

**HONOR Magic7 Lite** <sup>5G</sup>

**Benutzerhandbuch**

**HONOR**

# Inhaltsverzeichnis

## Einführung

Ändern der Navigationsmethode	1
Migrieren von Daten vom alten Gerät auf das neue Gerät	2
Informationen zum Sperrbildschirm und zum Entsperren	2
Verbinden mit dem Mobilfunknetz	4
Verbinden mit dem WLAN-Netzwerk	8
Informationen zum Startbildschirm	10
Informationen zu allgemeinen Symbolen	15
Anzeigen und Deaktivieren von Benachrichtigungen	17
Anpassen der Lautstärke	18
Ein- und Ausschalten und Neustart	19
Aufladen des Telefons	20

## Hilfreiche Sugestii AI

Magische Kapsel	22
Magic Portal	22

## HONOR Connect

Intelligente Kooperation	25
MagicRing	26
Geräteübergreifende Apps	28
Geräteübergreifender Anruf	32
Geräteübergreifende Benachrichtigung	33
Netzwerkfreigabe	34
Easy Projection	35
HONOR Druck	36
HONOR Share	38
Anmelden bei HONOR ID	39

## Erstellen von Videos

Grundlagen der Fotografie	41
Aufnehmen von Fotos	42
Aufnehmen von Videos	48
Bearbeiten von Bildern	51
Bearbeiten von Videos	54
Anzeigen von Bildern und Videos	58

## Nutzung von Smart Life

Magischer Text	67
----------------	----

## Tipps

Schnelles Aktivieren von häufig verwendete Funktionen der App	69
Screenshot und Bildschirmaufnahme	69
Gleichzeitige Verarbeitung von Aufgaben in Multi-Window	72

## Apps

Apps	78
Kontakte	79
Telefon	81
Kalender	86
Uhr	90
Memo	91
HONOR Dokumente	96
Rekorder	98
E-Mail	99
Rechner	100
Taschenlampe	101
Kompass	102
Spiegel	102
Systemmanager	103
Device Clone	105
Tipps	106

## Einstellungen

WLAN	108
Bluetooth	109
Mobilfunknetz	111
Weitere Verbindungen	115
Startbildschirm & Hintergrund	120
Anzeige und Helligkeit	124
Töne	129
Benachrichtigungen	132
Biometrie & Passwort	133
App	137
Akku	137
Speicher	140
Sicherheit	140
Datenschutz	145
Bedienungshilfen	147
Einrichten von mehreren Nutzern	151
System & Aktualisierungen	152
Über das Telefon	156

# Einführung

## Ändern der Navigationsmethode

### Den Systemnavigationsmodus ändern

#### Gesten nutzen

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und wählen Sie **Gesten** aus.

Sie haben folgende Möglichkeiten:




- Zum übergeordneten Menü zurückkehren: Streichen Sie vom linken oder rechten Rand des Bildschirms nach innen.
- Zum Startbildschirm zurückkehren: Streichen Sie von der Mitte des unteren Bildschirmrands nach oben.
- Auf Multitasking zugreifen: Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand aus nach oben und pausieren Sie.
- Aufgabe schließen: Streichen Sie in der Multitasking-Oberfläche nach oben auf eine Aufgabenkarte. Streichen Sie auf einer Karte nach unten, um die Aufgabe zu sperren.

Gesperrte Aufgaben werden nicht stapelweise durch Antippen von  in der Multitasking-Oberfläche gelöscht.


#### Drei-Tasten-Navigation verwenden

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und wählen Sie **Drei-Tasten-Navigation** aus.

Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder die aktuelle App zu beenden.
- Tippen Sie auf , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf , um den Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ aufzurufen.

Anschließend können Sie auf **Einstellungen** tippen, um weitere Einstellungen zu konfigurieren.

- Wählen Sie eine Navigationstastenkombination aus.
- Tippen Sie auf  (falls in der ausgewählten Navigationstastenkombination verfügbar), um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

## Das NaviDot zum Bedienen des Geräts verwenden

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Systemnavigation > Mehr** und aktivieren Sie **NaviDot**.

Sobald die NaviDot-Schaltfläche angezeigt wird, haben Sie folgende Optionen:

- Ziehen Sie die Schaltfläche auf die gewünschte Position.
- Tippen Sie zum Zurückkehren auf die Schaltfläche.
- Halten Sie die Schaltfläche gedrückt und lassen Sie sie anschließend los, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie die Schaltfläche gedrückt und streichen Sie anschließend nach links oder rechts, um zuletzt verwendete Aufgaben anzuzeigen.

## Migrieren von Daten vom alten Gerät auf das neue Gerät

### Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon verschieben.

#### Daten von einem Android-Gerät migrieren

- 1** Öffnen Sie auf Ihrem neuen Telefon die **Device Clone** -App (im **Werkzeuge**-Ordner). Alternativ können Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** und dann auf **HONOR** oder **Anderes Android-Gerät** tippen.
- 2** Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um **Device Clone** auf Ihr altes Gerät herunterzuladen und zu installieren.
- 3** Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die **Device Clone** -App und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Telefon zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4** Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um den Klonvorgang zu starten.

 **Device Clone** ist nur auf Telefonen mit Android 7.0 oder höher verfügbar.

## Informationen zum Sperrbildschirm und zum Entsperren

### Ihren Bildschirm sperren und entsperren

## Sperrbildschirm

Wenn Sie das Telefon eine gewisse Zeit lang nicht bedienen, wird der Bildschirm automatisch gesperrt.

Sie können den Bildschirm auch manuell sperren, indem Sie wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste oder
- Ziehen Sie zwei Finger zusammen/auseinander, um die Bearbeitungsoberfläche auf dem Startbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten**, streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben bis zum unteren Rand der Kartenliste, tippen Sie auf **Klassische Widgets** und auf **Bildschirmsperre**, um den den Bildschirm zu sperren.

## Zeit bis zum Bildschirm-Timeout festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Ruhezustand** und wählen Sie eine Zeit bis zum Bildschirm-Timeout aus.

## Den Bildschirm einschalten

Sie können den Bildschirm auf eine der folgenden Arten einschalten:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Bildschirm aktivieren** und aktivieren Sie **Zum Aktivieren aufrichten** oder **Zum Aktivieren zweimal tippen**.

## Den Bildschirm mit einem Passwort entsperren

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, streichen Sie von der Bildschirmmitte aus über den Bildschirm, um das Fenster zur Passworteingabe anzuzeigen. Geben Sie anschließend Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.

## Verwenden Sie Face Unlock

Schalten Sie den Bildschirm ein und richten Sie ihn auf Ihr Gesicht aus. Ihr Gerät wird entsperrt, sobald Ihr Gesicht erkannt wurde.

## Verwenden Sie Entsperren per Fingerabdruck

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, wird das Fingerabdruck-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie mit einem registrierten Finger auf das Symbol, um den Bildschirm zu entsperren.

## Ihre Signatur auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil**, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und geben Sie dann Text ein, der auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden soll.

Um die Signatur zu entfernen, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und löschen Sie den Text.

## Apps über den Sperrbildschirm starten

Sie können gängige Apps, wie Kamera, Rechner und Timer, über den Sperrbildschirm starten.

- Beleuchten Sie den Bildschirm, halten Sie das Kamerasymbol in der unteren rechten Ecke gedrückt und streichen Sie nach oben, um die **Kamera** zu öffnen.
- Beleuchten Sie den Bildschirm, streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, um die Schnellbedienungsleiste zu öffnen. Tippen Sie auf ein Symbol, um die App zu starten. Dazu gehören **Taschenlampe**, **Rechner**, **Timer** usw.

## Verbinden mit dem Mobilfunknetz

### Mit mobilen Daten verbinden


- 1 Stellen Sie sicher, dass mobile Daten auf Ihrer SIM-Karte verfügbar sind.
- 2 Stellen Sie über eine der folgenden Methoden eine Verbindung mit mobilen Daten her:
  - Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
  - Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Mobile Daten** und aktivieren Sie **Mobile Daten**.

Deaktivieren Sie den mobilen Datenservice, wenn Sie ihn nicht benötigen, um Akkuladung und mobile Daten zu sparen.

### 5G aktivieren

5G, auch als 5G-Netz oder 5G-Mobilfunksysteme bezeichnet, ist die fünfte Generation der Mobilfunktechnologie. Im Vergleich zu 4G bietet 5G höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten.

Bitte bestätigen Sie, ob Ihre SIM-Karte und das 5G-Mobilfunknetz Ihres Anbieters miteinander kompatibel sind. Wenden Sie sich bei Bedarf auch an Ihren Anbieter, um den 5G-Service in unserer SIM zu aktivieren.

-  • 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
  - Das 5G-Signal und die 5G-Funktionen können aufgrund von abdeckungsbedingten Störungen (geografischer Standort) oder Frequenzstörungen beeinträchtigt sein.
  - Wenn zwei SIM-Karten eingelegt sind, wird standardmäßig 5G für beide Karten unterstützt.

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Telefon eingelegt sind, wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und stellen Sie SIM 1 oder SIM 2 als Standardkarte für Daten ein.

## SIM-Karten verwalten

Sie können SIM-Karten aktivieren oder deaktivieren und ihnen zur leichteren Identifizierung einen Namen geben.

### Eine SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung** und aktivieren oder deaktivieren Sie eine SIM nach Bedarf.

Nach der Deaktivierung kann eine SIM-Karte nicht für Anrufe, Nachrichten oder Zugriffe auf das Internet verwendet werden.

### Ihrer SIM-Karte einen Namen geben


Sie können Ihren SIM-Karten für eine leichtere Identifizierung und Verwaltung Namen geben. Sie könnten eine SIM-Karte beispielsweise „Arbeit“ und die andere „Privat“ nennen. Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung** und tippen Sie auf



, um den Namen der SIM-Karte zu bearbeiten.

## Dual-SIM-Einstellungen konfigurieren

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt sind, können Sie eine Standard-SIM-Karte für mobile Daten und eine Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen und eine Rufumleitung zwischen den beiden SIM-Karten aktivieren.


 Diese Funktion gilt nur für Dual-SIM-Geräte.

### Die Standard-SIM-Karte für mobile Daten und die Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung** und legen Sie SIM 1 oder SIM 2 als die Standard-SIM-Karte für mobile Daten oder die Standard-SIM-Karte für Anrufe fest.

### Rufumleitung zwischen SIM-Karten aktivieren

Nach Aktivieren der Rufumleitung für beide SIM-Karten werden eingehende Anrufe an die andere SIM-Karte weitergeleitet, wenn die ursprünglich angerufene SIM-Karte nicht erreichbar ist.



 Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung > Rufumleitung zwischen SIM-Karten**.
- 2** Wählen Sie einen Rufumleitungsmodus aus und schalten Sie den entsprechenden Schalter ein.  
Die Rufumleitung zwischen zwei SIM-Karten wird aktiviert, wenn sie für beide SIM-Karten konfiguriert ist.



## Schnelles Wechseln der Standard-SIM-Karte für mobile Daten

Wenn in Ihrem Telefon zwei SIM-Karten eingesetzt sind, können Sie mit einer Verknüpfung schnell die Standard-SIM-Karte für mobile Daten wechseln.

- 1 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
  - 2 Tippen Sie auf den Text unter , bis eine Aufforderung angezeigt wird, wählen Sie dann eine SIM-Karte und tippen Sie auf **OK**.
-  Wenn die Aufforderung angezeigt wird, tippen Sie auf **Einstellungen**, um den Bildschirm **SIM-Verwaltung** aufzurufen.

## Ihre Netzwerkverbindungen für andere Geräte freigeben

Sobald **Persönlicher Hotspot** aktiviert wurde, können Sie Ihre mobilen Daten oder das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Gerät derzeit verbunden ist, mit anderen Geräten teilen.

### Ihr Netzwerk über „Persönlicher Hotspot“ teilen


-  Einige WLAN -Netzwerke, die eine Authentifizierung erfordern, können nicht geteilt werden.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** und aktivieren Sie **Persönlicher Hotspot**. Die mobile Daten- oder WLAN -Netzwerkverbindung Ihres Geräts wird anschließend mit anderen Geräten geteilt.

Sie können für den persönlichen Hotspot auch wie folgt vorgehen:

- Legen Sie die Option **Geräteiname** fest.
- Legen Sie die Option **Passwort** fest.
- Tippen Sie auf **Verbundene Geräte**, um die Liste der verbundenen Geräte und die Blockierungsliste anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Gerät in der Liste **Verbundene Geräte**, um es gemäß Aufforderung in die **Blockierungsliste** zu verschieben. Sie können ein Gerät auch aus der Liste entfernen.
- Wenn Sie ein mobiles Datennetzwerk teilen, können Sie auch auf **Mehr** tippen, um **Datenlimit** und **AP-Band** festzulegen.

### Ihr Netzwerk über Bluetooth freigeben

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**. Wählen Sie ein Gerät aus und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um die Kopplung abzuschließen.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** > **Mehr** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
- 3 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den **Bluetooth**-Einstellungen des gekoppelten Geräts auf  neben dem Namen Ihres Geräts und aktivieren Sie anschließend **Internetzugriff**, um Ihr Netzwerk freizugeben.

## Ihr Netzwerk über USB freigeben


- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Persönlicher Hotspot > Mehr** und aktivieren Sie **USB-Tethering**, um Ihre mobilen Daten oder das aktuell verbundene WLAN -Netzwerk freizugeben.

## Flugmodus aktivieren oder deaktivieren

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.

Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.

Tippen Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.


- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

## Mobile Datennutzung verwalten

Öffnen Sie **Systemmanager** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

### Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten

- 1 Sie können unter **Datennutzung diesen Monat** der Oberfläche „Datennutzungsverwaltung“ die Rangfolge der von den einzelnen Apps genutzten Daten einsehen.
- 2 Tippen Sie auf die App mit hohem Datenverbrauch, um ihre Nutzung von mobilen Daten, Roamingdaten, Hintergrunddaten usw. einzuschränken.
  -  Einige Apps (z. B. die von App-Twin erzeugten) können den Internetzugang unter „Datennutzungsverwaltung“ nicht einschränken. Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps**, suchen Sie nach dem Namen der App und tippen Sie auf **Datennutzung**, um den Internetzugang zu beschränken.


## Internetzugang für Apps anzeigen und einstellen

Tippen Sie in der Oberfläche „Datennutzungsverwaltung“ auf **Netzwerkzugriff**, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobile Daten** und legen Sie fest, dass Apps mit hohem Datenverbrauch (wie z. B. Videoplayer) nur über WLAN verwendet werden sollen.

-  Sie können den Internetzugang für einige Apps (z. B. die von APP-Twin erstellten) nicht über die Oberfläche „Datennutzungsverwaltung“ beschränken. Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps**, suchen Sie nach dem Namen der App und tippen Sie auf **Datennutzung**, um den Internetzugang zu beschränken.

## Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1** Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Intelligente Datenverbrauchsoptimierung** und aktivieren Sie die Option anschließend. Das  - Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.
- 2** Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

## Erinnerungen zur mobilen Datennutzung hinzufügen

Fügen Sie in **Systemmanager** Informationen zum SIM-Kartenplan hinzu und legen Sie Nutzungserinnerungen fest. **Systemmanager** erinnert Sie dann rechtzeitig an Ihre mobile Datennutzung.

Wenn Ihr Telefon Dual-SIM-Karten unterstützt, können Sie für jede Karte einen Plan festlegen.


- 1** Tippen Sie auf der Seite **Datennutzung** auf **Weitere Dateneinstellungen > Datenplaneinstellungen** und fügen Sie dann die Tarifinformationen entsprechend der Bildschirmanweisungen hinzu. Sie können z. B. **Datenlimit** hinzufügen, und erinnert Sie an die verbleibenden mobilen Daten.
- 2** Auf der Seite **Weitere Dateneinstellungen** können Sie auch **Bei gesperrtem Bildschirm genutzte Daten anzeigen** aktivieren oder festlegen, dass Dateninformationen im Benachrichtigungsfeld angezeigt werden.

## Verbinden mit dem WLAN-Netzwerk

### Einführung in WLAN


Eine Internetverbindung per WLAN ist eine effektive Möglichkeit, um mobiles Datenvolumen zu sparen.

## WLAN -Netzwerk nutzen


-  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie kostenloses WLAN an öffentlichen Orten nutzen, um mögliche Sicherheitsrisiken wie unbefugte Informationsweitergaben und Vermögensverlust zu vermeiden.

## PIN für WLAN -Verbindung eingeben

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2** Auf der Einstellungsseite können Sie sich mit einer der folgenden Methoden mit einem WLAN-Netzwerk verbinden:
  - Tippen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** auf das WLAN -Netzwerk, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Bei Auswahl eines verschlüsselten Netzwerks müssen Sie das Passwort eingeben.
  - Ziehen Sie nach unten im Menü, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Netzwerknamen und das dazugehörige Passwort einzugeben und die Verbindung abzuschließen.


Wenn  in der Statusleiste angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Telefon per WLAN auf das Internet zugreift.

## Durch Scannen eines QR-Codes verbinden

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
  - 2** Navigieren Sie zur **WLAN**-Einstellungsseite auf dem Telefon, das das Netzwerk teilt, tippen Sie auf das Netzwerk, das verbunden ist, und rufen Sie den QR-Code ab.
  - 3** Scannen Sie den QR-Code mit dem Telefon, das mit dem Netzwerk verbunden werden soll, und folgen Sie den Anweisungen, um auf das Netzwerk zuzugreifen.
-  Einige verschlüsselte Netzwerke unterstützen das Verbinden durch Scannen eines Codes möglicherweise nicht. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.

## Übertragen von Daten mit WLAN Direct

Sie können WLAN Direct verwenden, um Daten zwischen HONOR-Geräten zu übertragen. WLAN Direct ermöglicht Ihnen eine schnellere Übertragung von großen Dateien an ein Gerät in der Nähe als mit Bluetooth und ohne, dass ein Koppeln der Geräte erforderlich ist.

- 1** Navigieren Sie auf dem Empfangsgerät zu **Einstellungen > WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2** Navigieren Sie zu **Weitere Einstellungen > Wi-Fi Direct**, um die Suche nach Geräten in der Nähe zu starten, auf denen WLAN Direct aktiviert ist.
- 3** Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen die Dateien gedrückt, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Wi-Fi Direct**.

-  Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.

- 4** Tippen Sie auf das Symbol des Empfangsgeräts, um eine Verbindung herzustellen, und teilen Sie anschließend die Dateien.
- 5** Nehmen Sie auf dem Empfangsgerät die WLAN Direct -Übertragungsanfrage an.  
Navigieren Sie anschließend zu **Dateien > Browsen > Telefon > Download > WLAN Direct**, um die empfangenen Dateien anzuzeigen.

## Informationen zum Startbildschirm

### Startbildschirm erkunden

Auf dem Startbildschirm haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Überprüfen Sie den Status Ihres oder Telefons oder zeigen Sie Benachrichtigungen in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm an.
- Streichen Sie nach links und rechts, um Apps, Bildschirmkarten und Benutzerdefiniertes zu überprüfen.
- Streichen Sie auf dem Bildschirm ganz nach links, um HonorBoard zu öffnen und die Empfehlungen von Ihrem oder Telefon in Echtzeit zu überprüfen.

Sie können zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen-/auseinanderziehen und zu **Startbildschirmeinstellungen** wechseln, um den Layout-Stil zu ändern.



## Kontrollzentrum

Sie können die Verknüpfungsfunktionen des Telefons nutzen oder Schnelleinstellungen im **Kontrollzentrum** vornehmen.

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Streichen Sie auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen. Streichen Sie auf dem leeren Bereich nach links oder rechts, um zwischen beiden zu wechseln.

## Nutzen von Verknüpfungsschaltern

Tippen Sie auf den Verknüpfungsschalter, um seine Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie den Verknüpfungsschalter gedrückt, um schnell zur Einstellungsseite der Funktion zu gelangen (sofern eine Einstellungsseite vorhanden ist).



Halten Sie beispielsweise **WLAN** gedrückt, um direkt zur Einstellungsseite „**Einstellungen** > **WLAN**“ zu gelangen.

Schieben Sie das untere Symbol des Verknüpfungsschalterfelds nach unten, um weitere Verknüpfungsschalter anzuzeigen.

### Nutzen intelligenter empfohlener Verknüpfungsschalter

Basierend auf den intelligenten Funktionen von **Suggestii AI** kann Ihr /Telefon die Nutzungshäufigkeit und Szenarien von Verknüpfungsschaltern intelligent erkennen. Zum richtigen Zeitpunkt werden häufig verwendete Verknüpfungsfunktionen, die Sie möglicherweise benötigen, aktiv empfohlen, wodurch Sie Zeit sparen können.

Mit zunehmender Nutzungsdauer wird die Empfehlung immer genauer.

### Servicekarten

Bleiben Sie mit wichtigen Informationen auf dem Laufenden und greifen Sie mit einem Fingertipp auf häufig genutzte Funktionen zu, ohne Apps öffnen zu müssen. Dank der Karten in verschiedenen Stilen unterscheidet sich Ihr Startbildschirm von anderen.

Apps, die Servicekarten unterstützen, haben standardmäßig eine Anzeigeleiste am unteren Rand (gehen Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** >


**Startbildschirmeinstellungen**, um **Kartenleiste anzeigen** zu aktivieren oder zu deaktivieren).

### Servicekarten durch Bearbeiten des Startbildschirms hinzufügen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten**, wählen Sie **Galerie**, **Wetter** oder andere, streichen Sie nach links und rechts, um Ihren bevorzugten Stil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

### Zum Hinzufügen von Servicekarten App-Symbole nach oben streichen

Streichen Sie die App-Symbole, die Servicekarten unterstützen, nach oben, klappen Sie die Servicekarten aus (tippen Sie zum Einklappen auf andere Bereiche) und tippen Sie in der

oberen rechten Ecke der Karte auf , um sie an den Startbildschirm anzuheften.

### Servicekarten bearbeiten

Das folgende Beispiel zeigt anhand von Memo, wie Sie die Karten bearbeiten können:

Drücken Sie lange auf die Karte „Memo“ und wählen Sie in der Popup-Liste „Karte bearbeiten“, um die Kategorie Memo auszuwählen.

### Desktop-Kartenstapel

Ziehen Sie eine Karte auf eine andere Karte derselben Größe, um einen Stapel zu erstellen. Diese Funktion unterstützt das Stapeln von bis zu 10 Karten. Ziehen Sie eine Karte auf einen Kartensatz, der Karten derselben Größe enthält. Die gestapelten Karten werden

automatisch erweitert und Sie können die Stapelreihenfolge der Karten festlegen. Sie können auch Folgendes tun:

- Karten wechseln: Streichen Sie auf den gestapelten Karten nach oben oder unten, um alle Karten anzuzeigen.
- Karten anzeigen: Tippen Sie auf eine Karte, um die Details anzuzeigen.
- Karten erweitern: Durch langes Streichen nach oben oder unten können Sie alle Karten erweitern.
- Karten entfernen: Halten Sie eine Karte gedrückt und wählen Sie dann das Entfernen der Karte aus.
- Kartensatz entfernen: Halten Sie die gestapelten Karten gedrückt und wählen Sie dann das Entfernen des Kartensatzes aus.

### Servicekarten entfernen


Drücken Sie lange auf die Servicekarte, wählen Sie **Entfernen** in der Pop-up-Liste aus und tippen Sie anschließend im Bestätigungsfeld auf **Entfernen**, um die Karte zu entfernen.

### Große Ordner

Speichern Sie Ihre Apps in einem großen Ordner. Sie können auf sie zugreifen, ohne den Ordner öffnen zu müssen, was die Interaktion mit dem Startbildschirm effizienter macht.

### Zum großen Ordner wechseln

Halten Sie einen kleinen Ordner gedrückt und tippen Sie auf **Vergrößern**.

-  Wenn der Ordner mehr als 9 Apps enthält, wird in der rechten unteren Ecke ein Symbol für „Weitere Apps“ angezeigt.


### App im großen Ordner aktivieren

Tippen Sie auf das App-Symbol im großen Ordner, um die App zu aktivieren.

Tippen Sie auf „Weitere Apps“ in der unteren rechten Ecke des großen Ordners, um den großen Ordner zu erweitern und weitere Apps anzuzeigen oder zu öffnen.

### Weitere Funktionen für große Ordner

Große Ordner umbenennen: Drücken Sie lange auf einen großen Ordner, um ihn umzubenennen.

Apps hinzufügen oder entfernen: Öffnen Sie den großen Ordner, tippen Sie auf  und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Apps hinzuzufügen oder zu entfernen.

### Zum kleinen Ordner wechseln

Drücken Sie lange auf den großen Ordner und tippen Sie auf **Verkleinern**, um zum kleinen Ordner zu wechseln.



## App-Vorschläge

**App-Vorschläge** empfehlen Apps, die Sie für Ihr tägliches Leben benötigen. Basierend auf Ihren aktuellen Anforderungen wird der Zugriff auf die Apps und Services effizienter.


### App-Vorschläge aktivieren

Die Karte für **App-Vorschläge** ist standardmäßig auf dem Startbildschirm vorinstalliert. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Assistent** > **AI-Vorschläge** > **App-Vorschläge** und stellen Sie sicher, dass die Schalter der Apps, die **App-Vorschläge** unterstützen, aktiviert sind.

### App-Vorschläge zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können die größere Karte **App-Vorschläge** auswählen, um genauere Empfehlungen und ein besseres Erlebnis zu erhalten.

Drücken Sie auf dem Startbildschirm lange auf die 2\*2-Karte **AI-Vorschläge**, bis das Dialogfeld angezeigt wird. Tippen Sie auf **Weitere YOYO-Vorschlagskarten** und gehen Sie zu **App-Vorschläge** unter **AI-Vorschläge**, streichen Sie nach links, wählen Sie den 2\*4-Kartenstil **App-Vorschläge** aus und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

 Wir empfehlen, die 2\*2-Karte zu löschen, sobald die größere Karte zum Startbildschirm hinzugefügt wurde.

### Die App nicht mehr empfehlen



Nehmen Sie die **Einstellungen** als Beispiel:

- Gehen Sie auf dem Startbildschirm zur Karte **AI-Vorschläge**, drücken Sie lange auf die App **Einstellungen**, bis das Dialogfeld angezeigt wird, und tippen Sie auf **BEENDEN**.
- Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Assistent** > **AI-Vorschläge** > **App-Vorschläge** und deaktivieren Sie den Schalter neben der App **Einstellungen**.


## Personalisieren Ihres Startbildschirms

Passen Sie Ihren Startbildschirm an Ihre Anforderungen und Vorlieben an. Mit individuellen Verknüpfungen zu Apps und einzelnen Funktionen der Apps müssen Sie für den Zugriff auf eine breite Palette von Diensten nur noch mit dem Finger tippen. Ob Office-Tools, Video-Streaming, Zahlungs-Apps oder Fitnessprogramme, jedes Szenario ist leicht aufzurufen. Sie können außerdem die Größe Ihrer Ordner nach Belieben anpassen und Ihren eigenen Stil verwirklichen.

### Schnellzugriff auf Einzeldienste erweitern

- 1 Drücken Sie lange auf das Symbol der gewünschten App und lassen Sie es dann los, um den Bearbeitungsmodus  zu aktivieren.
- 2 Ziehen Sie eine beliebige Ecke , um den Schnellzugriff auf Einzeldienste wie das Scannen oder die Anzeige von Zahlungscode zu erweitern.

**3** Tippen Sie auf den gewünschten Dienst, um ihn direkt aufzurufen.

-  Das Ziehen funktioniert nur in Richtung leerer Bereiche auf Ihrem Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass einige Apps diese Funktion möglicherweise nicht unterstützen.


### Schnellzugriff auf Einzeldienste bearbeiten


Drücken Sie im erweiterten Zustand lange auf die Karte und tippen Sie dann auf

**Verknüpfungen bearbeiten**, um auf die folgenden Aktionen zuzugreifen:

- Drücken Sie lange auf einen Schnellzugriff in der **Anzeige**-Liste, um die Reihenfolge anzupassen.
- Ziehen Sie einen Schnellzugriff aus der **Ausblenden**-Liste in die Anzeigen-Liste oder umgekehrt, um seine Sichtbarkeit zu ändern.


### Größen der Ordnersymbole anpassen

Drücken Sie lange auf ein Ordnersymbol, um den Bearbeitungsmodus  zu aktivieren. Ziehen Sie dann eine beliebige Ecke des Symbols, um seine Größe und Form nach Ihren Wünschen zu ändern.













-  Das Ziehen funktioniert nur in Richtung leerer Bereiche auf Ihrem Bildschirm. Wenn um den Zielordner herum kein freier Platz ist, können Sie ihn nicht vergrößern.
































## Informationen zu allgemeinen Symbolen

### Mehr über allgemeine Benachrichtigungs- und Statussymbole erfahren

-  Die Symbole für den Netzwerkstatus können je nach Region oder Netzwerkserviceanbieter variieren.

Verschiedene Produkte unterstützen unterschiedliche Funktionen. Die folgenden Symbole werden möglicherweise nicht auf Ihrem Telefon angezeigt. Bitte beachten Sie die tatsächliche Anzeige des Telefons.

	Mit 5G-Netzwerk verbunden		Mit 4G-Netzwerk verbunden
	Mit 3G-Netzwerk verbunden		Mit 2G-Netzwerk verbunden
	Mit dem HSPA-Netzwerk verbunden		Mit dem HSPA+-Netzwerk verbunden
	Volles Signal		Roaming
	Datenverbrauchsoptimierung aktiviert		Keine SIM-Karte
	Hotspot aktiviert		Mit Hotspot verbunden

	Mit WLAN-Netzwerk verbunden		Mit WLAN-Netzwerken mit 2,4 GHz und 5 GHz verbunden
	Automatische Netzwerkumschaltung durch WLAN+		Mit Wi-Fi 6-Netzwerk verbunden
	Kein Akku		Mit Wi-Fi 6-Netzwerken mit 2,4 GHz und 5 GHz verbunden
	Aufladen		Hotspot getrennt
	Aufladen mit Supercharger		Akku schwach
	Stromsparen aktiviert		Schnelles Aufladen
	Bluetooth aktiviert		Digital Balance auf dem Telefon aktiviert
	Mit Bluetooth-Gerät verbunden		Akku des Bluetooth-Geräts
	Weitere Informationen		Mit VPN-Netzwerk verbunden
	Standortservice aktiviert		Augen schonen aktiviert
	Mit Ohrhörern verbunden		Die Verbindung zum Sprachkanal kann nicht hergestellt und Anrufe können nicht angenommen oder getätigt werden.
	Laufender Anruf		VoLTE-HD-Anruf aktiviert
	Verpasster Anruf		Neue Nachrichten
	Stummschalten		Vibrationsmodus
	NFC aktiviert		Nicht stören aktiviert
	Synchronisieren von Daten		Datensynchronisierung fehlgeschlagen
	Leistungsmodus aktiviert		Neue E-Mails empfangen



Kalendererinnerung empfangen

Blockierte Anrufe oder  
Nachrichten

Wecker aktiviert



Flugmodus aktiviert

## Anzeigen und Deaktivieren von Benachrichtigungen

### Benachrichtigungen anzeigen und löschen


#### Benachrichtigungen anzeigen

Wenn eine Benachrichtigungserinnerung angezeigt wird, können Sie den Bildschirm entsperren und von der Statusleiste nach unten streichen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und die Benachrichtigung anzuzeigen.

#### Benachrichtigungen löschen


- Sie können eine Benachrichtigung entfernen, indem Sie darauf nach rechts streichen.

- Sie können auf  tippen, um alle Benachrichtigungen zu löschen.

 Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von Apps, die im Vordergrund ausgeführt werden, können nicht gelöscht werden.

#### Benachrichtigung nicht anzeigen


Um nicht durch Benachrichtigungen gestört zu werden, streichen Sie auf der

Benachrichtigung, die Sie bearbeiten möchten, nach links und tippen Sie auf . Dann haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- **Stumme Benachrichtigungen**

- **Benachrichtigungen deaktivieren**

- **Weitere Einstellungen**

 • Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von im Vordergrund befindlichen Apps können nicht geschlossen oder verzögert werden.

- Verschiedene Apps können unterschiedliche Optionen unterstützen, bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Situationen.

#### Festlegen des Anzeigestil des Benachrichtigungsfelds

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und legen Sie den Anzeigestil des Benachrichtigungsfelds im Bereich **Sperrbildschirm** fest.




# Anpassen der Lautstärke

## Toneinstellungen anpassen

### Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

### Wechsel des Tonmodus über das Kontrollzentrum

- 1 Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf  **Ton**,  **Lautlos**, oder  **Vibration**, um zwischen unterschiedlichen Tonmodi zu wechseln.

Im Tonmodus gibt das Telefon alle Töne wieder.

Im Lautlos-Modus schaltet das Telefon die Klingeltöne für Anrufe, Nachrichten, Benachrichtigungen und einige Erinnerungen von Drittanbieter-Apps stumm. Wecker, die Kommunikation, Musik, Videos und Spiele sind davon nicht betroffen.

Im Vibrationsmodus ist das Telefon stummgeschaltet und vibriert stattdessen, damit Sie keine wichtigen Anrufe oder Nachrichten verpassen.

Sie können auch zu **Einstellungen > Töne & Vibration** gehen, um zwischen dem **Ton**-, **Vibration**- und **Lautlos**-Modus zu wechseln.

### Standardlautstärke festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration**. Anschließend können Sie die Lautstärke für die folgenden Elemente festlegen:

- **Rufton, Nachrichten, Benachrichtigungen**
- **Wecker**
- **Musik, Videos, Spiele**
- **Anrufe**
- 

### Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

### Zum Stummschalten umdrehen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drehen Sie das Telefon um, um es stumm zu schalten.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** aktiviert ist.

## Klingelton und Vibration ändern

Sie können den Klingelton für Nachrichten, Benachrichtigungen sowie Anrufe ändern und die Vibration anpassen.

**1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration** und tippen Sie auf **Klingelton**, **Nachrichtenton** oder **Benachrichtigungston**.

**2** Sie können einen der folgenden Vorgänge ausführen:

- Einen Klingelton einstellen  
Wählen Sie einen vorinstallierten Klingelton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Ton als Nachrichtenton auszuwählen.  
Bei einem Dual-SIM-Telefon können Sie SIM 1 und SIM 2 auswählen, um ihre Klingeltöne getrennt einzustellen.
- Vibration einstellen  
Tippen Sie auf **Vibration** und wählen Sie die gewünschte Vibration aus.

## Systemhaptik

Das System verwendet Haptik zur Bereitstellung von Feedback, wenn bestimmte Vorgänge abgeschlossen wurden, z. B. wenn Sie Text, einen Kontakt oder einige andere Elemente auf dem Bildschirm gedrückt halten.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Weitere Einstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Systemhaptik** entsprechend Ihren Präferenzen.

## Weitere Einstellungen einrichten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Weitere Einstellungen** und erkunden Sie weitere Möglichkeiten zur Benachrichtigung. Wie zum Beispiel **Bildschirmsperre**, **Screenshot**.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

# Ein- und Ausschalten und Neustart

## Gerät ein- und ausschalten oder neu starten

### Ein- und Ausschalten Ihres Geräts

Um Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste für einige Sekunden gedrückt und tippen Sie auf **Ausschalten** und **Zum Ausschalten antippen**.

Um Ihr Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste ein paar Sekunden lang gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert und das Logo anzeigt.

## Gerät neu starten

Starten Sie Ihr Gerät regelmäßig neu, um den Cache zu löschen und das Gerät in einem optimalen Zustand zu halten. Ein Geräteproblem lässt sich manchmal durch einen Neustart beheben.

Halten Sie einfach die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt und Sie tippen Sie dann auf **Neustart** und **Berühren, um neu zu starten**.

## Neustart Ihres Telefons erzwingen

Sie können einen Neustart Ihres Telefons erzwingen, wenn es nicht funktioniert oder sich nicht richtig ausschalten lässt. Drücken Sie die Leiser- und Ein-/Aus-Tasten für mehr als 10 Sekunden, um den Neustart Ihres Geräts zu erzwingen.

# Aufladen des Telefons

## Gerät aufladen

Sie werden von Ihrem Gerät benachrichtigt, wenn der Akku bald leer ist. Stellen Sie sicher, Ihr Gerät zeitnah aufzuladen, um ein automatisches Ausschalten bei Leergehen des Akkus zu vermeiden.

## Vorsichtsmaßnahmen beim Aufladen

- Laden Sie Ihr Telefon mit dem Ladegerät und USB-Kabel auf, die mit Ihrem Gerät geliefert wurden. Die Verwendung anderer Ladegeräte oder USB-Kabel kann zu wiederholten Neustarts, langsamem Laden, Überhitzung oder anderen unerwünschten Effekten führen.
- Ihr Telefon führt automatisch einen Sicherheitscheck durch, wenn ein Ladegerät oder ein anderes Gerät mit dem USB-Anschluss verbunden wird. Wenn im USB-Anschluss Feuchtigkeit festgestellt wird, aktiviert Ihr Telefon automatisch Sicherheitsmaßnahmen und begrenzt den Ladevorgang. Trennen Sie Ihr Telefon vom USB-Anschluss und warten Sie, bis der USB-Anschluss trocken ist.
- Die Zeit, die zum vollständigen Aufladen des Akkus benötigt wird, hängt von der Umgebungstemperatur und dem Alter des Akkus ab.
- Akkus haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Wenn die Akkulaufzeit merklich kürzer wird, wenden Sie sich an ein autorisiertes HONOR Customer Service Center, um den Akku auszutauschen.
- Decken Sie Ihr Telefon oder das Ladegerät während des Ladevorgangs nicht ab.
- Ihr Telefon kann sich erhitzen, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum benutzt haben, insbesondere bei hohen Temperaturen. Beenden Sie in diesem Fall den Ladevorgang, deaktivieren Sie einige Funktionen und bringen Sie Ihr Telefon an einen kühlen Ort.
- Bitte benutzen Sie Ihr Telefon nicht, während es geladen wird.

- Wenn Ihr Telefon nicht reagiert, nachdem Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt gehalten haben, ist der Akku möglicherweise leer. Laden Sie es daher für mehr als 30 Minuten.

### Verwenden des Ladegeräts aus dem Lieferumfang des Telefons





- 1 Verwenden Sie das USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Ladegeräts, um Ihr Gerät mit dem Adapter zu verbinden.
- 2 Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.

### Aufladen Ihres Telefons mit einem PC

- 1 Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an einen PC oder ein anderes Gerät an.
- 2 Wenn das **USB-Nutzung**-Dialogfeld auf Ihrem Telefon angezeigt wird, tippen Sie auf **Nur laden**.  
Wenn zuvor eine andere Option festgelegt wurde, wird das Dialogfeld nicht angezeigt. Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf **Einstellungen** und wählen dann **Telefon aufladen**.

### Überblick über die Akkusymbole

Sie können den Akkustand über das Akkusymbol auf dem Telefonbildschirm überprüfen.

Akkusymbol	Akkustand
	Weniger als 10 % Akkuleistung verbleibend.
	10 % bis 20 % Akkuleistung verbleibend.
	Wird aufgeladen; 20 % bis 90 % Akkuleistung verbleibend.
	Wird aufgeladen; mindestens 90 % Akkuleistung verbleibend. Wenn neben dem Akkusymbol „100 %“ oder auf dem Sperrbildschirm die Meldung „Vollständig geladen“ angezeigt wird, ist der Akku voll aufgeladen.



# Hilfreiche Sugestii AI

## Magische Kapsel

### Magische Kapsel

Die Magische Kapsel befindet sich am oberen Rand des Bildschirms und wird in Form einer „Kapsel“ angezeigt. Sie zeigt aktuelle Aufgaben an. Mit ihr können Sie den Echtzeitstatus abrufen, Schnellaktionen durchführen oder schnell in Anwendungen einsteigen.

Die Kapsel kann zu einer „kleinen Kugel“ schrumpfen und sich nach einer bestimmten Zeit bis zum Ende der Aufgabe wieder zu einer Kapsel ausdehnen. Die Magische Kapsel kann sich zu einer größeren Form ausdehnen, um dynamische Benachrichtigungen anzuzeigen. Der Anzeige-Zeitpunkt, die Dauer und die Interaktionsmethoden der Magischen Kapsel können je nach Aufgabe variieren.

### Magische Kapsel auslösen

Sie können die Magische Kapsel durch Aktionen wie das Starten von Echtzeitaufgaben und das Ausführen bestimmter Vorgänge auslösen. Beispiel:

- Starten Sie die Aufzeichnung in **Rekorder**, und kehren Sie zum Startbildschirm zurück.
- Starten Sie die Zeitmessung in **Uhr**, und kehren Sie zum Startbildschirm zurück.
- ...

### Status anzeigen und Schnellaktionen über die Magische Kapsel durchführen

Die Kapsel schrumpft zu einer „kleinen Kugel“, nachdem sie einige Zeit angezeigt wurde, und erweitert sich nach einer bestimmten Zeit bis zum Ende der Aufgabe wieder zu einer Kapsel. Sie können den aktuellen Aufgabenstatus über die Magische Kapsel verfolgen:

### Schneller Zugriff auf Apps über die Magische Kapsel

Über die Magische Kapsel können Sie Apps schnell starten:

Wenn die Magische Kapsel vergrößert ist, tippen Sie irgendwo auf den erweiterten Bereich.

 Diese Funktion gilt nicht für Apps, bei denen Magische Kapsel nicht im Hintergrund läuft.

## Magic Portal

### Magisches Portal

Halten Sie den Inhalt auf dem Bildschirm gedrückt und ziehen Sie ihn vorsichtig in Richtung der Längsränder des Bildschirms, um direkt auf Quick-Services oder Apps zuzugreifen. Sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie die Dinge.

- Die Haltedauer kann je nach App oder Benutzeroberfläche variieren. In einigen Szenarien kann die Dauer entsprechend länger sein (etwa 1 bis 3 Sekunden), bis der Inhalt nach oben gezogen wird.
- Wenn der Inhalt nicht durch Halten gezogen werden kann, können Sie versuchen, einen Screenshot zu machen, um den Inhalt zu extrahieren und dann das Magische Portal auszulösen.
- Screenshot und Ziehen ist in einigen Anwendungen oder Benutzeroberflächen eingeschränkt. In diesen Fällen wird Magisches Portal nicht unterstützt. Bitte informieren Sie sich über die tatsächliche Verfügbarkeit.

## Öffnen des Magischen Portals

Gehen Sie zu **Einstellungen > Assistent > Magic Portal**, und schalten Sie den Schalter für **Magic Portal** ein.

### Drücken und halten von Text, um Magic Portal auszulösen

Wählen Sie einen Text auf dem Bildschirm aus, drücken und ziehen Sie ihn nach links oder rechts, um Magic Portal auszulösen, und heben Sie Ihren Finger, um direkt auf den gewünschten Service zuzugreifen.

Halten Sie beispielsweise die Adressinformationen gedrückt und ziehen Sie sie, um direkt auf die Navigation zuzugreifen.

### Halten Sie Bilder oder Videos, um Magic Portal auszulösen

Halten Sie ein Bild oder Video auf dem Bildschirm gedrückt und ziehen Sie diese nach links oder rechts, um Magic Portal auszulösen. Heben Sie den Finger, um direkt auf den gewünschten Service zuzugreifen.

Halten Sie beispielsweise ein Reisevideo in **Galerie** gedrückt und ziehen Sie es, um es mit Freunden zu teilen.

### Drücken und halten von Dateien, um das Magische Portal auszulösen

Drücken und halten Sie eine Datei, ziehen Sie sie auf die linke oder rechte Seite des Bildschirms, um das Magische Portal auszulösen, und heben Sie den Finger, um direkt auf den gewünschten Dienst zuzugreifen. Beispiel:

- Halten Sie das Besprechungsprotokoll in der Dateiliste gedrückt, und ziehen Sie es, um es an Kollegen weiterzuleiten.
- ...

### Magisches Portal über Screenshots auslösen

Bei Benutzeroberflächen, in denen der Inhalt nicht ausgewählt oder gezogen werden kann, kann das Magische Portal auf eine der folgenden Arten ausgelöst werden:

- Ziehen Sie den Inhalt im Vollbildmodus: Wenn der Screenshot erfolgreich ist, halten und ziehen Sie die Miniaturansicht des Screenshots.

- Benutzerdefinierte Inhalte ziehen: Wenn der Screenshot erfolgreich ist, tippen Sie auf die Screenshot-Miniaturansicht und bearbeiten sie. Nach Abschluss der Bearbeitung halten und ziehen Sie den Screenshot.

### **Magisches Portal personalisieren**

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Assistent** > **Magic Portal**, und tippen Sie auf **Benutzerdefinierte Services**, um **Empfehlung** zur Seitenliste hinzuzufügen. Wenn Sie das Magische Portal öffnen, werden diese Dienste oder Apps zuerst angezeigt.

# HONOR Connect

## Intelligente Kooperation


### Intelligente Funktionen für den Alltag von HONOR Connect

**HONOR Connect** basiert auf der von HONOR entwickelten MagicRing-Technologie und kann die Gerätekooperation einfacher und effizienter machen.

Geräte, die bei derselben HONOR ID angemeldet sind, können sich automatisch gegenseitig erkennen und miteinander vernetzen. So können Sie Informationen und Services nahtlos zwischen den Geräten übertragen und übergeben und die Vorteile eines jeden Geräts optimal nutzen, um Ihren Alltag einfacher und effizienter zu machen. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **HONOR Connect**, um mehr über die vom Gerätemodell und der -version unterstützten Funktionen zu erfahren.

- 1 Geräteübergreifende Apps:** Sie können auf einem Gerät mit der Arbeit beginnen und dann auf ein anderes Gerät in der Nähe umschalten und die Arbeit ohne Unterbrechung an der Stelle fortsetzen, an der Sie aufgehört haben. Beispielsweise kann eine Datei, die Sie gerade auf dem Telefon bearbeiten, zur weiteren Bearbeitung nahtlos auf einen Computer übertragen werden.
- 2 Geräteübergreifender Anruf:** Sie können Telefonanrufe auf Ihrem Tablet oder PC annehmen oder tätigen, damit Sie keine wichtigen Anrufe verpassen bzw. Ihre derzeitige Aufgabe nicht unterbrechen müssen. Beispielsweise können Sie Telefonanrufe auf Ihrem Tablet annehmen.
- 3 Geräteübergreifende Benachrichtigung:** Sie können Telefonbenachrichtigungen auf Ihrem Tablet oder PC bearbeiten oder anzeigen, damit Sie sich auf die aktuelle Arbeit konzentrieren können, ohne jedoch wichtige Informationen zu versäumen. Beispielsweise können Sie den Telefonwecker auf Ihrem Computer beenden.

Darüber hinaus können Sie auf dem Bildschirm Geräteübergreifende Kooperation von **HONOR Connect** alle vernetzten Geräte in der Nähe sehen, die dasselbe Konto nutzen. Ziehen Sie ein Gerät, um die Kooperation zu starten und Aufgaben problemlos zu übergeben.

-  • Die Installation von zusätzlicher Software oder zusätzlichen Plug-ins ist nicht nötig. Zudem fallen bei der Nutzung von **HONOR Connect** keine zusätzlichen Servicegebühren für die Kommunikation an.
- Die Services von **HONOR Connect** können je nach Gerätemodell und -version variieren.


### Verbinden von weiteren Geräten mit HONOR Connect

Aktualisieren Sie zunächst alle anzuschließenden Geräte auf die neueste Version und stellen Sie sicher, dass sie alle **HONOR Connect** unterstützen.

- 1** Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und dem zu verbindenden Gerät bei derselben HONOR ID an.

- 2** Aktivieren Sie WLAN und Bluetooth auf dem Telefon und dem Gerät, um eine Verbindung herzustellen.
- 3** Wechseln Sie zu **HONOR Connect**, stimmen Sie der Benutzervereinbarung zu und stellen Sie sicher, dass die Services von HONOR Connect auf Ihrem Telefon und dem zu verbindenden Gerät aktiviert sind.

Auf der Einstellungsseite von **HONOR Connect** auf dem Telefon zeigt das Gerät mit der Anzeige „**In der Nähe**“ an, dass eine Verbindung hergestellt wurde. Tippen Sie auf den Gerätenamen und stellen Sie sicher, dass die Services von HONOR Connect aktiviert sind.

-  • Um eine schnellere und stabilere Verbindung zu gewährleisten, wird empfohlen, Geräte mit demselben WLAN zu verbinden.


### Verwalten von HONOR Connect auf dem Telefon/Tablet

Gehen Sie auf dem Telefon/Tablet zu **Einstellungen** > **HONOR Connect**. In der Liste von **Services auf diesem Gerät** können Sie HONOR Connect auf dem aktuellen Gerät aktivieren oder deaktivieren. Tippen Sie beispielsweise auf **Geräteübergreifende Apps** und deaktivieren Sie **Geräteübergreifende Apps**. Die Apps und Services können dann nicht mehr zwischen diesem Gerät und anderen Geräten übergeben werden.

### Verwalten von HONOR Connect auf anderen Geräten

Gehen Sie auf dem Telefon zu **Einstellungen** > **HONOR Connect** und tippen Sie auf das Gerät, für das **In der Nähe** angezeigt wird. Sie können HONOR Connect für einzelne Geräte aktivieren bzw. deaktivieren. Tippen Sie beispielsweise auf einen Laptop, für den **In der Nähe** angezeigt wird, und deaktivieren Sie **Geräteübergreifende Apps**. Apps und Services können dann nicht mehr zwischen dem Telefon und Laptop übertragen werden. Andere Geräte sind davon nicht betroffen.

### Deaktivieren von HONOR Connect auf dem Telefon/Tablet


Gehen Sie auf dem Telefon/Tablet zu **Einstellungen** > **HONOR Connect** >  > **Info** und tippen Sie auf **Service deaktivieren**, um alle HONOR Connect-Services auf dem Gerät zu deaktivieren. Wenn Sie sie wiederherstellen möchten, gehen Sie zu **Einstellungen** > **HONOR Connect** und **Zustimmen** der Benutzervereinbarung zu.

## MagicRing

### MagicRing


HONOR Connect MagicRing hat verschiedene Geräte und Dienste integriert, die alle direkt über die MagicRing-Seite verfügbar sind und gesteuert werden können. Mit MagicRing werden Telefone, Tablets, Laptops, Kopfhörer, Uhren, Drucker, Autos, und andere Geräte, die mit derselben HONOR ID verknüpft sind, automatisch auf der MagicRing-Seite angezeigt. Dies ermöglicht die nahtlose Übertragung von Diensten auf Ihre gesamten

MagicRing-Geräte, die alle von einem einzigen Gerät aus verwaltet werden. Auch Apps und Dateien lassen sich bequem und effizient übertragen.

-  Wechseln Sie zu HONOR Connect-Plan, um zu prüfen, welche Gerätemodelle diese Funktion unterstützen.

## Aufrufen der MagicRing-Seite

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf die MagicRing-Karte. Wenn die Karte von MagicRing im

Kontrollzentrum gelöscht wurde, tippen Sie einfach auf  und wählen Sie **MagicRing anzeigen** aus.

## MagicRing-Übertragungsservices

Tippen Sie auf der MagicRing-Seite auf jede Gerätekugel im MagicRing, um die vom Gerät bereitgestellten Services anzuzeigen. Ziehen Sie den Service auf eine andere Gerätekugel, um den Service mühelos zu übertragen. Auf jedem Gerät (Telefon, Tablet, Computer), das die MagicRing-Seite unterstützt, können Sie die Übertragungsservices aller Geräte im MagicRing kontrollieren.


## Erste Schritte

Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei demselben HONOR-Konto an, schalten Sie WLAN und Bluetooth ein und aktivieren Sie **HONOR Connect** in **Einstellungen**. Geräte wie Uhren und Kopfhörer müssen mit anderen Geräten gekoppelt und verbunden werden.


## Übertragungsservices

- 1** Tippen Sie auf der MagicRing-Seite auf die Gerätekugel, um automatisch den Namen der Services anzuzeigen, die das Gerät bereitstellen kann.

- 2** Tippen/ziehen Sie den Service, den Sie übertragen möchten, und ziehen Sie die Servicekarte auf das Gerät, auf das Sie den Service übertragen möchten.

-  Der Service unterstützt möglicherweise nicht die Übertragung auf alle Geräte im MagicRing. Wenn die Farbe der Gerätekugel beim Ziehen der Servicekarte grau ist, bedeutet dies, dass der Service die Übertragung auf dieses Gerät nicht unterstützt.

## Verbindung bei der Serviceübertragung trennen

Tippen Sie auf der Servicekarte auf  oder ziehen Sie die Servicekarte, die auf der Gerätekugel adsorbiert ist, aus dem Adsorptionsbereich, um die Verbindung zu trennen.

## Apps über MagicRing übertragen

Sie können Apps über MagicRing von einem Gerät auf ein anderes übertragen.

### Erste Schritte

Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei demselben HONOR-Konto an, schalten Sie WLAN und Bluetooth ein und aktivieren Sie **HONOR Connect** in **Einstellungen**.

### Apps übertragen

Streichen Sie in der App mit drei Fingern nach oben, um die MagicRing-Seite aufzurufen. Eine Aufgabenkarte wird gebildet. Ziehen Sie diese auf das Zielgerät. Die App wird nun übertragen.

### Übertragungsmethoden

Die Übertragungsmethoden hängen von Apps und Zielgeräten ab.

- Wenn die App **Geräteübergreifende Apps** unterstützt, erfolgt die Übertragung per **Geräteübergreifende Apps**.
- Wenn sie **Geräteübergreifende Apps** nicht unterstützt, hängt die Art der Übertragung vom Zielgerät ab.
  - **Vom Telefon auf das Tablet/den Computer:** Die App wird mittels Bildschirmübergreifender Kooperation auf das Tablet oder den PC übertragen. Sie können diese App weiterhin auf Ihrem Tablet oder PC ausführen.

# Geräteübergreifende Apps

## Verbundene Apps

Wenn Sie eine Notiz oder Datei bearbeiten, Videos ansehen oder Musik auf Ihrem Telefon hören, können Sie mit Verbundene Apps die aktuelle Aufgabe nahtlos auf andere Geräte in der Nähe mit derselben HONOR ID übertragen. So können Sie beispielsweise die Notiz ohne Unterbrechung auf Ihrem PC weiter bearbeiten.

## Verfügbarkeit

Tablets, Telefone und PCs, die HONOR Connect unterstützen.

## Unterstützte System-Apps

Notizen und E-Mail



## Geräteübergreifende Nutzung von Notizen

Die Notizen, die auf Ihrem Telefon bearbeitet werden, können auf ein anderes Gerät übertragen werden, um die Bedienung zu erleichtern.

## Vor der Verwendung

- 1** Melden Sie sich mit derselben HONOR ID auf dem Gerät an und schalten Sie das WLAN und Bluetooth ein.
- 2** Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect** und vergewissern Sie sich, dass **Geräteübergreifende Apps** aktiviert ist.
- 3** Klicken Sie auf das verbundene Gerät (als leuchtend angezeigt) und vergewissern Sie sich, dass die Option **Geräteübergreifende Apps** eingeschaltet ist.

Geräteübergreifende Nutzung von Notizen

- 1** Bearbeiten Sie Ihre Notizen unter **Notizen** auf Ihrem Telefon.
- 2** Sie erhalten einen Verbindungshinweis unter:
  - Startbildschirmkarten für die Sugestii AI oder Zuletzt verwendet (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf ) , wenn das verbundene Gerät ein Mobiltelefon ist.
  - Zuletzt verwendete Aufgaben oder Zuletzt verwendet auf dem Startbildschirm (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf ) , wenn das verbundene Gerät ein Tablet ist.
  - Taskleiste, wenn das verbundene Gerät ein PC ist.
- 3** Klicken Sie auf dem verbundenen Gerät auf den Bedienerhinweis, dann werden die Notizen, die auf Ihrem Telefon bearbeitet werden, einschließlich ihres Inhalts und Bearbeitungsstatus nahtlos auf das aktuelle Gerät übertragen.



## Geräteübergreifende Nutzung der Zwischenablage


Nachdem Sie ein Bild oder einen Text auf Ihr Telefon kopiert haben, können Sie den Inhalt auf einem anderen Gerät in der Nähe mit derselben ID einfügen. Auch das Gegenteil ist möglich. Nachdem Sie auf ein anderes Gerät **in der Nähe mit derselben ID kopiert haben, können Sie ihn auf Ihrem Telefon einfügen.**

### Vor der Verwendung

- 1** Melden Sie sich mit derselben HONOR ID auf dem Gerät an und schalten Sie das WLAN und Bluetooth ein.
- 2** Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect** und vergewissern Sie sich, dass **Geräteübergreifende Apps** aktiviert ist.
- 3** Klicken Sie auf das verbundene Gerät (als leuchtend angezeigt) und vergewissern Sie sich, dass die Option **Geräteübergreifende Apps** eingeschaltet ist.

### Geräteübergreifende Nutzung der Zwischenablage

- 1** Kopieren Sie einen Link, Text oder ein Bild in einer App auf Ihrem **Telefon**. Sie können zum Beispiel ein Bild oder einen Text auf einer Website kopieren.
- 2** Fügen Sie den Inhalt auf einem verbundenen Gerät ein. Sie können den Inhalt zum Beispiel in Microsoft Word auf Ihrem PC einfügen.

-  • Einige Apps unterstützen das geräteübergreifende Einfügen von Inhalten.
  - Sie müssen beide Geräte mit dem Internet verbinden, wenn Sie den Inhalt einfügen möchten.
  - Die Zwischenablage, die geräteübergreifend funktioniert, unterstützt einen maximalen Inhalt von 20 MB.

## Eine Datei auf einem anderen Gerät weiter bearbeiten oder durchsuchen

Dateien (z. B. WPS), die auf Ihrem Telefon bearbeitet und durchsucht werden, können auf ein anderes Gerät übertragen werden, um die Bedienung zu erleichtern.

### Vor der Verwendung


- 1** Melden Sie sich mit derselben HONOR ID auf dem Gerät an und schalten Sie das WLAN und Bluetooth ein.
- 2** Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect > Geräteübergreifende Apps** und vergewissern Sie sich, dass die Funktion **Geräteübergreifende Apps** eingeschaltet ist.
- 3** Klicken Sie auf das verbundene Gerät (als leuchtend angezeigt) und vergewissern Sie sich, dass die Option **Geräteübergreifende Apps** eingeschaltet ist.

### Geräteübergreifende Nutzung von Dateien


Um eine Datei (wie z. B. WPS Office) weiter zu verwenden, müssen Sie Folgendes tun:

- 1** Bearbeiten oder durchsuchen Sie die Datei in WPS Office auf Ihrem Telefon.
- 2** Erhalten Sie einen Verbindungshinweis unter:
  - Startbildschirmkarten für die Sugestii AI oder Zuletzt verwendet (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder

tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf , wenn das verbundene Gerät ein Mobiltelefon ist.

- Zuletzt verwendete Aufgaben oder Zuletzt verwendet auf dem Startbildschirm (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf , wenn das verbundene Gerät ein Tablet ist.
- Taskleiste, wenn das verbundene Gerät ein PC ist.

**3** Klicken Sie auf dem verbundenen Gerät auf den Bedienerhinweis, dann wird die WPS-Datei, die auf Ihrem Telefon bearbeitet wird, einschließlich ihres Inhalts und Bearbeitungsstatus nahtlos auf das aktuelle Gerät übertragen.

-  Wenn die App nicht auf dem verbundenen Gerät installiert ist, können Sie den Bedienerhinweisen folgen, um sie zu installieren und fortzufahren.

## Geräteübergreifende Nutzung von Audio und Video



Das Video (z. B. YOUKU) oder die Musik (z. B. KUGOU), die auf Ihrem Telefon wiedergegeben werden, können auf einem geeigneteren Gerät wiedergegeben werden, um eine bessere Wirkung zu erzielen.

### Vor der Verwendung

- 1** Melden Sie sich mit derselben HONOR ID auf dem Gerät an und schalten Sie das WLAN und Bluetooth ein.
- 2** Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect** und vergewissern Sie sich, dass **Geräteübergreifende Apps** aktiviert ist.
- 3** Klicken Sie auf das verbundene Gerät (das aufleuchtet) und vergewissern Sie sich, dass die Option **Geräteübergreifende Apps** aktiviert ist.

### Audio und Video fortsetzen

Um ein YOUKU-Video auf einem anderen Gerät fortzusetzen, müssen Sie Folgendes tun:

- 1** Geben Sie ein YOUKU-Video auf Ihrem Tablet oder Telefon wieder.
- 2** Erhalten Sie einen Verbindungshinweis unter:
  - Startbildschirmkarten für die Sugestii AI oder Zuletzt verwendet (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf , wenn das verbundene Gerät ein Mobiltelefon ist.
  - Zuletzt verwendete Aufgaben oder Zuletzt verwendet auf dem Startbildschirm (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf , wenn das verbundene Gerät ein Tablet ist.
  - Taskleiste, wenn das verbundene Gerät ein PC ist.

- Startseite oder Kontrollzentrum, wenn das verbundene Gerät ein Fernseher ist.
- 3** Klicken Sie auf dem Gerät auf den Bedienerhinweis, dann wird das Video, das Sie auf Ihrem Telefon ansehen, nahtlos auf das aktuelle Gerät übertragen und fortgesetzt.
- i** Wenn die Video- oder Musik-Apps nicht auf dem verbundenen Gerät installiert sind, können Sie den Bedienerhinweisen zur Installation und Bedienung folgen. Sie müssen die Apps im Voraus auf dem Fernseher installieren, bevor Sie einen Verbindungshinweis erhalten.

## Geräteübergreifender Anruf

### Geräteübergreifender Anruf

Ermöglicht Geräten in der Nähe, darunter Laptops und Tablets, die Anruffunktion des Telefons gemeinsam zu nutzen. Sie können Anrufe auf diesen Geräten annehmen bzw. tätigen oder Ihren Telefonanruf an diese Geräte weiterleiten. So können Anrufe nahtlos zwischen Geräten umgeschaltet werden.

#### Anwendbare Geräte


Telefone, Tablets, Laptops, die HONOR Connect unterstützen.

#### Vorbereitung


- 1** Melden Sie sich auf dem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei derselben HONOR ID an und aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.
  - 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect > Geräteübergreifender Anruf** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifender Anruf** aktiviert ist.
  - 3** Tippen Sie auf der Einstellungsseite von **HONOR Connect** auf ein Gerät mit „**In der Nähe**“ und stellen Sie sicher, dass der **Geräteübergreifender Anruf** eingeschaltet ist.
- i** • Diese Funktion verursacht keine zusätzlichen Gesprächskosten.
- Sie unterstützt nur Sprachanrufe des Anbieters.
  - Die Freigabe für Anrufe zwischen Telefonen wird nicht unterstützt. Wenn Sie Anrufe auf einem anderen Telefon empfangen möchten, wechseln Sie zu **Telefon > ⋮ > Einstellungen**, tippen Sie auf **Rufumleitung**, wählen Sie einen Transfermodus aus und geben Sie die Zielnummer ein. (Damit diese Funktion ausgeführt werden kann, muss der Service vom Anbieter unterstützt werden. Einzelheiten dazu erfragen Sie bitte beim Netzbetreiber.)

### Geräten in der Nähe das Annehmen/Tätigen von Anrufen ermöglichen

Telefonanrufe werden automatisch an verbundene Laptops und Tablets übertragen. Sie können nach Belieben ein Gerät auswählen, um einen Anruf anzunehmen oder zu tätigen.

- Die Benachrichtigung über den Anruf wird auf dem Sperrbildschirm oder dem Bildschirm für den Ruhezustand nicht angezeigt.
- Das Tablet kann seinen Besitzer identifizieren. Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect >  > Zusätzliche Services** und aktivieren Sie **Identifizierung des Besitzers**. Wenn der Gerätenutzer nicht der Besitzer ist, erhält er keine Benachrichtigung über den Anruf. Wenn der Besitzer das Gerät gemeinsam mit anderen Personen nutzt, wird die Benachrichtigung über den Anruf auf dem Gerät angezeigt, wobei der Name des Anrufers ausgeblendet wird.

## Manuelles Weiterleiten von Anrufen an Geräte in der Nähe

Nach dem Annehmen eines Anrufs können Sie auf dem Anrufbildschirm auf  > tippen, um den Anruf an ein anderes Gerät, z. B. einen Laptop weiterzuleiten.

# Geräteübergreifende Benachrichtigung

## Verbundene Benachrichtigung

Synchronisieren Sie Benachrichtigungen (z. B. SMS, Wecker, soziale Medien) von Ihrem Telefon mit Geräten in der Nähe, die gerade genutzt werden (Laptop, Tablet usw.). Überprüfen und verwalten Sie Benachrichtigungen ganz einfach geräteübergreifend.

## Verfügbare Geräte

Telefone, Tablets und Laptops, die HONOR Connect unterstützen.

## Vorbereitung

- 1 Melden Sie sich auf dem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei derselben HONOR ID an und aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.
- 2 Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect > Geräteübergreifende Benachrichtigung**, stellen Sie sicher, dass **Gerätübergreifende Benachrichtigung** aktiviert ist, und wählen Sie Apps aus, deren Benachrichtigungen Sie synchronisieren möchten.
- 3 Überprüfen Sie auf der Seite mit den Einstellungen von **HONOR Connect Geräte In der Nähe** und stellen Sie sicher, dass **Gerätübergreifende Benachrichtigung** auf diesen Geräten aktiviert ist.

## Verwalten von Telefonbenachrichtigungen auf Geräten in der Nähe

Benachrichtigungen werden automatisch zwischen Ihrem Telefon und verbundenen Geräten (Laptop, Tablet usw.) synchronisiert. Sie können so auf allen Geräten auf SMS-Nachrichten antworten, Wecker deaktivieren und andere Benachrichtigungen verarbeiten. Der Benachrichtigungsstatus wird geräteübergreifend aktualisiert.

- Zum Schutz Ihrer Privatsphäre wird der Inhalt von mit dem Laptop synchronisierten Benachrichtigungen ausgeblendet und nur angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger auf die Benachrichtigung verschieben.
- Die Identifizierung des Besitzers wird von Tablets unterstützt. Sie können zu **Einstellungen** > **HONOR Connect** > **Zusätzliche Services** navigieren und **Identifizierung des Besitzers** aktivieren. Benachrichtigungen werden dann nicht synchronisiert, wenn eine andere Person Ihr Tablet nutzt.
- Wenn die gleiche Drittanbieter-App wie auf dem Telefon auf Ihrem Tablet installiert ist bzw. auf Ihrem Laptop ausgeführt wird, werden Benachrichtigungen der App nicht mit diesen Geräten synchronisiert. Wenn Sie beispielsweise WeChat auf Ihrem Tablet installiert haben oder WeChat auf Ihrem Laptop ausgeführt wird, erhalten diese Geräte keine WeChat-Benachrichtigungen von Ihrem Telefon.

### Verwalten der App-Berechtigungen für die geräteübergreifende Benachrichtigung

Gehen Sie zu **Geräteübergreifende Benachrichtigung** und verwalten Sie App-spezifische Berechtigungen für geräteübergreifende Benachrichtigung. Wenn Sie die Berechtigung für die App erteilen, werden Ihre Benachrichtigungen an verbundene Geräte in der Nähe übertragen.

- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **HONOR Connect** > **Geräteübergreifende Benachrichtigung**.
- Schalten Sie die Funktion je nach Ihren Vorlieben ein oder aus.

## Netzwerkfreigabe

### Tethering

Ohne Netzwerk können Ihr Tablet und Ihr Computer eine Verbindung mit dem Netzwerk Ihres Telefons herstellen, ohne dass der Hotspot aktiviert oder das Passwort eingegeben werden muss, wodurch Sie auf ein stabiles Netzwerk zugreifen können.

### Verfügbarkeit

Telefone, Tablets und PCs, die HONOR Connect unterstützen. Sie können das Mobilfunknetz des Telefons mit dem Tablet und dem PC teilen.

### Vorbereitung

- 1 Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei derselben HONOR ID an und aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.
- 2 Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **HONOR Connect** und stellen Sie sicher, dass **Tethering** aktiviert ist.

## Das Netzwerk Ihres Telefons mit in der Nähe befindlichen Geräten teilen

**Methode 1:** Wenn Ihr Telefon und andere drahtlose Geräte wie Ihr Tablet und PC ohne Netzwerk sind, Ihr Telefon jedoch über ein Mobilfunknetz oder WLAN verfügt, platzieren Sie das drahtlose Gerät in der Nähe Ihres Telefons (stellen Sie sicher, dass der Telefonbildschirm eingeschaltet ist). Auf dem drahtlosen Gerät wird eine Pop-up-Erinnerung mit dem Titel „**Verfügbares Netzwerk gefunden**“ angezeigt. Tippen Sie auf Jetzt verbinden, um dem Netzwerk des Telefons beizutreten. Falls keine Erinnerung angezeigt wird, versuchen Sie, den Bildschirm des drahtlosen Geräts zu sperren und zu entsperren, und versuchen Sie es dann erneut.

### Methode 2:

- 1 Wechseln Sie auf einem beliebigen MagicRing-Gerät zur MagicRing-Seite.
- 2 Klicken oder tippen Sie auf die Gerätekugel des Telefons.
- 3 Ziehen Sie die Tethering-Funktion auf Ihr drahtloses Gerät (z. B. Ihr Tablet oder Ihren PC).



 Es unterstützt nur das Teilen des Netzwerks des Telefons mit dem Tablet oder PC.

## Easy Projection

### Den Bildschirm Ihres Telefons drahtlos projizieren

Wenn Sie Ihren Telefonbildschirm für berufliche Zwecke oder zur Unterhaltung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren, werden Benachrichtigungen, etwa Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen, SMS-Nachrichten und Alarmer, aus Sicherheitsgründen ausschließlich auf Ihrem Telefon angezeigt.

- 1 Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:
  - **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
  - **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.

 Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.
- 2 Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie  ein.
- 3 Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Telefon startet anschließend die Suche nach verfügbaren externen Anzeigegeräten.

- 4** Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, können Sie Ihr Telefon für ein besseres Anzeigeerlebnis in den Querformat-Modus wechseln lassen.



## HONOR Druck

### Bilder und Dokumente drucken


Schließen Sie Ihr Gerät über WLAN an einen Mopria-zertifizierten Drucker an. Daraufhin können Sie Bilder und Dokumente von Ihrem Gerät aus drucken.

#### HONOR Druck

Ihr Telefon kann Drucker für einfaches Drucken entdecken.

- 1** Schalten Sie WLAN auf Ihrem Telefon ein.
- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Drucken > Zum Druckassistenten**, tippen Sie auf **Hinzufügen**, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen neuen Drucker hinzuzufügen.
  - **Drucker hinzufügen (Netzwerk ist konfiguriert):** Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und der Drucker mit demselben WLAN -Hotspot verbunden sind. Dann wird der Drucker automatisch auf dem Bildschirm **Drucker hinzufügen** Ihres Telefons hinzugefügt.
  - **Fügen Sie einen Drucker einer bestimmten Marke hinzu:** Tippen Sie auf dem Bildschirm **Drucker hinzufügen** Ihres Telefons auf  > **Drucker einer bestimmten Marke hinzufügen**, wählen Sie ein Druckermodell aus, und fügen Sie den Drucker gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm manuell hinzu.
  - **Via Drucker-Hotspot hinzufügen:** Wenn der Drucker als WLAN -Hotspot verwendet werden kann, können Sie den WLAN -Hotspot einschalten und das Passwort gemäß den Anweisungen im Druckerhandbuch festlegen. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Drucker hinzufügen** Ihres Telefons auf  > **Via Drucker-Hotspot hinzufügen > DRUCKER-HOTSPOT AUSWÄHLEN** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.
- 3** Wählen Sie auf dem Bildschirm **Druckassistent** entsprechend Ihrem Bedarf eine Methode aus.
  - **Dokumente drucken**
  - **Bilder drucken**
  - **Scannen**
  - **Druckfehler-Prüfseite**

- **Prüfseite wiederherstellen**
- **Handschriftliche Arbeiten**
- **Origami-Druck**

Wenn Sie auf dem Bildschirm **Druckassistent** auf  tippen, können Sie eine Startbildschirmverknüpfung für HONOR Druck erstellen, Druckaufträge verwalten und hinzugefügte Drucker löschen.



## Ihr Telefon mit einem Drucker verbinden

- 1 Lesen Sie im Druckerhandbuch nach oder wenden Sie sich an den Hersteller, um zu bestätigen, dass der Drucker Mopria-zertifiziert ist.  
Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den Hersteller, um die entsprechende App oder das Plug-in dafür auf Ihrem Telefon zu installieren.
- 2 Verbinden Sie Ihr Telefon und den Drucker mit demselben – WLAN-Netzwerk. Wenden Sie dazu eine der folgenden Methoden an:
  - Mit einem – WLAN-Router verbinden: Aktivieren Sie WLAN auf dem Drucker und verbinden Sie ihn mit dem – WLAN-Router. Gehen Sie auf Ihrem Telefon zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf Sie denselben – WLAN-Router und folgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.
  - Mit WLAN Direct verbinden: Wenn Ihr Drucker WLAN Direct unterstützt, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um diese Funktion zu aktivieren. Gehen Sie auf Ihrem Telefon zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, gehen Sie zu **Weitere Einstellungen > Wi-Fi Direct** und tippen Sie dann auf den Drucker, um die Verbindung herzustellen.
  - Stellen Sie eine Verbindung zum Hotspot Ihres Druckers her: Wenn Ihr Drucker auch als kabelloser Hotspot dienen kann, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um den Hotspot zu aktivieren und ein Passwort festzulegen. Gehen Sie auf Ihrem Telefon zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf den Hotspot des Druckers und folgen Sie dann den Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.
- 3 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Drucken > Standard-Druckservice** und aktivieren Sie **Standard-Druckservice**.
- 4 Gehen Sie zurück zu **Drucken**, klicken Sie auf **Druckassistent** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Drucker hinzuzufügen.

## Dateien drucken

So drucken Sie Dateien unter **Galerie** und **Notizen**:



- Bilder drucken: Wenn Sie sich in der **Galerie** befinden, öffnen Sie das Bild, tippen Sie auf  > **Drucken oder als PDF exportieren**, wählen Sie den Drucker aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
- Notizen drucken: Wenn Sie sich in **Notizen** befinden, öffnen Sie die Notiz, tippen Sie auf  > **Drucken**, wählen Sie den Drucker aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

## HONOR Share

### HONOR Share

HONOR Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die HONOR Share und WLAN Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.


### HONOR Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können HONOR Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie **HONOR Share** ein oder aus. Sie können **HONOR Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **HONOR Share**, um **HONOR Share** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

### Dateien mit HONOR Share schnell zwischen Geräten teilen

Sie können HONOR Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen HONOR-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. For example, the recipient can view received pictures or videos in Gallery, or install an app after receiving an app installer package.

- 1 Aktivieren Sie **HONOR Share** auf dem Empfangsgerät.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **HONOR Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.

 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.

- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, tippen Sie auf die Registerkarte **Browsen** und navigieren Sie anschließend zu **Telefon** > **HONOR Share**.


Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie > Alben > HONOR Share** navigieren.

### Dateien zwischen Ihrem Telefon und Computer mit HONOR Share teilen

Sie können HONOR Share verwenden, um Dateien einfach drahtlos zwischen Ihrem Telefon und einem Computer zu teilen.


Bearbeiten Sie Dateien von Ihrem Phone auf Ihrem PC oder zeigen Sie diese an, ohne dass Sie ein Datenkabel benötigen, oder senden Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Telefon.

#### Von Ihrem Telefon auf den PC:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Drücken Sie lange auf **HONOR Share**, um den Bildschirm „Einstellungen“ aufzurufen und **HONOR Share** einzuschalten.
- 3 Schalten Sie **PC Manager > HONOR Share** auf Ihrem PC ein und bestätigen Sie, dass **Erkennung durch andere Geräte zulassen** aktiviert ist.
- 4 Drücken Sie lange auf die freizugebende Datei auf Ihrem Telefon, tippen Sie auf  und wählen Sie **HONOR Share**. Nachdem das empfangende Gerät erkannt wurde, tippen Sie auf dessen Namen, um die Datei teilen.

#### Von Ihrem PC auf das Telefon:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Schalten Sie **HONOR Share** auf dem Telefon ein.
- 3 Wählen Sie die Datei, die Sie auf Ihrem PC freigeben möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Weitere Optionen anzeigen > HONOR Share**. Der PC sucht nun nach Telefonen, bei denen die Funktion **HONOR Share** aktiviert ist. Wählen Sie das Telefon, das die Datei empfangen soll.
- 4 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei auf den Telefonen zu empfangen.


 Unterstützt nur HONOR Notebooks mit PC Manager Version 15.0 und höher. Die Funktion kann je nach Produkt variieren. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.

## Anmelden bei HONOR ID

### Einfache Anmeldung bei HONOR ID

Gehen Sie auf dem neuen Gerät zu **Einstellungen > Mit HONOR ID anmelden**. Sie können Folgendes ausprobieren:

- Kontoanmeldung: Geben Sie den Kontonamen ein, tippen Sie auf **WEITER** und melden Sie sich mit einem Passwort oder einem SMS-Bestätigungscode an, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

- Zum Anmelden scannen: Tippen Sie auf dem neuen Gerät auf das obige QR-Code-Symbol und dann wird ein QR-Code auf dem Bildschirm angezeigt. Gehen Sie auf dem Gerät mit angemeldeter HONOR ID zu **Einstellungen**, tippen Sie auf HONOR ID und dann auf , scannen Sie den QR-Code auf dem neuen Gerät und tippen Sie auf **ANMELDEN**.

# Erstellen von Videos

## Grundlagen der Fotografie

### Kamera starten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Kamera-App zu öffnen.

#### Über den Startbildschirm

Öffnen Sie **Kamera** auf dem Startbildschirm.

#### Über den Sperrbildschirm

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie anschließend auf dem Kamera-Symbol in der unteren rechten Ecke nach oben, um die Kamera zu öffnen.

### Kameraeinstellungen anpassen



Sie können die Kameraeinstellungen anpassen, um Fotos und Videos schneller aufzunehmen.

 Die folgenden Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.


### Schnellzugriff auf häufig verwendete Funktionen

Um schnell auf häufig verwendete Funktionen zuzugreifen, wechseln Sie zum Kamerabildschirm, auf dem die Aufnahmemodi (z. B. Porträt, Foto) angezeigt werden. Sie können dann Ihre häufig verwendeten Parameter im Bereich für die Schnellbedienung einstellen.

Nehmen Sie den Foto-Modus als Beispiel:

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** und wählen Sie den Modus **Foto** aus.
- 2 Tippen Sie auf  und erweitern Sie den Bereich für die Schnellbedienung.
- 3 Sie können schnell das **Verhältnis** des Fotos einstellen, den **Blitz** einschalten und vieles mehr. Sie können auch auf  tippen, um weitere Parameter einzustellen.


### Standort-Tag aktivieren

Wechseln Sie zu **Kamera** >  und aktivieren Sie **Standortmarkierung**, um Ihren Standort in Fotos und Videos mit einem Tag zu versehen.


Streichen Sie in der Galerie auf einem Foto oder Video nach oben, um den Aufnahmeort anzuzeigen.

## Das Hilfsgitter zum Erstellen Ihrer Fotos nutzen

Nutzen Sie das Hilfsgitter, um die perfekte Aufnahme auszurichten.

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** > , aktivieren Sie **Kameraraster**. Im Bildsucher werden dann Gitterlinien angezeigt.
- 2 Platzieren Sie das Motiv Ihres Fotos an einem der Schnittpunkte und berühren Sie dann die Verschluss-Taste.

## Spiegelbild aktivieren


Bei Verwendung der Frontkamera tippen Sie auf , um **Spiegelbild** zu aktivieren oder deaktivieren.

## Auslöserton stummschalten

Aktivieren Sie **Stumm**, um den Auslöserton der Kamera stummzuschalten.

 Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

## Auto-Aufnahme bei Lächeln

Tippen Sie auf **Kamera** >  > **Intelligente Aufnahme**, um **Foto bei Lächeln** zu aktivieren. Die Kamera nimmt automatisch ein Foto auf, wenn sie im Bildsucher ein Lächeln erkennt.


## Horizontale Ebene für bessere Kompositionen nutzen






Wechseln Sie zu **Kamera** > , aktivieren Sie **Horizontale Ebene**, um eine horizontale Führungslinie im Bildsucher anzuzeigen.


Wenn die gepunktete Linie mit der durchgezogenen Linie überlappt, bedeutet dies, dass die Kamera parallel zur horizontalen Ebene ist.

# Aufnehmen von Fotos


## Fotos aufnehmen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**.
- 2 Sie können die folgenden Aktionen durchführen:
  - Fokus: Tippen Sie auf den Bildschirm, den Sie hervorheben möchten. Um den Fokuspunkt und den Messpunkt zu trennen, halten Sie einen Bereich im Bildsucher gedrückt. Wenn der Fokusrahmen und der Messrahmen gleichzeitig erscheinen, ziehen Sie sie jeweils getrennt voneinander auf die gewünschte Position.
  - Helligkeit anpassen: Tippen Sie auf den Bildschirm und streichen Sie auf  neben dem Fokusrahmen nach oben oder nach unten.

- Vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie beide Finger auf dem Bildschirm auseinander/zusammen oder streichen Sie über die Zoomleiste neben dem Bildschirm, um zu vergrößern/zum verkleinern.
- Einen Kameramodus auswählen: Streichen Sie zum Auswählen eines Modus im Kameramodusbereich nach rechts, nach oben oder nach unten.
- Blitz ein- oder ausschalten: Tippen Sie auf  und wählen Sie  (Auto),  (Ein),  (Aus) oder  (Immer eingeschaltet) aus.

Wenn  (Auto) ausgewählt ist, erscheint ein Blitz-Hinweis im Bildsucher, wenn Sie sich in einer dunklen Umgebung befinden, und der Blitz wird bei Aufnahmen automatisch eingeschaltet.


- Einen Filter auswählen: Tippen Sie auf , um eine Vorschau des Filtereffekts anzuzeigen.

 Der oben genannte Vorgang wird nicht von allen Modi unterstützt. Bitte prüfen Sie die jeweiligen Details für jeden Modus.

### 3 Tippen Sie zum Aufnahmen auf den Verschluss.


#### Unverankerte Auslösertaste zum Aufnehmen von Fotos verwenden

Sie können die Unverankerte Auslösertaste aktivieren, die dann angezeigt wird, wenn Sie die Kamera verwenden. Ziehen Sie sie auf eine beliebige Position, um Fotos schnell aufzunehmen.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** >  und aktivieren Sie dann **Unverankerte Auslösertaste**.
- 2 Die Unverankerte Auslösertaste wird dann im Bildsucher angezeigt. Sie können ihn beliebig verschieben.
- 3 Tippen Sie auf die Unverankerte Auslösertaste, um ein Foto aufzunehmen.



#### Getaktete Fotos

Sie können über den Timer der Kamera einen Countdown festlegen, damit Sie eine Position einnehmen können, nachdem Sie auf den Auslöser getippt haben.

- 1 Gehen Sie zu **Kamera** >  > **Timer** und wählen Sie einen Countdown.
- 2 Kehren Sie zum Bildsucher zurück und tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche. Ihr Gerät nimmt ein Foto auf, nachdem der Countdown abgelaufen ist.






#### Fotografieren mit Gesten

Wenn Sie ein Selfie mit der Frontkamera aufnehmen, heben Sie Ihre Handfläche an und richten Sie sie auf den Vorschaubildschirm, um die Aufnahme zu machen.

- 1 Öffnen Sie **Kamera**, wählen Sie den Modus **Foto** oder **Porträt** aus und tippen Sie auf , um zur Frontkamera zu wechseln.
- 2 Tippen Sie auf  > **Intelligente Aufnahme**, um **Gestensteuerung** einzuschalten.
- 3 Kehren Sie zum Vorschaubildschirm zurück und heben Sie Ihre gesamte Handfläche (Fingerspitzen nach oben, Handfläche zum Bildschirm gerichtet) in einem Abstand von ca. 20 cm zum Bildschirm nahe an Ihr Gesicht und halten Sie sie einen Moment lang, um sicherzustellen, dass die Frontkamera die gesamte Handfläche erkennt.
- 4 Nachdem die Frontkamera die Geste erkannt hat, warten Sie einen Countdown von 2 Sekunden ab. Das Foto wird dann automatisch aufgenommen.

## Porträt-Modus

Verwenden Sie den Porträt-Modus, um Beauty- und Hintergrund-Bokeh zu Ihren Fotos hinzuzufügen und die Personen in Ihren Fotos noch schöner darzustellen.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Porträt**-Modus aus.
- 2 Richten Sie die Kamera auf die Person, sodass die Person im Porträtfeld erscheint.  
Tippen Sie zum Aufnehmen eines Selfies auf .
- 3 Sie können wie folgt vorgehen, um Porträteffekte anzupassen:
  - Einschalten des Beauty-Effekts: Tippen Sie auf , um den Beauty-Effekt anzupassen.
  - Festlegen des Hintergrund-Bokeh-Effekts: Tippen Sie auf , wenn Sie „AUS“ sehen, um Hintergrund-Bokeh zu aktivieren.
  - Bildschirm-Ringlichtaufhellung: Wenn Sie zu der Frontkamera wechseln und das Umgebungslicht unzureichend ist, tippen Sie oben auf das Blitzsymbol, um die Ringlichtmethode auszuwählen und die Helligkeit auf Gesichtern zu erhöhen.  
Tippen Sie auf das Blitzsymbol und wählen Sie  (Auto) oder  (Immer eingeschaltet) aus.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

- 4 Tippen Sie auf , um Fotos aufzunehmen.




## Nachtaufnahmen erstellen

Der Nachtmodus verleiht Ihren Fotos schärfere Details und hellere Farben, selbst wenn Sie bei schwachem Licht oder bei Nacht fotografieren.



- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Nacht**-Modus aus.
- 2 Halten Sie Ihr Telefon ruhig und tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche.
- 3 Ihr Telefon passt die Belichtungszeit basierend auf der Umgebungshelligkeit an. Halten Sie Ihr Telefon ruhig, bis der Countdown abgelaufen ist.

## Professionell wirkende Fotos aufnehmen

AI-Fotografie ist eine vorinstallierte Kamerafunktion, die Ihnen hilft, bessere Fotos zu machen, indem sie Objekte und Szenen (wie z. B. Essen, Strände, und sowie Text ) intelligent identifiziert und die Farb- und Helligkeitseinstellungen entsprechend optimiert.




- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie zum Einschalten auf .
- 3 Rahmen Sie das Motiv im Bildsucher ein. Sobald die Kamera erkennt, was Sie fotografieren, wird automatisch ein Modus vorgeschlagen (z. B. Essen, Strände oder Text).
- 4 Um den empfohlenen Modus zu deaktivieren, tippen Sie auf  neben dem Modustext oder schalten Sie  aus.

## Filter auf Fotos anwenden

- 1 Öffnen Sie **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie auf  > , um eine Vorschau des Effekts anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder Video aufzunehmen.

## Empfohlene Filter

Nachdem die Kamera die Aufnahmeszene erkannt hat, empfiehlt sie geeignete Filter für die Aufnahme von Bildern entsprechend Ihren Nutzungsgewohnheiten.

- 1 Wählen Sie im Menü **Kamera** den Modus **Foto**.
- 2 Tippen Sie auf , um AI-Fotografie zu aktivieren. ( ist eingeschaltet)
- 3 Richten Sie Ihr Telefon auf das Motiv. Die Kamera kann automatisch einen Aufnahmemodus einschalten, sobald sie ein Motiv erkennt (z. B. Pflanzen, Menschen und Lebensmittel). Sie können auf  tippen, damit die Kamera Ihnen auf der Grundlage Ihrer Nutzungsgewohnheiten geeignete Filter empfiehlt.



## Panoramafotos aufnehmen

Mit der Panoramafunktion können Sie Landschaftsaufnahmen und Gruppenfotos mehr Breite verleihen. Die Kamera nimmt mehrere Fotos von Objekten im Sichtfeld auf und fügt diese zu einem Panoramafoto zusammen.

## Panoramafotos mit der Rückkamera aufnehmen




Der **Panorama**-Modus kombiniert mehrere Aufnahmen in einem nahtlosen Panoramafoto. Bewegen Sie die Kamera einfach während der Aufnahme und die Kamera übernimmt den Rest.



- 1 Navigieren Sie zu **Kamera > Mehr** und wählen Sie den **Panorama**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie auf  und legen Sie die Richtung für das Panorama fest.
- 3 Richten Sie die Kamera auf Ihren Startpunkt und tippen Sie anschließend auf , um die Aufnahme zu starten. Bewegen Sie die Kamera in Richtung des Pfeils, der auf dem Bildschirm angezeigt wird. Halten Sie den Pfeil auf der Mittellinie, während Sie das Foto aufnehmen.


## Sticker zu Fotos hinzufügen

Fügen Sie einen Sticker, wie z. B. Zeit, Wetter, Stimmung oder Essen hinzu, um Ihre Fotos aufzupeppen.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera > Mehr** und wählen Sie den Modus **Wasserzeichen** aus.  
Wenn die Option **Wasserzeichen** nicht vorhanden ist, tippen Sie auf  und laden Sie anschließend **Wasserzeichen** herunter.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie einen Sticker aus. Der ausgewählte Sticker wird im Bildsucher angezeigt.
- 3 Ziehen Sie den Sticker, um seine Position ändern. Bei einigen Sticker-Typen können Sie auch den Text bearbeiten.
- 4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

## Fotos mit hoher Auflösung aufnehmen



Nehmen Sie Fotos mit ultrahoher Auflösung auf, wenn Sie diese ausdrucken oder auf einem großen Bildschirm anzeigen möchten.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera > Mehr** und wählen Sie den Modus **Hohe Auflösung** aus.
- 2 Rahmen Sie Ihr Motiv im Bildsucher ein und tippen Sie anschließend auf den Bereich, den Sie fokussieren möchten.
- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.


## Magischer Text Scan

**Magischer Text** kann Ihre Dokumente, PPTs von Besprechungen usw. scannen, damit diese elektronisch gespeichert und geteilt werden können.

### Scannen von Dokumenten


- 1 Wechseln Sie zu **Kamera > Mehr**, wählen Sie **Dokument scannen** und schalten Sie  ein.
- 2 Platzieren Sie das gesamte Dokument im Blickfeld der Kamera und blättern Sie die Seiten um. Das Gerät scannt automatisch jede Seite, entfernt Schatten und nimmt Anpassungen vor. Sie können auch auf  tippen, um manuell zu scannen.

- 3** Öffnen Sie auf dem **Dokument scannen**-Bildschirm das Miniaturbild in der unteren linken Ecke. Tippen Sie auf **Exportieren** und speichern Sie das Dokument im gewünschten Format.






 Wechseln Sie zu **Dateien**, um das exportierte Dokument anzuzeigen.

## Highlights-Aufnahme

Wenn **Auto-Aufnahme** aktiviert ist, kann die Kamera Szenarios erkennen und automatisch Fotos aufnehmen, um gute Momente für Sie festzuhalten.


- 1** Wählen Sie unter **Kamera** den Modus **Foto** aus.
- 2** Tippen Sie auf  > **Intelligente Aufnahme**, um **Auto-Aufnahme** einzuschalten. Wenn die Kamera die entsprechende Szene erkennt, nimmt sie automatisch Fotos auf.

## Aufnehmen von Bewegungsfotos

- 1** Gehen Sie zu **Kamera** > **Foto** und tippen Sie auf  >  (  ist ein).
- 2** Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen. Die Kamera zeichnet auf, was vor und nach dem Drücken des Auslösers passiert.
-  Die Kamera kann keine bewegten Bilder aufnehmen und schaltet diese Funktion in bestimmten Situationen automatisch aus, z. B. in einer schlecht beleuchteten Umgebung oder bei hoher Zoomstufe. Bitte beachten Sie die tatsächliche Erfahrung.




## Ansehen von Bewegungsfotos

Die aufgenommenen Bewegungsfotos werden in **Galerie** im JPG-Format gespeichert.

Gehen Sie zu **Galerie** > **Alben** > **Kamera**, tippen Sie auf ein Bewegungsfoto und dann auf  oben auf dem Foto, um den Bewegungseffekt zu sehen.

Die Wiedergabe des Bewegungsfotos stoppt automatisch, wenn sie beendet ist. Sie können auch jederzeit auf den Bildschirm tippen, um den Vorgang zu beenden.



## Bearbeiten von Bewegungsfotos

- 1** Gehen Sie zu **Galerie** > **Alben** > **Kamera**, tippen Sie auf das zu bearbeitende Bewegungsfoto und tippen Sie auf . Sie können Folgendes tun:
- Zuschneiden und drehen: Tippen Sie auf **Zuschneiden**, wählen Sie ein Seitenverhältnis aus und ziehen Sie das Rechteck oder seine Ecken, um den Bereich zu umschließen, den Sie auf dem Foto behalten möchten.  
Um das Foto zu drehen, tippen Sie auf **Zuschneiden** und ziehen Sie den Schieberegler, um den Winkel anzupassen.  
Um das Foto um 90 Grad zu drehen oder es horizontal zu spiegeln, tippen Sie auf  oder .


- Filter hinzufügen: Tippen Sie auf **Filter** und wählen Sie einen Filter.
- Licht und Farben anpassen: Tippen Sie auf **Anpassen**, um Helligkeit, Kontrast, Sättigung etc. anzupassen.
- Sonstiges: Sie können auch die Farbe des Fotos beibehalten, das Foto unscharf machen, ein Doodle erstellen und den Farbspritzeffekt, einen Rahmen oder Notizen zum Foto hinzufügen.

**2** Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.

### Speichern von Bewegungsfotos als GIF-Meme

Um Memes aus Bewegungsfotos zu erstellen, öffnen Sie ein Album, tippen Sie auf das gewünschte Foto, tippen Sie auf  und wählen Sie **Als GIF-Meme speichern** aus. Sie können das Foto zuschneiden und Text hinzufügen. Tippen Sie auf **Exportieren**, um das Meme in der Galerie zu speichern. Tippen Sie zum Teilen auf .

### Speichern von Bewegungsfotos als Videos

Um ein Bewegungsfoto als Video zu speichern, öffnen Sie ein Album, tippen Sie auf das gewünschte Foto, tippen Sie auf  und wählen Sie **Als Video speichern** aus.




## Aufnehmen von Videos


### Aufnehmen von Videos

Im Videomodus stehen Ihnen Zusatzfunktionen wie Zoom, Fokus und Beauty zur Verfügung, außerdem können Sie die Videoauflösung und Bildrate einstellen.






**1** Öffnen Sie **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.


**2** Zur Vorbereitung der Aufnahme können Sie einen der folgenden Schritte durchführen:


- Vergrößern oder Verkleinern: Ziehen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander oder zusammen oder verschieben Sie zum Vergrößern oder Verkleinern die Zoom-Leiste.
- Fokus: Tippen Sie auf dem Bildschirm auf die Stelle, die Sie hervorheben möchten. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um die Belichtung und den Fokus zu speichern.
- Blitz ein- oder ausschalten: Tippen Sie auf , um für den Blitz  (Immer eingeschaltet) oder  (Aus) auszuwählen.


Bei Aufnahmen mit der Frontkamera können Sie bei schlechten Lichtverhältnissen für den Blitz  (Immer eingeschaltet) auswählen ist. Bei eingeschalteter Funktion



führt die Kamera eine Ringlichtaufhellung durch, indem die Bildschirmhelligkeit erhöht wird, um die Helligkeit der Gesichter zu erhöhen.

- Filter auswählen: Tippen Sie auf , um eine Vorschau des Filtereffekts anzuzeigen.
  - Beauty-Effekt einschalten: Tippen Sie auf  und streichen Sie, um den Beauty-Effekt anzupassen.
  - Videoauflösung und Bildrate anpassen: Wechseln Sie zu  > **Videoauflösung** und wählen Sie die gewünschte Auflösung aus. Je höher die Auflösung, desto klarer wird das Video und desto größer ist die letztendlich erzeugte Videodatei. Treffen Sie Ihre Auswahl bitte entsprechend Ihren tatsächlichen Anforderungen. Sie können auch auf **Bildrate** tippen, um die gewünschte Bildrate auszuwählen.
  - Das platzsparende Videoformat auswählen: Tippen Sie auf  und schalten Sie **Effizientes Videoformat** ein.  
Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, verwendet das Telefon ein effizienteres Videoformat, um Ihnen dabei zu helfen, Speicherplatz zu sparen. Allerdings kann dieses Format möglicherweise nicht von anderen Geräten abgespielt werden. Treffen Sie Ihre Auswahl daher bitte entsprechend Ihren tatsächlichen Anforderungen.
-  Die oben genannten Funktionen werden nicht von allen Produkten unterstützt. Bitte prüfen Sie Ihr Produkt, um weitere Details zu erhalten.

- 3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.  
Ziehen Sie während der Aufnahme zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander oder zusammen oder verschieben Sie zum Vergrößern oder Verkleinern des Bildschirms die Zoom-Leiste.

 Bei manchen Modellen ist die Zoomfunktion für die Frontkamera möglicherweise nicht verfügbar.

Tippen Sie auf , um das aktuelle Bild aufzunehmen.

- 4** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu pausieren, und auf , um die Aufnahme zu beenden.

## Multi-Videoaufnahme

Mit dem Multi-Videomodus können Sie zwischen verschiedenen Kamerakombinationen wechseln, um einzigartige und unterhaltsame Videos zu erstellen.

## Multi-Videomodus


Wählen Sie verschiedene Multi-Videomodi, um zwischen verschiedenen Kamerakombinationen zu wechseln:


- **Front/Rück:** Die Aufnahmen der Frontkamera und der Rückkamera werden im Bildsucher als geteilter Bildschirm angezeigt, so dass Sie sich im selben Bild wie die Szene vor Ihnen befinden.  
Ziehen Sie zwei Finger auf dem Fenster der Front- und Rückkamera zusammen oder auseinander, um mit der Rückkamera zu vergrößern oder zu verkleinern. Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um die Positionen der Front- und Rückansicht zu tauschen.
- **Bild im Bild:** Die Vorderansicht wird in einem kleinen, unverankerten Fenster dargestellt, während die andere Ansicht als Hintergrund im Vollbildmodus angezeigt wird.  
Das kleine Fenster kann an eine beliebige Position verschoben und in seiner Größe angepasst werden, indem Sie zwei Finger zusammen- oder auseinanderziehen. Tippen Sie zweimal auf das kleine Fenster, um die Positionen der Front- und Rückansicht zu tauschen.
- **Front oder Rückseite:** Im Bildsucher wird nur die Vorder- oder Rückansicht angezeigt.  
Ziehen Sie zwei Finger zusammen oder auseinander, um zu vergrößern oder zu verkleinern. Alternativ können Sie auf der Zoomleiste streichen.

## Erstellen von Videos mit mehreren Kameras



**1** Gehen Sie zu **Kamera** und wählen Sie **MULTIVIDEO** aus.

**2** Tippen Sie auf  und wählen Sie dann den Mehrfach-Video-Modus aus.

**3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

Tippen Sie während der Aufnahme auf  oder streichen Sie auf dem Symbol nach oben, um den Mehrfach-Video-Modus zu aktivieren.

Tippen Sie auf , um ein Bild des aktuellen Mehrfach-Videobilds aufzunehmen.



**4** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu pausieren, oder auf , um sie zu beenden.

## Den Zeitraffer zum Erstellen kurzer Videos verwenden

Sie können den Zeitraffer verwenden, um Bilder langsam über mehrere Minuten oder sogar Stunden aufzunehmen und sie dann zu einem kurzen Video zu verdichten. Auf diese Weise können Sie die Schönheit des Wandels einfangen – blühende Blumen, im Wind treibende Wolken und vieles mehr.

**1** Navigieren Sie zu **Kamera > Mehr** und wählen Sie den **Zeitraffer**-Modus aus.

**2** Bringen Sie Ihr Gerät in Position. Um Verwacklungen der Kamera zu vermeiden, verwenden Sie ein Stativ, um Ihr Gerät ruhig zu halten.

**3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten, und anschließend auf , um die Aufnahme zu beenden.


Das aufgenommene Video wird automatisch in der Galerie gespeichert.

## Bearbeiten von Bildern

### Fotos und Videos bearbeiten



Die Galerie bietet zahlreiche Funktionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos.

#### Grundlegende Bearbeitung

**1** Öffnen Sie **Galerie**, berühren Sie die Miniaturansicht des Fotos, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie dann , um auf die Bearbeitungsfunktionen zuzugreifen.

- Zuschneiden und drehen: Berühren Sie **Zuschneiden**, wählen Sie ein Bild aus und ziehen Sie dann das Raster oder dessen Ecken, um auszuwählen, welchen Teil Sie beibehalten möchten.






Um das Foto zu drehen, berühren Sie **Zuschneiden** und ziehen Sie das Winkelrad in die gewünschte Ausrichtung.


Um das Foto um 90 Grad zu drehen, berühren Sie . Um das Foto zu spiegeln, berühren Sie .

- Filtereffekt hinzufügen: Berühren Sie **Filter**, um einen Filter auszuwählen.
- Fotoeffekte anpassen: Berühren Sie **Anpassen**, um Helligkeit, Kontrast, Sättigung und andere Aspekte des Fotos anzupassen.
- Sonstige: Sie können das Foto auf andere Weise bearbeiten, z. B. durch Hinzufügen eines Farbtupfers, einer Unschärfe, einer Kritzelei oder einer Beschriftung.


**2** Berühren Sie  oder **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.

### Ihre Aufnahmen mit Wasserzeichen individuell anpassen


- 1** Tippen Sie in der Galerie auf das Bild, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie anschließend auf , um Wasserzeichen zu bearbeiten und Ihren Bildern ein gewisses Flair oder Informationen hinzuzufügen.
- 2** Wählen Sie , um aus Stilen wie und usw. auszuwählen.
- 3** Wählen Sie , um aus Stilen wie  und usw. auszuwählen.
- 4** Wählen Sie aus, um alle vorhandenen Wasserzeichen zu entfernen.
- 5** Tippen Sie auf , um die Änderungen anzuwenden. Tippen Sie auf **Speichern**, um das bearbeitete Bild zu speichern.

 Diese Funktion ist ausschließlich für Fotos verfügbar, die mit diesem Gerät aufgenommen wurden.


### Verpixeln von Fotos


- 1** Berühren Sie in der Galerie ein Foto und wechseln Sie dann zu  > **Mosaik**.
- 2** Wählen Sie einen Mosaikstil und eine Mosaikgröße aus, um Teile des Fotos abzudecken.
- 3** Um das Mosaik zu entfernen, berühren Sie **Radierer** und wischen Sie es vom Foto weg.
- 4** Berühren Sie **Speichern**, um das Foto zu speichern.

### Fotos umbenennen


- 1** Tippen Sie in der Galerie auf die Miniaturansicht des Fotos, das Sie umbenennen möchten.
- 2** Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.
- 3** Tippen Sie auf **OK**.

### Hinzufügen von Stickern zu Fotos

- 1** Berühren Sie in der Galerie ein Foto und wechseln Sie dann zu  > **Sticker**.



- 2 Wählen Sie den Stickertyp aus, den Sie hinzufügen möchten, z. B. **Zeit**, **Wetter** oder **Stimmung**.
- 3 Wählen Sie einen Sticker aus und ziehen Sie ihn, um seine Position zu ändern. Sie können auch den Text einiger Stickertypen bearbeiten.
- 4 Berühren Sie , um Ihre Änderungen zu speichern, und berühren Sie **Speichern**, um das Foto zu speichern.

## Redundanten Inhalt aus Bildern löschen

- 1 Wechseln Sie zu **Galerie > Alben** und wählen Sie ein zu bearbeitendes Bild aus.
- 2 Tippen Sie auf  > **AI-Radierer**. Sie können je nach Bedarf eine der folgenden Löschmethoden auswählen:
  - **Zum Löschen einkreisen:** Tippen Sie auf das zu löschende Objekt oder zeichnen Sie Linien darauf. Das Telefon löscht die ausgewählten Teile automatisch.
  - **Pinsel zum Löschen:** Wählen Sie die Dicke des Radierstifts aus und wenden Sie ihn auf das zu löschende Objekt an. Sie erzielen einen besseren Effekt, wenn die Anwendung in einem Durchgang erfolgt, falls das gesamte Objekt gelöscht werden soll.
- 3 Tippen Sie auf **Speichern**, um die aktuelle Bearbeitung zu speichern.

## Collage erstellen

Mit **Collage** können Sie schnell mehrere Bilder aus der Galerie zu einem einzigen zusammenfügen, um es zu teilen.

- 1 Sie können auf folgende Weise auf die Collage zugreifen.
  - Wechseln Sie zu **Galerie > Erstellen**, tippen Sie auf **Collage**, wählen Sie mehrere Bilder aus und tippen Sie auf **Erstellen**.
  - Drücken Sie auf der Seite **Fotos** oder **Alben** lange, um Bilder auszuwählen. Tippen Sie auf **Erstellen > Collage**.
- 2 Wählen Sie eine Vorlage aus. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Position des Bildes anpassen: Drücken Sie lange auf das anzupassende Bild und ziehen Sie es zum Verschieben an die gewünschte Stelle.
  - Anzeige des Bildes anpassen: Tippen Sie auf das Bild, das Sie anpassen möchten, und ziehen Sie das Bild oder vergrößern/verkleinern Sie es mit zwei Fingern, um den Anzeigeteil des Bildes anzupassen.
  - Bild drehen: Tippen Sie auf das Bild und dann auf  oder , um es zu drehen oder zu spiegeln.
  - Ränder hinzufügen oder entfernen: Standardmäßig zeigt eine Collage Ränder zwischen und rund um die Außenkanten der Bilder an. Wenn Sie keine Ränder benötigen, tippen Sie zum Entfernen auf **Rahmen**.





- 3** Tippen Sie zum Speichern auf **Speichern**.  
Sie können die Collagen in **Alben** > **Collagen** anzeigen.

## Bearbeiten von Videos

### HONOR Clip

#### Schnellzugriff auf HONOR Clip

Sie können mit den folgenden Methoden auf die HONOR Clip-Services zugreifen:

- Wechseln Sie zu **Galerie** > **Alben** und wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die bearbeitet werden sollen. Tippen Sie auf .
  - Wechseln Sie zu **Galerie**, halten Sie gedrückt, um die Bilder oder Videos in **Fotos** oder **Alben** auszuwählen, und tippen Sie auf **Erstellen** > **Neues Video**.
  - Erstellen Sie auf dem Startbildschirm ein Verknüpfungssymbol und rufen Sie den Bearbeitungsbildschirm auf, um es zu nutzen.
- 1** Wechseln Sie zu **Galerie** > **Erstellen**.
  - 2** Tippen Sie auf **Schnitt** >  > **Zum Startbildschirm hinzufügen**, um die HONOR Clip-Verknüpfung auf dem Startbildschirm hinzuzufügen.  
Halten Sie **Schnitt** auf dem Startbildschirm gedrückt und tippen Sie auf **Entfernen**, um die Verknüpfung zu löschen.

### HONOR Clip

Mit HONOR Clip können Sie die Bilder und Videos auswählen, die Ihnen gefallen, und verschiedene Vorlagen anwenden, um kurze Videos zu erstellen. Sie können den kurzen Videos auch Filter, Übergänge und Text hinzufügen.

- 1** Öffnen Sie **Galerie** auf dem Startbildschirm.
  - Wählen Sie **Erstellen** > **Neues Video** aus.
  - Wählen Sie **Erstellen** > **Schnitt** > **Video erstellen** aus.
  - Halten Sie in **Fotos** oder **Alben** die Fotos oder Videos gedrückt, die Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie auf **Erstellen** > **Neues Video**.
- 2** Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Design auswählen: Tippen Sie auf **Vorlage**, um aus einer Vielzahl von Designvorlagen auszuwählen.
  - Clips bearbeiten: Um ein Video zuzuschneiden oder die Anzeigedauer eines Bildes zu ändern, tippen Sie auf **Bearbeiten**, tippen Sie auf die Vorschau-Leiste und ziehen Sie die Slider auf beiden Seiten des Clips.
  - Filter auswählen: Tippen Sie auf **Filter**, um Klassik, Essen, Landschaft und andere Filtereffekte auszuwählen. Verschieben Sie den Slider, um den Filtereffekt


anzupassen. Sie können auch auf Anpassen tippen, um die Helligkeit, den Kontrast usw. weiter anzupassen.

- Hintergrundmusik bearbeiten: Tippen Sie auf **Musik** und dann auf **Musik hinzufügen**, um vorinstallierte Hintergrundmusik oder lokale Musik hinzuzufügen. Oder tippen Sie auf **Audio extrahieren**, um das Audio aus einem Video zu extrahieren und an Ihren Clip anzuhängen.

Nachdem Sie die Hintergrundmusik hinzugefügt haben, können Sie zu **Bearbeiten** wechseln und auf **Lautstärke** tippen, um die Lautstärke des Originaltons oder der Hintergrundmusik anzupassen. Aktivieren Sie **Fade-in** oder **Fade-out**, um die Hintergrundmusik ein- oder auszublenden.

Um ein Stück Hintergrundmusik aufzunehmen oder zu löschen, fügen Sie **Schneiden** vor und nach der aufzunehmenden Musik ein und wählen Sie das Stück aus. Halten Sie die Zeitleiste gedrückt, um sie an die gewünschte Position zu ziehen, oder tippen Sie auf **Löschen**.

- Text hinzufügen: Tippen Sie auf **Text** > **Text hinzufügen**, um dem Video Text hinzuzufügen. Nach der Texteingabe in das Textfeld können Sie unten Vorlagen, Stile oder stilisierten Text auswählen, um die Bearbeitung abzuschließen. Tippen Sie dann auf die Textvorschauleiste und ziehen Sie die Slider auf beiden Seiten, um die Textdauer anzupassen.
- Effekte hinzufügen: Tippen Sie auf **Effekt**, um dem Video Effekte hinzuzufügen.
- Bild-im-Bild hinzufügen: Tippen Sie auf **Bild-im-Bild**, um die gewünschten Materialien hinzuzufügen. Nach die Materialien erfolgreich hinzugefügt wurden, werden sie im kurzen Video als Bild-im-Bild angezeigt.
- Bildgröße anpassen: Tippen Sie auf **Rahmen**, um die gewünschte Bildgröße auszuwählen.
- Hintergrund hinzufügen: Tippen Sie auf **Hintergrund**, um einen Hintergrund in einer Volltonfarbe oder in anderen Stilen hinzuzufügen. Oder ziehen Sie den Slider auf der Seite **Unschärfe**, um den Hintergrund unscharf zu machen. Sie können auch auf die Galerie tippen, um ein Bild aus dem Album als Hintergrund auszuwählen.
- Werte anpassen: Tippen Sie auf **Anpassen**, um Werte wie Videohelligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe anzupassen.

- 3** Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, tippen Sie auf , um eine Vorschau anzuzeigen. Tippen Sie auf **Cover festlegen**, um ein Cover festzulegen. Sie können ggf. auch die Auflösung und Bildrate auswählen. Tippen Sie dann auf **Exportieren**, um Ihr Video zu exportieren.


 Manche Materialien sind nur für VIP-Mitglieder verfügbar.

### Automatisches Speichern von Videoentwürfen

Unbearbeitete Videos werden automatisch als Entwürfe gespeichert. Sie können sie in Entwürfen weiter bearbeiten.

Unter **Erstellen** > **Schnitt** > **Entwürfe** können Sie unbearbeitete Videos in **Bearbeiten** ansehen.

## Bearbeiten von Videos

-  • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.
- Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

**1** Wechseln Sie zu **Galerie** > **Alben** und tippen Sie auf das Video, das Sie bearbeiten möchten.

**2** Tippen Sie auf , um den Videobearbeitungsbildschirm anzuzeigen. Dort können Sie Folgendes tun:


- Design auswählen: Tippen Sie auf **Vorlage** und wählen Sie ein vorinstalliertes Design aus.
- Clips bearbeiten: Tippen Sie auf **Bearbeiten**, tippen Sie dann auf die Zeitleiste und ziehen Sie die Slider an beiden Enden, um das Video auf die gewünschte Länge zu kürzen.
- Filter auswählen: Tippen Sie auf **Filter** und wählen Sie einen Filtereffekt aus. Verschieben Sie den Slider, um den Filtereffekt anzupassen.
- Hintergrundmusik bearbeiten: Tippen Sie auf **Musik** und dann auf **Musik hinzufügen**, um aus vorinstallierter Hintergrundmusik oder Ihrer lokal gespeicherten Musik auszuwählen. Sie können auch auf **Audio extrahieren** tippen, um das Audio aus einem Video zu extrahieren und an Ihren Clip anzuhängen.

Nachdem die Hintergrundmusik in **Bearbeiten** hinzugefügt wurde, können Sie auf **Lautstärke** tippen, um die Lautstärke des Originaltons oder der Hintergrundmusik anzupassen. Aktivieren Sie **Fade-in** oder **Fade-out**, um die hinzugefügte Hintergrundmusik ein- oder auszublenden.

Um ein Stück Hintergrundmusik aufzunehmen oder zu löschen, fügen Sie **Schneiden** vor und nach der aufzunehmenden Musik ein und wählen Sie das Stück aus, drücken Sie lange auf die Vorschauleiste, um es an die gewünschte Position zu ziehen, oder tippen Sie auf **Löschen**.

- Text hinzufügen: Tippen Sie auf **Text** > **Text hinzufügen**, um dem Video Text hinzuzufügen. Nach der Texteingabe in das Textfeld können Sie unten Vorlagen, Stile oder stilisierten Text auswählen, um die Bearbeitung abzuschließen. Tippen Sie dann auf die Textvorschauleiste und ziehen Sie die Slider auf beiden Seiten, um die Textdauer anzupassen.
- Effekte hinzufügen: Tippen Sie auf **Effekt**, um dem Video Effekte hinzuzufügen.
- Bild-im-Bild hinzufügen: Tippen Sie auf **Bild-im-Bild**, um die gewünschten Materialien hinzuzufügen. Nach der erfolgreichen Hinzufügung werden sie im kurzen Video als Bild-im-Bild angezeigt.

- Bildgröße anpassen: Tippen Sie auf **Rahmen**, um die gewünschte Bildgröße auszuwählen.
- Hintergrund hinzufügen: Tippen Sie auf **Hintergrund**, um einen Hintergrund in einer Volltonfarbe oder in anderen Stilen hinzuzufügen. Oder ziehen Sie den Slider auf der Seite **Unschärfe**, um den Hintergrund unscharf zu machen. Sie können auch auf die Galerie tippen, um ein Bild aus dem Album als Hintergrund auszuwählen.
- Werte anpassen: Tippen Sie auf **Anpassen**, um Werte wie Videohelligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe usw. anzupassen.


**3** Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um eine Vorschau anzuzeigen, und auf **Exportieren**, um das Video zu speichern.  
Beim Speichern des Videos können Sie die Videoauflösung nach Bedarf festlegen.

## Filme auf Tastendruck





Nachdem Sie Bilder und Videos ausgewählt haben, kann Instant Movie diese mit der Vorlage zu einem einfach zu teilenden Kurzvideo zusammenfassen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

- 1** Sie können die Funktion mit den folgenden Methoden nutzen:
  - Wechseln Sie zu **Galerie > Erstellen**, tippen Sie auf **Instant Movie** und wählen Sie Bilder und Videos aus.
  - Wechseln Sie zu **Galerie > Erstellen > Schnitt** und tippen Sie auf **Instant Movie**, um Bilder und Videos auszuwählen.
  - Wechseln Sie zu **Galerie > Alben**, drücken Sie lange auf ein Bild oder Video, um den Mehrfachauswahlmodus in einem Album aufzurufen, wählen Sie mehrere Videos oder Bilder aus und tippen Sie auf das **Instant Movie**, das geöffnet wird.
- 2** Ihr Telefon oder kann automatisch kurze Videos erstellen und Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - >
  - Vorlage ändern: Tippen Sie auf **Vorlagen**, um aus einer Vielzahl von Designvorlagen auszuwählen.
  - Musik ändern: Tippen Sie auf **Musik**, um aus verschiedenster Hintergrundmusik auszuwählen.

Nachdem Sie die Hintergrundmusik hinzugefügt haben, tippen Sie auf . In **Bearbeiten** können Sie den Musikclip anpassen oder auf **Lautstärke** tippen, um die Musiklautstärke anzupassen.


- Clips anpassen: Tippen Sie auf **Snippets**, um Clips für das kurze Video auszuwählen oder zu ändern oder um deren Reihenfolge anzupassen.

- Weitere Bearbeitungen vornehmen: Tippen Sie auf , um weitere Bearbeitungen mit HONOR Clip vorzunehmen, und tippen Sie dann, um zu exportieren oder als Entwurf zu speichern.
- 3** Nach der Bearbeitung können Sie auf  tippen, um zu speichern, oder auf , um es mühelos zu teilen.
-  Auf einige Materialien kann nur von VIPs zugegriffen werden.


## Videos mit Vorlagen erstellen

Mit der Funktion **Story erstellen** können Sie mehrere Videos mit Übergängen, Hintergrundmusik und anderen Spezialeffekten gut in eine vorinstallierte Vorlage einfügen.

- 1** Wechseln Sie zu **Galerie > Erstellen** und tippen Sie auf **Story erstellen**.
- 2** Tippen Sie auf eine Vorlage, um sich in der Vorschau anzuschauen, wie sie aussieht, und tippen Sie auf **Video erstellen**, um mit der Erstellung zu beginnen.
- 3** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mehrere Videos auszuwählen, und tippen Sie dann auf **Erstellen**.
- 4** Ihr Telefon zeigt die Vorschau an. Sie können auf **Filter** tippen, um den Filter zu ändern, oder auf **Outro** tippen, um dem Outro ein Wasserzeichen oder Text hinzuzufügen.

Sie können auch auf einen Clip in **Bearbeiten** berühren und dann auf  tippen, über die Zeitleiste streichen, um den Clip zu bearbeiten, oder auf **Ersetzen** tippen, um einen anderen Clip auszuwählen.

- 5** Tippen Sie auf **Exportieren**, um das Video zu speichern.

-  Um in der Cloud gespeicherte Videos hinzuzufügen, laden Sie diese zunächst auf Ihr Gerät herunter. Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich. Stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN -Netzwerk her, damit keine unnötigen Datengebühren anfallen.

## Anzeigen von Bildern und Videos

### Fotos und Videos anzeigen

In der Galerie können Sie Ihre Fotos und Videos anzeigen, bearbeiten und teilen.

#### Nach Aufnahmezeit anzeigen

Öffnen Sie **Galerie**. Ziehen Sie die Finger auf der Registerkarte **Fotos** auf dem Bildschirm zusammen, um zur Monatsansicht zu wechseln, und auseinander, um zur Tagesansicht zu wechseln.

Sie können auch den Trackball am Rand ziehen, um die Zeit anzuzeigen.

#### Nach Album anzeigen

Sie können Fotos und Videos auf der Registerkarte **Alben** nach Album anzeigen.

Einige Fotos und Videos werden in Standardalben gespeichert. Zum Beispiel werden Videos, die mit der Kamera aufgenommen wurden, im Album **Kamera** gespeichert. Screenshots und Bildschirmaufnahmen werden im Album **Screenshots** gespeichert.


### Nach Kategorie anzeigen

Die Galerie sortiert Fotos intelligent nach Kategorien, wodurch Sie große Alben schnell nach Kategorie durchsehen können.

Tippen Sie auf ein Kategorie-Album auf der Registerkarte **Erstellen** (wie Essen, Porträt oder Landschaft), um die Fotos in diesem Album anzuzeigen.

### Details über Fotos und Videos anzeigen

**1** Tippen Sie in Galerie auf ein Foto oder Video, um es als Vollbild anzuzeigen. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um das Menü auszublenden.


**2** Tippen Sie im Vollbildmodus auf , um Details zum Foto oder Video anzuzeigen, wie z. B. Speicherpfad, Auflösung und Größe.

Wenn Fotos in der Cloud gespeichert werden, zeigt Ihr Gerät standardmäßig nur Details zu deren Miniaturansichten an.

### Galerie-Karte auf dem Startbildschirm

Verschönern Sie Ihren Startbildschirm durch das benutzerdefinierte Anzeigen von Fotos über die Galerie-Karte.

#### Galerie-Karte hinzufügen:

- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um den Bearbeitungsbildschirm zu öffnen, tippen Sie auf **Karten** und wählen Sie die Karte **Galerie** aus. Streichen Sie nach links und rechts, um den Kartenstil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.
- Streichen Sie auf dem Startbildschirm auf dem Symbol für **Galerie** nach oben und tippen Sie auf , um Startbildschirmkarten hinzuzufügen.
- Halten Sie **Galerie** auf dem Startbildschirm gedrückt, wählen Sie die **Galerie**-Karten aus, streichen Sie nach links und rechts, um den Kartenstil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.


**Galerie-Karte bearbeiten:** Halten Sie die Galerie-Karte gedrückt, tippen Sie auf **Karte bearbeiten** und wählen Sie den Anzeigehalt der Galerie-Karte aus.

- **Automatische Auswahl:** Zeigt Highlight-Fotos an, die vom Telefon aus den Alben ausgewählt wurden.
- **Album auswählen:** Zeigt alle Fotos eines angegebenen Albums an.
- **Bild auswählen:** Zeigt ein angegebenes Foto an.

**Galerie-Karte entfernen:** Halten Sie die Galerie-Karte gedrückt, tippen Sie auf **Entfernen** und entfernen Sie nicht gewünschte Karten.




## In der Galerie nach Bildern suchen

Geben Sie Schlüsselwörter, z. B. die Zeit, den Ort und das Motiv, in der Suchleiste in der Galerie ein, um nach Bildern zu suchen.

- 1** Navigieren Sie zu **Galerie > Alben** und geben Sie die Schlüsselwörter, nach denen Sie suchen möchten, in das Suchfeld oben auf dem Bildschirm ein.  
Um nach Bildern zu suchen, geben Sie Schlüsselwörter ein wie „Essen“, „Landschaft“, „Personalausweis“, „Bankkarte“ usw.  
Um nach Bildern mit Text zu suchen, geben Sie ein Schlüsselwort ein, das im Text enthalten ist. Um beispielsweise nach Screenshots von Chats zu suchen, geben Sie Schlüsselwörter aus dem Chat ein.
  - 2** Die Galerie zeigt Ihnen dann zu den Schlüsselwörtern gehörende Bilder und schlägt verwandte Schlüsselwörter vor. Tippen Sie auf ein Schlüsselwort oder geben Sie weitere Schlüsselwörter ein, um eine präzisere Suche durchzuführen.
-  Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.



## Bilder und Videos teilen

Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**. Sie können Bilder und Videos auf die folgenden Arten teilen:

- Ein einzelnes Bild oder Video teilen: Tippen Sie auf ein Bild oder Video und anschließend auf , um es zu teilen.
  - Mehrere Bilder oder Videos teilen: Halten Sie in einem Album ein Bild oder Video gedrückt, um in den Mehrfachauswahl-Modus zu wechseln, wählen Sie mehrere Bilder und Videos aus und tippen Sie zum Teilen auf .
-  Wenn das Bild oder Video in der Cloud gespeichert wird, müssen Sie es vor dem Teilen herunterladen. Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich. Stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN -Netzwerk her, damit keine unnötigen Datengebühren anfallen.

## Sichere Fotofreigabe

Mit der Funktion Sichere Fotofreigabe können Sie Informationen wie den Aufnahmeort und die Aufnahmedaten entfernen, um zu verhindern, dass Ihre Privatsphäre bei der Freigabe verletzt wird.


- 1** Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**.
  - 2** Wählen Sie ein oder mehrere Fotos aus und tippen Sie auf .
  - 3** Überprüfen Sie die Nachricht oben links auf dem Freigabebildschirm. Wenn der Schutz der Privatsphäre nicht aktiviert ist, tippen Sie auf **Datenschutz-Optionen**. Daraufhin wird das Fenster **Datenschutz-Optionen** angezeigt. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um diese Funktion zu aktivieren und Fotos sicher zu teilen.
-  Verschiedene Fotos enthalten unterschiedliche Privatsphäredaten und die auf dem Bildschirm verfügbaren Optionen variieren. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.




## Intelligente Klassifizierung der Galerie

Das Telefon erkennt Bilder in der Galerie während des Ladens bei ausgeschaltetem Bildschirm automatisch und gruppiert sie nach Kategorien wie Orten, Objekten (Landschaft, Essen usw.), um Ihnen beim Organisieren und Anzeigen zu helfen.

Wechseln Sie zu **Galerie > Erstellen**, um Bilder nach Kategorie anzuzeigen.

Um ein Bild aus dem Album zu verschieben, drücken Sie lange, um das Bild im Album auszuwählen, und tippen Sie auf .

 Einige Bilder können nicht aus dem Album entfernt werden.

## Personen-Alben anzeigen und festlegen

Sobald Sie eine ausreichende Anzahl von Fotos aufgenommen haben, erstellt die Galerie automatisch Personen-Alben von Einzelpersonen oder Gruppen, indem sie Gesichter auf Ihren Fotos identifiziert. Dies geschieht automatisch, wenn Ihr Gerät aufgeladen wird und der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Sie können diese Personen-Alben benennen und die Beziehung zwischen den Personen und Ihnen festlegen.

Gruppenfoto-Alben erfordern eine bestimmte Anzahl von Fotos, die 2 bis 10 Gesichter enthalten, die bereits in Personen-Alben benannt wurden.

**1** Navigieren Sie zu **Galerie > Erstellen** und rufen Sie die generierten Personen-Alben auf.

**2** Tippen Sie auf ein Album, navigieren Sie zu  > **Bearbeiten** und legen Sie dann den Namen und die Beziehung (wie **Baby** oder **Mama**) fest.

Sobald Sie fertig sind, können Sie ein Personen-Album finden, indem Sie den Namen oder die Beziehung in der Suchleiste eingeben.

## Gruppenalbum

Für Fotos mit identischen Personen wird ein Gruppenalbum erstellt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- 1** Auf dem Foto sind 2 bis 10 Personen zu sehen.
- 2** Jede Person auf dem Foto wurde in einem persönlichen Album benannt.
- 3** Die Anzahl der Fotos derselben Personengruppe beträgt mehr als 5.

## Alben ordnen

Ordnen Sie Ihre Fotos und Videos in Alben, um sie ganz einfach zu sichten.

## Alben hinzufügen




**1** Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**.

**2** Tippen Sie auf , benennen Sie das Album und tippen Sie dann auf **OK**.





- 3 Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hinzufügen möchten, und verschieben oder kopieren Sie sie dann in das Album.

### Benutzerdefiniertes Album-Cover


- 1 Wechseln Sie zu **Galerie > Alben**.
  - 2 Wechseln Sie zu dem Album, dessen Cover Sie anpassen möchten, und tippen Sie auf  > **Cover ändern**.
  - 3 Wählen Sie das Bild aus, das Sie als Cover festlegen möchten.
-  Zum Wiederherstellen des Standard-Covers wechseln Sie zu diesem Album und tippen Sie auf  > **Standard-Cover**.

### Alben sortieren


- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben** >  und tippen Sie auf **Alben sortieren**.
- 2 Ziehen Sie  neben ein Album an der gewünschten Position. Tippen Sie auf **Zurücksetzen > Wiederherstellen**, um die Alben auf die Standardreihenfolge zurückzusetzen.

### Ausblenden von Alben


Wenn Sie private Bilder und Videos haben, die nicht im Album angezeigt werden sollen, können Sie diese ausblenden.

Tippen Sie auf die Registerkarte **Alben**, öffnen Sie ein Album, halten Sie die Bilder oder Videos gedrückt, die ausgeblendet werden sollen, und tippen Sie auf  > **Ausblenden** > **OK**.



Die ausgewählten Bilder und Videos werden ausgeblendet. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf der Seite **Alben** auf  > **Versteckte Elemente**, um die ausgeblendeten Bilder und Videos zu überprüfen.
- Halten Sie die ausgewählten Bilder oder Videos unter **Versteckte Elemente** gedrückt und tippen Sie auf **Einblenden**.

Wenn Sie das Ausblenden rückgängig machen, werden die ausgeblendeten Bilder und Video in ihren ursprünglichen Alben wiederhergestellt.


-  • Die Bilder und Videos in freigegebenen Alben können nicht ausgeblendet werden. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.
- Um Ihre Privatsphäre zu schützen, können Drittanbieter-Apps nicht auf Bilder und Videos in ausgeblendeten Alben zugreifen.

## Fotos und Videos verschieben

- 1 Öffnen Sie ein Album und halten Sie anschließend die Fotos und Videos, die Sie verschieben möchten, zum Auswählen gedrückt.
  - 2 Tippen Sie auf  > **Verschieben**, um das gewünschte Album auszuwählen.
  - 3 Sobald die Elemente verschoben wurden, sind sie nicht mehr in ihrem ursprünglichen Album vorhanden.
-  Die Alben **Alle Fotos** und **Videos** zeigen alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Fotos und Videos. Durch das Verschieben von Elementen zwischen Alben wird die Ansicht in diesen Alben nicht beeinträchtigt.

## Fotos und Videos löschen


Halten Sie die zu löschenden Elemente gedrückt und navigieren Sie dann zu **Löschen** > **Löschen**.

-  Einige voreingestellte Alben, wie z. B. die Alben **Alle Fotos**, **Meine Favoriten**, **Videos** und **Kamera**, können nicht gelöscht werden.

Gelöschte Fotos und Videos werden vorübergehend in das Album **Zuletzt gelöscht** verschoben, bevor sie nach 30 Tagen dauerhaft gelöscht werden.

Halten Sie die Miniaturansicht eines Fotos oder Videos im Album **Zuletzt gelöscht** gedrückt, um es dauerhaft zu löschen, und navigieren Sie anschließend zu **Löschen** > **Dauerhaft löschen**.

## Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen

Halten Sie im **Zuletzt gelöscht**-Album die Elemente gedrückt, die Sie wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf , um sie in ihren ursprünglichen Alben wiederherzustellen.

Wenn das ursprüngliche Album gelöscht wurde, wird ein neues erstellt.


## Fotos oder Videos zu Favoriten hinzufügen

Öffnen Sie ein Foto oder Video und tippen Sie anschließend auf .

Das Element wird in seinem ursprünglichen Album und im **Meine Favoriten**-Album angezeigt.

## Highlights


Galerie erstellt basierend auf Zeit-, Orts- und Motivinformationen automatisch Highlights-Alben aus Ihren besten Fotos und Videos und generiert sogar einen kurzen Videoclip, damit Sie diese wunderbaren Momente erneut erleben können.

- Um mit der Verwendung von Highlights zu beginnen, navigieren Sie zu **Kamera** >  und aktivieren Sie **Standortmarkierung**.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist und dass in den Galerieeinstellungen aktiviert ist.
- Highlights-Alben werden automatisch erstellt, wenn Ihr Gerät geladen wird, der Bildschirm ausgeschaltet ist und der Akku mindestens zu 50 % aufgeladen ist. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern.

## An diesem Tag


KI ist in der Lage, alte Fotos zu erkennen, die am heutigen Datum, jedoch in früheren Jahren, aufgenommen wurden, und Text generieren, um Fotos unter dem Motto „An diesem Tag“ im Album **Erinnerungen** zu erstellen.

Sie können sich die Fotos unter dem Motto „An diesem Tag“ in **Galerie** > **Erinnerungen** ansehen.

Sie können auf  > **Text bearbeiten** tippen, um Text aus der Textbibliothek auszuwählen, oder Sie können ihn manuell eingeben.



Sie können auf  > **Postkarte speichern** tippen, um Fotos als Postkarten zu speichern.

Tippen Sie zum Teilen auf .




- Bitte stellen Sie sicher, dass Telefone mit dem Internet verbunden sind. Wechseln Sie zu **Galerie** >  > **Einstellungen** und aktivieren Sie .
- Wenn auf den Telefonen die Oberfläche **Erinnerungen** geöffnet ist, während sie bei ausgeschaltetem Bildschirm aufgeladen werden, mit dem WLAN verbunden sind und der Akkustand außerdem über 50 % liegt, analysiert das System automatisch Fotos und erstellt ein Album **Erinnerungen**. Dieser Vorgang nimmt einige Zeit in Anspruch, also warten Sie bitte.
- Sobald das Video erstellt ist, wechseln Sie zu **Galerie** > **Erinnerungen**, um Erinnerungsclips anzuzeigen. Sie können den Text auch ändern.

## Erinnerungen des Protagonisten erstellen



**1** Sie können mit den folgenden Methoden Erinnerungen des Protagonisten aktivieren:

- Wechseln Sie zu **Galerie** > **Erinnerungen**. Tippen Sie auf , wählen Sie eine Gruppe von Fotos von Personen aus und tippen Sie anschließend auf .
- Wechseln Sie zu **Galerie**, wählen Sie ein Foto einer Person aus und streichen Sie nach oben, tippen Sie dann auf **Erinnerungen generieren**.

**2** Mit dem erzeugten Erinnerungsclip des Protagonisten können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf , um Videos zu bearbeiten, Filter, Musik, Text, Sticker und mehr hinzuzufügen, und tippen Sie dann auf **Exportieren**. Bearbeitete Videos werden in **Galerie > Alben > VideoEditor** gespeichert.
- Tippen Sie auf , um Videos zu speichern und sie in **Galerie > Alben > VideoEditor** anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um Videos zu teilen.
- Oder erstellen Sie direkt Alben, indem Sie Vorlagen, Musik und Filter hinzufügen.


## Highlights-Albumcover ändern

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.
- 2 Gehen Sie zu  > **Cover ändern**, wählen Sie ein Foto aus und tippen Sie dann auf .


## Highlights-Videos teilen

Sie können Highlights-Videos als Fotos oder Videos teilen.




### Highlights-Videos als Videos teilen

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben > Video Editor**. Dort finden Sie all Ihre exportierten Videos.
- 2 Halten Sie das zu teilende Video gedrückt und tippen Sie dann auf .


### Highlights-Videos als Fotos teilen

Tippen Sie auf das Highlights-Album, das Sie teilen möchten, und gehen Sie dann zu  > **Teilen**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das erstellte Foto zu teilen. Sie können das Foto auch unter **Galerie > Alben > Collagen** teilen, wo die für Highlights-Videos erstellten Fotos standardmäßig gespeichert werden.


## Fotos und Videos zu Highlights-Alben hinzufügen oder daraus entfernen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.
- 2 Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Fotos oder Videos hinzufügen: Tippen Sie auf , wählen Sie die hinzuzufügenden Elemente aus und tippen Sie dann auf .
  - Fotos oder Videos entfernen: Halten Sie die zu entfernenden Fotos oder Videos gedrückt, tippen Sie auf  und dann auf **Entfernen**.

## Highlights-Alben umbenennen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.

## Highlights-Alben löschen


- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Löschen** und tippen Sie auf **Löschen**.

# Nutzung von Smart Life

## Magischer Text

### Magischer Text

**Magischer Text** kann Text aus Bildern extrahieren, und Sie können ihn kopieren, ziehen oder antippen, um zugehörige Dienste zu erhalten.

-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Sprache. Weitere Sprachen werden nach und nach mit der MagicOS Version veröffentlicht, bitte informieren Sie sich über den aktuellen Stand.


### Magischer Text aktivieren

Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Assistent** > **Magischer Text** und stellen Sie sicher, dass **Magischer Text** aktiviert ist.


### Text aus Bildern extrahieren


Sie können Text aus Bildern auf die folgenden beiden Arten extrahieren:

Tippen Sie auf das Symbol , um Text zu extrahieren:


- 1 Öffnen Sie das Bild und tippen Sie auf das Symbol  unten rechts im Bild. Der erkannte Text wird zur besseren Erkennbarkeit hervorgehoben dargestellt.
- 2 Wenn der Text hervorgehoben ist, können Sie auf den unterstrichenen Text tippen, um die entsprechenden Dienste anzuzeigen und auszuwählen. Sie können zum Beispiel Lieferdetails abfragen, indem Sie auf die ausgewählte Sendungsverfolgungsnummertippen oder zu einem Standort navigieren, indem Sie auf die ausgewählte Adresse tippen.
- 3 Ziehen Sie den Cursor, um den erkannten Text auszuwählen, und im Popup-Menü können Sie schnell Vorgänge wie Kopieren, Alles auswählen, Teilen und Suchen durchführen.
- 4 Im geteilten Bildschirmmodus können Sie den markierten Text gedrückt halten und ihn an eine andere Stelle ziehen, z. B. in Notizen und Chat-Felder.

Drücken Sie lange auf den Text auf dem Bild, um den Text zu extrahieren:

- 1 Öffnen Sie das Bild, und das Symbol  wird unten rechts angezeigt. Drücken Sie lange mit einem Finger auf den Textbereich.
- 2 Ziehen Sie den Cursor, um den erkannten Text auszuwählen, und im Popup-Menü können Sie schnell Vorgänge wie Kopieren, Alles auswählen, Teilen und Suchen durchführen.
- 3 Im geteilten Bildschirmmodus können Sie den markierten Text gedrückt halten und ihn an eine andere Stelle ziehen, z. B. in Notizen und Chat-Felder.

-  Die Handschrifterkennung wird unterstützt. Die Extraktionsergebnisse können bei Bildern variieren.

## Screenshots mit Ihren Fingerknöcheln aufnehmen

- 1** Tippen Sie mit einem Fingerknöchel zweimalig auf den Bildschirm. Tippen Sie im Bearbeitungsbildschirm auf .
- 2** Wenn der Text hervorgehoben ist, können Sie auf den unterstrichenen Text tippen, um die entsprechenden Services anzuzeigen und auszuwählen. Sie können zum Beispiel Lieferdetails abfragen, indem Sie auf die ausgewählte Sendungsnummer tippen, oder zu einem Standort navigieren, indem Sie auf die ausgewählte Adresse tippen.
- 3** Ziehen Sie den Cursor, um den erkannten Text auszuwählen, und im Popup-Menü können Sie schnell Vorgänge wie Kopieren, Alles auswählen, Teilen und Suchen durchführen.

# Tipps


## Schnelles Aktivieren von häufig verwendete Funktionen der App


### Auf häufig verwendete App-Funktionen über den Startbildschirm zugreifen

Sie können auf häufig verwendete Funktionen bestimmter Apps über App-Symbole auf dem Startbildschirm zugreifen und sogar Verknüpfungen für diese Funktionen auf dem Startbildschirm hinzufügen.

### Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis ein Pop-up-Menü angezeigt wird. Tippen Sie anschließend auf eine häufig verwendete Funktion, um darauf zuzugreifen.

Halten Sie beispielsweise das -Symbol gedrückt und tippen Sie anschließend im Pop-up-Menü auf einen Aufnahmemodus, wie Selfie oder Video, um darauf zuzugreifen.

 Wenn kein Pop-up-Menü angezeigt wird, nachdem Sie ein App-Symbol gedrückt gehalten haben, weist dies darauf hin, dass die App diese Funktion nicht unterstützt.

### Häufig verwendete App-Funktionen zum Startbildschirm hinzufügen

Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt, um das entsprechende Pop-up-Menü aufzurufen. Halten Sie die gewünschte Funktion gedrückt und ziehen Sie diese auf Ihren Startbildschirm, um eine Verknüpfung zu erstellen.

## Screenshot und Bildschirmaufnahme

### Screenshot erstellen

#### Screenshot mit Ihrem Fingerknöchel erstellen


- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten** und vergewissern Sie sich, dass **Screenshots mit Knöchelgeste** aktiviert ist.
- 2 Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit einem Knöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen.

#### Screenshot mit einer Tastenkombination erstellen

Halten Sie die Ein-/Aus- und Leiser-Tasten gleichzeitig gedrückt, um einen Screenshot zu erstellen.



## Screenshots mit der Verknüpfungstaste-Taste aufnehmen

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Tippen Sie auf , um den vollständigen Screenshot aufzunehmen.

## Einen Screenshot teilen und bearbeiten oder zu einem Scrollshot wechseln

Nach der Aufnahme eines Screenshots wird in der unteren linken Bildschirmcke eine Miniaturansicht angezeigt. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach unten, um einen Scrollshot zu erstellen.
- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach oben, um eine Freigabemethode auszuwählen und den Screenshot mit Ihren Freunden zu teilen.
- Tippen Sie auf die Miniaturansicht, um sie zu bearbeiten oder zu löschen. Sie können auch auf **Scrollshot** tippen, um einen Scrollshot aufzunehmen.

Screenshots werden standardmäßig in der **Galerie** gespeichert.

## Scrollshots mit Knöchelgesten erstellen

- 1** Tippen Sie mit einem Knöchel auf den Bildschirm, halten Sie den Knöchel dabei auf dem Bildschirm und üben Sie ein wenig Kraft aus, um ein „S“ zu zeichnen. Daraufhin wird der Bildschirm automatisch nach unten gescrollt, um einen Screenshot zu erstellen.
- 2** Tippen Sie während des Scrollens auf den Scrollbereich, um das Erstellen des Screenshots zu beenden.

## Screenshot erstellen durch Streichen mit drei Fingern nach unten

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten** und vergewissern Sie sich, dass **Mit drei Fingern nach unten streichen** aktiviert ist.
- 2** Streichen Sie mit drei Fingern von der Mitte des Bildschirms nach unten, um einen Screenshot zu erstellen.

## Teil-Screenshot aufnehmen

- 1** Halten Sie den Bildschirm mit einem Fingerknöchel gedrückt und zeichnen Sie einen Umriss um den Teil des Bildschirms, den Sie aufnehmen möchten. Achten Sie darauf, dass Ihr Knöchel auf dem Bildschirm bleibt.
- 2** Der Bildschirm zeigt den Verlauf Ihres Fingerknöchels an und es wird ein Screenshot des ausgewählten Bereichs erstellt. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Ziehen Sie den Rahmen an die gewünschte Position oder ändern Sie seine Größe.
  - Tippen Sie auf ein Formsymbol, um die Form des Teil-Screenshots festzulegen, oder behalten Sie die aktuelle Form bei.

- 3** Tippen Sie auf , um den Screenshot zu speichern.

## Sicherheitsmaßnahmen für die Verwendung von Screenshot-Aufnahmen mit dem Fingerknöchel

- Tippen Sie bei handschriftlichen Eingaben nicht in den Handschrifteneingabebereich. Screenshot-Aufnahmen mit Fingerknöcheln sind in diesem Bereich blockiert.
- Klopfen Sie zweimal hintereinander in angemessener Geschwindigkeit auf dieselbe Stelle.
- Halten Sie Ihren Fingerknöchel vertikal zum Bildschirm.
- Wenn Sie mehr als einen Screenshot aufnehmen möchten, warten Sie 2 Sekunden, bevor Sie erneut auf den Bildschirm klopfen.
- Wenn eine Bildschirmschutzfolie auf dem Bildschirm angebracht ist, klopfen Sie fester auf den Bildschirm oder entfernen Sie die Bildschirmschutzfolie und versuchen Sie es erneut.

## Bildschirm aufnehmen

Sie können Vorgänge auf dem Bildschirm als Video aufnehmen und mit Ihren Freunden und Ihrer Familie teilen.

### Bildschirmaufnahme mit einer Tastenkombination starten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, halten Sie beide Tasten erneut gedrückt.

### Bildschirmaufnahme mit einer Verknüpfung starten


- 1 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Bildschirmrekorder**, um die Bildschirmaufnahme zu starten.
- 3 Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf den Timer oben auf dem Bildschirm.
- 4 Die Aufnahme wird in der **Galerie** gespeichert.

### Bildschirmaufnahme mit zwei Fingerknöcheln starten

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Bildschirmaufnahme** und vergewissern Sie sich, dass **Bildschirmaufnahme** aktiviert ist.
- 2 Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit zwei Fingerknöcheln auf den Bildschirm, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, klopfen Sie erneut zweimal.

### Stimme während der Bildschirmaufnahme aufnehmen

Sie können das Mikrofon aktivieren, um Ihre Stimme während der Bildschirmaufnahme aufzuzeichnen.


Tippen Sie nach dem Starten einer Bildschirmaufnahme auf das Mikrofonsymbol und stellen Sie sicher, dass es als  angezeigt wird. Sie können jetzt Ihre Stimme aufzeichnen.

## Gleichzeitige Verarbeitung von Aufgaben in Multi-Window

### Multi-Window

Das Durchsuchen von Apps in einem unverankerten Fenster oder geteilten Bildschirm macht Multitasking einfacher, flexibler und effizienter.

- Unverankertes Fenster: Sie können eine App im unverankerten Fenster im Vollbildmodus anzeigen.
- Mini-Fenster: Dies ist die kleinste Darstellungsform eines unverankerten Fensters. Es kann die Anzeige einer App auf ein minimales Format verkleinern und bei Bedarf wieder vergrößern.
- Geteilter Bildschirm: Auf dem Bildschirm können zwei Apps gleichzeitig genutzt werden.
- Doppelfenster: Sie können zwei gleiche Apps gleichzeitig auf einem geteilten Bildschirm nutzen.

 • Welche Apps **Multi-Window** unterstützen, kann je nach Gerätemodell und -version variieren.

### Unverankerte Fenster erleichtern den Aufgabenwechsel

Möchten Sie Kommunikations-Apps nutzen, ohne das Spiel verlassen zu müssen? Dazu müssen Sie lediglich unverankerte Fenster aktivieren. Wechseln Sie vor der Nutzung zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Multi-Window** und stellen Sie sicher, dass **Multi-Window-Dock** eingeschaltet ist.

### Unverankertes Fenster öffnen

Streichen Sie von einer Seite des Bildschirms aus nach innen und halten Sie die Stelle gedrückt, um **Multi-Window-Dock** zu öffnen. Tippen Sie auf eine App, um das unverankerte Fenster zu öffnen.

### Größe anpassen




Streichen Sie über die unteren beiden Ecken des unverankerten Fensters.

### Das unverankerte Fenster verschieben

Ziehen Sie  über das unverankerte Fenster.





### Unverankertes Fenster minimieren

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Ziehen Sie  schnell über das unverankerte Fenster auf einer Seite des Bildschirms, um es zu einer unterstützenden Kugel zu minimieren.
- Tippen Sie an der Oberseite des unverankerten Fensters auf  > , um es zu einer unterstützenden Kugel zu minimieren.


### Das unverankerte Fenster schließen

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Streichen Sie  an der Unterseite des unverankerten Fensters nach oben, um es zu schließen. Streichen Sie nach unten, um zum Vollbild zu wechseln.
- Tippen Sie an der Oberseite des unverankerten Fensters auf  > , um es zu schließen.
-  • Manche Apps unterstützen die Funktion unverankertes Fenster nicht.
  - Bis zu 10 unverankerte Fenster (einschließlich Mini-Fenster) können in die unterstützende Kugel integriert werden.

### Multitasking in unverankerten Fenstern


Mit dem Task-Manager für unverankerte Fenster können Sie unverankerte Fenster schnell finden und wechseln.

- 1 Mehrere Aufgaben für unverankerte Fenster wurden geöffnet und zur unterstützenden Kugel minimiert.
- 2 Tippen Sie auf die unterstützende Kugel, um den Task-Manager für unverankerte Fenster aufzuklappen.
  - Ein unverankertes Fenster suchen: Scrollen Sie nach oben oder unten, um das gewünschte Fenster zu finden.
  - Zu einem anderen unverankerten Fenster wechseln: Tippen Sie auf die Karte für das unverankerte Fenster, die wiederhergestellt werden muss, um das Fenster zu öffnen.
  - Ein unverankertes Fenster schließen: Tippen Sie auf dem unverankerten Fensters auf , um es zu schließen.




### Mini-Fenster

Als minimale Darstellungsform unverankerter Fenster sparen Mini-Fenster Platz und steigern die Effizienz beim Multitasking. Sie können ein Mini-Fenster entweder im Vollbildmodus oder im Modus unverankertes Fenster aktivieren:

#### Im Vollbildmodus:

Während Sie eine App im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie vom unteren Rand nach oben zur Position  und lassen los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.

#### Im Modus unverankertes Fenster:

- Ziehen Sie  an der Oberseite des unverankerten Fensters in die obere linke oder obere rechte Ecke und lassen los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.
- Streichen Sie von beiden unteren Ecken des unverankerten Fensters nach innen, um es zu minimieren, und lassen Sie los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.
- Streichen Sie  an der Unterseite des unverankerten Fensters, um es zu minimieren, und lassen Sie los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.
-  Tippen Sie einmal auf ein Mini-Fenster, um zu einem unverankerten Fenster zu wechseln; tippen Sie zweimal darauf, um in den Vollbildmodus zu wechseln.

## Öffnen eines Anhangs in einem unverankerten Fenster

Sie können einen Link oder Anhang innerhalb bestimmter Apps (wie E-Mail oder Notizen) in einem unverankerten Fenster öffnen.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

**1** Öffnen Sie die E-Mail-App.

**2** Tippen Sie in der E-Mail-App auf einen Link oder Anhang, um ihn im unverankerten Fenster zu öffnen.



- **Einen Link öffnen:** Tippen Sie auf einen Link in der E-Mail-App, um ihn in einem unverankerten Fenster anzuzeigen.
- **Einen Anhang öffnen:** Tippen Sie auf einen Anhang (z. B. ein Dokument, Bild oder Video) in der E-Mail-App, um ihn in einem unverankerten Fenster anzuzeigen.


## Geteilter Bildschirm für müheloses Multitasking

Verwenden Sie zwei Apps gleichzeitig auf einem geteilten Bildschirm. Stellen Sie vor dem Wechsel zum geteilten Bildschirm sicher, dass der **Multi-Window-Dock**-Schalter aktiviert ist, indem Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Multi-Window** wechseln.

### Modus Geteilter Bildschirm im Vollbild mit einem Antippen aktivieren

Während Sie Apps im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie vom unteren Rand nach

oben zur Position  oder  und lassen Sie los, um in den Modus für den halbgeteilten Bildschirm zu wechseln. Die App wird an den Rand Ihres Bildschirms (entweder nach links oder nach oben) minimiert und zeigt den Startbildschirm an. Tippen Sie auf eine andere App, die den geteilten Bildschirm unterstützt, um den Geteilter-Bildschirm-Modus zu starten.

 Um den halbgeteilten Bildschirmmodus zu verlassen und zur Verwendung von Apps im Vollbildmodus zurückzukehren, tippen Sie einfach auf die Zurück-Schaltfläche oder auf die minimierte App am Bildschirmrand.

### Modus Geteilter Bildschirm über Multi-Window-Dock aktivieren


Wenn Sie eine App im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie von beiden langen Bildschirmrändern nach innen und halten Sie inne, bis **Multi-Window-Dock** angezeigt wird. Tippen Sie dann auf die App, ziehen Sie sie auf den Bildschirm und lassen Sie sie los, um den geteilten Bildschirmmodus zu aktivieren.

Sie können auch Folgendes tun:








- **Anzeigeposition der App ändern:** Um App-Positionen zu ändern, tippen Sie an der Oberseite der Apps auf  und ziehen Sie sie auf die gegenüberliegende Seite des Bildschirms. Alternativ können Sie die App-Positionen wechseln, indem Sie auf den App-Teiler  tippen und dann  oder  auswählen.
  - **App-Paare speichern:** Tippen Sie auf den App-Teiler und wählen Sie dann , um das aktuelle App-Paar im Modus Geteilter Bildschirm zum Startbildschirm hinzuzufügen.
  - **Fenstergröße anpassen:** Ziehen Sie den App-Teiler , um die Fenstergröße anzupassen.
  - **Geteilten Bildschirmmodus beenden:** Verschieben Sie den App-Teiler  an den oberen oder unteren Bildschirmrand.
-  • Manche Apps unterstützen den geteilten Bildschirm nicht.
- Der Modus Geteilter Bildschirm unterstützt nur zwei Apps gleichzeitig.
  - Wenn Sie eine App deinstallieren, werden eventuell damit verknüpfte App-Paare anschließend gelöscht.

## Ziehen und Ablegen zwischen Apps mit Multi-Window

Nutzen Sie die Multi-Window-Funktion, um Bilder, Text und Dokumente bequem durch Ziehen und Ablegen zwischen Apps zu übertragen.


- Ein Bild ziehen und ablegen: Wenn Sie Notizen mit **Notizen** machen, öffnen Sie **Dateien**, wählen Sie das Foto aus, das Sie hinzufügen möchten, und ziehen Sie es in den **Notizen**-Editor.
  - Text ziehen und ablegen: Wenn Sie eine SMS-Nachricht senden, öffnen Sie **Notizen**, halten Sie den zu sendenden Text gedrückt und ziehen Sie ihn in das Eingabefeld für den Nachrichtentext.
  - Ein Dokument ziehen und ablegen: Wenn Sie eine E-Mail verfassen, öffnen Sie **Dateien**, wählen Sie das Dokument aus, das Sie anhängen möchten, und ziehen Sie es in den E-Mail-Editor.
-  Nicht alle Apps unterstützen das Ziehen und Ablegen mit Multi-Window vollständig.

## Hinzufügen, Verschieben oder Entfernen einer App aus dem Multi-Window-Dock

- Eine App hinzufügen: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , berühren Sie die App, die Sie hinzufügen möchten, und berühren Sie dann **Fertig**.
- Eine App verschieben: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , ziehen Sie die gewünschte App an eine beliebige Stelle im Dock und berühren Sie dann **Fertig**.
- Eine App entfernen: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , berühren Sie  in der oberen rechten Ecke des Symbols der App, die Sie entfernen möchten, und berühren Sie dann **Fertig**.


## Wechseln zwischen der geteilten Bildschirmansicht und der unverankerten Fensteransicht

### Von der geteilten Bildschirmansicht zu unverankerten Fenstern wechseln

Ziehen Sie  **oben** in der App auf eine Seite des Bildschirms und heben Sie Ihre Hand an.

### Von einem unverankerten Fenster zur geteilten Bildschirmansicht wechseln

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

Halten Sie bei einer geöffneten App, die den geteilten Bildschirm unterstützt,  über dem unverankerten Fenster gedrückt und ziehen Sie es zum unteren oder oberen Bildschirmrand und lassen Sie es dann los.

## Multi-Window-Ansicht für eine einzelne App

Sie können zwei Aufgabenfenster für dieselbe App erstellen (wie E-Mail und Notizen) und Bilder, Text oder Dokumente zwischen diesen Fenstern ziehen.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

**1** Rufen Sie die geteilte Bildschirmansicht innerhalb einer App auf.

- Öffnen Sie die E-Mail-App.
- Streichen Sie vom linken oder rechten Rand auf Ihrem Telefon nach innen und halten Sie gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.
- Halten Sie das E-Mail-Symbol gedrückt und ziehen Sie es auf den Bildschirm, um die geteilte Bildschirmansicht aufzurufen.

**2** Ziehen Sie Bilder, Text oder Dokumente im geteiltem Bildschirm zwischen den Fenster hin und her.

- **Bild ziehen:** Wählen Sie ein Bild aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehen Sie es in das andere Fenster.

- **Text ziehen:** Halten Sie den Text gedrückt und wählen Sie den gewünschten Teil aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus, halten Sie dann den Text erneut gedrückt und ziehen Sie ihn in das andere Fenster.
- **Dokument ziehen:** Wählen Sie ein Dokument aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehen Sie es in das andere Fenster.

### **Deaktivieren von Multi-Window-Dock**

Multi-Window-Dock ist standardmäßig aktiviert. Zum Deaktivieren wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Multi-Window** und deaktivieren Sie dann **Multi-Window-Dock**.



# Apps


## Apps

### App-Grundlagen




#### Apps deinstallieren

Du kannst eine App durch eine der folgenden Methoden deinstallieren:

- Wenn du den Startbildschirm im **Standard**-Stil verwendest, tippe auf das App-Symbol auf dem Startbildschirm und halte es gedrückt, tippe dann auf **Deinstallieren** und folge den Anweisungen.
- Wenn du den Startbildschirm im **Drawer**-Stil verwendest, tippe auf das App-Symbol im Drawer und halte es gedrückt, tippe dann auf **Deinstallieren** und folge den Anweisungen.
- Gehe zu **Einstellungen > Apps > Apps**, tippe auf die App und tippe auf **Deinstallieren**.

 Einige vorinstallierte System-Apps können nicht deinstalliert werden, da deren Deinstallation Systemfehler verursachen kann.

#### Hintergrund-Apps verwalten

- 1 Rufen Sie den Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben mit einer der folgenden Methoden auf, je nachdem, welche Navigationsmethode Sie verwenden:
  - **Gesten:** Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt.
  - **Drei-Tasten-Navigation:** Tippen Sie auf .
- 2 Auf dem Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben können Sie folgende Vorgänge durchführen:
  - Streichen Sie über den Bildschirm, um die App-Vorschau anzuzeigen.
  - Berühren Sie eine App-Vorschau, um auf eine App zuzugreifen.
  - Streichen Sie in einer App-Vorschau nach oben, um eine App zu schließen.
  - Streichen Sie in einer App-Vorschau nach unten, um sie zu sperren.  wird oben in der App-Vorschau angezeigt. Wenn Sie  berühren, wird diese App nicht geschlossen.
  - Streichen Sie erneut nach unten, um sie zu entsperren.  wird ausgeblendet.
  - Berühren Sie , um alle Apps zu schließen (außer denen, die Sie gesperrt haben).

#### Den Cache einer App löschen

Löschen Sie Dateien im App-Cache, um Speicherplatz freizugeben.



Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps**, wählen Sie die, deren Cache Sie löschen möchten und navigieren Sie anschließend zu **Speicher** > **Cache löschen**.

## Kontakte


### Kontakte hinzufügen und verwalten

Sie können auf dem Startbildschirm **Kontakte** öffnen (oder öffnen Sie **Telefon** und gehen Sie zur Oberfläche **Kontakte**) und Kontakte hinzufügen, teilen oder löschen.

#### Kontakte manuell erstellen

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Kontakte** auf , gehen Sie zur Oberfläche **Neuer Kontakt**, geben Sie Name, Telefonnummer und andere Informationen ein und tippen Sie zum Speichern auf .


#### Doppelte Kontakte zusammenführen

Gehen Sie in der Oberfläche **Kontakte** zu  > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Doppelte Kontakte zusammenführen**, wählen Sie die doppelten Kontakte aus und tippen Sie auf **Zusammenführen**.

#### Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf folgende Weise suchen:

- Öffnen Sie die Oberfläche **Kontakte** und geben Sie die Stichwörter, die Sie abfragen möchten (z. B. die Initialen des Nachnamens des Kontakts, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse), in das Eingabefeld **Suchen** oben ein.
- Streichen Sie in der Mitte des Startbildschirms nach unten, um das Suchfeld aufzurufen, und geben Sie die Stichwörter ein, die Sie abfragen möchten.

 Für eine präzisere Suche können Sie auch mehrere Stichwörter auf einmal eingeben, z. B. „John Peking“.




#### Kontakte teilen

- 1 Drücken Sie auf der Oberfläche **Kontakte** lange auf die Kontakte, die Sie teilen möchten, und tippen Sie auf **Kontakt teilen**. Oder tippen Sie auf die Kontakte, die Sie teilen möchten, und dann auf **Mehr** > **Kontakt teilen**.
- 2 Wählen Sie eine zu teilende Methode aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

#### Kontakte löschen

Sie können Kontakte auf folgende Weise löschen (oder massenweise löschen):

Drücken Sie in der Oberfläche **Kontakte**

- lange auf die zu löschenden Kontakte und tippen Sie auf **Löschen**.
- Tippen Sie auf die zu löschenden Kontakte und anschließend unten auf **Mehr > Kontakt löschen**.
- Navigieren Sie zu  > **Einstellungen > Kontakte organisieren > Mehrere Kontakte löschen**, wählen Sie die zu löschenden Kontakte aus und tippen Sie unten auf **Löschen**.
-  Um versehentlich gelöschte Kontakte wiederherzustellen, öffnen Sie die Oberfläche **Kontakte**, gehen Sie zu  > **Einstellungen > Kontakte organisieren > Zuletzt gelöscht**, drücken Sie lange, um die wiederherzustellenden Kontakte auszuwählen, und tippen Sie auf **Wiederherstellen**.

## Kontaktgruppen verwalten

Sie können eine große Anzahl von Kontakten verwalten, indem Sie sie nach Ihren Wünschen gruppieren und so das Versenden von Gruppen-E-Mails oder -Nachrichten erleichtern. Das System gruppiert Kontakte automatisch nach Unternehmen, Stadt und dem letzten Zeitpunkt des Kontakts. Sie können auch eigene Gruppen erstellen.

### Gruppen erstellen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** oder **Telefon** und wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** aus.
- 2 Wählen Sie **Gruppen** aus, tippen Sie auf **Neu**, geben Sie den Gruppennamen ein, z. B. Familie, und tippen Sie auf **OK**.
- 3 Tippen Sie auf dem Gruppenbildschirm auf **Mitglieder hinzufügen**, wählen Sie den Kontakt aus, den Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und tippen Sie auf **Hinzufügen**.

### Gruppen bearbeiten

Wählen Sie auf der Oberfläche **Kontakte** die Option **Gruppen** aus und geben Sie die Gruppe ein, die Sie bearbeiten möchten.

- Mitglied hinzufügen: Tippen Sie auf **Mitglieder hinzufügen**, um Mitglieder zur Gruppe hinzuzufügen.
- Mitglied entfernen: Drücken Sie lange auf das Mitglied, das Sie entfernen möchten, und tippen Sie auf **Aus Gruppe löschen**.
- Weitere Vorgänge: Tippen Sie auf **Mehr**, wählen Sie **Mitglieder entfernen** für die Massenentfernung aus, oder wählen Sie **Gruppenklingelton**, **Gruppe löschen** und **Umbenennen**.

### Gruppennachrichten oder Gruppen-E-Mails senden

Wählen Sie in der Oberfläche **Kontakte** die Option **Gruppen** aus und geben Sie eine Gruppe ein:

- Gruppennachricht senden: Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden und die Zielmitglieder auszuwählen.

- Gruppen-E-Mail senden: Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden und die Zielmitglieder auszuwählen.

## Gruppen löschen


Navigieren Sie in der Oberfläche **Kontakte** zu **Gruppen**. Sie können Telefongruppen auf eine der folgenden Arten löschen:

- Drücken Sie lange auf die zu löschende Gruppe und tippen Sie auf **Löschen**.
- Tippen Sie unten auf **Löschen**, wählen Sie die zu löschende Gruppe aus und tippen Sie auf **Löschen**.

## Persönliche Informationen hinzufügen

Sie können Visitenkarten mit persönlichen Informationen erstellen, die Sie an andere weitergeben können. Sie können auch persönliche Notfallinformationen hinzufügen, um im Notfall Hilfe zu erhalten.

## Visitenkarten erstellen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** oder **Telefon** und wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** aus.
- 2 Tippen Sie auf **Meine Karte** und legen Sie Ihr Profilbild, Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und andere Informationen fest.
- 3 Tippen Sie auf , um eine Visitenkarte mit einem QR-Code zu erstellen.


 Sie können Ihre Karte auch über QR-Codes teilen.

## Kontaktverlauf löschen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** oder **Telefon** und wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** aus.
- 2 Klicken Sie auf einen Kontakt mit Kontaktverlauf.
- 3 Tippen Sie auf **Mehr > Verlauf löschen**, tippen Sie anschließend auf **Löschen** und löschen Sie alle Anruflisten, Anrufaufzeichnungen und Nachrichten für den Kontakt.

## Zusätzliche Dienste für Kontakte aktivieren

Navigieren Sie zu **Kontakte** >  > **Einstellungen** > **Zusätzliche Services** und aktivieren Sie die von Ihnen gewünschten Dienste.

-  • Wenn ein zusätzlicher Dienst deaktiviert ist, wird der Zugriff auf die entsprechende Funktion ausgeblendet und die Funktion ist nicht verfügbar.
- Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.

## Telefon

## Anruf tätigen

### Eine Nummer wählen oder einen Kontakt auswählen, um einen Anruf zu tätigen


Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um einen Anruf zu tätigen:

- Öffnen Sie **Telefon**, geben Sie einen Teil einer Telefonnummer, den ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die Initialen eines Kontakts ein, um einen Kontakt oder eine Nummer aus dem Telefonbuch zu finden, und tippen Sie anschließend darauf, um einen Anruf zu tätigen.
- Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und suchen Sie anschließend nach einem Kontakt oder wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus, um einen Anruf zu tätigen.

Tippen Sie auf , um den Anruf zu beenden.

### Direktwahl verwenden

Nachdem Sie die Direktwahl für einen Kontakt eingerichtet haben, können Sie diesen Kontakt mit der zugewiesenen Nummerntaste schnell anrufen.


Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Direktwahl**, wählen Sie eine Nummerntaste aus und legen Sie anschließend einen Kontakt für diese Direktwahl-Zahl aus.

### Anruf durch Drücken der Ein-/Aus-Taste beenden

Drücken Sie während eines Anrufs die Ein-/Aus-Taste, um diesen zu beenden.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Mehr** und aktivieren Sie **Ein/Aus beendet Anruf**.

### Auslandsgespräch tätigen

- 1 Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um den internationalen Anrufdienst zu aktivieren und Informationen zu erhalten.
- 2 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und wählen Sie anschließend einen Kontakt aus, um einen Anruf zu tätigen.
- 3 Öffnen Sie für Nummern, die nicht in der Kontaktliste gespeichert sind, das Wählprogramm und halten Sie die Nummerntaste **0** gedrückt, bis das Symbol **+** angezeigt wird. Geben Sie die Ländervorwahl und Telefonnummer ein und tippen Sie anschließend auf , um ein Auslandsgespräch zu tätigen.





### Eingehende Anrufe verwalten

Sie können die Anklopffunktion verwenden, um eingehende Anrufe anzunehmen, wenn Sie bereits telefonieren.

Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen können, weil Ihr Gerät defekt oder das Netzwerksignal schlecht ist, können Sie zudem die Rufumleitung so einstellen, dass Anrufe an eine andere Nummer oder ein anderes Gerät weitergeleitet werden.

### Einen eingehenden Anruf annehmen oder ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wenn der Bildschirm gesperrt ist:

- Ziehen Sie  nach rechts, um den Anruf anzunehmen.
- Ziehen Sie  nach links, um den Anruf abzulehnen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen und mit einer Nachricht zu antworten.
- Tippen Sie auf , um eine Rückruferinnerung festzulegen.

### Telefonanrufe automatisch annehmen

Wenn das Telefon mit einem Bluetooth-Headset oder einem kabelgebundenen Headset verbunden ist, nehmen Sie Anrufe mit dem Headset entgegen, wenn Sie die Hände nicht frei haben oder es schwierig ist, über den Bildschirm zu streichen (unterstützt nur Sprachanrufe).


**Aktivieren Sie diese Funktion:** Navigieren Sie zu **Telefon**, tippen Sie auf  >

**Einstellungen** > **Auto-Rufannahme**, aktivieren Sie **Auto-Rufannahme** und legen Sie die Zeitdauer für **Automatische Annahmeverzögerung** fest.

### Anklopffunktion aktivieren



Mit der Anklopfen-Funktion können Sie einen eingehenden Anruf während eines laufenden Anrufs annehmen, indem Sie den ersten Anruf halten. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** und anschließend zu **Mehr** > **Anklopfen**.

-  Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, konfigurieren Sie die Einstellungen jeweils für SIM 1 und SIM 2.


Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.


### Neue eingehende Anrufe während eines Gesprächs annehmen

- 1 Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, während Sie telefonieren, tippen Sie auf , um diesen anzunehmen.
- 2 Tippen Sie auf  oder einen gehaltenen Anruf in der Anrufliste, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

## Rufumleitung aktivieren


Nach Aktivieren der Rufumleitungsfunktion werden Anrufe, die Ihre vorab festgelegten Voraussetzungen erfüllen, automatisch an eine spezifische Telefonnummer weitergeleitet. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, navigieren Sie zu  > **Einstellungen** und tippen Sie auf **Rufumleitung**.
- 2 Wählen und aktivieren Sie die Weiterleitungsmethode. Geben Sie dann die Zielnummer ein und bestätigen Sie diese.

 Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, konfigurieren Sie die Einstellungen jeweils für SIM 1 und SIM 2.


Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.

## Rufumleitung deaktivieren

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, navigieren Sie zu  > **Einstellungen** und tippen Sie auf **Rufumleitung**.
- 2 Wählen Sie den Weiterleitungsmodus und deaktivieren Sie ihn.



## Spam-Anrufe filtern und blockieren

### Spam-Anrufe filtern

- 1 Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert**.  
Navigieren Sie alternativ zu **Systemmanager** > **Blockiert**.
- 2 Tippen Sie auf **Regeln zur Anrufblockierung** und aktivieren Sie die Schalter der entsprechenden Regeln zur Blockierung.

### Eingehende Anrufe von bestimmten Nummern blockieren

Sie können eingehende Anrufe von bestimmten Nummern mit einer der folgenden Methoden blockieren:

- Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Schwarze Liste**, tippen Sie auf  und fügen Sie anschließend die Telefonnummern hinzu, die Sie blockieren möchten.
- Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und anschließend auf den Kontakt, den Sie blockieren möchten. Wählen Sie dann  > **Kontakt blockieren**.

### Festlegen, ob Benachrichtigungen für blockierte Anrufe empfangen werden sollen

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Benachrichtigungen empfangen** und legen Sie fest, ob Benachrichtigungen empfangen werden sollen, wenn Anrufe blockiert werden.

## Blockierte Anrufe verwalten

Auf dem Bildschirm „Blockiert“ können Sie blockierte Anrufe verwalten, z. B. durch das Zurückrufen von Nummern, Löschen von Einträgen oder das Erheben eines Einspruchs, wenn eine Nummer fälschlicherweise markiert wurde.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert**. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf einen Eintrag und wählen Sie **Anruf**, um Nummern zurückzurufen, oder wählen Sie **Zur Vertrauensliste hinzufügen** oder **Kontakt hinzufügen** oder tippen Sie auf **Löschen**, um alle Einträge zu löschen.
- Tippen Sie auf **Löschen**, um mehrere blockierte Anrufe auf einmal zu löschen.
- Tippen Sie auf **Beschwerde**, um Einspruch zu erheben, wenn eine Nummer fälschlicherweise markiert wurde.
- Tippen Sie auf **Blockierregeln**, um die Blockierungsregeln zu ändern.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

## Notfall-SOS und Notrufe

### Notfall-SOS verwenden

Wenn Sie sich in einer Notfallsituation befinden, können Sie schnell und diskret eine SOS-Nachricht senden oder einen SOS-Anruf an Ihre Notfallkontakte tätigen.


- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Notfall-SOS** und tippen Sie auf **Notfallkontakte**, um einen Notfallkontakt hinzuzufügen.
- 2** Aktivieren Sie **Zusätzlich eine SOS-Nachricht senden** und **Automatischer SOS-Anruf** und legen Sie die jeweiligen Berechtigungen gemäß den Aufforderungen fest.

Sobald Sie die Notfall-SOS-Funktion aktiviert haben und sich in einer Notfallsituation befinden, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste fünfmal schnell hintereinander. Anschließend sendet Ihr Gerät automatisch eine Nachricht mit Ihrem derzeitigen Standort an Ihre Notfallkontakte. Es ruft außerdem automatisch nacheinander Ihre Notfallkontakte an, spielt eine zuvor aufgenommene Notfallnachricht ab und beendet den Anruf dann automatisch.


Wenn **Automatischer SOS-Anruf** deaktiviert ist, ruft Ihr Gerät nach Senden der Nachricht den Notruf-Bildschirm auf, über den Sie schnell einen Notfalldienst oder einen Ihrer Notfallkontakte anrufen können.

### Notrufe tätigen

Im Notfall können Sie Notrufe direkt vom Sperrbildschirm Ihres Geräts aus tätigen, auch wenn kein Signal vorhanden ist.

 Die Notruf-Funktion unterliegt lokalen Vorschriften und denen Ihres Mobilfunkanbieters. Netzwerkprobleme oder andere Störungen können zu fehlgeschlagenen Notrufen führen.



- 1 Greifen Sie über den Sperrbildschirm auf den Bildschirm zur Passworteingabe zu und tippen Sie anschließend auf **Notfallkontakte**. Wenn Sie sich in einem Bereich mit gutem Signal befinden und Ihr Gerät Internetzugang hat, ermittelt es automatisch Ihren Standort und zeigt diesen auf dem Bildschirm an.
- 2 Geben Sie Ihre lokale Notrufnummer ein und tippen Sie auf , um diese Nummer anzurufen. Sie können auch auf **Notfallinformationen** tippen und einen Notfallkontakt für den Anruf auswählen.

### Automatisches Senden von Standortinformationen bei Notfällen





Rufen Sie bei einem Verkehrsunfall 112 (Notrufnummer für Rettungskräfte) an, um Hilfe zu erhalten. Ihr Telefon ruft automatisch Ihre Standortinformationen ab und meldet diese für effiziente Rettungsservices der Rettungszentrale.

**Funktion aktivieren:** Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Notfall > Notfall-SOS** und vergewissern Sie sich, dass **Zusätzlich eine SOS-Nachricht senden** aktiviert ist.

Wenn kein Mobilfunknetz verfügbar ist, werden nur der Längen- und Breitengrad auf dem Anrufbildschirm angezeigt. In den Einstellungen können Sie überprüfen, in welchen Städten diese Funktion verfügbar ist.

### Bedienungen während eines Anrufs durchführen

Während eines Anrufs wird ein Menü für eingehende Anrufe angezeigt.

- Tippen Sie auf , um den Audiokanal auf den Lautsprecher umzuschalten.
- Tippen Sie auf , um einen weiteren Anruf zu starten. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.
- Tippen Sie zum Anzeigen des Wählprogramms auf .
- Während eines Anrufs können Sie den Anrufbildschirm ausblenden und auf andere Apps zugreifen, indem Sie über den aktuellen Navigationsmodus auf Ihrem Gerät zum vorherigen Bildschirm oder Startbildschirm zurückkehren.  
Tippen Sie auf das grüne Symbol in der Statusleiste, um zum Anrufbildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf , um einen Anruf zu beenden.



## Kalender

### Termine verwenden



Termine helfen Ihnen, Aktivitäten in Ihrem täglichen Leben und Ihrer Arbeit zu planen, wie z. B. die Teilnahme an Firmenmeetings, die Organisation von Treffen in der Freizeit oder

Zahlung von Kreditkartenabrechnungen. Sie können Termine hinzufügen und Erinnerungen festlegen, damit Sie Ihren Zeitplan im Voraus organisieren können.


## Zeitpläne hinzufügen

- 1 Gehen Sie zu **Kalender** und tippen Sie dann auf .
- 2 Geben Sie Details wie Titel, Standort sowie Start- und Endzeit für den Zeitplan ein.
- 3 Tippen Sie auf **Weitere Felder hinzufügen** und dann auf **Erinnerung hinzufügen** oder **Zweite Erinnerung**, um eine Erinnerung für den Zeitplan einzurichten.
- 4 Tippen Sie auf , um den Zeitplan zu speichern.


## Meeting-Erinnerungen importieren

- 1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Konten verwalten**.
- 2 Tippen Sie auf  und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um dem Kalender Ihre geschäftlichen E-Mails (von Ihrem Exchange-Konto) hinzuzufügen und so Meeting-Erinnerungen anzeigen zu können.

## Termin suchen


- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Termine** auf .
- 2 Geben Sie Schlüsselwörter Ihres Termins, wie den Titel und Ort, in das Suchfeld ein.

## Termin teilen

- 1 Öffnen Sie den **Termine**, tippen Sie auf einen Termin auf dem Kalenderbildschirm oder auf der Registerkarte „Termine“.
- 2 Tippen Sie auf  > **Teilen**, um den Termin bei Aufforderung wie von Ihnen gewünscht zu teilen.

## Termin löschen



Sie können einen Termin über eine der folgenden Methoden löschen:

- Tippen Sie auf dem Bildschirm **Termine** auf den zu löschenden Termin und dann auf  > **Löschen**.
- Halten Sie auf dem Bildschirm **Termine** einen Termin gedrückt, wählen Sie die zu löschenden Termine aus und tippen Sie dann auf **Termin löschen**.

## Wichtige Termine


Fügen Sie Terminen eine Priorität hinzu, um sie zu unterscheiden und hervorzuheben, damit Sie sich auf wichtige Termine konzentrieren und diese effizient bearbeiten können.

## Wichtige Termine hinzufügen

Aktivieren Sie **Kalender**, tippen Sie auf  und auf **Priorität**, um den Termin in der Oberfläche mit den Details als **Wichtig** einzustufen. Geben Sie Details wie Titel, Ort, Start- und Endzeit des Termins usw. ein und tippen Sie auf , um sie zu speichern.

## Bestehende Termine als wichtig markieren

Manuell markieren

Öffnen Sie **Kalender**, tippen Sie auf einen Termin und gehen Sie zur zugehörigen Detailseite, tippen Sie auf **Priorität** und wählen Sie **Wichtig** aus. Sie können auch zur Vorschauseite eines Termins gehen und auf das Dropdown-Menü auf der rechten Seite eines Termins tippen  > **Priorität**, um Einstellungen vorzunehmen.



Automatisch markieren

Wenn ein Termin **VIP** enthält, identifiziert der Kalender den Termin auf intelligente Weise und markiert ihn als wichtig.

## Countdown auf dem Startbildschirm anzeigen

Fügen Sie eine Countdown-Karte zu Ihrem Startbildschirm hinzu, damit Sie mit einem Countdown-Timer an bevorstehende Termine und Feiertage erinnert werden. Sie können Ihren Terminkalender jederzeit und überall anpassen, damit Sie keine wichtigen Dinge verpassen.

## Countdown-Karte auf dem Startbildschirm für neue Termine hinzufügen


Aktivieren Sie den **Kalender**, tippen Sie auf , tippen Sie im Termin-Editor auf **Weitere Felder hinzufügen**, aktivieren Sie die **Countdown-Karte auf dem Startbildschirm** auf dem Startbildschirm, geben Sie den Titel, den Ort, die Start- und Endzeit des Termins usw. ein und tippen Sie auf , um sie zu speichern.

## Countdown-Karte auf dem Startbildschirm für vorhandene Termine hinzufügen

Wenn Sie in der Oberfläche der vorhandenen Ereignisdetails auf **Hinzufügen** neben den **Karten** tippen, wird dieser Termin auf der Karte auf dem Startbildschirm angezeigt.

## Countdown-Karte auf dem Startbildschirm hinzufügen

**1** Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm auseinander/zusammen, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten** und wählen Sie **Kalender** aus. Streichen Sie nach links zum **Countdown** und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**. Wenn auf dem Hauptbildschirm kein Speicherplatz mehr verfügbar ist, wird die Countdown-Karte zu den anderen Bildschirmen hinzugefügt.

- 2** Tippen Sie auf der Karte **Countdown hinzufügen** auf dem Startbildschirm auf , um verschiedene Kategorien von Terminen wie Feiertage, Zeitpläne usw. auszuwählen, denen Countdown-Erinnerungen hinzugefügt werden sollen.

## Kalenderbenachrichtigung festlegen


Stellen Sie die Art der Kalenderbenachrichtigung entsprechend Ihren Anforderungen ein. Sie können Statusleisten-, Banner- und Klingelton-Benachrichtigungen festlegen. Nach Einstellen der standardmäßigen Erinnerungszeit sendet Ihr Gerät eine Benachrichtigung zum angegebenen Zeitpunkt.

Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen**.

- Tippen Sie auf **Standard-Erinnerungszeit** oder **Erinnerungszeit für ganztägige Termine**, um eine Erinnerungszeit festzulegen.
- Tippen Sie auf **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**. Befolgen Sie zum Erstellen des Benachrichtigungstyps die Bildschirmanweisungen.

## Anzeigeeinstellungen für den Kalender anpassen

Sie können die Anzeigeeinstellungen für den Kalender anpassen, etwa indem Sie den Starttag der Woche auswählen und festlegen, ob die Kalenderwoche angezeigt wird.

- 1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie den Starttag der Woche aus oder aktivieren Sie den entsprechenden Schalter, um die Kalenderwoche anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie ein Land oder eine Region aus, um die entsprechenden Feiertage im Kalender anzuzeigen.


## Alternative Kalender festlegen

Sie können zu anderen Kalendern wechseln, z. B. zum chinesischen Mondkalender oder islamischen Kalender.

Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen** > **Alternative Kalender** und wählen Sie den gewünschten Kalender aus.

## Nationale/Regionale Feiertage anzeigen

Zeigen Sie die nationalen/regionalen Feiertage im Kalender an, um Ihre Reise besser planen zu können.



- 1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen** > **Nationale/Regionale Feiertage**.
- 2 Aktivieren Sie den Schalter eines Landes/einer Region. Ihr Telefon lädt daraufhin automatisch Feiertagsinformationen für dieses Land/diese Region herunter und zeigt sie im Kalender an.

# Uhr

## Alarmer festlegen

Sie können festlegen, dass Alarmer zu bestimmten Zeiten einen Ton abspielen oder vibrieren.

### Einen Alarm hinzufügen

- 1 Gehen Sie zu **Uhr** > **Wecker** und tippen Sie auf , um einen Alarm hinzuzufügen.
- 2 Beachten Sie die Eingabeaufforderungen zum Einstellen des Klingeltons, des Wiederholungsintervalls usw.
- 3 Tippen Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

### Einen Alarm modifizieren oder löschen

Tippen Sie auf einen vorhandenen Alarm, um ihn zu modifizieren oder zu löschen.

### Einen Alarm in den Schlummerzustand versetzen

Wenn Sie nicht aufstehen möchten, wenn der Alarm klingelt, berühren Sie einfach die Schlummertaste oder drücken Sie die Ein-/Austaste.

Die Schlummerdauer wird beim Erstellen des Alarms festgelegt.



### Einen Alarm ausschalten

Wenn ein Alarm klingelt, streichen Sie nach links oder rechts auf der Schaltfläche unten auf dem Bildschirm, um ihn auszuschalten.



## Den Timer oder die Stoppuhr verwenden

Sie können den Timer verwenden, um von einer festgelegten Uhrzeit herunterzuzählen. Sie können auch die Stoppuhr verwenden, um die Dauer eines Ereignisses zu messen.

### Timer

Navigieren Sie zu **Uhr** > **Timer**, legen Sie die Zeitdauer fest und tippen Sie auf , um den Timer zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .


### Stoppuhr

Navigieren Sie **Uhr** > **Stoppuhr** und tippen Sie auf , um die Stoppuhr zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .

## Duale Uhren auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Wenn Sie sich außerhalb Ihrer Heimatzeitzone befinden, verwenden Sie **Duale Uhren**, um die Zeit Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Datum und Uhrzeit**, aktivieren Sie **Duale Uhren** und legen Sie eine **Heimatstadt** fest. Die Uhrzeiten Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts werden jetzt beide auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

-  Wenn Ihr aktueller Standort in derselben Zeitzone wie Ihre Heimatstadt liegt, wird nur eine Uhr auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

## Memo




### Notiz erstellen


Um Ihre Gedanken und Inspirationen schnell nachzuverfolgen, können Sie Notizen mit den Modi Handgeschrieben (zum Schreiben oder Zeichnen von Inhalten) und Dokument scannen erstellen.

#### Notiz erstellen

**1** Wechseln Sie zu **Notizen**, tippen Sie auf  und wählen Sie **Eingegebene Notiz** aus.

**2** Geben Sie den Titel und Inhalt für die Notiz ein. Bei Bedarf können Sie außerdem folgende Schritte durchführen:


- Tippen Sie auf , um eine Checkliste hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf , um den Schriftarttyp, die Absatzausrichtung oder den Hintergrund zu ändern.
- Tippen Sie auf , um Bilder, Tabellen oder Links einzufügen, Dokumente zu importieren oder Karten, Dokumente oder Bankkarten usw. zu scannen.
- Wenn Sie möchten, dass die Notizen klarer klassifiziert und besser sichtbar sind, tippen Sie nach der Bearbeitung auf **Keine Kategorie**, um der Notiz ein Tag hinzuzufügen.

**3** Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.

#### Dokumente mit der Kamera scannen und Notizen erstellen


**1** Öffnen Sie **Notizen**, tippen Sie auf  und wählen Sie **Eingegebene Notiz** aus.

**2** Tippen Sie auf  > **Dokument scannen**.

- 3 Wählen Sie die Bilder oder Dokumente aus, die Sie scannen möchten, und tippen Sie auf , um eine einzelne Seite oder mehrere Seiten kontinuierlich zu scannen.
- 4 Tippen Sie auf das erzeugte Bild, um eine Vorschau anzuzeigen, und tippen Sie auf **Speichern**, um die Notiz zu speichern, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

## Globale Favoriten


Mit Globale Favoriten mit drei Fingern können Sie Bilder, Texte, Webseiten oder Dokumente schnell in **Notizen** oder **Favoritenbereich** speichern. Sie können sie jederzeit problemlos überprüfen und bewerten.

-  Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten > Mit drei Fingern nach unten streichen**. Wenn Sie **Screenshot aufnehmen** auswählen, wird Drei-Finger-Screenshot aktiviert.

## Webseiten speichern

Streichen Sie mit drei Fingern nach unten, um Webartikel unter **Notizen** zu speichern, wobei die Anzeigen automatisch gefiltert werden. Sie können den Artikel auch dann prüfen und bearbeiten, wenn die ursprüngliche URL ungültig ist.

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten > Mit drei Fingern nach unten streichen** und wählen Sie **Globale Favoriten** aus.
- 2 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Datenschutz > Berechtigungsverwaltung > ⋮ > Spezieller Zugriff > Über andere Apps einblenden > Notizen** und stellen Sie sicher, dass **Über anderen Apps anzeigen** aktiviert ist.
- 3 Streichen Sie mit drei Fingern nach unten, wenn Sie auf einer Website surfen. Am unteren Bildschirmrand erscheint eine Meldung, die Sie benachrichtigt, dass die Webseite gespeichert wurde.

-  **Notizen** filtert Anzeigen und Kommentare automatisch.
  - Diese Funktion wird nicht von allen Webseiten unterstützt. Die Oberfläche und die Funktionen können je nach Gerätemodell variieren. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Verfügbarkeit.

## Dokumentensammlung

Streichen Sie auf der Seite eines geöffneten Dokuments mit drei Fingern nach unten, um Dokumente schnell in **Dateien** zu speichern. Dies ermöglicht einen einfachen und effizienten Zugriff zu einem späteren Zeitpunkt.

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten > Mit drei Fingern nach unten streichen** und wählen Sie **Globale Favoriten** aus.

- 2 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Datenschutz > Berechtigungsverwaltung > ⋮ > Spezieller Zugriff > Über andere Apps einblenden > Notizen** und stellen Sie sicher, dass **Über anderen Apps anzeigen** aktiviert ist.
- 3 Streichen Sie auf der Seite eines geöffneten Dokuments mit drei Fingern nach unten. Am unteren Bildschirmrand erscheint eine Meldung, die Sie benachrichtigt, dass das Dokument gespeichert wurde. Sie können es prüfen, indem Sie zu **Dateien** wechseln.

### Favoritenbilder

Tippen Sie auf einer Webseite oder in einer Social-Media-App auf ein Bild und streichen Sie mit drei Fingern nach unten, um es schnell in **Galerie** zu speichern.

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten > Mit drei Fingern nach unten streichen** und wählen Sie **Globale Favoriten** aus.
- 2 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Datenschutz > Berechtigungsverwaltung > ⋮ > Spezieller Zugriff > Über andere Apps einblenden > Notizen** und stellen Sie sicher, dass **Über anderen Apps anzeigen** aktiviert ist.
- 3 Öffnen Sie ein Bild und streichen Sie mit drei Fingern nach unten. Am unteren Bildschirmrand erscheint eine Meldung, die Sie benachrichtigt, dass das Bild gespeichert wurde. Sie können es prüfen, indem Sie zu **Galerie** wechseln.


### Notizen synchronisieren

Synchronisieren Sie Ihre lokalen Notizen-Daten mit anderen Telefonen, um sie einfach über Exchange Mail oder HONOR Cloud anzuzeigen.

#### Immer synchron

Durch Aktivieren von Immer synchron können Sie lokale Notizen mit der Cloud synchronisieren. Melden Sie sich auf einem beliebigen Gerät bei Ihrer HONOR ID an, um die Notizen jederzeit und überall anzuzeigen.

Wählen Sie **Notizen > ⋮ > Einstellungen > Notizen mit der Cloud synchronisieren** aus und aktivieren Sie Immer synchron, indem Sie die Anweisung befolgen.

-  Wenn Sie nach der Aktivierung dieser Funktion die Notizen auf Ihrem Telefon löschen, werden auch die Daten in der Cloud und auf anderen Geräten, die bei derselben HONOR ID angemeldet sind, synchron gelöscht.

### Übertragung alter Notizen

Sie können Ihre Notizen in der **Notizen**-App von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon auf verschiedene Arten übertragen, z. B. durch HONOR ID-Synchronisierung, Device Clone, Datensicherung und HONOR Share.

- **HONOR ID-Synchronisierung:** Melden Sie sich auf Ihrem alten Telefon bei Ihrer HONOR ID an und synchronisieren Sie die Notizen-Daten von Ihrem alten Telefon mit der Cloud.



Melden Sie sich mit derselben HONOR ID auf Ihrem neuen Telefon an, um die **Notizen**-Daten zu synchronisieren.

- **Device Clone:**

Mit Device Clone können Sie **Notizen** und andere Daten von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon migrieren.

- **Datensicherung:** Bei der Datensicherung über ein externes Speichergerät können Sie Daten auf einer externen Speicherkarte oder einem USB-Speichermedium sichern und sie nach Abschluss der Datensicherung im externen Speicher des Telefons wiederherstellen.
- **HONOR Share:** Wählen Sie die Notizen aus, die Sie weitergeben müssen, und übertragen Sie sie über HONOR Share schnell auf Ihr neues Telefon.

## Ihr Memo verwalten

Sie können Ihre Memo-Elemente nach Kategorien sortieren und in verschiedenen Ordnern ablegen, unerwünschte Elemente löschen und Elemente mit anderen Personen teilen.

Wenn Sie eine Liste von Elementen oder ein einzelnes Element in Memo anzeigen, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf die Statusleiste, um schnell zum ersten Element oder zum Anfang des Elements zurückzukehren, das Sie gerade betrachten.

## Passwort für Notizen festlegen

**Notizen sperren:** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Sicherheit > App-Sperre**, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Entsperrpasswort einzugeben, oder passen Sie das Passwort für die App-Sperre an und schalten Sie den Schalter neben Ihren Notizen ein.



## Notizen kategorisieren

Sie können Ihre Notizen in verschiedenen Ordnern kategorisieren, farbige Etiketten hinzufügen, um die Ordner zu unterscheiden, und sie bearbeiten, um die Notizen eindeutig zu klassifizieren und leicht auffindbar zu machen.


### Alle Notizen anzeigen:

- In der Liste **Alle Notizen** werden unterschiedliche Notizen in verschiedenen Farben angezeigt. Darüber hinaus können Sie Schlüsselwörter in das Suchfeld eingeben, um rasch nach den benötigten Notizen zu suchen.
- Tippen Sie auf das Dropdown-Menü auf der rechten Seite von **Alle Notizen**, um **Alle Notizen**, **Favoriten**, **Zuletzt gelöscht** und andere Arten von Notizen zu überprüfen.

### Ordner erstellen/bearbeiten:



- Öffnen Sie das Dropdown-Menü auf der rechten Seite von **Alle Notizen**, tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke und tippen Sie auf der Bearbeitungsseite auf  > **Neuer Ordner**, wählen Sie die Farbe für Ihren Favoritenordner aus, geben Sie den Ordnernamen ein und tippen Sie dann auf **Speichern**.

## Notizen verschieben/erfassen/sperren:


- Halten Sie auf der Notizlistenseite die zu bearbeitende Notiz gedrückt, tippen Sie auf **Verschieben**, wählen Sie den Ordner aus, in den Sie die Notiz verschieben möchten, und tippen Sie dann auf **Mehr > Favorit**, um die Notiz zu erfassen oder anzuhängen.
  - Öffnen Sie die zu sperrende Notiz und tippen Sie auf **Mehr > Schloss hinzufügen** in der unteren rechten Ecke.
  - Schieben Sie auf der Listenseite **Alle Notizen** eine Notiz nach links, um sie anzuhängen, zu verschieben, als Favorit hinzuzufügen oder zu löschen.
-  Die Funktion und Benutzeroberfläche können je nach Gerätemodell variieren. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Verfügbarkeit.

## Notizen teilen

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um Ihre Notizen zu teilen:



- Einzelne Notiz teilen: Öffnen Sie auf der Listenseite von **Alle Notizen** die zu teilende Notiz, tippen Sie auf  und teilen Sie sie, indem Sie den Anweisungen folgen. Notizen können über **Als Bild**, **Als Text** und **Als Dokument** geteilt werden.
- Mehrere Notizen teilen: Halten Sie auf der Listenseite von **Alle Notizen** eine Notiz gedrückt, die geteilt werden soll, markieren Sie mehrere Notizen, die geteilt werden sollen, tippen Sie dann auf  und teilen Sie sie, indem Sie den Anweisungen folgen.


## Memo-Elemente drucken

- 1 Öffnen Sie das zu druckende Element auf dem **Alle Notizen**-Bildschirm.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Drucken**, wählen Sie anschließend einen Drucker aus und konfigurieren Sie die Druckeinstellungen gemäß Aufforderung.

## Notizen löschen

Sie können Notizen mit einer der folgenden Methoden löschen:

- Streichen Sie auf der Listenseite von **Alle Notizen** auf einer Liste nach links und tippen Sie dann auf , um sie zu löschen.
- Halten Sie die Notiz oder Aufgabe, die Sie löschen möchten, gedrückt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oder streichen Sie am Kontrollkästchen entlang, um mehrere zu löschende Datensätze auszuwählen, und tippen Sie dann auf .






Wenn Sie versehentlich gelöschte Notizen wiederherstellen möchten, tippen Sie auf **Alle Notizen**, wählen Sie die Datensätze aus, die Sie im Ordner **Zuletzt gelöscht** speichern möchten, und tippen Sie dann auf .

# HONOR Dokumente


## HONOR Dokumente

HONOR Dokumente kann in verschiedenen Anwendungen gespeicherte Dokumente automatisch zusammenführen und ermöglicht Ihnen außerdem das Erstellen neuer Dokumente, das Konvertieren von Formaten, das Bearbeiten, Speichern, Drucken und Teilen von Dokumenten, für eine einfache Erstellung und effiziente Büroarbeit auf dem Mobilgerät.




### Erstellen eines neuen Dokuments

- 1 Öffnen Sie **HONOR Dokumente** und tippen Sie unten rechts auf , um ein neues Dokument zu erstellen.
- 2 Auf der Erstellungsseite stellt das Telefon verschiedene allgemeine Funktionen bereit. Beispielsweise das Erstellen eines neuen Dokuments, das Erstellen einer neuen Tabelle und das Erstellen eines neuen Ordners. Sie können auch „Dokument scannen“ oder „Tabelle extrahieren“ oder das PDF-Tool zum Konvertieren von Formaten nutzen.
- 3 Nehmen Sie als Beispiel „Erstellen einer neuen Tabelle“:
  - a Tippen Sie auf „Neue Tabelle“ und bearbeiten Sie den Inhalt.
  - b Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke, um sie zu speichern. Sie können Namen und Speicherort eingeben und auf  tippen, um sie zu speichern.
  - c Tippen Sie auf , um das Dokument zu markieren, und auf , um das Dokument zu teilen.
- 4 Sie können das neu erstellte Dokument unter „Zuletzt verwendet“ oder am Dateispeicherort anzeigen und weiter bearbeiten.



### Formatkonvertierung

- 1 Auf dem Erstellungsbildschirm von **HONOR Dokumente** können Sie nach Bedarf Bilder, Tabellen oder Dokumente in PDF konvertieren.
- 2 Nehmen Sie **Tabelle zu PDF** als Beispiel:
  - a Tippen Sie auf **Tabelle zu PDF**, wählen Sie die Tabelle zur Konvertierung aus und tippen Sie auf **Konvertierung starten**.
  - b Wählen Sie den Speicherort aus und tippen Sie auf .
  - c Nach der Konvertierung können Sie das konvertierte PDF nach Bedarf teilen, Tags hinzufügen oder Anmerkungen einfügen.



## Verwalten von Dokumenten

- In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken, um es zu teilen, zu markieren, zu verschieben oder zu löschen. Sie können auch auf  tippen, um das Dokument zu drucken oder umzubenennen.
- Auf der Hauptseite von HONOR Dokumente können Sie auf  tippen, um schnell das gewünschte Dokument anhand des Namens oder Typs zu finden.
- Auf der Hauptseite von HONOR Dokumente können Sie auch auf  tippen, um die Dokumente nach Formaten oder Name, Zeit, Größe, Tags usw. zu sortieren.



## Erfassen von Dokumenten

- 1 In der Dokumentenliste können Sie ein Dokument oder einen Ordner gedrückt halten und dann auf  in der unteren rechten Ecke tippen und zum Erfassen des Dokuments oder Ordners **Favorit** auswählen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie auf  tippen, um alle auszuwählen und zu erfassen.
- 3 Die erfassten Dokumente oder Ordner finden Sie schnell in **Favorit** auf der rechten Seite.


## Hinzufügen von Tags zum Dokument

- 1 In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken und auf  tippen, um ein Tag hinzuzufügen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie auf  tippen, um alle Tags zusammen auszuwählen.
- 3 Nachdem das Tag hinzugefügt wurde, können Sie das Dokument schnell in der Tag-Liste auf der linken Seite finden.

## Teilen von Dokumenten

- 1 In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken und auf  tippen, um das Dokument oder die Datei zu teilen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie auf  tippen, um alle auszuwählen und gemeinsam zu teilen.



## Drucken von Dokumenten

Tippen Sie in der Dokumentliste unten links auf  > **Drucken**. Sie können den Druckvorgang abschließen, indem Sie bei Bedarf den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

## Umbenennen von Dokumenten

Tippen Sie in der Dokumentenliste auf  > **Umbenennen**, um das Dokument oder den Ordner umzubenennen.

## Löschen von Dokumenten






- 1 In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken und auf  tippen, um das Dokument oder die Datei zu löschen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie oben rechts auch auf  tippen, um alle auszuwählen und gemeinsam zu löschen.

# Rekorder

## Rekorder

Mit dem Rekorder können Sie die Audiodatei speichern, so dass Sie sie jederzeit wieder anhören können.

## Audioaufnahme



- 1 Öffnen Sie **Rekorder** im Ordner **Werkzeuge**. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- 2 Sie können auf  tippen, um wichtige Punkte während der Aufnahme zu markieren.
- 3 Sie können auch auf  tippen. Der Wechsel zu  gibt an, dass **Stimmverbesserung** aktiviert ist. Bei der Aufnahme werden Umgebungsgeräusche reduziert, wodurch die menschliche Stimme klarer wird.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 5 Sie können lange auf die Aufnahmedatei drücken, um sie zu teilen, umzubenennen oder zu löschen.


Sie können auch über **Werkzeuge** > **Dateien** > **Browsen** > **Telefon** > **Sounds** die aufgezeichneten Dateien anzeigen.

## Die Audioaufnahme wiedergeben



Die Aufnahmedateien werden in einer Liste auf der Startseite von **Rekorder** angezeigt und können durch Antippen wiedergegeben werden.

Auf dem Bildschirm des Players haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf , um die Abschnitte ohne Ton automatisch zu überspringen.
- Tippen Sie auf , um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.


- Tippen Sie auf , um wichtige Punkte zu markieren.
- Tippen Sie auf den Namen einer Markierung, um sie umzubenennen.

## Audioaufnahme Dateien bearbeiten

- 1 Gehen Sie zur Startseite von **Rekorder**. Tippen Sie auf die Aufnahme Datei.
- 2 Tippen Sie auf . Die vollständige Wellenform der Aufnahme wird angezeigt.
- 3 Ziehen Sie die Schieberegler für die Start- und Endzeit der Aufnahme, um einen Abschnitt auszuwählen. Sie können den Wellenformbereich auch mit zwei Fingern zoomen, um den Bereich anzupassen und dann den Abschnitt auszuwählen.
- 4 Tippen Sie auf . Wählen Sie **Ausgewählten Teil behalten** oder **Ausgewählten Teil löschen** aus.

## Audioaufnahme Dateien freigeben

Gehen Sie zur Startseite von **Rekorder**. Sie können Audioaufnahme Dateien mit einer der folgenden Methoden freigeben:

- Drücken Sie lange auf die Aufnahme Datei, um den Mehrfachauswahlmodus aufzurufen, markieren Sie eine oder mehrere Aufnahme Dateien, die Sie freigeben möchten, tippen Sie auf **Teilen** und wählen Sie anschließend eine Freigabemethode aus.
- Tippen Sie auf eine der Aufnahme Dateien, die Sie freigeben möchten, um die Oberfläche für die Wiedergabe aufzurufen, tippen Sie dann auf  > **Teilen** und wählen Sie eine Freigabemethode aus.

# E-Mail

## E-Mail-Konten hinzufügen


Fügen Sie Ihr E-Mail-Konto in **E-Mail** hinzu, um über Ihr Gerät bequem auf Ihre E-Mails zugreifen zu können.

### Hinzufügen von persönlichen E-Mail-Konten

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** auf Ihrem Telefon und wählen Sie anschließend aus den verfügbaren Mailbox-Anbietern aus.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, tippen Sie auf **Anmelden** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.


### Exchange-Konto hinzufügen

Microsoft Exchange ermöglicht digitales Messaging innerhalb eines Unternehmens. Wenn Ihr Unternehmens-Postfach den Exchange-Server verwendet, können Sie sich auf Ihrem Gerät bei Ihrem Firmen-E-Mail-Konto anmelden.

- 1 Wenden Sie sich an den E-Mail-Server-Administrator des Unternehmens, um den Domännennamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp zu erhalten.
- 2 Öffnen Sie **E-Mail** und wählen Sie **Exchange** aus.
- 3 Geben die E-Mail-Adresse, den Benutzernamen und das Passwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **Manuell einrichten**. Geben Sie auf dem Bildschirm **Kontoeinrichtung** den E-Mail-Domainnamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp ein.
- 5 Tippen Sie auf  und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

## E-Mail-Benachrichtigungen festlegen

Legen Sie nach Bedarf einen Benachrichtigungsmodus für Ihre E-Mails fest.

- 1 Navigieren Sie zu **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**.
- 2 Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, für das Benachrichtigungen festgelegt werden sollen, aktivieren Sie den Schalter **Benachrichtigungen zulassen** und wählen Sie anschließend einen Benachrichtigungsmodus aus.


## Rechner

### Rechner

Sie können den Taschenrechner auf Ihrem Gerät für grundlegende mathematische Berechnungen sowie zur Berechnung von exponentiellen, logarithmischen und trigonometrischen Funktionen verwenden.

### Den einfachen Taschenrechner verwenden




Sie können den Taschenrechner über eine der folgenden Methoden öffnen:

- Streichen Sie von der Mitte des Startbildschirms aus nach unten, um das Suchfeld anzuzeigen. Suchen Sie nach **Rechner**. Das erste Ergebnis ist die vorinstallierte **Rechner**-App.
- Suchen Sie nach dem **Rechner** im Ordner **Werkzeuge**.
- Streichen Sie auf dem Sperrbildschirm von unten nach oben, um die Verknüpfungsleiste anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf , um den Taschenrechner zu öffnen.

### Den wissenschaftlichen Rechner verwenden

Öffnen Sie den Rechner und navigieren Sie zu  > **Wissenschaftlich**.


## Nummern kopieren oder löschen


- Ein Rechenergebnis kopieren: Halten Sie das Rechenergebnis gedrückt, tippen Sie auf **Kopieren** und fügen Sie das Ergebnis anschließend an einer anderen beliebigen Stelle wieder ein, wie in einer Notiz oder Nachricht.
- Die letzte Ziffer löschen: Tippen Sie auf .
- Die Anzeige löschen: Tippen Sie auf **C**. Sie können auch auf  tippen, um die Anzeige zu löschen, nachdem Sie zum Abschließen der Berechnung auf  getippt haben.

## Taschenlampe

### Taschenlampe

Sie können die Taschenlampe mit einer der folgenden Methoden öffnen:

- **Kontrollzentrum:** Streichen Sie von der oberen rechten Ecke Ihres Geräts nach unten, um **Kontrollzentrum** zu öffnen, und tippen Sie auf **Taschenlampe**, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
- **Sperrbildschirm-Widget:** Streichen Sie im Sperrbildschirm vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Schnellzugriffsfeld zu öffnen, und , um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
- **Verknüpfung zum Startbildschirm:** Ziehen Sie mit zwei Fingern auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, und tippen Sie auf **Karten**. Wischen Sie nach unten zum unteren Bildschirmrand und tippen Sie auf **Klassische Widgets**. Tippen Sie in **Quick-Widgets** auf **Taschenlampe**, um **Taschenlampe** zum Startbildschirm hinzuzufügen. Tippen Sie dann auf **Taschenlampe**, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
- **Physische Tasten:** Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Schnellstart**, um **Schnellstart** zu aktivieren, und wählen Sie **Taschenlampe ein-/ausschalten**. Wenn das Gerät ausgeschaltet oder gesperrt ist und kein Audio abgespielt wird, tippen Sie zweimal auf die Leiser-Taste, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Nachdem die Taschenlampe eingeschaltet wurde, wird eine Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Sie können auf  tippen, um die Taschenlampe auszuschalten.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.



# Kompass

## Kompass

Der Kompass zeigt Ausrichtung des Telefons und den Breitengrad und Längengrad der aktuellen Position an.

**1** Sie können den Kompass wie folgt öffnen:

- Streichen Sie von der Mitte des Startbildschirms nach unten, um das Suchfeld zu öffnen und geben Sie **Kompass** ein. Das oberste Suchergebnis ist das systemeigene **Kompass**.
- Öffnen Sie **Werkzeuge** im Ordner **Kompass**

**2** Zeigen Sie die Ausrichtung und die Koordinaten an.

- Halten Sie das Telefon waagerecht, die Ausrichtung und der aktuelle Breiten- und Längengrad werden auf dem Bildschirm angezeigt.
- Halten Sie das Telefon senkrecht, die Ausrichtung und der aktuelle Breiten- und Längengrad werden in einer Live-Szene angezeigt.

**3** Um die aktuelle Ausrichtung zu sperren, tippen Sie auf die Skala des Kompasses. Wenn die Ausrichtung vom Original abweicht, wird ein blauer Skalenbereich angezeigt.





Um genauere Informationen zur Ausrichtung zu erhalten, versuchen Sie, den Kompass ohne Winkelabweichung waagerecht oder senkrecht zum Boden zu halten.


# Spiegel

## Ihr Telefon als Spiegel verwenden

Sie können Ihr Telefon als Spiegel verwenden, um Ihr Aussehen zu prüfen.

Navigieren Sie zu **Werkzeuge > Spiegel**. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:


- Vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie den Zoom-Slider im unteren Bereich. Sie können auch zweimal auf den Bildschirm tippen, um zu vergrößern, und erneut zweimal tippen, um die ursprüngliche Ansicht wiederherzustellen.
- Das Bild speichern: Tippen Sie auf den Bildschirm, um das aktuelle Bild zu pausieren. Tippen Sie zum Fortsetzen erneut auf den Bildschirm. Wenn das Bild pausiert ist, tippen Sie zum Speichern des Bilds auf . Sie finden das gespeicherte Bild in der **Galerie**.
- Helligkeit des Spiegels einstellen: Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  oder .
- Den Bildschirm in Nebel hüllen: Tippen Sie auf  und aktivieren Sie **Pusten**. Pusten Sie anschließend in das Mikrofon, um den Bildschirm in Nebel zu hüllen. Wischen Sie über den Bildschirm, um den Nebel zu entfernen.

- Den Spiegelrahmen ändern: Tippen Sie auf  , um zu einem anderen Rahmen zu wechseln.
- Einen zerbrochenen Spiegel-Effekt erzeugen: Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um den Spiegel zusammen mit einem Soundeffekt zu „zerbrechen“. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um den Spiegel zu „reparieren“.

## Systemmanager

### Speicher des Telefons freigeben

Bei der **Bereinigung** von **Systemmanager** wird der Speicher nach redundanten Dateien und großen Dateien, wie z. B. Anwendungsreste, redundante Installationspakete, durchsucht und es werden Bereinigungsvorschläge gemacht, die Ihnen helfen, Speicherplatz freizugeben.

- 1 Gehen Sie zu **Systemmanager** und tippen Sie auf **Bereinigung**.
- 2 Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** oder **Bereinigen** hinter dem zu bereinigenden Element und folgen Sie den Anweisungen zum Löschen redundanter Dateien.
  -  Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und dann scannt das Telefon den Speicher erneut.

### Papierkorbdateien bereinigen

**Systemmanager** kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigung** auf **Dateiduplikate** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

### Mobile Datennutzung verwalten

Öffnen Sie **Systemmanager** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

### Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten

- 1 Sie können unter **Datennutzung diesen Monat** der Oberfläche „Datennutzungsverwaltung“ die Rangfolge der von den einzelnen Apps genutzten Daten einsehen.
- 2 Tippen Sie auf die App mit hohem Datenverbrauch, um ihre Nutzung von mobilen Daten, Roamingdaten, Hintergrunddaten usw. einzuschränken.
  -  Einige Apps (z. B. die von App-Twin erzeugten) können den Internetzugang unter „Datennutzungsverwaltung“ nicht einschränken. Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps**, suchen Sie nach dem Namen der App und tippen Sie auf **Datennutzung**, um den Internetzugang zu beschränken.


## Internetzugang für Apps anzeigen und einstellen

Tippen Sie in der Oberfläche „Datennutzungsverwaltung“ auf **Netzwerkzugriff**, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobile Daten** und legen Sie fest, dass Apps mit hohem Datenverbrauch (wie z. B. Videoplayer) nur über WLAN verwendet werden sollen.

-  Sie können den Internetzugang für einige Apps (z. B. die von APP-Twin erstellten) nicht über die Oberfläche „Datennutzungsverwaltung“ beschränken. Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps**, suchen Sie nach dem Namen der App und tippen Sie auf **Datennutzung**, um den Internetzugang zu beschränken.

## Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Intelligente Datenverbrauchsoptimierung** und aktivieren Sie die Option anschließend. Das  - Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.
- 2 Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

## Erinnerungen zur mobilen Datennutzung hinzufügen


Fügen Sie in **Systemmanager** Informationen zum SIM-Kartenplan hinzu und legen Sie Nutzungserinnerungen fest. **Systemmanager** erinnert Sie dann rechtzeitig an Ihre mobile Datennutzung.

Wenn Ihr Telefon Dual-SIM-Karten unterstützt, können Sie für jede Karte einen Plan festlegen.

- 1 Tippen Sie auf der Seite **Datennutzung** auf **Weitere Dateneinstellungen > Datenplaneinstellungen** und fügen Sie dann die Tarifinformationen entsprechend der Bildschirmanweisungen hinzu. Sie können z. B. **Datenlimit** hinzufügen, und erinnert Sie an die verbleibenden mobilen Daten.
- 2 Auf der Seite **Weitere Dateneinstellungen** können Sie auch **Bei gesperrtem Bildschirm genutzte Daten anzeigen** aktivieren oder festlegen, dass Dateninformationen im Benachrichtigungsfeld angezeigt werden.





## Spam-Anrufe filtern und blockieren

### Spam-Anrufe filtern

- 1 Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert**. Navigieren Sie alternativ zu **Systemmanager** > **Blockiert**.
- 2 Tippen Sie auf **Regeln zur Anrufblockierung** und aktivieren Sie die Schalter der entsprechenden Regeln zur Blockierung.

## Eingehende Anrufe von bestimmten Nummern blockieren

Sie können eingehende Anrufe von bestimmten Nummern mit einer der folgenden Methoden blockieren:

- Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Schwarze Liste**, tippen Sie auf  und fügen Sie anschließend die Telefonnummern hinzu, die Sie blockieren möchten.
- Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und anschließend auf den Kontakt, den Sie blockieren möchten. Wählen Sie dann  > **Kontakt blockieren**.

## Festlegen, ob Benachrichtigungen für blockierte Anrufe empfangen werden sollen

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Benachrichtigungen empfangen** und legen Sie fest, ob Benachrichtigungen empfangen werden sollen, wenn Anrufe blockiert werden.

## Blockierte Anrufe verwalten

Auf dem Bildschirm „Blockiert“ können Sie blockierte Anrufe verwalten, z. B. durch das Zurückrufen von Nummern, Löschen von Einträgen oder das Erheben eines Einspruchs, wenn eine Nummer fälschlicherweise markiert wurde.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert**. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf einen Eintrag und wählen Sie **Anruf**, um Nummern zurückzurufen, oder wählen Sie **Zur Vertrauensliste hinzufügen** oder **Kontakt hinzufügen** oder tippen Sie auf **Löschen**, um alle Einträge zu löschen.
- Tippen Sie auf **Löschen**, um mehrere blockierte Anrufe auf einmal zu löschen.
- Tippen Sie auf **Beschwerde**, um Einspruch zu erheben, wenn eine Nummer fälschlicherweise markiert wurde.
- Tippen Sie auf **Blockierregeln**, um die Blockierungsregeln zu ändern.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

## Device Clone

### Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon verschieben.

### Daten von einem Android-Gerät migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Telefon die **Device Clone** -App (im **Werkzeuge**-Ordner). Alternativ können Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Device Clone**

gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** und dann auf **HONOR** oder **Anderes Android-Gerät** tippen.

- 2** Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um **Device Clone** auf Ihr altes Gerät herunterzuladen und zu installieren.
- 3** Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die **Device Clone** -App und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Telefon zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4** Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um den Klonvorgang zu starten.

 **Device Clone** ist nur auf Telefonen mit Android 7.0 oder höher verfügbar.

## Tipps

### Tipps

**Tipps** bietet eine Auswahl an Tipps und Tricks, mit denen Sie schnell lernen können, wie Sie Ihr Telefon verwenden. Außerdem steht eine vollständige Version des Nutzerhandbuchs zur Verfügung, in dem Sie jederzeit nachschlagen können.

Einführung zum Abschnitt **Tipps**:


- Illustrierte Tipps: Ein kleines Video oder ein Bild mit klarem und prägnantem Text, der Ihnen hilft, einen Vorgang zu meistern. Die Karten sind nach Szenarien geordnet, so dass Sie leicht den für Sie interessanten Abschnitt auswählen können.
- Ausführliche Tipps: Leicht zugängliche und leicht verständliche Anleitungen zu den erweiterten Funktionen des Telefons.

Hauptfunktionen von **Tipps**:

- Suche: Geben Sie ein Stichwort ein, um alle zugehörigen Inhalte in **Tipps** abzurufen, damit Sie schnell auf die gewünschten Informationen zugreifen können. Es gibt auch aktuelle Informationen zum Nachschlagen.
- Gefällt mir und Kommentar: Sie können die Informationen überprüfen und Feedback geben.
- Probieren Sie es aus: Stellen Sie die Schaltfläche **Jetzt testen** für wichtige oder komplizierte Funktionen bereit. Tippen Sie, um direkt zur Oberfläche der Funktion zu gelangen.

Mehr Möglichkeiten, den Inhalt von **Tipps** zu erlangen:

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um den Assistenten zu öffnen und sagen Sie „shou ji you shen me te se gong neng“ (Welche Funktionen hat mein Telefon?).

-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.
- Wenn **Tipps** versehentlich gelöscht wurde, können Sie sie wie folgt wiederherstellen:  
Streichen Sie vom Startbildschirm aus nach unten, geben Sie in das Suchfeld **Tipps** ein, suchen Sie in der Liste der wiederherstellbaren Apps, die automatisch angezeigt wird, nach **Tipps** und tippen Sie auf **Wiederherstellen**.


# Einstellungen

## WLAN

### Einführung in WLAN


Eine Internetverbindung per WLAN ist eine effektive Möglichkeit, um mobiles Datenvolumen zu sparen.

### WLAN -Netzwerk nutzen


-  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie kostenloses WLAN an öffentlichen Orten nutzen, um mögliche Sicherheitsrisiken wie unbefugte Informationsweitergaben und Vermögensverlust zu vermeiden.

### PIN für WLAN -Verbindung eingeben

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Auf der Einstellungsseite können Sie sich mit einer der folgenden Methoden mit einem WLAN-Netzwerk verbinden:
  - Tippen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** auf das WLAN -Netzwerk, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Bei Auswahl eines verschlüsselten Netzwerks müssen Sie das Passwort eingeben.
  - Ziehen Sie nach unten im Menü, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Netzwerknamen und das dazugehörige Passwort einzugeben und die Verbindung abzuschließen.



Wenn  in der Statusleiste angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Telefon per WLAN auf das Internet zugreift.

### Durch Scannen eines QR-Codes verbinden

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
  - 2 Navigieren Sie zur **WLAN**-Einstellungsseite auf dem Telefon, das das Netzwerk teilt, tippen Sie auf das Netzwerk, das verbunden ist, und rufen Sie den QR-Code ab.
  - 3 Scannen Sie den QR-Code mit dem Telefon, das mit dem Netzwerk verbunden werden soll, und folgen Sie den Anweisungen, um auf das Netzwerk zuzugreifen.
-  Einige verschlüsselte Netzwerke unterstützen das Verbinden durch Scannen eines Codes möglicherweise nicht. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.

### Übertragen von Daten mit WLAN Direct

Sie können WLAN Direct verwenden, um Daten zwischen HONOR-Geräten zu übertragen. WLAN Direct ermöglicht Ihnen eine schnellere Übertragung von großen Dateien an ein Gerät in der Nähe als mit Bluetooth und ohne, dass ein Koppeln der Geräte erforderlich ist.

- 1 Navigieren Sie auf dem Empfangsgerät zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Navigieren Sie zu **Weitere Einstellungen** > **Wi-Fi Direct**, um die Suche nach Geräten in der Nähe zu starten, auf denen WLAN Direct aktiviert ist.
- 3 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen die Dateien gedrückt, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Wi-Fi Direct**.  
 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 4 Tippen Sie auf das Symbol des Empfangsgeräts, um eine Verbindung herzustellen, und teilen Sie anschließend die Dateien.
- 5 Nehmen Sie auf dem Empfangsgerät die WLAN Direct -Übertragungsanfrage an.  
 Navigieren Sie anschließend zu **Dateien** > **Browsen** > **Telefon** > **Download** > **WLAN Direct**, um die empfangenen Dateien anzuzeigen.

## Bluetooth

### Telefon – Bluetooth-Grundlagen

Sie können Ihr Telefon mit Bluetooth-Kopfhörern, -Lautsprechern und -Unterhaltungssystemen im Auto verbinden oder Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth an andere Geräte weitergeben.

Wir werden Ihnen die folgenden Bluetooth-Funktionen Ihres Telefons vorstellen: ① Bluetooth ein- oder ausschalten; ② Bluetooth-Gerätenamen bearbeiten; ③ Bluetooth-Geräte koppeln; ④ Dateien über Bluetooth übertragen; ⑤ Geräte entkoppeln.

Die effektive Reichweite von Bluetooth beträgt 10 Meter. Bitte verwenden Sie Bluetooth-Funktionen innerhalb der effektiven Reichweite.

### Ein- oder Ausschalten von Bluetooth

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Bluetooth**. Drücken Sie lange auf **Bluetooth**, um den Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und schalten Sie den Schalter **Bluetooth** ein oder aus.

### Bluetooth-Gerätenamen bearbeiten


- 1 Gehen Sie zum Einstellungsbildschirm für **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**.
- 2 Tippen Sie auf **Geräteiname**, geben Sie den neuen Namen ein und tippen Sie auf **OK**.

### Mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Zielgerät und stellen Sie es auf „sichtbar“. Detailliertere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.





- 2 Greifen Sie über Ihr Gerät auf den **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm zu und aktivieren Sie **Bluetooth**, damit Ihr Gerät automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe sucht.
- 3 Wählen Sie aus der **Verfügbare Geräte**-Liste dasjenige aus, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.

Tippen Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm auf , um Tipps für das Verbinden verschiedener Bluetooth-Geräte anzuzeigen.

### Dateien per Bluetooth übertragen

Per Bluetooth können Sie Videos, Bilder, Kontakte, Apps und vieles mehr auf ein anderes Gerät übertragen, sofern sich beide Geräte im Bluetooth-Betriebsbereich befinden.

- 1 Koppeln Sie Sende- und Empfangsgerät per Bluetooth.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät eine Datei gedrückt, wählen Sie die zu teilenden Dateien aus, tippen Sie auf  und wählen Sie **Bluetooth** aus.  
 Die Vorgänge können variieren, wenn Sie Dateien direkt über Apps teilen.
- 3 Tippen Sie auf den Bluetooth-Namen des Empfangsgeräts, um den Vorgang zum Teilen zu starten.
- 4 Nehmen Sie die Bluetooth-Übertragungsanfrage auf dem Empfangsgerät an.

### Verbinden von Hörgeräten über Bluetooth

Hörgeräte, die die Bluetooth-Funktion unterstützen, können innerhalb der effektiven Übertragungsdistanz für Telefonanrufe, die Musikkwiedergabe usw. mit Mobiltelefonen verbunden werden. Hörgeräte können mit einer der folgenden Methoden verbunden werden:

- **Schnelles Verbinden über das Kontrollzentrum:** Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf **Hörgerät** (wenn das Element nicht gefunden wird, tippen Sie auf das Bearbeitungssymbol oben, tippen Sie auf **Verknüpfungsschalter bearbeiten** und fügen Sie **Hörgerät** aus dem Bereich unten mit mehr Schaltern zum Kontrollzentrum hinzu) und wählen Sie ein zu koppelndes Hörgerät aus.
- **Verbinden in den Bedienungshilfen Einstellungen:** Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen** > **Hörgerät**, aktivieren Sie **Bluetooth** und wählen Sie ein zu koppelndes Hörgerät aus.

Bei Anrufen und der Musikkwiedergabe können Sie schnell auf andere Bluetooth-Geräte umschalten.

### Ein Bluetooth-Gerät entkoppeln

- 1 Aktivieren Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm den **Bluetooth**-Schalter.

- 2** Tippen Sie in der Liste der **Gekoppelte Geräte** auf  neben dem Namen des Geräts, das Sie entkoppeln möchten. Tippen Sie anschließend auf **Entkoppeln**.

## Mobilfunknetz

### Mit mobilen Daten verbinden


- 1** Stellen Sie sicher, dass mobile Daten auf Ihrer SIM-Karte verfügbar sind.
- 2** Stellen Sie über eine der folgenden Methoden eine Verbindung mit mobilen Daten her:
  - Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
  - Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Mobile Daten** und aktivieren Sie **Mobile Daten**.

Deaktivieren Sie den mobilen Datenservice, wenn Sie ihn nicht benötigen, um Akkuladung und mobile Daten zu sparen.

### 5G aktivieren

5G, auch als 5G-Netz oder 5G-Mobilfunksysteme bezeichnet, ist die fünfte Generation der Mobilfunktechnologie. Im Vergleich zu 4G bietet 5G höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten.

Bitte bestätigen Sie, ob Ihre SIM-Karte und das 5G-Mobilfunknetz Ihres Anbieters miteinander kompatibel sind. Wenden Sie sich bei Bedarf auch an Ihren Anbieter, um den 5G-Service in unserer SIM zu aktivieren.

-  • 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
  - Das 5G-Signal und die 5G-Funktionen können aufgrund von abdeckungsbedingten Störungen (geografischer Standort) oder Frequenzstörungen beeinträchtigt sein.
  - Wenn zwei SIM-Karten eingelegt sind, wird standardmäßig 5G für beide Karten unterstützt.

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Telefon eingelegt sind, wechseln Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung** und stellen Sie SIM 1 oder SIM 2 als Standardkarte für Daten ein.

### SIM-Karten verwalten

Sie können SIM-Karten aktivieren oder deaktivieren und ihnen zur leichteren Identifizierung einen Namen geben.

#### Eine SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung** und aktivieren oder deaktivieren Sie eine SIM nach Bedarf.

Nach der Deaktivierung kann eine SIM-Karte nicht für Anrufe, Nachrichten oder Zugriffe auf das Internet verwendet werden.

### Ihrer SIM-Karte einen Namen geben

Sie können Ihren SIM-Karten für eine leichtere Identifizierung und Verwaltung Namen geben. Sie könnten eine SIM-Karte beispielsweise „Arbeit“ und die andere „Privat“ nennen.


Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung** und tippen Sie auf



, um den Namen der SIM-Karte zu bearbeiten.

### Dual-SIM-Einstellungen konfigurieren

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt sind, können Sie eine Standard-SIM-Karte für mobile Daten und eine Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen und eine Rufumleitung zwischen den beiden SIM-Karten aktivieren.


 Diese Funktion gilt nur für Dual-SIM-Geräte.

### Die Standard-SIM-Karte für mobile Daten und die Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung** und legen Sie SIM 1 oder SIM 2 als die Standard-SIM-Karte für mobile Daten oder die Standard-SIM-Karte für Anrufe fest.

### Rufumleitung zwischen SIM-Karten aktivieren

Nach Aktivieren der Rufumleitung für beide SIM-Karten werden eingehende Anrufe an die andere SIM-Karte weitergeleitet, wenn die ursprünglich angerufene SIM-Karte nicht erreichbar ist.



 Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung > Rufumleitung zwischen SIM-Karten**.
- 2** Wählen Sie einen Rufumleitungsmodus aus und schalten Sie den entsprechenden Schalter ein.  
Die Rufumleitung zwischen zwei SIM-Karten wird aktiviert, wenn sie für beide SIM-Karten konfiguriert ist.

### Schnelles Wechseln der Standard-SIM-Karte für mobile Daten

Wenn in Ihrem Telefon zwei SIM-Karten eingesetzt sind, können Sie mit einer Verknüpfung schnell die Standard-SIM-Karte für mobile Daten wechseln.

- 1** Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.

- 2** Tippen Sie auf den Text unter , bis eine Aufforderung angezeigt wird, wählen Sie dann eine SIM-Karte und tippen Sie auf **OK**.
-  Wenn die Aufforderung angezeigt wird, tippen Sie auf **Einstellungen**, um den Bildschirm **SIM-Verwaltung** aufzurufen.

## Ihre Netzwerkverbindungen für andere Geräte freigeben

Sobald **Persönlicher Hotspot** aktiviert wurde, können Sie Ihre mobilen Daten oder das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Gerät derzeit verbunden ist, mit anderen Geräten teilen.

### Ihr Netzwerk über „Persönlicher Hotspot“ teilen


-  Einige WLAN -Netzwerke, die eine Authentifizierung erfordern, können nicht geteilt werden.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** und aktivieren Sie **Persönlicher Hotspot**. Die mobile Daten- oder WLAN -Netzwerkverbindung Ihres Geräts wird anschließend mit anderen Geräten geteilt.

Sie können für den persönlichen Hotspot auch wie folgt vorgehen:

- Legen Sie die Option **Gerätename** fest.
- Legen Sie die Option **Passwort** fest.
- Tippen Sie auf **Verbundene Geräte**, um die Liste der verbundenen Geräte und die Blockierungsliste anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Gerät in der Liste **Verbundene Geräte**, um es gemäß Aufforderung in die **Blockierungsliste** zu verschieben. Sie können ein Gerät auch aus der Liste entfernen.
- Wenn Sie ein mobiles Datennetzwerk teilen, können Sie auch auf **Mehr** tippen, um **Datenlimit** und **AP-Band** festzulegen.

### Ihr Netzwerk über Bluetooth freigeben

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**. Wählen Sie ein Gerät aus und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um die Kopplung abzuschließen.
- 2** Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** > **Mehr** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
- 3** Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den **Bluetooth**-Einstellungen des gekoppelten Geräts auf  neben dem Namen Ihres Geräts und aktivieren Sie anschließend **Internetzugriff**, um Ihr Netzwerk freizugeben.

### Ihr Netzwerk über USB freigeben

- 1** Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2** Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** > **Mehr** und aktivieren Sie **USB-Tethering**, um Ihre mobilen Daten oder das aktuell verbundene WLAN -Netzwerk freizugeben.

## Flugmodus aktivieren oder deaktivieren

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.

Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.

Tippen Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.


- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

## Mobile Datennutzung verwalten

Öffnen Sie **Systemmanager** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

### Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten

- 1 Sie können unter **Datennutzung diesen Monat** der Oberfläche „Datennutzungsverwaltung“ die Rangfolge der von den einzelnen Apps genutzten Daten einsehen.
- 2 Tippen Sie auf die App mit hohem Datenverbrauch, um ihre Nutzung von mobilen Daten, Roamingdaten, Hintergrunddaten usw. einzuschränken.
  -  Einige Apps (z. B. die von App-Twin erzeugten) können den Internetzugang unter „Datennutzungsverwaltung“ nicht einschränken. Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps**, suchen Sie nach dem Namen der App und tippen Sie auf **Datennutzung**, um den Internetzugang zu beschränken.

### Internetzugang für Apps anzeigen und einstellen

Tippen Sie in der Oberfläche „Datennutzungsverwaltung“ auf **Netzwerkzugriff**, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobile Daten** und legen Sie fest, dass Apps mit hohem Datenverbrauch (wie z. B. Videoplayer) nur über WLAN verwendet werden sollen.

-  Sie können den Internetzugang für einige Apps (z. B. die von APP-Twin erstellten) nicht über die Oberfläche „Datennutzungsverwaltung“ beschränken. Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps**, suchen Sie nach dem Namen der App und tippen Sie auf **Datennutzung**, um den Internetzugang zu beschränken.

## Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

### 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Intelligente**

**Datenverbrauchsoptimierung** und aktivieren Sie die Option anschließend. Das  - Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.

### 2 Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

## Erinnerungen zur mobilen Datennutzung hinzufügen

Fügen Sie in **Systemmanager** Informationen zum SIM-Kartenplan hinzu und legen Sie Nutzungserinnerungen fest. **Systemmanager** erinnert Sie dann rechtzeitig an Ihre mobile Datennutzung.


Wenn Ihr Telefon Dual-SIM-Karten unterstützt, können Sie für jede Karte einen Plan festlegen.

- 1 Tippen Sie auf der Seite **Datennutzung** auf **Weitere Dateneinstellungen** > **Datenplaneinstellungen** und fügen Sie dann die Tarifinformationen entsprechend der Bildschirmanweisungen hinzu. Sie können z. B. **Datenlimit** hinzufügen, und erinnert Sie an die verbleibenden mobilen Daten.
- 2 Auf der Seite **Weitere Dateneinstellungen** können Sie auch **Bei gesperrtem Bildschirm genutzte Daten anzeigen** aktivieren oder festlegen, dass Dateninformationen im Benachrichtigungsfeld angezeigt werden.

## Weitere Verbindungen

### Einführung in NFC

Nahfeldkommunikation (NFC) ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit geringer Reichweite, die es mobilen und anderen elektronischen Geräten ermöglicht, sich auf unzählige Arten zu verbinden, sodass Sie problemlos Daten übertragen und mobile Zahlungen durchführen können.

-  • NFC wird nicht von allen Geräten unterstützt.
  - Aktivieren Sie **Lesen und Schreiben/P2P** auf dem NFC-Einstellungsbildschirm, falls verfügbar. Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.

### Aktivieren oder Deaktivieren von NFC

Sie können NFC wie folgt aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **NFC**. Sie können **NFC** gedrückt halten, um auf den Einstellungen-Bildschirm zuzugreifen.



- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > NFC** und aktivieren oder deaktivieren Sie **NFC**.

### Tippen mit NFC

- 1 Öffnen Sie **NFC** und wechseln Sie zu **NFC**. Wählen Sie dann **Standard-App** aus, z. B. HONOR Cards.
- 2 Fügen Sie NFC-Karten hinzu. Nehmen Sie HONOR Cards als Beispiel, wechseln Sie zu **HONOR Cards > Wählen Sie Transportkarte hinzufügen** aus und schließen Sie das Hinzufügen der Karte gemäß den Eingabeaufforderungen der Benutzeroberfläche ab.
- 3 Halten Sie den NFC-Sensor (in der Nähe der Rückkamera) Ihres /Telefons gegen ein POS-Terminal, um automatisch den Zahlungsbildschirm einzublenden.

### Den Bildschirm Ihres Telefons drahtlos projizieren

Wenn Sie Ihren Telefonbildschirm für berufliche Zwecke oder zur Unterhaltung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren, werden Benachrichtigungen, etwa Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen, SMS-Nachrichten und Alarmer, aus Sicherheitsgründen ausschließlich auf Ihrem Telefon angezeigt.

- 1 Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:
  - **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
  - **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.
-  Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.
- 2 Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie  ein.
- 3 Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Telefon startet anschließend die Suche nach verfügbaren externen Anzeigegeräten.
- 4 Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, können Sie Ihr Telefon für ein besseres Anzeigeerlebnis in den Querformat-Modus wechseln lassen.

### HONOR Share

HONOR Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die HONOR Share



und WLAN Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.


### HONOR Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können HONOR Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie **HONOR Share** ein oder aus. Sie können **HONOR Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **HONOR Share**, um **HONOR Share** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

### Dateien mit HONOR Share schnell zwischen Geräten teilen

Sie können HONOR Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen HONOR-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. For example, the recipient can view received pictures or videos in Gallery, or install an app after receiving an app installer package.

- 1 Aktivieren Sie **HONOR Share** auf dem Empfangsgerät.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **HONOR Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.

 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.

- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, tippen Sie auf die Registerkarte **Browsen** und navigieren Sie anschließend zu **Telefon** > **HONOR Share**. Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie** > **Alben** > **HONOR Share** navigieren.

### Dateien zwischen Ihrem Telefon und Computer mit HONOR Share teilen


Sie können HONOR Share verwenden, um Dateien einfach drahtlos zwischen Ihrem Telefon und einem Computer zu teilen.

Bearbeiten Sie Dateien von Ihrem Phone auf Ihrem PC oder zeigen Sie diese an, ohne dass Sie ein Datenkabel benötigen, oder senden Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Telefon.


#### Von Ihrem Telefon auf den PC:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Drücken Sie lange auf **HONOR Share**, um den Bildschirm „Einstellungen“ aufzurufen und **HONOR Share** einzuschalten.



- 3 Schalten Sie **PC Manager > HONOR Share** auf Ihrem PC ein und bestätigen Sie, dass **Erkennung durch andere Geräte zulassen** aktiviert ist.
- 4 Drücken Sie lange auf die freizugebende Datei auf Ihrem Telefon, tippen Sie auf  und wählen Sie **HONOR Share**. Nachdem das empfangende Gerät erkannt wurde, tippen Sie auf dessen Namen, um die Datei teilen.

#### Von Ihrem PC auf das Telefon:



- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
  - 2 Schalten Sie **HONOR Share** auf dem Telefon ein.
  - 3 Wählen Sie die Datei, die Sie auf Ihrem PC freigeben möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Weitere Optionen anzeigen > HONOR Share**. Der PC sucht nun nach Telefonen, bei denen die Funktion **HONOR Share** aktiviert ist. Wählen Sie das Telefon, das die Datei empfangen soll.
  - 4 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei auf den Telefonen zu empfangen.
-  Unterstützt nur HONOR Notebooks mit PC Manager Version 15.0 und höher. Die Funktion kann je nach Produkt variieren. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.

## Bilder und Dokumente drucken

Schließen Sie Ihr Gerät über WLAN an einen Mopria-zertifizierten Drucker an. Daraufhin können Sie Bilder und Dokumente von Ihrem Gerät aus drucken.

### HONOR Druck


Ihr Telefon kann Drucker für einfaches Drucken entdecken.

- 1 Schalten Sie WLAN auf Ihrem Telefon ein.
- 2 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Drucken > Zum Druckassistenten**, tippen Sie auf **Hinzufügen**, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen neuen Drucker hinzuzufügen.
  - **Drucker hinzufügen (Netzwerk ist konfiguriert):** Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und der Drucker mit demselben WLAN -Hotspot verbunden sind. Dann wird der Drucker automatisch auf dem Bildschirm **Drucker hinzufügen** Ihres Telefons hinzugefügt.
  - **Fügen Sie einen Druckers einer bestimmten Marke hinzu:** Tippen Sie auf dem Bildschirm **Drucker hinzufügen** Ihres Telefons auf  > **Drucker einer bestimmten Marke hinzufügen**, wählen Sie ein Druckermodeill aus, und fügen Sie den Drucker gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm manuell hinzu.
  - **Via Drucker-Hotspot hinzufügen:** Wenn der Drucker als WLAN -Hotspot verwendet werden kann, können Sie den WLAN -Hotspot einschalten und das Passwort gemäß den Anweisungen im Druckerhandbuch festlegen. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Drucker hinzufügen** Ihres Telefons auf  > **Via Drucker-Hotspot hinzufügen** >

**DRUCKER-HOTSPOT AUSWÄHLEN** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

**3** Wählen Sie auf dem Bildschirm **Druckassistent** entsprechend Ihrem Bedarf eine Methode aus.

- **Dokumente drucken**
- **Bilder drucken**
- **Scannen**
- **Druckfehler-Prüfseite**
- **Prüfseite wiederherstellen**
- **Handschriftliche Arbeiten**
- **Origami-Druck**

Wenn Sie auf dem Bildschirm **Druckassistent** auf  tippen, können Sie eine Startbildschirmverknüpfung für HONOR Druck erstellen, Druckaufträge verwalten und hinzugefügte Drucker löschen.



### Ihr Telefon mit einem Drucker verbinden

- 1** Lesen Sie im Druckerhandbuch nach oder wenden Sie sich an den Hersteller, um zu bestätigen, dass der Drucker Mopria-zertifiziert ist.  
Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den Hersteller, um die entsprechende App oder das Plug-in dafür auf Ihrem Telefon zu installieren.
- 2** Verbinden Sie Ihr Telefon und den Drucker mit demselben – WLAN-Netzwerk. Wenden Sie dazu eine der folgenden Methoden an:
  - Mit einem – WLAN-Router verbinden: Aktivieren Sie WLAN auf dem Drucker und verbinden Sie ihn mit dem – WLAN-Router. Gehen Sie auf Ihrem Telefon zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf Sie denselben – WLAN-Router und folgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.
  - Mit WLAN Direct verbinden: Wenn Ihr Drucker WLAN Direct unterstützt, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um diese Funktion zu aktivieren. Gehen Sie auf Ihrem Telefon zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, gehen Sie zu **Weitere Einstellungen > Wi-Fi Direct** und tippen Sie dann auf den Drucker, um die Verbindung herzustellen.
  - Stellen Sie eine Verbindung zum Hotspot Ihres Druckers her: Wenn Ihr Drucker auch als kabelloser Hotspot dienen kann, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um den Hotspot zu aktivieren und ein Passwort festzulegen. Gehen Sie auf Ihrem Telefon zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf den Hotspot des Druckers und folgen Sie dann den Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.

- 3** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Drucken > Standard-Druckservice** und aktivieren Sie **Standard-Druckservice**.
- 4** Gehen Sie zurück zu **Drucken**, klicken Sie auf **Druckassistent** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Drucker hinzuzufügen.

### Dateien drucken

So drucken Sie Dateien unter **Galerie** und **Notizen**:


- Bilder drucken: Wenn Sie sich in der **Galerie** befinden, öffnen Sie das Bild, tippen Sie auf  > **Drucken oder als PDF exportieren**, wählen Sie den Drucker aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
- Notizen drucken: Wenn Sie sich in **Notizen** befinden, öffnen Sie die Notiz, tippen Sie auf  > **Drucken**, wählen Sie den Drucker aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

## Startbildschirm & Hintergrund

### Die ursprünglichen Hintergründe verwenden

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Hintergrund ausw..**
- 2** Wählen Sie ein Bild aus.
- 3** Sie können Folgendes auswählen:
  - **Unschärfe**: Verleiht dem Hintergrund einen verschwommenen Bokeh-Effekt. Passen Sie den Bokeh-Effekt mit dem Schieberegler an.
- 4** Tippen Sie auf **Anwenden** und auf **Sperrbildschirm, Startbildschirm** oder **Beide**.

### Bild aus der Galerie als Hintergrund festlegen

- 1** Öffnen Sie **Galerie** und dann das Bild, das als Hintergrund festgelegt werden soll.
- 2** Navigieren Sie zu  > **Festlegen als > Hintergrund** und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Einstellung abzuschließen.

### Startbildschirmlayout verwalten

Sie können das Startbildschirmlayout an Ihre Nutzungsgewohnheiten anpassen.

### Symbole auf dem Startbildschirm neu anordnen

Halten Sie ein Symbol gedrückt, bis es sich vergrößert, und ziehen Sie es anschließend an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm.

### Ausrichtung der Startbildschirmsymbole beibehalten

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Automatische**

**Ausrichtung.** Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden beim Entfernen von Apps leere Bereiche automatisch ausgefüllt.

### Startbildschirm-Symbolpositionen sperren

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Layout sperren**.

### Layoutmuster für Startbildschirm auswählen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, navigieren Sie zu **Startbildschirmeinstellungen** > **Layout** und wählen Sie dann das von Ihnen gewünschte Layoutmuster aus.


### Einschalten der Suchschaltfläche auf dem Startbildschirm

Sie können eine der folgenden Methoden nutzen, um die Suchschaltfläche auf dem Startbildschirm ein- oder auszuschalten:

- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander und tippen Sie auf **Startbildschirmeinstellungen**, um **Schaltfläche „Suchen“ auf dem Startbildschirm** ein- oder auszuschalten.
- Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Startbildschirmeinstellungen**, um **Schaltfläche „Suchen“ auf dem Startbildschirm** ein- oder auszuschalten.

### Magischer Hintergrund

Personalisierter und anpassbarer Sperrbildschirmhintergrund, der die kostenlose Anzeige verschiedener Elemente ermöglicht. Sie können den Sperrbildschirmhintergrund anpassen, beispielsweise durch Hinzufügen eines Tiefeneffekts. Sobald der Bildschirm eingeschaltet wird, hat er eine enorme visuelle Wirkung. Sie können Ihren eigenen wundervollen Sperrbildschirm erzeugen.

 Einige Produkte unterstützen keinen Tiefeneffekt. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

### Zu den Bildschirmsperreinstellungen wechseln

Sie können folgendermaßen zur Einstellungsseite von **Sperrbildschirm** wechseln.

- Ziehen Sie zwei Finger auf der Schnittstelle für die Bildschirmsperre zusammen/auseinander (nach dem Entsperren des Geräts) und wechseln Sie zur Einstellungsseite von **Sperrbildschirm**.
- Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen/auseinander, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Hintergrund** und streichen Sie dann nach links oder rechts, um zur Einstellungsseite von **Sperrbildschirm** zu wechseln.


- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil**, tippen Sie auf **Sperrbildschirmstil** oder **Hintergrund ausw.** und streichen Sie dann nach links oder rechts, um zur Einstellungsseite von **Sperrbildschirm** zu wechseln.

### Sperrbildschirmhintergrund ändern

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm von **Sperrbildschirm** auf **Sperrbildschirmstil**.

Sie können Folgendes tun:

- Wählen Sie vorinstallierte Hintergründe aus.
- Wählen Sie Bilder in **Galerie** als Hintergrund aus.
- Tippen Sie auf **Mehr**, um die **Designs**-App zu öffnen. Sie können weitere kostenlose oder kostenpflichtige Hintergründe anzeigen.


 Die Sperrbildschirmhintergründe können je nach Gerätemodell und -version unterschiedlich sein. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

### Festlegen eines personalisierten Hintergrunds

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm von **Sperrbildschirm** auf **Dekoration**. Sie können Folgendes tun:

- Tauschen Sie das **Muster** des Hintergrunds aus.
- Tauschen Sie die **Vorlagenfarbe** des Hintergrunds aus.
- Wählen Sie Ihr Lieblingsbild aus, um den Hauptteil des aktuellen Sperrbildschirmhintergrunds zu ersetzen.

Sie können auch auf die Uhr auf der Vorschauoberfläche des Sperrbildschirms tippen oder Schriftarten und Farbe anpassen.

 Nicht alle Sperrbildschirmhintergründe unterstützen **Dekoration**. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

### Magazin entsperren verwenden

Die Funktion „Magazin entsperren“ ändert das auf dem Sperrbildschirm angezeigte Bild bei jedem Einschalten des Bildschirms. Sie können auf Tools in der Verknüpfungsleiste schnell zugreifen, eine Signatur anzeigen und die Anzahl der Schritte auf dem Sperrbildschirm ablesen.

### Magazine aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Magazine** und aktivieren Sie **Magazine**.


Wenn Ihr Telefon mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, lädt es automatisch Bilder zum Entsperren von Magazine herunter.

## „Magazin entsperren“-Bild abonnieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Magazine** und wählen Sie dann die Bildtypen **Magazine** gemäß Ihren Anforderungen aus oder ab.


## Lokales Bild als „Magazin entsperren“-Bild festlegen


Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Magazine** > **Aus Galerie**


**hinzugefügt**, tippen Sie auf , wählen Sie ein lokales Bild aus und tippen Sie dann auf **Hinzufügen**.

## Ein Magazine-Bild anpinnen oder entfernen

Schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben, um auf den Magazine-Verwaltungsbildschirm zuzugreifen.

Tippen Sie am oberen Rand des Bildschirms auf . Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf **Fixieren**. Das Magazine-Bild ändert sich jetzt nicht bei jedem Einschalten des Bildschirms. Um das Bild zu lösen, wechseln Sie zu  > **Lösen**.
- Tippen Sie auf **Entfernen**. Das aktuelle Magazine-Bild wird aus der Bibliothek entfernt und erscheint nicht mehr auf dem Sperrbildschirm.
- Tippen Sie auf **Gefällt mir**. Der aktuelle Hintergrund wird dann nicht gelöscht, nachdem neue Bilder für den Sperrbildschirm heruntergeladen wurden. Das Bild wird außerdem unter **Galerie** gespeichert.

Um das Bild aus den Favoriten zu entfernen, wechseln Sie zu  > **Aus Favoriten entfernen**. Das Bild wird dann gelöscht, nachdem neue Bilder für den Sperrbildschirm heruntergeladen wurden.

- Tippen Sie auf **Teilen** und wählen Sie Ihre bevorzugte Methode zum Teilen des Bildes.

 Vorinstallierte Magazine-Bilder können nicht zu Favoriten hinzugefügt oder geteilt werden.

Wenn Face Unlock aktiviert ist, schauen Sie beim Einschalten des Bildschirms nicht direkt auf Ihr oder Telefon. Stellen Sie sicher, dass Ihr oder Telefon noch gesperrt ist, bevor Sie nach oben streichen, um auf den Verwaltungsbildschirm für Magazine zuzugreifen.

Wenn Sie ein Bild aus den Favoriten entfernen, wird es nicht aus der **Galerie** entfernt.

## In Favoriten gespeicherte Magazine-Bilder löschen

Öffnen Sie **Galerie**, tippen Sie auf die Registerkarte **Alben** und navigieren Sie dann zu **Sonstige** > **Magazine**. Um ein Bild auszuwählen, das Sie löschen möchten, tippen Sie darauf und halten Sie es gedrückt. Sie können bei Bedarf mehrere Bilder auswählen.

## Magazine deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Magazine** und deaktivieren Sie **Magazine**.

Ihr Telefon wechselt nicht mehr automatisch die Bilder zum Entsperren von Magazine. Bilder, die in den Favoriten gespeichert sind, und lokale Bilder, die der Bibliothek zum Entsperren von Magazine hinzugefügt wurden, werden nicht gelöscht.

## App-Drawer zum Speichern von Apps verwenden

Sie können Ihre Apps in einem Drawer ablegen und nur häufig verwendete Apps auf Ihrem Startbildschirm anzeigen, um Ihren Startbildschirm zu optimieren.

### App-Drawer aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Startbildschirmstil** und wählen Sie **Drawer** aus.

Nach der Aktivierung können Sie auf dem Startbildschirm nach oben streichen, um auf alle Ihre Anwendungen im Drawer zuzugreifen.

### Verknüpfungen auf dem Startbildschirm erstellen

Streichen Sie im Drawer-Modus auf dem Startbildschirm nach oben, um den Drawer anzuzeigen. Halten Sie eine App gedrückt, bis sie sich vergrößert. Ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm.

### Apps wieder in den Drawer verschieben

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, und tippen Sie dann auf **Entfernen**. Durch diesen Vorgang wird nur das App-Symbol von Ihrem Startbildschirm entfernt, die App wird nicht deinstalliert.

Sie befindet sich nach wie vor im App-Drawer.


### Drawer-Modus deaktivieren

Um wieder zum Standard-Startbildschirm zu wechseln, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Startbildschirmstil** und wählen Sie **Standard** aus.

## Anzeige und Helligkeit

### Anpassen der Schriftart

#### Anpassen des Schriftstils

-  • Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich. Stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN -Netzwerk her, damit keine unnötigen Datengebühren anfallen.
- Einige Schriftarten müssen käuflich erworben werden.

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Schriftarten**.
- 2 Laden Sie eine Schriftart herunter oder kaufen Sie eine, die Ihnen gefällt.

### Anpassen von Schriftgröße und Fettdruck

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Schriftarteinstellungen**. Sie können Folgendes anpassen, indem Sie den Controller ziehen:

- **Schriftgröße:** Textgröße auf dem Bildschirm
- **Fettformatierung von Text und Symbolen:** Fettdruck von Text und Symbolen auf dem Bildschirm

### Anpassen der Anzeigegröße


Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Anzeigegröße**. Sie können die Größe von Bildern oder anderen Elementen auf dem Bildschirm anpassen, indem Sie den Controller ziehen.

### Bildschirmhelligkeit, Farbmodus und Farbtemperatur anpassen

Sie können die Bildschirmhelligkeit, den Farbmodus und die Farbtemperatur wie gewünscht einstellen.



#### Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen

Ihr oder Telefon passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungslichtbedingungen an. Sie können dies auf folgende Weise tun:

- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und aktivieren Sie **Automatisch**.
- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmrand nach unten, um das **Kontrollzentrum** zu öffnen. Tippen Sie im Bereich zur Anpassung der Bildschirmhelligkeit auf  .

#### Manuelles Anpassen der Bildschirmhelligkeit

Sie können die Bildschirmhelligkeit mit einer der folgenden Methoden manuell anpassen:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Ziehen Sie den Slider, um die Bildschirmhelligkeit im Bereich  anzupassen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und ziehen Sie den Slider, um die Bildschirmhelligkeit im Bereich  anzupassen.

#### Den Farbmodus anpassen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Farbmodus und -temperatur**, und wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Farbmodus aus. Der **Normal**-Modus ist für Ihre Augen angenehmer und wird daher empfohlen.

- **Normal:** natürliche Farbtöne



- **Lebhaft:** kräftige Farbtöne


## Die Farbtemperatur einstellen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Farbmodus und -temperatur** und wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Farbtemperatur aus. **Standard** und **Warm** sind angenehmer für Ihre Augen und werden daher empfohlen.

- **Standard:** eine natürliche Tönung
- **Warm:** eine gelbliche Tönung
- **Kalt:** eine weißliche Tönung
- Sie können eine beliebige Stelle des Farbkreises berühren oder den Farbpunkt ziehen, um die Farbtemperatur einzustellen.


## Modus „Augen schonen“ verwenden

Der Modus „Augen schonen“ reduziert effektiv schädliches blaues Licht und stellt den Bildschirm auf die Anzeige wärmerer Farben ein, um die Augen zu entlasten und Ihr Sehvermögen zu schützen.

-  • Ruhen Sie Ihre Augen alle halbe Stunde für mindestens 10 Minuten aus.
  - Sehen Sie in die Ferne, damit Ihre Augen eine Pause vom Bildschirm erhalten und um entlastet werden.
  - Eine gute Pflege der Sehgewohnheiten schützt Ihr Sehvermögen und beugt Kurzsichtigkeit vor.

## Aktivieren oder Deaktivieren des Modus Augen schonen

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Augen schonen**. Halten Sie **Augen schonen** gedrückt, um auf die Seite mit den Einstellungen zuzugreifen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Augenschonendes HONOR-Display** und aktivieren/deaktivieren Sie **Ganztägig aktivieren**.

Wenn der Modus Augen schonen aktiviert wurde, wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt und der Bildschirm nimmt einen Gelbton an, da weniger blaues Licht abgegeben wird.

## Zeitplan für den Modus „Augen schonen“ festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Augenschonendes HONOR-Display**, aktivieren Sie **Geplant**, stellen Sie dann **Startzeit** und **Endzeit** wie gewünscht ein.

## Augen-schonen-Modus anpassen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Augenschonendes HONOR-Display**, aktivieren Sie **Ganztägig aktivieren** oder richten Sie **Geplant** ein und richten Sie

den Slider unter **Filterstufe** aus, um die Menge an blauem Licht anzupassen, das herausgefiltert werden soll.

## Dark Mode

Die Helligkeit des Bildschirms wird abgeschwächt, um Ihnen ein intensives visuelles Erlebnis zu bieten, und kann bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang automatisch ein- und ausgeschaltet werden, was Strom und Aufwand spart.

### Aktivieren des Dark Mode

Aktivieren Sie den Dark Mode für den Bildschirmhintergrund, um Ihre Augen zu schützen, indem Sie die Helligkeit reduzieren und eine Augenreizung vermeiden.

Sie können den Dark Mode mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie den **Dark Mode**. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um die Seite mit den Einstellungen für den **Dark Mode** zu öffnen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit**, tippen Sie auf **Dunkel**, um in den **Dark Mode** zu wechseln, und tippen Sie auf **Hell**, um den **Dark Mode** zu beenden.

### Dark Mode automatisch ein- und ausschalten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit**, schalten Sie **Automatischer Wechsel** ein und tippen Sie auf **Zeitplan**. Wenn **Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang** ausgewählt ist, bestimmt das System die Nachtzeit anhand Ihres geographischen Standorts und Ihrer Uhrzeit. Sie können auch auf **Benutzerdefinierte Uhrzeit** tippen, um die Zeit für den automatischen Wechsel in den Dark Mode entsprechend der Nutzungsgewohnheiten einzustellen.

### Weitere Einstellungen des Dark Mode

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit**, stellen Sie sicher, dass **Dunkel** aktiviert ist und tippen Sie auf **Einstellungen für Dark Mode**. Sie können dann auswählen, ob Funktionen wie **Hintergrund im Dark Mode verdunkeln** aktiviert werden sollen.

Bei Aktivierung von **Hintergrund im Dark Mode verdunkeln** ändert sich die Helligkeit des Hintergrunds je nach der Umgebung.

## Anwenden des E-Book-Modus


Nachdem der E-Book-Modus aktiviert wurde, wird der Bildschirm Ihres Telefons schwarz und weiß, um die Ermüdung Ihrer Augen zu verringern.

Sie können den Modus mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Schalten Sie **eBook-Modus** ein oder aus. (Wenn auf dem Bedienfeld kein

Schnellschalter für **eBook-Modus** zu sehen ist, tippen Sie auf  >

**Verknüpfungsschalter bearbeiten**, dann finden Sie den **eBook-Modus**-Schalter unten auf dem Bedienfeld.)

- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und schalten Sie **eBook-Modus** ein oder aus.
-  Wenn Sie **eBook-Modus** und **Augen schonen** gleichzeitig aktivieren, funktioniert nur **eBook-Modus**.
- Wenn Sie **eBook-Modus** und **Dark Mode** gleichzeitig aktivieren, wird der Bildschirmhintergrund dunkel und der Text weiß.

## Einstellung der Bildschirmauflösung

### Intelligente Einstellung der Bildschirmauflösung

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und schalten Sie **Intelligente Auflösung** ein. Das System passt die Bildschirmauflösung je nach den ausgeführten Apps nach oben oder unten an.

### Bildschirmaktualisierungsrate einstellen


Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Bildschirmaktualisierungsrate** und wählen Sie die Aktualisierungsrate entsprechend Ihren Anforderungen aus:

- **Dynamisch**: Ermöglicht Energieeinsparung und verbessert die Leichtgängigkeit des Bildschirms.
- **Standard**: Hilft Strom zu sparen.
- **Hoch**: Verbessert die Leichtgängigkeit des Bildschirms, erhöht jedoch den Stromverbrauch.

### Aktivieren des Videooptimierers

Wenn Sie den Videooptimierer aktivieren, optimiert das System automatisch die Farbe und den Kontrast, wenn Sie das Video im Vollbildmodus wiedergeben, wodurch das Bild lebendiger wird.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter **Videooptimierer**.

-  In der Liste für **Unterstützte Apps** können Sie die Apps anzeigen, die diese Funktion unterstützen.

## Vollbildanzeige

### Vollbildanzeige anwenden

- Die meisten auf Ihrem Gerät installierten Apps passen sich automatisch an die korrekte Darstellung im Vollbildmodus an.

- Für Anwendungen, bei denen dies nicht geschieht, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige und Helligkeit** > **Weitere Anzeigeeinstellungen** > **Vollbildanzeige** und aktivieren Sie die entsprechenden Schalter. Das Aktivieren der Option **Vollbildanzeige** kann dazu führen, dass einige Apps nicht korrekt angezeigt werden, z. B. weil sie fälschlicherweise gestreckt werden.

### Den Anzeigebereich am oberen Rand des Bildschirms festlegen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige und Helligkeit** > **Weitere Anzeigeeinstellungen** > **Aussparung**.
- 2 Um den oberen Bereich für eine bestimmte App festzulegen, wählen Sie die App aus und legen Sie fest, wie der obere Bereich angezeigt werden soll.
  - **Automatisch**
  - **Aussparung anzeigen**
  - **Aussparung ausblenden**




## Töne

### Toneinstellungen anpassen

#### Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

#### Wechsel des Tonmodus über das Kontrollzentrum

- 1 Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf  **Ton**,  **Lautlos**, oder  **Vibration**, um zwischen unterschiedlichen Tonmodi zu wechseln.

Im Tonmodus gibt das Telefon alle Töne wieder.

Im Lautlos-Modus schaltet das Telefon die Klingeltöne für Anrufe, Nachrichten, Benachrichtigungen und einige Erinnerungen von Drittanbieter-Apps stumm. Wecker, die Kommunikation, Musik, Videos und Spiele sind davon nicht betroffen.

Im Vibrationsmodus ist das Telefon stummgeschaltet und vibriert stattdessen, damit Sie keine wichtigen Anrufe oder Nachrichten verpassen.

Sie können auch zu **Einstellungen** > **Töne & Vibration** gehen, um zwischen dem **Ton**-, **Vibration**- und **Lautlos**-Modus zu wechseln.

#### Standardlautstärke festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Töne & Vibration**. Anschließend können Sie die Lautstärke für die folgenden Elemente festlegen:

- **Ruften, Nachrichten, Benachrichtigungen**
- **Wecker**
- **Musik, Videos, Spiele**
- **Anrufe**
- 

### **Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten**

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

### **Zum Stummschalten umdrehen**

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drehen Sie das Telefon um, um es stumm zu schalten.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** aktiviert ist.

### **Klingelton und Vibration ändern**

Sie können den Klingelton für Nachrichten, Benachrichtigungen sowie Anrufe ändern und die Vibration anpassen.

**1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration** und tippen Sie auf **Klingelton, Nachrichtenton** oder **Benachrichtigungston**.

**2** Sie können einen der folgenden Vorgänge ausführen:

- Einen Klingelton einstellen

Wählen Sie einen vorinstallierten Klingelton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Ton als Nachrichtenton auszuwählen.

Bei einem Dual-SIM-Telefon können Sie SIM 1 und SIM 2 auswählen, um ihre Klingeltöne getrennt einzustellen.

- Vibration einstellen

Tippen Sie auf **Vibration** und wählen Sie die gewünschte Vibration aus.

### **Systemhaptik**

Das System verwendet Haptik zur Bereitstellung von Feedback, wenn bestimmte Vorgänge abgeschlossen wurden, z. B. wenn Sie Text, einen Kontakt oder einige andere Elemente auf dem Bildschirm gedrückt halten.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Weitere Einstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Systemhaptik** entsprechend Ihren Präferenzen.

## Weitere Einstellungen einrichten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Weitere Einstellungen** und erkunden Sie weitere Möglichkeiten zur Benachrichtigung. Wie zum Beispiel **Bildschirmsperre, Screenshot**.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.



## Modus „Nicht stören“ einstellen

Der Modus **Nicht stören** hilft Ihnen, Unterbrechungen zu vermeiden, wenn Sie sich konzentrieren müssen. Wenn dieser Modus aktiviert ist, werden Anrufe und Nachrichten stummgeschaltet und Bannerbenachrichtigungen werden nicht angezeigt.

### Aktivieren oder Deaktivieren von Nicht stören

Sie können die Funktion Nicht stören mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um die Seite mit den Einstellungen für **Nicht stören** zu öffnen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Nicht stören** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**.

Wenn Nicht stören aktiviert ist, wird ein Mondsymboll  in der Statusleiste angezeigt. Streichen Sie von der oberen Mitte des Bildschirms oder von der linken oberen Bildschirmecke nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen und Benachrichtigungen zu Nicht stören anzuzeigen. Streichen Sie auf der Benachrichtigung nach links und tippen Sie auf , um eine Erinnerung einzurichten.

Bei eingehenden Anrufen, Benachrichtigungen und Nachrichten schaltet das Telefon den Bildschirm nicht ein bzw. zeigt keine Bannerbenachrichtigungen an und ist stummgeschaltet.

### Zeitplan für „Nicht stören“ festlegen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Nicht stören** und deaktivieren Sie **Nicht stören**.
- 2 Aktivieren Sie **Planmäßig**. Ihr Gerät wechselt anschließend samstags und sonntags standardmäßig zum festgelegten Zeitpunkt in den Modus „Nicht stören“.
- 3 Tippen Sie auf **Planmäßig**, um den Zeitrahmen und Wiederholungszyklus festzulegen.
- 4 Sie können auch auf **Hinzufügen** tippen, um mehrere Startzeiten festzulegen.

### Im Modus Nicht stören Anrufe annehmen oder Nachrichten beantworten

Sie können Anrufe oder Nachrichten von bestimmten Personen im Modus Nicht stören zulassen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Nicht stören** und schalten Sie **Nicht stören** oder **Planmäßig** ein. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:


- Tippen Sie auf **Anrufe** oder **Nachrichten** und wählen Sie eine bestimmte Kategorie von Kontakten aus. Im Modus **Nicht stören** wird der Klingelton wiedergegeben, wenn ein Anruf oder eine Nachricht von Personen aus der Kategorie eingeht.
- Aktivieren Sie **Wiederholte Anrufe**. Der Klingelton wird bei wiederholten Anrufen von derselben Nummer innerhalb von 15 Minuten wiedergegeben.

## Benachrichtigungen

### App-Benachrichtigungen deaktivieren

#### Benachrichtigungen von einer spezifischen App deaktivieren

Wenn Sie von den Benachrichtigungen einer App nicht gestört werden möchten, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Nachdem Sie eine Benachrichtigung von der App empfangen haben, streichen Sie auf dieser im Benachrichtigungsfeld nach links und navigieren Sie zu  > **Benachrichtigungen deaktivieren**.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste**, suchen Sie nach der App, für die Sie die Benachrichtigungen deaktivieren möchten, und deaktivieren Sie anschließend **Benachrichtigungen zulassen**.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

#### Benachrichtigungen von mehreren Apps auf einmal deaktivieren

Um die Benachrichtigungen für mehrere Apps auf einmal zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Alle verwalten** und deaktivieren Sie den Schalter neben jeder App.

### Inhalte von Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm ausblenden

Sorge dafür, dass die Inhalte von Benachrichtigungen nicht mehr von anderen gesehen werden, indem du diese auf dem Sperrbildschirm ausblendest.

Navigiere zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste >**

**Benachrichtigungsinhalt auf Sperrbildschirm** und aktiviere **Anzeigen (Inhalt ausblenden)**.

### Weitere Einstellungen für App-Benachrichtigungen

#### Modus „Pur“ der Statusleiste

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Statusleiste** und aktivieren Sie **Reiner Modus**. Wenn **Reiner Modus** eingeschaltet ist, werden auf der Statusleiste nur die Zeit, das WLAN, das Mobilfunksignal und der Akkustand angezeigt.

## Erinnerungsmethode für App-Benachrichtigungen festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste**. Wählen Sie eine App aus, um die Erinnerungsmethode für die App-Benachrichtigungen festzulegen.

- **Benachrichtigungen zulassen** aktivieren: Sie werden daran erinnert, wenn neue Benachrichtigungen für die App verfügbar sind.
- Sobald die App Benachrichtigungen erstellt hat, können Sie auch weitere Erinnerungsmöglichkeiten einrichten.  
Sobald der **Kalender** Benachrichtigungen erstellt hat, können Sie zum Beispiel auch die Optionen **Terminalarmerinnerung**, **Terminerinnerung (später erinnern)** oder **Standard-Terminbenachrichtigung** einstellen.

 Die von jeder App unterstützten Erinnerungsmethoden können unterschiedlich sein.

## Bildschirmaktivierung bei Benachrichtigung

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und aktivieren Sie **Bildschirm bei Benachrichtigungen aktivieren**. Ihr Gerät aktiviert anschließend automatisch den Sperrbildschirm, wenn es eine Benachrichtigung empfängt.

## Benachrichtigungssymbole in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Statusleiste** und aktivieren Sie **Benachrichtigungssymbol anzeigen**.

# Biometrie & Passwort

## Fingerabdruck-ID nutzen

Sie können Ihre Fingerabdruck-ID zum Entsperren des Bildschirms, zur automatischen Eingabe von Kontonummern und Passwörtern oder für den Zugriff auf private Informationen wie die App-Sperre verwenden.

## Bildschirm-Fingerabdruck-ID hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Entsperrpasswort festzulegen oder einzugeben.
- 2 Tippen Sie auf **Neuer Bildschirm-Fingerabdruck > FINGERABDRUCK REGISTRIEREN**. Registrieren Sie Ihren Fingerabdruck.
- 3 Legen Sie Ihren Finger auf den Sensorbereich des Bildschirm-Fingerabdrucks auf. Drücken Sie auf den Bereich, bis das Telefon vibriert, und lassen Sie dann los. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit verschiedenen Abschnitten desselben Fingers, bis die Registrierung abgeschlossen ist.
- 4 Tippen Sie anschließend auf **OK**.



Sobald der Bildschirm gesperrt ist, nehmen Sie Ihr Telefon in die Hand. Der Sensorbereich des Bildschirm-Fingerabdrucks wird auf dem Bildschirm angezeigt. Berühren Sie den Bereich mit dem Finger, den Sie für die Registrierung verwendet haben, um den Bildschirm zu entsperren.

### Fingerabdruck umbenennen oder löschen

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2** Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf einen registrierten Fingerabdruck, um diesen umzubenennen oder zu löschen.

### Fingerabdruck identifizieren

Die Fingerabdruckidentifizierung ermöglicht es Ihnen, Ihre Finger mit den registrierten Fingerabdrücken abzugleichen.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2** Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf **Fingerabdruck identifizieren**.
- 3** Berühren Sie den Fingerabdrucksensor mit dem Finger. Der erkannte Fingerabdruck wird hervorgehoben.

### Mit Ihrem Fingerabdruck auf Ihren Tresor zugreifen

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Entsperrpasswort ein.
- 2** Schalten Sie den Schalter für **Auf Tresor zugreifen** ein und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihren Fingerabdruck mit dem Tresor zu verknüpfen.

Jetzt können Sie zu **Dateien > Dateien > Browsen** gehen, tippen Sie auf **Tresor** und greifen Sie dann mit Ihrem Fingerabdruck darauf zu.

### Per Fingerabdruck auf gesperrte Apps zugreifen

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2** Aktivieren Sie den Schalter für **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihren Fingerabdruck mit der App-Sperre zu verknüpfen.

Sie können nun auf eine gesperrte App auf Ihrem Startbildschirm tippen und mit Ihrem Fingerabdruck darauf zugreifen.

### Zahlung per Fingerabdruck aktivieren und verwenden

Sie können Ihren Fingerabdruck verwenden, um Ihre Zahlungen in einer Zahlungs-App zu bestätigen.


Wechseln Sie zur Zahlungs-App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um diese Funktion zu aktivieren.

Um beispielsweise die Fingerabdruck-Zahlung in Alipay zu aktivieren, gehen Sie zu **Settings > Payment Settings > Biological ID Pay**, aktivieren Sie **Touch ID Pay** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen Fingerabdruck für Zahlungen zu registrieren oder zu verknüpfen.

## Gesichtserkennung

Face Scan ermöglicht Ihnen, mit Ihren Gesichtsdaten Ihr Gerät zu entsperren oder auf gesperrte Apps zuzugreifen.

### Gesichtsdaten registrieren

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Gesichtserkennung** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2** Wählen Sie **Zum Aktivieren aufrichten aktivieren** aus.
  -  Die einstellbaren Elemente variieren je nach Gerät. Wenn Ihr Gerät ein bestimmtes Element nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass die entsprechende Funktion nicht unterstützt wird.
- 3** Tippen Sie auf **Starten** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihre Gesichtsdaten zu registrieren.


### Ein Alternatives Aussehen registrieren

Sie können ein alternatives Aussehen für ein präziseres und benutzerfreundlicheres Face Scan hinzufügen.

Tippen Sie auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm auf **Alternativen Look registrieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Registrieren der alternativen Gesichtsdaten.

### Face Unlock aktivieren

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Gesichtserkennung** auf **Gerät entsperren** und wählen Sie eine Entsperrmethode aus.

-  Wenn Sie mehrere Nutzer zu Ihrem Telefon hinzugefügt haben, können Sie Face Unlock nur mit dem Besitzerkonto verwenden.

### Mit Face Scan auf App-Sperre zugreifen


Aktivieren Sie auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen Ihrer Gesichtsdaten zu App-Sperre.

Anschließend können Sie auf eine gesperrte App auf Ihrem Startbildschirm tippen und Face Scan zum Zugreifen auf die App verwenden.

### Intelligente Sperrbildschirmbenachrichtigungen

Auf dem Sperrbildschirm werden die Details der Banner-Benachrichtigungen von WeChat, QQ und Weibo automatisch ausgeblendet und erst angezeigt, wenn Ihr Gesicht erkannt wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass andere Ihre Nachrichten lesen, und die

Privatsphäre geschützt, wenn andere das Gerät benutzen oder Sie von anderen Personen umgeben sind.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Gesichtserkennung**, geben Sie das Entsperrpasswort ein, um **Gesichtserkennung** aufzurufen, und schalten Sie die **Benachrichtigungen anzeigen** ein.
  - 2** Tippen Sie auf **Gerät entsperren** und wählen Sie die Entsperrmethode **Zum Entsperren streichen**.
-  Um Gesichtsdaten zu löschen, schalten Sie **Benachrichtigungen anzeigen** aus. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Passwort für die Bildschirmsperre eingegeben wurde, schalten Sie **Anzeigen (Inhalt ausblenden)** ein, um die Benachrichtigungsdetails der Bildschirmsperre auszublenden.

### Gesichtsdaten deaktivieren oder löschen

Auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm haben Sie folgende Optionen:

- Gesichtsdaten oder bestimmte Funktionen deaktivieren: Deaktivieren Sie **Gerät entsperren** oder **Auf App-Sperre zugreifen** nach Bedarf. Hierdurch werden keine Gesichtsdaten gelöscht.
- Gesichtsdaten löschen: Tippen Sie auf **Gesichtsdaten löschen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Löschen Ihrer Gesichtsdaten.

### Sperrbildschirm-Passwort

Sie können ein numerisches Passwort, ein Muster oder ein Hybrid-Passwort als Ihr Sperrbildschirm-Passwort festlegen.

#### Das Sperrbildschirm-Passwort festlegen

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort**.
- 2** Geben Sie ein Passwort mit 6 Ziffern ein.
- 3** Tippen Sie alternativ auf **Entsperrmethode ändern** und wählen Sie einen Passtyp aus. Befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben eines neuen Passworts.

#### Das Entsperrpasswort ändern

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort ändern**.
- 2** Geben Sie das aktuelle Entsperrpasswort ein.
- 3** Geben Sie ein neues Passwort ein oder tippen Sie auf **Entsperrmethode ändern**, um ein neues Passwort auszuwählen und einzugeben.

## Das Entsperrpasswort deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort deaktivieren**.

## Sperre aktivieren

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Ihr Telefon entsperrt werden kann. In manchen Fällen (z. B. wenn Sie in öffentlichen Verkehrsmitteln schlafen) ist das Entsperren mit einem Passwort sicherer als andere Entsperrmethoden. Wenn der Sperrmodus aktiviert ist, können Sie Ihr Telefon nur mit Ihrem Entsperrpasswort entsperren. Andere Entsperrmethoden werden vorübergehend deaktiviert.

Sie müssen ein Entsperrpasswort festlegen, um diese Funktion nutzen zu können.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** > **Secure Lock-Einstellungen** und aktivieren Sie **Sperroption anzeigen**.
- 2** Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis die Option **Sperrmodus** auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 3** Tippen Sie auf **Sperrmodus** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Sperrmodus zu aktivieren. Sobald der Sperrmodus aktiviert ist, können Sie nur noch mit dem Entsperrpasswort entsperren.
- 4** Der Sperrmodus wird automatisch deaktiviert, wenn Sie Ihr Gerät entsperren. Sie können beim nächsten Entsperren Ihres Geräts wie gewohnt andere Entsperrmethoden verwenden.  
Wenn Sie den Sperrmodus wieder aktivieren müssen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt und tippen Sie erneut auf die Option **Sperrmodus**.

## App

### App-Einstellungen anzeigen oder ändern

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps** und tippen Sie auf eine App. Sie können das Beenden der Ausführung erzwingen, die App deinstallieren, die App-Berechtigungen ändern, Benachrichtigungsmodi festlegen uvm.

 Einige Apps können nicht deinstalliert werden.


## Akku


### Energieverwaltung

Auf dem Bildschirm **Akku** können Sie die geschätzte verbleibende Akkulaufzeit überprüfen und einen Energiesparmodus aktivieren, um die Akkulaufzeit Ihres Geräts zu verlängern.

## Stromsparen aktivieren

Wenn **Stromsparen** auf Ihrem Gerät aktiviert ist und der Akkustand niedriger als 10 % ist, werden einige Funktionen deaktiviert, Hintergrund-Apps werden eingeschränkt und visuelle Effekte werden abgeschwächt, um den Stromverbrauch zu verringern. Wenn der Akkustand 10 % oder weniger beträgt, werden strengere Stromsparmaßnahmen ergriffen, um die längst mögliche Standby-Dauer sicherzustellen. Es wird empfohlen, **Stromsparen** zu aktivieren, wenn der Akkustand 20 % oder weniger beträgt.

Navigieren Sie hierzu zu **Einstellungen > Akku** (oder **Systemmanager > Akku**) und aktivieren Sie **Stromsparen**. Anschließend wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Sie können auf  > **Mehr erfahren** tippen, um Details zu den Stromsparmaßnahmen anzuzeigen.

## Ultra-Stromsparen aktivieren

Nachdem Sie **Ultra-Stromsparen** aktiviert haben, wechselt die Bildschirmanzeige in den Modus **Dark Mode**. Dadurch werden die meisten Funktionen und Apps deaktiviert, die Strom verbrauchen und die Leistung des Telefons einschränken könnten. Nur grundlegende Funktionen wie Anrufe und Nachrichten bleiben erhalten, um die Standby-Zeit zu verlängern. Sie können häufig genutzte Apps für Notfälle hinzufügen.

Probieren Sie die folgenden Methoden zur Aktivierung von **Ultra-Stromsparen** aus:

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Akku** (oder gehen Sie zu **Systemmanager > Akku**), und aktivieren Sie **Ultra-Stromsparen**.
- Wenn die verbleibende Akkuladung niedriger als 10 % ist, tippen Sie zum Aktivieren auf **ULTRA-STROMSPARMODUS AKTIVIEREN** auf dem Benachrichtigungsbanner am oberen Bildschirmrand oder auf in **Sugestii AI** auf dem Startbildschirm.


Tippen Sie in **Ultra-Stromsparen** auf **Beenden** in der oberen rechten Ecke, um **Ultra-Stromsparen** zu beenden.

## Leistungsmodus aktivieren

**Leistungsmodus** Passt die Energieeinstellungen Ihres Telefons an, um die maximale Leistung zu erzielen. Dadurch wird der Akku schneller entladen, insbesondere bei grafikintensiven Anwendungen.

Wenn der Akkustand ausreichend ist, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku** (oder **Systemmanager > Akku**) und aktivieren Sie **Leistungsmodus**.


Anschließend wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

 **Leistungsmodus** ist nur bei ausgewählten Geräten verfügbar. Wenn diese **Leistungsmodus** Option nicht in **Akku** angezeigt wird, unterstützt Ihr Gerät diese Funktion nicht.

## Smart Charge aktivieren

Smart Charge lernt aus Ihren Ladegewohnheiten und verwaltet den Ladevorgang intelligent. Diese Funktion verringert die Akkualterung und verlängert die Lebensdauer des Akkus durch das Verringern der Zeit, die Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist. Es wird empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.

Wenn Sie zum Beispiel daran gewöhnt sind, Ihr Gerät über Nacht oder über einen längeren Zeitraum aufzuladen, wird Smart Charge den Ladevorgang pausieren, wenn die Akkukapazität ein bestimmtes Niveau erreicht. Bevor Sie morgens aufstehen, wird Smart Charge den Ladevorgang fortsetzen, bis Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist. Hierdurch wird die Zeit verringert, in der Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist, um die Akkualterung zu verlangsamen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

 Daten über Ihre Ladegewohnheiten werden nur auf Ihrem Gerät verwendet und nicht in die Cloud hochgeladen oder dort gespeichert.

Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku > Weitere Akkueinstellungen** und aktivieren Sie **Smart Charge**.

## Intelligente Akkuschonung aktivieren

Intelligente Akkuschonung passt die maximal verfügbare Akkukapazität basierend auf dem aktuellen Akkustatus an, um die Akkualterung zu verlangsamen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Es wird empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.

Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku > Weitere Akkueinstellungen** und aktivieren Sie **Intelligente Akkuschonung**.

## Anpassen der Akku-Einstellungen

Sie können auch einstellen, ob die Akkuladung in Prozent in der Statusleiste angezeigt werden soll und ob eine Netzwerkverbindung aufrecht erhalten werden soll, wenn der Gerätebildschirm ausgeschaltet wird.

### Verbleibende Akkuladung in Prozent in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku** (oder **Systemmanager > Akku**), tippen Sie dann auf **Akkuladung in %**, und wählen Sie, ob die Akkuladung in Prozent entweder innerhalb oder außerhalb des Akkusymbols in der Statusleiste angezeigt werden soll.

### Verbindung halten, während Ihr Gerät im Ruhezustand ist

Wenn Sie möchten, dass Ihr Gerät weiterhin Nachrichten empfängt oder Daten herunterlädt, während es sich im Ruhemodus befindet, stellen Sie ein, dass es während des Ruhezustands verbunden bleibt. Bitte beachten Sie, dass dies den Stromverbrauch erhöhen kann.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Akku** auf **Weitere Akkueinstellungen**, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **Im Ruhezustand verbunden bleiben** wie erforderlich.


## Speicher

### Speicherbelegung überprüfen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Speicher**, um die Speicherbelegung zu überprüfen und zu optimieren, wenn dies Ihrer Meinung nach erforderlich ist.

### Speicher des Telefons freigeben

Bei der **Bereinigung** von **Systemmanager** wird der Speicher nach redundanten Dateien und großen Dateien, wie z. B. Anwendungsreste, redundante Installationspakete, durchsucht und es werden Bereinigungsvorschläge gemacht, die Ihnen helfen, Speicherplatz freizugeben.

- 1 Gehen Sie zu **Systemmanager** und tippen Sie auf **Bereinigung**.
- 2 Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** oder **Bereinigen** hinter dem zu bereinigenden Element und folgen Sie den Anweisungen zum Löschen redundanter Dateien.
  -  Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und dann scannt das Telefon den Speicher erneut.

### Papierkorbdateien bereinigen


**Systemmanager** kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigung** auf **Dateiduplikate** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

## Sicherheit

### Parallel Space

**Parallel Space** ist ein separater sicherer Bereich, der speziell dem Schutz der Daten Ihres Telefons dient und unabhängig vom MainSpace ist, aber gleichzeitig genutzt werden kann. Sie können Ihre wichtigen Daten und Apps in **Parallel Space** speichern, damit diese unabhängiger und sicherer werden.

-  Die folgenden Inhalte beziehen sich auf die Erstversion. Bitte beachten Sie die tatsächliche Benutzeroberfläche für die weitere Nutzung.

### Aktivieren von Parallel Space

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Parallel Space** und tippen Sie auf **Aktivieren**.
- 2 Legen Sie nach der Aktivierung das Passwort und die Passwortschutzfrage fest oder geben Sie sie ein und erstellen Sie **Parallel Space**. Danach wird auch auf dem Startbildschirm eine Verknüpfung von **Parallel Space** erstellt.

## Ziehen von Dateien in Parallel Space oder aus Parallel Space

Wechseln Sie zu **Parallel Space**. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf **Dateien in den Parallel Space verschieben**, um wichtige Daten wie Bilder, Videos, Audios und Dokumente nach **Parallel Space** zu migrieren.
- Tippen Sie auf **Dateien aus dem Parallel Space verschieben**, um wichtige Daten wie Bilder, Videos, Audios und Dokumente aus **Parallel Space** zu verschieben.

Sie können Dateien im Modus „Geteilter Bildschirm“ oder „Unverankertes Fenster“ aus MainSpace nach **Parallel Space** ziehen.

## Verwalten von Apps in Parallel Space

Sie können Apps, die Sie benötigen, in **Parallel Space** hinzufügen. Sie können dieselbe App auch im MainSpace und in **Parallel Space** mit anderen Konten nutzen. Die App läuft dann im MainSpace und in **Parallel Space** unabhängig.

Hinzufügen von Apps zu **Parallel Space**:

Wechseln Sie zu **Parallel Space**, tippen Sie auf **Apps hinzufügen** und befolgen Sie die Anweisungen zum Hinzufügen von Apps im MainSpace zu **Parallel Space**.

Apps von **Parallel Space** entfernen:


Gehen Sie zu **Parallel Space**, drücken Sie lange auf die App und tippen Sie dann auf **Deinstallieren**. Wenn Sie eine App aus **Parallel Space** entfernen, hat dies keine Auswirkungen auf ihre Verwendung im MainSpace.

## Gleichzeitige Verwendung von Apps in Dual Spaces

Mit **Parallel Space** können Sie Apps gleichzeitig im MainSpace und in **Parallel Space** verwenden, mit nur einem Bildschirm. Die beiden Bereiche werden unabhängig voneinander ausgeführt. Sie können beispielsweise auf der einen Seite nach Arbeitsdateien browsen und auf der anderen kurze Videos ansehen oder Sie können ein Spiel auf zwei Seiten gleichzeitig spielen.

- 1** Rufen Sie die Startseite von **Parallel Space** auf.
- 2** Streichen Sie von den beiden langen Seiten des Bildschirms nach innen und warten Sie, bis **Multi-Window-Dock** erscheint. Tippen Sie dann auf die App, ziehen Sie sie auf den Bildschirm und lassen Sie sie los, um den geteilten Bildschirmmodus zu aktivieren.
- 3** Öffnen Sie eine App in **Parallel Space**.
- 4** Öffnen Sie im MainSpace auf der anderen Seite dieselbe oder eine andere App als **Parallel Space**.




-  • Diese Funktion ist auf Apps beschränkt, die den geteilten Bildschirm unterstützen.
- Bei Apps, die die Ausrichtung im Landschaftsformat unterstützen, wird automatisch in den horizontalen Teilungsmodus gewechselt, wenn die beiden Bereiche gleichzeitig ausgeführt werden.
- Wenn zwei Spiele gleichzeitig auf dem geteilten Bildschirm ausgeführt werden, werden mehr Systemressourcen benötigt und es kann zu Verzögerungen und Überhitzung kommen.

## Löschen von Daten in Parallel Space

Wechseln Sie zu **Parallel Space**, tippen Sie auf **Einstellungen** > **Parallel Space löschen**, um Ihre Identität zu authentifizieren und befolgen Sie die Anweisungen zum Löschen aller Daten in **Parallel Space**. Wenn Sie **Parallel Space** auswählen, werden die Daten vom Parallel Space in den MainSpace verschoben.

## Verwenden Sie den Passwortmanager, um das Passwort automatisch einzutragen

Der Passwortmanager speichert Ihre Benutzernamen und Passwörter und fügt diese jedes Mal automatisch ein, wenn Sie sich bei einer App anmelden. Diese Daten sind hardwareverschlüsselt und nur auf Ihrem Gerät gespeichert. HONOR hat keinen Zugriff darauf und wird sie nicht in das Netzwerk oder auf den Server hochladen.

-  • Bevor Sie den Passwortmanager verwenden, richten Sie ein Sperrbildschirmpasswort für Ihr Gerät ein.
- Der Passwortmanager ist nur mit bestimmten Apps kompatibel.

## Automatische Eingabe von Nutzernamen und Passwörtern

- 1** Wenn Sie sich zum ersten Mal bei der App anmelden, geben Sie den Nutzernamen und das Passwort ein. Bei der Anmeldung beim Telefon werden Sie automatisch daran erinnert, die Angaben zu speichern.
  - Wenn Sie den Nutzernamen und das Passwort nur lokal speichern möchten, tippen Sie im Pop-up-Dialogfeld auf **NUR AUF DEM GERÄT SPEICHERN**.
  - Wenn Sie Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort mit anderen Geräten synchronisieren möchten, die bei Ihrer HONOR ID angemeldet sind, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Passwortmanager**, tippen Sie auf **Passwortmanager-Daten synchronisieren** oder tippen Sie im Pop-up-Dialogfeld auf **MIT ANDEREN GERÄTEN SYNCHRONISIEREN**, um das Passwort zu speichern.
- 2** Wenn Sie sich wieder anmelden, führen Sie die Sperrbildschirmauthentifizierung durch, um den Nutzernamen und das Passwort automatisch einzugeben.

Wenn Sie zu einem neuen Gerät wechseln, können Sie die Daten im Passwortmanager mit **Device Clone** auf das HONOR-Telefon übertragen. So können Sie sich schnell beim neuen Telefon anmelden.

## Gespeicherte Benutzernamen und Passwörter anzeigen oder löschen

Sie können im Passwortmanager gespeicherte Benutzernamen und Passwörter jederzeit anzeigen oder löschen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Passwortmanager** > **KONTEN**, um die gespeicherten Benutzernamen und Passwörter anzuzeigen oder zu löschen.

## Passwortmanager deaktivieren

Passwortmanager ist standardmäßig aktiviert, kann bei Bedarf jedoch deaktiviert werden.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Passwortmanager** und deaktivieren Sie **Nutzernamen und Passwörter automatisch speichern und ausfüllen**.

## Privatsphäre mit App-Sperre schützen

Sie können Apps mit persönlichen und privaten Daten, wie Chat- und Bezahl-Apps, sperren, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

## App-Sperre aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **App-Sperre** > **Aktivieren**, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Einrichten des Passworts für die App-Sperre und wählen Sie die zu sperrenden Apps aus.

Wenn Sie Face Unlock oder das Entsperren per Fingerabdruck aktiviert haben, können Sie die App-Sperre nach Aufforderung mit einer Face- oder Fingerabdruck-ID verknüpfen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.


## Passwort für App-Sperre oder Sicherheitsfragen ändern

Rufen Sie den Einstellungsbildschirm **App-Sperre** auf, navigieren Sie zu  > **Passworttyp** und wählen Sie **Entsperrpasswort** oder **Benutzerdefinierte PIN** als Passwort für die App-Sperre aus.

Wenn Sie **Benutzerdefinierte PIN** auswählen, können Sie anschließend ein neues Passwort und Sicherheitsfragen festlegen.

## App-Sperre aufheben oder deaktivieren

Gehen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **App-Sperre** wie folgt vor:

- App-Sperre aufheben: Deaktivieren Sie in der Liste der gesperrten Apps die Schalter neben den Apps aus, für die die Sperre aufgehoben werden soll.
- App-Sperre zurücksetzen: Navigieren Sie zu  > **App-Sperre deaktivieren** > **DEAKTIVIEREN**. Dadurch werden alle Sperren aufgehoben und alle Einstellungen für die App-Sperre gelöscht.

## SIM-PIN-Sperre einrichten

Eine PIN ist der Identitätscode einer SIM-Karte und kann als SIM-Kartensperre festgelegt werden. Nach der Einrichtung müssen Sie die korrekte PIN jedes Mal zum Entsperren der SIM-Karte eingeben, wenn Sie Ihr Gerät einschalten oder zu einem neuen Gerät wechseln, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Wenn Sie eine falsche PIN eingegeben und die maximale Anzahl an zulässigen Versuchen zum Entsperren mit der PIN überschritten haben, müssen Sie die PIN Unlocking Key (PUK) eingeben und die PIN anschließend zurücksetzen. Wenn Sie die maximale Anzahl an zulässigen Versuchen zum Entsperren mit der PUK überschritten haben, wird Ihre SIM-Karte dauerhaft blockiert.

Die PIN und PUK Ihrer SIM-Karte werden von Ihrem Anbieter bereitgestellt. Die Anzahl der Ziffern und die maximal zulässige Anzahl an Versuchen zum Entsperren mit Ihrer PIN und PUK unterliegen den Vorgaben Ihres Anbieters.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit > Weitere Einstellungen > SIM-Sperre einrichten**, um den Bildschirm mit den Einstellungen der SIM-Sperre zu öffnen.
- 2** Aktivieren Sie **SIM-Karte sperren**, geben Sie die PIN ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.  
Tippen Sie zum Ändern der PIN auf **PIN ändern** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

## Telefon – Sicherheitsmodus

Der Sicherheitsmodus ist ein Minimalsystem, bei dem nur die Grundfunktionen und vorinstallierte Apps aktiv sind. So können Sie Drittanbieter-App identifizieren, die möglicherweise Systemfehler hervorrufen.

### Wie der Sicherheitsmodus hilft

Wenn Sie glauben, dass durch Drittanbieter-Apps möglicherweise ein Systemfehler auf Ihrem Telefon hervorgerufen wird, können Sie den Sicherheitsmodus aktivieren. Dies hilft bei der Diagnose, ob das Problem bei einer Drittanbieter-App oder beim System selbst liegt.

- Wenn das System im Sicherheitsmodus einwandfrei läuft, wird das Problem wahrscheinlich durch eine Drittanbieter-App hervorgerufen. Wechseln Sie im Sicherheitsmodus zu **Einstellungen > Apps > Apps** und suchen Sie die problematische App. Sobald sie identifiziert ist, starten Sie Ihr Gerät im Normalmodus neu und deinstallieren Sie diese App.
- Wenn im Sicherheitsmodus weiterhin Probleme auftreten, liegt der Fehler möglicherweise beim System. Sichern Sie Ihre Daten und wenden Sie an ein HONOR Kundenservice Center, um weitere Unterstützung zu erhalten.

## Aufrufen oder Beenden des Sicherheitsmodus

- Um den Sicherheitsmodus aufzurufen, halten Sie beim Einschalten Ihres Geräts die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt. Halten Sie die Tasten gedrückt, bis Sie einen Auswahlbildschirm sehen. Navigieren Sie mit den Lautstärketasten zum **Abgesicherter Modus** und drücken Sie dann die Ein-/Aus-Taste, um ihn auszuwählen. Sie wissen, dass Sie sich im Sicherheitsmodus befinden, wenn die Meldung **Abgesicherter Modus** in der unteren linken Ecke Ihres Bildschirms angezeigt wird.
- Zum Beenden des **Abgesicherter Modus** starten Sie Ihr Telefon einfach neu.

## Datenschutz

### Berechtigungsverwaltung


Apps benötigen möglicherweise bestimmte Berechtigungen, wie z. B. die Standort-, Kamera- oder Mikrofonberechtigung, um Ihnen entsprechende Services zur Verfügung stellen zu können.

Einige Apps können jedoch übermäßige Berechtigungen erhalten, was ein potenzielles Risiko für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten darstellt. Sie können die den einzelnen Apps gewährten Berechtigungen überprüfen und diejenigen verweigern, die Sie für unnötig halten.

### Protokolle für den Datenschutzzugriff überprüfen

Sie können Protokolle für den Datenschutzzugriff bei Bedarf überprüfen und verwalten, um ungerechtfertigte Berechtigungen für bessere Services zu entfernen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Datenschutz**, die Liste zeigt standardmäßig die Top 5-Apps mit den meisten Datenschutzzugriffen in den letzten 7 Tagen. Sie können auf das Symbol in der Liste tippen, um die angezeigten Standardberechtigungen zu ändern.

-  Verschiedene Apps können unterschiedliche Optionen für den Datenschutzzugriff haben, bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation.


Sie können auch auf tippen und die Protokolle für den Datenschutzzugriff aller Apps oder einer bestimmten App in den letzten 7 Tagen mit einer der folgenden Methoden anzeigen:

- Tippen Sie auf der Registerkarte auf das Symbol der App, um das Protokoll für den Datenschutzzugriff anzuzeigen. Wählen Sie eine beliebige Berechtigung aus, um die Seite Berechtigungsverwaltung für diese App aufzurufen.
- Auf der Registerkarte können Sie die genaue Uhrzeit und die Anzahl der Datenschutzzugriffe einsehen. Tippen Sie auf das Symbol der App, um ihr Protokoll für den Datenschutzzugriff anzuzeigen. Wählen Sie eine beliebige Berechtigung aus, um die Seite Berechtigungsverwaltung für diese App aufzurufen.

## Die Standortberechtigung verwalten

Nachdem einer App die Standortberechtigung erteilt wurde, kann sie jederzeit Ihre Standortinformationen abrufen. Wenn eine Karten-App beispielsweise die Standortberechtigung erhält, kann Sie Ihnen Standort- und Navigationsservices bereitstellen. Sie können die Berechtigung aufheben, wenn Sie diese Services nicht benötigen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Datenschutz > Berechtigungsverwaltung** und gewähren Sie die Standortberechtigung für Apps über eine der folgenden Methoden:


-  Verschiedene Anwendungen können unterschiedliche Datenschutzoptionen haben, bitte informieren Sie sich in den jeweiligen Anwendungen über die Details.
- Tippen Sie auf der Registerkarte **Apps** auf das Symbol der entsprechenden App, tippen Sie auf **Standort** und wählen Sie , **Immer zulassen**, oder **Verweigern** aus.
- Alternativ tippen Sie auf der Registerkarte **Berechtigungen** auf **Standort**, tippen Sie auf das Symbol der entsprechenden App und wählen Sie dann **Immer fragen**, **Immer zulassen**, **Nur während der Nutzung zulassen** oder **Verweigern** aus.

## Ortungsdienste verwenden

Einige Apps müssen Ihre Standortinformationen abrufen, um besseren Service bieten zu können. Sie können Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren und bei Bedarf die Berechtigung zum Zugriff auf Standortinformationen für bestimmte Apps erteilen oder verweigern.

### Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren

Sie können Ortungsdienste mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie  .
- Alternativ navigieren Sie zu **Einstellungen > Datenschutz > Standortzugriff** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Standort verwenden**.

Nachdem die Ortungsdienste deaktiviert wurden, hindert Ihr Telefon alle Apps und Services daran, die Standortinformationen zu sammeln und zu verwenden, mit Ausnahme einiger integrierter Apps (wie ). Falls diese Apps oder Services die Standortinformationen verwenden müssen, werden Sie von Ihrem Telefon daran erinnert, die Ortungsdienste wieder zu aktivieren.

### Erhöhung der Genauigkeit von Standortservices

Sie können die Ortungsgenauigkeit Ihres Telefons verbessern, indem Sie Apps und Services die Suche nach WLAN -Netzwerken und Bluetooth-Geräten in der Nähe oder den Zugriff auf zusätzliche GNSS-Daten (Global Navigation Satellite System) ermöglichen.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Datenschutz > Standortzugriff** und legen Sie dann nach Bedarf die Optionen fest.

### Das Abrufen von Standortinformationen durch Apps zulassen oder verbieten

Sie können einer App den Zugriff auf Standortinformationen erlauben oder verbieten, einschließlich des einmaligen oder dauerhaften Zugriffs oder der Verweigerung des Zugriffs auf Standortinformationen während der App-Nutzung.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit > Berechtigungsverwaltung > Berechtigungen**, tippen Sie auf **Standort** und prüfen Sie, welchen Apps der Zugriff auf Standortinformationen gewährt wurde.
- 2** Tippen Sie auf die App, für die Sie die Einstellungen ändern möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Gewähren oder Verweigern von Berechtigungen.

## Bedienungshilfen

### Eine Bildschirm-Reader-App verwenden

Bildschirm-Reader-Apps dienen dazu, Nutzer mit eingeschränktem Sehvermögen bei der Verwendung eines Geräts zu unterstützen.

### Farbkorrektur zum Anpassen der Bildschirmfarbe aktivieren

Die Farbkorrektur hilft Personen mit geringer Sehkraft dabei, Bildschirminhalte leichter zu sehen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Farbkorrektur** und aktivieren Sie **Farbkorrektur**.

### Vergrößerungsgesten

Sie können den Bildschirm mit Vergrößerungsgesten vergrößern.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Vergrößerung** und aktivieren Sie den Schalter zur **Vergrößerung**.

Tippen Sie schnell 2 Mal mit 1 Finger auf den Bildschirm. Anschließend:

- Ziehen Sie 2 Finger zusammen oder auseinander, um den Bildschirm zu vergrößern.
- Ziehen Sie mit 2 Fingern, um auf dem Bildschirm zu blättern.

### Farbinvertierung aktivieren

Die Farbinvertierung wird verwendet, um die Farben von Text und Hintergrund auf dem Bildschirm zu ändern. Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt Ihr Telefon weißen Text auf schwarzem Hintergrund an.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und aktivieren Sie den Schalter für **Farbumkehr**.

## Text mit hohem Kontrast aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie die Schriftfarbe vertiefen und den Kontrast zwischen Text und Hintergrund verbessern, um Nutzer mit eingeschränktem Sehvermögen zu unterstützen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und aktivieren Sie **Text mit hohem Kontrast**.

## Bedienungshilfen per Verknüpfung aktivieren

Sie können eine Bedienungshilfe Ihrer Wahl mit der Verknüpfung Lautstärketaste aktivieren.

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen-Verknüpfung**.
- 2** Tippen Sie auf **Funktionen auswählen** und wählen Sie die Funktion aus, die per Verknüpfung aktiviert werden soll.
- 3** Aktivieren Sie **Bedienungshilfen-Verknüpfung**. Halten Sie die Lauter- und Leiser-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bedienungshilfe zu aktivieren.

## Reaktionszeit beim Berühren anpassen

Mit dieser Funktion können Sie die Reaktionszeit des Bildschirms beim Tippen und langen Drücken auf den Bildschirm einstellen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Berührungseinstellungen** und stellen Sie **Dauer des Antippens** und **Dauer des langen Drückens** nach Bedarf ein.

## ScreenReader

Mit **ScreenReader** kann Ihr Telefon automatisch vorlesen, auf was Sie tippen, was Sie auswählen und was Sie öffnen. Die Bedienung Ihres Telefons ist auch dann möglich, wenn Sie den Bildschirm nicht klar sehen können.

### ScreenReader

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > ScreenReader**, aktivieren Sie **ScreenReader** und tippen Sie auf **OK**.

### Bedienung von ScreenReader

- 1** Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Ihr Telefon auf folgende Arten bedienen:
  - Auf dem Bildschirm scrollen: Streichen Sie mit zwei Fingern nach oben und unten, um auf dem Bildschirm zu scrollen. Streichen Sie nach links und rechts, um die Seite umzublättern oder zwischen Bildschirmen zu wechseln.
  - Zum Auswählen einmal tippen: Tippen Sie mit einem Finger auf ein Element, um es auszuwählen (ohne es zu öffnen). Ihr Telefon liest das ausgewählte Element vor.

- Zum Öffnen zweimalig tippen: Tippen Sie nach der Auswahl zweimal mit einem Finger auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um das ausgewählte Element zu öffnen. Um beispielsweise **Einstellungen** zu öffnen, müssen Sie mit einem Finger auf das Symbol von **Einstellungen** tippen und dann irgendwo auf dem Bildschirm zweimalig tippen.

**2** Um mehr über die Bedienung zu erfahren, wechseln Sie zu Sprachausgabe und tippen Sie auf **Weitere Einstellungen > Tutorial**.

### **Sprachausgabe-Wasserzeichen hinzufügen**

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > ScreenReader** und aktivieren Sie **-Wasserzeichen anzeigen**.

### **ScreenReader deaktivieren**

Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis das Menü **Neustart** und **Ausschalten** auf Ihrem Telefon erscheint. Um die Sprachausgabe zu deaktivieren, drücken Sie länger als drei Sekunden mit zwei Fingern auf den Bildschirm.

### **Verknüpfungen und Gesten**

Mithilfe von Verknüpfungen und Gesten können Sie ganz einfach auf häufig genutzte Funktionen zugreifen. Sie können zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** wechseln, um die von diesem Gerätemodell unterstützten Funktionen anzuzeigen.

### **Schnellstart durch zweimaliges Drücken der Leiser-Taste aktivieren**

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Schnellstart**. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass **Schnellstart** aktiviert ist, wählen Sie die Funktionen aus, auf die Sie einfach zugreifen möchten, z. B. **Taschenlampe ein-/ausschalten**.

### **Auslösen häufig genutzter Funktionen durch Drei-Finger-Streichen nach unten**

Sie können die Funktionen anpassen, die durch Drei-Finger-Streichen nach unten ausgelöst werden.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten**, tippen Sie auf **Screenshot/Globale Favoriten** und dann auf **Mit drei Fingern nach unten streichen**. Wählen Sie dann die Funktionen aus, die durch Drei-Finger-Streichen nach unten ausgelöst werden sollen, oder schalten Sie **Mit drei Fingern nach unten streichen** aus.

### **Schnellstart zum Aufnehmen des Bildschirms**

Klopfen Sie zweimal mit einem Knöchel auf den Bildschirm, um die Bildschirmaufnahme schnell zu starten.



Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Bildschirmaufnahme**, um **Bildschirmaufnahme** einzuschalten.

### Schnelles Aktivieren

Richten Sie Ihr Gerät auf oder tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um Ihr Gerät schnell zu aktivieren.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Bildschirm aktivieren**, um **Zum Aktivieren aufrichten** und **Zum Aktivieren zweimal tippen** einzuschalten.

### Schnelles Stummschalten Ihres Geräts oder Reduzieren der Lautstärke des Klingeltons

Wenn ein Anruf eingeht, drehen Sie Ihr oder Telefon um, um es schnell stummzuschalten, oder heben Sie Ihr oder Telefon an, um die Lautstärke des Klingeltons zu reduzieren.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Stummschalten/Lautstärkereduzierung**, um **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** und **Zum Reduzieren der Lautstärke aufrichten** einzuschalten.

### Geplantes Ein-/Ausschalten einrichten

Verwenden Sie die **Geplantes Ein-/Ausschalten**-Funktion, um Ihr Gerät zu festgelegten Zeiten ein- und auszuschalten und so Strom zu sparen und Störungen zu vermeiden, während Sie sich ausruhen.

**1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Geplantes Ein-/Ausschalten** und aktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**.

**2** Richten Sie die Zeiten zum Ein- und Ausschalten sowie die Wiederholungszyklen ein. Ihr Gerät wird sich zu den spezifizierten Zeiten automatisch ein- und ausschalten.

Deaktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**, um die Verwendung dieser Funktion zu beenden.

### Favoritenbereich

Mit Favoritenbereich können Sie Bilder, Webseiten, Videos, Dokumente und andere Materialien schnell an einem Ort sammeln, um sie einfach zu bewerten und zu organisieren.




### Favoritenbereich verwalten

Tippen Sie zum Erweitern von **Favoritenbereich** vom Bildschirmrand aus. Sie können dann die erfassten Inhalte durchsuchen, filtern, teilen und exportieren.

• Tippen Sie zum Erweitern von **Favoritenbereich** vom Bildschirmrand aus, tippen Sie auf

die obere rechte Ecke  > **Vollbild aufrufen**, tippen Sie auf  und geben Sie

Schlüsselwörter ein, um nach erfassten Inhalten zu suchen. Tippen Sie dann auf , um Inhalte nach Typ zu filtern.

- Tippen Sie in **Favoritenbereich** auf die obere rechte Ecke  > **Auswählen**. Sie können einen oder mehrere erfasste Inhalte auswählen, die geteilt, exportiert, verschoben und gelöscht werden können.
- Tippen Sie auf die obere rechte Ecke  > **Zwischenablage**. Sie können nur kopierten und ausgeschnittenen Text in den Favoriten anzeigen und durchsuchen.
- Tippen Sie auf die obere rechte Ecke  > **Zum Startbildschirm hinzufügen**, um eine Verknüpfung zum Startbildschirm zu erstellen.

## Einrichten von mehreren Nutzern

### Benutzer- oder Gastkonto hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Nutzer & Konten > Nutzer**, tippen Sie auf **Nutzer hinzufügen** oder **Gast hinzufügen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Konto hinzuzufügen.
  - 2 Tippen Sie auf **Wechseln**, um zum Benutzer- oder Gastkonto zu wechseln. Konfigurieren Sie die Einstellungen für das neue Konto nach Aufforderung.
  - 3 Installieren Sie Apps nach Bedarf. Beachten Sie, dass die App-Installation fehlschlägt, wenn von einem anderen Benutzer eine neuere Version einer App installiert wurde.
- Sie können maximal drei Benutzer- und ein Gastkonto hinzufügen.


### Benutzer- oder Gastkonto zum Tätigen von Anrufen und Senden von Nachrichten autorisieren

Sie können festlegen, ob ein Benutzer- oder Gastkonto Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden und vieles mehr darf.

- 1 Nachdem Sie als Besitzer auf Ihr Gerät zugegriffen haben, navigieren Sie zu **Einstellungen > Nutzer & Konten > Nutzer**.
- 2 Tippen Sie auf das entsprechende Konto und wählen Sie die zu autorisierenden Berechtigungen aus.

### Zwischen Besitzer, Benutzer und Gast wechseln


Sie können mit einer der folgenden Methoden auf ein anderes Konto wechseln:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf  und tippen Sie dann auf das Profilbild des Kontos, zu dem Sie wechseln möchten.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Nutzer & Konten > Benutzer > Aktueller Nutzer** und tippen Sie auf den Namen des Kontos, zu dem Sie wechseln möchten.

## Benutzer- oder Gastkonto löschen


Wenn Sie ein Benutzer- oder Gastkonto löschen, werden alle zugehörigen Daten gelöscht. Gehen Sie mit Vorsicht vor.

Nachdem Sie als Besitzer auf Ihr Telefon zugegriffen haben, verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein Benutzer- oder Gastkonto zu löschen:

- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Nutzer & Konten > Benutzer > Aktueller Nutzer**, tippen Sie auf den Namen des zu löschenden Kontos und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um es zu löschen.
- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf  > **Weitere Einstellungen**, tippen Sie auf den Namen des Kontos, das Sie löschen möchten, und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um es zu löschen.

## System & Aktualisierungen

### Systemsprache und Region ändern

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Sprache und Eingabe > Sprache und Region** und wählen Sie eine Sprache aus.
- 2 Wenn die gewünschte Sprache nicht in der Liste enthalten ist, tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, suchen Sie sie und fügen Sie sie der Sprachliste hinzu, und wählen Sie anschließend die Sprache aus.
  -  • Das System unterstützt viele Sprachen, aber nicht alle. Möglicherweise finden Sie nicht die Sprache, die Sie suchen.
  - Sie können auch auf dem Bildschirm nach oben zum unteren Ende der Sprachliste streichen und dort auf **Aktualisierungsliste** tippen, um die vom System unterstützten Sprachen zu aktualisieren.
- 3 Tippen Sie auf **Region**, um Ihr Land/Ihre Region auszuwählen. Die Systemoberfläche wird an die kulturellen Gewohnheiten des/der von Ihnen gewählten Landes/Region angepasst.

### Systemdatum und -zeit festlegen

Ihr Gerät kann das lokale Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren. Sie können das Datum, die Uhrzeit und Zeitzone auch manuell für Ihr Gerät einstellen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Datum und Uhrzeit** und legen Sie anschließend die Optionen entsprechend Ihren Anforderungen fest.

## Automatisches oder manuelles Einstellen von Datum und Uhrzeit

- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät das lokale Datum und die Uhrzeit über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um Datum und Uhrzeit manuell festzulegen.

## Ändern der Zeitzone

- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät die lokale Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um die Zeitzone manuell festzulegen.

## Das Zeitformat ändern

- Aktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzeigen.
- Deaktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 12-Stunden-Format anzeigen.

## Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon verschieben.

### Daten von einem Android-Gerät migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Telefon die **Device Clone** -App (im **Werkzeuge**-Ordner). Alternativ können Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** und dann auf **HONOR** oder **Anderes Android-Gerät** tippen.
- 2 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um **Device Clone** auf Ihr altes Gerät herunterzuladen und zu installieren.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die **Device Clone** -App und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Telefon zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um den Klonvorgang zu starten.


 **Device Clone** ist nur auf Telefonen mit Android 7.0 oder höher verfügbar.

## Sicherung auf einem externen Speichergerät

### Daten auf USB-Speichermedium sichern

Wenn der Speicherplatz auf dem Telefon knapp ist, sollten Sie regelmäßig große Dateien oder wichtige Daten auf einem USB-Speichermedium (z. B. USB-Stick, Kartenleser) sichern.

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.

- 2** Navigieren Sie zum Telefon **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Sichern und wiederherstellen > Externer Speicher** und wählen Sie **USB-Speicher** auf dem Bildschirm **Externer Speicher** aus.
- 3** Tippen Sie auf **SICHERN**, markieren Sie die Daten, die Sie sichern möchten, und tippen Sie auf **Sichern**.
- 4** Wenn Sie zum ersten Mal eine Datensicherung durchführen, folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um das Passwort und den Passwordinweis festzulegen. Die Daten werden bei der Sicherung verschlüsselt. Bitte merken Sie sich das Passwort für die Sicherung: Nachdem das Passwort für die Sicherung festgelegt wurde, müssen Sie das Passwort für spätere Datensicherungen nicht mehr eingeben, aber Sie müssen es zur Bestätigung eingeben, um Dateien wiederherzustellen.
  -  Das zurückgesetzte Passwort ist nur für nachfolgende, nicht für frühere Datensicherungen gültig.

### Sicherungsdaten von USB-Speichermedien wiederherstellen

- 1** Verbinden Sie das Telefon über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2** Navigieren Sie zum Telefon **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Sichern und wiederherstellen > Externer Speicher** und wählen Sie **USB-Speicher** auf dem Bildschirm **Externer Speicher** aus.
- 3** Wählen Sie den entsprechenden Eintrag für den Sicherungsdatensatz in der Liste **SICHERUNGSDATENSÄTZE** aus und öffnen Sie ihn.
- 4** Wählen Sie die Daten aus, die Sie wiederherstellen möchten, tippen Sie auf **Wiederherstellen**, folgen Sie den Bedienerhinweisen zur Eingabe des Passworts und stellen Sie anschließend die Daten wieder her.

### Ihr Telefon auf die Standard- oder Werkseinstellungen zurücksetzen

#### Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Durch diesen Vorgang werden die Einstellungen für WLAN, mobiles Datennetzwerk und Bluetooth zurückgesetzt. Es werden keine weiteren Einstellungen auf Ihrem Gerät geändert und keine Daten gelöscht.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen.

#### Alle Einstellungen wiederherstellen

Durch diesen Vorgang werden alle Netzwerkeinstellungen, Ihr Entsperrpasswort und das Startbildschirmlayout wiederhergestellt. Wenn Ihr Gerät Fingerabdrücke oder Gesichtserkennung unterstützt, werden auch die registrierten Fingerabdrücke und Gesichtsdaten gelöscht. Andere Daten oder Dateien werden nicht von Ihrem Gerät gelöscht. Durch diesen Vorgang werden weder die Einstellungen für Gerätesuche, Nutzer & Konten oder Geräte-Administratoren noch für App-Einstellungen wiederhergestellt.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Alle Einstellungen zurücksetzen** und folgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Vorgang abzuschließen.

### Werkseinstellungen wiederherstellen

Dieser Vorgang löscht Daten auf Ihrem Gerät, einschließlich Ihrer Konten, App-Daten und Systemeinstellungen, installierte Apps, Musik, Bilder, alle Dateien im internen Speicher, Inhalte von Sicherheitschips und lokal gespeicherte System-, App- und persönliche Daten im Zusammenhang mit HONOR IDs. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Werkseinstellungen Ihres Geräts wiederherstellen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Zurücksetzen > Telefon zurücksetzen**, berühren Sie **Zurücksetzen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

### Einfachen Modus aktivieren oder beenden

Der einfache Modus verwendet ein übersichtlicheres Layout zwecks einfacher Navigation, vergrößert Symbole und Schriften für den Startbildschirm und maximiert die Lautstärke.

#### Einfachen Modus aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Einfacher Modus** und tippen Sie auf **Aktivieren**.


Halten Sie ein beliebiges Symbol gedrückt, um es an den gewünschten Ort zu ziehen oder zu deinstallieren, wenn es sich nicht um eine obligatorische App handelt.

#### Einfachen Modus beenden

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Einfachen Modus beenden**.

### Ihr Gerätesystem online aktualisieren

Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, fordert Sie Ihr Gerät auf, das Aktualisierungspaket herunterzuladen und zu installieren.


-  Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass auf Ihrem Gerät eine offizielle Systemversion installiert ist. Andernfalls kann die Aktualisierung fehlschlagen und auf Ihrem Gerät können unbekannte Probleme auftreten.
- Sichern Sie vor der Aktualisierung Ihre Benutzerdaten.
- Nach einem Update können Drittanbieter-Apps, die nicht mit der neuen Systemversion kompatibel sind, nicht mehr verfügbar sein. In einigen Fällen kann es einige Zeit dauern, bis eine kompatible App-Version freigegeben wird.
- Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus, starten Sie es nicht neu, entfernen Sie nicht die Speicherkarte und legen Sie keine Speicherkarte ein.

**1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Softwareaktualisierung** und tippen Sie auf **Softwareaktualisierung**.

**2** Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, können Sie das Aktualisierungspaket entweder manuell herunterladen und installieren oder Ihr Gerät über Nacht automatisch aktualisieren.


- Laden Sie das Aktualisierungspaket herunter und installieren Sie es: Navigieren Sie zu **Neue Version > HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN**. Um eine Datennutzung zu vermeiden, verbinden Sie Ihr Gerät zum Herunterladen des Aktualisierungspakets mit einem WLAN-Netzwerk.

Ihr Gerät wird automatisch neu gestartet, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.

- Aktualisierung über Nacht: Tippen Sie auf  > **Geräteeinstellungen** und aktivieren Sie **Automatisches Herunterladen per WLAN** und **Über-Nacht-Aktualisierung**.

Ihr Gerät wird automatisch aktualisiert und zwischen 02:00 – 04:00 Uhr neu gestartet.

Um eine erfolgreiche Aktualisierung über Nacht zu gewährleisten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, der Bildschirm gesperrt ist, für diesen Zeitraum keine Alarme eingestellt sind und der Akkuladestand über 35% liegt. Schließen Sie Ihr Gerät bei Bedarf an ein Ladegerät an.

Um automatische Aktualisierungen zu deaktivieren, tippen Sie auf  auf dem Bildschirm **Geräteeinstellungen** und deaktivieren Sie dann **Automatisches Herunterladen per WLAN**.

## Über das Telefon

### Rechtlicher Hinweis

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2025. Alle Rechte vorbehalten.

*Android ist eine Marke von Google LLC.*

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Modell: BRP-NX1M

MagicOS 8.0\_01