

HONOR X7

دليل المستخدم

HONOR

المحتويات

الأساسيات

١	الإيماءات الأساسية
٣	توجيه النظام
٤	Device Clone
٥	قفل شاشتك وإلغاء قفلها
٥	أيقونة الحالة وأيقونة الإشعارات
٧	مفاتيح الاختصارات
٨	التطبيقات المصغرة للشاشة الرئيسية
٩	تعيين خلفيتك
٩	لقطات الشاشة وتسجيل الشاشة
١٢	عرض الإشعارات ومسحها
١٣	ضبط إعدادات الصوت
١٤	تشغيل جهازك وإيقافه أو إعادة تشغيله
١٤	قيّد الشحن

الميزات الذكية

١٦	وضع العرض
١٦	HONOR Share

الكاميرا والمعرض

١٨	تشغيل الكاميرا
١٨	النقاط الصور
١٩	التصوير في وضع البورتريه والوضع الليلي ووضع العدسة الواسعة
٢٠	وضع التصوير الذكي
٢٠	ماكرو
٢٠	النقاط صور بانورامية
٢١	إضافة الملصقات إلى الصور
٢١	النقاط صور عالية الدقة
٢١	الوضع الاحترافي
٢٢	تسجيل مقاطع الفيديو
٢٣	التصوير الفوتوغرافي الزمني
٢٤	ضبط إعدادات الكاميرا
٢٥	إدارة المعرض
٢٨	محرر Vlog

تطبيقات

٣٠	التطبيقات
٣٠	الهاتف
٣٥	التقويم
٣٦	الساعة
٣٧	المفكرة


٣٩	مسجل الصوت
٤٠	البريد الإلكتروني
٤٠	الآلة الحاسبة
٤١	المصباح
٤١	البوصلة
٤٢	المرآة
٤٢	المحسن
٤٤	Device Clone
٤٥	تلميحات

الإعدادات

٤٦	الشبكة اللاسلكية
٤٧	البلوتوث
٤٨	بيانات الجوال
٥٠	طرق توصيل أخرى
٥٢	الشاشة الرئيسية والخلفية
٥٤	الشاشة والسطوع
٥٦	الأصوات والاهتزاز
٥٦	الإشعارات
٥٧	قفل الجهاز وكلمات المرور
٥٩	التطبيقات
٥٩	البطارية
٦٠	وحدة التخزين
٦١	الأمان
٦٢	الخصوصية
٦٣	مميزات إمكانية الوصول
٦٤	النظام والتحديثات
٦٧	حول الهاتف

الإيماءات الأساسية

الإيماءات والاختصارات الأساسية

 قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

إيماءات أزرار التنقل

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > أزرار التنقل، وتأكد من أن الإيماءات محددة.

<p>العودة إلى الشاشة السابقة</p> <p>اسحب للداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى للعودة إلى الشاشة السابقة.</p>	
<p>العودة إلى الشاشة الرئيسية</p> <p>اسحب لأعلى من أسفل الشاشة للعودة إلى الشاشة الرئيسية.</p>	
<p>عرض المهام الحديثة</p> <p>اسحب لأعلى من أسفل الشاشة لعرض المهام الحديثة.</p>	
<p>إغلاق تطبيق</p> <p>عند عرض المهام الحديثة، اسحب لأعلى في معاينة التطبيق لإغلاقه.</p>	
<p>تبديل التطبيقات</p> <ul style="list-style-type: none">• اسحب من الحافة السفلية للشاشة.• قبل استخدام هذه الإيماءة ، انتقل إلى أزرار التنقل > الإعدادات وتأكد من تمكين التبديل بين التطبيقات عبر السحب أفقياً على الحافة السفلية للشاشة.• اسحب من أسفل الشاشة على شكل قوس.	 

إيماءات البرجعة

انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > الاختصارات والإيماءات لتمكين النقاط لقطة شاشة، تسجيل الشاشة.

<p>التقاط لقطة شاشة اطرق على الشاشة مرتين بترجمتين لالتقاط لقطة شاشة.</p>	
<p>التقاط لقطة شاشة طويلة اطرق على الشاشة بترجمة واحدة وارسم حرف "S" لالتقاط لقطة شاشة طويلة.</p>	
<p>التقاط جزء من الشاشة اطرق وارسم منطقة مغلقة باستخدام ترجمة لالتقاط جزء من الشاشة.</p>	
<p>تسجيل الشاشة اطرق على الشاشة مرتين بترجمتين لبدء تسجيل الشاشة أو إنهائه.</p>	

المزيد من الإيماءات

<p>الدخول إلى وضع تحرير الشاشة الرئيسية ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية.</p>	
<p>عرض لوحة الاختصارات على شاشة القفل اسحب للأعلى من أسفل شاشة القفل.</p>	
<p>فتح لوحة الإشعارات اسحب لأسفل من شريط الحالة.</p>	

<p>إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل</p> <p>اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل حتى يظهر خيار إيقاف التشغيل وخيار إعادة التشغيل.</p>	
<p>زيادة مستوى الصوت</p> <p>اضغط على زر رفع الصوت.</p>	
<p>خفض مستوى الصوت</p> <p>اضغط على زر خفض الصوت.</p>	
<p>التقاط لقطة شاشة</p> <p>اضغط على زر خفض الصوت وزر التشغيل في نفس الوقت.</p>	

توجيه النظام


تغيير وضع التوجيه في النظام

استخدام توجيه الإيماءة

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > أزرار التنقل وحدد الإيماءات.

يمكنك:

- العودة إلى القائمة الأصلية: اسحب للداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى للشاشة.
- العودة إلى الشاشة الرئيسية: اسحب لأعلى من منتصف الحافة السفلية للشاشة.
- الوصول إلى المهام المتعددة: اسحب لأعلى من الحافة السفلية للشاشة وتوقف مؤقتًا.
- إغلاق مهمة: في واجهة المهام المتعددة، اسحب بطاقة مهمة لأعلى. اسحب بطاقة لأسفل من أجل قفل المهمة، ولن يتم مسح المهام.

المقفلة على دفعات من خلال النقر على  في واجهة المهام المتعددة.





- التبديل السريع بين التطبيقات: اسحب لأسفل الشاشة في شكل قوس للتبديل بين التطبيقات؛ أو انتقل إلى الإعدادات، وشغل مفتاح التبديل بين التطبيقات عبر السحب أفقيًا على الحافة السفلية للشاشة، ثم اسحب لأسفل الشاشة.

يمكنك أيضًا الانتقال إلى الإعدادات، وتشغيل مفتاح إظهار شريط التنقل للمساعدة في عمليات الإيماءات باستخدام شريط التنقل.

 قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

استخدام التنقل بثلاثة أزرار

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > أزرار التنقل، وحدد ثلاثة أزرار افتراضية.
يمكنك بعد ذلك:


- انقر على  للرجوع إلى الشاشة السابقة أو الخروج من التطبيق الحالي. يمكنك أيضًا استخدام هذا المفتاح لإغلاق لوحة المفاتيح على الشاشة.
- انقر على  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
- انقر على  للوصول إلى شاشة المهام الحديثة.
- يمكنك النقر على الإعدادات لتكوين المزيد من الإعدادات.
- حدد مجموعة زر التنقل.
- مكن إخفاء أزرار التنقل للسماح لك بإخفاء شريط التنقل عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- انقر على  (إذا كان متوفرًا في مجموعة زر التنقل المحددة) لفتح لوحة الإشعارات.

Device Clone

استخدام استنساخ الهاتف لنقل بياناتك إلى جهاز جديد

يسمح لك استنساخ الجهاز بنقل جميع البيانات الأساسية بسرعة وسهولة (بما في ذلك جهات الاتصال والتقويم والصور ومقاطع الفيديو) من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد.

ترحيل البيانات من جهاز يعمل بنظام أندرويد

- ١ في هاتفك الجديد، افتح تطبيق استنساخ الجهاز . أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > استنساخ الجهاز، أو انقر على هذا هو الجهاز الجديد، أو انقر على Honor أو جهاز أندرويد آخر.
 - ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل استنساخ الجهاز وتنبيته على جهازك القديم.
 - ٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق استنساخ الجهاز وانقر على هذا هو الجهاز القديم. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم هاتفك الجديد عن طريق مسح رمز ضوئيًا أو الاتصال يدويًا.
 - ٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم انقر على نقل لبدء الاستنساخ.
-  يكون استنساخ الجهاز متاحًا فقط في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد ٧.٠ أو أحدث.

ترحيل البيانات من آيفون أو آيباد

- ١ في هاتفك الجديد، افتح تطبيق استنساخ الجهاز . أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > استنساخ الجهاز، وانقر على هذا هو الجهاز الجديد، ثم انقر على آيفون أو آيباد.
- ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل استنساخ الجهاز وتنبيته على جهازك القديم.
- ٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق استنساخ الجهاز وانقر على هذا هو الجهاز القديم. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم هاتفك الجديد عن طريق مسح رمز أو الاتصال يدويًا.
- ٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال استنساخ البيانات.

قفل شاشتك وإلغاء قفلها

قفل شاشتك وفتح قفلها

قفل الشاشة

إذا ظل جهازك في حالة انعدام النشاط لفترة من الوقت، فسيقفل الشاشة تلقائيًا وسيدخل في وضع توقف الشاشة لتوفير الطاقة. وبدلاً من ذلك، يمكنك قفل الشاشة يدويًا بأي من الطرق التالية:

- اضغط على زر الطاقة.

- في الشاشة الرئيسية، ضع إصبعين وضمهما لبعضهما للدخول في وضع تحرير الشاشة. انقر على **التطبيقات المصغرة**، ثم اسحب أيقونة **قفل الشاشة**، إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك أيضًا النقر على أيقونة **قفل الشاشة** لقفل الشاشة.

تعيين فترة مهلة الشاشة

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع > توقف الشاشة وحدد فترة مهلة الشاشة.

فتح قفل الشاشة باستخدام كلمة المرور

بمجرد تشغيل الشاشة، اسحب لأعلى من منتصف الشاشة لعرض لوحة إدخال كلمة المرور. ثم، أدخل كلمة مرور شاشة القفل.

استخدام فتح القفل باستخدام الوجه

افتح الشاشة وقم بمحاذاتها مع وجهك. سيتم فتح جهازك بمجرد التعرف على وجهك.

افتح قفل جهازك باستخدام بصمة إصبعك

اضغط على إصبع مُسجّل في قارئ بصمات الأصابع لفتح قفل جهازك.

عرض توقيّعك على شاشة القفل

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والخلفية، والمس توقيع شاشة القفل، ثم اكتب النص لعرضه على شاشة القفل. لإزالة التوقيع، المس توقيع شاشة القفل واحذف النص.

تشغيل التطبيقات من شاشة القفل

يمكنك تشغيل التطبيقات الشائعة، مثل الكاميرا والآلة الحاسبة والمؤقت من شاشة القفل.

- قم بإضاءة الشاشة، وانقر مطولاً على أيقونة الكاميرا في الزاوية السفلية اليسرى واسحب لأعلى لفتح الكاميرا.
- قم بإضاءة الشاشة، واسحب لأعلى من الحافة السفلية للشاشة لفتح لوحة التشغيل السريع، واضغط على أحد الأيقونات لتشغيل التطبيق. يشمل ذلك المصباح، والآلة الحاسبة، والمؤقت، وغير ذلك.

أيقونة الحالة وأيقونة الإشعارات

أيقونات الإشعارات والحالة

i قد تختلف أيقونات حالة الشبكة وفقاً لمنطقتك أو موفر خدمة الشبكة الذي تتبعه.

وقد تختلف الوظائف المدعومة وفقاً لطرز الجهاز. قد لا تكون بعض الأيقونات التالية قابلة للتطبيق على جهازك.

تم الاتصال بشبكة الجيل الخامس		تم الاتصال بشبكة الجيل الرابع	
تم الاتصال بشبكة الجيل الثالث		تم الاتصال بشبكة الجيل الثاني	
	قوة الإشارة الكاملة		التجوال
	تم تمكين موثر البيانات		لم يتم اكتشاف بطاقة SIM
	تم تمكين نقطة الاتصال		تم الاتصال بنقطة الاتصال
	تم الاتصال بشبكة Wi-Fi		تم قطع الاتصال بنقطة الاتصال
	تبديل الشبكة عبر Wi-Fi+		إعداد التنبيه
	البطارية فارغة		بطارية منخفضة
	جارٍ الشحن		الشحن السريع
	الشحن الفائق		الشحن اللاسلكي الفائق
	الشحن اللاسلكي السريع		الشحن اللاسلكي المنتظم
	تم تمكين وضع توفير الطاقة		تم تمكين مدة استخدام الجهاز
	تم تمكين البلوتوث		بطارية جهاز البلوتوث
	تم الاتصال بجهاز البلوتوث		تم الاتصال بالشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)
	وضع القيادة		تم الاتصال بجهاز العرض
	تم تمكين خدمة الموقع		تم تمكين وضع حماية البصر
	تم الاتصال بسماعة الرأس		تم الاتصال بسماعة رأس مزودة بميكروفون
	جارٍ الاتصال		تم تمكين المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع VoLTE
	مكالمة فائتة		رسالة نصية غير مقروءة
	وضع الصمت		الاهتزاز

تم تمكين وضع عدم الإزعاج		تم تمكين ميزة NFC	
فشلت مزامنة البيانات		مزامنة البيانات	
بريد إلكتروني جديد		تم تمكين وضع الأداء	
المزيد من الإشعارات		تذكير بحدث	
		تم تمكين وضع الطائرة	


مفاتيح الاختصارات

استخدام مفاتيح الاختصارات


تشغيل مفتاح الاختصار

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات.



- انقر على مفتاح الاختصار لتمكين الميزة المقابلة أو تعطيلها.
- انقر مطولاً على مفتاح الاختصار للوصول إلى شاشة الإعدادات للميزة المقابلة. (مدعوم ببعض الميزات).
- انقر على  للوصول إلى شاشة إعدادات النظام.

تخصيص مفاتيح الاختصارات

انقر على ، وانقر مطولاً على مفتاح الاختصار، ثم اسحبه إلى الموضع المطلوب.

التطبيقات المصغرة للشاشة الرئيسية

إضافة تطبيق مصغر للشاشة الرئيسية أو نقله أو حذفه

يمكنك إضافة تطبيق مصغر للشاشة الرئيسية أو نقله أو حذفه، مثل قفل الشاشة والطقس والمفكرة والساعة وجهات الاتصال والتقويم، وفقاً لمتطلباتك الشخصية.

إضافة الطقس والساعة والتطبيقات المصغرة الأخرى إلى الشاشة الرئيسية

- ١ ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية للوصول إلى وضع إعدادات الشاشة الرئيسية.
- ٢ انقر على **التطبيقات المصغرة**، ثم اسحب لليمين لعرض جميع التطبيقات المصغرة.
- ٣ تأتي بعض التطبيقات المصغرة مثل **الطقس** بتنسيقات مختلفة. انقر على التطبيق المصغر لإظهار جميع التنسيقات، ثم اسحب لليساار لطيّه.
- ٤ انقر على تطبيق مصغر لإضافته إلى الشاشة الرئيسية. إذا لم يكن هناك مكان في صفحة الشاشة الحالية، فانقر عليه مطولاً ثم اسحبه إلى شاشة مختلفة.



لتكوين تطبيق **الطقس**، افتحه وانقر على لتعيين التكوينات كما هو مطلوب.

على سبيل المثال، للتبديل بين الدرجة المئوية ودرجة فهرنهايت، انتقل إلى < وحدة درجة الحرارة، وانقر على **مئوية (°م)** أو **فهرنهايت (°ف)**.

نقل التطبيقات المصغرة أو حذفها

على الشاشة الرئيسية، انقر مطولاً على تطبيق مصغر، ثم اسحبه إلى الموضع الذي ترغب فيه. أو انقر على إزالة لحذف التطبيق المصغر.

تعيين خلفيتك

تعيين خلفيتك

استخدام خلفية محددة مسبقاً

- ١ انتقل إلى الإعدادات < الشاشة الرئيسية والخلفية < **الخلفية**.
- ٢ انقر على صورة ترغب في تعيينها كخلفية.
- ٣ اضبط التالي وفقاً لتفضيلاتك:
 - **تمويه**: يطبق تأثير ضبابي، والذي يمكن ضبطه عن طريق سحب شريط التمرير.
 - **ممتدة**: يمكن خلفية الشاشة من التمرير على الشاشة الرئيسية.
- ٤ انقر على ، ثم حدد ما إذا كنت ترغب في تعيينها كخلفية لـ **الشاشة القفل**، أو **للشاشة الرئيسية**، أو **لكليهما**.

تعيين صورة من المعرض كخلفيتك

- ١ افتح **المعرض**، وافتح الصورة التي تريد تعيينها كخلفيتك.
- ٢ انتقل إلى < **تعيين كـ** < **خلفية**، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الإعداد.

لقطات الشاشة وتسجيل الشاشة

التقاط لقطة شاشة

استخدام عقلة إصبعك لالتقاط لقطة شاشة

- ١ انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاختصارات والإيماءات < التقاط لقطة شاشة، وتأكد من تمكين لقطة شاشة باستخدام بُرجمة الإصبع.
- ٢ انقر على الشاشة مرتين في تتابع سريع بعقلة إصبع واحدة لالتقاط لقطة شاشة.

استخدام مجموعة مفاتيح لالتقاط لقطة شاشة

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل وزر خفض مستوى الصوت في وقت واحد لالتقاط لقطة شاشة.

استخدام اختصار لالتقاط لقطة شاشة



اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات. انقر على لالتقاط لقطة شاشة.

مشاركة لقطة شاشة وتحريرها أو التبديل إلى لقطة شاشة طويلة



بعد أن تلتقط لقطة شاشة، سيتم عرض صورة مصغرة في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة. يمكنك بعد ذلك:


- السحب لأسفل على الصورة المصغرة لالتقاط لقطة شاشة طويلة.
 - السحب لأعلى على الصورة المصغرة لمشاركة لقطة الشاشة مع أصدقائك.
 - النقر على الصورة المصغرة لتحريرها أو حذفها. يمكنك أيضاً النقر على **لقطة شاشة طويلة** لالتقاط لقطة شاشة طويلة.
- يتم حفظ لقطات الشاشة في المعرض بشكل افتراضي.

اسحب لأسفل باستخدام ثلاثة أصابع لالتقاط لقطة شاشة

- ١ انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاختصارات والإيماءات < التقاط لقطة شاشة، وتأكد من تمكين لقطة شاشة باستخدام ثلاثة أصابع.
- ٢ اسحب لأسفل من منتصف الشاشة بثلاثة أصابع لالتقاط لقطة شاشة.

التقاط لقطة شاشة جزئية



- ١ انقر على الشاشة بعقلة إصبع مع الاستمرار لرسم مخطط تفصيلي حول جزء الشاشة الذي تريد التقاطه. تأكد من عدم ترك عقلة إصبعك للشاشة.
- ٢ ستقوم الشاشة بعرض مسار حركة عقلة إصبعك وستلتقط لقطة شاشة للمنطقة المحددة. يمكنك بعد ذلك:
 - سحب الإطار إلى الموضع المطلوب أو تغيير حجمه.
 - النقر على أيقونة الشكل لتحديد شكل لقطة الشاشة الجزئية أو الاحتفاظ بالشكل الحالي.
- ٣ انقر على  لحفظ لقطة الشاشة.

تدابير وقائية لاستخدام ميزة أخذ لقطات شاشة باستخدام مفاصل الأصابع

- يُرجى النقر على الشاشة مرتين على التوالي بمفصل الإصبع في نفس المكان بسرعة مناسبة.
- أبقِ مفصل إصبعك في وضع عمودي بالنسبة للشاشة.
- إذا أردت أخذ أكثر من لقطة شاشة، فانتظر لمدة ثانيتين قبل النقر على الشاشة مجددًا بمفصل إصبعك.

• إذا وُجدَ واقٍ للشاشة على الشاشة، فقم بالنقر على الشاشة بمفصل إصبعك بقوة أكبر، أو أزل واقٍ الشاشة وأعد المحاولة.

تسجيل الشاشة

سجّل أنشطة شاشتك في مقاطع فيديو قابلة للمشاركة لإنشاء فيديو تعليمي، وإظهار مهاراتك في الألعاب الرائعة وأكثر من ذلك بكثير.

استخدام مجموعة المفاتيح لبدء تسجيل الشاشة

اضغط مع الاستمرار على زري التشغيل ورفع الصوت في وقت واحد لبدء تسجيل الشاشة. لإيقاف التسجيل، اضغط مع الاستمرار على كلا الزرين مرة أخرى.

استخدام اختصار لبدء تسجيل الشاشة

١ اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات.

٢ المس تسجيل الشاشة لبدء تسجيل الشاشة.

٣ لإيقاف التسجيل، المس المؤقت في الجزء العلوي من الشاشة.

٤ سيتم حفظ التسجيل في المعرض.


استخدام عقلتي الإصبع لبدء تسجيل الشاشة


١ انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > الاختصارات والإيماءات > تسجيل الشاشة، وتأكد من أن تسجيل الشاشة مُمكن.

٢ انقر على الشاشة مرتين في تتابع سريع بعقلتي إصبع لبدء تسجيل الشاشة. لإيقاف التسجيل، انقر مرتين مرة أخرى.

تسجيل صوتك أثناء تسجيل الشاشة

يمكنك تمكين الميكروفون لتسجيل صوتك أثناء تسجيل الشاشة.

بمجرد بدء تسجيل الشاشة، انقر على أيقونة الميكروفون وتأكد من عرضه كـ . يمكنك الآن تسجيل صوتك.

إذا تم تعطيل الميكروفون (أي إذا كان معروضًا كـ )، فستتمكن فقط من تسجيل أصوات النظام مثل الموسيقى. إذا كنت لا تريد سماع أي أصوات نظام عند تسجيل شاشتك، فقم بفتح صوت جهازك وأقف تشغيل أي موسيقى أو أصوات وسائط أخرى قبل بدء تسجيل الشاشة.

عرض الإشعارات ومسحها

عرض الإشعارات ومسحها

عرض الإشعارات

عند وجود تذكير بالإشعارات، يمكنك فتح الشاشة والسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات وعرض الإشعارات.


مسح الإشعارات

• يمكنك إزالة الإشعار عن طريق سحبه نحو اليمين.

• يمكنك النقر على  لمسح جميع الإشعارات.

• لا يمكن مسح بعض إشعارات النظام والإشعارات الواردة من التطبيقات التي تظهر في المقدمة.


عدم إظهار الإشعارات

حتى لا تنزعج من الإشعارات، اسحب لليمين من الإشعار الذي تريد معالجته، وانقر على ، ويمكنك تحديد:

• إيقاف الإشعارات

• التذكير بلطف

• إعدادات إضافية

-  يتعذر إغلاق بعض إشعارات النظام وإشعارات تطبيقات المقدمة أو تأخيرها.
- قد تدعم التطبيقات المختلفة خيارات مختلفة، يرجى الرجوع إلى الأوضاع الفعلية.

ضبط إعدادات الصوت

ضبط إعدادات الصوت

اضغط على زر رفع الصوت لضبط مستوى الصوت

اضغط على زر رفع أو خفض الصوت لضبط مستوى الصوت.

اضغط على زر الطاقة لكتم صوت جهازك أثناء رنينه

عندما يرن جهازك بسبب مكالمة واردة أو منبه، يمكنك الضغط على زر الطاقة لكتم الصوت.

تغيير نغمة الرنين والاهتزاز

يمكنك تغيير نغمة الرنين للنصوص والإشعارات والمكالمات الواردة وتخصيص الاهتزاز.

١ انتقل إلى الإعدادات > الأصوات والاهتزاز وانقر على نغمة رنين الهاتف أو نغمة الإشعارات.

٢ يمكنك إجراء أحد العمليات التالية:

• تعيين نغمة الرنين

حدد نغمة رنين النظام، أو انقر على الموسيقى على الجهاز لتحديد أغنية على هذا الجهاز كنغمة رنين للرسائل النصية.




بالنسبة للهاتف الذي يحتوي على بطاقتي SIM، حدد بطاقة SIM ١ و SIM ٢ لضبط نغمة الرنين الخاصة بهما بشكل منفصل.

• ضبط وضع الاهتزاز

انقر على الاهتزاز، وحدد وضع الاهتزاز المطلوب.

استخدام اختصار للتبديل بين أوضاع الصوت، أو الاهتزاز، أو كتم الصوت

١ اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات.

٢ انقر على أيقونة  رنين، أو  اهتزاز، أو  اهتزاز للتبديل بين الأوضاع المختلفة.

في وضع الصوت، يقوم هاتفك بتشغيل جميع الأصوات كالمعتاد.

في الوضع الصامت، يقوم هاتفك بكتم صوت نغمات رنين المكالمات الواردة والرسائل والإشعارات وبعض إشعارات تطبيق الطرف الثالث فقط. لن يتم كتم الأصوات الأخرى، بما في ذلك التنبيهات، والمكالمات الصوتية، والموسيقى، والفيديوهات، والألعاب.

في وضع الاهتزاز، يتم كتم صوت هاتفك واهتزاز اهتزاز لتقديم تنبيهات سرية للمكالمات أو الرسائل.

يمكنك أيضًا الانتقال إلى الإعدادات > الأصوات والاهتزاز للتبديل بين الأوضاع رنين، واهتزاز، وصامت.

لمسات النظام

تستخدم لمسات النظام لتقديم ملاحظات عند اكتمال عمليات معينة، على سبيل المثال عندما تنقر مطولاً على نص أو جهة اتصال أو بعض العناصر الأخرى على الشاشة.

انتقل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز > إعدادات إضافية ومكّن أو عطل تفاعل النظام عند اللمس حسب تفضيلاتك.

عين إعدادات إضافية

على شاشة الأصوات والاهتزاز، انقر على إعدادات إضافية، ثم عين المزيد من طرق الإشعار وفقاً لتفضيلاتك. على سبيل المثال، يمكنك تعيين نغمة لمس لوحة الاتصال وصوت لقطة الشاشة.

i قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

تشغيل جهازك وإيقافه أو إعادة تشغيله

تشغيل جهازك وإيقافه أو إعادة تشغيله

تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط مطولاً على زر التشغيل لبضع ثوانٍ، ثم انقر على إيقاف التشغيل وانقر لإيقاف التشغيل.

لتشغيل جهازك، اضغط مطولاً على زر التشغيل لبضع ثوانٍ حتى يهتز جهازك ويعرض الشعار.

إعادة تشغيل جهازك

أعد تشغيل جهازك بشكل منتظم لمسح ذاكرة التخزين المؤقت والحفاظ على الجهاز في أفضل حالة. يمكن أن تؤدي إعادة التشغيل في بعض الأحيان إلى حل المشكلة عندما يواجه جهازك مشكلة.

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل فقط لبضع ثوانٍ، ثم انقر على إعادة التشغيل و انقر لإعادة التشغيل.

فرض إعادة تشغيل جهازك

يمكنك فرض إعادة تشغيل جهازك إذا كان لا يعمل أو يتم إيقاف تشغيله بشكل طبيعي. اضغط زر التشغيل فقط مع الاستمرار لمدة ١٠ ثوانٍ أو أكثر.

قيد الشحن

شحن جهازك

سيقوم جهازك بتنبيهك عندما تنفذ طاقته. يُرجى التأكد من شحن جهازك في الوقت المناسب لمنعه من إيقاف التشغيل تلقائياً عند نفاذ طاقته.

احتياطات الشحن

- اشحن جهازك باستخدام المحول القياسي وكابل USB المرفق مع جهازك. قد يتسبب استخدام شواحن أو كابلات USB أخرى في تكرار إعادة التشغيل أو بطء الشحن أو ارتفاع درجة حرارة الجهاز أو تأثيرات أخرى غير مرغوبة.
- سيقوم جهازك تلقائياً بإجراء فحص متعلق بالأمان عند توصيل شاحن أو جهاز آخر بمنفذ USB. إذا اكتشف جهازك وجود رطوبة في منفذ USB، فسيقوم تلقائياً بتنشيط تدابير السلامة وإيقاف الشحن. افصل جهازك عن منفذ USB وانتظر حتى يجف منفذ USB.
- الوقت اللازم لشحن البطارية بالكامل يعتمد على درجة الحرارة المحيطة وعمر البطارية.

- لدى البطاريات عدد محدود من دورات الشحن. عندما يصبح عمر البطارية أقصر بشكل ملحوظ، انتقل إلى مركز خدمة عملاء HONOR المعتمد لاستبدال البطارية.
- لا تغطِ الجهاز أو الشاحن أثناء الشحن.
- قد ترتفع درجة حرارة جهازك عند استخدامه لفترة طويلة من الوقت، خاصة في درجات الحرارة العالية. في هذه الحالة، أوقف الشحن وعطّل بعض الميزات ثم انقل جهازك إلى مكان بارد.
- يُرجى عدم استخدام جهازك أثناء الشحن.
- إذا لم يستجب جهازك بعد الضغط مطولاً على زر الطاقة، فربما تكون البطارية قد نفذت. اشحنه لمدة ١٠ دقائق ثم قم بتشغيله.

استخدم الشاحن المرفق مع هاتفك





- ١ استخدم كابل USB المرفق مع جهازك لتوصيل جهازك والمحول.
- ٢ قم بتوصيل المحول في مقبس الطاقة.

شحن جهازك باستخدام جهاز كمبيوتر

- ١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر أو جهاز آخر باستخدام كابل USB.
- ٢ إذا ظهر مربع الحوار استخدام كابل USB لـ على الجهاز، فانقر على الشحن فقط. إذا تم تعيين خيار آخر مسبقاً، فلن ينبثق مربع الحوار. اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، فانقر على الإعدادات، ثم حدد الشحن فقط.

نظرة عامة على أيقونات البطارية

يمكنك التحقق من مستوى البطارية من أيقونة البطارية على شاشة الجهاز.

أيقونة البطارية	مستوى البطارية
	يتبقى أقل من ٤٪ من طاقة البطارية
	جارٍ الشحن، متبقى أقل من ١٠٪ من طاقة البطارية
	جارٍ الشحن، متبقى ما بين ١٠٪ إلى ٩٠٪ من طاقة البطارية
	جارٍ الشحن، متبقى ٩٠٪ على الأقل من طاقة البطارية في حالة عرض ١٠٠٪ بجانب أيقونة البطارية، أو في حالة عرض رسالة اكتمال الشحن على شاشة القفل، يكون قد تم شحن البطارية بالكامل.

الميزات الذكية


وضع العرض

عرض شاشة هاتفك لاسلكيًا

لأسباب أمنية، بعد عرض شاشة هاتفك لاسلكيًا على شاشة كبيرة (مثل التلفاز) للعمل أو الترفيه، سيتم عرض الإشعارات مثل إشعارات المكالمات الواردة والرسائل النصية وتنبيهات الساعة على هاتفك فقط.

١ قم بإجراء ما يلي بناءً على طراز الشاشة الكبيرة ووظائفها:

- إذا كانت الشاشة الكبيرة تدعم البث اللاسلكي **Miracast**، فقم بتشغيل مفتاح العرض اللاسلكي الخاص بها.
- إذا كانت الشاشة الكبيرة لا تدعم البث اللاسلكي **Miracast**، فقم بتوصيل مهايئ HDMI اللاسلكي بها. تأكد من توصيل مهايئ HDMI اللاسلكي بمصدر طاقة.

 للتحقق مما إذا كانت الشاشة الكبيرة تدعم البث اللاسلكي **Miracast** ومعرفة طريقة تمكين العرض اللاسلكي عليها، راجع دليل المستخدم أو خدمة العملاء الخاصة بالشركة المصنعة للشاشة الكبيرة.



- ٢ في هاتفك، اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، وشغّل .
- ٣ اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات ومكّن **عرض لاسلكي**. سيبدأ هاتفك في البحث عن أجهزة الشاشات المتاحة.
- ٤ من قائمة الأجهزة، انقر على الاسم المقابل لشاشة العرض الكبيرة أو مهايئ HDMI اللاسلكي لإكمال اتصال العرض. بعد إعداد الاتصال، يمكنك وضع هاتفك في وضع المنظر الطبيعي للحصول على عرض أفضل. وبدلاً من ذلك، قم بالسحب لأسفل من شريط الحالة وانقر على **قطع الاتصال**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share هي تقنية مشاركة لاسلكية تتيح لك نقل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وأنواع أخرى من الملفات بين الأجهزة بسرعة. تستعين هذه التقنية بالبلوتوث لاكتشاف الأجهزة القريبة التي تدعم HONOR Share و Wi-Fi Direct لنقل الملفات دون استخدام بيانات الجوال.

تمكين HONOR Share أو تعطيله


يمكنك تمكين HONOR Share أو تعطيله بإحدى الوسائل التالية:

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات، ثم شغّل HONOR Share أو أوقف تشغيله. يمكنك النقر مطوّلًا على HONOR Share للوصول إلى شاشة إعداداته.
- انتقل إلى الإعدادات < طرق توصيل أخرى < HONOR Share لتمكين أو تعطيل HONOR Share.

مشاركة الملفات بسرعة بين الأجهزة باستخدام HONOR Share

يمكنك استخدام HONOR Share لمشاركة الملفات بسرعة بين أجهزة هواوي. يمكن للمستلم معاينة الملفات قبل إرسالها، ثم عرض محتوى الملفات بالكامل بمجرد استلامها. على سبيل المثال، يُمكن للمستلم عرض الصور أو مقاطع الفيديو في المعرض.

١ على جهاز الاستقبال، مكّن HONOR Share.

٢ على جهاز الإرسال، انقر مطولاً لتحديد ملف أو ألبوم تريد مشاركته، ثم انقر على  . انقر على HONOR Share، ثم انقر على أيقونة جهاز الاستقبال لإرسال الملفات.

i قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.

٣ على جهاز الاستقبال، انقر على موافق لقبول النقل.

لعرض الملفات المستلمة، افتح مدير الملفات، وانقر على علامة التبويب استعراض، ثم انتقل إلى الهاتف < HONOR Share.

يمكنك أيضًا عرض الصور أو مقاطع الفيديو المستلمة بالانتقال إلى المعرض < الألبومات < HONOR Share.

الطباعة بنقرة واحدة باستخدام ميزة HONOR Share

عند وجود طابعة تدعم HONOR Share في مكان قريب، يمكنك استخدام HONOR Share للعثور على الطابعة وطباعة الصور أو ملفات PDF المخزنة على جهازك.

١ وفقًا لنوع الطابعة، تأكد مما يلي:

- طابعات تدعم شبكة Wi-Fi: يجب تشغيل الطابعة وتوصيلها بنفس الشبكة التي على جهازك.
- طابعات تدعم اتصال WiFi Direct: يجب تشغيل الطابعة وتمكين WiFi Direct.
- الطابعات التي تدعم البلوتوث: يجب تشغيل الطابعة وأن تكون قابلة للاكتشاف.

٢ على جهازك، قم بمعاينة الملف الذي ستتم طباعته، ثم انتقل إلى مشاركة < HONOR Share.

٣ بمجرد اكتشاف الطابعة، انقر على اسمها في جهازك واضبط الإعدادات في شاشة المعاينة. ثم انقر على طباعة للطباعة.

إذا كنت تقوم بتوصيل طابعة عبر البلوتوث بجهازك لأول مرة، فابحث عن الطابعة على جهازك، وانقر على اسم الطابعة، ثم اضغط مطولاً على زر التشغيل في الطابعة لمدة ثانية واحدة لتأكيد الاتصال.

i للحصول على قائمة بالطابعات المدعومة، انقر على مساعدة في شاشة مشاركة HONOR Share، وحدد الطابعات، ثم انقر على ما هي الطابعات المدعومة؟.

الكاميرا والمعرض

تشغيل الكاميرا

تشغيل الكاميرا

هناك طرق متعددة لفتح تطبيق الكاميرا.

من الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، افتح الكاميرا.

من شاشة القفل









عند قفل الشاشة، شغل الشاشة، ثم اسحب رمز الكاميرا لأعلى في الزاوية السفلية اليمنى لفتح الكاميرا.


التقاط الصور

التقاط صور

١ افتح الكاميرا.

٢ يمكنك إجراء العمليات التالية:

- التركيز: انقر على الشاشة على الموضوع الذي تريد إبرازه.
- لفصل نقطة التركيز ونقطة مقياس الضوء، اضغط مطوّلًا في إطار شاشة تحديد المنظر، وعندما يظهر إطار التركيز وإطار مقياس الضوء في نفس الوقت، اسحبهما إلى الموضوع المطلوب بشكل منفصل.
- ضبط السطوع: انقر على الشاشة أو اسحب لأعلى أو لأسفل  بجوار إطار التركيز.
- التكبير أو التصغير: افتح/ضع إصبعين على الشاشة وضمهما لبعضهما أو حرك شريط التكبير/التصغير بجوار الشاشة للتكبير/للتصغير.
- تحديد وضع الكاميرا: في منطقة وضع الكاميرا، اسحب لليساار أو الليمين أو لأعلى أو لأسفل لتحديد وضع.
- تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله  وحدد  (تلقائي)،  (تشغيل)، أو  (إيقاف تشغيل)، أو  (مفعل دائمًا).
- عند تحديد  (تلقائي)، إذا اكتشفت الكاميرا أنك في بيئة مظلمة، سيظهر تنبيه فلاش في شاشة تحديد المنظر وسيتم تشغيل الفلاش تلقائيًا عند التصوير.
- تحديد عامل تصفية: انقر على  لمعاينة تأثير عامل التصفية.

 لا تدعم جميع الأوضاع العملية المذكورة أعلاه، يُرجى الرجوع إلى كل وضع للحصول على التفاصيل.

٣ انقر على الغالق للتصوير.

التقاط الصور بوقت محدد

يسمح لك مؤقت الكاميرا بتعيين عد تنازلي حتى تتمكن من الوصول إلى الموضوع بعد النقر على زر الغالق.

١ انتقل إلى الكاميرا <  < المؤقت، وحدد عددًا تنازليًا.

٢ عد إلى شاشة تحديد المنظر وانقر على زر الغالق. سيلتقط جهازك صورة عندما ينتهي العد التنازلي.

التصوير في وضع البورتريه والوضع الليلي ووضع العدسة الواسعة


التصوير في وضع البورتريه والوضع الليلي ووضع العدسة الواسعة

وضع البوكيه





استخدم وضع البوكيه لتضفي جمالاً مع خلفية بوكيه لصورك لجعل الشخصيات في صورتك أكثر جمالاً.

١ افتح الكاميرا وحدد وضع بورتريه.

٢ وجه الكاميرا إلى العنصر المراد تصويره بحيث يظهر الشكل في مربع البوكيه.

لالتقاط صورة ذاتية، انقر على .

٣ يمكنك إجراء العمليات التالية لضبط تأثير البوكيه:

- شغل تأثير التجميل: انقر على  لضبط تأثير التجميل.
- لإيقاف تأثير التجميل، صغر المعلمة باستخدام شريط التمرير.
- ضبط تأثير البوكيه في الخلفية: انقر على بوكيه لتمكين بوكيه الخلفية.
- إضاءة ملء حلقة الشاشة: عند التبديل إلى الكاميرا الأمامية والضوء المحيط غير كافٍ، انقر على أيقونة الفلاش في الأعلى لتحديد طريقة ملء حلقة الشاشة من أجل تحسين السطوع على الوجه.
- انقر على أيقونة الفلاش وحدد  (تلقائي) أو  (مفعل دائماً).
-  قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

٤ انقر على  لالتقاط صور.

التقاط لقطات ليلية

يمنح الوضع الليلي صورتك تفاصيل أكثر حدة وألواناً أكثر تفتيحاً حتى عند التصوير في الإضاءة المنخفضة أو في الليل.

١ افتح الكاميرا وحدد وضع ليلي.

٢ ثبت هاتفك ثم انقر على زر الغالق.


٣ سيضبط هاتفك وقت التعريض الضوئي على أساس السطوع المحيط. حافظ على ثبات هاتفك حتى انتهاء العد التنازلي.

التقاط الصور بالعدسة الواسعة

يسمح لك وضع العدسة الواسعة بتصوير الصور حيث تكون الخلفية ضبابية بينما يظل التركيز على الهدف المراد تصويره ليصبح أكثر وضوحاً.

١ افتح الكاميرا وحدد وضع عدسة واسعة.

٢ انقر على المكان الذي تريد التركيز عليه. للحصول على أفضل النتائج، يجب أن يكون جهازك على بُعد مترين (حوالي ٧ أقدام) من الهدف المراد تصويره.

- ٣ انقر على  في شاشة تحديد المنظر واسحب شريط التمرير لضبط إعدادات العدسة الواسعة. ستُنشئ القيمة الأصغر حجمًا للعدسة الواسعة المزيد من الخلفية الضبابية.
- ٤ انقر على زر الغالق لالتقاط صورة.

وضع التصوير الذكي

التقط صورًا ذات مظهر احترافي

وضع التصوير الذكي هو ميزة مثبتة مسبقًا بالكاميرا تساعدك في التقاط صور أفضل من خلال التعرف الذكي على الأجسام والمُشاهد (مثل الطعام والشواطئ و و النص) وتحسين إعدادات اللون والسطوع وفقًا لذلك.

١ افتح الكاميرا وحدد وضع صورة .

٢ انقر على  لتشغيله.


٣ ضع الهدف المُراد تصويره في إطار ضمن شاشة تحديد المنظر. بمجرد أن تحدد الكاميرا ما تقوم بتصويره، فسيفتح تلقائيًا وضع (مثل أو طعام أو شواطئ أو نص).

ماكرو

استخدام الكائن الصغير للغاية لالتقاط لقطات مقربة

باستخدام وضع الكائن الصغير، يمكنك التقاط صور لأجسام صغيرة مثل قطرات الندى والأوراق لاستكشاف تفاصيل العالم من حولك وتسجيلها.

١ انتقل إلى الكاميرا < المزيد وحدد وضع كائن صغير للغاية.

٢ انقر على  لالتقاط صورة.

التقاط صور بانورامية


التقاط صور بانورامية


أضف اتساعًا للمناظر الطبيعية أو الصور الجماعية باستخدام ميزة صور البانوراما. تلتقط الكاميرا صورًا متعددة للكائنات في مجال الرؤية وتجمعها معًا في صورة بانورامية واحدة.

استخدام الكاميرا الخلفية لالتقاط صور بانورامية

يجمع وضع بانوراما لقطات متعددة في صورة بانورامية سلسلة. ما عليك سوى تحريك الكاميرا أثناء التصوير وستتولى الكاميرا باقي الأمر.

١ انتقل إلى الكاميرا < المزيد وحدد وضع بانوراما.

٢ انقر على  وقم بتعيين وضع اتجاه الدوران.

٣ وجّه الكاميرا عند نقطة البداية، ثم انقر على  لبدء التصوير. حرك الكاميرا في اتجاه السهم المعروض على الشاشة. احتفظ بالسهم في خط الوسط عند التقاط الصورة.


٤ انقر على  عندما تنتهي.


إضافة الملصقات إلى الصور

إضافة ملصقات إلى الصور

أضف ملصقًا، مثل الوقت أو الطقس أو الحالة المزاجية أو الطعام، لإضفاء نكهة على صورتك.

١ انتقل إلى الكاميرا > المزيد وحدد وضع الملصقات.

إذا لم يكن خيار الملصقات موجودًا، فانقر على  ، ثم نزل الملصقات.

٢ انقر على  وحدد أحد الملصقات. سيتم عرض الملصق المحدد في شاشة تحديد المنظر.

٣ اسحب الملصق لتغيير موضعه. كما يمكنك تعديل النص لبعض أنواع الملصقات.

٤ انقر على  لالتقاط صورة.

التقاط صور عالية الدقة


التقاط صور عالية الدقة

النقط صورًا عالية الدقة إذا كنت تريد طباعتها أو عرضها على شاشة كبيرة.

١ انتقل إلى الكاميرا > المزيد وحدد وضع دقة عالية.

٢ حدد شكل الهدف داخل شاشة تحديد المنظر، ثم انقر على المكان الذي تريد التركيز عليه. في وضع دقة عالية لن تكون قادرًا على التكبير أو التصغير أو ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع.

٣ انقر على  لالتقاط صورة.

 قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.


الوضع الاحترافي



استخدم الوضع الاحترافي

١ افتح الكاميرا وحدد وضع احترافي.

٢ يمكنك ضبط المعلومات التالية:

• ضبط طريقة مقياس الضوء: انقر على **M** لتحديد طريقة مقياس الضوء.

طريقة مقياس الضوء	سيناريوهات قابلة للتطبيق
 مقياس ضوء المصفوفة	مقياس ضوء الصورة كاملة. مناسبة لتصوير المناظر الطبيعية.


طريقة مقياس الضوء	سيناريوهات قابلة للتطبيق
 مقياس ضوء مركز التركيز	التركيز على مقياس ضوء المنطقة المركزية للإطار. مناسب لتصوير البورتريه.
 مقياس ضوء النقطة	مقياس ضوء لمساحة صغيرة جدًا في وسط الإطار (مثل عيون الشخص).

- ضبط حساسية ISO: انقر على **ISO** واسحب منطقة ضبط ISO. عندما يكون الضوء منخفضًا، زد حساسية ISO؛ وعندما يكون هناك الكثير من الضوء، اخفض حساسية ISO لتجنب التشويش المفرط في الصورة.
- ضبط سرعة الغالق: انقر على **S** واسحب منطقة ضبط سرعة الغالق. ستؤثر سرعة الغالق على كمية الضوء في الكاميرا، عند تصوير المناظر الطبيعية الثابتة والبورتريه، اخفض سرعة الغالق؛ عند تصوير المناظر الطبيعية المتحركة والبورتريه، زد سرعة الغالق.
- اضبط قيمة مقدار التعريض الضوئي: انقر على **EV** واسحب منطقة ضبط EV. عندما يكون الضوء منخفضًا، زد قيمة EV؛ وعندما يكون الضوء مرتفعًا، اخفض قيمة EV.
- ضبط التركيز: انقر على **AF** وحدد وضع التركيز.

وضع التركيز	سيناريوهات قابلة للتطبيق
تركيز أحادي (AF-S)	أشياء ثابتة ومناظر طبيعية وما إلى ذلك.
تركيز مستمر (AF-C)	أشياء متحركة ومناظر طبيعية وما إلى ذلك.
تركيز يدوي (MF)	انقر على المنطقة التي تريد إبرازها (مثل وجه شخص ما) لالتقاطها في بؤرة التركيز.

- ضبط درجة الألوان: انقر على **WB** وحدد توازن اللون الأبيض.

يمكنك تحديد  في ضوء النهار، وتحديد  في ظروف الإضاءة الغائمة أو المظلمة.

انقر على  لتغيير درجة حرارة اللون لإضفاء درجة حرارة أكثر برودة أو دفئًا على الصورة.

٣ انقر على الغالق للتصوير.

 ستتغير بعض المعلومات عند ضبط المعلومات الأخرى. يُرجى ضبطها وفقًا لاحتياجاتك.

تسجيل مقاطع الفيديو

تصوير مقاطع الفيديو

في وضع الفيديو، يمكنك استخدام وظائف مساعدة مثل التكبير/التصغير والتركيز والجمال، ويمكنك أيضًا ضبط دقة الفيديو ومعدل الإطار.

١ افتح الكاميرا وحدد وضع فيديو.

٢ يمكنك القيام بأي مما يلي للاستعداد للتصوير:

- التكبير أو التصغير: افتح/ضع إصبعين على الشاشة وضمهما لبعضهما أو اسحب شريط التكبير/التصغير للتصغير.
- التركيز: انقر على الشاشة على الموضع الذي تريد إبرازه. اضغط مطوّلًا على الشاشة لقفّل التعرض والتركيز.

- تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله: انقر على  لتحديد الفلاش ليكون  (مفعّل دائماً) أو  (مغلق).
 - عند التسجيل بالكاميرا الأمامية، يمكنك تحديد الفلاش ليكون  (مفعّل دائماً) في ظروف الإضاءة المنخفضة. عند تشغيله، ستصدر الكاميرا ضوء حلقى من خلال زيادة سطوع الشاشة لتحسين سطوع الوجه.
 - تحديد عامل تصفية: انقر على  لمعاينة تأثير عامل التصفية.
 - تشغيل تأثير الجمال: انقر على  واسحب لضبط تأثير الجمال.
 - ضبط دقة الفيديو ومعدل الإطار: انتقل إلى  < دقة الفيديو وحدد الدقة التي ترغب بها. كلما زادت الدقة، كان الفيديو أوضح، وزاد حجم ملف الفيديو النهائي الذي تم إنشاؤه، يُرجى الاختيار وفقاً لاحتياجاتك الفعلية. يمكنك أيضاً النقر على معدل الإطار لاختيار معدل الإطار الذي ترغب به.
 - حدد تنسيق الفيديو الموفر للمساحة: انقر على  وشغّل تنسيق الفيديو الأمثل. مع تشغيل هذا المفتاح، سيبستخدم هاتفك تنسيق فيديو أكثر فاعلية لمساعدتك في توفير مساحة التخزين. ومع ذلك، قد لا تتمكن الأجهزة الأخرى من تشغيل هذا التنسيق، لذا يُرجى الاختيار وفقاً لاحتياجاتك الفعلية.
 - لا تدعم جميع المنتجات الميزات المذكورة أعلاه، يُرجى الرجوع إلى منتجك للحصول على التفاصيل.
- ٣ انقر على  لبدء التصوير.
 - عند التسجيل، اضغط مطوئاً على  أو  لتكبير أو تصغير الشاشة.
 - انقر على  لالتقاط الإطار الحالي.
 - ٤ انقر على  لإيقاف التصوير مؤقتاً، وانقر على  لإنهاء التصوير.
- استخدم سماعات البلوتوث لتسجيل الصوت أثناء تصوير مقاطع الفيديو
- ١ وصل الجهاز اللوحي بسماعات البلوتوث.
 - ٢ بعد نجاح الاتصال سيعرض الجهاز اللوحي شريط الإشعارات المنسدل. انقر على ، في القائمة المنبثقة لأجهزة الصوت، وحدد قناة الصوت لسماعات البلوتوث.
 - ٣ افتح الكاميرا وحدد وضع فيديو.
 - ٤ وجّه العدسة نحو الهدف المراد تصويره وانقر على  لبدء التصوير.
 - عند التسجيل باستخدام الجهاز اللوحي، يتم تضمين الصوت الذي تستقبله سماعات البلوتوث فقط.
 - ٥ انقر على  لإنهاء التصوير.
- هذه الميزة غير مدعومة من قبل بعض سماعات البلوتوث، يُرجى الرجوع إلى دليل استخدام سماعات الرأس الخاصة بك.



التصوير الفوتوغرافي الزمني

استخدام التصوير بتقنية الفاصل الزمني لإنشاء مقطع فيديو قصير

يمكنك استخدام تقنية الفاصل الزمني لإنشاء الصور ببطء على مدار عدة دقائق أو حتى ساعات، ثم تكثيفها في مقطع فيديو قصير. يتيح لك هذه التقنية التقاط جمال التغير - الزهور المتفتحة والسحب المتحركة والمزيد.

١ انتقل إلى الكاميرا > المزيد وحدد وضع تصوير زمني.


٢ اضبط وضع جهازك حسب المطلوب. لتقليل اهتزاز الكاميرا، استخدم حاملاً ثلاثي القوائم لتثبيت جهازك.

٣ انقر على  لبدء التسجيل، وانقر على  لإنهاء التسجيل. سيتم حفظ مقطع الفيديو المسجل في المعرض تلقائياً.


ضبط إعدادات الكاميرا

ضبط إعدادات الكاميرا

يمكنك ضبط إعدادات الكاميرا لالتقاط صور ومقاطع فيديو بسرعة أكبر.

 قد لا تتوفر الميزات التالية في بعض طرازات الكاميرات.

ضبط أبعاد الصورة

انتقل إلى الكاميرا >  أبعاد الصورة، وحدد أبعاد الصورة.

 هذه الميزة غير متاحة في بعض الأوضاع.


تمكين علامة الموقع

مكّن وسم الموقع الجغرافي لوضع علامة على موقعك في الصور والفيديو.

اسحب لأعلى على صورة أو مقطع فيديو في معرض لعرض موقع تصويرها.

إضافة علامات مائية خاصة بالجهاز

مكّن إضافة علامة مائية. ستضيف الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها بالكاميرا الخلفية علامة مائية خاصة بالجهاز.

 ميزة إضافة علامة مائية خاصة بالجهاز إلى مقاطع الفيديو غير مدعومة على بعض الأجهزة.

استخدام شبكة خطوط الكاميرا لتكوين صورك

استخدم شبكة خطوط الكاميرا لمساعدتك في محاذاة اللقطة المثالية.

١ مكّن شبكة خطوط الكاميرا. ستظهر خطوط الشبكة بعد ذلك في شاشة تحديد المنظر.

٢ ضع هدف صورتك في نقطة من نقاط التقاطع، ثم انقر على زر الغالق.

تمكين انعكاس المرآة

عند استخدام الكاميرا الأمامية، المس  لتمكين أو تعطيل عكس الصورة.

كتم صوت الغالق

قم بتمكين كتم لكتم صوت غالق الكاميرا.

التقاط الوجوه المبتسمة

مكّن تصوير الوجوه المبتسمة. سوف تلتقط الكاميرا صورة تلقائيًا عندما تكتشف ابتسامة في شاشة تحديد المنظر.

استخدام موازنة الصورة من أجل عمليات تعريض ضوئية أفضل

مكّن موازنة الصورة لعرض خط استرشادي أفقي على شاشة تحديد المنظر.

عندما يتداخل الخط المنقط مع الخط الثابت، فهذا يشير إلى أن الكاميرا متوازنة مع موازنة الصورة.

إدارة المعرض

عرض الصور والفيديوهات

في المعرض، يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وتحريرها ومشاركتها.

العرض حسب وقت التصوير

افتح المعرض. في علامة التبويب الصور، ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة للتبديل إلى العرض الشهري وباعد بينهما للتبديل إلى العرض اليومي.

يمكنك أيضًا سحب كرة التتبع إلى الحافة لعرض الوقت.

العرض حسب الألبوم

يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو بحسب الألبوم في علامة التبويب الألبومات.

يتم تخزين بعض الصور ومقاطع الفيديو في الألبومات الافتراضية. على سبيل المثال، يتم حفظ مقاطع الفيديو المسجلة بالكاميرا في ألبوم الكاميرا. يتم حفظ لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة في ألبوم لقطات الشاشة.

عرض التفاصيل حول الصور والفيديوهات

١ في معرض الصور، انقر على صورة أو مقطع الفيديو لعرض أيٍّ منهما في وضع ملء الشاشة. انقر على الشاشة مرة أخرى لإخفاء القائمة.

٢ عند تمكين وضع ملء الشاشة، انقر على ⓘ لعرض التفاصيل حول الصورة أو الفيديو، مثل مسار وحدة التخزين، والدقة، والحجم.

تحرير الصور ومقاطع الفيديو

يوفر المعرض مجموعة واسعة من ميزات التحرير للصور ومقاطع الفيديو.

التعديل الأساسي

١ افتح المعرض، وانقر على الصورة المصغرة للصورة التي تودّ تحريرها، ثم انقر على ✎ للوصول إلى خصائص التحرير.



• الاقتصاص والتدوير: انقر على اقتصاص، وحدد إطارًا، ثم اسحب الشبكة أو زواياها لتحديد الجزء الذي تريد الاحتفاظ به.

لتدوير الصورة، انقر على اقتصاص، واسحب عجلة الزاوية إلى الاتجاه المطلوب.




لتدوير الصورة بزاوية ٩٠ درجة، انقر على ٩٠. لإنشاء نسخة متطابقة من الصورة، انقر على <>.

• إضافة تأثير عامل التصفية: انقر على فلتر لتحديد عامل تصفية.




- ضبط تأثيرات الصورة: انقر على **ضبط** لضبط السطوع، والتباين، وتشبع اللون، والجوانب الأخرى للصورة.
- أخرى: انقر على **المزيد** لتحرير الصورة بطرق أخرى، مثل إضافة بقعة ألوان، أو تمويه، أو رسم عابث، أو عنصر نص.

٢ انقر على  لحفظ ما قمت بتحريره، وانقر على  لحفظ الصورة.


إضافة ملصقات إلى الصور

- ١ في المعرض، انقر على إحدى الصور، ثم انتقل إلى  < **المزيد** < **ملصقات**.
- ٢ حدد نوع الملصق الذي تريد إضافته، مثل **وقت**، أو **طقس**، أو **المزاج**.
- ٣ حدد ملصقاً واسحبه لتغيير موضعه. كما يمكنك تحرير النص لبعض أنواع الملصقات.
- ٤ انقر على  لحفظ ما قمت بتحريره، وانقر على  لحفظ الصورة.

تقطيع الصور


- ١ في المعرض، انقر على إحدى الصور، ثم انتقل إلى  < **المزيد** < **فسيفساء**.
- ٢ حدد نمط الفسيفساء وحجمه لتغطية أجزاء من الصورة.
- ٣ لإزالة نمط الفسيفساء، انقر على **محاذاة** وامسحه من الصورة.
- ٤ انقر على  لحفظ ما قمت بتحريره، وانقر على  لحفظ الصورة.



إعادة تسمية الصور


- ١ في المعرض، انقر على الصورة المصغرة للصورة التي تود إعادة تسميتها.
- ٢ انتقل إلى  < **إعادة التسمية** وأدخل اسماً جديداً.
- ٣ انقر على **موافق**.

دمج الصور

يمكنك استخدام ميزة دمج الصور في المعرض لدمج عدة صور في صورة واحدة بشكل سريع لتسهيل مشاركتها.



- ١ يمكنك الوصول إلى ميزة دمج الصور بأي من الطرق التالية:
 - في **تبويب اكتشاف**، انقر على **دمج الصور**، وحدد الصورة المطلوبة ثم انقر على **إنشاء**.
 - في **تبويب الصور** أو **الألبومات**، انقر مطولاً لتحديد الصور المطلوبة، ثم انتقل إلى  < **دمج صور**.
- ٢ حدد قالبًا. يمكنك بعد ذلك:
 - إعادة تحديد موضع صورة: انقر مطولاً على الصورة واسحبها إلى موضع مختلف.
 - ضبط الجزء المعروف من صورة: اسحب على الصورة، أو ضع إصبعين وضمهما لبعضهما أو باعد بينهما، حتى يتم عرض الجزء المطلوب فقط في الشبكة.

- تدوير صورة: انقر على الصورة، ثم انقر على  لتدويرها، أو  لقلبها.
- إضافة حدود أو إزالتها: يتم عرض الحدود بين الصور وعلى طول حواف الشبكة بشكل افتراضي. لإزالتها، انقر على **إطار**.

٣ انقر على  لحفظ دمج الصور.
لعرض دمج الصور المحفوظة، انتقل إلى الألبومات > صور مدمجة.

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو


انتقل إلى الألبومات، يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بالطرق التالية:

- مشاركة صورة أو مقطع فيديو واحد: انقر على صورة أو مقطع فيديو وانقر على  للمشاركة.
- مشاركة صور أو مقاطع فيديو متعددة: في أحد الألبومات، اضغط مطولاً على صورة أو مقطع فيديو للدخول في وضع التحديد المتعدد، وحدد صوراً ومقاطع فيديو متعددة، ثم انقر على  للمشاركة.



تنظيم الألبومات

نظم الصور والفيديوهات في ألبومات لتصفحها بسهولة.



إضافة ألبومات

- ١ انتقل إلى المعرض > الألبومات.
- ٢ انقر على  ، وقم بتسمية الألبوم، ثم انقر على موافق.
- ٣ حدد الصور أو الفيديوهات التي تريد إضافتها، ثم انقلها أو انسخها إلى الألبوم الجديد.



فرز الألبومات

- ١ انتقل إلى المعرض > الألبومات >  وانقر على فرز الألبومات.
- ٢ اسحب  المجاور للألبوم إلى الموضع المطلوب. انقر على استعادة الترتيب الافتراضي لإعادة تعيين الألبومات على الترتيب الافتراضي.


نقل الصور ومقاطع الفيديو

- ١ افتح ألبوماً، ثم انقر مطولاً لتحديد الصور ومقاطع الفيديو التي تريد نقلها.
 - ٢ انقر على  > نقل لتحديد الألبوم المطلوب.
 - ٣ بمجرد نقل العناصر، لن تكون في ألبومها الأصلي.
-  تعرض الألبومات جميع الصور والفيديوهات كل الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على جهازك. لن يؤثر نقل العناصر بين الألبومات على العرض في هذه الألبومات.

حذف الصور والفيديوهات


- انقر مطولاً لتحديد العناصر التي تريد حذفها، ثم انتقل إلى  > حذف.
-  لا يمكن حذف بعض الألبومات الموجودة مثل ألبومات جميع الصور، والمفضلة، والفيديوهات، والكاميرا.
- سيتم نقل الصور والفيديوهات المحذوفة مؤقتاً إلى ألبوم المحذوفات مؤخراً قبل حذفها نهائياً بعد ٣٠ يوماً.

لحذف صورة أو مقطع فيديو بشكل دائم يدويًا، انقر مطولاً على مصغر الصورة أو مقطع الفيديو في ألبوم **المحذوفات مؤخرًا**، ثم انتقل إلى




< حذف.

استرجاع الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة

في ألبوم **المحذوفات مؤخرًا**، انقر مطولاً على العناصر التي تريد استرجاعها، ثم انقر على  لاستعادتها إلى ألبوماتها الأصلية. إذا كان الألبوم الأصلي قد تم حذفه، فسوف يتم إنشاء ألبوم جديد.

إضافة صور ومقاطع فيديو إلى المفضلة



افتح صورة أو مقطع فيديو، ثم انقر على .

سيظهر العنصر في كل من الألبوم الأصلي وألبوم **المفضلة**.


حظر الألبومات

حظر الألبومات تطبيقات الأطراف الثالثة لمنع عرضها في المعرض.

١ في قائمة **الألبومات أخرى**، انقر على الألبوم الذي تريد حظره.

٢ في حال عرض  في الأعلى، يشير هذا إلى إمكانية حظر الألبوم. انتقل إلى  < حظر. يمكن عرض الألبومات المحظورة في مدير الملفات فقط.

٣ لإلغاء حظر ألبوم، افتح قائمة **الألبومات أخرى**، وانقر على **عرض الألبومات المحظورة**، ثم انقر على **إلغاء الحظر** الموجود إلى جوار الألبوم.


 يمكن حظر بعض الألبومات فقط في **الألبومات أخرى**.

إخفاء الألبومات

يمكنك إخفاء الصور ومقاطع الفيديو في المعرض لإبقائها خاصة.

•
• في علامة التبويب **الألبومات**، انقر على الألبوم، وانقر مطولاً لتحديد الصور ومقاطع الفيديو التي تريد إخفاءها، ثم انتقل إلى < **إخفاء** < موافق.

سيتم بعد ذلك إخفاء الصور ومقاطع الفيديو المحددة. يمكنك بعد ذلك:

- في علامة التبويب **الألبومات**، انتقل إلى  < **عناصر مخفية** لعرض الصور ومقاطع الفيديو المخفية.
- في **عناصر مخفية**، انقر مطولاً لتحديد الصور ومقاطع الفيديو، ثم انقر على **إلغاء الإخفاء**. ستتم استعادة هذه الصور ومقاطع الفيديو إلى ألبوماتها الأصلية.


محرر Vlog

محرر Vlog

كذلك يمكنك تحديد الصور ومقاطع الفيديو بنفسك لإنشاء Vlogs الخاصة بك. في كلتا الحالتين، يمكنك تحرير Vlogs الخاصة بك ومشاركتها بلمسات من إصبعك.

مشاركة Vlogs


١ انتقل إلى المعرض < الألبومات > Video Editor، حيث ستعثر على جميع مقاطع الفيديو المُصدَّرة.

٢ انقر مطولاً لتحديد مقاطع الفيديو التي ترغب في مشاركتها، ثم انقر على .

أساسيات التطبيق

إزالة تثبيت أحد التطبيقات


يمكنك إزالة تثبيت أحد التطبيقات باستخدام أي من الطرق التالية:

- عند استخدام الشاشة الرئيسية ذات نمط قياسي، انقر مطولاً على أيقونة التطبيق على الشاشة الرئيسية، ثم انقر على إزالة واتبع التعليمات.
 - عند استخدام الشاشة الرئيسية ذات نمط درج التطبيقات، انقر مطولاً على أيقونة التطبيق في درج التطبيقات، ثم انقر على إزالة واتبع التعليمات.
 - انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات < التطبيقات، وانقر على التطبيق، ثم انقر على إزالة.
-  تتعدّر إزالة تثبيت بعض تطبيقات النظام المثبتة مسبقاً، لأن إزالة تثبيتها قد تسبب أخطاء في النظام.

إدارة التطبيقات في الخلفية



١ قم بالوصول إلى شاشة المهام الحديثة باستخدام أي من الطرق التالية، وفقاً لطريقة التوجيه التي تستخدمها:


- الإيماءات: اسحب مطولاً للأعلى من أسفل الشاشة.


- ثلاثة أزرار افتراضية: انقر على .

٢ من شاشة المهام الأخيرة، يمكنك:

- السحب لعرض معاينات التطبيق.
- لمس معاينة تطبيق للوصول إلى تطبيق.
- اسحب لأعلى في معاينة تطبيق لإغلاقه.

- اسحب لأسفل في معاينة التطبيق لقفله. سيظهر  في الجزء العلوي من معاينة التطبيق. لن يؤدي لمس  إلى إغلاق هذا التطبيق.

- اسحب لأسفل مرة أخرى لإلغاء قفله. سيظهر .

- انقر على  لإغلاق جميع التطبيقات (باستثناء التطبيقات التي قمت بقفله).

مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق

احذف ملفات ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق لتحرير مساحة التخزين.

انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات < التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريد مسح ذاكرة تخزينه المؤقت، ثم انتقل إلى التخزين < مسح ذاكرة التخزين المؤقت.

إجراء مكالمة

الاتصال برقم هاتف أو تحديد جهة اتصال للاتصال بها

استخدم أي من الطرق التالية لإجراء مكالمة:

- افتح الهاتف، وأدخل جزءاً من رقم الهاتف، أو الحرف الأول من اسم جهة اتصال، أو الأحرف الأولى من اسمها للعثور على رقم جهة الاتصال، ثم انقر عليه لإجراء مكالمة.
- افتح الهاتف، وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال، ثم ابحث عن جهة اتصال أو حدد جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال لإجراء مكالمة.

انقر على  لإنهاء المكالمة.

استخدام الاتصال السريع

بمجرد إعداد الاتصال السريع لجهة اتصال، يمكنك الاتصال بسرعة بجهة الاتصال هذه باستخدام مفتاح الرقم المحدد.

انتقل إلى الهاتف > ⋮ > الإعدادات > الاتصال السريع، ثم حدد زر رقم ما، ثم قم بتعيين جهة اتصال لرقم الاتصال السريع هذا.

اضغط على زر الطاقة لإنهاء مكالمة

أثناء المكالمة، اضغط زر الطاقة لإنهاء المكالمة.

انتقل إلى الهاتف > ⋮ > الإعدادات > المزيد من الإعدادات، ومكّن إنهاء الاتصال بزر التشغيل.

تعيين خلفية للمكالمة



لتعيين خلفية خلفية للمكالمة، قم بما يلي:

١ انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والخلفية > الخلفية.

٢ حدد صورة وعيّن خلفية.

كما يمكنك تعيين صورة الحساب الشخصي لجهة اتصال لعرضه على خلفية المكالمة.

١ افتح الهاتف، وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال وحدد جهة اتصال.


٢ انقر على  ثم انقر على  لتعيين صورة حساب شخصي لجهة الاتصال المحددة.

إجراء مكالمة دولية

١ تواصل مع شركة اتصالات الجوال التي تتبعها لتنشيط خدمة الاتصال الدولي والاستفسار عنها.

٢ افتح الهاتف، وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال ثم حدد جهة اتصال لإجراء مكالمة معها.

٣ بالنسبة للأرقام غير الموجودة في قائمة جهات الاتصال، افتح لوحة الاتصال واضغط مطولاً على زر الرقم ٠ حتى يتم عرض أيقونة

+ . أدخل رمز البلد ورقم الهاتف ثم انقر على  لإجراء مكالمة دولية.

استخدم المكالمات الصوتية عبر الشبكة اللاسلكية (VoWiFi) لتجربة اتصال جديدة مميزة

تمكنك وظيفة المكالمات الصوتية عبر الشبكة اللاسلكية من إجراء مكالمات على الشبكة اللاسلكية. يمكنك حتى إجراء مكالمات صوتية عبر الشبكة اللاسلكية في وضع الطائرة.

١ تتطلب هذه الوظيفة دعمًا من شركة اتصالات الجوال. اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك لتنشيط وظيفة المكالمات الصوتية عبر الشبكة اللاسلكية.


٢ انتقل إلى الهاتف > ⋮ > الإعدادات > مكالمات الشبكة اللاسلكية، ثم مكن مكالمات الشبكة اللاسلكية.


إدارة المكالمات الواردة


يمكنك استخدام ميزة انتظار المكالمات للرد على المكالمات الواردة عندما تكون مشتركًا بالفعل في مكالمات سابقة. إذا لم تتمكن من الرد على مكالمات بسبب عطل في جهازك أو أن إشارة الشبكة ضعيفة، فيمكنك أيضًا تعيين إعادة توجيه المكالمات لإعادة توجيه المكالمات إلى رقم أو جهاز آخر.


الرد على مكالمات واردة أو رفضها

إذا تلقيت مكالمات عندما تكون الشاشة مقفلة:

• اسحب  إلى اليمين للرد على المكالمات.

• اسحب  إلى اليسار لرفض المكالمات.


• انقر على  لرفض المكالمات والرد بإرسال رسالة.


• انقر على  لتعيين تذكير بمعاودة الاتصال.

إذا تلقيت مكالمات عندما تكون الشاشة مفتوحة:

• انقر على  للرد على المكالمات.

• انقر على  لرفض المكالمات.


• انقر على  لرفض المكالمات والرد بإرسال رسالة.

• انقر على  لتعيين تذكير بمعاودة الاتصال.

تمكين انتظار المكالمات


تتيح لك ميزة انتظار المكالمات الرد على المكالمات الواردة عندما تكون المكالمات قيد التنفيذ بالفعل من خلال وضع المكالمات الأولى قيد الانتظار. تتطلب هذه الميزة دعمًا من شركة الاتصالات الخاصة بك. للحصول على التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.


انتقل إلى الهاتف > ⋮ > الإعدادات، ثم انتقل إلى المزيد من الإعدادات > وضع المكالمات في الانتظار.

 في حالة وجود بطاقتي SIM في هاتفك، قم بتكوين إعدادات منفصلة لبطاقة SIM ١ وبطاقة SIM ٢.

قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.



الرد على مكالمات واردة جديدة أثناء إجراء مكالمات

١ عندما تتلقى مكالمات واردة عندما تكون مشتركًا بالفعل في مكالمات سابقة، المس .


٢ المس  أو المس مكالمات معلقة في قائمة المكالمات للتبديل بين المكالمات.

تمكين إعادة توجيه المكالمات

بعد تمكين ميزة إعادة توجيه المكالمات، يتم تلقائيًا نقل المكالمات التي تفي بمجموعة من الشروط المعينة مسبقًا إلى رقم هاتف محدد. تتطلب هذه الميزة دعمًا من شركة الاتصالات الخاصة بك. للحصول على التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.

- ١ افتح الهاتف، وانتقل إلى  < الإعدادات، وانقر على تحويل المكالمات.
 - ٢ حدد طريقة إعادة توجيهه ومكناها، ثم أدخل الرقم المستهدف وقم بتأكيدده.
 -  في حالة وجود بطاقتي SIM في هاتفك، قم بتكوين إعدادات منفصلة لبطاقة SIM ١ وبطاقة SIM ٢.
- قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.




تعطيل إعادة توجيه المكالمات

- ١ افتح الهاتف، وانتقل إلى  < الإعدادات، وانقر على تحويل المكالمات.
- ٢ حدد وضع إعادة توجيهه وقم بتعطيله.

تصفية المكالمات المزعجة وحظرها




عيّن قواعد مختلفة للحظر لحظر مكالمات المبيعات والاحتيال والأشكال الأخرى من المكالمات المزعجة.

تصفية المكالمات المزعجة



- ١ انتقل إلى الهاتف <  < حظر المضايقات < .
- بدلاً من ذلك، انتقل إلى مدير الهاتف < حظر المضايقات < .
- ٢ انقر على قواعد حظر المكالمات وقم بتشغيل أزرار قواعد الحظر المقابلة.

حظر المكالمات الواردة من أرقام محددة

يمكنك حظر المكالمات الواردة من أرقام محددة باستخدام أي من الطرق التالية:


- انتقل إلى الهاتف <  < حظر المضايقات <  قائمة الحظر، وانقر على + ، ثم أضف أرقام الهاتف التي تريد حظرها.
- افتح الهاتف، وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال، ثم انقر على جهة الاتصال التي تريد حظرها، ثم اختر  < إضافة إلى القائمة السوداء.

تعيين ما إذا كنت تريد تلقي إشعارات للمكالمات المحظورة أم لا

- انتقل إلى الهاتف <  < حظر المضايقات <  تلقي الإشعارات وقم بتعيين ما إذا كان سيتم تلقي الإشعارات عند حظر المكالمات.

إدارة المكالمات المحظورة

على الشاشة المحظورة، يمكنك إدارة المكالمات المحظورة على سبيل المثال عن طريق معاودة الاتصال بالأرقام أو حذف السجلات أو إرسال طعون إذا تم تمييز الرقم بشكل غير صحيح.

- انتقل إلى الهاتف <  < حظر المضايقات. يمكنك بعد ذلك:


- النقر على سجل وتحديد مكالمة لمعاودة الاتصال بالأرقام، أو تحديد إضافة إلى القائمة الموثوقة أو إضافة جهة اتصال، أو النقر على حذف لحذف سجلات المكالمة.
- النقر على حذف لحذف المكالمات المحظورة على دفعات.
- النقر على قواعد الحظر لتغيير قواعد الحظر.

مكالمات الطوارئ ونداء الاستغاثة





استخدام نداء الاستغاثة

- إذا واجهتك حالة طارئة، فيمكنك إرسال نداء استغاثة بسرعة وأمان أو إجراء مكالمة نداء استغاثة إلى جهات اتصال الطوارئ.
- 1 انتقل إلى الإعدادات > الحماية > نداء استغاثة، وانقر على جهات التواصل عند الطوارئ لإضافة جهة اتصال الطوارئ.
 - 2 مكن إرسال رسالة نداء استغاثة وإجراء مكالمة نداء الاستغاثة آلياً، وعين الأذونات ذات الصلة كما هو مطلوب.
- بمجرد تمكين خاصية نداء الاستغاثة وكنت في حالة طارئة، اضغط على زر الطاقة خمس مرات في تتابع سريع، ومن ثم سيرسل جهازك تلقائياً رسالة بموقعك الحالي إلى جهات اتصال الطوارئ. كما سيقوم تلقائياً بالاتصال بجهات اتصال الطوارئ الخاصة بك واحدة تلو الأخرى وتشغيل رسالة نداء استغاثة مسجلة مسبقاً، ثم سينهي المكالمة تلقائياً.
- إذا تم تعطيل إجراء مكالمة نداء الاستغاثة آلياً بعد إرسال تلك الرسالة، فسيقوم جهازك بعرض شاشة إجراء مكالمة الطوارئ حيث يمكنك الاتصال بسرعة بخدمة الطوارئ أو أي من جهات اتصال الطوارئ.

إجراء مكالمات الطوارئ

- في حالة وقوع حادث طارئ، يمكنك إجراء مكالمات الطوارئ مباشرة من شاشة القفل في جهازك، حتى لو لم توجد إشارة.
- ⚠ تخضع خاصية مكالمات الطوارئ للوائح المحلية والوائح الفردية لشركات اتصالات الجوال. قد تؤدي مشكلات الشبكة أو الأنواع الأخرى من التداخل إلى عدم التمكن من إجراء مكالمات الطوارئ.
- 1 من شاشة القفل، قم بالوصول إلى شاشة إدخال كلمة المرور الخاصة بك، وانقر على مكالمات طوارئ. إذا كنت في منطقة بها إشارة جيدة وكان جهازك يحتوي على اتصال بالإنترنت، فسيقوم تلقائياً بالحصول على موقعك وعرضه على الشاشة.
 - 2 أدخل رقم الطوارئ المحلي الخاص بك وانقر على  للاتصال بالرقم. بدلاً من ذلك، انقر على معلومات الطوارئ وحدد إحدى جهات اتصال الطوارئ كي تتصل بها.

إجراء عمليات أثناء المكالمة


- أثناء إجراء مكالمة، سيتم عرض قائمة داخل المكالمة.
- انقر على  لتبديل قناة الصوت إلى مكبر الصوت.
 - انقر على  لبدء مكالمة أخرى. تتطلب هذه الميزة دعمًا من شركة الاتصالات الخاصة بك. لمزيد من التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.
 - انقر على  لاستخدام لوحة الاتصال.
 - أثناء إجراء مكالمة، يمكنك إخفاء شاشة المكالمة والدخول إلى تطبيقات أخرى، من خلال العودة إلى الشاشة السابقة أو الشاشة الرئيسية باستخدام وضع التنقل الحالي على جهازك.
 - للعودة إلى شاشة المكالمة، انقر على الأيقونة الخضراء الموجودة في شريط الحالة.
 - انقر على  لإنهاء المكالمة.

التقويم

استخدام الأحداث

تساعدك الأحداث في جدولة الأنشطة في حياتك اليومية والعملية، مثل حضور اجتماعات الشركة وترتيب التجمعات الاجتماعية وسداد أقساط البطاقات الائتمانية. يمكنك إضافة أحداث وإعداد تذكيرات لمساعدتك في ترتيب جدولك الزمني مسبقًا.

إضافة جداول


١ انتقل إلى التقويم، ثم انقر على .

٢ أدخل تفاصيل مثل العنوان والموقع ووقت البدء والانهاء للجدول.

٣ انقر على إضافة تذكير لتعيين تذكير بالجدول الزمني.

٤ انقر على  لحفظ الجدول.

البحث عن حدث

١ من شاشة التقويم، انقر على .

٢ أدخل الكلمات الأساسية لهذا الحدث في مربع البحث، مثل العنوان والموقع.

مشاركة الجداول

١ افتح شاشة التقويم ثم انقر على جدول زمني ضمن عرض أو جدول.

٢ انقر على مشاركة، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لمشاركة جدولك بالطريقة التي تفضلها.


حذف الجداول

يمكنك حذف الجداول باستخدام الطريقة التالية:

• في شاشة التقويم انقر على الجدول الذي تريد حذفه، ثم انقر على حذف.

إعداد إشعار التقويم

عَيّن نوع إشعار التقويم وفقًا لمتطلباتك. يمكنك تعيين إشعارات شريط الحالة، وشريط الإشعارات، ونغمة رنين الإشعارات. بعد تعيين وقت التذكير الافتراضي، سيرسل جهازك إشعارًا في الوقت المحدد.


انتقل إلى التقويم <  < الإعدادات.

• انقر على وقت التذكير الافتراضي أو وقت التذكير لكافة أحداث اليوم لتعيين وقت التذكير.

• انقر على الإشعارات ومكّن السماح لجميع الإشعارات. ثم اتبع التعليمات على الشاشة لتعيين نوع الإشعارات.

تخصيص إعدادات عرض التقويم


يمكنك تخصيص إعدادات عرض التقويم، مثل تحديد يوم بداية الأسبوع، وما إذا كنت تريد إظهار أرقام الأسبوع.

١ انتقل إلى التقويم <  < الإعدادات.

٢ حدد يوم بداية الأسبوع، أو مكّن المفتاح لإظهار أرقام الأسبوع.

تعيين تقويمات بديلة

يمكنك التبديل إلى تقويم آخر مثل التقويم القمري الصيني أو التقويم الإسلامي.


انتقل إلى التقويم >  > الإعدادات > تقويمات أخرى، وحدد التقويم الذي تريد استخدامه.

الساعة

تعيين المنبهات

يمكنك ضبط المنبهات لتشغيل الصوت أو الاهتزاز في أوقات محددة.

إضافة تنبيه

١ انتقل إلى الساعة > المنبه، وانقر على  لإضافة تنبيه.

٢ اتبع المطالبات لتعيين نغمة الرنين وتكرار الفاصل الزمني وغير ذلك.

٣ انقر على  لحفظ الإعدادات.

تعديل أو حذف منبه

انقر على المنبه الموجود لتعديله أو حذفه.

غفوة المنبه

إذا كنت لا تريد الاستيقاظ عندما يصدر المنبه رنيناً، كل ما عليك فعله هو النقر على زر الغفوة أو الضغط على زر التشغيل.

يتم تعيين مدة الغفوة عند إنشاء المنبه.



إيقاف تشغيل منبه

عندما يصدر المنبه رنيناً، اسحب لليساار أو لليمين على الزر الظاهر أسفل الشاشة لإيقاف تشغيله.

استخدام المؤقت أو ساعة الإيقاف

يمكنك استخدام المؤقت للعد التنازلي من وقت محدد. يمكنك أيضاً استخدام ساعة الإيقاف لقياس مدة الحدث.

المؤقت

انتقل إلى الساعة > المؤقت، وقم بتعيين مدة من الوقت وانقر على  لبدء المؤقت. لإيقافه، انقر على .

ساعة الإيقاف


انتقل إلى الساعة > ساعة إيقاف، وانقر على  لبدء ساعة الإيقاف. لإيقافها، انقر على .

عرض ساعة مزدوجة على شاشة القفل

عندما تكون بعيداً عن منطقتك الزمنية، استخدم الساعة المزدوجة لعرض وقت كلاً من مدينتك الأساسية والموقع الحالي على شاشة القفل.

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > التاريخ والوقت، ومكّن الساعة المزدوجة، وقم بتعيين المدينة الأساسية. سيتم عرض وقت

كل من مدينتك الأساسية وموقعك الحالي على شاشة القفل.







 سيتم عرض ساعة واحدة فقط على شاشة القفل إذا كان موقعك الحالي في نفس المنطقة الزمنية لمدينتك الأساسية.

المفكرة

إنشاء ملاحظة

لمساعدتك على تتبع أفكارك وإلهامك بشكلٍ سريع، يمكنك إنشاء ملاحظات باستخدام الكتابة بخط اليد (لكتابة المحتوى أو رسمه)، أو مسح المستندات ضوئياً.

إضافة المحتوى إلى ملاحظة




- ١ انتقل إلى المفكرة > الملاحظات وانقر على .
- ٢ أدخل العنوان ومحتوى الملاحظة. يمكنك بعد ذلك إجراء ما يلي:
 - انقر على  لإضافة قائمة تحقق.
 - انقر على  لتغيير نمط النص ومحاذاة الفقرة والخلفية.
 - انقر على  لإدراج صورة. انقر مطوياً على الصورة، ثم سحبها إلى الموضع المطلوب في الملاحظة.
 - لتنظيم ملاحظاتك من أجل تسهيل الوصول إليها وعرضها، انقر على  بعدما تنتهي من ذلك لإضافة علامة لها.
- ٣ انقر على  لحفظ الملاحظة.


إنشاء مهام

يمكنك إنشاء مهام لتتبع الضروريات اليومية مثل: قوائم التسوق اليومية، ومهام العمل، والأعمال المنزلية.

إضافة عنصر مهام

يمكنك إضافة عنصر مهام وتعيين تذكير بالوقت الخاص به. إذا قمت بتمييز عنصر المهام على أنه مهم، فسيُطلب منك تذكير بملء الشاشة عندما تكون الشاشة مقفلة.

- ١ انتقل إلى المفكرة > المهام وانقر على .
- ٢ أدخل عنصر المهام الخاص بك.
- ٣ انقر على  ، وقم بتعيين وقت التذكير، وانقر على موافق.
- ٤ مِكن  وضع علامة على عنصر المهام على أنه مهم.
- ٥ انقر على **حفظ**.

 قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

تعيين تذكير متكرر لعنصر المهام

إذا قمت بتحديد وقت لعنصر المهام، فيمكنك تحديد وضع مكرر (على سبيل المثال، لا، أو يوميًا، أو أسبوعيًا، أو شهريًا، أو سنويًا)، وسيطالبك جهازك بشكل متكرر بإكمال عنصر المهام في الوقت المحدد.

إدارة مفكرتك





يمكنك فرز عناصر مفكرتك من خلال تصنيفها إلى فئات ثم وضعها في مجلدات مختلفة، وحذف العناصر غير المرغوب فيها، ومشاركة العناصر مع أشخاص آخرين. عند عرض قائمة العناصر أو عنصر منفرد في المفكرة، انقر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للرجوع بسرعة إلى العنصر الأول أو إلى بداية العنصر الذي تعرضه.

استخدام قفل التطبيقات للمفكرة أو قفل ملاحظة

يمكن قفل التطبيقات للمفكرة: انتقل إلى الإعدادات < الحماية < قفل التطبيقات، وأدخل كلمة مرور شاشة القفل أو خصص كلمة مرور قفل التطبيقات عند المطالبة، ثم قم بتنشغيل المفتاح الموجود بجوار المفكرة.

فرز عناصر المفكرة حسب الفئة

لفرز الملاحظات في مجلدات مختلفة حسب الفئة، يمكنك إضافة تسميات بألوان مختلفة. يمكنك فرز عناصر المفكرة باستخدام أي من الطرق التالية:


- افتح شاشة جميع الملاحظات، واسحب لليسار على عنصر، ثم حدد  أو  لتحريك هذا العنصر إلى الأعلى أو لإضافة علامة نجمة عليه.
- على شاشة جميع الملاحظات أو جميع المهام، اسحب لليسار على العنصر، وانقر على ، ثم حدد مفكرة لهذا العنصر.
- انقر مطولاً على ملاحظة أو عنصر المهمة، وحدد تلك الملاحظات أو المهام التي تريد تصنيفها ضمن الفئة نفسها، ثم انقر على . لا يمكن نقل العناصر الموجودة في حساب Exchange.

مزامنة عناصر المفكرة

اسحب لأسفل من قائمة بريد Exchange لمزامنة الملاحظات والمهام من الحساب الحالي إلى المفكرة. سيتم بعد ذلك إنشاء الملاحظات وعناصر المهمة المقابلة تلقائياً. سيتم إنشاء مجلد باسم حساب Exchange تلقائياً في المفكرة.

مشاركة عناصر المفكرة


يمكنك مشاركة عناصر المفكرة بالطرق التالية:

- لمشاركة ملاحظة واحدة أو عنصر مهمة، افتح العنصر الذي تريد مشاركته من جميع الملاحظات أو شاشة جميع المهام وانقر على ، وشاركه كما يُطلب منك.

يمكن مشاركة الملاحظات عن طريق النقر على **صورة**، أو **كنص**، أو **تصدير كمستند**، أو **مع/إلى جهاز آخر**.


بعد النقر على **تصدير كمستند**، يمكنك اختيار تصدير الملاحظة كملف TXT أو HTML، والذي سيتم حفظه افتراضياً في مدير الملفات < استعراض < الهاتف < الملفات < المفكرة.

. لمشاركة ملاحظات متعددة، على شاشة **جميع الملاحظات** انقر مطوّلًا على ملاحظة، وحدد الملاحظات التي تريد مشاركتها. ثم انقر

على  وشاركهم كما هو مطلوب.


طباعة عناصر من المفكرة


١ في شاشة **جميع الملاحظات**، افتح العنصر الذي تريد طباعته.

٢ انتقل إلى  < طباعة، ثم حدد طباعةً وهيئ إعدادات الطباعة حسب المطلوب.

حذف عناصر المفكرة

يمكنك حذف عناصر المفكرة باستخدام أي من الطرق التالية:

- . على شاشة **جميع الملاحظات** أو **جميع المهام**، اسحب لليسر على العنصر، وانقر على  لحذفه.
- . انقر مطوّلًا على الملاحظة أو عنصر المهمة الذي تريد حذفه، وحدد خانات اختيار الملاحظات أو المهام التي تريد حذفها أيضًا أو

اسحبها، ثم انقر على .

لاستعادة عنصر مفكرة محذوف، انقر على **جميع الملاحظات** أو **جميع المهام**، وحدد العنصر الذي تريد استعادته في **المحذوفات مؤخرًا**، ثم

انقر على .

مسجل الصوت


جارٍ التسجيل

- ١ في مجلد الأدوات، افتح **مسجل الصوت**، وانقر على  لبدء التسجيل.
 - ٢ أثناء التسجيل، يمكنك النقر على  لإضافة علامة.
 - ٣ حين تنتهي من عملك، انقر على  لإيقاف التسجيل.
 - ٤ كذلك يمكنك النقر مطوّلًا على أحد التسجيلات، ثم مشاركته أو إعادة تسميته أو حذفه.
- يتم حفظ التسجيلات ضمن **مدير الملفات** < **استعراض** < **الهاتف** < **Sounds**.

تشغيل تسجيل

يتم سرد ملفات التسجيل على شاشة **مسجل الصوت الرئيسية**. انقر على تسجيل لتشغيله.

في شاشة تشغيل التسجيل، يمكنك:



. النقر على  لتخطي الأجزاء الصامتة.

. النقر على  لضبط سرعة التشغيل.


. النقر على  لإضافة علامة.

. النقر على علامة لإعادة تسميتها.

تحرير تسجيل

- ١ على شاشة **مسجل الصوت الرئيسية**، انقر على تسجيل.
- ٢ انقر على  لعرض الشكل الموجي للتسجيل.
- ٣ اسحب أشرطة البداية والنهاية لضبط طول المقطع. ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشكل الموجي للتكبير أو التصغير لضبط طول المقطع بدقة أكبر.
- ٤ انقر على  وحدد الاحتفاظ بالجزئية المحددة أو حذف الجزئية المحددة.

مشاركة التسجيلات

- ١ في شاشة **مسجل الصوت الرئيسية**، انقر على التسجيل الذي تريد مشاركته.
- ٢ انتقل إلى  > مشاركة.
- ٣ حدد طريقة المشاركة المفضلة لك واتبع التعليمات على الشاشة لمشاركة التسجيل.

البريد الإلكتروني

إضافة حسابات بريد إلكتروني

أضف حساب بريدك الإلكتروني في البريد الإلكتروني، لبدء استخدام جهازك من أجل الوصول المناسب إلى البريد الإلكتروني.

إضافة حساب بريد إلكتروني شخصي

- ١ افتح البريد الإلكتروني على هاتفك، ثم حدد من بين المزودين المتاحين لصندوق البريد.
- ٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة مرورك، وانقر على **تسجيل الدخول**، واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال التكوين. سيتصل النظام تلقائيًا بالخادم ويتحقق من إعداداته.

إضافة حساب Exchange

يتيح Microsoft Exchange المراسلة الرقمية داخل شركة. إذا كان صندوق بريد شركتك يستخدم خادم Exchange، فيمكنك تسجيل الدخول إلى حساب البريد الإلكتروني لشركتك من على جهازك.

- ١ اتصل بمسؤول خادم البريد الإلكتروني بالشركة للحصول على اسم المجال وعنوان الخادم ورقم المنفذ ونوع الأمان.
- ٢ افتح البريد الإلكتروني، وحدد Exchange.
- ٣ أدخل عنوان البريد الإلكتروني، واسم المستخدم، وكلمة المرور.
- ٤ انقر على **إعداد يدوي**. على الشاشة **إعداد الحساب** أدخل اسم مجال البريد الإلكتروني، وعنوان الخادم، ورقم المنفذ، ونوع الأمان.
- ٥ انقر على **التالي**، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال التكوين. سيتصل النظام تلقائيًا بالخادم ويتحقق من إعداداته.

الآلة الحاسبة


الآلة الحاسبة

استخدم الآلة الحاسبة على جهازك لإجراء العمليات الحسابية الأساسية وحساب الدوال الأسية واللوغاريتمية والدوال المثلثية.


استخدام الآلة الحاسبة الأساسية

يمكنك فتح الآلة الحاسبة باستخدام أحد الطرق التالية:

• ابحث عن الآلة الحاسبة في مجلد الأدوات.


• اسحب من أسفل شاشة القفل لأعلى لعرض لوحة الاختصارات، ثم انقر على  لفتح الآلة الحاسبة.

استخدام الآلة الحاسبة العلمية

افتح الآلة الحاسبة وانتقل إلى  > حاسبة علمية.

نسخ الأرقام أو حذفها أو مسحها

• نسخ نتيجة عملية حسابية: انقر مطولاً على ناتج العملية الحسابية، وانقر على نسخ، ثم الصق الناتج في مكان آخر، مثل في مفكرة أو رسالة.


• حذف الرقم الأخير: انقر على .


• مسح الشاشة: انقر على . كما يمكنك النقر على  لمسح الشاشة بعد النقر على  لإكمال العملية الحسابية.


المصباح

المصباح

يمكنك تشغيل المصباح باستخدام أي من الطرق التالية:

• اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، وانقر على  لتشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله.

• اسحب لأعلى من الحافة السفلية لشاشة القفل لعرض لوحة الاختصارات، وانقر على  لتشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله.

عند التشغيل، سيتم عرض إشعار على شاشة القفل يشير إلى تشغيل المصباح. انقر على  لإيقاف تشغيل المصباح.

البوصلة

استخدام البوصلة

تعرض البوصلة اتجاه الهاتف وخط العرض وخط الطول لموقعه الحالي.

١ يمكنك فتح البوصلة البوصلة في مجلد الأدوات.

٢ عرض الاتجاه والإحداثيات.

• ضع الهاتف بشكل أفقي، وسيتم عرض الاتجاه وخط العرض وخط الطول الحاليين على الشاشة.

• ضع الهاتف بشكل عمودي، وسيتم عرض الاتجاه وخط العرض وخط الطول الحاليين ضمن مشهد مباشر.

٣ لقفل الاتجاه الحالي، انقر على القرص المتدرج للبوصلة. سوف يتم عرض منطقة زرقاء متدرجة عندما ينحرف الاتجاه عن الأصل.

للحصول على معلومات توجيه أكثر دقة، يرجى محاولة إبقاء البوصلة أفقية أو رأسية على الأرض دون انحراف مزوي.


المرآة

استخدام جهازك كمرآة


يمكنك استخدام جهازك كمرآة للتحقق من مظهرك.

انتقل إلى الأدوات > المرآة. يمكنك بعد ذلك:

- التكبير أو التصغير: اسحب شريط تمرير التكبير/التصغير في الأسفل. كما يمكنك النقر على الشاشة مرتين للتكبير وإعادة النقر عليها مرتين لاستعادة العرض الأصلي.
- حفظ الصورة: انقر على الشاشة لإيقاف الصورة الحالية مؤقتًا. انقر على الشاشة مرة أخرى للاستئناف. عند إيقاف الصورة مؤقتًا، انقر

على  لحفظ الصورة. يمكنك العثور على الصورة التي تم حفظها في المعرض.

• ضبط سطوع المرآة: انقر على $+$ أو $-$ في أعلى الشاشة.

• عمل ضباب الشاشة: انقر على  وقم بتمكين **النفخ**. ثم قم بنفخ الهواء داخل الميكروفون لعمل ضباب على الشاشة. امسح الشاشة لمسح الضباب.

• تغيير إطار المرآة: انقر على  للتبديل إلى إطار مختلف.

• إنشاء تأثير مرآة مكسورة: انقر مطولاً على الشاشة "لكسر" المرآة، وأكمل بتأثير الصوت. انقر على الشاشة مرة أخرى "لإصلاح" المرآة.

المحسن

تنظيف وحدة التخزين بالجهاز

يمكنك استخدام **تنظيف** الموجودة في **مدير الهاتف** للبحث عن الملفات المكررة أو الكبيرة، مثل مخلفات التطبيق وحزم التثبيت غير المرغوب فيها وبيانات تطبيق WeChat وما إلى ذلك. بمجرد اكتشافها، يمكنك اختيار حذف الملفات المقترحة حذفها من عدمه.

١ افتح **مدير الهاتف** ، ثم انقر على **تنظيف**.

٢ عند اكتمال البحث، انقر على **تنظيف** بعد كل عنصر واحذف أي ملفات لست بحاجة إليها.

تنظيف سلة مهملات النظام تلقائيًا

١ افتح **مدير الهاتف** ، وانقر على **تنظيف**.

٢ اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وسيقوم جهازك تلقائيًا بتنظيف سلة مهملات النظام.

تنظيف سلة مهملات النظام يدويًا

بالإضافة إلى التنظيف التلقائي، سيقوم جهازك أيضًا باكتشاف ملفات سلة المهملات ويوصيك بتنظيفها يدويًا.

من شاشة **تنظيف**، انقر على **تنظيف** بجانب فئة، وحدد العناصر التي تريد تنظيفها، ثم انقر على **حذف** .

إدارة استخدام البيانات

افتح **مدير الهاتف** ، ثم انقر على **بيانات الجوال** لعرض استخدام البيانات وإدارة الوصول إلى الشبكة.

عرض تطبيقات الاستهلاك العالي للبيانات وإدارتها


- ١ يمكنك معرفة مقدار البيانات التي تستخدمها تطبيقاتك مقارنةً ببعضها البعض من خلال الانتقال إلى استخدام البيانات لهذا الشهر على شاشة استخدام البيانات.
- ٢ انقر على تطبيق الاستهلاك العالي للبيانات لضبط بيانات الجوال أو بيانات التجوال أو حدود استخدام بيانات الخلفية له.

عرض وتعيين إذن الوصول إلى الشبكة للتطبيق

على شاشة استخدام البيانات، انقر على **الاتصال بالإنترنت**، ثم قم بتغيير إعدادات التطبيقات التي تستهلك مقدارًا كبيرًا من البيانات (مثل تطبيقات بث الفيديو) بحيث يمكن استخدامها فقط عندما تكون متصلاً بشبكة لاسلكية.

تمكين موفر البيانات الذكي أو تعطيله

مكّن موفر البيانات الذكي لمنع التطبيقات من استخدام بيانات الجوال في الخلفية.

- ١ على شاشة استخدام البيانات، انقر على **موفر البيانات الذكي**، ثم مكّنه. لا تظهر أيقونة  بعد ذلك في شريط الحالة.
- ٢ إذا كنت تريد السماح بالوصول غير المقيد إلى البيانات لبعض التطبيقات حتى عند تشغيلها في الخلفية، فشغّل مفاتيح هذه التطبيقات.

إضافة تذكيرات استخدام بيانات الجوال




أضف باقات بيانات لبطاقات SIM الخاصة بك وتذكيرات الاستخدام في **مدير الهاتف** لإخطارك دائمًا باستهلاكك للبيانات.

- ١ على شاشة **بيانات الجوال**، انتقل إلى **إعدادات إضافية** < **حد البيانات الشهري** واتبع التعليمات على الشاشة لإضافة باقة بيانات.
- ٢ على شاشة **إعدادات إضافية**، انقر على **تذكيرات الاستخدام**. من هذه الشاشة، يمكنك تعيين ما إذا كانت الإشعارات ستُرسل وما إذا كان سيتم تعطيل بيانات الجوال بمجرد اجتياز الحد الشهري للبيانات أو حد بيانات التجوال.
- ٣ على شاشة **إعدادات إضافية**، يمكنك تعيين ما إذا كنت تريد إظهار مقدار البيانات المستخدمة على الشاشة وهي **مقفلة**.

تصفية المكالمات المزعجة وحظرها

عيّن قواعد مختلفة للحظر لحظر مكالمات المبيعات والاحتيايل والأشكال الأخرى من المكالمات المزعجة.

تصفية المكالمات المزعجة

- ١ انتقل إلى **الهاتف** > **حظر المضايقات** >  .
بدلاً من ذلك، انتقل إلى **مدير الهاتف** > **حظر المضايقات** >  .
 - ٢ انقر على **قواعد حظر المكالمات** وقم بتنشغيل أزرار قواعد الحظر المقابلة.
- حظر المكالمات الواردة من أرقام محددة**
- يمكنك حظر المكالمات الواردة من أرقام محددة باستخدام أي من الطرق التالية:
- انتقل إلى **الهاتف** > **حظر المضايقات** >  > **قائمة الحظر**، وانقر على **+** ، ثم أضف أرقام الهاتف التي تريد حظرها.
 - افتح **الهاتف**، وانقر على علامة التبويب **جهات الاتصال**، ثم انقر على جهة الاتصال التي تريد حظرها، ثم اختر **إضافة إلى القائمة السوداء**.

تعيين ما إذا كنت تريد تلقي إشعارات للمكالمات المحظورة أم لا

انتقل إلى الهاتف > ⋮ > حظر المضايقات > ⚙️ > تلقي الإشعارات وقم بتعيين ما إذا كان سيتم تلقي الإشعارات عند حظر المكالمات.

إدارة المكالمات المحظورة

على الشاشة المحظورة، يمكنك إدارة المكالمات المحظورة على سبيل المثال عن طريق معاودة الاتصال بالأرقام أو حذف السجلات أو إرسال طعون إذا تم تمييز الرقم بشكل غير صحيح.

انتقل إلى الهاتف > ⋮ > حظر المضايقات. يمكنك بعد ذلك:

- النقر على سجل وتحديد مكالمات لمعاودة الاتصال بالأرقام، أو تحديد إضافة إلى القائمة الموثوقة أو إضافة جهة اتصال، أو النقر على حذف لحذف سجلات المكالمات.
- النقر على حذف لحذف المكالمات المحظورة على دفعات.
- النقر على قواعد الحظر لتغيير قواعد الحظر.

Device Clone

استخدام استنساخ الهاتف لنقل بياناتك إلى جهاز جديد

يسمح لك استنساخ الجهاز بنقل جميع البيانات الأساسية بسرعة وسهولة (بما في ذلك جهات الاتصال والتقويم والصور ومقاطع الفيديو) من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد.

ترحيل البيانات من جهاز يعمل بنظام أندرويد

- ١ في هاتفك الجديد، افتح تطبيق استنساخ الجهاز . أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > استنساخ الجهاز، أو انقر على هذا هو الجهاز الجديد، أو انقر على Honor أو جهاز أندرويد آخر.
 - ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل استنساخ الجهاز وتثبيته على جهازك القديم.
 - ٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق استنساخ الجهاز وانقر على هذا هو الجهاز القديم. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم هاتفك الجديد عن طريق مسح رمز ضوئياً أو الاتصال يدوياً.
 - ٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم انقر على نقل لبدء الاستنساخ.
- i** يكون استنساخ الجهاز متاحاً فقط في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد ٧.٠ أو أحدث.

ترحيل البيانات من آيفون أو آيباد

- ١ في هاتفك الجديد، افتح تطبيق استنساخ الجهاز . أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > استنساخ الجهاز، وانقر على هذا هو الجهاز الجديد، ثم انقر على آيفون أو آيباد.
 - ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل استنساخ الجهاز وتثبيته على جهازك القديم.
 - ٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق استنساخ الجهاز وانقر على هذا هو الجهاز القديم. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم هاتفك الجديد عن طريق مسح رمز أو الاتصال يدوياً.
 - ٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال استنساخ البيانات.
- i** يكون استنساخ الجهاز متاحاً فقط في الهواتف التي تعمل بنظام iOS ٨.٠ أو أحدث.

التلميحات

يزوّدك قسم **التلميحات** بمعلومات وفيرة كي يمكنك التّعود سريعًا على جهازك واستخدامه على أكمل وجه. في قسم **التلميحات**، يمكنك كذلك أن تجد مجموعة كاملة من أدلة المستخدم للمزيد من التعليمات التفصيلية.

مقدمة إلى أقسام **التلميحات**:

- **منوعات:** تصفّح البطاقات سهلة القراءة التي تحتوي على مقطع فيديو قصير أو صورة كي تبدأ سريعًا التعامل مع جميع الخصائص الأكثر فائدةً في جهازك. يتم تصنيف البطاقات في فئات بحيث يمكنك الانتقال السريع المباشر إلى الفئة التي تهتمك.
- **الوظائف الرئيسية التي توفرها التلميحات:**
- **البحث:** يمكنك العثور على ما تريده من خلال البحث عنه في شريط البحث من **التلميحات**. سوف تتضمن نتائج البحث أيضًا موضوعات ذات صلة قد ترغب في الاطلاع عليها.
- **الإعجاب و عدم الإعجاب:** تقييم البطاقات وإعطاء إفادتك.
- **جرب بعض الميزات:** يتوفر زر **جرب الآن** في بطاقات معينة كي يتيح لك تجربة الميزة فورًا.
- **i** يختلف توفر الميزة حسب الجهاز.

الشبكة اللاسلكية

مقدمة عن الشبكة اللاسلكية

إنَّ التَّوصيل بالإنترنت عبر الشبكة اللاسلكية يعد طريقة فعالة للحفاظ على بيانات الجوال. يمكنك أيضًا تمكين مراقبة أمان الشبكة اللاسلكية لتجنب نقاط الاتصال الخطرة وضمان الوصول الآمن إلى الإنترنت.


الاتصال بشبكة لاسلكية

⚠ كن حذرًا جدًا عند الاتصال بنقطة اتصال لاسلكية عامة متاحة لتجنب مخاطر الأمان والخسارة الاقتصادية الناتجة عن تسرب بياناتك الشخصية.

١ انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi، وقم بتمكين Wi-Fi.

٢ اتصل بشبكة لاسلكية على شاشة Wi-Fi باستخدام أي من الطرق التالية:

- حدد الشبكة اللاسلكية المطلوب الاتصال بها ضمن الشبكات المتاحة. يلزم إدخال كلمة مرور للشبكات المشفرة.
- لإضافة شبكة لاسلكية يدويًا، قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل الشاشة، والمس إضافة شبكة، وأدخل اسم شبكة الاتصال (SSID) وكلمة المرور كما هو مطلوب لإكمال الاتصال.



يشير الرمز  المعروض على شريط الحالة إلى أن الجهاز متصل بشبكة لاسلكية.

نقل البيانات باستخدام Wi-Fi Direct

يمكنك استخدام Wi-Fi Direct لنقل البيانات بين أجهزة HONOR. يسمح لك Wi-Fi Direct بنقل الملفات الكبيرة إلى جهاز قريب أسرع من البلوتوث ودون الحاجة إلى اقتران الأجهزة.

١ في جهاز الاستقبال، انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi وقم بتمكين Wi-Fi.

٢ انتقل إلى إعدادات إضافية < اتصال Wi-Fi المباشر لبدء البحث عن الأجهزة القريبة التي تم تمكين Wi-Fi Direct عليها.

٣ في جهاز الإرسال، انقر مطولاً لتحديد الملفات التي تريد مشاركتها، وانقر على ، وحدد اتصال Wi-Fi المباشر.  قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.

٤ انقر على أيقونة جهاز الاستقبال لإنشاء اتصال، ثم شارك الملفات.

٥ في جهاز الاستقبال، اقبل طلب النقل عبر Wi-Fi Direct.

ثم انتقل إلى مدير الملفات < استعراض < الهاتف < Wi-Fi Direct لعرض الملفات المستلمة.

تحديد شبكة باستخدام +Wi-Fi

عند تمكين +Wi-Fi، وفي حالة قيام جهازك باكتشاف Wi-Fi التي تم الاتصال بها مسبقاً أو هي مجانية، سيقوم الجهاز تلقائياً بتمكين Wi-Fi والاتصال بالشبكة. كما سيقوم جهازك بتقييم جودة شبكة Wi-Fi الحالية والتبديل إلى بيانات الجوال عندما تكون إشارة Wi-Fi ضعيفة.

١ انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi.

٢ انقر على إعدادات إضافية ومكّن أو عطل الشبكة اللاسلكية الذكية.

البلوتوث

البلوتوث

يمكنك توصيل جهازك بسماعات رأس ومكبرات الصوت وطقم سيارة يعمل بالبلوتوث. يمكنك أيضًا استخدام البلوتوث لمشاركة البيانات بين جهازك والأجهزة الأخرى.

تأكد من أن جهازك على بعد ١٠ أمتار (حوالي ٣٣ قدمًا) من أجهزة البلوتوث الأخرى.

تمكين البلوتوث أو تعطيله

يمكنك تمكين البلوتوث أو تعطيله بإحدى الوسائل التالية:

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع مفاتيح الاختصارات، ثم مكن **البلوتوث** أو عطّله. انقر مطولاً على المفتاح للدخول إلى شاشة الإعدادات **البلوتوث**.
- انتقل إلى **الإعدادات > البلوتوث**، ثم مكن **تشغيل البلوتوث** أو عطّله.

تعيين اسم البلوتوث

قم بتعيين اسم البلوتوث لجهازك للتعرف عليه بسهولة أثناء الاتصال.

- ١ على شاشة إعدادات **البلوتوث**، شغل مفتاح **تشغيل البلوتوث**.
- ٢ انقر على **اسم الجهاز**، وأدخل اسمًا، ثم انقر على **موافق**.



الاقتراح بجهاز بلوتوث

- ١ مكن **البلوتوث** على الجهاز الهدف وقم بتعيينه على إمكانية الاكتشاف. للحصول على تعليمات مفصلة، راجع دليل مستخدم الجهاز.
- ٢ من جهازك، قم بالوصول إلى شاشة إعدادات **البلوتوث**، وكن **تشغيل البلوتوث** لجعل جهازك يبحث تلقائيًا عن أجهزة البلوتوث القريبة.
- ٣ من قائمة **الأجهزة المتاحة**، حدد الجهاز الذي تريد إقران جهازك به، واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الاقتراح.

على شاشة إعدادات **البلوتوث**، انقر على  لعرض نصائح لتوصيل أجهزة البلوتوث المختلفة.


نقل الملفات عبر البلوتوث

يمكنك استخدام البلوتوث لنقل الفيديوهات والصور وجهات الاتصال والمزيد إلى جهاز آخر بشرط أن يكون كلا الجهازين ضمن نطاق البلوتوث الفعال.

- ١ قم بإقران أجهزة الإرسال والمستلم عبر البلوتوث.
- ٢ على جهاز الإرسال، انقر مطولاً على ملف وحدد الملفات التي ترغب في مشاركتها وانقر على  ، وحدد **البلوتوث**.  قد تختلف العمليات إذا كنت تشارك الملفات من التطبيقات مباشرة.
- ٣ انقر على اسم البلوتوث الخاص بجهاز المستلم لبدء المشاركة.
- ٤ على جهاز المستلم، اقبل طلب نقل البلوتوث.

إلغاء اقتران جهاز بلوتوث

- ١ على شاشة إعدادات **البلوتوث**، مكن مفتاح **تشغيل البلوتوث**.

٢ في قائمة الأجهزة المقترنة، انقر على  بجانب اسم الجهاز الذي ترغب في إلغاء اقترانه، ثم انقر على إلغاء الاقتران.

بيانات الجوال

الاتصال ببيانات الجوال

- ١ تأكد من أن بيانات الجوال متاحة لبطاقة SIM الخاصة بك.
- ٢ اتصل ببيانات الجوال باستخدام أي من الطرق التالية:
 - اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات. **شغل بيانات الجوال.**
 - انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > بيانات الجوال، وقم بتمكين بيانات الجوال.
 - لتوفير طاقة البطارية واستخدام البيانات، عطل خدمة بيانات الجوال عندما لا تكون بحاجة إليها.

إدارة بطاقات SIM

يمكنك تمكين بطاقات SIM أو تعطيلها وتسميتها لتسهيل التعرف عليها.

تمكين بطاقة SIM أو تعطيلها


انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM، ومكّن أو عطل بطاقة SIM حسب الحاجة. بمجرد تعطيل بطاقة SIM، لا يمكن استخدامها للاتصال أو المراسلة أو الوصول إلى الإنترنت.

تسمية بطاقة SIM

يمكنك تسمية بطاقات SIM الخاصة بك لتسهيل التعرف عليها وإدارتها. على سبيل المثال، يمكنك وضع علامة على بطاقة SIM واحدة باسم "العمل" والأخرى باسم "شخصية".

انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM، وانقر على  لتحرير اسم بطاقة SIM.

تكوين إدارة بطاقات SIM


إذا كان جهازك يحتوي على بطاقتي SIM مُدخلتين، فيمكنك تعيين بطاقة SIM افتراضية لبيانات الجوال وبطاقة SIM افتراضية للاتصال أو تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي SIM.  تنطبق هذه الميزة على الأجهزة المزودة ببطاقتي SIM فقط.

قم بتعيين بطاقات SIM افتراضية لبيانات الجوال وبطاقات SIM افتراضية للاتصال

انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM وقم بتعيين بطاقة SIM ١ أو SIM ٢ كبطاقة SIM افتراضية لبيانات الجوال أو بطاقة SIM افتراضية للاتصال.

تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقات SIM

بعد تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي SIM، إذا تعذر على المكالمات الواردة الوصول إلى إحدى بطاقات SIM، فستتم إعادة توجيهها إلى البطاقة الأخرى.



 تتطلب هذه الميزة دعمًا من شركة الاتصالات الخاصة بك. لمزيد من التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.

١ انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM > تحويل المكالمات بين بطاقات SIM.

- ٢ حدد وضع إعادة توجيه المكالمات وشغل المفتاح المقابل.
- سيتم تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي SIM عند تكوينها لبطاقتي SIM.

التبديل السريع إلى بطاقة SIM الافتراضية لبيانات الجوال


إذا تم تثبيت بطاقتي SIM على جهازك، فيمكنك استخدام اختصار للتبديل السريع إلى بطاقة SIM الافتراضية لبيانات الجوال.

- ١ اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات. **شغل بيانات الجوال.**
- ٢ انقر على النص الموجود أسفل  حتى يتم عرض المطالبة، ثم حدد بطاقة SIM وانقر على موافق.
-  عندما يتم عرض المطالبة، انقر على الإعدادات للوصول إلى شاشة إدارة بطاقات SIM.


مشاركة اتصال الشبكة مع أجهزة أخرى

بمجرد تمكين نقطة اتصال شخصية، يمكنك مشاركة بيانات الجوال أو الشبكة اللاسلكية التي يتصل بها جهازك حاليًا مع أجهزة أخرى.

مشاركة الشبكة لديك عبر نقطة اتصال شخصية

-  . تختلف عناصر الإعدادات حسب الجهاز. إذا لم يوفر جهازك عنصرًا معينًا، فهذا يشير إلى أن الميزة المقابلة غير مدعومة.
- . لا يمكن مشاركة بعض شبكات Wi-Fi التي تتطلب مصادقة.
- انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > نقطة اتصال شخصية، ومكّن نقطة اتصال شخصية. ستتم مشاركة بيانات الجوال أو اتصال شبكة Wi-Fi بجهازك مع أجهزة أخرى.
- يمكنك أيضًا إجراء ما يلي للحصول على نقطة اتصال شخصية:
 - . عيّن اسم الجهاز.
 - . عيّن كلمة المرور.
 - . انقر على الأجهزة المتصلة لعرض قائمة الأجهزة المتصلة وقائمة الحظر. انقر على الجهاز من قائمة الأجهزة المتصلة لتحريكها إلى قائمة قائمة الحظر كما هو مطلوب. يمكنك أيضًا إزالة الجهاز من القائمة.
 - . إذا كنت تشارك شبكة بيانات الجوال، فيمكنك أيضًا النقر على إعدادات إضافية لتعيين تردد نقطة الاتصال.

مشاركة شبكتك عبر البلوتوث

- ١ انتقل إلى الإعدادات > البلوتوث، وقم بتمكين تشغيل البلوتوث. حدد جهاز ما ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الاقتران.
- ٢ انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > نقطة اتصال شخصية > إعدادات إضافية، وقم بتمكين مشاركة الإنترنت عبر البلوتوث.
- ٣ على شاشة إعدادات البلوتوث الخاصة بالجهاز المقترن، انقر على  بجوار اسم الجهاز، ثم مكّن الاتصال بالإنترنت لمشاركة شبكتك.

إدارة استخدام البيانات

افتح مدير الهاتف ، ثم انقر على بيانات الجوال لعرض استخدام البيانات وإدارة الوصول إلى الشبكة.

عرض تطبيقات الاستهلاك العالي للبيانات وإدارتها


- ١ يمكنك معرفة مقدار البيانات التي تستخدمها تطبيقاتك مقارنةً ببعضها البعض من خلال الانتقال إلى استخدام البيانات لهذا الشهر على شاشة استخدام البيانات.
- ٢ انقر على تطبيق الاستهلاك العالي للبيانات لضبط بيانات الجوال أو بيانات التجوال أو حدود استخدام بيانات الخلفية له.

عرض وتعيين إذن الوصول إلى الشبكة للتطبيق

على شاشة استخدام البيانات، انقر على **الاتصال بالإنترنت**، ثم قم بتغيير إعدادات التطبيقات التي تستهلك مقدارًا كبيرًا من البيانات (مثل تطبيقات بث الفيديو) بحيث يمكن استخدامها فقط عندما تكون متصلاً بشبكة لاسلكية.

تمكين موفر البيانات الذكي أو تعطيله

مكّن موفر البيانات الذكي لمنع التطبيقات من استخدام بيانات الجوال في الخلفية.

١ على شاشة استخدام البيانات، انقر على **موفر البيانات الذكي**، ثم مكّنه. لا تظهر أيقونة  بعد ذلك في شريط الحالة.

٢ إذا كنت تريد السماح بالوصول غير المقيد إلى البيانات لبعض التطبيقات حتى عند تشغيلها في الخلفية، فشغّل مفاتيح هذه التطبيقات.

إضافة تذكيرات استخدام بيانات الجوال

أضف باقات بيانات لبطاقات SIM الخاصة بك وتذكيرات الاستخدام في مدير الهاتف لإخطارك دائمًا باستهلاكك للبيانات.

١ على شاشة بيانات الجوال، انتقل إلى إعدادات إضافية < حد البيانات الشهري واتبع التعليمات على الشاشة لإضافة باقة بيانات.

٢ على شاشة إعدادات إضافية، انقر على تذكيرات الاستخدام. من هذه الشاشة، يمكنك تعيين ما إذا كانت الإشعارات ستُرسل وما إذا كان سيتم تعطيل بيانات الجوال بمجرد اجتياز الحد الشهري للبيانات أو حد بيانات التجوال.


٣ على شاشة إعدادات إضافية، يمكنك تعيين ما إذا كنت تريد إظهار مقدار البيانات المستخدمة على الشاشة وهي مقفلة.

طرق توصيل أخرى

تمكين وضع الطائرة أو تعطيله


عند استقلال طائرة، يمكنك تمكين وضع الطائرة عندما تطلب شركة الطيران القيام بذلك. في وضع الطائرة، لن يتمكن جهازك من إجراء مكالمات، أو إرسال رسائل نصية أو تلقيها، أو استخدام بيانات الجوال، ولكن ستكون كل الوظائف الأخرى متاحة.

يمكنك تمكين وضع الطائرة أو تعطيله باستخدام أي من الطرق التالية:

• اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لعرض جميع الاختصارات. انقر على  لتمكين وضع الطائرة أو تعطيله.

• انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال، ومكّن أو عطل وضع الطائرة.

عند تمكين وضع الطائرة، سيتم تلقائيًا تعطيل Wi-Fi والبلوتوث. يمكنك إعادة تمكينهما إذا سمحت شركة الطيران بذلك.

•  يُرجى التأكد من تحديث جهازك إلى أحدث إصدار للنظام.

عرض شاشة هاتفك لاسلكيًا

لأسباب أمنية، بعد عرض شاشة هاتفك لاسلكيًا على شاشة كبيرة (مثل التلفاز) للعمل أو الترفيه، سيتم عرض الإشعارات مثل إشعارات المكالمات الواردة والرسائل النصية وتنبيهات الساعة على هاتفك فقط.

١ قم بإجراء ما يلي بناءً على طراز الشاشة الكبيرة ووظائفها:

- إذا كانت الشاشة الكبيرة تدعم البث اللاسلكي Miracast، فقم بتشغيل مفتاح العرض اللاسلكي الخاص بها.
- إذا كانت الشاشة الكبيرة لا تدعم البث اللاسلكي Miracast، فقم بتوصيل مهايئ HDMI اللاسلكي بها. تأكد من توصيل مهايئ HDMI اللاسلكي بمصدر طاقة.

١ للتحقق مما إذا كانت الشاشة الكبيرة تدعم البث اللاسلكي Miracast ومعرفة طريقة تمكين العرض اللاسلكي عليها، راجع دليل المستخدم أو خدمة العملاء الخاصة بالشركة المصنعة للشاشة الكبيرة.



- ٢ في هاتفك، اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، وشغل .
- ٣ اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات ومكّن عرض لاسلكي. سيبدأ هاتفك في البحث عن أجهزة الشاشات المتاحة.
- ٤ من قائمة الأجهزة، انقر على الاسم المقابل لشاشة العرض الكبيرة أو مهايئ HDMI اللاسلكي لإكمال اتصال العرض. بعد إعداد الاتصال، يمكنك وضع هاتفك في وضع المنظر الطبيعي للحصول على عرض أفضل. وبدلاً من ذلك، قم بالسحب لأسفل من شريط الحالة وانقر على قطع الاتصال.

HONOR Share

HONOR Share هي تقنية مشاركة لاسلكية تتيح لك نقل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وأنواع أخرى من الملفات بين الأجهزة بسرعة. تستعين هذه التقنية بالبلوتوث لاكتشاف الأجهزة القريبة التي تدعم HONOR Share و Wi-Fi Direct لنقل الملفات دون استخدام بيانات الجوال.

تمكين HONOR Share أو تعطيله

يمكنك تمكين HONOR Share أو تعطيله بإحدى الوسائل التالية:

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات، ثم شغل HONOR Share أو أوقف تشغيله. يمكنك النقر مطوياً على HONOR Share للوصول إلى شاشة إعداداته.
- انتقل إلى الإعدادات < طرق توصيل أخرى < HONOR Share لتمكين أو تعطيل HONOR Share.

مشاركة الملفات بسرعة بين الأجهزة باستخدام HONOR Share

يمكنك استخدام HONOR Share لمشاركة الملفات بسرعة بين أجهزة هواوي. يمكن للمستلم معاينة الملفات قبل إرسالها، ثم عرض محتوى الملفات بالكامل بمجرد استلامها. على سبيل المثال، يُمكن للمستلم عرض الصور أو مقاطع الفيديو في المعرض.

١ على جهاز الاستقبال، مكّن HONOR Share.

- ٢ على جهاز الإرسال، انقر مطوياً لتحديد ملف أو ألبوم تريد مشاركته، ثم انقر على . انقر على HONOR Share، ثم انقر على أيقونة جهاز الاستقبال لإرسال الملفات.

١ قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.

٣ على جهاز الاستقبال، انقر على موافق لقبول النقل.

لعرض الملفات المستلمة، افتح مدير الملفات، وانقر على علامة التبويب استعراض، ثم انتقل إلى الهاتف < HONOR Share. يمكنك أيضاً عرض الصور أو مقاطع الفيديو المستلمة بالانتقال إلى المعرض < الألبومات < HONOR Share.

الطباعة بنقرة واحدة باستخدام ميزة HONOR Share

عند وجود طباعة تدعم HONOR Share في مكان قريب، يمكنك استخدام HONOR Share للعثور على الطباعة وطباعة الصور أو ملفات PDF المخزنة على جهازك.

١ وفقاً لنوع الطباعة، تأكد مما يلي:

- طابعات تدعم شبكة Wi-Fi: يجب تشغيل الطباعة وتوصيلها بنفس الشبكة التي على جهازك.
- طابعات تدعم اتصال WiFi Direct: يجب تشغيل الطباعة وتمكين WiFi Direct.
- الطابعات التي تدعم البلوتوث: يجب تشغيل الطباعة وأن تكون قابلة للاكتشاف.

٢ على جهازك، قم بمعاينة الملف الذي ستم طباعته، ثم انتقل إلى مشاركة < HONOR Share.

٣ بمجرد اكتشاف الطابعة، انقر على اسمها في جهازك واضبط الإعدادات في شاشة المعاينة. ثم انقر على طباعة للطباعة. إذا كنت تقوم بتوصيل طابعة عبر البلوتوث بجهازك لأول مرة، فابحث عن الطابعة على جهازك، وانقر على اسم الطابعة، ثم اضغط مطولاً على زر التشغيل في الطابعة لمدة ثانية واحدة لتأكيد الاتصال.

٤ للحصول على قائمة بالطابعات المدعومة، انقر على مساعدة في شاشة مشاركة HONOR Share، وحدد الطابعات، ثم انقر على ما هي الطابعات المدعومة؟.

طباعة الصور والمستندات

قم بتوصيل جهازك بطابعة معتمدة من Mopria عبر الشبكة اللاسلكية، وبعد ذلك ستتمكن من طباعة الصور والمستندات من جهازك.

توصيل جهازك بطابعة

- ١ تحقق من دليل الطابعة أو استشر الشركة المصنعة لها للتحقق من أنها معتمدة من Mopria. إذا لم تكن كذلك، فاستشر الشركة المصنعة لها لتثبيت التطبيق أو المكون الإضافي المقابلين لذلك على جهازك.
- ٢ قم بتوصيل جهازك والطابعة بنفس الشبكة اللاسلكية باستخدام أي من الطرق التالية:
 - الاتصال بموجّه الشبكة اللاسلكية: قم بتمكين الشبكة اللاسلكية في الطابعة وتوصيلها بموجّه الشبكة اللاسلكية. في جهازك، انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi، وقم بتمكين Wi-Fi، والمس نفس موجّه الشبكة اللاسلكية، واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الإعدادات.
 - الاتصال باستخدام اتصال Wi-Fi المباشر: إذا كانت الطابعة تدعم اتصال Wi-Fi المباشر، فاتبع التعليمات الموجودة في دليل الطابعة لتمكين هذه الميزة. في جهازك، انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi، وقم بتمكين Wi-Fi، وانتقل إلى إعدادات إضافية < اتصال Wi-Fi المباشر، ثم المس الطابعة لتأسيس الاتصال.
 - التوصيل بنقطة اتصال الطابعة: إذا كانت طابعتك يمكن أن تتضاعف كنقطة اتصال لاسلكية، فاتبع التعليمات الموجودة في دليل الطابعة لتمكين نقطة الاتصال وتعيين كلمة مرور. في جهازك، انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi، وقم بتمكين Wi-Fi، والمس نقطة اتصال الطابعة، واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الإعدادات.
- ٣ انتقل إلى الإعدادات < طرق توصيل أخرى < طباعة < خدمة الطباعة الافتراضية، وقم بتمكين خدمة الطباعة الافتراضية.
- ٤ حدد الطابعة من نتائج البحث واتبع التعليمات على الشاشة لإضافة الطابعة.

طباعة الملفات

- طباعة الملفات في المعرض و المفكرة، قم بعمل الآتي:
 - طباعة صورة: افتح المعرض. افتح الصورة التي تريد طباعتها، وانتقل إلى المزيد < طباعة/تصدير إلى PDF، وحدد الطابعة، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الطباعة.
 - طباعة ملاحظة: افتح المفكرة. افتح الملاحظة التي تريد طباعتها، والمس المزيد < طباعة، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الطباعة.

الشاشة الرئيسية والخلفية

إدارة تخطيط الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص تخطيط الشاشة الرئيسية ليناسب عادات استخدام جهازك.

إعادة ترتيب الأيقونات على الشاشة الرئيسية

انقر مطولاً على أيقونة حتى تكبر، ثم اسحبها إلى الموضع الذي ترغب فيه على الشاشة الرئيسية.

الحفاظ على محاذاة أيقونات الشاشة الرئيسية

ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية للوصول إلى وضع إعدادات الشاشة الرئيسية، ثم قم بتمكين المحاذاة التلقائية. عند تمكين هذه الميزة، سيتم ملء المساحات الفارغة تلقائيًا عند إزالة التطبيقات.

مواضع أيقونة شاشة القفل الرئيسية

ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية للوصول إلى وضع إعدادات الشاشة الرئيسية، ثم قم بتمكين تثبيت تخطيط الشاشة الرئيسية.

تحديد نمط تخطيط الشاشة الرئيسية

ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية، وانتقل إلى إعدادات الشاشة الرئيسية > تخطيط الشاشة الرئيسية، ثم حدد نمط تخطيط تفضله.

تعيين شاشتك الرئيسية في الإعدادات

كما يمكنك الانتقال أيضًا إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والخلفية > إعدادات الشاشة الرئيسية، ثم قم بتمكين المحاذاة التلقائية وأكثر من ذلك.

استخدام المجلدات لتنظيم الأيقونات على الشاشة الرئيسية

لتنظيم الأيقونات على الشاشة الرئيسية، ضعها في مجلدات حسب الفئات وقم بتسمية المجلدات.

١ انقر مطولاً على أيقونة حتى تكبر، ثم اسحبها نحو أيقونة أخرى لتضعهما في مجلد جديد.

٢ افتح المجلد، وانقر على اسم المجلد وأدخل اسماً يسهل على الذاكرة حفظه.


إضافة أيقونات التطبيقات إلى مجلد أو إزالتها

افتح أحد المجلدات والمس + . ثم يمكنك:

- حدد تطبيقًا أو أكثر، والمس موافق لإضافتها إلى المجلد.
- قم بإلغاء تحديد تطبيقًا أو أكثر، والمس موافق لإزالتها من المجلد. إذا قمت بإلغاء تحديد جميع التطبيقات، فسيتم حذف المجلد.

استخدام درج التطبيقات لتخزين التطبيقات

يمكنك وضع تطبيقاتك في درج وعرض التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر فقط على شاشتك الرئيسية لتبسيط شاشتك الرئيسية.

 قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

تمكين درج التطبيقات

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والخلفية > نمط الشاشة الرئيسية، وحدد درج التطبيقات.

بمجرد تمكين هذه الخاصية، يمكنك السحب لأعلى على الشاشة الرئيسية للوصول إلى جميع تطبيقاتك في الدرج.

إنشاء اختصارات على الشاشة الرئيسية

في وضع درج التطبيقات، اسحب لأعلى من الشاشة الرئيسية لعرض درج التطبيقات، وانقر مطولاً على أحد التطبيقات حتى يكبر ثم اسحبه إلى الموضع الذي ترغب فيه على الشاشة الرئيسية.

نقل التطبيقات مرة أخرى إلى الدرج

المس أيقونة تطبيق مع الاستمرار حتى يهتز جهازك، ثم المس إزالة. ستؤدي هذه العملية فقط إلى إزالة أيقونة التطبيق من شاشتك الرئيسية، ولكن لن تقوم بإلغاء تثبيته. لا يزال بإمكانك العثور عليها في درج التطبيق.

تعطيل وضع درج التطبيقات

للعودة إلى الشاشة الرئيسية العادية، انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والخلفية > نمط الشاشة الرئيسية وحدد قياسي.

الشاشة والسطوع

ضبط سطوع الشاشة، ووضع الألوان، حرارة الألوان

يمكنك ضبط سطوع الشاشة، ووضع الألوان وحرارة الألوان حسب تفضيلاتك.


ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع، وقم بتمكين ضبط تلقائي.

يقوم جهازك تلقائيًا بضبط سطوع الشاشة وفقًا لظروف الإضاءة المحيطة.

ضبط سطوع الشاشة يدويًا

يمكنك ضبط سطوع الشاشة يدويًا باستخدام أي من الطرق التالية:

• اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. في القسم ، اسحب شريط التمرير لضبط سطوع الشاشة.

• انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع. في القسم ، اسحب شريط التمرير لضبط سطوع الشاشة.

ضبط وضع الألوان

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع > نمط وحرارة الألوان، وحدد وضع اللون الذي تفضله. سيكون وضع عادي أسهل لعينيك وبالتالي يُوصى به.

• عادي: درجات الألوان الطبيعية

• ساطع: درجات الألوان المشرقة

ضبط حرارة الألوان

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع > نمط وحرارة الألوان، وحدد حرارة الألوان التي تفضلها. سيكون افتراضية و دافئة أسهل لعينيك وبالتالي يُوصى به.

• افتراضية: لون طبيعي

• دافئة: لون مصفر

• باردة: لون مبيض

• يمكنك لمس أي منطقة في دائرة الألوان أو سحب النقطة لضبط حرارة الألوان.

استخدام وضع حماية البصر

يمكن لوضع حماية البصر أن يقلل بشكلٍ فعال من الإضاءة الزرقاء الضارة وضبط الشاشة لعرض ألوان أكثر دفئًا، مما يخفف من إجهاد العين ويحمي بصرك.

• أرح عينيك لمدة ١٠ دقائق على الأقل كل نصف ساعة.


• انظر إلى مسافة بعيدة كي تريح عينيك من الشاشة وتخفف من إجهاد العين.

• إن تبني عادات جيدة للعناية بالعين ستحمي نظرك وتمنع الإصابة بقصر النظر.

تمكين وضع حماية البصر أو تعطيله

• اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات، ثم شغل حماية البصر أو أوقف تشغيله. يمكنك النقر مطولاً على حماية البصر للوصول إلى شاشة الإعدادات.

• انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < وضع حماية البصر، ومكّن أو عطل تشغيل طوال اليوم.

بمجرد تمكين وضع حماية البصر، سيتم عرض  في شريط الحالة، وسوف تأخذ الشاشة لونًا أصفر إذا تم إصدار ضوء أزرق أقل.

تعيين جدول لوضع حماية البصر

انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < وضع حماية البصر، وقم بتمكين تحديد وقت، ثم قم بتعيين وقت البدء ووقت الانتهاء حسب تفضيلاتك.

ضبط حرارة اللون لوضع حماية البصر

انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < وضع حماية البصر، وقم بتمكين تشغيل طوال اليوم، ثم اسحب شريط تمرير حرارة الألوان للحصول على لون شاشة أكثر برودة أو أكثر دفئًا.

تخصيص وضع حماية البصر

انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < وضع حماية البصر، ومكّن تشغيل طوال اليوم أو قم بإعداد تحديد وقت، واضبط شريط التمرير الموجود أسفل مستوى التصفية لتخصيص كمّ الضوء الأزرق الذي تودّ تصفيته.

ضبط معدل تحديث الشاشة

انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < معدل تحديث الشاشة، وحدد معدل تحديث الشاشة الذي تريد استخدامه.

سيساعد معدل تحديث الشاشة العالي في تقديم تجربة بصرية أكثر سلاسة.

عرض ملء الشاشة

تطبيق عرض ملء الشاشة

• ستتكيف معظم التطبيقات المثبتة على جهازك تلقائيًا للعرض بشكل صحيح في وضع ملء الشاشة.

• للتطبيقات التي لا تُعرض في هذا الوضع، انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < المزيد من إعدادات الشاشة < العرض ملء الشاشة، وقم بتشغيل أزرارها. قد يؤدي تمكين العرض ملء الشاشة إلى عرض بعض التطبيقات بشكل غير صحيح، على سبيل المثال، من خلال تمديدها بشكل غير صحيح.

عرض نتوء الشاشة

١ انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < المزيد من إعدادات الشاشة < منطقة الكاميرا الأمامية، وحدد افتراضي.

٢ إذا كنت ترغب في إظهار أو إخفاء نغمة الشاشة لتطبيق معين، فانقر على تخصيص، وحدد التطبيق، ثم حدد أحد الخيارات التالية:

- تلقائي
- إظهار منطقة الكاميرا الأمامية
- إخفاء منطقة الكاميرا الأمامية

إخفاء نغمة الشاشة

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع > المزيد من إعدادات الشاشة > منطقة الكاميرا الأمامية، وحدد إخفاء منطقة الكاميرا الأمامية.

الأصوات والاهتزاز


تعيين وضع عدم الإزعاج

يساعدك وضع عدم الإزعاج على منع المقاطعات عندما تحتاج إلى التركيز. عند تمكين هذا الوضع، سيتم كتم المكالمات والرسائل ولن يتم عرض إشعارات الشعار.

تمكين وضع عدم الإزعاج أو تعطيله

يمكنك تمكين وضع عدم الإزعاج أو تعطيله باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات، ثم شغل وضع عدم الإزعاج أو أوقف تشغيله. يمكنك النقر مطولاً على وضع عدم الإزعاج للوصول إلى شاشة الإعدادات.
- انتقل إلى الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > عدم الإزعاج، ومكّن أو عطل وضع عدم الإزعاج.

بمجرد تمكين وضع عدم الإزعاج، سيتم عرض  في شريط الحالة.

عند تلقي المكالمات الواردة والإشعارات والرسائل الواردة، سيتم كتم صوت جهازك ولن يتم تشغيل شاشته تلقائياً أو عرض شريط الإشعارات.

تعيين جدول لعدم الإزعاج

- ١ انتقل إلى الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > عدم الإزعاج، وعطل وضع عدم الإزعاج.
- ٢ مكّن تشغيل جدول. سيدخل جهازك في وضع عدم الإزعاج في وقت محدد في أيام السبت والأحد بشكل افتراضي.
- ٣ انقر على تشغيل جدول لتعيين الإطار الزمني وتكرار الدورة.
- ٤ كما يمكنك النقر على إضافة لتعيين أوقات بدء متعددة.

إجراء استثناءات في وضع عدم الإزعاج



- أثناء تواجدك في وضع عدم الإزعاج، يمكنك تمكين جهازك من الرنين للمكالمات والرسائل من مصادر معينة حتى لا تفوت أي شيء مهم.
- انتقل إلى الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > عدم الإزعاج ومكّن وضع عدم الإزعاج أو تشغيل جدول. ثم يمكنك:
- انقر على المكالمات أو الرسائل وحدد أحد الخيارات. إذا قمت بتعيين استثناء، فسيرون جهازك للمكالمات أو الرسائل من المصدر المحدد.
 - بمجرد تمكين المكالمات المكررة، لن يتم كتم صوت مكالمات ثانية من نفس الرقم خلال ١٥ دقيقة.

الإشعارات

تعطيل إشعارات التطبيقات

تعطيل الإشعارات من تطبيق معين

إذا كنت لا تريد أن ترعجك الإشعارات الواردة من أحد التطبيقات، فقم بإجراء أي مما يلي:

- بعد تلقي إشعار من التطبيق، اسحبهُ نحو اليسار في لوحة الإشعارات، وانتقل إلى  < إيقاف الإشعارات.
 - انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات، وقم بتحديد موقع التطبيق الذي تريد تعطيل إشعاراته، ثم عطل السماح لجميع الإشعارات.
-  هذه الميزة غير متاحة في بعض التطبيقات.

تعطيل الإشعارات الواردة من التطبيقات على دفعات


لتعطيل الإشعارات من عدة تطبيقات في وقت واحد، انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < إدارة جماعية، وأوقف تشغيل المفتاح المجاور لكل تطبيق.

إخفاء محتوى الإشعارات من شاشة القفل

أوقف ظهور محتوى الإشعارات للآخرين عن طريق إخفائه من شاشة القفل. انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات، ومكّن إخفاء محتوى الإشعارات.

المزيد من إعدادات إشعار التطبيق

تعيين طريقة إشعار التطبيق

- انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات وحدد التطبيقات، ثم يمكنك تعيين طرق الإشعار بهذه التطبيقات.
- مكّن السماح بتلقي الإشعارات لتلقي الإشعارات.
 - مكّن الفقاعات لعرض جزء من تفاصيل الإشعار في رسالة منبثقة.
-  قد تختلف طرق الإشعار المدعومة بين التطبيقات.

تشغيل الشاشة عند تلقي الإشعارات

انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < المزيد من إعدادات الإشعارات، ومكّن إيقاف الشاشة. سيقوم جهازك تلقائيًا بتشغيل شاشة القفل عندما يتلقى إشعارًا.

إظهار أيقونات الإشعارات في شريط الحالة

انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < المزيد من إعدادات الإشعارات، ومكّن إظهار أيقونات الإشعارات في شريط الحالة.

قفل الجهاز وكلمات المرور

تعيين بصمات الأصابع

يمكنك إنشاء بصمة إصبع ثم استخدامها لفتح قفل الشاشة والوصول إلى الخزانة الخاصة بك، وقفل التطبيقات، وأكثر من ذلك.

إعادة تسمية بصمة الإصبع أو حذفها

١ انتقل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمة المرور < بصمة الإصبع وأدخل كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك.

٢ في القسم قائمة بصمات الأصابع، المس بصمة إصبع تم إنشاؤها مسبقًا لإعادة تسميتها أو حذفها.

تحديد بصمة إصبع

يُتيح لك تعريف بصمة الإصبع مطابقة أصابعك ببصمات الأصابع المُسجّلة.

١ انتقل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمة المرور < بصمة الإصبع وأدخل كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك.

٢ في القسم قائمة بصمات الأصابع، المس التعرف على بصمة الإصبع.

٣ المس مستشعر بصمة الإصبع بإصبعك. سيتم تمييز بصمة الإصبع التي تم التعرف عليها.

استخدام بصمة إصبعك للوصول إلى خزانة

١ انتقل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمة المرور < بصمة الإصبع وأدخل كلمة مرور شاشة القفل.

٢ شغل مفتاح الوصول الآمن واتباع التعليمات على الشاشة لربط بصمة إصبعك بالخزنة.

يمكنك الآن الانتقال إلى مدير الملفات < استعراض، وانقر على الخزنة، ثم استخدم بصمة إصبعك للوصول إليها.

استخدام بصمة إصبعك للوصول إلى تطبيق مُقفّل

١ انتقل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمة المرور < بصمة الإصبع وأدخل كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك.

٢ قم بتشغيل الزر لـ الوصول إلى قفل التطبيقات واتباع التعليمات على الشاشة لربط بصمة إصبعك بقفل التطبيق.

يمكنك الآن لمس تطبيق مُقفّل على شاشتك الرئيسية واستخدام بصمة إصبعك للوصول إليه.


التعرف على الوجه

يسمح لك التعرف على الوجه بفتح قفل جهازك أو الوصول إلى التطبيقات المقفلة باستخدام بيانات وجهك.

إنشاء بيانات الوجه

١ انتقل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمة المرور < التعرف على الوجه، وأدخل كلمة مرور شاشة القفل.

٢ حدد تشغيل ميزة "رفع الجهاز لإيقاظه".

 تختلف عناصر الإعدادات حسب الجهاز. إذا لم يوفر جهازك عنصرًا معينًا، فهذا يشير إلى أن الميزة المقابلة غير مدعومة.

٣ انقر على إدراج صورة الوجه واتباع التعليمات على الشاشة لإنشاء بيانات وجهك.

تعيين مظهر بديل

يمكنك إضافة مظهر بديل لمزيد من الدقة والراحة في التعرف على الوجه.

في شاشة التعرف على الوجه، انقر على تعيين مظهر بديل لوجهك، واتباع التعليمات على الشاشة لإنشاء بيانات بديلة للوجه.

الوصول إلى قفل التطبيقات بالتعرف على الوجه

على شاشة التعرف على الوجه، مكن الوصول إلى قفل التطبيقات، واتباع التعليمات على الشاشة لإضافة بيانات وجهك إلى قفل التطبيقات.

يمكنك بعد ذلك النقر على تطبيق مقفل على شاشتك الرئيسية واستخدام التعرف على الوجه للوصول إلى التطبيق.

تعطيل بيانات الوجه أو حذفها

في شاشة التعرف على الوجه، يمكنك القيام بما يلي:

- تعطيل استخدام بيانات الوجه في خصائص معينة: عطّل فتح قفل الجهاز أو الوصول إلى قفل التطبيقات حسب المطلوب. لن يحذف هذا بيانات وجهك.
- حذف بيانات الوجه: انقر على حذف بيانات الوجه واتباع التعليمات على الشاشة لحذف بيانات وجهك.

كلمة مرور شاشة القفل

يمكنك تعيين كلمة مرور رقمية أو نمط أو مختلطة ككلمة مرور شاشة القفل.

تعيين كلمة مرور شاشة القفل

يمكنك تعيين كلمة مرور رقمية أو نمط أو مختلطة.

- ١ انتقل إلى الإعدادات > قفل الجهاز وكلمة المرور وانقر على قفل الشاشة.
- ٢ أدخل كلمة مرور تحتوي على ٦ أرقام.
- ٣ وبدلاً من ذلك، انقر على تغيير طريقة القفل وحدد نوع كلمة مرور، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإدخال كلمة مرور جديدة.

تغيير كلمة مرور شاشة القفل

- ١ على شاشة قفل الجهاز وكلمة المرور، انتقل إلى تغيير قفل الشاشة.
- ٢ أدخل كلمة مرور شاشة القفل الأصلية.
- ٣ أدخل كلمة مرور جديدة أو انقر على تغيير طريقة القفل لتحديد نوع كلمة مرور، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإدخال كلمة مرور جديدة.


تعطيل كلمة مرور شاشة القفل

على شاشة قفل الجهاز وكلمة المرور، انتقل إلى إيقاف قفل الشاشة.

التطبيقات

عرض إعدادات التطبيق أو تغييرها

انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات وانقر على أحد التطبيقات. يمكنك فرض إيقافه، وإلغاء تثبيته، وعرض أذونات التطبيق وتغييرها، وتعيين أوضاع الإشعارات وغير ذلك الكثير.

 تتعذر إزالة تثبيت بعض التطبيقات.

البطارية

إدارة الطاقة

في شاشة البطارية، يمكنك التحقق من وقت البطارية المُقدَّر، وتمكين وضع توفير الطاقة لتمديد عمر بطارية جهازك.

تمكين وضع توفير الطاقة


إذا تم تمكين وضع توفير الطاقة على جهازك وكان مستوى البطارية أعلى من ١٠٪، فسيتم تعطيل بعض الوظائف وتقييد تطبيقات الخلفية وإضعاف التأثيرات المرئية لتقليل استهلاك الطاقة. عندما يكون مستوى البطارية أقل من ١٠٪، يتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة لتوفير الطاقة لضمان أطول مدة في وضع الاستعداد. يوصى بتمكين وضع توفير الطاقة عندما يكون مستوى البطارية أقل من ١٠٪ أو يساوي ٢٠٪.

للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات > البطارية (أو مدير الهاتف > )، وقم بتمكين وضع توفير الطاقة. سيتم بعد ذلك عرض أيقونة

في شريط الحالة.

يمكنك النقر على معرفة المزيد لعرض التفاصيل حول تدابير توفير الطاقة.

تمكين وضع الشحن الذكي

يتعلم وضع الشحن الذكي من عادات الشحن الخاصة بك ويدير عملية الشحن بذكاء. تقلل هذه الميزة من مستوى تآكل البطارية وتطيل عمر البطارية عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه جهازك ليكون مشحونًا بالكامل. يُنصح بتمكين هذه الميزة دائمًا. على سبيل المثال، إذا كنت معتادًا على شحن أجهزتك طوال الليل أو لفترة زمنية طويلة، فسيقوم وضع الشحن الذكي بإيقاف الشحن مؤقتًا عندما تصل سعة البطارية إلى مستوى معين. وقبل أن تستيقظ في الصباح، سيستأنف وضع الشحن الذكي عملية الشحن حتى يتم شحن جهازك بالكامل. يقلل هذا الأمر من الوقت الذي يتم فيه شحن جهازك بالكامل لإبطاء تآكل البطارية وإطالة عمرها.  سيتم استخدام البيانات المتعلقة بعاداتك عند الشحن فقط ولن يتم نسخها احتياطيًا أو رفعها إلى السحابة.

لتمكين هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات < البطارية < إعدادات إضافية، ومكّن وضع الشحن الذكي.

تمكين الإدارة الذكية لسعة البطارية


تعمل الإدارة الذكية لسعة البطارية على ضبط الحد الأقصى لسعة البطارية المتاحة بذكاء بناءً على حالة البطارية الحالية لإبطاء تآكل البطارية وإطالة عمرها. يُنصح بتمكين هذه الميزة دائمًا.

لتمكين هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات < البطارية < إعدادات إضافية، ومكّن الإدارة الذكية لسعة البطارية.

تخصيص إعدادات البطارية

يمكنك أيضًا تعيين ما إذا كنت تريد عرض نسبة مستوى شحن البطارية في شريط الحالة، وما إذا كنت تريد الحفاظ على اتصال الشبكة عند إيقاف تشغيل شاشة الجهاز.

عرض نسبة مستوى شحن البطارية في شريط الحالة

انتقل إلى الإعدادات < البطارية (أو مدير الهاتف < )، وانقر على نسبة البطارية، واختر عرض نسبة مستوى شحن البطارية، إما داخل أيقونة البطارية أو خارجها في شريط الحالة.

البقاء متصلاً أثناء دخول جهازك في وضع السكون

إذا كنت ترغب في أن يستمر جهازك في تلقي الرسائل أو تنزيل البيانات أثناء وجوده في وضع السكون، فقم بتعيين جهازك على البقاء متصلاً عند الدخول في وضع السكون. يُرجى ملاحظة أن هذا قد يزيد من استهلاك الطاقة.

من الشاشة البطارية، انقر على إعدادات إضافية، ثم مكّن استمرار الاتصال عند انطفاء شاشة الجهاز أو تعطيله كما هو مطلوب.

وحدة التخزين

التحقق من استخدام التخزين

انتقل إلى الإعدادات < التخزين للتحقق من استخدام سعة التخزين وتحسينها عند الضرورة.

تنظيف وحدة التخزين بالجهاز

يمكنك استخدام تنظيف الموجودة في مدير الهاتف للبحث عن الملفات المكررة أو الكبيرة، مثل مخلفات التطبيق وحزم التنشيط غير المرغوب فيها وبيانات تطبيق WeChat وما إلى ذلك. بمجرد اكتشافها، يمكنك اختيار حذف الملفات المقترحة حذفها من عدمه.

١ افتح مدير الهاتف ، ثم انقر على تنظيف.

٢ عند اكتمال البحث، انقر على تنظيف بعد كل عنصر وحذف أي ملفات لست بحاجة إليها.

تنظيف سلة مهملات النظام تلقائيًا

١ افتح مدير الهاتف ، وانقر على تنظيف.

٢ اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وسيقوم جهازك تلقائيًا بتنظيف سلة مهملات النظام.

تنظيف سلة مهملات النظام يدويًا

بالإضافة إلى التنظيف التلقائي، سيقوم جهازك أيضًا باكتشاف ملفات سلة المهملات ويوصيك بتنظيفها يدويًا.

من شاشة تنظيف، انقر على تنظيف بجانب فئة، وحدد العناصر التي تريد تنظيفها، ثم انقر على حذف .

الأمان


استخدام قفل التطبيقات لحماية خصوصيتك

يمكنك قفل التطبيقات التي تحتوي على معلومات خاصة، مثل تطبيقات الدردشة والدفع، لمنع الدخول غير المصرح به.


تمكين قفل التطبيقات

انتقل إلى الإعدادات > الحماية > قفل التطبيقات > تشغيل، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لتعيين كلمة مرور قفل التطبيقات وحدد التطبيقات المراد قفلها.

إذا قمت بتمكين فتح القفل باستخدام الوجه أو بصمة الإصبع، فيمكنك ربط قفل التطبيقات بمعرف وجه أو معرف بصمة الإصبع كما هو مطلوب.

 قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

تغيير كلمة مرور قفل التطبيقات أو أسئلة الأمان


ادخل إلى شاشة الإعدادات قفل التطبيقات، وانتقل إلى  > طريقة القفل، وحدد كلمة مرور شاشة القفل أو رقم دخول مخصص لكلمة مرور قفل التطبيقات.

إذا قمت بتحديد رقم دخول مخصص، فيمكنك متابعة تعيين كلمة مرور جديدة وأسئلة الأمان.

إلغاء قفل التطبيقات أو تعطيله

في شاشة الإعدادات قفل التطبيقات، قم بعمل الآتي:

• إلغاء قفل التطبيقات: في قائمة التطبيقات المقفلة، قم بإيقاف الأزرار الموجودة بجانب التطبيقات التي تريد إلغاء قفلها.

• إعادة ضبط قفل التطبيقات: انتقل إلى  > إيقاف تشغيل قفل التطبيقات > إيقاف. سيؤدي هذا إلى إلغاء جميع الأقفال، ومسح جميع إعدادات قفل التطبيقات.

تعيين قفل رمز PIN لبطاقة SIM

رمز PIN هو رمز تعريف بطاقة SIM، ويمكن تعيينه بمثابة قفل بطاقة SIM. بعد إعداده، سيطلب منك إدخال رمز PIN الصحيح لإلغاء قفل بطاقة SIM في كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهازك أو التبديل إلى جهاز جديد لمنع الدخول غير المصرح به.

إذا أدخلت رمز PIN خاطئ وتجاوزت الحد الأقصى لعدد المحاولات المسموح بها لإلغاء قفل رمز PIN، فسيتم تعطيل الدخول إلى مفتاح إلغاء قفل رمز PIN (PUK)، ثم إعادة تعيين رمز PIN. إذا تجاوزت الحد الأقصى لعدد المحاولات للدخول إلى رمز PUK، فسيتم حظر بطاقة SIM الخاصة بك بشكل دائم.

توفر شركة الاتصالات التي تتبعها رمز PIN ورمز PUK لبطاقة SIM. يخضع عدد الأرقام والحد الأقصى لعدد المحاولات المسموح بها لإلغاء قفل رمز PIN ورمز PUK لشركة الاتصالات التي تتبعها.

١ انتقل إلى الإعدادات > الحماية > إعدادات إضافية للدخول إلى شاشة إعدادات قفل بطاقة SIM.

٢ مكن قفل بطاقة SIM، وأدخل رمز PIN، ثم انقر على موافق. لتغيير رمز PIN، انقر على تغيير رمز PIN لبطاقة SIM واتبع التعليمات على الشاشة.

الخصوصية

إدارة الأذونات

قد تتطلب التطبيقات أذونات معينة مثل إذن الموقع من أجل تزويدك بالخدمات المعنية. ومع ذلك، قد تحصل بعض التطبيقات على أذونات زائدة، مما ينتج عنه مخاطر محتملة بشأن خصوصية معلوماتك وأمانها. يمكنك التحقق من الأذونات الممنوحة لكل تطبيق ورفض تلك الأذونات التي تعتبرها غير ضرورية.

إدارة إذن الموقع

بعد منح إذن الموقع لأحد التطبيقات، يمكنه الحصول على معلومات موقعك في أي وقت. على سبيل المثال، إذا تم منح إذن الموقع لتطبيق الخرائط، فيمكنه تزويدك بخدمات الموقع والتوجيه. يمكنك إبطال الإذن إذا لم تكن بحاجة إلى هذه الخدمات.

١ انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > مدير الأذونات.

٢ على شاشة مدير الأذونات، انقر على الموقع، وانقر على أيقونة التطبيق المقابل، ثم حدد خيارات الإذن.

تقييم سجلات الوصول إلى الخصوصية

يمكنك التحقق من سجلات الوصول إلى الخصوصية وإدارتها عند اللزوم لإزالة الأذونات غير المبررة للحصول على خدمات أفضل. في شاشة مدير الأذونات، انقر على إذن لتمكينه أو تعطيله.

استخدام خدمات الموقع

تحتاج بعض التطبيقات إلى الحصول على معلومات موقعك لتقديم خدمات أفضل. يمكنك تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها، ومنح إذن الوصول إلى معلومات الموقع لتطبيقات معينة أو رفضه عند اللزوم.

تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها

يمكنك تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها بإحدى الوسائل التالية:


- اسحب شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإشعارات، واسحب لأسفل مرة أخرى لعرض جميع أزرار الاختصارات. انقر على لتمكين هذه الوظيفة أو تعطيلها.

• وبدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > الوصول إلى الموقع ومكن الوصول إلى موقعي أو عطّله.

بعد تعطيل خدمات الموقع، سيمنع جهازك جميع التطبيقات والخدمات من جمع واستخدام معلومات الموقع باستثناء بعض التطبيقات المدمجة. إذا كانت تلك التطبيقات أو الخدمات بحاجة لاستخدام معلومات الموقع، سيقوم جهازك بتذكيرك بتمكين خدمات الموقع مرة أخرى.

زيادة دقة خدمات الموقع

يمكنك تحسين دقة تحديد المواقع لجهازك عن طريق السماح للتطبيقات والخدمات بالمسح بحثاً عن شبكات Wi-Fi وأجهزة البلوتوث القريبة أو الوصول إلى بيانات التصحيح لأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS).

يختلف توفر الميزة حسب الجهاز. 

انتقل إلى الإعدادات > الوصول إلى الموقع > إعدادات متقدمة، ثم عيّن الخيارات حسب الحاجة.

السماح للتطبيقات بالحصول على معلومات الموقع أو حظر ذلك

يمكنك السماح لأي تطبيق بالوصول إلى معلومات الموقع أو حظر ذلك، بما في ذلك منح الوصول لمرة واحدة أو الوصول الدائم، أو رفض الوصول إلى معلومات الموقع أثناء استخدام التطبيق.

١ انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > مدير الأذونات وانقر على الموقع، وتحقق من التطبيقات التي تم منحها إمكانية الوصول إلى معلومات الموقع.

٢ انقر على التطبيق الذي تريد تغيير إعداداته واتبع التعليمات على الشاشة لمنح الأذونات أو رفضها.

ميزات إمكانية الوصول

استخدام تطبيق قارئ الشاشة

تم تصميم تطبيقات قارئ الشاشة لمساعدة المستخدمين ضعاف البصر على استخدام الجهاز.

تمكين تصحيح الألوان لتخصيص لون الشاشة

يساعد تصحيح الألوان الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر على رؤية محتوى الشاشة بسهولة أكبر.

١ انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > إمكانية الوصول > تصحيح الألوان ومكّن تصحيح الألوان.

٢ انقر على وضع التصحيح لتحديد وضع تصحيح الألوان.

إيماءات التكبير

يمكنك تكبير الشاشة باستخدام إيماءات التكبير.

انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > إمكانية الوصول > التكبير، وشغل مفتاح التكبير.

انقر على الشاشة مرتين بسرعة باستخدام إصبع واحد، ثم:

- ضع إصبعين وضمهما لبعضهما أو باعد بينهما لتكبير الشاشة.
- اسحب إصبعين أو أكثر لتمرير الشاشة.

تمكين عكس اللون

يُستخدم عكس اللون لتغيير ألوان النص وخلفية الشاشة. عند تمكين هذه الميزة، سيعرض الهاتف نصًا باللون الأبيض على خلفية سوداء.

انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > إمكانية الوصول، وشغل مفتاح عكس الألوان.

تمكين ميزات إمكانية الوصول عن طريق الاختصار

يمكنك تمكين ميزة إمكانية الوصول باختيارك عن طريق اختصار مفتاح مستوى الصوت.

١ انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > إمكانية الوصول > اختصار إعدادات إمكانية الوصول.

٢ انتقل إلى تحديد الخدمة، واختر تمكين الميزة عن طريق الاختصار.

٣ تمكين اختصار إعدادات إمكانية الوصول. انقر مطولاً على مفتاحي رفع الصوت وخفض الصوت في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ لتمكين ميزات إمكانية الوصول.


ضبط تأخير النقر المطول

نتيح لك هذه الميزة ضبط الوقت الذي تستغرقه الشاشة في الاستجابة عندما تنقر مطولاً على شيء ما على الشاشة.

انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < إمكانية الوصول، وانقر على اضغط مطولاً، ثم عَيِّن وقت التأخير كما تريد.

تشغيل جهازك بيد واحدة

يمكنك التبديل إلى عرض الشاشة المصغرة حتى يمكنك استخدام جهازك بيد واحدة.

- ١ انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < وضع الاستخدام بيد واحدة، ومكِّن وضع الاستخدام بيد واحدة.
 - ٢ يمكنك الدخول إلى وضع الاستخدام بيد واحدة باستخدام أي من الطرق التالية:
 - إذا كنت تستخدم الإيماءات وكان التبديل بين التطبيقات عبر السحب أفقيًا على الحافة السفلية للشاشة ممكّنًا، فاسحب لأسفل الشاشة مع الاستمرار.
 - إذا كنت تستخدم الإيماءات وكان التبديل بين التطبيقات عبر السحب أفقيًا على الحافة السفلية للشاشة معطلًا، فاسحب لأسفل الشاشة في شكل قوس مع الاستمرار.
 - إذا كنت تستخدم ثلاثة أزرار افتراضية، فاسحب لأسفل الشاشة.
 - إذا كنت تستخدم الإيماءات ولا يوجد مفتاح التبديل بين التطبيقات عبر السحب أفقيًا على الحافة السفلية للشاشة، فاسحب لأسفل الشاشة.
 - ٣ انقر على أي منطقة خارج عرض الشاشة المصغرة للخروج.
- لن يعمل وضع الاستخدام بيد واحدة في حالة تمكين تكبير الإيماءات على جهازك.
-  يختلف توفر الميزة حسب الجهاز.
- يُرجى التأكد من تحديث جهازك إلى أحدث إصدار للنظام.

تعيين التشغيل/إيقاف التشغيل المجدول

استخدم ميزة التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول لتشغيل جهازك وإيقاف تشغيله في أوقات محددة من أجل توفير الطاقة ومنع الانقطاعات أثناء وقت الاستراحة.

- ١ انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول، ومكِّن التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول.
 - ٢ قم بتعيين أوقات التشغيل وإيقاف التشغيل، وكذلك دورة التكرار. سيتم تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله تلقائيًا في الأوقات المعينة.
- للتوقف عن استخدام هذه الميزة، عطّل التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول.

النظام والتحديثات

تغيير لغة النظام والمنطقة

- ١ انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < اللغة والإدخال < اللغة والمنطقة، ثم حدد اللغة التي تريد استخدامها.
- ٢ إذا لم تكن اللغة مدرجة في القائمة، فانقر على إضافة لغة، ثم حدد موقعها ثم انقر عليها لإضافتها إلى القائمة.
- ٣ انقر على المنطقة لتحديد بلد/منطقة، وبالتالي فإن محتوى العرض سيتكيف مع الثقافة والعادات المحلية للبلد/المنطقة التي حددتها.

ضبط تاريخ ووقت النظام

يستطيع جهازك مزامنة التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية المحلية عبر شبكة جوال. يمكنك أيضًا ضبط التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية لجهازك يدويًا.

انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < التاريخ والوقت، ثم قم بتعيين الخيارات وفقًا لمتطلباتك.

ضبط التاريخ والوقت تلقائيًا أو يدويًا

- مكن الضبط التلقائي، وسيقوم جهازك بمزامنة التاريخ والوقت المحليين عبر شبكة جوال.
- لضبط التاريخ والوقت يدويًا، عطل الضبط التلقائي.

تغيير المنطقة الزمنية

- مكن الضبط التلقائي، وسيقوم جهازك بمزامنة المنطقة الزمنية المحلية عبر شبكة جوال.
- لضبط لمنطقة الزمنية يدويًا، عطل الضبط التلقائي.


تغيير تنسيق الوقت

- مكن تنسيق الوقت ٢٤ ساعة وسيعرض جهازك الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة.
- عطل تنسيق الوقت ٢٤ ساعة وسيعرض جهازك الوقت بتنسيق ١٢ ساعة.


استخدام استنساخ الهاتف لنقل بياناتك إلى جهاز جديد

يسمح لك استنساخ الجهاز بنقل جميع البيانات الأساسية بسرعة وسهولة (بما في ذلك جهات الاتصال والتقويم والصور ومقاطع الفيديو) من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد.

ترحيل البيانات من جهاز يعمل بنظام أندرويد

- ١ في هاتفك الجديد، افتح تطبيق استنساخ الجهاز . أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > استنساخ الجهاز، أو انقر على هذا هو الجهاز الجديد، أو انقر على Honor أو جهاز أندرويد آخر.
 - ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل استنساخ الجهاز وتثبيته على جهازك القديم.
 - ٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق استنساخ الجهاز وانقر على هذا هو الجهاز القديم. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم هاتفك الجديد عن طريق مسح رمز ضوئيًا أو الاتصال يدويًا.
 - ٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم انقر على نقل لبدء الاستنساخ.
-  يكون استنساخ الجهاز متاحًا فقط في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد ٧.٠ أو أحدث.

ترحيل البيانات من آيفون أو آيباد

- ١ في هاتفك الجديد، افتح تطبيق استنساخ الجهاز . أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > استنساخ الجهاز، وانقر على هذا هو الجهاز الجديد، ثم انقر على آيفون أو آيباد.
 - ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل استنساخ الجهاز وتثبيته على جهازك القديم.
 - ٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق استنساخ الجهاز وانقر على هذا هو الجهاز القديم. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم هاتفك الجديد عن طريق مسح رمز أو الاتصال يدويًا.
 - ٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال استنساخ البيانات.
-  يكون استنساخ الجهاز متاحًا فقط في الهواتف التي تعمل بنظام iOS ٨.٠ أو أحدث.

استعد هاتفك إلى الإعدادات الافتراضية أو إعدادات المصنع

إعادة ضبط إعدادات الشبكة

ستؤدي هذه العملية إلى إعادة تعيين إعدادات الشبكة اللاسلكية، وشبكة بيانات الجوال، وإعدادات البلوتوث. لن تغير أي إعدادات أخرى على جهازك أو تحذف أي بيانات.

انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات > إعادة الضبط، والمس إعادة ضبط إعدادات الشبكة، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإعادة ضبط إعدادات الشبكة.

استعادة جميع الإعدادات

ستؤدي هذه العملية إلى إعادة تعيين جميع إعدادات الشبكة، إلى جانب كلمة مرورك لشاشة القفل وتخطيط الشاشة الرئيسية. إذا كان جهازك يدعم ميزة التعرف على بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، فسيتم حذف بصمات الأصابع المسجلة وكذلك بيانات الوجه. لن يتم حذف بيانات أو ملفات أخرى من جهازك. لا تؤدي هذه العملية إلى استعادة الإعدادات الخاصة بميزة إيجاد الجهاز، أو ميزة المستخدمين والحسابات، أو مديري الجهاز، أو الإعدادات الأخرى للتطبيقات.


انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات > إعادة الضبط، وانقر على استعادة جميع الإعدادات الافتراضية، واتبع التعليمات على الشاشة لإتمام العملية.

استعادة إعدادات المصنع

ستؤدي هذه العملية إلى مسح البيانات الموجودة على جهازك، بما في ذلك حساباتك وبيانات التطبيقات وإعدادات النظام والتطبيقات المثبتة والموسيقى والصور وجميع الملفات الموجودة في وحدة التخزين الداخلية ومحتويات شريحة الأمان والنظام والتطبيق والبيانات الشخصية المخزنة على الجهاز المتعلقة بحسابات HONOR. تأكد من عمل نسخة احتياطية لبياناتك قبل استعادة جهازك لإعدادات المصنع الخاصة به.

انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات > إعادة الضبط < إعادة ضبط الجهاز اللوحي، وانقر على إعادة ضبط الهاتف، واتبع التعليمات على الشاشة لاستعادة إعدادات المصنع.

تمكين الوضع البسيط أو الخروج منه

يعتمد الوضع البسيط على تخطيط أكثر إيجازًا لسهولة التوجيه، وتكبير الأيقونات، والخطوط للشاشة الرئيسية، ويزيد من مستوى الصوت.  قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

تمكين الوضع البسيط

انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات > الوضع البسيط والمس استخدام.


انقر مطولاً على أي أيقونة لسحبها إلى الموقع المطلوب أو قم بإلغاء تثبيتها إذا لم تكن تطبيقاً إلزامياً.

الخروج من الوضع البسيط

افتح الإعدادات والمس الخروج من الوضع البسيط.

تحديث نظام جهازك عبر الإنترنت



عندما يتوفر تحديث، سيطالبك جهازك بتنزيل حزمة التحديث وتثبيتها.

-  قبل التحديث، تأكد من تشغيل جهازك لإصدار نظام رسمي. وإلا، فقد يفشل التحديث وقد يواجه جهازك مشكلات غير معروفة.
- انسخ بياناتك المستخدم احتياطياً قبل التحديث.
- بعد التحديث، قد لا تتوفر تطبيقات الطرف الثالث غير المتوافقة مع إصدار النظام الجديد. في بعض الحالات، قد يستغرق إصدار إصدار تطبيق متوافق بعض الوقت.
- أثناء التحديث، لا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز أو إعادة تشغيله، أو إخراج بطاقة الذاكرة، أو إدخال بطاقة ذاكرة.

١ انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات، وقم بلمس تحديث النظام.

٢ عندما يتوفر تحديث، يمكنك إما تنزيل حزمة التحديث وتثبيتها يدوياً، وأما تحديث جهازك تلقائياً ليلاً.

- تنزيل حزمة التحديث وتثبيتها: انتقل إلى نسخة جديدة < التنزيل والتثبيت. لتجنب استخدام البيانات، قم بتوصيل جهازك بشبكة لاسلكية عند تنزيل حزمة التحديث.
ستتم إعادة تشغيل جهازك تلقائيًا بمجرد اكتمال التحديث.

- التحديث الليلي: انقر على  ، وقم بتمكين التنزيل التلقائي عبر الشبكة اللاسلكية و التحديث الليلي.
سيقوم جهازك تلقائيًا بالتحديث وإعادة التشغيل بين الساعة ٠٢:٠٠ إلى ٠٤:٠٠ .
لضمان تحديث ناجح ليلاً، تأكد من أن جهازك قيد التشغيل، وأن الشاشة مقفلة، وعدم ضبط منبهات في هذه الفترة الزمنية، وأن مستوى البطارية سيظل أعلى من ٣٥٪. وصّل جهازك بشاحن، إذا لزم الأمر.
لتعطيل التحديثات التلقائية، انقر على  على شاشة تحديث النظام، ثم قم بتعطيل التنزيل التلقائي عبر الشبكة اللاسلكية.

حول الهاتف

ملاحظة قانونية

حقوق الملكية © شركة Honor Device Co., Ltd. 2022. جميع الحقوق محفوظة.

هذا الدليل هو للأغراض المرجعية. قد يختلف المنتج الفعلي، من حيث ولكن ليس على سبيل الحصر، اللون والحجم وتصميم الشاشة. لا تشكل جميع البيانات والمعلومات والتوصيات المذكورة في هذا الدليل ضماناً من أي نوع، صراحة كان أم ضمنياً.

الطراز: CMA-LX2

MagicUI 4.2_01