

المحتويات

الأساسيات

١	مفاتيح الاختصارات
١	لقطات الشاشة وتسجيل الشاشة
٢	تعيين خلفيتك

الكاميرا والمعرض

٣	تشغيل الكاميرا
٣	ضبط إعدادات الكاميرا
٣	إدارة المعرض

تطبيقات

٤	التطبيقات
٤	الهاتف
٦	البريد الإلكتروني

الإعدادات

٧	الشبكة اللاسلكية
٧	البلوتوث
٨	بيانات الجوال
٩	الشاشة الرئيسية والخلفية
١٠	قفل الجهاز وكلمات المرور
١٠	وحدة التخزين
١٠	الخصوصية
١١	حول الهاتف


الأساسيات

مفاتيح الاختصارات

استخدام مفاتيح الاختصارات

تشغيل مفتاح الاختصار

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات.

- انقر على مفتاح الاختصار لتمكين الميزة المقابلة أو تعطيلها.
- انقر مطوّلًا على مفتاح الاختصار للوصول إلى شاشة الإعدادات للميزة المقابلة. (مدعوم ببعض الميزات).
- انقر على  للوصول إلى شاشة إعدادات النظام.

تخصيص مفاتيح الاختصارات

انقر على ، وانقر مطوّلًا على مفتاح الاختصار، ثم اسحبه إلى الموضع المطلوب.

لقطات الشاشة وتسجيل الشاشة

التقاط لقطة شاشة

استخدام مجموعة مفاتيح لالتقاط لقطة شاشة

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل وزر خفض مستوى الصوت في وقت واحد لالتقاط لقطة شاشة.

اسحب لأسفل باستخدام ثلاثة أصابع لالتقاط لقطة شاشة

- 1 انتقل إلى الإعدادات < النظام < الإيماءات، وتأكد من تمكين **لقطة شاشة باستخدام ثلاثة أصابع**.
- 2 اسحب لأسفل من منتصف الشاشة بثلاثة أصابع لالتقاط لقطة شاشة.

تسجيل الشاشة

يمكنك تسجيل العمليات على الشاشة كفيديو ومشاركته مع أصدقائك وعائلتك.

استخدام اختصار لبدء تسجيل الشاشة

- 1 اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات.
- 2 المس **تسجيل الشاشة** لبدء تسجيل الشاشة.
- 3 لإيقاف التسجيل، المس المؤقت في الجزء العلوي من الشاشة.
- 4 سيتم حفظ التسجيل في **المعرض**.

تعيين خلفيتك

تعيين صورة من المعرض كخلفيتك

١ افتح **المعرض**، وافتح الصورة التي تريد تعيينها كخلفيتك.

٢ انتقل إلى **الاستخدام ك > الخلفية معرض الصور**، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الإعداد.

الكاميرا والمعرض

تشغيل الكاميرا

تشغيل الكاميرا

هناك طرق متعددة لفتح تطبيق الكاميرا.

من الشاشة الرئيسية



من الشاشة الرئيسية، افتح الكاميرا.

من شاشة القفل

عند قفل الشاشة، شغل الشاشة، ثم اسحب رمز الكاميرا لأعلى في الزاوية السفلية اليمنى لفتح الكاميرا.

ضبط إعدادات الكاميرا

ضبط إعدادات الكاميرا

يمكنك ضبط إعدادات الكاميرا لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو بسرعة أكبر. انقر على  للحصول على المزيد من المعلومات.  قد لا تتوفر الميزات التالية في بعض أوضاع الكاميرا.

إدارة المعرض

عرض الصور والفيديوهات

في المعرض، يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وتحريرها ومشاركتها.

تطبيقات


التطبيقات

أساسيات التطبيق

إزالة تثبيت تطبيق

يمكنك إزالة تثبيت أحد التطبيقات باستخدام أي من الطرق التالية:

انقر مطولاً على أيقونة التطبيق في الشاشة الرئيسية، ثم انقر على **معلومات التطبيق**، واتبع التعليمات. انتقل إلى **الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات**، ثم انقر على **إلغاء التثبيت**.

 لا يمكن إزالة تثبيت بعض تطبيقات النظام المثبتة مسبقاً؛ حيث قد تؤدي إزالة تثبيتها إلى حدوث أخطاء بالنظام.

إدارة التطبيقات التي تعمل في الخلفية

١ ادخل إلى شاشة المهام الحديثة باستخدام أي من الطرق التالية، حسب طريقة التنقل التي تستخدمها:

- **التنقل بالإيماءات:** اسحب لأعلى من أسفل الشاشة مع إبقاء إصبعك على الشاشة.

- **التنقل باستخدام ثلاثة أزرار:** انقر على .

٢ في شاشة المهام الحديثة، يمكنك إجراء ما يلي:

- التمرير لعرض معاينات التطبيقات.
- النقر على معاينة تطبيق ما لفتحه.
- سحب معاينة تطبيق ما لأعلى لإغلاقه.

الهاتف

إجراء مكالمة

الاتصال برقم ما أو تحديد جهة اتصال لإجراء مكالمة

استخدم أي من الطرق التالية لإجراء مكالمة:


- افتح **الهاتف**، أدخل رقم هاتف، ثم انقر لإجراء مكالمة معه.
- افتح **الهاتف**، وانقر على علامة التبويب **جهات الاتصال**، ثم ابحث عن جهة اتصال أو حدد جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال لإجراء مكالمة معها.

انقر على  لإنهاء المكالمة.

إجراء مكالمة دولية

١ تواصل مع شركة الاتصالات الخاصة بجوالك لتنشيط خدمة الاتصال الدولي والاستعلام عنها.

٢ افتح **الهاتف**، وانقر على علامة التبويب **جهات الاتصال**، ثم حدد جهة اتصال لإجراء مكالمة معها.

٣ بالنسبة للأرقام غير الموجودة في قائمة جهات الاتصال، افتح لوحة الاتصال واضغط مطوّلًا على مفتاح الرقم 0 حتى تظهر أيقونة +. أدخل رمز البلد ورقم الهاتف، ثم انقر على  لإجراء مكالمة دولية معه.

إدارة المكالمات الواردة

يمكنك استخدام ميزة انتظار المكالمات للرد على المكالمات الواردة عندما تكون مشتركًا بالفعل في مكالمة سابقة.



إذا لم تتمكن من الرد على مكالمة بسبب عطل في جهازك أو أن إشارة الشبكة ضعيفة، فيمكنك أيضًا تعيين إعادة توجيه المكالمات لإعادة توجيه المكالمات إلى رقم أو جهاز آخر.

الرد على مكالمة واردة أو رفضها

إذا تلقيت مكالمة عندما تكون الشاشة مفتوحة:

- انقر على  للرد على المكالمة.
- انقر على  لرفض المكالمة.
- انقر على  لرفض المكالمة والرد بإرسال رسالة.

الرد على مكالمة واردة جديدة أثناء إجراء مكالمة

- 1 عندما تتلقى مكالمة واردة عندما تكون مشتركًا بالفعل في مكالمة سابقة، المس  للإجابة عليها.
- 2 المس  أو المس مكالمة معلقة في قائمة المكالمات للتبديل بين المكالمتين.

مكالمات الطوارئ ونداء الاستغاثة

إجراء مكالمات الطوارئ

في حالة وقوع حادث طارئ، يمكنك إجراء مكالمات الطوارئ مباشرةً من شاشة القفل في جهازك، حتى لو لم توجد إشارة.


⚠ تخضع خاصية مكالمات الطوارئ للوائح المحلية واللوائح الفردية لشركات اتصالات الجوال. قد تؤدي مشكلات الشبكة أو الأنواع الأخرى من التداخل إلى عدم التمكن من إجراء مكالمات الطوارئ.




1 من شاشة القفل، قم بالوصول إلى شاشة إدخال كلمة المرور الخاصة بك، وانقر على **مكالمة طوارئ**. إذا كنت في منطقة بها إشارة جيدة وكان جهازك يحتوي على اتصال بالإنترنت، فسيقوم تلقائيًا بالحصول على موقعك وعرضه على الشاشة.

2 أدخل رقم الطوارئ المحلي الخاص بك وانقر على  للاتصال بالرقم. بدلاً من ذلك، انقر على **معلومات الطوارئ** وحدد إحدى جهات اتصال الطوارئ كي تتصل بها.

إجراء عمليات أثناء المكالمة

أثناء إجراء مكالمة، سيتم عرض قائمة داخل المكالمة.

- انقر على  لتبديل قناة الصوت إلى مكبر الصوت.

- انقر على  لبدء مكالمة أخرى. تتطلب هذه الميزة دعماً من شركة الاتصالات الخاصة بك. لمزيد من التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.
- انقر على  لاستخدام لوحة الاتصال.
- أثناء إجراء مكالمة، يمكنك إخفاء شاشة المكالمة والدخول إلى تطبيقات أخرى، من خلال العودة إلى الشاشة السابقة أو الشاشة الرئيسية باستخدام وضع التنقل الحالي على جهازك.
- للعودة إلى شاشة المكالمة، انقر على الأيقونة الخضراء الموجودة في شريط الحالة.
- انقر على  لإنهاء المكالمة.

البريد الإلكتروني

إضافة حسابات بريد إلكتروني

أضف حساب بريدك الإلكتروني في Gmail، لبدء استخدام جهازك من أجل الوصول المناسب إلى البريد الإلكتروني.

إضافة حساب بريد إلكتروني شخصي

- 1 افتح Gmail على هاتفك، ثم حدد من بين المزودين المتاحين لصندوق البريد.
- 2 أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة مرورك، وانقر على **تسجيل الدخول**، واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال التكوين. سيتصل النظام تلقائياً بالخادم ويتحقق من إعداداته.

إضافة حساب Exchange

- يتيح Microsoft Exchange المراسلة الرقمية داخل شركة. إذا كان صندوق بريد شركتك يستخدم خادم Exchange، فيمكنك تسجيل الدخول إلى حساب البريد الإلكتروني لشركتك من على جهازك.
- 1 اتصل بمسؤول خادم البريد الإلكتروني بالشركة للحصول على اسم المجال وعنوان الخادم ورقم المنفذ ونوع الأمان.
 - 2 افتح Gmail، وحدد Exchange.
 - 3 أدخل عنوان البريد الإلكتروني، واسم المستخدم، وكلمة المرور.
 - 4 انقر على **الإعداد يدوياً**. على الشاشة **إعداد البريد الإلكتروني** أدخل اسم مجال البريد الإلكتروني، وعنوان الخادم، ورقم المنفذ، ونوع الأمان.
 - 5 انقر على **التالي**، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال التكوين. سيتصل النظام تلقائياً بالخادم ويتحقق من إعداداته.

الإعدادات

الشبكة اللاسلكية

مقدمة حول الشبكة اللاسلكية

الاتصال بالإنترنت عبر الشبكة اللاسلكية هو طريقة فعالة لتوفير بيانات الجوال. كما يمكنك تمكين مراقبة أمان الشبكة اللاسلكية لتجنب نقاط الاتصال الخطرة وضمان الاتصال الآمن بالإنترنت.

الاتصال بشبكة لاسلكية

⚠ كن أكثر حذراً عند الاتصال بنقطة اتصال لاسلكية مجانية عامة؛ لتجنب المخاطر الأمنية والخسائر المالية الناتجة عن تسريب بياناتك الشخصية.

١ انتقل إلى الإعدادات > الشبكة والإنترنت < Wi-Fi، وممكن Wi-Fi.

٢ اتصل بشبكة لاسلكية في شاشة Wi-Fi بالطرق التالية: لإضافة شبكة لاسلكية يدوياً، مرر لأسفل وصولاً إلى الجزء السفلي من الشاشة، وانقر على إضافة شبكة، وأدخل اسم شبكة الاتصال (SSID)، وحدد WPA/WPA2- Personal، وأدخل كلمة المرور لإكمال الاتصال.

تشير أيقونة  المعروضة في شريط الحالة إلى أن الهاتف متصلًا بشبكة لاسلكية.

البلوتوث

أساسيات البلوتوث للهاتف

يمكنك توصيل هاتفك بسماعات الأذن، ومكبرات الصوت، وأنظمة الترفيه في السيارة التي تعمل بالبلوتوث أو مشاركة البيانات من هاتفك إلى الأجهزة الأخرى عبر البلوتوث.

سنقدم وظائف البلوتوث التالية لهاتفك: ① تشغيل البلوتوث أو إيقاف تشغيله، ② تعديل اسم جهاز البلوتوث، ③ اقتران أجهزة البلوتوث، ④ نقل الملفات عبر البلوتوث، ⑤ إلغاء اقتران الأجهزة. المسافة الفعالة للبلوتوث هي 10 أمتار. يرجى استخدام وظائف البلوتوث ضمن النطاق الفعال.

تشغيل البلوتوث أو إيقاف تشغيله

- اسحب لأسفل من شريط الحالة للوصول إلى لوحة الإشعارات (التي يمكن سحبها لأسفل أكثر) وممكن **بلوتوث** أو عطّلته. اضغط مطوّلًا على **بلوتوث** للدخول إلى شاشة الإعدادات.
- انتقل إلى الإعدادات < الأجهزة المتصلة < إعدادات الاتصال المفضلة < **بلوتوث**، وشغل مفتاح **بلوتوث** أو أوقف تشغيله.

تغيير اسم جهاز البلوتوث

١ انتقل إلى شاشة إعدادات **بلوتوث** وممكن **بلوتوث**.


٢ انقر على اسم الجهاز، وأدخل اسمًا جديدًا وانقر على إعادة تسمية.

الاقتتران بجهاز بلوتوث

- ١ مكنّ البلوتوث في الجهاز الهدف وعيّته على "قابل للاكتشاف". للحصول على تعليمات تفصيلية، ارجع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز.
- ٢ من هاتفك، ادخل شاشة إعدادات **بلوتوث**، ومكنّ **بلوتوث** ليبحث هاتفك تلقائياً عن أجهزة البلوتوث القريبة.
- ٣ من قائمة **الأجهزة المتاحة**، حدد الجهاز الذي تريد إقران هاتفك به، واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الاقتتران.

نقل الملفات عبر البلوتوث

يمكنك استخدام البلوتوث لنقل مقاطع الفيديو، والصور، وجهات الاتصال، ووالمزيد إلى جهاز آخر بشرط أن يكون كلا الجهازين ضمن النطاق الفعال للبلوتوث.

- ١ أقرن الجهاز المرسل والجهاز المستلم عبر البلوتوث.
- ٢ في الجهاز المرسل، انقر مطوّلاً على ملف ما، وحدد الملفات التي تريد مشاركتها، وانقر على ، وحدد **بلوتوث**.
- ٣ قد تختلف العمليات إذا كنت تشارك الملفات من التطبيقات مباشرةً.

٣ انقر على اسم البلوتوث الخاص بالجهاز المستلم لبدء المشاركة.

٤ في الجهاز المستلم، اقبل طلب النقل عبر البلوتوث.

إلغاء الاقتتران بجهاز بلوتوث

- ١ في شاشة إعدادات **بلوتوث**، مكنّ مفتاح **بلوتوث**.
- ٢ في قائمة الأجهزة التي تم الاتصال بها مسبقاً، انقر على  اسم الجهاز الذي تريد إلغاء الاقتتران به، ثم انقر على **حذف** > **هل تريد إلغاء إقران الجهاز** في المربع المنبثق لإلغاء الاقتتران بالجهاز.

بيانات الجوال

الاتصال ببيانات الجوال

- ١ تأكدّ من توفر بيانات الجوال على بطاقة SIM الخاصة بك.
 - ٢ اتصل ببيانات الجوال باستخدام أي من الطرق التالية:
 - اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل أكثر لإظهار جميع الاختصارات.
 - شغلّ **بيانات الجوال**.
 - انتقل إلى **الإعدادات** > **الشبكة والإنترنت** > **شبكة الجوال** > **بيانات الجوال**، ومكنّ **بيانات الجوال**.
- لتوفير طاقة البطارية وبيانات الجوال، عطلّ خدمة بيانات الجوال في حال عدم استخدامها.

إدارة بطاقات SIM

يمكنك تمكين بطاقات SIM أو تعطيلها وتسميتها للتعرف عليها بسهولة أكثر.


تمكين بطاقة SIM أو تعطيلها

انتقل إلى **الإعدادات > الشبكة والإنترنت > بطاقات SIM**، ومكّن بطاقة SIM الموجودة في الفتحة 1 أو بطاقة SIM الموجودة في الفتحة 2 أو عطلها حسب رغبتك. بمجرد تعطيل بطاقة SIM، لا يمكن استخدامها لإجراء مكالمات، أو إرسال رسائل، أو الاتصال بالإنترنت.

تسمية بطاقة SIM الخاصة بك

يمكنك تسمية بطاقات SIM الخاصة بك للتعرف عليها وإدارتها بسهولة أكثر. على سبيل المثال، يمكنك تمييز إحدى بطاقات SIM باسم "العمل" والأخرى باسم "شخصية". انتقل إلى **الإعدادات > الشبكة والإنترنت > بطاقات SIM**، وانقر لتعديل اسم بطاقة SIM الموجودة في الفتحة 1 أو بطاقة SIM الموجودة في الفتحة 2.

تكوين إدارة بطاقات SIM

إذا تم إدخال بطاقتي SIM في هاتفك، فيمكنك تعيين بطاقة SIM افتراضية لبيانات الجوال، وبطاقة SIM افتراضية للاتصال، وتمكين إعادة توجيه المكالمات بين البطاقتين.  تنطبق هذه الميزة على الأجهزة المزودة ببطاقتي SIM فقط.

تعيين بطاقة SIM افتراضية لبيانات الجوال وبطاقة SIM افتراضية للاتصال


انتقل إلى **الإعدادات > الشبكة والإنترنت > بطاقات SIM**، وعيّن بطاقة SIM 1 أو SIM 2 كبطاقة SIM افتراضية لبيانات الجوال أو للاتصال.

استخدام الصوت عبر شبكة الجيل الرابع VoLTE لإجراء مكالمات فيديو فائقة الدقة

تعد تقنية الصوت عبر شبكة الجيل الرابع (الصوت عبر شبكة الجيل الرابع) وسيلة لنقل البيانات معتمدة على IP. كما يوفر لك الصوت عبر شبكة الجيل الرابع بعد تمكينه أوقات الاتصال للمكالمات السريعة ومكالمات صوتية ومكالمات فيديو ذات جودة عالية.


تمكين المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع

1 تواصل مع شركة الاتصالات التي تتبعها لتنشيط خدمة المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع (VoLTE) لبطاقة SIM الخاصة بك. إذا كان كل من درجي بطاقة SIM الأساسية والثانوية هاتفك ثنائي الشريحة يدعم خدمة المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع، فيمكن تمكينها لكل من بطاقتي SIM.

 • قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.

الشاشة الرئيسية والخلفية

استخدام درج التطبيقات لتخزين التطبيقات

يمكنك وضع تطبيقاتك داخل درج وعرض التطبيقات التي تستخدمها بكثرة على شاشتك الرئيسية لتنظيمها.  قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

إنشاء اختصارات على الشاشة الرئيسية

في وضع درج التطبيقات، اسحب لأعلى من الشاشة الرئيسية لعرض درج التطبيقات، وانقر مطوّلًا على أحد التطبيقات حتى تظهر معلومات هذا التطبيق، ثم اسحبه إلى الموضع الذي تريده على الشاشة الرئيسية.

نقل التطبيقات مرة أخرى إلى درج التطبيقات

انقر مطوّلًا على أيقونة تطبيق ما حتى تظهر معلومات هذا التطبيق، ثم انقر على الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة. ستؤدي هذه العملية إلى إزالة أيقونة التطبيق من شاشتك الرئيسية ولكنها لن تقوم بإزالة تثبيته. لا يزال بإمكانك العثور عليه في درج التطبيقات.

قفل الجهاز وكلمات المرور

التعرف على الوجه

تسمح لك وظيفة التعرف على الوجه بإلغاء قفل هاتفك أو الوصول إلى التطبيقات المقفلة باستخدام بيانات وجهك.

تسجيل بيانات بصمة الوجه

- ١ انتقل إلى الإعدادات > الأمان > التعرف على الوجه، وأدخل كلمة مرور شاشة القفل.
- ٢ انقر على اختيار قفل شاشة واتبع التعليمات على الشاشة لتسجيل بيانات وجهك.

وحدة التخزين

التحقق من استخدام التخزين

انتقل إلى الإعدادات > التخزين للتحقق من استخدام سعة التخزين وتحسينها عند الضرورة.

الخصوصية

استخدام خدمات الموقع

تتطلب بعض التطبيقات الحصول على معلومات موقعك لتوفير خدمات أفضل. يمكنك تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها ومنح الأذونات الخاصة بالوصول إلى معلومات الموقع أو رفض منحها لتطبيقات محددة بناءً على النحو المطلوب.

تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها

- يمكنك تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها بأي من الطرق التالية:
- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات (يمكنك السحب أكثر لعرض جميع الاختصارات)، ومكّن




أو عطّلها.

- بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات > الموقع الجغرافي وتمكين خدمات الموقع أو تعطيلها.

زيادة دقة خدمات الموقع

يمكنك تحسين دقة تحديد الموقع هاتفك من خلال السماح للتطبيقات والخدمات بالبحث عن الشبكات اللاسلكية وأجهزة البلوتوث القريبة أو الوصول إلى البيانات التكميلية من خلال أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية (GNSS).

 يختلف توفر الميزة حسب الجهاز.

انتقل إلى الإعدادات > الموقع الجغرافي، ثم عيّن الخيارات على النحو المطلوب.

حول الهاتف

ملاحظة قانونية

حقوق الملكية © Honor Device Co., Ltd. 2022. جميع الحقوق محفوظة.