

HONOR 90^{5G}

دليل المستخدم

HONOR

المحتويات

معلومات سريعة

١	تغيير أسلوب التوجيه
٢	ترحيل البيانات من جهاز قديم إلى آخر جديد
٢	التعرف على شاشة القفل وإلغاء القفل
٣	الاتصال بشبكة الجوال
٦	الاتصال بشبكة لاسلكية
٧	التعرف على الشاشة الرئيسية
٩	التعرف على الأيقونات الشائعة
١١	عرض الإشعارات وتعطيلها
١٢	ضبط مستوى الصوت
١٣	التشغيل/إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل
١٣	شحن هاتفك

الاتصال من HONOR

١٥	وضع العرض
١٥	الطباعة من HONOR
١٦	HONOR Share
١٨	تسجيل الدخول السريع إلى حساب HONOR الخاص بك

إنشاء فيديو

١٩	أساسيات التصوير
٢٠	التقاط الصور
٢٢	تصوير مقاطع الفيديو
٢٢	عرض الصور ومقاطع الفيديو

التمتع بحياة ذكية

٢٦	تبديل قناة الصوت بنقرة واحدة
----	------------------------------

التلميحات

٢٧	الوصول السريع إلى الميزات الشائعة الاستخدام
٢٧	إتمام مهام في النوافذ المتعددة في الوقت نفسه

التطبيقات

٣٠	التطبيقات
٣٠	جهات الاتصال
٣٣	الهاتف
٣٦	التقويم
٣٨	الساعة
٣٩	الملاحظات
٤٢	البريد الإلكتروني
٤٣	الآلة الحاسبة
٤٤	المصباح

٤٤	المرآة
٤٥	مدير النظام
٤٦	استنساخ الجهاز
٤٧	التلميحات
	الإعدادات
٤٨	الشبكة اللاسلكية
٤٩	البلوتوث
٥٠	شبكة الجوال
٥٣	طرق توصيل أخرى
٥٦	الشاشة الرئيسية والخلفية
٥٨	الشاشة والسطوع
٥٩	الأصوات والاهتزاز
٦١	الإشعارات
٦٢	قفل الجهاز وكلمات المرور
٦٣	التطبيقات
٦٣	البطارية
٦٥	وحدة التخزين
٦٥	الأمان
٦٦	الخصوصية
٦٧	إمكانية الوصول
٦٨	النظام والتحديثات
٧١	حول الهاتف

معلومات سريعة


تغيير أسلوب التوجيه

تغيير وضع التوجيه في النظام

استخدام الإيماءات

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > أزرار التنقل وحدد الإيماءات.





يمكنك تنفيذ ما يلي:

- العودة إلى القائمة الأصلية: اسحب للداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى للشاشة.
- العودة إلى الشاشة الرئيسية: اسحب لأعلى من منتصف الحافة السفلية للشاشة.
- الوصول إلى المهام المتعددة: اسحب لأعلى من الحافة السفلية للشاشة وتوقف مؤقتاً.
- إغلاق مهمة: في واجهة المهام المتعددة، اسحب بطاقة مهمة لأعلى. اسحب لأسفل على إحدى البطاقات لقفل المهمة. لن يتم مسح المهام المقفلة على دفعات من خلال النقر على  في واجهة المهام المتعددة.

استخدام التنقل بثلاثة أزرار

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > أزرار التنقل، وحدد ثلاثة أزرار افتراضية.

يمكنك بعد ذلك:

- النقر على  للرجوع إلى الشاشة السابقة أو الخروج من التطبيق الحالي. يمكنك أيضاً استخدام هذا المفتاح لإغلاق لوحة المفاتيح على الشاشة.
- انقر على  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
- انقر على  للوصول إلى شاشة المهام الحديثة.
- يمكنك النقر على الإعدادات لتكوين المزيد من الإعدادات.
- حدد مجموعة زر التنقل.
- انقر على  (إذا كان متوفراً في مجموعة زر التنقل المحددة) لفتح لوحة الإشعارات.

استخدام الزر العائم لتشغيل الجهاز

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > أزرار التنقل > المزيد، ومكّن الزر العائم.

بعد ظهور الزر العائم، يمكنك:


- اسحب الزر إلى الموضع المطلوب.
- انقر على الزر للرجوع.
- انقر مطولاً على الزر، ثم حرّره للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.
- انقر مطولاً على الزر، ثم اسحب لليسار أو لليمين لعرض المهام الحديثة.

ترحيل البيانات من جهاز قديم إلى آخر جديد


استخدام استنساخ الجهاز لنقل بياناتك إلى جهاز جديد

يسمح لك استنساخ الجهاز بنقل جميع البيانات الأساسية بسرعة وسهولة (بما في ذلك جهات الاتصال والتقويم والصور ومقاطع الفيديو) من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد.

ترحيل البيانات من جهاز يعمل بنظام أندرويد

- ١ في هاتفك الجديد، افتح تطبيق استنساخ الجهاز . أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > استنساخ الجهاز، أو انقر على هذا هو الجهاز الجديد، أو انقر على HONOR أو جهاز أندرويد آخر.
 - ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل استنساخ الجهاز وتثبيته على جهازك القديم.
 - ٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق استنساخ الجهاز وانقر على هذا هو الجهاز القديم. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم هاتفك الجديد عن طريق مسح رمز ضوئياً أو الاتصال يدوياً.
 - ٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم انقر على نقل لبدء الاستنساخ.
-  يكون استنساخ الجهاز متاحاً فقط في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد ٧.٠ أو أحدث.

ترحيل البيانات من آيفون أو آيباد

- ١ في هاتفك الجديد، افتح تطبيق استنساخ الجهاز . أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > استنساخ الجهاز، وانقر على هذا هو الجهاز الجديد، ثم انقر على آيفون أو آيباد.
 - ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل استنساخ الجهاز وتثبيته على جهازك القديم.
 - ٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق استنساخ الجهاز وانقر على هذا هو الجهاز القديم. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم هاتفك الجديد عن طريق مسح رمز أو الاتصال يدوياً.
 - ٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال استنساخ البيانات.
-  يكون استنساخ الجهاز متاحاً فقط في الهواتف التي تعمل بنظام iOS ٨.٠ أو أحدث.

التعرف على شاشة القفل وإلغاء القفل

قفل شاشتك وفتح قفلها

شاشة القفل

إذا لم تستخدم الهاتف لفترة من الوقت، فسيتم قفل الشاشة تلقائياً.

ويمكنك أيضاً قفل الشاشة يدوياً عن طريق اتباع ما يلي:

- اضغط على زر التشغيل؛ أو
- ضع إصبعين وضمهما لبعضهما للدخول إلى واجهة التحرير في الشاشة الرئيسية، وانقر على البطاقات، واسحب لأعلى الشاشة وصولاً إلى أسفل قائمة البطاقات، وانقر على التطبيقات المصغرة الكلاسيكية، وانقر على قفل الشاشة لقفل الشاشة.

تعيين فترة مهلة الشاشة

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع > توقف الشاشة وحدد فترة مهلة الشاشة.

فتح قفل الشاشة باستخدام كلمة المرور

بمجرد تشغيل الشاشة، اسحب لأعلى من منتصف الشاشة لعرض لوحة إدخال كلمة المرور. ثم، أدخل كلمة مرور شاشة القفل.

عرض توقيبك على شاشة القفل

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والخلفية، والمس توقيع شاشة القفل، ثم اكتب النص لعرضه على شاشة القفل.

لإزالة التوقيع، المس توقيع شاشة القفل واحذف النص.

تشغيل التطبيقات من شاشة القفل

يمكنك تشغيل التطبيقات الشائعة، مثل الكاميرا والآلة الحاسبة والمؤقت من شاشة القفل.

- قم بإضاءة الشاشة، وانقر مطولا على أيقونة الكاميرا في الزاوية السفلية اليسرى واسحب لأعلى لفتح الكاميرا.
- قم بإضاءة الشاشة، واسحب لأعلى من الحافة السفلية للشاشة لفتح لوحة التشغيل السريع، واضغط على أحد الأيقونات لتشغيل التطبيق. يشمل ذلك المصباح، والآلة الحاسبة، والمؤقت، وغير ذلك.

الاتصال بشبكة الجوال

الاتصال ببيانات الجوال

١ تأكد من أن بيانات الجوال متاحة لبطاقة SIM الخاصة بك.

٢ اتصل ببيانات الجوال باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات. شغل بيانات الجوال.
- انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > بيانات الجوال، وقم بتمكين بيانات الجوال. لتوفير طاقة البطارية واستخدام البيانات، عطل خدمة بيانات الجوال عندما لا تكون بحاجة إليها.

إدارة بطاقات SIM

يمكنك تمكين بطاقات SIM أو تعطيلها وتسميتها لتسهيل التعرف عليها.

تمكين بطاقة SIM أو تعطيلها


انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM، ومكن أو عطل بطاقة SIM حسب الحاجة. بمجرد تعطيل بطاقة SIM، لا يمكن استخدامها للاتصال أو المراسلة أو الوصول إلى الإنترنت.

تسمية بطاقة SIM

يمكنك تسمية بطاقات SIM الخاصة بك لتسهيل التعرف عليها وإدارتها. على سبيل المثال، يمكنك وضع علامة على بطاقة SIM واحدة باسم "العمل" والأخرى باسم "شخصية".

انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM، وانقر على  لتحرير اسم بطاقة SIM.

تكوين إدارة بطاقات SIM


إذا كان جهازك يحتوي على بطاقتي SIM مدخلتين، فيمكنك تعيين بطاقة SIM افتراضية لبيانات الجوال وبطاقة SIM افتراضية للاتصال أو تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي SIM.  تنطبق هذه الميزة على الأجهزة المزودة ببطاقتي SIM فقط.

قم بتعيين بطاقات SIM افتراضية لبيانات الجوال وبطاقات SIM افتراضية للاتصال

انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM وقم بتعيين بطاقة SIM ١ أو SIM ٢ كبطاقة SIM افتراضية لبيانات الجوال أو بطاقة SIM افتراضية للاتصال.

تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقات SIM

بعد تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي SIM، إذا تعذر على المكالمات الواردة الوصول إلى إحدى بطاقات SIM، فستتم إعادة توجيهها إلى البطاقة الأخرى.

 تتطلب هذه الميزة دعماً من شركة الاتصالات الخاصة بك. لمزيد من التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.


١ انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM > تحويل المكالمات بين بطاقات SIM.

٢ حدد وضع إعادة توجيه المكالمات وشغل المفتاح المقابل. سيتم تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي SIM عند تكوينها لبطاقتي SIM.

مشاركة اتصال الشبكة مع أجهزة أخرى

بمجرد تمكين نقطة اتصال شخصية، يمكنك مشاركة بيانات الجوال أو الشبكة اللاسلكية التي يتصل بها جهازك حالياً مع أجهزة أخرى.

مشاركة الشبكة لديك عبر نقطة اتصال شخصية

 لا يمكن مشاركة بعض شبكات Wi-Fi التي تتطلب مصادقة.


انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > نقطة اتصال شخصية، ومكّن نقطة اتصال شخصية. ستتم مشاركة بيانات الجوال أو اتصال شبكة Wi-Fi بجهازك مع أجهزة أخرى. يمكنك أيضاً إجراء ما يلي للحصول على نقطة اتصال شخصية:

- عين اسم الجهاز.
- عين كلمة المرور.
- انقر على الأجهزة المتصلة لعرض قائمة الأجهزة المتصلة وقائمة الحظر. انقر على الجهاز من قائمة الأجهزة المتصلة لتحريكها إلى قائمة قائمة الحظر كما هو مطلوب. يمكنك أيضاً إزالة الجهاز من القائمة.
- إذا كنت تشارك شبكة بيانات الجوال، فيمكنك أيضاً النقر على إعدادات إضافية لتعيين حد البيانات وتردد نقطة الاتصال.

مشاركة شبكتك عبر البلوتوث

١ انتقل إلى الإعدادات > البلوتوث، وقم بتمكين تشغيل البلوتوث. حدد جهاز ما ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الاقتران.

٢ انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > نقطة اتصال شخصية > إعدادات إضافية، وقم بتمكين مشاركة الإنترنت عبر البلوتوث.

٣ على شاشة إعدادات البلوتوث الخاصة بالجهاز المقترن، انقر على  بجوار اسم الجهاز، ثم مكن الاتصال بالإنترنت لمشاركة شبكتك.

مشاركة شبكتك عبر USB

- ١ استخدم كابل USB لتوصيل جهازك بالكمبيوتر الخاص بك.
- ٢ على جهازك، انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال > نقطة اتصال شخصية < إعدادات إضافية، ومكن مشاركة الإنترنت عبر USB لمشاركة بيانات الجوال الخاصة بك أو شبكة Wi-Fi المتصلة حالياً.

تمكين وضع الطائرة أو تعطيله

عند استقلال طائرة، يمكنك تمكين وضع الطائرة عندما تطلب شركة الطيران القيام بذلك. في وضع الطائرة، لن يتمكن جهازك من إجراء مكالمات، أو إرسال رسائل نصية أو تلقيها، أو استخدام بيانات الجوال، ولكن ستكون كل الوظائف الأخرى متاحة.

يمكنك تمكين وضع الطائرة أو تعطيله باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لعرض جميع الاختصارات. انقر

على  لتمكين وضع الطائرة أو تعطيله.


- انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال، ومكن أو عطل وضع الطائرة.

عند تمكين وضع الطائرة، سيتم تلقائياً تعطيل Wi-Fi والبلوتوث. يمكنك إعادة تمكينهما إذا سمحت شركة الطيران بذلك.

إدارة استخدام البيانات


افتح مدير النظام ، ثم انقر على بيانات الجوال لعرض استخدام البيانات وإدارة الوصول إلى الشبكة.

عرض التطبيقات التي تستهلك قدراً كبيراً من البيانات وإدارتها

- ١ في استخدام البيانات لهذا الشهر في واجهة "إدارة استخدام البيانات"، يمكنك عرض ترتيب البيانات التي تستخدمها كل تطبيق.
 - ٢ انقر على التطبيق الذي يستهلك قدراً كبيراً من البيانات لتقييد استخدامه لبيانات الجوال، وبيانات التجوال، وبيانات الخلفية، وما إلى ذلك.
-  لا يمكن تقييد وصول بعض التطبيقات (مثل التطبيقات التي تنشأ عن الدخول المتعدد للتطبيقات) إلى الإنترنت في "إدارة استخدام البيانات". يُرجى الانتقال إلى الإعدادات < التطبيقات < التطبيقات، والبحث عن اسم التطبيق، والنقر على استخدام البيانات لتقييد وصوله إلى الإنترنت.


عرض وصول التطبيقات إلى الإنترنت وتعيين مدته

في واجهة "إدارة استخدام البيانات"، انقر على الاتصال بالإنترنت، وألغ تحديد بيانات الجوال، وحدد التطبيقات التي تستهلك قدراً كبيراً من البيانات (مثل مشغل مقاطع الفيديو) لاستخدامها فقط في أثناء تشغيل الشبكة اللاسلكية.

 لن تتمكن من تقييد وصول بعض التطبيقات (مثل تلك التي تنشأ عن الدخول المتعدد للتطبيقات) إلى الإنترنت في واجهة "إدارة استخدام البيانات". يُرجى الانتقال إلى الإعدادات < التطبيقات < التطبيقات، والبحث عن اسم التطبيق، والنقر على استخدام البيانات لتقييد وصوله إلى الإنترنت.

تمكين موفر البيانات الذكي أو تعطيله

مكن موفر البيانات الذكي لمنع التطبيقات من استخدام بيانات الجوال في الخلفية.

- ١ على شاشة استخدام البيانات، انقر على **موفر البيانات الذكي**، ثم مكنّه. لا تظهر أيقونة  بعد ذلك في شريط الحالة.
- ٢ إذا كنت تريد السماح بالوصول غير المقيد إلى البيانات لبعض التطبيقات حتى عند تشغيلها في الخلفية، فشغل مفاتيح هذه التطبيقات.

إضافة تذكيرات استخدام بيانات الجوال

أضف معلومات باقة بطاقة SIM في **مدير النظام** واضبط تذكيرات الاستخدام. بعد ذلك، سيزدك **مدير النظام** باستخدام بيانات الجوال في الوقت المناسب. إذا كان الهاتف يدعم بطاقي SIM، فيمكنك تعيين باقة لكل بطاقة.


- ١ في صفحة **بيانات الجوال**، انقر على **إعدادات إضافية > حد البيانات الشهري**، ثم قم بالضبط وفقاً للإرشادات الموضحة على الشاشة.
- ٢ على صفحة **إعدادات إضافية**، انقر على **تذكيرات الاستخدام**. يمكنك الاختيار بأن يرسل إليك النظام تذكيرات، أو قطع الاتصال بالإنترنت فوراً عندما تتخطى معدل استخدام بيانات الجوال/التجوال الحد المسموح.
- ٣ في صفحة **إعدادات إضافية**، يمكنك كذلك تمكين **تذكير استخدام البيانات لشاشة القفل**.

الاتصال بشبكة لاسلكية

مقدمة عن الشبكة اللاسلكية


إنّ التوصل بالإنترنت عبر الشبكة اللاسلكية يعد طريقة فعالة للحفاظ على بيانات الجوال. يمكنك أيضاً تمكين مراقبة أمان الشبكة اللاسلكية لتجنب نقاط الاتصال الخطرة وضمان الوصول الآمن إلى الإنترنت.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

 يُرجي توخي الحذر عند الاتصال بشبكة Wi-Fi مجانية في الأماكن العامة لتجنب مخاطر الأمان المحتملة مثل تسرب الخصوصية وفقد الممتلكات.


إدخال رقم دخول للاتصال بشبكة Wi-Fi

- ١ انتقل إلى **الإعدادات > Wi-Fi** وشغل **Wi-Fi**.
- ٢ في صفحة الإعدادات، يمكنك الاتصال بشبكة Wi-Fi بأي من الطرق التالية:
 - انقر على شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها ضمن **الشبكات المتاحة**. في حال اختيار شبكة مشفرة، تحتاج إلى إدخال كلمة المرور.
 - اسحب للأسفل حتى نهاية القائمة، وانقر على **إضافة شبكة**، واتبع المطالبات على الشاشة لإدخال اسم الشبكة وكلمة مرورها لإكمال الاتصال.

عند عرض  على شريط الحالة، فهذا يشير إلى أن هاتفك متصل بالإنترنت عبر Wi-Fi.

الاتصال من خلال مسح رمز QR ضوئياً

- ١ انتقل إلى **الإعدادات > Wi-Fi** وشغل **Wi-Fi**.
- ٢ انتقل إلى صفحة إعدادات **Wi-Fi** على الهاتف الذي يشارك الشبكة، وانقر على الشبكة المتصلة، واحصل على رمز QR.
- ٣ امسح رمز QR ضوئياً باستخدام الهاتف لتتصل بالشبكة وتتبع المطالبات على الشاشة للوصول إلى الشبكة.



 قد لا تدعم بعض الشبكات المشفرة الاتصال من خلال مسح الرمز ضوئياً. يُرجى الرجوع إلى الوضع الفعلي.

نقل البيانات باستخدام Wi-Fi Direct

يمكنك استخدام Wi-Fi Direct لنقل البيانات بين أجهزة HONOR. يسمح لك Wi-Fi Direct بنقل الملفات الكبيرة إلى جهاز قريب أسرع من البلوتوث ودون الحاجة إلى اقتران الأجهزة.

١ في جهاز الاستقبال، انتقل إلى **الإعدادات > Wi-Fi** وقم بتمكين **Wi-Fi**.

٢ انتقل إلى **إعدادات إضافية > اتصال Wi-Fi المباشر** لبدء البحث عن الأجهزة القريبة التي تم تمكين Wi-Fi Direct عليها.

٣ في جهاز الإرسال، انقر مطولاً لتحديد الملفات التي تريد مشاركتها، وانقر على ، وحدد **اتصال Wi-Fi المباشر**.
 قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.

٤ انقر على أيقونة جهاز الاستقبال لإنشاء اتصال، ثم شارك الملفات.

٥ في جهاز الاستقبال، اقبل طلب النقل عبر Wi-Fi Direct.

ثم انتقل إلى **مدير الملفات > استعراض > الهاتف > Wi-Fi Direct > Download** لعرض الملفات المستلمة.

تحديد شبكة باستخدام Wi-Fi+

عند تمكين Wi-Fi+، وفي حالة قيام جهازك باكتشاف Wi-Fi التي تم الاتصال بها مسبقاً أو هي مجانية، سيقوم الجهاز تلقائياً بتمكين Wi-Fi والاتصال بالشبكة. كما سيقوم جهازك بتقييم جودة شبكة Wi-Fi الحالية والتبديل إلى بيانات الجوال عندما تكون إشارة Wi-Fi ضعيفة.

١ انتقل إلى **الإعدادات > Wi-Fi**.

٢ انقر على **إعدادات إضافية** ومكّن أو عطل الشبكة اللاسلكية الذكية.

التعرف على الشاشة الرئيسية

التعرف على الشاشة الرئيسية

يمكنك القيام بما يلي من الشاشة الرئيسية:

- تحقق من حالة جهازك والإشعارات من شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة.
- اسحب ليسار أو لليمين لعرض التطبيقات والتطبيقات المصغرة المعروضة على الشاشة الرئيسية.

بطاقات الخدمة


ابق مطلعاً على المعلومات المهمة و ميزات الوصول بلمسة واحدة المستخدمة بشكل متكرر دون فتح التطبيقات. تتميز البطاقات متعددة الأنماط شاشتك الرئيسية عن غيرها.

تحتوي بطاقات الخدمة الداعمة للتطبيقات على شريط مؤشر موجود في الجزء السفلي افتراضياً (انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة الرئيسية والخلفية > إعدادات الشاشة الرئيسية**؛ لتمكين/تعطيل **عرض شريط البطاقات**).

توسيع بطاقات الخدمة وطبيهاً

اسحب أيقونة التطبيق للأعلى لتوسيع بطاقة الخدمة، وانقر على المناطق الأخرى للطبي.

اسحب أيقونات التطبيقات لأعلى لإضافة بطاقات الخدمة

اسحب أيقونات التطبيقات التي تدعم بطاقات الخدمة للأعلى، وافتح بطاقات الخدمة (انقر على المناطق الأخرى لتقليصها)، وانقر على  في الزاوية اليسرى العلوية للبطاقة لتثبيتها على الشاشة الرئيسية.

إضافة بطاقات الخدمة عن طريق تحرير الشاشة الرئيسية

ضع إصبعين على الشاشة الرئيسية وضمهما لبعضهما للدخول إلى شاشة التحرير **البطاقات**، ثم حدد **المعرض**، **الطقس**، أو غيرها، واسحب لليمين واليسار لتحديد النمط المفضل لديك، ثم انقر على **إضافة إلى الشاشة الرئيسية**.

إضافة الطقس، والساعة، وغيرها من التطبيقات المصغرة الشائعة

ضع إصبعين على الشاشة الرئيسية وضمهما لبعضهما للدخول إلى شاشة التحرير، ثم انقر على **البطاقات**، واثق على **التطبيقات المصغرة الكلاسيكية** وادخل إليها، ثم انقر على **الطقس**، **الساعة**، وغيرها من التطبيقات المصغرة لإضافتها إلى الشاشة الرئيسية.

تعيين التطبيقات كبطاقات خدمة على الشاشة الرئيسية

خذ تطبيق المفكرة كمثال:

اضغط مطولاً على تطبيق **المفكرة**، ثم حدد **المفكرة بطاقات** في القائمة المنبثقة، واسحب لليمين واليسار لاختيار نمطك المفضل، ثم انقر على **تعيين كبطاقة موسعة**.
في المرة التالية التي تقوم فيها بالسحب لأعلى التطبيق، سيتم عرض بطاقة الخدمة على أنها النمط المحدد.

تعديل بطاقات الخدمة

باستخدام المفكرة على سبيل المثال، يمكنك تعديل البطاقات بالطرق التالية:
اضغط مطولاً على بطاقة المفكرة وحدد تعديل البطاقة في القائمة المنبثقة لتحديد فئة المفكرة.

تعيين نمط بطاقة الخدمة

- خذ تطبيق المفكرة كمثال، يمكنك تعيين نمط البطاقة وتغييره بأي من الطرق التالية:
- اضغط مطولاً على تطبيق **المفكرة**، ثم حدد **المفكرة بطاقات** في القائمة المنبثقة، واسحب لليمين واليسار لاختيار نمطك المفضل، ثم انقر على **إضافة إلى الشاشة الرئيسية**.
 - اضغط مطولاً على بطاقة الخدمة **المفكرة**، ثم حدد **المزيد من بطاقات المفكرة** في القائمة المنبثقة، واسحب لليمين واليسار لاختيار نمطك المفضل، ثم انقر على **إضافة إلى الشاشة الرئيسية**.

إزالة بطاقات الخدمة


اضغط مطولاً على بطاقة الخدمة، ثم حدد **إزالة** في القائمة المنبثقة، وانقر على **إزالة** في مربع التأكيد لإزالة البطاقة.

المجلدات الكبيرة

احفظ تطبيقاتك في مجلد كبير يمكنك الوصول إليها دون الحاجة إلى فتح المجلد، مما يجعل التفاعل مع الشاشة الرئيسية أكثر كفاءة.

التبديل إلى مجلد كبير

اضغط مطولاً على مجلد صغير وانقر على **تكبير**.

 إذا وجدت أكثر من تسع تطبيقات في المجلد، فسوف تظهر أيقونة "المزيد من التطبيقات" في الركن السفلي الأيسر.


مكنّ التطبيق في المجلد الكبير

انقر على أيقونة التطبيق الموجودة في المجلد الكبير لتمكين التطبيق.

انقر على "المزيد من التطبيقات" في الزاوية السفلية اليسرى للمجلد الكبير لتوسيعه ولعرض المزيد من التطبيقات أو فتحها.

المزيد من العمليات للمجلد الكبير

إعادة تسمية المجلدات الكبيرة: اضغط مطولاً على مجلد كبير لإعادة تسميته.

إضافة التطبيقات أو إزالتها: افتح المجلد الكبير، وانقر على ، واتبع الإرشادات الموضحة على الشاشة لإضافة التطبيقات أو إزالتها.

التبديل إلى مجلد صغير

اضغط مطولاً على المجلد الكبير وانقر على **تصغير** لتبديله إلى مجلد صغير.

مقترحات التطبيقات

يوصي **مقترحات التطبيقات** بالتطبيقات التي تحتاجها لحياتك اليومية. بناءً على احتياجاتك الحالية، ما يجعل الوصول إلى التطبيقات والخدمات أكثر كفاءة.

مكنّ مقترحات التطبيقات

بطاقة **مقترحات التطبيقات** مثبتة مسبقاً على الشاشة الرئيسية بشكل افتراضي.

انتقل إلى الإعدادات > المساعد > مقترحات YOYO < **مقترحات التطبيقات**، وتأكد من أن مفاتيح التطبيقات الداعمة **مقترحات التطبيقات** قيد التشغيل.

إضافة مقترحات التطبيقات إلى الشاشة الرئيسية

يمكنك تحديد بطاقة **مقترحات التطبيقات** الأكبر للحصول على توصيات أكثر دقة وتجربة أفضل.

ضع إصبعين على الشاشة الرئيسية وضمهما لبعضهما للدخول إلى شاشة التعديل، وانقر على **البطاقات**، ثم حدد **مقترحات YOYO**. اسحب لليمين وحدد نمط بطاقة ٢*٤ **مقترحات التطبيقات**، ثم انقر على **إضافة إلى الشاشة الرئيسية**. إذا لم تكن هناك مساحة على الشاشة الرئيسية، فستتم إضافة **البطاقات** إلى شاشة أخرى.

إيقاف التوصية بالتطبيق

خذ الإعدادات كمثال:

انتقل إلى بطاقة **مقترحات YOYO** في الشاشة الرئيسية، واضغط مطولاً على تطبيق **الإعدادات** حتى يظهر مربع الحوار، ثم انقر على **غير مهم** < موافق. لن تتم التوصية بتطبيق **الإعدادات** تماماً بعد ذلك.

التعرف على الأيقونات الشائعة

التعرف على أيقونات الحالة والإشعارات الشائعة

 قد تختلف أيقونات حالة الشبكة وفقاً لمنطقتك أو موفر خدمة الشبكة الذي تتبعه.

المنتجات المختلفة تدعم وظائف مختلفة. قد لا تظهر الأيقونات التالية على هاتفك. يُرجى الرجوع إلى شاشة عرض الهاتف الفعلية.

متصل بشبكة الجيل الثالث		متصل بشبكة الجيل الرابع	
متصل بشبكة HSPA+		متصل بشبكة الجيل الثاني	
التجوال		متصل بشبكة HSPA	
ليست هناك بطاقة SIM		إشارة كاملة	
متصل بنقطة اتصال		تم تمكين موفر البيانات	
متصل بالشبكتين اللاسلكيتين اثنين وأربعة أعشار غيغاهرتز وخمسة غيغاهرتز		تم تمكين نقطة الاتصال	
متصل بشبكة Wi-Fi 6		متصل بشبكة لاسلكية	
متصل بشبكتي Wi-Fi 6 من نوع اثنين وأربعة أعشار غيغاهرتز وخمسة غيغاهرتز		التبديل التلقائي للشبكة من خلال الشبكة اللاسلكية+	
تم قطع الاتصال بنقطة الاتصال		البطارية ضعيفة	
البطارية منخفضة		الشحن	
الشحن السريع		الشحن الفائق	
تم تمكين البلوتوث		تم تمكين وضع توفير الطاقة	
تم تمكين مدة استخدام الجهاز على الهاتف		متصل بجهاز بلوتوث	
بطارية جهاز البلوتوث		المزيد من المعلومات	
متصل بشبكة VPN		تم تمكين خدمة الموقع	
تم تمكين وضع حماية البصر		متصل بسماعات الأذن	
يتعذر الاتصال بقناة الصوت والرد على المكالمات أو إجراؤها.		مكالمة جارية	
تم تمكين مكالمة الجيل الرابع الصوتية عالية الدقة VoLTE		مكالمة فائقة	

رسائل جديدة		كتم	
وضع الاهتزاز		تم تمكين ميزة NFC	
تم تمكين وضع عدم الإزعاج		مزامنة البيانات	
فشلت مزامنة البيانات		تم تمكين وضع الأداء	
استلام رسائل بريد إلكتروني جديدة		استلام تذكير التقويم	
المكالمات أو الرسائل المحظورة		تم تمكين التنبيه	
		تم تمكين وضع الطائرة	


عرض الإشعارات وتعطيلها

عرض الإشعارات ومسحها

عرض الإشعارات

عند وجود تذكير بالإشعارات، يمكنك فتح الشاشة والسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات وعرض الإشعار.

مسح الإشعارات

- يمكنك إزالة الإشعار عن طريق سحبه نحو اليمين.
- يمكنك النقر على  لمسح جميع الإشعارات.
- لا يمكن مسح بعض إشعارات النظام والإشعارات الواردة من التطبيقات التي تظهر في المقدمة.

عدم إظهار الإشعارات

حتى لا تنزعج من الإشعارات، اسحب لليمين من الإشعار الذي تريد معالجته، وانقر على ، ويمكنك تحديد:

- التذكير بلطف
- إيقاف الإشعارات
- إعدادات إضافية
- يتعذر إغلاق بعض إشعارات النظام وإشعارات تطبيقات المقدمة أو تأخيرها.
- قد تدعم التطبيقات المختلفة خيارات مختلفة، يرجى الرجوع إلى الأوضاع الفعلية.

ضبط مستوى الصوت

ضبط إعدادات الصوت

اضغط على زر رفع الصوت لضبط مستوى الصوت
اضغط على زر رفع أو خفض الصوت لضبط مستوى الصوت.

اضغط على زر الطاقة لكتم صوت جهازك أثناء رنينه
عندما يرن جهازك بسبب مكالمة واردة أو منبه، يمكنك الضغط على زر الطاقة لكتم الصوت.

تغيير نغمة الرنين والاهتزاز

يمكنك تغيير نغمة رنين الرسائل والإشعارات والمكالمات وتخصيص الاهتزاز.

١ انتقل إلى الإعدادات > الأصوات والاهتزاز وانقر على نغمة رنين الهاتف أو نغمة الإشعارات.

٢ يمكنك تنفيذ أي من العمليات التالية:

• تعيين نغمة رنين.

حدد نغمة معينة مسبقاً، أو انقر على الموسيقى على الجهاز لتحديد الأصوات على هذا الجهاز على أنها نغمة رسائل.

بالنسبة للهاتف الذي يتضمن بطاقي SIM، يمكنك تحديد بطاقي SIM واحد و SIM اثنين لتعيين نغمة رنين لهما كل على حدة.

• تعيين الاهتزاز

انقر على الاهتزاز وحدد الاهتزاز الذي تريده.

تشغيل الرنين والاهتزاز والوضع الصامت باستخدام الاختصارات

١ اسحب لأسفل من شريط الحالة في المنطقة العلوية من الشاشة لإظهار لوحة الإشعارات. استمر في السحب لأسفل لعرض القائمة بأكملها.

٢ انقر على  رنين،  صامت، أو  اهتزاز للتبديل بين الأوضاع المختلفة.

في وضع الرنين، يقوم الهاتف بتشغيل جميع الأصوات.

في الوضع الصامت، يقوم الهاتف بكتم الإشعارات، مثل التنبيهات والأصوات الأخرى من المساعد الصوتي الذكي وبعض تطبيقات الجهات الخارجية. لا تتأثر التنبيهات والموسيقى ومقاطع الفيديو والألعاب.

في وضع الاهتزاز، يتم كتم صوت الهاتف ويهتز بدلاً من ذلك.

يمكنك أيضاً الانتقال إلى الإعدادات > الأصوات والاهتزاز للتبديل بين رنين، اهتزاز، أو صامت.

لمسات النظام

تستخدم لمسات النظام لتقديم ملاحظات عند اكتمال عمليات معينة، على سبيل المثال عندما تنقر مطولاً على نص أو جهة اتصال أو بعض العناصر الأخرى على الشاشة.

انتقل إلى الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > إعدادات إضافية ومكّن أو عطل تفاعل النظام عند اللمس حسب تفضيلاتك.

تعيين مستوى الصوت الافتراضي

انتقل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز، ويمكنك بعد ذلك ضبط مستوى صوت العناصر التالية:

- الرنين والإشعارات
- المنبه
- الموسيقى والفيديو والألعاب
- المكالمات

إعداد إعدادات إضافية

انتقل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز < إعدادات إضافية واستكشف المزيد من طرق التنبيه.. مثل نغمة قفل الشاشة، صوت لقطة الشاشة.

 قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

التشغيل/إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل

تشغيل جهازك وإيقافه أو إعادة تشغيله

تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط مطولاً على زر التشغيل لبضع ثوانٍ، ثم انقر على إيقاف التشغيل وانقر لإيقاف التشغيل. لتشغيل جهازك، اضغط مطولاً على زر التشغيل لبضع ثوانٍ حتى يهتز جهازك ويعرض الشعار.

إعادة تشغيل جهازك

أعد تشغيل جهازك بشكل منتظم لمسح ذاكرة التخزين المؤقت والحفاظ على الجهاز في أفضل حالة. يمكن أن تؤدي إعادة التشغيل في بعض الأحيان إلى حل المشكلة عندما يواجه جهازك مشكلة.

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل فقط لبضع ثوانٍ، ثم انقر على إعادة التشغيل و انقر لإعادة التشغيل.

فرض إعادة تشغيل هاتفك

يمكنك فرض إعادة تشغيل هاتفك إذا كان لا يعمل أو يتم إيقاف تشغيله بشكل صحيح. اضغط ضغطة طويلة على أزرار خفض الصوت والطاقة لأكثر من ١٠ ثوانٍ لفرض إعادة تشغيل جهازك.

شحن هاتفك

شحن جهازك

سيقوم جهازك بتنبيهك عندما تنفذ طاقته. يُرجى التأكد من شحن جهازك في الوقت المناسب لمنعه من إيقاف التشغيل تلقائياً عند نفاذ طاقته.

احتياطات الشحن

- اشحن جهازك باستخدام المحول القياسي وكابل USB المرفق مع جهازك. قد يتسبب استخدام شواحن أو كابلات USB أخرى في تكرار إعادة التشغيل أو بطء الشحن أو ارتفاع درجة حرارة الجهاز أو تأثيرات أخرى غير مرغوبة.

- سيقوم جهازك تلقائياً بإجراء فحص متعلق بالأمان عند توصيل شاحن أو جهاز آخر بمنفذ USB. إذا اكتشف جهازك وجود رطوبة في منفذ USB، فسيقوم تلقائياً بتنشيط تدابير السلامة وإيقاف الشحن. افصل جهازك عن منفذ USB وانتظر حتى يجف منفذ USB.
- الوقت اللازم لشحن البطارية بالكامل يعتمد على درجة الحرارة المحيطة وعمر البطارية.
- لدى البطاريات عدد محدود من دورات الشحن. عندما يصبح عمر البطارية أقصر بشكل ملحوظ، انتقل إلى مركز خدمة عملاء HONOR المعتمد لاستبدال البطارية.
- لا تغطِ الجهاز أو الشاحن أثناء الشحن.
- قد ترتفع درجة حرارة جهازك عند استخدامه لفترة طويلة من الوقت، خاصة في درجات الحرارة العالية. في هذه الحالة، أوقف الشحن وعطّل بعض الميزات ثم انقل جهازك إلى مكان بارد.
- يُرجى عدم استخدام جهازك أثناء الشحن.
- إذا لم يستجب جهازك بعد الضغط مطولاً على زر الطاقة، فربما تكون البطارية قد نفذت. اشحنه لمدة ١٠ دقائق ثم قم بتشغيله.

استخدم الشاحن المرفق مع هاتفك





- ١ استخدم كابل USB المرفق مع جهازك لتوصيل جهازك والمحول.
- ٢ قم بتوصيل المحول في مقبس الطاقة.

شحن جهازك باستخدام جهاز كمبيوتر

- ١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر أو جهاز آخر باستخدام كابل USB.
- ٢ إذا ظهر مربع الحوار استخدام كابل USB لـ على الجهاز، فانقر على الشحن فقط. إذا تم تعيين خيار آخر مسبقاً، فلن ينبثق مربع الحوار. اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، فانقر على الإعدادات، ثم حدد الشحن فقط.

نظرة عامة على أيقونات البطارية

يمكنك التحقق من مستوى البطارية من أيقونة البطارية على شاشة الهاتف.

أيقونة البطارية	مستوى البطارية
	يتبقى أقل من ١٠% من طاقة البطارية.
	يتبقى ما بين ١٠% إلى ٢٠% من طاقة البطارية.
	جارٍ الشحن، يتبقى ما بين ٢٠% إلى ٩٠% من طاقة البطارية.
	جارٍ الشحن، يتبقى ٩٠% على الأقل من طاقة البطارية. إذا تم عرض ١٠٠% بجوار أيقونة البطارية، أو عرض رسالة اكتمال الشحن على شاشة القفل، فهذا يعني أن البطارية مشحونة بالكامل.

الاتصال من HONOR

وضع العرض

عرض شاشة هاتفك لاسلكياً

لأسباب أمنية، بعد عرض شاشة هاتفك لاسلكياً على شاشة كبيرة (مثل التلفاز) للعمل أو الترفيه، سيتم عرض الإشعارات مثل إشعارات المكالمات الواردة والرسائل النصية وتنبيهات الساعة على هاتفك فقط.

١ قم بإجراء ما يلي بناءً على طراز الشاشة الكبيرة ووظائفها:

• إذا كانت الشاشة الكبيرة تدعم البث اللاسلكي Miracast، فقم بتشغيل مفتاح العرض اللاسلكي الخاص بها.

• إذا كانت الشاشة الكبيرة لا تدعم البث اللاسلكي Miracast، فقم بتوصيل مهائئ HDMI اللاسلكي بها. تأكد من توصيل مهائئ HDMI اللاسلكي بمصدر طاقة.

٢ للتحقق مما إذا كانت الشاشة الكبيرة تدعم البث اللاسلكي Miracast ومعرفة طريقة تمكين العرض اللاسلكي عليها، راجع دليل المستخدم أو خدمة العملاء الخاصة بالشركة المصنعة للشاشة الكبيرة.

٣ في هاتفك، اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، وشغل .

٤ اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات ومكّن العرض اللاسلكي. سيبدأ هاتفك في البحث عن أجهزة الشاشات المتاحة.

٥ من قائمة الأجهزة، انقر على الاسم المقابل لشاشة العرض الكبيرة أو مهائئ HDMI اللاسلكي لإكمال اتصال العرض.

بعد إعداد الاتصال، يمكنك وضع هاتفك في وضع المنظر الطبيعي للحصول على عرض أفضل.

وبدلاً من ذلك، قم بالسحب لأسفل من شريط الحالة وانقر على قطع الاتصال.

الطباعة من HONOR

طباعة الصور والمستندات

قم بتوصيل جهازك بطابعة معتمدة من Mopria عبر الشبكة اللاسلكية، وبعد ذلك ستتمكن من طباعة الصور والمستندات من جهازك.

توصيل جهازك بطابعة

١ تحقق من دليل الطابعة أو استشر الشركة المصنعة لها للتحقق من أنها معتمدة من Mopria. إذا لم تكن كذلك، فاستشر الشركة المصنعة لها لتثبيت التطبيق أو المكون الإضافي المقابلين لذلك على جهازك.

٢ قم بتوصيل جهازك والطابعة بنفس الشبكة اللاسلكية باستخدام أي من الطرق التالية:

- الاتصال بموجة الشبكة اللاسلكية: قم بتمكين الشبكة اللاسلكية في الطابعة وتوصيلها بموجة الشبكة اللاسلكية. في جهازك، انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi، وقم بتمكين Wi-Fi، والمس نفس موجة الشبكة اللاسلكية، واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الإعدادات.

- الاتصال باستخدام اتصال Wi-Fi المباشر: إذا كانت الطابعة تدعم اتصال Wi-Fi المباشر، فاتباع التعليمات الموجودة في دليل الطابعة لتمكين هذه الميزة. في جهازك، انتقل إلى **الإعدادات > Wi-Fi**، وقم بتمكين **Wi-Fi**، وانتقل إلى **إعدادات إضافية > اتصال Wi-Fi المباشر**، ثم المس الطابعة لتأسيس الاتصال.
- التوصيل بنقطة اتصال الطابعة: إذا كانت طابعتك يمكن أن تتضاعف كنقطة اتصال لاسلكية، فاتباع التعليمات الموجودة في دليل الطابعة لتمكين نقطة الاتصال وتعيين كلمة مرور. في جهازك، انتقل إلى **الإعدادات > Wi-Fi**، وقم بتمكين **Wi-Fi**، والمس نقطة اتصال الطابعة، واتباع التعليمات على الشاشة لإكمال الإعدادات.
- ٣ انتقل إلى **الإعدادات > طرق توصيل أخرى > طباعة > خدمة الطباعة الافتراضية**، وقم بتمكين **خدمة الطباعة الافتراضية**.
- ٤ حدد الطابعة من نتائج البحث واتباع التعليمات على الشاشة لإضافة الطابعة.

طباعة الملفات

لطباعة الملفات تحت المعرض والملاحظات:

- طباعة الصور: إذا كنت تحت **المعرض**، افتح الصورة، وانقر على **طباعة/تصدير إلى PDF**، وحدد الطابعة واتباع التعليمات على الشاشة.
- طباعة الملاحظات: إذا كنت تحت **الملاحظات**، افتح الملاحظة، وانقر على **طباعة**، وحدد الطابعة واتباع التعليمات على الشاشة.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share هي تقنية مشاركة لاسلكية تتيح لك نقل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وأنواع أخرى من الملفات بين الأجهزة بسرعة. تستعين هذه التقنية بالبلوتوث لاكتشاف الأجهزة القريبة التي تدعم HONOR Share وWi-Fi Direct لنقل الملفات دون استخدام بيانات الجوال.

تمكين HONOR Share أو تعطيله


يمكنك تمكين HONOR Share أو تعطيله بإحدى الوسائل التالية:


- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات، ثم شغل **HONOR Share** أو أوقف تشغيله. يمكنك النقر مطولاً على **HONOR Share** للوصول إلى شاشة إعداداته.
- انتقل إلى **الإعدادات > طرق توصيل أخرى > HONOR Share** لتمكين أو تعطيل **HONOR Share**.

مشاركة الملفات بسرعة بين الأجهزة باستخدام HONOR Share

يمكنك استخدام HONOR Share لمشاركة الملفات بسرعة بين أجهزة HONOR. يمكن للمستلم معاينة الملفات قبل إرسالها، ثم عرض محتوى الملفات بالكامل بمجرد استلامها. على سبيل المثال، يمكن للمستلم عرض الصور أو مقاطع الفيديو في المعرض.

١ على جهاز الاستقبال، مكنّ HONOR Share.

- ٢ على جهاز الإرسال، انقر مطولاً لتحديد ملف أو ألبوم تريد مشاركته، ثم انقر على . انقر على **HONOR Share**، ثم انقر على أيقونة جهاز الاستقبال لإرسال الملفات.

 قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.

٣ على جهاز الاستقبال، انقر على **موافق** لقبول النقل.

لعرض الملفات المستلمة، افتح **مدير الملفات**، وانقر على علامة التبويب **استعراض**، ثم انتقل إلى **الهاتف > HONOR Share**.

يمكنك أيضاً عرض الصور أو مقاطع الفيديو المستلمة بالانتقال إلى **المعرض > الألبومات > HONOR Share**.

مشاركة الملفات بين هاتفك وجهاز كمبيوتر باستخدام Honor Share

يمكنك استخدام Honor Share لمشاركة الملفات لاسلكياً بسهولة بين هاتفك وجهاز كمبيوتر (يعمل بنظام تشغيل Windows أو macOS).


يمكنك عرض ملفات الهاتف وتحريرها على حاسوبك دون الحاجة إلى استخدام كابل بيانات، أو إرسال ملفات من الكمبيوتر إلى هاتفك.

من هاتفك إلى الحاسوب:

١ مكن البلوتوث والشبكة اللاسلكية على الحاسوب.

٢ اسحب لأسفل من شريط الحالة على هاتفك للوصول إلى لوحة الإشعارات (تابع السحب للوصول إلى المزيد من المحتوى). اضغط مطولاً على **HONOR Share** للانتقال إلى شاشة الإعدادات ثم شغل **HONOR Share**.

٣ شغل **مدير الحاسوب > HONOR Share** على حاسوبك، وتأكد من تمكين **السماح بالظهور للأجهزة الأخرى**.

٤ اضغط مطولاً على الملف المطلوب مشاركته في هاتفك، ثم انقر فوق ، وحدد **HONOR Share**. بعد اكتشاف جهاز الاستقبال، انقر فوق اسمه لمشاركة الملف.


من حاسوبك إلى الهاتف:

١ مكن البلوتوث والشبكة اللاسلكية على الحاسوب.

٢ شغل **HONOR Share** على الهاتف.

٣ حدد الملف المطلوب مشاركته في حاسوبك، ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوق **عرض المزيد من الخيارات > HONOR Share**. سيبحث الحاسوب عن الهواتف التي تم تمكين وظيفة **HONOR Share** بها. حدد الهاتف لاستلام الملف.

٤ اتبع المطالبات الظاهرة على الشاشة لاستلام الملف على الهاتف.

 هذه الميزة تدعم فقط مفكرات Honor في الإصدار ١٥.٠ فأحدث. قد تختلف هذه الميزة حسب المنتج، لذا يرجى الرجوع إلى الحالة الفعلية.

الطباعة بنقرة واحدة باستخدام ميزة HONOR Share

عند وجود طابعة تدعم HONOR Share في مكان قريب، يمكنك استخدام HONOR Share للعثور على الطابعة وطباعة الصور أو ملفات PDF المخزنة على جهازك.

١ وفقاً لنوع الطابعة، تأكد مما يلي:

- طابعات تدعم شبكة Wi-Fi: يجب تشغيل الطابعة وتوصيلها بنفس الشبكة التي على جهازك.
- طابعات تدعم اتصال WiFi Direct: يجب تشغيل الطابعة وتمكين WiFi Direct.
- الطابعات التي تدعم البلوتوث: يجب تشغيل الطابعة وأن تكون قابلة للاكتشاف.

٢ على جهازك، قم بمعاينة الملف الذي ستتم طباعته، ثم انتقل إلى **مشاركة > HONOR Share**.

٣ بمجرد اكتشاف الطابعة، انقر على اسمها في جهازك واضبط الإعدادات في شاشة المعاينة. ثم انقر على **طباعة للطابعة**.


إذا كنت تقوم بتوصيل طابعة عبر البلوتوث بجهازك لأول مرة، فابحث عن الطابعة على جهازك، وانقر على اسم الطابعة، ثم اضغط مطولاً على زر التشغيل في الطابعة لمدة ثانية واحدة لتأكيد الاتصال.

للحصول على قائمة بالطابعات المدعومة، انقر على **مساعدة** في شاشة مشاركة HONOR Share، وحدد **الطابعات**، ثم انقر على **ما هي الطابعات المدعومة؟**.

تسجيل الدخول السريع إلى حساب HONOR الخاص بك

تسجيل الدخول إلى حساب HONOR بسهولة

على الجهاز الجديد، انتقل إلى **الإعدادات** > **تسجيل الدخول إلى حساب HONOR الخاص بك**. يمكنك تجربة ما يلي:

- تسجيل الدخول إلى الحساب: أدخل اسم الحساب، وانقر على **التالي** وسجلّ الدخول باستخدام كلمة المرور أو رمز التحقق المرسل عبر رسالة نصية باتباع التعليمات على الشاشة.
- المسح الضوئي لتسجيل الدخول: على الجهاز الجديد، انقر على أيقونة رمز QR أعلاه وسيظهر رمز QR على الشاشة. على الجهاز الذي تم تسجيل الدخول إلى حساب HONOR من خلاله، انتقل إلى **الإعدادات**، وانقر على حساب HONOR، ثم انقر على ، وامسح رمز QR على الجهاز الجديد ضوئياً، وانقر على **تسجيل الدخول**.

إنشاء فيديو

أساسيات التصوير

تشغيل الكاميرا

هناك طرق متعددة لفتح تطبيق الكاميرا.

من الشاشة الرئيسية


من الشاشة الرئيسية، افتح الكاميرا.

من شاشة القفل

عند قفل الشاشة، شغل الشاشة، ثم اسحب رمز الكاميرا لأعلى في الزاوية السفلية اليمنى لفتح الكاميرا.


ضبط إعدادات الكاميرا

يمكنك ضبط إعدادات الكاميرا لالتقاط صور ومقاطع فيديو بسرعة أكبر.

 قد لا تتوفر الميزات التالية في بعض طرازات الكاميرات.

ضبط أبعاد الصورة

انتقل إلى الكاميرا <  < أبعاد الصورة، وحدد أبعاد الصورة.

 هذه الميزة غير متاحة في بعض الأوضاع.

تمكين علامة الموقع

مكنّ وسم الموقع الجغرافي لوضع علامة على موقعك في الصور والفيديو.

اسحب لأعلى على صورة أو مقطع فيديو في معرض لعرض موقع تصويرها.

استخدام شبكة خطوط الكاميرا لتكوين صورك

استخدم شبكة خطوط الكاميرا لمساعدتك في محاذاة اللقطة المثالية.

١ مكنّ شبكة خطوط الكاميرا. ستظهر خطوط الشبكة بعد ذلك في شاشة تحديد المنظر.


٢ ضع هدف صورتك في نقطة من نقاط التقاطع، ثم انقر على زر الغالق.

تمكين انعكاس المرآة

عند استخدام الكاميرا الأمامية، المس  لتمكين أو تعطيل عكس الصورة.

كتم صوت الغالق

قم بتمكين كتم لكتم صوت غالق الكاميرا.

 هذه الميزة متاحة فقط في بعض البلدان والمناطق.

استخدام موازنة الصورة من أجل عمليات تعريض ضوئية أفضل
مكّن موازنة الصورة لعرض خط استرشادي أفقي على شاشة تحديد المنظر.
عندما يتداخل الخط المنقط مع الخط الثابت، فهذا يشير إلى أن الكاميرا متوازية مع موازنة الصورة.

التقاط الصور

التقاط صور

١ افتح الكاميرا.

٢ يمكنك إجراء العمليات التالية:

- التركيز: انقر على الشاشة على الموضع الذي تريد إبرازه.
لفصل نقطة التركيز ونقطة مقياس الضوء، اضغط مطوّلًا في إطار شاشة تحديد المنظر، وعندما يظهر إطار التركيز وإطار مقياس الضوء في نفس الوقت، اسحبهما إلى الموضع المطلوب بشكل منفصل.
- ضبط السطوع: انقر على الشاشة أو اسحب لأعلى أو لأسفل  بجوار إطار التركيز.
- التكبير أو التصغير: افتح/ضع إصبعين على الشاشة وضمهما لبعضهما أو حرك شريط التكبير/التصغير بجوار الشاشة للتكبير/التصغير.
- تحديد وضع الكاميرا: في منطقة وضع الكاميرا، اسحب اليسار أو اليمين أو لأعلى أو لأسفل لتحديد وضع.
- تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله  وحدد  (تلقائي)،  (تشغيل)، أو  أو  (إيقاف تشغيل)، أو  (مفعّل دائمًا).
- عند تحديد  (تلقائي)، إذا اكتشفت الكاميرا أنك في بيئة مظلمة، سيظهر تنبيه فلاش في شاشة تحديد المنظر وسيتم تشغيل الفلاش تلقائيًا عند التصوير.
- تحديد عامل تصفية: انقر على  لمعاينة تأثير عامل التصفية.
- لا تدعم جميع الأوضاع العملية المذكورة أعلاه، يُرجى الرجوع إلى كل وضع للحصول على التفاصيل.

٣ انقر على الغالق للتصوير.

استخدام زر التقاط الصور العائم لالتقاط الصور

يمكنك تمكين عرض زر التقاط الصور العائم عند استخدامك للكاميرا. اسحبه إلى أي مكان تريده لالتقاط الصور بسرعة.

١ انتقل إلى الكاميرا < ، ثم مكّن زر التقاط الصور العائم.

٢ سيظهر زر التقاط الصور العائم في شاشة تحديد المنظر. يمكن أن تسحبه إلى أي مكان تريده.

٣ انقر على زر التقاط الصور العائم لالتقاط صورة.

التقاط الصور بوقت محدد

يسمح لك مؤقت الكاميرا بتعيين عد تنازلي حتى تتمكن من الوصول إلى الموضع بعد النقر على زر الغالق.

١ انتقل إلى الكاميرا < < المؤقت، وحدد عدًا تنازليًا.

٢ عد إلى شاشة تحديد المنظر وانقر على زر الغالق. سيلتقط جهازك صورة عندما ينتهي العد التنازلي.


التقط صوراً ذات مظهر احترافي

وضع التصوير الذكي هي ميزة كاميرا مثبتة مسبقاً تساعدك على التقاط صور أفضل عن طريق التعرف بذكاء على الأشياء والمشاهد (مثل الطعام والشواطئ و النص) وتحسين إعدادات اللون والسطوع وفقاً لذلك.

١ افتح الكاميرا وحدد وضع صورة.

٢ انقر على  للتشغيل.



٣ ضع الهدف المراد تصويره في إطار ضمن شاشة تحديد المنظر. بمجرد أن تحدد الكاميرا ما تقوم بتصويره ، فإنها ستوصي تلقائياً بوضع (مثل طعام، شواطئ، أو نص).

٤ لتعطيل الوضع الموصى به، أو قم بإيقاف تشغيل .

تطبيق فلتير على الصور أو الفيديوهات

١ افتح الكاميرا وحدد الوضع صورة أو فيديو.

٢ انقر على  أو  لتحديد فلتير ومعاينة التأثير.


 بعض الأجهزة لا تحتوي على أيقونة .

٣ انقر على زر الغالق لالتقاط صورة أو بدء تسجيل فيديو.

التقط صوراً من مكان بعيد

١ افتح الكاميرا وحدد وضع صورة.

٢ وجه الكاميرا نحو الشيء البعيد الذي تريد التقاط صورة له. اسحب شريط تمرير التكبير/التصغير أو ضع إصبعين وضمهما لبعضهما أو باعد بينهما لضبط مستوى التكبير/التصغير.

٣ في شاشة تحديد المنظر، انقر على المكان الذي تريد التركيز عليه. عندما تكون الكاميرا في وضع التركيز، انقر على .


التقاط صور بانورامية

أضف اتساعاً للمناظر الطبيعية أو الصور الجماعية باستخدام ميزة صور البانوراما. تلتقط الكاميرا صوراً متعددة للكائنات في مجال الرؤية وتجمعها معاً في صورة بانورامية واحدة.

استخدام الكاميرا الخلفية لالتقاط صور بانورامية

يجمع وضع بانوراما لقطات متعددة في صورة بانورامية سلسلة. ما عليك سوى تحريك الكاميرا أثناء التصوير وستتولى الكاميرا باقي الأمر.

١ انتقل إلى الكاميرا < المزيد وحدد وضع بانوراما.

٢ انقر على  وقم بتعيين وضع اتجاه الدوران.


٣ وجه الكاميرا عند نقطة البداية، ثم انقر على  لبدء التصوير. حرك الكاميرا في اتجاه السهم المعروض على الشاشة. احتفظ بالسهم في خط الوسط عند التقاط الصورة.


٤ انقر على  عندما تنتهي.

إضافة ملصقات إلى الصور

أضف ملصقاً، مثل الوقت أو الطقس أو الحالة المزاجية أو الطعام، لإضفاء نكهة على صورتك.

١ انتقل إلى الكاميرا > المزيد وحدد وضع الملصقات.

إذا لم يكن خيار الملصقات موجوداً، فانقر على ، ثم نزل الملصقات.

٢ انقر على  وحدد أحد الملصقات. سيتم عرض الملصق المحدد في شاشة تحديد المنظر.

٣ اسحب الملصق لتغيير موضعه. كما يمكنك تعديل النص لبعض أنواع الملصقات.

٤ انقر على  لالتقاط صورة.

تصوير مقاطع الفيديو

استخدام التصوير بتقنية الفاصل الزمني لإنشاء مقطع فيديو قصير

يمكنك استخدام تقنية الفاصل الزمني لإنشاء الصور ببطء على مدار عدة دقائق أو حتى ساعات، ثم تكثيفها في مقطع فيديو قصير. تتيح لك هذه التقنية التقاط جمال التغير - الزهور المتفتحة والسحب المتحركة والمزيد.

١ انتقل إلى الكاميرا > المزيد وحدد وضع تصوير زمني.

٢ اضبط وضع جهازك حسب المطلوب. لتقليل اهتزاز الكاميرا، استخدم حاملًا ثلاثي القوائم لتثبيت جهازك.

٣ انقر على  لبدء التسجيل، وانقر على  لإنهاء التسجيل.

سيتم حفظ مقطع الفيديو المسجل في المعرض تلقائياً.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

عرض الصور والفيديوهات

في المعرض، يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وتحريرها ومشاركتها.

العرض حسب وقت التصوير

افتح المعرض. في علامة التبويب الصور، ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة للتبديل إلى العرض الشهري وبعده بينهما للتبديل إلى العرض اليومي. يمكنك أيضاً سحب كرة التتبع إلى الحافة لعرض الوقت.

العرض حسب الألبوم

يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو بحسب الألبوم في علامة التبويب الألبومات.



يتم تخزين بعض الصور ومقاطع الفيديو في الألبومات الافتراضية. على سبيل المثال، يتم حفظ مقاطع الفيديو المسجلة بالكاميرا في ألبوم الكاميرا. يتم حفظ لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة في ألبوم لقطات الشاشة.

عرض التفاصيل حول الصور والفيديوهات

- ١ في معرض الصور، انقر على صورة أو مقطع الفيديو لعرض أي منهما في وضع ملء الشاشة. انقر على الشاشة مرة أخرى لإخفاء القائمة.
- ٢ عند تمكين وضع ملء الشاشة، انقر على ⓘ لعرض التفاصيل حول الصورة أو الفيديو، مثل مسار وحدة التخزين، والدقة، والحجم.

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو

انتقل إلى **الألبومات**، يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بالطرق التالية:

- مشاركة صورة أو مقطع فيديو واحد: انقر على صورة أو مقطع فيديو وانقر على  للمشاركة.
- مشاركة صور أو مقاطع فيديو متعددة: في أحد الألبومات، اضغط مطولاً على صورة أو مقطع فيديو للدخول في وضع التحديد المتعدد، وحدد صوراً ومقاطع فيديو متعددة، ثم انقر على  للمشاركة.

المشاركة الآمنة للصور

تساعدك المشاركة الآمنة للصور على إزالة معلومات؛ مثل موقع الصورة وبيانات التصوير لتجنب تسرب الخصوصية عند المشاركة.

- ١ انتقل إلى **المعرض < الألبومات**.

- ٢ حدد صورة واحدة أو أكثر، وانقر على .

٣ تحقق من الرسالة المتواجدة في الجزء العلوي الأيمن من شاشة المشاركة. إذا كانت حماية الخصوصية غير ممكنة، فانقر فوق **خيارات الخصوصية**. **خيارات الخصوصية** وستظهر نافذة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتمكين هذه الميزة بهدف مشاركة الصور بأمان.

تنظيم الألبومات

نظم الصور والفيديوهات في ألبومات لتصفحها بسهولة.

إضافة ألبومات


- ١ انتقل إلى **المعرض < الألبومات**.

- ٢ انقر على ، وقم بتسمية الألبوم، ثم انقر على **موافق**.

- ٣ حدد الصور أو الفيديوهات التي تريد إضافتها، ثم انقلها أو انسخها إلى الألبوم الجديد.


فرز الألبومات

- ١ انتقل إلى **المعرض < الألبومات < ⋮** وانقر على **فرز الألبومات**.


- ٢ اسحب  المجاور للألبوم إلى الموضع المطلوب. انقر على **استعادة الترتيب الافتراضي** لإعادة تعيين الألبومات على الترتيب الافتراضي.

إخفاء ألبوم

إذا كانت لديك صور أو مقاطع فيديو خاصة لا تريد عرضها في الألبوم، فيمكنك إخفاءها.


في علامة التبويب **الألبومات**، اضغط مطولاً لتحديد الصورة أو مقطع الفيديو للإخفاء ثم انقر فوق  < إخفاء > موافق.

سيتم إخفاء الصور ومقاطع الفيديو المحددة. يمكنك تنفيذ ما يلي:

- في علامة التبويب **الألبومات**، انقر فوق  < عناصر مخفية > لعرض الصور ومقاطع الفيديو المخفية.
- اضغط مطولاً لتحديد صورة أو مقطع فيديو في **عناصر مخفية**، ثم انقر فوق **إلغاء الإخفاء**. بعد إلغاء الإخفاء، سيتم استعادة هذه الصور ومقاطع الفيديو إلى الألبوم الأصلي.
- ❗ لا يمكن إخفاء الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في ألبومات مشتركة، لذا يرجى الرجوع إلى الحالة الفعلية.

نقل الصور ومقاطع الفيديو

١ افتح ألبوماً، ثم انقر مطولاً لتحديد الصور ومقاطع الفيديو التي تريد نقلها.

٢ انقر على  < نقل > لتحديد الألبوم المطلوب.

٣ بمجرد نقل العناصر، لن تكون في ألبومها الأصلي.

❗ تعرض الألبومات **جميع الصور والفيديوهات** كل الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على جهازك. لن يؤثر نقل العناصر بين الألبومات على العرض في هذه الألبومات.


حذف الصور والفيديوهات

انقر مطولاً لتحديد العناصر التي تريد حذفها، ثم انتقل إلى **حذف** < حذف >.

❗ لا يمكن حذف بعض الألبومات الموجودة مثل ألبومات **جميع الصور**، **المفضلة**، **والفيديوهات**، **والكاميرا**.

سيتم نقل الصور والفيديوهات المحذوفة مؤقتاً إلى ألبوم **المحذوفة مؤخراً** قبل حذفها نهائياً بعد ٣٠ يوماً. لحذف صورة أو مقطع فيديو بشكل دائم يدوياً، انقر مطولاً على مصغر الصورة أو مقطع الفيديو في ألبوم **المحذوفة مؤخراً**، ثم انتقل إلى **حذف** < حذف >.

استرجاع الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة



في ألبوم **المحذوفة مؤخراً**، انقر مطولاً على العناصر التي تريد استرجاعها، ثم انقر على  لاستعادتها إلى ألبوماتها الأصلية.

إذا كان الألبوم الأصلي قد تم حذفه، فسوف يتم إنشاء ألبوم جديد.

حظر الألبومات

حظر ألبومات تطبيقات الأطراف الثالثة لمنع عرضها في المعرض.


١ في قائمة **ألبومات أخرى**، انقر على الألبوم الذي تريد حظره.

٢ في حال عرض  في الأعلى، يشير هذا إلى إمكانية حظر الألبوم. انتقل إلى  < حظر >. يمكن عرض الألبومات المحظورة في **مدير الملفات** فقط.

٣ لإلغاء حظر ألبوم، افتح قائمة **ألبومات أخرى**، وانقر على **عرض الألبومات المحظورة**، ثم انقر على **إلغاء الحظر** الموجود إلى جوار الألبوم.

❗ يمكن حظر بعض الألبومات فقط في **ألبومات أخرى**.

إضافة صور ومقاطع فيديو إلى المفضلة

افتح صورة أو مقطع فيديو، ثم انقر على  .
سيظهر العنصر في كل من الألبوم الأصلي وألبوم **المفضلة**.

التمتع بحياة ذكية

تبديل قناة الصوت بنقرة واحدة


التبديل إلى جهاز إخراج مختلف أثناء التشغيل

عند تشغيل موسيقى أو مقاطع فيديو عبر سماعات الأذن الخاصة بك، يمكنك التبديل بسرعة إلى جهاز آخر دون الاضطرار إلى فصل سماعات الأذن السلكية الخاصة بك أو قطع اتصال سماعات الأذن البلوتوث الخاصة بك.

١ قم بتمكين البلوتوث على جهازك وتوصيله بسماعات الأذن السلكية أو جهاز البلوتوث الصوتي (مثل سماعات أذن بلوتوث أو مكبر صوت بلوتوث أو الجهاز المثبت في السيارة).

٢ بعد الاقتران بنجاح، سترى بطاقة **جهاز إخراج الصوت الحالي هو أو جهاز إدخال/إخراج الصوت الحالي**: إذا

سحبت لوحة الإشعارات لأسفل على جهازك. انقر على  في البطاقة لعرض أجهزة إخراج الصوت المتاحة حالياً. حدد الجهاز الذي تريد تبديل الصوت إليه.

 إذا كان جهازك يدعم سماعات الأذن السلكية بمنفذ ليس من النوع C، فسيتم تبديل قناة إخراج الصوت بجهازك من **هذا الجهاز** إلى سماعات الأذن السلكية بشكل افتراضي.


الوصول السريع إلى الميزات الشائعة الاستخدام

الوصول إلى ميزات التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر من الشاشة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى الميزات المستخدمة بشكل متكرر لبعض التطبيقات من أيقونات التطبيقات على الشاشة الرئيسية، وحتى إضافة اختصارات لهذه الميزات إلى الشاشة الرئيسية.

الوصول السريع إلى ميزات التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر

انقر مطولاً على أيقونة تطبيق حتى تظهر قائمة منبثقة، ثم انقر على إحدى الميزات المستخدمة بشكل متكرر للوصول إليها.

على سبيل المثال، انقر مطولاً على أيقونة ، ثم انقر على وضع تصوير مثل صورة ذاتية أو فيديو من القائمة المنبثقة للوصول إليه.

 إذا لم يتم عرض قائمة منبثقة بعد النقر المطول على أيقونة التطبيق، فإن التطبيق لا يدعم هذه الميزة.

إضافة ميزات التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر إلى الشاشة الرئيسية

انقر مطولاً على أيقونة تطبيق على شاشتك الرئيسية لإظهار القائمة المنبثقة. انقر مطولاً على الميزة المطلوبة واسحبها إلى شاشتك الرئيسية لإنشاء اختصار.

إتمام مهام في النوافذ المتعددة في الوقت نفسه

تمكين وضع تقسيم الشاشة


تتيح لك النوافذ المتعددة فتح التطبيقات في وضع تقسيم الشاشة لأداء العديد من المهام.

تمكين وضع تقسيم الشاشة:


١ افتح تطبيقاً واسحب للداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى مع الاستمرار لإظهار شريط النوافذ المتعددة.


٢ اسحب أيقونة تطبيق خارج شريط النوافذ المتعددة.

التبديل بين جزئي تقسيم الشاشة:

انقر مطولاً على  في الجزء العلوي من أحد أجزاء تقسيم الشاشة حتى يتقلص حجم هذا الجزء، ثم اسحب إلى الجانب الآخر من الشاشة لتبديل الأجزاء.

الخروج من وضع تقسيم الشاشة:

اضغط مطولاً على الشريط القصير  في الخط الأوسط في نافذة وضع تقسيم الشاشة، واسحبه لحين اختفاء النافذة الأخرى.

 • يختلف دعم وضع تقسيم الشاشة باختلاف التطبيق.





• يقتصر وضع تقسيم الشاشة على تطبيقين في أي وقت من الأوقات.

السحب والإفلات بين التطبيقات باستخدام النوافذ المتعددة

استخدم ميزة النوافذ المتعددة لسحب الصور والنص والمستندات وإفلاتها بسهولة بين التطبيقات.

- سحب صورة وإفلاتها: عند تدوين ملاحظات باستخدام **المفكرة**، افتح **مدير الملفات**، وحدد الصورة التي تريد إضافتها، واسحبها إلى **محرك المفكرة**.
- سحب النص وإفلاته: عند إرسال رسالة نصية، افتح **المفكرة**، وانقر مطولاً على النص الذي تريد إرساله واسحبه إلى مربع إدخال نص الرسالة.
- سحب مستند وإفلاته: عند كتابة رسالة بريد إلكتروني، افتح **مدير الملفات**، وحدد المستند الذي تريد إرفاقه، واسحبه إلى **محرك البريد الإلكتروني**.
- لا تدعم جميع التطبيقات السحب والإفلات باستخدام النوافذ المتعددة بشكل كامل.

إضافة تطبيق أو نقله أو إزالته من شريط النوافذ المتعددة

- إضافة تطبيق: في شريط النوافذ المتعددة، انقر على  ، وانقر على التطبيق الذي تريد إضافته، ثم انقر على **تم**.
- نقل تطبيق: في شريط النوافذ المتعددة، انقر على  ، واسحب التطبيق المطلوب إلى أي موقع في الشريط، ثم انقر على **تم**.
- إزالة تطبيق: في شريط النوافذ المتعددة، انقر على  ، وانقر على  في الزاوية اليسرى العلوية من أيقونة التطبيق الذي تريد إزالته، ثم انقر على **تم**.

التبديل بين تقسيم الشاشة والنافذة العائمة

- التبديل من وضع تقسيم الشاشة إلى النافذة العائمة: انقر مطولاً على الشريط في أعلى جزء من تقسيم الشاشة، ثم اسحبه إلى الجانب الأيسر/الأيمن من الشاشة عندما تكون في الوضع العمودي أو اسحبه إلى الحافة السفلية عندما تكون في وضع الاتجاه الأفقي.
- التبديل من نافذة عائمة إلى وضع تقسيم الشاشة: انقر مطولاً على الشريط في أعلى النافذة العائمة، ثم اسحبه إلى الجزء العلوي/السفلي من الشاشة عندما تكون في الوضع العمودي أو إلى اليسار أو اليمين عندما تكون في وضع الاتجاه الأفقي.

تعطيل شريط النوافذ المتعددة

يتم تمكين شريط النوافذ المتعددة افتراضياً. لتعطيلها، انتقل إلى **الإعدادات** > **ميزات إمكانية الوصول** > **النوافذ المتعددة**، ثم عطل شريط النوافذ المتعددة.


استخدام النافذة العائمة

افتح نافذة عائمة أثناء اللعب، ويمكنك الدردشة مع أحد الأصدقاء بدون فوات أي شيء من اللعبة.
عرض النافذة العائمة:




- 1 اسحب للداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى مع الاستمرار لإظهار شريط النوافذ المتعددة.
 - 2 انقر على أيقونة تطبيق في شريط النوافذ المتعددة لفتح التطبيق في النافذة العائمة.
- إعادة تحديد موضع النافذة العائمة:**
اسحب الشريط الموجود في أعلى النافذة العائمة لتحريك النافذة إلى الموقع الذي تريده.
- تغيير حجم النافذة العائمة:**

اسحب أي ركن من أركان النافذة العائمة باتجاه المركز لتغيير حجمه.


العرض في وضع ملء الشاشة:

اسحب للأسفل على شريط الملاحظات الموجود أسفل النافذة العائمة أو انقر على  < أعلى النافذة العائمة لعرضها في وضع ملء الشاشة.

تصغير النافذة العائمة:

قم بهز  بسرعة على الشاشة من أعلى النافذة العائمة إلى أي جانب أو انقر على  < أعلى النافذة العائمة لتصغيرها وانكماش حجمها لتصبح فقاعة عائمة.  الفقاعة العائمة قادرة على احتواء عشر نوافذ عائمة مصغرة كحد أقصى.

إغلاق النافذة العائمة:


اسحب للأعلى على شريط الملاحظات الموجود أسفل النافذة العائمة، أو انقر على  < أعلى النافذة العائمة لإغلاقها.

البحث والتبديل بين النوافذ العائمة للتطبيقات

يمكنك البحث والتبديل بين النوافذ العائمة للتطبيقات بسرعة باستخدام وظيفة إدارة النوافذ العائمة.


١ تأكد من فتح النوافذ العائمة لتطبيقات متعددة وتصغيرها إلى الحد الأدنى في الكرة العائمة.

٢ انقر على الكرة العائمة لعرض جميع معاينات النافذة العائمة:

- **التصفح من خلال معاينات النافذة العائمة:** اسحب لأعلى أو لأسفل للعثور على معاينة النافذة العائمة للتطبيق الذي تبحث عنه.
- **عرض النافذة العائمة لأحد التطبيقات:** انقر على معاينة النافذة العائمة للتطبيق لعرضه في نافذة عائمة.
- **إغلاق النافذة العائمة لأحد التطبيقات:** انقر على  في معاينة النافذة العائمة لإغلاقها.

فتح مرفق في نافذة عائمة

يمكنك فتح رابط أو مرفق داخل تطبيقات معيَّنة (مثل البريد الإلكتروني أو المفكرة) في نافذة عائمة.

 هذه الميزة غير متاحة في بعض التطبيقات.

١ افتح تطبيق البريد الإلكتروني.


٢ انقر على رابط أو مرفق في تطبيق البريد الإلكتروني لفتحه في النافذة العائمة.

- **فتح رابط:** انقر على رابط في تطبيق البريد الإلكتروني لعرضه في النافذة العائمة.
- **فتح مرفق:** انقر على مرفق (مثل مستند أو صورة أو فيديو) في تطبيق البريد الإلكتروني لعرضه في نافذة عائمة.

أساسيات التطبيق

إزالة تثبيت أحد التطبيقات

يمكنك إزالة تثبيت أحد التطبيقات باستخدام أي من الطرق التالية:

- عند استخدام الشاشة الرئيسية ذات نمط **قياسي**، انقر مطولاً على أيقونة التطبيق على الشاشة الرئيسية، ثم انقر على **إزالة التثبيت** واتبع التعليمات.
- عند استخدام الشاشة الرئيسية ذات نمط **درج التطبيقات**، انقر مطولاً على أيقونة التطبيق في درج التطبيقات، ثم انقر على **إزالة التثبيت** واتبع التعليمات.
- انتقل إلى **الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات**، وانقر على التطبيق، ثم انقر على **إزالة**.
-  تنعذر إزالة تثبيت بعض تطبيقات النظام المثبتة مسبقاً، لأن إزالة تثبيتها قد تسبب أخطاء في النظام.


إدارة التطبيقات في الخلفية


١ قم بالوصول إلى شاشة المهام الحديثة باستخدام أي من الطرق التالية، وفقاً لطريقة التوجيه التي تستخدمها:


- **الإيماءات:** اسحب مطولاً للأعلى من أسفل الشاشة.


- **ثلاثة أزرار افتراضية:** انقر على .

٢ من شاشة المهام الأخيرة، يمكنك:

- السحب لعرض معاينات التطبيق.
- لمس معاينة تطبيق للوصول إلى تطبيق.
- اسحب لأعلى في معاينة تطبيق لإغلاقه.
- اسحب لأسفل في معاينة التطبيق لقفله. سيظهر  في الجزء العلوي من معاينة التطبيق. لن يؤدي لمس

 إلى إغلاق هذا التطبيق.

- اسحب لأسفل مرة أخرى لإلغاء قفله. سيظهر .

- انقر على  لإغلاق جميع التطبيقات (باستثناء التطبيقات التي قمت بقفله).

مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق



احذف ملفات ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق لتحرير مساحة التخزين.

انتقل إلى **الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات**، وحدد التطبيق الذي تريد مسح ذاكرة تخزينه المؤقت، ثم انتقل إلى **التخزين > مسح ذاكرة التخزين المؤقت**.


إضافة جهات الاتصال وإدارتها

يمكنك فتح **جهات الاتصال** في الشاشة الرئيسية (أو فتح **الهاتف**، والانتقال إلى واجهة **جهات الاتصال**) وإضافة جهات الاتصال، أو مشاركتها، أو حذفها.

إنشاء جهات اتصال يدوياً

في شاشة **جهات الاتصال**، انقر على ، ثم انتقل إلى واجهة **جهة اتصال جديدة**، بعد ذلك أدخل الاسم، ورقم الهاتف، وغيرها من المعلومات، وانقر على  للحفظ.


دمج جهات الاتصال المكررة

في واجهة **جهات الاتصال**، انتقل إلى  < الإعدادات < تنظيم جهات الاتصال < دمج جهات الاتصال المكررة، وحدد جهات الاتصال المكررة، ثم انقر على **دمج**.

البحث في جهات الاتصال

يمكنك البحث في جهات الاتصال بالطرق التالية:

- افتح واجهة **جهات الاتصال** وأدخل الكلمات المفتاحية التي تريد الاستعلام عنها (على سبيل المثال: الأحرف الأولى من الاسم الأخير، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني لجهات الاتصال) في مربع الإدخال **بحث...** بالجزء العلوي.
- اسحب للأسفل في منتصف الشاشة الرئيسية لإظهار مربع البحث وإدخال الكلمات المفتاحية التي تريد الاستعلام عنها.

 يمكنك أيضاً إدخال كلمات مفتاحية متعددة في وقت واحد لإجراء بحث أدق، مثل "جون بكين".

مشاركة جهات الاتصال


- 1 في واجهة **جهات الاتصال**، اضغط مطولاً على جهات الاتصال لمشاركتها، ثم انقر على **مشاركة جهة الاتصال**. أو انقر على جهات الاتصال التي تريد مشاركتها، ثم انقر على **المزيد** < **مشاركة جهة الاتصال**.
- 2 حدد طريقة المشاركة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.



حذف جهات الاتصال

يمكنك حذف جهات الاتصال (أو حذفها جماعياً) بالطرق التالية:

في واجهة **جهات الاتصال**،

- اضغط مطولاً على جهات الاتصال المراد حذفها، ثم انقر على **حذف**.
- انقر على جهات الاتصال المراد حذفها، ثم انقر على **المزيد** < **حذف جهة الاتصال** في الجزء السفلي.

- انتقل إلى  < الإعدادات < تنظيم جهات الاتصال < حذف جماعي لجهات الاتصال، وحدد جهات الاتصال المراد حذفها، ثم انقر على **حذف** في الجزء السفلي.

 لاستعادة جهات الاتصال المحذوفة عن طريق الخطأ، افتح واجهة **جهات الاتصال**، وانتقل إلى  < الإعدادات < تنظيم جهات الاتصال < المحذوفة مؤخراً، ثم اضغط مطولاً لتحديد جهات الاتصال التي تريد استعادتها، ثم انقر على **استعادة**.

إدارة مجموعات جهات الاتصال

يمكنك إدارة عدد كبير من جهات الاتصال عن طريق تجميعها وفقاً لتفضيلاتك؛ ما يسهل إرسال الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني الجماعية. يقوم النظام بتجميع جهات الاتصال حسب الشركة، والمدينة، وآخر وقت للاتصال تلقائياً. يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات خاصة بك.

إنشاء مجموعات



- ١ افتح **جهات الاتصال** أو **الهاتف**، وحدد التبويب **جهات الاتصال**.
- ٢ حدد **المجموعات**، وانقر على **مجموعة جديدة**، وأدخل اسم المجموعة، على سبيل المثال "العائلة"، ثم انقر على **موافق**.
- ٣ في شاشة المجموعة، انقر على **إضافة عضو**، حدد جهة الاتصال لإضافتها إلى المجموعة، ثم انقر على **إضافة**.

تحرير المجموعات

- في واجهة **جهات الاتصال**، حدد **المجموعات**، وأدخل المجموعة التي ترغب في تحريرها.
- إضافة عضو: انقر على **إضافة عضو** لإضافة أعضاء إلى المجموعة.
- إزالة عضو: اضغط مطولاً على العضو الذي ترغب في إزالته، ثم انقر على **إزالة من المجموعة**.
- المزيد من العمليات: انقر على **المزيد**، وحدد **إزالة الأعضاء** للقيام بإزالة جماعية، أو حدد **نغمة رنين المجموعة**، **حذف المجموعة**، و**إعادة التسمية**.

إرسال رسائل أو رسائل بريد إلكتروني جماعية

في واجهة **جهات الاتصال**، حدد **المجموعات**، ثم أدخل مجموعة:

- إرسال رسالة جماعية: انقر على  لإرسال الرسالة وتحديد الأعضاء المستهدفين.
- إرسال رسالة بريد إلكتروني جماعية: انقر على  لإرسال رسالة البريد الإلكتروني وتحديد الأعضاء المستهدفين.



حذف المجموعات

- في واجهة **جهات الاتصال**، انتقل إلى **المجموعات**. يمكنك حذف مجموعات الهاتف بأي من الطرق التالية:
- اضغط مطولاً على المجموعة المراد حذفها وانقر على **حذف**.
- انقر على **حذف** في الجزء السفلي، وحدد المجموعة المراد حذفها، ثم انقر على **حذف**.

إضافة معلومات شخصية


يمكنك إنشاء بطاقات أعمال تتضمن معلومات شخصية لمشاركتها مع الآخرين. يمكنك أيضاً إضافة معلومات شخصية للطوارئ للحصول على المساعدة في حالة الطوارئ.

إنشاء بطاقات أعمال

- ١ افتح **جهات الاتصال** أو **الهاتف**، وحدد التبويب **جهات الاتصال**.
 - ٢ انقر على **بطاقة معلوماتي**، وقم بتعيين صورة حسابك الشخصي، واسمك، ورقم هاتفك، وغيرها من المعلومات.
 - ٣ انقر على  لإنشاء بطاقة أعمال فيها رمز QR.
-  يمكنك أيضاً مشاركة بطاقتك باستخدام رموز QR.

إضافة معلومات شخصية لحالات الطوارئ

في واجهة جهات الاتصال، انتقل إلى بطاقة معلوماتي <  معلومات الطوارئ، وانقر على إضافة، ثم املأ المعلومات الشخصية، والمعلومات الطبية، وجهات اتصال الطوارئ وغيرها من المعلومات.

لتعديل المعلومات لاحقاً، انتقل إلى واجهة حالة طوارئ وانقر على .

بعد تعيين جهات اتصال الطوارئ، إذا كنت بحاجة إلى طلب المساعدة، فانقل إلى مكالمات طوارئ < معلومات الطوارئ < جهات التواصل عند الطوارئ من الشاشة حيث تدخل كلمة مرور شاشة القفل، وتحدد جهة اتصال الطوارئ لإجراء المكالمات.

حذف محفوظات جهات الاتصال

- ١ افتح جهات الاتصال أو الهاتف، وحدد التبويب جهات الاتصال.
- ٢ انقر على جهة اتصال لديها محفوظات جهة اتصال.
- ٣ انقر على المزيد < حذف السجلات، ثم انقر على حذف، واحذف جميع سجلات المكالمات، وتسجيلات المكالمات، والرسائل الخاصة بجهة الاتصال.

الهاتف

إجراء مكالمات

الاتصال برقم هاتف أو تحديد جهة اتصال للاتصال بها


استخدم أي من الطرق التالية لإجراء مكالمات:

- افتح الهاتف، وأدخل جزءاً من رقم الهاتف، أو الحرف الأول من اسم جهة اتصال، أو الأحرف الأولى من اسمها للعثور على رقم جهة الاتصال، ثم انقر عليه لإجراء مكالمات.
- افتح الهاتف، وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال، ثم ابحث عن جهة اتصال أو حدد جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال لإجراء مكالمات.

انقر على  لإنهاء المكالمات.

استخدام الاتصال السريع

بمجرد إعداد الاتصال السريع لجهة اتصال، يمكنك الاتصال بسرعة بجهة الاتصال هذه باستخدام مفتاح الرقم المحدد.

انتقل إلى الهاتف <  < الإعدادات < الاتصال السريع، ثم حدد زر رقم ما، ثم قم بتعيين جهة اتصال لرقم الاتصال السريع هذا.

اضغط على زر الطاقة لإنهاء مكالمات

أثناء المكالمات، اضغط زر الطاقة لإنهاء المكالمات.

انتقل إلى الهاتف <  < الإعدادات < المزيد من الإعدادات، ومكّن إنهاء الاتصال بزر التشغيل.

تعيين خلفية للمكالمة



لتعيين خلفية كخلفية للمكالمة، قم بما يلي:

١ انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والخلفية > الخلفية.

٢ حدد صورة وعيها كخلفية.

كما يمكنك تعيين صورة الحساب الشخصي لجهة اتصال لعرضه على خلفية المكالمة.

١ افتح الهاتف، وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال وحدد جهة اتصال.


٢ انقر على  ثم انقر على  لتعيين صورة حساب شخصي لجهة الاتصال المحددة.

إجراء مكالمة دولية

١ تواصل مع شركة اتصالات الجوال التي تتبعها لتنشيط خدمة الاتصال الدولي والاستفسار عنها.

٢ افتح الهاتف، وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال ثم حدد جهة اتصال لإجراء مكالمة معها.

٣ بالنسبة للأرقام غير الموجودة في قائمة جهات الاتصال، افتح لوحة الاتصال واضغط مطولاً على زر الرقم ٠ حتى يتم

عرض أيقونة +. أدخل رمز البلد ورقم الهاتف ثم انقر على  لإجراء مكالمة دولية.

ابدأ تجربة اتصال جديدة مع VoWi-Fi

يعتمد VoWi-Fi على شبكة Wi-Fi للاتصال عبر الإنترنت ويمكن استخدامه في وضع الطائرة.

١ تتطلب هذه الميزة دعماً من شركة الاتصالات الخاصة بك. يرجى الاتصال بشركة الاتصالات الخاصة بك لتمكين VoWi-Fi.

٢ انتقل إلى الهاتف >  > الإعدادات > مكالمات الشبكة اللاسلكية وشغل مكالمات الشبكة اللاسلكية.

٣ إذا لم تصبح الإعدادات مفعلة تلقائياً، فاستعد إعدادات الشبكة. انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > إعادة الضبط > إعادة ضبط إعدادات الشبكة وأعد ضبط الشبكة اللاسلكية وبيانات الجوال والبلوتوث.

إدارة المكالمات الواردة

يمكنك استخدام ميزة انتظار المكالمات للرد على المكالمات الواردة عندما تكون مشتركاً بالفعل في مكالمة سابقة.

إذا لم تتمكن من الرد على مكالمة بسبب عطل في جهازك أو أن إشارة الشبكة ضعيفة، فيمكنك أيضاً تعيين إعادة توجيه المكالمات لإعادة توجيه المكالمات إلى رقم أو جهاز آخر.

الرد على مكالمة واردة أو رفضها

إذا تلقيت مكالمة عندما تكون الشاشة مفتوحة:

• انقر على  للرد على المكالمة.


• انقر على  لرفض المكالمة.

• انقر على  لرفض المكالمة والرد بإرسال رسالة.


تمكين انتظار المكالمات


تتيح لك ميزة انتظار المكالمات الرد على المكالمة الواردة عندما تكون المكالمة قيد التنفيذ بالفعل من خلال وضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. تتطلب هذه الميزة دعماً من شركة الاتصالات الخاصة بك. للحصول على التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.

انتقل إلى الهاتف > ⋮ > الإعدادات، ثم انتقل إلى المزيد من الإعدادات > وضع المكالمات في الانتظار.

 في حالة وجود بطاقي SIM في هاتفك، قم بتكوين إعدادات منفصلة لبطاقة SIM ١ وبطاقة SIM ٢. قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.

الرد على مكالمة واردة جديدة أثناء إجراء مكالمة

١ عندما تتلقى مكالمة واردة عندما تكون مشتركاً بالفعل في مكالمة سابقة، المس  للإجابة عليها.


٢ المس  أو المس مكالمة معلقة في قائمة المكالمات للتبديل بين المكالمتين.

تمكين إعادة توجيه المكالمات

بعد تمكين ميزة إعادة توجيه المكالمات، يتم تلقائياً نقل المكالمات التي تفي بمجموعة من الشروط المعينة مسبقاً إلى رقم هاتف محدد. تتطلب هذه الميزة دعماً من شركة الاتصالات الخاصة بك. للحصول على التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.

١ افتح الهاتف، وانتقل إلى ⋮ > الإعدادات، وانقر على تحويل المكالمات.

٢ حدد طريقة إعادة التوجيه ومكثها، ثم أدخل الرقم المستهدف وقم بتأكيد.

 في حالة وجود بطاقي SIM في هاتفك، قم بتكوين إعدادات منفصلة لبطاقة SIM ١ وبطاقة SIM ٢. قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.

تعطيل إعادة توجيه المكالمات

١ افتح الهاتف، وانتقل إلى ⋮ > الإعدادات، وانقر على تحويل المكالمات.

٢ حدد وضع إعادة التوجيه وقم بتعطيله.

مكالمات الطوارئ ونداء الاستغاثة

استخدام نداء الاستغاثة


إذا واجهتك حالة طارئة، فيمكنك إرسال نداء استغاثة بسرعة وأمان أو إجراء مكالمة نداء استغاثة إلى جهات اتصال الطوارئ.

١ انتقل إلى الإعدادات > السلامة والطوارئ > نداء استغاثة، وانقر على جهات التواصل عند الطوارئ لإضافة جهة اتصال الطوارئ.

٢ مكن إرسال رسالة نداء استغاثة وإجراء مكالمة نداء الاستغاثة آلياً، وعين الأذونات ذات الصلة كما هو مطلوب. بمجرد تمكين خاصية نداء الاستغاثة وكنت في حالة طارئة، اضغط على زر الطاقة خمس مرات في تتابع سريع، ومن ثم سيرسل جهازك تلقائياً رسالة بموقعك الحالي إلى جهات اتصال الطوارئ. كما سيقوم تلقائياً بالاتصال بجهات اتصال الطوارئ الخاصة بك واحدة تلو الأخرى وتشغيل رسالة نداء استغاثة مسجلة مسبقاً، ثم سينهي المكالمة تلقائياً.

إذا تم تعطيل إجراء مكالمة نداء الاستغاثة آلياً بعد إرسال تلك الرسالة، فسيقوم جهازك بعرض شاشة إجراء مكالمة الطوارئ حيث يمكنك الاتصال بسرعة بخدمة الطوارئ أو أي من جهات اتصال الطوارئ.

إجراء مكالمات الطوارئ


في حالة وقوع حادث طارئ، يمكنك إجراء مكالمات الطوارئ مباشرةً من شاشة القفل في جهازك، حتى لو لم توجد إشارة.  تخضع خاصية مكالمات الطوارئ للوائح المحلية واللوائح الفردية لشركات اتصالات الجوال. قد تؤدي مشكلات الشبكة أو الأنواع الأخرى من التداخل إلى عدم التمكن من إجراء مكالمات الطوارئ.


١ من شاشة القفل، قم بالوصول إلى شاشة إدخال كلمة المرور المبرور الخاصة بك، وانقر على **مكالمة طوارئ**. إذا كنت في منطقة بها إشارة جيدة وكان جهازك يحتوي على اتصال بالإنترنت، فسيقوم تلقائياً بالحصول على موقعك وعرضه على الشاشة.


٢ أدخل رقم الطوارئ المحلي الخاص بك وانقر على  للاتصال بالرقم. بدلاً من ذلك، انقر على **معلومات الطوارئ** وحدد إحدى جهات اتصال الطوارئ كي تتصل بها.

إجراء عمليات أثناء المكالمة

أثناء إجراء مكالمة، سيتم عرض قائمة داخل المكالمة.

• انقر على  لتبديل قناة الصوت إلى مكبر الصوت.

• انقر على  لبدء مكالمة أخرى. تتطلب هذه الميزة دعماً من شركة الاتصالات الخاصة بك. لمزيد من التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.

• انقر على  لاستخدام لوحة الاتصال.

• أثناء إجراء مكالمة، يمكنك إخفاء شاشة المكالمة والدخول إلى تطبيقات أخرى، من خلال العودة إلى الشاشة السابقة أو الشاشة الرئيسية باستخدام وضع التنقل الحالي على جهازك. للعودة إلى شاشة المكالمة، انقر على الأيقونة الخضراء الموجودة في شريط الحالة.


• انقر على  لإنهاء المكالمة.

التقويم

استخدام الأحداث

تساعدك الأحداث في جدولة الأنشطة في حياتك اليومية والعملية، مثل حضور اجتماعات الشركة وترتيب التجمعات الاجتماعية وسداد أقساط البطاقات الائتمانية. يمكنك إضافة أحداث وإعداد تذكيرات لمساعدتك في ترتيب جدولك الزمني مسبقاً.

إضافة جداول أعمال

١ انتقل إلى **التقويم**، ثم انقر على .

٢ أدخل التفاصيل الخاصة بجدول الأعمال، مثل العنوان، والموقع، ووقت البدء، والانتهاء.

٣ انقر على **إضافة حقل آخر**، ثم انقر على **تذكير** أو **تذكير ثاني** لتعيين تذكير بجدول الأعمال.

٤ انقر على ✓ لحفظ جدول الأعمال.

استيراد تذكيرات الاجتماع

١ انتقل إلى **التقويم** > ⋮ > **إدارة الحسابات**.

٢ انقر على **إضافة حساب**، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإضافة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل (من حساب Exchange) إلى التقويم لعرض التذكيرات بالاجتماع.

البحث عن حدث

١ من شاشة **التقويم**، انقر على 🔍.

٢ أدخل الكلمات الأساسية لهذا الحدث في مربع البحث، مثل العنوان والموقع.

مشاركة حدث

١ افتح **التقويم**، ثم انقر على حدث ما من شاشة التقويم أو ضمن علامة التبويب المجدولة.

٢ انقر على ⋮ > **مشاركة** لمشاركة الحدث بالطريقة التي تفضلها عندما يطلب منك ذلك.

حذف حدث

يمكنك حذف حدث ما باستخدام أي من الطرق التالية:

- من شاشة **التقويم**، انقر على الحدث الذي تريد حذفه، ثم انقر على ⋮ > **حذف**.
- في شاشة **جدول الأعمال**، انقر مطولاً على أحد الأحداث، وحدد الأحداث التي تريد حذفها، ثم انقر على **حذف حدث**.

الأحداث المهمة

أضف الأولوية إلى الأحداث لتمييزها وإبرازها ليتمكنك التركيز على الأحداث المهمة والتعامل معها بكفاءة.

إضافة الأحداث المهمة

مكن **التقويم**، وانقر فوق ⊕، وانقر على **الأولوية** لتعيين الحدث **مهم** في صفحة التفاصيل. أدخل التفاصيل مثل

العنوان والموقع ووقت بدء الحدث وانتهائها وما إلى ذلك، وانقر فوق ✓ لحفظها.

إعداد إشعار التقويم


عين نوع إشعار التقويم وفقاً لمتطلباتك. يمكنك تعيين إشعارات شريط الحالة، وشريط الإشعارات، وندمة رنين الإشعارات. بعد تعيين وقت التذكير الافتراضي، سيرسل جهازك إشعاراً في الوقت المحدد.

انتقل إلى **التقويم** > ⋮ > **الإعدادات**.

- انقر على **وقت التذكير الافتراضي** أو **وقت التذكير لكافة أحداث اليوم** لتعيين وقت التذكير.
- انقر على **الإشعارات** ومكن **السماح لجميع الإشعارات**. ثم اتبع التعليمات على الشاشة لتعيين نوع الإشعارات.

تخصيص إعدادات عرض التقويم

يمكنك تخصيص إعدادات عرض التقويم، مثل تحديد يوم بداية الأسبوع، وما إذا كنت تريد إظهار أرقام الأسبوع.

١ انتقل إلى **التقويم** >  > **الإعدادات**.

٢ حدد يوم بداية الأسبوع، أو مكن المفتاح لإظهار أرقام الأسبوع.

تعيين تقويمات بديلة

يمكنك التبديل إلى تقويم آخر مثل التقويم القمري الصيني أو التقويم الإسلامي.

انتقل إلى **التقويم** >  > **الإعدادات** > **تقويمات أخرى**، وحدد التقويم الذي تريد استخدامه.

عرض العطل الوطنية/الإقليمية

اعرض العطل الوطنية/الإقليمية في التقويم للمساعدة في التخطيط لسفرك.

١ انتقل إلى **التقويم** >  > **الإعدادات** > **العطل الوطنية/الإقليمية**.


٢ شغل زر البلد/الإقليم، وسيقوم اللوح بتحميل معلومات العطل لذلك البلد أو الإقليم وعرضها في التقويم تلقائياً.

الساعة

تعيين المنبهات

يمكنك ضبط المنبهات لتشغيل الصوت أو الاهتزاز في أوقات محددة.

إضافة تنبيه

١ انتقل إلى **الساعة** > **المنبه**، وانقر على  لإضافة تنبيه.

٢ اتبع المطالبات لتعيين نغمة الرنين وتكرار الفاصل الزمني وغير ذلك.

٣ انقر على  لحفظ الإعدادات.

تعديل أو حذف منبه

انقر على المنبه الموجود لتعديله أو حذفه.

غفوة المنبه

إذا كنت لا تريد الاستيقاظ عندما يصدر المنبه رنيناً، كل ما عليك فعله هو النقر على زر الغفوة أو الضغط على زر التشغيل.

يتم تعيين مدة الغفوة عند إنشاء المنبه.


إيقاف تشغيل منبه

عندما يصدر المنبه رنيناً، اسحب اليسار أو اليمين على الزر الظاهر أسفل الشاشة لإيقاف تشغيله.

استخدام المؤقت أو ساعة الإيقاف

يمكنك استخدام المؤقت للعد التنازلي من وقت محدد. يمكنك أيضاً استخدام ساعة الإيقاف لقياس مدة الحدث.

المؤقت

انتقل إلى الساعة < المؤقت، وقم بتعيين مدة من الوقت وانقر على  لبدء المؤقت. لإيقافه، انقر على  .


ساعة الإيقاف

انتقل إلى الساعة < ساعة إيقاف، وانقر على  لبدء ساعة الإيقاف. لإيقافها، انقر على  .

عرض ساعة مزدوجة على شاشة القفل

عندما تكون بعيداً عن منطقتك الزمنية، استخدم الساعة المزدوجة لعرض وقت كلا من مدينتك الأساسية والموقع الحالي على شاشة القفل.

انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < التاريخ والوقت، ومكن الساعة المزدوجة، وقم بتعيين المدينة الأساسية. سيتم عرض وقت كل من مدينتك الأساسية وموقعك الحالي على شاشة القفل.

 سيتم عرض ساعة واحدة فقط على شاشة القفل إذا كان موقعك الحالي في نفس المنطقة الزمنية لمدينتك الأساسية.

الملاحظات

إنشاء ملاحظة

لمساعدتك على تتبع أفكارك وإلهامك بشكل سريع، يمكنك إنشاء ملاحظات باستخدام الكتابة بخط اليد (لكتابة المحتوى أو رسمه)، أو مسح الوثائق ضوئياً.

إضافة المحتوى إلى ملاحظة

١ انتقل إلى الملاحظات < الملاحظات، وانقر فوق .

٢ أدخل العنوان ومحتوى الملاحظة. يمكنك بعد ذلك إجراء ما يلي:

• انقر فوق  لإضافة قائمة تحقق.

• انقر فوق  لتغيير نمط النص ومحاذاة الفقرة والخلفية.


• انقر فوق  لإدراج صورة. انقر مطوّلًا على الصورة، ثم اسحبها إلى الموضع المطلوب في الملاحظة.

• لتنظيم ملاحظاتك من أجل تسهيل الوصول إليها وعرضها، انقر فوق **بدون تصنيف** بعدما تنتهي من ذلك لإضافة علامة لها.

٣ انقر فوق  لحفظ الملاحظة.

إضافة ملاحظة عن طريق مسح المستندات ضوئياً

١ افتح المفكرة وانتقل إلى الملاحظات <  <  < تصوير مستند.

٢ قم بمحاذاة كاميرا ك مع الصورة أو الملف الذي تريد مسحه ضوئياً وانقر على  لبدء المسح الضوئي. يتم حفظ الصفحات الممسوحة ضوئياً في المفكرة.

إضافة ملاحظة بخط اليد

يمكنك إنشاء ملاحظات مكتوبة بخط اليد لتدوين الأفكار والإلهامات التي يصعب تحويلها إلى نص.

١ انتقل إلى الملاحظات < الملاحظات، وانقر فوق .

٢ انقر فوق  لكتابة محتوى أو رسمه باللون المحدد.

٣ انقر فوق  لحفظ الملاحظة.

إنشاء مهام

يمكنك إنشاء مهام لتتبع الضروريات اليومية مثل: قوائم التسوق اليومية، ومهام العمل، والأعمال المنزلية.


إضافة عنصر مهام


يمكنك إضافة عنصر مهام وتعيين تذكير بالوقت الخاص به.

إذا قمت بتمييز عنصر المهام على أنه مهم، فسيطلب منك تذكير بملء الشاشة عندما تكون الشاشة مقفلة.


١ انتقل إلى المفكرة < المهام وانقر على .

٢ أدخل عنصر المهام الخاص بك.

٣ انقر على  ، وقم بتعيين وقت التذكير، وانقر على موافق.

٤ مكن  وضع علامة على عنصر المهام على أنه مهم.

٥ انقر على حفظ.

 قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

تعيين تذكير متكرر لعنصر المهام

إذا قمت بتحديد وقت لعنصر المهام، فيمكنك تحديد وضع مكرر (على سبيل المثال، لا، أو يومياً، أو أسبوعياً، أو شهرياً، أو سنوياً)، وسيطالبك جهازك بشكل متكرر بإكمال عنصر المهام في الوقت المحدد.

نقل الملاحظات القديمة

يمكن ترحيل ملاحظتك في الملاحظات من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد بعدة طرق مثل مزامنة حساب HONOR واستنساخ الجهاز والنسخ الاحتياطي للبيانات وميزة HONOR Share.

- **مزامنة حساب HONOR:** سجل الدخول إلى حساب HONOR في هاتفك القديم وزامن بيانات الملاحظات من هاتفك القديم إلى السحابة. سجل الدخول إلى نفس حساب HONOR على هاتفك الجديد وزامن بيانات الملاحظات.

• استنساخ الجهاز:

- يمكن استنساخ الجهاز لتحويل **الملاحظات** والبيانات الأخرى من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد.
- **النسخ الاحتياطي للبيانات:** يمكن باستخدام النسخ الاحتياطي عبر جهاز تخزين خارجي نسخ البيانات احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة خارجية أو جهاز تخزين USB واستعادتها في وحدة التخزين الخارجية للهاتف بعد اكتمال النسخ الاحتياطي.
- **ميزة HONOR Share:** اختر الملاحظات التي تريد مشاركتها وتحويلها بسرعة إلى هاتفك الجديد باستخدام ميزة HONOR Share.

تحويل الملاحظات ذات التنسيق القديم

- عند تحويل الملاحظات الموجودة في الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد، لا يدعم الهاتف الجديد الملاحظات ذات التنسيق القديم سوى لعرضها، ويمكن تحريرها بعد تحويلها إلى التنسيق الجديد.
- انتقل إلى **الملاحظات**، وانقر فوق القائمة المنسدلة **جميع الملاحظات**، واعرض **الملاحظات ذات التنسيق القديم**.
- **تحويل جميع الملاحظات:** انتقل إلى **الملاحظات ذات التنسيق القديمة < تحويل الكل > تحويل**، وسيختفي كتالوج **الملاحظات ذات التنسيق القديمة** تلقائياً عند اكتمال التحويل.
- **تحويل ملاحظة واحدة:** عند فتح ملاحظة ذات تنسيق قديم للمرة الأولى، سيظهر الأمر **هل تريد تحويل هذه الملاحظة؟** على الشاشة. انقر فوق **تحويل** للتحويل. في حال اختيار عدم تحويل التنسيق عند فتح الملاحظة للمرة الأولى، ستدعم الملاحظة المفتوحة **حذف وتحويل التنسيق**، ولا تدعم التحرير. حيث تحتاج الملاحظة إلى تحويلها إلى التنسيق الجديد ليتمكن تحريرها.

إدارة مفكرتك

- يمكنك فرز عناصر مفكرتك من خلال تصنيفها إلى فئات ثم وضعها في مجلدات مختلفة، وحذف العناصر غير المرغوب فيها، ومشاركة العناصر مع أشخاص آخرين.
- عند عرض قائمة العناصر أو عنصر منفرد في المفكرة، انقر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للرجوع بسرعة إلى العنصر الأول أو إلى بداية العنصر الذي تعرضه.

استخدام قفل التطبيقات للمفكرة أو قفل ملاحظة

- تمكين **قفل التطبيقات للمفكرة:** انتقل إلى **الإعدادات > الحماية > قفل التطبيقات**، وأدخل كلمة مرور شاشة القفل أو خصص كلمة مرور قفل التطبيقات عند المطالبة، ثم قم بتشغيل المفتاح الموجود بجوار المفكرة.


فرز عناصر الملاحظات حسب الفئة

- لفرز الملاحظات في مجلدات مختلفة حسب الفئة، يمكنك إضافة ملصقات بألوان مختلفة لتمييز الفئات وتحرير المجلدات لجعل ملاحظاتك مصنفة بشكل أكثر وضوحاً ويسهل العثور عليها.

عرض جميع الملاحظات:



- في واجهة قائمة، **جميع الملاحظات** يتم عرض ملاحظات مختلفة بألوان متنوعة، كما يمكنك أيضاً إدخال كلمات رئيسية في مربع البحث للعثور بسرعة على الملاحظات التي تريد عرضها.
- انقر على القائمة المنسدلة اليمى **جميع الملاحظات** لعرض الملاحظات المختلفة مثل **جميع الملاحظات**، **المفضلة**، **المحذوفات مؤخراً**، إلخ.

إنشاء/تعديل المجلدات:

- افتح مجلد، وانقر على  < **مجلد جديد** لتحديد لون المجلد الذي تريده، أدخل اسم المجلد، ثم انقر على **حفظ**.

- يمكنك التمرير إلى اليسار على مجلد لتثبيتته أو نقله أو تعديله أو حذفه.
- **نقل/قفل الملاحظات أو إضافة ملاحظات إلى المفضلة:**
- في واجهة قائمة الملاحظات، اضغط مطولاً على الملاحظة التي تريد تحريرها، انقر على **نقل** لتحديد المجلد الذي سيتم نقل الملاحظات إليه.
- انقر على **المزيد** < **المفضلة** لحفظ أو تثبيت ملاحظة.
- افتح الملاحظة المراد قفلها، انقر على **المزيد** < **إضافة قفل** في أسفل الشاشة ناحية اليمين.
- في واجهة قائمة، **جميع الملاحظات** يمكنك التمرير إلى اليسار على ملاحظة لتثبيتها أو نقلها أو تعديلها أو حذفها.
- **i** الملاحظات الموجودة في المجلد الموجود ضمن حساب Exchange غير مدعومة للتحرير.

مشاركة عناصر المفكرة




- يمكنك مشاركة عناصر المفكرة بالطرق التالية:
- لمشاركة ملاحظة واحدة أو عنصر مهمة، افتح العنصر الذي تريد مشاركته من شاشة **جميع الملاحظات**، أو **جميع المهام**، وانقر على ، وشاركه كما يُطلب منك.
 - يمكن مشاركة الملاحظات عن طريق النقر على **كصورة**، أو **كنص**، أو **تصدير كمستند**، أو **مع/إلى جهاز آخر**.
 - **i** بعد النقر على **تصدير كمستند**، يمكنك اختيار تصدير الملاحظة كملف TXT أو HTML، والذي سيُحفظ في **مدير الملفات** < **الهاتف** < **NotePad < Documents** بشكل افتراضي.
 - لمشاركة ملاحظات متعددة في شاشة **جميع الملاحظات**، انقر مطولاً على الملاحظة، وحدد الملاحظات التي تريد مشاركتها. ثم انقر على ، وشاركها كما يُطلب منك.

طباعة عناصر من المفكرة

- 1 في شاشة **جميع الملاحظات**، افتح العنصر الذي تريد طباعته.
- 2 انتقل إلى **طباعة**، ثم حدد طابعة وهيئ إعدادات الطباعة حسب المطلوب.

حذف عناصر المفكرة

يمكنك حذف عناصر المفكرة باستخدام أي من الطرق التالية:

- على شاشة **جميع الملاحظات** أو **جميع المهام**، اسحب لليسار على العنصر، وانقر على  لحذفه.
- انقر مطولاً على الملاحظة أو عنصر المهمة الذي تريد حذفه، وحدد خانات اختيار الملاحظات أو المهام التي تريد حذفها أيضاً أو اسحبها، ثم انقر على .
- لاستعادة عنصر مفكرة محذوف، انقر على **جميع الملاحظات** أو **جميع المهام**، وحدد العنصر الذي تريد استعادته في **المحذوفات مؤخراً**، ثم انقر على .

البريد الإلكتروني


إضافة حسابات بريد إلكتروني

أضف حساب بريدك الإلكتروني في البريد الإلكتروني، لبدء استخدام جهازك من أجل الوصول المناسب إلى البريد الإلكتروني.

إضافة حساب بريد إلكتروني شخصي


- ١ افتح البريد الإلكتروني على هاتفك، ثم حدد من بين المزوّدين المتاحين لصندوق البريد.
- ٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة مرورك، وانقر على **تسجيل الدخول**، واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال التكوين. سيتصل النظام تلقائياً بالخادم ويتحقق من إعداداته.

إضافة حساب Exchange

- يتيح Microsoft Exchange المراسلة الرقمية داخل شركة. إذا كان صندوق بريد شركتك يستخدم خادم Exchange، فيمكنك تسجيل الدخول إلى حساب البريد الإلكتروني لشركتك من على جهازك.
- ١ اتصل بمسؤول خادم البريد الإلكتروني بالشركة للحصول على اسم المجال وعنوان الخادم ورقم المنفذ ونوع الأمان.
 - ٢ افتح البريد الإلكتروني، وحدد Exchange.
 - ٣ أدخل عنوان البريد الإلكتروني، واسم المستخدم، وكلمة المرور.
 - ٤ انقر على **إعداد يدوي**. على الشاشة **إعداد الحساب** أدخل اسم مجال البريد الإلكتروني، وعنوان الخادم، ورقم المنفذ، ونوع الأمان.
 - ٥ انقر على ، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال التكوين. سيتصل النظام تلقائياً بالخادم ويتحقق من إعداداته.

تعيين إشعارات البريد الإلكتروني

عين وضع إشعارات رسائل البريد الإلكتروني لديك حسب الحاجة.

- ١ انتقل إلى البريد الإلكتروني >  > الإعدادات > إعدادات عامة > الإشعارات، وقم بتمكين السماح لجميع الإشعارات.
- ٢ حدد حساب البريد الإلكتروني الذي تريد تعيين إشعاراته، وشغل مفتاح **السماح لجميع الإشعارات**، ثم حدد وضعاً للإشعارات.

الآلة الحاسبة

الآلة الحاسبة

استخدم الآلة الحاسبة على جهازك لإجراء العمليات الحسابية الأساسية ولحساب الدوال الأسية واللوغاريتمية والدوال المثلثية.

استخدام الآلة الحاسبة الأساسية





- يمكنك فتح الآلة الحاسبة باستخدام أحد الطرق التالية:
- ابحث عن الآلة الحاسبة في مجلد الأدوات.

- اسحب من أسفل شاشة القفل لأعلى لعرض لوحة الاختصارات، ثم انقر على  لفتح الآلة الحاسبة.

استخدام الآلة الحاسبة العلمية

افتح الآلة الحاسبة وانتقل إلى  < حاسبة علمية.




نسخ الأرقام أو حذفها أو مسحها

- نسخ نتيجة عملية حسابية: انقر مطولاً على ناتج العملية الحسابية، وانقر على **نسخ**، ثم الصق الناتج في مكان آخر، مثل في مفكرة أو رسالة.
- حذف الرقم الأخير: انقر على .
- مسح الشاشة: انقر على . كما يمكنك النقر على  لمسح الشاشة بعد النقر على  لإكمال العملية الحسابية.

المصباح

المصباح

يمكنك تشغيل المصباح باستخدام أي من الطرق التالية:


- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، وانقر على  لتشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله.
- اسحب لأعلى من الحافة السفلية لشاشة القفل لعرض لوحة الاختصارات، وانقر على  لتشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله.
- عند التشغيل، سيتم عرض إشعار على شاشة القفل يشير إلى تشغيل المصباح. انقر على  لإيقاف تشغيل المصباح.

المرآة


استخدم هاتفك كمرآة


يمكنك استخدام هاتفك كمرآة للتحقق من مظهرك.

انتقل إلى **الأدوات** < **المرآة**. يمكنك بعد ذلك:

- التكبير أو التصغير: اسحب شريط تمرير التكبير/التصغير في الأسفل. كما يمكنك النقر على الشاشة مرتين للتكبير وإعادة النقر عليها مرتين لاستعادة العرض الأصلي.
- حفظ الصورة: انقر على الشاشة لإيقاف الصورة الحالية مؤقتاً. انقر على الشاشة مرة أخرى للاستئناف. عند إيقاف الصورة مؤقتاً، انقر على  لحفظ الصورة. يمكنك العثور على الصورة التي تم حفظها في **المعرض**.

• ضبط سطوع المرآة: انقر على  أو  في أعلى الشاشة.

- عمل ضباب الشاشة: انقر على  وقم بتمكين **النفخ**. ثم قم بنفخ الهواء داخل الميكروفون لعمل ضباب على الشاشة. امسح الشاشة لمسح الضباب.

- تغيير إطار المرآة: انقر على  للتبديل إلى إطار مختلف.
- إنشاء تأثير مرآة مكسورة: انقر مطولاً على الشاشة "لكسر" المرآة، وأكمل بتأثير الصوت. انقر على الشاشة مرة أخرى "لإصلاح" المرآة.


مدير النظام

تحرير المساحة على الهاتف

سيعمل تنظيف في مدير النظام على فحص وحدة التخزين للبحث عن الملفات المتكررة والملفات الكبيرة مثل المحتوى المتبقي بعد حذف التطبيق، وحزم التثبيت المتكررة، والبيانات التي يتم الحصول عليها من WeChat وسيوفر لك اقتراحات للتنظيف لمساعدتك على تحرير مساحة.

١ انتقل إلى مدير النظام وانقر على تنظيف.

٢ عند اكتمال الفحص، انقر على تنظيف أو تنظيف خلف العنصر المراد تنظيفه واتبع التعليمات لحذف الملفات المتكررة.

 اسحب لأسفل من أعلى الشاشة وسيعيد الهاتف عملية فحص وحدة التخزين.

تنظيف الملفات المكررة

يمكن أن يحدد مدير النظام الملفات المكررة على جهازك. من شاشة تنظيف، انقر على ملفات مكررة، ثم حدد الملفات غير المرغوب فيها لحذفها.


إدارة استخدام البيانات

افتح مدير النظام، ثم انقر على بيانات الجوال لعرض استخدام البيانات وإدارة الوصول إلى الشبكة.

عرض التطبيقات التي تستهلك قدرًا كبيرًا من البيانات وإدارتها


١ في استخدام البيانات لهذا الشهر في واجهة "إدارة استخدام البيانات"، يمكنك عرض ترتيب البيانات التي تستخدمها كل تطبيق.

٢ انقر على التطبيق الذي يستهلك قدرًا كبيرًا من البيانات لتقييد استخدامه لبيانات الجوال، وبيانات التجوال، وبيانات الخلفية، وما إلى ذلك.

 لا يمكن تقييد وصول بعض التطبيقات (مثل التطبيقات التي تنشأ عن الدخول المتعدد للتطبيقات) إلى الإنترنت في "إدارة استخدام البيانات". يُرجى الانتقال إلى الإعدادات < التطبيقات < التطبيقات، والبحث عن اسم التطبيق، والنقر على استخدام البيانات لتقييد وصوله إلى الإنترنت.

عرض وصول التطبيقات إلى الإنترنت وتعيين مدته

في واجهة "إدارة استخدام البيانات"، انقر على الاتصال بالإنترنت، وألغ تحديد بيانات الجوال، وحدد التطبيقات التي تستهلك قدرًا كبيرًا من البيانات (مثل مشغل مقاطع الفيديو) لاستخدامها فقط في أثناء تشغيل الشبكة اللاسلكية.

 لن تتمكن من تقييد وصول بعض التطبيقات (مثل تلك التي تنشأ عن الدخول المتعدد للتطبيقات) إلى الإنترنت في واجهة "إدارة استخدام البيانات". يُرجى الانتقال إلى الإعدادات < التطبيقات < التطبيقات، والبحث عن اسم التطبيق، والنقر على استخدام البيانات لتقييد وصوله إلى الإنترنت.

تمكين موفر البيانات الذكي أو تعطيله

مكن موفر البيانات الذكي لمنع التطبيقات من استخدام بيانات الجوال في الخلفية.

١ على شاشة استخدام البيانات، انقر على **موفر البيانات الذكي**، ثم مكنه. لا تظهر أيقونة  بعد ذلك في شريط الحالة.

٢ إذا كنت تريد السماح بالوصول غير المقيد إلى البيانات لبعض التطبيقات حتى عند تشغيلها في الخلفية، فشغل مفاتيح هذه التطبيقات.

إضافة تذكيرات استخدام بيانات الجوال

أضف معلومات باقة بطاقة SIM في **مدير النظام** واضبط تذكيرات الاستخدام. بعد ذلك، سيزدرك **مدير النظام** باستخدام بيانات الجوال في الوقت المناسب.

إذا كان الهاتف يدعم بطاقي SIM، فيمكنك تعيين باقة لكل بطاقة.

١ في صفحة **بيانات الجوال**، انقر على **إعدادات إضافية > حد البيانات الشهري**، ثم قم بالضبط وفقاً للإرشادات الموضحة على الشاشة.

٢ على صفحة **إعدادات إضافية**، انقر على **تذكيرات الاستخدام**. يمكنك الاختيار بأن يرسل إليك النظام تذكيرات، أو قطع الاتصال بالإنترنت فوراً عندما تتخطى معدل استخدام بيانات الجوال/التجوال الحد المسموح.

٣ في صفحة **إعدادات إضافية**، يمكنك كذلك تمكين **تذكير استخدام البيانات لشاشة القفل**.

استنساخ الجهاز

استخدام استنساخ الجهاز لنقل بياناتك إلى جهاز جديد

يسمح لك **استنساخ الجهاز** بنقل جميع البيانات الأساسية بسرعة وسهولة (بما في ذلك جهات الاتصال والتقويم والصور ومقاطع الفيديو) من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد.


ترحيل البيانات من جهاز يعمل بنظام أندرويد

١ في هاتفك الجديد، افتح تطبيق **استنساخ الجهاز**. أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى **الإعدادات > النظام والتحديثات > استنساخ الجهاز**، أو انقر على **هذا هو الجهاز الجديد**، أو انقر على HONOR أو جهاز أندرويد آخر.

٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل **استنساخ الجهاز** وتثبيته على جهازك القديم.

٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق **استنساخ الجهاز** وانقر على **هذا هو الجهاز القديم**. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم هاتفك الجديد عن طريق مسح رمز ضوئياً أو الاتصال يدوياً.

٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم انقر على **نقل** لبدء الاستنساخ.

 يكون **استنساخ الجهاز** متاحاً فقط في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد ٧.٠ أو أحدث.


ترحيل البيانات من آيفون أو آيباد

١ في هاتفك الجديد، افتح تطبيق **استنساخ الجهاز**. أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى **الإعدادات > النظام والتحديثات > استنساخ الجهاز**، وانقر على **هذا هو الجهاز الجديد**، ثم انقر على **آيفون أو آيباد**.

٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل **استنساخ الجهاز** وتثبيته على جهازك القديم.

٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق **استنساخ الجهاز** وانقر على **هذا هو الجهاز القديم**. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم هاتفك الجديد عن طريق مسح رمز أو الاتصال يدوياً.

٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال استنساخ البيانات.

 يكون استنساخ الجهاز متاحاً فقط في الهواتف التي تعمل بنظام iOS ٨.٠ أو أحدث.

التلميحات


التلميحات

يحتوي التلميحات على مجموعة من التلميحات والحيل لمساعدتك في تعلُّم كيفية استخدام اللوح بسرعة. كما يوفر نسخة كاملة من دليل المستخدم لتسهيل الرجوع إليه في أي وقت.

مقدمة حول قسم التلميحات:

- تلميحات مصورة: فيديو صغير أو صورة تحمل نصاً واضحاً ومختصراً لمساعدتك على إتقان إحدى العمليات. يتم تصنيف البطاقات حسب السيناريو؛ ما يسهل عليك اختيار القسم الذي تريده.
- تلميحات مفصلة: تعليمات سهلة الوصول والفهم حول الميزات المتقدمة اللوح.

وظائف التلميحات الرئيسية:

- البحث: إدخال كلمة أساسية لاسترداد كل المحتوى ذي الصلة في التلميحات؛ ما يمنحك وصولاً سريعاً إلى المعلومات التي تحتاجها. كما يمنحك معلومات حديثة للرجوع إليها.
- إعجاب وتعليق: يمكنك تقييم المعلومات وإبداء رأيك فيها.
- جرب الآن: توفير زر جرب الآن للوظائف الرئيسية أو المعقدة. انقر للانتقال مباشرة إلى واجهة الوظيفة.
-  يختلف توفر الميزة حسب الجهاز.

الشبكة اللاسلكية

مقدمة عن الشبكة اللاسلكية

إنّ التوصيل بالإنترنت عبر الشبكة اللاسلكية يعد طريقة فعالة للحفاظ على بيانات الجوال. يمكنك أيضاً تمكين مراقبة أمان الشبكة اللاسلكية لتجنب نقاط الاتصال الخطرة وضمان الوصول الآمن إلى الإنترنت.

الاتصال بشبكة Wi-Fi


i يُرجى توخي الحذر عند الاتصال بشبكة Wi-Fi مجانية في الأماكن العامة لتجنب مخاطر الأمان المحتملة مثل تسرب الخصوصية وفقد الممتلكات.

إدخال رقم دخول للاتصال بشبكة Wi-Fi

1 انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi وشغل Wi-Fi.

2 في صفحة الإعدادات، يمكنك الاتصال بشبكة Wi-Fi بأي من الطرق التالية:

- انقر على شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها ضمن **الشبكات المتاحة**. في حال اختيار شبكة مشفرة، تحتاج إلى إدخال كلمة المرور.
- اسحب للأسفل حتى نهاية القائمة، وانقر على **إضافة شبكة**، واتبع المطالبات على الشاشة لإدخال اسم الشبكة وكلمة مرورها لإكمال الاتصال.

عند عرض  على شريط الحالة، فهذا يشير إلى أن هاتفك متصل بالإنترنت عبر Wi-Fi.

الاتصال من خلال مسح رمز QR ضوئياً

1 انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi وشغل Wi-Fi.

2 انتقل إلى صفحة إعدادات Wi-Fi على الهاتف الذي يشارك الشبكة، وانقر على الشبكة المتصلة، واحصل على رمز QR.

3 امسح رمز QR ضوئياً باستخدام الهاتف لتتصل بالشبكة وتتبع المطالبات على الشاشة للوصول إلى الشبكة.


i قد لا تدعم بعض الشبكات المشفرة الاتصال من خلال مسح الرمز ضوئياً. يُرجى الرجوع إلى الوضع الفعلي.

نقل البيانات باستخدام Wi-Fi Direct

يمكنك استخدام Wi-Fi Direct لنقل البيانات بين أجهزة HONOR. يسمح لك Wi-Fi Direct بنقل الملفات الكبيرة إلى جهاز قريب أسرع من البلوتوث ودون الحاجة إلى اقتران الأجهزة.

1 في جهاز الاستقبال، انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi وقم بتمكين Wi-Fi.

2 انتقل إلى إعدادات إضافية < اتصال Wi-Fi المباشر لبدء البحث عن الأجهزة القريبة التي تم تمكين Wi-Fi Direct عليها.

3 في جهاز الإرسال، انقر مطولاً لتحديد الملفات التي تريد مشاركتها، وانقر على ، وحدد اتصال Wi-Fi المباشر.

i قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.

4 انقر على أيقونة جهاز الاستقبال لإنشاء اتصال، ثم شارك الملفات.

٥ في جهاز الاستقبال، اقبل طلب النقل عبر Wi-Fi Direct.

ثم انتقل إلى مدير الملفات < استعراض < الهاتف < Wi-Fi Direct < Download لعرض الملفات المستلمة.

تحديد شبكة باستخدام Wi-Fi+

عند تمكين Wi-Fi+، وفي حالة قيام جهازك باكتشاف Wi-Fi التي تم الاتصال بها مسبقاً أو هي مجانية، سيقوم الجهاز تلقائياً بتمكين Wi-Fi والاتصال بالشبكة. كما سيقوم جهازك بتقييم جودة شبكة Wi-Fi الحالية والتبديل إلى بيانات الجوال عندما تكون إشارة Wi-Fi ضعيفة.

١ انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi.

٢ انقر على إعدادات إضافية ومكن أو عطل الشبكة اللاسلكية الذكية.

البلوتوث

أساسيات البلوتوث الهاتف

يمكنك توصيل هاتفك بسماعات الأذن، ومكبرات الصوت، وأنظمة الترفيه في السيارة التي تعمل بالبلوتوث، أو مشاركة البيانات من الهاتف إلى الأجهزة الأخرى عبر البلوتوث.

سنقدم وظائف البلوتوث التالية لهاتفك: ① تشغيل أو إيقاف تشغيل البلوتوث، ② تعديل اسم جهاز البلوتوث، ③ اقتران أجهزة البلوتوث، ④ نقل الملفات عبر البلوتوث، ⑤ إلغاء اقتران الأجهزة.

المسافة الفعالة للبلوتوث هي ١٠ أمتار. يرجى استخدام وظائف البلوتوث ضمن النطاق الفعال.

تشغيل البلوتوث أو إيقاف تشغيله

• اسحب لأسفل من شريط الحالة للوصول إلى لوحة الإشعارات (التي يمكن تمريرها لأسفل أكثر) ومكن البلوتوث أو عطله. اضغط مطولاً على البلوتوث للدخول إلى شاشة الإعدادات.

• انتقل إلى الإعدادات < البلوتوث، وشغل مفتاح تشغيل البلوتوث أو أوقف تشغيله.

تعديل اسم جهاز البلوتوث

١ انتقل إلى شاشة الإعدادات < البلوتوث ومكن تشغيل البلوتوث.

٢ انقر على اسم الجهاز، وأدخل الاسم الجديد ثم انقر على موافق.

الاقتران بجهاز بلوتوث

١ مكن البلوتوث على الجهاز الهدف وقم بتعيينه على إمكانية الاكتشاف. للحصول على تعليمات مفصلة، راجع دليل مستخدم الجهاز.

٢ من جهازك، قم بالوصول إلى شاشة إعدادات البلوتوث، ومكن تشغيل البلوتوث لجعل جهازك يبحث تلقائياً عن أجهزة البلوتوث القريبة.



٣ من قائمة الأجهزة المتاحة، حدد الجهاز الذي تريد إقران جهازك به، واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الاقتران.

على شاشة إعدادات البلوتوث، انقر على ؟ لعرض نصائح لتوصيل أجهزة البلوتوث المختلفة.

نقل الملفات عبر البلوتوث

يمكنك استخدام البلوتوث لنقل الفيديوها والصور ووجاهات الاتصال ووالمزيد إلى جهاز آخر بشرط أن يكون كلا الجهازين ضمن نطاق البلوتوث الفعال.

١ قم بإقران أجهزة الإرسال والمستلم عبر البلوتوث.


٢ على جهاز الإرسال، انقر مطولاً على ملف وحدد الملفات التي ترغب في مشاركتها وانقر على ، وحدد البلوتوث.  قد تختلف العمليات إذا كنت تشارك الملفات من التطبيقات مباشرة.

٣ انقر على اسم البلوتوث الخاص بجهاز المستلم لبدء المشاركة.

٤ على جهاز المستلم، اقبل طلب نقل البلوتوث.

إلغاء اقتران جهاز بلوتوث

١ على شاشة إعدادات البلوتوث، مكن مفتاح تشغيل البلوتوث.

٢ في قائمة الأجهزة المقترنة، انقر على  بجانب اسم الجهاز الذي ترغب في إلغاء اقترانه، ثم انقر على إلغاء الاقتران.

شبكة الجوال

الاتصال ببيانات الجوال

١ تأكد من أن بيانات الجوال متاحة لبطاقة SIM الخاصة بك.

٢ اتصل ببيانات الجوال باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات. **شغل بيانات الجوال.**
- انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > بيانات الجوال، وقم بتمكين بيانات الجوال. لتوفير طاقة البطارية واستخدام البيانات، عطل خدمة بيانات الجوال عندما لا تكون بحاجة إليها.

إدارة بطاقات SIM

يمكنك تمكين بطاقات SIM أو تعطيلها وتسميتها لتسهيل التعرف عليها.

تمكين بطاقة SIM أو تعطيلها


انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM، ومكن أو عطل بطاقة SIM حسب الحاجة. بمجرد تعطيل بطاقة SIM، لا يمكن استخدامها للاتصال أو المراسلة أو الوصول إلى الإنترنت.

تسمية بطاقة SIM

يمكنك تسمية بطاقات SIM الخاصة بك لتسهيل التعرف عليها وإدارتها. على سبيل المثال، يمكنك وضع علامة على بطاقة SIM واحدة باسم "العمل" والأخرى باسم "شخصية".

انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM، وانقر على  لتحرير اسم بطاقة SIM.

تكوين إدارة بطاقات SIM


إذا كان جهازك يحتوي على بطاقتي SIM مدخلتين، فيمكنك تعيين بطاقة SIM افتراضية لبيانات الجوال وبطاقة SIM افتراضية للاتصال أو تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي SIM.  تنطبق هذه الميزة على الأجهزة المزودة ببطاقتي SIM فقط.

قم بتعيين بطاقات SIM افتراضية لبيانات الجوال وبطاقات SIM افتراضية للاتصال

انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM وقم بتعيين بطاقة SIM ١ أو SIM ٢ كبطاقة SIM افتراضية لبيانات الجوال أو بطاقة SIM افتراضية للاتصال.

تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقات SIM

بعد تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي SIM، إذا تعذر على المكالمات الواردة الوصول إلى إحدى بطاقات SIM، فستتم إعادة توجيهها إلى البطاقة الأخرى.

 تتطلب هذه الميزة دعماً من شركة الاتصالات الخاصة بك. لمزيد من التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.


١ انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM > تحويل المكالمات بين بطاقات SIM.

٢ حدد وضع إعادة توجيه المكالمات وشغل المفتاح المقابل. سيتم تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي SIM عند تكوينها لبطاقتي SIM.

مشاركة اتصال الشبكة مع أجهزة أخرى

بمجرد تمكين نقطة اتصال شخصية، يمكنك مشاركة بيانات الجوال أو الشبكة اللاسلكية التي يتصل بها جهازك حالياً مع أجهزة أخرى.

مشاركة الشبكة لديك عبر نقطة اتصال شخصية

 لا يمكن مشاركة بعض شبكات Wi-Fi التي تتطلب مصادقة.


انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > نقطة اتصال شخصية، ومكّن نقطة اتصال شخصية. ستتم مشاركة بيانات الجوال أو اتصال شبكة Wi-Fi بجهازك مع أجهزة أخرى. يمكنك أيضاً إجراء ما يلي للحصول على نقطة اتصال شخصية:

- عين اسم الجهاز.
- عين كلمة المرور.
- انقر على الأجهزة المتصلة لعرض قائمة الأجهزة المتصلة وقائمة الحظر. انقر على الجهاز من قائمة الأجهزة المتصلة لتحريكها إلى قائمة قائمة الحظر كما هو مطلوب. يمكنك أيضاً إزالة الجهاز من القائمة.
- إذا كنت تشارك شبكة بيانات الجوال، فيمكنك أيضاً النقر على إعدادات إضافية لتعيين حد البيانات وتردد نقطة الاتصال.

مشاركة شبكتك عبر البلوتوث

١ انتقل إلى الإعدادات > البلوتوث، وقم بتمكين تشغيل البلوتوث. حدد جهاز ما ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الاقتران.

٢ انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > نقطة اتصال شخصية > إعدادات إضافية، وقم بتمكين مشاركة الإنترنت عبر البلوتوث.

٣ على شاشة إعدادات البلوتوث الخاصة بالجهاز المقترن، انقر على  بجوار اسم الجهاز، ثم مكن الاتصال بالإنترنت لمشاركة شبكتك.

مشاركة شبكتك عبر USB

- ١ استخدم كابل USB لتوصيل جهازك بالكمبيوتر الخاص بك.
- ٢ على جهازك، انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال > نقطة اتصال شخصية < إعدادات إضافية، ومكن مشاركة الإنترنت عبر USB لمشاركة بيانات الجوال الخاصة بك أو شبكة Wi-Fi المتصلة حالياً.

تمكين وضع الطائرة أو تعطيله

عند استقلال طائرة، يمكنك تمكين وضع الطائرة عندما تطلب شركة الطيران القيام بذلك. في وضع الطائرة، لن يتمكن جهازك من إجراء مكالمات، أو إرسال رسائل نصية أو تلقيها، أو استخدام بيانات الجوال، ولكن ستكون كل الوظائف الأخرى متاحة.

يمكنك تمكين وضع الطائرة أو تعطيله باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لعرض جميع الاختصارات. انقر

على  لتمكين وضع الطائرة أو تعطيله.


- انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال، ومكن أو عطل وضع الطائرة.

عند تمكين وضع الطائرة، سيتم تلقائياً تعطيل Wi-Fi والبلوتوث. يمكنك إعادة تمكينهما إذا سمحت شركة الطيران بذلك.

إدارة استخدام البيانات


افتح مدير النظام ، ثم انقر على بيانات الجوال لعرض استخدام البيانات وإدارة الوصول إلى الشبكة.

عرض التطبيقات التي تستهلك قدراً كبيراً من البيانات وإدارتها

- ١ في استخدام البيانات لهذا الشهر في واجهة "إدارة استخدام البيانات"، يمكنك عرض ترتيب البيانات التي تستخدمها كل تطبيق.
 - ٢ انقر على التطبيق الذي يستهلك قدراً كبيراً من البيانات لتقييد استخدامه لبيانات الجوال، وبيانات التجوال، وبيانات الخلفية، وما إلى ذلك.
-  لا يمكن تقييد وصول بعض التطبيقات (مثل التطبيقات التي تنشأ عن الدخول المتعدد للتطبيقات) إلى الإنترنت في "إدارة استخدام البيانات". يُرجى الانتقال إلى الإعدادات < التطبيقات < التطبيقات، والبحث عن اسم التطبيق، والنقر على استخدام البيانات لتقييد وصوله إلى الإنترنت.


عرض وصول التطبيقات إلى الإنترنت وتعيين مدته

في واجهة "إدارة استخدام البيانات"، انقر على الاتصال بالإنترنت، وألغ تحديد بيانات الجوال، وحدد التطبيقات التي تستهلك قدراً كبيراً من البيانات (مثل مشغل مقاطع الفيديو) لاستخدامها فقط في أثناء تشغيل الشبكة اللاسلكية.

 لن تتمكن من تقييد وصول بعض التطبيقات (مثل تلك التي تنشأ عن الدخول المتعدد للتطبيقات) إلى الإنترنت في واجهة "إدارة استخدام البيانات". يُرجى الانتقال إلى الإعدادات < التطبيقات < التطبيقات، والبحث عن اسم التطبيق، والنقر على استخدام البيانات لتقييد وصوله إلى الإنترنت.

تمكين موفر البيانات الذكي أو تعطيله

مكن موفر البيانات الذكي لمنع التطبيقات من استخدام بيانات الجوال في الخلفية.

- ١ على شاشة استخدام البيانات، انقر على **موفر البيانات الذكي**، ثم مكنّه. لا تظهر أيقونة  بعد ذلك في شريط الحالة.
- ٢ إذا كنت تريد السماح بالوصول غير المقيد إلى البيانات لبعض التطبيقات حتى عند تشغيلها في الخلفية، فشغل مفاتيح هذه التطبيقات.

إضافة تذكيرات استخدام بيانات الجوال

أضف معلومات باقة بطاقة SIM في **مدير النظام** واضبط تذكيرات الاستخدام. بعد ذلك، سيذكرك **مدير النظام** باستخدام بيانات الجوال في الوقت المناسب. إذا كان الهاتف يدعم بطاقي SIM، فيمكنك تعيين باقة لكل بطاقة.

- ١ في صفحة **بيانات الجوال**، انقر على **إعدادات إضافية > حد البيانات الشهري**، ثم قم بالضبط وفقاً للإرشادات الموضحة على الشاشة.
- ٢ على صفحة **إعدادات إضافية**، انقر على **تذكيرات الاستخدام**. يمكنك الاختيار بأن يرسل إليك النظام تذكيرات، أو قطع الاتصال بالإنترنت فوراً عندما تتخطى معدل استخدام بيانات الجوال/التجوال الحد المسموح.
- ٣ في صفحة **إعدادات إضافية**، يمكنك كذلك تمكين **تذكير استخدام البيانات لشاشة القفل**.

طرق توصيل أخرى

عرض شاشة هاتفك لاسلكياً

لأسباب أمنية، بعد عرض شاشة هاتفك لاسلكياً على شاشة كبيرة (مثل التلفاز) للعمل أو الترفيه، سيتم عرض الإشعارات مثل إشعارات المكالمات الواردة والرسائل النصية وتنبهات الساعة على هاتفك فقط.

- ١ قم بإجراء ما يلي بناءً على طراز الشاشة الكبيرة ووظائفها:
 - إذا كانت الشاشة الكبيرة تدعم البث اللاسلكي **Miracast**، فقم بتشغيل مفتاح العرض اللاسلكي الخاص بها.
 - إذا كانت الشاشة الكبيرة لا تدعم البث اللاسلكي **Miracast**، فقم بتوصيل مهائئ HDMI اللاسلكي بها. تأكد من توصيل مهائئ HDMI اللاسلكي بمصدر طاقة.
- ٢  للتحقق مما إذا كانت الشاشة الكبيرة تدعم البث اللاسلكي **Miracast** ومعرفة طريقة تمكين العرض اللاسلكي عليها، راجع دليل المستخدم أو خدمة العملاء الخاصة بالشركة المصنعة للشاشة الكبيرة.



- ٢ في هاتفك، اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، وشغل .
 - ٣ اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات ومكّن **العرض اللاسلكي**. سيبدأ هاتفك في البحث عن أجهزة الشاشات المتاحة.
 - ٤ من قائمة الأجهزة، انقر على الاسم المقابل لشاشة العرض الكبيرة أو مهائئ HDMI اللاسلكي لإكمال اتصال العرض.
- بعد إعداد الاتصال، يمكنك وضع هاتفك في وضع المنظر الطبيعي للحصول على عرض أفضل. وبدلاً من ذلك، قم بالسحب لأسفل من شريط الحالة وانقر على **قطع الاتصال**.

HONOR Share

HONOR Share هي تقنية مشاركة لاسلكية تتيح لك نقل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وأنواع أخرى من الملفات بين الأجهزة بسرعة. تستعين هذه التقنية بالبلوتوث لاكتشاف الأجهزة القريبة التي تدعم HONOR Share و Wi-Fi Direct لنقل الملفات دون استخدام بيانات الجوال.

تمكين HONOR Share أو تعطيله

يمكنك تمكين HONOR Share أو تعطيله بإحدى الوسائل التالية:



- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات، ثم شغل HONOR Share أو أوقف تشغيله. يمكنك النقر مطولاً على HONOR Share للوصول إلى شاشة إعداداته.

- انتقل إلى الإعدادات > طرق توصيل أخرى < HONOR Share لتمكين أو تعطيل HONOR Share.

مشاركة الملفات بسرعة بين الأجهزة باستخدام HONOR Share

يمكنك استخدام HONOR Share لمشاركة الملفات بسرعة بين أجهزة HONOR. يمكن للمستلم معاينة الملفات قبل إرسالها، ثم عرض محتوى الملفات بالكامل بمجرد استلامها. على سبيل المثال، يمكن للمستلم عرض الصور أو مقاطع الفيديو في المعرض.

- 1 على جهاز الاستقبال، مكن HONOR Share.

- 2 على جهاز الإرسال، انقر مطولاً لتحديد ملف أو ألبوم تريد مشاركته، ثم انقر على . انقر على HONOR Share، ثم انقر على أيقونة جهاز الاستقبال لإرسال الملفات.  قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.

- 3 على جهاز الاستقبال، انقر على موافق لقبول النقل.

لعرض الملفات المستلمة، افتح مدير الملفات، وانقر على علامة التبويب استعراض، ثم انتقل إلى الهاتف < HONOR Share.

يمكنك أيضاً عرض الصور أو مقاطع الفيديو المستلمة بالانتقال إلى المعرض < الألبومات < HONOR Share.

مشاركة الملفات بين هاتفك وجهاز كمبيوتر باستخدام Honor Share

يمكنك استخدام Honor Share لمشاركة الملفات لاسلكياً بسهولة بين هاتفك وجهاز كمبيوتر (يعمل بنظام تشغيل Windows أو macOS).


يمكنك عرض ملفات الهاتف وتحريرها على حاسوبك دون الحاجة إلى استخدام كابل بيانات، أو إرسال ملفات من الكمبيوتر إلى هاتفك.

من هاتفك إلى الحاسوب:

- 1 مكن البلوتوث والشبكة اللاسلكية على الحاسوب.

- 2 اسحب لأسفل من شريط الحالة على هاتفك للوصول إلى لوحة الإشعارات (تابع السحب للوصول إلى المزيد من المحتوى). اضغط مطولاً على HONOR Share للانتقال إلى شاشة الإعدادات ثم شغل HONOR Share.

- 3 شغل مدير الحاسوب < HONOR Share على حاسوبك، وتأكد من تمكين السماح بالظهور للأجهزة الأخرى.

- 4 اضغط مطولاً على الملف المطلوب مشاركته في هاتفك، ثم انقر فوق ، وحدد HONOR Share. بعد اكتشاف جهاز الاستقبال، انقر فوق اسمه لمشاركة الملف.

من حاسوبك إلى الهاتف:

- ١ مكن البلوتوث والشبكة اللاسلكية على الحاسوب.
 - ٢ شغل HONOR Share على الهاتف.
 - ٣ حدد الملف المطلوب مشاركته في حاسوبك، ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوق **عرض المزيد من الخيارات** > HONOR Share. سيبحث الحاسوب عن الهواتف التي تم تمكين وظيفة HONOR Share بها. حدد الهاتف لاستلام الملف.
 - ٤ اتبع المطالبات الظاهرة على الشاشة لاستلام الملف على الهاتف.
- i** هذه الميزة تدعم فقط مفكرات Honor في الإصدار ١٥.٠ فأحدث. قد تختلف هذه الميزة حسب المنتج، لذا يرجى الرجوع إلى الحالة الفعلية.

الطباعة بنقرة واحدة باستخدام ميزة HONOR Share

عند وجود طابعة تدعم HONOR Share في مكان قريب، يمكنك استخدام HONOR Share للعثور على الطابعة وطباعة الصور أو ملفات PDF المخزنة على جهازك.

- ١ وفقاً لنوع الطابعة، تأكد مما يلي:
 - طابعات تدعم شبكة Wi-Fi: يجب تشغيل الطابعة وتوصيلها بنفس الشبكة التي على جهازك.
 - طابعات تدعم اتصال WiFi Direct: يجب تشغيل الطابعة وتمكين WiFi Direct.
 - الطابعات التي تدعم البلوتوث: يجب تشغيل الطابعة وأن تكون قابلة للاكتشاف.
 - ٢ على جهازك، قم بمعاينة الملف الذي ستتم طباعته، ثم انتقل إلى **مشاركة** > HONOR Share.
 - ٣ بمجرد اكتشاف الطابعة، انقر على اسمها في جهازك واضبط الإعدادات في شاشة المعاينة. ثم انقر على **طباعة** للطباعة.
- إذا كنت تقوم بتوصيل طابعة عبر البلوتوث بجهازك لأول مرة، فابحث عن الطابعة على جهازك، وانقر على اسم الطابعة، ثم اضغط مطولاً على زر التشغيل في الطابعة لمدة ثانية واحدة لتأكيد الاتصال.
- i** للحصول على قائمة بالطابعات المدعومة، انقر على **مساعدة** في شاشة مشاركة HONOR Share، وحدد **الطابعات**، ثم انقر على **ما هي الطابعات المدعومة؟**.

نقل البيانات بين جهازك والحاسوب باستخدام كابل USB

- ١ قم بتوصيل جهازك بحاسوب باستخدام كابل USB. بعد تثبيت برنامج التشغيل تلقائياً على الحاسوب، سيتم عرض اسم برنامج التشغيل مقابل الرسالة على جهازك.
 - ٢ على جهازك، اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، واسحب لأسفل أكثر لإظهار جميع مفاتيح الاختصار، وانتقل إلى **انقر هنا لعرض المزيد من الخيارات**، وحدد وضع اتصال USB لنقل البيانات.
 - **نقل الصور:** استخدم بروتوكول نقل الصور (PTP) لنقل الصور ما بين جهازك والحاسوب. في برنامج التشغيل الجديد المعروض على الحاسوب، يمكنك عرض الصور المخزنة على جهازك، أو نسخ الصور ولصقها بين الجهاز والحاسوب.
 - **نقل الملفات:** استخدم بروتوكول نقل الوسائط (MTP) لنقل ملفات الوسائط ما بين جهازك والحاسوب. في برنامج التشغيل الجديد المعروض على الحاسوب، يمكنك عرض الصور المخزنة على جهازك، أو نسخ الصور ولصقها بين الجهاز والحاسوب.
- i** ثبت Windows Media Player ١١ أو الإصدار الأحدث على الحاسوب الخاص بك لعرض ملفات الوسائط على جهازك.

- **منفذ للآلات الموسيقية الرقمية (MIDI):** استخدم جهازك كجهاز إدخال صوت للواجهة الرقمية للآلة الموسيقية (MIDI) وقم بتشغيل الموسيقى على جهاز الحاسوب الخاص بك.

طباعة الصور والمستندات

قم بتوصيل جهازك بطابعة معتمدة من Mopria عبر الشبكة اللاسلكية، وبعد ذلك ستتمكن من طباعة الصور والمستندات من جهازك.

توصيل جهازك بطابعة

- 1 تحقق من دليل الطابعة أو استشر الشركة المصنّعة لها للتحقق من أنها معتمدة من Mopria. إذا لم تكن كذلك، فاستشر الشركة المصنّعة لها لتثبيت التطبيق أو المكون الإضافي المقابلين لذلك على جهازك.
- 2 قم بتوصيل جهازك والطابعة بنفس الشبكة اللاسلكية باستخدام أي من الطرق التالية:
 - الاتصال بموجه الشبكة اللاسلكية: قم بتمكين الشبكة اللاسلكية في الطابعة وتوصيلها بموجه الشبكة اللاسلكية. في جهازك، انتقل إلى **الإعدادات < Wi-Fi**، وقم بتمكين **Wi-Fi**، والمس نفس موجه الشبكة اللاسلكية، واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الإعدادات.
 - الاتصال باستخدام اتصال Wi-Fi المباشر: إذا كانت الطابعة تدعم اتصال Wi-Fi المباشر، فاتبع التعليمات الموجودة في دليل الطابعة لتمكين هذه الميزة. في جهازك، انتقل إلى **الإعدادات < Wi-Fi**، وقم بتمكين **Wi-Fi**، وانتقل إلى **إعدادات إضافية < اتصال Wi-Fi المباشر**، ثم المس الطابعة لتأسيس الاتصال.
 - التوصيل بنقطة اتصال الطابعة: إذا كانت طابعتك يمكن أن تتضاعف كنقطة اتصال لاسلكية، فاتبع التعليمات الموجودة في دليل الطابعة لتمكين نقطة الاتصال وتعيين كلمة مرور. في جهازك، انتقل إلى **الإعدادات < Wi-Fi**، وقم بتمكين **Wi-Fi**، والمس نقطة اتصال الطابعة، واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الإعدادات.
- 3 انتقل إلى **الإعدادات < طرق توصيل أخرى < طباعة < خدمة الطباعة الافتراضية**، وقم بتمكين خدمة الطباعة الافتراضية.
- 4 حدد الطابعة من نتائج البحث واتبع التعليمات على الشاشة لإضافة الطابعة.

طباعة الملفات

لطباعة الملفات تحت المعرض والملاحظات:

- طباعة الصور: إذا كنت تحت **المعرض**، افتح الصورة، وانقر على **طباعة/تصدير إلى PDF**، وحدد الطابعة واتبع التعليمات على الشاشة.
- طباعة الملاحظات: إذا كنت تحت **الملاحظات**، افتح الملاحظة، وانقر على **طباعة**، وحدد الطابعة واتبع التعليمات على الشاشة.

الشاشة الرئيسية والخلفية

تعيين خلفيتك

استخدام خلفية محددة مسبقاً

- 1 انتقل إلى **الإعدادات < الشاشة الرئيسية والخلفية < الخلفية**.
- 2 انقر على صورة ترغب في تعيينها كخلفية.

٣ اضبط التالي وفقاً لتفضيلاتك:

- **تمويه:** يطبق تأثير ضبابي، والذي يمكن ضبطه عن طريق سحب شريط التمرير.
- **ممتدة:** يمكن خلفية الشاشة من التمرير على الشاشة الرئيسية.

٤ انقر على استخدام، ثم حدد ما إذا كنت ترغب في تعيينها كخلفية لـ **شاشة القفل**، أو **لشاشة الرئيسية**، أو **لكليهما**.

تعيين صورة من المعرض كخلفيتك

١ افتح **المعرض**، وافتح الصورة التي تريد تعيينها كخلفيتك.

٢ انتقل إلى **تعيين < خلفية >**، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الإعداد.

إدارة تخطيط الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص تخطيط الشاشة الرئيسية ليناسب عادات استخدام جهازك.

إعادة ترتيب الأيقونات على الشاشة الرئيسية

انقر مطولاً على أيقونة حتى تكبر، ثم اسحبها إلى الموضع الذي ترغب فيه على الشاشة الرئيسية.

الحفاظ على محاذاة أيقونات الشاشة الرئيسية

ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية للوصول إلى وضع **إعدادات الشاشة الرئيسية**، ثم قم بتمكين **المحاذاة التلقائية**. عند تمكين هذه الميزة، سيتم ملء المساحات الفارغة تلقائياً عند إزالة التطبيقات.

مواضع أيقونة شاشة القفل الرئيسية

ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية للوصول إلى وضع **إعدادات الشاشة الرئيسية**، ثم قم بتمكين **تثبيت تخطيط الشاشة الرئيسية**.

تحديد نمط تخطيط الشاشة الرئيسية

ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية، وانتقل إلى **إعدادات الشاشة الرئيسية > تخطيط الشاشة الرئيسية**، ثم حدد نمط تخطيط تفضله.

تعيين شاشتك الرئيسية في الإعدادات

كما يمكنك الانتقال أيضاً إلى **الإعدادات > الشاشة الرئيسية والخلفية > إعدادات الشاشة الرئيسية**، ثم قم بتمكين **المحاذاة التلقائية** وأكثر من ذلك.

استخدام درج التطبيقات لتخزين التطبيقات

يمكنك وضع تطبيقاتك في درج وعرض التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر فقط على شاشتك الرئيسية لتبسيط شاشتك الرئيسية.

تمكين درج التطبيقات

انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة الرئيسية والخلفية > نمط الشاشة الرئيسية**، وحدد **درج التطبيقات**. بمجرد تمكين هذه الخاصية، يمكنك السحب لأعلى على الشاشة الرئيسية للوصول إلى جميع تطبيقاتك في الدرج.

إنشاء اختصارات على الشاشة الرئيسية

في وضع درج التطبيقات، اسحب لأعلى من الشاشة الرئيسية لعرض درج التطبيقات، وانقر مطولاً على أحد التطبيقات حتى يكبر ثم اسحبه إلى الموضع الذي ترغب فيه على الشاشة الرئيسية.

نقل التطبيقات مرة أخرى إلى الدرج

المس أيقونة تطبيق مع الاستمرار حتى يهتز جهازك، ثم المس **إزالة**. ستؤدي هذه العملية فقط إلى إزالة أيقونة التطبيق من شاشتك الرئيسية، ولكن لن تقوم بإلغاء تثبيته. لا يزال بإمكانك العثور عليها في درج التطبيق.

تعطيل وضع درج التطبيقات

للعودة إلى الشاشة الرئيسية العادية، انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة الرئيسية والخلفية > نمط الشاشة الرئيسية** وحدد **قياسي**.



الشاشة والسطوع

ضبط سطوع الشاشة تلقائياً

انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة والسطوع**، وقم بتمكين **ضبط تلقائي**. يقوم جهازك تلقائياً بضبط سطوع الشاشة وفقاً لظروف الإضاءة المحيطة.

ضبط سطوع الشاشة يدوياً

يمكنك ضبط سطوع الشاشة يدوياً باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. في القسم ، اسحب شريط التمرير لضبط سطوع الشاشة.
- انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة والسطوع**. في القسم ، اسحب شريط التمرير لضبط سطوع الشاشة.

الوضع الليلي

قلل من سطوع الشاشة لتقديم تجربة بصرية غامرة، حيث يمكن تشغيله وإيقافه تلقائياً مع غروب الشمس وشروقها، مما يوفر الطاقة ويقلل المشاكل.

تمكين الوضع الليلي

مكن الوضع الليلي في خلفية الشاشة لتقليل السطوع والإضاءة المزعجة.

يمكنك تمكين الوضع الليلي أو تعطيله باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب لأسفل من شريط الحالة للوصول إلى لوحة الإشعارات، (يمكن السحب لأسفل أكثر). شغل **الوضع الليلي**. أو أوقف تشغيله. اضغط مطولاً على **الوضع الليلي** للدخول إلى شاشة الإعدادات.
- انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة والسطوع**، وانقر على **الوضع الليلي** للدخول في **الوضع الليلي** وانقر على **الوضع النهاري** للخروج من **الوضع الليلي**.

تشغيل الوضع الليلي أو إيقاف تشغيله تلقائياً

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع، وشغل تبديل تلقائي، وانقر على جدول زمني. إذا تم تحديد من غروب الشمس إلى شروقها، فسيختار النظام وقت الليل بناءً على موقعك الجغرافي وساعتك. كما يمكنك النقر على وقت مخصص لضبط وقت التبديل التلقائي للوضع الليلي حسب عادات استخدامك.

المزيد من الإعدادات للوضع الليلي

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع، وتأكد من تشغيل الوضع الليلي، وانقر على إعدادات الوضع الليلي، ويمكنك اختيار تمكين وظائف مثل تعميق الخلفية في الوضع الليلي أو لا. عند تمكين تعميق الخلفية في الوضع الليلي، سيتغير سطوع الخلفية حسب البيئة.

عرض ملء الشاشة

تطبيق عرض ملء الشاشة

- ستتكيف معظم التطبيقات المثبتة على جهازك تلقائياً للعرض بشكل صحيح في وضع ملء الشاشة.
- للتطبيقات التي لا تُعرض في هذا الوضع، انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع > المزيد من إعدادات الشاشة > العرض ملء الشاشة، وقم بتشغيل أزرارها. قد يؤدي تمكين العرض ملء الشاشة إلى عرض بعض التطبيقات بشكل غير صحيح، على سبيل المثال، من خلال تمديدتها بشكل غير صحيح.

ضبط منطقة العرض في المنطقة العلوية من الشاشة

- 1 انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع > المزيد من إعدادات الشاشة > منطقة الكاميرا الأمامية.
- 2 لتعيين المنطقة العلوية لتطبيق معين، حدد التطبيق وقم بتعيين كيفية عرض المنطقة العلوية.
 - تلقائي
 - إظهار منطقة الكاميرا الأمامية
 - إخفاء منطقة الكاميرا الأمامية

الأصوات والاهتزاز

ضبط إعدادات الصوت

اضغط على زر رفع الصوت لضبط مستوى الصوت
اضغط على زر رفع أو خفض الصوت لضبط مستوى الصوت.

اضغط على زر الطاقة لكتم صوت جهازك أثناء رنينه
عندما يرن جهازك بسبب مكالمات واردة أو منبه، يمكنك الضغط على زر الطاقة لكتم الصوت.

تغيير نغمة الرنين والاهتزاز

يمكنك تغيير نغمة رنين الرسائل والإشعارات والمكالمات وتخصيص الاهتزاز.

- 1 انتقل إلى الإعدادات > الأصوات والاهتزاز وانقر على نغمة رنين الهاتف أو نغمة الإشعارات.
- 2 يمكنك تنفيذ أي من العمليات التالية:
 - تعيين نغمة رنين.

حدد نغمة معينة مسبقاً، أو انقر على **الموسيقى على الجهاز** لتحديد الأصوات على هذا الجهاز على أنها نغمة رسائل.

بالنسبة للهاتف الذي يتضمن بطاقي SIM، يمكنك تحديد بطاقي SIM واحد و SIM اثنين لتعيين نغمة رنين لهما كل على حدة.

• تعيين الاهتزاز

انقر على **الاهتزاز** وحدد الاهتزاز الذي تريده.

تشغيل الرنين والاهتزاز والوضع الصامت باستخدام الاختصارات

١ اسحب لأسفل من شريط الحالة في المنطقة العلوية من الشاشة لإظهار لوحة الإشعارات. استمر في السحب لأسفل لعرض القائمة بأكملها.

٢ انقر على  رنين،  صامت، أو  اهتزاز للتبديل بين الأوضاع المختلفة.

في وضع الرنين، يقوم الهاتف بتشغيل جميع الأصوات.

في الوضع الصامت، يقوم الهاتف بكتم الإشعارات، مثل التنبيهات والأصوات الأخرى من المساعد الصوتي الذكي وبعض تطبيقات الجهات الخارجية. لا تتأثر التنبيهات والموسيقى ومقاطع الفيديو والألعاب.

في وضع الاهتزاز، يتم كتم صوت الهاتف ويهتز بدلاً من ذلك.

يمكنك أيضاً الانتقال إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز** للتبديل بين رنين، اهتزاز، أو صامت.

لمسات النظام

تستخدم لمسات النظام لتقديم ملاحظات عند اكتمال عمليات معينة، على سبيل المثال عندما تنقر مطولاً على نص أو جهة اتصال أو بعض العناصر الأخرى على الشاشة.

انتقل إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > إعدادات إضافية** ومكّن أو عطل تفاعل النظام عند اللمس حسب تفضيلاتك.

تعيين مستوى الصوت الافتراضي

انتقل إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز**، ويمكنك بعد ذلك ضبط مستوى صوت العناصر التالية:

• الرنين والإشعارات


• المنبه

• الموسيقى والفيديو والألعاب

• المكالمات

إعداد إعدادات إضافية

انتقل إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > إعدادات إضافية** واستكشف المزيد من طرق التنبيه.. مثل نغمة قفل الشاشة، صوت لقطة الشاشة.

 قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.


تعيين وضع عدم الإزعاج


يساعدك **عدم الإزعاج** على منع المقاطعات عندما تحتاج إلى التركيز. عند تمكين هذا الوضع، سيتم كتم المكالمات والرسائل ولن يتم عرض إشعارات الشعار.

تمكين وضع عدم الإزعاج أو تعطيله

يمكنك تمكين وضع عدم الإزعاج أو تعطيله باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لإظهار لوحة الإشعارات، (يمكن السحب لأسفل أكثر). تشغيل **عدم الإزعاج** أو إيقاف تشغيله اضغط مطولاً على **عدم الإزعاج** للدخول إلى شاشة الإعدادات.
- انتقل إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > عدم الإزعاج** وقم بتشغيل أو إيقاف تشغيل **عدم الإزعاج**.

عند تمكين عدم الإزعاج، تظهر أيقونة القمر  على شريط الحالة. يمكنك رؤية الإشعارات في لوحة الإشعارات

المنسدلة في وضع عدم الإزعاج. اسحب الإشعار إلى اليمين وانقر على  لتعيين تذكير متأخر.

عند وجود مكالمات وإشعارات ورسائل واردة، لن يتم تشغيل الهاتف أو عرض إشعارات البانر وسيتم كتم صوته.

تعيين جدول لعدم الإزعاج

١ انتقل إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > عدم الإزعاج**، وعطل **عدم الإزعاج**.

٢ مكنّ **تشغيل مجدول**. سيدخل جهازك في وضع عدم الإزعاج في وقت محدد في أيام السبت والأحد بشكل افتراضي.

٣ انقر على **تشغيل مجدول** لتعيين الإطار الزمني وتكرار الدورة.

٤ كما يمكنك النقر على **إضافة** لتعيين أوقات بدء متعددة.

الرد على المكالمات أو الرسائل في وضع عدم الإزعاج

يمكنك السماح بالمكالمات أو الرسائل من أشخاص معينين في وضع عدم الإزعاج.

انتقل إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > عدم الإزعاج** وقم بتشغيل **عدم الإزعاج** أو تشغيل **مجدول**. يمكنك بعد ذلك:

- انقر على **المكالمات أو الرسائل** وحدد فئة معينة من جهات الاتصال. في وضع **عدم الإزعاج**، يتم تشغيل نغمة الرنين عند تلقي مكالمة أو رسالة من الأشخاص الموجودين في الفئة.
- شغل **المكالمات المكررة**. يتم تشغيل نغمة الرنين للمكالمات المتكررة من نفس الرقم خلال ١٥ دقيقة.

الإشعارات

شارات التطبيقات

عند وصول إشعارات جديدة لتطبيق ما، ستظهر شارة مرقمة على أيقونة التطبيق. يمكنك أيضاً تعيين نقطة كشارة أو إخفاء الشارة لبعض التطبيقات أو جميعها.

إيقاف التشغيل شارات التطبيقات

١ انتقل إلى **الإعدادات > الإشعارات**، وانقر على شارة **أيقونات التطبيقات**.

٢ أوقف تشغيل المفتاح لبعض التطبيقات أو جميعها.


تغيير وضع عرض الشارات


على شاشة شارة **أيقونات التطبيقات**، انقر على **طريقة عرض شارة الإشعارات** وحدد رقم أو نقطة وفقاً لتفضيلاتك.

تعطيل إشعارات التطبيقات

تعطيل الإشعارات من تطبيق معين

إذا كنت لا تريد أن ترزعك الإشعارات الواردة من أحد التطبيقات، فقم بإجراء أي مما يلي:

- بعد تلقي إشعار من التطبيق، اسحبه نحو اليسار في لوحة الإشعارات، وانتقل إلى  < إيقاف الإشعارات.
- انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات، وقم بتحديد موقع التطبيق الذي تريد تعطيل إشعاراته، ثم عطل السماح لجميع الإشعارات.

 هذه الميزة غير متاحة في بعض التطبيقات.


تعطيل الإشعارات الواردة من التطبيقات على دفعات

لتعطيل الإشعارات من عدة تطبيقات في وقت واحد، انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < إدارة جماعية، وأوقف تشغيل المفتاح المجاور لكل تطبيق.

المزيد من إعدادات إشعار التطبيق

تعيين طريقة التذكير لإشعارات التطبيقات

انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات. حدد أحد التطبيقات لتعيين طريقة التذكير بإشعارات التطبيقات.

- مكن السماح بتلقي الإشعارات: سيتم تذكيرك عند توفر إشعارات جديدة للتطبيق.
 - بمجرد أن ينشئ التطبيق إشعارات، يمكنك أيضاً إعداد المزيد من طرق التذكير.
 - على سبيل المثال، بمجرد أن ينشئ التقويم إشعارات، يمكنك أيضاً تعيين تذكير منبه الحدث، أو إشعار الحدث (تذكير في وقت لاحق)، أو إشعار الحدث الافتراضي.
-  قد تختلف طرق التذكير التي يدعمها كل تطبيق.

تشغيل الشاشة عند تلقي الإشعارات

انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < المزيد من إعدادات الإشعارات، ومكن إيقاظ الشاشة. سيقوم جهازك تلقائياً بتشغيل شاشة القفل عندما يتلقى إشعاراً.

إظهار أيقونات الإشعارات في شريط الحالة

انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < المزيد من إعدادات الإشعارات، ومكن إظهار أيقونات الإشعارات في شريط الحالة.

قفل الجهاز وكلمات المرور

كلمة مرور شاشة القفل

يمكنك تعيين كلمة مرور رقمية أو نمط أو مختلطة ككلمة مرور شاشة القفل.

تعيين كلمة مرور شاشة القفل

١ انتقل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمة المرور وانقر على قفل الشاشة.

٢ أدخل كلمة مرور تحتوي على ٦ أرقام.

٣ وبدلاً من ذلك، انقر على **تغيير طريقة القفل** وحدد نوع كلمة مرور، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإدخال كلمة مرور جديدة.

تغيير كلمة مرور قفل الشاشة.

١ انتقل إلى الإعدادات > **قفل الجهاز وكلمة المرور**، وانقر على **تغيير قفل الشاشة**.

٢ أدخل كلمة مرور شاشة القفل الحالية.

٣ ثم أدخل كلمة مرور جديدة أو انقر على **تغيير طريقة القفل** لتحديد كلمة مرور جديدة وإدخالها.

إيقاف تشغيل كلمة مرور شاشة القفل.

انتقل إلى الإعدادات > **قفل الجهاز وكلمة المرور** وانقر على **إيقاف قفل الشاشة**.

تمكين التأمين

توجد العديد من الطرق التي يمكن بها إلغاء قفل هاتفك. في بعض الحالات (على سبيل المثال، إذا كنت نائماً أثناء ركوب وسائل النقل العام)، يكون إلغاء القفل باستخدام كلمة المرور أكثر أماناً من طرق إلغاء القفل الأخرى. عند تمكين وضع التأمين، لن تتمكن من إلغاء قفل هاتفك إلا باستخدام كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك. سيتم تعطيل طرق إلغاء القفل الأخرى مؤقتاً.

يجب عليك تعيين كلمة مرور لشاشة القفل لاستخدام هذه الميزة.

١ انتقل إلى الإعدادات > **قفل الجهاز وكلمة المرور** > **إعدادات قفل الحماية**، وقم بتمكين **إظهار زر تأمين الجهاز على شاشة القفل**.

٢ اضغط مطولاً على زر التشغيل حتى يظهر خيار **تأمين الجهاز** على الشاشة.

٣ انقر على **تأمين الجهاز** واتبع التعليمات على الشاشة لتمكين وضع التأمين. بمجرد تمكين وضع التأمين، لن تتمكن من إلغاء القفل إلا باستخدام كلمة مرور شاشة القفل.

٤ يتم تعطيل وضع التأمين تلقائياً عند إلغاء قفل جهازك، ويمكنك استخدام طرق إلغاء القفل الأخرى كالمعتاد في المرة التالية التي تقوم فيها بإلغاء قفل جهازك.

إذا كنت بحاجة إلى إعادة تمكين وضع التأمين، فاضغط مطولاً على زر التشغيل، ثم اضغط على الخيار **تأمين الجهاز** مجدداً.

التطبيقات

عرض إعدادات التطبيق أو تغييرها

انتقل إلى الإعدادات > **التطبيقات** > **التطبيقات** وانقر على أحد التطبيقات. يمكنك فرض إيقافه، وإلغاء تثبيته، وعرض أذونات التطبيق وتغييرها، وتعيين أوضاع الإشعارات وغير ذلك الكثير.

١ تتعذر إزالة تثبيت بعض التطبيقات.


البطارية

إدارة الطاقة

في شاشة البطارية، يمكنك التحقق من وقت البطارية المقدّر، وتمكين وضع توفير الطاقة لتمديد عمر بطارية جهازك.

تمكين وضع توفير الطاقة


إذا تم تمكين **وضع توفير الطاقة** على جهازك وكان مستوى البطارية أعلى من ١٠٪، فسيتم تعطيل بعض الوظائف وتقييد تطبيقات الخلفية وإضعاف التأثيرات المرئية لتقليل استهلاك الطاقة. عندما يكون مستوى البطارية أقل من أو يساوي ١٠٪، يتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة لتوفير الطاقة لضمان أطول مدة في وضع الاستعداد. يوصى بتمكين **وضع توفير الطاقة** عندما يكون مستوى البطارية أقل من أو يساوي ٢٠٪.

للقيام بذلك، انتقل إلى **الإعدادات > البطارية (أو مدير النظام < البطارية)**، وقم بتمكين **وضع توفير الطاقة**. سيتم بعد ذلك عرض أيقونة  في شريط الحالة. يمكنك النقر على **معرفة المزيد** لعرض التفاصيل حول تدابير توفير الطاقة.

تمكين وضع الأداء

يُضبط **وضع الأداء العالي** إعدادات الطاقة هاتفك لتقديم أقصى أداء. يتسبب ذلك في استنزاف البطارية بسرعة أكبر، خصوصاً عند استخدام التطبيقات التي تستخدم الرسوميات بكثافة. عندما يتوفر قدر كافٍ من الطاقة في البطارية، انتقل إلى **الإعدادات < البطارية (أو مدير النظام < البطارية)** ومكّن **وضع الأداء العالي**.


ستظهر بعد ذلك أيقونة  في شريط الحالة.

 يتوفر **وضع الأداء العالي** في الأجهزة المحددة فقط. إذا لم يظهر خيار **وضع الأداء العالي في البطارية**، فهذا يشير إلى عدم دعم هاتفك لهذه الميزة.

تمكين وضع الشحن الذكي

يتعلم وضع الشحن الذكي من عادات الشحن الخاصة بك ويدير عملية الشحن بكفاءة. تقلل هذه الميزة من مستوى تآكل البطارية وتطيل عمر البطارية عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه جهازك ليكون مشحوناً بالكامل. يُصح بتمكين هذه الميزة دائماً.

على سبيل المثال، إذا كنت معتاداً على شحن أجهزتكم طوال الليل أو لفترة زمنية طويلة، فسيقوم وضع الشحن الذكي بإيقاف الشحن مؤقتاً عندما تصل سعة البطارية إلى مستوى معين. وقبل أن تستيقظ في الصباح، سيستأنف وضع الشحن الذكي عملية الشحن حتى يتم شحن جهازك بالكامل. يقلل هذا الأمر من الوقت الذي يتم فيه شحن جهازك بالكامل لإبطاء تآكل البطارية وإطالة عمرها.

 سيتم استخدام البيانات المتعلقة بعاداتك عند الشحن فقط ولن يتم نسخها احتياطياً أو رفعها إلى السحابة.

لتمكين هذه الميزة، انتقل إلى **الإعدادات < البطارية < إعدادات إضافية**، ومكّن **وضع الشحن الذكي**.

تمكين الإدارة الذكية لسعة البطارية

تعمل الإدارة الذكية لسعة البطارية على ضبط الحد الأقصى لسعة البطارية المتاحة بكفاءة بناءً على حالة البطارية الحالية لإبطاء تآكل البطارية وإطالة عمرها. يُصح بتمكين هذه الميزة دائماً.

لتمكين هذه الميزة، انتقل إلى **الإعدادات < البطارية < إعدادات إضافية**، ومكّن **الإدارة الذكية لسعة البطارية**.

تخصيص إعدادات البطارية

يمكنك أيضاً تعيين ما إذا كنت تريد عرض نسبة مستوى شحن البطارية في شريط الحالة، وما إذا كنت تريد الحفاظ على اتصال الشبكة عند إيقاف تشغيل شاشة الجهاز.

عرض نسبة مستوى شحن البطارية في شريط الحالة

انتقل إلى الإعدادات > البطارية (أو مدير النظام > البطارية)، وانقر على نسبة البطارية، واختر عرض نسبة مستوى شحن البطارية، إما داخل أيقونة البطارية أو خارجها في شريط الحالة.

البقاء متصلاً أثناء دخول جهازك في وضع السكون

إذا كنت ترغب في أن يستمر جهازك في تلقي الرسائل أو تنزيل البيانات أثناء وجوده في وضع السكون، فقم بتعيين جهازك على البقاء متصلاً عند الدخول في وضع السكون. يُرجى ملاحظة أن هذا قد يزيد من استهلاك الطاقة. من الشاشة البطارية، انقر على إعدادات إضافية، ثم مكن استمرار الاتصال عند انطفاء شاشة الجهاز أو تعطيله كما هو مطلوب.

وحدة التخزين

التحقق من استخدام التخزين


انتقل إلى الإعدادات > التخزين للتحقق من استخدام سعة التخزين وتحسينها عند الضرورة.

تحرير المساحة على الهاتف

سيعمل تنظيف في مدير النظام على فحص وحدة التخزين للبحث عن الملفات المتكررة والملفات الكبيرة مثل المحتوى المتبقي بعد حذف التطبيق، وحزم التثبيت المتكررة، والبيانات التي يتم الحصول عليها من WeChat وسيوفر لك اقتراحات للتنظيف لمساعدتك على تحرير مساحة.

١ انتقل إلى مدير النظام وانقر على تنظيف.

٢ عند اكتمال الفحص، انقر على تنظيف أو تنظيف خلف العنصر المراد تنظيفه واتبع التعليمات لحذف الملفات المتكررة.

 اسحب لأسفل من أعلى الشاشة وسيعيد الهاتف عملية فحص وحدة التخزين.

تنظيف الملفات المكررة

يمكن أن يحدد مدير النظام الملفات المكررة على جهازك. من شاشة تنظيف، انقر على ملفات مكررة، ثم حدد الملفات غير المرغوب فيها لحذفها.

الأمان

استخدام قفل التطبيقات لحماية خصوصيتك


يمكنك قفل التطبيقات التي تحتوي على معلومات خاصة، مثل تطبيقات الدردشة والدفع، لمنع الدخول غير المصرح به.

تمكين قفل التطبيقات

انتقل إلى الإعدادات > الحماية > قفل التطبيقات > تشغيل، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لتعيين كلمة مرور قفل التطبيقات وحدد التطبيقات المراد قفلها.

إذا قمت بتمكين فتح القفل باستخدام الوجه أو بصمة الإصبع، فيمكنك ربط قفل التطبيقات بمعرف وجه أو معرف بصمة الإصبع كما هو مطلوب.

تغيير كلمة مرور قفل التطبيقات أو أسئلة الأمان


ادخل إلى شاشة الإعدادات **قفل التطبيقات**، وانتقل إلى  < **طريقة القفل**، وحدد **كلمة مرور شاشة القفل** أو **رقم دخول مخصص** ككلمة مرور قفل التطبيقات.

إذا قمت بتحديد **رقم دخول مخصص**، فيمكنك متابعة تعيين كلمة مرور جديدة وأسئلة الأمان.

إلغاء قفل التطبيقات أو تعطيله

في شاشة الإعدادات **قفل التطبيقات**، قم بعمل الآتي:

- إلغاء قفل التطبيقات: في قائمة التطبيقات المقفلة، قم بإيقاف الأزرار الموجودة بجانب التطبيقات التي تريد إلغاء قفلها.

- إعادة ضبط قفل التطبيقات: انتقل إلى  < **إيقاف تشغيل قفل التطبيقات** < **إيقاف**. سيؤدي هذا إلى إلغاء جميع الأقفال، ومسح جميع إعدادات قفل التطبيقات.

تعيين قفل رمز PIN لبطاقة SIM

رمز PIN هو رمز تعريف بطاقة SIM، ويمكن تعيينه بمثابة قفل بطاقة SIM. بعد إعداده، سيطلب منك إدخال رمز PIN الصحيح لإلغاء قفل بطاقة SIM في كل مرة تقوم بتشغيل جهازك أو التبديل إلى جهاز جديد لمنع الدخول غير المصرح به.

إذا أدخلت رمز PIN خاطئ وتجاوزت الحد الأقصى لعدد المحاولات المسموح بها لإلغاء قفل رمز PIN، فسيتم تعيين عليك الدخول إلى مفتاح إلغاء قفل رمز PIN (PUK)، ثم إعادة تعيين رمز PIN. إذا تجاوزت الحد الأقصى لعدد المحاولات للدخول إلى رمز PUK، فسيتم حظر بطاقة SIM الخاصة بك بشكل دائم.

توفر شركة الاتصالات التي تتبعها رمز PIN ورمز PUK لبطاقة SIM. يخضع عدد الأرقام والحد الأقصى لعدد المحاولات المسموح بها لإلغاء قفل رمز PIN ورمز PUK لشركة الاتصالات التي تتبعها.

1 انتقل إلى **الإعدادات** < **الحماية** < **إعدادات إضافية** < **إعداد قفل بطاقة SIM** للدخول إلى شاشة إعدادات قفل بطاقة SIM.

2 مكن قفل بطاقة SIM، وأدخل رمز PIN، ثم انقر على **موافق**.
لتغيير رمز PIN، انقر على **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM** واتبع التعليمات على الشاشة.

الخصوصية

إدارة الأذونات

قد تتطلب التطبيقات أذونات معينة مثل إذن الموقع من أجل تزويدك بالخدمات المعنية.

ومع ذلك، قد تحصل بعض التطبيقات على أذونات زائدة، مما ينتج عنه مخاطر محتملة بشأن خصوصية معلوماتك وأمانها. يمكنك التحقق من الأذونات الممنوحة لكل تطبيق ورفض تلك الأذونات التي تعتبرها غير ضرورية.

تقييم سجلات الوصول إلى الخصوصية

يمكنك التحقق من سجلات الوصول إلى الخصوصية وإدارتها عند اللزوم لإزالة الأذونات غير المبررة للحصول على خدمات أفضل.

في شاشة **مدير الأذونات**، انقر على إذن لتمكينه أو تعطيله.

إدارة إذن الموقع

بعد منح إذن الموقع لأحد التطبيقات، يمكنه الحصول على معلومات موقعك في أي وقت. على سبيل المثال، إذا تم منح إذن الموقع لتطبيق الخرائط، فيمكنه تزويدك بخدمات الموقع والتوجيه. يمكنك إبطال الإذن إذا لم تكن بحاجة إلى هذه الخدمات.

١ انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > مدير الأذونات.

٢ في شاشة **مدير الأذونات**، انقر على **الموقع**، وانقر على أيقونة التطبيق المقابل، ثم حدد أحد خيارات إذن الوصول.


استخدام خدمات الموقع

تحتاج بعض التطبيقات إلى الحصول على معلومات موقعك لتقديم خدمات أفضل. يمكنك تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها، ومنح إذن الوصول إلى معلومات الموقع لتطبيقات معينة أو رفضه عند اللزوم.

تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها

يمكنك تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها بإحدى الوسائل التالية:

• اسحب شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإشعارات، واسحب لأسفل مرة أخرى لعرض جميع أزرار الاختصارات. انقر

على  لتمكين هذه الوظيفة أو تعطيلها.

• وبدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > الوصول إلى الموقع ومكّن الوصول إلى موقعي أو عطله.

بعد تعطيل خدمات الموقع، سيتمنع جهازك جميع التطبيقات والخدمات من جمع واستخدام معلومات الموقع باستثناء بعض التطبيقات المدمجة. إذا كانت تلك التطبيقات أو الخدمات بحاجة لاستخدام معلومات الموقع، سيقوم جهازك بتذكيرك بتمكين خدمات الموقع مرة أخرى.

زيادة دقة خدمات الموقع

يمكنك تحسين دقة تحديد الموقع هاتفك من خلال السماح للتطبيقات والخدمات بالبحث عن الشبكة اللاسلكية (Wi-Fi) وأجهزة البلوتوث القريبة، أو الوصول إلى البيانات التكميلية من خلال النظام العالمي للملاحة بالأقمار الصناعية (GNSS).

 يختلف توفر الميزة حسب الجهاز.

انتقل إلى الإعدادات > الوصول إلى الموقع > إعدادات متقدمة، وقم بتعيين الخيارات حسب الحاجة.

السماح للتطبيقات بالحصول على معلومات الموقع أو حظر ذلك

يمكنك السماح لأي تطبيق بالوصول إلى معلومات الموقع أو حظر ذلك، بما في ذلك منح الوصول لمرة واحدة أو الوصول الدائم، أو رفض الوصول إلى معلومات الموقع أثناء استخدام التطبيق.

١ انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > مدير الأذونات وانقر على **الموقع**، وتحقق من التطبيقات التي تم منحها إمكانية الوصول إلى معلومات الموقع.

٢ انقر على التطبيق الذي تريد تغيير إعداداته واتبع التعليمات على الشاشة لمنح الأذونات أو رفضها.

إمكانية الوصول

تعيين التشغيل/إيقاف التشغيل المجدول

استخدم ميزة التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول لتشغيل جهازك وإيقاف تشغيله في أوقات محددة من أجل توفير الطاقة ومنع الانقطاعات أثناء وقت الاستراحة.

١ انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول، ومكّن التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول.

٢ قم بتعيين أوقات التشغيل وإيقاف التشغيل، وكذلك دورة التكرار. سيتم تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله تلقائياً في الأوقات المعينة.


للتوقف عن استخدام هذه الميزة، عطل التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول.

النظام والتحديثات

تغيير لغة النظام والمنطقة

١ انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < اللغة والإدخال < اللغة والمنطقة وحدد لغة.

٢ إذا لم تكن اللغة التي تريد استخدامها موجودة في القائمة، فانقر على إضافة لغة، وابحث عنها ثم أضفها إلى قائمة اللغات، وحدد اللغة.

•  يدعم النظام العديد من اللغات، وليس كل اللغات. قد لا تجد اللغة التي تريدها.

• يمكنك أيضاً تمرير الشاشة سريعاً إلى أسفل قائمة اللغات والنقر على تحديث قائمة اللغات لتحديث اللغات التي يدعمها النظام.

٣ انقر على المنطقة لتحديد بلدك/منطقتك. ستُعدّل واجهة النظام وفقاً للعادات الثقافية للبلد أو المنطقة التي اخترتها.

استخدم طريقة إدخال أخرى

يمكنك تنزيل طريقة إدخال طرف ثالث وتعيينها كطريقة إدخال افتراضية.

١ قم بتنزيل طريقة الإدخال من سوق تطبيقات رسمي.

٢ اتبع التعليمات على الشاشة لضبط الطريقة كطريقة إدخال افتراضية، أو انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < اللغة والإدخال < لوحة المفاتيح الافتراضية وحدد طريقة الإدخال.

ضبط تاريخ ووقت النظام

يستطيع جهازك مزامنة التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية المحلية عبر شبكة جوال. يمكنك أيضاً ضبط التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية لجهازك يدوياً.

انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < التاريخ والوقت، ثم قم بتعيين الخيارات وفقاً لمتطلباتك.

ضبط التاريخ والوقت تلقائياً أو يدوياً

• مكّن الضبط التلقائي، وسيقوم جهازك بمزامنة التاريخ والوقت المحليين عبر شبكة جوال.

• لضبط التاريخ والوقت يدوياً، عطل الضبط التلقائي.

تغيير المنطقة الزمنية

• مكّن الضبط التلقائي، وسيقوم جهازك بمزامنة المنطقة الزمنية المحلية عبر شبكة جوال.

• لضبط لمنطقة الزمنية يدوياً، عطل الضبط التلقائي.


تغيير تنسيق الوقت

- مكنّ تنسيق الوقت ٢٤ ساعة وسيعرض جهازك الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة.
- عطلّ تنسيق الوقت ٢٤ ساعة وسيعرض جهازك الوقت بتنسيق ١٢ ساعة.


استخدام استنساخ الجهاز لنقل بياناتك إلى جهاز جديد

يسمح لك استنساخ الجهاز بنقل جميع البيانات الأساسية بسرعة وسهولة (بما في ذلك جهات الاتصال والتقويم والصور ومقاطع الفيديو) من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد.

ترحيل البيانات من جهاز يعمل بنظام أندرويد

- ١ في هاتفك الجديد، افتح تطبيق استنساخ الجهاز . أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > استنساخ الجهاز، أو انقر على هذا هو الجهاز الجديد، أو انقر على HONOR أو جهاز أندرويد آخر.
 - ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل استنساخ الجهاز وتثبيته على جهازك القديم.
 - ٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق استنساخ الجهاز وانقر على هذا هو الجهاز القديم. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم هاتفك الجديد عن طريق مسح رمز ضوئياً أو الاتصال يدوياً.
 - ٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم انقر على نقل لبدء الاستنساخ.
-  يكون استنساخ الجهاز متاحاً فقط في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد ٧.٠ أو أحدث.

ترحيل البيانات من آيفون أو آيباد

- ١ في هاتفك الجديد، افتح تطبيق استنساخ الجهاز . أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > استنساخ الجهاز، وانقر على هذا هو الجهاز الجديد، ثم انقر على آيفون أو آيباد.
 - ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل استنساخ الجهاز وتثبيته على جهازك القديم.
 - ٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق استنساخ الجهاز وانقر على هذا هو الجهاز القديم. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم هاتفك الجديد عن طريق مسح رمز أو الاتصال يدوياً.
 - ٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال استنساخ البيانات.
-  يكون استنساخ الجهاز متاحاً فقط في الهواتف التي تعمل بنظام iOS ٨.٠ أو أحدث.

النسخ الاحتياطي باستخدام جهاز تخزين خارجي

نسخ البيانات احتياطياً إلى أجهزة تخزين USB

عندما تكون مساحة تخزين اللوحية منخفضة، يجب عليك إجراء نسخ احتياطي للملفات الكبيرة أو البيانات المهمة بانتظام إلى جهاز تخزين USB (على سبيل المثال، فلاشة USB، قارئ بطاقات).

- ١ قم بتوصيل اللوحية بجهاز تخزين USB باستخدام كابل USB OTG.
- ٢ انتقل إلى اللوحية الإعدادات > النظام والتحديثات > النسخ الاحتياطي والاستعادة > النسخ الاحتياطي للبيانات > وحدة تخزين خارجية، وحدد وحدة تخزين USB على شاشة وحدة تخزين خارجية.
- ٣ انقر على نسخ احتياطي، وتحقق من البيانات التي ترغب في نسخها احتياطياً، وانقر على نسخ احتياطي.
- ٤ عند إجراء النسخ الاحتياطي لأول مرة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين كلمة المرور وتلميح كلمة المرور. سيتم تشفير البيانات عند النسخ الاحتياطي. يُرجى تذكر كلمة مرور النسخ الاحتياطي: بعد تعيين كلمة مرور النسخ الاحتياطي، لن تحتاج إلى إدخال كلمة المرور لعمليات النسخ الاحتياطي اللاحقة، ولكنك ستحتاج إلى إدخالها بغرض التحقق لاسترجاع الملفات.

- لإعادة تعيين كلمة المرور، انتقل إلى شاشة النسخ الاحتياطي **وحدة تخزين USB**، ثم انقر على **إعادة تعيين كلمة المرور**، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال إعادة التعيين.
- i تُعد عملية إعادة تعيين كلمة المرور صالحة فقط لعمليات النسخ الاحتياطي اللاحقة، وليس لعمليات النسخ الاحتياطي السابقة.

استرجاع بيانات النسخ الاحتياطي من أجهزة تخزين USB

- ١ قم بتوصيل اللوح بجهاز تخزين USB باستخدام كابل USB OTG.
- ٢ انتقل إلى اللوح الإعدادات > النظام والتحديثات > النسخ الاحتياطي والاستعادة > النسخ الاحتياطي للبيانات > وحدة تخزين خارجية، وحدد وحدة تخزين USB على شاشة وحدة تخزين خارجية.
- ٣ حدد الإدخال المناسب لسجل النسخ الاحتياطي في قائمة استعادة البيانات من نسخة احتياطية موجودة، وافتحه.
- ٤ حدد البيانات التي تحتاج إلى استرجاعها، وانقر على استعادة، واتبع المطالبات لإدخال كلمة المرور، ثم استرجع البيانات.

استعد هاتفك إلى الإعدادات الافتراضية أو إعدادات المصنع

إعادة ضبط إعدادات الشبكة

ستؤدي هذه العملية إلى إعادة تعيين إعدادات الشبكة اللاسلكية، وشبكة بيانات الجوال، وإعدادات البلوتوث. لن تغير أي إعدادات أخرى على جهازك أو تحذف أي بيانات.

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > إعادة الضبط، والمس إعادة ضبط إعدادات الشبكة، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإعادة ضبط إعدادات الشبكة.

استعادة جميع الإعدادات

ستؤدي هذه العملية إلى إعادة تعيين جميع إعدادات الشبكة، إلى جانب كلمة مرورك لشاشة القفل وتخطيط الشاشة الرئيسية. إذا كان جهازك يدعم ميزة التعرف على بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، فسيتم حذف بصمات الأصابع المسجلة وكذلك بيانات الوجه. لن يتم حذف بيانات أو ملفات أخرى من جهازك. لا تؤدي هذه العملية إلى استعادة الإعدادات الخاصة بميزة إيجاد الجهاز، أو ميزة المستخدمين والحسابات، أو مديري الجهاز، أو الإعدادات الأخرى للتطبيقات.

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > إعادة الضبط، وانقر على استعادة جميع الإعدادات الافتراضية، واتبع التعليمات على الشاشة لإتمام العملية.

استعادة إعدادات المصنع

ستؤدي هذه العملية إلى مسح البيانات الموجودة على جهازك، بما في ذلك حساباتك وبيانات التطبيقات وإعدادات النظام والتطبيقات المثبتة والموسيقى والصور وجميع الملفات الموجودة في وحدة التخزين الداخلية ومحتويات شريحة الأمان والنظام والتطبيق والبيانات الشخصية المخزنة على الجهاز المتعلقة بحسابات HONOR. تأكد من عمل نسخة احتياطية لبياناتك قبل استعادة جهازك لإعدادات المصنع الخاصة به.

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > إعادة الضبط > إعادة ضبط الهاتف، وانقر على إعادة ضبط الهاتف، واتبع التعليمات على الشاشة لاستعادة إعدادات المصنع.

تمكين الوضع البسيط أو الخروج منه

يعتمد الوضع البسيط على تخطيط أكثر إيجازاً لسهولة التوجيه، وتكبير الأيقونات، والخطوط للشاشة الرئيسية، ويزيد من مستوى الصوت.

تمكين الوضع البسيط

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > الوضع البسيط والمس استخدام. انقر مطولاً على أي أيقونة لسحبها إلى الموقع المطلوب أو قم بإلغاء تثبيتها إذا لم تكن تطبيقاً إلزامياً.

الخروج من الوضع البسيط

افتح الإعدادات والمس الخروج من الوضع البسيط.

تحديث نظام جهازك عبر الإنترنت


عندما يتوفر تحديث، سيطالبك جهازك بتنزيل حزمة التحديث وتثبيتها.

- قبل التحديث، تأكد من تشغيل جهازك لإصدار نظام رسمي. وإلا، فقد يفشل التحديث وقد يواجه جهازك مشكلات غير معروفة.
- انسخ بياناتك المستخدم احتياطياً قبل التحديث.
- بعد التحديث، قد لا تتوفر تطبيقات الطرف الثالث غير المتوافقة مع إصدار النظام الجديد. في بعض الحالات، قد يستغرق إصدار إصدار تطبيق متوافق بعض الوقت.
- أثناء التحديث، لا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز أو إعادة تشغيله، أو إخراج بطاقة الذاكرة، أو إدخال بطاقة ذاكرة.

1 انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديث النظام، وقم بلمس تحديث النظام.

2 عندما يتوفر تحديث، يمكنك إما تنزيل حزمة التحديث وتثبيتها يدوياً، وأما تحديث جهازك تلقائياً ليلاً.

- تنزيل حزمة التحديث وتثبيتها: انتقل إلى نسخة جديدة > التنزيل والتثبيت. لتجنب استخدام البيانات، قم بتوصيل جهازك بشبكة لاسلكية عند تنزيل حزمة التحديث. ستتم إعادة تشغيل جهازك تلقائياً بمجرد اكتمال التحديث.

- التحديث الليلي: انقر على  ، وقم بتمكين التنزيل التلقائي عبر الشبكة اللاسلكية و التحديث الليلي. سيقوم جهازك تلقائياً بالتحديث وإعادة التشغيل بين الساعة ٠٢:٠٠ إلى ٠٤:٠٠. لضمان تحديث ناجح ليلاً، تأكد من أن جهازك قيد التشغيل، وأن الشاشة مقفلة، وعدم ضبط منبهات في هذه الفترة الزمنية، وأن مستوى البطارية سيظل أعلى من ٣٥٪. وصل جهازك بشاحن، إذا لزم الأمر.

لتعطيل التحديثات التلقائية، انقر على  على شاشة تحديث النظام، ثم قم بتعطيل التنزيل التلقائي عبر الشبكة اللاسلكية.

حول الهاتف

ملاحظة قانونية

حقوق الملكية © Honor Device Co., Ltd. 2023. جميع الحقوق محفوظة.

هذا الدليل هو للأغراض المرجعية. قد يختلف المنتج الفعلي، من حيث ولكن ليس على سبيل الحصر، اللون والحجم وتصميم الشاشة. لا تشكل جميع البيانات والمعلومات والتوصيات المذكورة في هذا الدليل ضماناً من أي نوع، صراحة كان أم ضمنياً.

الطراز: REA-NX9

MagicOS7.1_01