

HONOR Pad 9

Guia do Utilizador

HONOR

Conteúdo

Conhecer mais

Alterar método de navegação	1
Migrar dados de um dispositivo antigo para um novo	2
Saber mais sobre o ecrã de bloqueio e o desbloqueio	2
Ligar à rede móvel	3
Ligar à rede Wi-Fi	6
Saber mais sobre o ecrã inicial	8
Saber mais sobre ícones comuns	10
Ver e desativar notificações	12
Ajustar o volume	13
Ligar/Desligar e reiniciar	13
Carregar o tablet	14

HONOR Connect

HONOR Connect	16
Projeção fácil	17
Impressão HONOR	18
HONOR Share	18
Início de sessão rápido na Conta HONOR	21

Criação de vídeo

Noções básicas sobre fotografia	22
Tirar fotografias	23
Gravar vídeos	25
Ver imagens e vídeos	25

Desfrutar de uma vida inteligente

Alteração do canal de áudio com um toque	30
--	----

Sugestões

Acesso rápido a funcionalidades frequentemente utilizadas	31
Processar tarefas na Multijanela em simultâneo	31

Aplicações

Aplicações	35
Contactos	36
Telefone	38
Calendário	42
Relógio	44
Notas	46
E-mail	50
Calculadora	51

	Conteúdo
Gestor do sistema	51
Device Clone	53
Sugestões	54
Definições	
Wi-Fi	55
Bluetooth	56
Rede móvel	57
Mais ligações	59
Ecrã inicial e papel de parede	63
Ecrã e brilho	65
Sons e vibração	65
Notificações	66
Biometria e palavra-passe	67
Aplicações	68
Bateria	68
Armazenamento	70
Segurança	71
Privacidade	71
Acessibilidade	73
Sistema e atualizações	73
Sobre o tablet	78

Conhecer mais


Alterar método de navegação

Alterar o modo de navegação do sistema

Utilizar gestos

Aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Navegação do sistema** e selecione **Gestos**.




Pode:

- Voltar ao menu de nível superior: Deslize para dentro a partir da margem esquerda ou direita do ecrã.
- Voltar ao ecrã inicial: Deslize a partir do centro do fundo do ecrã.
- Aceder às multitarefas: Deslize a partir da margem inferior do ecrã e pause.
- Fechar uma tarefa: na interface de multitarefas, deslize para cima no cartão de uma tarefa. Deslize para baixo num cartão para bloquear a tarefa. Tarefas bloqueadas não serão eliminadas em lotes ao tocar em  na interface multitarefa.


Utilizar os três botões de navegação

Aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Navegação do sistema** e selecione **Navegação de três botões**.

Poderá então:

- Tocar em  para regressar ao menu anterior ou sair da aplicação atual. Também pode utilizar esta tecla para fechar o teclado no ecrã.
- Tocar em  para regressar ao ecrã inicial.
- Tocar em  para aceder ao ecrã de tarefas recentes.

Pode tocar em **Definições** para configurar mais definições.

- Selecionar uma combinação da tecla de navegação.
- Tocar em  (se estiver disponível na combinação da tecla de navegação selecionada) para abrir o painel de notificações.

Utilizar o Botão flutuante para operar o dispositivo

Aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Navegação do sistema > Mais** e ative **Botão flutuante**.

Após o Botão flutuante aparecer, pode:

- Arrastar o Botão para a posição pretendida.
- Tocar no Botão para voltar.
- Tocar continuamente no Botão e, em seguida, soltá-lo para regressar ao ecrã inicial.
- Tocar continuamente no Botão e, em seguida, deslizar para a esquerda ou para a direita para ver tarefas recentes.

Migrar dados de um dispositivo antigo para um novo

Utilizar o Device Clone para mover dados para um novo dispositivo

O **Device Clone** permite-lhe mover de forma fácil e rápida todos os dados básicos (incluindo os contactos, o calendário, imagens e vídeos) do seu tablet antigo para o seu novo tablet.


Migrar dados a partir de um dispositivo Android

- 1 No seu novo tablet, abra a aplicação **Device Clone**. Em alternativa, aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Device Clone**, toque em **Este é o novo dispositivo** e, em seguida, toque em **HONOR** ou **Outro Android**.
- 2 Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar o **Device Clone** no seu antigo dispositivo.
- 3 No seu antigo dispositivo, abra a aplicação **Device Clone** e toque em **Este é o dispositivo de origem**. Siga as instruções no ecrã para ligar o seu antigo dispositivo ao seu novo tablet através da leitura de um código ou de ligação manual.
- 4 No seu antigo dispositivo, selecione os dados que pretende clonar e, em seguida, toque em **Transferir** para iniciar a clonagem.

 O **Device Clone** está disponível apenas em tablets com o Android 7.0 ou versão mais recente.

Migrar dados a partir de um iPhone ou iPad

- 1 No seu novo tablet, abra a aplicação **Device Clone**. Em alternativa, aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Device Clone**, toque em **Este é o novo dispositivo** e, em seguida, toque em **iPhone/iPad**.
- 2 Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar o **Device Clone** no seu antigo dispositivo.
- 3 No seu antigo dispositivo, abra a aplicação **Device Clone** e toque em **Este é o dispositivo de origem**. Siga as instruções no ecrã para ligar o seu antigo dispositivo ao seu novo tablet através da leitura de um código ou de ligação manual.
- 4 No seu antigo dispositivo, selecione os dados que pretende clonar e, em seguida, siga as instruções no ecrã para concluir a clonagem dos dados.

 O **Device Clone** está disponível apenas em tablets com o iOS 8.0 ou versão mais recente.

Saber mais sobre o ecrã de bloqueio e o desbloqueio

Bloquear e desbloquear o ecrã

Ecrã de bloqueio

Se não utilizar o tablet durante um período de tempo, o ecrã será bloqueado automaticamente.

Também pode bloquear manualmente o ecrã fazendo o seguinte:

- Prima o botão ligar/desligar ou
- Junte dois dedos para entrar na interface de edição no ecrã inicial, toque **Cartões**, deslize para cima no ecrã até ao fim da lista de cartões, toque em **Widgets clássicos** e toque em **Bloq. ecrã** para bloquear o ecrã.

Definir o período de tempo limite do ecrã

Aceda a **Definições > Ecrã e brilho > Suspende** e selecione um período de tempo limite do ecrã.

Desbloquear o ecrã com palavra-passe

Quando o ecrã é ligado, deslize para cima a partir do meio do ecrã para apresentar o painel de introdução de palavra-passe. Em seguida, introduza a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio.

Apresentar a sua assinatura no ecrã de bloqueio

Aceda a **Definições > Ecrã inicial e papel de parede**, toque em **Texto no ecrã de bloqueio**, em seguida, escreva o texto que quer apresentar no ecrã de bloqueio.

Para remover a assinatura, toque em **Texto no ecrã de bloqueio** e elimine o texto.

Iniciar aplicação a partir do ecrã de bloqueio

Pode iniciar aplicações comuns, tais como a Câmara, a Calculadora e o Temporizador, a partir do ecrã de bloqueio.

- Ilumine o ecrã, toque continuamente no ícone da Câmara no canto inferior direito e deslize para cima para abrir **Câmara**.
- Ilumine o ecrã, deslize para cima a partir do fundo do ecrã para abrir o painel de operação rápida, e toque num ícone para iniciar a aplicação. Isto inclui **Calculadora**, **Temporizador**, etc.

Ligar à rede móvel

Ligar a Dados móveis

- 1 Certifique-se de que os dados móveis estão disponíveis no seu cartão SIM. Os cartões SIM não são suportados em tablets apenas com Wi-Fi.
- 2 Ligue-se a dados móveis utilizando um dos seguintes métodos:

- Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo. Ative **Dados móveis**.
- Aceda a **Definições > Rede móvel > Dados móveis** e ative **Dados móveis**.


Para poupar energia da bateria e dados móveis, desative o serviço de dados móveis quando não necessitar dele.

Partilhar a sua ligação de rede com outros dispositivos

 Os serviços de dados não são suportados em tablets apenas com Wi-Fi.

Quando o **Ponto de acesso pessoal** for ativado, poderá partilhar com outros dispositivos os seus dados móveis ou a rede Wi-Fi à qual o dispositivo se encontra ligado.

Partilhar a sua rede por Ponto de acesso pessoal


 Algumas redes Wi-Fi que requerem autenticação não podem ser partilhadas.

Aceda a **Definições > Rede móvel > Ponto de acesso pessoal** e ative **Ponto de acesso pessoal**. Em seguida, a ligação de dados móveis ou de rede Wi-Fi do seu dispositivo será partilhada com outros dispositivos.

Também pode executar o seguinte para o ponto de acesso pessoal:

- Defina **Nome do dispositivo**.
- Defina **Palavra-passe**.
- Toque em **Dispositivos ligados** para ver a lista de dispositivos ligados e a lista de bloqueio. Toque num dispositivo na lista **Dispositivos ligados** para o mover para a lista **Lista de bloqueio** como indicado. Também pode remover um dispositivo da lista.
- Se estiver a partilhar uma rede de dados móveis, também pode tocar em **Mais** para definir **Limite de dados** e **Banda do ponto de acesso**.

Partilhar a sua rede por Bluetooth

- 1 Aceda a **Definições > Bluetooth** e ative **Bluetooth**. Selecione um dispositivo e siga as instruções no ecrã para concluir o emparelhamento.
- 2 Aceda a **Definições > Rede móvel > Ponto de acesso pessoal > Mais** e ative **Partilha de Internet via Bluetooth**.
- 3 No ecrã das definições de **Bluetooth** do dispositivo emparelhado, toque em  junto ao nome do dispositivo emparelhado e ative **Acesso à internet** para partilhar a sua rede.


Partilhar a sua rede por USB

- 1 Utilize um cabo USB para ligar o dispositivo ao computador.
- 2 No seu dispositivo, aceda a **Definições > Rede móvel > Ponto de acesso pessoal > Mais**, e ative **Via USB** para partilhar os seus dados móveis ou a rede Wi-Fi atualmente ligada.


Ativar ou desativar o modo de avião

Durante um voo, pode ativar o modo de avião se requerido pela companhia aérea. No modo de avião, o seu dispositivo não poderá efetuar chamadas, enviar ou receber mensagens SMS, nem utilizar dados móveis, mas todas as outras funções permanecerão disponíveis.

Pode ativar ou desativar o modo de avião utilizando um dos seguintes métodos:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em seguida, volte a deslizar para baixo para apresentar todos os atalhos. Toque em  para ativar ou desativar o **Modo de avião**.
- Aceda a **Definições > Rede móvel** e ative ou desative **Modo de avião**.

Quando o modo de avião for ativado, o Wi-Fi e o Bluetooth serão automaticamente desativados. Pode voltar a ativá-los, se permitido pela companhia aérea.


-  Os serviços de dados não são suportados em tablets apenas com Wi-Fi.
 - Os serviços de chamadas não são suportados em tablets apenas com Wi-Fi.
 - Os serviços de mensagens SMS não são suportados em tablets apenas com Wi-Fi.

Gerir a utilização de dados

-  Esta funcionalidade não é suportada em tablets apenas com Wi-Fi.


Abra as **Gestão do sistema**, em seguida, toque em **Utilização de dados** para ver a utilização de dados e gerir o acesso à rede.

Ver e gerir aplicações de alto consumo de dados

- 1 Em **Utilização de dados este mês** da interface "Gestão de utilização de dados", pode ver a classificação dos dados utilizados por cada aplicação.
- 2 Toque na aplicação que consome muito dados para restringir a sua utilização de dados móveis, dados de roaming, dados de funcionamento em segundo plano, etc.
 -  Algumas aplicações (tais como as geradas pelas aplicações clonadas) não podem restringir o acesso à Internet na "Gestão de utilização de dados". Aceda a **Definições > Aplicações > Aplicações**, pesquise o nome da aplicação e toque em **Utilização de dados** para restringir o seu acesso à Internet.


Ver e definir o acesso à Internet para aplicações

Na interface "Gestão de utilização de dados", toque em **Acesso à rede**, remova a seleção de **Dados móveis** e defina aplicações com elevado consumo de dados (como o Reprodutor de vídeo) para serem utilizadas apenas com Wi-Fi.

-  Não é possível restringir o acesso à Internet para algumas aplicações (como as geradas pelas aplicações clonadas) na interface "Gestão de utilização de dados". Aceda a **Definições > Aplicações > Aplicações**, pesquise o nome da aplicação e toque em **Utilização de dados** para restringir o seu acesso à Internet.

Ativar ou desativar a poupança de dados inteligente

Ative a poupança de dados inteligente para impedir que aplicações utilizem dados móveis em segundo plano.

- 1 No ecrã da utilização de dados, toque em **Poupança de dados inteligente** e, em seguida, ative-a. Depois, o ícone  será apresentado na barra de estado.
- 2 Se quiser permitir o acesso ilimitado a dados para algumas aplicações, mesmo quando a serem executadas em segundo plano, ative os comutadores para essas aplicações.

Adicionar notificações de utilização de dados móveis

Adicione as informações do tarifário do cartão SIM em **Gestão do sistema** e defina notificações de utilização. Em seguida, o **Gestão do sistema** irá informá-lo sobre a utilização de dados móveis atempadamente.

Se o seu tablet suportar dois cartões SIM, pode definir tarifários para cada cartão.


- 1 Na página **Utilização de dados**, toque em **Mais definições de dados > Limite de dados mensais** e ajuste as definições de acordo com as instruções no ecrã.
- 2 Na página **Mais definições de dados**, toque em **Notificações de utilização**. Pode fazer com que o sistema envie notificações ou corte diretamente o acesso à Internet quando a utilização mensal de dados móveis/itinerantes exceder o limite.
- 3 Na página **Mais definições de dados**, também pode ativar **Lembrete de utilização de dados no ecrã de bloqueio**.

Ligar à rede Wi-Fi

Introdução ao Wi-Fi

Estabelecer ligação à Internet através de uma rede Wi-Fi é uma forma eficaz para poupar dados móveis. Também pode ativar a verificação de segurança do Wi-Fi para evitar pontos de acesso perigosos e garantir um acesso à Internet seguro.

Aceder à rede Wi-Fi

-  Tenha cuidado ao aceder a redes Wi-Fi livres em locais públicos para evitar potenciais riscos de segurança como a fuga de informações privadas e danos na propriedade.

Introduzir o PIN para estabelecer ligação à rede Wi-Fi


- 1 Aceda a **Definições > Wi-Fi** e ative o **Wi-Fi**.
- 2 Na página de definições, pode estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi através de qualquer um dos seguintes métodos:

- Toque na rede Wi-Fi à qual pretende estabelecer ligação em **Redes disponíveis**. Se for selecionada uma rede encriptada, será necessário introduzir a palavra-passe.
- Desloque-se para a parte inferior do menu, toque em **Adicionar rede** e siga as indicações no ecrã para introduzir o nome e a palavra-passe da rede para concluir a ligação.

Quando a barra de estado apresentar , significa que o tablet está a aceder à Internet através da rede Wi-Fi.


Ligação através da leitura de um código QR


- 1 Aceda a **Definições > Wi-Fi** e ative o **Wi-Fi**.
- 2 Aceda à página de definições do **Wi-Fi** no tablet que partilha a rede, toque na rede ligada e obtenha o código QR.
- 3 Efetue a leitura do código QR com o tablet que pretende ligar à rede e siga as indicações para aceder à rede.

 Algumas redes encriptadas podem não suportar a ligação através da leitura de um código. Verifique a situação real.

Transferir dados por Wi-Fi Direct

Pode utilizar o Wi-Fi Direct para transferir dados entre dispositivos HONOR. O Wi-Fi Direct permite-lhe transferir ficheiros grandes para um dispositivo próximo mais rapidamente do que o Bluetooth e sem ter de emparelhar os dispositivos.

- 1 No dispositivo de destino, aceda a **Definições > Wi-Fi** e ative **Wi-Fi**.
- 2 Aceda a **Mais definições > Wi-Fi Direct** para começar a procurar dispositivos próximos que tenham o Wi-Fi Direct ativado.
- 3 No dispositivo de envio, toque continuamente para selecionar os ficheiros que quer partilhar, toque em  e selecione **Wi-Fi Direct**.

 Estes passos poderão variar se estiver a partilhar ficheiros diretamente a partir de uma aplicação.

- 4 Toque no ícone do dispositivo de destino para estabelecer uma ligação e, em seguida, partilhe os ficheiros.

- 5 No dispositivo de destino, aceite o pedido de transferência por Wi-Fi Direct.

Em seguida, aceda a **Ficheiros > Procurar > O meu tablet > Download > Wi-Fi Direct** para ver os ficheiros recebidos.

Selecionar uma rede com Wi-Fi+

Quando o Wi-Fi+ está ativado, assim que o dispositivo detetar uma rede de Wi-Fi à qual foi ligado anteriormente ou que esteja desbloqueada, irá ativar automaticamente o Wi-Fi e ligar-se à rede. O seu dispositivo também irá avaliar a estabilidade de redes Wi-Fi e mudar para os dados móveis quando o sinal Wi-Fi for fraco.

1 Aceda a **Definições > Wi-Fi**.

2 Toque em **Mais definições** para ativar ou desativar o **Wi-Fi+**.

Saber mais sobre o ecrã inicial

Fique a conhecer o ecrã inicial

A partir do ecrã inicial, é possível:

- Consultar o estado do dispositivo e as notificações da barra de estado na parte de cima do ecrã.
- Deslizar para a esquerda ou direita para ver aplicações e widgets apresentadas no ecrã inicial.

Cartões de serviço


Mantenha-se informado acerca de informações importantes e aceda com um toque a funcionalidades utilizadas com frequência sem ter que abrir aplicações. Os cartões com vários estilos destacam o seu ecrã inicial dos outros.

As aplicações que suportam cartões de serviço possuem uma barra de indicação por predefinição na parte de baixo (aceda a **Definições > Ecrã inicial e papel de parede > Definições do ecrã inicial** para ativar ou desativar **Mostrar barra de cartões**).

Expandir e fechar os cartões de serviço

Deslize para cima o ícone da aplicação para expandir o cartão de serviço e toque noutras áreas para fechar.

Deslizar para cima em ícones de aplicações para adicionar cartões de serviço

Deslize para cima nos ícones das aplicações que suportam cartões de serviço, abra os cartões de serviço (toque em outras áreas para os fechar) e toque em  no canto superior direito do cartão para o fixar no ecrã inicial.

Adicionar cartões de serviço ao editar o ecrã inicial

Junte dois dedos no ecrã inicial para entrar no ecrã de edição, toque em **Cartões**, selecione **Galeria**, **Meteorol.**, ou outros, deslize para a esquerda ou para a direita para seleccionar o seu estilo preferido e toque em **Adicionar ao Ecrã inicial**.

Adicionar a Meteorologia, o Relógio e outros widgets populares

Junte dois dedos no ecrã inicial para entrar no ecrã de edição, toque em **Cartões**, localize e aceda a **Widgets clássicos**, toque em **Meteorol.**, **Relógio** e noutros widgets para os adicionar ao ecrã inicial.

Definir aplicações no ecrã inicial como cartões de serviço

Vejamos o exemplo do Bloco de notas:

Prima continuamente a aplicação **Bloco de notas**, selecione **Cartões Bloco de notas** na lista apresentada, deslize para a esquerda ou para a direita para selecionar o seu estilo preferido e toque em **Configurar como cartão expansível**.

Na próxima vez que deslizar para cima na aplicação, o cartão de serviço será apresentado como o estilo selecionado.

Editar cartões de serviço

Utilizando o Bloco de notas como exemplo, pode editar os cartões da seguinte forma:

Prima continuamente o cartão do Bloco de notas e selecione Editar cartão na lista de pop-up para selecionar a categoria do Bloco de notas.

Definir o estilo dos cartões de serviço

Vendo o exemplo do Bloco de notas, pode definir e alterar o estilo do cartão numa das seguintes formas:

- Prima continuamente a aplicação **Bloco de notas**, selecione **Cartões Bloco de notas** na lista apresentada, deslize para a esquerda ou para a direita para selecionar o seu estilo preferido e toque em **Adicionar ao Ecrã inicial**.
- Prima continuamente o cartão de serviço **Bloco de notas**, selecione **Mais cartões Bloco de notas** na lista apresentada, deslize para a esquerda ou para a direita para selecionar o seu estilo preferido e toque em **Adicionar ao Ecrã inicial**.

Remover cartões de serviço


Prima continuamente o cartão de serviço, selecione **Remover** na lista apresentada e, em seguida, toque em **Eliminar** na caixa de confirmação para remover o cartão.

Pastas grandes

Guarde as suas aplicações numa pasta grande. Pode aceder-lhes sem necessitar de abrir a pasta, tornando a interação com o ecrã inicial mais eficiente.

Mudar para uma pasta grande

Prima continuamente uma pasta pequena e toque em **Ampliar**.

-  Se existirem mais de 9 aplicações na pasta, será apresentado um ícone de "mais aplicações" no canto inferior direito.


Ativar a aplicação na pasta grande

Toque no ícone da aplicação na pasta grande para ativar a aplicação.

Toque em "mais aplicações" no canto inferior direito da pasta grande para expandir a pasta grande e visualizar ou abrir mais aplicações.

Mais operações para a pasta pequena

Mudar o nome de pastas grandes: prima continuamente uma pasta grande para mudar o respetivo nome.

Adicionar ou remover aplicações: abra a pasta grande, toque em  e siga as instruções no ecrã para adicionar ou remover aplicações.

Mudar para uma pasta pequena

Prima continuamente a pasta grande e toque em **Diminuir** para alterá-la para uma pasta pequena.

Sugestões de aplicações

As **Sugestões de aplicações** recomendam aplicações necessárias à sua vida diária.

Baseado nas suas necessidades atuais, torna mais eficiente o acesso às aplicações e aos serviços.

Ativar as Sugestões de aplicações

O cartao **Sugestões de aplicações** esta pre-instalado no ecrã inicial por predefinicao.

Aceda a **Definições > Assistente > Sugestões IA > Sugestões de aplicações** e certifique-se de que os comutadores das aplicacoes compativeis com a funcionalidade **Sugestões de aplicações** estao ativados.

Adicionar as Sugestões de aplicações ao ecrã inicial

Pode selecionar o cartao maior de **Sugestões de aplicações** para recomendacoes mais precisas e uma melhor experiencia.

Aproxime dois dedos no ecrã inicial para aceder ao ecrã de edicao, toque em **Cartões** e selecione **Sugestões IA**. Deslize para a esquerda e selecione o estilo de cartao de **Sugestões de aplicações** de 2*4 e, em seguida, toque em **Adicionar ao Ecrã inicial**. Se nao existir espaco no ecrã inicial, os **Cartões** serao adicionados a outro ecrã.


Parar a recomendacao da aplicacao

Vejamos o exemplo das **Definições**:











Aceda ao cartao **Sugestões IA** no ecrã inicial, prima continuamente a aplicacao **Definições** ate ser apresentada a caixa de dialogo e toque em **Sem interesse > OK**. A aplicacao **Definições** deixara de ser recomendada.


















Saber mais sobre ícones comuns

Mais informações sobre notificações comuns e ícones de estado

 Os ícones de estado da rede podem variar consoante a sua região ou o fornecedor de serviços de rede.

Diferentes produtos suportam diferentes funções. Os seguintes ícones poderão não ser apresentados no seu tablet. Consulte o ecrã do tablet.

	Ligado a uma rede 4G		Ligado a uma rede 3G
	Ligado a uma rede 2G		Ligado a uma rede HSPA+
	Ligado a uma rede HSPA		Roaming
	Sinal com intensidade máxima		Sem cartão SIM
	Poupança de dados ativada		Ligado ao ponto de acesso
	Ponto de acesso ativado		Ligado a redes Wi-Fi de 2.4 GHz e 5 GHz
	Ligado a uma rede Wi-Fi		Ligado a rede WiFi 6
	Mudança automática de rede através de Wi-Fi+		Ligado a redes Wi-Fi 6 de 2.4 GHz e 5 GHz
	Sem bateria		Ponto de acesso desligado
	A carregar		Bateria fraca
	Super carregamento		Carregamento rápido
	Modo de poupança de energia ativado		Bluetooth ativado
	Ligado ao dispositivo Bluetooth		Equilíbrio digital ativado no tablet
	Mais informações		Bateria do dispositivo Bluetooth
	Serviço de localização ativado		Ligado à rede VPN
	Ligado aos auriculares		Modo de leitura ativado

	Chamada em curso		Não é possível estabelecer ligação ao canal de voz e atender ou efetuar chamadas.
	Chamada não atendida		Chamada VoLTE HD ativada
	Silenciar		Novas mensagens
	NFC ativado		Modo de vibração
	A sincronizar dados		Não incomodar ativado
	Modo de desempenho ativado		Falha na sincronização de dados
	Receber lembrete do calendário		Receber novos e-mails
	Alarme ativado		Chamadas ou mensagens bloqueadas
	Modo de avião ativado		



Ver e desativar notificações

Ver e apagar notificações

Ver notificações

Quando existe um lembrete de notificação, pode desbloquear o ecrã e deslizar para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações e ver a notificação.

Apagar notificações

- Pode remover uma notificação deslizando para a direita na mesma.
- Pode tocar em  para eliminar todas as notificações.
-  Algumas notificações do sistema e notificações de aplicações em primeiro plano não podem ser eliminadas.

Não mostrar notificações


Para não mostrar notificações, deslize para a esquerda na notificação que pretende

desativar, e toque em . Pode seleccionar:

- **Utilizar notificações discretas**

- **Desativar notificações**

- **Mais definições**

-  Algumas notificações do sistema e notificações de aplicações em primeiro plano não podem ser fechadas ou atrasadas.
- Diferentes aplicações suportam diferentes opções, consulte a situação em questão.

Ajustar o volume

Ajustar as definições de som

Premir um botão de volume para ajustar o volume

Prima o botão de aumentar ou diminuir o volume para ajustar o volume.

Premir o botão Ligar para silenciar o dispositivo quando toca

Quando o dispositivo soa a anunciar uma chamada recebida, pode premir o botão Ligar para o silenciar.

Ligar/Desligar e reiniciar

Ligar e desligar ou reiniciar o dispositivo

Ligar e desligar o dispositivo

Para desligar o dispositivo, prima continuamente o botão Ligar e, em seguida, toque em **Desligar e Toque para desligar**.

Para ligar o dispositivo, prima continuamente o botão Ligar durante alguns segundos, até que o dispositivo vibre e apresente o logótipo.

Reiniciar o dispositivo

Reinicie regularmente o dispositivo para limpar a cache e manter o dispositivo numa condição ideal. Um reinício pode, por vezes, resolver um problema encontrado no dispositivo.

Basta premir continuamente o botão Ligar durante alguns segundos e, em seguida, tocar em **Reiniciar e Toque para reiniciar**.

Forçar o reinício do seu tablet

Pode forçar o reinício do seu tablet se não estiver a funcionar ou a desligar corretamente. Prima continuamente os botões para baixar o volume e para ligar/desligar durante mais de 10 segundos para forçar o reinício do seu dispositivo.

Carregar o tablet

Carregar o dispositivo

O seu dispositivo irá alertar quando está a ficar sem bateria. Certifique-se de que carrega o dispositivo a tempo para evitar que se desligue automaticamente quando fica sem bateria.

Precauções para o carregamento

- Carregue o dispositivo com o adaptador padrão e o cabo USB fornecidos com o seu dispositivo. Utilizar outros carregadores ou cabos USB poderá causar reinícios repetidos, carregamento lento, sobreaquecimento ou outros efeitos indesejáveis.
- O dispositivo irá efetuar automaticamente uma verificação de segurança quando um carregador ou outro dispositivo é ligado à porta USB. Se for detetada humidade na porta USB, o dispositivo irá ativar automaticamente funcionalidades de segurança e parar o carregamento. Desligue o dispositivo da porta USB e aguarde que a porta USB seque.
- O tempo necessário para carregar completamente a bateria depende da temperatura ambiente e da idade da bateria.
- As baterias têm um número limitado de ciclos de carregamento. Quando a duração da bateria se torna evidentemente mais curta, dirija-se a um centro de reparações para o cliente HONOR para substituir a bateria.
- Não tape o dispositivo ou o carregador durante o carregamento.
- O dispositivo poderá aquecer quando o utilizar durante períodos prolongados, principalmente em temperaturas altas. Neste caso, pare de carregar, desative algumas funcionalidades e mova o dispositivo para um lugar fresco.
- Não use o dispositivo durante o carregamento.
- Se o seu dispositivo não responder após pressionar continuamente o botão Ligar, a bateria está provavelmente descarregada. Carregue durante 10 minutos e, em seguida, ligue-o.

Utilizar o carregador fornecido com o dispositivo

- 1 Utilize o cabo USB fornecido com o dispositivo para ligar o seu dispositivo ao adaptador.
- 2 Ligue o adaptador a uma tomada elétrica.





Carregar o seu Tablet com um computador

- 1 Ligue o seu tablet a um computador ou a outro dispositivo, utilizando um cabo USB.
- 2 Quando a caixa de diálogo **Utilizar USB para** for exibida no seu tablet, toque em **Apenas carregar**.

Caso outra opção tenha sido definida anteriormente, a caixa de diálogo não aparecerá. Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo, toque em **Definições** e, de seguida, selecione **Carregar apenas**.

Descrição dos ícones da bateria

Pode verificar o nível da bateria através do ícone da bateria no ecrã do tablet.

Ícone da bateria	Nível da bateria
	Menos de 10% de bateria restante.
	10% a 20% de bateria restante.
	A carregar, 20% a 90% de bateria restante.
	A carregar, pelo menos 90% de bateria restante. Se 100% for apresentado junto ao ícone da bateria, ou for apresentada uma mensagem de carregamento concluído no ecrã de bloqueio, a bateria está totalmente carregada.

HONOR Connect

HONOR Connect


Aproveite a Vida Inteligente com HONOR Connect

O **HONOR Connect**, baseado na tecnologia MagicRing desenvolvida pela HONOR, pode tornar a colaboração entre dispositivos mais conveniente e eficiente.

Os dispositivos com sessão iniciada com a mesma Conta HONOR podem descobrir e ligar-se automaticamente uns aos outros, formando o Magic Ring. As informações e serviços podem ser transferidos de forma fluida entre os dispositivos, o que otimiza completamente as vantagens de cada dispositivo e torna a sua vida mais conveniente e eficiente. Aceda a **Definições > HONOR Connect** para ficar a conhecer as funções suportadas pelo modelo e pela versão do dispositivo.

- 1 Aplicações ligadas:** Pode começar a trabalhar num dispositivo, de seguida alternar para outro dispositivo nas proximidades e continuar de onde parou sem qualquer interrupção. Por exemplo, um ficheiro que esteja a ser editado no telemóvel pode ser transferido sem problemas para um computador para posterior edição.
- 2 Chamada ligada:** Pode receber ou efetuar chamadas telefónicas no seu tablet ou PC para não perder nenhuma chamada importante nem interromper a sua tarefa atual. Por exemplo, pode atender chamadas telefónicas no seu tablet.
- 3 Notificação ligada:** Pode gerir ou ver as notificações do telemóvel no seu tablet ou PC para que possa concentrar-se no seu trabalho atual sem perder informações importantes. Por exemplo, pode fechar o alarme do telemóvel no seu computador.
- 4 Partilha:** Pode partilhar os dados móveis do seu telemóvel com tablets ou PC nas proximidades. Por exemplo, quando um tablet sem ligação à Internet se aproxima do seu telemóvel que está a utilizar dados móveis, o tablet pode aceder imediatamente à Internet.

Além disso, no ecrã de Colaboração multidispositivo do **HONOR Connect**, pode ver dispositivos nas proximidades com a mesma conta no Magic Ring. Arraste um dispositivo para criar colaboração e transferir tarefas com facilidade.

-  Não existe necessidade de instalar qualquer software adicional ou plug-ins ou incorrer em taxas de serviço de comunicação adicionais para utilizar o **HONOR Connect**.
- Os serviços do **HONOR Connect** podem variar consoante os modelos e versões do dispositivo.

Ligar mais dispositivos com o HONOR Connect

Primeiro, atualize todos os dispositivos a serem ligados para a versão mais recente e certifique-se de que todos suportam **HONOR Connect**.

- 1** Inicie sessão na mesma Conta HONOR no seu telemóvel e no dispositivo a ser ligado.


- 2 Ative o Wi-Fi e o Bluetooth no seu telemóvel e no dispositivo a ser ligado.
- 3 Aceda a **Definições** > **HONOR Connect** (para telemóvel/tablet) ou aceda a **PC Manager** > **HONOR Connect** (para portátil), concordar com as Condições de Utilizador e certifique-se de que os serviços do HONOR Connect estão ativados.

Na página de definições do **HONOR Connect** no telemóvel, o dispositivo com "**Nas proximidades**" apresentado indica que foi ligado. Toque no seu nome e certifique-se de que os serviços do HONOR Connect estão ativados.

Gerir o HONOR Connect do seu telemóvel/tablet

Aceda a **Definições** > **HONOR Connect** no telemóvel/tablet. Na lista de **Serviços neste dispositivo**, pode ativar ou desativar o HONOR Connect no dispositivo atual. Por exemplo, toque em **Aplicações ligadas** e desligue **Aplicações ligadas**. Deste modo, as aplicações e serviços deixarão de fluir entre este dispositivo e outros.

Desativar o HONOR Connect do seu telemóvel/tablet



Aceda a **Definições** > **HONOR Connect** >  > **Sobre** no telemóvel/tablet e toque em **Desativar serviço** para desativar todos os serviços HONOR Connect no dispositivo. Se quiser restaurá-los, aceda a **Definições** > **HONOR Connect** e **Concordar** com as Condições de Utilizador novamente.

Projeção fácil

Projete sem fios o ecrã do seu Tablet

Pode projetar sem fios o ecrã do tablet para uma ecrã grande (tal como uma TV).

- 1 Execute o seguinte com base no modelo e funções do ecrã grande:
 - **Se o ecrã grande suportar Miracast**, ative o comutador da projeção sem fios do ecrã.
 - **Se o ecrã grande não suportar Miracast**, ligue um adaptador HDMI sem fios ao ecrã. Certifique-se de que o adaptador HDMI sem fios está ligado a uma fonte de alimentação.

 Para verificar se o ecrã grande suporta o Miracast e como ativar a projeção sem fios no mesmo, consulte o guia do utilizador ou o apoio ao cliente do fabricante do ecrã grande.
- 2 No seu tablet, deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo e ative .
- 3 Deslize novamente para baixo para apresentar todos os atalhos e ative **Projeção sem fios**. O seu tablet irá começar a procurar dispositivos de apresentação disponíveis.
- 4 Na lista de dispositivos, toque no nome que corresponde ao ecrã grande ou ao adaptador HDMI sem fios para concluir a ligação de projeção.

Em alternativa, deslize para baixo a partir da parte superior central ou esquerda do ecrã para abrir o Centro de notificações e toque em **Desligar**.

Impressão HONOR



Imprimir imagens e documentos

Associar o dispositivo a uma impressora

- 1** Consulte o manual da impressora ou contacte o fabricante para verificar se tem certificação Mopria.
Caso não tenha, contacte o fabricante para instalar a aplicação ou o plug-in correspondente no dispositivo.
- 2** Ligue o dispositivo e a impressora à mesma rede Wi-Fi através de um dos seguintes métodos:
 - Ligar a um router Wi-Fi: ative o Wi-Fi na impressora e ligue-a ao router Wi-Fi. No seu dispositivo, aceda a **Definições > Wi-Fi**, ative **Wi-Fi**, toque no mesmo router Wi-Fi e siga as instruções no ecrã para concluir as definições.
 - Ligar com o Wi-Fi Direct: Se a impressora suportar o Wi-Fi Direct, siga as instruções no manual da impressora para ativar esta funcionalidade. No seu dispositivo, aceda a **Definições > Wi-Fi**, ative **Wi-Fi**, aceda a **Mais definições > Wi-Fi Direct** e toque no nome da impressora para estabelecer a ligação.
 - Ligar ao ponto de acesso da impressora: se a impressora também funcionar como ponto de acesso sem fios, siga as instruções no manual da mesma para ativar o ponto de acesso e definir uma palavra-passe. No seu dispositivo, aceda a **Definições > Wi-Fi**, ative **Wi-Fi**, toque no ponto de acesso da impressora e siga as instruções no ecrã para concluir as definições.
- 3** Aceda a **Definições > Mais ligações > Imprimir > Serviço de impressão predefinido** e ative **Serviço de impressão predefinido**.
- 4** Selecione a impressora a partir dos resultados da pesquisa e siga as instruções no ecrã para adicionar a impressora.

Imprimir ficheiros

Para imprimir ficheiros na **Galeria** e no **Notas**:

- Imprimir imagens: na **Galeria**, abra a imagem, toque em  > **Imprimir/exportar c/ PDF**, selecione a impressora e siga as instruções no ecrã.
- Imprimir notas: no **Notas**, abra a nota, toque em  > **Imprimir**, selecione a impressora e siga as instruções no ecrã.

HONOR Share

HONOR Share

A HONOR Share é uma tecnologia sem fios que lhe permite transferir imagens, vídeos, documentos e outros tipos de ficheiros rapidamente entre dispositivos. Esta tecnologia utiliza Bluetooth para descobrir dispositivos próximos que suportam HONOR Share e Wi-Fi Direct para transferir ficheiros sem utilizar dados móveis.

Ativar ou desativar o HONOR Share

Pode ativar ou desativar o HONOR Share de uma das seguintes formas:


- Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo, de seguida ative o **HONOR Share**. Poderá tocar continuamente em **HONOR Share** para aceder ao respetivo ecrã de definições.
- Aceda a **Definições** > **Mais ligações** > **HONOR Share** para ativar ou desativar **HONOR Share**.


Partilhar rapidamente ficheiros entre os dispositivos com HONOR Share

Pode utilizar a HONOR Share para partilhar rapidamente ficheiros entre dispositivos HONOR. O destinatário pode pré-visualizar os ficheiros antes de serem enviados e, em seguida, ver todo o conteúdo dos ficheiros quando forem recebidos. Por exemplo, o destinatário pode ver as imagens ou os vídeos recebidos na Galeria.

1 No dispositivo de destino, ative o **HONOR Share**.

2 No dispositivo de envio, toque continuamente para selecionar um ficheiro ou álbum

que quer partilhar e, em seguida, toque em . Toque em **HONOR Share** e, em seguida, toque no ícone do dispositivo de destino para enviar o ficheiro.

 Estes passos poderão variar se estiver a partilhar ficheiros diretamente a partir de uma aplicação.

3 No dispositivo de destino, toque em **Aceitar** para aceitar a transferência.

Para ver os ficheiros recebidos, abra **Ficheiros**, toque no separador **Procurar** e, em seguida, aceda a **O meu tablet** > **HONOR Share**.

Também pode ver as imagens ou os vídeos recebidos acedendo a **Galeria** > **Álbuns** > **HONOR Share**.


Partilhe ficheiros entre o seu Tablet e o Computador com o HONOR Share

Pode utilizar o HONOR Share para partilhar facilmente ficheiros sem fios entre o seu tablet e um computador.

Veja e edite ficheiros do tablet no seu computador sem a necessidade de um cabo de dados, ou envie ficheiros do seu computador para o seu tablet.


A partir do seu tablet para o computador:

1 Ative o Bluetooth e o Wi-Fi no Computador.

- 2** Deslize para baixo a partir da barra de estado no seu tablet para aceder ao painel de notificações (continue a deslizar para mais conteúdo). Prima continuamente em **HONOR Share** para aceder ao ecrã Definições e ative **HONOR Share**.
- 3** Ative o **PC Manager > HONOR Share** no seu computador e confirme que a opção **Permitir descoberta por outros dispositivos** está ativada.
- 4** Prima continuamente o ficheiro a ser partilhado no seu tablet, toque em  e selecione **HONOR Share**. Após o dispositivo recetor ser detetado, toque no respetivo nome para partilhar o ficheiro.

Do seu computador para o tablet :


- 1** Ative o Bluetooth e o Wi-Fi no Computador.
- 2** Ative o **HONOR Share** no telemóvel.
- 3** Selecione o ficheiro a ser partilhado no seu computador e clique com o lado direito do rato em **Exibir mais opções > HONOR Share**. O computador irá procurar tablets que tenham a função **HONOR Share** ativada. Selecione o tablet para receber o ficheiro.
- 4** Siga as indicações no ecrã para receber o ficheiro nos tablets .

 Esta função apenas suporta portáteis HONOR com a versão 15.0 ou mais recente do PC Manager. Esta funcionalidade poderá variar de acordo com o produto. Verifique a situação real.

Impressão com um toque com o HONOR Share

Quando estiver próximo de uma impressora que suporte HONOR Share, pode utilizar o HONOR Share para localizar a impressora e imprimir imagens ou ficheiros PDF armazenados no seu dispositivo.

- 1** Dependendo do tipo de impressora, certifique-se do seguinte:
 - Impressoras compatíveis com Wi-Fi: a impressora deverá estar ligada e com ligação à mesma rede que o seu dispositivo.
 - Impressoras compatíveis com WiFi Direct: a impressora deverá estar ligada e ter o WiFi Direct ativado.
 - Impressoras com Bluetooth: a impressora deverá estar ligada e localizável através de Bluetooth.
- 2** No seu dispositivo, pré-visualize o ficheiro que quer imprimir e, em seguida, aceda a **Partilhar > HONOR Share**.
- 3** Assim que a impressora for localizada, toque no nome correspondente no seu dispositivo e ajuste as definições no ecrã de pré-visualização. Em seguida, basta tocar em **IMPRIMIR** para imprimir.
Se estiver a ligar uma impressora por Bluetooth ao seu dispositivo pela primeira vez, localize a impressora no seu dispositivo, toque no nome da impressora e, em seguida, prima continuamente no botão Ligar da impressora durante cerca de 1 segundo para confirmar a ligação.


-  Para obter uma lista de impressoras suportadas, toque em **Ajuda** no ecrã de partilha do HONOR Share, selecione **Impressoras** e, em seguida, toque em **Quais são as impressoras suportadas?** para ver a lista.

Início de sessão rápido na Conta HONOR

Início de sessão fácil na Conta HONOR

No novo dispositivo, aceda a **Definições** > **para iniciar sessão na sua Conta HONOR**. Pode tentar fazer o seguinte:

- Início de sessão na conta: Introduza o nome da conta, toque em **SEGUINTE** e inicie sessão com palavra-passe ou código de verificação por SMS seguindo as instruções no ecrã.
- Analisar para iniciar sessão: No novo dispositivo, toque no ícone de código QR acima e um código QR aparecerá no ecrã. No dispositivo com sessão iniciada na Conta HONOR,

aceda a **Definições**, toque em **Conta HONOR** e, em seguida, toque em , leia o código QR no novo dispositivo e toque em **INICIAR SESSÃO**.

Criação de vídeo

Noções básicas sobre fotografia

Iniciar a câmara

Existem várias formas para abrir a aplicação Câmara.

No ecrã inicial


No ecrã inicial, abra a **Câmara**.

No ecrã de bloqueio


Quando o ecrã estiver bloqueado, ligue o ecrã e, em seguida, deslize para cima o ícone da câmara que se encontra no canto inferior direito para abrir a câmara.


Ajustar as definições da câmara

Pode ajustar as definições da câmara para capturar fotografias e vídeos mais rapidamente.

 As seguintes funcionalidades poderão não estar disponíveis em alguns modos da câmara.

Ajustar a proporção de exibição

Aceda a **Câmara** >  > **Proporção** e selecione uma proporção de exibição.

 Esta funcionalidade não está disponível em alguns modos.

Ativar etiqueta de localização

Ative **Etiqueta de localização** para colocar a sua localização nas fotografias.


Deslize para cima numa fotografia ou vídeo na Galeria para ver o local de captura.

Utilizar a grelha de assistência para compor as suas fotografias

Utilize a grelha de assistência para ajudar a alinhar a fotografia perfeita.


- 1 Ative **Grelha**. As linhas da grelha irão então aparecer no visor.
- 2 Coloque o sujeito que quer fotografar num dos pontos de interceção e, em seguida, toque no botão do obturador.

Ativar o reflexo no espelho

Quando estiver a utilizar a câmara da frente, toque em  para ativar ou desativar **Imagem espelhada**.

Silenciar o som do obturador

Ative **Silêncio** para silenciar o som do obturador da câmara.

 Esta funcionalidade apenas está disponível em alguns países e regiões.

Utilizar o nível horizontal para melhores composições

Ative **Nível horizontal** para apresentar uma linha de orientação horizontal no visor.



Quando a linha tracejada se sobrepõe à linha contínua, isto indica que a câmara se encontra paralela ao nível horizontal.


Tirar fotografias

Tirar fotografias

1 Abra a **Câmara**.

2 É possível executar as seguintes operações:

- Focagem: toque na parte do ecrã que pretende destacar.
Para separar o ponto de focagem e o ponto de medição, prima continuamente na moldura do visor e quando a moldura de focagem e a moldura de medição aparecerem ao mesmo tempo, arraste-as separadamente para a posição desejada.
- Ajuste o brilho do ecrã: toque no ecrã e deslize  para cima ou para baixo ao lado da moldura de focagem.
- Ampliar ou reduzir: aproxime/afaste dois dedos no ecrã ou deslize a barra de ampliação ao lado do ecrã para ampliar/afastar.
- Selecionar o modo da câmara: na área do modo da câmara, deslize para a esquerda, direita, cima ou baixo para selecionar um modo.
- Selecionar um filtro: toque em  para pré-visualizar o efeito do filtro.

 Nem todos os modos suportam a operação acima, consulte cada modo para mais detalhes.

3 Toque no obturador para fotografar.

Utilizar o obturador flutuante para tirar fotografias

Pode permitir a visualização do obturador flutuante quando estiver a utilizar a câmara. Arraste-o para onde quiser para tirar fotografias rapidamente.


1 Aceda a **Câmara** >  e depois ative **Obturador flutuante**.

2 O obturador flutuante aparecerá no visor. Pode arrastá-lo para onde quiser.

3 Toque no obturador flutuante para tirar uma fotografia.



Tirar fotografias com temporizador

O temporizador da câmara permite-lhe definir uma contagem decrescente para que possa colocar-se em posição depois de ter tocado no botão do obturador.





- 1 Aceda a **Câmara** >  > **Temporizador** e selecione uma contagem decrescente.
- 2 Regresse ao visor e toque no botão do obturador. O seu dispositivo irá tirar uma fotografia após terminar a contagem.

Tirar fotografias profissionais


A Fotografia AI é uma funcionalidade de câmara pré-instalada que lhe ajuda a tirar fotografias melhores ao identificar de forma inteligente objetos e cenários (tais como comida, praias, e texto) e ao otimizar as definições de cor e brilho em conformidade.

- 1 Abra a **Câmara** e selecione o modo **Fotografia**.
- 2 Toque em  para ligar.
- 3 Enquadre o que pretende captar dentro do visor. Assim que a câmara identificar o que está a gravar, irá recomendar automaticamente um modo (tal como comida, praias, ou texto).
- 4 Para desativar o modo recomendado, desligue .

Aplicar filtros a fotografias ou vídeos


- 1 Abra **Câmara** e selecione o modo **Fotografia** ou **Vídeo**.
- 2 Toque em  ou  para selecionar um filtro e pré-visualizar o efeito.
 Alguns dispositivos não têm o ícone .
- 3 Toque no botão do obturador para capturar uma fotografia ou começar a gravar um vídeo.



Tirar fotografias de pontos distantes

- 1 Abra a **Câmara** e selecione o modo **Fotografia**.
- 2 Aponte a câmara para um sujeito distante que pretenda fotografar. Arraste o controlo de deslize da ampliação ou aproxime/afaste dois dedos para ajustar o nível de ampliação.
- 3 No visor, toque onde pretende focar. Quando a câmara estiver na focagem, toque em .

Adicionar marcas de água a fotografias

Adicione uma marca de água, como a hora, a meteorologia, o humor ou comida para dar sabor às suas fotografias.



- 1 Aceda a **Câmara** > **Mais** e selecione o modo **Marcas de água**.
 Se a opção **Marcas de água** não existir, toque em  e transfira **Marcas de água**.

- 2 Toque em  e selecione uma marca de água. A marca de água selecionada será apresentada no visor.
- 3 Arraste a marca de água para alterar a sua posição. Também pode editar o texto de alguns tipos de marcas de água.
- 4 Toque em  para tirar uma fotografia.

Gravar vídeos

Utilizar o Lapso de tempo para criar um vídeo curto

Pode utilizar o Lapso de tempo para capturar lentamente imagens ao longo de vários minutos ou até horas e, em seguida, condensá-las num vídeo curto. Isto permite-lhe capturar a beleza da mudança – o desabrochar das flores, as nuvens à deriva, entre outros.

- 1 Aceda a **Câmara** > **Mais** e selecione o modo **Lapso de tempo**.
- 2 Coloque o dispositivo na posição certa. Para reduzir a tremulação da câmara, utilize um tripé para estabilizar o dispositivo.
- 3 Toque em  para iniciar a gravação e, em seguida, toque em  para terminar a gravação.

O vídeo gravado é automaticamente guardado na Galeria.

Ver imagens e vídeos

Ver fotografias e vídeos

Na Galeria, pode ver, editar e partilhar os seus vídeos e fotografias.

Ver por hora de captura

Abra **Galeria**. No separador **Fotografias**, junte dois dedos no ecrã para mudar para a vista mensal e afaste dois dedos para mudar para a vista diária.

Também pode arrastar a bola na extremidade para ver o tempo.


Ver por álbum

Pode ver fotografias e vídeos por álbum no separador **Álbuns**.

Algumas fotografias e vídeos são guardados em álbuns predefinidos. Por exemplo, os vídeos gravados com a câmara serão guardados no álbum **Câmara**. Capturas de ecrã e gravações de ecrã serão guardadas no álbum **Capturas de ecrã**.



Ver detalhes sobre fotografias e vídeos

- 1 No modo Galeria, toque numa fotografia ou vídeo para os ver no modo de Ecrã inteiro. Toque novamente no ecrã para ocultar o menu.

- 2** No modo de ecrã inteiro, toque em  para ver detalhes sobre a fotografia ou o vídeo, como o diretório de armazenamento, a resolução e o tamanho.


Partilhar imagens e vídeos

Aceda a **Álbuns**, pode partilhar imagens e vídeos das seguintes formas:

- Partilhar uma única imagem ou vídeo: toque numa imagem ou vídeo e toque em  para partilhar.
- Partilhar várias imagens ou vídeos: num álbum, prima continuamente uma imagem ou vídeo para aceder ao modo de seleção múltipla, selecione várias imagens e vídeos e toque em  para os partilhar.

Partilha de fotografias segura

A Partilha de fotografias segura ajuda a remover informações, tais como a data da captura e a localização da fotografia, para evitar a quebra da privacidade durante partilhas.



- 1** Aceda a **Galeria > Álbuns**.
- 2** Selecione uma ou mais fotografias e toque em .
- 3** Verifique a mensagem na parte superior esquerda do ecrã da partilha. Se a proteção de privacidade não estiver ativada, toque em **Opções de privacidade** para apresentar a janela **Opções de privacidade**, siga as indicações no ecrã para ativar esta funcionalidade para partilhar fotografias de forma segura.

Categorização inteligente de fotografias

A Galeria ordena automaticamente as suas fotografias em categorias tais como retratos, locais e paisagens, para que consiga encontrar rapidamente o que procura.

Aceda a **Galeria > Descobrir** para ver as suas fotografias organizadas em categorias.

Para remover uma fotografia de um álbum, toque continuamente para selecionar a

fotografia e, em seguida, toque em  (ou  para retratos).


 Nem todas as fotografias podem ser removidas dos álbuns de categorias.

Ver e definir álbuns de Pessoas

Quando tiver tirado fotografias suficientes, a Galeria irá criar automaticamente álbuns de Pessoas para pessoas ou grupos ao identificar os rostos nas suas fotografias. Isto irá acontecer quando o dispositivo estiver a carregar e o ecrã desligado.

Pode dar nomes a estes álbuns de Pessoas e definir o relacionamento de cada uma consigo.

Os álbuns de fotografias de grupo requerem um número de fotografias específico que contêm 2 a 10 rostos que já tenham sido nomeados nos álbuns de Pessoas.


- 1 Aceda a **Galeria** > **Descobrir** e veja o álbum de Pessoas criado.
- 2 Toque num álbum, aceda a  > **Editar** e, em seguida, defina o nome e o relacionamento (tal como, **Bebé** ou **Mãe**).

Quando terminar, pode localizar um álbum de Pessoas ao introduzir o nome ou o relacionamento na barra de pesquisa.



Organizar álbuns

Organize fotografias ou vídeos em álbuns para pesquisar rapidamente.


Adicionar álbuns

- 1 Aceda a **Galeria** > **Álbuns**.
- 2 Toque em  , dê um nome ao álbum e toque em **OK**.
- 3 Selecione as fotografias ou vídeos que deseja adicionar e depois mova-os ou copie-os para o álbum.


Ordenar álbuns

- 1 Aceda a **Galeria** > **Álbuns** >  e toque em **Organizar álbuns**.
- 2 Arraste  junto a um álbum para a posição pretendida. Toque em **Repor** para repor os álbuns na ordem predefinida.


Ocultar álbuns

Se tiver imagens e vídeos privados que não pretende mostrar no álbum, pode ocultá-los. Toque no separador **Álbuns**, abra um álbum, toque continuamente nas imagens ou vídeos que pretende ocultar e toque em  > **Ocultar** > **OK**.



As imagens e os vídeos selecionados serão ocultados. Pode:

- Na página **Álbuns**, tocar em  > **Itens ocultos** para verificar as imagens e os vídeos ocultados.
- Toque continuamente nas imagens e vídeos selecionados em **Itens ocultos** e toque em **Mostrar**.

Após a ocultação ser cancelada, as imagens e os vídeos ocultados serão restaurados nos respetivos álbuns originais.

-  • As imagens e os vídeos nos álbuns partilhados não podem ser ocultados. Verifique a situação concreta.
- Para proteger a sua privacidade, as imagens e os vídeos nos álbuns ocultados não podem ser acedidos por aplicação de terceiros.

Mover fotografias e vídeos

- 1 Abra um álbum e, em seguida, toque continuamente para selecionar as fotografias e vídeos que quer mover.
 - 2 Toque em  > **Mover** para selecionar o álbum pretendido.
 - 3 Assim que os itens sejam movidos, deixarão de estar nos álbuns originais.
-  Os álbuns **Todas as imagens** e **Vídeos** mostram todas as fotografias e vídeos armazenados no seu dispositivo.
- Mover os itens entre álbuns não irá afetar a visualização nestes álbuns.

Eliminar fotografias e vídeos


Toque continuamente para selecionar os itens que quer eliminar e, em seguida, aceda a **Eliminar** > **Eliminar**.

-  Alguns álbuns predefinidos, tais como **Todas as imagens**, **Os meus favoritos**, **Vídeos** e **Câmara** não podem ser eliminados.

As fotografias e vídeos eliminados serão temporariamente movidos para o álbum **Eliminados recentemente** antes de serem permanentemente eliminados após 30 dias.




Para eliminar permanentemente uma fotografia ou vídeo manualmente, toque continuamente na miniatura correspondente no álbum **Eliminados recentemente** e, em seguida, aceda a **Eliminar** > **Eliminar**.

Recuperar fotografias e vídeos eliminados


No álbum **Eliminados recentemente**, toque continuamente para selecionar os itens que quer recuperar e, em seguida, toque em  para os restaurar para os álbuns originais. Se o álbum original tiver sido eliminado, será criado um novo.

Bloquear álbuns

Bloquear álbuns de aplicações de terceiros para impedir a sua exibição na Galeria.

- 1 Na lista **Outros**, toque no álbum que deseja bloquear.
 - 2 Se  estiver apresentado no topo, indica que o álbum pode ser bloqueado. Aceda a  > **Bloquear**.
Os álbuns bloqueados apenas podem ser visualizados em **Ficheiros**.
 - 3 Para desbloquear um álbum, abra a lista **Outros**, toque em **Ver álbuns bloqueados** e, em seguida, toque em **Desbloquear** junto ao álbum.
-  Apenas alguns álbuns em **Outros** podem ser bloqueados.

Adicionar fotografias e vídeos aos favoritos

Abra uma fotografia ou vídeo e, em seguida, toque em  .



O item irá aparecer no álbum original e no álbum **Os meus favoritos**.

Desfrutar de uma vida inteligente

Alteração do canal de áudio com um toque

Mudar para outro dispositivo de saída durante a reprodução

Durante a reprodução de música ou de vídeos através dos seus auscultadores, pode mudar rapidamente a reprodução para outro dispositivo sem precisar de desligar os seus auscultadores com fios ou de desligar os seus auscultadores Bluetooth.

- 1 Ative o Bluetooth no seu dispositivo e ligue-o a auscultadores com fios ou a um dispositivo de áudio por Bluetooth (tal como auscultadores Bluetooth, um altifalante Bluetooth ou um dispositivo instalado num veículo).
 - 2 Depois de o emparelhamento ser efetuado, irá ver o cartão **Dispositivo de saída de áudio atual** ou **Dispositivo de entrada/saída de áudio atual** se deslizar para baixo no painel de notificações no seu dispositivo. Toque em  no cartão para apresentar os dispositivos de saída de áudio que se encontram disponíveis. Selecione o dispositivo para o qual pretende mudar o áudio.
-  Se o seu dispositivo suportar auscultadores com fios com uma porta de outro tipo que não o Tipo C, o canal de saída de áudio do seu dispositivo será mudado de **Este dispositivo** para os auscultadores com fios por predefinição.

Sugestões


Acesso rápido a funcionalidades frequentemente utilizadas


Aceder a funcionalidades de aplicações utilizadas com frequência a partir do ecrã inicial

Pode aceder a funcionalidades utilizadas com frequência de determinadas aplicações a partir dos ícones das aplicações no ecrã inicial e até adicionar atalhos para estas funcionalidades no ecrã inicial.

Aceder rapidamente a funcionalidades de aplicações utilizadas com frequência

Toque continuamente num ícone de aplicação até ser apresentado um menu de notificação e, em seguida, toque numa funcionalidade utilizada com frequência para aceder à mesma.

Por exemplo, toque continuamente no ícone , em seguida, toque num modo de captura, tal como Selfie e Vídeos no menu de notificação para aceder ao mesmo.

 Se não for apresentado um menu de notificação após tocar continuamente num ícone de aplicação, indica que a aplicação não suporta esta funcionalidade.

Adicionar funcionalidades de aplicações utilizadas com frequência ao ecrã inicial

Toque continuamente num ícone de aplicação no ecrã inicial para que seja apresentado o menu de notificação. Toque continuamente na funcionalidade pretendida e arraste-a para o ecrã inicial para criar um atalho.

Processar tarefas na Multijanela em simultâneo


Dividir o ecrã para facilitar a execução de várias tarefas

Num ecrã dividido, podem ser utilizadas duas aplicações ao mesmo tempo no ecrã. Antes de utilizar, aceda a **Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Multijanela** e certifique-se de que **Doca Multijanela** está ligada.

Entrar na vista de ecrã dividido

Abra uma aplicação, deslize o dedo para dentro a partir de qualquer um dos lados do ecrã e mantenha-o premido para abrir **Doca Multijanela**. Toque e arraste a aplicação para o ecrã e solte-a para ativar o ecrã dividido.

Alterar a posição de apresentação


Arraste  na parte superior da aplicação para o outro lado do ecrã e levante a mão.

Ajustar o tamanho da janela

Deslize o divisor do ecrã .

Sair do ecrã dividido


Deslize o divisor do ecrã  para a extremidade superior ou inferior do ecrã.

-  Algumas aplicações não suportam a visualização em ecrã dividido.
- Só podem ser utilizadas duas aplicações de ecrã dividido em simultâneo.








Arrastar e largar entre aplicações com a Multijanela

Utilize a funcionalidade de Multijanela para arrastar e largar facilmente imagens, texto e documentos entre aplicações.

- Arrastar e largar uma imagem: Quando estiver a tomar notas com **Bloco de notas**, abra os **Ficheiros**, selecione a fotografia que pretende adicionar e arraste-a para o editor **Bloco de notas**.
- Arrastar e largar texto: Durante o envio de uma mensagem SMS, abra o **Bloco de notas**, toque continuamente no texto que pretende enviar e arraste-o para a caixa de introdução do texto da mensagem.
- Arrastar e largar um documento: Quando estiver a escrever um e-mail, abra os **Ficheiros**, selecione o documento que pretende anexar e arraste-o para o editor de e-mail.


-  Nem todas as aplicações suportam totalmente a funcionalidade de arrastar e largar com a Multijanela.

Adicionar, mover ou remover uma aplicação da Dock Multijanela

- Adicionar uma aplicação: Na Dock Multijanela, toque em  > , toque na aplicação que pretende adicionar e, de seguida, toque em **Concluir**.
- Mover uma aplicação: Na Dock Multijanela, toque em  > , arraste a aplicação pretendida para qualquer localização na dock e, de seguida, toque em **Concluir**.
- Remover uma aplicação: Na Dock Multijanela, toque em  > , toque em  no canto superior direito do ícone da aplicação que pretende remover e, de seguida toque em **Concluir**.


Alternar entre a visualização em ecrã dividido e a visualização em janela flutuante

Mudar da vista de ecrã dividido para janelas flutuantes

Arraste  na parte superior da aplicação para cada lado do ecrã e levante a mão.

Mudar da janela flutuante para o modo de ecrã dividido

Experimente os seguintes métodos:

Para uma aplicação aberta que suporte ecrã dividido, toque continuamente em  na parte superior da respetiva janela flutuante para a parte inferior ou superior do ecrã e solte-a.

Desativar a Dock Multijanela

A Dock Multijanela está ativada por defeito. Para a desativar, aceda a **Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Multijanela**, seguidamente desative **Doca Multijanela**.

As janelas flutuantes facilitam a mudança de tarefas

Utilizar aplicações de comunicação sem sair do jogo? Tudo o que exige é a ativação das janelas flutuantes. Antes de utilizar, aceda a **Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Multijanela** e certifique-se de que **Doca Multijanela** está ligada.

Abrir um janela flutuante

Deslize o dedo para dentro a partir de qualquer um dos lados do ecrã e mantenha-o premido para abrir **Doca Multijanela**. Toque numa aplicação para abrir a janela flutuante.

Ajustar o tamanho




Deslize os dois cantos inferiores da janela flutuante.

Mover a janela flutuante

Arraste  na parte superior da janela flutuante.




Minimizar a janela flutuante


Experimente os seguintes métodos:


- Rapidamente arraste  na parte superior da janela flutuante para ambos os lados do ecrã para a minimizar para uma bola de assistência.
- Toque em  >  na parte superior da janela flutuante para a minimizar para uma bola de assistência.

Fechar a janela flutuante

Experimente os seguintes métodos:


- Deslize para cima  na parte inferior da janela flutuante para fechar. Deslize-o para baixo para mudar para ecrã inteiro.
- Toque em  >  na parte superior da janela flutuante para a fechar.

 Um tablet pode apresentar 2 janelas flutuantes de uma vez.

-  Algumas aplicações não suportam a funcionalidade janela flutuante.
- Podem ser incluídas até 10 janelas flutuantes (incluindo mini janelas) na bola de assistência.


Múltiplas tarefas nas janelas flutuantes

Pode localizar e mudar rapidamente as janelas flutuantes com o gestor de tarefas de janelas flutuantes.

- Múltiplas tarefas em janela flutuante foram abertas e minimizadas para a bola de assistência.
- Toque na bola de assistência para desdobrar o gestor de tarefas da janela flutuante.
 - Localizar uma janela flutuante: Percorra para cima ou para baixo para encontrar o que pretende.
 - Mudar para outra janela flutuante: Toque no cartão da janela flutuante que precisa de ser restaurado para o abrir.
 - Fechar uma janela flutuante: Toque em  na janela flutuante para a fechar.

Abrir um anexo numa janela flutuante

Pode abrir uma hiperligação ou um anexo dentro de aplicações específicas (tais como o E-mail ou Notas) numa janela flutuante.

-  Esta funcionalidade não está disponível em algumas aplicações.

- Abra a aplicação de E-mail.
- Toque numa hiperligação ou num anexo na aplicação de E-mail para a/o abrir numa janela flutuante.
 - Abrir uma hiperligação:** Toque numa hiperligação na aplicação de E-mail para a apresentar numa janela flutuante.
 - Abrir um anexo:** Toque num anexo (tal como um documento, uma imagem ou um vídeo) na aplicação de E-mail para o apresentar numa janela flutuante.

Aplicações


Aplicações

Operações básicas das aplicações






Desinstalar uma aplicação

Pode desinstalar uma aplicação utilizando um dos seguintes métodos:

- Quando utilizar o estilo de ecrã inicial **Padrão**, toque continuamente o ícone da aplicação no ecrã inicial, em seguida, toque em **Desinstalar** e siga as instruções.
- Quando utilizar o estilo de ecrã inicial **Gaveta**, toque continuamente o ícone da aplicação na gaveta, em seguida, toque em **Desinstalar** e siga as instruções.
- Aceda a **Definições** > **Aplicações** > **Aplicações**, toque na aplicação e, em seguida, toque em **Desinstalar**.

 Algumas aplicações pré-instaladas do sistema não podem ser desinstaladas, pois fazê-lo poderá causar erros no sistema.

Gerir aplicações em segundo plano

- 1 Aceda ao ecrã das tarefas recentes utilizado um dos seguintes métodos, consoante o método de navegação que estiver a utilizar:
 - **Gestos**: deslize para cima a partir do fundo do ecrã e mantenha o dedo.
 - **Navegação de três botões**: toque em  .
- 2 No ecrã das tarefas recentes, é possível:
 - Deslizar através do ecrã para ver pré-visualizações de aplicações.
 - Tocar na pré-visualização de uma aplicação para aceder a uma aplicação.
 - Deslizar para cima na pré-visualização de uma aplicação para a fechar.
 - Deslizar para baixo na pré-visualização de uma aplicação para a bloquear.  será apresentado no topo da pré-visualização de uma aplicação. Se tocar em  não irá fechar esta aplicação.
 - Deslize novamente para baixo para a desbloquear.  irá desaparecer.
 - Toque em  para fechar todas as aplicações (exceto as que bloqueou).

Limpar a cache de uma aplicação

Limpe a cache de uma aplicação para libertar espaço de armazenamento.



Aceda a **Definições** > **Aplicações** > **Aplicações**, selecione a aplicação da qual pretende limpar a cache e aceda a **Armazenamento** > **Limpar cache**.

Contactos

Adicionar e gerir contactos

Pode abrir **Contactos** no ecrã inicial (ou abrir o **Telefone** e aceder à interface **Contactos**) e adicionar, partilhar ou eliminar contactos.

Criar contactos manualmente


No ecrã **Contactos**, toque em , aceda à interface **Novo contacto**, introduza o nome, o número de telefone e outras informações e toque em  para guardar.

Combinar contactos duplicados

No interface **Contactos**, aceda a  > **Definições** > **Organizar contactos** > **Combinar contactos em duplicado**, selecione os contactos duplicados e toque em **Combinar**.

Procurar contactos

Pode procurar contactos das seguintes maneiras:

- Abra a interface **Contactos** e introduza as palavras-chave da pesquisa (por exemplo, as iniciais do apelido do contacto, o número de telefone ou o e-mail) na caixa de introdução **Procurar** no topo do ecrã.
- Deslize para baixo no meio do ecrã inicial para mostrar a barra de pesquisa e introduza as palavras-chave da pesquisa.
-  Também pode introduzir várias palavras-chave em simultâneo para obter uma pesquisa mais precisa, tal como "João Lisboa".

Partilhar contactos


- 1 Na interface **Contactos**, prima continuamente os contactos que pretende partilhar e toque em **Partilhar contactos**. Ou toque nos contactos a partilhar e toque em **Mais** > **Partilhar contactos**.
- 2 Selecione um método de partilha e siga as instruções no ecrã.

Eliminar contactos


Pode eliminar contactos (individualmente ou em grupo) das seguintes maneiras:

Na interface **Contactos**,

- prima continuamente os contactos que quer eliminar e toque em **Eliminar**.
- Toque nos contactos a eliminar e toque em **Mais** > **Eliminar contacto** ao fundo do ecrã.

- Aceda a  > **Definições** > **Organizar contactos** > **Eliminar múltiplos contactos**, seleccione os contactos a eliminar e toque em **Eliminar** ao fundo do ecrã.



Para restaurar contactos eliminados por acidente, abra a interface **Contactos**, aceda a  > **Definições** > **Organizar contactos** > **Eliminados recentemente**, prima continuamente para seleccionar os contactos que quer restaurar e toque em **Restaurar**.

Gerir grupos de contactos

Pode gerir um grande número de contactos agrupando-os de acordo com a sua preferência, tornando mais fácil o envio de e-mails e mensagens de grupo. O sistema agrupa automaticamente os contactos por empresa, cidade e o contacto mais recente. Também pode criar os seus próprios grupos.

Criar grupos

- 1 Abra o **Contactos** ou o **Telefone** e seleccione o separador **Contactos**.
- 2 Seleccione **Grupos**, toque em **Novo**, introduza o nome do grupo, tal como Família, e toque em **OK**.
- 3 No ecrã do grupo, toque em **Adicionar**, seleccione o contacto a adicionar ao grupo e toque em **Adicionar**.



Editar grupos

Na interface **Contactos**, seleccione **Grupos** e aceda ao grupo que pretende editar.

- Adicionar membro: toque em **Adicionar** para adicionar membros ao grupo.
- Remover membro: prima continuamente o membro que pretende remover e toque em **Remover do grupo**.
- Mais operações: toque em **Mais** e seleccione **Remover membros** para remover em grupo ou seleccione **Som de toque do grupo**, **Eliminar grupo** e **Mudar nome**.

Enviar mensagens ou e-mails em grupo

Na interface **Contactos**, seleccione **Grupos** e aceda a um grupo:

- Enviar mensagem em grupo: toque em  para enviar a mensagem e seleccione os membros para os quais quer enviar.
- Enviar e-mail em grupo: toque em  para enviar o e-mail e seleccione os membros para os quais quer enviar.

Eliminar grupos

Na interface **Contactos**, aceda a **Grupos**. Pode eliminar grupos do telemóvel utilizando qualquer uma das seguintes formas:



- Prima continuamente o grupo que quer eliminar e toque em **Eliminar**.

- Toque em **Eliminar** ao fundo, selecione o grupo a eliminar e toque em **Eliminar**.


Adicionar informações pessoais



Pode criar cartões de visita com informações pessoais para partilhar com terceiros. Também pode adicionar informações pessoais de emergência para obter ajuda em caso de emergência.

Criar cartões de visita

- 1 Abra os **Contactos** ou **Telefone** e selecione o separador **Contactos**.
 - 2 Toque em **O meu cartão** e defina a sua imagem de perfil, o nome, o número de telefone e outras informações.
 - 3 Toque em  para criar um cartão de visita com um código QR.
-  Também pode partilhar o seu cartão de visita através do códigos QR.

Adicionar informações pessoais de emergência

Na interface **Contactos**, aceda a **O meu cartão** >  **Informação de emergência**, toque em **ADICIONAR** e preencha as informações pessoais, a informação médica, os contactos de emergência e outras informações.

-  Para modificar estas informações mais tarde, aceda à interface **Emergência** e toque em .

Eliminar histórico de contactos

- 1 Abra os **Contactos** ou o **Telefone** e selecione o separador **Contactos**.
- 2 Toque num contacto com o histórico de contactos.
- 3 Toque em **Mais** > **Eliminar histórico** e, em seguida, toque em **Eliminar** para eliminar todos os registos de chamadas, as gravações de chamadas e as mensagens para este contacto.

Telefone

Efetuar uma chamada


-  Os serviços de chamadas não são suportados em tablets apenas com Wi-Fi.

Marcar um número ou selecionar um contacto para efetuar uma chamada

Utilize um dos seguintes métodos para verificar efetuar uma chamada:


- Abra o **Telefone**, introduza parte de um número de telefone, a primeira letra do nome de um contacto ou as iniciais do contacto para localizar um contacto e, em seguida, toque em para ligar para esse número.

- Abra o **Telefone**, toque no separador **Contactos** e, em seguida, procure um contacto ou selecione um contacto na lista de contactos para efetuar uma chamada.

Toque em  para terminar a chamada.

Utilizar a marcação rápida

Assim que tiver definido a marcação rápida para um contacto, pode ligar rapidamente para esse contacto através da tecla atribuída.

Aceda a **Telefone** >  > **Definições** > **Marcação rápida**, selecione uma tecla numérica e, em seguida, defina um contacto para este número para marcação rápida.

Premir o botão Ligar para terminar uma chamada

Durante uma chamada, prima o botão de Ligar para terminar a chamada.

Aceda a **Telefone** >  > **Definições** e ative **Botão ligar/desligar termina a chamada**.

Definir um papel de parede para chamadas

Para definir um papel de parede como a imagem de fundo da chamada, execute o seguinte:

1 Aceda a **Definições** > **Ecrã inicial e papel de parede** > **Papel de parede**.

2 Selecione uma imagem e defina-a como papel de parede.

Também pode definir uma imagem do perfil de um contacto para ser apresentada como fundo da chamada.


1 Abra o **Telefone**, toque no separador **Contactos** e, em seguida, selecione um contacto.

2 Toque em  e, em seguida, em  para definir uma imagem do perfil para o contacto selecionado.

Efetuar uma chamada internacional


1 Contacte a sua operadora móvel para ativar e perguntar sobre o serviço de chamada internacional.

2 Abra o **Telefone**, toque no separador **Contactos** e, em seguida, selecione um contacto para efetuar uma chamada.

3 Para os números que não se encontram na lista de contactos, abra o marcador e mantenha a tecla numérica **0** premida até aparecer o ícone **+**. Introduza o indicativo do país e o número de telefone e, em seguida, toque em  para efetuar uma chamada internacional.

Iniciar uma nova experiência de chamadas com o VoWi-Fi

O VoWi-Fi baseia-se na rede Wi-Fi para efetuar chamadas pela Internet e pode ser utilizado no modo de avião.

- 1 Esta funcionalidade deve ser suportada pela sua operadora. Contacte a sua operadora para ativar o VoWi-Fi.
- 2 Aceda a **Telefone** >  > **Definições** > **Chamadas via Wi-Fi** e ative **Chamadas via Wi-Fi**.
- 3 Se as definições não forem aplicadas automaticamente, restaure as definições de rede. Aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Reposição** > **Repor as definições de rede** e reponha o Wi-Fi, os dados móveis e o Bluetooth.

Gerir chamadas recebidas




 Os serviços de chamadas não são suportados em tablets apenas com Wi-Fi.

Pode utilizar a funcionalidade de chamada em espera para atender chamadas recebidas quando já se encontrar numa chamada.

Caso não puder atender uma chamada porque o dispositivo está com uma avaria ou o sinal da rede é fraco, também pode definir o reencaminhamento de chamadas para reencaminhar chamadas para outro número ou dispositivo.


Atender ou rejeitar uma chamada recebida

Se receber uma chamada quando o ecrã está desbloqueado:

- Toque em  para atender a chamada.
- Toque em  para recusar a chamada.
- Toque em  para recusar a chamada e responder através de uma mensagem SMS.



Ativar a chamada em espera

A funcionalidade da chamada em espera permite-lhe atender uma chamada quando já se encontrar numa outra chamada, colocando a primeira chamada em espera. Esta funcionalidade requer o suporte da sua operadora. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.

Aceda a **Telefone** >  > **Definições** e, em seguida, aceda a **Mais** > **Chamada em espera**.


 Esta funcionalidade pode variar consoante a sua operadora.

Atender uma nova chamada recebida durante uma chamada

- 1 Quando receber uma chamada durante uma chamada em curso, toque em  para a atender.
- 2 Toque em  ou toque numa chamada em espera na lista de chamadas para trocar entre as duas chamadas.


Ativar o reencaminhamento de chamadas

Depois de a funcionalidade de reencaminhamento de chamadas ser desativada, as chamadas que cumpram as suas condições predefinidas serão automaticamente transferidas para um número de telefone especificado. Esta funcionalidade requer o suporte da sua operadora. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.

- 1 Abra o **Telefone**, aceda a  > **Definições** e toque em **Reencaminhamento de chamadas**.
- 2 Selecione e ative um método de reencaminhamento e, em seguida, introduza e confirme o número de destino.

 Esta funcionalidade pode variar consoante a sua operadora.

Desativar o reencaminhamento de chamadas

- 1 Abra o **Telefone**, aceda a  > **Definições** e toque em **Reencaminhamento de chamadas**.
- 2 Selecione o modo para reencaminhar e desative-o.

SOS e chamadas de emergência

 Esta funcionalidade não é suportada em tablets apenas com Wi-Fi.

Utilizar o SOS

Se se encontrar numa situação de emergência, pode enviar de forma rápida e secreta uma mensagem de emergência ou efetuar uma chamada de emergência para os seus contactos de emergência.


- 1 Aceda a **Definições** > **Segurança e emergência** > **SOS** e toque em **Contactos de emergência** para adicionar um contacto de emergência.
- 2 Ative **Também enviar mensagem de SOS** e **Chamadas de SOS automáticas** e, em seguida, defina as permissões relacionadas conforme indicado.


Assim que tiver ativado a funcionalidade de SOS e se encontrar numa situação de emergência, prima cinco vezes em sucessão rápida o botão Ligar para o dispositivo enviar automaticamente uma mensagem com a sua localização atual para os seus contactos de emergência. Também irá efetuar automaticamente uma chamada para os seus contactos de emergência em sucessão e reproduzir uma mensagem SOS pré-gravada e, em seguida, terminar automaticamente a chamada.

Se a opção **Chamadas de SOS automáticas** estiver desativada, depois de enviada a mensagem, o seu dispositivo apresenta-lhe o ecrã da chamada de emergência, a partir do qual poderá ligar rapidamente para um serviço de emergência ou um dos seus contactos de emergência.

Efetuar chamadas de emergência

Em caso de emergência, pode efetuar chamadas de emergência diretamente a partir do ecrã de bloqueio do dispositivo, mesmo se não houver receção do sinal.




 A funcionalidade de chamada de emergência está sujeita a regulamentos locais e às operadoras móveis individuais. Problemas de rede ou outros tipos de interferência poderão causar falhas em chamadas de emergência.

- 1 No ecrã de bloqueio, aceda ao ecrã para introdução da sua palavra-passe e toque em **Contactos de emergência**. Se se encontrar numa área com boa cobertura e o seu dispositivo tiver ligação à Internet, irá automaticamente obter a sua localização e apresentá-la no ecrã.
- 2 Introduza o número de emergência local e toque em  para ligar para o número. Como alternativa, toque em **Informação de emergência** e selecione um contacto de emergência para ligar.

Efetuar operações durante uma chamada

 Os serviços de chamadas não são suportados em tablets apenas com Wi-Fi.

Durante uma chamada, será apresentado um menu de chamada.


- Toque em  para iniciar outra chamada. Esta funcionalidade requer o suporte da sua operadora. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.
- Toque em  para utilizar o telefone.
- Durante uma chamada, pode ocultar o ecrã da chamada e aceder a outras aplicações ao regressar ao ecrã anterior ou ao ecrã inicial com o modo de navegação atual no seu dispositivo.
Para regressar ao ecrã de chamada, toque no ícone verde na barra de estado.
- Toque em  para terminar a chamada.


Calendário

Utilizar os eventos


Os eventos ajudam a agendar atividades na sua vida diária e de trabalho, tais como assistir a reuniões da empresa, organizar encontros sociais e efetuar pagamentos de cartões de crédito. Pode adicionar eventos e definir lembretes para organizar o seu dia antecipadamente.

Adicionar agendas


- 1 Aceda ao **Calendário** e, em seguida, toque em .

- 2 Introduza detalhes tais como o título, a localização e a hora de início e de fim da agenda.
- 3 Toque em **Adicionar mais campos** e, em seguida, toque em **Lembrete** ou **Segundo lembrete** para definir uma notificação para a agenda.
- 4 Toque em  para guardar a agenda.


Importar lembretes de reunião

- 1 Aceda a **Calendário** >  > **Gerir contas**.
- 2 Toque em **Adicionar conta**, em seguida, siga as instruções no ecrã para adicionar os seus e-mails de trabalho (a partir da sua conta Exchange) ao calendário para ver os lembretes de reuniões.

Pesquisar um evento


- 1 No ecrã **Calendário**, toque em .
- 2 Introduza palavras-chave do seu evento na caixa de pesquisa, como o título e o local.

Partilhar um evento

- 1 Abra o **Calendário** e, em seguida, toque num evento num ecrã do calendário ou no separador da agenda.
- 2 Toque em  > **Partilhar** para partilhar o evento como preferir quando indicado.

Eliminar um evento



Pode eliminar um evento utilizando um dos seguintes métodos:

- No ecrã **Calendário**, toque no evento que pretende eliminar e, em seguida, toque em  > **Eliminar**.
- No ecrã **Agenda**, toque continuamente num evento, selecione os eventos que pretende eliminar e, em seguida, toque em **Eliminar evento**.

Eventos importantes

Adicione prioridade aos eventos para diferenciá-los e destacá-los de modo a focar-se nos eventos importantes e geri-los de forma eficiente.

Adicionar eventos importantes

Ative o **Calendário**, toque em  e toque em **Prioridade** para definir o evento como **Importante** na interface de detalhes. Introduza detalhes como o título, a localização, a hora de início e de fim do evento, etc., e toque em  para o guardar.

Definir uma notificação do calendário

Defina o tipo de notificação do calendário de acordo com os seus requisitos. Pode definir notificações na barra de estado, notificações como texto em movimento e notificações com som de toque. Depois de definir a hora do lembrete predefinida, o seu dispositivo irá enviar uma notificação à hora especificada.

Aceda a **Calendário** >  > **Definições**.

- Toque em **Hora a notificar** ou em **Hora de notificação para todos os eventos do dia** para definir uma hora para o lembrete.
- Toque em **Notificações** e ative **Notificações**. Em seguida, siga as instruções no ecrã para definir um tipo de notificação.

Personalizar as definições de vista do calendário

Pode personalizar as definições de vista do calendário, tais como especificar o dia do início da semana e mostrar ou ocultar o número da semana.

1 Aceda a **Calendário** >  > **Definições**.

2 Selecione o dia do início da semana ou ative o comutador para mostrar número da semana.

Definir calendários alternativos

Pode mudar para outros calendários, tais como o calendário lunar chinês ou o calendário islâmico.

Aceda a **Calendário** >  > **Definições** > **Calendários alternativos** e selecione o calendário que pretende utilizar.

Ver feriados nacionais/regionais

Veja feriados nacionais/regionais no calendário para ajudar a planear a sua viagem.

1 Aceda a **Calendário** >  > **Definições** > **Feriados nacionais/regionais**.



2 Ative o botão de um país ou região e o tablet irá transferir automaticamente as informações de feriados para esse país ou região e apresentá-las no Calendário.

Relógio

Definir alarmes

Pode definir alarmes para reproduzirem um som ou vibrarem a horas específicas.

Adicionar um alarme

- 1 Acesse a **Relógio** > **Alarme**, toque em  para adicionar um alarme.
- 2 Siga as instruções para definir um som de toque, intervalo de repetição, etc.
- 3 Toque em  para guardar as definições.

Modificar ou eliminar um alarme

Toque num alarme existente para o modificar ou eliminar.

Suspender um alarme

Se não quiser levantar-se quando toca um alarme, basta tocar no botão para suspender o alarme ou premir o botão Ligar.

A duração da suspensão é definida durante a criação do alarme.



Desligar um alarme

Quando um alarme toca, deslize para a esquerda ou para a direita no botão que é apresentado ao fundo do ecrã para o desligar.



Utilizar o temporizador ou o cronómetro

Pode utilizar o temporizador para contar a partir de um tempo específico. Também pode utilizar o cronómetro para ver a duração de um evento.

Temporizador

Aceda a **Relógio** > **Temporizador**, defina a duração do tempo e toque em  para iniciar o temporizador. Para parar, toque em .


Cronómetro

Aceda a **Relógio** > **Cronómetro** e toque em  para parar o cronómetro. Para parar, toque em .

Mostrar o relógio duplo no ecrã de bloqueio

Quando está fora do seu fuso horário, utilize o **Relógio duplo** para mostrar a hora da sua cidade de residência e a localização atual no ecrã de bloqueio.

Aceda a **Definições** > **Sistema e atualizações** > **Data e hora**, ative **Relógio duplo** e defina uma **Cidade de residência**. As horas da sua cidade de residência e da localização atual serão ambas apresentadas no ecrã de bloqueio.

-  Apenas será apresentado um relógio no ecrã de bloqueio se a sua localização atual estiver dentro do mesmo fuso horário que a sua cidade de residência.






Esta funcionalidade não é suportada em tablets apenas com Wi-Fi.

Notas

Criar uma nota




Para o ajudar a registar os seus pensamentos e inspirações, pode criar notas utilizando os modos Caligrafia (para escrever ou desenhar conteúdo) e Digitalizar documento.

Adicionar conteúdo a uma nota

- 1 Aceda a **Notas** > **Notas** e toque em .
- 2 Introduza o título e o conteúdo da nota. Em seguida, pode fazer o seguinte:
 - Toque  para adicionar uma listagem.
 - Toque em  para alterar o estilo do texto, o alinhamento dos parágrafos e o fundo.
 - Toque em  para inserir uma imagem. Toque continuamente na imagem e, em seguida, arraste-a para a posição pretendida na nota.
 - Para organizar as suas notas para um acesso e uma visualização mais fáceis, toque em **Sem categoria** depois de terminar para adicionar uma etiqueta.
- 3 Toque em  para guardar a nota.

Adicionar uma nota manuscrita

Pode adicionar uma nota manuscrita para anotar pensamentos e inspirações que seriam difíceis de transmitir através de texto.



- 1 Aceda a **Notas** > **Notas** e toque em .
- 2 Toque em  para escrever ou desenhar o conteúdo na cor selecionada.
- 3 Toque em  para guardar a nota.

Favoritos globais

Deslize para baixo com três dedos para guardar rapidamente artigos e vídeos em **Notas**. Poderá visualizá-los e editá-los em qualquer altura.

Guardar Páginas de Internet para Notas

Deslize para baixo com três dedos para guardar páginas da Internet para **Notas** com publicidade a ser filtrada automaticamente. Poderá verificar e editar a página mesmo que a URL original seja inválida.

- 1** Aceda a **Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Atalhos e gestos > Favoritos globais**, e certifique-se de que **Favoritos globais com três dedos** está ativado.
 - 2** Aceda a **Definições > Privacidade > Gestor de permissões >  > Acesso especial > Sobrepor a outras aplicações > Notas**, e certifique-se de que **Sobrepor a outras aplicações** está ligado.
 - 3** Deslize para baixo com três dedos quando estiver a navegar num website. Aparecerá uma mensagem a informar que a página de Internet foi guardada. Poderá verificá-lo em Notas.
-  • **Notas** irá filtrar automaticamente a publicidade e os comentários.
 - Nem todas as páginas de Internet suportam esta funcionalidade. A interface e a funcionalidade podem variar consoante o modelo do dispositivo.




Criar tarefas

Pode criar tarefas para manter organizados os seus essenciais diários, tais como listas de compras diárias, tarefas no trabalho e tarefas domésticas.

Adicionar uma tarefa

Pode adicionar uma tarefa e definir um lembrete de hora.

Se tiver marcado uma tarefa como importante, será notificado com um lembrete de ecrã inteiro quando o ecrã estiver bloqueado.

- 1** Aceda a **Bloco de notas > Tarefas** e toque em .
- 2** Introduza a sua tarefa.
- 3** Toque em , defina uma hora e toque em **OK**.
- 4** Ative  para assinalar a tarefa como importante.
- 5** Toque em **Guardar**.

-  Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.

Definir lembretes para uma tarefa

Se especificar uma hora para uma tarefa, pode selecionar um modo de repetição para a mesma (por exemplo, **Nunca**, **Todos os dias**, **Todas as semanas**, **Todos os meses** ou **Todos os anos**) e o seu dispositivo irá avisar repetidamente para concluir a tarefa à hora especificada.

Transferência de notas antigas

Pode migrar as suas notas em **Notas** do seu antigo telemóvel para o seu novo telemóvel de diferentes formas como, por exemplo, através da sincronização da Conta HONOR, do Device Clone, da cópia de segurança de dados e do HONOR Share.

- **Sincronização da Conta HONOR:** inicie sessão na sua Conta HONOR no seu antigo telemóvel e sincronize os dados de Notas do seu antigo telemóvel com a nuvem. Inicie sessão na mesma Conta HONOR no seu novo telemóvel para sincronizar os dados de **Notas**.
- **Device Clone:**
pode utilizar o Device Clone para migrar dados de **Notas** e outros do seu antigo telemóvel para um novo.
- **Cópia de segurança de dados:** através da cópia de segurança para um dispositivo de armazenamento externo, pode criar uma cópia de segurança de dados num cartão de memória externo ou num dispositivo de armazenamento USB e restaurá-la no armazenamento externo do telemóvel após a cópia de segurança estar concluída.
- **HONOR Share:** selecione as notas que pretende partilhar e migre-as rapidamente para o seu novo telemóvel através do HONOR Share.

Conversão de notas em formato antigo

Quando as notas no telemóvel antigo são migradas para o novo telemóvel, apenas é suportada a visualização das notas em formato antigo, sendo que estas podem ser editadas após terem sido convertidas para o novo formato.

Aceda a **Notas > Notas**, toque no menu de lista pendente de **Todas as notas** e visualize as **notas em formato antigo**.

- **Converter todas:** aceda a **Notas de formato antigo > Converter tudo > Converter** e o catálogo de **Notas de formato antigo** desaparecerá automaticamente após concluída a conversão.
- **Converter uma:** ao abrir uma nota em formato antigo pela primeira vez, será apresentada a opção **Converter esta nota?** no ecrã. Toque em **Converter** para a converter. Se for apresentada uma mensagem de formato não convertido pela primeira vez, apenas são suportadas as opções **Eliminar** e **Converter formato** para a nota aberta, sendo que esta não suporta edição. Para a editar, será necessário convertê-la.

Gerir o Bloco de notas

Pode ordenar os seus itens no Bloco de notas por categoria e colocá-los em diferentes pastas, eliminar itens desnecessários e partilhar itens com outras pessoas.

Durante a visualização de uma lista de itens ou de um único item no Bloco de notas, toque na barra de estado na parte de cima do ecrã para voltar rapidamente para o primeiro item ou para o início do item que está a visualizar.

Utilizar o Bloqueio de aplicações para colocar uma nota no Bloco de notas ou para a bloquear

Ativar o bloqueio de aplicações para o Bloco de notas: aceda a **Definições > Segurança > Bloqueio de aplicações**, introduza a palavra-passe do ecrã de bloqueio ou personalize a palavra-passe do Bloqueio de aplicações como indicado e, em seguida, ligue o comutador junto a Bloco de notas.


Ordenar Notas do Bloco de notas por Categoria

Para organizar as notas em diferentes pastas por categoria, pode adicionar etiquetas em diferentes cores para distinguir as categorias e editar as pastas para tornar as suas notas mais claramente categorizadas e fáceis de encontrar.

Ver todas as notas:

- Na interface da lista de **Todas as notas**, as diferentes notas são apresentadas em diferentes cores e pode também introduzir palavras-chave na caixa de pesquisa para encontrar rapidamente as notas que precisa de ver.
- Toque no menu pendente à direita de **Todas as notas** para ver diferentes notas, tais como **Todas as notas**, **Favoritos**, **Eliminados recentemente**, etc.

Criar/Editar pastas:

- Abra o **A minha pasta**, toque em  > **Nova pasta** para seleccionar a cor da pasta que deseja, introduza o nome da pasta e toque em **Guardar**.
- Pode deslizar para a esquerda numa pasta para a fixar, mover, editar ou eliminar.


Mover/bloquear notas ou adicionar notas aos Favoritos:

- Na interface da lista de notas, prima durante muito tempo a nota que precisa de editar, toque em **Mover** para seleccionar a pasta para onde as notas serão movidas.
- Toque em **Mais > Adicionar aos favoritos** para guardar ou fixar uma nota.
- Abra a nota a bloquear, toque em **Mais > Adicionar bloqueio** no canto inferior direito.
- Na interface da lista de **Todas as notas**, pode deslizar para a esquerda numa nota para a fixar, mover, editar ou eliminar.

 As notas na pasta sob a conta Exchange não são suportadas para edição.



Imprimir itens do Bloco de notas


1 No ecrã **Todas as notas**, abra o item que pretende imprimir.

2 Aceda a  > **Imprimir**, em seguida, selecione uma impressora e configure as definições de impressão como indicado.

Eliminar itens do Bloco de notas

Pode eliminar os itens do Bloco de notas utilizando um dos seguintes métodos:

- No ecrã **Todas as notas** ou **Todas as tarefas**, deslize para a esquerda num item e, em seguida, toque em  para o eliminar.
- Toque continuamente numa nota ou tarefa que pretende eliminar, selecione ou arraste as caixas de verificação de qualquer outra nota ou tarefa que também quer eliminar e, em seguida, toque em .

Para repor um item eliminado do Bloco de notas, toque em **Todas as notas** ou **Todas as tarefas**, selecione o item que pretende repor em **Eliminados recentemente** e, em seguida, toque em .

E-mail

Adicionar contas de e-mail


Adicione a sua conta de e-mail em **E-mail** para começar a utilizar o seu dispositivo para aceder convenientemente ao e-mail.

Adicionar uma conta de e-mail pessoal

- 1 Abra o **E-mail** no seu tablet e, em seguida, selecione um fornecedor de serviços de e-mail existente.
- 2 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe, toque em **Iniciar sessão** e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração. O sistema irá ligar-se automaticamente ao servidor e verificar as definições do mesmo.


Adicionar uma conta Exchange

A Microsoft Exchange permite a troca de mensagens digitais dentro de uma empresa. Se a caixa de correio da sua empresa utilizar o servidor Exchange, pode iniciar sessão na conta de e-mail da empresa no seu dispositivo.

- 1 Contacte o administrador do servidor do e-mail da empresa para obter o nome de domínio, endereço do servidor, número de porta e tipo de segurança.
- 2 Abra o **E-mail** e selecione **Exchange**.
- 3 Introduza o endereço de e-mail, nome de utilizador e palavra-passe.
- 4 Toque em **Configuração manual**. No ecrã **Iniciar sessão**, introduza o nome de domínio do e-mail, o endereço do servidor, o número de porta e o tipo de segurança.
- 5 Toque em  e, em seguida, siga as instruções no ecrã para concluir a configuração. O sistema irá ligar-se automaticamente ao servidor e verificar as definições do mesmo.

Configurar notificações de e-mail

Defina um modo de notificação para os seus e-mails como necessário.

- 1 Aceda a **E-mail** >  > **Definições** > **Geral** > **Notificações** e ative **Notificações**.
- 2 Selecione a conta de e-mail para a qual pretende definir as notificações, ative o botão de **Notificações** e, em seguida, selecione um modo de notificação.


Calculadora

Calculadora

Utilize a calculadora no seu dispositivo para efetuar cálculos matemáticos básicos e para calcular funções exponenciais, logarítmicas e de trigonometria.

Utilizar a calculadora básica





Pode abrir a calculadora utilizando um dos seguintes métodos:

- Procure a **Calculadora** na pasta **Ferramentas**.
- Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã de bloqueio para apresentar o painel de atalhos e, em seguida, toque em  para abrir a calculadora.

Utilizar a calculadora científica

Abra a calculadora e aceda a  > **Científica**.

Copiar, eliminar ou limpar números


- Copiar um resultado: toque continuamente no resultado, toque em **Copiar** e, em seguida, cole o resultado noutra local, como numa nota ou numa mensagem.
- Eliminar o último número: toque em .
- Limpar o ecrã: toque em . Também pode tocar em  para limpar o ecrã depois de tocar em  para concluir o cálculo.

Gestor do sistema

Libertar espaço de armazenamento no tablet

O **Limpeza** de **Gestão do sistema** irá procurar no armazenamento ficheiros desnecessários e de grande dimensão, tais como resíduos de aplicações, pacotes de instalação desnecessários e dados gerados pelo WeChat e fornecer sugestões de limpeza para o ajudar a libertar espaço.

- 1 Aceda a **Gestão do sistema** e toque em **Limpeza**.
- 2 Quando a análise estiver concluída, toque em **Limpar** ou **Limpar** atrás do item a ser removido e siga as instruções para eliminar ficheiros desnecessários.

-  Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e o tablet irá analisar novamente o Armazenamento.

Limpar ficheiros duplicados

O **Gestão do sistema** pode identificar ficheiros duplicados no seu dispositivo.


No ecrã **Limpeza**, toque em **Ficheiros duplicados** e, em seguida, selecione os ficheiros indesejados para os eliminar.

Gerir a utilização de dados

-  Esta funcionalidade não é suportada em tablets apenas com Wi-Fi.


Abra as **Gestão do sistema**, em seguida, toque em **Utilização de dados** para ver a utilização de dados e gerir o acesso à rede.

Ver e gerir aplicações de alto consumo de dados

- 1 Em **Utilização de dados este mês** da interface "Gestão de utilização de dados", pode ver a classificação dos dados utilizados por cada aplicação.
- 2 Toque na aplicação que consome muito dados para restringir a sua utilização de dados móveis, dados de roaming, dados de funcionamento em segundo plano, etc.
 -  Algumas aplicações (tais como as geradas pelas aplicações clonadas) não podem restringir o acesso à Internet na "Gestão de utilização de dados". Aceda a **Definições > Aplicações > Aplicações**, pesquise o nome da aplicação e toque em **Utilização de dados** para restringir o seu acesso à Internet.


Ver e definir o acesso à Internet para aplicações

Na interface "Gestão de utilização de dados", toque em **Acesso à rede**, remova a seleção de **Dados móveis** e defina aplicações com elevado consumo de dados (como o Reprodutor de vídeo) para serem utilizadas apenas com Wi-Fi.

-  Não é possível restringir o acesso à Internet para algumas aplicações (como as geradas pelas aplicações clonadas) na interface "Gestão de utilização de dados". Aceda a **Definições > Aplicações > Aplicações**, pesquise o nome da aplicação e toque em **Utilização de dados** para restringir o seu acesso à Internet.

Ativar ou desativar a poupança de dados inteligente

Ative a poupança de dados inteligente para impedir que aplicações utilizem dados móveis em segundo plano.

- 1 No ecrã da utilização de dados, toque em **Poupança de dados inteligente** e, em seguida, ative-a. Depois, o ícone  será apresentado na barra de estado.
- 2 Se quiser permitir o acesso ilimitado a dados para algumas aplicações, mesmo quando a serem executadas em segundo plano, ative os comutadores para essas aplicações.

Adicionar notificações de utilização de dados móveis

Adicione as informações do tarifário do cartão SIM em **Gestão do sistema** e defina notificações de utilização. Em seguida, o **Gestão do sistema** irá informá-lo sobre a utilização de dados móveis atempadamente.

Se o seu tablet suportar dois cartões SIM, pode definir tarifários para cada cartão.

- 1** Na página **Utilização de dados**, toque em **Mais definições de dados > Limite de dados mensais** e ajuste as definições de acordo com as instruções no ecrã.
- 2** Na página **Mais definições de dados**, toque em **Notificações de utilização**. Pode fazer com que o sistema envie notificações ou corte diretamente o acesso à Internet quando a utilização mensal de dados móveis/itinerantes exceder o limite.
- 3** Na página **Mais definições de dados**, também pode ativar **Lembrete de utilização de dados no ecrã de bloqueio**.

Device Clone

Utilizar o Device Clone para mover dados para um novo dispositivo

O **Device Clone** permite-lhe mover de forma fácil e rápida todos os dados básicos (incluindo os contactos, o calendário, imagens e vídeos) do seu tablet antigo para o seu novo tablet.


Migrar dados a partir de um dispositivo Android

- 1** No seu novo tablet, abra a aplicação **Device Clone**. Em alternativa, aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Device Clone**, toque em **Este é o novo dispositivo** e, em seguida, toque em **HONOR** ou **Outro Android**.
- 2** Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar o **Device Clone** no seu antigo dispositivo.
- 3** No seu antigo dispositivo, abra a aplicação **Device Clone** e toque em **Este é o dispositivo de origem**. Siga as instruções no ecrã para ligar o seu antigo dispositivo ao seu novo tablet através da leitura de um código ou de ligação manual.
- 4** No seu antigo dispositivo, selecione os dados que pretende clonar e, em seguida, toque em **Transferir** para iniciar a clonagem.

 O **Device Clone** está disponível apenas em tablets com o Android 7.0 ou versão mais recente.

Migrar dados a partir de um iPhone ou iPad

- 1** No seu novo tablet, abra a aplicação **Device Clone**. Em alternativa, aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Device Clone**, toque em **Este é o novo dispositivo** e, em seguida, toque em **iPhone/iPad**.
- 2** Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar o **Device Clone** no seu antigo dispositivo.

- 3** No seu antigo dispositivo, abra a aplicação **Device Clone** e toque em **Este é o dispositivo de origem**. Siga as instruções no ecrã para ligar o seu antigo dispositivo ao seu novo tablet através da leitura de um código ou de ligação manual.
 - 4** No seu antigo dispositivo, selecione os dados que pretende clonar e, em seguida, siga as instruções no ecrã para concluir a clonagem dos dados.
-  O **Device Clone** está disponível apenas em tablets com o iOS 8.0 ou versão mais recente.

Sugestões

Sugestões

As **Sugestões** têm uma seleção de sugestões e truques para ajudar a aprender rapidamente a utilizar o seu tablet. Também oferecem uma versão completa do manual do utilizador para consultar facilmente em qualquer altura.

Introdução das secções das **Sugestões**:

- Sugestões ilustradas: um curto vídeo ou uma imagem com um texto claro e conciso para ajudar a dominar uma operação. Os cartões estão categorizados por cenário, tornando fácil a seleção da secção que lhe interessa.
- Sugestões detalhadas: instruções de fácil acesso e de simples compreensão sobre as funcionalidades avançadas do tablet.

Funções principais das **Sugestões**:

- Pesquisar: introduza uma palavra-chave para pesquisar todo o conteúdo relacionado nas **Sugestões**, proporcionando-lhe um acesso rápido a todas as informações que precisa. Também oferece informações populares para a sua referência.
- Gostar e comentar: pode rever as informações e fornecer comentários.
- Experimentar: fornece o botão **Experimentar** para as funções principais ou complicadas. Toque aqui para ir diretamente para a interface da função.

-  • A funcionalidade varia consoante o dispositivo.


Definições

Wi-Fi

Introdução ao Wi-Fi

Estabelecer ligação à Internet através de uma rede Wi-Fi é uma forma eficaz para poupar dados móveis. Também pode ativar a verificação de segurança do Wi-Fi para evitar pontos de acesso perigosos e garantir um acesso à Internet seguro.

Aceder à rede Wi-Fi


-  Tenha cuidado ao aceder a redes Wi-Fi livres em locais públicos para evitar potenciais riscos de segurança como a fuga de informações privadas e danos na propriedade.

Introduzir o PIN para estabelecer ligação à rede Wi-Fi

- 1 Aceda a **Definições** > **Wi-Fi** e ative o **Wi-Fi**.
- 2 Na página de definições, pode estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi através de qualquer um dos seguintes métodos:
 - Toque na rede Wi-Fi à qual pretende estabelecer ligação em **Redes disponíveis**. Se for selecionada uma rede encriptada, será necessário introduzir a palavra-passe.
 - Desloque-se para a parte inferior do menu, toque em **Adicionar rede** e siga as indicações no ecrã para introduzir o nome e a palavra-passe da rede para concluir a ligação.

Quando a barra de estado apresentar , significa que o tablet está a aceder à Internet através da rede Wi-Fi.


Ligação através da leitura de um código QR


- 1 Aceda a **Definições** > **Wi-Fi** e ative o **Wi-Fi**.
 - 2 Aceda à página de definições do **Wi-Fi** no tablet que partilha a rede, toque na rede ligada e obtenha o código QR.
 - 3 Efetue a leitura do código QR com o tablet que pretende ligar à rede e siga as indicações para aceder à rede.
-  Algumas redes encriptadas podem não suportar a ligação através da leitura de um código. Verifique a situação real.

Transferir dados por Wi-Fi Direct

Pode utilizar o Wi-Fi Direct para transferir dados entre dispositivos HONOR. O Wi-Fi Direct permite-lhe transferir ficheiros grandes para um dispositivo próximo mais rapidamente do que o Bluetooth e sem ter de emparelhar os dispositivos.

- 1 No dispositivo de destino, aceda a **Definições** > **Wi-Fi** e ative **Wi-Fi**.

- 2 Aceda a **Mais definições > Wi-Fi Direct** para começar a procurar dispositivos próximos que tenham o Wi-Fi Direct ativado.
- 3 No dispositivo de envio, toque continuamente para selecionar os ficheiros que quer partilhar, toque em  e selecione **Wi-Fi Direct**.

 Estes passos poderão variar se estiver a partilhar ficheiros diretamente a partir de uma aplicação.

- 4 Toque no ícone do dispositivo de destino para estabelecer uma ligação e, em seguida, partilhe os ficheiros.

- 5 No dispositivo de destino, aceite o pedido de transferência por Wi-Fi Direct.

Em seguida, aceda a **Ficheiros > Procurar > O meu tablet > Download > Wi-Fi Direct** para ver os ficheiros recebidos.

Selecionar uma rede com Wi-Fi+

Quando o Wi-Fi+ está ativado, assim que o dispositivo detetar uma rede de Wi-Fi à qual foi ligado anteriormente ou que esteja desbloqueada, irá ativar automaticamente o Wi-Fi e ligar-se à rede. O seu dispositivo também irá avaliar a estabilidade de redes Wi-Fi e mudar para os dados móveis quando o sinal Wi-Fi for fraco.

- 1 Aceda a **Definições > Wi-Fi**.

- 2 Toque em **Mais definições** para ativar ou desativar o **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Noções básicas sobre o Bluetooth do tablet

Pode ligar o seu tablet a auriculares, colunas ou sistemas de entretenimento para automóvel Bluetooth, ou partilhar dados do seu tablet com outros dispositivos através de Bluetooth.

Introduziremos as seguintes funções Bluetooth do seu tablet: ① ativar ou desativar o Bluetooth; ② editar o nome do dispositivo Bluetooth; ③ emparelhar dispositivos Bluetooth; ④ transferir ficheiros através de Bluetooth; ⑤ desemparelhar dispositivos.

O Bluetooth possui uma distância efetiva de 10 metros. Utilize as funções Bluetooth dentro da distância efetiva.

Ativar ou desativar o Bluetooth


- Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo e ative ou desative o **Bluetooth**. Prima sem soltar **Bluetooth** para entrar no ecrã das definições.
- Aceda a **Definições > Bluetooth**, ative ou desative o comutador do **Bluetooth**.

Editar o nome do dispositivo Bluetooth

- 1 Aceda ao ecrã de definições do **Bluetooth** e ative o **Bluetooth**.
- 2 Toque em **Nome do dispositivo**, introduza o novo nome e toque em **OK**.


Emparelhar com um dispositivo Bluetooth


- 1 Ative o Bluetooth no dispositivo alvo e defina-o como detetável. Para obter instruções detalhadas, consulte o guia do utilizador do dispositivo.
- 2 A partir do seu dispositivo, aceda ao ecrã de definições de **Bluetooth** e ative **Bluetooth** para que o seu dispositivo procure automaticamente dispositivos Bluetooth nas imediações.
- 3 Na lista de **Dispositivos disponíveis**, selecione o que quer emparelhar com o seu dispositivo e siga as instruções no ecrã para concluir o emparelhamento.

No ecrã de definições de **Bluetooth**, toque em  para ver sugestões para ligar vários dispositivos Bluetooth.

Transferir ficheiros por Bluetooth


Pode utilizar o Bluetooth para transferir vídeos, imagens, contactos, entre outros, para outro dispositivo desde que ambos os dispositivos se encontrem dentro do alcance efetivo do Bluetooth.

- 1 Emparelhe os dispositivos de envio e de destino através de Bluetooth.
- 2 No dispositivo de envio, toque continuamente num ficheiro, selecione os ficheiros que quer partilhar, toque em  e selecione **Bluetooth**.

 As operações poderão variar se estiver a partilhar ficheiros diretamente a partir de aplicações.

- 3 Toque no nome do Bluetooth do dispositivo de destino para iniciar a partilha.
- 4 No dispositivo de destino, aceite o pedido de transferência por Bluetooth.

Desemparelhar um dispositivo Bluetooth

- 1 No ecrã das definições **Bluetooth**, ative o comutador **Bluetooth**.
- 2 Na lista de **Dispositivos emparelhados**, toque em  junto ao nome do dispositivo que pretende desemparelhar e, em seguida, toque em **Desemparelhar**.


Rede móvel

Partilhar a sua ligação de rede com outros dispositivos

 Os serviços de dados não são suportados em tablets apenas com Wi-Fi.

Quando o **Ponto de acesso pessoal** for ativado, poderá partilhar com outros dispositivos os seus dados móveis ou a rede Wi-Fi à qual o dispositivo se encontra ligado.

Partilhar a sua rede por Ponto de acesso pessoal


 Algumas redes Wi-Fi que requerem autenticação não podem ser partilhadas.

Aceda a **Definições > Rede móvel > Ponto de acesso pessoal** e ative **Ponto de acesso pessoal**. Em seguida, a ligação de dados móveis ou de rede Wi-Fi do seu dispositivo será partilhada com outros dispositivos.

Também pode executar o seguinte para o ponto de acesso pessoal:

- Defina **Nome do dispositivo**.
- Defina **Palavra-passe**.
- Toque em **Dispositivos ligados** para ver a lista de dispositivos ligados e a lista de bloqueio. Toque num dispositivo na lista **Dispositivos ligados** para o mover para a lista **Lista de bloqueio** como indicado. Também pode remover um dispositivo da lista.
- Se estiver a partilhar uma rede de dados móveis, também pode tocar em **Mais** para definir **Limite de dados** e **Banda do ponto de acesso**.

Partilhar a sua rede por Bluetooth

- 1** Aceda a **Definições > Bluetooth** e ative **Bluetooth**. Selecione um dispositivo e siga as instruções no ecrã para concluir o emparelhamento.
- 2** Aceda a **Definições > Rede móvel > Ponto de acesso pessoal > Mais** e ative **Partilha de Internet via Bluetooth**.
- 3** No ecrã das definições de **Bluetooth** do dispositivo emparelhado, toque em  junto ao nome do dispositivo emparelhado e ative **Acesso à internet** para partilhar a sua rede.


Partilhar a sua rede por USB

- 1** Utilize um cabo USB para ligar o dispositivo ao computador.
- 2** No seu dispositivo, aceda a **Definições > Rede móvel > Ponto de acesso pessoal > Mais**, e ative **Via USB** para partilhar os seus dados móveis ou a rede Wi-Fi atualmente ligada.


Ativar ou desativar o modo de avião

Durante um voo, pode ativar o modo de avião se requerido pela companhia aérea. No modo de avião, o seu dispositivo não poderá efetuar chamadas, enviar ou receber mensagens SMS, nem utilizar dados móveis, mas todas as outras funções permanecerão disponíveis.

Pode ativar ou desativar o modo de avião utilizando um dos seguintes métodos:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Em seguida, volte a deslizar para baixo para apresentar todos os atalhos. Toque em  para ativar ou desativar o **Modo de avião**.
- Aceda a **Definições** > **Rede móvel** e ative ou desative **Modo de avião**.



Quando o modo de avião for ativado, o Wi-Fi e o Bluetooth serão automaticamente desativados. Pode voltar a ativá-los, se permitido pela companhia aérea.

-  Os serviços de dados não são suportados em tablets apenas com Wi-Fi.
- Os serviços de chamadas não são suportados em tablets apenas com Wi-Fi.
- Os serviços de mensagens SMS não são suportados em tablets apenas com Wi-Fi.

Mais ligações

Projete sem fios o ecrã do seu Tablet

Pode projetar sem fios o ecrã do tablet para uma ecrã grande (tal como uma TV).

- 1 Execute o seguinte com base no modelo e funções do ecrã grande:
 - **Se o ecrã grande suportar Miracast**, ative o comutador da projeção sem fios do ecrã.
 - **Se o ecrã grande não suportar Miracast**, ligue um adaptador HDMI sem fios ao ecrã. Certifique-se de que o adaptador HDMI sem fios está ligado a uma fonte de alimentação.
-  Para verificar se o ecrã grande suporta o Miracast e como ativar a projeção sem fios no mesmo, consulte o guia do utilizador ou o apoio ao cliente do fabricante do ecrã grande.
- 2 No seu tablet, deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo e ative .
- 3 Deslize novamente para baixo para apresentar todos os atalhos e ative **Projeção sem fios**. O seu tablet irá começar a procurar dispositivos de apresentação disponíveis.
- 4 Na lista de dispositivos, toque no nome que corresponde ao ecrã grande ou ao adaptador HDMI sem fios para concluir a ligação de projeção.

Em alternativa, deslize para baixo a partir da parte superior central ou esquerda do ecrã para abrir o Centro de notificações e toque em **Desligar**.

HONOR Share

A HONOR Share é uma tecnologia sem fios que lhe permite transferir imagens, vídeos, documentos e outros tipos de ficheiros rapidamente entre dispositivos. Esta tecnologia utiliza Bluetooth para descobrir dispositivos próximos que suportam HONOR Share e Wi-Fi Direct para transferir ficheiros sem utilizar dados móveis.

Ativar ou desativar o HONOR Share


Pode ativar ou desativar o HONOR Share de uma das seguintes formas:


- Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo, de seguida ative o **HONOR Share**. Poderá tocar continuamente em **HONOR Share** para aceder ao respetivo ecrã de definições.
- Aceda a **Definições** > **Mais ligações** > **HONOR Share** para ativar ou desativar **HONOR Share**.

Partilhar rapidamente ficheiros entre os dispositivos com HONOR Share

Pode utilizar a HONOR Share para partilhar rapidamente ficheiros entre dispositivos HONOR. O destinatário pode pré-visualizar os ficheiros antes de serem enviados e, em seguida, ver todo o conteúdo dos ficheiros quando forem recebidos. Por exemplo, o destinatário pode ver as imagens ou os vídeos recebidos na Galeria.

1 No dispositivo de destino, ative o **HONOR Share**.

2 No dispositivo de envio, toque continuamente para selecionar um ficheiro ou álbum que quer partilhar e, em seguida, toque em . Toque em **HONOR Share** e, em seguida, toque no ícone do dispositivo de destino para enviar o ficheiro.

 Estes passos poderão variar se estiver a partilhar ficheiros diretamente a partir de uma aplicação.

3 No dispositivo de destino, toque em **Aceitar** para aceitar a transferência.

Para ver os ficheiros recebidos, abra **Ficheiros**, toque no separador **Procurar** e, em seguida, aceda a **O meu tablet** > **HONOR Share**.

Também pode ver as imagens ou os vídeos recebidos acedendo a **Galeria** > **Álbuns** > **HONOR Share**.

Partilhe ficheiros entre o seu Tablet e o Computador com o HONOR Share

Pode utilizar o HONOR Share para partilhar facilmente ficheiros sem fios entre o seu tablet e um computador.


Veja e edite ficheiros do tablet no seu computador sem a necessidade de um cabo de dados, ou envie ficheiros do seu computador para o seu tablet .

A partir do seu tablet para o computador:

1 Ative o Bluetooth e o Wi-Fi no Computador.


2 Deslize para baixo a partir da barra de estado no seu tablet para aceder ao painel de notificações (continue a deslizar para mais conteúdo). Prima continuamente em **HONOR Share** para aceder ao ecrã Definições e ative **HONOR Share**.

3 Ative o **PC Manager** > **HONOR Share** no seu computador e confirme que a opção **Permitir descoberta por outros dispositivos** está ativada.

- 4** Prima continuamente o ficheiro a ser partilhado no seu tablet , toque em  e selecione **HONOR Share**. Após o dispositivo recetor ser detetado, toque no respetivo nome para partilhar o ficheiro.


Do seu computador para o tablet :

- 1** Ative o Bluetooth e o Wi-Fi no Computador.
- 2** Ative o **HONOR Share** no telemóvel.
- 3** Selecione o ficheiro a ser partilhado no seu computador e clique com o lado direito do rato em **Exibir mais opções > HONOR Share**. O computador irá procurar tablets que tenham a função **HONOR Share** ativada. Selecione o tablet para receber o ficheiro.
- 4** Siga as indicações no ecrã para receber o ficheiro nos tablets .


 Esta função apenas suporta portáteis HONOR com a versão 15.0 ou mais recente do PC Manager. Esta funcionalidade poderá variar de acordo com o produto. Verifique a situação real.

Impressão com um toque com o HONOR Share

Quando estiver próximo de uma impressora que suporte HONOR Share, pode utilizar o HONOR Share para localizar a impressora e imprimir imagens ou ficheiros PDF armazenados no seu dispositivo.

- 1** Dependendo do tipo de impressora, certifique-se do seguinte:
 - Impressoras compatíveis com Wi-Fi: a impressora deverá estar ligada e com ligação à mesma rede que o seu dispositivo.
 - Impressoras compatíveis com WiFi Direct: a impressora deverá estar ligada e ter o WiFi Direct ativado.
 - Impressoras com Bluetooth: a impressora deverá estar ligada e localizável através de Bluetooth.
 - 2** No seu dispositivo, pré-visualize o ficheiro que quer imprimir e, em seguida, aceda a **Partilhar > HONOR Share**.
 - 3** Assim que a impressora for localizada, toque no nome correspondente no seu dispositivo e ajuste as definições no ecrã de pré-visualização. Em seguida, basta tocar em **IMPRIMIR** para imprimir.
Se estiver a ligar uma impressora por Bluetooth ao seu dispositivo pela primeira vez, localize a impressora no seu dispositivo, toque no nome da impressora e, em seguida, prima continuamente no botão Ligar da impressora durante cerca de 1 segundo para confirmar a ligação.
-  Para obter uma lista de impressoras suportadas, toque em **Ajuda** no ecrã de partilha do HONOR Share, selecione **Impressoras** e, em seguida, toque em **Quais são as impressoras suportadas?** para ver a lista.

Transferir dados entre o seu Tablet e Computador com um Cabo USB

- 1 Ligue o seu tablet a um computador com um cabo USB. Depois de o controlador ser instalado automaticamente no computador, será apresentado o nome da drive correspondente ao seu tablet .
- 2 No seu tablet , deslize para baixo a partir da parte superior central ou esquerda do ecrã para abrir o Centro de notificações, aceda a **Toque para mais opções** e selecione um modo de ligação USB para transferir dados.
 - **Transferir fotografias:** Utilize o protocolo de transferência de imagem (PTP) para transferir fotografias entre o seu tablet e o computador. Na nova drive apresentada no computador, pode ver fotografias armazenadas no seu tablet , ou copiar e colar fotografias entre o dispositivo e o computador.
 - **Transferir ficheiros:** utilize o protocolo de transferência de multimédia (MTP) para transferir ficheiros entre o seu tablet e o computador. Na nova drive apresentada no computador, pode ver ficheiros armazenados no seu tablet , ou copiar e colar ficheiros entre o dispositivo e o computador.
 -  Instale o Windows Media Player 11 ou uma versão mais recente no seu computador para ver ficheiros de multimédia no seu tablet .
 - **Entrada de MIDI:** Utilize o seu tablet como o dispositivo de entrada de áudio da Interface digital de instrumentos musicais (MIDI) e reproduza música no seu computador.

Imprimir imagens e documentos

Associar o dispositivo a uma impressora



- 1 Consulte o manual da impressora ou contacte o fabricante para verificar se tem certificação Mopria.
Caso não tenha, contacte o fabricante para instalar a aplicação ou o plug-in correspondente no dispositivo.
- 2 Ligue o dispositivo e a impressora à mesma rede Wi-Fi através de um dos seguintes métodos:
 - Ligar a um router Wi-Fi: ative o Wi-Fi na impressora e ligue-a ao router Wi-Fi. No seu dispositivo, aceda a **Definições > Wi-Fi**, ative **Wi-Fi**, toque no mesmo router Wi-Fi e siga as instruções no ecrã para concluir as definições.
 - Ligar com o Wi-Fi Direct: Se a impressora suportar o Wi-Fi Direct, siga as instruções no manual da impressora para ativar esta funcionalidade. No seu dispositivo, aceda a **Definições > Wi-Fi**, ative **Wi-Fi**, aceda a **Mais definições > Wi-Fi Direct** e toque no nome da impressora para estabelecer a ligação.
 - Ligar ao ponto de acesso da impressora: se a impressora também funcionar como ponto de acesso sem fios, siga as instruções no manual da mesma para ativar o ponto de acesso e definir uma palavra-passe. No seu dispositivo, aceda a

Definições > Wi-Fi, ative **Wi-Fi**, toque no ponto de acesso da impressora e siga as instruções no ecrã para concluir as definições.

- 3** Aceda a **Definições > Mais ligações > Imprimir > Serviço de impressão predefinido** e ative **Serviço de impressão predefinido**.
- 4** Selecione a impressora a partir dos resultados da pesquisa e siga as instruções no ecrã para adicionar a impressora.

Imprimir ficheiros

Para imprimir ficheiros na **Galeria** e no **Notas**:

- Imprimir imagens: na **Galeria**, abra a imagem, toque em  > **Imprimir/exportar c/ PDF**, selecione a impressora e siga as instruções no ecrã.
- Imprimir notas: no **Notas**, abra a nota, toque em  > **Imprimir**, selecione a impressora e siga as instruções no ecrã.


Ecrã inicial e papel de parede

Definir o papel de parede

Utilizar um papel de parede predefinido

- 1** Aceda a **Definições > Ecrã inicial e papel de parede > Papel de parede**.
- 2** Toque numa imagem que pretende definir como o papel de parede.
- 3** Defina o seguinte de acordo com as suas preferências:
 - **Desfocar**: aplica um efeito de desfocagem, o qual pode ser ajustado arrastando o controlo de deslize.
 - **Deslocável**: permite que o papel de parede seja deslocável no ecrã inicial.
- 4** Toque em **Aplicar**, em seguida, determine se gostaria de o definir como o papel de parede para **Ecrã de bloqueio**, **Ecrã Inicial** ou **Ambos**.

Definir uma imagem da Galeria como o papel de parede

- 1** Abra a **Galeria** e abra a imagem que quer definir como o papel de parede.
- 2** Aceda a  > **Definir como > Papel de parede** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para concluir a definição.

Gerir a disposição do ecrã inicial

Pode personalizar a disposição do ecrã inicial para se adequar aos seus hábitos de utilização do dispositivo.

Alterar a disposição dos ícones no ecrã inicial

Toque continuamente num ícone até este aumentar de tamanho e, em seguida, arraste-o para a posição pretendida no ecrã inicial.

Manter os ícones do ecrã inicial alinhados

Junte dois dedos no ecrã inicial para aceder ao modo **Definições do ecrã inicial**. Em seguida, ative **Alinhar automaticamente**. Com esta funcionalidade ativada, os espaços vazios serão automaticamente preenchidos quando remover aplicações.

Bloquear as posições dos ícones do ecrã inicial

Junte dois dedos no ecrã inicial para aceder ao modo **Definições do ecrã inicial**. Em seguida, ative **Bloquear esquema**.

Selecionar o padrão da disposição do ecrã inicial

Junte dois dedos no ecrã inicial, aceda a **Definições do ecrã inicial** > **Esquema** e selecione o padrão de disposição pretendido.

Definir o ecrã inicial nas Definições

Também pode aceder a **Definições** > **Ecrã inicial e papel de parede** > **Definições do ecrã inicial**, em seguida, ativar **Alinhar automaticamente** entre outros.

Utilizar a Gaveta de aplicações para armazenar aplicações

Pode colocar as suas aplicações numa gaveta e apresentar apenas aplicações utilizadas com frequência no ecrã inicial para simplificar o seu ecrã inicial.

Ativar a Gaveta de aplicações

Aceda a **Definições** > **Ecrã inicial e papel de parede** > **Estilo do ecrã inicial** e selecione **Gaveta**.

Quando ativado, pode deslizar para cima no ecrã inicial para aceder a todas as aplicações na gaveta.

Criar atalhos no ecrã inicial

No modo Gaveta, deslize para cima no ecrã inicial para exibir a gaveta, toque continuamente numa aplicação até esta aumentar de tamanho e, em seguida, arraste-a para a posição pretendida no ecrã inicial.

Voltar a colocar aplicações na Gaveta

Toque continuamente no ícone de uma aplicação até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque em **Eliminar**. Esta operação apenas irá remover o ícone da aplicação do ecrã inicial, mas não a irá desinstalar.

Ainda a pode localizar na gaveta de aplicações.

Desativar o modo Gaveta

Para voltar ao ecrã inicial padrão, aceda a **Definições > Ecrã inicial e papel de parede > Estilo do ecrã inicial** e selecione **Padrão**.

Ecrã e brilho



Ajustar automaticamente a luminosidade do ecrã

Aceda a **Definições > Ecrã e brilho** e ative **Automático**.

O seu dispositivo irá ajustar automaticamente a luminosidade do ecrã com base nas condições de iluminação ambiente.

Ajustar manualmente a luminosidade do ecrã

Pode ajustar manualmente a luminosidade do ecrã através de um dos seguintes métodos:

- Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo. Arraste o controlo de deslize para ajustar a luminosidade na área de .
- Aceda a **Definições > Ecrã e brilho** e arraste o controlo de deslize para ajustar a luminosidade do ecrã na área de .

Modo escuro

Reduza a luminosidade do ecrã para obter uma experiência visual imersiva. Pode ativar e desativar o modo automaticamente com o nascer e o pôr do sol, poupando energia e evitando incómodos.

Ativar o modo de Escuro

Ative o modo Escuro para o fundo do ecrã para proteger os seus olhos, reduzindo a luminosidade e a irritação.

Pode ativar ou desativar o modo Escuro, utilizando qualquer um dos seguintes métodos:

- Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo e ligue ou desligue **Modo escuro**. Toque continuamente para entrar na página de definições de **Modo escuro**.
- Aceda a **Definições > Ecrã e brilho**, toque em **Escuro** para entrar no **Modo escuro** e toque em **Claro** para sair do **Modo escuro**.

Sons e vibração

Ajustar as definições de som

Premir um botão de volume para ajustar o volume

Prima o botão de aumentar ou diminuir o volume para ajustar o volume.

Premir o botão Ligar para silenciar o dispositivo quando toca

Quando o dispositivo soa a anunciar uma chamada recebida, pode premir o botão Ligar para o silenciar.

Notificações

Distintivos de aplicação

Quando são recebidas novas notificações para uma aplicação, será apresentado um distintivo numerado no ícone da aplicação. Também pode definir um ponto como o distintivo ou ocultar o distintivo para algumas ou todas as aplicações.

Desativar distintivos de aplicação

- 1 Aceda a **Definições > Notificações e barra de estado** e toque em **Distintivos nos ícones de aplicações**.
- 2 Desative o comutador de algumas ou todas as aplicações.



Alterar o modo de apresentação do distintivo

No ecrã de **Distintivos nos ícones de aplicações**, toque em **Distintivos de notificação** e selecione **Números** ou **Pontos** de acordo com a sua preferência.

Desativar notificações de aplicações

Desativar notificações para uma aplicação específica

Se não quiser ser incomodado por notificações de uma aplicação, execute uma das opções seguintes:

- Depois de receber uma notificação da aplicação, deslize para a esquerda na mesma no painel de notificações e aceda a  > **Desativar notificações**.
 - Aceda a **Definições > Notificações e barra de estado**, localize e toque na aplicação para a qual quer desativar as notificações e, em seguida, desative **Notificações**.
-  Esta funcionalidade não está disponível em algumas aplicações.

Desativar notificações para várias aplicações ao mesmo tempo

Para desativar notificações para várias aplicações ao mesmo tempo, aceda a **Definições > Notificações e barra de estado > Gestão em grupo** e desative o comutador junto de cada aplicação.

Mais definições para as notificações de aplicações

Definir método de lembrete para notificações de aplicações

Aceda a **Definições > Notificações e barra de estado**. Selecione uma aplicação para definir o método de lembrete das notificações da aplicação.

- Ative o **Permitir notificações**: Será lembrado quando estiverem disponíveis novas notificações para a aplicação.
- Quando a aplicação tiver gerado notificações, poderá também criar mais formas de lembrar.

Por exemplo, quando a **Calendário** tiver gerado notificações, também pode definir **Lembrete de alarme de evento**, **Notificação de evento (lembrar mais tarde)** ou **Notificação de evento predefinida**.

 Os métodos de lembrete suportados por cada aplicação poderão variar.

Ativação do ecrã através de notificações

Aceda a **Definições > Notificações e barra de estado > Mais definições de notificações** e ative **Ativar ecrã**. Depois, o seu dispositivo irá ativar o ecrã de bloqueio automaticamente quando receber uma notificação.

Mostrar ícones de notificação na barra de estado

Aceda a **Definições > Notificações e barra de estado > Mais definições de notificações** e ative **Mostrar ícones de notificação na barra de estado**.

Biometria e palavra-passe

Palavra-passe do ecrã de bloqueio

Pode definir uma palavra-passe numérica, de padrão ou híbrida como palavra-passe do ecrã de bloqueio.

Definir a palavra-passe do ecrã de bloqueio

- 1 Aceda a **Definições > Biometria e desbloqueio de ecrã** e toque em **Método de desbloqueio do ecrã**.
- 2 Introduza uma palavra-passe com 6 dígitos.
- 3 Como alternativa, toque em **Alterar o método de desbloqueio**, selecione um tipo de palavra-passe e, em seguida, siga as instruções no ecrã para introduzir uma nova palavra-passe.

Alterar a palavra-passe do ecrã de bloqueio

- 1 Aceda a **Definições > Biometria e desbloqueio de ecrã** e toque em **Alterar o método de desbloqueio do ecrã**.
- 2 Introduza a palavra-passe atual do ecrã de bloqueio.

- 3 Introduza uma nova palavra-passe ou toque em **Alterar o método de desbloqueio** para selecionar e introduzir uma nova palavra-passe.

Desativar a palavra-passe do ecrã de bloqueio

Aceda a **Definições > Biometria e desbloqueio de ecrã** e toque em **Desativar o método de bloqueio do ecrã**.

Ativar o bloqueio

Existem muitas formas para desbloquear o seu tablet. Em alguns casos (tal como quando adormece no transporte público), o desbloqueio por palavra-passe é mais seguro que outros métodos de desbloqueio. Quando o modo de bloqueio estiver ativado, apenas poderá desbloquear o seu tablet através da palavra-passe do ecrã de bloqueio. Os outros métodos de desbloqueio serão temporariamente desativados.

Deve definir uma palavra-passe do ecrã de bloqueio para utilizar esta funcionalidade.

- 1 Aceda a **Definições > Biometria e desbloqueio de ecrã > Bloqueio do ecrã** e ative **Mostrar o botão Bloquear**.
- 2 Prima continuamente o botão para ligar/desligar até que a opção **Bloquear** seja apresentada no ecrã.
- 3 Toque em **Bloquear** e siga as instruções no ecrã para ativar o modo de bloqueio. Quando o modo de bloqueio estiver ativado, apenas poderá desbloquear através da palavra-passe do ecrã de bloqueio.
- 4 O modo de bloqueio será automaticamente desativado quando desbloquear o seu dispositivo. Pode utilizar outros métodos de desbloqueio normalmente na próxima vez que desbloquear o seu dispositivo.
Se precisar voltar a ativar o modo de bloqueio, prima continuamente o botão para ligar/desligar e volte a tocar na opção **Bloquear**.

Aplicações

Ver ou alterar definições de aplicação

Aceda a **Definições > Aplicações > Aplicações** e toque numa aplicação. Pode forçar a paragem da aplicação, ver e alterar as permissões da aplicação, definir modos de notificação, entre outros.

 Algumas aplicações não podem ser desinstaladas.


Bateria

Gestão de energia

No ecrã **Bateria**, pode verificar o tempo restante da duração da bateria estimado e ativar um modo de poupança de energia para prolongar a duração da bateria do seu dispositivo.

Ativar o Modo de poupança de energia


Se o **Modo de poupança de energia** estiver ativado no seu dispositivo e o nível da bateria for superior a 10%, algumas funções serão desativadas, as aplicações em segundo plano serão limitadas e os efeitos visuais serão atenuados para diminuir o consumo de energia. Quando o nível da bateria for igual ou inferior a 10%, serão tomadas medidas de poupança de energia mais rigorosas para garantir a máxima autonomia. Recomenda-se que ative o **Modo de poupança de energia** quando o nível da bateria for igual ou inferior a 20%.

Para tal, aceda a **Definições > Bateria** (ou **Gestão do sistema > Bateria**), e ative **Modo de poupança de energia**. Será apresentado o ícone  na barra de estado.

Ativar o modo de desempenho

O **Modo de desempenho** ajusta as definições de energia do seu tablet de modo a obter o máximo desempenho. Isso fará com que a bateria se esgote mais rapidamente, especialmente quando são utilizadas aplicações que consomem muitos recursos gráficos. Se a bateria tiver carga suficiente, aceda a **Definições > Bateria** (ou **Gestão do sistema > Bateria**) e ative **Modo de desempenho**.


Um ícone  será então apresentado na barra de estado.

-  O **Modo de desempenho** está disponível apenas nos dispositivos selecionados. Se a opção **Modo de desempenho** não for apresentada em **Bateria**, significa que a funcionalidade não é suportada pelo seu dispositivo.

Ativar o carregamento inteligente

O carregamento inteligente “aprende” com os seus hábitos de carregamento e gere o processo de carregamento de forma inteligente. Esta funcionalidade reduz o nível de desgaste da bateria e prolonga a duração da mesma ao reduzir o tempo que o dispositivo passa com a bateria totalmente carregada. É recomendado que mantenha a funcionalidade ativada.

Por exemplo, se tiver o hábito de carregar os seus dispositivos durante a noite ou durante períodos prolongados, o Carregamento inteligente irá pausar o carregamento quando a capacidade da bateria chegar a um certo nível. Antes de se levantar de manhã, o Carregamento inteligente retomará o carregamento até o dispositivo estar totalmente carregado. Isto reduz o tempo que o seu dispositivo passa totalmente carregado para abrandar o desgaste da bateria e prolongar a duração da mesma.

-  Os dados sobre os seus hábitos de carregamento apenas serão utilizados no seu dispositivo e não serão colocados em cópia de segurança nem carregados na nuvem.

Para utilizar esta funcionalidade, aceda a **Definições > Bateria > Mais definições da bateria** e ative o **Carregamento inteligente**.

Ativar a Antidegradação inteligente de bateria

A Antidegradação inteligente de bateria ajusta de forma inteligente a capacidade da bateria máxima disponível com base no estado atual da bateria para abrandar o desgaste da bateria e prolongar a duração da mesma. É recomendado que mantenha a funcionalidade ativada.

Para utilizar esta funcionalidade, aceda a **Definições > Bateria > Mais definições da bateria** e ative a **Antidegradação inteligente de bateria**.

Personalizar as definições de bateria

Também pode definir se pretende apresentar a percentagem da bateria na barra de estado e se pretende manter uma ligação à rede quando o ecrã do dispositivo está desligado.

Apresentar a percentagem de bateria na barra de estado

Aceda a **Definições > Bateria** (ou **Gestão do sistema > Bateria**), toque em **Percentagem de bateria** e selecione para apresentar a percentagem da bateria, dentro ou fora do ícone da bateria na barra de estado.

Permanecer ligado durante a suspensão do dispositivo

Se gostaria que o seu dispositivo continuasse a receber mensagens ou a transferir dados no modo de suspensão, defina para manter o seu dispositivo ligado quando este está em suspensão. Tenha em atenção que isto poderá aumentar o consumo de energia.

No ecrã **Bateria**, toque em **Mais definições da bateria** e, em seguida, ative ou desative **Continuar ligado durante o modo de suspensão** conforme necessário.

Armazenamento


Consultar o armazenamento utilizado

Aceda a **Definições > Armazenamento** para consultar a utilização do armazenamento e otimizá-lo quando achar necessário.

Libertar espaço de armazenamento no tablet

O **Limpeza** de **Gestão do sistema** irá procurar no armazenamento ficheiros desnecessários e de grande dimensão, tais como resíduos de aplicações, pacotes de instalação desnecessários e dados gerados pelo WeChat e fornecer sugestões de limpeza para o ajudar a libertar espaço.

- 1** Aceda a **Gestão do sistema** e toque em **Limpeza**.
- 2** Quando a análise estiver concluída, toque em **Limpar** ou **Limpar** atrás do item a ser removido e siga as instruções para eliminar ficheiros desnecessários.

-  Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e o tablet irá analisar novamente o Armazenamento.

Limpar ficheiros duplicados

O **Gestão do sistema** pode identificar ficheiros duplicados no seu dispositivo.

No ecrã **Limpeza**, toque em **Ficheiros duplicados** e, em seguida, selecione os ficheiros indesejados para os eliminar.

Segurança

Utilizar o Bloqueio de aplicações para proteger a sua privacidade

Pode bloquear aplicações que contenham dados privados, como aplicações de troca de mensagens e de pagamento, para evitar o acesso não autorizado.


Ativar o bloqueio de aplicações

Aceda a **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de aplicações** > **Ativar** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para definir a palavra-passe do Bloqueio de aplicações e selecionar as aplicações que pretende bloquear.

Se ativou o desbloqueio por reconhecimento facial ou por impressão digital, pode associar o Bloqueio de aplicações a um rosto ou com uma impressão digital, como solicitado.

-  Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.


Alterar a palavra-passe do Bloqueio de aplicações ou as perguntas de segurança

Entre no ecrã das definições do **Bloqueio de aplicações**, aceda a  > **Método de desbloqueio** e selecione **Método de desbloqueio do ecrã** ou **PIN personalizado** como a palavra-passe do Bloqueio de aplicações.

Se selecionar **PIN personalizado**, pode continuar para definir uma nova palavra-passe e as perguntas de segurança.

Cancelar ou desativar o Bloqueio de aplicações

No ecrã de definições do **Bloqueio de aplicações**, efetue o seguinte:

- Cancelar o Bloqueio de aplicações: na lista de aplicações bloqueadas, desative os comutadores ao lado das aplicações das quais quer cancelar o bloqueio.
- Repor o Bloqueio de aplicações: aceda a  > **Desativar o Bloqueio de aplicações** > **DESATIVAR**. Isto irá cancelar todos os bloqueios e limpar todas as definições do bloqueio de aplicações.

Privacidade

Gestão de permissões

As aplicações podem precisar de certas permissões, tais como a de Localização, a fim de lhe fornecer os serviços correspondentes.

No entanto, algumas aplicações podem obter permissões em excesso, o que apresenta riscos potenciais para a privacidade e segurança das suas informações. Pode verificar as permissões concedidas a cada aplicação e negar aquelas que considerar desnecessárias.

Rever registos de acesso à privacidade

Pode verificar e gerir os registos de acesso à privacidade conforme necessário para remover permissões injustificadas para melhores serviços.

No ecrã **Gestor de permissões**, selecione uma permissão para a ativar ou desativar.

Gerir a permissão Localização

Após conceder a permissão Localização a uma aplicação, esta poderá obter as suas informações de localização em qualquer altura. Por exemplo, se conceder a permissão Localização a uma aplicação de mapas, esta poderá fornecer-lhe serviços de localização e navegação. Pode revogar a permissão se não necessitar destes serviços.


- 1 Aceda a **Definições > Aplicações > Gestor de permissões**.
- 2 No ecrã **Gestor de permissões**, toque em **Localização**, toque no ícone da aplicação correspondente e, em seguida, selecione uma das opções de permissões de acesso.

Utilizar os serviços de localização

Algumas aplicações precisam de obter a sua informação de localização para fornecerem melhores serviços. Pode ativar ou desativar os serviços de localização e conceder ou negar a permissão de acesso à informação de localização para certas aplicações, como pretendido.

Ativar ou Desativar os Serviços de localização

Pode ativar ou desativar serviços de localização de uma das seguintes formas:

- Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o Centro de controlo e ativar ou desativar .
- Em alternativa, aceda a **Definições > Acesso à localização** e ative ou desative **Acesso à minha localização**.

Após os serviços de localização estarem desativados, o seu tablet impedirá que todas as aplicações e serviços recolham e utilizem informação de localização, com a exceção de algumas aplicações integradas. Quando estas aplicações ou serviços necessitam de utilizar a informação de localização, o seu tablet irá lembrá-lo novamente de ativar os serviços de localização.

Aumentar a precisão dos serviços de localização

Pode melhorar a precisão da localização do seu tablet permitindo que aplicações e serviços analisem redes Wi-Fi próximas e dispositivos Bluetooth ou que acedam a dados suplementares de sistemas globais de navegação por satélite (GNSS).

 A funcionalidade varia consoante o dispositivo.

Aceda a **Definições > Acesso à localização > Definições avançadas** e, em seguida, defina as opções conforme necessário.

Permitir ou impedir que aplicações obtenham a informação de localização

Pode permitir ou impedir que uma aplicação aceda à informação de localização, incluindo conceder o acesso pontual ou permanente ou negar o acesso à informação de localização durante a utilização da aplicação.

- 1** Aceda a **Definições > Privacidade > Gestor de permissões** toque em **Localização** e verifique quais as aplicações que podem aceder à informação de localização.
- 2** Toque na aplicação para a qual quer alterar as definições e siga as instruções no ecrã para conceder ou negar permissões.

Acessibilidade

Definir o ligar/desligar programado

Utilize a funcionalidade **Ligar/Desligar programado** para ligar e desligar o dispositivo a horas programadas, para poupar energia e evitar interrupções enquanto descansa.

- 1** Aceda a **Definições > Funcionalidades de acessibilidade > Ligar/Desligar programado** e ative **Ligar/Desligar programado**.
- 2** Defina as horas para ligar e desligar, bem como o ciclo de repetição. O dispositivo irá ligar-se e encerrar automaticamente às horas especificadas.

Para parar de utilizar esta funcionalidade, desative **Ligar/Desligar programado**.

Sistema e atualizações

Alterar o idioma e a região do sistema

- 1** Aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Idioma e teclados > Idioma e região** e selecione um idioma.
- 2** Se o idioma que pretende utilizar não estiver na lista, toque em **Adicionar um idioma**, procure-o e adicione-o à lista de idiomas e, em seguida, selecione o idioma.

- O sistema suporta vários idiomas, mas não todos. Poderá não encontrar o idioma que pretende.
- Também pode deslizar para cima no ecrã até à parte inferior da lista de idiomas e tocar em **Atualizar lista** para atualizar os idiomas suportados pelo sistema.

3 Toque em **Região** para selecionar o seu país/região. A interface do sistema será ajustada de acordo com os hábitos culturais do país ou da região que escolheu.

Utilizar outro método de introdução de texto

Pode transferir um método de introdução de texto terceiros e defini-lo como o método de introdução de texto predefinido.

- 1** Transfira o método de introdução de texto a partir de uma loja de aplicações oficial.
- 2** Siga as instruções no ecrã para o definir como o método de introdução de texto predefinido ou aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Idioma e teclados > Predefinir teclado** e selecione o método de introdução de texto.

Definir a data e a hora do sistema

O seu dispositivo consegue sincronizar a data, a hora e o fuso horário locais através de uma rede móvel. Também pode definir a data, a hora e o fuso horário para o dispositivo.

Aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Data e hora** e, em seguida, defina as opções de acordo com os seus requisitos.

Definir automaticamente ou manualmente a data e hora

- Ative **Data e hora automáticas** e o dispositivo irá sincronizar para a data e hora locais através de uma rede móvel.
- Para definir manualmente a data e a hora, desative **Data e hora automáticas**.

Alterar o fuso horário

- Esta funcionalidade poderá variar consoante o dispositivo.
- Ative **Data e hora automáticas** e o dispositivo irá sincronizar para o fuso horário local através de uma rede móvel.
- Para definir manualmente o fuso horário, desative **Data e hora automáticas**.

Alterar o formato da hora

- Ative **Formato de 24 horas** e o dispositivo irá apresentar a hora com o formato de 24 horas.
- Desative **Formato de 24 horas** e o dispositivo irá apresentar a hora com o formato de 12-horas.

Utilizar o Device Clone para mover dados para um novo dispositivo

O **Device Clone** permite-lhe mover de forma fácil e rápida todos os dados básicos (incluindo os contactos, o calendário, imagens e vídeos) do seu tablet antigo para o seu novo tablet.


Migrar dados a partir de um dispositivo Android

- 1** No seu novo tablet, abra a aplicação **Device Clone**. Em alternativa, aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Device Clone**, toque em **Este é o novo dispositivo** e, em seguida, toque em **HONOR** ou **Outro Android**.
- 2** Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar o **Device Clone** no seu antigo dispositivo.
- 3** No seu antigo dispositivo, abra a aplicação **Device Clone** e toque em **Este é o dispositivo de origem**. Siga as instruções no ecrã para ligar o seu antigo dispositivo ao seu novo tablet através da leitura de um código ou de ligação manual.
- 4** No seu antigo dispositivo, selecione os dados que pretende clonar e, em seguida, toque em **Transferir** para iniciar a clonagem.

 O **Device Clone** está disponível apenas em tablets com o Android 7.0 ou versão mais recente.

Migrar dados a partir de um iPhone ou iPad

- 1** No seu novo tablet, abra a aplicação **Device Clone**. Em alternativa, aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Device Clone**, toque em **Este é o novo dispositivo** e, em seguida, toque em **iPhone/iPad**.
- 2** Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar o **Device Clone** no seu antigo dispositivo.
- 3** No seu antigo dispositivo, abra a aplicação **Device Clone** e toque em **Este é o dispositivo de origem**. Siga as instruções no ecrã para ligar o seu antigo dispositivo ao seu novo tablet através da leitura de um código ou de ligação manual.
- 4** No seu antigo dispositivo, selecione os dados que pretende clonar e, em seguida, siga as instruções no ecrã para concluir a clonagem dos dados.



 O **Device Clone** está disponível apenas em tablets com o iOS 8.0 ou versão mais recente.

Efetuar uma cópia de segurança com um dispositivo de armazenamento externo

Efetuar cópia de segurança dos dados para dispositivos de armazenamento USB

Quando não tiver muito espaço de armazenamento no seu tablet, deve criar regularmente cópias de segurança de ficheiros grandes ou dados importantes para um dispositivo de armazenamento USB (por exemplo, uma unidade flash USB ou um leitor de cartões).

- 1** Ligue o tablet ao dispositivo de armazenamento USB com um cabo USB OTG.

- 2 Aceda a tablet **Definições > Sistema e atualizações > Cópia de segurança e restauro > Cópia de segurança > Armazenamento externo** e selecione **Armazenamento USB** no ecrã **Armazenamento externo**.
 - 3 Toque em **CÓPIA DE SEGURANÇA**, verifique os dados que pretende colocar na cópia de segurança e toque em **Criar cópia**.
 - 4 Quando efetuar uma cópia de segurança pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para definir a palavra-passe e a sugestão da palavra-passe. Os dados serão encriptados quando forem colocados na cópia de segurança. Memorize a palavra-passe da cópia de segurança: Depois de definir a palavra-passe da cópia de segurança, não irá precisar de introduzir a palavra-passe para cópias de segurança futuras, mas irá precisar de a introduzir como verificação para recuperar os ficheiros.
Para repor a palavra-passe, aceda ao ecrã da cópia de segurança **Armazenamento USB**, toque em  > **Repor a palavra-passe** e siga as instruções no ecrã para concluir a reposição.
-  A palavra-passe de reposição apenas é válida para as cópias de segurança subsequentes e não as cópias de segurança anteriores.

Recuperar dados de uma cópia de segurança a partir de um dispositivo de armazenamento USB

- 1 Ligue o tablet ao dispositivo de armazenamento USB com um cabo USB OTG.
- 2 Aceda a tablet **Definições > Sistema e atualizações > Cópia de segurança e restauro > Cópia de segurança > Armazenamento externo** e selecione **Armazenamento USB** no ecrã **Armazenamento externo**.
- 3 Selecione a entrada do registo de cópia de segurança na lista **RESTAURAR DE CÓPIA DE SEGURANÇA** e abra-a.
- 4 Selecione os dados que precisa de recuperar, toque em **Restaurar**, siga as instruções para introduzir a palavra-passe e, em seguida, recupere os dados.

Restaurar o seu tablet para as predefinições ou as definições de fábrica

Repor definições da rede

Esta operação irá repor as definições de Wi-Fi, da rede de dados móveis e de Bluetooth. Não irá alterar quaisquer outras definições no seu dispositivo nem eliminar dados.

Aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Reposição**, toque em **Repor as definições de rede** e siga as instruções no ecrã para repor as definições de rede.

 Os serviços de dados não são suportados em tablets apenas com Wi-Fi.

Restaurar todas as definições

Esta operação irá repor todas as definições de rede, a sua palavra-passe do ecrã de bloqueio e a disposição do ecrã inicial. Se o seu dispositivo suportar a impressão digital ou o reconhecimento facial, as impressões digitais e os dados faciais registados também serão eliminados. Outros dados ou ficheiros não serão eliminados do seu dispositivo. Esta

operação não restaura as definições de Localizar dispositivo, Utilizadores e Contas, Administradores do dispositivo nem as definições de aplicações.

Aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Reposição**, toque em **Repor todas as definições** e siga as instruções no ecrã para concluir a operação.


Restaurar definições de fábrica

Esta operação irá eliminar dados no seu dispositivo, incluindo as suas contas, dados de aplicações e definições do sistema, aplicações instaladas, música, imagens, todos os ficheiros no armazenamento interno, conteúdo do chip de segurança, bem como o sistema armazenado localmente, aplicações e dados pessoais relacionados com Contas HONOR. Certifique-se de que cria uma cópia de segurança dos dados antes de repor as definições de fábrica do dispositivo.

Aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Reposição > Repor tablet**, toque em **Repor tablet** e siga as instruções no ecrã para restaurar definições de fábrica.

Atualizar o sistema do dispositivo online

Quando estiver disponível uma atualização, o seu dispositivo irá indicar-lhe que transfira e instale o pacote de atualização.

-  • Antes de atualizar, certifique-se de que o dispositivo está a executar uma versão do sistema oficial. Caso contrário, a atualização poderá falhar e poderão ocorrer problemas desconhecidos no dispositivo.
- Efetue uma cópia de segurança dos dados do utilizador antes da utilização.
- Após uma atualização, as aplicações de terceiros que não são compatíveis com a versão do sistema poderão ficar indisponíveis. Em alguns casos, poderá demorar algum tempo para que uma versão compatível da aplicação seja lançada.
- Durante a atualização, não desligue ou reinicie o dispositivo, nem remova ou insira o cartão de memória.

1 Aceda a **Definições > Sistema e atualizações > Atualização de software** e toque em **Atualização de software**.


2 Quando estiver disponível uma atualização, pode transferir manualmente e instalar o pacote de atualização ou pode atualizar o dispositivo automaticamente durante a noite.

- Transferir e instalar o pacote de atualização: aceda a **Nova versão > TRANSFERIR E INSTALAR**. Para evitar a utilização de dados, ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para transferir o pacote de atualização.
O dispositivo irá reiniciar automaticamente assim que a atualização estiver terminada.

- Atualizar durante a noite: toque em  e ative **Transferência automática via Wi-Fi e Atualização noturna**.

O dispositivo irá atualizar automaticamente e reiniciar entre as 02h00 e as 04h00.

Para garantir uma atualização noturna bem-sucedida, certifique-se de que o dispositivo está ligado, o ecrã encontra-se bloqueado, não existem alarmes definidos para este período de tempo e o nível da bateria permanece acima de 35%. Caso necessário, ligue o dispositivo a um carregador.

Para desativar as atualizações automáticas, toque em  no ecrã da **Atualização de software** e, em seguida, desative **Transferência automática via Wi-Fi**.

Sobre o tablet

Aviso legal

Direitos de autor © Honor Device Co., Ltd. 2024. Todos os direitos reservados.

Este manual serve apenas de referência. O produto real, incluindo, entre outros, a cor, o tamanho e a disposição do ecrã, pode variar. Todas as declarações, informações e recomendações contidas neste manual não constituem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita.

Modelo: HEY2-W09

MagicOS 7.2_01