

HONOR Pad X8a

دليل المستخدم

HONOR

المحتويات

معلومات سريعة

١	تغيير أسلوب التوجيه
٢	ترحيل البيانات من الجهاز القديم إلى الجهاز الجديد
٢	التعرف على شاشة القفل وإلغاء القفل
٣	الاتصال بشبكة الجوال
٥	الاتصال بالشبكة اللاسلكية
٦	التعرف على الشاشة الرئيسية
٩	التعرف على الأيقونات الشائعة
١٠	عرض الإشعارات وتعطيلها
١١	ضبط مستوى الصوت
١١	التشغيل/إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل
١٢	شحن جهازك اللوحي

الاقتراحات الذكية المفيدة

١٤	الكبسولة التلقائية
----	--------------------

الاتصال من HONOR

١٥	المشاركة الذكية
١٦	MagicRing
١٧	التطبيقات المتصلة
١٧	المكالمات المتصلة
١٨	الإشعارات المتصلة
١٩	استخدام الخدمة عبر الأجهزة
١٩	مشاركة الشاشة
٢٠	وضع العرض
٢١	الطباعة من HONOR
٢٢	HONOR Share

إنشاء فيديو

٢٤	أساسيات التصوير
٢٥	التقاط الصور
٢٦	تصوير مقاطع الفيديو
٢٧	تحرير الصور
٢٨	تحرير مقاطع الفيديو
٢٩	عرض الصور ومقاطع الفيديو

التمتع بحياة ذكية

٣٣	تبديل قناة الصوت بنقرة واحدة
----	------------------------------

التلميحات

٣٤	تمكين الميزات المستخدمة بشكل متكرر في التطبيق بسرعة
٣٤	تسجيل الشاشة ولقطة شاشة

التطبيقات

٤٠	التطبيقات
٤٠	جهات الاتصال
٤١	الهاتف
٤٥	التقويم
٤٧	الساعة
٤٧	المفكرة
٥١	مستندات HONOR
٥٢	مسجل الصوت
٥٣	البريد الإلكتروني
٥٤	الآلة الحاسبة
٥٥	الدخول المتعدد للتطبيقات
٥٥	مدير النظام
٥٦	استنساخ الجهاز
٥٧	التلميحات

الإعدادات

٥٨	الشبكة اللاسلكية
٥٩	البلوتوث
٦٠	شبكة الجوال
٦١	طرق توصيل أخرى
٦٥	الشاشة الرئيسية والخلفية
٦٧	الشاشة والسطوع
٧٠	الأصوات
٧١	الإشعارات
٧٢	قفل الجهاز وكلمات المرور
٧٥	التطبيق
٧٥	البطارية
٧٦	وحدة التخزين
٧٧	الأمان
٧٩	الخصوصية
٨٠	إمكانية الوصول
٨١	تعيين مستخدمين متعددين
٨٢	النظام والتحديثات
٨٥	حول الجهاز اللوحي

معلومات سريعة

تغيير أسلوب التوجيه


تغيير وضع التوجيه في النظام

استخدام توجيه الإيماءة

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > أزرار التنقل وحدد الإيماءات.

يمكنك:

- العودة إلى القائمة الأصلية: اسحب للداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى للشاشة.
- العودة إلى الشاشة الرئيسية: اسحب لأعلى من منتصف الحافة السفلية للشاشة.
- الوصول إلى المهام المتعددة: اسحب لأعلى من الحافة السفلية للشاشة وتوقف مؤقتاً.
- إغلاق مهمة: في واجهة المهام المتعددة، اسحب بطاقة مهمة لأعلى. اسحب بطاقة لأسفل من أجل قفل المهمة، ولن

يتم مسح المهام المقفلة على دفعات من خلال النقر على  في واجهة المهام المتعددة.


- التبديل السريع بين التطبيقات: اسحب لأسفل الشاشة في شكل قوس للتبديل بين التطبيقات؛ أو انتقل إلى الإعدادات، وشغل مفتاح لتبديل بين التطبيقات عبر السحب أفقياً على الحافة السفلية للشاشة، ثم اسحب لأسفل الشاشة.


يمكنك أيضاً الانتقال إلى الإعدادات، وتشغيل مفتاح إظهار شريط التنقل للمساعدة في عمليات الإيماءات باستخدام شريط التنقل.

استخدام التنقل بثلاثة أزرار

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > أزرار التنقل، وحدد ثلاثة أزرار افتراضية.

يمكنك بعد ذلك:


- النقر على  للرجوع إلى الشاشة السابقة أو الخروج من التطبيق الحالي. يمكنك أيضاً استخدام هذا المفتاح لإغلاق لوحة المفاتيح على الشاشة.

- انقر على  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

- انقر على  للوصول إلى شاشة المهام الحديثة.

يمكنك النقر على الإعدادات لتكوين المزيد من الإعدادات.

- حدد مجموعة زر التنقل.

- انقر على  (إذا كان متوفراً في مجموعة زر التنقل المحددة) لفتح لوحة الإشعارات.

استخدام الزر العائم لتشغيل الجهاز

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > أزرار التنقل > المزيد، ومكّن الزر العائم.

بعد ظهور الزر العائم، يمكنك:

- اسحب الزر إلى الموضع المطلوب.


- انقر على الزر للرجوع.
- انقر مطولاً على الزر، ثم حرره للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.
- انقر مطولاً على الزر، ثم اسحب اليسار أو اليمين لعرض المهام الحديثة.

ترحيل البيانات من الجهاز القديم إلى الجهاز الجديد

استخدام استنساخ الجهاز لنقل بياناتك إلى جهاز جديد

يسمح لك استنساخ الجهاز بنقل جميع البيانات الأساسية بسرعة وسهولة (بما في ذلك جهات الاتصال والتقويم والصور ومقاطع الفيديو) من جهازك اللوحي القديم إلى جهازك اللوحي الجديد.

ترحيل البيانات من جهاز يعمل بنظام أندرويد

- ١ في جهازك اللوحي الجديد، افتح تطبيق استنساخ الجهاز . أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > استنساخ الجهاز، أو انقر على هذا هو الجهاز الجديد، أو انقر على HONOR أو جهاز أندرويد آخر.
 - ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل استنساخ الجهاز وتثبيته على جهازك القديم.
 - ٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق استنساخ الجهاز وانقر على هذا هو الجهاز القديم. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم بجهازك اللوحي الجديد عن طريق مسح رمز ضوئياً أو الاتصال يدوياً.
 - ٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم انقر على نقل لبدء الاستنساخ.
-  يكون استنساخ الجهاز متاحاً فقط في الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد ٧.٠ أو أحدث.

التعرف على شاشة القفل وإلغاء القفل

قفل شاشتك وفتح قفلها

شاشة القفل

- إذا لم تستخدم الجهاز اللوحي لفترة من الوقت، فسيتم قفل الشاشة تلقائياً.
- ويمكنك أيضاً قفل الشاشة يدوياً عن طريق اتباع ما يلي:
- اضغط على زر التشغيل؛ أو
 - ضع إصبعين وضمهما لبعضهما للدخول إلى واجهة التحرير في الشاشة الرئيسية، وانقر على البطاقات، واسحب لأعلى الشاشة وصولاً إلى أسفل قائمة البطاقات، وانقر على التطبيقات المصغرة الكلاسيكية، وانقر على قفل الشاشة لقفل الشاشة.

تعيين فترة مهلة الشاشة

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع > توقف الشاشة وحدد فترة مهلة الشاشة.

تشغيل الشاشة

- يمكنك تشغيل الشاشة بأي من الطرق التالية:
- اضغط على زر الطاقة.

- انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > الاختصارات والإيماءات > إيقاف الشاشة، ومكّن رفع الجهاز لإيقافه أو النقر المزدوج على الشاشة لإيقافها

فتح قفل الشاشة باستخدام كلمة المرور

بمجرد تشغيل الشاشة، اسحب لأعلى من منتصف الشاشة لعرض لوحة إدخال كلمة المرور. ثم، أدخل كلمة مرور شاشة القفل.

استخدام فتح القفل باستخدام الوجه

افتح الشاشة وقم بمحاذاتها مع وجهك. سيتم فتح جهازك بمجرد التعرف على وجهك.

عرض توقيعك على شاشة القفل

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والنمط، والمس توقيع شاشة القفل، ثم اكتب النص لعرضه على شاشة القفل.

لإزالة التوقيع، المس توقيع شاشة القفل واحذف النص.

تشغيل التطبيقات من شاشة القفل

يمكنك تشغيل التطبيقات الشائعة، مثل الكاميرا والآلة الحاسبة والمؤقت من شاشة القفل.

- قم بإضاءة الشاشة، وانقر مطولا على أيقونة الكاميرا في الزاوية السفلية اليسرى واسحب لأعلى لفتح الكاميرا.
- قم بإضاءة الشاشة، واسحب لأعلى من الحافة السفلية للشاشة لفتح لوحة التشغيل السريع، واضغط على أحد الأيقونات لتشغيل التطبيق. يشمل ذلك الآلة الحاسبة، والمؤقت، وغير ذلك.

الاتصال بشبكة الجوال

الاتصال ببيانات الجوال

١ تأكد من توفر بيانات الجوال على بطاقة SIM الخاصة بك. بطاقات SIM غير مدعومة على الأجهزة اللوحية التي تستخدم Wi-Fi فقط.

٢ يمكنك الاتصال ببيانات الجوال باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم. شغل بيانات الجوال.
 - انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > بيانات الجوال، ومكّن بيانات الجوال.
- لتوفير طاقة البطارية وبيانات الجوال، عطل خدمة بيانات الجوال في حال عدم احتياجها.

تمكين وضع الطائرة أو تعطيله

عند استقلال طائرة، يمكنك تمكين وضع الطائرة عندما تطلب شركة الطيران القيام بذلك. في وضع الطائرة، لن يتمكن جهازك من إجراء مكالمات، أو إرسال رسائل نصية أو تلقيها، أو استخدام بيانات الجوال، ولكن ستكون كل الوظائف الأخرى متاحة.


يمكنك تمكين وضع الطائرة أو تعطيله باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لعرض جميع الاختصارات. انقر

على  لتمكين وضع الطائرة أو تعطيله.


- انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال، ومكّن أو عطل وضع الطائرة.

عند تمكين وضع الطائرة، سيتم تلقائياً تعطيل Wi-Fi والبلوتوث. يمكنك إعادة تمكينهما إذا سمحت شركة الطيران بذلك.

-  خدمات البيانات غير مدعومة على الأجهزة اللوحية التي تستخدم Wi-Fi فقط.
- خدمات الاتصال غير مدعومة على الأجهزة اللوحية التي تستخدم Wi-Fi فقط.
- خدمات الرسائل النصية غير مدعومة على الأجهزة اللوحية التي تستخدم Wi-Fi فقط.


استخدام الصوت عبر شبكة الجيل الرابع VoLTE لإجراء مكالمات فيديو فائقة الدقة

تعد تقنية الصوت عبر شبكة الجيل الرابع (الصوت عبر شبكة الجيل الرابع) وسيلة لنقل البيانات معتمدةً على IP. كما يوفر لك الصوت عبر شبكة الجيل الرابع بعد تمكينه أوقات الاتصال للمكالمات السريعة ومكالمات صوتية ومكالمات فيديو ذات جودة عالية.

-  هذه الميزة غير مدعومة على الأجهزة اللوحية التي تستخدم Wi-Fi فقط.

تمكين المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع (VoLTE)


تواصل مع شركة الاتصالات التي تتبعها لتنشيط خدمة المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع (VoLTE) لبطاقة SIM الخاصة بك. إذا كان كل من درجي بطاقة SIM الأساسية والثانوية، لجهازك اللوحي ثنائي الشريحة، يدعم خدمة المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع، فيمكن تمكينها لكل من بطاقتي SIM.

-  قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.
- خدمات الجيل الخامس متوفرة فقط في بعض البلدان والمناطق.
- مكن شبكة الجيل الخامس إذا كانت شبكة الجيل الخامس مدعومة لديك. سيتم بعد ذلك تمكين خاصية المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع بشكل افتراضي.

إجراء مكالمات فيديو

لا يكون إجراء مكالمات الفيديو ممكناً إلا عندما يستخدم كلا الطرفين أجهزة تنشط تقنية المكالمات الصوتية باستخدام شبكة الجيل الرابع (VoLTE).

١ افتح الهاتف، وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال في أسفل الشاشة، ثم حدد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.


٢ انقر على  لإجراء مكالمات فيديو.

يمكنك النقر على  أثناء إجراء مكالمات صوتية للتبديل إلى مكالمات فيديو.

عرض التطبيقات التي تستهلك قدراً كبيراً من البيانات وإدارتها

١ في استخدام البيانات لهذا الشهر في واجهة "إدارة استخدام البيانات"، يمكنك عرض ترتيب البيانات التي تستخدمها كل تطبيق.

٢ انقر على التطبيق الذي يستهلك قدراً كبيراً من البيانات لتقييد استخدامه لبيانات الجوال، وبيانات التجوال، وبيانات الخلفية، وما إلى ذلك.


-  لا يمكن تقييد وصول بعض التطبيقات (مثل التطبيقات التي تنشأ عن الدخول المتعدد للتطبيقات) إلى الإنترنت في "إدارة استخدام البيانات". يُرجى الانتقال إلى الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات، والبحث عن اسم التطبيق، والنقر على استخدام البيانات لتقييد وصوله إلى الإنترنت.

الاتصال بالشبكة اللاسلكية

مقدمة عن الشبكة اللاسلكية


إن التوصل بالإنترنت عبر الشبكة اللاسلكية يعد طريقة فعالة للحفاظ على بيانات الجوال. يمكنك أيضاً تمكين مراقبة أمان الشبكة اللاسلكية لتجنب نقاط الاتصال الخطرة وضمان الوصول الآمن إلى الإنترنت.

الاتصال بشبكة Wi-Fi


 يُرجى توخي الحذر عند الاتصال بشبكة Wi-Fi مجانية في الأماكن العامة لتجنب مخاطر الأمان المحتملة مثل تسرب الخصوصية وفقد الممتلكات.

إدخال رقم دخول للاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 انتقل إلى الإعدادات > الشبكة اللاسلكية وشغل Wi-Fi.
- 2 في صفحة الإعدادات، يمكنك الاتصال بشبكة Wi-Fi بأي من الطرق التالية:
 - انقر على شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها ضمن الشبكات المتاحة. في حال اختيار شبكة مشفرة، تحتاج إلى إدخال كلمة المرور.
 - اسحب للأسفل حتى نهاية القائمة، وانقر على إضافة شبكة، واتبع المطالبات على الشاشة لإدخال اسم الشبكة وكلمة مرورها لإكمال الاتصال.

عند عرض  على شريط الحالة، فهذا يشير إلى أن جهازك اللوحي متصل بالإنترنت عبر Wi-Fi.


الاتصال من خلال مسح رمز QR ضوئياً


- 1 انتقل إلى الإعدادات > الشبكة اللاسلكية وشغل Wi-Fi.
 - 2 انتقل إلى صفحة إعدادات Wi-Fi على الجهاز اللوحي الذي يشارك الشبكة، وانقر على الشبكة المتصلة، واحصل على رمز QR.
 - 3 امسح رمز QR ضوئياً باستخدام الجهاز اللوحي لتتصل بالشبكة وتتبع المطالبات على الشاشة للوصول إلى الشبكة.
-  قد لا تدعم بعض الشبكات المشفرة الاتصال من خلال مسح الرمز ضوئياً. يُرجى الرجوع إلى الوضع الفعلي.

نقل البيانات باستخدام Wi-Fi Direct

يمكنك استخدام Wi-Fi Direct لنقل البيانات بين أجهزة HONOR. يسمح لك Wi-Fi Direct بنقل الملفات الكبيرة إلى جهاز قريب أسرع من البلوتوث ودون الحاجة إلى اقتران الأجهزة.

- 1 في جهاز الاستقبال، انتقل إلى الإعدادات > الشبكة اللاسلكية وقم بتمكين Wi-Fi.
- 2 انتقل إلى إعدادات إضافية > اتصال Wi-Fi المباشر لبدء البحث عن الأجهزة القريبة التي تم تمكين Wi-Fi Direct عليها.

3 في جهاز الإرسال، انقر مطولاً لتحديد الملفات التي تريد مشاركتها، وانقر على ، وحدد اتصال Wi-Fi المباشر.

 قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.

4 انقر على أيقونة جهاز الاستقبال لإنشاء اتصال، ثم شارك الملفات.

5 في جهاز الاستقبال، اقبل طلب النقل عبر Wi-Fi Direct.

ثم انتقل إلى مدير الملفات > جهازي اللوحي > Download < Wi-Fi Direct لعرض الملفات المستلمة.

التعرف على الشاشة الرئيسية

اكتشاف شاشتك الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، يمكنك:

- التحقق من حالة جهازك اللوحي أو عرض الإشعارات على شريط الحالة أعلى الشاشة.
 - السحب لليمين واليسار لعرض التطبيقات، والبطاقات التي تظهر على الشاشة، والتطبيقات المصغرة.
- يمكنك وضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية، والانتقال إلى إعدادات الشاشة الرئيسية لتغيير نمط التخطيط.

مركز التحكم

يمكنك استخدام وظائف اختصارات الجهاز اللوحي أو إجراء إعدادات سريعة في مركز التحكم. اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم. اسحب لليمين أو اليسار على المساحة الفارغة للتبديل بينهما.

استخدام مفاتيح الاختصارات


انقر على مفتاح الاختصار لتمكين وظيفته أو تعطيلها. اضغط مطولاً على مفتاح الاختصار للدخول إلى صفحة إعداد الوظيفة بسرعة (في حال وجود صفحة إعداد). على سبيل المثال؛ عند الضغط مطولاً على **Wi-Fi**، يمكنك الدخول مباشرة إلى صفحة إعداد "الإعدادات < Wi-Fi".


اسحب للأسفل أيقونة لوحة مفتاح الاختصار السفلية لإظهار المزيد من مفاتيح الاختصارات.

استخدام الاقتراحات الذكية لمفاتيح الاختصارات

بناءً على القدرات الذكية التي تميز مقترحات، يمكن لجهازك اللوحي معرفة معدل تكرار وسيناريوهات استخدام مفاتيح الاختصارات بذكاء. وفي الوقت المناسب، سيقدم لك بشكل نشط اقتراحات بوظائف الاختصارات شائعة الاستخدام التي قد تحتاجها، والتي من شأنها توفير وقتك. وكلما زاد وقت الاستخدام، ستصبح الاقتراحات أكثر دقة.

تخصيص مركز التحكم

- تخصيص لوحة الاقتراحات الذكية ولوحة المفاتيح: انقر على  < تعديل مفتاح الاختصار، واضغط مطولاً على أيقونة مفتاح الاختصار واسحبها للفرز أو الإضافة أو الإخفاء، ثم انقر على تم.

- إخفاء أو إظهار صفحة المشاركة بين الأجهزة الخاصة بميزة الاتصال من HONOR: انقر على  < إخفاء MagicRing (أو إظهار MagicRing)، لإغلاق واجهة صفحة المشاركة بين الأجهزة الخاصة بميزة الاتصال من HONOR.

بطاقات الخدمة

ابق مطلعاً على المعلومات المهمة و ميزات الوصول بلمسة واحدة المستخدمة بشكل متكرر دون فتح التطبيقات. تميز البطاقات متعددة الأنماط شاشتك الرئيسية عن غيرها.

تحتوي بطاقات الخدمة الداعمة للتطبيقات على شريط مؤشر موجود في الجزء السفلي افتراضياً (انتقل إلى الإعدادات < الشاشة الرئيسية والنمط < إعدادات الشاشة الرئيسية؛ لتمكين/تعطيل عرض شريط البطاقات).

إضافة بطاقات الخدمة عن طريق تحرير الشاشة الرئيسية

ضع إصبعين على الشاشة الرئيسية وضمهما لبعضهما للدخول إلى شاشة التحرير **البطاقات**، ثم حدد **المعرض**، **الطقس**، أو غيرها، واسحب لليمين واليسار لتحديد النمط المفضل لديك، ثم انقر على **إضافة إلى الشاشة الرئيسية**.

تعديل بطاقات الخدمة

باستخدام المفكرة على سبيل المثال، يمكنك تعديل البطاقات بالطرق التالية:
اضغط مطولاً على بطاقة المفكرة وحدد تعديل البطاقة في القائمة المنبثقة لتحديد فئة المفكرة.

كدسة بطاقات سطح المكتب

اسحب بطاقة إلى بطاقة أخرى بنفس الحجم لإنشاء كدسة. تدعم هذه الميزة تكديس ما يصل إلى ١٠ بطاقات. اسحب بطاقة إلى مجموعة بطاقات تحتوي على بطاقات من نفس الحجم. يتم توسيع البطاقات المكدسة تلقائياً، ويمكنك ضبط ترتيب تكديس البطاقات. يمكنك أيضاً:

- تبديل البطاقات: اسحب لأعلى أو لأسفل البطاقات المكدسة لعرض جميع البطاقات.
- عرض البطاقات: اضغط على بطاقة لعرض التفاصيل.
- توسيع البطاقات: يمكنك توسيع جميع البطاقات عن طريق السحب مطولاً لأعلى أو لأسفل.
- إزالة البطاقات: اضغط مطولاً على البطاقة ثم حدد خيار إزالتها.
- إزالة مجموعة بطاقات: اضغط مطولاً على البطاقات المكدسة وحدد خيار إزالة مجموعة البطاقات.

إزالة بطاقات الخدمة


اضغط مطولاً على بطاقة الخدمة، ثم حدد **إزالة** في القائمة المنبثقة، وانقر على **إزالة** في مربع التأكيد لإزالة البطاقة.

المجلدات الكبيرة

احفظ تطبيقاتك في مجلد كبير يمكنك الوصول إليها دون الحاجة إلى فتح المجلد، مما يجعل التفاعل مع الشاشة الرئيسية أكثر كفاءة.

التبديل إلى مجلد كبير

اضغط مطولاً على مجلد صغير وانقر على **تكبير**.

 إذا وجدت أكثر من تسع تطبيقات في المجلد، فسوف تظهر أيقونة "المزيد من التطبيقات" في الركن السفلي الأيسر.

مكنّ التطبيق في المجلد الكبير

انقر على أيقونة التطبيق الموجودة في المجلد الكبير لتمكين التطبيق.

انقر على "المزيد من التطبيقات" في الزاوية السفلية اليسرى للمجلد الكبير لتوسيعه ولعرض المزيد من التطبيقات أو فتحها.

المزيد من العمليات للمجلد الكبير

إعادة تسمية المجلدات الكبيرة: اضغط مطولاً على مجلد كبير لإعادة تسميته.

إضافة التطبيقات أو إزالتها: افتح المجلد الكبير، وانقر على **+**، واتبع الإرشادات الموضحة على الشاشة لإضافة التطبيقات أو إزالتها.


التبديل إلى مجلد صغير


اضغط مطولاً على المجلد الكبير وانقر على **تصغير** لتبديله إلى مجلد صغير.

تخصيص الشاشة الرئيسية لديك


صمم شاشتك الرئيسية لتناسب احتياجاتك وتفضيلاتك. بفضل الاختصارات المخصصة للتطبيقات وميزات التطبيقات الفردية، يمكنك الوصول إلى مجموعة كبيرة من الخدمات بنقرة واحدة فقط. سواء أكان الأمر يتعلق بأدوات مكتبية، أو بث فيديو، أو تطبيقات دفع، أو روتين لياقة بدنية، فكل سيناريو يمكن تخصيصه بكل سهولة. يمكنك أيضاً ضبط حجم مجلداتك حسب رغبتك وبما يعبر عن أسلوبك.

توسيع الوصول السريع إلى الخدمات السريعة

١ اضغط مطولاً على أيقونة التطبيق المطلوب، ثم حرره للدخول في وضع التعديل .

٢ اسحب أي زاوية  لتوسيع الوصول السريع إلى الخدمات السريعة، مثل المسح الضوئي لرموز الدفع أو عرضها.

٣ انقر على الخدمات المطلوبة للوصول إليها على الفور.

 لا يمكن إجراء السحب إلا نحو المناطق الفارغة على شاشتك. يُرجى العلم بأن بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الميزة.


تعديل الوصول السريع إلى الخدمات السريعة

في حال توسيعها، اضغط مطولاً على البطاقة، ثم انقر على **تعديل الاختصارات** للوصول إلى العمليات التالية:

- الضغط مطولاً على الوصول السريع في قائمة **شاشة العرض** لضبط ترتيبها.
- سحب الوصول السريع من قائمة **إخفاء** إلى قائمة العرض، أو العكس لتغيير إمكانية رؤيتها.

تخصيص أحجام أيقونة المجلد

اضغط مطولاً على أيقونة مجلد للدخول في وضع التعديل ، ثم اسحب أي زاوية من الأيقونة لتغيير حجمها وشكلها وفقاً لتفضيلاتك.

 لا يمكن إجراء السحب إلا نحو المناطق الفارغة على شاشتك. إذا لم تكن هناك مساحة فارغة حول المجلد الهدف، فلن تتمكن من تكبيره.

عزز إنتاجيتك من خلال مخطط الإنتاجية

عن طريق استخدام مخطط الإنتاجية، يمكنك وضع التطبيقات العشرة التي تستخدمهم بكثرة في شريط التطبيقات أسفل الشاشة الرئيسية، وبالتالي ستتمكن من فتح التطبيقات المستخدمة مؤخراً بسرعة، مما يجعل من السهل تحديد برامج المكتب المستخدمة بشكل متكرر أثناء العمل لتحسين كفاءتك. ينقسم شريط التطبيق في مخطط الإنتاجية إلى جزأين: حيث يحتوي الجزء الأيمن على التطبيقات الدائمة، كما يحتوي الجزء الأيسر على التطبيقات الحديثة. يمكنك سحب الخط الفاصل بين هذين الجزأين لتوسيع شريط التطبيق وتخصيص عدد التطبيقات المعروضة حسب رغبتك.

- **تخصيص شريط التطبيق الدائم:** يمكن عرض ما يصل إلى ٧ تطبيقات دائمة في الاتجاه الأفقي أو الاتجاه الرأسي للجهاز. يمكنك استخدام التطبيقات الافتراضية أو إضافتها/إزالتها وفقاً لاحتياجاتك. يمكنك إزالة جميع التطبيقات الدائمة من شريط التطبيق الأيمن، ولكن يتعذر تعطيل الشريط نفسه.

• تخصيص شريط التطبيق الحديث:

يعرض الجهاز على الأقل ثلاث تطبيقات حديثة في الوضع الأفقي وتطبيق واحد في الوضع الرأسي. اسحب الخط الفاصل لإظهار المزيد أو إخفاء التطبيقات الحديثة.

- إخفاء شريط التطبيق الحديث: يمكنك إزالة جميع التطبيقات يدوياً من شريط التطبيق الحديث أو الانتقال إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والنمط > إعدادات الشاشة الرئيسية وإيقاف تشغيل إظهار التطبيقات المستخدمة مؤخراً. وبالتالي، سيتم تعطيل شريط التطبيق الأيسر.

التعرف على الأيقونات الشائعة

التعرف على أيقونات الحالة والإشعارات الشائعة

 قد تختلف أيقونات حالة الشبكة وفقاً لمنطقتك أو موفر خدمة الشبكة الذي تتبعه.

المنتجات المختلفة تدعم وظائف مختلفة. قد لا تظهر الأيقونات التالية على جهازك اللوحي. يُرجى الرجوع إلى شاشة عرض الجهاز اللوحي الفعلية.

	متصل بشبكة الجيل الرابع		متصل بشبكة الجيل الثالث
	متصل بشبكة الجيل الثاني		متصل بشبكة HSPA+
	متصل بشبكة HSPA		التجوال
	إشارة كاملة		ليست هناك بطاقة SIM
	تم تمكين موفر البيانات		متصل بنقطة اتصال
	تم تمكين نقطة الاتصال		متصل بالشبكتين اللاسلكيتين اثنين وأربعة أعشار غيغاهرتز وخمسة غيغاهرتز
	متصل بشبكة لاسلكية		متصل بشبكة Wi-Fi 6
	التبديل التلقائي للشبكة من خلال الشبكة اللاسلكية+		متصل بشبكتي Wi-Fi 6 من نوع اثنين وأربعة أعشار غيغاهرتز وخمسة غيغاهرتز
	البطارية ضعيفة		تم قطع الاتصال بنقطة الاتصال
	الشحن		البطارية منخفضة
	الشحن الفائق		الشحن السريع
	تم تمكين وضع توفير الطاقة		تم تمكين البلوتوث
	متصل بجهاز بلوتوث		تم تمكين مدة استخدام الجهاز على الجهاز اللوحي

...	المزيد من المعلومات		بطارية جهاز البلوتوث
	تم تمكين خدمة الموقع		متصل بشبكة VPN
	متصل بسماعات الأذن		تم تمكين وضع حماية البصر
	مكالمة جارية		يتعذر الاتصال بقناة الصوت والرد على المكالمات أو إجراؤها.
	مكالمة فائقة		تم تمكين مكالمة الجيل الرابع الصوتية عالية الدقة VoLTE
	كتم		رسائل جديدة
	تم تمكين ميزة NFC		وضع الاهتزاز
	مزامنة البيانات		تم تمكين وضع عدم الإزعاج
	تم تمكين وضع الأداء		فشلت مزامنة البيانات
	استلام تذكير التقويم		استلام رسائل بريد إلكتروني جديدة
	تم تمكين التنبيه		المكالمات أو الرسائل المحظورة
	تم تمكين وضع الطائرة		

عرض الإشعارات وتعطيلها

عرض الإشعارات ومسحها


عرض الإشعارات

عند وجود تذكير بالإشعارات، يمكنك فتح الشاشة والسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات وعرض الإشعار.


مسح الإشعارات


• يمكنك إزالة الإشعار عن طريق سحبه نحو اليمين.

• يمكنك النقر على  لمسح جميع الإشعارات.

 لا يمكن مسح بعض إشعارات النظام والإشعارات الواردة من التطبيقات التي تظهر في المقدمة.

عدم إظهار الإشعارات

حتى لا تنزعج من الإشعارات، اسحب لليمين من الإشعار الذي تريد معالجته، وانقر على ، ويمكنك تحديد:

- التذكير بلطف
- إيقاف الإشعارات
- إعدادات إضافية
-  يتعذر إغلاق بعض إشعارات النظام وإشعارات تطبيقات المقدمة أو تأخيرها.
- قد تدعم التطبيقات المختلفة خيارات مختلفة، يرجى الرجوع إلى الأوضاع الفعلية.


تعيين نمط عرض لوحة الإشعارات
انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات وشريط الحالة وقم بتعيين نمط عرض لوحة الإشعارات في منطقة شاشة القفل.

ضبط مستوى الصوت

ضبط إعدادات الصوت

اضغط على زر رفع الصوت لضبط مستوى الصوت
اضغط على زر رفع أو خفض الصوت لضبط مستوى الصوت.


قلب الجهاز لكتم الصوت

عندما تتلقى مكالمة، اقلب الجهاز للوحي لكتمه.
قبل استخدام هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > الاختصارات والإيماءات > كتم الرنين، وتأكد من تمكين قلب الجهاز لكتم الرنين.
 هذه الميزة غير مدعومة على الأجهزة اللوحية التي تستخدم Wi-Fi فقط.

اضغط على زر الطاقة لكتم صوت جهازك أثناء رنينه

عندما يرن جهازك بسبب مكالمة واردة أو منبه، يمكنك الضغط على زر الطاقة لكتم الصوت.

إعداد المزيد من إعدادات الصوت

انتقل إلى الإعدادات > الصوت > إعدادات إضافية واستكشف المزيد من طرق التنبيه.. مثل نغمة قفل الشاشة، صوت لقطة الشاشة.
 قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

التشغيل/إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل

تشغيل جهازك وإيقافه أو إعادة تشغيله

تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط مطولاً على زر التشغيل لمدة خمس ثوانٍ، ثم انقر على إيقاف التشغيل وانقر لإيقاف التشغيل.

لتشغيل جهازك، اضغط مطولاً على زر التشغيل لبضع ثوانٍ حتى يعرض جهازك الشعار.

إعادة تشغيل جهازك

أعد تشغيل جهازك بشكل منتظم لمسح ذاكرة التخزين المؤقت والحفاظ على الجهاز في أفضل حالة. يمكن أن تؤدي إعادة التشغيل في بعض الأحيان إلى حل المشكلة عندما يواجه جهازك مشكلة. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل فقط لبضع ثوانٍ، ثم انقر على إعادة التشغيل و انقر لإعادة التشغيل.

فرض إعادة تشغيل جهازك اللوحي

يمكنك فرض إعادة تشغيل جهازك اللوحي إذا كان لا يعمل أو يتم إيقاف تشغيله بشكل صحيح. اضغط ضغطة طويلة على أزرار خفض الصوت والطاقة لأكثر من ١٠ ثوانٍ لفرض إعادة تشغيل جهازك.

شحن جهازك اللوحي

شحن جهازك

سيقوم جهازك بتنبيهك عندما تنفذ طاقته. يُرجى التأكد من شحن جهازك في الوقت المناسب لمنعه من إيقاف التشغيل تلقائياً عند نفاذ طاقته.

تنبيهات بشأن الشحن

- اشحن جهازك اللوحي باستخدام المحول العادي وكابل USB المرفقين مع جهازك. قد يؤدي استخدام شواحن أو كابلات USB أخرى إلى تكرار عمليات إعادة التشغيل، أو الشحن البطيء، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو تأثيرات أخرى غير مرغوب فيها.
- سيُجري جهازك اللوحي فحصاً للسلامة تلقائياً عند توصيل شاحن أو جهاز آخر بمنفذ USB. إذا تم اكتشاف وجود رطوبة في منفذ USB، فسيقوم جهازك اللوحي بتفعيل تدابير السلامة وتقييد عملية الشحن تلقائياً. اقطع اتصال جهازك اللوحي بمنفذ USB وانتظر حتى يجف منفذ USB.
- يعتمد الوقت اللازم لشحن البطارية بالكامل على درجة الحرارة المحيطة وعمر البطارية.
- تتمتع البطاريات بعدد محدود من دورات الشحن. عندما يصبح عمر البطارية أقصر بصورة ملحوظة، انتقل إلى مركز خدمة عملاء معتمد من HONOR لاستبدال البطارية.
- تجنب تغطية جهازك اللوحي أو شاحنك خلال الشحن.
- قد ترتفع درجة حرارة جهازك اللوحي عندما تستخدمه لفترة طويلة من الوقت، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة. في هذه الحالة، أوقف عملية الشحن، وعطل بعض الميزات، وضع جهازك اللوحي في مكان بارد.
- يُرجى عدم استخدام جهازك اللوحي خلال الشحن.
- إذا لم يستجب جهازك اللوحي بعد الضغط مطولاً على زر التشغيل، فربما يكون قد نفذ شحن البطارية، لذا اشحن جهازك لفترة تزيد عن ثلاثين دقيقة.

استخدم الشاحن المرفق مع هاتفك

- 1 استخدم كابل USB المرفق مع جهازك لتوصيل جهازك والمحول.

٢ قم بتوصيل المحول في مقبس الطاقة.

شحن جهازك اللوحي باستخدام حاسوب

١ صل جهازك اللوحي بحاسوب أو جهاز آخر باستخدام كابل USB.

٢ عند ظهور مربع الحوار استخدام كابل USB لـ على جهازك اللوحي ، انقر على **الشحن فقط**.
إذا تم تعيين خيار آخر مسبقاً، فلن ينبثق مربع الحوار. اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم، وانقر على الإعدادات، ثم حدد الشحن فقط.

الاقتراحات الذكية المفيدة

الكبسولة التلقائية

الكبسولة التلقائية

تقع الكبسولة التلقائية في الجزء العلوي من الشاشة، وتظهر على شكل "كبسولة"، وتعرض المهام الجارية؛ ما يسهل عرض الحالة في الوقت الفعلي، أو إجراء عمليات سريعة، أو الدخول إلى التطبيقات بسرعة. يمكن أن تتقلص الكبسولة إلى "كرة صغيرة" ثم تتوسع إلى كبسولة مرة أخرى بعد مرور فترة زمنية محددة حتى نهاية المهمة. يمكن أن تتوسع الكبسولة التلقائية إلى شكل أكبر لعرض الإشعارات الديناميكية. قد يختلف توقيت العرض، ومدته، وطرق التفاعل الخاصة بالكبسولة التلقائية وفقاً لمهام محددة. الكبسولة التلقائية مدعومة بواسطة بعض الوظائف المعدة مسبقاً فقط.

المشاركة الذكية

استمتع بحياة ذكية من خلال الاتصال من HONOR

استناداً إلى تقنية MagicRing المطورة من قبل HONOR، يمكن لميزة **الاتصال من HONOR** أن تجعل المشاركة بين الأجهزة أكثر سهولة وفعالية.

يمكن للأجهزة التي تم تسجيل الدخول عليها بحساب HONOR نفسه اكتشاف بعضها والاتصال ببعضها تلقائياً مكونةً حلقة تلقائية. يمكن نقل المعلومات والخدمات بسلاسة عبر الأجهزة، ما يتيح لك تحقيق الاستفادة الكاملة من مميزات كل جهاز ويجعل حياتك أكثر راحة وكفاءة. انتقل إلى **الإعدادات > الاتصال من HONOR** لمعرفة الوظائف التي يدعمها طراز الجهاز وإصداره.

١ التطبيقات المتصلة: يمكنك بدء العمل على أحد الجهازين، ثم التبديل إلى جهاز آخر قريب والاستكمال من حيث توقفت دون أي انقطاع. على سبيل المثال، يمكنك نقل ملف قيد التعديل على هاتفك إلى حاسوبك بسلسلة لإجراء المزيد من التعديلات عليه.

٢ المكالمات المتصلة: يمكنك استقبال المكالمات الهاتفية أو إجراؤها على جهازك اللوحي أو حاسوبك، وبذلك لن تفوتك أي مكالمات مهمة أو تتعطل عن أداء مهمتك الحالية. على سبيل المثال، يمكنك الرد على المكالمات الهاتفية من جهازك اللوحي.

٣ الإشعارات المتصلة: يمكنك التعامل مع إشعارات هاتفك أو عرضها على جهازك اللوحي أو حاسوبك، وبذلك يمكنك الحفاظ على تركيزك في أثناء أداء عملك الحالي دون أن تفوتك أي معلومات مهمة. على سبيل المثال، يمكنك إغلاق تنبيه الهاتف من حاسوبك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك رؤية الأجهزة القريبة التي تعمل بالحساب نفسه في الحلقة التلقائية من خلال شاشة المشاركة بين الأجهزة في **الاتصال من HONOR**. اسحب جهازاً لإنشاء المشاركة ونقل المهام بسهولة.

i • لن تحتاج إلى تثبيت أي برامج أو مكونات إضافية أو تحمل أي رسوم إضافية مقابل خدمة الاتصالات لاستخدام **الاتصال من HONOR**.

• قد تختلف خدمات **الاتصال من HONOR** باختلاف طرز الأجهزة وإصداراتها.

توصيل المزيد من الأجهزة عبر الاتصال من HONOR

أولاً، حدث جميع الأجهزة بحيث تصبح متصلة بالإصدار الأحدث وتأكد من أنها جميعاً تدعم **الاتصال من HONOR**.

١ سجل الدخول إلى حساب HONOR نفسه على هاتفك والجهاز المراد الاتصال به.

٢ شغل الشبكة اللاسلكية والبلوتوث على هاتفك والجهاز المراد الاتصال به.

٣ انتقل إلى **الاتصال من HONOR**، ثم وافق على اتفاقية المستخدم، وتأكد من تمكين خدمات "الاتصال من HONOR" على هاتفك والجهاز المراد الاتصال به.

في صفحة إعدادات **الاتصال من HONOR** على الهاتف، يُشير ظهور "قريب" على الجهاز إلى أنه أصبح متصلاً. انقر على اسمه وتأكد من تمكين خدمات "الاتصال من HONOR".

i • لضمان الحصول على اتصال أسرع وأكثر استقراراً، يُوصى باتصال الشبكة اللاسلكية نفسها على الأجهزة.

إدارة الاتصال من HONOR على هاتفك/جهازك اللوحي

انتقل إلى **الإعدادات > الاتصال من HONOR** على الهاتف/الجهاز اللوحي. في قائمة الخدمات الموجودة على هذا الجهاز، يمكنك تمكين الاتصال من HONOR أو تعطيله على الجهاز الحالي. على سبيل المثال، انقر على **التطبيقات**

المتصلة، وأوقف تشغيل **التطبيقات المتصلة**، وسيتوقف تدفق التطبيقات والخدمات بين هذا الجهاز والأجهزة الأخرى.

إدارة الاتصال من HONOR على الأجهزة الأخرى

انتقل إلى الإعدادات > **الاتصال من HONOR** على الهاتف، وانقر على الجهاز الذي يظهر عليه **قريب**، ويمكنك تمكين الاتصال من HONOR أو تعطيله في جهاز واحد. على سبيل المثال، انقر على حاسوب محمول يظهر عليه **قريب**، وأوقف تشغيل **التطبيقات المتصلة**، وعندئذٍ سيتوقف تدفق التطبيقات والخدمات بين الهاتف والحاسوب المحمول. لن تتأثر الأجهزة الأخرى.

تعطيل الاتصال من HONOR على هاتفك/جهازك اللوحي

انتقل إلى الإعدادات > **الاتصال من HONOR** > > **حول** على الهاتف/الجهاز اللوحي، وانقر على **تعطيل الخدمة** لتعطيل جميع خدمات الاتصال من HONOR على الجهاز. إذا كنت ترغب في استعادتها، فانقل إلى **الإعدادات > الاتصال من HONOR** وأوافق إلى اتفاقية المستخدم مرة أخرى.

MagicRing


MagicRing

دمجت MagicRing الخاصة بالاتصال من HONOR العديد من الأجهزة والخدمات، ويمكن الوصول إليها والتحكم فيها كلها مباشرة من صفحة MagicRing. باستخدام MagicRing، ستظهر الهواتف، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة والأجهزة الأخرى المرتبطة بحساب HONOR نفسه تلقائياً على صفحة MagicRing. يتيح ذلك نقل الخدمة بسلسلة عبر جميع أجهزة MagicRing لديك، و تدّار جميعاً من جهاز واحد. يمكنك أيضاً نقل التطبيقات والملفات بسهولة، ما يجعل الإجراء سهلاً وفعالاً.

 انتقل إلى خطة الاتصال من HONOR للتحقق من طرُز الأجهزة التي تدعم هذه الميزة.

الدخول إلى صفحة MagicRing

اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح "مركز التحكم" والنقر على بطاقة MagicRing. إذا كانت بطاقة

MagicRing الموجودة في "مركز التحكم" محذوفة، فما عليك إلا النقر على  وتحديد **إظهار MagicRing**.

نقل الخدمات عبر MagicRing


في صفحة MagicRing، انقر على كل جهاز يظهر في هيئة كرة في MagicRing لمشاهدة الخدمات التي يوفرها الجهاز. اسحب الخدمة إلى كرة جهاز آخر لنقل الخدمة بسهولة. من أي جهاز (هاتف، أو جهاز لوحي، أو حاسوب) يدعم صفحة MagicRing، يمكنك التحكم في نقل الخدمات الخاصة بجميع الأجهزة الموجودة في MagicRing.

بدء الاستخدام


سجل الدخول إلى حساب HONOR نفسه على جهازك اللوحي والأجهزة القريبة، وشغل الشبكة اللاسلكية والبلوتوث، ومكّن **الاتصال من HONOR** في **الإعدادات**. يجب إقران الأجهزة مثل الساعات وسماعات الرأس وتوصيلها بأجهزة أخرى.

نقل الخدمات

من خلال صفحة MagicRing، يمكنك بدء مشاركة الشاشة، ومشاركة الشبكة، والتحكم المتصل، ومشاركة الكاميرا عبر الأجهزة والخدمات الأخرى.

- ١ في صفحة MagicRing، انقر على كرة الجهاز لعرض أسماء الخدمات التي يمكن للجهاز توفيرها تلقائياً.
 - ٢ انقر على /اسحب الخدمة التي تريد نقلها، ثم اسحب بطاقة الخدمة إلى الجهاز الذي تريد نقلها إليه.
-  قد لا تدعم الخدمة إمكانية النقل إلى بعض الأجهزة الموجودة في MagicRing. عند سحب بطاقة الخدمة، إذا كان لون كرة الجهاز رمادياً، فهذا يعني أن الخدمة لا تدعم النقل إلى هذا الجهاز.

إيقاف نقل الخدمات

انقر على  الموجودة على بطاقة الخدمة أو اسحب بطاقة الخدمة الملتصقة بكرة الجهاز خارج منطقة الالتصاق لإيقاف نقلها.

نقل التطبيقات عبر MagicRing

يمكنك نقل التطبيقات عبر الأجهزة باستخدام MagicRing.

بدء الاستخدام

سجل الدخول إلى حساب HONOR نفسه على جهازك اللوحي والأجهزة القريبة، وشغل الشبكة اللاسلكية والبلوتوث، ومكّن الاتصال من HONOR في الإعدادات.

نقل التطبيقات

اسحب للأعلى باستخدام ثلاث أصابع داخل التطبيق للدخول إلى صفحة MagicRing. ستتكون إحدى بطاقات المهام. اسحبها إلى الجهاز المنقول إليه، وسيتم نقل التطبيق.

طرق النقل

تعتمد طرق النقل على التطبيقات والأجهزة المنقولة إليها.

- إذا كان التطبيق يدعم التطبيقات المتصلة، فسيتم نقله عبر التطبيقات المتصلة.
- إذا كان التطبيق لا يدعم التطبيقات المتصلة، فستعتمد طريقة نقله على الجهاز المنقول إليه.
- من الجهاز اللوحي إلى الشاشة الذكية: ستعرض شاشة الجهاز اللوحي على الشاشة الذكية من HONOR. يمكنك متابعة الاستمتاع بمحتوى جهازك اللوحي على الشاشة الذكية.

التطبيقات المتصلة

التطبيقات المتصلة

عند تحرير ملاحظة أو ملف أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو الاستماع إلى الموسيقى على الجهاز اللوحي خاصتك فإنَّ التطبيقات المتصلة ستتتيح لك نقل المهمة الحالية للأجهزة القريبة الأخرى بسلاسة باستخدام نفس حساب HONOR. مثال يمكنك متابعة تحرير الملاحظة على جهاز الكمبيوتر خاصتك من دون حدوث أي مقاطعة.

التوفر

الأجهزة اللوحية والهواتف وأجهزة الكمبيوتر التي تدعم اتصال من HONOR.

تطبيقات النظام المدعومة

الملاحظات والبريد الإلكتروني

المكالمات المتصلة

المكالمات المتصلة

تتيح للأجهزة القريبة، بما في ذلك الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية، إمكانية مشاركة وظيفة المكالمات الخاصة بالهاتف. يمكنك الرد على المكالمات أو إجراؤها على هذه الأجهزة، أو تحويل مكالماتك الهاتفية إلى هذه الأجهزة. حول المكالمات بسهولة من جهاز إلى آخر.

الأجهزة المتصلة

الهواتف، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة التي تدعم الاتصال من HONOR.

التحضيرات

- ١ سجل الدخول إلى حساب HONOR نفسه على الهاتف والأجهزة القريبة، وشغل الشبكة اللاسلكية والبلوتوث.
 - ٢ انتقل إلى الإعدادات < الاتصال من HONOR > المكالمات المتصلة وتأكد من تمكين المكالمات المتصلة.
 - ٣ من صفحة إعداد الاتصال من HONOR، انقر على جهاز بجواره "قريب"، وتأكد من تشغيل المكالمات المتصلة.
- لن يؤدي استخدام هذه الوظيفة إلى فرض تكاليف إضافية على المكالمات.
 - تدعم هذه الوظيفة المكالمات الصوتية عبر شركة الاتصالات فقط.
 - مشاركة المكالمات بين الهواتف غير مدعومة. إذا كنت تريد تلقي المكالمات على هاتف آخر، فانتقل إلى **الهاتف** > الإعدادات، وانقر على **تحويل المكالمات**، وحدد وضع النقل وأدخل الرقم المستهدف (تتطلب هذه الوظيفة دعم شركة الاتصالات، يرجى استشارة مشغل الشبكة للحصول على التفاصيل).

الإشعارات المتصلة

الإشعارات المتصلة

تمكّن من مزامنة الإشعارات (مثل الرسائل النصية، والتنبيهات، ووسائل التواصل الاجتماعي) من هاتفك إلى الأجهزة القريبة قيد الاستخدام (الحاسوب المحمول، الجهاز اللوحي، وما إلى ذلك). تحقق من الإشعارات وأدرها عبر الأجهزة بسهولة.

الأجهزة المتاحة

الهواتف، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة التي تدعم الاتصال من HONOR.

التجهيزات

- ١ سجل الدخول إلى حساب HONOR نفسه على هاتفك والأجهزة القريبة، وشغل الشبكة اللاسلكية والبلوتوث.
- ٢ انتقل إلى الإعدادات < الاتصال من HONOR > الإشعارات المتصلة، وتأكد من تمكين الإشعارات المتصلة، وحدد التطبيقات التي تريد مزامنة إشعاراتها.
- ٣ في صفحة إعدادات الاتصال من HONOR، تحقق من الأجهزة قريب، وتأكد من تمكين الإشعارات المتصلة على هذه الأجهزة.

إدارة أذونات التطبيقات للإشعارات المتصلة

- انتقل إلى **الإشعارات المتصلة**، وأدر الأذونات الخاصة بالتطبيقات للإشعارات المتصلة. في حال منح الإذن للتطبيق، سيتم نقل إشعاراته إلى الأجهزة المتصلة القريبة.
- انتقل إلى الإعدادات < الاتصال من HONOR > الإشعارات المتصلة.
 - شغل الزر أو أوقف تشغيله بناءً على تفضيلاتك.

استخدام الخدمة عبر الأجهزة

الأدوات الذكية المتصلة

يمكنك اختيار الجهاز الأنسب حسب رغبتك لالتقاط الصور باستخدام الكاميرا الخاصة بجهاز آخر. على سبيل المثال، يمكن أن تظهر الصور التي التقطتها باستخدام هاتفك في ملف حاسوبك على الفور، ما يسهل عليك التقاط صورك الرائعة والحصول على مواد أكثر.

التوفر


الهواتف، والأجهزة اللوحية، والحواسيب التي تعمل بإصدار نظام التشغيل MagicOS 7.2 أو الإصدار الأحدث وتدعم ميزة الاتصال من HONOR. يمكنك استخدام الكاميرا الخاصة بهاتفك أو جهازك اللوحي لالتقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو واستخدامها على حاسوبك.

تطبيقات النظام المدعومة

الملاحظات من HONOR ومستندات HONOR

تطبيقات الطرف الثالث المدعومة

Ding Drive

 الرجاء الانتقال إلى متجر التطبيقات أو موقع الويب الرسمي الخاص بالطرف الثالث لتنزيل الإصدار الأحدث لتطبيق الطرف الثالث وتثبيته. الرجاء الرجوع إلى الحالة الفعلية لمعرفة شروط الدعم.


التحضيرات

- ١ سجلّ الدخول إلى حساب HONOR نفسه على هاتفك والأجهزة القريبة، وشغلّ البلوتوث.
- ٢ انتقل إلى الإعدادات < الاتصال من HONOR وتأكد من تشغيل الاتصال من HONOR.

مشاركة كاميرا جهاز لوحي مع حاسوب محمول قريب

في حال استخدام تطبيق مستندات على حاسوبك المحمول، يمكنك استخدام كاميرا جهازك اللوحي لالتقاط الصور ومسح المستندات ضوئياً ثم إدراجها مباشرة في المستند.




على سبيل المثال؛ عندما تستخدم تطبيق الملاحظات من HONOR على الحاسوب المحمول، يمكنك النقر على  في شاشة التعديل، واستخدام كاميرا جهاز لوحي أو هاتف آخر لالتقاط الصور، أو مسح المستندات ضوئياً، وبعد ذلك سيتم إدراجها بسلسلة في الملاحظة.

مشاركة كاميرا الجهاز اللوحي مع هاتف أو جهاز لوحي قريب

عندما تستخدم تطبيق مستندات على جهازك اللوحي، يمكنك استخدام كاميرا جهاز لوحي أو هاتف آخر لالتقاط الصور، وإدراجها في المستند.



على سبيل المثال، عندما تستخدم تطبيق الملاحظات من HONOR على جهازك اللوحي، يمكنك النقر على  في شاشة التعديل، واستخدام كاميرا هاتف أو جهاز لوحي آخر لالتقاط الصور، وبعد ذلك سيتم إدراجها بسلسلة في الملاحظة.

مشاركة الشاشة

مشاركة الشاشة

يمكن مشاركة الشاشة مع أجهزة MagicRing الأخرى الخاصة بالحساب نفسه، ما يجعل العمل خلال الشاشات المتعددة أكثر دقة وفعالية.

الأجهزة المتوفرة

أجهزة الهاتف، والجهاز اللوحي، والحاسوب التي تدعم ميزة الاتصال من HONOR.

بدء الاستخدام

١ سجل الدخول إلى حساب HONOR نفسه على جهازك اللوحي وأجهزتك القريبة، وشغل الشبكة اللاسلكية والبلوتوث.

٢ انتقل إلى الإعدادات > الاتصال من HONOR وتأكد من تشغيل الاتصال من HONOR.

مشاركة شاشة الجهاز اللوحي


يمكن مشاركة شاشة الجهاز اللوحي مع أجهزة MagicRing الخاصة بالحساب نفسه؛ بما في ذلك الحاسوب أو الهاتف. يمكنك استخدام الجهاز اللوحي على حاسوب MagicRing أو هاتف مسجلين الدخول في الحساب نفسه، ويمكنك أيضاً سحب الملفات وإفلاتها بصورة مباشرة من وإلى حاسوبك أو جهازك اللوحي. الطريقة الأولى:

١ ادخل إلى صفحة MagicRing على أي جهاز من أجهزة MagicRing، بما في ذلك الهاتف، والجهاز اللوحي، والحاسوب.

٢ انقر على كرة الجهاز للجهاز اللوحي التابع لـ MagicRing.

٣ اسحب خدمة مشاركة الشاشة الخاصة بكرة جهاز الهاتف إلى الحاسوب أو الجهاز اللوحي.

الطريقة الثانية: اسحب للأعلى باستخدام ثلاث أصابع على الشاشة الرئيسية للجهاز اللوحي؛ للدخول إلى صفحة MagicRing. ستعرض خدمة مشاركة الشاشة على هيئة بطاقة. يمكنك سحب هذه الخدمة إلى حاسوب أو جهاز لوحي.

يمكنك النقر على  الموجودة على بطاقة خدمة مشاركة الشاشة في صفحة MagicRing على أي هاتف، أو جهاز لوحي، أو حاسوب ضمن أجهزة MagicRing، أو سحب بطاقة خدمة مشاركة الشاشة الملتصقة بكرة الجهاز خارج منطقة الالتصاق لقطع الاتصال.

وضع العرض

عرض شاشة جهازك اللوحي لاسلكياً

يمكنك عرض شاشة الجهاز اللوحي لاسلكياً على شاشة عرض كبيرة (مثل التلفاز).

١ قم بإجراء ما يلي حسب طراز شاشة العرض الكبيرة ووظائفها:

- إذا كانت شاشة العرض الكبيرة تدعم البث اللاسلكي Miracast، فشغل مفتاح العرض اللاسلكي الخاص بها.
- إذا كانت شاشة العرض الكبيرة لا تدعم البث اللاسلكي Miracast، فصل مهائئ HDMI اللاسلكي بها. تأكد من توصيل مهائئ HDMI اللاسلكي بمصدر طاقة.

i للتحقق مما إذا كانت شاشة العرض الكبيرة تدعم البث اللاسلكي Miracast ومعرفة طريقة تمكين العرض اللاسلكي عليها، راجع دليل المستخدم أو خدمة العملاء الخاصة بالشركة المصنعة للشاشة الكبيرة.



٢ من جهازك اللوحي ، اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم شغل .

٣ اسحب للأسفل مرة أخرى لعرض جميع الاختصارات، ومكّن **عرض لاسلكي**. سيبدأ جهازك اللوحي في البحث عن أجهزة الشاشات المتاحة.

٤ من قائمة الأجهزة، انقر على الاسم المقابل لشاشة العرض الكبيرة أو مهايئ HDMI اللاسلكي لإكمال اتصال العرض.

أو بدلاً من ذلك، اسحب للأسفل من منتصف أو يمين الجهة العلوية للشاشة لفتح مركز الإشعارات، وانقر على **قطع الاتصال**.

عرض الجهاز باستخدام اتصال لاسلكي

يمكنك عرض جهازك على شاشة كبيرة (على سبيل المثال، تلفاز) باستخدام وصلة لاسلكية.

يُوصى بشراء ملحق من القنوات المعتمدة.

i يختلف توفر الميزة حسب الجهاز.

الطباعة من HONOR

طباعة الصور والمستندات

توصيل الجهاز اللوحي بطابعة

١ تحقق من دليل الطابعة أو استشر الشركة المصنعة لها للتأكد من أنها معتمدة من Mopria. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاستشر الشركة المصنعة لها لتثبيت التطبيق أو المكون الإضافي المناسب لها على جهازك اللوحي.

٢ قم بتوصيل الجهاز اللوحي والطابعة بنفس الشبكة اللاسلكية باستخدام أي من الطرق التالية:



- الاتصال بموجة شبكة لاسلكية : قم بتمكين الشبكة اللاسلكية على الطابعة وقم بتوصيلها بموجة الشبكة اللاسلكية . على الجهاز اللوحي ، انتقل إلى **الإعدادات > الشبكة اللاسلكية**، وقم بتمكين **Wi-Fi**، والمس موجة الشبكة اللاسلكية نفسه، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعدادات.
- الاتصال باستخدام شبكة لاسلكية مباشرة : إذا كانت طابعتك تدعم شبكة لاسلكية مباشرة ، فاتبع الإرشادات الواردة في دليل الطابعة لتمكين هذه الميزة. على الجهاز اللوحي ، انتقل إلى **الإعدادات > الشبكة اللاسلكية**، وقم بتمكين **Wi-Fi**، وانتقل إلى **إعدادات إضافية > اتصال Wi-Fi المباشر**، ثم المس الطابعة لإنشاء الاتصال.

- الاتصال بنقطة الاتصال الخاصة بالطابعة: إذا كان بإمكان طابعتك أن تعمل أيضاً كنقطة اتصال لاسلكية، فاتبع الإرشادات في دليل الطابعة لتمكين نقطة الاتصال وتعيين كلمة مرور. على الجهاز اللوحي ، انتقل إلى **الإعدادات > الشبكة اللاسلكية**، وقم بتمكين **Wi-Fi**، والمس نقطة اتصال الطابعة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعدادات.

٣ انتقل إلى **الإعدادات > طرق توصيل أخرى > الطباعة > خدمة الطباعة الافتراضية**، ومكّن **خدمة الطباعة الافتراضية**.

طباعة الملفات

طباعة الملفات تحت المعرض والملاحظات:

- طباعة الصور: إذا كنت تحت **المعرض**، افتح الصورة، وانقر على  < **طباعة/تصدير إلى PDF**، وحدد الطابعة واتبع التعليمات على الشاشة.
- طباعة الملاحظات: إذا كنت تحت **الملاحظات**، افتح الملاحظة، وانقر على  < **طباعة**، وحدد الطابعة واتبع التعليمات على الشاشة.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share هي تقنية مشاركة لاسلكية تتيح لك نقل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وأنواع أخرى من الملفات بين الأجهزة بسرعة. تستعين هذه التقنية بالبلوتوث لاكتشاف الأجهزة القريبة التي تدعم HONOR Share و Wi-Fi Direct لنقل الملفات دون استخدام بيانات الجوال.



تمكين وظيفة HONOR Share أو تعطيلها

- يمكنك تمكين وظيفة HONOR Share أو تعطيلها بأي من الطرق التالية:
- اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم، ومكّن وظيفة **HONOR Share** أو عطّلها. يمكنك الضغط مطوّلًا على **HONOR Share** للوصول إلى شاشة الإعدادات الخاصة بها.
 - انتقل إلى **الإعدادات > طرق توصيل أخرى > HONOR Share** ومكّن **HONOR Share** أو عطّلها.

مشاركة الملفات بسرعة بين الأجهزة باستخدام HONOR Share

يمكنك استخدام HONOR Share لمشاركة الملفات بسرعة بين أجهزة HONOR. يمكن للمستلم معاينة الملفات قبل إرسالها، ثم عرض محتوى الملفات بالكامل بمجرد استلامها. على سبيل المثال، يمكن للمستلم عرض الصور أو مقاطع الفيديو في المعرض.

١ على جهاز الاستقبال، مكّن **HONOR Share**.

- ٢ على جهاز الإرسال، انقر مطوّلًا لتحديد ملف أو ألبوم تريد مشاركته، ثم انقر على . انقر على **HONOR Share**، ثم انقر على أيقونة جهاز الاستقبال لإرسال الملفات.
-  قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.

٣ على جهاز الاستقبال، انقر على **موافق** لقبول النقل.


لعرض الملفات المستلمة، افتح **مدير الملفات**، وانقر على علامة التبويب **استعراض**، ثم انتقل إلى **جهاز اللوحي > HONOR Share**.

يمكنك أيضًا عرض الصور أو مقاطع الفيديو المستلمة بالانتقال إلى **المعرض > الألبومات > HONOR Share**.


مشاركة الملفات بين جهازك اللوحي وجهاز كمبيوتر باستخدام HONOR Share

يمكنك استخدام HONOR Share لمشاركة الملفات لاسلكيًا بسهولة بين جهازك اللوحي وجهاز كمبيوتر. يمكنك عرض ملفات الجهاز اللوحي وتحريرها على حاسوبك دون الحاجة إلى استخدام كابل بيانات، أو إرسال ملفات من الكمبيوتر إلى جهازك اللوحي.

من جهازك اللوحي إلى الحاسوب:

- ١ مكنّ البلوتوث و Wi-Fi على الحاسوب.
- ٢ اسحب للأسفل من شريط الحالة على جهازك اللوحي للوصول إلى لوحة الإشعارات (أكمل السحب لرؤية محتوى أكثر). اضغط مطولاً على HONOR Share للانتقال إلى شاشة الإعدادات وتشغيل HONOR Share.
- ٣ شغل مدير الحاسوب < HONOR Share على حاسوبك وتأكد من تمكين السماح بالظهور للأجهزة الأخرى.
- ٤ اضغط على الملف ضغطاً مطولاً لمشاركته على جهازك اللوحي ، وانقر على  وحدد HONOR Share. بعد اكتشاف جهاز الاستقبال، انقر فوق اسمه لمشاركة الملف.

من جهازك اللوحي :

- ١ مكنّ البلوتوث و Wi-Fi على الحاسوب.
 - ٢ شغل HONOR Share على الهاتف.
 - ٣ حدد الملف المراد مشاركته من حاسوبك وانقر بزر الماوس الأيمن **عرض المزيد من الخيارات < HONOR Share**. سيبحث الحاسوب على الأجهزة اللوحية التي تم تمكين وظيفة HONOR Share بها. حدد الجهاز اللوحي لاستلام الملف.
 - ٤ اتبع المطالبات الظاهرة على الشاشة لاستلام الملف على الأجهزة اللوحية .
-  هذه الميزة تدعم فقط مفكرات HONOR في الإصدار خمس عشر فأحدث من مدير الحاسوب. قد تختلف هذه الميزة حسب المنتج، لذا يُرجى الرجوع إلى الحالة الفعلية.

الطباعة بنقرة واحدة باستخدام ميزة HONOR Share

عند وجود طابعة تدعم HONOR Share في مكان قريب، يمكنك استخدام HONOR Share للعثور على الطابعة وطباعة الصور أو ملفات PDF المخزنة على جهازك.

- ١ وفقاً لنوع الطابعة، تأكد مما يلي:
 - طابعات تدعم شبكة Wi-Fi: يجب تشغيل الطابعة وتوصيلها بنفس الشبكة التي على جهازك.
 - طابعات تدعم اتصال WiFi Direct: يجب تشغيل الطابعة وتمكين WiFi Direct.
 - الطابعات التي تدعم البلوتوث: يجب تشغيل الطابعة وأن تكون قابلة للاكتشاف.
 - ٢ على جهازك، قم بمعاينة الملف الذي ستتم طباعته، ثم انتقل إلى **مشاركة < HONOR Share**.
 - ٣ بمجرد اكتشاف الطابعة، انقر على اسمها في جهازك واضبط الإعدادات في شاشة المعاينة. ثم انقر على **طباعة للطباعة**.
- إذا كنت تقوم بتوصيل طابعة عبر البلوتوث بجهازك لأول مرة، فابحث عن الطابعة على جهازك، وانقر على اسم الطابعة، ثم اضغط مطولاً على زر التشغيل في الطابعة لمدة ثانية واحدة لتأكيد الاتصال.
-  للحصول على قائمة بالطابعات المدعومة، انقر على **مساعدة** في شاشة مشاركة HONOR Share، وحدد **الطابعات**، ثم انقر على **ما هي الطابعات المدعومة؟**.

أساسيات التصوير

تشغيل الكاميرا


هناك طرق متعددة لفتح تطبيق الكاميرا.

من الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، افتح الكاميرا.

ضبط إعدادات الكاميرا

يمكنك ضبط إعدادات الكاميرا لالتقاط صور ومقاطع فيديو بسرعة أكبر.

 قد لا تتوفر الميزات التالية في بعض طرازات الكاميرات.

استخدام شبكة خطوط الكاميرا لتركيب صورتك

استخدم شبكة خطوط الكاميرا لمساعدتك في ترتيب اللقطة المثالية.

١ انتقل إلى الكاميرا <  ، وقم بتمكين شبكة خطوط الكاميرا. بعد ذلك، ستظهر خطوط الشبكة في شاشة تحديد المنظر.

٢ ضع موضوع صورتك في إحدى النقاط المتقاطعة، ثم المس زر الغالق.


تمكين انعكاس المرآة

عند استخدام الكاميرا الأمامية، المس  لتمكين أو تعطيل عكس الصورة.

تصوير الوجوه المبتسمة تلقائياً

اضغط على الكاميرا <  < الالتقاط الذكي لتمكين تصوير الوجوه المبتسمة. ستلتقط الكاميرا صورة تلقائياً عندما تكتشف ابتسامة في شاشة تحديد المنظر.




استخدام المستوى الأفقي للحصول على تركيبات أفضل

انتقل إلى الكاميرا <  ، وقم بتمكين موازنة الصورة لعرض خط توجيه أفقي على شاشة تحديد المنظر. عندما يتداخل الخط المنقط مع الخط المتصل، فهذا يشير إلى أن الكاميرا موازية للمستوى الأفقي.



تخصيص تخطيط وضع الكاميرا

يمكن تخصيص تخطيط وضع الكاميرا. يمكن نقل الأوضاع المستخدمة بشكل متكرر إلى الواجهة الرئيسية، ويمكن تعديل ترتيب الأوضاع لجعل التخطيط أكثر انسجاماً مع عادات الاستخدام لديك.

١ انتقل إلى الكاميرا < المزيد واضغط على  أو اضغط مطولاً على أيقونة الوضع للدخول إلى شاشة التعديل.

- ٢ اضغط مطولاً على أيقونة الوضع لسحبها إلى الموقع حيث تريد وضعها. يمكنك أيضاً نقل الأوضاع في **المزيد** إلى الواجهة الرئيسية، أو نقل الأوضاع في الواجهة الرئيسية إلى **المزيد**. ستعرض بعض الأوضاع القابلة للحذف أيقونة . اضغط على  لحذف الوضع.
-  لا يمكن نقل الأوضاع **بورتريه** و**صورة** و**فيديو** وغير ذلك إلى **المزيد**. الرجاء الرجوع إلى الوضع الفعلي.

٣ اضغط على  لحفظ التخطيط.




- لاسترجاع الأوضاع المحذوفة، اضغط على  في **الكاميرا < المزيد**، ثم اضغط على **إضافة** لاسترجاع الوضع.
- لاسترجاع الوضع الأولي، اضغط على  في **الكاميرا < المزيد**، ثم اضغط على **استعادة الإعدادات الافتراضية**.

التقاط الصور

التقاط صور




١ افتح الكاميرا.

٢ يمكنك إجراء العمليات التالية:

- التركيز: انقر على الشاشة على الموضع الذي تريد إبرازه.
 - لفصل نقطة التركيز ونقطة مقياس الضوء، اضغط مطولاً في إطار شاشة تحديد المنظر، وعندما يظهر إطار التركيز وإطار مقياس الضوء في نفس الوقت، اسحبهما إلى الموضع المطلوب بشكل منفصل.
 - ضبط السطوع: انقر على الشاشة أو اسحب لأعلى أو لأسفل  بجوار إطار التركيز.
 - التكبير أو التصغير: افتح/ضع إصبعين على الشاشة وضمهما لبعضهما أو حرك شريط التكبير/التصغير بجوار الشاشة للتكبير/التصغير.
 - تحديد وضع الكاميرا: في منطقة وضع الكاميرا، اسحب اليسار أو اليمين أو لأعلى أو لأسفل لتحديد وضع.
 - تحديد عامل تصفية: انقر على  لمعاينة تأثير عامل التصفية.
-  لا تدعم جميع الأوضاع العملية المذكورة أعلاه، يُرجى الرجوع إلى كل وضع للحصول على التفاصيل.


٣ انقر على الغالق للتصوير.

تحديد الصور الملتقطة في وضع التصوير المستمر التي ترغب في الاحتفاظ بها

- ١ افتح **المعرض**. انقر على صورة من الصور الملتقطة في وضع التصوير المستمر (التي تم تمييزها بـ )، ثم انقر على .
- ٢ اسحب للتمرير عبر الصور الملتقطة في وضع التصوير المستمر، وحدد الصور التي ترغب في الاحتفاظ بها، ثم انقر على **حفظ كـ** واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.
- لحذف جميع الصور الملتقطة في وضع التصوير المستمر، اضغط مطولاً لتحديد الصورة، ثم انقر على .

التقاط الصور بوقت محدد



يسمح لك مؤقت الكاميرا بتعيين عد تنازلي حتى تتمكن من الوصول إلى الموضع بعد النقر على زر الغالق.

- ١ انتقل إلى الكاميرا <  < المؤقت، وحدد عد تنازلياً.
- ٢ عد إلى شاشة تحديد المنظر وانقر على زر الغالق. سيلتقط جهازك صورة عندما ينتهي العد التنازلي.

وضع البورتريه

- ١ افتح الكاميرا وحدد وضع بورتريه.
- ٢ وجه الكاميرا إلى الشخص بحيث يظهر في مربع البورتريه.
- لالتقاط صورة ذاتية، انقر على .
- ٣ يمكنك إجراء العمليات التالية لضبط تأثيرات البورتريه:
 - تشغيل تأثير الجمال: انقر على  لضبط تأثير الجمال.
 - إيقاف تأثير الجمال، صغر المعلمة باستخدام شريط التمرير.
 - الضوء الحلقي للشاشة: عند التبديل إلى الكاميرا الأمامية والضوء المحيط غير كافٍ، انقر على أيقونة الفلاش في الأعلى لتحديد طريقة إضاءة الحلقة لتحسين السطوع على الوجه.
- انقر على أيقونة الفلاش، وحدد  (تلقائي) أو  (مفعل دائماً).
- ٤ انقر على  لالتقاط صور.

التقط صوراً ذات مظهر احترافي



- وضع التصوير الذكي هي ميزة كاميرا مثبتة مسبقاً تساعدك على التقاط صور أفضل عن طريق التعرف بذكاء على الأشياء والمشاهد (مثل الطعام والشواطئ و النص) وتحسين إعدادات اللون والسطوع وفقاً لذلك.
- ١ افتح الكاميرا وحدد وضع صورة.
 - ٢ انقر على  للتشغيل.
 - ٣ ضع الهدف المراد تصويره في إطار ضمن شاشة تحديد المنظر. بمجرد أن تحدد الكاميرا ما تقوم بتصويره ، فإنها ستوصي تلقائياً بوضع.
 - ٤ لتعطيل الوضع الموصى به، أو قم بإيقاف تشغيل .





تصوير مقاطع الفيديو



تصوير مقاطع الفيديو

في وضع الفيديو، يمكنك استخدام وظائف مساعدة مثل التكبير/التصغير والتركيز والجمال، ويمكنك أيضاً ضبط دقة الفيديو ومعدل الإطار.

- ١ افتح الكاميرا وحدد وضع فيديو.
- ٢ يمكنك القيام بأي مما يلي للاستعداد للتصوير:



- التكبير أو التصغير: افتح /ضع إصبعين على الشاشة وضمهما لبعضهما أو اسحب شريط التكبير/التصغير للتكبير/للتصغير.
- التركيز: انقر على الشاشة على الموضع الذي تريد إبرازه. اضغط مطولاً على الشاشة لقفل التعرض والتركيز.
- تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله: انقر على  لتحديد الفلاش ليكون  (مفعّل دائماً) أو  (مغلق).
- عند التسجيل بالكاميرا الأمامية، يمكنك تحديد الفلاش ليكون  (مفعّل دائماً) في ظروف الإضاءة المنخفضة. عند تشغيله، ستصدر الكاميرا ضوء حلقي من خلال زيادة سطوع الشاشة لتحسين سطوع الوجه.
- تشغيل تأثير الجمال: انقر على  واسحب لضبط تأثير الجمال.
- ضبط دقة الفيديو ومعدل الإطار: انتقل إلى  < **دقة الفيديو** وحدد الدقة التي ترغب بها. كلما زادت الدقة، كان الفيديو أوضح، وزاد حجم ملف الفيديو النهائي الذي تم إنشاؤه، يُرجى الاختيار وفقاً لاحتياجاتك الفعلية. يمكنك أيضاً انقر على **معدل الإطار** لاختيار معدل الإطار الذي ترغب به.
- لا تدعم جميع المنتجات الميزات المذكورة أعلاه، يُرجى الرجوع إلى منتجك للحصول على التفاصيل.

- ٣ انقر على  لبدء التصوير.
- عند التسجيل، اضغط مطولاً على  أو  لتكبير أو تصغير الشاشة.
- انقر على  لالتقاط الإطار الحالي.

- ٤ انقر على  لإيقاف التصوير مؤقتاً، وانقر على  لإنهاء التصوير.

استخدام التصوير بتقنية الفاصل الزمني لإنشاء مقطع فيديو قصير

يمكنك استخدام تقنية الفاصل الزمني لإنشاء الصور ببطء على مدار عدة دقائق أو حتى ساعات، ثم تكثيفها في مقطع فيديو قصير. تتيح لك هذه التقنية التقاط جمال التغير - الزهور المتفتحة والسحب المتحركة والمزيد.


- ١ انتقل إلى **الكاميرا** < **المزيد** وحدد وضع **تصوير زمني**.
 - ٢ اضبط وضع جهازك حسب المطلوب. لتقليل اهتزاز الكاميرا، استخدم حاملاً ثلاثي القوائم لتثبيت جهازك.
 - ٣ انقر على  لبدء التسجيل، وانقر على  لإنهاء التسجيل.
- سيتم حفظ مقطع الفيديو المسجل في المعرض تلقائياً.



تحرير الصور


تحرير الصور ومقاطع الفيديو

يوفر المعرض مجموعة واسعة من ميزات التحرير للصور ومقاطع الفيديو.



التعديل الأساسي

- ١ افتح **المعرض**، وانقر على الصورة المصغرة للصورة التي تود تحريرها، ثم انقر على  للوصول إلى خصائص التحرير.


- الاقتصاص والتدوير: انقر على **اقتصاص**، وحدد إطاراً، ثم اسحب الشبكة أو زواياها لتحديد الجزء الذي تريد الاحتفاظ به.
- لتدوير الصورة، انقر على **اقتصاص**، واسحب عجلة الزاوية إلى الاتجاه المطلوب.
- لتدوير الصورة بزاوية ٩٠ درجة، انقر على . لإنشاء نسخة متطابقة من الصورة، انقر على .
- إضافة تأثير عامل التصفية: انقر على **فلتر** لتحديد عامل تصفية.
- ضبط تأثيرات الصورة: انقر على **ضبط** لضبط السطوع، والتباين، وتشبع اللون، والجوانب الأخرى للصورة.
- أخرى: انقر على **المزيد** لتحرير الصورة بطرق أخرى، مثل إضافة بقعة ألوان، أو تمويه، أو رسم عابث، أو عنصر نص.

٢ انقر على  لحفظ ما قمت بتحريره، وانقر على **حفظ** لحفظ الصورة.


إضافة ملصقات إلى الصور

- ١ في المعرض، انقر على صورة، ثم انتقل إلى  < **ملصقات**.
- ٢ حدد نوع الملصق الذي تريد إضافته مثل **وقت**، أو **طقس**، أو **المزاج**.
- ٣ حدد ملصقاً واسحبه لتغيير موضعه. يمكنك أيضاً تحرير نص بعض أنواع الملصقات.
- ٤ انقر على  لحفظ تعديلاتك وانقر على **حفظ** لحفظ الصورة.

بكسلة الصور


- ١ في المعرض، انقر على صورة، ثم انتقل إلى  < **فسيفساء**.
- ٢ حدد نمط الفسيفساء وحجمها لتغطية أجزاء من الصورة.
- ٣ لإزالة الفسيفساء، انقر على **ممحاة** وامسحها من الصورة.
- ٤ انقر على **حفظ** لحفظ الصورة.


إعادة تسمية الصور


- ١ في المعرض، انقر على الصورة المصغرة للصورة التي تود إعادة تسميتها.
- ٢ انتقل إلى  < **إعادة التسمية** وأدخل اسماً جديداً.
- ٣ انقر على **موافق**.

تحرير مقاطع الفيديو

تعديل مقاطع الفيديو

-  يُرجى التأكد من تحديث جهازك إلى أحدث إصدار للنظام.
- قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.
- ١ انتقل إلى **المعرض** < **الألبومات**، والمس مقطع الفيديو الذي تريد تعديله.

٢ اضغط على  لعرض شاشة تعديل الفيديو. يمكنك تعديل المقاطع عن طريق القيام بما يلي: المس تحرير، ثم المس المخطط الزمني واسحب أشرطة التمرير من الطرفين لقص الفيديو وصولاً إلى الطول المطلوب.

٣ عندما تنتهي، اضغط على  لحفظ الفيديو.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

عرض الصور والفيديوهات

في المعرض، يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وتحريرها ومشاركتها.

العرض حسب وقت التصوير


افتح **المعرض**. في علامة التبويب **الصور**، ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة للتبديل إلى العرض الشهري وبعده بينهما للتبديل إلى العرض اليومي. يمكنك أيضاً سحب كرة التتبع إلى الحافة لعرض الوقت.

العرض حسب الألبوم

يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو بحسب الألبوم في علامة التبويب **الألبومات**. يتم تخزين بعض الصور ومقاطع الفيديو في الألبومات الافتراضية. على سبيل المثال، يتم حفظ مقاطع الفيديو المسجلة بالكاميرا في ألبوم **الكاميرا**. يتم حفظ لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة في ألبوم **لقطات الشاشة**.

عرض التفاصيل حول الصور والفيديوهات

١ في معرض الصور، انقر على صورة أو مقطع الفيديو لعرض أي منهما في وضع ملء الشاشة. انقر على الشاشة مرة أخرى لإخفاء القائمة.


٢ عند تمكين وضع ملء الشاشة، انقر على  لعرض التفاصيل حول الصورة أو الفيديو، مثل مسار وحدة التخزين، والدقة، والحجم.

بطاقة المعرض الموجودة على الشاشة الرئيسية

زيّن شاشتك الرئيسية بعرض مخصص للصور من خلال بطاقة المعرض.

إضافة بطاقة المعرض:

• ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية لتدخل في شاشة التعديل، وانقر على **البطاقات**، وحدد بطاقة **المعرض**. اسحب اليسار واليمين لتحديد نمط البطاقة وانقر على **إضافة إلى الشاشة الرئيسية**.

• اسحب للأعلى على أيقونة **المعرض** على الشاشة الرئيسية، ثم انقر على  لإضافة بطاقات الشاشة الرئيسية.

• اضغط مطولاً على **المعرض** على الشاشة الرئيسية، وحدد بطاقات **المعرض**، واسحب اليسار واليمين لتحديد نمط البطاقة، وانقر على **إضافة إلى الشاشة الرئيسية**.

تحرير بطاقة المعرض: اضغط مطولاً على بطاقة المعرض، وانقر على **تحرير بطاقة**، وحدد محتوى العرض الخاص ببطاقة المعرض.

• **تحديد تلقائي:** اعرض الصور المميزة المحددة من الألبومات عن طريق الهاتف.

• **تحديد ألبوم:** اعرض كل الصور في ألبوم محدد.

• اختيار صورة: اعرض صورة محددة.

إزالة بطاقة المعرض: اضغط مطولاً على بطاقة المعرض، وانقر على إزالة، وأزل البطاقة غير المرغوب فيها.

ابحث عن الصور في المعرض

أدخل كلمات مفتاحية مثل الوقت والمكان والموضوع في شريط البحث في المعرض للبحث عن الصور.



١ انتقل إلى المعرض < الألبومات، وأدخل الكلمات المفتاحية التي تريد البحث عنها في حقل البحث أعلى الشاشة. أدخل الكلمات المفتاحية للصورة (مثل "طعام"، "منظر طبيعي"، "زهور").

٢ سيقدم لك المعرض صوراً متعلقة بالكلمات المفتاحية ويقترح كلمات مفتاحية ذات صلة. انقر على كلمة مفتاحية أو استمر في إدخال الكلمات المفتاحية لإجراء بحث أكثر دقة.

٣ قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو


انتقل إلى المعرض < الألبومات، يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بالطرق التالية:

- مشاركة صورة أو مقطع فيديو واحد: انقر على صورة أو مقطع فيديو وانقر على  للمشاركة.
- مشاركة صور أو مقاطع فيديو متعددة: في أحد الألبومات، اضغط مطولاً على صورة أو مقطع فيديو للدخول في وضع التحديد المتعدد، وحدد صوراً ومقاطع فيديو متعددة، ثم انقر على  للمشاركة.

المشاركة الآمنة للصور

تساعدك المشاركة الآمنة للصور على إزالة معلومات؛ مثل موقع الصورة وبيانات التصوير لتجنب تسرب الخصوصية عند المشاركة.

١ انتقل إلى المعرض < الألبومات.

٢ حدد صورة واحدة أو أكثر، وانقر على .

٣ تحقق من الرسالة المتواجدة في الجزء العلوي الأيمن من شاشة المشاركة. إذا كانت حماية الخصوصية غير ممكنة، فانقر فوق خيارات الخصوصية، خيارات الخصوصية وستظهر نافذة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتمكين هذه الميزة بهدف مشاركة الصور بأمان.

تنظيم الألبومات

نظم الصور والفيديوهات في ألبومات لتصفحها بسهولة.

إضافة ألبومات


١ انتقل إلى المعرض < الألبومات.

٢ انقر على ، وقم بتسمية الألبوم، ثم انقر على موافق.

٣ حدد الصور أو الفيديوهات التي تريد إضافتها، ثم انقلها أو انسخها إلى الألبوم الجديد.

فرز الألبومات

١ انتقل إلى المعرض < الألبومات >  وانقر على فرز الألبومات.


٢ اسحب  المجاور للألبوم إلى الموضع المطلوب. انقر على **استعادة الترتيب الافتراضي** لإعادة تعيين الألبومات على الترتيب الافتراضي.

إخفاء الألبومات

إذا كانت لديك صور أو مقاطع فيديو خاصة لا تريد عرضها في الألبوم، فيمكنك إخفاؤها. انقر على علامة تبويب **الألبومات**، وقم بفتح أحد الألبومات، واضغط مطولاً على الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد

إخفاءها، ثم انقر على  < إخفاء > موافق.

سيتم إخفاء الصور ومقاطع الفيديو المحددة. يمكنك تنفيذ ما يلي:


- على صفحة **الألبومات**، انقر على  < عناصر مخفية للتحقق من الصور ومقاطع الفيديو المخفية.
- اضغط مطولاً على الصور أو مقاطع الفيديو المحددة في **عناصر مخفية**، وانقر على **إلغاء الإخفاء**. بعد إلغاء الإخفاء، ستتم استعادة الصور ومقاطع الفيديو المخفية إلى الألبوم الأصلي.
- لا يمكن إخفاء الصور ومقاطع الفيديو في الألبومات المشتركة. يُرجى الرجوع إلى الوضع الفعلي.
- لحماية خصوصيتك، لا يمكن لتطبيقات الطرف الثالث الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الألبومات المخفية.

نقل الصور ومقاطع الفيديو

١ افتح ألبوماً، ثم انقر مطولاً لتحديد الصور ومقاطع الفيديو التي تريد نقلها.

٢ انقر على  < نقل لتحديد الألبوم المطلوب.

٣ بمجرد نقل العناصر، لن تكون في ألبومها الأصلي.

 تعرض الألبومات **جميع الصور والفيديوهات** كل الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على جهازك.

لن يؤثر نقل العناصر بين الألبومات على العرض في هذه الألبومات.

حذف الصور والفيديوهات


انقر مطولاً لتحديد العناصر التي تريد حذفها، ثم انتقل إلى **حذف** < حذف.

 لا يمكن حذف بعض الألبومات الموجودة مثل ألبومات **جميع الصور**، و**المفضلة**، و**الفيديوهات**، و**الكاميرا**.

سيتم نقل الصور والفيديوهات المحذوفة مؤقتاً إلى ألبوم **المحذوفة مؤخراً** قبل حذفها نهائياً بعد ٣٠ يوماً.

لحذف صورة أو مقطع فيديو بشكل دائم يدوياً، انقر مطولاً على مصغر الصورة أو مقطع الفيديو في ألبوم **المحذوفة مؤخراً**، ثم انتقل إلى **حذف** < الحذف بشكل دائم.

استرجاع الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة



في ألبوم **المحذوفة مؤخراً**، انقر مطولاً على العناصر التي تريد استرجاعها، ثم انقر على  لاستعادتها إلى ألبوماتها الأصلية.

إذا كان الألبوم الأصلي قد تم حذفه، فسوف يتم إنشاء ألبوم جديد.

حظر الألبومات

حظر ألبومات تطبيقات الأطراف الثالثة لمنع عرضها في المعرض.


١ في قائمة ألبومات أخرى، انقر على الألبوم الذي تريد حظره.

٢ في حال عرض  في الأعلى، يشير هذا إلى إمكانية حظر الألبوم. انتقل إلى  < حظر. يمكن عرض الألبومات المحظورة في مدير الملفات فقط.

٣ لإلغاء حظر ألبوم، افتح قائمة ألبومات أخرى، وانقر على عرض الألبومات المحظورة، ثم انقر على إلغاء الحظر الموجود إلى جوار الألبوم.

 يمكن حظر بعض الألبومات فقط في ألبومات أخرى.

إضافة صور ومقاطع فيديو إلى المفضلة

افتح صورة أو مقطع فيديو، ثم انقر على .

سيظهر العنصر في كل من الألبوم الأصلي وألبوم المفضلة.

التمتع بحياة ذكية

تبديل قناة الصوت بنقرة واحدة


التبديل إلى جهاز إخراج مختلف أثناء التشغيل

عند تشغيل موسيقى أو مقاطع فيديو عبر سماعات الأذن الخاصة بك، يمكنك التبديل بسرعة إلى جهاز آخر دون الاضطرار إلى فصل سماعات الأذن السلكية الخاصة بك أو قطع اتصال سماعات الأذن البلوتوث الخاصة بك.

١ قم بتمكين البلوتوث على جهازك وتوصيله بسماعات الأذن السلكية أو جهاز البلوتوث الصوتي (مثل سماعات أذن بلوتوث أو مكبر صوت بلوتوث أو الجهاز المثبت في السيارة).

٢ بعد الاقتران بنجاح، سترى بطاقة **جهاز إخراج الصوت الحالي هو أو جهاز إدخال/إخراج الصوت الحالي**: إذا

سحبت لوحة الإشعارات لأسفل على جهازك. انقر على  في البطاقة لعرض أجهزة إخراج الصوت المتاحة حالياً. حدد الجهاز الذي تريد تبديل الصوت إليه.

 إذا كان جهازك يدعم سماعات الأذن السلكية بمنفذ ليس من النوع C، فسيتم تبديل قناة إخراج الصوت بجهازك من **هذا الجهاز** إلى سماعات الأذن السلكية بشكل افتراضي.


تمكين الميزات المستخدمة بشكل متكرر في التطبيق بسرعة

الوصول إلى ميزات التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر من الشاشة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى الميزات المستخدمة بشكل متكرر لبعض التطبيقات من أيقونات التطبيقات على الشاشة الرئيسية، وحتى إضافة اختصارات لهذه الميزات إلى الشاشة الرئيسية.

الوصول السريع إلى ميزات التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر

انقر مطولاً على أيقونة تطبيق حتى تظهر قائمة منبثقة، ثم انقر على إحدى الميزات المستخدمة بشكل متكرر للوصول إليها.

على سبيل المثال، انقر مطولاً على أيقونة ، ثم انقر على وضع تصوير مثل صورة ذاتية أو فيديو من القائمة المنبثقة للوصول إليه.

 إذا لم يتم عرض قائمة منبثقة بعد النقر المطول على أيقونة التطبيق، فإن التطبيق لا يدعم هذه الميزة.

إضافة ميزات التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر إلى الشاشة الرئيسية

انقر مطولاً على أيقونة تطبيق على شاشتك الرئيسية لإظهار القائمة المنبثقة. انقر مطولاً على الميزة المطلوبة واسحبها إلى شاشتك الرئيسية لإنشاء اختصار.


تسجيل الشاشة ولقطة شاشة

التقاط لقطة شاشة

استخدام مجموعة مفاتيح لالتقاط لقطة شاشة

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل وزر خفض مستوى الصوت في وقت واحد لالتقاط لقطة شاشة.


التقط لقطات شاشة باستخدام زر الاختصار

اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم. انقر على  لالتقاط لقطة شاشة كاملة.

مشاركة لقطة شاشة وتحريرها أو التبديل إلى لقطة شاشة طويلة

بعد أن تلتقط لقطة شاشة، سيتم عرض صورة مصغرة في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة. يمكنك بعد ذلك:

• السحب لأسفل على الصورة المصغرة لالتقاط لقطة شاشة طويلة.

 هذه الميزة غير مدعومة في العرض الأفقي.

• السحب لأعلى على الصورة المصغرة لمشاركة لقطة الشاشة مع أصدقائك.

• النقر على الصورة المصغرة لتحريرها أو حذفها. يمكنك أيضاً النقر على **لقطة شاشة طويلة** لالتقاط لقطة شاشة طويلة.

يتم حفظ لقطات الشاشة في المعرض بشكل افتراضي.

تسجيل الشاشة

يمكنك تسجيل العمليات على الشاشة كفيديو ومشاركته مع أصدقائك وعائلتك.

استخدام مجموعة المفاتيح لبدء تسجيل الشاشة

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل ورفع الصوت في وقت واحد لبدء تسجيل الشاشة. لإيقاف التسجيل، اضغط مع الاستمرار على كلا الزرين مرة أخرى.

استخدام اختصار لبدء تسجيل الشاشة

١ اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم.

٢ انقر على تسجيل الشاشة لبدء تسجيل الشاشة.


٣ لإيقاف التسجيل، انقر على المؤقت أعلى الشاشة.

٤ سيتم حفظ التسجيل في المعرض.

تسجيل صوتك أثناء تسجيل الشاشة

يمكنك تمكين الميكروفون لتسجيل صوتك أثناء تسجيل الشاشة.

بمجرد بدء تسجيل الشاشة، انقر على أيقونة الميكروفون وتأكد من عرضه كـ . يمكنك الآن تسجيل صوتك.

إذا تم تعطيل الميكروفون (أي إذا كان معروضاً كـ )، فستتمكن فقط من تسجيل أصوات النظام مثل الموسيقى. إذا كنت لا تريد سماع أي أصوات نظام عند تسجيل شاشتك، فقم بكنم صوت جهازك وأقف تشغيل أي موسيقى أو أصوات وسائط أخرى قبل بدء تسجيل الشاشة.

إتمام مهام في النوافذ المتعددة في الوقت نفسه

النوافذ المتعددة

يساعدك تصفح التطبيقات في نافذة عائمة أو وضع تقسيم الشاشة على أداء المهام المتعددة بصورة أسهل وأكثر مرونة وكفاءة.

- النافذة العائمة: يمكنك عرض أحد التطبيقات في وضع ملء الشاشة في النافذة العائمة.
- النافذة المصغرة: هي أصغر نموذج لعرض النافذة العائمة. تساعدك على تقليص حجم عرض التطبيق إلى الحد الأدنى وإعادة ترتيبه حسب رغبتك.
- تقسيم الشاشة: يمكن استخدام تطبيقين في الوقت نفسه في الشاشة.
- النافذة المزدوجة: يمكنك استخدام تطبيقين في الوقت نفسه في وضع تقسيم الشاشة.
- قد تختلف التطبيقات التي تدعم النوافذ المتعددة حسب طراز الجهاز وإصداره.

النوافذ العائمة تعني سهولة أكثر في التبديل بين المهام


هل تريد استخدام تطبيقات التواصل دون مغادرة اللعبة؟ ما عليك سوى تمكين النوافذ العائمة. قبل الاستخدام، انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > النوافذ المتعددة وتأكد من تشغيل شريط النوافذ المتعددة. فتح نافذة عائمة

اسحب على الشاشة باتجاه الداخل من أحد جانبيها مع الاستمرار في الضغط لفتح شريط النوافذ المتعددة. انقر على أحد التطبيقات لفتح النافذة العائمة.

ضبط الحجم




اسحب الزاويتين السفليتين للنافذة العائمة.

تحريك النافذة العائمة

اسحب  في الجزء العلوي للنافذة العائمة.






تصغير حجم النافذة العائمة

جرب الطرق التالية:

- اسحب  في الجزء العلوي للنافذة العائمة بسرعة إلى أحد جانبي الشاشة لتصغير حجمها لتصبح كرة مساعدة.
- انقر على  <  في الجزء العلوي للنافذة العائمة لتصغير حجمها لتصبح كرة مساعدة.


إغلاق النافذة العائمة

جرب الطرق التالية:

- اسحب  الموجودة أسفل النافذة العائمة للأعلى لإغلاقها. اسحبها للأسفل للتبديل إلى وضع ملء الشاشة.
- انقر على  <  في الجزء العلوي للنافذة العائمة لإغلاقها.
-  بإمكان الجهاز اللوحي عرض نافذتين عائمتين في وقت واحد.
-  لا تدعم بعض التطبيقات ميزة النافذة العائمة.
- يمكن تضمين ما يصل إلى عشر نوافذ عائمة (بما في ذلك النوافذ المصغرة) في الكرة المساعدة.

المهام المتعددة في النوافذ العائمة


يمكنك البحث عن النوافذ العائمة والتبديل بينها بسرعة باستخدام مدير مهام النافذة العائمة.

- 1 تم فتح العديد من مهام النافذة العائمة وتصغير حجمها لتصبح كرة مساعدة.
 - 2 انقر على الكرة المساعدة لفتح مدير مهام النافذة العائمة.
- العثور على نافذة عائمة: مرر للأعلى أو للأسفل حتى تعثر على النافذة المطلوبة.
 - التبديل إلى نافذة عائمة أخرى: انقر على بطاقة النافذة العائمة المراد استعادتها لفتحها.
 - إغلاق نافذة عائمة: انقر على  على النافذة العائمة لإغلاقها.



النافذة المصغرة

تعمل النوافذ المصغرة، باعتبارها طريقة العرض المدمجة للنوافذ العائمة، على توفير المساحة وتعزيز الكفاءة أثناء تنفيذ مهام متعددة. يمكنك تنشيط نافذة مصغرة من وضع ملء الشاشة أو وضع النافذة العائمة:

من وضع ملء الشاشة:


أثناء استخدام تطبيق في وضع ملء الشاشة، اسحب لأعلى من الحافة السفلية إلى موضع ، ثم حرر إصبعك لتنشيط نافذة مصغرة.

من وضع النافذة العائمة:

- اسحب  في أعلى النافذة العائمة إلى الزاوية العلوية اليسرى أو اليمى، وحرر إصبعك لتنشيط نافذة مصغرة.
- اسحب نحو الداخل من الزاويتين السفليتين للنافذة العائمة لتصغيرها، وحرر إصبعك لتنشيط نافذة مصغرة.
- اسحب  في أسفل النافذة العائمة لتصغيرها، ثم حرر إصبعك لتنشيط نافذة مصغرة.
- اضغط على نافذة مصغرة مرة واحدة للتبديل إلى نافذة عائمة؛ اضغط عليها مرتين للتبديل إلى وضع ملء الشاشة.

فتح مرفق في نافذة عائمة

يمكنك فتح رابط أو مرفق داخل تطبيقات معينة (مثل البريد الإلكتروني أو الملاحظات) في نافذة عائمة.



 هذه الميزة غير متاحة في بعض التطبيقات.


- 1 افتح تطبيق البريد الإلكتروني.
 - 2 انقر على رابط أو مرفق في تطبيق البريد الإلكتروني لفتحه في النافذة العائمة.
- **فتح رابط:** انقر على رابط في تطبيق البريد الإلكتروني لعرضه في نافذة عائمة.
 - **فتح مرفق:** انقر على مرفق (مثل مستند أو صورة أو فيديو) في تطبيق البريد الإلكتروني لعرضه في نافذة عائمة.

تقسيم الشاشة لتنفيذ مهام متعددة دون عناء

استخدم تطبيقين معاً في وضع تقسيم الشاشة. قبل التعمق في استخدام تقسيم الشاشة، تأكد من تشغيل المفتاح **شريط النوافذ المتعددة** بالانتقال إلى الإعدادات < **ميزات إمكانية الوصول** < **النوافذ المتعددة**.

تنشيط وضع تقسيم الشاشة في ملء الشاشة بنقرة واحدة


في أثناء استخدام التطبيقات في وضع ملء الشاشة، اسحب للأعلى من الحافة السفلية إلى الموضع  أو  ثم أبعد إصبعك عن الشاشة للدخول إلى وضع تقسيم الشاشة إلى نصفين. سيتم تصغير التطبيق إلى حافة شاشتك، إما إلى الجانب الأيسر وإما إلى الأعلى، وستعرض الشاشة الرئيسية. انقر على تطبيق آخر يدعم تقسيم الشاشة لبدء وضع تقسيم الشاشة.

 للخروج من وضع تقسيم الشاشة إلى نصفين والعودة إلى استخدام التطبيقات في وضع ملء الشاشة، ما عليك إلا النقر على الزر "رجوع" أو النقر على التطبيق المصغر الموجود على حافة الشاشة.





تنشيط وضع تقسيم الشاشة عبر شريط النوافذ المتعددة

في أثناء استخدام تطبيق في وضع ملء الشاشة، اسحب باتجاه الداخل من حافتي الشاشة الطويلتين، وتوقف مؤقتاً لحين ظهور **شريط النوافذ المتعددة**. بعد ذلك، اضغط على التطبيق واسحبه على الشاشة، ثم أبعد إصبعك عن الشاشة للدخول في وضع تقسيم الشاشة.


يمكنك أيضاً:

- **تغيير موضع عرض التطبيق:** لتبديل مواضع التطبيقات، اضغط على الأيقونة  في أعلى التطبيقات واسحبها إلى الجانب الآخر من الشاشة. بدلاً من ذلك، يمكنك تبديل مواضع التطبيقات من خلال الضغط على مقسم التطبيقات








 ثم تحديد  التبديل عمودياً أو  التبديل أفقياً.

- **حفظ أزواج التطبيقات:** انقر على مقسم التطبيقات، ثم اختر  **حفظ أزواج التطبيقات**، لإضافة زوج التطبيقات الحالي المعروض في وضع تقسيم الشاشة إلى الشاشة الرئيسية.
- **ضبط حجم النافذة:** اسحب مقسم التطبيقات  لضبط حجم النافذة.
- **الخروج من وضع تقسيم الشاشة:** اسحب مقسم التطبيقات  إلى حافة الشاشة العلوية أو السفلية.
-  هناك تطبيقات لا تدعم العرض في وضع تقسيم الشاشة.
- يدعم وضع تقسيم الشاشة تطبيقين فقط في آن واحد.
- عندما تزيل تثبيت أحد التطبيقات، سيتم حذف أزواج التطبيقات المرتبطة به لاحقاً.

السحب والإفلات بين التطبيقات باستخدام النوافذ المتعددة

- استخدم ميزة النوافذ المتعددة لسحب الصور والنصوص والمستندات وإفلاتها بسهولة بين التطبيقات.
- سحب صورة وإفلاتها: عند تدوين ملاحظات باستخدام **الملاحظات**، افتح **مدير الملفات**، وحدد الصورة المراد إضافتها، واسحبها إلى محرر **الملاحظات**.
- سحب نص وإفلاته: عند إرسال رسالة نصية، افتح **الملاحظات**، واضغط مطولاً على النص المراد إرساله واسحبه إلى مربع إدخال نص الرسالة.
- سحب مستند وإفلاته: عند كتابة رسالة بريد إلكتروني، افتح **مدير الملفات**، وحدد المستند المراد إرفاقه، واسحبه إلى محرر البريد الإلكتروني.
-  بعض التطبيقات لا تدعم السحب والإفلات باستخدام النوافذ المتعددة بشكل كامل.

إضافة تطبيق أو نقله أو إزالته من شريط النوافذ المتعددة

- إضافة تطبيق: من شريط النوافذ المتعددة، انقر على  < ، وانقر على التطبيق الذي تريد إضافته، ثم انقر على **تم**.
- نقل تطبيق: من شريط النوافذ المتعددة، انقر على  < ، واسحب التطبيق المطلوب إلى أي موقع في الشريط، ثم انقر على **تم**.
- إزالة تطبيق: من شريط النوافذ المتعددة، انقر على  < ، وانقر على  في الزاوية اليسرى العلوية من أيقونة التطبيق الذي تريد إزالته، ثم انقر على **تم**.


التبديل بين عرض تقسيم الشاشة وعرض النافذة العائمة

التبديل من عرض تقسيم الشاشة إلى النوافذ العائمة

اسحب  في الجزء العلوي للتطبيق إلى أحد جانبي الشاشة ثم ارفع يدك.


التبديل من نافذة عائمة إلى عرض تقسيم الشاشة

جرب الطرق التالية:

إذا كان التطبيق المفتوح يدعم تقسيم الشاشة، فاضغط مطولاً على  في الجزء العلوي لنافذته العائمة مع السحب إلى أسفل أو أعلى الشاشة ثم أبعد إصبعك عن الشاشة.

عرض النوافذ المتعددة لتطبيق واحد

يمكنك إنشاء نافذتي مهام للتطبيق نفسه (مثل البريد الإلكتروني والملاحظات)، وسحب الصور أو النصوص أو المستندات بينهما.

 هذه الميزة غير متاحة في بعض التطبيقات.

١ ادخل إلى عرض تقسيم الشاشة في أحد التطبيقات.

- افتح تطبيق البريد الإلكتروني.
- اسحب للداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى لشاشة /جهازك اللوحي مع الاستمرار في الضغط لإظهار شريط النوافذ المتعددة.
- اضغط مطولاً على أيقونة البريد الإلكتروني، واسحبه إلى الشاشة للدخول إلى عرض تقسيم الشاشة.

٢ اسحب الصور أو النصوص أو المستندات بين نوافذ تقسيم الشاشة.

- **سحب صورة:** حدد صورة من نافذة تقسيم شاشة واحدة واسحبها إلى النافذة الأخرى.
- **سحب نص:** اضغط مطولاً على النص وحدد الجزء المطلوب من نافذة تقسيم شاشة واحدة، ثم اضغط مطولاً على النص مرة أخرى واسحبه إلى النافذة الأخرى.
- **سحب مستند:** حدد مستنداً من نافذة تقسيم شاشة واحدة واسحبه إلى النافذة الأخرى.

تعطيل شريط النوافذ المتعددة

يتم تمكين شريط النوافذ المتعددة بشكل افتراضي. لتعطيله، انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول > النوافذ المتعددة، ثم عطل شريط النوافذ المتعددة.

تمكين مؤسّع التطبيقات

يعرض مؤسّع التطبيقات الشاشة الرئيسية وشاشات المحتوى لأحد التطبيقات في نافذتين لتسهيل تنفيذ المهام المتعددة عندما يكون جهازك اللوحي في الاتجاه الأفقي.

- ١** انتقل إلى الإعدادات < مميزات الشاشة الكبيرة > مؤسّع التطبيقات، وقم بتشغيل المفتاح للتطبيقات التي تريد استخدام هذه الميزة معها.
- ٢** افتح تطبيقاً تم فيه تمكين مؤسّع التطبيقات. ستظهر بعد ذلك الشاشة الرئيسية للتطبيق في وسط الشاشة.
- ٣** المس إدخالاً على الشاشة الرئيسية للتطبيق. بعد ذلك، ستُنقل الشاشة الرئيسية إلى اليمين لإنشاء مساحة للشاشة الجديدة.

 قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.


التطبيقات

التطبيقات

أساسيات التطبيق

إزالة تثبيت أحد التطبيقات

يمكنك إزالة تثبيت أحد التطبيقات باستخدام أي من الطرق التالية:

- عند استخدام الشاشة الرئيسية ذات نمط **قياسي**، انقر مطولاً على أيقونة التطبيق على الشاشة الرئيسية، ثم انقر على **إزالة التثبيت** واتبع التعليمات.
 - انتقل إلى **الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات**، وانقر على التطبيق، ثم انقر على **إزالة**.
-  تتعذر إزالة تثبيت بعض تطبيقات النظام المثبتة مسبقاً، لأن إزالة تثبيتها قد تسبب أخطاء في النظام.

مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق

احذف ملفات ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق لتحرير مساحة التخزين.



انتقل إلى **الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات**، وحدد التطبيق الذي تريد مسح ذاكرة تخزينه المؤقت، ثم انتقل إلى **التخزين > مسح ذاكرة التخزين المؤقت**.

جهات الاتصال


إضافة جهات الاتصال وإدارتها

يمكنك فتح **جهات الاتصال** في الشاشة الرئيسية (أو فتح **الهاتف**، والانتقال إلى واجهة **جهات الاتصال**) وإضافة جهات الاتصال، أو مشاركتها، أو حذفها.

إنشاء جهات اتصال يدوياً

في شاشة **جهات الاتصال**، انقر على ، ثم انتقل إلى واجهة **جهة اتصال جديدة**، بعد ذلك أدخل الاسم، ورقم الهاتف، وغيرها من المعلومات، وانقر على  للحفظ.

دمج جهات الاتصال المكررة


في واجهة **جهات الاتصال**، انتقل إلى  < **الإعدادات > تنظيم جهات الاتصال > دمج جهات الاتصال المكررة**، وحدد جهات الاتصال المكررة، ثم انقر على **دمج**.

البحث في جهات الاتصال

يمكنك البحث في جهات الاتصال بالطرق التالية:

- افتح واجهة **جهات الاتصال** وأدخل الكلمات المفتاحية التي تريد الاستعلام عنها (على سبيل المثال: الأحرف الأولى من الاسم الأخير، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني لجهات الاتصال) في مربع الإدخال **بحث...** بالجزء العلوي.


- اسحب للأسفل في منتصف الشاشة الرئيسية لإظهار مربع البحث وإدخال الكلمات المفتاحية التي تريد الاستعلام عنها.

 يمكنك أيضاً إدخال كلمات مفتاحية متعددة في وقت واحد لإجراء بحث أدق، مثل "جون بكين".

مشاركة جهات الاتصال


- 1 في واجهة **جهات الاتصال**، اضغط مطولاً على جهات الاتصال لمشاركتها، ثم انقر على **مشاركة جهة الاتصال**. أو انقر على جهات الاتصال التي تريد مشاركتها، ثم انقر على **المزيد > مشاركة جهة الاتصال**.
- 2 حدد طريقة المشاركة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

حذف جهات الاتصال

- يمكنك حذف جهات الاتصال (أو حذفها جماعياً) بالطرق التالية:
- في واجهة **جهات الاتصال**،
- اضغط مطولاً على جهات الاتصال المراد حذفها، ثم انقر على **حذف**.
- انقر على جهات الاتصال المراد حذفها، ثم انقر على **المزيد > حذف جهة الاتصال** في الجزء السفلي.
- انتقل إلى **الإعدادات > تنظيم جهات الاتصال > حذف جماعي لجهات الاتصال**، وحدد جهات الاتصال المراد حذفها، ثم انقر على **حذف** في الجزء السفلي.
-  لاستعادة جهات الاتصال المحذوفة عن طريق الخطأ، افتح واجهة **جهات الاتصال**، وانتقل إلى **الإعدادات > تنظيم جهات الاتصال > المحذوفة مؤخراً**، ثم اضغط مطولاً لتحديد جهات الاتصال التي تريد استعادتها، ثم انقر على **استعادة**.

الهاتف

إجراء مكالمة

-  خدمات الاتصال غير مدعومة على الأجهزة اللوحية التي تستخدم Wi-Fi فقط.

الاتصال برقم هاتف أو تحديد جهة اتصال للاتصال بها

- استخدم أي من الطرق التالية لإجراء مكالمة:
- افتح **الهاتف**، وأدخل جزءاً من رقم الهاتف، أو الحرف الأول من اسم جهة اتصال، أو الأحرف الأولى من اسمها للعثور على رقم جهة الاتصال، ثم انقر عليه لإجراء مكالمة.
- افتح **الهاتف**، وانقر على علامة التبويب **جهات الاتصال**، ثم ابحث عن جهة اتصال أو حدد جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال لإجراء مكالمة.

انقر على  لإنهاء المكالمة.

استخدام الاتصال السريع


- بمجرد إعداد الاتصال السريع لجهة اتصال، يمكنك الاتصال بسرعة بجهة الاتصال هذه باستخدام مفتاح الرقم المحدد.
- انتقل إلى **الهاتف > الإعدادات > الاتصال السريع**، ثم حدد زر رقم ما، ثم قم بتعيين جهة اتصال لرقم الاتصال السريع هذا.

اضغط على زر الطاقة لإنهاء مكالمة

أثناء المكالمة، اضغط زر الطاقة لإنهاء المكالمة.


انتقل إلى الهاتف < > الإعدادات، ومكّن إنهاء الاتصال بزر التشغيل.

إجراء مكالمة دولية

- ١ تواصل مع شركة اتصالات الجوال التي تتبعها لتنشيط خدمة الاتصال الدولي والاستفسار عنها.
- ٢ افتح الهاتف، وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال ثم حدد جهة اتصال لإجراء مكالمة معها.
- ٣ بالنسبة للأرقام غير الموجودة في قائمة جهات الاتصال، افتح لوحة الاتصال واضغط مطولاً على زر الرقم ٠ حتى يتم عرض أيقونة +. أدخل رمز البلد ورقم الهاتف ثم انقر على  لإجراء مكالمة دولية.


استخدام الصوت عبر شبكة الجيل الرابع VoLTE لإجراء مكالمات فيديو فائقة الدقة

تعد تقنية الصوت عبر شبكة الجيل الرابع (الصوت عبر شبكة الجيل الرابع) وسيلة لنقل البيانات معتمدة على IP. كما يوفر لك الصوت عبر شبكة الجيل الرابع بعد تمكينه أوقات الاتصال للمكالمات السريعة ومكالمات صوتية ومكالمات فيديو ذات جودة عالية.

 هذه الميزة غير مدعومة على الأجهزة اللوحية التي تستخدم Wi-Fi فقط.

تمكين المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع (VoLTE)


تواصل مع شركة الاتصالات التي تتبعها لتنشيط خدمة المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع (VoLTE) لبطاقة SIM الخاصة بك. إذا كان كل من درجي بطاقة SIM الأساسية والثانوية، لجهازك اللوحي ثنائي الشريحة، يدعم خدمة المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع، فيمكن تمكينها لكل من بطاقتي SIM.

-  قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.
- خدمات الجيل الخامس متوفرة فقط في بعض البلدان والمناطق.
- مكّن شبكة الجيل الخامس إذا كانت شبكة الجيل الخامس مدعومة لديك. سيتم بعد ذلك تمكين خاصية المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع بشكل افتراضي.

إجراء مكالمة فيديو


لا يكون إجراء مكالمات الفيديو ممكناً إلا عندما يستخدم كلا الطرفين أجهزة تنشط تقنية المكالمات الصوتية باستخدام شبكة الجيل الرابع (VoLTE).

١ افتح الهاتف، وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال في أسفل الشاشة، ثم حدد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.

٢ انقر على  لإجراء مكالمة فيديو.

يمكنك النقر على  أثناء إجراء مكالمة صوتية للتبديل إلى مكالمة فيديو.

إدارة المكالمات الواردة

 خدمات الاتصال غير مدعومة على الأجهزة اللوحية التي تستخدم Wi-Fi فقط.

يمكنك استخدام ميزة انتظار المكالمات للرد على المكالمات الواردة عندما تكون مشتركاً بالفعل في مكالمة سابقة.

إذا لم تتمكن من الرد على مكالمة بسبب عطل في جهازك أو أن إشارة الشبكة ضعيفة، فيمكنك أيضاً تعيين إعادة توجيه المكالمات لإعادة توجيه المكالمات إلى رقم أو جهاز آخر.


الرد على مكالمة واردة أو رفضها

إذا تلقيت مكالمة عندما تكون الشاشة مفتوحة:



- انقر على  للرد على المكالمة.
- انقر على  لرفض المكالمة.
- انقر على  لرفض المكالمة والرد بإرسال رسالة.

تمكين انتظار المكالمات

تتيح لك ميزة انتظار المكالمات الرد على المكالمة الواردة عندما تكون المكالمة قيد التنفيذ بالفعل من خلال وضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. تتطلب هذه الميزة دعماً من شركة الاتصالات الخاصة بك. للحصول على التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.


1. انتقل إلى الهاتف > ⋮ > الإعدادات، ثم انتقل إلى المزيد من الإعدادات > وضع المكالمات في الانتظار.  قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.

الرد على مكالمة واردة جديدة أثناء إجراء مكالمة

1. عندما تتلقى مكالمة واردة عندما تكون مشتركاً بالفعل في مكالمة سابقة، المس  للإجابة عليها.
2. المس  أو المس مكالمة معلقة في قائمة المكالمات للتبديل بين المكالمتين.

تمكين إعادة توجيه المكالمات


بعد تمكين ميزة إعادة توجيه المكالمات، يتم تلقائياً نقل المكالمات التي تفي بمجموعة من الشروط المعينة مسبقاً إلى رقم هاتف محدد. تتطلب هذه الميزة دعماً من شركة الاتصالات الخاصة بك. للحصول على التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.

1. افتح الهاتف، وانتقل إلى ⋮ > الإعدادات، وانقر على تحويل المكالمات.
2. حدد طريقة إعادة التوجيه ومكثها، ثم أدخل الرقم المستهدف وقم بتأكيدك.  قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.

تعطيل إعادة توجيه المكالمات

1. افتح الهاتف، وانتقل إلى ⋮ > الإعدادات، وانقر على تحويل المكالمات.
2. حدد وضع إعادة التوجيه وقم بتعطيله.

تصفية المكالمات المزعجة وحظرها

1.  خدمات الاتصال غير مدعومة على الأجهزة اللوحية التي تستخدم Wi-Fi فقط.


عين قواعد مختلفة للحظر لحظر مكالمات المبيعات والاحتيايل والأشكال الأخرى من المكالمات المزعجة.

تصفية المكالمات المزعجة


- ١ انتقل إلى الهاتف > ⋮ > حظر المضايقات.
بدلاً من ذلك، انتقل إلى مدير النظام > حظر المضايقات.
- ٢ انقر على قواعد حظر المكالمات وقم بتشغيل أزرار قواعد الحظر المقابلة.

حظر المكالمات الواردة من أرقام محددة

يمكنك حظر المكالمات الواردة من أرقام محددة باستخدام أي من الطرق التالية:

- انتقل إلى الهاتف > ⋮ > حظر المضايقات >  قائمة الحظر، وانقر على + ، ثم أضف أرقام الهاتف التي تريد حظرها.
- افتح الهاتف، وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال، ثم انقر على جهة الاتصال التي تريد حظرها، ثم اختر > ⋮ > إضافة إلى قائمة الحظر.

تعيين ما إذا كنت تريد تلقي إشعارات للمكالمات المحظورة أم لا


- انتقل إلى الهاتف > ⋮ > حظر المضايقات >  تلقي الإشعارات وقم بتعيين ما إذا كان سيتم تلقي الإشعارات عند حظر المكالمات.

إدارة المكالمات المحظورة


على الشاشة المحظورة، يمكنك إدارة المكالمات المحظورة على سبيل المثال عن طريق معاودة الاتصال بالأرقام أو حذف السجلات أو إرسال طعون إذا تم تمييز الرقم بشكل غير صحيح.

- انتقل إلى الهاتف > ⋮ > حظر المضايقات. يمكنك بعد ذلك:
 - النقر على سجل وتحديد مكالمات لمعاودة الاتصال بالأرقام، أو تحديد إضافة إلى القائمة الموثوقة أو إضافة جهة اتصال، أو النقر على حذف لحذف سجلات المكالمات.
 - النقر على حذف لحذف المكالمات المحظورة على دفعات.
 - النقر على قواعد الحظر لتغيير قواعد الحظر.

إجراء عمليات أثناء المكالمات

 خدمات الاتصال غير مدعومة على الأجهزة اللوحية التي تستخدم Wi-Fi فقط.

أثناء إجراء مكالمات، سيتم عرض قائمة داخل المكالمات.



- انقر على + لبدء مكالمات أخرى. تتطلب هذه الميزة دعماً من شركة الاتصالات الخاصة بك. لمزيد من التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.
- انقر على  لاستخدام لوحة الاتصال.
- أثناء إجراء مكالمات، يمكنك إخفاء شاشة المكالمات والدخول إلى تطبيقات أخرى، من خلال العودة إلى الشاشة السابقة أو الشاشة الرئيسية باستخدام وضع التنقل الحالي على جهازك.
- للعودة إلى شاشة المكالمات، انقر على الأيقونة الخضراء الموجودة في شريط الحالة.

التقويم

استخدام الأحداث

تساعدك الأحداث في جدولة الأنشطة في حياتك اليومية والعملية، مثل حضور اجتماعات الشركة وترتيب التجمعات الاجتماعية وسداد أقساط البطاقات الائتمانية. يمكنك إضافة أحداث وإعداد تذكيرات لمساعدتك في ترتيب جدولك الزمني مسبقاً.


إضافة جداول أعمال

- ١ انتقل إلى **التقويم**، ثم انقر على .
- ٢ أدخل التفاصيل الخاصة بجدول الأعمال، مثل العنوان، والموقع، ووقت البدء، والانتها.
- ٣ انقر على **إضافة حقل آخر**، ثم انقر على **تذكير** أو **تذكير ثاني** لتعيين تذكير بجدول الأعمال.
- ٤ انقر على  لحفظ جدول الأعمال.


البحث عن حدث

- ١ من شاشة **التقويم**، انقر على .
- ٢ أدخل الكلمات الأساسية لهذا الحدث في مربع البحث، مثل العنوان والموقع.

مشاركة حدث

- ١ افتح **التقويم**، ثم انقر على حدث ما من شاشة التقويم أو ضمن علامة التبويب المجدولة.
- ٢ انقر على  > **مشاركة** لمشاركة الحدث بالطريقة التي تفضلها عندما يُطلب منك ذلك.



حذف الجداول

- على شاشة **التقويم**، اضغط على الجدول الذي تريد حذفه، ثم اضغط على  > **حذف**.

الأحداث المهمة

أضف الأولوية إلى الأحداث لتمييزها وإبرازها ليتمكنك التركيز على الأحداث المهمة والتعامل معها بكفاءة.

إضافة الأحداث المهمة

- مكّن **التقويم**، وانقر فوق ، وانقر على **الأولوية** لتعيين الحدث **مهم** في صفحة التفاصيل. أدخل التفاصيل مثل العنوان والموقع ووقت بدء الحدث وانتهائها وما إلى ذلك، وانقر فوق  لحفظها.

تمييز أحداث موجودة باعتبارها مهمة

التمييز يدوياً:

قم بتمكين التقييم، واضغط على \oplus ، ثم اضغط على الأولوية لتحديد مهم في واجهة التفاصيل.
التمييز تلقائياً:

إذا تم تضمين العضوية المميزة في الحدث، فسيتعرف التقييم بذكاء على التاريخ باعتباره مهماً.

تعيين العضوية المميزة للأحداث

عند إضافة العضوية المميزة للأحداث، سيحدد التقييم هذا التاريخ بأنه مهماً بذكاء، حتى لا تفوتك أي أحداث مهمة.

إضافة العضويات المميزة من إعدادات الأحداث

مكن التقييم، وانتقل إلى \vdots < الإعدادات > العضوية المميزة في الزاوية اليمنى العليا لتضيف العضوية المميزة أو تزيلها بحسب احتياجاتك. سيقدم التقييم كذلك توصيات بالعضويات المميزة وفقاً لتكرار مشاركتهم في الأحداث السابقة.

إزالة العضويات المميزة

مكن التقييم، وانتقل إلى \vdots < الإعدادات > العضوية المميزة في الزاوية اليمنى العليا، واحدد المشاركين الذين يحتاجون إلى الإزالة في قائمة العضوية المميزة، وانقر فوق إزالة في الجانب الأيمن من المشاركين، ومن ثم قم بالتأكيد.

إعداد إشعار التقييم

عين نوع إشعار التقييم وفقاً لمتطلباتك. يمكنك تعيين إشعارات شريط الحالة، وشريط الإشعارات، ونغمة رنين الإشعارات. بعد تعيين وقت التذكير الافتراضي، سيرسل جهازك إشعاراً في الوقت المحدد.

انتقل إلى التقييم < \vdots < الإعدادات.

- انقر على وقت التذكير الافتراضي أو وقت التذكير لكافة أحداث اليوم لتعيين وقت التذكير.
- انقر على الإشعارات ومكن السماح لجميع الإشعارات. ثم اتبع التعليمات على الشاشة لتعيين نوع الإشعارات.

تخصيص إعدادات عرض التقييم

يمكنك تخصيص إعدادات عرض التقييم، مثل تحديد يوم بداية الأسبوع، وما إذا كنت تريد إظهار أرقام الأسبوع.

١ انتقل إلى التقييم < \vdots < الإعدادات.

٢ حدد يوم بداية الأسبوع، أو مكن المفتاح لإظهار أرقام الأسبوع.

تعيين تقويمات بديلة

يمكنك التبديل إلى تقويم آخر مثل التقويم القمري الصيني أو التقويم الإسلامي.

انتقل إلى التقييم < \vdots < الإعدادات > تقويمات أخرى، وحدد التقويم الذي تريد استخدامه.

عرض العطل الوطنية/الإقليمية

اعرض العطل الوطنية/الإقليمية في التقييم للمساعدة في التخطيط لسفرك.



- ١ انتقل إلى التقييم > ⋮ > الإعدادات > العطل الوطنية/الإقليمية.
- ٢ شغل زر البلد/الإقليم، وسيقوم هاتفك بتنزيل معلومات العطل لذلك البلد أو الإقليم وعرضها في التقييم تلقائياً.

الساعة

تعيين المنبهات

يمكنك ضبط المنبهات لتشغيل الصوت أو الاهتزاز في أوقات محددة.

إضافة تنبيه

- ١ انتقل إلى الساعة > المنبه، وانقر على  لإضافة تنبيه.
- ٢ اتبع المطالبات لتعيين نغمة الرنين وتكرار الفاصل الزمني وغير ذلك.
- ٣ انقر على  لحفظ الإعدادات.

تعديل أو حذف منبه

انقر على المنبه الموجود لتعديله أو حذفه.

غفوة المنبه

إذا كنت لا تريد الاستيقاظ عندما يصدر المنبه رنيناً، كل ما عليك فعله هو النقر على زر الغفوة أو الضغط على زر التشغيل. يتم تعيين مدة الغفوة عند إنشاء المنبه.

إيقاف تشغيل منبه

عندما يصدر المنبه رنيناً، اسحب لليساار أو لليمين على الزر الظاهر أسفل الشاشة لإيقاف تشغيله.

استخدام المؤقت أو ساعة الإيقاف

يمكنك استخدام المؤقت للعد التنازلي من وقت محدد. يمكنك أيضاً استخدام ساعة الإيقاف لقياس مدة الحدث.

المؤقت

انتقل إلى الساعة > المؤقت، وقم بتعيين مدة من الوقت وانقر على  لبدء المؤقت. لإيقافه، انقر على .

ساعة الإيقاف

انتقل إلى الساعة > ساعة إيقاف، وانقر على  لبدء ساعة الإيقاف. لإيقافها، انقر على .

المفكرة

إنشاء ملاحظة


لمساعدتك على تتبع أفكارك وإلهامك بشكل سريع، يمكنك إنشاء ملاحظات باستخدام الكتابة بخط اليد (لكتابة المحتوى أو رسمه)، أو مسح الوثائق ضوئياً.


إنشاء ملاحظة

١ انتقل إلى الملاحظات، وانقر على ، ثم حدد ملاحظة مطبوعة

٢ أدخل عنوان الملاحظة ومحتواها. يمكنك أيضاً إجراء ما يلي حسب الحاجة:

• انقر على  لإضافة قائمة اختيار.

• انقر على  لتغيير نوع الخط، أو محاذاة الفقرة، أو الخلفية.


• انقر على  لإدراج الصور، أو الجداول، أو الروابط، أو استيراد المستندات، أو مسح البطاقات، أو المستندات، أو البطاقات البنكية ضوئياً، وما إلى ذلك.


• لتصنيف ملاحظاتك بصورة أوضح وعرضها بكل سهولة، انقر على **بدون تصنيف** بعد التعديل لإضافة علامة إلى الملاحظة.

٣ انقر على  لحفظ الملاحظة.



إضافة ملاحظة مكتوبة بخط اليد



يمكنك استخدام الملاحظات المكتوبة بخط اليد لتسجيل أفكارك الملهمة وخواطرك بشكل أكثر وضوحاً، مثل إنشاء رسومات عابثة، وإدراج صور لإنشاء سجلات قصاصات جميلة وإضافة تعليقات توضيحية لتمييز النقاط الرئيسية بعد إدراج شرائح.



١ انتقل إلى الملاحظات، واضغط على ، ثم حدد ملاحظة كتابية.

٢ أدخل اسم الملاحظة، واضبط اتجاه الورقة، وعين المواصفات والقالب، ثم انقر على .


٣ أدخل محتوى مكتوباً بخط اليد إلى ملاحظتك. يمكنك أيضاً إجراء ما يلي حسب الحاجة:

• انقر على  لإدخال المحتوى من خلال الكتابة بخط اليد أو الرسم. اضغط مجدداً بعد تمييز  لاختيار القلم وسمكه.

• اضغط على  لمسح المحتوى المرسوم أو المكتوب بخط اليد. اضغط مجدداً بعد تمييز  لاختيار طريقة المسح.

• اضغط على  لإدراج صورة. اضغط مجدداً بعد تمييز  لالتقاط صورة أو اختيار صورة من المعرض.

• اضغط على ، واضغط على  في منقطة فارغة لإدراج مربع نص.

• اضغط على  لإضافة صفحات، واستيراد صور ومستندات.

مزامنة الملاحظات

زامن بيانات الملاحظات على جهازك مع الهواتف الأخرى بسهولة عرضها باستخدام حساب Exchange Mail أو خدمات HONOR السحابية.

البقاء في وضع المزامنة

يتيح لك تمكين "البقاء في وضع المزامنة" إمكانية مزامنة الملاحظات الموجودة على الجهاز مع السحابة. سجلّ الدخول إلى حساب HONOR الخاص بك على أي جهاز لعرض هذه الملاحظات في أي وقت وأي مكان.

اختر **الملاحظات** > **الإعدادات** > **مزامنة الملاحظات مع السحابة**، ويمكن "البقاء في وضع المزامنة" من خلال اتباع المطالبة.

بعد تمكين هذه الميزة، إذا حذفت الملاحظات الموجودة على جهازك اللوحي، فسيتم حذف البيانات الموجودة على السحابة والأجهزة الأخرى التي تم تسجيل الدخول إليها باستخدام حساب HONOR نفسه بشكل متزامن.

مزامنة حساب Exchange

زامن البيانات الموجودة على حساب Exchange مع **الملاحظات** لتلبية احتياجاتك لتسجيل الأشياء المهمة في العمل في أي وقت وأي مكان.

١ سجلّ الدخول إلى حساب Exchange على الجهاز اللوحي.

٢ اسحب للأسفل للتحديث في قائمة بريد حساب Exchange لمزامنة بيانات المهمة والمذكّرة في الحساب مع **الملاحظات** وإنشاء الملاحظات المعنية.

سيتم إنشاء مجلد باسم حساب Exchange تلقائياً في **الملاحظات** بسهولة الإدارة.

نقل الملاحظات القديمة

يمكن ترحيل ملاحظاتك في **الملاحظات** من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد بعدة طرق مثل مزامنة حساب HONOR واستنساخ الجهاز والنسخ الاحتياطي للبيانات وميزة HONOR Share.

• **مزامنة حساب HONOR**: سجلّ الدخول إلى حساب HONOR في هاتفك القديم وزامن بيانات الملاحظات من هاتفك القديم إلى السحابة. سجلّ الدخول إلى نفس حساب HONOR على هاتفك الجديد وزامن بيانات **الملاحظات**.

• استنساخ الجهاز:

يمكن استنساخ الجهاز لترحيل **الملاحظات** والبيانات الأخرى من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد.

• **النسخ الاحتياطي للبيانات**: يمكن باستخدام النسخ الاحتياطي عبر جهاز تخزين خارجي نسخ البيانات احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة خارجية أو جهاز تخزين USB واستعادتها في وحدة التخزين الخارجية للهاتف بعد اكتمال النسخ الاحتياطي.

• **ميزة HONOR Share**: اختر الملاحظات التي تريد مشاركتها وترحيلها بسرعة إلى هاتفك الجديد باستخدام ميزة HONOR Share.

إدارة مفكرتك

يمكنك فرز عناصر مفكرتك من خلال تصنيفها إلى فئات ثم وضعها في مجلدات مختلفة، وحذف العناصر غير المرغوب فيها، ومشاركة العناصر مع أشخاص آخرين.

عند عرض قائمة العناصر أو عنصر منفرد في المفكرة، انقر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للرجوع بسرعة إلى العنصر الأول أو إلى بداية العنصر الذي تعرضه.

تعيين كلمة مرور للملاحظات

قفل الملاحظات: انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > حماية الجهاز > قفل التطبيقات، واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لإدخال كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك أو تخصيص كلمة مرور قفل التطبيقات، وشغل المفتاح الموجود بجوار ملاحظاتك.



تصنيف الملاحظات

يمكنك تصنيف ملاحظاتك في مجلدات مختلفة وإضافة ملصقات ملونة لتمييز المجلدات وتعديلها لتصنيف ملاحظاتك بصورة أوضح والعثور عليها بكل سهولة.


عرض جميع الملاحظات:

- في قائمة **جميع الملاحظات**، تظهر ملاحظات مختلفة بألوان مختلفة. يمكنك أيضاً إدخال الكلمات الأساسية في مربع البحث للعثور على الملاحظات التي تحتاج إليها بسرعة.
- انقر على القائمة المنسدلة في الجانب الأيسر لـ **جميع الملاحظات** للتحقق من **جميع الملاحظات**، والمفضلة، والمحذوفات مؤخراً، والأنواع الأخرى من الملاحظات.

إنشاء/تعديل مجلد:


- افتح القائمة المنسدلة الموجودة على الجانب الأيسر من **جميع الملاحظات**، وانقر على  في الزاوية العلوية اليسرى، وانقر على  < **مجلد جديد** في صفحة التحرير، وحدد لون المجلد المفضل لك، واكتب اسم المجلد، ثم انقر على **حفظ**.

نقل الملاحظات وجمعها وقفلها:

- في صفحة قائمة الملاحظات، اضغط مطولاً على الملاحظة المراد تحريرها، وانقر على **نقل**، وحدد المجلد الذي تريد نقل الملاحظة إليه، ثم انقر على **المزيد** < **المفضلة**، واجمع الملاحظة أو ثبتها.
 - افتح الملاحظة المراد قفلها، وانقر على **المزيد** < **إضافة قفل** في الزاوية السفلية اليسرى.
 - في صفحة قائمة **جميع الملاحظات**، اسحب ملاحظة اليمين لتثبيتها، أو نقلها، أو إضافتها للمفضلة، أو حذفها.
-  قد تختلف الوظيفة والواجهة حسب طراز الجهاز. يُرجى الرجوع إلى الوضع الفعلي.

مشاركة الملاحظات


لديك خيارات متعددة لمشاركة ملاحظاتك:

- مشاركة ملاحظة واحدة: في صفحة قائمة **جميع الملاحظات**، افتح الملاحظة المراد مشاركتها، وانقر على  وشاركها من خلال اتباع المطالبات.
- يمكن مشاركة الملاحظات من خلال **صورة**، و**كنص**، و**كملف**.


 يمكن تصدير المستندات بتنسيق TXT أو HTML عند تحديد **كملف** وحفظها في **مدير الملفات** < **ملفاتي** <

الملاحظات من HONOR Share > HONOR بشكل افتراضي.

- مشاركة ملاحظات متعددة: في صفحة قائمة **جميع الملاحظات**، اضغط مطولاً على ملاحظة يُراد مشاركتها، وحدد




الملاحظات الأخرى المراد مشاركتها، ثم انقر على  وشاركها من خلال اتباع المطالبات.

طباعة عناصر من المفكرة

- ١ في شاشة جميع الملاحظات، افتح العنصر الذي تريد طباعته.
- ٢ انتقل إلى  < طباعة، ثم حدد طابعة وهيئ إعدادات الطباعة حسب المطلوب.

حذف الملاحظات

يمكنك حذف الملاحظات باستخدام أي من الطرق التالية:

- في صفحة قائمة جميع الملاحظات، اسحب لليمين على سجل واحد، ثم انقر على  للحذف.
- اضغط مطولاً على الملاحظة أو المهمة التي تريد حذفها، وحدد مربع الاختيار أو اسحب بطول مربع الاختيار لتحديد سجلات متعددة لحذفها، ثم انقر على .
- إذا أردت استرجاع الملاحظات المحذوفة عن طريق الخطأ، فانقر على جميع الملاحظات، وحدد السجلات التي تريد حفظها في مجلد المحذوفات مؤخراً، ثم انقر على .

مستندات HONOR

مستندات HONOR


يمكن لمستندات HONOR جمع المستندات المحفوظة في تطبيقات مختلفة تلقائياً، كما يمكنك من إنشاء مستندات جديدة، وتحويل التنسيقات، وتحرير المستندات، وحفظها، وطباعتها، ومشاركتها للاستمتاع بتجربة إنشاء سهلة وزيادة كفاءة العمل المكتبي على الجوال.

تحويل التنسيق

- ١ في شاشة إنشاء مستندات HONOR، يمكنك اختيار تحويل الصور، أو جداول البيانات، أو المستندات إلى ملف PDF حسب رغبتك.



- ٢ لنضرب مثلاً على تحويل جدول بيانات إلى PDF:


- ١ انقر على تحويل جدول بيانات إلى PDF، وحدد جدول البيانات المراد تحويله، ثم انقر على بدء التحويل.

- ٢ حدد موقع التخزين، وانقر على .



- ٣ بعد التحويل، يمكنك مشاركة أو إضافة العلامات أو إدراج التعليقات التوضيحية إلى ملف PDF المحوّل حسب رغبتك.

إدارة المستندات



- في قائمة المستندات، يمكنك الضغط مطولاً على مستند أو ملف لمشاركته، أو وضع علامة عليه، أو نقله، أو حذفه.
- يمكنك أيضاً النقر على  لطباعة المستند أو إعادة تسميته.
- في الصفحة الرئيسية لمستندات HONOR، يمكنك النقر على  للعثور بسرعة على المستند الذي تريده بناءً على الاسم أو النوع.

- في الصفحة الرئيسية لمستندات HONOR، يمكنك أيضاً النقر على  لفرز المستندات بناءً على التنسيقات أو الاسم، والوقت، والحجم، والعلامات، وما إلى ذلك.



إضافة المستندات

- 1 في قائمة المستندات، يمكنك الضغط مطولاً على مستند أو مجلد، ثم النقر على  في الزاوية السفلية اليسرى، وتحديد **إضافة إلى المفضلة** لإضافته.
- 2 بعد الضغط مطولاً على مستند، يمكنك النقر على  لتحديد كل المستندات وإضافتها.
- 3 يمكنك العثور بسرعة على المستندات أو المجلدات المضافة في **إضافة إلى المفضلة** الموجودة على اليسار.


إضافة علامة إلى المستند



- 1 في قائمة المستندات، يمكنك الضغط مطولاً على مستند أو ملف والنقر على  لإضافة علامة.
- 2 بعد الضغط مطولاً على مستند، يمكنك النقر على  لتحديد كل العلامات معاً.
- 3 بعد إضافة العلامة، يمكنك العثور سريعاً على المستند في قائمة العلامات الموجودة على اليمين.

مشاركة المستندات

- 1 في قائمة المستندات، يمكنك الضغط مطولاً على مستند أو ملف والنقر على  لمشاركته.
- 2 بعد الضغط مطولاً على مستند، يمكنك النقر على  لتحديد كل المستندات ومشاركتها معاً.

طباعة المستندات



- في قائمة المستندات، انقر على  < **طباعة** في الزاوية السفلية اليمنى، ويمكنك إكمال الطباعة باتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة حسب رغبتك.

 يمكن تحويل المستند المطبوع تلقائياً إلى تنسيق PDF. انقر على  ، ويمكنك حفظه بتنسيق PDF.

إعادة تسمية المستندات

- في قائمة المستندات، انقر على  < **إعادة التسمية** لإعادة تسمية المستند أو المجلد.

حذف المستندات






- 1 في قائمة المستندات، يمكنك الضغط مطولاً على مستند أو ملف والنقر على  لحذفه.
- 2 بعد الضغط مطولاً على مستند، يمكنك أيضاً النقر على  في الزاوية العلوية اليسرى لتحديد كل المستندات وحذفها معاً.

مسجل الصوت

مسجل الصوت




يساعدك مسجل الصوت على حفظ الصوت بحيث يمكنك الاستماع إليه في أي وقت.

تسجيل الصوت



- ١ افتح **مسجل الصوت** في مجلد **الأدوات**. انقر على  لبدء التسجيل.
 - ٢ يمكنك النقر على  لتمييز النقاط الرئيسية في أثناء التسجيل.
 - ٣ كما يمكنك النقر على . يشير التحول إلى  إلى أنه قد تم تمكين **تحسين الصوت**. يتم تقليل الضوضاء المحيطة في أثناء التسجيل، ما يجعل الصوت البشري أكثر وضوحاً.
 - ٤ انقر على  لإنهاء التسجيل.
 - ٥ يمكنك الضغط مطولاً على ملف التسجيل لمشاركته، أو إعادة تسميته، أو حذفه.
- كما يمكنك الدخول إلى **مدير الملفات** < **استعراض** < **جهاز الـ Sounds** لعرض الملفات المسجلة.

تشغيل التسجيل الصوتي


سيتم عرض ملفات التسجيل كقائمة على الصفحة الرئيسية ويمكن تشغيلها عن طريق النقر على **مسجل الصوت**. في شاشة المشغل، يمكنك:

- النقر على  لتخطي الأجزاء تلقائياً بدون صوت.
- النقر على  لتغيير سرعة التشغيل.
- النقر على  لتحديد النقاط الرئيسية.
- انقر على اسم العلامة لإعادة تسميتها.

تحرير ملفات التسجيل الصوتي

- ١ انتقل إلى الصفحة الرئيسية لـ **مسجل الصوت**. انقر على ملف التسجيل.
- ٢ انقر على . يتم عرض الشكل الموجي الكامل للتسجيل.
- ٣ اسحب أشرطة تمرير وقت البدء والانتهاج الخاصة بالتسجيل لتحديد أحد الأجزاء. يمكنك أيضاً تكبير/ تصغير منطقة الشكل الموجي بإصبعين لضبط المنطقة ثم حدد الجزء.
- ٤ انقر على . حدد الاحتفاظ بالجزئية المحددة أو حذف الجزئية المحددة.

مشاركة ملفات التسجيل الصوتي

- انتقل إلى الصفحة الرئيسية لـ **مسجل الصوت**. يمكنك مشاركة ملفات التسجيل الصوتي بأي من الطرق التالية:
- اضغط مطولاً على ملف التسجيل للدخول إلى وضع التحديد المتعدد، وتحقق من ملفات التسجيل الفردية أو المتعددة التي تريد مشاركتها، وانقر على **مشاركة**، ثم حدد طريقة المشاركة.
 - انقر على أحد ملفات التسجيل التي تريد مشاركتها للدخول إلى واجهة التشغيل، ثم انقر على  < **مشاركة** واختر طريقة المشاركة.

إضافة حسابات بريد إلكتروني

أضف حساب بريدك الإلكتروني في البريد الإلكتروني، لبدء استخدام جهازك من أجل الوصول المناسب إلى البريد الإلكتروني.

إضافة حساب بريد إلكتروني شخصي

- ١ افتح البريد الإلكتروني على جهازك اللوحي، ثم حدد من بين المزوَّدين المتاحين لصندوق البريد.
- ٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة مرورك، وانقر على تسجيل الدخول، واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال التكوين. سيتصل النظام تلقائياً بالخادم ويتحقق من إعداداته.

تعيين إشعارات البريد الإلكتروني

عين وضع إشعارات رسائل البريد الإلكتروني لديك حسب الحاجة.

- ١ انتقل إلى البريد الإلكتروني > ⋮ > الإعدادات > إعدادات عامة > الإشعارات، وقم بتمكين السماح لجميع الإشعارات.
- ٢ حدد حساب البريد الإلكتروني الذي تريد تعيين إشعاراته، وشغل مفتاح السماح لجميع الإشعارات، ثم حدد وضعاً للإشعارات.


الآلة الحاسبة

الآلة الحاسبة

استخدم الآلة الحاسبة على جهازك لإجراء العمليات الحسابية الأساسية ولحساب الدوال الأسية واللوغاريتمية والدوال المثلثية.

استخدام الآلة الحاسبة الأساسية


يمكنك فتح الآلة الحاسبة باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب لأسفل من منتصف الشاشة الرئيسية لعرض خانة البحث. ابحث عن الآلة الحاسبة، وستكون النتيجة الأولى هي تطبيق الآلة الحاسبة المثبت مسبقاً.
- ائثر على الآلة الحاسبة في مجلد الأدوات.
- اسحب لأعلى من أسفل شاشة القفل لعرض لوحة الاختصارات، ثم انقر على  لفتح الآلة الحاسبة.

استخدام الآلة الحاسبة العلمية

افتح الآلة الحاسبة وانتقل إلى > ⋮ > حاسبة علمية.

نسخ الأرقام أو حذفها أو مسحها

- نسخ نتيجة عملية حسابية: انقر مطولاً على ناتج العملية الحسابية، وانقر على نسخ، ثم الصق الناتج في مكان آخر، مثل في مفكرة أو رسالة.
- حذف الرقم الأخير: انقر على .

- مسح الشاشة: انقر على **C** . كما يمكنك النقر على  لمسح الشاشة بعد النقر على  لإكمال العملية الحسابية.

الدخول المتعدد للتطبيقات

تمكين الدخول المتعدد للتطبيقات

تسمح لك ميزة الدخول المتعدد للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى حسابين في واتساب أو فيسبوك في الوقت نفسه، مما يسمح لك بالفصل بين حياتك العملية وحياتك الخاصة.

i ميزة الدخول المتعدد للتطبيقات مدعومة في بعض التطبيقات فقط.

انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > الدخول المتعدد للتطبيقات، وقم بتشغيل المفتاح إلى جانب التطبيق. سيظهر عندئذٍ التطبيق التوأم على الشاشة الرئيسية.

مدير النظام

تحرير المساحة على الجهاز اللوحي

سيعمل تنظيف في مدير النظام على فحص وحدة التخزين للبحث عن الملفات المتكررة والملفات الكبيرة مثل المحتوى المتبقي بعد حذف التطبيق، وحزم التثبيت المتكررة، والبيانات التي يتم الحصول عليها من WeChat وسيوفر لك اقتراحات للتنظيف لمساعدتك على تحرير مساحة.

1 انتقل إلى مدير النظام وانقر على تنظيف.

2 عند اكتمال الفحص، انقر على تنظيف أو تنظيف خلف العنصر المراد تنظيفه واتبع التعليمات لحذف الملفات المتكررة.

i اسحب لأسفل من أعلى الشاشة وسيعيد الجهاز اللوحي عملية فحص وحدة التخزين.

تنظيف الملفات المكررة

يمكن أن يحدد مدير النظام الملفات المكررة على جهازك.

من شاشة تنظيف، انقر على ملفات مكررة، ثم حدد الملفات غير المرغوب فيها لحذفها.

عرض التطبيقات التي تستهلك قدراً كبيراً من البيانات وإدارتها

1 في استخدام البيانات لهذا الشهر في واجهة "إدارة استخدام البيانات"، يمكنك عرض ترتيب البيانات التي تستخدمها كل تطبيق.

2 انقر على التطبيق الذي يستهلك قدراً كبيراً من البيانات لتقييد استخدامه لبيانات الجوال، وبيانات التجوال، وبيانات الخلفية، وما إلى ذلك.

i لا يمكن تقييد وصول بعض التطبيقات (مثل التطبيقات التي تنشأ عن الدخول المتعدد للتطبيقات) إلى الإنترنت في

"إدارة استخدام البيانات". يُرجى الانتقال إلى الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات، والبحث عن اسم التطبيق،

والنقر على استخدام البيانات لتقييد وصوله إلى الإنترنت.

تصفية المكالمات المزعجة وحظرها

i خدمات الاتصال غير مدعومة على الأجهزة اللوحية التي تستخدم Wi-Fi فقط.


عين قواعد مختلفة للحظر لحظر مكالمات المبيعات والاحتيايل والأشكال الأخرى من المكالمات المزعجة.

تصفية المكالمات المزعجة


- ١ انتقل إلى الهاتف > ⋮ > حظر المضايقات.
بدلاً من ذلك، انتقل إلى مدير النظام > حظر المضايقات.
- ٢ انقر على قواعد حظر المكالمات وقم بتشغيل أزرار قواعد الحظر المقابلة.

حظر المكالمات الواردة من أرقام محددة

يمكنك حظر المكالمات الواردة من أرقام محددة باستخدام أي من الطرق التالية:

- انتقل إلى الهاتف > ⋮ > حظر المضايقات >  > قائمة الحظر، وانقر على + ، ثم أضف أرقام الهاتف التي تريد حظرها.
- افتح الهاتف، وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال، ثم انقر على جهة الاتصال التي تريد حظرها، ثم اختر ⋮ > إضافة إلى قائمة الحظر.

تعيين ما إذا كنت تريد تلقي إشعارات للمكالمات المحظورة أم لا

- انتقل إلى الهاتف > ⋮ > حظر المضايقات >  > تلقي الإشعارات وقم بتعيين ما إذا كان سيتم تلقي الإشعارات عند حظر المكالمات.

إدارة المكالمات المحظورة

على الشاشة المحظورة، يمكنك إدارة المكالمات المحظورة على سبيل المثال عن طريق معاودة الاتصال بالأرقام أو حذف السجلات أو إرسال طعون إذا تم تمييز الرقم بشكل غير صحيح.

- انتقل إلى الهاتف > ⋮ > حظر المضايقات. يمكنك بعد ذلك:
 - النقر على سجل وتحديد مكالمات لمعاودة الاتصال بالأرقام، أو تحديد إضافة إلى القائمة الموثوقة أو إضافة جهة اتصال، أو النقر على حذف لحذف سجلات المكالمات.
 - النقر على حذف لحذف المكالمات المحظورة على دفعات.
 - النقر على قواعد الحظر لتغيير قواعد الحظر.

استنساخ الجهاز

استخدام استنساخ الجهاز لنقل بياناتك إلى جهاز جديد

يسمح لك استنساخ الجهاز بنقل جميع البيانات الأساسية بسرعة وسهولة (بما في ذلك جهات الاتصال والتقويم والصور ومقاطع الفيديو) من جهازك اللوحي القديم إلى جهازك اللوحي الجديد.

ترحيل البيانات من جهاز يعمل بنظام أندرويد

- ١ في جهازك اللوحي الجديد، افتح تطبيق استنساخ الجهاز . أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > استنساخ الجهاز، أو انقر على هذا هو الجهاز الجديد، أو انقر على HONOR أو جهاز أندرويد آخر.

- ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل **استنساخ الجهاز** وتثبيته على جهازك القديم.
- ٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق **استنساخ الجهاز** وانقر على **هذا هو الجهاز القديم**. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم بجهازك اللوحي الجديد عن طريق مسح رمز ضوئياً أو الاتصال يدوياً.
- ٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم انقر على **نقل** لبدء الاستنساخ.
- ٥ **يكون استنساخ الجهاز متاحاً فقط في الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد ٧.٠ أو أحدث.**

التلميحات

التلميحات

- يحتوي **التلميحات** على مجموعة من التلميحات والحيل لمساعدتك في تعلُّم كيفية استخدام هاتفك بسرعة. كما يوفر نسخة كاملة من دليل المستخدم لتسهيل الرجوع إليه في أي وقت.
- مقدمة حول قسم **التلميحات**:
- تلميحات مصورة: فيديو صغير أو صورة تحمل نصاً واضحاً ومختصراً لمساعدتك على إتقان إحدى العمليات. يتم تصنيف البطاقات حسب السيناريو؛ ما يسهل عليك اختيار القسم الذي تريده.
 - تلميحات مفصلة: تعليمات سهلة الوصول والفهم حول الميزات المتقدمة للهاتف.
- وظائف **التلميحات** الرئيسية:
- البحث: إدخال كلمة أساسية لاسترداد كل المحتوى ذي الصلة في **التلميحات**؛ ما يمنحك وصولاً سريعاً إلى المعلومات التي تحتاجها. كما يمنحك معلومات حديثة للرجوع إليها.
 - إعجاب وتعليق: يمكنك تقييم المعلومات وإبداء رأيك فيها.
 - جرب الآن: توفير زر **جرب الآن** للوظائف الرئيسية أو المعقدة. انقر للانتقال مباشرة إلى واجهة الوظيفة.
 - **i** يختلف توفر الميزة حسب الجهاز.

الشبكة اللاسلكية

مقدمة عن الشبكة اللاسلكية

إن التوصل بالإنترنت عبر الشبكة اللاسلكية يعد طريقة فعالة للحفاظ على بيانات الجوال. يمكنك أيضاً تمكين مراقبة أمان الشبكة اللاسلكية لتجنب نقاط الاتصال الخطرة وضمان الوصول الآمن إلى الإنترنت.

الاتصال بشبكة Wi-Fi


i يُرجى توخي الحذر عند الاتصال بشبكة Wi-Fi مجانية في الأماكن العامة لتجنب مخاطر الأمان المحتملة مثل تسرب الخصوصية وفقد الممتلكات.

إدخال رقم دخول للاتصال بشبكة Wi-Fi

1 انتقل إلى الإعدادات > الشبكة اللاسلكية وشغل Wi-Fi.

2 في صفحة الإعدادات، يمكنك الاتصال بشبكة Wi-Fi بأي من الطرق التالية:

- انقر على شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها ضمن **الشبكات المتاحة**. في حال اختيار شبكة مشفرة، تحتاج إلى إدخال كلمة المرور.
- اسحب للأسفل حتى نهاية القائمة، وانقر على **إضافة شبكة**، واتبع المطالبات على الشاشة لإدخال اسم الشبكة وكلمة مرورها لإكمال الاتصال.

عند عرض  على شريط الحالة، فهذا يشير إلى أن جهازك اللوحي متصل بالإنترنت عبر Wi-Fi.

الاتصال من خلال مسح رمز QR ضوئياً

1 انتقل إلى الإعدادات > الشبكة اللاسلكية وشغل Wi-Fi.

2 انتقل إلى صفحة إعدادات Wi-Fi على الجهاز اللوحي الذي يشارك الشبكة، وانقر على الشبكة المتصلة، واحصل على رمز QR.

3 امسح رمز QR ضوئياً باستخدام الجهاز اللوحي لتتصل بالشبكة وتتبع المطالبات على الشاشة للوصول إلى الشبكة.


i قد لا تدعم بعض الشبكات المشفرة الاتصال من خلال مسح الرمز ضوئياً. يُرجى الرجوع إلى الوضع الفعلي.

نقل البيانات باستخدام Wi-Fi Direct

يمكنك استخدام Wi-Fi Direct لنقل البيانات بين أجهزة HONOR. يسمح لك Wi-Fi Direct بنقل الملفات الكبيرة إلى جهاز قريب أسرع من البلوتوث ودون الحاجة إلى اقتران الأجهزة.

1 في جهاز الاستقبال، انتقل إلى الإعدادات > الشبكة اللاسلكية وقم بتمكين Wi-Fi.

2 انتقل إلى إعدادات إضافية > اتصال Wi-Fi المباشر لبدء البحث عن الأجهزة القريبة التي تم تمكين Wi-Fi Direct عليها.

3 في جهاز الإرسال، انقر مطولاً لتحديد الملفات التي تريد مشاركتها، وانقر على ، وحدد اتصال Wi-Fi المباشر.

i قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.

4 انقر على أيقونة جهاز الاستقبال لإنشاء اتصال، ثم شارك الملفات.

٥ في جهاز الاستقبال، اقبل طلب النقل عبر Wi-Fi Direct. ثم انتقل إلى مدير الملفات < جهازي اللوحى < Wi-Fi Direct < Download لعرض الملفات المستلمة.

البلوتوث

أساسيات البلوتوث للجهاز اللوحي

يمكنك توصيل جهازك اللوحي بسماعات الأذن، ومكبرات الصوت، وأنظمة الترفيه في السيارة التي تعمل بالبلوتوث، أو مشاركة البيانات من جهازك اللوحي إلى الأجهزة الأخرى عبر البلوتوث. سنقدم وظائف البلوتوث التالية لجهازك اللوحي: ① تشغيل أو إيقاف تشغيل البلوتوث، ② تعديل اسم جهاز البلوتوث، ③ اقتران أجهزة البلوتوث، ④ نقل الملفات عبر البلوتوث، ⑤ إلغاء اقتران الأجهزة. المسافة الفعالة للبلوتوث هي ١٠ أمتار. يرجى استخدام وظائف البلوتوث ضمن النطاق الفعال.


تشغيل البلوتوث أو إيقاف تشغيله

- اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم، ومكّن **البلوتوث** أو عطلها. اضغط على **البلوتوث** مطولاً للدخول إلى شاشة الإعدادات.
- انتقل إلى **الإعدادات > البلوتوث**، وشغل مفتاح **تشغيل البلوتوث** أو أوقف تشغيله.

تعديل اسم جهاز البلوتوث

- 1 انتقل إلى شاشة الإعدادات لـ **البلوتوث** ومكّن **تشغيل البلوتوث**.
- 2 انقر على **اسم الجهاز**، وأدخل الاسم الجديد ثم انقر على **موافق**.



الاقتران بجهاز بلوتوث

- 1 مكّن **البلوتوث** على الجهاز الهدف وقم بتعيينه على إمكانية الاكتشاف. للحصول على تعليمات مفصلة، راجع دليل مستخدم الجهاز.
 - 2 من جهازك، قم بالوصول إلى شاشة إعدادات **البلوتوث**، ومكّن **تشغيل البلوتوث** لجعل جهازك يبحث تلقائياً عن أجهزة البلوتوث القريبة.
 - 3 من قائمة **الأجهزة المتاحة**، حدد الجهاز الذي تريد إقران جهازك به، واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الاقتران.
- على شاشة إعدادات **البلوتوث**، انقر على  لعرض نصائح لتوصيل أجهزة البلوتوث المختلفة.

نقل الملفات عبر البلوتوث

يمكنك استخدام البلوتوث لنقل الفيديوهات والصور وجهات الاتصال والمزيد إلى جهاز آخر بشرط أن يكون كلا الجهازين ضمن نطاق البلوتوث الفعال.

- 1 قم بإقران أجهزة الإرسال والمستلم عبر البلوتوث.

- 2 على جهاز الإرسال، انقر مطولاً على ملف وحدد الملفات التي ترغب في مشاركتها وانقر على ، وحدد **البلوتوث**.  قد تختلف العمليات إذا كنت تشارك الملفات من التطبيقات مباشرة.

- 3 انقر على اسم البلوتوث الخاص بجهاز المستلم لبدء المشاركة.


- 4 على جهاز المستلم، اقبل طلب نقل البلوتوث.

توصيل أدوات السمع المساعدة عبر البلوتوث

يمكن في نطاق مسافة الإرسال الفعالة توصيل أدوات السمع المساعدة التي تدعم وظيفة البلوتوث بالهواتف الجواله لإجراء المكالمات الهاتفية، وتشغيل الموسيقى، وما إلى ذلك. ويمكن توصيل أدوات السمع المساعدة بأي من الطرق التالية:

- **التوصيل السريع عبر مركز التحكم:** اسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لفتح مركز التحكم، وانقر على **أداة سمع مساعدة** (إذا لم يتم العثور عليها فعندئذ انقر على أيقونة التحرير أعلاه، ثم انقر على **تعديل مفتاح الاختصار**، وأضف **أداة سمع مساعدة** إلى مركز التحكم في منطقة المزيد من المفاتيح أدناه)، واختر أداة السمع المساعدة التي تريد الاقتران بها.
 - **التوصيل عبر إمكانية الوصول الإعدادات:** انتقل إلى الإعدادات < **مميزات إمكانية الوصول** < **إمكانية الوصول** < **أداة سمع مساعدة**، ومكّن تشغيل البلوتوث، واختر أداة السمع المساعدة التي تريد الاقتران بها.
- في أثناء إجراء المكالمات أو تشغيل الموسيقى، يمكنك التبديل بصورة سريعة إلى أجهزة البلوتوث الأخرى.

إلغاء اقتران جهاز بلوتوث

- 1 على شاشة إعدادات البلوتوث، مكّن مفتاح تشغيل البلوتوث.
- 2 في قائمة الأجهزة المقترنة، انقر على  بجانب اسم الجهاز الذي ترغب في إلغاء اقترانه، ثم انقر على **إلغاء الاقتران**.

شبكة الجوال

الاتصال ببيانات الجوال

- 1 تأكد من توفر بيانات الجوال على بطاقة SIM الخاصة بك. بطاقات SIM غير مدعومة على الأجهزة اللوحية التي تستخدم Wi-Fi فقط.
 - 2 يمكنك الاتصال ببيانات الجوال باستخدام أي من الطرق التالية:
 - اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم. شغل **بيانات الجوال**.
 - انتقل إلى الإعدادات < **شبكة الجوال** < **بيانات الجوال**، ومكّن **بيانات الجوال**.
- لتوفير طاقة البطارية وبيانات الجوال، عطل خدمة بيانات الجوال في حال عدم احتياجها.

تمكين وضع الطائرة أو تعطيله

عند استقلال طائرة، يمكنك تمكين وضع الطائرة عندما تطلب شركة الطيران القيام بذلك. في وضع الطائرة، لن يتمكن جهازك من إجراء مكالمات، أو إرسال رسائل نصية أو تلقيها، أو استخدام بيانات الجوال، ولكن ستكون كل الوظائف الأخرى متاحة.

يمكنك تمكين وضع الطائرة أو تعطيله باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لعرض جميع الاختصارات. انقر



على **لتمكن وضع الطائرة أو تعطيله**.

- انتقل إلى الإعدادات < **شبكة الجوال**، ومكّن أو عطل **وضع الطائرة**.

عند تمكين وضع الطائرة، سيتم تلقائياً تعطيل Wi-Fi والبلوتوث. يمكنك إعادة تمكينهما إذا سمحت شركة الطيران بذلك.

- خدمات البيانات غير مدعومة على الأجهزة اللوحية التي تستخدم Wi-Fi فقط.
- خدمات الاتصال غير مدعومة على الأجهزة اللوحية التي تستخدم Wi-Fi فقط.
- خدمات الرسائل النصية غير مدعومة على الأجهزة اللوحية التي تستخدم Wi-Fi فقط.

استخدام الصوت عبر شبكة الجيل الرابع VoLTE لإجراء مكالمات فيديو فائقة الدقة

تعد تقنية الصوت عبر شبكة الجيل الرابع (الصوت عبر شبكة الجيل الرابع) وسيلة لنقل البيانات معتمدة على IP. كما يوفر لك الصوت عبر شبكة الجيل الرابع بعد تمكينه أوقات الاتصال للمكالمات السريعة ومكالمات صوتية ومكالمات فيديو ذات جودة عالية.

• هذه الميزة غير مدعومة على الأجهزة اللوحية التي تستخدم Wi-Fi فقط.

تمكين المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع (VoLTE)


تواصل مع شركة الاتصالات التي تتبعها لتنشيط خدمة المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع (VoLTE) لبطاقة SIM الخاصة بك. إذا كان كل من درجي بطاقة SIM الأساسية والثانوية، لجهازك اللوحي ثنائي الشريحة، يدعم خدمة المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع، فيمكن تمكينها لكل من بطاقتي SIM.

- قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.
- خدمات الجيل الخامس متوفرة فقط في بعض البلدان والمناطق.
- مكن شبكة الجيل الخامس إذا كانت شبكة الجيل الخامس مدعومة لديك. سيتم بعد ذلك تمكين خاصية المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع بشكل افتراضي.

إجراء مكالمة فيديو

لا يكون إجراء مكالمات الفيديو ممكناً إلا عندما يستخدم كلا الطرفين أجهزة تنشط تقنية المكالمات الصوتية باستخدام شبكة الجيل الرابع (VoLTE).

١ افتح الهاتف، وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال في أسفل الشاشة، ثم حدد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.

٢ انقر على  لإجراء مكالمة فيديو.

يمكنك النقر على  أثناء إجراء مكالمة صوتية للتبديل إلى مكالمة فيديو.

عرض التطبيقات التي تستهلك قدراً كبيراً من البيانات وإدارتها

١ في استخدام البيانات لهذا الشهر في واجهة "إدارة استخدام البيانات"، يمكنك عرض ترتيب البيانات التي تستخدمها كل تطبيق.

٢ انقر على التطبيق الذي يستهلك قدراً كبيراً من البيانات لتقييد استخدامه لبيانات الجوال، وبيانات التجوال، وبيانات الخلفية، وما إلى ذلك.


• لا يمكن تقييد وصول بعض التطبيقات (مثل التطبيقات التي تنشأ عن الدخول المتعدد للتطبيقات) إلى الإنترنت في "إدارة استخدام البيانات". يُرجى الانتقال إلى الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات، والبحث عن اسم التطبيق، والنقر على استخدام البيانات لتقييد وصوله إلى الإنترنت.

طرق توصيل أخرى

عرض شاشة جهازك اللوحي لاسلكياً

يمكنك عرض شاشة الجهاز اللوحي لاسلكياً على شاشة عرض كبيرة (مثل التلفاز).

- ١ قم بإجراء ما يلي حسب طراز شاشة العرض الكبيرة ووظائفها:
 - إذا كانت شاشة العرض الكبيرة تدعم البث اللاسلكي Miracast، فشغل مفتاح العرض اللاسلكي الخاص بها.
 - إذا كانت شاشة العرض الكبيرة لا تدعم البث اللاسلكي Miracast، فصل مهائئ HDMI اللاسلكي بها. تأكد من توصيل مهائئ HDMI اللاسلكي بمصدر طاقة.
- ٢ للتحقق مما إذا كانت شاشة العرض الكبيرة تدعم البث اللاسلكي Miracast ومعرفة طريقة تمكين العرض اللاسلكي عليها، راجع دليل المستخدم أو خدمة العملاء الخاصة بالشركة المصنعة للشاشة الكبيرة.

- ٣ من جهازك اللوحي، اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم شغل .
- ٤ اسحب للأسفل مرة أخرى لعرض جميع الاختصارات، ومكّن **عرض لاسلكي**. سيبدأ جهازك اللوحي في البحث عن أجهزة الشاشات المتاحة.
- ٥ من قائمة الأجهزة، انقر على الاسم المقابل لشاشة العرض الكبيرة أو مهائئ HDMI اللاسلكي لإكمال اتصال العرض.
- ٦ أو بدلاً من ذلك، اسحب للأسفل من منتصف أو يمين الجهة العلوية للشاشة لفتح مركز الإشعارات، وانقر على **قطع الاتصال**.

HONOR Share


HONOR Share هي تقنية مشاركة لاسلكية تتيح لك نقل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وأنواع أخرى من الملفات بين الأجهزة بسرعة. تستعين هذه التقنية بالبلوتوث لاكتشاف الأجهزة القريبة التي تدعم HONOR Share و Wi-Fi Direct لنقل الملفات دون استخدام بيانات الجوال.

تمكين وظيفة HONOR Share أو تعطيلها

- يمكنك تمكين وظيفة HONOR Share أو تعطيلها بأي من الطرق التالية:
- اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم، ومكّن وظيفة **HONOR Share** أو عطّلها. يمكنك الضغط مطوّلًا على **HONOR Share** للوصول إلى شاشة الإعدادات الخاصة بها.
 - انتقل إلى **الإعدادات > طرق توصيل أخرى > HONOR Share** ومكّن **HONOR Share** أو عطّلها.

مشاركة الملفات بسرعة بين الأجهزة باستخدام HONOR Share

يمكنك استخدام HONOR Share لمشاركة الملفات بسرعة بين أجهزة HONOR. يمكن للمستلم معاينة الملفات قبل إرسالها، ثم عرض محتوى الملفات بالكامل بمجرد استلامها. على سبيل المثال، يمكن للمستلم عرض الصور أو مقاطع الفيديو في المعرض.

- ١ على جهاز الاستقبال، مكّن **HONOR Share**.
- ٢ على جهاز الإرسال، انقر مطوّلًا لتحديد ملف أو ألبوم تريد مشاركته، ثم انقر على . انقر على **HONOR Share**، ثم انقر على أيقونة جهاز الاستقبال لإرسال الملفات.
- ٣ قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.
- ٤ على جهاز الاستقبال، انقر على **موافق** لقبول النقل.


لعرض الملفات المستلمة، افتح **مدير الملفات**، وانقر على علامة التبويب **استعراض**، ثم انتقل إلى **جهازى اللوحى < HONOR Share**.

يمكنك أيضاً عرض الصور أو مقاطع الفيديو المستلمة بالانتقال إلى **المعرض < الألبومات < HONOR Share**.


مشاركة الملفات بين جهازك اللوحى وجهاز كمبيوتر باستخدام HONOR Share

يمكنك استخدام HONOR Share لمشاركة الملفات لاسلكياً بسهولة بين جهازك اللوحى وجهاز كمبيوتر. يمكنك عرض ملفات الجهاز اللوحى وتحريرها على حاسوبك دون الحاجة إلى استخدام كابل بيانات، أو إرسال ملفات من الكمبيوتر إلى جهازك اللوحى.

من جهازك اللوحى إلى الحاسوب:

- ١ مكنّ البلوتوث و Wi-Fi على الحاسوب.
- ٢ اسحب للأسفل من شريط الحالة على جهازك اللوحى للوصول إلى لوحة الإشعارات (أكمل السحب لرؤية محتوى أكثر). اضغط مطوفاً على **HONOR Share** للانتقال إلى شاشة الإعدادات وتشغيل **HONOR Share**.
- ٣ شغل **مدير الحاسوب < HONOR Share** على حاسوبك وتأكد من تمكين **السماح بالظهور للأجهزة الأخرى**.
- ٤ اضغط على الملف ضغطاً مطوفاً لمشاركته على جهازك اللوحى، وانقر على ، وحدد **HONOR Share**. بعد اكتشاف جهاز الاستقبال، انقر فوق اسمه لمشاركة الملف.

من جهازك اللوحى :

- ١ مكنّ البلوتوث و Wi-Fi على الحاسوب.
 - ٢ شغل **HONOR Share** على الهاتف.
 - ٣ حدد الملف المراد مشاركته من حاسوبك وانقر بزر الماوس الأيمن **عرض المزيد من الخيارات < HONOR Share**. سيبحث الحاسوب على الأجهزة اللوحية التي تم تمكين وظيفة **HONOR Share** بها. حدد الجهاز اللوحى لاستلام الملف.
 - ٤ اتبع المطالبات الظاهرة على الشاشة لاستلام الملف على الأجهزة اللوحية.
-  هذه الميزة تدعم فقط مفكرات HONOR في الإصدار خمس عشر فأحدث من مدير الحاسوب. قد تختلف هذه الميزة حسب المنتج، لذا يرجى الرجوع إلى الحالة الفعلية.

الطباعة بنقرة واحدة باستخدام ميزة HONOR Share

عند وجود طابعة تدعم HONOR Share في مكان قريب، يمكنك استخدام HONOR Share للعثور على الطابعة وطباعة الصور أو ملفات PDF المخزنة على جهازك.

١ وفقاً لنوع الطابعة، تأكد مما يلي:

- طابعات تدعم شبكة Wi-Fi: يجب تشغيل الطابعة وتوصيلها بنفس الشبكة التي على جهازك.
- طابعات تدعم اتصال WiFi Direct: يجب تشغيل الطابعة وتمكين WiFi Direct.
- الطابعات التي تدعم البلوتوث: يجب تشغيل الطابعة وأن تكون قابلة للاكتشاف.

٢ على جهازك، قم بمعاينة الملف الذي ستتم طباعته، ثم انتقل إلى **مشاركة < HONOR Share**.

٣ بمجرد اكتشاف الطابعة، انقر على اسمها في جهازك واضبط الإعدادات في شاشة المعاينة. ثم انقر على **طباعة للطابعة**.

إذا كنت تقوم بتوصيل طابعة عبر البلوتوث بجهازك لأول مرة، فابحث عن الطابعة على جهازك، وانقر على اسم الطابعة، ثم اضغط مطوفاً على زر التشغيل في الطابعة لمدة ثانية واحدة لتأكيد الاتصال.

i للحصول على قائمة بالطابعات المدعومة، انقر على **مساعدة** في شاشة مشاركة HONOR Share، وحدد **الطابعات**، ثم انقر على **ما هي الطابعات المدعومة؟**.

نقل البيانات بين جهازك اللوحي وحاسوبك باستخدام كابل USB

- ١ وصل جهازك اللوحي بالحاسوب باستخدام كابل USB. بعد تثبيت برنامج التشغيل تلقائياً على الحاسوب، سيظهر اسم محرك الأقراص الخاص بجهازك اللوحي.
- ٢ من جهازك اللوحي، اسحب للأسفل من أعلى منتصف الشاشة أو يمين الشاشة لفتح مركز الإشعارات ثم انتقل إلى **انقر هنا لعرض المزيد من الخيارات**، وحدد وضع اتصال USB لنقل البيانات.
 - **نقل الصور**: استخدم بروتوكول نقل الصور (PTP) لنقل الصور بين جهازك اللوحي وحاسوبك. من خلال محرك الأقراص الجديد المعروض على الحاسوب، يمكنك عرض الصور المخزنة على جهازك اللوحي، أو نسخ الصور ولصقها بين الجهاز والحاسوب.
 - **نقل الملفات / أندرويد أوتو**: استخدم بروتوكول نقل الوسائط (MTP) لنقل الملفات بين جهازك اللوحي وحاسوبك. من خلال محرك الأقراص الجديد المعروض على الحاسوب، يمكنك عرض الملفات المخزنة على جهازك اللوحي، أو نسخ الملفات ولصقها بين الجهاز والحاسوب.
- i** ثبت الإصدار الحادي عشر أو الإصدار الأحدث من Windows Media Player على حاسوبك لعرض ملفات الوسائط على جهازك اللوحي.
- **منفذ للألات الموسيقية الرقمية (MIDI)**: استخدم جهازك اللوحي كجهاز إدخال صوت للواجهة الرقمية للألة الموسيقية (MIDI) وشغل الموسيقى على حاسوبك.



طباعة الصور والمستندات

توصيل الجهاز اللوحي بطابعة

- ١ تحقق من دليل الطابعة أو استشر الشركة المصنعة لها للتأكد من أنها معتمدة من Mopria. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاستشر الشركة المصنعة لها لتثبيت التطبيق أو المكون الإضافي المناسب لها على جهازك اللوحي.
- ٢ قم بتوصيل الجهاز اللوحي والطابعة بنفس الشبكة اللاسلكية باستخدام أي من الطرق التالية:
 - الاتصال بموجة شبكة لاسلكية: قم بتمكين الشبكة اللاسلكية على الطابعة وقم بتوصيلها بموجة الشبكة اللاسلكية. على الجهاز اللوحي، انتقل إلى **الإعدادات > الشبكة اللاسلكية**، وقم بتمكين **Wi-Fi**، والمس موجة الشبكة اللاسلكية نفسه، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعدادات.
 - الاتصال باستخدام شبكة لاسلكية مباشرة: إذا كانت طابعتك تدعم شبكة لاسلكية مباشرة، فاتبع الإرشادات الواردة في دليل الطابعة لتمكين هذه الميزة. على الجهاز اللوحي، انتقل إلى **الإعدادات > الشبكة اللاسلكية**، وقم بتمكين **Wi-Fi**، وانتقل إلى **إعدادات إضافية > اتصال Wi-Fi المباشر**، ثم المس الطابعة لإنشاء الاتصال.
 - الاتصال بنقطة الاتصال الخاصة بالطابعة: إذا كان بإمكان طابعتك أن تعمل أيضاً كنقطة اتصال لاسلكية، فاتبع الإرشادات في دليل الطابعة لتمكين نقطة الاتصال وتعيين كلمة مرور. على الجهاز اللوحي، انتقل إلى **الإعدادات > الشبكة اللاسلكية**، وقم بتمكين **Wi-Fi**، والمس نقطة اتصال الطابعة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعدادات.
- ٣ انتقل إلى **الإعدادات > طرق توصيل أخرى > الطباعة > خدمة الطباعة الافتراضية**، ومكّن خدمة الطباعة الافتراضية.

طباعة الملفات

لطباعة الملفات تحت المعرض والملاحظات:

- طباعة الصور: إذا كنت تحت المعرض، افتح الصورة، وانقر على  < طباعة/تصدير إلى PDF، وحدد الطابعة واتبع التعليمات على الشاشة.
- طباعة الملاحظات: إذا كنت تحت الملاحظات، افتح الملاحظة، وانقر على  < طباعة، وحدد الطابعة واتبع التعليمات على الشاشة.


الشاشة الرئيسية والخلفية

تعيين خلفيتك

استخدام خلفية معينة مسبقاً

- ١ انتقل إلى الإعدادات < الشاشة الرئيسية والنمط، وانقر على تحديد خلفية.
- ٢ حدد صورة ترغب في تعيينها كخلفية.
- ٣ تعيين ما يلي بناءً على تفضيلاتك:
 - تمويه: يطبق تأثيراً ضبابياً، والذي يمكن ضبطه من خلال سحب شريط التمرير.
- ٤ انقر على زر "تطبيق" في الصفحة لتطبيق مجموعة خلفية سطح المكتب وشاشة القفل.

تعيين صورة من المعرض كخلفيتك

- ١ افتح المعرض، وافتح الصورة التي تريد تعيينها كخلفيتك.
- ٢ انتقل إلى  < تعيين < خلفية، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الإعداد.

إدارة تخطيط الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص تخطيط الشاشة الرئيسية ليناسب عادات استخدام جهازك.

إعادة ترتيب الأيقونات على الشاشة الرئيسية

انقر مطولاً على أيقونة حتى تكبر، ثم اسحبها إلى الموضع الذي ترغب فيه على الشاشة الرئيسية.

الحفاظ على محاذاة أيقونات الشاشة الرئيسية

ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية للوصول إلى وضع إعدادات الشاشة الرئيسية، ثم قم بتمكين المحاذاة التلقائية. عند تمكين هذه الميزة، سيتم ملء المساحات الفارغة تلقائياً عند إزالة التطبيقات.

مواضع أيقونة شاشة القفل الرئيسية

ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية للوصول إلى وضع إعدادات الشاشة الرئيسية، ثم قم بتمكين تثبيت تخطيط الشاشة الرئيسية.

تحديد نمط تخطيط الشاشة الرئيسية

ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية، وانتقل إلى إعدادات الشاشة الرئيسية > تخطيط الشاشة الرئيسية، ثم حدد نمط تخطيط تفضله.

تشغيل زر البحث على الشاشة الرئيسية

- يمكنك استخدام إحدى الطريقتين التاليتين لتشغيل زر البحث أو إيقاف تشغيله على الشاشة الرئيسية:
- ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية، وانقر على إعدادات الشاشة الرئيسية لتشغيل زر البحث على الشاشة الرئيسية أو إيقاف تشغيله.
 - انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والنمط > إعدادات الشاشة الرئيسية لتشغيل زر البحث على الشاشة الرئيسية أو إيقاف تشغيله.

تخصيص أحجام أيقونات التطبيقات لديك

- يمكنك تغيير حجم أيقونات التطبيقات باستخدام أي من الطرق التالية:
- ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على شاشتك الرئيسية للوصول إلى إعدادات الشاشة الرئيسية وحدد حجم الأيقونة. اسحب شريط التمرير لضبط حجم الأيقونة وفقاً لتفضيلاتك.
 - انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والنمط > إعدادات الشاشة الرئيسية وحدد حجم الأيقونة. بعد ذلك اسحب شريط التمرير لتعيين الحجم الذي ترغب فيه.

استخدام إلغاء قفل المجلة

يؤدي إلغاء قفل المجلة إلى تغيير الصورة المعروضة على شاشة القفل في كل مرة يتم فيها تشغيل الشاشة. يمكنك الوصول السريع إلى الأدوات في لوحة الاختصارات، وعرض توقييع، وقراءة عدد خطواتك على شاشة القفل.

تمكين مجلة الشاشة

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والنمط > مجلة الشاشة، ومكّن مجلة الشاشة. عندما يكون جهازك اللوحي متصلاً بشبكة لاسلكية (Wi-Fi)، سينزل تلقائياً صور مجلة الشاشة.

الاشتراك في صور إلغاء قفل المجلة

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والنمط > مجلة الشاشة، ثم حدد أو قم بإلغاء تحديد أنواع الصور مجلة الشاشة حسب تفضيلاتك.

تعيين صورة محلية كصورة إلغاء قفل المجلة

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والنمط > مجلة الشاشة > المضافة من المعرض، والمس + ، ثم حدد صورة محلية، ثم المس إضافة.

تعطيل مجلة الشاشة

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والنمط > مجلة الشاشة، وعطل مجلة الشاشة. لن يبدل جهازك اللوحي صور مجلة الشاشة تلقائياً. لن تمسح الصور المحفوظة في المفضلة والصور المحلية المضافة إلى مكتبة مجلة الشاشة.

استخدام درج التطبيقات لتخزين التطبيقات

يمكنك وضع تطبيقاتك في درج وعرض التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر فقط على شاشتك الرئيسية لتبسيط شاشتك الرئيسية.

تمكين درج التطبيقات

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والنمط > نمط الشاشة الرئيسية، وحدد درج التطبيقات. بمجرد تمكين هذه الخاصية، يمكنك السحب لأعلى على الشاشة الرئيسية للوصول إلى جميع تطبيقاتك في الدرج.

إنشاء اختصارات على الشاشة الرئيسية

في وضع درج التطبيقات، اسحب لأعلى من الشاشة الرئيسية لعرض درج التطبيقات، وانقر مطولاً على أحد التطبيقات حتى يكبر ثم اسحبه إلى الموضع الذي ترغب فيه على الشاشة الرئيسية.

نقل التطبيقات مرة أخرى إلى الدرج

المس أيقونة تطبيق مع الاستمرار حتى يهتز جهازك، ثم المس إزالة. ستؤدي هذه العملية فقط إلى إزالة أيقونة التطبيق من شاشتك الرئيسية، ولكن لن تقوم بإلغاء تثبيته. لا يزال بإمكانك العثور عليها في درج التطبيق.


تعطيل وضع درج التطبيقات

للعودة إلى الشاشة الرئيسية العادية، انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والنمط > نمط الشاشة الرئيسية وحدد قياسي.

الشاشة والسطوع

ضبط الخط

ضبط نمط الخط

-  تتطلب هذه الميزة الاتصال بالإنترنت. قم بالاتصال بشبكة Wi-Fi لتجنب تكبد رسوم بيانات غير ضرورية.
- يجب شراء بعض الخطوط.

١ انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع > الخطوط.

٢ نزل الخط الذي تريده أو اشتريه.

ضبط حجم الخط وعرضه

- انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع > إعدادات الخط ويمكنك ضبط ما يلي عن طريق سحب وحدة التحكم:
- **حجم النص** : حجم النص على الشاشة.
 - **عرض النص والأيقونة** : عرض النص والأيقونات على الشاشة.

ضبط حجم العرض


انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع > حجم العرض، ويمكنك ضبط حجم الصور والعناصر الأخرى على الشاشة عن طريق سحب وحدة التحكم.

ضبط سطوع الشاشة، ووضع الألوان، حرارة الألوان


يمكنك ضبط سطوع الشاشة، ووضع الألوان وحرارة الألوان حسب تفضيلاتك.


ضبط مستوى سطوع الشاشة تلقائياً

سيضبط جهازك اللوحي مستوى سطوع الشاشة تلقائياً وفقاً لظروف الإضاءة المحيطة. يمكنك القيام بذلك بأي من الطرق التالية:

- انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع، ومكّن ضبط تلقائي.
- اسحب لأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم، وانقر على  في منطقة ضبط مستوى سطوع الشاشة.

ضبط سطوع الشاشة يدوياً

- يمكنك ضبط سطوع الشاشة يدوياً باستخدام أي من الطرق التالية:
- اسحب للأسفل من الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لفتح مركز التحكم. اسحب شريط التمرير لضبط سطوع الشاشة في منطقة .

- انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع، واسحب شريط التمرير لضبط سطوع الشاشة في منطقة .

ضبط وضع الألوان


- انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع > نمط وحرارة الألوان، وحدد وضع اللون الذي تفضله. سيكون وضع عادي أسهل على عينيك وبالتالي يوصى به.
- عادي: درجات الألوان الطبيعية
- ساطع: درجات الألوان الزاهية

ضبط حرارة الألوان

- انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع > نمط وحرارة الألوان، وحدد حرارة اللون التي تفضلها. سيكون وضعي افتراضية ودافئة أسهل على عينيك وبالتالي يوصى بهما.
- افتراضية: درجة الألوان الطبيعية
- دافئة: درجة اللون المائل للأصفر
- باردة: درجة اللون المائل للأبيض
- يمكنك النقر على أي مكان في دائرة اللون أو سحب البقعة لضبط درجة حرارة الألوان.

استخدام وضع حماية البصر

يمكن لوضع حماية البصر أن يقلل بشكل فعال من الإضاءة الزرقاء الضارة وضبط الشاشة لعرض ألوان أكثر دفئاً، مما يخفف من إجهاد العين ويحمي بصرك.

-  أرّح عينيك لمدة ١٠ دقائق على الأقل كل نصف ساعة.
- انظر إلى مسافة بعيدة كي تريح عينيك من الشاشة وتخفف من إجهاد العين.
- إن تبني عادات جيدة للعناية بالعين ستحمي نظرك وتمنع الإصابة بقصر النظر.

الوضع الليلي

قلل من سطوع الشاشة لتقديم تجربة بصرية غامرة، حيث يمكن تشغيله وإيقافه تلقائياً مع غروب الشمس وشروقها، مما يوفر الطاقة ويقلل المشاكل.

تمكين الوضع الليلي

مكن الوضع الليلي لخلفية الشاشة بغرض حماية عينيك من خلال تقليل السطوع والإضاءة المزعجة.

يمكنك تمكين الوضع الليلي أو تعطيله باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لفتح مركز التحكم، وشغل **الوضع الليلي** أو أوقف تشغيله. اضغط مطولاً عليها للدخول إلى صفحة إعدادات **الوضع الليلي**.
- انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة والسطوع**، وانقر على **داكن** للدخول في **الوضع الليلي**، ثم انقر على **الوضع النهاري** للخروج من **الوضع الليلي**.


تشغيل الوضع الليلي أو إيقاف تشغيله تلقائياً

انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة والسطوع**، وشغل **تبديل تلقائي**، وانقر على **جدول زمني**. إذا تم تحديد **من غروب الشمس إلى شروقها**، فسيختار النظام وقت الليل بناءً على موقعك الجغرافي وساعتك. كما يمكنك النقر على **وقت مخصص** لضبط وقت التبديل التلقائي للوضع الليلي حسب عادات استخدامك.

المزيد من الإعدادات للوضع الليلي

انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة والسطوع**، وتأكد من تشغيل **داكن**، وانقر على **إعدادات الوضع الليلي**، ويمكنك اختيار تمكين وظائف مثل **تعميق الخلفية في الوضع الليلي** أو لا. عند تمكين **تعميق الخلفية في الوضع الليلي**، سيتغير سطوع الخلفية حسب البيئة.


تعيين الوضع الداكن لكل تطبيق على حدة

- 1 انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة والسطوع** وتأكد من تشغيل **داكن**. اضغط على **إعدادات الوضع الليلي**.
 - 2 شغل المفتاح الموجود بجوار التطبيق. عندما تفتح التطبيق مرة أخرى، ستصبح خلفيته داكنة.
-  هذه الوظيفة مدعومة في بعض التطبيقات فقط.

تشغيل وضع الكتاب الإلكتروني

بعد تمكين وضع الكتاب الإلكتروني، ستظهر شاشة جهازك اللوحي باللونين الأبيض والأسود للتخفيف من إجهاد عينيك. يمكنك تمكين الوضع أو تعطيله باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم. شغل **وضع الكتب الإلكترونية** أو أوقف تشغيله (إذا لم

يظهر مفتاح سريع لـ **وضع الكتب الإلكترونية** على اللوحة، فانقر على  **تعديل مفتاح الاختصار**، وستجد مفتاح **وضع الكتب الإلكترونية** في اللوحة أدناه).

- انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة والسطوع** وشغل **وضع الكتب الإلكترونية** أو أوقف تشغيله.

 • في حال تمكين **وضع الكتب الإلكترونية** وحماية البصر في الوقت نفسه، سيعمل **وضع الكتب الإلكترونية** فقط.

- في حال تمكين **وضع الكتب الإلكترونية** والوضع الليلي في الوقت نفسه، ستصبح خلفية الشاشة معتمدة وسيظهر النص باللون الأبيض.

ضبط دقة الشاشة الذكية

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع وقم بتشغيل **الدقة الذكية**. سيقوم النظام بضبط دقة الشاشة بالزيادة أو التقليل وفقاً للتطبيقات التي يتم تشغيلها.

ضبط معدل تحديث الشاشة


- انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع > **معدل تحديث الشاشة**، وحدد معدل التحديث وفق احتياجاتك:
- **ديناميكي**: يحقق هذا الخيار توفير الطاقة ويحسن سلاسة الشاشة.
 - **قياسي**: يساعد هذا الخيار على توفير الطاقة.
 - **مرتفع**: يحسن هذا الخيار سلاسة الشاشة ولكنه يزيد من استهلاك الطاقة.

الأصوات

ضبط إعدادات الصوت


اضغط على زر رفع الصوت لضبط مستوى الصوت
اضغط على زر رفع أو خفض الصوت لضبط مستوى الصوت.

قلب الجهاز لكتم الصوت

عندما تتلقى مكالمة، اقلب الجهاز اللوحي لكتمه.
قبل استخدام هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات > **ميزات إمكانية الوصول** > الاختصارات والإيماءات > **كتم الرنين**، وتأكد من تمكين **قلب الجهاز لكتم الرنين**.
 هذه الميزة غير مدعومة على الأجهزة اللوحية التي تستخدم Wi-Fi فقط.

اضغط على زر الطاقة لكتم صوت جهازك أثناء رنينه
عندما يرن جهازك بسبب مكالمة واردة أو منبه، يمكنك الضغط على زر الطاقة لكتم الصوت.

إعداد المزيد من إعدادات الصوت

انتقل إلى الإعدادات > **الصوت** > إعدادات إضافية واستكشف المزيد من طرق التنبيه.. مثل **نغمة قفل الشاشة**، **صوت لقطة الشاشة**.
 قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

تعيين وضع عدم الإزعاج


يساعدك **عدم الإزعاج** على منع المقاطعات عندما تحتاج إلى التركيز. عند تمكين هذا الوضع، سيتم كتم المكالمات والرسائل ولن يتم عرض إشعارات الشعار.

تمكين وضع عدم الإزعاج أو تعطيله

- يمكنك تمكين وضع عدم الإزعاج أو تعطيله باستخدام أي من الطرق التالية:
- اسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لفتح مركز التحكم، وشغل **عدم الإزعاج** أو أوقف تشغيله.
 - اضغط مطولاً عليها للدخول إلى صفحة إعدادات **عدم الإزعاج**.
 - انتقل إلى الإعدادات > **الصوت** > **عدم الإزعاج** وشغل **عدم الإزعاج** أو أوقف تشغيله.

عند تمكين وضع عدم الإزعاج، تظهر أيقونة القمر  على شريط الحالة. افتح مركز الإشعارات من خلال السحب




لأسفل من أعلى منتصف الشاشة أو يمينها لعرض إشعارات عدم الإزعاج. اسحب الإشعار إلى اليمين وانقر على  لتعيين تذكير.

عند وجود مكالمات، وإشعارات، ورسائل واردة، لن يقوم الجهاز اللوحي بتشغيل الشاشة أو عرض إشعارات الشعار وسيتم كتم صوته.

تعيين جدول لوضع عدم الإزعاج

- ١ انتقل إلى الإعدادات < الصوت < عدم الإزعاج، وقم بتعطيل عدم الإزعاج.
- ٢ مكن الخيار تشغيل جدول. سيدخل جهازك اللوحي في وضع عدم الإزعاج في الوقت المحدد أيام السبت والأحد بشكل افتراضي.
- ٣ المس الخيار تشغيل جدول لتعيين الإطار الزمني ودورة التكرار.
- ٤ يمكنك أيضاً لمس إضافة لتعيين أوقات بدء متعددة.

الرد على المكالمات أو الرسائل في وضع عدم الإزعاج

- يمكنك السماح بالمكالمات أو الرسائل من أشخاص معينين في وضع عدم الإزعاج.
- انتقل إلى الإعدادات < الصوت < عدم الإزعاج، وشغل عدم الإزعاج أو تشغيل جدول. يمكنك بعد ذلك:
- الضغط على المكالمات أو الرسائل وتحديد فئة معينة من جهات الاتصال. في وضع عدم الإزعاج، يتم تشغيل نغمة الرنين عند تلقي مكالمة أو رسالة من الأشخاص الموجودين في الفئة.
 - تشغيل المكالمات المكررة. يتم تشغيل نغمة الرنين للمكالمات المتكررة من نفس الرقم خلال ١٥ دقيقة.
-  خدمات الاتصال غير مدعومة على الأجهزة اللوحية التي تستخدم Wi-Fi فقط.

الإشعارات

شارات التطبيقات

عند وصول إشعارات جديدة لتطبيق ما، ستظهر شارة مرقمة على أيقونة التطبيق. يمكنك أيضاً تعيين نقطة كشارة أو إخفاء الشارة لبعض التطبيقات أو جميعها.

إيقاف التشغيل شارات التطبيقات

- ١ انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات وشريط الحالة، وانقر على شارة أيقونات التطبيقات.
- ٢ أوقف تشغيل المفتاح لبعض التطبيقات أو جميعها.



تغيير وضع عرض الشارات

على شاشة شارة أيقونات التطبيقات، انقر على طريقة عرض شارة الإشعارات وحدد رقم أو نقطة وفقاً لتفضيلاتك.

تعطيل إشعارات التطبيقات

تعطيل الإشعارات من تطبيق معين

إذا كنت لا تريد أن تزعجك الإشعارات الواردة من أحد التطبيقات، فقم بإجراء أي مما يلي:

- بعد تلقي إشعار من التطبيق، اسحبه نحو اليسار في لوحة الإشعارات، وانتقل إلى  < إيقاف الإشعارات.
 - انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات وشريط الحالة، وقم بتحديد موقع التطبيق الذي تريد تعطيل إشعاراته، ثم عطل السماح لجميع الإشعارات.
-  هذه الميزة غير متاحة في بعض التطبيقات.

تعطيل الإشعارات الواردة من التطبيقات على دفعات

لتعطيل الإشعارات من عدة تطبيقات في وقت واحد، انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات وشريط الحالة < إدارة جماعية، وأوقف تشغيل المفتاح المجاور لكل تطبيق.

إخفاء محتوى الإشعارات من شاشة القفل


أوقف ظهور محتوى الإشعارات للآخرين عن طريق إخفائه من شاشة القفل. انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات وشريط الحالة < محتوى الإشعارات على شاشة القفل، ومكّن إظهار وجود إشعارات وإخفاء محتواها.

المزيد من إعدادات إشعار التطبيق

الوضع الواضح لشريط الحالة

انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات وشريط الحالة < شريط الحالة، ومكّن وضع Pure mode. في حال تشغيل وضع Pure mode، يعرض شريط الحالة الوقت، والشبكة اللاسلكية، وإشارة الهاتف المحمول، ومستوى البطارية فقط.

تعيين طريقة التذكير لإشعارات التطبيقات

- انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات وشريط الحالة. حدد أحد التطبيقات لتعيين طريقة التذكير بإشعارات التطبيقات.
 - مكّن السماح بتلقي الإشعارات: سيتم تذكيرك عند توفر إشعارات جديدة للتطبيق.
 - بمجرد أن ينشئ التطبيق إشعارات، يمكنك أيضاً إعداد المزيد من طرق التذكير.
 - على سبيل المثال، بمجرد أن ينشئ التقويم إشعارات، يمكنك أيضاً تعيين تذكير منبه الحدث، أو إشعار الحدث (تذكير في وقت لاحق)، أو إشعار الحدث الافتراضي.
-  قد تختلف طرق التذكير التي يدعمها كل تطبيق.

تشغيل الشاشة عند تلقي الإشعارات

انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات وشريط الحالة، ومكّن إيقاف الشاشة للإشعارات. سيقوم جهازك تلقائياً بتشغيل شاشة القفل عندما يتلقى إشعاراً.

إظهار أيقونات الإشعارات في شريط الحالة

انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات وشريط الحالة < شريط الحالة، ومكّن عرض أيقونة الإشعار.

قفل الجهاز وكلمات المرور

التعرف على الوجه

يسمح لك التعرف على الوجه بفتح قفل جهازك أو الوصول إلى التطبيقات المقفلة باستخدام بيانات وجهك.

تسجيل بيانات الوجه

- ١ انتقل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمات المرور < التعرف على الوجه، وأدخل كلمة مرور شاشة القفل.
- ٢ المس إضافة بصمة وجه جديدة، واتبع التعليمات على الشاشة لتسجيل بيانات وجهك.
- ٣ حدد تشغيل ميزة "رفع الجهاز لإيقاظه".


تعيين مظهر بديل

يمكنك إضافة مظهر بديل لمزيد من الدقة والراحة في التعرف على الوجه. في شاشة التعرف على الوجه، انقر على تعيين مظهر بديل لوجهك، واتبع التعليمات على الشاشة لإنشاء بيانات بديلة للوجه.


إضافة المزيد من بصمات الوجه

يمكنك إضافة ٥ بصمات وجه بحد أقصى لجهازك بحيث يمكن مشاركتها مع أحبائك بشكل آمن. على شاشة التعرف على الوجه، انقر على إضافة بصمة وجه جديدة، واتبع التعليمات على الشاشة لإضافة بيانات الوجه.

تمكين فتح القفل باستخدام الوجه

في شاشة التعرف على الوجه، انقر على فتح قفل الجهاز، وحدد طريقة فتح القفل.  إذا كنت قد مكّنت المنطقة الخاصة، أو أضفت مستخدمين متعددين إلى هاتفك، فيمكنك استخدام فتح القفل باستخدام الوجه في المنطقة الرئيسية أو مع حساب المالك.

مكن فتح القفل باستخدام الوجه

في شاشة التعرف على الوجه وانقر على فتح قفل الجهاز، ثم حدد طريقة فتح القفل.  إذا كنت قد أضفت عدة مستخدمين إلى جهازك اللوحي، فيمكنك استخدام ميزة "فتح القفل باستخدام الوجه" مع حساب المالك فقط.


الوصول إلى قفل التطبيقات بالتعرف على الوجه

على شاشة التعرف على الوجه، مكن الوصول إلى قفل التطبيقات، واتبع التعليمات على الشاشة لإضافة بيانات وجهك إلى قفل التطبيقات. يمكنك بعد ذلك النقر على تطبيق مقفل على شاشتك الرئيسية واستخدام التعرف على الوجه للوصول إلى التطبيق.

إشعارات شاشة القفل الذكية

على شاشة القفل، ستُخفى تفاصيل الإشعارات العلوية الخاصة بـ WeChat، وQQ، وWeibo تلقائياً وستظهر فقط بعد التعرف على وجهك. يساعد هذا على تجنب كشف الرسائل وحماية الخصوصية في حال استخدام الآخرين لجهازك أو إذا كنت محاطاً بالآخرين.

- ١ انتقل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمات المرور < التعرف على الوجه، وقم بتعبئة كلمة مرور شاشة القفل للدخول إلى التعرف على الوجه، ثم قم بالتبديل إلى إظهار الإشعارات.
- ٢ انقر على فتح قفل الجهاز وحدد طريقة إلغاء قفل السحب لفتح القفل.

 لحذف بيانات الوجه، قم بإيقاف تشغيل إظهار الإشعارات. بعد التأكد من تسجيل كلمة مرور، قم بتشغيل إظهار وجود إشعارات مع إخفاء محتواها لإخفاء تفاصيل الإشعارات الموجودة على شاشة القفل.

تعطيل بيانات الوجه أو حذفها

في شاشة التعرف على الوجه، يمكنك القيام بما يلي:

- تعطيل استخدام بيانات الوجه في خصائص معينة: عطل فتح قفل الجهاز أو الوصول إلى قفل التطبيقات حسب المطلوب. لن يحذف هذا بيانات وجهك.
- حذف بيانات الوجه: انقر على حذف واتبع التعليمات على الشاشة لحذف بيانات وجهك.

كلمة مرور شاشة القفل

يمكنك تعيين كلمة مرور رقمية أو نمط أو مختلطة ككلمة مرور شاشة القفل.

تعيين كلمة مرور شاشة القفل

١ انتقل إلى الإعدادات > قفل الجهاز وكلمات المرور وانقر على قفل الشاشة.

٢ أدخل كلمة مرور تحتوي على ٦ أرقام.

٣ وبدلاً من ذلك، انقر على تغيير طريقة القفل وحدد نوع كلمة مرور، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإدخال كلمة مرور جديدة.

تغيير كلمة مرور قفل الشاشة.

١ انتقل إلى الإعدادات > قفل الجهاز وكلمات المرور، وانقر على تغيير قفل الشاشة.

٢ أدخل كلمة مرور شاشة القفل الحالية.

٣ ثم أدخل كلمة مرور جديدة أو انقر على تغيير طريقة القفل لتحديد كلمة مرور جديدة وإدخالها.

إيقاف تشغيل كلمة مرور شاشة القفل.

انتقل إلى الإعدادات > قفل الجهاز وكلمات المرور وانقر على إيقاف قفل الشاشة.

تمكين التأمين

توجد العديد من الطرق التي يمكن بها إلغاء قفل اللوحي. في بعض الحالات (على سبيل المثال، إذا كنت نائماً أثناء ركوب وسائل النقل العام)، يكون إلغاء القفل باستخدام كلمة المرور أكثر أماناً من طرق إلغاء القفل الأخرى. عند تمكين وضع التأمين، لن تتمكن من إلغاء قفل اللوحي إلا باستخدام كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك. سيتم تعطيل طرق إلغاء القفل الأخرى مؤقتاً.

يجب عليك تعيين كلمة مرور لشاشة القفل لاستخدام هذه الميزة.

١ انتقل إلى الإعدادات > قفل الجهاز وكلمات المرور > إعدادات قفل الحماية، وقم بتمكين إظهار زر تأمين الجهاز على شاشة القفل.

٢ اضغط مطولاً على زر التشغيل حتى يظهر خيار تأمين الجهاز على الشاشة.

٣ انقر على تأمين الجهاز واتبع التعليمات على الشاشة لتمكين وضع التأمين. بمجرد تمكين وضع التأمين، لن تتمكن من إلغاء القفل إلا باستخدام كلمة مرور شاشة القفل.

٤ يتم تعطيل وضع التأمين تلقائياً عند إلغاء قفل جهازك، ويمكنك استخدام طرق إلغاء القفل الأخرى كالمعتاد في المرة التالية التي تقوم فيها بإلغاء قفل جهازك.

إذا كنت بحاجة إلى إعادة تمكين وضع التأمين، فاضغط مطولاً على زر التشغيل، ثم اضغط على الخيار تأمين الجهاز مجدداً.

التطبيق

تمكين الدخول المتعدد للتطبيقات


تسمح لك ميزة الدخول المتعدد للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى حسابين في واتساب أو فيسبوك في الوقت نفسه، مما يسمح لك بالفصل بين حياتك العملية وحياتك الخاصة.

 **ميزة الدخول المتعدد للتطبيقات مدعومة في بعض التطبيقات فقط.**

انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > الدخول المتعدد للتطبيقات، وقم بتشغيل المفتاح إلى جانب التطبيق. سيظهر عندئذٍ التطبيق التوأم على الشاشة الرئيسية.

عرض إعدادات التطبيق أو تغييرها

انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات وانقر على أحد التطبيقات. يمكنك فرض إيقافه، وإلغاء تثبيته، وعرض أذونات التطبيق وتغييرها، وتعيين أوضاع الإشعارات وغير ذلك الكثير.

 **تتعد إزالة تثبيت بعض التطبيقات.**

البطارية

إدارة الطاقة

في شاشة البطارية، يمكنك التحقق من وقت البطارية المقدّر، وتمكين وضع توفير الطاقة لتمديد عمر بطارية جهازك.

تمكين وضع توفير الطاقة

إذا تم تمكين وضع توفير الطاقة على جهازك وكان مستوى البطارية أعلى من ١٠٪، فسيتم تعطيل بعض الوظائف وتقييد تطبيقات الخلفية وإضعاف التأثيرات المرئية لتقليل استهلاك الطاقة. عندما يكون مستوى البطارية أقل من أو يساوي ١٠٪، يتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة لتوفير الطاقة لضمان أطول مدة في وضع الاستعداد. يوصى بتمكين وضع توفير الطاقة عندما يكون مستوى البطارية أقل من أو يساوي ٢٠٪.

للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات > البطارية (أو مدير النظام > البطارية)، وقم بتمكين وضع توفير الطاقة. سيتم


بعد ذلك عرض أيقونة  في شريط الحالة.

تمكين وضع الأداء

يضبط وضع الأداء العالي إعدادات الطاقة لجهازك اللوحي لتقديم أقصى أداء. يتسبب ذلك في استنزاف البطارية بسرعة أكبر، خصوصاً عند استخدام التطبيقات التي تستخدم الرسومات بكثافة.

عندما يتوفر قدر كافٍ من الطاقة في البطارية، انتقل إلى الإعدادات > البطارية (أو مدير النظام > البطارية) ومكّن وضع الأداء العالي.

ستظهر بعد ذلك أيقونة  في شريط الحالة.

 **يتوفر وضع الأداء العالي في الأجهزة المحددة فقط. إذا لم يظهر خيار وضع الأداء العالي في البطارية، فهذا يشير إلى عدم دعم هاتفك لهذه الميزة.**

تمكين وضع الشحن الذكي

يتعلم وضع الشحن الذكي من عادات الشحن الخاصة بك ويدير عملية الشحن بكفاءة. تقلل هذه الميزة من مستوى تآكل البطارية وتطيل عمر البطارية عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه جهازك ليكون مشحوناً بالكامل. يُنصح بتمكين هذه الميزة دائماً.

على سبيل المثال، إذا كنت معتاداً على شحن أجهزتك طوال الليل أو لفترة زمنية طويلة، فسيقوم وضع الشحن الذكي بإيقاف الشحن مؤقتاً عندما تصل سعة البطارية إلى مستوى معين. وقبل أن تستيقظ في الصباح، سيستأنف وضع الشحن الذكي عملية الشحن حتى يتم شحن جهازك بالكامل. يقلل هذا الأمر من الوقت الذي يتم فيه شحن جهازك بالكامل لإبطاء تآكل البطارية وإطالة عمرها.

 سيتم استخدام البيانات المتعلقة بعاداتك عند الشحن فقط ولن يتم نسخها احتياطياً أو رفعها إلى السحابة.

لتتمكن من هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات < البطارية < إعدادات إضافية، ومكّن وضع الشحن الذكي.

تمكين الإدارة الذكية لسعة البطارية

تعمل الإدارة الذكية لسعة البطارية على ضبط الحد الأقصى لسعة البطارية المتاحة بكفاءة بناءً على حالة البطارية الحالية لإبطاء تآكل البطارية وإطالة عمرها. يُنصح بتمكين هذه الميزة دائماً.

لتتمكن من هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات < البطارية < إعدادات إضافية، ومكّن الإدارة الذكية لسعة البطارية.

تخصيص إعدادات البطارية

يمكنك أيضاً تعيين ما إذا كنت تريد عرض نسبة مستوى شحن البطارية في شريط الحالة، وما إذا كنت تريد الحفاظ على اتصال الشبكة عند إيقاف تشغيل شاشة الجهاز.

عرض نسبة مستوى شحن البطارية في شريط الحالة

انتقل إلى الإعدادات < البطارية (أو مدير النظام < البطارية)، وانقر على نسبة البطارية، واختر عرض نسبة مستوى شحن البطارية، إما داخل أيقونة البطارية أو خارجها في شريط الحالة.

البقاء متصلاً أثناء دخول جهازك في وضع السكون

إذا كنت ترغب في أن يستمر جهازك في تلقي الرسائل أو تنزيل البيانات أثناء وجوده في وضع السكون، فقم بتعيين جهازك على البقاء متصلاً عند الدخول في وضع السكون. يُرجى ملاحظة أن هذا قد يزيد من استهلاك الطاقة. من الشاشة البطارية، انقر على إعدادات إضافية، ثم مكّن استمرار الاتصال عند انطفاء شاشة الجهاز أو تعطيله كما هو مطلوب.

وحدة التخزين

التحقق من استخدام التخزين

انتقل إلى الإعدادات < التخزين للتحقق من استخدام سعة التخزين وتحسينها عند الضرورة.

تحرير المساحة على الجهاز اللوحي

سيعمل تنظيف في مدير النظام على فحص وحدة التخزين للبحث عن الملفات المتكررة والملفات الكبيرة مثل المحتوى المتبقي بعد حذف التطبيق، وحزم التثبيت المتكررة، والبيانات التي يتم الحصول عليها من WeChat وسيفر لك اقتراحات للتنظيف لمساعدتك على تحرير مساحة.

١ انتقل إلى مدير النظام وانقر على تنظيف.

٢ عند اكتمال الفحص، انقر على تنظيف أو تنظيف خلف العنصر المراد تنظيفه واتبع التعليمات لحذف الملفات المتكررة.

 اسحب لأسفل من أعلى الشاشة وسيعيد الجهاز اللوحي عملية فحص وحدة التخزين.

تنظيف الملفات المكررة


يمكن أن يحدد مدير النظام الملفات المكررة على جهازك.

من شاشة تنظيف، انقر على ملفات مكررة، ثم حدد الملفات غير المرغوب فيها لحذفها.

الأمان

استخدام مخزن كلمات المرور لملء كلمة المرور تلقائياً

يحفظ مخزن كلمات المرور أسماء المستخدم وكلمات المرور الخاصة بك ويقوم بالملء التلقائي لها في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى تطبيق. هذه البيانات هي مكونات مشفرة ومخزنة على جهازك فقط. لا تملك HONOR حق الوصول إليها، ولن تقوم برفعها على الشبكة أو الخادم.

 • قبل استخدام مخزن كلمات المرور، عين كلمة مرور شاشة القفل لجهازك.

• لا يتوافق مخزن كلمات المرور إلا مع تطبيقات معينة.

تعبئة أسماء المستخدمين وكلمات المرور تلقائياً

١ انتقل إلى الإعدادات > الحماية > مخزن كلمات المرور، ومكّن حفظ أسماء المستخدمين وكلمات المرور وتعبئتها آلياً.

٢ أدخل أسماء المستخدمين وكلمات المرور عند تسجيل الدخول إلى التطبيق للمرة الأولى. عند تسجيل الدخول، سيذكرك الجهاز اللوحي بالتخزين تلقائياً.

• إذا كنت ترغب في تخزين اسم المستخدم وكلمة المرور على الجهاز فقط، فيرجى النقر على حفظ على الجهاز فقط في النافذة المنبثقة.

• إذا كنت ترغب في مزامنة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك مع الأجهزة الأخرى التي سجلت دخولها إلى حساب HONOR نفسه، فانتقل إلى الإعدادات > الحماية > مخزن كلمات المرور، وانقر على مزامنة

بيانات مخزن كلمات المرور، أو انقر على مزامنة مع أجهزة أخرى في النافذة المنبثقة لتخزين كلمة المرور.

٣ عندما تسجل دخولك مرة أخرى، تجاوز مصادقة شاشة القفل لتعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور تلقائياً.

من خلال استنساخ الجهاز، يمكن نقل البيانات الموجودة في مخزن كلمات المرور إلى الجهاز اللوحي من HONOR عند تغيير جهاز جديد. يمكنك تسجيل دخول الجهاز اللوحي الجديد سريعاً.

عرض أسماء المستخدم وكلمات المرور المخزنة أو حذفها

يمكنك عرض أسماء المستخدم وكلمات المرور المخزنة في مخزن كلمات المرور أو حذفها في أي وقت.

انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > حماية الجهاز > كلمة المرور ومفتاح المرور > مخزن كلمات

المرور > الحسابات لعرض أسماء المستخدم وكلمات المرور المخزنة أو حذفها.


تعطيل مخزن كلمة المرور

انتقل إلى الإعدادات > الحماية > كلمة المرور ومفتاح المرور > مخزن كلمات المرور، وعطل حفظ أسماء المستخدمين وكلمات المرور وتعبئتها آلياً.


استخدام قفل التطبيقات لحماية خصوصيتك

يمكنك قفل التطبيقات التي تحتوي على معلومات خاصة، مثل تطبيقات الدردشة والدفع، لمنع الدخول غير المصرح به.


تمكين قفل التطبيقات

انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > حماية الجهاز > قفل التطبيقات > تشغيل، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لتعيين كلمة مرور قفل التطبيقات وحدد التطبيقات المراد قفلها. إذا قمت بتمكين فتح القفل باستخدام الوجه أو بصمة الإصبع، فيمكنك ربط قفل التطبيقات بمعرف وجه أو معرف بصمة الإصبع كما هو مطلوب.  قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

تغيير كلمة مرور قفل التطبيقات أو أسئلة الأمان

ادخل إلى شاشة الإعدادات قفل التطبيقات، وانتقل إلى  > طريقة القفل، وحدد كلمة مرور شاشة القفل أو رقم دخول مخصص ككلمة مرور قفل التطبيقات. إذا قمت بتحديد رقم دخول مخصص، فيمكنك متابعة تعيين كلمة مرور جديدة وأسئلة الأمان.

إلغاء قفل التطبيقات أو تعطيله

- في شاشة الإعدادات قفل التطبيقات، قم بعمل الآتي:
- إلغاء قفل التطبيقات: في قائمة التطبيقات المقفلة، قم بإيقاف الأزرار الموجودة بجانب التطبيقات التي تريد إلغاء قفلها.
 - إعادة ضبط قفل التطبيقات: انتقل إلى  > إيقاف تشغيل قفل التطبيقات > إيقاف. سيؤدي هذا إلى إلغاء جميع الأقفال، ومسح جميع إعدادات قفل التطبيقات.

الوضع الآمن في الجهاز اللوحي

الوضع الآمن هو نظام بسيط تم فيه تنشيط فقط الوظائف الأساسية والتطبيقات المثبتة مسبقاً، مما يساعدك على تحديد تطبيقات الطرف الثالث التي قد تتسبب في حدوث أخطاء في النظام.

كيف يساعد الوضع الآمن في حل المشاكل

- عندما تعتقد أن تطبيقات تابعة لطرف ثالث قد تسببت في حدوث خلل في النظام على جهازك اللوحي، فيمكنك تنشيط الوضع الآمن. يساعد هذا الوضع على تشخيص ما إذا كانت المشكلة تتعلق بتطبيق تابع لطرف ثالث أو بالنظام بحد ذاته.
- إذا كان النظام يعمل بشكل جيد في الوضع الآمن، فمن المحتمل أن يكون تطبيق تابع لطرف ثالث هو الذي يتسبب في حدوث المشكلة. أثناء عملك في الوضع الآمن، انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات وابحث عن التطبيق الذي يتسبب في حدوث المشكلة. بعد التعرف عليه، أعد تشغيل جهازك إلى الوضع العادي وقم بإزالة تثبيت التطبيق.
 - إذا استمر وجود المشاكل في الوضع الآمن، فقد يعود سبب ذلك إلى وجود عطل في النظام. أنشئ نسخة احتياطية لبياناتك، ثم انتقل إلى أحد مراكز خدمة عملاء HONOR للحصول على المساعدة.

الدخول إلى الوضع الآمن أو الخروج منه

- للدخول إلى الوضع الآمن، اضغط مع الاستمرار على مفتاحي التشغيل ورفع مستوى الصوت في الوقت نفسه بينما يتم تشغيل جهازك. واصل الضغط حتى ترى شاشة تحديد. استخدم مفاتيح مستوى الصوت للانتقال إلى **الوضع الآمن**، ثم اضغط على مفتاح التشغيل لتحديده. ستعلم أنك في الوضع الآمن عندما تظهر رسالة **الوضع الآمن** في الزاوية السفلية اليمنى من الشاشة.
- للخروج **الوضع الآمن**، ما عليك سوى إعادة تشغيل جهازك اللوحي.

الخصوصية

إدارة الأذونات

قد تتطلب التطبيقات أذونات معينة مثل إذن الموقع من أجل تزويدك بالخدمات المعنية. ومع ذلك، قد تحصل بعض التطبيقات على أذونات زائدة، مما ينتج عنه مخاطر محتملة بشأن خصوصية معلوماتك وأمانها. يمكنك التحقق من الأذونات الممنوحة لكل تطبيق ورفض تلك الأذونات التي تعتبرها غير ضرورية.

إدارة إذن الموقع

بعد منح إذن الموقع لأحد التطبيقات، يمكنه الحصول على معلومات موقعك في أي وقت. على سبيل المثال، إذا تم منح إذن الموقع لتطبيق الخرائط، فيمكنه تزويدك بخدمات الموقع والتوجيه. يمكنك إبطال الإذن إذا لم تكن بحاجة إلى هذه الخدمات.

١ انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > مدير الأذونات.

٢ في شاشة مدير الأذونات، انقر على الموقع، وانقر على أيقونة التطبيق المقابل، ثم حدد أحد خيارات إذن الوصول.

استخدام خدمات الموقع

تحتاج بعض التطبيقات إلى الحصول على معلومات موقعك لتقديم خدمات أفضل. يمكنك تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها، ومنح إذن الوصول إلى معلومات الموقع لتطبيقات معينة أو رفضه عند اللزوم.

تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها

يمكنك تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها بأي من الطرق التالية:

- اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم، ومكّن أو عطّلها.
 - أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > الوصول إلى الموقع ومكّن استخدام الموقع أو عطّلها.
- بعد تعطيل خدمات الموقع، سيمنع جهازك اللوحي جميع التطبيقات والخدمات من جمع معلومات الموقع واستخدامها، باستثناء بعض التطبيقات المضمنة في نظام التشغيل. وعندما تتطلب هذه التطبيقات أو الخدمات استخدام معلومات الموقع، سيذكرك جهازك اللوحي بتمكين خدمات الموقع مرة أخرى.

زيادة دقة خدمات الموقع

يمكنك تحسين دقة تحديد الموقع لجهازك اللوحي من خلال السماح للتطبيقات والخدمات بالبحث عن الشبكة اللاسلكية (Wi-Fi) وأجهزة البلوتوث القريبة، أو الوصول إلى البيانات التكميلية من خلال النظام العالمي للملاحة بالأقمار الصناعية (GNSS).

 يختلف توفر الميزة حسب الجهاز.

انتقل إلى الإعدادات > الوصول إلى الموقع > إعدادات متقدمة, وقم بتعيين الخيارات حسب الحاجة.

السماح للتطبيقات بالحصول على معلومات الموقع أو حظر ذلك

يمكنك السماح لأي تطبيق بالوصول إلى معلومات الموقع أو حظر ذلك، بما في ذلك منح الوصول لمرة واحدة أو الوصول الدائم، أو رفض الوصول إلى معلومات الموقع أثناء استخدام التطبيق.

- ١ انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > مدير الأذونات وانقر على الموقع، وتحقق من التطبيقات التي تم منحها إمكانية الوصول إلى معلومات الموقع.
- ٢ انقر على التطبيق الذي تريد تغيير إعداداته واتبع التعليمات على الشاشة لمنح الأذونات أو رفضها.

إمكانية الوصول

استخدام تطبيق قارئ الشاشة

تم تصميم تطبيقات قارئ الشاشة لمساعدة المستخدمين ضعاف البصر على استخدام الجهاز.

تمكين تصحيح الألوان لتخصيص لون الشاشة

يساعد تصحيح الألوان الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر على رؤية محتوى الشاشة بسهولة أكبر. انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > إمكانية الوصول > تصحيح الألوان ومكّن تصحيح الألوان.

إيماءات التكبير

يمكنك تكبير الشاشة باستخدام إيماءات التكبير.

انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > إمكانية الوصول > التكبير، وشغل مفتاح التكبير.

- انقر على الشاشة مرتين بسرعة باستخدام إصبع واحد، ثم:
- ضع إصبعين وضمهما لبعضهما أو باعد بينهما لتكبير الشاشة.
- اسحب إصبعين أو أكثر لتمرير الشاشة.

تمكين عكس اللون

يُستخدم عكس اللون لتغيير ألوان النص وخلفية الشاشة. عند تمكين هذه الميزة، سيعرض جهازك اللوحي نصًا باللون الأبيض على خلفية سوداء.

انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > إمكانية الوصول، وشغل مفتاح عكس الألوان.

تمكين نص عالي التباين

يمكن لهذه الميزة زيادة قتامة لون الخط وتحسين التباين بين النص والخلفية لمساعدة المستخدمين ضعاف البصر.

انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > إمكانية الوصول، ومكّن نص ذو درجة تباين عالية.

تمكين ميزات إمكانية الوصول عن طريق الاختصار

يمكنك تمكين ميزة إمكانية الوصول باختيارك عن طريق اختصار مفتاح مستوى الصوت.

- ١ انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > إمكانية الوصول > اختصار إعدادات إمكانية الوصول.
- ٢ انتقل إلى تحديد الخدمة، واختر تمكين الميزة عن طريق الاختصار.

٣ تمكين اختصار إعدادات إمكانية الوصول. انقر مطولاً على مفتاحي رفع الصوت وخفض الصوت في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ لتمكين ميزات إمكانية الوصول.

ضبط وقت استجابة اللمس

تتيح لك هذه الميزة ضبط وقت استجابة الشاشة عندما تلمس الشاشة وتنقر مطولاً عليها.

انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > إمكانية الوصول < إعدادات النقر، واضبط مدة النقر ومدة الضغط مطولاً حسب الحاجة.

الاختصارات والإيماءات

يمكنك الوصول إلى الميزات كثيرة الاستخدام بسهولة من خلال الاختصارات والإيماءات. يمكنك الانتقال إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول > الاختصارات والإيماءات لعرض الميزات التي يدعمها طراز الجهاز هذا.

تشغيل وظائف شائعة من خلال لقطة شاشة باستخدام ثلاثة أصابع

يمكنك تخصيص الوظائف التي يتم تشغيلها من خلال لقطة شاشة باستخدام ثلاثة أصابع.

انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول > الاختصارات والإيماءات < التقاط لقطة شاشة، واضغط على لقطة شاشة باستخدام ثلاثة أصابع.

الإيقاظ السريع

ارفع جهازك أو انقر مرتين متتاليتين على الشاشة لإيقاظ شاشة جهازك سريعاً.

انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول > الاختصارات والإيماءات وانقر على إيقاظ الشاشة لتشغيل رفع الجهاز لإيقاظه والنقر المزدوج على الشاشة لإيقاظها.

تعيين التشغيل/إيقاف التشغيل المجدول

استخدم ميزة التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول لتشغيل جهازك وإيقاف تشغيله في أوقات محددة من أجل توفير الطاقة ومنع الانقطاعات أثناء وقت الاستراحة.

١ انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول > التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول، ومكّن التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول.

٢ قم بتعيين أوقات التشغيل وإيقاف التشغيل، وكذلك دورة التكرار. سيتم تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله تلقائياً في الأوقات المعينة.

للتوقف عن استخدام هذه الميزة، عطل التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول.

تعيين مستخدمين متعددين

إضافة حساب مستخدم أو ضيف

١ انتقل إلى الإعدادات < المستخدمون والحسابات > المستخدمون، وانقر على إضافة مستخدم أو إضافة زائر، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإضافة حساب.


٢ انقر على تبديل للتبديل إلى حساب المستخدم أو الضيف. قم بتكوين إعدادات الحساب الجديد كما هو مطلوب.

٣ قم بتثبيت التطبيقات حسب الحاجة. لاحظ أنه إذا تم تثبيت إصدار أحدث لتطبيق من قبل مستخدم آخر، فسي فشل تثبيت التطبيق.

يمكن إضافة حسابات ثلاثة مستخدمين وضيف واحد بحد أقصى.

السماح لحساب مستخدم أو ضيف بإجراء مكالمات وإرسال رسائل


يمكنك تعيين ما إذا كنت تريد السماح لحساب مستخدم أو ضيف بإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية والمزيد.

 خدمات الاتصال غير مدعومة على الأجهزة اللوحية التي تستخدم Wi-Fi فقط.

- ١ بعد الوصول إلى جهازك كمالك، انتقل إلى الإعدادات > المستخدمين والحسابات > المستخدمين.
- ٢ انقر على الحساب المرتبط، وحدد الأذونات التي تريد السماح بها.

التبديل بين المالك، والمستخدم، والضيف


يمكنك التبديل إلى حساب مختلف الخاصة باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم، وانقر على  ، ثم انقر على صورة الحساب الشخصي الخاصة بالحساب الذي ترغب في التبديل إليه.
- انتقل إلى الإعدادات > المستخدمين والحسابات > المستخدمين > المستخدم الحالي، وانقر على اسم الحساب الذي ترغب في التبديل إليه.

حذف حساب مستخدم أو ضيف

سيؤدي حذف حساب مستخدم أو ضيف إلى حذف جميع البيانات المتعلقة به. يُرجى توخي الحذر.


بعد الدخول إلى جهازك اللوحي بصفتك المالك، استخدم أي من الطرق التالية لحذف حساب مستخدم أو ضيف:

- انتقل إلى الإعدادات > المستخدمين والحسابات > المستخدمين > المستخدم الحالي، وانقر على اسم الحساب الذي ترغب في حذفه، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لحذفه.
- اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم، وانقر على  > المزيد من الإعدادات، وانقر على اسم الحساب الذي ترغب في حذفه، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لحذفه.

النظام والتحديثات

تغيير لغة النظام والمنطقة

- ١ انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > اللغة والإدخال > اللغة والمنطقة وحدد لغة.
- ٢ إذا لم تكن اللغة التي تريد استخدامها موجودة في القائمة، فانقر على إضافة لغة، وابحث عنها ثم أضفها إلى قائمة اللغات، وحدد اللغة.

 • يدعم النظام العديد من اللغات، وليس كل اللغات. قد لا تجد اللغة التي تريدها.

- يمكنك أيضاً تمرير الشاشة سريعاً إلى أسفل قائمة اللغات والنقر على تحديث قائمة اللغات لتحديث اللغات التي يدعمها النظام.

٣ انقر على المنطقة لتحديد بلدك/منطقتك. ستُعدّل واجهة النظام وفقاً للعادات الثقافية للبلد أو المنطقة التي اخترتها.

ضبط تاريخ ووقت النظام

يستطيع جهازك مزامنة التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية المحلية عبر شبكة جوال. يمكنك أيضاً ضبط التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية لجهازك يدوياً.

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > التاريخ والوقت، ثم قم بتعيين الخيارات وفقاً لمتطلباتك.

ضبط التاريخ والوقت تلقائياً أو يدوياً

- مكنّ التاريخ والوقت التلقائي، وسيقوم جهازك بمزامنة التاريخ والوقت المحليين عبر شبكة جوال.
- لضبط التاريخ والوقت يدوياً، عطلّ التاريخ والوقت التلقائي.

تغيير المنطقة الزمنية

 قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

- مكنّ التاريخ والوقت التلقائي، وسيقوم جهازك بمزامنة المنطقة الزمنية المحلية عبر شبكة جوال.
- لضبط لمنطقة الزمنية يدوياً، عطلّ التاريخ والوقت التلقائي.

تغيير تنسيق الوقت

- مكنّ تنسيق الوقت ٢٤ ساعة وسيعرض جهازك الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة.
- عطلّ تنسيق الوقت ٢٤ ساعة وسيعرض جهازك الوقت بتنسيق ١٢ ساعة.

استخدام استنساخ الجهاز لنقل بياناتك إلى جهاز جديد

يسمح لك استنساخ الجهاز بنقل جميع البيانات الأساسية بسرعة وسهولة (بما في ذلك جهات الاتصال والتقويم والصور ومقاطع الفيديو) من جهازك اللوحي القديم إلى جهازك اللوحي الجديد.


ترحيل البيانات من جهاز يعمل بنظام أندرويد

١ في جهازك اللوحي الجديد، افتح تطبيق استنساخ الجهاز . أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > استنساخ الجهاز، أو انقر على هذا هو الجهاز الجديد، أو انقر على HONOR أو جهاز أندرويد آخر.

٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل استنساخ الجهاز وتثبيته على جهازك القديم.

٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق استنساخ الجهاز وانقر على هذا هو الجهاز القديم. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم بجهازك اللوحي الجديد عن طريق مسح رمز ضوئياً أو الاتصال يدوياً.

٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم انقر على نقل لبدء الاستنساخ.

 يكون استنساخ الجهاز متاحاً فقط في الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد ٧.٠ أو أحدث.

النسخ الاحتياطي باستخدام جهاز تخزين خارجي

نسخ البيانات احتياطياً إلى أجهزة تخزين USB

عندما تكون مساحة تخزين الهاتف منخفضة، يجب عليك إجراء نسخ احتياطي للملفات الكبيرة أو البيانات المهمة بانتظام إلى جهاز تخزين USB (على سبيل المثال، فلاشة USB، قارئ بطاقات).

١ قم بتوصيل الهاتف بجهاز تخزين USB باستخدام كابل USB OTG.

٢ انتقل إلى الهاتف الإعدادات > النظام والتحديثات > النسخ الاحتياطي والاستعادة > النسخ الاحتياطي للبيانات > وحدة تخزين خارجية، وحدد وحدة تخزين USB على شاشة وحدة تخزين خارجية.

٣ انقر على نسخ احتياطي، وتحقق من البيانات التي ترغب في نسخها احتياطياً، وانقر على نسخ احتياطي.

٤ عند إجراء النسخ الاحتياطي لأول مرة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين كلمة المرور وتلميح كلمة المرور. سيتم تشفير البيانات عند النسخ الاحتياطي. يُرجى تذكر كلمة مرور النسخ الاحتياطي: بعد تعيين كلمة مرور النسخ الاحتياطي، لن تحتاج إلى إدخال كلمة المرور لعمليات النسخ الاحتياطي اللاحقة، ولكنك ستحتاج إلى إدخالها بغرض التحقق لاسترجاع الملفات.

- لإعادة تعيين كلمة المرور، انتقل إلى شاشة النسخ الاحتياطي **وحدة تخزين USB**، ثم انقر على **إعادة تعيين كلمة المرور**، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال إعادة التعيين.
- i تُعد عملية إعادة تعيين كلمة المرور صالحة فقط لعمليات النسخ الاحتياطي اللاحقة، وليس لعمليات النسخ الاحتياطي السابقة.

استرجاع بيانات النسخ الاحتياطي من أجهزة تخزين USB

- ١ قم بتوصيل الهاتف بجهاز تخزين USB باستخدام كابل USB OTG.
- ٢ انتقل إلى الهاتف **الإعدادات > النظام والتحديثات > النسخ الاحتياطي والاستعادة > النسخ الاحتياطي للبيانات > وحدة تخزين خارجية**، وحدد **وحدة تخزين USB** على شاشة **وحدة تخزين خارجية**.
- ٣ حدد الإدخال المناسب لسجل النسخ الاحتياطي في قائمة **استعادة البيانات من نسخة احتياطية موجودة**، وافتحه.
- ٤ حدد البيانات التي تحتاج إلى استرجاعها، وانقر على **استعادة**، واتبع المطالبات لإدخال كلمة المرور، ثم استرجع البيانات.

استعد جهازك اللوحي إلى الإعدادات الافتراضية أو إعدادات المصنع

إعادة ضبط إعدادات الشبكة

- ستؤدي هذه العملية إلى إعادة تعيين إعدادات الشبكة اللاسلكية، وشبكة بيانات الجوال، وإعدادات البلوتوث. لن تغير أي إعدادات أخرى على جهازك أو تحذف أي بيانات.
- انتقل إلى **الإعدادات > النظام والتحديثات > إعادة الضبط**، والمس **إعادة ضبط إعدادات الشبكة**، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإعادة ضبط إعدادات الشبكة.
- i خدمات البيانات غير مدعومة على الأجهزة اللوحية التي تستخدم Wi-Fi فقط.

استعادة جميع الإعدادات

- ستؤدي هذه العملية إلى إعادة تعيين جميع إعدادات الشبكة، إلى جانب كلمة مرورك لشاشة القفل وتخطيط الشاشة الرئيسية. إذا كان جهازك يدعم ميزة التعرف على بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، فسيتم حذف بصمات الأصابع المسجلة وكذلك بيانات الوجه. لن يتم حذف بيانات أو ملفات أخرى من جهازك. لا تؤدي هذه العملية إلى استعادة الإعدادات الخاصة بميزة إيجاد الجهاز، أو ميزة المستخدمين والحسابات، أو مديري الجهاز، أو الإعدادات الأخرى للتطبيقات.
- انتقل إلى **الإعدادات > النظام والتحديثات > إعادة الضبط**، وانقر على **استعادة جميع الإعدادات الافتراضية**، واتبع التعليمات على الشاشة لإتمام العملية.

استعادة إعدادات المصنع

- ستؤدي هذه العملية إلى مسح البيانات الموجودة على جهازك، بما في ذلك حساباتك وبيانات التطبيقات وإعدادات النظام والتطبيقات المثبتة والموسيقى والصور وجميع الملفات الموجودة في وحدة التخزين الداخلية ومحتويات شريحة الأمان والنظام والتطبيق والبيانات الشخصية المخزنة على الجهاز المتعلقة بحسابات HONOR. تأكد من عمل نسخة احتياطية لبياناتك قبل استعادة جهازك لإعدادات المصنع الخاصة به.
- انتقل إلى **الإعدادات > النظام والتحديثات > إعادة الضبط > إعادة ضبط الجهاز اللوحي**، وانقر على **إعادة ضبط الجهاز اللوحي**، واتبع التعليمات على الشاشة لاستعادة إعدادات المصنع.

تحديث نظام جهازك عبر الإنترنت

عندما يتوفر تحديث، سيطالبك جهازك بتنزيل حزمة التحديث وتثبيتها.

- قبل التحديث، تأكد من تشغيل جهازك لإصدار نظام رسمي. وإلا، فقد يفشل التحديث وقد يواجه جهازك مشكلات غير معروفة.
- انسخ بياناتك المستخدم احتياطياً قبل التحديث.
- بعد التحديث، قد لا تتوفر تطبيقات الطرف الثالث غير المتوافقة مع إصدار النظام الجديد. في بعض الحالات، قد يستغرق إصدار إصدار تطبيق متوافق بعض الوقت.
- أثناء التحديث، لا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز أو إعادة تشغيله، أو إخراج بطاقة الذاكرة، أو إدخال بطاقة ذاكرة.

١ انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديث النظام، وقم بلمس تحديث النظام.

٢ عندما يتوفر تحديث، يمكنك إما تنزيل حزمة التحديث وتثبيتها يدوياً، وأما تحديث جهازك تلقائياً ليلاً.

- تنزيل حزمة التحديث وتثبيتها: انتقل إلى **نسخة جديدة > التنزيل والتثبيت**. لتجنب استخدام البيانات، قم بتوصيل جهازك بشبكة لاسلكية عند تنزيل حزمة التحديث.
- ستم إعادة تشغيل جهازك تلقائياً بمجرد اكتمال التحديث.

- التحديث الليلي: انقر على **التحديث الليلي**، وقم بتمكين **التنزيل التلقائي عبر الشبكة اللاسلكية و التحديث الليلي**. سيقوم جهازك تلقائياً بالتحديث وإعادة التشغيل بين الساعة ٠٢:٠٠ إلى ٠٤:٠٠.
- لضمان تحديث ناجح ليلاً، تأكد من أن جهازك قيد التشغيل، وأن الشاشة مقفلة، وعدم ضبط منبهات في هذه الفترة الزمنية، وأن مستوى البطارية سيظل أعلى من ٣٥٪. وصل جهازك بشاحن، إذا لزم الأمر.

- تعطيل التحديثات التلقائية، انقر على **على شاشة إعدادات الجهاز**، ثم قم بتعطيل **التنزيل التلقائي عبر الشبكة اللاسلكية**.

حول الجهاز اللوحي

ملاحظة قانونية

حقوق الملكية © Honor Device Co., Ltd. 2024. جميع الحقوق محفوظة.

هذا الدليل هو للأغراض المرجعية. قد يختلف المنتج الفعلي، من حيث ولكن ليس على سبيل الحصر، اللون والحجم وتصميم الشاشة. لا تشكل جميع البيانات والمعلومات والتوصيات المذكورة في هذا الدليل ضماناً من أي نوع، صراحة كان أم ضمنياً.