

HONOR 90^{5G}

Uporabniški priročnik

HONOR

Vsebina

Začetek uporabe

Spreminjanje načina pomikanja	1
Prenos podatkov iz stare naprave v novo	2
O zaklepanju in odklepanju zaslona	3
Vzpostavljanje povezave z mobilnim omrežjem	3
Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi	7
O začetnem zaslonu	9
O pogostih ikonah	11
Prikaz in onemogočanje obvestil	13
Prilagoditev glasnosti	13
Vklop/izklop in ponovni zagon	15
Polnjenje telefona	15

Povezovanje HONOR

Easy Projection	18
Tiskanje HONOR	18
HONOR Share	19
Hitra prijava v račun HONOR ID	21

Ustvarjanje videoposnetkov

Osnove fotografiranja	22
Fotografiranje	23
Snemanje videoposnetkov	25
Prikaz slik in videoposnetkov	26

Uživanje v pametnem življenju

Preklapljanje zvočnik kanalov z enim dotikom	29
--	----

Nasveti

Hitri dostop do pogosto uporabljenih funkcij	30
Hkratna obdelava opravil v več oknih	30

Aplikacije

Aplikacije	34
Stiki	35
Telefon	37
Koledar	41
Ura	43
Zapiski	44
E-pošta	48
Kalkulator	49
Svetilka	50

Ogledalo	50
Upravitelj sistema	51
Device Clone	52
Nasveti	53

Nastavitve

Wi-Fi	55
Bluetooth	56
Mobilno omrežje	57
Več povezav	61
Začetni zaslon in slika za ozadje	65
Prikaz in svetlost	67
Zvoki in vibriranje	68
Obvestila	71
Biometrija in geslo	72
Aplikacije	73
Baterija	73
Shramba	75
Varnost	75
Zasebnost	77
Dostopnost	78
Sistem in posodobitve	78
O telefonu	83

Začetek uporabe


Spreminjanje načina pomikanja

Sprememba načina pomikanja po sistemu

Uporaba potez

Odprite razdelek **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Pomikanje po sistemu** in izberite možnost **Poteze**.




Na voljo imate naslednje možnosti:

- Vrnitev na nadrejeni meni: podrsnite z levega ali desnega roba zaslona navznoter.
- Vrnitev na začetni zaslon: podrsnite s sredine spodnjega roba zaslona navzgor.
- Dostop do večopravilnosti: podrsnite s spodnjega roba zaslona navzgor in naredite premor.
- Zapiranje opravila: v vmesniku za večopravilnost podrsnite navzgor po kartici opravila. Podrsnite navzdol po kartici, da zaklenete opravilo. Zaklenjena opravila ne bodo skupinsko počiščena, če se dotaknete možnosti  v vmesniku za večopravilnost.


Uporaba načina pomikanja s tremi tipkami

V razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Pomikanje po sistemu** izberite **Pomikanje s tremi tipkami**.

Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Dotaknite se tipke  za vrnitev na prejšnji meni ali izhod iz trenutne aplikacije. To tipko lahko uporabite tudi za zapiranje tipkovnice na zaslonu.
- Z dotikom tipke  se vrnete na začetni zaslon.
- Z dotikom tipke  dostopate do zaslona z nedavnimi opravili.

Za konfiguracijo dodatnih nastavitev se lahko dotaknete možnosti **Nastavitve**.

- Izberite kombinacijo tipk za krmarjenje.
- Dotaknite se ikone  (če je na voljo v izbrani kombinaciji tipk za krmarjenje), da odprete podokno z obvestili.

Uporaba sidrišča za krmarjenje za upravljanje naprave

Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Pomikanje po sistemu > Več** in omogočite možnost **Vrstica za krmarjenje**.

Ko se pojavi gumb sidrišča za krmarjenje, lahko:

- Povlečete gumb na želeni položaj.
- Se dotaknete gumba, da se pomaknete nazaj.
- Se dotaknete gumba in ga pridržite, nato pa ga sprostite, da se vrnete na začetni zaslon.
- Se dotaknete gumba in ga pridržite, nato pa podrsnete levo ali desno za prikaz nedavnih opravil.


Prenos podatkov iz stare naprave v novo

Prenos podatkov v novo napravo z aplikacijo Device Clone

Aplikacija **Device Clone** omogoča, da hitro in brez težav premaknete vse svoje osnovne podatke (vključno s stiki, koledarjem, slikami in videoposnetki) iz starega telefona v novi telefon.

Selitev podatkov iz naprave Android

- 1 V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še možnosti **HONOR** ali **Drugi sistem Android**.
- 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
- 3 V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
- 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa se dotaknite možnosti **Prenesi**, da začnete podvajanje.

 Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom Android 7.0 ali novejšo različico.

Selitev podatkov iz naprave iPhone ali iPad

- 1 V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še **iPhone/iPad**.
- 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
- 3 V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
- 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate podvajanje podatkov.

 Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom iOS 8.0 ali novejšo različico.

O zaklepanju in odklepanju zaslona

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Zaklenjen zaslon

Če telefona nekaj časa ne uporabljate, se zaslon samodejno zaklene.

Zaslon lahko zaklenete tudi ročno na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite gumb za vklop/izklop
- Približajte dva prsta, da odprete vmesnik za urejanje na začetnem zaslonu, dotaknite se možnosti **Kartice**, podrsajte po zaslonu navzgor do konca seznama kartic, dotaknite se možnosti **Klasični pripomočki** in nato se dotaknite možnosti **Zakl. zaslona**, da zaklenete zaslon.

Nastavitev časovne omejitve zaslona

Izberite **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Spanje** in se dotaknite časovne omejitve zaslona.

Odklepanje zaslona z geslom

Ko zaslon vklopite, podrsnite s sredine zaslona navzgor, da prikažete podokno za vnos gesla. Nato vnesite svoje geslo za zaklenjen zaslon.

Prikaz podpisa na zaklenjenem zaslonu

Izberite **Nastavitve** > **Začetni zaslon in ozadje**, se dotaknite možnosti **Podpis zaklenjenega zaslona**, nato pa vnesite besedilo, ki ga želite prikazati na zaklenjenem zaslonu.

Za odstranitev podpisa se dotaknite možnosti **Podpis zaklenjenega zaslona** in izbrišite besedilo.

Zagon aplikacij z zaklenjenega zaslona

Pogosto uporabljene aplikacije, kot so Kamera, Kalkulator in Časovnik, lahko zaženete z zaklenjenega zaslona.

- Vklopite zaslon in se v spodnjem desnem kotu dotaknite ikone kamere ter jo zadržite, nato pa podrsnite navzgor, da odprete aplikacijo **Kamera**.
- Vklopite zaslon, podrsnite s spodnjega roba zaslona navzgor, da odprete podokno za hitra dejanja, in se dotaknite ikone, da zaženete aplikacijo. To velja za aplikacije **Svetilka**, **Kalkulator**, **Časovnik** in druge.

Vzpostavljanje povezave z mobilnim omrežjem

Vzpostavitev mobilne podatkovne povezave

- 1 Prepričajte se, da so v vaši kartici SIM na voljo mobilni podatki.
- 2 Mobilno podatkovno povezavo lahko vzpostavite na enega od naslednjih načinov:
 - Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Vklopite možnost **Mobilni podatki**.
 - V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Mobilni podatki** omogočite možnost **Mobilni podatki**.

Če želite zmanjšati porabo baterije in podatkov, onemogočite storitev mobilnih podatkov, ko je ne potrebujete.

Upravljanje kartic SIM

Kartice SIM lahko omogočite ali onemogočite ter jih poimenujete, da jih boste nato lahko lažje prepoznali.

Omogočanje ali onemogočanje kartice SIM

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** po potrebi omogočite ali onemogočite kartico SIM.

Ko onemogočite kartico SIM, je ne boste več mogli uporabljati za klicanje, sporočanje ali dostop do interneta.

Imenovanje kartice SIM

Svoji kartici SIM lahko za lažje prepoznavanje in upravljanje tudi imenujete. Eno izmed kartic SIM lahko na primer označite kot »Službena«, drugo pa kot »Zasebna«.

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** se dotaknite ikone



, da uredite ime kartice SIM.

Konfiguriranje nastavitv dvojne kartice SIM

Če v napravo vstavite dve kartici SIM, lahko nastavite privzeto kartico SIM za mobilno podatkovno povezavo in privzeto kartico SIM za klicanje. Med karticama SIM lahko omogočite tudi preusmeritev klicev.



Ta funkcija je na voljo samo v napravah z dvema karticama SIM.

Nastavitev privzete kartice SIM za mobilno podatkovno povezavo in privzete kartice SIM za klicanje

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** kartico SIM 1 ali SIM 2 nastavite kot privzeto kartico SIM za mobilno podatkovno povezavo oz. klicanje.

Omogočanje preusmeritve klicev med karticama SIM

Če omogočite preusmeritev klicev med karticama SIM, bodo dohodni klici na nerazpoložljivo kartico SIM preusmerjeni na drugo kartico.


 To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM > Preusmeritev klicev med karticama SIM**.
- 2 Izberite način preusmeritve klicev in vklopite ustrezno stikalo.
Preusmeritev klicev med dvema karticama SIM bo omogočena, ko bo konfigurirana za obe kartici SIM.

Skupna raba omrežne povezave z drugimi napravami

Ko omogočite funkcijo **Osebna dostopna točka**, lahko mobilne podatke ali omrežje Wi-Fi, s katerim je trenutno povezana vaša naprava, delite z drugimi napravami.

Skupna raba omrežne povezave prek osebne dostopne točke


 Nekaterih omrežij Wi-Fi, za katera je potrebno preverjanje pristnosti, ni mogoče dati v skupno rabo.

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Osebna dostopna točka** omogočite možnost **Osebna dostopna točka**. Vaša naprava nato da v skupno rabo z drugimi napravami mobilne podatke ali omrežno povezavo Wi-Fi.

Za osebno dostopno točko lahko izvedete tudi naslednja dejanja:

- Nastavite možnost **Ime naprave**.
- Nastavite možnost **Geslo**.
- Za ogled povezanih naprav in seznama blokiranih se dotaknite možnosti **Priključene naprave**. Dotaknite se naprave na seznamu **Priključene naprave**, da jo ob pozivu premaknete na seznam **Seznam blokiranih**. S seznamom lahko tudi odstranite napravo.
- Če v skupno rabo dajete mobilno podatkovno omrežje, se lahko dotaknite možnosti **Več**, da nastavite možnost **Omejitev podatkov** in **Pas AP**.

Skupna raba omrežne povezave prek Bluetootha

- 1 V razdelku **Nastavitve > Bluetooth** omogočite možnost **Bluetooth**. Izberite napravo, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate seznanitev med napravama.
- 2 V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Osebna dostopna točka > Več** omogočite možnost **Skupna raba internetne povezave prek povezave Bluetooth**.
- 3 Na zaslonu seznanjene naprave z nastavitvami za **Bluetooth** se dotaknite ikone  poleg imena vaše naprave, nato pa omogočite možnost **Internetni dostop**, da vzpostavite internetno povezavo in omogočite skupno rabo omrežne povezave.

Skupna raba omrežne povezave prek USB


- 1 Za priključitev naprave na računalnik uporabite kabel USB.

- 2** V napravi odprite razdelek **Nastavitve > Mobilno omrežje > Osebna dostopna točka > Več** in omogočite možnost **Deljenje internetne povezave prek USB**, da dovolite skupno rabo mobilnih podatkov ali trenutno povezanega omrežja Wi-Fi.

Omogočanje ali onemogočanje letalskega načina

Ko potujete z letalom, lahko omogočite letalski način, če to zahteva letalska družba. V letalskem načinu ni mogoče opravljati klicev, pošiljati ali prejemati sporočil SMS in uporabljati mobilnih podatkov, vendar se lahko uporabljajo vse druge funkcije.

Letalski način lahko omogočite ali onemogočite na enega od naslednjih načinov:


- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Dotaknite se možnosti , da omogočite ali onemogočite **Letalski način**.
- Izberite **Nastavitve > Mobilno omrežje** in omogočite ali onemogočite **Letalski način**.

Ko je letalski način omogočen, sta funkciji Wi-Fi in Bluetooth samodejno onemogočeni. Znova ju lahko omogočite, če vam to dovoli letalska družba.

Upravljanje porabe podatkov


Odprite aplikacijo **Upravitelj sistema** in se nato dotaknite možnosti **Uporaba podatkov** za prikaz porabe podatkov in upravljanje omrežnega dostopa.

Prikaz in upravljanje aplikacij, ki porabijo veliko podatkov

- 1** V možnosti **Uporaba podatkov ta mesec** vmesnika »Upravljanje uporabe podatkov« lahko preverite količino podatkov, ki jo uporablja posamezna aplikacija.
- 2** Dotaknite se aplikacije, ki porabi veliko podatkov, da omejite njeno porabo mobilnih podatkov, podatkov med gostovanjem, podatkov v ozadju itd.
 -  Za nekatere aplikacije (kot so tiste, ki jih ustvari Dvojnik aplikacije) ni mogoče omejiti internetnega dostopa v razdelku »Upravljanje uporabe podatkov«. Odprite razdelek **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije**, poiščite ime aplikacije in se dotaknite možnosti **Poraba podatkov**, da omejite njen dostop do interneta.


Prikaz in nastavitve internetnega dostopa za aplikacije

V vmesniku »Upravljanje uporabe podatkov« se dotaknite možnosti **Dostop do omrežja**, počistite izbiro možnosti **Mobilni podatki**, nato pa nastavite uporabo aplikacij, ki porabijo veliko podatkov (npr. predvajalnik videoposnetkov), le prek omrežja Wi-Fi.

-  Za nekatere aplikacije (kot so tiste, ki jih ustvari Dvojnik aplikacije) ni mogoče omejiti internetnega dostopa v vmesniku »Upravljanje uporabe podatkov«. Odprite razdelek **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije**, poiščite ime aplikacije in se dotaknite možnosti **Poraba podatkov**, da omejite njen dostop do interneta.

Omogočanje ali onemogočanje možnosti »Pametno varčevanje s podatki«

Če želite aplikacijam preprečiti uporabo mobilnih podatkov v ozadju, omogočite »Pametno varčevanje s podatki«.

- 1 Dotaknite se možnosti **Pametni shranjevalnik podatkov** na zaslonu »Poraba podatkov« in jo omogočite. V vrstici stanja se bo prikazala ikona .
- 2 Če želite nekaterim aplikacijam omogočiti neomejen podatkovni dostop, tudi ko se izvajajo v ozadju, vklopite stikala za te aplikacije.

Dodajanje opomnikov o porabi mobilnih podatkov

Dodajte podatke o zakupljeni količini kartice SIM v funkciji **Upravitelj sistema** in nastavite opomnike o porabi. Funkcija **Upravitelj sistema** vas bo nato pravočasno opomnila na porabo mobilnih podatkov.

Če vaš telefon podpira dvojno kartico SIM, lahko nastavite zakupljeno količino za vsako kartico posebej.


- 1 Na strani **Uporaba podatkov** se dotaknite možnosti **Več nastavitev podatkov** > **Mesečna omejitev prenosa podatkov** in izberite nastavitve z upoštevanjem navodil na zaslonu.
- 2 Na strani **Več nastavitev podatkov** se dotaknite možnosti **Opomniki za porabo**. Nastavite lahko, da sistem pošlje obvestilo ali neposredno onemogoči dostop do interneta, ko je presežena mesečna omejitev porabe mobilnih podatkov/podatkov gostovanja.
- 3 Na strani **Več nastavitev podatkov** lahko tudi omogočite možnost **Opomnik o uporabi podatkov za zaklenjen zaslon**.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Predstavitve funkcije Wi-Fi

Z vzpostavitvijo povezave z internetom prek povezave Wi-Fi lahko učinkovito varčujete z mobilnimi podatki. Omogočite lahko tudi varnostni nadzor Wi-Fi, da se izognete tveganim dostopnim točkam in zagotovite varen internetni dostop.


Dostop v omrežje Wi-Fi

-  Bodite previdni, ko dostopate v brezplačno omrežje Wi-Fi na javnih mestih, da se izognete morebitnim varnostnim tveganjem, kot je uhajanje zasebnosti ali izguba lastnine.


Vnesite PIN za vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Pojdite v **Nastavitve** > **Wi-Fi** in vklopite možnost **Wi-Fi**.
- 2 V strani nastavitve lahko vzpostavite povezavo v omrežje Wi-Fi s katero koli od naslednjih metod:

- Dotaknite se oznake omrežja Wi-Fi, v katerega se želite povezati, ko ste v možnosti **Razpoložljiva omrežja**. Če ste izbrali šifrirano omrežje, morate vnesti geslo.
- Povlecite navzdol v dno menija, dotaknite se možnosti **Dodaj omrežje** in upoštevajte zaslonske pozive za vnos imena omrežja ter gesla, da vzpostavite povezavo.



Ko vrstica stanja prikaže ikono , to kaže, da je telefon/ dostopa v internet preko omrežja Wi-Fi.

Povezava z optičnim branjem kode QR

- 1 Pojdite v **Nastavitve > Wi-Fi** in vklopite možnost **Wi-Fi**.
 - 2 Pojdite v stran za nastavitve **Wi-Fi** v telefonu/, ki daje omrežje v skupno rabo, dotaknite se povezanega omrežja in pridobite kodo QR.
 - 3 Če želite dostopiti v omrežje, s telefonom/ optično preberite kodo QR in upoštevajte pozive za dostop v omrežje.
-  Nekatera šifrirana omrežja morda ne podpirajo povezave z optičnim branjem kode. Upoštevajte dejansko stanje.

Prenos podatkov prek povezave Wi-Fi Direct

Povezava Wi-Fi Direct se uporablja za prenos podatkov med napravami HONOR. Prek povezave Wi-Fi Direct je omogočen prenos velikih datotek v naprave v bližini, ki je hitrejši od Bluetootha in ki ne zahteva seznanitve med napravama.

- 1 V prejemnikovi napravi v razdelku **Nastavitve > Wi-Fi** omogočite omrežje **Wi-Fi**.
 - 2 V razdelku **Več nastavitev > Wi-Fi Direct** poiščite naprave v bližini, ki imajo omogočeno povezavo Wi-Fi Direct.
 - 3 V pošiljateljevi napravi se dotaknite želene datoteke in jo zadržite ter izberite morebitne druge datoteke, ki jih želite deliti, nato se dotaknite ikone  in izberite možnost **Wi-Fi Direct**.
-  Postopek se lahko razlikuje, če datoteke delite neposredno iz aplikacije.
- 4 Dotaknite se ikone prejemnikove naprave, da vzpostavite povezavo, nato pa delite datoteke.
 - 5 V prejemni napravi sprejmite zahtevo za prenos prek povezave Wi-Fi Direct.

V razdelku **Datoteke > Brskanje > Telefon > Download > Wi-Fi Direct** si nato oglejte prejete datoteke.

Izbira omrežja s funkcijo Wi-Fi+

Ko je funkcija Wi-Fi+ omogočena in naprava zazna omrežje Wi-Fi, s katerim je v preteklosti že vzpostavila povezavo ali ki je brezplačno, bo samodejno omogočila Wi-Fi in vzpostavila povezavo z omrežjem. Naprava bo ocenila tudi kakovost trenutnega omrežja Wi-Fi in preklpila na mobilne podatke v primeru šibkega signala omrežja Wi-Fi.

- 1 Izberite **Nastavitve > Wi-Fi**.

2 Dotaknite se možnosti **Več nastavitev** in omogočite ali onemogočite **Wi-Fi+**.

O začetnem zaslonu

Začetek uporabe začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu lahko naredite naslednje:

- Preverite stanje naprave in obvestila v vrstici stanja na vrhu zaslona.
- Podrsnete levo ali desno, da si ogledate aplikacije in pripomočke, ki so prikazani na začetnem zaslonu.

Kartice storitev


Obveščanje o pomembnih podatkih in dostop do pogosto uporabljenih funkcij z enim dotikom brez odpiranja aplikacij. Kartice različnih slogov razlikujejo vaš začetni zaslon od drugih.

Aplikacije, ki podpirajo kartice storitev, imajo na dnu privzeto kazalno vrstico (odprite razdelek **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Nastavitve začetnega zaslona**, da omogočite ali onemogočite možnost **Prikaz vrstice s karticami**).

Razširitev in strnitev kartic storitev

Če želite razširiti kartico storitve, podrsnite navzgor po ikoni aplikacije, če jo želite strniti, pa se dotaknite drugih območij.

Podrsnite navzgor ikone aplikacij, da dodate kartice storitev

Podrsnite navzgor ikone aplikacij, ki podpirajo kartice storitev, razprite kartice storitve (dotaknite se drugih območij, da se strnejo) in se v zgornjem desnem kotu kartice dotaknite ikone , da jo pripnete na začetni zaslon.

Dodajanje kartic storitev z urejanjem začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte prsta, da odprete zaslon za urejanje, dotaknite se možnosti **Kartice**, izberite možnost **Galerija**, **Vreme** ali drugo, podrsnite levo in desno, da izberete želeni slog, in se dotaknite možnosti **Dodaj na začetni zaslon**.

Dodajanje Vremena, Ure in drugih priljubljenih pripomočkov

Na začetnem zaslonu približajte prsta, da odprete zaslon za urejanje, dotaknite se možnosti **Kartice**, poiščite in odprite razdelek **Klasični pripomočki**, dotaknite se pripomočka **Vreme**, **Ura** in drugih, da jih dodate na začetni zaslon.

Nastavitev aplikacij na začetnem zaslonu kot kartice storitev

Za primer vzemimo Beležko:

Pritisnite in pridržite aplikacijo **Beležka**, v pojavnem seznamu izberite možnost **Kartice aplikacije Beležka**, podrsnite levo in desno, da izberete želeni slog, in se dotaknite možnosti **Nastavi kot razširitveno kartico**.

Ko naslednjič podrsnete po aplikaciji navzgor, bo kartica storitve prikazana kot izbrani slog.

Urejanje kartic storitev

Če za primer vzamemo Beležko, lahko kartice urejate na naslednji način:

Pritisnite in zadržite kartico Beležka, nato pa na pojavnem seznamu izberite Uredi kartico, da izberete kategorijo Beležke.

Nastavitev sloga kartice storitve

Če za primer vzamemo Beležko, lahko slog kartice nastavite in spremenite na katerega koli od naslednjih načinov:

- Pritisnite in pridržite aplikacijo **Beležka**, v pojavnem seznamu izberite možnost **Kartice aplikacije Beležka**, podrsnite levo in desno, da izberete želeni slog, in se dotaknite možnosti **Dodaj na začetni zaslon**.
- Pritisnite in pridržite kartico storitve **Beležka**, v pojavnem seznamu izberite možnost **Več kartic aplikacije Beležka**, podrsnite levo in desno, da izberete želeni slog, in se dotaknite možnosti **Dodaj na začetni zaslon**.

Odstranjevanje kartic storitev

Pritisnite in pridržite kartico storitve, v pojavnem seznamu izberite možnost **Odstrani**, nato pa se v potrditvenem polju dotaknite možnosti **Odstrani**, da odstranite kartico.

Velike mape

Shranite aplikacije v velike mape. Do njih lahko dostopate, ne da bi odprli mapo, zaradi česar je interakcija z začetnim zaslonom učinkovitejša.

Preklop na veliko mapo

Pritisnite majhno mapo in jo zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Povečaj**.

 Če je v mapi več kot 9 aplikacij, se v spodnjem desnem kotu prikaže ikona za več aplikacij.


Omogočanje aplikacije v veliki mapi

Dotaknite se ikone aplikacije v veliki mapi, da omogočite aplikacijo.

Dotaknite se ikone za več aplikacij v spodnjem desnem kotu velike mape, da razširite veliko mapo in si ogledate ali odprete več aplikacij.

Več dejanj za velike mape

Preimenovanje velikih map: Pritisnite in zadržite veliko mapo, da jo preimenujete.

Dodajanje ali odstranjevanje aplikacij: Odprite veliko mapo, dotaknite se možnosti  in upoštevajte navodila na zaslonu za dodajanje ali odstranjevanje aplikacij.

Preklop na majhno mapo

Na zaslonu pritisnite veliko mapo in jo zadržite ter se dotaknite možnosti **Zmanjšaj**, da jo preklopite v majhno mapo.

Predlogi za aplikacije

Predlogi za aplikacije priporoča aplikacije, ki jih potrebujete v vsakdanjem življenju. Na podlagi vaših trenutnih potreb omogoča učinkovitejši dostop do aplikacij in storitev.

Omogočanje možnosti Predlogi za aplikacije

Kartica **Predlogi za aplikacije** je privzeto predhodno nameščena na začetnem zaslonu. Odprite razdelek **Nastavitve > Pomočnik > Predlogi YOYO > Predlogi za aplikacije** in se prepričajte, da so stikala aplikacij, ki podpirajo možnost **Predlogi za aplikacije**, vklopljena.

Dodajanje aplikacije Predlogi za aplikacije na začetni zaslon

Izberete lahko večjo kartico **Predlogi za aplikacije** za točnejša priporočila in boljšo izkušnjo. Na začetnem zaslonu približajte prsta, da odprete zaslon za urejanje, dotaknite se možnosti **Kartice**, nato pa izberite možnost **Predlogi YOYO**. Podrsnite levo in izberite slog kartice 2*4 **Predlogi za aplikacije**, nato pa se dotaknite možnosti **Dodaj na začetni zaslon**. Če na začetnem zaslonu ni prostora, bo možnost **Kartice** dodana na drug zaslon.

Prekinitev priporočanja aplikacije

Za primer vzemimo **Nastavitve**:

Odprite kartico **Predlogi YOYO** na začetnem zaslonu, pritisnite aplikacijo **Nastavitve** in jo pridržite, dokler se ne prikaže pogovorno okno, nato pa se dotaknite možnosti **Ne zanima me > V redu**. Aplikacija **Nastavitve** ne bo več priporočena.

O pogostih ikonah

Več o pogostih ikonah za obvestila in stanja

 Ikone stanja omrežja se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika omrežnih storitev.

Različni izdelki podpirajo različne funkcije. Naslednje ikone morda ne bodo prikazane v vašem telefonu. Upoštevajte dejanski prikaz telefona.



Vzpostavljena je povezava z omrežjem 4G



Vzpostavljena je povezava z omrežjem 3G







Vzpostavljena je povezava z omrežjem 2G



Vzpostavljena je povezava z omrežjem HSPA+

	Vzpostavljena je povezava z omrežjem HSPA		Gostovanje
	Polni signal		Ni kartice SIM
	Varčevanje s podatki je omogočeno		Vzpostavljena je povezava z dostopno točko
	Dostopna točka je omogočena		Vzpostavljena je povezava z 2,4-GHz in 5-GHz omrežjem Wi-Fi
	Vzpostavljena je povezava z omrežjem Wi-Fi		Vzpostavljena je povezava z omrežjem Wi-Fi 6
	Samodejno preklapljanje omrežja prek povezave Wi-Fi+		Vzpostavljena je povezava z 2,4-GHz in 5-GHz omrežjem Wi-Fi 6
	Prazna baterija		Povezava z dostopno točko je prekinjena
	Polnjenje		Baterija je skoraj prazna
	Super hitro polnjenje		Hitro polnjenje
	Način za varčevanje z energijo je omogočen		Bluetooth je omogočen
	Vzpostavljena je povezava z napravo Bluetooth		V telefonu je omogočeno Digitalno ravnotežje
	Več informacij		Baterija naprave Bluetooth
	Lokacijska storitev je omogočena		Vzpostavljena je povezava z navideznim zasebnim omrežjem
	Vzpostavljena je povezava s slušalkami		Udobje za oči je omogočeno
	Aktivni klic		Ni mogoče vzpostaviti povezave z glasovnim kanalom in sprejemati ali izvajati klicev.
	Neodgovorjen klic		Klic VoLTE HD je omogočen
	Izklop zvoka		Nova sporočila
	Storitev NFC je omogočena		Način vibriranja

	Sinhronizacija podatkov		Možnost Ne moti je omogočena
	Način učinkovitega delovanja je omogočen		Sinhronizacija podatkov ni uspela
	Prejemanje opomnikov koledarja		Prejemanje nove e-pošte
	Budilka je omogočena		Blokirani klici ali sporočila
	Letalski način je omogočen		



Prikaz in onemogočanje obvestil

Ogled in čiščenje obvestil


Ogled obvestil


Če se prikaže opomnik o obvestilu, lahko odklenete zaslon in podrsnete navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili in si ogledate obvestilo.

Čiščenje obvestil

- Obvestilo lahko odstranite tako, da po njem podrsnete v desno.
- Za čiščenje vseh obvestil se dotaknite ikone .
-  Nekaterih sistemskih obvestil in obvestil aplikacij, ki se izvajajo v ozadju, ni mogoče počistiti.

Izklop prikazovanja obvestil

Če ne želite, da vas zmoti obvestilo, podrsnite levo po obvestilu, ki ga želite obdelati, in se dotaknite ikone , nato pa lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

- **Uporabi nežna obvestila**
- **Onemogoči obvestila**
- **Več nastavitev**
 -  Nekaterih sistemskih obvestil in obvestil aplikacij, ki se izvajajo v ospredju, ni mogoče zapreti ali jih zakasniti.
 - Različne aplikacije lahko podpirajo različne možnosti, prilagodite se glede na dejansko situacijo.

Prilagoditev glasnosti

Prilagoditev nastavitev zvoka

Prilagoditev glasnosti s pritiskom tipke za glasnost

Če želite prilagoditi glasnost, pritisnite tipko za zvišanje ali znižanje glasnosti.

Izklop zvoka naprave med zvonjenjem s pritiskom gumba za vklop/izklop

Ko naprava zveni med dohodnim klicem ali alarmom, lahko pritisnete gumb za vklop/izklop in izklopite zvok.

Spreminjanje melodije zvonjenja in načina vibriranja

Za sporočila, obvestila in klice lahko zamenjate ton zvonjenja ter prilagodite način vibriranja.

1 V razdelku **Nastavitve > Zvoki in vibriranje** se dotaknite možnosti **Melodija zvonjenja telefona** ali **Zvok obvestila**.

2 Izvedete lahko naslednja dejanja:

- Nastavitev melodije zvonjenja
Izberite vnaprej nastavljeno melodijo zvonjenja ali se dotaknite možnosti **Glasba v napravi**, da kot melodijo zvonjenja za besedilna sporočila izberete lokalni zvočni posnetek.
Za telefon z dvema karticama SIM lahko nastavite melodijo zvonjenja za kartico SIM 1 in SIM 2 posebej.
- Nastavitev načina vibriranja
Dotaknite se možnosti **Vibriranje** in izberite želeni način vibriranja.

Preklapljanje med zvonjenjem, vibriranjem ali tihim načinom z bližnjicami

1 Podrsnite z vrstice stanja navzdol na vrhu zaslona, da se prikaže podokno z obvestili. Podrsnite še dlje, da se prikaže celoten meni.

2 Dotaknite se možnosti  **Zvok**,  **Tiho** ali  **Vibriranje** za preklapljanje med različnimi načini.

V načinu zvonjenja telefon predvaja vse zvoke.

V tihem načinu telefon izklopi zvok obvestil, kot so opozorila in drugi zvoki iz aplikacije AI Voice in nekaterih aplikacij drugih ponudnikov. To ne vpliva na budilke, glasbo, videoposnetke in igre.

V načinu vibriranja telefon izklopi zvok in namesto tega vibrira.

Odprete lahko tudi razdelek **Nastavitve > Zvoki in vibriranje** in preklopite med možnostmi **Zvok**, **Vibriranje** ali **Tiho**.

Sistemska haptika

Sistem uporablja haptiko za pošiljanje povratnih informacij ob zaključku nekaterih dejanj, npr. pri dotiku in zadržanju besedila, stika ali kakega drugega elementa na zaslonu.

V razdelku **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Več nastavitev** po želji omogočite ali onemogočite možnost **Haptika sistema**.

Nastavitev privzete glasnosti

V razdelku **Nastavitve > Zvoki in vibriranje** lahko nastavite glasnost za naslednje elemente:

- **Zvonjenje, obvestila**
- **Alarmi**
- **Glasba, videoposnetki, igre**
- **Klici**

Nastavitev funkcije Več nastavitev

Odprite razdelek **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Več nastavitev** in raziščite več načinov opozarjanja. Na primer: **Zaklepanje zaslona**, **Posnetek zaslona**.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

Vklop/izklop in ponovni zagon

Vklop in izklop ali ponovni zagon naprave

Vklop in izklop naprave

Za izklop naprave pritisnite in za nekaj sekund zadržite gumb za vklop/izklop ter se dotaknite možnosti **Izklopi** in **Dotaknite se za izklop**.

Za vklop naprave pritisnite in za nekaj sekund zadržite gumb za vklop/izklop, da naprava zavibrira in se prikaže logotip.

Ponovni zagon naprave

Napravo redno zaganjajte znova, da počistite predpomnilnik in vzdržujete optimalno stanje naprave. S ponovnim zagonom lahko včasih odpravite težavo v napravi.

Preprosto pritisnite in za nekaj sekund zadržite gumb za vklop/izklop ter se nato dotaknite možnosti **Znova zaženi** in **Dotaknite se za ponovni zagon**.

Vsiljevanje ponovnega zagona telefona

Če telefon ne deluje pravilno ali ga ni mogoče izklopiti, lahko vsilite ponovni zagon. Za vsiljevanje ponovnega zagona naprave pritisnite tipko za znižanje glasnosti in gumb za vklop/izklop in ju zadržite najmanj 10 sekund.

Polnjenje telefona

Polnjenje naprave

Naprava vas bo obvestila, ko bo v bateriji začelo primanjkovati energije. Naprave ne pozabite pravočasno napolniti, da preprečite samodejni izklop ob izpraznitvi baterije.

Varnostna opozorila za polnjenje

- telefon napolnite s standardnim napajalnikom in kablom USB, priloženim vaši napravi. Z uporabo drugih polnilnikov ali kablov USB lahko povzročite ponavljajoče se ponovne zagone, počasno polnjenje, pregrevanje ali druge neželene učinke.
- Ko na vrata USB priključite polnilnik ali drugo napravo, botelefon samodejno zagnal varnostno preverjanje. Če telefon zazna, da so vrata USB vlažna, samodejno aktivira varnostne ukrepe in ustavi polnjenje. Prekinite povezavo med telefonom in vrati USB ter počakajte, da se vrata USB posušijo.
- Čas, potreben za napolnitev baterije v celoti, je odvisen od temperature okolja in starosti baterije.
- Baterije imajo omejeno število ciklov polnjenja. Ko opazite, da je čas delovanja baterije krajši, obiščite pooblaščen servisni center družbe HONOR, da zamenjate baterijo.
- Med polnjenjem ne prekrivajte telefona ali polnilnika.
- telefon se lahko pri dolgotrajni uporabi segreje, zlasti pri visokih temperaturah. V tem primeru ustavite polnjenje, onemogočite nekaj funkcij in odnesite telefon na hladno mesto.
- Ne uporabljajte telefona, ko se polni.
- Če se telefon ne odziva, ko pritisnete in zadržite gumb za vklop/izklop, se je baterija morda izpraznila. Napravo polnite 10 minut, nato pa jo vklopite.

Uporaba polnilnika, priloženega vaši napravi





- 1 Kabel USB, priložen vaši napravi, uporabite za vzpostavitev povezave med vašo napravo in polnilnikom.
- 2 Polnilnik vključite v vtičnico.

Polnjenje naprave prek računalnika

- 1 S kablom USB vzpostavite povezavo med vašo napravo ter računalnikom ali drugo napravo.
- 2 Ko se v napravi prikaže pogovorno okno **Uporabi USB za**, se dotaknite možnosti **Samo polnjenje**. Če je bila predhodno nastavljena druga možnost, se pogovorno okno ne bo pojavilo. Podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, dotaknite se možnosti **Nastavitve**, nato pa izberite **Samo polnjenje**.

Pregled ikon baterije

Raven napolnjenosti baterije prikazuje ikona baterije na zaslonu telefona.

Ikona baterije	Raven napolnjenosti baterije
	Baterija je napolnjena manj kot 10%.
	Baterija je napolnjena med 10 % in 20 %.
	Polnjenje, baterija je napolnjena med 20% in 90%.
	<p>Polnjenje, baterija je napolnjena vsaj 90 %.</p> <p>Če je ob ikoni baterije prikazano 100 % ali se na zaklenjenem zaslonu prikaže sporočilo o dokončanem polnjenju, je baterija popolnoma napolnjena.</p>

Povezovanje HONOR


Easy Projection


Brezžično projiciranje telefona na zaslon

Po brezžični projekciji zaslona telefona na velikem zaslonu (npr. televizijskem) iz službenih ali razvedrilnih razlogov bodo obvestila, kot so obvestila o dohodnih klicih, sporočila SMS in alarmi ure, iz varnostnih razlogov prikazana samo v vašem telefonu.

1 Glede na model in funkcije velikega zaslona naredite naslednje:

- **Če velik zaslon podpira Miracast**, vklopite njegovo stikalo za brezžično projiciranje.
- **Če velik zaslon ne podpira Miracasta**, nanj priključite brezžični vmesnik HDMI. Poskrbite, da bo brezžični vmesnik HDMI priključen na vir napajanja.

 Če želite informacije o tem, ali velik zaslon podpira Miracast in kako omogočiti brezžično projiciranje nanj, glejte uporabniški priročnik ali pa se obrnite na podporo strankam pri proizvajalcu velikega zaslona.

2 Na telefonu podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in vklopite .

3 Znova podrsnite navzdol, da prikažete vse bližnjice, in omogočite **Brezžična projekcija**. Telefon bo začel iskati razpoložljive zaslonske naprave.

4 Na seznamu naprav se dotaknite imena, ki ustreza velikemu zaslonu ali brezžičnemu vmesniku HDMI, da dokončate vzpostavitev povezave za projiciranje.

Ko je povezava nastavljena, lahko telefon postavite v ležeči način za boljši prikaz.

Podrsnete lahko tudi z vrstice stanja navzdol in se dotaknete možnosti **Prekini povezavo**.

Tiskanje HONOR

Tiskanje slik in dokumentov

Vzpostavite povezavo med napravo in tiskalnikom s potrdilom Mopria prek omrežja Wi-Fi in nato lahko natisnete slike in dokumente iz svoje naprave.

Vzpostavljanje povezave med napravo in tiskalnikom

1 Preverite, ali ima tiskalnik potrdilo Mopria. Podatek lahko poiščete v navodilih za uporabo tiskalnika ali se obrnete na proizvajalca.

Če ga nima, se s proizvajalcem tiskalnika posvetujte, kako v svoji napravi namestite ustrezno aplikacijo ali vtičnik za tiskalnik.

2 Vzpostavite povezavo med napravo in tiskalnikom z istim omrežjem Wi-Fi na enega od naslednjih načinov:



- Vzpostavite povezavo z usmerjevalnikom Wi-Fi: v tiskalniku omogočite povezavo Wi-Fi in vzpostavite povezavo z usmerjevalnikom Wi-Fi. V svoji napravi izberite **Nastavitve > Wi-Fi**, omogočite povezavo **Wi-Fi**, dotaknite se istega usmerjevalnika Wi-Fi in upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete nastavitve.
- Vzpostavite povezavo s funkcijo Wi-Fi Direct: če vaš tiskalnik podpira funkcijo Wi-Fi Direct, upoštevajte navodila za uporabo tiskalnika, da omogočite to funkcijo. V svoji napravi izberite **Nastavitve > Wi-Fi**, omogočite povezavo **Wi-Fi**, izberite **Več nastavitev > Wi-Fi Direct** in se nato dotaknite tiskalnika, da vzpostavite povezavo.
- Vzpostavite povezavo z dostopno točko tiskalnika: če ima vaš tiskalnik brezžično dostopno točko, za omogočanje dostopne točke in nastavitev gesla upoštevajte navodila za uporabo tiskalnika. V svoji napravi izberite **Nastavitve > Wi-Fi**, omogočite povezavo **Wi-Fi**, dotaknite se dostopne točke tiskalnika in upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete nastavitve.

3 Izberite **Nastavitve > Več povezav > Tiskanje > Privzeta storitev tiskanja** in omogočite možnost **Privzeta storitev tiskanja**.

4 Izberite tiskalnik med rezultati iskanja in upoštevajte navodila na zaslonu, da dodate tiskalnik.

Tiskanje datotek

Tiskanje datotek v razdelkih **Galerija** in **Zapiski**:

- Natisnite slike: Če ste v razdelku **Galerija**, odprite sliko, dotaknite se možnosti  **> Natis. ali izvozi v PDF**, izberite tiskalnik in upoštevajte navodila na zaslonu.
- Natisnite zapiske: Če ste v razdelku **Zapiski**, odprite zapisek, dotaknite se možnosti  **> Natisni**, izberite tiskalnik in upoštevajte navodila na zaslonu.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share je brezžična tehnologija za deljenje, ki omogoča hiter prenos slik, videoposnetkov, dokumentov in drugih vrst datotek med napravami. Ta tehnologija uporablja Bluetooth za odkrivanje naprav v bližini, ki podpirajo HONOR Share in Wi-Fi Direct za prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.

Omogočanje in onemogočanje funkcije HONOR Share


HONOR Share lahko omogočite ali onemogočite na naslednja načina:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice, nato pa vklopite ali izklopite aplikacijo **HONOR Share**. Za dostop do zaslona z nastavitvami se lahko dotaknete možnosti **HONOR Share** in jo pridržite.

- V razdelku **Nastavitve > Več povezav > HONOR Share** omogočite ali onemogočite aplikacijo **HONOR Share**.

Hitro deljenje datotek med napravami prek funkcije HONOR Share

Funkcijo HONOR Share lahko uporabljate za hitro deljenje datotek med napravami HONOR. Prejemnik si lahko pred pošiljanjem datotek ogleda predogled, ko jih prejme, pa si lahko ogleda celotno vsebino datotek. Primer: prejemnik si lahko ogleda prejete slike ali videoposnetke v galeriji.

- 1 V prejemnikovi napravi omogočite funkcijo **HONOR Share**.
- 2 V pošiljateljevi napravi se dotaknite zelene datoteke ali albuma in ga zadržite ter izberite morebitne druge datoteke in albume, ki jih želite deliti, in se dotaknite ikone . Dotaknite se možnosti **HONOR Share** in nato ikone prejemnikove naprave, da pošljete datoteke.

 Postopek se lahko razlikuje, če datoteke delite neposredno iz aplikacije.

- 3 V prejemnikovi napravi se za sprejem prenosa dotaknite možnosti **Sprejmi**.

Za ogled prejetih datotek odprite aplikacijo **Datoteke**, dotaknite se zavihka **Brskanje** in pojdite v razdelek **Telefon > HONOR Share**.


Prejete slike in videoposnetke si lahko ogledate tudi v razdelku **Galerija > Albumi > HONOR Share**.

Skupna raba datotek med telefonom in računalnikom s funkcijo HONOR Share

HONOR Share lahko uporabite za enostavno brezžično deljenje slik med telefonom in računalnikom (Windows ali macOS).


Oglejte si in urejajte datoteke telefona v računalniku brez podatkovnega kabla ali pošiljajte datoteke iz računalnika v telefon.

Iz telefona v računalnik:

- 1 V računalniku omogočite Bluetooth in Wi-Fi.
- 2 V telefonu podrsnite z vrstice stanja navzdol, da se prikaže podokno z obvestili (za več vsebine podrsnite še dlje). Pridržite možnost **HONOR Share**, da odprete zaslon z nastavitvami, in vklopite možnost **HONOR Share**.
- 3 V računalniku vklopite funkcijo **Upravitelj osebnega računalnika > HONOR Share** in potrdite, da je omogočena možnost **Dovoli, da napravo odkrijejo druge naprave**.
- 4 V telefonu pritisnite in zadržite datoteko, ki jo želite dati v skupno rabo, dotaknite se možnosti  in izberite možnost **HONOR Share**. Ko je prejemna naprava odkrita, se dotaknite njenega imena, da daste datoteko v skupno rabo.


Iz računalnika v telefon:

- 1 V računalniku omogočite Bluetooth in Wi-Fi.
- 2 V telefonu vklopite **HONOR Share**.

- 3** Izberite datoteko, ki jo želite dati v skupno rabo, in v računalniku z desno tipko miške kliknite **Prikaži več možnosti > HONOR Share**. Računalnik bo poiskal telefone, v katerih je omogočena funkcija **HONOR Share**. Izberite telefon, ki bo prejel datoteko.
 - 4** Upoštevajte navodila na zaslonu, da prejmete datoteko v telefonih.
-  Podprti so samo prenosniki HONOR z različico Upravitelja osebnega računalnika 15.0 ali novejšo. Ta funkcija se lahko razlikuje glede na izdelek, zato si oglejte dejanske razmere.

Tiskanje z enim dotikom z aplikacijo HONOR Share


Ko je v bližini tiskalnik, ki podpira aplikacijo HONOR Share, lahko to aplikacijo uporabite za iskanje tiskalnika in tiskanje slik ali datotek PDF iz svoje naprave.

- 1** Glede na vrsto tiskalnika poskrbite za naslednje:
 - Tiskalniki, ki podpirajo tiskanje prek omrežja Wi-Fi: tiskalnik mora biti vklopljen in povezan z istim omrežjem kot vaša naprava.
 - Tiskalniki, ki podpirajo WiFi Direct: tiskalnik mora biti vklopljen in imeti omogočeno omrežje WiFi Direct.
 - Tiskalniki, ki podpirajo tiskanje prek Bluetootha: tiskalnik mora biti vklopljen in viden prek Bluetootha.
 - 2** V napravi si oglejte predogled datoteke, ki jo boste natisnili, nato pojdite v razdelek **Skupna raba > HONOR Share**.
 - 3** Ko naprava odkrije tiskalnik, se dotaknite njegovega imena v napravi in prilagodite nastavitve na zaslonu predogleda. Nato se dotaknite možnosti **NATISNI** za tiskanje. Če prvič vzpostavljate povezavo med tiskalnikom Bluetooth in napravo, v napravi poiščite tiskalnik, se dotaknite njegovega imena in nato pritisnite gumb za vklop/izklop na tiskalniku ter ga zadržite 1 sekundo, da potrdite povezavo.
-  Za seznam podprtih tiskalnikov se dotaknite možnosti **Pomoč** na zaslonu za deljenje HONOR Share, izberite možnost **Tiskalniki**, nato se dotaknite možnosti **Kateri tiskalniki so podprti?**.

Hitra prijava v račun HONOR ID

Enostavna prijava v račun HONOR ID

V novi napravi odprite razdelek **Nastavitve > , da se prijavite v svoj račun HONOR ID**. Poskusite lahko naslednje:

- Prijava v račun: Vnesite ime računa, dotaknite se možnosti **NAPREJ** in se prijavite z geslom ali potrditveno kodo v sporočilu SMS z upoštevanjem navodil na zaslonu.
- Prijava z optičnim branjem: V novi napravi se dotaknite ikone kode QR zgoraj in na zaslonu se bo pojavila koda QR. V napravi, v kateri se prijavljene v račun HONOR ID, odprite razdelek **Nastavitve**, dotaknite se možnosti HONOR ID, nato se dotaknite možnosti , v novi napravi optično preberite kodo QR in se nato dotaknite možnosti **PRIJAVA**.

Ustvarjanje videoposnetkov

Osnove fotografiranja

Zagon kamere

Obstaja več načinov za odpiranje aplikacije Kamera.

Na začetnem zaslonu


Na začetnem zaslonu odprite možnost **Kamera**.

Na zaklenjenem zaslonu

Ko je zaslon zaklenjen, kamero odprete tako, da vklopite zaslon in podrsnete navzgor po ikoni za kamero v spodnjem desnem kotu zaslona.

Prilagoditev nastavitev kamere

Nastavitve kamere lahko prilagodite za hitrejše snemanje fotografij in videoposnetkov.

 Naslednje funkcije morda niso na voljo v nekaterih načinih kamere.

Prilagoditev razmerja višine in širine

Izberite možnost **Kamera** >  > **Razmerje višine in širine**, nato pa izberite razmerje višine in širine.

 Ta funkcija ni na voljo v nekaterih načinih.

Omogočanje oznake lokacije


Omogočite možnost **Oznaka lokacije**, da označite lokacijo fotografij in videoposnetkov. V galeriji podrsnite navzgor po fotografiji ali videoposnetku, da prikažete lokacijo snemanja.

Uporaba mreže za pomoč pri fotografiranju

S funkcijo mreže za pomoč boste lažje dosegli popoln posnetek.


- 1 Omogočite možnost **Mreža kamere**. V iskalu se bodo pojavile mrežne črte.
- 2 Motiv fotografije umestite na eno od presečišč, nato pa se dotaknite sprožilnega gumba.

Omogočanje zrcalnega odseva

Če uporabljate sprednjo kamero, se dotaknite ikone , da omogočite ali onemogočite funkcijo **Ogledalo**.

Izklop zvoka zaklopa

Omogočite možnost **Utišaj** za izklop zvoka zaklopa kamere.

 Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

Uporaba vodoravne poravnave za boljšo kompozicijo

Omogočite možnost **Vodoravna poravnava**, da se v iskalu prikaže pomožna vodoravna črta.


Ko pikčasta črta prekrije neprekinjeno črto, je kamera poravnana vodoravno.






Fotografiranje


Fotografiranje

1 Odprite aplikacijo **Kamera**.

2 Izvedete lahko naslednje:

- **Ostrenje:** dotaknite se mesta na zaslonu, ki ga želite izostriti.
Če želite ločiti točko ostrenja in točko umerjanja, pritisnite in zadržite okvir iskala, in ko se hkrati prikažeta okvir ostrenja in okvir umerjanja, ju ločeno povlecite na željeno mesto.
- **Prilagoditev svetlosti:** dotaknite se zaslona in ikono  ob okvirju ostrenja podrsajte navzgor ali navzdol.
- **Povečava ali pomanjšava:** za povečavo ali pomanjšavo razprite/približajte dva prsta na zaslonu ali povlecite vrstico za povečavo ob zaslonu.
- **Izbira načina kamere:** v območju načina kamere podrsajte levo, desno, navzgor ali navzdol, da izberete način.

- **Vklop ali izklop bliskavice:** dotaknite se možnosti  in izberite možnost 
(samodejno),  (vklop),  (izklop) ali  (stalni vklop).

Če izberete možnost  (samodejno) in kamera zazna, da ste v slabo osvetljenem okolju, se bo v iskalu prikazalo opozorilo bliskavice in bliskavica se bo samodejno vklopila, ko boste fotografirali.


- **Izbiranje filtrov:** dotaknite se ikone  za predogled učinka filtra.

 Vsi načini ne podpirajo zgornjega postopka, za podrobnosti glejte posamezen način.

3 Za fotografiranje se dotaknite zaklopa.


Uporaba plavajočega sprožilnika za fotografiranje

Ko uporabljate kamero, lahko omogočite, da se prikaže plavajoči sprožilnik. Povlecite ga na željeno mesto, da boste lahko hitro posneli fotografije.

- 1 Izberite možnost **Kamera** >  in nato omogočite možnost **Plavajoči zaklop**.
- 2 Plavajoči sprožilnik bo nato prikazan v iskalu. Povlečete ga lahko na katero koli mesto.
- 3 Dotaknite se plavajočega sprožilnika, da posnamete fotografijo.



Zajem fotografij s časovnikom

Časovnik kamere omogoča nastavitve odštevanja, da se lahko postavite v položaj za fotografijo, ko ste se dotaknili gumba zaklopa.





- 1 Izberite možnost **Kamera** >  > **Časovnik** in nato izberite odštevanje.
- 2 Vrnite se v iskalo in se dotaknite gumba zaklopa. Naprava bo posnela fotografijo, ko se odštevanje konča.

Snemanje fotografij profesionalnega videza

Fotografiranje z UI je predhodno nameščena funkcija, ki s pametnim prepoznavanjem predmetov in prizorov (npr. hrana, plaže, besedilo) ter ustreznim optimiziranjem nastavitve barv in svetlosti omogoča snemanje boljših fotografij.


- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Fotografija**.
- 2 Dotaknite se ikone  za vklop funkcije.
- 3 V iskalu uokvirite predmet. Ko kamera prepozna, kaj fotografirate, samodejno predlaga način (npr. hrana, plaže, besedilo).
- 4 Če želite onemogočiti predlagani način, da izklopite funkcijo .

Uporaba filtra pri fotografijah ali videoposnetkih

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Fotografija** ali **Video**.
- 2 Dotaknite se ikone  ali , da izberete filter in si ogledate predogled učinka.
 Nekater naprave nimajo ikone .
- 3 Dotaknite se gumba zaklopa, da posnamete fotografijo ali začnete snemati videoposnetek.

Fotografiranje od daleč

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Fotografija**.
- 2 Kamero usmerite v oddaljen predmet, ki ga želite fotografirati. Povlecite drsnik za povečavo ali približajte oz. razmaknite prsta, da prilagodite raven povečave.




- 3** V iskalu se dotaknite predela, ki ga želite izostriti. Ko kamera izostri sliko, se dotaknite možnosti .

Snemanje panoramskih fotografij

S funkcijo Panorama lahko fotografijam pokrajin ali skupinskim fotografijam dodate širino. Kamera bo posnela več fotografij predmetov v vidnem polju in jih združila v eno panoramsko fotografijo.




Uporaba zadnje kamere za snemanje panoramskih fotografij

Način **Panorama** združi zaporedne posnetke v panoramsko fotografijo brez prekinitev. Med fotografiranjem preprosto premikajte kamero, za vse ostalo pa poskrbi kamera.

- 1** V razdelku **Kamera > Več** izberite način **Panorama**.
- 2** Dotaknite se ikone  in nastavite smer panoramskega premikanja.
- 3** Kamero usmerite v začetno točko in se nato dotaknite ikone  za začetek fotografiranja. Kamero počasi premikajte v smeri puščice, ki je prikazana na zaslonu. Med fotografiranjem puščico ohranjajte na središčni liniji.
- 4** Ko končate, se dotaknite ikone .

Dodajanje nalepk na fotografije

Za pestrejše fotografije dodajte nalepko za čas, vreme, razpoloženje ali hrano.



- 1** Izberite **Kamera > Več** in nato še način **Nalepke**.
Če možnost **Nalepke** ni na voljo, se dotaknite možnosti  in nato prenesite **Nalepke**.
- 2** Dotaknite se možnosti  in izberite nalepko. Izbrana nalepka bo prikazana v iskalu.
- 3** Povlecite nalepko, da spremenite njen položaj. Poleg tega lahko uredite besedilo nekaterih vrst nalepk.
- 4** Za fotografiranje se dotaknite ikone .

Snemanje videoposnetkov

Uporaba časovnega zamika za ustvarjanje kratkih videoposnetkov

Časovni zamik lahko uporabite, da v več minutah ali celo urah počasi zajamete slike in jih nato združite v kratek videoposnetek. Tako lahko zajamete lepoto spreminjanja – vse od cvetočih rož, drsečih oblakov in še več.

- 1** V razdelku **Kamera > Več** izberite način **Foto. v časovnem intervalu**.
- 2** Napravo ustrezno namestite. Za zmanjšanje tresljajev kamere uporabite stativ, ki umiri vašo napravo.

3 Dotaknite se ikone  za začetek snemanja, za konec snemanja pa ikone . Posneti videoposnetek se samodejno shrani v galeriji.

Prikaz slik in videoposnetkov

Prikaz fotografij in videoposnetkov

V aplikaciji Galerija si lahko ogledate fotografije in videoposnetke, jih urejate ali daste v skupno rabo.

Ogled po uri fotografiranja

Odprite aplikacijo **Galerija**. Na zavihku **Fotografije** približajte prste na zaslonu, da preklopite na mesečni pogled, in ju razprite, da preklopite na dnevni pogled.


Za ogled časa lahko tudi povlečete sledilno kroglico ob robu.

Ogled po albumu

V zavihku **Albumi** si lahko fotografije in videoposnetke ogledate po albumu.



Nekatere fotografije in videoposnetki so shranjeni v privzetih albumih. Videoposnetki, posneti s kamero, so na primer shranjeni v albumu **Fotoaparat**. Posnetki zaslona in snemanja zaslona pa so shranjeni v albumu **Posnetki zaslona**.

Ogled podrobnosti o fotografijah in videoposnetkih

- 1** V Galeriji se dotaknite fotografije ali videoposnetka za ogled v celozaslonskem načinu. Znova se dotaknite zaslona, da skrijete meni.
- 2** V celozaslonskem načinu se dotaknite ikone  za prikaz podrobnosti fotografije ali videoposnetka, kot so pot datoteke, ločljivost in velikost.

Skupna raba slik in videoposnetkov


Odprite razdelek **Albumi**, slike in videoposnetke pa lahko delite na naslednje načine:

- Skupna raba posamezne slike ali videoposnetka: Dotaknite se slike ali videoposnetka in se za skupno rabo dotaknite ikone .
- Skupna raba več slik ali videoposnetkov: V albumu zadržite sliko ali videoposnetek, da preklopite v način za izbiro več elementov, izberite več slik in videoposnetkov ter se za skupno rabo dotaknite ikone .

Varna skupna raba fotografij

Varna skupna raba fotografij pomaga odstraniti podatke, kot so lokacija fotografije in podatki o fotografiranju, da preprečite uhajanje zasebnih podatkov pri skupni rabi.


- 1** Odprite razdelek **Galerija > Albumi**.

- 2 Izberite eno ali več fotografij in se dotaknite ikone .
- 3 Preverite sporočilo v zgornjem levem kotu zaslona za skupno rabo. Če zaščita zasebnosti ni omogočena, se dotaknite možnosti **Možnosti zasebnosti**, prikazalo se bo okno **Možnosti zasebnosti**, upoštevajte navodila na zaslonu, da omogočite to funkcijo in daste fotografije varno v skupno rabo.



Organiziranje albumov

Organizirajte fotografije in videoposnetke v albume, da si jih lahko zlahka ogledate.

Dodajanje albumov


- 1 Izberite možnost **Galerija > Albumi**.
- 2 Dotaknite se ikone , poimenujte album in se dotaknite možnosti **V redu**.
- 3 Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati, in jih nato premaknite ali kopirajte v album.

Razvrščanje albumov


- 1 V razdelku **Galerija > Albumi > ** se dotaknite možnosti **Razvrščanje albumov**.
- 2 Ikono , ki je ob albumu, povlecite na zeleno mesto. Dotaknite se možnosti **Ponastavi** za ponastavitev albumov na privzeti vrstni red.

Skrij album

Če imate zasebne slike in videoposnetke, ki jih ne želite prikazati v albumu, jih lahko skrijete.

Na zavihku **Albumi** se dotaknite albuma, pridržite, da izberete sliko ali videoposnetek, ki ga želite skriti, in se dotaknite možnosti  **> Skrij > V redu**.


Izbrane slike in videoposnetki bodo skriti. Na voljo imate naslednje možnosti:

- Na zavihku **Albumi** se dotaknite možnosti  **> Skrij albume**, če si želite ogledati skrite slike in videoposnetke.
- Pridržite, da izberete sliko ali videoposnetek v možnosti **Prikaži znova**, in se dotaknite možnosti **Skrij albume**.


Ko slike in videoposnetke spet razkrijete, bodo obnovljeni v prvotni album.

 Slik in videoposnetkov v albumih v skupni rabi ni mogoče skriti – glejte dejansko stanje.

Premikanje fotografij in videoposnetkov

- 1 Odprite album, dotaknite se fotografij in videoposnetkov, ki jih želite premakniti, ter jih zadržite, da jih izberete.
- 2 Dotaknite se ikone  **> Premakni** in izberite zeleni album.


3 Ko premaknete elemente, ne bodo več v prvotnem albumu.

 Albuma **Vse fotografije** in **Videoposnetki** prikažeta vse fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.

Premikanje elementov med albumi ne bo vplivalo na prikaz v teh albumih.

Brisanje fotografij in videoposnetkov


Dotaknite se elementov in jih zadržite, da izberete tiste, ki jih želite izbrisati, ter izberite **Izbriši > Izbriši**.

 Nekaterih vnaprej nastavljenih albumov, kot so **Vse fotografije**, **Moje priljubljene**, **Videoposnetki** in **Fotoaparat**, ni mogoče izbrisati.

Izbrisane fotografije in videoposnetki bodo začasno premaknjeni v album **Nedavno izbrisano**, po 30 dneh pa bodo trajno izbrisani.

Če želite ročno trajno izbrisati fotografijo ali videoposnetek, se v albumu **Nedavno izbrisano** dotaknite njegove sličice in jo zadržite, nato pa izberite **Izbriši > Izbriši**.

Obnavljanje izbranih fotografij in videoposnetkov

V albumu **Nedavno izbrisano** se dotaknite elementov in jih zadržite, da izberete tiste, ki jih želite obnoviti, ter se dotaknite ikone , da jih obnovite v prvotne albume.

Če je bil prvotni album izbrisan, bo ustvarjen nov.

Blokiranje albumov

Blokirajte albume iz aplikacij drugih ponudnikov, da niso prikazani v galeriji.

1 Na seznamu **Drugo** se dotaknite albuma, ki ga želite blokirati.

2 Če je na vrhu prikazana ikona , je album mogoče blokirati. Odprite razdelek  **> Blokiraj**.

Blokirane albume si je mogoče ogledati v aplikaciji **Datoteke**.

3 Če želite album odblokirati, odprite seznam **Drugo**, dotaknite se možnosti **Ogled blokiranih albumov** in se nato dotaknite možnosti **Odblokiraj** poleg albuma.

 Blokirati je mogoče samo nekatere albume v razdelku **Drugo**.

Dodajanje fotografij in videoposnetkov med priljubljene

Odprite fotografijo ali videoposnetek in se dotaknite ikone .


Element bo prikazan v prvotnem albumu in v albumu **Moje priljubljene**.

Uživanje v pametnem življenju

Preklapljanje zvočnik kanalov z enim dotikom

Preklop na drugo izhodno napravo med predvajanjem

Med predvajanjem glasbe ali videoposnetkov prek slušalk lahko hitro preklopite predvajanje v drugo napravo, ne da bi morali odklopiti žične slušalke ali prekiniti povezavo s slušalkami Bluetooth.

- 1** V napravi omogočite Bluetooth in jo povežite z žičnimi slušalkami ali zvočno napravo Bluetooth (npr. slušalke, zvočnik ali avtomobilski komplet Bluetooth).
 - 2** Po uspešni seznaitvi bo prikazana kartica **Trenutna naprava za izhod zvoka** ali **Trenutna naprava za vhod/izhod zvoka**, ko v napravi podrsnete s podokna z obvestili navzdol. Na kartici se dotaknite ikone , da prikažete naprave za izhod zvoka, ki so trenutno na voljo. Izberite napravo, v katero želite preklopiti zvok.
- i** Če naprava podpira žične slušalke, ki nimajo vrat Type-C, se kanal za izhod zvoka v napravi privzeto preklopi z možnosti **Ta naprava** na žične slušalke.


Hitri dostop do pogosto uporabljenih funkcij


Dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij na začetnem zaslonu

Z ikonami aplikacij na začetnem zaslonu lahko dostopate do pogosto uporabljenih funkcij nekaterih aplikacij in celo dodajate bližnjice do teh funkcij na začetni zaslon.

Hitri dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij

Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite do prikaza pojavnega menija, nato pa se dotaknite pogosto uporabljene funkcije, da jo odprete.

Dotaknite se na primer ikone  in jo zadržite, nato pa se v pojavnem meniju dotaknite načina fotografiranja (npr. selfi ali videoposnetek), da lahko dostopate do njega.

 Če se pojavni meni ne prikaže po dotiku in pridrzanju ikone aplikacije, potem aplikacija ne podpira te funkcije.

Dodajanje pogosto uporabljenih funkcij aplikacij na začetni zaslon

Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, da odprete pojavni meni. Dotaknite se želene funkcije in jo zadržite, nato pa jo povlecite na začetni zaslon, da ustvarite bližnjico.

Hkratna obdelava opravil v več oknih


Omogočanje načina razdeljenega zaslona

Funkcija Več oken omogoča odpiranje aplikacij na razdeljenem zaslonu za večopravilnost.


Omogočanje načina razdeljenega zaslona:


- 1 Odprite aplikacijo in podrsnite z levega ali desnega roba navznoter ter zadržite, da se prikaže sidrišče za več oken.
- 2 Iz sidrišča za več oken povlecite ikono aplikacije.

Zamenjava podoken razdeljenega zaslona:

Če želite zamenjati podokni, se dotaknite ikone  na vrhu pogleda razdeljenega zaslona in jo zadržite, dokler se podokno ne skrči, nato pa ga povlecite na drugo stran zaslona.

Izhod iz načina razdeljenega zaslona:


Pritisnite in zadržite črtico  na sredinski črti okna razdeljenega zaslona in jo vlecite, dokler drugo okno ne izgine.

-  Podpora za način razdeljenega zaslona se razlikuje glede na aplikacijo.
- Način razdeljenega zaslona se lahko kadar koli uporabi samo za dve aplikaciji.





Vlečenje in spuščanje med aplikacijami s funkcijo Več oken

S funkcijo Več oken lahko med aplikacijami preprosto povlečete in spustite slike, besedilo in dokumente.

- Vlečenje in spuščanje slike: Ko ustvarjate zapiske z aplikacijo **Beležka**, odprite aplikacijo **Datoteke**, izberite fotografijo, ki jo želite dodati, in jo povlecite v urejevalnik aplikacije **Beležka**.
- Vlečenje in spuščanje besedila: Ko pošiljate sporočilo SMS, odprite aplikacijo **Beležka**, dotaknite se besedila, ki ga želite poslati, in ga zadržite, nato pa ga povlecite v polje za vnos besedila.
- Vlečenje in spuščanje dokumenta: Ko pišete e-poštno sporočilo, odprite aplikacijo **Datoteke**, izberite dokument, ki ga želite pripeti, in ga povlecite v e-poštni urejevalnik.

 Vlečenja in spuščanja s funkcijo Več oken ne podpirajo vse aplikacije v celoti.

Dodajanje aplikacije v sidrišče za več oken, premikanje ali odstranjevanje aplikacije iz sidrišča

- Dodajanje aplikacije: V sidrišču za več oken se dotaknite ikone , dotaknite se aplikacije, ki jo želite dodati, nato se dotaknite možnosti **Dokončano**.
- Premikanje aplikacije: V sidrišču za več oken se dotaknite ikone , nato povlecite zeleno aplikacijo na poljubno mesto v sidrišču in se dotaknite možnosti **Dokončano**.
- Odstranjevanje aplikacije: V sidrišču za več oken se dotaknite ikone , nato se dotaknite ikone  v zgornjem desnem kotu ikone aplikacije, ki jo želite odstraniti, in se dotaknite možnosti **Dokončano**.

Preklapljanje med razdeljenim zaslonom in plavajočim oknom

- Preklop iz načina razdeljenega zaslona v način plavajočega okna: Dotaknite se črte na vrhu podokna razdeljenega zaslona in jo zadržite, nato pa jo povlecite proti levi ali desni strani zaslona, če je zaslon v pokončnem načinu, oziroma proti spodnjemu robu, če je zaslon v ležečem načinu.
- Preklop iz načina plavajočega okna v način razdeljenega zaslona: Dotaknite se črte na vrhu plavajočega okna in jo zadržite, nato pa jo povlecite v zgornji ali spodnji del zaslona, ko je v pokončnem načinu, oziroma levo ali desno, ko je v ležečem načinu.

Onemogočanje funkcije Sidrišče za več oken

Funkcija Sidrišče za več oken je privzeto omogočena. Če jo želite onemogočiti, odprite razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Več oken** in onemogočite možnost **Sidrišče za več oken**.

Uporaba plavajočega okna

Med igranjem iger odprite plavajoče okno in se pogovarjate s prijatelji, ne da bi prekinili igro.

Prikaz plavajočega okna:

- 1 Podrsnite navznoter z levega ali desnega roba in zadržite, da se prikaže sidrišče za več oken.
- 2 Dotaknite se ikone aplikacije v sidrišču za več oken, da aplikacijo odprete v plavajočem oknu.

Premikanje plavajočega okna:

Povlecite črto na vrhu plavajočega okna, da premaknete okno na želeno mesto.

Spreminjanje velikosti plavajočega okna:

Kateri koli kot plavajočega okna povlecite proti sredini, da spremenite velikost.



Prikaz v celozaslonskem načinu:


Podrsnite z vrstice z obvestili na dnu plavajočega okna navzdol ali pa se na vrhu

plavajočega okna dotaknite možnosti  > , da se prikaže v celozaslonskem načinu.

Minimiziranje plavajočega okna:

Na zaslonu hitro stresite ikono  od vrha plavajočega okna proti poljubni strani ali pa se

na vrhu plavajočega okna dotaknite možnosti  > , da ga minimizirate in pomanjšate v plavajoči mehurček.

 Plavajoči mehurček lahko vsebuje največ 10 minimiziranih plavajočih oken.

Zapiranje plavajočega okna:


Podrsnite z vrstice z obvestili na dnu plavajočega okna navzgor ali pa se na vrhu

plavajočega okna dotaknite možnosti  > , da se zapre.

Iskanje in preklapljanje med plavajočimi okni za aplikacije

Hitro lahko poiščete in preklopite med plavajočimi okni za aplikacije z uporabo funkcije za upravljanje plavajočih oken.

- 1 Prepričajte se, da ste odprli plavajoča okna za več aplikacij in da ste jih minimizirali v odložišče za plavajoča okna.
- 2 Dotaknite se odložišča za prikaz predogledov vseh plavajočih oken:

- **Brskanje med predogledi plavajočih oken:** Podrsajte navzgor ali navzdol, da najdete predogled plavajočega okna za aplikacijo, ki jo iščete.
- **Prikaz plavajočega okna za aplikacijo:** Dotaknite se predogleda plavajočega okna aplikacije, da se prikaže v plavajočem oknu.
- **Zapiranje plavajočega okna za aplikacijo:** Na predogledu plavajočega okna se dotaknite ikone , da ga zaprete.

Odpiranje priloge v plavajočem oknu

V plavajočem oknu lahko znotraj nekaterih aplikacij (kot je E-pošta ali Beležka) odprete povezavo ali prilogo.

 Ta funkcija ni na voljo v nekaterih aplikacijah.

- 1 Odprite aplikacijo E-pošta.
- 2 V aplikaciji E-pošta se dotaknite povezave ali priloge, da se odpre v plavajočem oknu.
 - **Odpiranje povezave:** V aplikaciji E-pošta se dotaknite povezave, da se prikaže v plavajočem oknu.
 - **Odpiranje priloge:** V aplikaciji E-pošta se dotaknite priloge (npr. dokumenta, slike ali videoposnetka), da se prikaže v plavajočem oknu.

Aplikacije


Aplikacije

Osnove aplikacij

Odstranjevanje aplikacije


Aplikacijo lahko odstranite na enega od naslednjih načinov:

- Pri uporabi sloga **Standardno** za začetni zaslon se na začetnem zaslonu dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani** in upoštevajte navodila.
- Pri uporabi sloga **Predal** za začetni zaslon se v predalu dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani** in upoštevajte navodila.
- V razdelku **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije** se dotaknite aplikacije, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani**.





 Nekaterih vnaprej nameščenih sistemskih aplikacij ni mogoče odstraniti, saj lahko njihova odstranitev povzroči sistemske napake.

Upravljanje aplikacij v ozadju

1 Pojdite na zaslon nedavnih opravil in pri tem uporabite enega od naslednjih načinov, odvisno od načina pomikanja, ki ga uporabljate:

- **Poteze:** podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona in zadržite.
- **Pomikanje s tremi tipkami:** dotaknite se možnosti .

2 Na zaslonu nedavnih opravil lahko:

- podrsnete, če želite videti predoglede aplikacij;
- se dotaknete predogleda aplikacije, če želite dostopati do nje;
- podrsnete navzgor po predogledu aplikacije, da jo zaprete;
- podrsnete navzdol po predogledu aplikacije, da ga zaklenete. Možnost  se bo prikazala na vrhu predogleda aplikacije. Če se dotaknete možnosti , ne boste zaprli te aplikacije;
- znova podrsnete navzdol, da aplikacijo odklenete. Možnost  bo izginila;
- se dotaknete možnosti , da zaprete vse aplikacije (razen tistih, ki ste jih zaklenili).

Čiščenje predpomnilnika aplikacije

Izbrišite datoteke v predpomnilniku aplikacije, da sprostite prostor v shrambi.



Pojdite v razdelek **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije**, izberite aplikacijo, katere predpomnilnik želite počistiti, nato pa izberite **Pomnilnik > Počisti predpomnilnik**.

Stiki


Dodajanje in upravljanje stikov

Na začetnem zaslonu lahko odprete aplikacijo **Stiki** (ali odprete aplikacijo **Telefon** in odprete vmesnik aplikacije **Stiki**) ter dodate in izbrišete stike ali jih daste v skupno rabo.

Ročno ustvarjanje stikov

Na zaslonu aplikacije **Stiki** se dotaknite ikone , odprite vmesnik **Nov stik**, vnesite ime, telefonsko številko in druge podatke ter se dotaknite ikone  za shranjevanje.

Združitev podvojenih stikov

V vmesniku aplikacije **Stiki** odprite razdelek  > **Nastavitve > Organiziraj stike > Spoji podvojene stike**, izberite podvojene stike in se dotaknite možnosti **Združi**.

Iskanje stikov

Stike lahko iščete na naslednje načine:

- Odprite vmesnik aplikacije **Stiki** in v polje za vnos besedila za **Iskanje** na vrhu vnesite ključne besede, po katerih želite poizvedovati (npr. začetnice priimka stika, telefonsko številko, e-poštni naslov).
- Podrsnite navzdol po sredini začetnega zaslona, da odprete iskalno polje, nato pa vnesite ključne besede, po katerih želite poizvedovati.

 Za natančnejše iskanje lahko vnesete tudi več ključnih besed hkrati, na primer »John Beijing«.

Skupna raba stikov

- 1 V vmesniku aplikacije **Stiki** pritisnite in pridržite stike, ki jih želite dati v skupno rabo, in se dotaknite možnosti **Dodaj stik v skupno rabo**. Lahko pa se dotaknete stikov, ki jih želite dati v skupno rabo, in se dotaknete razdelka **Več > Dodaj stik v skupno rabo**.



- 2 Izberite način skupne rabe in upoštevajte navodila na zaslonu.

Brisanje stikov

Stike lahko izbrišete (ali množično izbrišete) na naslednje načine:

V vmesniku aplikacije **Stiki**:

- pritisnite in pridržite stike, ki jih želite izbrisati, in se dotaknite možnosti **Izbriši**;
- pritisnite stike, ki jih želite izbrisati, in se na dnu dotaknite razdelka **Več > Izbriši stik**;

- odprite razdelek  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Izbriši več stikov**, izberite stike, ki jih želite izbrisati, in se na dnu dotaknite možnosti **Izbriši**.
- Če želite obnoviti nenamerno izbrisane stike, odprite vmesnik aplikacije **Stiki**, odprite razdelek  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Nedavno izbrisano**, pritisnite in pridržite, da izberete stike, ki jih želite obnoviti, in se dotaknite možnosti **Obnovi**.

Upravljanje skupin stikov

Veliko število stikov lahko upravljate tako, da jih razvrstite v skupine po svojih željah, kar olajša pošiljanje skupinskih e-poštnih sporočil ali sporočil. Sistem samodejno razvrsti stike v skupine glede na podjetje, mesto in čas zadnjega stika. Ustvarite lahko tudi svoje skupine.

Ustvarjanje skupin

- 1 Odprite aplikacijo **Stiki** ali **Telefon** in izberite zavihek **Stiki**.
- 2 Izberite razdelek **Skupine**, dotaknite se možnosti **Nova**, vnesite ime skupine, na primer **Družina**, in se dotaknite možnosti **V redu**.
- 3 Na zaslonu skupine se dotaknite možnosti **Dodaj člane**, izberite stik, ki ga želite dodati v skupino, in se dotaknite možnosti **Dodaj**.



Urejanje skupin

V vmesniku aplikacije **Stiki** izberite možnost **Skupine** in vnesite skupino, ki jo želite urediti.

- Dodajanje članov: Dotaknite se možnosti **Dodaj člane** za dodajanje članov v skupino.
- Odstranjevanje članov: Pritisnite in pridržite člana, ki ga želite odstraniti, in se dotaknite možnosti **Odstrani iz skupine**.
- Več postopkov: Dotaknite se možnosti **Več**, izberite možnost **Odstrani člane** za množično odstranjevanje ali izberite možnosti **Melodija zvonjenja skupine**, **Izbris skupine** in **Preimenuj**.

Pošiljanje skupinskih sporočil ali skupinskih e-poštnih sporočil

V vmesniku aplikacije **Stiki** izberite možnost **Skupine** in vnesite skupino:

- Pošiljanje skupinskih sporočil: Dotaknite se ikone  za pošiljanje sporočila in izberite ciljne člane.
- Pošiljanje skupinskih e-poštnih sporočil: Dotaknite se ikone  za pošiljanje e-poštnega sporočila in izberite ciljne člane.

Brisanje skupin



V vmesniku aplikacije **Stiki** odprite razdelek **Skupine**. Telefonske skupine lahko izbrišete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite in pridržite skupino, ki jo želite izbrisati, in se dotaknite možnosti **Izbriši**.
- Na dnu se dotaknite možnosti **Izbriši**, izberite skupino, ki jo želite izbrisati, in se dotaknite možnosti **Izbriši**.


Dodajanje osebnih podatkov



Ustvarite lahko poslovne vizitke s svojimi osebnimi podatki, da jih delite z drugimi. Dodate lahko tudi osebne podatke za nujne primere, da lahko v nujnih primerih poiščete pomoč.

Ustvarjanje poslovnih vizitk

- 1 Odprite aplikacijo **Stiki** ali **Telefon** in izberite zavihek **Stiki**.
 - 2 Dotaknite se možnosti **Moja kartica** in nastavite svojo sliko profila, ime, telefonsko številko in druge podatke.
 - 3 Dotaknite se ikone  za ustvarjanje poslovne vizitke s kodo QR.
-  Svojo vizitko lahko daste v skupno rabo tudi s kodami QR.

Dodajanje osebnih podatkov za nujne primere

V vmesniku aplikacije **Stiki** odprite razdelek **Moja kartica** >  **Informacije v sili**, dotaknite se možnosti **DODAJ** in vnesite osebne podatke, zdravstvene podatke, številke za stik v sili in druge podatke.

-  Če želite podatke pozneje spremeniti, odprite vmesnik aplikacije **Nujen primer** in se dotaknite ikone .

Če morate po nastavitvi številke za stike v sili poklicati pomoč, odprite razdelek **Klic v sili** > **Informacije v sili** > **Stiki v sili** z zaslona, kjer vnesete geslo za zaklenjen zaslon, in za klic izberite številko za stik v sili.

Brisanje zgodovine stikov

- 1 Odprite aplikacijo **Stiki** ali **Telefon** in izberite zavihek **Stiki**.
- 2 Kliknite stik z zgodovino stika.
- 3 Dotaknite se razdelka **Več** > **Izbriši zgodovino**, nato se dotaknite možnosti **Izbriši** in izbrišite vse dnevnik klicev, posnetke klicev in sporočila za stik.


Telefon

Opravljanje klicev

Klicanje številke ali izbira stika za klic

Uporabite enega od naslednjih načinov za klicanje:

- Odprite aplikacijo **Telefon**, vnesite del telefonske številke, prvo črko imena stika ali začetnice stika, da poiščete stik, nato se dotaknite, da pokličete številko.
- Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki**, nato pa na seznamu stikov poiščite ali izberite stik, ki ga boste poklicali.

Za končanje klica se dotaknite ikone .

Uporaba hitrega klicanja

Ko nastavite hitro klicanje za stik, lahko ta stik pokličete z dodeljeno tipko številke.

V razdelku **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Hitro klicanje** izberite tipko številke in nato nastavite stik za to številko hitrega klicanja.

Pritisk gumba za vklop/izklop za končanje klica

Če želite klic končati, med klicem pritisnite gumb za vklop/izklop.

V razdelku **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Več** omogočite možnost **Gumb za vklop/izklop konča klic**.

Nastavitev ozadja klica



Za nastavitev slike za ozadje klica storite naslednje:

1 Pojdite v razdelek **Nastavitve** > **Začetni zaslon in ozadje** > **Ozadje**.

2 Izberite sliko in jo nastavite kot sliko za ozadje.

Za stik lahko tudi nastavite sliko profila, ki bo prikazana na ozadju klica.


1 Zaženite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** in izberite stik.

2 Za nastavitev slike profila za izbrani stik se dotaknite ikone , nato pa se dotaknite ikone .

Opravljanje mednarodnih klicev


1 Če želite aktivirati storitev mednarodnih klicev in se pozanimati o njej, se obrnite na svojega mobilnega operaterja.

2 Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki**, nato pa izberite stik, ki ga boste poklicali.

3 Za številke, ki niso na seznamu stikov, na klicalniku zadržite tipko številke **0**, dokler se ne se prikaže ikona **+**. Vnesite kodo države in telefonsko številko, nato pa se dotaknite ikone , da opravite mednarodni klic.

Začetek nove izkušnje klicanja z omrežjem VoWi-Fi

VoWi-Fi temelji na omrežju Wi-Fi za spletno klicanje in ga je mogoče uporabiti v letalskem načinu.

- 1 To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za omogočanje omrežja VoWi-Fi se obrnite na operaterja.
- 2 Izberite **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Klicanje prek omrežja Wi-Fi** in vklopite možnost **Klicanje prek omrežja Wi-Fi**.
- 3 Če se nastavitve ne uporabijo takoj, ponastavite nastavitve omrežja. Odprite **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Ponastavi** > **Ponastavitev nastavitvev omrežja** in ponastavite omrežje Wi-Fi, mobilne podatke in Bluetooth.




Upravljanje dohodnih klicev

Če želite odgovoriti na dohodne klice, ko že opravljate klic, lahko uporabite funkcijo čakajočega klica.

Če ne morete odgovoriti na klic, ker je vaša naprava okvarjena ali je omrežni signal slab, lahko nastavite tudi preusmeritev klicev in tako preusmerite klice na drugo številko ali napravo.

Sprejemanje klica ali zavrnitev dohodnega klica


Če prejmete klic, ko je zaslon odklenjen:

- dotaknite se ikone , če želite sprejeti klic.
- dotaknite se ikone , če želite zavrniti klic.
- dotaknite se ikone , če želite zavrniti klic in odgovoriti s sporočilom.

Omogočanje čakajočega klica



Funkcija čakajočega klica omogoča, da sprejemate dohodne klice, ko že kličete, pri čemer postavite prvi klic na čakanje. To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.

Odprite razdelek **Telefon** >  > **Nastavitve** in nato razdelek **Več** > **Čakajoči klic**.

-  Če ima vaš telefon nameščeni dve kartici SIM, konfigurirajte ločene nastavitve za kartico SIM 1 in kartico SIM 2.



Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.

Odgovarjanje na nov dohodni klic med trajanjem klica


- 1 Če prejmete dohodni klic, ko že opravljate klic, se dotaknite ikone , da odgovorite na novi klic.
- 2 Dotaknite se ikone  ali zadržanega klica na seznamu klicev, da preklopite med klicema.

Omogočanje preusmeritve klicev

Ko omogočite funkcijo preusmeritve klicev, bodo klici, ki izpolnjujejo prednastavljene pogoje, samodejno preusmerjeni na izbrano telefonsko številko. To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.

- 1 Odprite aplikacijo **Telefon** in se v razdelku  > **Nastavitve** dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev**.
 - 2 Izberite in omogočite želeni način preusmeritve, nato pa vnesite in potrdite ciljno številko.
-  Če ima vaš telefon nameščeni dve kartici SIM, konfigurirajte ločene nastavitve za kartico SIM 1 in kartico SIM 2.
- Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.

Onemogočanje preusmeritve klicev

- 1 Odprite aplikacijo **Telefon** in se v razdelku  > **Nastavitve** dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev**.
- 2 Izberite način preusmeritve in ga onemogočite.

Klici na pomoč

Uporaba funkcije Klic na pomoč

V nujnem primeru lahko svojim stikom za nujne primere hitro in skrivoma pošljete sporočilo SOS.


- 1 V razdelku **Nastavitve** > **Varnost in nujen primer** > **Klic na pomoč** se dotaknite ikone **Stiki v sili** za dodajanje stika za nujne primere.
- 2 Omogočite možnosti **Pošlji tudi sporočilo na pomoč** in **Samodejni klic SOS** in ob pozivu nastavite ustrezna dovoljenja.


Če omogočite funkcijo klica na pomoč, boste lahko v nujnih primerih petkrat pritisnili gumb za vklop/izklop v hitrem zaporedju in naprava bo vašim stikom za nujne primere samodejno poslala sporočilo z vašo trenutno lokacijo. Funkcija samodejno po vrsti pokliče vaše stike v sili in predvaja vnaprej posneto sporočilo SOS, nato pa samodejno konča klic.

Če je onemogočena možnost **Samodejni klic SOS**, bo naprava po pošiljanju sporočila prikazala zaslon za klic v sili, na katerem lahko hitro pokličete službe za nujne primere ali enega od stikov za nujne primere.

Klicanje v sili





V nujnem primeru lahko neposredno z zaklenjenega zaslona svoje naprave pokličete številko za klic v sili tudi, če ni signala.

-  Za funkcijo klicev v sili veljajo lokalni predpisi in pogoji posameznega mobilnega operaterja.
- Težave z omrežjem ali druge vrste motenj lahko preprečijo uspešno izvedbo klicev v sili.

- 1 Z zaklenjenega zaslona odprite zaslon za vnos gesla in se dotaknite možnosti **Klic v sili**. Če ste na območju, ki je dobro pokrito s signalom, in ima vaša naprava internetno povezavo, bo samodejno pridobila vašo lokacijo in jo prikazala na zaslonu.
- 2 Vnesite lokalno številko za klic v sili in se dotaknite možnosti , da pokličete številko. Lahko se tudi dotaknete možnosti **Informacije v sili** in izberete številko za stik v sili, ki ga želite poklicati.

Izvajanje dejanj med klicem

Med klicem bo prikazan poseben meni.



- Dotaknite se ikone , da preklopite zvočni kanal na zvočnik.
- Dotaknite se ikone  za pričetek drugega klica. To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.
- Za uporabo klicalnika se dotaknite ikone .
- Med klicem lahko skrijete zaslon klica in dostopate do drugih aplikacij tako, da se vrnete na prejšnji zaslon ali začetni zaslon z uporabo trenutnega načina pomikanja v napravi. Dotaknite se zelene ikone v vrstici stanja, da se vrnete na zaslon klica.
- Za končanja klica se dotaknite ikone .

Koledar

Uporaba dogodkov

Dogodki vam pomagajo pri načrtovanju dejavnosti v zasebnem in poslovnem življenju, kot so udeleževanje službenih sestankov, prirejanje družabnih srečanj in odplačevanje porabe na kreditni kartici. Svoj urnik si lahko predhodno določite z dodanimi dogodki in nastavljenimi opomniki.

Dodajanje urnikov


- 1 Odprite **Koledar**, nato pa se dotaknite .
- 2 Vnesite podrobnosti, kot so naslov, lokacija ter začetni in končni čas urnika.
- 3 Dotaknite se možnosti **Dodaj več polj**, nato pa še možnosti **Opomnik** ali **Drugi opomnik**, da nastavite opomnik za urnik.
- 4 Dotaknite se , da shranite urnik.

Uvoz opomnikov o sestankih


- 1 Izberite **Koledar** >  > **Upravljalj račune**.

- 2 Dotaknite se možnosti **Dodaj račun** in upoštevajte navodila na zaslonu, da dodate svoje službene e-poštne naslove (iz računa Exchange) v koledar in si ogledate opomnike o sestankih.

Iskanje dogodka


- 1 Na zaslonu **Koledar** se dotaknite ikone .
- 2 V iskalno polje vnesite ključne besede za svoj dogodek, kot sta naslov ali lokacija.

Skupna raba dogodka

- 1 Odprite aplikacijo **Koledar**, nato pa se dotaknite dogodka na zaslonu koledarja ali zavihku urnika.
- 2 Dotaknite se ikone  > **Daj v skupno rabo**, da dogodek daste v skupno rabo na želeni način, ko ste k temu pozvani.

Brisanje dogodka



Dogodek lahko izbrišete na naslednja načina:

- Na zaslonu **Koledar** se dotaknite dogodka, ki ga želite izbrisati, nato pa se dotaknite ikone  > **Izbriši**.
- Na zaslonu **Urniki** se dotaknite dogodka in ga zadržite, izberite dogodke, ki jih želite izbrisati, nato pa se dotaknite ikone **Izbriši dogodek**.

Pomembni dogodki


Dodajte prednostne dogodke, da jih boste razlikovali od drugih, in jih označite, da se lahko osredotočite na pomembne dogodke in jih učinkovito upravljate.

Dodajanje pomembnih dogodkov

Omogočite **Koledar**, dotaknite se ikone  in se dotaknite možnosti **Prednost**, da dogodku v vmesniku s podrobnostmi dodate oznako **Pomembno**. Vnesite podrobnosti, kot so naslov, lokacija, čas začetka in konca dogodka itd. ter se dotaknite ikone , da jih shranite.

Nastavitev obvestil koledarja

Nastavite vrsto obvestil koledarja v skladu z lastnimi potrebami. Nastavite lahko obvestila v vrstici stanja, obvestila v pasici in obvestila za melodijo zvonjenja. Ko nastavite privzeti čas opomnika, bo naprava ob določenem času poslala obvestilo.


Izberite **Koledar** >  > **Nastavitve**.

- Dotaknite se možnosti **Privzeti čas opomnika** ali **Čas opomnika za celodnevne dogodke**, da nastavite čas opomnika.

- Dotaknite se možnosti **Obvestila** in omogočite možnost **Omogoči obvestila**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite vrsto obvestila.

Prilagoditev nastavitve pogleda koledarja

Nastavitve pogleda koledarja lahko prilagodite, npr. določite lahko začetni dan tedna in nastavite, ali želite prikazati števila tednov.

- 1 Izberite **Koledar** >  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite začetni dan tedna ali onemogočite stikalo za prikaz števil tednov.


Nastavitev nadomestnih koledarjev

Preklopite lahko na druge koledarje, kot sta kitajski lunarni koledar ali islamski koledar.

Izberite **Koledar** >  > **Nastavitve** > **Nadomestni koledarji** in nato še koledar, ki ga želite uporabljati.

Ogled državnih/regionalnih praznikov

V koledarju si oglejte državne/regionalne praznike za lažje načrtovanje potovanj.



- 1 Odprite razdelek **Koledar** >  > **Nastavitve** > **Državni/regionalni prazniki**.
- 2 Vključite stikalo države/regije, telefon pa bo samodejno prenesel podatke o praznikih za izbrano državo/regijo in jih prikazal v Koledarju.

Ura

Nastavitev alarmov

Nastavite lahko alarme, ki predvajajo zvok ali vibrirajo ob izbranem času.

Dodajanje alarma

- 1 V razdelku **Ura** > **Budilka** se dotaknite ikone , da dodate alarm.
- 2 Upoštevajte pozive, da nastavite melodijo zvonjenja, interval ponavljanja in drugo.
- 3 Dotaknite se ikone , da shranite nastavitve.

Spreminjanje ali brisanje alarma

Dotaknite se obstoječega alarma, da ga spremenite ali izbrišete.

Nastavitev dremeža za alarm

Če ne želite vstati, ko zazvoni alarm, se enostavno dotaknite gumba za dremež ali pritisnite gumb za vklop/izklop.

Dolžino dremeža nastavite takrat, ko ustvarite alarm.



Izklop alarma

Ko alarm zazvoni, podrsnite levo ali desno po gumbu, ki se prikaže na dnu zaslona, da ga izklopite.



Uporaba časovnika ali štoparice

Časovnik vam omogoča odštevanje od izbranega trenutka. Štoparico lahko uporabite tudi za merjenje trajanja dogodka.

Časovnik

Izberite **Ura** > **Časovnik**, nastavite čas trajanja in se dotaknite možnosti , da zaženete časovnik. Za zaustavitev se dotaknite možnosti .


Štoparica

Izberite **Ura** > **Štoparica** in se dotaknite možnosti , da zaženete štoparico. Za zaustavitev se dotaknite možnosti .

Prikaz dvojne ure na zaklenjenem zaslonu

Ko niste na območju domačega časovnega pasu, izberite **Dvojne ure**, da na zaklenjenem zaslonu hkrati prikažete čas v domačem mestu in na trenutni lokaciji.

Izberite **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Datum in ura**, omogočite **Dvojne ure** in nastavite **Domače mesto**. Na zaklenjenem zaslonu bo zdaj hkrati prikazan čas v domačem mestu in na trenutni lokaciji.



 Če trenutna lokacija spada pod enak časovni pas kot domače mesto, bo na zaklenjenem zaslonu prikazana le ena ura.



Zapiski

Ustvarjanje zapiska

Za sprotno zapisovanje svojih misli in idej lahko ustvarite beležke z načinoma za pisanje z roko (za pisanje ali risanje vsebine) in optično branje dokumentov.




Dodajanje vsebine v zapisek

- 1 V razdelku **Zapiski** > **Zapiski** se dotaknite možnosti .
- 2 Vnesite naslov in vsebino zapiska. Nato lahko storite naslednje:
 - Dotaknite se ikone , da dodate kontrolni seznam.

- Dotaknite se ikone , da spremenite slog besedila, poravnavo odstavkov in ozadje.
- Dotaknite se ikone , da vstavite sliko. Dotaknite se slike in jo zadržite, nato pa jo povlecite na želeno mesto znotraj zapiska.
- Če želite organizirati svoje zapiske, da boste do njih lahko lažje dostopali in jih pregledovali, se na koncu dotaknite ikone **Ni kategorije**, da jim dodate oznako.




3 Dotaknite se ikone , da shranite zapisek.

Dodajanje beležke z optičnim branjem dokumentov

- 1** Odprite aplikacijo **Beležka** in izberite **Zapiski** >  >  > **Optično preberi dokument**.
- 2** Kamero telefona poravnajte s sliko ali datoteko, ki jo želite optično prebrati, in se za začetek optičnega branja dotaknite ikone . Optično prebrane strani so shranjene v Beležki.

Dodajanje ročno napisanega zapiska

Dodate lahko ročno napisane zapiske, da zabeležite svoje misli in navdihe, ki bi jih bilo težko izraziti z besedilom.

- 1** V razdelku **Zapiski** > **Zapiski** se dotaknite možnosti .
- 2** Dotaknite se ikone , da napišete ali narišete vsebino v izbrani barvi.
- 3** Dotaknite se ikone , da shranite zapisek.




Ustvarjanje opravil

Opravila lahko ustvarite, da spremljate osnovna dnevna dejanja, npr. seznime za dnevne nakupe, službena in gospodinjska opravila.

Dodajanje opravila

Dodate lahko opravilo in nastavite opomnik o času zanj.

Če ste opravilo označili kot pomembno, boste prejeli poziv s celozaslonskim opomnikom, ko bo zaslon zaklenjen.

- 1** Izberite **Beležka** > **Opravila** in se dotaknite ikone .
- 2** Vnesite opravilo.
- 3** Dotaknite se ikone , nastavite čas in se dotaknite možnosti **V redu**.
- 4** Omogočite ikono , da opravilo označite kot pomembno.
- 5** Dotaknite se možnosti **Shrani**.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

Nastavitev ponavljajočih se opomnikov za opravilo

Če določite čas za opravilo, lahko zanj izberete način ponavljanja (npr. **Nikoli**, **Vsak dan**, **Vsak teden**, **Vsak mesec** ali **Vsako leto**), in naprava vam bo prikazovala ponavljajoče se pozive, da dokončate opravilo ob določenem času.

Prenos starih zapiskov

Zapiske lahko prenesete v **Zapiski** iz starega telefona v novega na različne načine, kot so sinhronizacija računa HONOR ID, Device Clone, varnostno kopiranje podatkov in HONOR Share.

- **Sinhronizacija računa HONOR ID:** V starem telefonu se prijavite v račun HONOR ID in sinhronizirajte podatke zapiskov iz starega telefona v oblak. V novem telefonu se prijavite v isti račun HONOR ID, da sinhronizirate podatke aplikacije **Zapiski**.
- **Device Clone:**
Storitev Device Clone lahko uporabite za prenos podatkov aplikacije **Zapiski** in drugih podatkov iz starega telefona v novega.
- **Varnostno kopiranje podatkov:** Z varnostnim kopiranjem podatkov prek zunanje naprave za shranjevanje lahko varnostno kopirate podatke na zunanjo pomnilniško kartico ali napravo za shranjevanje USB ter jih obnovite v zunanji shrambi telefona, ko je varnostno kopiranje dokončano.
- **HONOR Share:** Izberite zapiske, ki jih želite deliti in jih hitro prenesite v nov telefon prek funkcije HONOR Share.

Pretvorba zapiskov v stari obliki zapisa

Ko prenesete zapiske iz starega telefona v novega, so zapiski v stari obliki zapisa podprti samo za ogled in jih je mogoče urejati po pretvorbi v novo obliko.

Odprite razdelek **Zapiski** > **Zapiski**, dotaknite se spustnega menija za **Vse opombe** in si oglejte **zapiske v stari obliki zapisa**.

- **Pretvorba vseh:** Odprite razdelek **Zapiski v stari obliki zapisa** > **Pretvori vse** > **Pretvori**, katalog za **Zapiski v stari obliki zapisa** bo samodejno izginil, ko bo pretvorba dokončana.
- **Pretvorba enega:** Ko prvič odprete zapisek v stari obliki zapisa, se bo na zaslonu pojavilo obvestilo **Ali želite pretvoriti ta zapisek?**. Za pretvorbo se dotaknite možnosti **Pretvori**. Če prvič prejmete poziv za nepretvorjeno obliko zapisa, odprti zapisek podpira samo možnosti **Izbriši** in **Pretvori obliko zapisa** ter ne podpira urejanja. Za urejanje ga je treba pretvoriti.

Upravljanje aplikacije Beležka

Elemente aplikacije Beležka lahko razvrstite po kategoriji in jih premaknete v različne mape, izbrišete neželene elemente in daste elemente v skupno rabo.

Ko si v aplikaciji Beležka ogledujete seznam elementov ali posamezni element, se dotaknite vrstice stanja na vrhu zaslona, da se hitro vrnete na prvi element ali začetek elementa, ki si ga ogledujete.

Uporaba funkcije zaklepanja aplikacij za Beležko ali zaklepanje zapiskov

Omogočanje zaklepanja aplikacij za Beležko: izberite **Nastavitve > Varnost > Zaklepanje aplikacij**, ob pozivu vnesite geslo za zaklenjen zaslon ali prilagodite geslo za zaklepanje aplikacij in nato vklopite stikalo zraven Beležke.


Razvrščanje elementov v aplikaciji Zapiski po kategorijah

Za razvrščanje zapiskov v različne mape po kategorijah lahko dodate oznake različnih barv za razlikovanje med kategorijami in mape urejate, da bodo vaši zapiski jasneje razvrščeni in jih boste z lahkoto našli.

Prikaz vseh zapiskov:

- V vmesniku seznama **Vse opombe** so prikazani različni zapiski v različnih barvah, zelene zapiske pa lahko hitro poiščete tudi z vnosom ključnih besed v iskalnem polju.
- Dotaknite se desnega spustnega menija seznama **Vse opombe** za prikaz različnih zapiskov, kot so **Vse opombe**, **Priljubljene**, **Nedavno izbrisano** itd.

Ustvarjanje/urejanje map:

- Odprite **Moja mapa**, dotaknite se možnosti  > **Nova mapa**, da izberete želeno barvo mape, vnesite ime mape in se dotaknite možnosti **Shrani**.
- Če želite mapo pripeti, premakniti, urediti ali jo izbrisati, lahko podrsate po njej v levo.

Premikanje/zaklepanje zapiskov ali dodajanje zapiskov med priljubljene:


- V vmesniku seznama zapiskov pritisnite in zadržite zapisek, ki ga želite urediti, in se dotaknite možnosti **Premakni**, da izberete mapo, v katero želite shraniti zapisek.
- Dotaknite se možnosti **Več > Priljubljeni**, da shranite ali pripnete zapisek.
- Odprite zapisek, ki ga želite zakleniti, in se dotaknite možnosti **Več > Zakleni** v spodnjem desnem kotu.
- V vmesniku seznama **Vse opombe** lahko podrsate po zapisku v levo, da ga pripnete, premaknete, uredite ali izbrišete.

 Zapiskov v mapi računa Exchange ni mogoče urejati.


Skupna raba elementov v aplikaciji Beležka

Elemente iz aplikacije Beležka lahko daste v skupno rabo z drugimi na naslednja načina:

- Za deljenje posamezne beležke ali opravila na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila**

odprite element, ki ga želite dati v skupno rabo, dotaknite se ikone  in nato upoštevajte navodila v pozivu.

Beležke je mogoče dati v skupno rabo z dotikom možnosti **Kot slika**, **Kot besedilo**, **Izvozi kot dokument** ali **V drugo napravo**.


 Po dotiku možnosti **Izvozi kot dokument** lahko beležko izvozite kot datoteko TXT ali HTML, ki se privzeto shrani v razdelku **Datoteke > Brskanje > Telefon > Documents > NotePad**.

- Za skupno rabo več beležk se na zaslonu **Vse opombe** dotaknite beležke in jo pridržite, nato pa izberite tiste, ki jih želite dati v skupno rabo. Nato se ob pozivu dotaknite ikone





, da jih date v skupno rabo.


Tiskanje elementov znotraj aplikacije Beležka

- 1 Na zaslonu **Vse opombe** odprite element, ki ga želite natisniti.
- 2 Pojdite v razdelek  > **Natisni**, izberite tiskalnik in ob pozivu konfigurirajte nastavitve za tiskanje.

Brisanje elementov v aplikaciji Beležka

Elemente v aplikaciji Beležka lahko izbrišete na naslednja načina:

- Na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po elementu in se dotaknite ikone , da ga izbrišete.
- Dotaknite se beležke ali opravila, ki jo/ga želite izbrisati, in jo/ga zadržite. Izberite potrditvena polja za druge beležke ali opravila, ki jih želite izbrisati, ali povlecite čeznje, in se nato dotaknite ikone .

Če želite obnoviti izbrisan element v aplikaciji Beležka, se dotaknite možnosti **Vse opombe** ali **Vsa opravila**, v mapi **Nedavno izbrisano** izberite element, ki ga želite obnoviti, nato pa se dotaknite ikone .

E-pošta

Dodajanje e-poštnih računov


Dodajte e-poštni račun v možnost **E-pošta**, da napravo začnete uporabljati za priročen dostop do e-pošte.

Dodajanje osebnega e-poštnega računa

- 1 V telefonu odprite **E-pošta** in nato izberite enega od razpoložljivih ponudnikov poštnih nabiralnikov.
- 2 Vnesite e-poštni naslov in geslo, dotaknite se možnosti **Prijava** in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate konfiguracijo. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril njegove nastavitve.


Dodajanje računa Exchange

Microsoft Exchange omogoča pošiljanje digitalnih sporočil v podjetju. Če vaš službeni e-poštni nabiralnik uporablja strežnik Exchange, se lahko v službeni e-poštni račun prijavite v svoji napravi.

- 1 Obrnite se na skrbnika strežnika službene e-pošte, da pridobite ime domene, naslov strežnika, številko vrat in vrsto zaščite.
- 2 Odprite aplikacijo **E-pošta** in izberite **Exchange**.
- 3 Vnesite e-poštni naslov, uporabniško ime in geslo.
- 4 Dotaknite se možnosti **Ročna namestitve**. Na zaslonu **Nastavitve računa** vnesite ime domene, naslov strežnika, številko vrat in vrsto zaščite e-pošte.
- 5 Dotaknite se možnosti  in nato upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje konfiguracije. Sistem se bo nato samodejno povezal s strežnikom in preveril njegove nastavitve.

Nastavitev e-poštnih obvestil

Po potrebi nastavite način obveščanja za e-poštna sporočila.

- 1 V razdelku **E-pošta** >  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Obvestila** omogočite možnost **Omogoči obvestila**.
- 2 Izberite e-poštni račun, za katerega želite nastaviti obvestila, vklopite stikalo **Omogoči obvestila** in nato izberite način obvestil.


Kalkulator

Kalkulator

Kalkulator v svoji napravi uporabite za izvajanje osnovnih matematičnih izračunov ter računanje eksponentnih, logaritemskih in kotnih funkcij.

Uporaba osnovnega kalkulatorja





Kalkulator lahko odprete na enega od naslednjih načinov:

- Aplikacijo **Kalkulator** poiščite v mapi **Orodja**.
- Podrsnite navzgor s spodnjega dela zaklenjenega zaslona, da prikažete podokno z bližnjicami, in se dotaknite možnosti , da odprete kalkulator.

Uporaba znanstvenega kalkulatorja

Odprite kalkulator in izberite  > **Znanstveno**.



Kopiranje, brisanje ali čiščenje števil


- Kopiranje rezultata izračuna: dotaknite se rezultata izračuna in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Kopiraj** in rezultat prilepite drugam, npr. v beležko ali sporočilo.
- Brisanje zadnje številke: dotaknite se možnosti .
- Čiščenje prikaza: dotaknite se možnosti . Prav tako se lahko dotaknete možnosti  za čiščenje prikaza po dotiku možnosti  za dokončanje izračuna.

Svetilka

Svetilka

Svetilko lahko vklopite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti , da vklopite ali izklopite svetilko.
- Podrsnite s spodnjega dela zaklenjenega zaslona navzgor, da prikažete podokno z bližnjicami, in se dotaknite možnosti , da vklopite ali izklopite svetilko.






Ko jo vklopite, se na zaklenjenem zaslonu prikaže obvestilo o vklopu svetilke. Dotaknite se možnosti , da izklopite svetilko.

Ogledalo

Uporaba telefona kot ogledala

Telefon lahko uporabite kot ogledalo, ko želite preveriti, kako ste videti.

Odprite razdelek **Orodja** > **Ogledalo**. Nato so na voljo možnosti:


- Povečava ali pomanjšava: Povlecite drsnik za povečavo spodaj. Za povečavo se lahko tudi dvakrat dotaknete zaslona in se nato znova dvakrat dotaknete za vrnitev v prvotni prikaz.
- Shranjevanje slike: Dotaknite se zaslona za začasno ustavitev na trenutni sliki. Za nadaljevanje se znova dotaknite zaslona. Ko je slika začasno ustavljena, se dotaknite možnosti , da sliko shranite. Shranjene slike lahko najdete v **Galerija**.
- Prilagajanje svetlosti ogledala: Na vrhu zaslona se dotaknite možnosti  ali .
- Zameglitev zaslona: Dotaknite se možnosti  in omogočite **Pihnite**. Nato pihajte v mikrofona, da zameglite zaslon. Obrišite zaslon, da odstranite zamegljenost.
- Spreminjanje okvira ogledala: Za preklon na drug okvir se dotaknite možnosti .

- Ustvarjanje učinka razbitega ogledala: Dotaknite se zaslona in ga zadržite, da »razbijete« ogledalo ob spremljajočem zvočnem učinku. Znova se dotaknite zaslona, da »popravite« ogledalo.

Upravitelj sistema

Sprostitev shrambe v telefonu

Funkcija **Čiščenje** aplikacije **Upravitelj sistema** bo poiskala morebitne odvečne in velike datoteke v shrambi, kot so ostanki aplikacij, odvečne namestitveni paketi in podatki, ki jih ustvari aplikacija WeChat, ter vam podala predloge za čiščenje za sprostitve prostora.

- 1 V razdelku **Upravitelj sistema** se dotaknite možnosti **Čiščenje**.
 - 2 Po končanem pregledu se dotaknite možnosti **Počisti** ali **Počisti** za elementi, ki jih želite počistiti, in upoštevajte navodila za izbris odvečnih datotek.
-  Podrsnite navzdol z vrha zaslona in telefon bo znova pregledal shrambo.

Čiščenje podvojenih datotek


Upravitelj sistema lahko prepozna podvojene datoteke v vaši napravi.

Na zaslonu **Čiščenje** se dotaknite možnosti **Podvojene datoteke** in nato izberite neželene datoteke, da jih izbrišete.

Upravljanje porabe podatkov

Odprite aplikacijo **Upravitelj sistema** in se nato dotaknite možnosti **Uporaba podatkov** za prikaz porabe podatkov in upravljanje omrežnega dostopa.

Prikaz in upravljanje aplikacij, ki porabijo veliko podatkov

- 1 V možnosti **Uporaba podatkov ta mesec** vmesnika »Upravljanje uporabe podatkov« lahko preverite količino podatkov, ki jo uporablja posamezna aplikacija.
 - 2 Dotaknite se aplikacije, ki porabi veliko podatkov, da omejite njeno porabo mobilnih podatkov, podatkov med gostovanjem, podatkov v ozadju itd.
-  Za nekatere aplikacije (kot so tiste, ki jih ustvari Dvojnik aplikacije) ni mogoče omejiti internetnega dostopa v razdelku »Upravljanje uporabe podatkov«. Odprite razdelek **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije**, poiščite ime aplikacije in se dotaknite možnosti **Poraba podatkov**, da omejite njen dostop do interneta.


Prikaz in nastavitve internetnega dostopa za aplikacije

V vmesniku »Upravljanje uporabe podatkov« se dotaknite možnosti **Dostop do omrežja**, počistite izbiro možnosti **Mobilni podatki**, nato pa nastavite uporabo aplikacij, ki porabijo veliko podatkov (npr. predvajalnik videoposnetkov), le prek omrežja Wi-Fi.

- i** Za nekatere aplikacije (kot so tiste, ki jih ustvari Dvojnik aplikacije) ni mogoče omejiti internetnega dostopa v vmesniku »Upravljanje uporabe podatkov«. Odprite razdelek **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije**, poiščite ime aplikacije in se dotaknite možnosti **Poraba podatkov**, da omejite njen dostop do interneta.

Omogočanje ali onemogočanje možnosti »Pametno varčevanje s podatki«

Če želite aplikacijam preprečiti uporabo mobilnih podatkov v ozadju, omogočite »Pametno varčevanje s podatki«.

- 1 Dotaknite se možnosti **Pametni shranjevalnik podatkov** na zaslonu »Poraba podatkov« in jo omogočite. V vrstici stanja se bo prikazala ikona .
- 2 Če želite nekaterim aplikacijam omogočiti neomejen podatkovni dostop, tudi ko se izvajajo v ozadju, vklopite stikala za te aplikacije.

Dodajanje opomnikov o porabi mobilnih podatkov

Dodajte podatke o zakupljeni količini kartice SIM v funkciji **Upravitelj sistema** in nastavite opomnike o porabi. Funkcija **Upravitelj sistema** vas bo nato pravočasno opomnila na porabo mobilnih podatkov.

Če vaš telefon podpira dvojno kartico SIM, lahko nastavite zakupljeno količino za vsako kartico posebej.

- 1 Na strani **Uporaba podatkov** se dotaknite možnosti **Več nastavitev podatkov > Mesečna omejitev prenosa podatkov** in izberite nastavitve z upoštevanjem navodil na zaslonu.
- 2 Na strani **Več nastavitev podatkov** se dotaknite možnosti **Opomniki za porabo**. Nastavite lahko, da sistem pošlje obvestilo ali neposredno onemogoči dostop do interneta, ko je presežena mesečna omejitev porabe mobilnih podatkov/podatkov gostovanja.
- 3 Na strani **Več nastavitev podatkov** lahko tudi omogočite možnost **Opomnik o uporabi podatkov za zaklenjen zaslon**.


Device Clone

Prenos podatkov v novo napravo z aplikacijo Device Clone


Aplikacija **Device Clone** omogoča, da hitro in brez težav premaknete vse svoje osnovne podatke (vključno s stiki, koledarjem, slikami in videoposnetki) iz starega telefona v novi telefon.

Selitev podatkov iz naprave Android

- 1 V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še možnosti **HONOR** ali **Drugi sistem Android**.

- 2** Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
 - 3** V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
 - 4** V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa se dotaknite možnosti **Prenesi**, da začnete podvajanje.
-  Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom Android 7.0 ali novejšo različico.

Selitev podatkov iz naprave iPhone ali iPad

- 1** V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še **iPhone/iPad**.
 - 2** Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
 - 3** V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
 - 4** V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate podvajanje podatkov.
-  Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom iOS 8.0 ali novejšo različico.

Nasveti

Nasveti


Storitev **Nasveti** ponuja izbor nasvetov in trikov, s katerimi se boste hitro naučili uporabljati telefon. Zagotavlja tudi polno različico uporabniškega priročnika, ki jo lahko kadar koli preprosto uporabite.

Uvod v razdelek **Nasveti**:

- Ilustrirani nasveti: Majhen videoposnetek ali slika z jasnim in jedrnatim besedilom, ki vam pomaga osvojiti postopek. Kartice so razvrščene po prizorih, kar vam olajša izbiro poglavja, ki vas zanima.
- Podrobni nasveti: Preprosto dostopna in razumljiva navodila o naprednih funkcijah telefona.

Glavne funkcije storitve **Nasveti**:

- Iskanje: Vnesite ključno besedo in prikličite vso povezano vsebino v storitvi **Nasveti**, kar vam omogoča hiter dostop do podatkov, ki jih potrebujete. Zagotavlja tudi priljubljene podatke, ki so vam na voljo za sklicevanje.
- Všečkanje in komentiranje: Podatke lahko pregledate in podate povratne informacije.

- Preizkus: Za tipke ali zapletene funkcije uporabite gumb **Preskusi zdaj**. Dotaknite se, da se premaknete v vmesnik funkcije.
-  Razpoložljivost funkcije se pri posameznih napravah razlikuje.


Nastavitve

Wi-Fi

Predstavitve funkcije Wi-Fi


Z vzpostavitev povezave z internetom prek povezave Wi-Fi lahko učinkovito varčujete z mobilnimi podatki. Omogočite lahko tudi varnostni nadzor Wi-Fi, da se izognete tveganim dostopnim točkam in zagotovite varen internetni dostop.

Dostop v omrežje Wi-Fi


-  Bodite previdni, ko dostopate v brezplačno omrežje Wi-Fi na javnih mestih, da se izognete morebitnim varnostnim tveganjem, kot je uhajanje zasebnosti ali izguba lastnine.

Vnesite PIN za vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Pojdite v **Nastavitve** > **Wi-Fi** in vklopite možnost **Wi-Fi**.
- 2 V strani nastavitve lahko vzpostavite povezavo v omrežje Wi-Fi s katero koli od naslednjih metod:
 - Dotaknite se oznake omrežja Wi-Fi, v katerega se želite povezati, ko ste v možnosti **Razpoložljiva omrežja**. Če ste izbrali šifrirano omrežje, morate vnesti geslo.
 - Povlecite navzdol v dno menija, dotaknite se možnosti **Dodaj omrežje** in upoštevajte zaslonske pozive za vnos imena omrežja ter gesla, da vzpostavite povezavo.

Ko vrstica stanja prikaže ikono , to kaže, da je telefon/ dostopa v internet preko omrežja Wi-Fi.


Povezava z optičnim branjem kode QR

- 1 Pojdite v **Nastavitve** > **Wi-Fi** in vklopite možnost **Wi-Fi**.
 - 2 Pojdite v stran za nastavitve **Wi-Fi** v telefonu/, ki daje omrežje v skupno rabo, dotaknite se povezanega omrežja in pridobite kodo QR.
 - 3 Če želite dostopiti v omrežje, s telefonom/ optično preberite kodo QR in upoštevajte pozive za dostop v omrežje.
-  Nekatera šifrirana omrežja morda ne podpirajo povezave z optičnim branjem kode. Upoštevajte dejansko stanje.

Prenos podatkov prek povezave Wi-Fi Direct

Povezava Wi-Fi Direct se uporablja za prenos podatkov med napravami HONOR. Prek povezave Wi-Fi Direct je omogočen prenos velikih datotek v naprave v bližini, ki je hitrejši od Bluetootha in ki ne zahteva seznanitve med napravama.

- 1 V prejemnikovi napravi v razdelku **Nastavitve** > **Wi-Fi** omogočite omrežje **Wi-Fi**.

- 2** V razdelku **Več nastavitev > Wi-Fi Direct** poiščite naprave v bližini, ki imajo omogočeno povezavo Wi-Fi Direct.
 - 3** V pošiljateljevi napravi se dotaknite zelene datoteke in jo zadržite ter izberite morebitne druge datoteke, ki jih želite deliti, nato se dotaknite ikone  in izberite možnost **Wi-Fi Direct**.
 ⓘ Postopek se lahko razlikuje, če datoteke delite neposredno iz aplikacije.
 - 4** Dotaknite se ikone prejemnikove naprave, da vzpostavite povezavo, nato pa delite datoteke.
 - 5** V prejemni napravi sprejmite zahtevo za prenos prek povezave Wi-Fi Direct.
- V razdelku **Datoteke > Brskanje > Telefon > Download > Wi-Fi Direct** si nato oglejte prejete datoteke.

Izbira omrežja s funkcijo Wi-Fi+

Ko je funkcija Wi-Fi+ omogočena in naprava zazna omrežje Wi-Fi, s katerim je v preteklosti že vzpostavila povezavo ali ki je brezplačno, bo samodejno omogočila Wi-Fi in vzpostavila povezavo z omrežjem. Naprava bo ocenila tudi kakovost trenutnega omrežja Wi-Fi in prekopila na mobilne podatke v primeru šibkega signala omrežja Wi-Fi.

- 1** Izberite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 2** Dotaknite se možnosti **Več nastavitev** in omogočite ali onemogočite **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Telefon Osnove Bluetootha

Telefon lahko povežete s slušalkami, zvočniki in razvedrilnimi sistemi za avtomobil Bluetooth ali delite podatke iz telefona v druge naprave prek Bluetootha.

Predstavili bomo naslednje funkcije Bluetootha vašega telefona: ① vklop ali izklop Bluetootha; ② urejanje imena naprave Bluetooth; ③ seznanjanje naprav Bluetooth; ④ prenos datotek prek Bluetootha; ⑤ preklic seznanitve naprav.

Bluetooth deluje na razdalji desetih metrov. Funkcijo Bluetootha uporabljajte znotraj območja delovanja.

Vklop ali izklop Bluetootha


- Podrsnite z vrstice stanja navzdol (mogoče je podrsati še bolj navzdol), da dostopite v podokno z obvestili, in omogočite ali onemogočite možnost **Bluetooth**. Pritisnite in zadržite možnost **Bluetooth**, da odprete zaslon z nastavitvami.
- V razdelku **Nastavitve > Bluetooth** vklopite stikalo za **Bluetooth** ali ga izklopite.

Urejanje imena naprave Bluetooth

- 1 Na zaslonu z nastavitvami za **Bluetooth** omogočite **Bluetooth**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Ime naprave**, vnesite novo ime in se dotaknite možnosti **V redu**.



Seznanjanje z napravo Bluetooth

- 1 Omogočite Bluetooth v ciljni napravi in jo nastavite tako, da bo vidna. Podrobna navodila preberite v uporabniškem priročniku naprave.
- 2 V svoji napravi odprite zaslon z nastavitvami za **Bluetooth** in omogočite **Bluetooth**, da bo vaša naprava samodejno iskala naprave Bluetooth v bližini.
- 3 Na seznamu **Razpoložljive naprave** izberite napravo, s katero želite seznaniti svojo napravo, in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate seznanjanje.


Na zaslonu z nastavitvami za **Bluetooth** se dotaknite ikone  in si oglejte nasvete za vzpostavljanje povezave z različnimi napravami Bluetooth.

Prenos datotek prek povezave Bluetooth

Povezavo Bluetooth lahko uporabljate za prenos videoposnetkov, slik, stikov, in drugih vsebin v drugo napravo, pri čemer morata biti obe napravi znotraj dosega delovanja povezave Bluetooth.

- 1 Pošiljateljevo in prejemnikovo napravo seznanite prek Bluetootha.
- 2 V pošiljateljevi napravi se dotaknite datoteke in jo zadržite. Nato izberite datoteke, ki jih želite deliti, se dotaknite možnosti , zatem pa izberite možnost **Bluetooth**.
 Postopek je lahko drugačen, če datoteke delite neposredno prek aplikacij.
- 3 Dotaknite se imena Bluetooth prejemnikove naprave, da začnete deljenje.
- 4 V prejemnikovi napravi sprejmite zahtevo za prenos prek povezave Bluetooth.

Preklic seznanitve z napravo Bluetooth

- 1 Na zaslonu z nastavitvami za **Bluetooth** omogočite stikalo za **Bluetooth**.
- 2 Na seznamu **Seznanjene naprave** se dotaknite ikone  ob imenu naprave, za katero želite preklicati seznanitev, in se nato dotaknite možnosti **Prekliči seznanitev**.

Mobilno omrežje

Vzpostavitev mobilne podatkovne povezave

- 1 Prepričajte se, da so v vaši kartici SIM na voljo mobilni podatki.
- 2 Mobilno podatkovno povezavo lahko vzpostavite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Vklopite možnost **Mobilni podatki**.
- V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Mobilni podatki** omogočite možnost **Mobilni podatki**.

Če želite zmanjšati porabo baterije in podatkov, onemogočite storitev mobilnih podatkov, ko je ne potrebujete.

Upravljanje kartic SIM

Kartice SIM lahko omogočite ali onemogočite ter jih poimenujete, da jih boste nato lahko lažje prepoznali.

Omogočanje ali onemogočanje kartice SIM

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** po potrebi omogočite ali onemogočite kartico SIM.

Ko onemogočite kartico SIM, je ne boste več mogli uporabljati za klicanje, sporočanje ali dostop do interneta.

Imenovanje kartice SIM

Svoji kartici SIM lahko za lažje prepoznavanje in upravljanje tudi imenujete. Eno izmed kartic SIM lahko na primer označite kot »Službena«, drugo pa kot »Zasebna«.

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** se dotaknite ikone



, da uredite ime kartice SIM.

Konfiguriranje nastavitev dvojne kartice SIM

Če v napravo vstavite dve kartici SIM, lahko nastavite privzeto kartico SIM za mobilno podatkovno povezavo in privzeto kartico SIM za klicanje. Med karticama SIM lahko omogočite tudi preusmeritev klicev.



Ta funkcija je na voljo samo v napravah z dvema karticama SIM.

Nastavitev privzete kartice SIM za mobilno podatkovno povezavo in privzete kartice SIM za klicanje

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** kartico SIM 1 ali SIM 2 nastavite kot privzeto kartico SIM za mobilno podatkovno povezavo oz. klicanje.

Omogočanje preusmeritve klicev med karticama SIM

Če omogočite preusmeritev klicev med karticama SIM, bodo dohodni klici na nerazpoložljivo kartico SIM preusmerjeni na drugo kartico.



To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.


- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM > Preusmeritev klicev med karticama SIM**.

- 2** Izberite način preusmeritve klicev in vklopite ustrezno stikalo. Preusmeritev klicev med dvema karticama SIM bo omogočena, ko bo konfigurirana za obe kartici SIM.

Skupna raba omrežne povezave z drugimi napravami

Ko omogočite funkcijo **Osebna dostopna točka**, lahko mobilne podatke ali omrežje Wi-Fi, s katerim je trenutno povezana vaša naprava, delite z drugimi napravami.

Skupna raba omrežne povezave prek osebne dostopne točke


-  Nekaterih omrežij Wi-Fi, za katera je potrebno preverjanje pristnosti, ni mogoče dati v skupno rabo.

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Osebna dostopna točka** omogočite možnost **Osebna dostopna točka**. Vaša naprava nato da v skupno rabo z drugimi napravami mobilne podatke ali omrežno povezavo Wi-Fi.

Za osebno dostopno točko lahko izvedete tudi naslednja dejanja:

- Nastavite možnost **Ime naprave**.
- Nastavite možnost **Geslo**.
- Za ogled povezanih naprav in seznama blokiranih se dotaknite možnosti **Priključene naprave**. Dotaknite se naprave na seznamu **Priključene naprave**, da jo ob pozivu premaknete na seznam **Seznam blokiranih**. S seznamom lahko tudi odstranite napravo.
- Če v skupno rabo dajete mobilno podatkovno omrežje, se lahko dotaknite možnosti **Več**, da nastavite možnost **Omejitev podatkov** in **Pas AP**.

Skupna raba omrežne povezave prek Bluetootha

- 1** V razdelku **Nastavitve > Bluetooth** omogočite možnost **Bluetooth**. Izberite napravo, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate seznanitev med napravama.
- 2** V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Osebna dostopna točka > Več** omogočite možnost **Skupna raba internetne povezave prek povezave Bluetooth**.
- 3** Na zaslonu seznanjene naprave z nastavitvami za **Bluetooth** se dotaknite ikone  poleg imena vaše naprave, nato pa omogočite možnost **Internetni dostop**, da vzpostavite internetno povezavo in omogočite skupno rabo omrežne povezave.


Skupna raba omrežne povezave prek USB

- 1** Za priključitev naprave na računalnik uporabite kabel USB.
- 2** V napravi odprite razdelek **Nastavitve > Mobilno omrežje > Osebna dostopna točka > Več** in omogočite možnost **Deljenje internetne povezave prek USB**, da dovolite skupno rabo mobilnih podatkov ali trenutno povezanega omrežja Wi-Fi.

Omogočanje ali onemogočanje letalskega načina

Ko potujete z letalom, lahko omogočite letalski način, če to zahteva letalska družba. V letalskem načinu ni mogoče opravljati klicev, pošiljati ali prejemati sporočil SMS in uporabljati mobilnih podatkov, vendar se lahko uporabljajo vse druge funkcije.

Letalski način lahko omogočite ali onemogočite na enega od naslednjih načinov:


- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Dotaknite se možnosti , da omogočite ali onemogočite **Letalski način**.
- Izberite **Nastavitve > Mobilno omrežje** in omogočite ali onemogočite **Letalski način**.

Ko je letalski način omogočen, sta funkciji Wi-Fi in Bluetooth samodejno onemogočeni. Znova ju lahko omogočite, če vam to dovoli letalska družba.

Upravljanje porabe podatkov


Odprite aplikacijo **Upravitelj sistema** in se nato dotaknite možnosti **Uporaba podatkov** za prikaz porabe podatkov in upravljanje omrežnega dostopa.

Prikaz in upravljanje aplikacij, ki porabijo veliko podatkov

- 1 V možnosti **Uporaba podatkov ta mesec** vmesnika »Upravljanje uporabe podatkov« lahko preverite količino podatkov, ki jo uporablja posamezna aplikacija.
- 2 Dotaknite se aplikacije, ki porabi veliko podatkov, da omejite njeno porabo mobilnih podatkov, podatkov med gostovanjem, podatkov v ozadju itd.
 -  Za nekatere aplikacije (kot so tiste, ki jih ustvari Dvojnik aplikacije) ni mogoče omejiti internetnega dostopa v razdelku »Upravljanje uporabe podatkov«. Odprite razdelek **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije**, poiščite ime aplikacije in se dotaknite možnosti **Poraba podatkov**, da omejite njen dostop do interneta.


Prikaz in nastavitve internetnega dostopa za aplikacije

V vmesniku »Upravljanje uporabe podatkov« se dotaknite možnosti **Dostop do omrežja**, počistite izbiro možnosti **Mobilni podatki**, nato pa nastavite uporabo aplikacij, ki porabijo veliko podatkov (npr. predvajalnik videoposnetkov), le prek omrežja Wi-Fi.

-  Za nekatere aplikacije (kot so tiste, ki jih ustvari Dvojnik aplikacije) ni mogoče omejiti internetnega dostopa v vmesniku »Upravljanje uporabe podatkov«. Odprite razdelek **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije**, poiščite ime aplikacije in se dotaknite možnosti **Poraba podatkov**, da omejite njen dostop do interneta.

Omogočanje ali onemogočanje možnosti »Pametno varčevanje s podatki«

Če želite aplikacijam preprečiti uporabo mobilnih podatkov v ozadju, omogočite »Pametno varčevanje s podatki«.

- 1 Dotaknite se možnosti **Pametni shranjevalnik podatkov** na zaslonu »Poraba podatkov« in jo omogočite. V vrstici stanja se bo prikazala ikona .
- 2 Če želite nekaterim aplikacijam omogočiti neomejen podatkovni dostop, tudi ko se izvajajo v ozadju, vklopite stikala za te aplikacije.

Dodajanje opomnikov o porabi mobilnih podatkov

Dodajte podatke o zakupljeni količini kartice SIM v funkciji **Upravitelj sistema** in nastavite opomnike o porabi. Funkcija **Upravitelj sistema** vas bo nato pravočasno opomnila na porabo mobilnih podatkov.

Če vaš telefon podpira dvojno kartico SIM, lahko nastavite zakupljeno količino za vsako kartico posebej.



- 1 Na strani **Uporaba podatkov** se dotaknite možnosti **Več nastavitev podatkov > Mesečna omejitev prenosa podatkov** in izberite nastavitve z upoštevanjem navodil na zaslonu.
- 2 Na strani **Več nastavitev podatkov** se dotaknite možnosti **Opomniki za porabo**. Nastavite lahko, da sistem pošlje obvestilo ali neposredno onemogoči dostop do interneta, ko je presežena mesečna omejitev porabe mobilnih podatkov/podatkov gostovanja.
- 3 Na strani **Več nastavitev podatkov** lahko tudi omogočite možnost **Opomnik o uporabi podatkov za zaklenjen zaslon**.

Več povezav

Brezžično projiciranje telefona na zaslon

Po brezžični projekciji zaslona telefona na velikem zaslonu (npr. televizijskem) iz službenih ali razvedrilnih razlogov bodo obvestila, kot so obvestila o dohodnih klicih, sporočila SMS in alarmi ure, iz varnostnih razlogov prikazana samo v vašem telefonu.

- 1 Glede na model in funkcije velikega zaslona naredite naslednje:
 - Če velik zaslon podpira **Miracast**, vklopite njegovo stikalo za brezžično projiciranje.
 - Če velik zaslon ne podpira **Miracasta**, nanj priključite brezžični vmesnik HDMI. Poskrbite, da bo brezžični vmesnik HDMI priključen na vir napajanja.

 Če želite informacije o tem, ali velik zaslon podpira Miracast in kako omogočiti brezžično projiciranje nanj, glejte uporabniški priročnik ali pa se obrnite na podporo strankam pri proizvajalcu velikega zaslona.
- 2 Na telefonu podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in vklopite .
- 3 Znova podrsnite navzdol, da prikažete vse bližnjice, in omogočite **Brezžična projekcija**. Telefon bo začel iskati razpoložljive zaslonske naprave.

- 4** Na seznamu naprav se dotaknite imena, ki ustreza velikemu zaslonu ali brezžičnemu vmesniku HDMI, da dokončate vzpostavitev povezave za projiciranje.

Ko je povezava nastavljena, lahko telefon postavite v ležeči način za boljši prikaz.

Podrsnete lahko tudi z vrstice stanja navzdol in se dotaknete možnosti **Prekini povezavo**.

HONOR Share

HONOR Share je brezžična tehnologija za deljenje, ki omogoča hiter prenos slik, videoposnetkov, dokumentov in drugih vrst datotek med napravami. Ta tehnologija uporablja Bluetooth za odkrivanje naprav v bližini, ki podpirajo HONOR Share in Wi-Fi Direct za prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.


Omogočanje in onemogočanje funkcije HONOR Share

HONOR Share lahko omogočite ali onemogočite na naslednja načina:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice, nato pa vklopite ali izklopite aplikacijo **HONOR Share**. Za dostop do zaslona z nastavitvami se lahko dotaknete možnosti **HONOR Share** in jo pridržite.
- V razdelku **Nastavitve > Več povezav > HONOR Share** omogočite ali onemogočite aplikacijo **HONOR Share**.

Hitro deljenje datotek med napravami prek funkcije HONOR Share

Funkcijo HONOR Share lahko uporabljate za hitro deljenje datotek med napravami HONOR. Prejemnik si lahko pred pošiljanjem datotek ogleda predogled, ko jih prejme, pa si lahko ogleda celotno vsebino datotek. Primer: prejemnik si lahko ogleda prejete slike ali videoposnetke v galeriji.

- 1** V prejemnikovi napravi omogočite funkcijo **HONOR Share**.
- 2** V pošiljateljevi napravi se dotaknite želene datoteke ali albuma in ga zadržite ter izberite morebitne druge datoteke in albume, ki jih želite deliti, in se dotaknite ikone . Dotaknite se možnosti **HONOR Share** in nato ikone prejemnikove naprave, da pošljete datoteke.



Postopek se lahko razlikuje, če datoteke delite neposredno iz aplikacije.

- 3** V prejemnikovi napravi se za sprejem prenosa dotaknite možnosti **Sprejmi**.

Za ogled prejetih datotek odprite aplikacijo **Datoteke**, dotaknite se zavihka **Brskanje** in pojdite v razdelek **Telefon > HONOR Share**.


Prejete slike in videoposnetke si lahko ogledate tudi v razdelku **Galerija > Albumi > HONOR Share**.

Skupna raba datotek med telefonom in računalnikom s funkcijo HONOR Share


HONOR Share lahko uporabite za enostavno brezžično deljenje slik med telefonom in računalnikom (Windows ali macOS).

Oglejte si in urejajte datoteke telefona v računalniku brez podatkovnega kabla ali pošiljajte datoteke iz računalnika v telefon.

Iz telefona v računalnik:

- 1 V računalniku omogočite Bluetooth in Wi-Fi.
- 2 V telefonu podrsnite z vrstice stanja navzdol, da se prikaže podokno z obvestili (za več vsebine podrsnite še dlje). Pridržite možnost **HONOR Share**, da odprete zaslon z nastavitvami, in vklopite možnost **HONOR Share**.
- 3 V računalniku vklopite funkcijo **Upravitelj osebnega računalnika > HONOR Share** in potrdite, da je omogočena možnost **Dovoli, da napravo odkrijejo druge naprave**.
- 4 V telefonu pritisnite in zadržite datoteko, ki jo želite dati v skupno rabo, dotaknite se možnosti  in izberite možnost **HONOR Share**. Ko je prejemna naprava odkrita, se dotaknite njenega imena, da daste datoteko v skupno rabo.


Iz računalnika v telefon:

- 1 V računalniku omogočite Bluetooth in Wi-Fi.
 - 2 V telefonu vklopite **HONOR Share**.
 - 3 Izberite datoteko, ki jo želite dati v skupno rabo, in v računalniku z desno tipko miške kliknite **Prikaži več možnosti > HONOR Share**. Računalnik bo poiskal telefone, v katerih je omogočena funkcija **HONOR Share**. Izberite telefon, ki bo prejel datoteko.
 - 4 Upoštevajte navodila na zaslonu, da prejmete datoteko v telefonih.
-  Podprti so samo prenosniki HONOR z različico Upravitelja osebnega računalnika 15.0 ali novejšo. Ta funkcija se lahko razlikuje glede na izdelek, zato si oglejte dejanske razmere.


Tiskanje z enim dotikom z aplikacijo HONOR Share

Ko je v bližini tiskalnik, ki podpira aplikacijo HONOR Share, lahko to aplikacijo uporabite za iskanje tiskalnika in tiskanje slik ali datotek PDF iz svoje naprave.

- 1 Glede na vrsto tiskalnika poskrbite za naslednje:
 - Tiskalniki, ki podpirajo tiskanje prek omrežja Wi-Fi: tiskalnik mora biti vklopljen in povezan z istim omrežjem kot vaša naprava.
 - Tiskalniki, ki podpirajo WiFi Direct: tiskalnik mora biti vklopljen in imeti omogočeno omrežje WiFi Direct.
 - Tiskalniki, ki podpirajo tiskanje prek Bluetootha: tiskalnik mora biti vklopljen in viden prek Bluetootha.
- 2 V napravi si oglejte predogled datoteke, ki jo boste natisnili, nato pojdite v razdelek **Skupna raba > HONOR Share**.
- 3 Ko naprava odkrije tiskalnik, se dotaknite njegovega imena v napravi in prilagodite nastavitve na zaslonu predogleda. Nato se dotaknite možnosti **NATISNI** za tiskanje. Če prvič vzpostavljate povezavo med tiskalnikom Bluetooth in napravo, v napravi poiščite tiskalnik, se dotaknite njegovega imena in nato pritisnite gumb za vklop/izklop na tiskalniku ter ga zadržite 1 sekundo, da potrdite povezavo.

-  Za seznam podprtih tiskalnikov se dotaknite možnosti **Pomoč** na zaslonu za deljenje HONOR Share, izberite možnost **Tiskalniki**, nato se dotaknite možnosti **Kateri tiskalniki so podprti?**.

Prenos podatkov med napravo in računalnikom prek kabla USB

- 1** Povezavo med vašo napravo in računalnikom vzpostavite s kablom USB. Po samodejni namestitvi gonilnika v računalnik se prikaže ime pogona za napravo.
- 2** Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, nato pa znova podrsnite navzdol, da se prikažejo stikala vseh bližnjic, izberite **Dotak. se za prikaz dod. možnosti** in način vzpostavljanja povezave USB za prenos podatkov.
 - **Prenos fotografij:** za prenos fotografij med napravo in računalnikom uporabite Protokol za prenos slik (PTP). Na novem pogonu v računalniku si lahko ogledate fotografije, shranjene v napravi, ali pa fotografije kopirate in prilepite iz naprave v računalnik ter obratno.
 - **Prenos datotek:** za prenos predstavnostnih datotek med napravo in računalnikom uporabite Protokol za prenos medijev (MTP). Na novem pogonu v računalniku si lahko ogledate fotografije, shranjene v napravi, ali pa fotografije kopirate in prilepite iz naprave v računalnik ter obratno.
 -  V računalnik namestite Windows Media Player 11 ali novejšo različico, da si ogledate predstavnostne datoteke v napravi.
 - **Vhod MIDI:** svojo napravo uporabite kot vhodno zvočno napravo digitalnega vmesnika za glasbila (MIDI) in glasbo predvajajte v računalniku.

Tiskanje slik in dokumentov

Vzpostavite povezavo med napravo in tiskalnikom s potrdilom Mopria prek omrežja Wi-Fi in nato lahko natisnete slike in dokumente iz svoje naprave.

Vzpostavljanje povezave med napravo in tiskalnikom

- 1** Preverite, ali ima tiskalnik potrdilo Mopria. Podatek lahko poiščete v navodilih za uporabo tiskalnika ali se obrnete na proizvajalca.
Če ga nima, se s proizvajalcem tiskalnika posvetujte, kako v svoji napravi namestite ustrezno aplikacijo ali vtičnik za tiskalnik.
- 2** Vzpostavite povezavo med napravo in tiskalnikom z istim omrežjem Wi-Fi na enega od naslednjih načinov:
 - Vzpostavite povezavo z usmerjevalnikom Wi-Fi: v tiskalniku omogočite povezavo Wi-Fi in vzpostavite povezavo z usmerjevalnikom Wi-Fi. V svoji napravi izberite **Nastavitve > Wi-Fi**, omogočite povezavo **Wi-Fi**, dotaknite se istega usmerjevalnika Wi-Fi in upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete nastavitve.
 - Vzpostavite povezavo s funkcijo Wi-Fi Direct: če vaš tiskalnik podpira funkcijo Wi-Fi Direct, upoštevajte navodila za uporabo tiskalnika, da omogočite to funkcijo. V svoji napravi izberite **Nastavitve > Wi-Fi**, omogočite povezavo **Wi-Fi**, izberite **Več nastavitev > Wi-Fi Direct** in se nato dotaknite tiskalnika, da vzpostavite povezavo.



- Vzpostavite povezavo z dostopno točko tiskalnika: če ima vaš tiskalnik brezžično dostopno točko, za omogočanje dostopne točke in nastavitve gesla upoštevajte navodila za uporabo tiskalnika. V svoji napravi izberite **Nastavitve > Wi-Fi**, omogočite povezavo **Wi-Fi**, dotaknite se dostopne točke tiskalnika in upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete nastavitve.

3 Izberite **Nastavitve > Več povezav > Tiskanje > Privzeta storitev tiskanja** in omogočite možnost **Privzeta storitev tiskanja**.

4 Izberite tiskalnik med rezultati iskanja in upoštevajte navodila na zaslonu, da dodate tiskalnik.

Tiskanje datotek

Tiskanje datotek v razdelkih **Galerija** in **Zapiski**:

- Natisnite slike: Če ste v razdelku **Galerija**, odprite sliko, dotaknite se možnosti  **> Natis. ali izvozi v PDF**, izberite tiskalnik in upoštevajte navodila na zaslonu.
- Natisnite zapiske: Če ste v razdelku **Zapiski**, odprite zapisek, dotaknite se možnosti  **> Natisni**, izberite tiskalnik in upoštevajte navodila na zaslonu.


Začetni zaslon in slika za ozadje

Nastavitev slike za ozadje

Uporaba vnaprej nastavljenе slike za ozadje

- 1** Izberite **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Ozadje**.
- 2** Dotaknite se slike, ki jo želite nastaviti kot sliko za ozadje.
- 3** Nastavite naslednje možnosti na želene vrednosti:
 - **Zameglitev**: doda učinek zameglitve, ki ga je mogoče nastaviti tako, da povlečete drsnik.
 - **pomično**: omogoči drsnost slike za ozadje na začetnem zaslonu.
- 4** Dotaknite se možnosti **Uporabi** in nato določite, ali želite sliko nastaviti kot ozadje za **Oboje, Začetni zaslon** ali **Oboje**.

Nastavitev slike iz Galerije kot slike za ozadje

- 1** Odprite aplikacijo **Galerija** in nato še sliko, ki jo želite nastaviti kot sliko za ozadje.
- 2** Izberite  **> Nastavi kot > Ozadje** in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavev.

Upravljanje postavitve začetnega zaslona

Postavitev začetnega zaslona lahko prilagodite tako, da ustreza navadam glede uporabe naprave.

Sprememba postavitve ikon na začetnem zaslonu

Dotaknite se ikone in jo zadržite, dokler se ne poveča, nato pa jo povlecite na želeno mesto na začetnem zaslonu.

Poravnava ikon začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da dostopate do načina **Nastavitve začetnega zaslona**, nato pa omogočite možnost **Samodejna poravnava**. Ko je ta funkcija omogočena, bodo prazni prostori po odstranitvi aplikacij samodejno zapolnjeni.

Zaklepanje položajev ikon začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da dostopate do načina **Nastavitve začetnega zaslona**, nato pa omogočite možnost **Zakleni postavitev**.

Izbira vzorca za postavitev začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, izberite **Nastavitve začetnega zaslona > Postavitev**, nato pa izberite želeni vzorec postavitve.

Nastavitev začetnega zaslona v nastavitvah

Lahko tudi izberete **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Nastavitve začetnega zaslona**, nato pa omogočite možnost **Samodejna poravnava** in še več.

Uporaba funkcije Predal za aplikacije za shranjevanje aplikacij

Aplikacije lahko postavite v predal in na začetnem zaslonu prikazujete samo pogosto uporabljene aplikacije, da zaslon izboljšate.

Omogočanje funkcije Predal za aplikacije

Izberite **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Slog začetnega zaslona** in nato še možnost **Predal**.

Ko je možnost omogočena, lahko podrsnete navzgor po začetnem zaslonu, da dostopate do vseh aplikacij v predalu.

Ustvarjanje bližnjic na začetnem zaslonu

V načinu predala podrsnite po začetnem zaslonu navzgor, da prikažete predal, dotaknite se aplikacije in jo zadržite, dokler se ne poveča, nato pa jo povlecite na želeno mesto na začetnem zaslonu.

Premikanje aplikacij nazaj v Predal

Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani**. S tem boste ikono aplikacije samo odstranili z začetnega zaslona, še vedno pa bo nameščena.

Lahko jo poiščete v predalu za aplikacije.

Onemogočanje načina predala

Za preklp na standardni začetni zaslon odprite razdelek **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Slog začetnega zaslona** in izberite možnost **Standardno**.

Prikaz in svetlost



Samodejna prilagoditev svetlosti zaslona

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost** in omogočite možnost **Samodejno**.

Naprava bo samodejno prilagodila svetlost zaslona v skladu z osvetlitvijo okolice.

Ročna prilagoditev svetlosti zaslona

Svetlost zaslona lahko ročno prilagodite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. V razdelku  povlecite drsnik, da prilagodite svetlost zaslona.
- Odprite razdelek **Nastavitve > Prikaz in svetlost**. V razdelku  povlecite drsnik, da prilagodite svetlost zaslona.

Temni način

Zmehča svetlost zaslona in zagotovi celovito vizualno izkušnjo, samodejno se vklopi in izklopi ob sončnem zahodu in vzhodu ter prihrani energijo in težave.

Omogočanje temnega načina

Omogočite temni način za ozadje zaslona, da zmanjšate svetlost in draženje oči.

Temni način lahko omogočite ali onemogočite na naslednje načine:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili (podrsate lahko še bolj navzdol). Vključite ali izklopite **Temni način**. Pritisnite in zadržite možnost **Temni način**, da odprete zaslon z nastavitvami.
- V razdelku **Nastavitve > Prikaz in svetlost** se dotaknite možnosti **Temno**, da omogočite **Temni način**, ali pa se dotaknite možnosti **Svetlo**, da onemogočite **Temni način**.

Samodejni vklop in izklop temnega načina

V razdelku **Nastavitve > Prikaz in svetlost** vklopite možnost **Samodejni preklp** in se dotaknite možnosti **Urnik**. Če je izbrana možnost **Od sončnega zahoda do sončnega**

vzhoda, bo sistem določil nočni čas na podlagi vaše geografske lokacije in ure. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Ura po meri** in nastavite čas samodejnega preklopa temnega načina glede na svoje navade uporabe.

Več nastavitev za temni način

Odprite razdelek **Nastavitve > Prikaz in svetlost**, poskrbite, da je možnost **Temno** vklopljena, dotaknite se možnosti **Nastavitve za temni način** in lahko izberete, ali želite omogočiti funkcije, kot je **V temnem načinu potemni sliko za ozadje**.

Ko je funkcija **V temnem načinu potemni sliko za ozadje** omogočena, se bo svetlost slike za ozadje spreminjala glede na okolje.

Prikaz celotnega zaslona

Uporaba prikaza celotnega zaslona

- Večina aplikacij, nameščenih v vaši napravi, se bo samodejno prilagodila in tako omogočila ustrezen prikaz na celotnem zaslonu.
- Pri aplikacijah, ki se ne prilagodijo samodejno, izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Več nastavitev zaslona > Prikaz na celotnem zaslonu** in vklopite ustrezna stikala. Če omogočite **Prikaz na celotnem zaslonu**, se bodo nekatere aplikacije morda prikazale nepravilno in se tako na primer neustrezno raztegnile na zaslonu.

Nastavitev območja prikaza na vrhu zaslona

- 1** Odprite razdelek **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Več nastavitev zaslona > Reža**.
- 2** Če želite nastaviti zgornje območje za posamezno aplikacijo, izberite aplikacijo in nastavite način prikaza zgornjega območja.
 - **Samodejno**
 - **Prikaži režo**
 - **Skrij režo**

Zvoki in vibriranje

Prilagoditev nastavitev zvoka

Prilagoditev glasnosti s pritiskom tipke za glasnost

Če želite prilagoditi glasnost, pritisnite tipko za zvišanje ali znižanje glasnosti.

Izklop zvoka naprave med zvonjenjem s pritiskom gumba za vklop/izklop

Ko naprava zvoni med dohodnim klicem ali alarmom, lahko pritisnete gumb za vklop/izklop in izklopite zvok.

Spreminjanje melodije zvonjenja in načina vibriranja

Za sporočila, obvestila in klice lahko zamenjate ton zvonjenja ter prilagodite način vibriranja.

1 V razdelku **Nastavitve > Zvoki in vibriranje** se dotaknite možnosti **Melodija zvonjenja telefona** ali **Zvok obvestila**.

2 Izvedete lahko naslednja dejanja:

- Nastavitev melodije zvonjenja
Izberite vnaprej nastavljeno melodijo zvonjenja ali se dotaknite možnosti **Glasba v napravi**, da kot melodijo zvonjenja za besedilna sporočila izberete lokalni zvočni posnetek.
Za telefon z dvema karticama SIM lahko nastavite melodijo zvonjenja za kartico SIM 1 in SIM 2 posebej.
- Nastavitev načina vibriranja
Dotaknite se možnosti **Vibriranje** in izberite želeni način vibriranja.

Preklapljanje med zvonjenjem, vibriranjem ali tihim načinom z bližnjicami

1 Podrsnite z vrstice stanja navzdol na vrhu zaslona, da se prikaže podokno z obvestili. Podrsnite še dlje, da se prikaže celoten meni.

2 Dotaknite se možnosti  **Zvok**,  **Tiho** ali  **Vibriranje** za preklapljanje med različnimi načini.

V načinu zvonjenja telefon predvaja vse zvoke.

V tihem načinu telefon izklopi zvok obvestil, kot so opozorila in drugi zvoki iz aplikacije AI Voice in nekaterih aplikacij drugih ponudnikov. To ne vpliva na budilke, glasbo, videoposnetke in igre.

V načinu vibriranja telefon izklopi zvok in namesto tega vibrira.

Odprete lahko tudi razdelek **Nastavitve > Zvoki in vibriranje** in preklopite med možnostmi **Zvok**, **Vibriranje** ali **Tiho**.

Sistemska haptika

Sistem uporablja haptiko za pošiljanje povratnih informacij ob zaključku nekaterih dejanj, npr. pri dotiku in zadržanju besedila, stika ali kakega drugega elementa na zaslonu.

V razdelku **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Več nastavitev** po želji omogočite ali onemogočite možnost **Haptika sistema**.

Nastavitev privzete glasnosti

V razdelku **Nastavitve > Zvoki in vibriranje** lahko nastavite glasnost za naslednje elemente:

- **Zvonjenje, obvestila**
- **Alarmi**
- **Glasba, videoposnetki, igre**

• Klici

Nastavitev funkcije Več nastavitev

Odprite razdelek **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Več nastavitev** in raziščite več načinov opozarjanja. Na primer: **Zaklepanje zaslona**, **Posnetek zaslona**.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.


Nastavitev načina »Ne moti«


Način **Ne moti** preprečuje motnje v času, ko morate biti zbrani. Ko je omogočen ta način, so zvoki klicev in sporočil izklopljeni, obvestila v pasici pa ne bodo prikazana.

Omogočanje in onemogočanje načina Ne moti

Način Ne moti lahko omogočite ali onemogočite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da dostopate do podokna z obvestili (mogoče je podrsati še bolj navzdol). Vkllop ali izklop možnosti **Ne moti**. Pritisnite in zadržite možnost **Ne moti**, da odprete zaslon z nastavitvami.
- Odprite razdelek **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Ne moti** in vklopite ali izklopite možnost **Ne moti**.

Če ste omogočili možnost Ne moti, bo v vrstici stanja prikazana ikona . Ko je omogočen način Ne moti, lahko obvestila prikažete v spustnem podoknu z obvestili.

Vrstico z obvestili podrsnite v levo in se dotaknite možnosti , da nastavite odloženi opomnik.

telefon ne bo samodejno zasvetil ali prikazal obvestil v pasici za dohodne klice, obvestila in sporočila, zvok pa bo izklopljen.

Nastavitev urnika za način Ne moti

- 1 Izberite **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Ne moti** in onemogočite možnost **Ne moti**.
- 2 Omogočite možnost **Načrtovano**. Naprava se bo privzeto preklpila v način Ne moti ob določeni uri ob sobotah in nedeljah.
- 3 Dotaknite se možnosti **Načrtovano**, da nastavite časovno obdobje in cikel ponavljanja.
- 4 Prav tako se lahko dotaknete možnosti **Dodaj** in nastavite več začetnih časov.

Sprejemanje klicev ali sporočil v načinu Ne moti

Dovolite lahko klice ali sporočila od nekaterih oseb v načinu Ne moti.

Odprite razdelek **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Ne moti** in vklopite možnost **Ne moti** ali **Načrtovano**. Na voljo so naslednje možnosti:

- Dotaknite se ikone **Klici** ali **Sporočila** in izberite posamezno kategorijo stikov. V načinu **Ne moti** se melodija zvonjenja predvaja, ko prejmete klic ali sporočilo od oseb v kategoriji.

- Vključite možnost **Ponavljajoči klicatelji**. Melodija zvonjenja se predvaja pri ponavljajočih se klicih z iste številke v 15 minutah.

Obvestila

Značke aplikacij

Ko so za poljubno aplikacijo na voljo nova obvestila, se bo poleg ikone aplikacije pojavila značka s številko. Kot značko lahko nastavite tudi piko ali pa značko skrijete za nekatere ali vse aplikacije.

Izklop značk aplikacij

- 1 Izberite **Nastavitve > Obvestila** in se dotaknite možnosti **Značke ikon aplikacij**.
- 2 Izklopite stikalo za nekatere ali vse aplikacije.



Sprememba načina prikaza značke

Na zaslonu **Značke ikon aplikacij** se dotaknite možnosti **Način prikaza značke** in glede na lastne želje izberite **Številke** oz. **Pike**.

Onemogočanje obvestil aplikacij

Onemogočanje obvestil posamezne aplikacije

Če ne želite, da vas zmoti obvestilo posamezne aplikacije, izberite enega izmed postopkov:

- Ko prejmete obvestilo aplikacije, ga v podoknu z obvestili podrsnite v levo in odprite razdelek  > **Onemogoči obvestila**.
 - V razdelku **Nastavitve > Obvestila** poiščite aplikacijo, za katero želite onemogočiti obvestila, in se je dotaknite, nato pa onemogočite možnost **Omogoči obvestila**.
-  Ta funkcija ni na voljo v nekaterih aplikacijah.

Hkratno onemogočanje obvestil več aplikacij

Za onemogočanje obvestil za več aplikacij hkrati v razdelku **Nastavitve > Obvestila > Upravljalj vse** izklopite stikalo ob vsaki posamezni aplikaciji.

Več nastavitev za obvestila aplikacij

Nastavitev načinov opominjanja za obvestila aplikacij

Odprite razdelek **Nastavitve > Obvestila**. Izberite aplikacijo, da nastavite način opominjanja za obvestila aplikacij.

- Omogočite možnost **Omogoči obvestila**: opomnjeni boste, ko bodo na voljo nova obvestila za aplikacijo.

- Ko aplikacija ustvari obvestila, lahko nastavite dodatne načine opominjanja. Ko na primer aplikacija **Koledar** ustvari obvestila, lahko nastavite tudi možnosti **Opomnik na dogodek z alarmom**, **Obvestilo o dogodku (opomni pozneje)** ali **Privzeto obvestilo o dogodku**.

 Načini opominjanja, ki jih podpira posamezna aplikacija, se lahko razlikujejo.

Vklop zaslona ob prejemu obvestil

V razdelku **Nastavitve > Obvestila > Več nastavitev za obvestila** omogočite možnost **Prebudi zaslon**. Ko prejmete obvestilo, se bo zaklenjen zaslon naprave vklopil samodejno.

Prikaz ikon obvestil v vrstici stanja

V razdelku **Nastavitve > Obvestila > Več nastavitev za obvestila** omogočite možnost **Prikaz ikon obvestil v vrstici stanja**.

Biometrija in geslo

Geslo za zaklenjen zaslon

Kot geslo za zaklenjen zaslon lahko nastavite številsko geslo, vzorec ali hibridno geslo.

Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo** in se dotaknite možnosti **Geslo za zaklenjen zaslon**.
- 2 Vnesite geslo, ki ima 6 števk.
- 3 Lahko pa se dotaknete možnosti **Spremeni način zaklepanja** in izberete vrsto gesla, nato pa upoštevate navodila na zaslonu za vnos novega gesla.

Sprememba gesla za zaklenjen zaslon

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo** in se dotaknite možnosti **Spremeni geslo za zaklenjen zaslon**.
- 2 Vnesite trenutno geslo za zaklenjen zaslon.
- 3 Vnesite novo geslo ali se dotaknite možnosti **Spremeni način zaklepanja**, da izberete in vnesete novo geslo.

Izklop gesla za zaklenjen zaslon

V razdelku **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo** se dotaknite možnosti **Onemogoči geslo zaklepanja zaslona**.

Omogočanje načina zaklepanja

Telefon lahko odklenete na več načinov. V nekaterih primerih (če na primer zaspate med vožnjo z javnim prevozom) je odklepanje z geslom varnejše od drugih načinov odklepanja.

Ko je omogočen način zaklepanja, lahko telefon odklenete samo z geslom za zaklenjen zaslon. Drugi načini odklepanja so začasno onemogočeni.

Če želite uporabljati to funkcijo, nastavite geslo za zaklenjen zaslon.

- 1** V razdelku **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > Nastavitve za varno zaklepanje** omogočite možnost **Pokaži možnost za zaklep**.
- 2** Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite, dokler se na zaslonu ne prikaže možnost **Zaklepanje**.
- 3** Dotaknite se možnosti **Zaklepanje** in upoštevajte navodila na zaslonu za omogočanje načina zaklepanja. Ko je omogočen način zaklepanja, lahko napravo odklenete samo z geslom za zaklenjen zaslon.
- 4** Način zaklepanja se samodejno onemogoči, ko odklenete napravo. Pri naslednjem odklepanju naprave lahko kot običajno uporabite druge načine odklepanja. Če morate način zaklepanja znova omogočiti, pritisnite gumb za vklop/izklop in ga pridržite, nato pa se znova dotaknite možnosti **Zaklepanje**.

Aplikacije

Prikaz ali sprememba nastavitev aplikacije

V razdelku **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije** se dotaknite aplikacije. Prisilno jo lahko zaustavite, jo odstranite, prikažete in spreminjate dovoljenja aplikacije, nastavite načine obvestil in še več.

 Nekaterih aplikacij ni mogoče odstraniti.

Baterija

Upravljanje porabe energije

Na zaslonu **Baterija** lahko preverite predviden preostali čas delovanja baterije in omogočite način za varčevanje z energijo, da podaljšate čas delovanja baterije naprave.

Omogočanje načina za varčevanje z energijo

Če je v vaši napravi omogočena nastavev **Način za varčevanje z energijo** in je napolnjenost baterije višja od 10 %, bodo za zmanjšanje porabe energije nekatere funkcije onemogočene, aplikacije v ozadju bodo omejene, vizualni učinki pa ošibljene. Če je napolnjenost baterije enaka ali nižja od 10 %, bodo za kar najdaljši čas pripravljenosti naprave sprejeti strožji ukrepi za varčevanje z energijo. Priporočamo, da omogočite nastavev **Način za varčevanje z energijo**, ko je napolnjenost baterije enaka ali nižja od 20 %.

To storite v razdelku **Nastavitve > Baterija** (ali **Upravitelj sistema > Baterija**), kjer omogočite nastavitve **Način za varčevanje z energijo**. V vrstici stanja se nato prikaže


ikona  .


Za ogled podrobnosti o ukrepih za varčevanje z energijo se lahko dotaknete možnosti **Več informacij**.

Omogočanje načina učinkovitega delovanja

Način delovanja prilagodi nastavitve napajanja za telefon tako, da zagotavlja največjo učinkovitost delovanja. Baterija se bo s tem hitreje izpraznila, zlasti ko uporabljate aplikacije z veliko grafične obdelave.

Ko je baterija dovolj napolnjena, odprite **Nastavitve > Baterija** (ali **Upravitelj sistema > Baterija**) in omogočite **Način delovanja**.


V vrstici stanja bo nato prikazana ikona  .

 **Način delovanja** je na voljo samo pri nekaterih napravah. Če možnost **Način delovanja** ni prikazana v razdelku **Baterija**, to pomeni, da vaša naprava ne podpira te funkcije.

Omogočanje pametnega polnjenja

Funkcija pametnega polnjenja se uči na podlagi vaših navad glede polnjenja telefona in nato postopek polnjenja pametno upravlja. S tem funkcija skrajša čas, ko je vaša naprava popolnoma napolnjena, in s tem zmanjša tudi obrabo baterije in podaljša njeno življenjsko dobo. Priporočamo, da imate to funkcijo omogočeno.

Če ste na primer navajeni naprave polniti čez noč ali dalj časa, funkcija pametnega polnjenja ustavi polnjenje, ko baterija doseže določeno stopnjo napolnjenosti. Preden zjutraj vstanete, pa funkcija nadaljuje polnjenje, dokler ni vaša naprava popolnoma napolnjena. To skrajša čas, v katerem je naprava povsem napolnjena, s čimer se bo zmanjšala obraba baterije in podaljšala njena življenjska doba.

 Podatki o vaših navadah pri polnjenju se uporabljajo zgolj v vaši napravi in ne bodo varnostno kopirani ali naloženi v oblak.

Če želite omogočiti to funkcijo, izberite **Nastavitve > Baterija > Več nastavitev baterije** in omogočite možnost **Pametno polnjenje**.

Omogočanje pametne zmogljivosti baterije

Funkcija pametne zmogljivosti baterije inteligentno prilagaja največjo zmogljivost baterije na osnovi trenutnega stanja baterije, da upočasni obrabo baterije in podaljša njeno življenjsko dobo. Priporočamo, da imate to funkcijo omogočeno.

Če želite omogočiti to funkcijo, izberite **Nastavitve > Baterija > Več nastavitev baterije** in omogočite možnost **Pametna zmogljivost baterije**.

Prilagajanje nastavitev baterije

Nastavite lahko tudi, ali želite v vrstici stanja prikazati odstotek napolnjenosti baterije in ali želite ohraniti vzpostavljeno omrežno povezavo tudi, ko je zaslon naprave izklopljen.

Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja

Pojdite v razdelek **Nastavitve > Baterija** (ali **Upravitelj sistema > Baterija**) in se dotaknite možnosti **Odstotek napolnjenosti baterije** ter izberite možnost prikaza odstotka napolnjenosti baterije znotraj ali zunaj ikone baterije v vrstici stanja.

Ohranitev povezave v načinu spanja naprave

Če želite, da naprava še naprej prejema sporočila ali prenaša podatke, ko je v načinu spanja, jo nastavite tako, da bo med spanjem ohranila vzpostavljeno povezavo. Upoštevajte, da se bo zato morda povečala poraba energije.

Na zaslonu **Baterija** se dotaknite možnosti **Več nastavitev baterije** in nato po potrebi omogočite ali onemogočite možnost **Ne prekini povezave, ko je naprava v stanju spanja**.


Shramba

Preverjanje uporabe pomnilnika

Izberite **Nastavitve > Pomnilnik**, da preverite, koliko pomnilnika se trenutno uporablja, in optimizirate porabo, ko se vam to zdi potrebno.

Sprostitev shrambe v telefonu

Funkcija **Čiščenje** aplikacije **Upravitelj sistema** bo poiskala morebitne odvečne in velike datoteke v shrambi, kot so ostanki aplikacij, odvečne namestitveni paketi in podatki, ki jih ustvari aplikacija WeChat, ter vam podala predloge za čiščenje za sprostitve prostora.

- 1 V razdelku **Upravitelj sistema** se dotaknite možnosti **Čiščenje**.
 - 2 Po končanem pregledu se dotaknite možnosti **Počisti** ali **Počisti** za elementi, ki jih želite počistiti, in upoštevajte navodila za izbris odvečnih datotek.
-  Podrsnite navzdol z vrha zaslona in telefon bo znova pregledal shrambo.

Čiščenje podvojenih datotek

Upravitelj sistema lahko prepozna podvojene datoteke v vaši napravi.

Na zaslonu **Čiščenje** se dotaknite možnosti **Podvojene datoteke** in nato izberite neželene datoteke, da jih izbrišete.

Varnost

Uporaba funkcije Zaklepanje aplikacij za zaščito zasebnosti

Če želite preprečiti nepooblaščen dostop, lahko zaklenete aplikacije, ki vsebujejo zasebne podatke, kot so aplikacije za klepet in plačila.


Omogočanje funkcije Zaklepanje aplikacij

V razdelku **Nastavitve > Varnost > Zaklepanje aplikacij > Omogoči** upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite geslo za funkcijo Zaklepanje aplikacij, in izberite aplikacije, ki jih želite zakleniti.

Če ste omogočili odklepanje z obrazom ali prstnim odtisom, lahko funkcijo Zaklepanje aplikacij ob pozivu povežete z ID-jem za obraz ali ID-jem za prstni odtis.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.


Spreminjanje gesla za funkcijo Zaklepanje aplikacij ali varnostnih vprašanj

Odprite zaslon z nastavitvami **Zaklepanje aplikacij**, izberite  > **Vrsta gesla** in za geslo funkcije Zaklepanje aplikacij izberite možnost **Geslo za zaklenjen zaslon** ali **Koda PIN po meri**.

Če izberete možnost **Koda PIN po meri**, lahko nadaljujete z nastavljanjem novega gesla in varnostnih vprašanj.

Preklic ali onemogočanje funkcije Zaklepanje aplikacij

Na zaslonu z nastavitvami **Zaklepanje aplikacij** izvedite naslednje:

- Preklic funkcije Zaklepanje aplikacij: na seznamu zaklenjenih aplikacij izklopite stikala poleg aplikacij, za katere želite preklicati zaklepanje.
- Ponastavitev funkcije Zaklepanje aplikacij: izberite  > **Onemogoči funkcijo Zaklepanje aplikacij > ONEMOGOČI**. S tem boste preklicali vsa zaklepanja in počistili vse nastavitve za zaklepanje aplikacij.

Nastavitev zaklepanja kartice SIM s kodo PIN

Koda PIN je koda identitete kartice SIM in jo je mogoče nastaviti za zaklepanje kartice SIM. Po končani nastavitvi boste morali pravilno kodo PIN za odklepanje kartice SIM vnesti vsakič, ko vklopite napravo ali preklopite na novo napravo, da tako preprečite nepooblaščen dostop.

Če ste vnesli napačno kodo PIN in prekoračili največje dovoljeno število poskusov vnosa kode PIN, boste morali vnesti ključ za odklepanje kode PIN (PUK) in nato ponastaviti kodo PIN. Če prekoračite največje dovoljeno število poskusov vnosa kode PUK, bo vaša kartica SIM trajno blokirana.

Kodi PIN in PUK za vašo kartico SIM priskrbi operater. Število mest in največje dovoljeno število poskusov vnosa kod PIN in PUK določa operater.

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Varnost > Več nastavitev > Nastavi zaklepanje kartice SIM**, da se odpre zaslon z nastavitvami za zaklepanje kartice SIM.
- 2 Omogočite možnost **Zakleni kartico SIM**, vnesite kodo PIN in se nato dotaknite možnosti **V redu**.
Če želite spremeniti kodo PIN, se dotaknite možnosti **Spremeni kodo PIN kartice SIM** in upoštevajte navodila na zaslonu.

Zasebnost

Upravljanje dovoljenj

Za aplikacije bodo morda potrebna nekatera dovoljenja, kot je dovoljenje za lokacijo, da bi vam lahko zagotovili ustrezne storitve.

Nekatere aplikacije pa lahko pridobijo čezmerna dovoljenja, kar predstavlja potencialno tveganje za zasebnost in varnost vaših podatkov. Ogledati si lahko dovoljenja, podeljena posameznim aplikacijam, in zavrnete tista, za katera menite, da niso potrebna.

Pregled dnevnikov dostopa do zasebnih podatkov

Dnevnik dostopa do zasebnih podatkov lahko pregledate in upravljate, kot je potrebno za odstranitev neutemeljenih dovoljenj, za boljše delovanje storitve.

Na zaslonu **Upravljanje dovoljenj** izberite dovoljenje, da ga omogočite ali onemogočite.

Upravljanje dovoljenja za lokacijo

Ko aplikacija pridobi dovoljenje za podatke o lokaciji, lahko kadar koli pridobi podatke o vaši lokaciji. Če na primer aplikacija za zemljevide pridobi dovoljenje za lokacijo, lahko zagotovi lokacijske in navigacijske storitve. Če teh storitev ne potrebujete, lahko dovoljenje prekličete.


- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Aplikacije > Upravljanje dovoljenj**.
- 2 Na zaslonu **Upravljanje dovoljenj** se dotaknite možnosti **Lokacija** in ikone ustrezne aplikacije ter nato izberite eno od možnosti za dovoljenja dostopa.

Uporaba lokacijskih storitev

Nekatere aplikacije potrebujejo podatke o lokaciji, da zagotovijo boljše storitve. Lokacijske storitve lahko omogočite ali onemogočite in dodelite ali zavrnete dovoljenje za dostop do podatkov o lokaciji za določene aplikacije, kot je zahtevano.

Omogočanje in onemogočanje lokacijskih storitev

Lokacijske storitve lahko omogočite ali onemogočite na naslednje načine:

- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa podrsnite navzdol, da se prikažejo stikala vseh bližnjic. Dotaknite se možnosti , da omogočite oz. onemogočite to funkcijo.

- Lahko tudi izberete **Nastavitve > Lokacija**, nato pa omogočite oz. onemogočite možnost **Dostop do moje lokacije**.

Ko onemogočite lokacijske storitve, bo naprava vsem aplikacijam in storitvam preprečila zbiranje podatkov o lokaciji in njihovo uporabo, z izjemo nekaterih vgrajenih aplikacij. Če bodo te aplikacije ali storitve potrebovale podatke o lokaciji, vas bo naprava opomnila, da znova omogočite lokacijske storitve.

Izboljšanje natančnosti lokacijskih storitev

Natančnost lociranja telefona lahko izboljšate tako, da aplikacijam in storitvam dovolite, da poiščejo omrežja Wi-Fi ter naprave Bluetooth v bližini ali dostopate do dodatnih podatkov iz globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (GNSS).

 Razpoložljivost funkcije se pri posameznih napravah razlikuje.

Izberite **Nastavitve > Lokacija > Dodatne nastavitve**, nato pa nastavite možnosti, kakor je zahtevano.

Aplikacijam dovolite ali prepovedajte pridobivanje podatkov o lokaciji

Aplikaciji lahko dovolite ali prepoveste dostop do podatkov o lokaciji, vključno z dodelitvijo enkratnega ali trajnega dostopa ali zavrnitvijo dostopa do podatkov o lokaciji med uporabo aplikacije.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zasebnost > Upravljanje dovoljenj** dotaknite se možnosti **Lokacija** in preverite, katere aplikacije imajo dostop do podatkov o lokaciji.
- 2 Dotaknite se aplikacije, za katero želite spremeniti nastavitve, in upoštevajte navodila na zaslonu, da dodelite ali zavrnite dovoljenja.

Dostopnost

Nastavitev načrtovanega vklopa in izklopa


Za vklop ali izklop naprave ob nastavljenih urah, varčevanje energije in preprečevanje motenj med počitkom uporabite funkcijo **Načrtovan vklop in izklop**.

- 1 Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Načrtovan vklop in izklop** in omogočite možnost **Načrtovan vklop in izklop**.
- 2 Nastavite uro za vklop in izklop ter cikel ponavljanja. Naprava se bo ob določenih urah samodejno vklopila in izklopila.

Če želite prenehati uporabljati to funkcijo, onemogočite možnost **Načrtovan vklop in izklop**.

Sistem in posodobitve

Sprememba jezika sistema in regije

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Jezik in vnos > Jezik in regija** in izberite jezik.
- 2 Če zelenega jezika ni na seznamu, se dotaknite možnosti **Dodajanje jezika**, ga poiščite in dodajte na seznam jezikov, nato pa ga izberite.
 -  • Sistem podpira veliko jezikov, vendar ne vseh. Morda zelenega jezika ne boste našli.
 - Podrsnite po zaslonu navzgor do dna seznama jezikov in se tam dotaknite možnosti **Seznam posodobitev**, da posodobite jezike, ki jih podpira sistem.
- 3 Dotaknite se možnosti **Regija** in izberite svojo državo/regijo. Sistemski vmesnik se bo prilagodil glede na kulturne navade izbrane države ali regije.

Uporaba drugega načina vnosa

Prenesete lahko način vnosa neodvisnega ponudnika in ga nastavite kot privzeti način vnosa.

- 1 Prenesite način vnosa iz zelene uradne trgovine aplikacij.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu, da ga nastavite kot privzeti način vnosa, ali izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Jezik in vnos > Privzeta tipkovnica**, nato pa izberite način vnosa.

Nastavitev systemskega datuma in ure

Naprava se lahko prek mobilnega omrežja sinhronizira z lokalnim datumom, uro in časovnim pasom. V napravi lahko tudi ročno nastavite datum, uro in časovni pas.

Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Datum in ura**, nato pa možnosti nastavite v skladu s svojimi potrebami.

Samodejna ali ročna nastavitve datuma in ure

- Omogočite možnost **Nastavi samodejno** in naprava se bo prek mobilnega omrežja sinhronizirala z lokalnim datumom in uro.
- Če želite datum in uro nastaviti ročno, onemogočite možnost **Nastavi samodejno**.

Sprememba časovnega pasu

- Omogočite možnost **Nastavi samodejno** in naprava se bo prek mobilnega omrežja sinhronizirala z lokalnim časovnim pasom.
- Če želite časovni pas nastaviti ročno, onemogočite možnost **Nastavi samodejno**.


Sprememba oblike zapisa ure

- Omogočite možnost **24-urna oblika zapisa ure** in naprava bo uro prikazovala v 24-urni obliki zapisa.
- Onemogočite možnost **24-urna oblika zapisa ure** in naprava bo uro prikazovala v 12-urni obliki zapisa.


Prenos podatkov v novo napravo z aplikacijo Device Clone

Aplikacija **Device Clone** omogoča, da hitro in brez težav premaknete vse svoje osnovne podatke (vključno s stiki, koledarjem, slikami in videoposnetki) iz starega telefona v novi telefon.

Selitev podatkov iz naprave Android

- 1** V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še možnosti **HONOR** ali **Drugi sistem Android**.
 - 2** Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
 - 3** V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
 - 4** V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa se dotaknite možnosti **Prenesi**, da začnete podvajanje.
-  Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom Android 7.0 ali novejšo različico.

Selitev podatkov iz naprave iPhone ali iPad


- 1** V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še **iPhone/iPad**.
 - 2** Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
 - 3** V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
 - 4** V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate podvajanje podatkov.
-  Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom iOS 8.0 ali novejšo različico.

Varnostno kopiranje podatkov v zunanjo napravo za shranjevanje

Varnostno kopiranje podatkov v naprave za shranjevanje USB

Če v shrambi v telefonu ni veliko prostora, velike datoteke ali pomembne podatke redno varnostno kopirajte v napravo za shranjevanje USB (npr. bliskovni pogon USB, bralnik kartic).

- 1** Telefon in napravo za shranjevanje USB povežite s kablom USB OTG.

- 2** V telefonu odprite razdelek **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Varnostno kopiranje in obnovitev > Varnostno kopiranje podatkov > Zunanja shramba** in na zaslonu **Zunanja shramba** izberite možnost **Pomnilnik USB**.
- 3** Dotaknite se možnosti **VARNOSTNO KOPIRANJE**, označite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite možnosti **Varnostno kopiraj**.
- 4** Pri prvem varnostnem kopiranju upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite geslo in namig za geslo. Podatki bodo pri varnostnem kopiranju šifrirani. Zapomnite si geslo za varnostno kopijo: ko je geslo nastavljeno, ga pri nadaljnjih varnostnih kopijah ne bo treba vnašati, ga pa potrebujete pri preverjanju za obnovitev datotek. Za ponastavitev gesla v napravi odprite zaslon varnostnega kopiranja **Pomnilnik USB**, dotaknite se razdelka **Ponastavi geslo** in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate ponastavitev.
 Ponastavitev gesla je veljavna samo za nadaljnje varnostne kopije in ne za prejšnje.

Obnovitev varnostne kopije podatkov iz naprave za shranjevanje USB

- 1** Telefon in napravo za shranjevanje USB povežite s kablom USB OTG.
- 2** V telefonu odprite razdelek **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Varnostno kopiranje in obnovitev > Varnostno kopiranje podatkov > Zunanja shramba** in na zaslonu **Zunanja shramba** izberite možnost **Pomnilnik USB**.
- 3** Izberite ustrezen vnos zapisa varnostne kopije na seznamu **OBNOVI IZ VARNOSTNE KOPIJE** in ga odprite.
- 4** Izberite podatke, ki jih želite obnoviti, dotaknite se možnosti **Obnovitev**, upoštevajte pozive za vnos gesla in nato obnovite podatke.

Obnovitev telefona na privzete nastavitve ali ponastavitev na tovarniške nastavitve

Ponastavitev nastavitve omrežja

S tem postopkom boste ponastavili nastavitve za povezavo Wi-Fi, omrežje mobilnih podatkov in povezavo Bluetooth. Druge nastavitve v napravi ne bodo spremenjene in nobeni podatki ne bodo izbrisani.

Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Ponastavi** in se dotaknite možnosti **Ponastavitev nastavitve omrežja**, nato pa sledite navodilom na zaslonu, da ponastavite nastavitve omrežja.

Obnovitev vseh nastavitvev

S tem postopkom boste ponastavili vse nastavitve omrežja, geslo za zaklenjen zaslon in postavitev začetnega zaslona. Če vaša naprava podpira prepoznavanje prstnih odtisov ali obraza, bodo izbrisani tudi registrirani podatki o prstnih odtisih in obrazu. Drugi podatki ali datoteke ne bodo izbrisani iz naprave. S tem postopkom prav tako ne bodo obnovljene nastavitve funkcije Najdi napravo, Uporabniki in računi, Upravitelj naprave in nastavitve aplikacij.

Če želite dokončati postopek, odprite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Ponastavi**, se dotaknite možnosti **Ponastavitev vseh nastavitev** in upoštevajte navodila na zaslonu.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

S tem postopkom boste izbrisali podatke v napravi, vključno z računi, podatki o aplikacijah, nastavitvami sistema, nameščenimi aplikacijami, glasbo, slikami, vsemi datotekami v notranjem pomnilniku, vsebino varnostnega čipa ter lokalno shranjenimi podatki o sistemu, podatki o aplikacijah in osebnimi podatki, povezanimi z računi HONOR ID. Pred ponastavitvijo naprave na tovarniške nastavitve varnostno kopirajte podatke.

Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Ponastavi > Ponastavitev telefona**, dotaknite se možnosti **Ponastavitev telefona** in upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

Omogočanje ali zapiranje enostavnega načina

Enostaven način uporablja bolj jedrnato postavitvev, ki omogoča enostavno krmarjenje, ikone in pisave na začetnem zaslonu so povečane, glasnost pa največja.

Omogočanje enostavnega načina

Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Enostaven način** in se dotaknite možnosti **Omogoči**.


Dotaknite se katere koli ikone in jo zadržite, da jo povlečete na zeleno mesto ali odstranite aplikacijo, ki ni zahtevana.

Zapiranje enostavnega načina

Odprite **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Zapri enostaven način**.

Posodobitev sistema naprave v spletu

Ko je na voljo posodobitev, vas bo naprava pozvala, da paket posodobitev prenesete in namestite.


-  • Pred posodabljanjem se prepričajte, da je v napravi nameščena uradna različica sistema. V nasprotnem primeru je lahko posodobitev neuspešna in lahko pride do neznanih težav v napravi.
- Pred posodobitvijo varnostno kopirajte svoje uporabniške podatke.
- Aplikacije drugih ponudnikov, ki niso združljive z novo različico sistema, morda ne bodo na voljo po posodobitvi. V nekaterih primerih lahko nekaj časa traja, da izide združljiva različica aplikacije.
- Med posodobitvijo naprave ne izklaplajte in je ne zaganjajte znova, pomnilniške kartice pa ne vstavljajte in ne odstranjujte.

1 Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Posodobitev programske opreme** in se dotaknite možnosti **Posodobitev programske opreme**.

2 Ko je na voljo posodobitev, lahko paket posodobitev ročno prenesete in namestite ali pa napravo samodejno posodobite ponoči.


- Prenesite in namestite paket posodobitev: izberite **Nova različica > PRENESI IN NAMESTI**. Da se izognete porabi podatkov, med prenašanjem paketa posodobitev povežite napravo z omrežjem Wi-Fi.

Ko bo posodobitev končana, se bo naprava samodejno znova zagnala.

- Posodobite ponoči: dotaknite se možnosti  in omogočite možnost **Samodejni prenos prek povezave Wi-Fi** in **Posodobi ponoči**.

Naprava bo samodejno posodobljena in se bo znova zagnala med 2.00 in 4.00.

Za uspešno posodobitev ponoči se prepričajte, da je naprava vklopljena, zaslon zaklenjen, da ni nastavljenih alarmov za to časovno obdobje ter da je raven napolnjenosti baterije višja od 35 %. Po potrebi napravo priključite v polnilnik.

Če želite onemogočiti samodejne posodobitve, se dotaknite možnosti  na zaslonu **Posodobitev programske opreme** in nato onemogočite možnost **Samodejni prenos prek povezave Wi-Fi**.

O telefonu

Pravno obvestilo

Avtorske pravice © Honor Device Co., Ltd. 2023. Vse pravice pridržane.

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Model: REA-NX9

MagicOS7.1_01