

HONOR 90 Smart ^{5G}

Guía del usuario

HONOR

Índice

Conocer

Cambiar método de navegación	1
Migrar datos desde un dispositivo antiguo hacia uno nuevo	2
Más información sobre la pantalla de bloqueo y el desbloqueo	2
Conectar con la red móvil	3
Conectar a la Wi-Fi red	5
Más información sobre la pantalla principal	6
Ver y deshabilitar notificaciones	9
Ajustar el volumen	10
Encendido/apagado y reinicio	11
Cargar el teléfono	12

HONOR Connect

Proyección simple	14
HONOR Share	14
Inicio de sesión rápido con el ID de HONOR	16

Creación de video

Conocimientos básicos de fotografía	18
Tomar fotos	19
Grabar videos	24
Editar imágenes	24
Ver imágenes y videos	24

Sugerencias

Acceso rápido a las funciones de uso común	28
Captura y grabación de pantalla	28

Aplicaciones

Aplicaciones	33
Contactos	34
Teléfono	36
Calendario	40
Reloj	41
Notas	43
Correo	47
Calculadora	48
Linterna	48
Brújula	49
Espejo	49
App gemela	50

Gestor del sistema	50
Device Clone	51
Sugerencias	51

Ajustes

Wi-Fi	53
Bluetooth	54
Red móvil	55
Más conexiones	57
Pantalla principal y fondo de pantalla	60
Pantalla y brillo	61
Sonidos y vibración	63
Notificaciones	65
Datos biométricos y contraseña	67
Aplicaciones	69
Batería	69
Almacenamiento	71
Seguridad	72
Privacidad	73
Accesibilidad	74
Sistema y actualizaciones	75
Acerca del teléfono	79

Conocer

Cambiar método de navegación

Cómo cambiar el modo de navegación del sistema

Usar la navegación por gestos

Vaya a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Navegación del sistema** y seleccione **Gestos**.

Puede realizar una de las siguientes acciones:

- Volver al menú principal: deslice hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla.
- Volver a la pantalla principal: deslice hacia arriba desde el centro del borde inferior de la pantalla.
- Acceder a multitareas: deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y haga una pausa.
- Cerrar una tarea: en la interfaz de multitareas, deslice hacia arriba en una tarjeta de tareas. Deslice una tarjeta hacia abajo para bloquear la tarea, las tareas bloqueadas no se borrarán en lotes si toca  en la interfaz de multitareas.
- Cambiar rápido entre aplicaciones: Deslice desde la parte inferior de la pantalla en forma de arco para cambiar entre aplicaciones; o vaya a **Ajustes** para activar el selector de **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** y, luego, deslice en la parte inferior de la pantalla.

También puede ir a **Ajustes** y activar el selector de **Mostrar barra de navegación** para facilitar el acceso a las operaciones gestuales mediante la barra de navegación.

Cómo usar la navegación con tres teclas

Acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Navegación del sistema** y seleccione **Navegación con tres teclas**.

A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Presionar  para volver al menú anterior o para salir de la aplicación actual. También puede utilizar esta tecla para cerrar el teclado en pantalla.
- Presionar  para volver a la pantalla principal.
- Presionar  para acceder a la pantalla de tareas recientes.

Puede presionar **Ajustes** para configurar más ajustes.

- Seleccionar una combinación de teclas de navegación.

- Presionar  (si está disponible en la combinación de teclas de navegación seleccionada) para abrir el panel de notificaciones.

Migrar datos desde un dispositivo antiguo hacia uno nuevo

Uso de Device Clone para mover datos a su nuevo dispositivo

Device Clone le permite mover de forma rápida y sin problemas todos los datos básicos (incluidos contactos, calendario, imágenes y videos) desde su teléfono antiguo a su teléfono nuevo.

Migración de datos desde un dispositivo Android

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Device Clone** . Opcionalmente, vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Device Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, luego, presione **Honor** o **Otro Android**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Device Clone** en su dispositivo antiguo.
- 3 En su dispositivo antiguo, abra la aplicación **Device Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo antiguo con su teléfono nuevo. Para ello, escanee un código o conéctese manualmente.
- 4 En su dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y, luego, presione **Transferir** para iniciar la clonación.

 **Device Clone** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o una versión posterior.

Más información sobre la pantalla de bloqueo y el desbloqueo

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Bloquear la pantalla

Si no utiliza su tableta durante un tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente.

También puede bloquear manualmente la pantalla de la siguiente manera:

- Presione el botón de encendido.
- Pellizque con dos dedos para ingresar a la interfaz de edición de la pantalla principal y presione **Widgets**, deslice hacia arriba la pantalla hasta el final de la lista de la tarjeta, presione **Widgets clásicos** y presione **Bloqueo de pantalla** para bloquear la pantalla.

Cómo configurar el tiempo de espera de la pantalla

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Tiempo de espera** y seleccione el tiempo de espera de la pantalla.

Desbloqueo de pantalla con contraseña

Una vez encendida la pantalla, deslice el dedo hacia arriba desde la parte central de la pantalla para ver el panel de ingreso de contraseñas. A continuación, ingrese su contraseña de pantalla de bloqueo.

Uso de Desbloqueo facial

Encienda la pantalla y alíneela con su rostro. Su dispositivo se desbloqueará una vez que se reconozca su rostro.

Cómo desbloquear el dispositivo con la huella digital

Coloque el dedo cuya huella ha registrado en el sensor de huellas digitales para desbloquear el dispositivo.

Cómo mostrar su firma en la pantalla de bloqueo

Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla**, presione **Firma de pantalla de bloqueo** e ingrese el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo.

Para eliminar la firma, presione **Firma de pantalla de bloqueo** y elimine el texto.

Abrir aplicaciones desde la pantalla de bloqueo

Puede abrir aplicaciones comunes, como Cámara, Calculadora y Temporizador, desde la pantalla de bloqueo.

- Para iluminar la pantalla, mantenga presionado el ícono de Cámara en la esquina inferior derecha y deslice hacia arriba para abrir **Cámara**.
- Para iluminar la pantalla, deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir el panel de operación rápida y toque un ícono para abrir la aplicación. Esto incluye **Linterna, Calculadora, Temporizador**, etc.

Conectar con la red móvil

Conectarse a datos móviles

- 1 Asegúrese de que su tarjeta SIM tenga datos móviles disponibles.
- 2 Conéctese a los datos móviles con uno de los siguientes métodos:
 - Deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Active los **Datos móviles**.
 - Vaya a **Ajustes > Red móvil > Datos móviles** y habilite los **Datos móviles**.

Para ahorrar energía de la batería y datos móviles, deshabilite el servicio de datos móviles cuando no lo necesite.

Cómo gestionar tarjetas SIM

Puede habilitar o deshabilitar tarjetas SIM y asignarles un nombre para facilitar su identificación.

Cómo habilitar o deshabilitar una tarjeta SIM

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y habilite o deshabilite una tarjeta SIM según sea el caso.

Al deshabilitar una tarjeta SIM, no podrá usarla para llamar, enviar mensajes ni acceder a Internet.

Cómo asignar un nombre a su tarjeta SIM

Usted puede asignar un nombre a sus tarjetas SIM para identificar y gestionar las tarjetas más fácilmente. Por ejemplo, puede identificar una tarjeta SIM como “Trabajo” y la otra como “Personal”.

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y presione  para editar el nombre de la tarjeta SIM.

Cómo compartir la conexión de red con otros dispositivos

Una vez habilitada la función **Zona Wi-Fi personal**, usted podrá compartir con otros dispositivos sus datos móviles o la red Wi-Fi a la cual su dispositivo está conectado.

Cómo compartir la red a través de una zona Wi-Fi personal

 Algunas redes Wi-Fi que requieren autenticación no se pueden compartir.

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal** y habilite **Zona Wi-Fi personal**. Los datos móviles o la conexión de red Wi-Fi de su dispositivo se compartirán con otros dispositivos.

Usted puede realizar estas acciones en la zona Wi-Fi personal:

- Configurar **Nombre del dispositivo**.
- Configurar **Contraseña**.
- Presionar **Dispositivos conectados** para ver la lista de dispositivos conectados y la lista de bloqueo. Presionar un dispositivo de la lista de **Dispositivos conectados** para moverlo a la **Lista de bloqueo** como se indica. Usted también puede eliminar un dispositivo de la lista.
- Si está compartiendo una red de datos móviles, también puede presionar **Más** para configurar **Límite de datos** y **Banda de AP**.

Cómo compartir la red vía Bluetooth

- 1 Acceda a **Ajustes > Bluetooth** y habilite **Bluetooth**. Seleccione un dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para finalizar el emparejamiento.
- 2 Acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite **Compartir Internet por Bluetooth**.
- 3 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth** del dispositivo emparejado, presione  al lado del nombre del dispositivo y habilite **Acceso a Internet** para compartir la red.

Cómo compartir una red vía USB

- 1 Use un cable USB para conectar su dispositivo a la PC.
- 2 En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite la función **Compartir Internet vía USB** para compartir sus datos móviles o la red Wi-Fi actualmente conectada.

Cómo gestionar el consumo de datos

Abra **Administrador del sistema** y, a continuación, presione **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Conectar a la Wi-Fi red

Wi-Fi

Una forma efectiva de ahorrar datos móviles es conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi. También puede habilitar el monitoreo de la seguridad de Wi-Fi para evitar zonas de acceso inalámbrico peligrosas y garantizar un acceso a Internet seguro.

Acceder a la red Wi-Fi

-  Tenga cuidado al acceder a redes Wi-Fi gratuitas en lugares públicos para evitar posibles riesgos de seguridad, como la pérdida de privacidad y la pérdida de propiedad.

Ingresar el PIN para conectarse a la red Wi-Fi

- 1 Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
- 2 En la página de ajustes, puede conectarse a una red Wi-Fi mediante cualquiera de los siguientes métodos:
 - Presione la red Wi-Fi a la que quiera conectarse en **Redes disponibles**. Si selecciona una red encriptada, debe ingresar la contraseña.
 - Baje hasta la parte inferior del menú, presione **Agregar red** y siga las indicaciones en pantalla para ingresar el nombre de la red y la contraseña a fin de completar la conexión.

Cuando la barra de estado muestra , indica que su teléfono está accediendo a Internet a través de una red Wi-Fi.

Conectarse escaneando el código QR

- 1 Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
- 2 Vaya a la página de ajustes de **Wi-Fi** en el teléfono que comparte la red, seleccione la red que está conectada y obtenga el código QR.
- 3 Escanee el código QR con su teléfono para conectarse a la red y siga las indicaciones con el fin de acceder a la red.

 Es posible que algunas redes encriptadas no admitan la conexión mediante el escaneo de código. Consulte la situación real.

Cómo transferir datos usando Wi-Fi Directo

Puede usar Wi-Fi Directo para transferir datos entre los dispositivos HONOR. Wi-Fi Directo permite transferir archivos grandes a un dispositivo cercano más rápidamente que con Bluetooth y sin necesidad de emparejar los dispositivos.

- 1 En el dispositivo receptor, acceda a **Ajustes > Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.
- 2 Acceda a **Más ajustes > Wi-Fi Directo** para iniciar la búsqueda de dispositivos cercanos que han habilitado Wi-Fi Directo.
- 3 En el dispositivo que transfiere los archivos, mantenga presionado para seleccionar los archivos que desea compartir, presione  y seleccione **Wi-Fi Directo**.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

- 4 Presione el ícono del dispositivo receptor para establecer una conexión y, a continuación, comparta los archivos.
- 5 En el dispositivo receptor, acepte la solicitud de transferencia de Wi-Fi Directo.

A continuación, acceda a **Archivos > Explorar > Teléfono > Download > Wi-Fi Direct** para ver los archivos recibidos.

Cómo seleccionar una red usando Wi-Fi+

Cuando la función Wi-Fi+ está habilitada, si su dispositivo detecta una red Wi-Fi a la que previamente se ha conectado o una red gratuita, habilitará automáticamente la función Wi-Fi y se conectará a dicha red. Su dispositivo también evaluará la calidad de la red Wi-Fi actual y pasará a datos móviles si la señal Wi-Fi es débil.

- 1 Acceda a **Ajustes > Wi-Fi**.
- 2 Presione **Más ajustes** y habilite o deshabilite **Wi-Fi+**.

Más información sobre la pantalla principal

Cómo familiarizarse con la pantalla principal

Desde la pantalla principal, puede hacer lo siguiente:

- Verificar el estado del dispositivo y las notificaciones desde la barra de estado en la parte superior de la pantalla.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver aplicaciones y widgets en la pantalla principal.

Centro de control

Puede usar las funciones de acceso directo de su teléfono o crear ajustes rápidos en el **Centro de control**.

Para abrir el Centro de control, deslice hacia abajo desde el extremo superior derecho de la pantalla. Deslice hacia abajo desde el extremo superior central o izquierdo de la pantalla para abrir el Centro de notificaciones. Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha en el espacio en blanco para cambiar entre ellos.

Tarjetas de servicio

Mantenerse siempre al tanto de la información importante y presionar para acceder a las funcionalidades de uso frecuente sin abrir aplicaciones. Las tarjetas de estilo múltiple distinguen la pantalla principal de otras.

Las aplicaciones que admiten tarjetas de servicio tienen una barra de indicadores por defecto en la parte inferior (diríjase a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Ajustes de pantalla principal** para habilitar o deshabilitar **Mostrar barra de tarjeta**).

Incorporación de tarjetas de servicio mediante la edición de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos en la pantalla principal para ingresar a la pantalla de edición, presione **Widgets**, seleccione **Galería**, **Clima**, u otros, deslice hacia la izquierda y la derecha para seleccionar su estilo preferido, y presione **Agregar a pantalla principal**.

Incorporación de tarjetas de servicio mediante el deslizamiento hacia arriba de los íconos de la aplicación

Deslice los íconos de la aplicación que admiten tarjetas de servicio, despliegue tarjetas de servicio (presione otras áreas para minimizar) y presione  en la esquina superior derecha de la tarjeta para anclarla a la pantalla principal.

Cómo editar tarjetas de servicio

Con el Bloc de notas como ejemplo, puede editar tarjetas de la siguiente manera:

Mantenga presionada la tarjeta del Bloc de notas y seleccione “Editar tarjeta” en la lista emergente para seleccionar la categoría de Bloc de notas.

Eliminación de tarjetas de servicio

Mantenga presionada la tarjeta de servicio, seleccione **Eliminar** de la lista emergente y, luego, presione **Eliminar** en el cuadro de confirmación para eliminar la tarjeta.

Carpetas grandes

Almacene sus aplicaciones en una carpeta grande. Puede acceder a estas sin tener que abrir la carpeta, lo que hace que interactuar con la pantalla principal sea más eficiente.

Cómo cambiar a una carpeta grande

Mantenga presionada una carpeta pequeña y presione **Agrandar**.

-  Si hay más de 9 aplicaciones en la carpeta, se mostrará un ícono de “más aplicaciones” en la esquina inferior derecha.

Cómo habilitar una aplicación en la carpeta grande

Presione el ícono de la aplicación en la carpeta grande para habilitar la aplicación.

Presiones “más aplicaciones” en la esquina inferior derecha de la carpeta grande para expandirla y ver o abrir más aplicaciones.

Más operaciones para una carpeta grande

Cambiar el nombre de carpetas grandes: Mantenga presionada una carpeta grande para cambiarle el nombre.

Agregar o eliminar aplicaciones: Abra la carpeta grande, presione  y siga las instrucciones en la pantalla para eliminar aplicaciones.

Cómo cambiar a una carpeta pequeña

Mantenga presionada la carpeta grande y presione **Achicar** para cambiarla a una carpeta pequeña.

Sugerencias de aplicaciones

En **Sugerencias de aplicaciones**, se recomiendan aplicaciones que necesita para la vida diaria. En función de sus necesidades actuales, hace que el acceso a las aplicaciones y los servicios sea más eficiente.

Habilitar Sugerencias de aplicaciones

La tarjeta **Sugerencias de aplicaciones** está preinstalada en la pantalla principal por defecto.

Vaya a **Ajustes > Asistente > Sugerencias con IA > Sugerencias de aplicaciones** y asegúrese de que los interruptores de las aplicaciones que admiten **Sugerencias de aplicaciones** estén activados.

Adición de Sugerencias de aplicaciones a la pantalla principal

Puede seleccionar la tarjeta de **Sugerencias de aplicaciones** más grande para obtener recomendaciones más precisas y tener una experiencia mejorada.

Pellizque con dos dedos en la pantalla principal para ingresar a la pantalla de edición, presione **Widgets** y seleccione **Sugerencias con IA**. Deslice hacia la izquierda y seleccione el estilo de tarjeta de **Sugerencias de aplicaciones** de 2x4, luego presione **Agregar a pantalla principal**. Si no hay espacio en la pantalla principal, las **Widgets** se agregarán a otra pantalla.

Eliminación de la recomendación de una aplicación

Tome **Ajustes** como ejemplo:

Diríjase a la tarjeta **Sugerencias con IA** en la pantalla principal, mantenga presionada la aplicación **Ajustes** hasta que aparezca el cuadro de diálogo y presione **No me interesa > Aceptar**. La aplicación **Ajustes** ya no se recomendará.

Ver y deshabilitar notificaciones

Cómo ver y borrar notificaciones

Cómo ver las notificaciones

Cuando reciba un recordatorio de notificación, desbloquee la pantalla y deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y ver la notificación.

Cómo borrar notificaciones

- Para eliminar una notificación, deslice el dedo hacia la derecha sobre dicha notificación.
- Presione  para borrar todas las notificaciones.
-  Algunas notificaciones del sistema y de las aplicaciones en primer plano no pueden eliminarse.

No mostrar notificaciones

Para no recibir notificaciones molestas, deslice hacia la izquierda sobre la notificación que desea procesar y toque . Puede seleccionar:

- **Utilizar notificaciones sutiles**
- **Deshabilitar notificaciones**
- **Más ajustes**

- Algunas notificaciones y notificaciones del sistema de aplicaciones en primer plano no se pueden cerrar ni retrasar.
- En la diversidad de aplicaciones, se pueden admitir distintas opciones. Consulte las situaciones reales.

Ajustar el volumen

Uso del botón de volumen para ajustar el volumen

Presione el botón para subir o bajar el volumen para ajustarlo.

Alternancia de los modos de timbre, de vibración o silencioso con accesos directos

- 1 Deslice hacia abajo desde la barra de estado en la parte superior de la pantalla para mostrar el panel de notificaciones. Continúe deslizando hacia abajo para ver todo el menú.
- 2 Toque  **Sonido**,  **Silencioso** o  **Vibración** para alternar entre los diferentes modos.

En el modo de timbre, su dispositivo reproduce todos los sonidos.

En el modo silencioso, su dispositivo silencia las notificaciones, como las alertas y otros sonidos de voz de IA, además de algunas aplicaciones de terceros. Las alarmas, la música, los videos y los juegos no se ven afectados.

En el modo de vibración, su dispositivo se silencia y vibra.

También puede ir a **Ajustes > Sonidos y vibración** para alternar entre **Sonido, Vibración o Silencioso**.

Cómo configurar el volumen predeterminado

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración** para configurar el volumen de:

- **Timbre, notificaciones**
- **Alarmas**
- **Música, videos, juegos**
- **Llamadas**

Presione el botón de encendido/apagado para silenciar el dispositivo cuando suena.

Cuando el dispositivo suena en el caso de una llamada entrante o una alarma, puede presionar el botón de encendido/apagado para silenciarlas.

Voltear para silenciar

Cuando reciba una llamada, voltee su dispositivo para silenciar el dispositivo.

Antes de utilizar esta función, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Silenciar tono/Bajar volumen** y asegúrese de que **Voltear para silenciar el tono** esté activado.

Cambiar tono y vibración

Puede cambiar el tono de los mensajes, las notificaciones y las llamadas, así como personalizar la vibración.

1 Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración** y presione **Tono de llamada** o **Tono de notificación**.

2 Puede realizar cualquiera de las siguientes operaciones:

- Definir un tono.
Seleccionar un tono preestablecido o presionar **Música en el dispositivo** para seleccionar un sonido local como el tono de mensajes.
En un teléfono con dos SIM, puede seleccionar SIM 1 y SIM 2 para definir los tonos de manera independiente.
- Definir la vibración
Presione **Vibración** y seleccione la vibración que desea.

Respuestas táctiles del sistema

El sistema utiliza respuestas táctiles para enviar comentarios cuando se realizan algunas operaciones, por ejemplo cuando mantiene presionado un texto, un contacto u otros elementos en la pantalla.

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes** y habilite o deshabilite **Respuestas táctiles del sistema** según sus preferencias.

Configuración de Más ajustes

Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes** y explore más formas de alerta. Por ejemplo, **Bloqueo de pantalla** y **Captura de pantalla**.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Encendido/apagado y reinicio

Encendido, apagado o reinicio del dispositivo

Cómo encender y apagar su dispositivo

Para apagar su dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante unos segundos y, a continuación, presione **Apagar** y **Presionar para apagar**.

Para encender su dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante unos segundos hasta que el dispositivo vibre y muestre el logotipo.

Reinicio del dispositivo

Reinicie el dispositivo con frecuencia para borrar la memoria caché y mantener el dispositivo en estado óptimo. Reiniciar el equipo, a veces, puede resolver los problemas. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante unos pocos segundos y presione **Reiniciar** y **Presionar para reiniciar**.

Forzar el reinicio de su o teléfono

Puede forzar el reinicio de su o teléfono si no funciona ni se apaga correctamente. Mantenga presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen durante más de 10 segundos para forzar el reinicio del dispositivo.

Cargar el teléfono

Cómo cargar el dispositivo

El dispositivo le enviará una alerta cuando se esté quedando sin batería. Asegúrese de cargar el dispositivo a tiempo para evitar que se apague automáticamente cuando la batería se agote.

Precauciones para la carga

- Cargue su teléfono con el adaptador estándar y el cable USB que vienen con el dispositivo. El uso de otros cargadores o cables USB puede provocar reinicios repetidos, carga lenta, sobrecalentamiento u otros efectos no deseados.
- Su teléfono ejecutará automáticamente una verificación de seguridad cuando se conecte un cargador o cualquier otro dispositivo al puerto USB. Si su teléfono detecta humedad en el puerto USB, activará automáticamente las medidas de seguridad y detendrá la carga. Desconecte su teléfono del puerto USB y espere hasta que el puerto USB esté seco.
- El tiempo requerido para cargar por completo la batería depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.
- Las baterías tienen una cantidad limitada de ciclos de carga. Cuando la autonomía de la batería se acorta notablemente, visite un centro de atención al cliente autorizado de HONOR para reemplazar la batería.
- No cubra su teléfono ni el cargador durante la carga.
- Es posible que su teléfono se recaliente después de estar utilizándolo durante un período prolongado de tiempo, sobre todo a altas temperaturas. En ese caso, detenga la carga, deshabilite algunas funciones y lleve su teléfono a un lugar fresco.
- No utilice su teléfono mientras se está cargando.

- Si su teléfono no responde después de mantener presionado el botón de encendido/apagado, es posible que la batería se haya agotado. Cargue durante 10 minutos y, a continuación, enciéndalo.

Cómo usar el cargador que viene con el dispositivo

- 1 Utilice el cable USB que viene con el dispositivo para conectar el dispositivo y el adaptador.
- 2 Enchufe el adaptador a un tomacorriente.

Cargar su teléfono con un PC

- 1 Conecte su teléfono a un PC u otro dispositivo con un cable USB.
- 2 Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Usar USB para** en su teléfono, presione **Solo carga**.
Si se configuró otra opción anteriormente, no aparecerá el cuadro de diálogo. Deslice hacia abajo desde el extremo superior derecho de la pantalla para abrir el Centro de control, presione **Ajustes** y seleccione **Solo carga**.

Descripción general de los íconos de la batería

Puede comprobar el nivel de la batería desde el ícono de batería en la pantalla de su teléfono.

Ícono de batería	Nivel de batería
	Queda menos del 10 % de batería.
	Queda entre un 10 % y un 20 % de batería.
	Cargando, queda entre el 20 % y el 90 % de batería.
	Cargando, queda al menos un 90 % de batería. Si se muestra 100 % junto al ícono de batería o aparece un mensaje de carga completa en la pantalla de bloqueo, la batería está completamente cargada.

HONOR Connect

Proyección simple

Proyectar la pantalla de su teléfono de forma inalámbrica

Por motivos de seguridad, después de proyectar la pantalla de su teléfono de forma inalámbrica en una pantalla grande (como la de un televisor) por trabajo o entretenimiento, las notificaciones, como las notificaciones de llamadas entrantes, los mensajes SMS y las alarmas del reloj solo se mostrarán en su teléfono.

- 1 Realice las siguientes acciones según el modelo y las funciones de la pantalla grande:
 - **Si la pantalla grande es compatible con Miracast**, active su selector de proyección inalámbrica.
 - **Si la pantalla grande no es compatible con Miracast**, conecte un adaptador HDMI inalámbrico a ella. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico esté conectado a una fuente de alimentación.

 Para comprobar si la pantalla grande es compatible con Miracast y conocer la manera de habilitar la proyección inalámbrica en ella, consulte la guía de usuario o comuníquese con el servicio al cliente del fabricante de la pantalla grande.
- 2 En su teléfono, deslice hacia abajo desde el extremo superior derecho de la pantalla para abrir el Centro de control y active .
- 3 Vuelva a deslizar hacia abajo para ver todos los accesos directos y habilite **Proyección inalámbrica**. Su teléfono comenzará a buscar los dispositivos de visualización disponibles.
- 4 En la lista de dispositivos, presione el nombre correspondiente a la pantalla grande o al adaptador HDMI inalámbrico para completar la conexión de la proyección.

Una vez que la conexión esté configurada, puede colocar el teléfono en modo horizontal para disfrutar de una mejor visualización.

Como alternativa, deslice hacia abajo desde el extremo superior central o izquierdo de la pantalla para abrir el Centro de notificaciones y presione **Desconectar**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, videos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten HONOR Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.

Habilitar o deshabilitar HONOR Share

Puede habilitar o deshabilitar HONOR Share de cualquiera de las siguientes maneras:

- Deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control, luego, active o desactive **HONOR Share**. También puede mantener presionado **HONOR Share** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Más conexiones > HONOR Share** para habilitar o deshabilitar **HONOR Share**.

Cómo compartir archivos rápidamente entre dispositivos con HONOR Share

Puede usar HONOR Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos HONOR. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que se hayan recibido. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los videos recibidos en la Galería.

- 1** En el dispositivo receptor, habilite **HONOR Share**.
- 2** En el dispositivo emisor, mantenga presionado para seleccionar el archivo o el álbum que desea compartir y presione . Presione **HONOR Share** y, a continuación, presione el ícono del dispositivo receptor para enviar el archivo.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

- 3** En el dispositivo receptor, presione **Aceptar** para aceptar la transferencia.

Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos**, presione la pestaña **Explorar** y acceda a **Teléfono > HONOR Share**.

Las imágenes o los videos recibidos también se pueden ver desde **Galería > Álbumes > HONOR Share**.

Compartir archivos entre su teléfono y una computadora con HONOR Share

Puede utilizar HONOR Share para compartir fácilmente archivos de forma inalámbrica entre su teléfono y una computadora.

Vea y edite archivos de su teléfono en una computadora sin necesidad de un cable de datos, o envíe archivos desde su computadora a su teléfono.

Desde su teléfono a la computadora:

- 1** Habilite Bluetooth y Wi-Fi en la computadora.
- 2** Deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control en su teléfono. Mantenga presionado **HONOR Share** para ir a la pantalla Ajustes y active **HONOR Share**.
- 3** Active **PC Manager > HONOR Share** en su computadora y confirme que **Permitir la detección por parte de otros dispositivos** esté habilitado.

- 4** Mantenga presionado el archivo que compartirá en su teléfono, presione  y seleccione **HONOR Share**. Después de detectar el dispositivo de recepción, toque su nombre para compartir el archivo.

Desde su computadora a su teléfono:

- 1** Habilite Bluetooth y Wi-Fi en la computadora.
 - 2** Active **HONOR Share** en el teléfono.
 - 3** Seleccione el archivo que se compartirá en la computadora y haga clic con el botón derecho en **Mostrar más opciones > HONOR Share**. La computadora buscará teléfonos que tengan la función **HONOR Share** habilitada. Seleccione su teléfono para recibir el archivo.
 - 4** Siga las indicaciones en pantalla para recibir el archivo en los dispositivos (teléfonos).
-  Solo se admiten computadoras portátiles HONOR con PC Manager versión 15.0 y posterior. Esta funcionalidad puede variar según el producto, confirme su caso.

Cómo imprimir en un solo paso con HONOR Share

Cuando haya cerca una impresora que admita HONOR Share, use HONOR Share para detectar la impresora e imprimir las imágenes o los archivos en PDF guardados en su dispositivo.

- 1** Dependiendo del tipo de impresora, asegúrese de lo siguiente:
 - Impresoras con Wi-Fi: La impresora debe estar encendida y conectada a la misma red que su dispositivo.
 - Impresoras con WiFi Directo: La impresora debe estar encendida y debe tener habilitada la función WiFi Directo.
 - Impresoras con Bluetooth: La impresora debe estar encendida y debe poder ser detectada vía Bluetooth.
- 2** En su dispositivo, haga una vista previa del archivo que desea imprimir y, a continuación, acceda a **Compartir > HONOR Share**.
- 3** Una vez detectada la impresora, presione su nombre en el dispositivo y ajuste la configuración en la pantalla de vista previa. A continuación, presione **IMPRIMIR** para imprimir.

Si usted está conectando una impresora Bluetooth a su dispositivo por primera vez, busque la impresora en su dispositivo, presione el nombre de la impresora y después mantenga presionado el botón de encendido/apagado en la impresora durante 1 segundo aproximadamente para confirmar la conexión.

 Para acceder a la lista de impresoras admitidas, presione **Ayuda** en la pantalla para compartir de HONOR Share, seleccione **Impresoras** y presione **¿Qué impresoras se soportan?**.

Inicio de sesión rápido con el ID de HONOR

Iniciar sesión fácilmente en ID de HONOR

En el nuevo dispositivo, vaya a **Ajustes > para iniciar sesión en su ID de HONOR**. Puede probar lo siguiente:

- Inicio de sesión en la cuenta: ingrese el nombre de la cuenta, presione **SIGUIENTE** e inicie sesión con su contraseña o código de verificación por SMS siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Escanear para iniciar sesión: en el nuevo dispositivo, presione el ícono de código QR en la parte superior y este aparecerá en la pantalla. En el dispositivo en el que se haya iniciado sesión con el ID de HONOR, vaya a **Ajustes** presione el ID de HONOR y , escanee el código QR del nuevo dispositivo y presione **INICIAR SESIÓN**.

Creación de video

Conocimientos básicos de fotografía

Cómo activar la cámara

Hay muchas maneras de abrir la aplicación Cámara.

Desde la pantalla principal

Desde la pantalla principal, abra **Cámara**.

Desde la pantalla bloqueada

Cuando la pantalla esté bloqueada, enciéndala y deslice hacia arriba con el dedo el ícono de la cámara que se encuentra en el extremo inferior derecho para abrir la cámara.

Cómo configurar los ajustes de la cámara

Usted puede configurar los ajustes de la cámara para capturar fotos y videos más rápidamente.

 Es posible que estas funciones no estén disponibles en algunos modos de la cámara.

Cómo ajustar la relación de aspecto

Acceda a **Cámara** >  > **Relación de aspecto** y seleccione una relación de aspecto.

 Esta función no está disponible en algunos modos.

Cómo habilitar la etiqueta de ubicación

Habilite **Etiqueta de ubicación** para etiquetar su ubicación en fotos y videos.

Deslice el dedo hacia arriba en una foto o en un video en Galería para ver la ubicación donde se tomó o grabó.

Cómo usar la cuadrícula de la cámara para crear fotos

Use la función de la cuadrícula de la cámara para preparar la toma perfecta.

- 1** Habilite **Cuadrícula de cámara**. Aparecerá una cuadrícula de referencia en el visor.
- 2** Ubique a la persona o al objeto que quiera retratar en uno de los puntos de intersección de la cuadrícula y presione el botón del obturador.

Cómo habilitar Reflejo de espejo

Cuando esté usando la cámara frontal, presione  para habilitar o deshabilitar **Reflejo de espejo**.

Cómo silenciar el sonido del obturador

Habilite **Silencio** para silenciar el sonido del obturador de la cámara.

 Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Cómo usar el nivel horizontal para lograr mejores composiciones

Habilite **Nivel horizontal** para mostrar una línea guía horizontal en el visor.

Cuando la línea punteada se superponga con la línea completa significará que la cámara está paralela al nivel horizontal.

Tomar fotos

Cómo tomar fotos

1 Abra **Cámara**.

2 Puede realizar las siguientes operaciones:

- Enfocar: presione el área de la pantalla que desea resaltar. Para separar el punto de enfoque y el punto de medición, mantenga presionado el marco del visor. Cuando el marco de enfoque y el marco de medición aparezcan al mismo tiempo, arrástrelos a la posición deseada por separado.
- Ajustar el brillo: toque la pantalla y deslice  hacia arriba o hacia abajo junto al marco de enfoque.
- Acercar o alejar la imagen: separe o junte dos dedos en la pantalla, o deslice la barra de zoom junto a la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Seleccionar un modo de cámara: en el área del modo de cámara, deslice el dedo hacia la izquierda, la derecha, arriba o abajo para seleccionar un modo.
- Encender o apagar el flash: toque  y seleccione  (automático),  (activado),  (desactivado) o  (siempre activado).

Si selecciona  (automático) y la cámara detecta que se encuentra en un entorno oscuro, aparecerá una alerta de flash en el visor y el flash se activará automáticamente cuando capture la imagen.

- Seleccionar un filtro: Presione  para obtener una vista previa del efecto del filtro.

 No todos los modos son compatibles con la operación anterior. Revise cada modo para obtener más detalles.

3 Toque el obturador para capturar la imagen.

Cómo utilizar el botón del obturador flotante para tomar fotos

Puede habilitar que se muestre el botón del obturador flotante cuando esté usando la cámara. Arrástrelo hacia donde quiera para tomar fotos rápidamente.

- 1 Acceda a **Cámara** >  y habilite **Obturador flotante**.
- 2 El botón del obturador flotante aparecerá en el visor. Podrá arrastrarlo hacia cualquier parte de la pantalla.
- 3 Presione el botón del obturador flotante para tomar una foto.

Cómo tomar fotos con temporizador

El temporizador de la cámara permite configurar una cuenta regresiva para que usted pueda colocarse donde quiera después de haber presionado el botón del obturador.

- 1 Acceda a **Cámara** >  > **Temporizador** y seleccione la cuenta regresiva.
- 2 Regrese al visor y presione el botón del obturador. El dispositivo tomará la foto cuando la cuenta regresiva finalice.

Cómo tomar fotos en modos Retrato, Nocturno y de Gran apertura

Probar el modo retrato

El modo retrato puede embellecer las caras, hacer borroso el fondo y destacar el sujeto de la foto.

- 1 Vaya a **Cámara** y seleccione el modo **Retrato**.
- 2 Enfoque la cámara en una persona. Asegúrese de que esté en el área de enfoque.
Para tomar una selfie, presione .
- 3 Puede ajustar el efecto fotográfico de las siguientes maneras:
 - Habilite el efecto de belleza: presione  para ajustar el efecto de belleza. Deshabilite el efecto de belleza: cuando tome fotos con la cámara posterior, configure el parámetro en el valor más bajo. Cuando tome fotos con la cámara frontal, presione  y, luego, vuelva a presionar  en los ajustes del efecto de belleza.
 - Ajuste el efecto bokeh: presione  para hacer borroso el fondo.
 - Flash: cuando tome fotos con la cámara frontal en un entorno con poca luz, presione el ícono de flash en la parte superior para iluminar la cara.
Presione el ícono de flash y seleccione  (automático) o  (siempre activado).
- 4 Presione  para tomar la foto.

Captura de fotos nocturnas

El modo nocturno ofrece detalles más nítidos y colores más llamativos, incluso cuando se toman fotografías con poca luz o durante la noche.

- 1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Noche**.
- 2 Estabilice el teléfono o la , y toque el botón del obturador.
- 3 El teléfono o la ajustarán el tiempo de exposición en función de la luminosidad del entorno. Mantenga el teléfono o la estables hasta que termine la cuenta regresiva.

Cómo tomar fotos con gran apertura

El modo de gran apertura permite tomar fotos en los que el fondo se ve borroso, pero el sujeto siempre se mantiene con un enfoque nítido.

- 1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Apertura**.
- 2 Presione donde desee enfocar. Para obtener mejores resultados, el dispositivo debe estar a menos de 2 m (aproximadamente 7 pies) del sujeto.
- 3 Presione  en el visor y arrastre el control deslizante para modificar los ajustes de apertura. Un valor de apertura menor crea un fondo más borroso.
- 4 Presione el botón del obturador para tomar una foto.

Tome fotos de aspecto profesional

El modo de fotografía con inteligencia artificial es una función preinstalada de la cámara que lo ayuda a tomar mejores fotos, ya que identifica, de manera inteligente, objetos y escenas (como comida, playas, y así como) y optimiza los ajustes de color y brillo según corresponda.

- 1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.
- 2 Toque  para activar la función.
- 3 Encuadre el objeto dentro del visor. Una vez que la cámara identifique lo que está grabando, recomendará un modo automáticamente (por ejemplo, comida, payaso texto).
- 4 Para desactivar el modo recomendado, desactive la opción .

Tome fotografías desde lejos

- 1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.
- 2 Apunte la cámara a un objeto distante del cual desee tomar una foto. Arrastre el control deslizante del zoom, o junte o separe dos dedos en la imagen para ajustar el nivel de zoom.
- 3 En el visor, toque el lugar que desee enfocar. Cuando la cámara esté enfocada, presione .

Cómo tomar fotos panorámicas

Amplíe el paisaje o las fotos grupales con la función Panorámica. La cámara toma muchas fotos de los objetos dentro de su campo visual y las combina en una única foto panorámica.

Cómo usar la cámara posterior para tomar fotos panorámicas

El modo **Panorámica** combina múltiples capturas en una sola foto panorámica. Simplemente mueva la cámara mientras capture las imágenes y la cámara se ocupará del resto.

- 1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Panorámica**.
- 2 Presione  y configure la dirección de la panorámica.
- 3 Apunte la cámara al punto de inicio y después presione  para comenzar a capturar. Mueva la cámara en dirección a la flecha que aparece en la pantalla. Mantenga la flecha en la línea central cuando está tomando la foto.
- 4 Presione  cuando finalice.

Cómo agregar marcas de agua a las fotos

Agregue una marca de agua, como la fecha/hora, el clima, el estado de ánimo o comida, para que sus fotos sean más interesantes.

- 1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Marca de agua**.
Si la opción **Marca de agua** no está disponible, presione  y, a continuación, descargue **Marca de agua**.
- 2 Presione  y seleccione una marca de agua. La marca de agua seleccionada se mostrará en el visor.
- 3 Arrastre la marca de agua para cambiar su posición. También se puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua.
- 4 Presione  para tomar una foto.

Cómo tomar fotos con alta resolución

Tome fotos con alta resolución si quiere imprimirlas o mostrarlas en una pantalla grande.

- 1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Alta resolución**.
- 2 Encuadre el objeto de su foto en el visor y presione el lugar donde quiera enfocar.
- 3 Presione  para tomar una foto.

Uso del modo Profesional

- 1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Más > Profesional**.

2 Puede configurar los siguientes parámetros:

- Ajustar el método de medición: toque **M** para seleccionar el método de medición.

Método de medición	Casos de aplicación
 Medición centrada	Enfoque en la medición del área central del encuadre. Adecuado para capturar retratos.
 Medición puntual	Medición de una zona muy pequeña en el centro del encuadre (como los ojos de una persona).

- Ajustar la sensibilidad ISO: toque **ISO** y deslice el área de ajuste ISO. Cuando haya poca luz, aumente la sensibilidad ISO. Cuando haya mucha luz, baje la sensibilidad ISO para evitar el ruido excesivo en la imagen.
- Ajustar la velocidad del obturador: toque **S** y deslice el área de ajuste de velocidad del obturador. La velocidad de obturación afecta la cantidad de luz que ingresa a la cámara. Cuando tome fotografías de paisajes y retratos, elija una velocidad de obturación más baja. Cuando tome fotografías de paisajes y retratos en movimiento, elija una velocidad de obturación más alta.
- Ajustar el valor de compensación de exposición: toque **EV** y deslice el área de ajuste EV. Cuando haya poca luz, elija un valor de EV más alto. Cuando haya mucha luz, elija un valor de EV más bajo.
- Ajustar el enfoque: presione **AF** y seleccione el modo de enfoque.

Modo de enfoque	Casos de aplicación
Enfoque único AF-S	Objetivos, paisajes, etc., fijos
Enfoque continuo AF-C	Objetivos, paisajes, etc., en movimiento
Enfoque manual MF	Toque el área que debe resaltarse (como el rostro de una persona) para enfocarla.

- Ajustar el tono del color: toque **WB** y seleccione el balance de blancos.

Puede seleccionar  a la luz del día y  en condiciones de nubosidad o sombra.

Toque  para cambiar la temperatura del color a fin de que la imagen tenga un tono más frío o más cálido.

3 Toque el obturador para capturar la imagen.

-  Algunos parámetros cambian después de ajustar otros. Realice los ajustes según sus necesidades.

Grabar videos

Cómo utilizar la función Cámara rápida para crear un video corto

La función Cámara rápida se puede utilizar para capturar imágenes lentamente durante el transcurso de varios minutos o incluso varias horas y después recopilarlas para crear un video corto. Esto permite capturar la belleza de los cambios: las flores que nacen, las nubes pasajeras, etc.

- 1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Cámara rápida**.
- 2 Coloque el dispositivo en la posición deseada. Para disminuir los movimientos de la cámara, utilice un trípé para que el dispositivo se mantenga quieto.

- 3 Presione  para iniciar la grabación y presione  para finalizarla.

El video grabado se guardará automáticamente en la Galería.

Editar imágenes

Cómo editar fotos y videos

La aplicación Galería ofrece una amplia gama de funciones de edición para fotos y videos.

Cómo cambiar el nombre de una foto

- 1 En Galería, presione la vista en miniatura de la foto cuyo nombre desea cambiar.
- 2 Acceda a  > **Editar nombre** e ingrese un nombre nuevo.
- 3 Presione **Aceptar**.

Ver imágenes y videos

Visualización de fotos y videos

En la galería, puede ver, editar y compartir sus fotos y videos.

Cómo ver las fotos por la fecha y la hora en que se tomaron

Abra **Galería**. En la pestaña **Fotos**, junte dos dedos en la pantalla para cambiar a la vista mensual y sepárelos para acceder a la vista diaria.

También puede arrastrar el botón de deslizamiento en el borde para ver la hora.

Ver por álbum

Las fotos y los videos se pueden ver por álbum en la pestaña **Álbumes**.

Algunas fotos y algunos videos se guardan en álbumes predeterminados. Por ejemplo, los videos grabados con la cámara se guardan en el álbum **Cámara**. Las capturas de pantalla y las grabaciones de pantalla se guardan en el álbum **Capturas**.

Cómo ver los detalles de fotos y videos

- 1 En Galería, presione una foto o un video para verlo en modo de pantalla completa. Vuelva a presionar la pantalla para ocultar el menú.
- 2 Cuando esté en modo de pantalla completa, presione  para ver los detalles de la foto o del video, por ejemplo, la ruta de almacenamiento, la resolución y el tamaño.

Uso compartido de imágenes y videos

En **Álbumes**, puede compartir imágenes y videos de las siguientes maneras:

- Compartir una imagen o un video: presione una imagen o un video y toque  para compartirlos.
- Compartir varias imágenes o videos: En un álbum, presione una imagen o un video por un período prolongado para ingresar al modo de selección múltiple, seleccione varias imágenes y videos, y presione  para compartirlos.

Envío de fotos de forma segura

La opción de compartir fotos de forma segura lo ayuda a eliminar información, como la ubicación de las fotos y los datos sobre la captura, para evitar filtraciones de privacidad en el momento de compartir.

- 1 Vaya a **Galería > Álbumes**.
- 2 Seleccione una o más fotos y presione .
- 3 Compruebe el mensaje en la parte superior izquierda de la pantalla donde se comparte. Si la protección de privacidad no está habilitada, presione **Opciones de privacidad**, aparecerá la ventana **Opciones de privacidad**. Siga las indicaciones en pantalla para habilitar esta funcionalidad a fin de compartir fotos de forma segura.

Cómo organizar álbumes

Organice sus fotos y videos en álbumes para seleccionar el que quiere ver más fácilmente.

Cómo agregar álbumes

- 1 Acceda a **Galería > Álbumes**.
- 2 Presione , asígnele un nombre al álbum y presione **Aceptar**.
- 3 Seleccione las fotos o los videos que quiera agregar y muévalos o cópielos al álbum.

Cómo ordenar álbumes

- 1 Acceda a **Galería > Álbumes** >  y presione **Ordenar álbumes**.
- 2 Arrastre  junto a un álbum hasta la posición deseada. Presione **Restablecer** para restablecer los álbumes al orden predeterminado.

Ocultación de álbum

Si tiene imágenes y videos privados que no desea mostrar en el álbum, puede ocultarlos.

En la pestaña **Álbumes**, presione un álbum, mantenga presionado para seleccionar una imagen o un video que quiera ocultar y, luego, presione  > **Ocultar** > **Aceptar**.

Se ocultarán las imágenes y los videos seleccionados. Puede realizar las siguientes acciones:

- En la pestaña **Álbumes**, presione  > **Elementos ocultos** para ver imágenes y videos ocultos.
- Mantenga presionado para seleccionar una imagen o un video en **Elementos ocultos** y presione **Mostrar**.

Después de dejar de ocultarlos, las imágenes y los videos se restaurarán en el álbum original.

-  Las imágenes y los videos en álbumes compartidos no se pueden ocultar; confirme la situación real.

Cómo mover fotos y videos

- 1 Abra un álbum y mantenga presionados los videos y las fotos que desea mover.
 - 2 Presione  > **Mover** para seleccionar el álbum deseado.
 - 3 Las fotos y los videos que se hayan movido ya no estarán en sus álbumes originales.
-  Los álbumes **Todas las fotos** y **Videos** muestran todas las fotos y todos los videos almacenados en el dispositivo.

Cuando usted mueva fotos y videos de un álbum a otro, la vista en estos álbumes no se verá afectada.

Cómo eliminar fotos y videos

Mantenga presionados los elementos que quiera eliminar y acceda a **Borrar** > **Borrar**.

-  Algunos álbumes preestablecidos, por ejemplo, **Todas las fotos**, **Mis favoritos**, **Videos** y **Cámara** no se pueden eliminar.

Las fotos y los videos eliminados se moverán temporalmente al álbum **Eliminados recientemente** antes de ser eliminados permanentemente después de 30 días.

Para eliminar manualmente una foto o un video de forma permanente, mantenga presionada su vista en miniatura en el álbum **Eliminados recientemente** y acceda a **Borrar** > **Borrar**.

Cómo recuperar fotos o videos eliminados

En el álbum **Eliminados recientemente**, mantenga presionados los videos y las fotos que desea recuperar y, a continuación, presione  para que regresen a sus álbumes originales.

Si el álbum original se ha borrado, se creará uno nuevo.

Cómo bloquear álbumes

Bloquee álbumes de aplicaciones de terceros para evitar que se muestren en Galería.

1 En la lista **Otros**, presione el álbum que quiera bloquear.

2 Si  se muestra en el extremo superior, significa que el álbum se puede bloquear.

Acceda a  > **Bloquear**.

Los álbumes bloqueados solo se pueden ver en **Archivos**.

3 Para desbloquear un álbum, abra la lista **Otros**, presione **Ver álbumes bloqueados** y, a continuación, presione **Desbloquear** junto al álbum.

 Solo algunos álbumes en **Otros** pueden bloquearse.

Cómo agregar fotos y videos a Favoritos

Abra una foto o un video y, a continuación, presione .

La foto o el video aparecerán tanto en el álbum original como en el álbum **Mis favoritos**.

Sugerencias

Acceso rápido a las funciones de uso común

Cómo acceder a las funciones de aplicaciones de uso frecuente desde la pantalla principal

Puede acceder a las funciones de uso frecuente de ciertas aplicaciones desde los íconos en la pantalla principal e incluso agregar accesos directos para estas funciones en la pantalla principal.

Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente

Mantenga presionado el ícono de una aplicación hasta que aparezca un menú emergente y, a continuación, presione una función de uso frecuente para acceder a ella.

Por ejemplo, mantenga presionado el ícono  y, a continuación, presione un modo para tomar fotos, como Selfie o Video, del menú emergente para acceder a él.

i Si no aparece ningún menú emergente después de mantener presionado el ícono de una aplicación, significa que la aplicación no admite esta función.

Cómo agregar las funciones de aplicaciones de uso frecuente a la pantalla principal

Mantenga presionado el ícono de una aplicación en la pantalla principal para que el menú emergente aparezca. Mantenga presionada la función deseada y arrástrela a la pantalla principal para crear un acceso directo.

Captura y grabación de pantalla

Cómo tomar una captura de pantalla

Cómo hacer una captura de pantalla con un nudillo

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Captura/Favoritos globales** y asegúrese de que la opción **Capturas con nudillos** esté habilitada.
- 2 Para hacer una captura de pantalla, golpéela rápidamente dos veces seguidas con un nudillo.

Cómo usar una combinación de botones para tomar una captura de pantalla

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen simultáneamente para tomar una captura de pantalla.

Capturas de pantalla con el botón de acceso directo

Para abrir el Centro de control, deslice hacia abajo desde el extremo superior derecho de la pantalla. Presione  para tomar la captura de pantalla completa.

Cómo compartir y editar una captura de pantalla o seleccionar la captura con desplazamiento



Después de hacer una captura de pantalla, aparecerá una miniatura en el extremo inferior izquierdo de la pantalla. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Deslizar el dedo hacia abajo por la vista en miniatura para hacer una captura con desplazamiento.
- Deslizar el dedo hacia arriba sobre la miniatura para seleccionar una forma de compartir la captura de pantalla con sus amigos.
- Presionar la vista en miniatura para editarla o eliminarla. También puede presionar **Captura con desplazamiento** para hacer una captura con desplazamiento.

*Las capturas de pantalla se guardan, por defecto, en **Galería**.

Tome capturas con desplazamiento mediante gestos con el nudillo



- 1 Presione la pantalla con un nudillo y manténgalo en la pantalla, aplique un poco de fuerza para dibujar la forma de una “S”, y la pantalla se desplazará automáticamente hacia abajo para tomar una captura.
 -  Cuando utilice esta función por primera vez, siga las instrucciones del sistema para habilitar **Captura con desplazamiento**.
- 2 Durante el desplazamiento, presione el área de desplazamiento para dejar de tomar la captura.

Cómo tomar una captura de pantalla parcial



- 1 Golpee la pantalla con un nudillo, mantenga presionado el nudillo y dibuje el perfil alrededor de la parte de la pantalla que desea capturar. Asegúrese de no levantar el nudillo de la pantalla.
- 2 La pantalla mostrará la trayectoria de movimiento del nudillo y tomará una captura de pantalla del área seleccionada. A continuación, podrá hacer lo siguiente:
 - Arrastrar el marco a la posición deseada o ajustar el tamaño.
 - Presionar el ícono de una forma para definir el contorno de la captura de pantalla parcial o conservar la forma actual.
- 3 Presionar  para guardar la captura.

Precauciones para usar capturas con nudillos

- Presione dos veces en la pantalla de modo consecutivo en el mismo lugar y a una velocidad apropiada.
- Mantenga el nudillo en posición vertical con respecto a la pantalla.
- Si desea tomar más de una captura, espere dos segundos antes de volver a golpear la pantalla.
- Si está usando un protector de pantalla, golpee la pantalla más fuerte o deshabilite el protector de pantalla y vuelva a intentarlo.

Grabación de pantalla

Puede grabar operaciones en la pantalla como un video y compartirlo con sus amigos y familiares.

Cómo usar una combinación de botones para iniciar la grabación de la pantalla

Mantenga presionados el botón para subir el volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente para iniciar la grabación de la pantalla. Para detener la grabación, mantenga presionados ambos botones nuevamente.

Usar un acceso directo para iniciar la grabación de pantalla

- 1 Para abrir el Centro de control, deslice hacia abajo desde el extremo superior derecho de la pantalla.
- 2 Presione **Grabación de pantalla** para iniciar la grabación de pantalla.
- 3 Para detener la grabación, presione el temporizador en la parte superior de la pantalla.
- 4 La grabación se guardará en la **Galería**.

Cómo usar dos nudillos para iniciar la grabación de la pantalla

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Grabar pantalla** y asegúrese de que la función **Grabar pantalla** esté habilitada.
- 2 Para iniciar una grabación de pantalla, golpéeela rápidamente dos veces seguidas con dos nudillos. Para detener la grabación, vuelva a golpear la pantalla dos veces.

Cómo grabar voz durante una grabación de pantalla

Habilite el micrófono para grabar su voz mientras está realizando una grabación de pantalla.

Después de iniciar una grabación de pantalla, presione el ícono del micrófono y asegúrese de que se vea así: . Ahora ya puede grabar su voz.



Si el micrófono está deshabilitado (es decir, si el ícono se ve de la siguiente manera: ) , usted solo podrá grabar los sonidos del sistema (por ejemplo, la música). Si no desea escuchar ningún sonido del sistema en la grabación de pantalla, silencie el dispositivo y apague tanto la música como cualquier otro sonido de medios antes de iniciar la grabación de pantalla.

Aplicaciones

Aplicaciones

Información básica de las aplicaciones

Cómo desinstalar aplicaciones

Puede desinstalar una aplicación usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Cuando esté usando la pantalla principal **Estándar**, mantenga presionado el ícono de la aplicación en la pantalla principal, presione **Desinstalar** y siga las instrucciones.
- Cuando esté usando la pantalla principal estilo **Cajón de aplicaciones**, mantenga presionado el ícono de la aplicación en el Cajón de aplicaciones, presione **Desinstalar** y siga las instrucciones.
- Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, presione la aplicación y, a continuación, presione **Desinstalar**.

 Algunas aplicaciones preinstaladas del sistema no se pueden desinstalar, ya que desinstalarlas puede generar errores del sistema.

Cómo gestionar aplicaciones en segundo plano

1 Acceda a la pantalla de tareas recientes usando uno de los siguientes métodos, según el método de navegación que esté usando:

- **Gestos:** Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala presionada.
- **Navegación con tres teclas:** Presione .

2 En la pantalla de tareas recientes, puede:

- Deslizar el dedo sobre la pantalla para ver vistas previas de las apps.
- Presionar la vista previa de una aplicación para acceder a ella.
- Deslizar el dedo hacia arriba en la vista previa de la aplicación para cerrarla.
- Deslizar el dedo hacia abajo en la vista previa de una aplicación para bloquearla. El ícono  aparecerá en la parte superior de la vista previa de la aplicación. Si presiona  no se cerrará la aplicación.
- Deslice el dedo hacia abajo para desbloquearla. El ícono  desaparecerá.
- Presione  para cerrar todas las aplicaciones (excepto aquellas que haya bloqueado).

Cómo borrar la memoria caché de una aplicación

Elimine los archivos de la memoria caché de las aplicaciones para liberar espacio de almacenamiento.

Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones**, seleccione la aplicación cuya memoria caché desea borrar y, a continuación, acceda a **Almacenamiento > Borrar memoria caché**.

Contactos

Adición y administración de contactos

Puede abrir **Contactos** en la pantalla principal (o abrir **Teléfono** e ir a la interfaz de **Contactos**) a fin de agregar, compartir o eliminar contactos.

Creación manual de contactos

En la pantalla **Contactos**, presione , diríjase a la interfaz de **Contacto nuevo**, ingrese el nombre, número de teléfono y otros datos, y presione  para guardar.

Combinación de contactos duplicados

En la interfaz de **Contactos**, diríjase a  > **Ajustes > Organizar contactos > Unir contactos duplicados**, seleccione los contactos duplicados y toque **Unir**.

Búsqueda de contactos

Puede buscar contactos de las siguientes maneras:

- Abra la interfaz de **Contactos** e ingrese las palabras clave que desea consultar (por ejemplo, las iniciales del apellido del contacto, el número de teléfono y el correo) en el cuadro de entrada **Buscar** de la parte superior.
- Deslice el dedo hacia abajo en el medio de la pantalla principal para que aparezca el cuadro de búsqueda e ingrese las palabras clave que desea consultar.

 También puede ingresar varias palabras clave a la vez para realizar una búsqueda más precisa, como “John Pekín”.

Envío de contactos

- 1 En la interfaz de **Contactos**, mantenga presionados los contactos que se compartirán y presione **Compartir contacto**. O bien, presione los contactos que se compartirán y presione **Más > Compartir contacto**.
- 2 Seleccione un método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Eliminación de contactos

Puede eliminar (o bien, eliminar varios) contactos de las siguientes maneras:

En la interfaz de **Contactos**,

- mantenga presionados los contactos que desea eliminar y toque **Eliminar**.
- Toque los contactos que desea eliminar y toque **Más > Eliminar contacto** en la parte inferior.

- Diríjase a  > **Ajustes > Organizar contactos > Eliminar los contactos múltiples**, seleccione los contactos que desea eliminar y toque **Eliminar** en la parte inferior.

-  Para restaurar contactos eliminados por accidente, abra la interfaz de **Contactos**, diríjase a  > **Ajustes > Organizar contactos > Eliminados recientemente**, mantenga presionados los contactos que quiere restablecer y toque **Restaurar**.

Administración de los grupos de contactos

Puede administrar una gran cantidad de contactos si los agrupa según sus preferencias, lo que facilita el envío de correos o mensajes de grupo. El sistema agrupa automáticamente los contactos por empresa, ciudad y la hora de contacto más reciente. También puede crear grupos propios.

Creación de grupos

- 1 Abra **Contactos** o **Teléfono** y seleccione la pestaña **Contactos**.
- 2 Seleccione **Grupos**, presione **Nuevo**, ingrese el nombre del grupo, como Familia, y presione **Aceptar**.
- 3 En la pantalla del grupo, presione **Miembro**, seleccione el contacto que desea agregar al grupo y toque **Agregar**.

Edición de grupos

En la interfaz de **Contactos**, seleccione **Grupos** e ingrese el grupo que desea editar.

- Agregar miembro: Presione **Miembro** para agregar miembros al grupo.
- Eliminar miembro: Mantenga presionado el miembro que desea eliminar y toque **Eliminar del grupo**.
- Más operaciones: Presione **Más**, seleccione **Eliminar miembros** para eliminar a varios o seleccione **Tono de grupo**, **Eliminar grupo** y **Cambiar nombre**.

Envío de mensajes de grupo o correos

En la interfaz de **Contactos**, seleccione **Grupos** e ingrese un grupo:

- Enviar mensaje de grupo: Presione  para enviar el mensaje y seleccione los miembros destinatarios.

- Enviar correo de grupo: Presione  para enviar el correo y seleccione los miembros destinatarios.

Eliminación de grupos

En la interfaz de **Contactos**, diríjase a **Grupos**. Puede borrar grupos del teléfono con cualquiera de los siguientes métodos:

- Mantenga presionado el grupo que desea eliminar y toque **Eliminar**.
- Toque **Eliminar** en la parte inferior, seleccione el grupo que desea eliminar y presione **Eliminar**.

Eliminación del historial de contactos

- 1 Abra **Contactos** o **Teléfono** y seleccione la pestaña **Contactos**.
- 2 Haga clic en un contacto con historial de contactos.
- 3 Toque **Más** > **Borrar historial**, luego, presione **Borrar** y elimine todo el registro de llamadas, las grabaciones de llamadas y los mensajes del contacto.

Teléfono

Hacer una llamada

Cómo marcar un número o seleccionar un contacto para llamar

Utilice uno de los siguientes métodos para hacer una llamada:

- Abra **Teléfono**, ingrese parte de un número de teléfono, la primera letra del nombre de un contacto o las iniciales del contacto para buscar un contacto o un y, a continuación, presiónelo para hacer la llamada.
- Abra **Teléfono**, presione la pestaña **Contactos** y busque un contacto o seleccione uno de la lista de contactos para hacer una llamada.

Presione  para finalizar la llamada.

Cómo usar marcación rápida

Una vez configurada la función de marcación rápida, usted puede llamar rápidamente al contacto con la tecla numérica asignada.

Acceda a **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Marcación rápida**, seleccione una tecla numérica y configure un contacto para este número de marcación rápida.

Cómo finalizar una llamada con el botón de encendido/apagado

Durante una llamada, presione el botón de encendido/apagado para finalizar la llamada.

Acceda a **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Más** y habilite **Colgar con botón de encendido**.

Cómo configurar un fondo de llamada

Para configurar un fondo de pantalla como fondo de llamada, haga lo siguiente:

- 1 Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Fondo de pantalla.**
- 2 Seleccione una imagen y configúrela como fondo de pantalla.

También puede configurar una foto de perfil para que se muestre un contacto como fondo de llamada.

- 1 Abra **Teléfono**, presione la pestaña **Contactos** y seleccione un contacto.
- 2 Presione  y después  para configurar una foto de perfil del contacto seleccionado.

Cómo hacer llamadas internacionales

- 1 Póngase en contacto con su proveedor de servicios móviles para activar el servicio de llamadas internacionales y consultarle acerca de dicho servicio.
- 2 Abra **Teléfono**, presione la pestaña **Contactos**, seleccione un contacto para hacer una llamada.
- 3 Para números que no están en la lista de contactos, abra el teclado numérico y mantenga presionado el número **0** hasta que aparezca el ícono **+** en pantalla. Ingrese el código de país y el número de teléfono, y presione  para hacer una llamada internacional.

Cómo gestionar llamadas entrantes

Si ya ha iniciado una llamada, puede responder las llamadas entrantes utilizando la función de llamada en espera.

Si no puede responder una llamada porque el dispositivo no funciona correctamente o porque no hay suficiente cobertura de red, configure la opción de desvío de llamadas para desviar las llamadas a otro número o dispositivo.

Cómo responder o rechazar una llamada entrante

Si recibe una llamada cuando la pantalla está desbloqueada:

- Presione  para responder la llamada.
- Presione  para rechazar la llamada.
- Presione  para rechazar la llamada y responder con un SMS.

Cómo habilitar la función de llamada en espera

La función Llamada en espera permite responder llamadas entrantes cuando ya hay una llamada en curso, dejando la primera llamada en espera. Esta función debe ser admitida

por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

Acceda a **Teléfono** >  > **Ajustes** y después a **Más** > **Llamada en espera**.

 Si su teléfono tiene dos tarjetas SIM instaladas, configure los ajustes para SIM 1 y SIM 2, respectivamente.

La función puede variar según el operador.

Cómo responder una nueva llamada entrante durante una llamada

- 1 Si recibe una llamada entrante cuando ya está ocupado con una llamada anterior, presione  para responderla.
- 2 Presione  o presione una llamada en espera de la lista de llamadas para pasar de una llamada a otra.

Cómo habilitar el desvío de llamadas

Una vez habilitada la función Desvío de Llamadas, las llamadas que reúnen las condiciones preestablecidas se desviarán automáticamente a un número de teléfono específico. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

- 1 Abra **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** y presione **Desvío de llamadas**.
- 2 Seleccione y habilite un método de desvío y, a continuación, ingrese y confirme el número deseado.

 Si su teléfono tiene dos tarjetas SIM instaladas, configure los ajustes para SIM 1 y SIM 2, respectivamente.

La función puede variar según el operador.

Cómo deshabilitar el desvío de llamadas

- 1 Abra **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** y presione **Desvío de llamadas**.
- 2 Seleccione el modo de desvío y deshabilítelo.

Cómo hacer llamadas de emergencia y cómo usar la función Emergencia SOS

Emergencia SOS

Si se encuentra en una situación de emergencia, puede enviar de forma rápida y secreta un mensaje SOS o hacer una llamada SOS a sus contactos de emergencia.

- 1 Acceda a **Ajustes** > **Seguridad y emergencias** > **Emergencia SOS** y presione **Contactos de emergencia** para agregar un contacto de emergencia.

2 Habilite **Enviar también mensaje SOS** y **Llamada SOS automática**, y configure los permisos relacionados según se indique.

Una vez habilitada la función Emergencia SOS, en caso de encontrarse en una situación de emergencia, presione el botón de encendido/apagado cinco veces seguidas y el dispositivo enviará automáticamente un mensaje a sus contactos de emergencia con su ubicación actual. Además, llamará automáticamente a sus contactos de emergencia uno por uno y reproducirá un mensaje SOS que haya grabado previamente, y después finalizará la llamada automáticamente.

Si **Llamada SOS automática** está deshabilitada, una vez enviado el mensaje, su dispositivo mostrará la pantalla de llamada de emergencia desde la cual puede llamar rápidamente a un servicio de emergencias o a uno de sus contactos de emergencia.

Cómo realizar una llamada de emergencia

En una situación de emergencia, es posible hacer llamadas de emergencia directamente desde la pantalla de bloqueo del dispositivo, incluso si no hay señal.

 La función de llamadas de emergencia está sujeta a las normas locales y a cada operador de servicios móviles. Los problemas de red u otros tipos de interferencias pueden hacer que las llamadas de emergencia no funcionen.

1 En la pantalla de bloqueo, acceda a la pantalla para ingresar su contraseña y presione **Emergencia**. Si se encuentra en un área con buena señal y su dispositivo tiene conexión a Internet, este obtendrá su ubicación automáticamente y la mostrará en la pantalla.

2 Ingrese su número de emergencia local y presione  para realizar la llamada. De manera alternativa, presione **Información de emergencia** y seleccione un contacto de emergencia para llamar.

Cómo realizar operaciones cuando hay llamadas activas

Durante el transcurso de una llamada, aparecerá un menú que se puede usar durante dicha llamada.

- Presione  para cambiar el canal de audio al altavoz.
- Presione  para iniciar otra llamada. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.
- Presione  para usar el teclado numérico.
- Durante una llamada, puede ocultar la pantalla de la llamada y acceder a otras aplicaciones, lo que se hace volviendo a la pantalla anterior o a la pantalla principal a través del modo de navegación actual de su dispositivo.
Para volver a la pantalla de la llamada, presione el ícono verde situado a la izquierda de la barra de estado.
- Presione  para finalizar la llamada.

Calendario

Cómo usar los eventos

Los eventos permiten planificar las actividades de su vida diaria y del trabajo, por ejemplo reuniones corporativas, reuniones sociales y solicitudes de reintegro en tarjetas de crédito. Puede agregar eventos y configurar recordatorios para poder organizar sus actividades por anticipado.

Agregar programaciones

- 1 Vaya a **Calendario** y, a continuación, presione .
- 2 Ingrese detalles como el título, la ubicación y la hora de inicio y finalización de la programación.
- 3 Presione **Agregar más campos** y, a continuación, presione **Recordatorio** o **Segundo recordatorio** para establecer un recordatorio para la programación.
- 4 Presione para guardar la programación.

Cómo importar recordatorios de reuniones

- 1 Acceda a **Calendario** > > **Administrar cuentas**.
- 2 Presione **Agregar cuenta** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar sus correos de trabajo (desde su cuenta de Exchange) al calendario y así ver los recordatorios de reuniones.

Cómo buscar un evento

- 1 En la pantalla de **Calendario**, presione .
- 2 Ingrese las palabras clave del evento en el cuadro de búsqueda, por ejemplo, el título y el lugar.

Cómo eliminar un evento

Si desea eliminar un evento, utilice cualquiera de estos métodos:

- En la pantalla de **Calendario**, presione el evento que desee eliminar y después presione > **Eliminar**.
- En la pantalla de **Programar**, mantenga presionado un evento, seleccione los eventos que desea eliminar y, a continuación, presione **Eliminar evento**.

Eventos importantes

Agregue prioridad a los eventos para diferenciarlos y resaltarlos, de modo que pueda concentrarse en los eventos importantes y manejarlos de manera eficiente.

Agregar eventos importantes

Habilite **Calendario**, presione  y **Prioridad** para establecer el evento como **Importante** en la interfaz de detalles. Ingrese detalles como el título, la ubicación, la hora de inicio y finalización del evento, etc. y presione  para guardarlos.

Cómo configurar una notificación del calendario

Configure el tipo de notificación del calendario según sus requerimientos. Puede configurar las notificaciones de la barra de estado, las notificaciones en banners, las notificaciones de tonos, etc. Después de configurar la fecha y la hora predeterminadas del recordatorio, su dispositivo enviará una notificación a la fecha y hora especificadas.

Acceda a **Calendario** >  > **Ajustes**.

- Presione **Recordatorio predeterminado** u **Hora del recordatorio para los eventos de todo el día** para configurar la fecha y la hora del recordatorio.
- Presione **Notificaciones** y habilite **Permitir notificaciones**. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un tipo de notificación.

Personalización de los ajustes de visualización del calendario

Puede personalizar los ajustes de visualización del calendario, por ejemplo, especificando el día de inicio de la semana y si se deben mostrar los números de la semana.

1 Acceda a **Calendario** >  > **Ajustes**.

2 Seleccione el día de inicio de la semana o habilite el selector para mostrar los números de la semana.

Cómo configurar Calendarios alternativos

Es posible configurar otros calendarios, como el calendario lunar chino o el calendario islámico.

Para ello, acceda a **Calendario** >  > **Ajustes** > **Calendarios alternativos** y seleccione el calendario que desee usar.

Reloj

Cómo configurar alarmas

Las alarmas se pueden configurar para que se reproduzca un sonido o para que el dispositivo vibre en momentos específicos.

Agregar una alarma

- 1 Vaya a **Reloj** > **Alarma** y toque  para agregar una alarma.
- 2 Siga las indicaciones para definir el tono, el intervalo de repetición, etc.
- 3 Toque  para guardar los ajustes.

Cómo modificar o eliminar una alarma

Presione una alarma existente para modificarla o eliminarla.

Cómo postergar una alarma

Si no quiere levantarse cuando suena la alarma, simplemente presione el botón para postergar o presione el botón de encendido/apagado.

La duración de la postergación se configura cuando crea la alarma.

Cómo desactivar una alarma

Cuando suene una alarma, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el botón que aparece en el extremo inferior de la pantalla para apagarla.

Cómo usar el temporizador o el cronómetro

Puede utilizar el temporizador para comenzar la cuenta regresiva desde una hora determinada. También puede usar el cronómetro para medir la duración de un evento.

Temporizador

Acceda a **Reloj** > **Temporizador**, configure la duración y presione  para iniciar el temporizador. Para pausarlo, presione . Para cancelar el conteo, presione . Para detener la alarma, presione Detener en la notificación que aparece al terminarse el tiempo.

Cronómetro

Acceda a **Reloj** > **Cronómetro** y presione  para iniciar el cronómetro. Para detenerlo, presione .

Cómo hacer que se vean dos relojes en la pantalla de bloqueo

Cuando esté lejos de la zona horaria de su lugar de origen, utilice **Reloj doble** para que se vea la hora de su ciudad de residencia y la de la ubicación actual en la pantalla de bloqueo.

Acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Fecha y hora**, habilite **Reloj doble** y configure una **Ciudad de residencia**. La hora de su ciudad de residencia y la hora de la ubicación actual comenzarán a verse en la pantalla de bloqueo.

-  Se verá un solo reloj en la pantalla de bloqueo si su ubicación actual está en la misma zona horaria que su ciudad de residencia.

Notas

Crear una nota

Para ayudarlo a llevar un registro rápido de sus ideas e inspiraciones, puede crear notas con los modos de escritura a mano (para escribir o dibujar contenido) y escaneo de documentos.

Agregar contenido a una nota

- 1 Vaya a **Notas** > **Notas** y presione .
- 2 Ingrese el título y el contenido de la nota. A continuación, puede realizar lo siguiente: lo siguiente:
 - Presione  para agregar una lista de verificación.
 - Presione  para cambiar el estilo de texto, la alineación del párrafo y el fondo.
 - Presione  para insertar una imagen. Mantenga presionada la imagen, luego arrástrela a la posición deseada en la nota.
 - Para organizar sus notas y facilitar el acceso y la visualización, presione **Sin categoría** después de terminar para agregarle una etiqueta.
- 3 Presione  para guardar la nota.

Agregar una nota mediante el escaneo de documentos

- 1 Abra **Notas** y vaya a **Notas** >  >  > **Escanear documento**.
- 2 Alinee la cámara de su teléfono con la imagen o el archivo que desea escanear y toque  para comenzar a escanear. Las páginas escaneadas se guardan en Notas.

Favoritos globales

Deslice hacia abajo con tres dedos para guardar rápidamente artículos y videos en **Notas**. Puede revisarlos y editarlos en cualquier momento.

Guardar páginas web en Notas

Deslice hacia abajo con tres dedos para guardar páginas web en **Notas** con los anuncios filtrados de manera automática. Puede consultar y editar la página aunque la URL original no sea válida.

- 1 Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Captura/Favoritos globales** y asegúrese de que **Deslizar hacia abajo con tres dedos** esté habilitado.
- 2 Vaya a **Ajustes > Privacidad > Gestor de permisos >  > Acceso especial > Superposición de aplicaciones > Notas** y asegúrese de que **Dibujar encima de otras aplicaciones** esté activado.
- 3 Deslice hacia abajo con tres dedos cuando navegue en un sitio web. Aparecerá un mensaje para notificarle que se guardó la página web. Puede consultarla en Notas.
 -  • **Notas** filtrará los anuncios y comentarios automáticamente.
 - No todas las páginas web admiten esta funcionalidad. La interfaz y la funcionalidad pueden variar según el modelo del dispositivo.

Cómo crear tareas pendientes

Usted puede crear tareas pendientes para hacer un seguimiento de las actividades del día a día, como las listas del supermercado, las tareas del trabajo y los quehaceres domésticos.

Cómo agregar una tarea pendiente

Puede agregar una tarea pendiente y configurar un recordatorio de fecha y hora para dicho recordatorio.

Si ha marcado la tarea pendiente como importante, se le mostrará un recordatorio en pantalla completa cuando la pantalla esté bloqueada.

- 1 Acceda a **Bloc de notas > Pendientes** y presione .
- 2 Ingrese su tarea pendiente.
- 3 Presione , configure una hora y después presione **Aceptar**.
- 4 Habilite  para marcar la tarea pendiente como importante.
- 5 Presione **Guardar**.

-  Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo configurar recordatorios de una tarea pendiente

Si especifica una hora para una tarea pendiente, puede seleccionar un modo de repetición (por ejemplo, **Nunca**, **Diariamente**, **Semanalmente**, **Mensualmente** o **Anualmente**), y su dispositivo le pedirá reiteradamente que complete la tarea pendiente en el momento especificado.

Transferencia de notas antiguas

Puede migrar sus notas en el **Notas** desde un teléfono antiguo a uno nuevo mediante diferentes formas, como la sincronización del ID de HONOR, Device Clone, la copia de respaldo de datos y HONOR Share.

- **Sincronización del ID de HONOR:** Inicie sesión en su ID de HONOR en el teléfono antiguo y sincronice los datos de Notas del teléfono antiguo con la nube. Inicie sesión con el mismo ID de HONOR en su nuevo teléfono para sincronizar los **Notas** datos.
- **Device Clone:**
Puede usar Device Clone para migrar **Notas** y otros datos de su antiguo teléfono al nuevo.
- **Copia de respaldo de datos:** Al realizar una copia de respaldo a través de un dispositivo de almacenamiento externo, puede respaldar los datos en una tarjeta de memoria externa o en un dispositivo de almacenamiento USB y restaurarlos en el almacenamiento externo del teléfono después de completar la copia de seguridad.
- **HONOR Share:** Seleccione las notas que desea compartir y mígrelas rápidamente a su nuevo teléfono a través de HONOR Share.

Conversión de notas en formato antiguo

Cuando las notas de un teléfono antiguo se migran a uno nuevo, las notas en formato antiguo solo se pueden ver y editar después de convertirlas al nuevo formato.

Vaya a **Notas** > **Notas**, presione el menú desplegable de **Todas las notas** para ver las **old format notes**.

- **Convertir todas las notas:** Vaya a **Notas con el formato anterior** > **Convertir todo** > **Convertir** y el catálogo de **Notas con el formato anterior** desaparecerá automáticamente cuando se complete la conversión.
- **Convertir una nota:** Al abrir una nota en formato antiguo por primera vez, **¿Convertir esta nota?** aparecerá en la pantalla. Presione **Convertir** para convertirla. Si se le solicita un formato no convertido por primera vez, las notas abiertas solo admiten **Eliminar** y **Convertir formato**, y no se pueden editar. Se deben convertir para poder editarlas.

Gestión del Bloc de notas

Puede clasificar el contenido de su Bloc de notas por categoría y agruparlo en distintas carpetas, así como eliminar notas no deseadas y compartirlas con amigos.

Cuando esté mirando una lista de notas o una sola nota en Bloc de notas, presione la barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla para volver rápidamente a la primera nota o al comienzo de la nota que está viendo.

Cómo usar el Bloqueo de aplicaciones en Bloc de notas o para bloquear una nota

Habilitar el bloqueo de aplicaciones en Bloc de notas: Acceda a **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de aplicaciones**, ingrese la contraseña de pantalla de bloqueo o personalice la

contraseña de pantalla de bloqueo, como se le indica. A continuación habilite el selector junto a Bloc de notas.

Ordenar los elementos de notas por categoría

Para ordenar las notas en distintas carpetas por categoría, puede agregar etiquetas de diferentes colores para distinguir las categorías y editar las carpetas, de modo que las notas estén categorizadas de forma más clara y sean más fáciles de encontrar.

Ver todas las notas:

- En la interfaz de la lista de **Todas las notas**, se muestran distintas notas de diferentes colores. También puede ingresar palabras clave en el cuadro de búsqueda para encontrar rápidamente las notas que desea ver.
- Presione el menú desplegable derecho de **Todas las notas** para ver las diferentes notas, como **Todas las notas**, **Favoritos**, **Eliminados recientemente**, etc.

Crear/Editar carpetas:

- Abra **Mi carpeta**, presione  > **Carpeta nueva** para seleccionar el color de carpeta que desea, ingrese el nombre de la carpeta y presione **Guardar**.
- Puede deslizar el dedo hacia la izquierda en una carpeta para fijarla, moverla, editarla o eliminarla.

Mover/Bloquear notas o agregar notas a Favoritos:

- En la interfaz de la lista de notas, mantenga presionada la nota que desea editar y presione **Mover** para seleccionar la carpeta a la que se moverán las notas.
- Presione **Más** > **Favorita** para guardar o anclar una nota.
- Abra la nota que desea bloquear, presione **Más** > **Agregar bloqueo** en la parte inferior derecha.
- En la interfaz de la lista de **Todas las notas**, puede deslizar el dedo hacia la izquierda en una nota para anclarla, moverla, editarla o eliminarla.

 Las notas en la carpeta de la cuenta de Exchange no se pueden editar.

Envío de elementos del bloc de notas

Puede compartir elementos del bloc de notas de las siguientes formas:

- Para compartir una sola nota o un elemento pendiente, abra el que desea compartir desde la pantalla **Todas las notas** o **Todos los pendientes**, presione  y compártalo según se le indique.

Para compartir notas, presione **Como imagen**, **Como texto**, **Exportar como documento** o **Otro dispositivo**.

 Después de presionar **Exportar como documento**, puede exportar la nota como archivo TXT o HTML, el cual se guardará en **Archivos** > **Explorar** > **Teléfono** > **Documents** > **NotePad** por defecto.

- Para compartir varias notas, en la pantalla **Todas las notas**, mantenga presionada una nota y seleccione las que desea compartir. Luego, presione  y compártalas según se le indique.

Cómo imprimir elementos del Bloc de notas

- 1 En la pantalla **Todas las notas**, abra el elemento que desea imprimir.
- 2 Acceda a  > **Imprimir**, seleccione una impresora y configure los ajustes de impresión según se le solicite.

Cómo eliminar los elementos del Bloc de notas

Para eliminar los elementos del Bloc de notas, use alguno de estos métodos:

- En la pantalla **Todas las notas** o **Todos los pendientes**, deslice el dedo hacia la izquierda en un elemento y presione  para eliminarlo.
- Mantenga presionada una nota o tarea pendiente que desee eliminar, seleccione o arrástrese por encima de las casillas de verificación de cualquiera de las demás notas o tareas pendientes que desee eliminar también, y presione .

Para restablecer un elemento del Bloc de notas que ha eliminado, presione **Todas las notas** o **Todos los pendientes**, seleccione el elemento que desea restablecer en

Eliminados recientemente, y presione .

Correo

Agregado de cuentas de correo

Agregue su cuenta de correo en la aplicación **Correo** para comenzar a usar su dispositivo y acceder a su correo fácilmente.

Agregue una cuenta de correo personal

- 1 Abra **Correo** en su dispositivo y, a continuación, seleccione uno de los proveedores de buzón de correo disponibles.
- 2 Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, presione **Iniciar sesión** y siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración. El sistema se conectará automáticamente al servidor y verificará los ajustes de este.

Cómo agregar cuentas de Exchange

Microsoft Exchange permite la mensajería digital dentro de una empresa. Si el buzón de correo de su empresa utiliza el servidor de Exchange, usted puede iniciar sesión en la cuenta de correo de la empresa desde su dispositivo.

- 1 Póngase en contacto con el administrador del servidor de correo de la empresa para obtener el nombre de dominio, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.
- 2 Abra **Correo** y seleccione **Exchange**.
- 3 Ingrese la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña.
- 4 Presione **Configuración manual**. En la pantalla de **Iniciar sesión**, ingrese el nombre de dominio de correo electrónico, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.
- 5 Presione  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. El sistema se conectará automáticamente al servidor y verificará sus ajustes.

Calculadora

Calculadora

Utilice la calculadora en su dispositivo para realizar cálculos matemáticos básicos y para calcular funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

Uso de la calculadora básica

Para abrir la calculadora, utilice uno de los siguientes métodos:

- Busque **Calculadora** en la carpeta **Herramientas**.
- Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para mostrar el panel de acceso directo y, luego, presione  para abrir la calculadora.

Cómo usar la calculadora científica

Abra la calculadora y acceda a  > **Científica**.

Cómo copiar, eliminar o borrar números

- Copiar el resultado de un cálculo: Mantenga presionado el resultado del cálculo, presione **Copiar** y después pegue el resultado en otra parte, como en una nota o un mensaje.
- Borrar el último dígito: Presione .
- Borrar la pantalla: Presione . Usted también puede presionar  para borrar la pantalla después de presionar  para finalizar el cálculo.

Linterna

Linterna

Puede activar la linterna con uno de los siguientes métodos:

- Deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y presione  para encender o apagar la linterna.
- Deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla de bloqueo para mostrar el panel de accesos directos y presione  para encender o apagar la linterna.

Cuando esté encendida, aparecerá una notificación en la pantalla de bloqueo que indica que se encendió la linterna. Presione  para apagar la linterna.

Brújula

Brújula

En la brújula, se muestra la orientación de su teléfono y la latitud y longitud de su posicionamiento actual.

1 Para abrir la brújula, realice lo siguiente:

- Deslice hacia abajo desde el centro de la pantalla principal para abrir el cuadro de búsqueda e ingrese **Brújula**. El primer resultado de la búsqueda corresponde a la **Brújula** del sistema.
- Abra **Brújula** en la carpeta **Herramientas**.

2 Vea la orientación y las coordenadas.

- Coloque su teléfono horizontalmente para que la orientación, latitud y longitud actuales se muestren en la pantalla.
- Coloque su teléfono verticalmente para que la orientación, latitud y longitud actuales se muestren en una escena en vivo.

3 Para bloquear la orientación actual, toque el disco graduado de la brújula. Se mostrará un área azul graduada cuando la orientación se desvíe de la original.

Para obtener información de orientación más precisa, intente mantener la brújula horizontal o vertical al suelo sin desviación angular.

Espejo

Use su teléfono como espejo

Puede usar su teléfono como espejo para comprobar cómo luce.

Vaya a **Herramientas** > **Espejo**. Luego, puede realizar lo siguiente:

- Acercar o alejar la imagen: Arrastre el control deslizante de zoom en la parte inferior. También puede presionar la pantalla dos veces para acercar la imagen y dos veces más para restaurar la vista original.
- Guardar la imagen: Presione la pantalla para pausar la imagen actual. Vuelva a presionar la pantalla para reanudarla. Cuando la imagen esté pausada, presione  para guardarla. Puede encontrar la imagen guardada en **Galería**.
- Ajustar el brillo del espejo: Presione  o  en la parte superior de la pantalla.
- Empañar la pantalla: Presione  y habilite **Soplar**. A continuación, sople aire en el micrófono para que la pantalla se empañe. Limpie la pantalla para eliminar lo empañado.
- Cambiar el marco del espejo: Presione  para seleccionar un marco diferente.
- Crear un efecto de espejo roto: Mantenga presionada la pantalla para “romper” el espejo junto con un efecto de sonido. Vuelva a presionar la pantalla para “arreglar” el espejo.

App gemela

Habilitar App gemela

Inicie sesión en dos cuentas de WhatsApp o Facebook al mismo tiempo para separar el trabajo de la vida personal.

 Solo algunas aplicaciones admiten **App gemela**.

Si el teléfono tiene varios usuarios agregados, la App gemela solo está disponible para el dueño del dispositivo.

Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > App gemela** y active el selector de una aplicación. El duplicado de dicha aplicación se mostrará en la pantalla principal.

Gestor del sistema

Liberar espacio de almacenamiento teléfono

La **Limpieza** de **Administrador del sistema** escaneará el almacenamiento con el fin de encontrar archivos repetidos y archivos grandes, como residuos de aplicaciones, paquetes de instalación repetidos y datos generados por WeChat, y proporcionar sugerencias de limpieza para ayudarlo a liberar espacio.

- 1 Vaya a **Administrador del sistema** y presione **Limpieza**.
- 2 Cuando el análisis esté listo, presione **Limpiar** o **Limpiar** detrás del elemento que desea limpiar y siga las instrucciones para eliminar archivos repetidos.

-  Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y su tableta volverá a escanear el almacenamiento.

Cómo eliminar archivos duplicados

Administrador del sistema Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpieza**, presione **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Cómo gestionar el consumo de datos

Abra **Administrador del sistema** y, a continuación, presione **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Device Clone

Uso de Device Clone para mover datos a su nuevo dispositivo

Device Clone le permite mover de forma rápida y sin problemas todos los datos básicos (incluidos contactos, calendario, imágenes y videos) desde su teléfono antiguo a su teléfono nuevo.

Migración de datos desde un dispositivo Android

- 1 En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Device Clone** . Opcionalmente, vaya a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Device Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, luego, presione **Honor** o **Otro Android**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Device Clone** en su dispositivo antiguo.
- 3 En su dispositivo antiguo, abra la aplicación **Device Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo antiguo con su teléfono nuevo. Para ello, escanee un código o conéctese manualmente.
- 4 En su dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y, luego, presione **Transferir** para iniciar la clonación.

-  **Device Clone** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o una versión posterior.

Sugerencias

Sugerencias

Sugerencias tiene una selección de sugerencias y trucos para que aprenda rápido a utilizar su o teléfono. También proporciona una versión completa del manual de usuario para que pueda consultarlo fácilmente en cualquier momento.

Introducción a la sección **Sugerencias**:

- Sugerencias ilustradas: Un video pequeño o una imagen con texto claro y conciso para ayudarlo a dominar una operación. Las tarjetas se clasifican por situación, lo que facilita la elección de la sección que le interesa.
- Sugerencias detalladas: Instrucciones de fácil acceso y comprensión de las funciones avanzadas de la o el teléfono.

Funciones principales **Sugerencias**:

- Búsqueda: Ingrese una palabra clave para ver todo el contenido relacionado en **Sugerencias**, lo que le permitirá acceder rápidamente a la información que necesita. También ofrece información importante para su referencia.
- Dar “me gusta” y comentar: Puede revisar la información y dar su opinión.
- Pruébalo: Proporcione el botón **Probar ahora** para funciones clave o complicadas. Presione para ir directamente a la interfaz de la función.
-  La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

Ajustes

Wi-Fi

Wi-Fi

Una forma efectiva de ahorrar datos móviles es conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi. También puede habilitar el monitoreo de la seguridad de Wi-Fi para evitar zonas de acceso inalámbrico peligrosas y garantizar un acceso a Internet seguro.

Acceder a la red Wi-Fi

-  Tenga cuidado al acceder a redes Wi-Fi gratuitas en lugares públicos para evitar posibles riesgos de seguridad, como la pérdida de privacidad y la pérdida de propiedad.

Ingresar el PIN para conectarse a la red Wi-Fi

- 1 Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
- 2 En la página de ajustes, puede conectarse a una red Wi-Fi mediante cualquiera de los siguientes métodos:
 - Presione la red Wi-Fi a la que quiera conectarse en **Redes disponibles**. Si selecciona una red encriptada, debe ingresar la contraseña.
 - Baje hasta la parte inferior del menú, presione **Agregar red** y siga las indicaciones en pantalla para ingresar el nombre de la red y la contraseña a fin de completar la conexión.

Cuando la barra de estado muestra , indica que su teléfono está accediendo a Internet a través de una red Wi-Fi.

Conectarse escaneando el código QR

- 1 Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
- 2 Vaya a la página de ajustes de **Wi-Fi** en el teléfono que comparte la red, seleccione la red que está conectada y obtenga el código QR.
- 3 Escanee el código QR con su teléfono para conectarse a la red y siga las indicaciones con el fin de acceder a la red.

-  Es posible que algunas redes encriptadas no admitan la conexión mediante el escaneo de código. Consulte la situación real.

Cómo transferir datos usando Wi-Fi Directo

Puede usar Wi-Fi Directo para transferir datos entre los dispositivos HONOR. Wi-Fi Directo permite transferir archivos grandes a un dispositivo cercano más rápidamente que con Bluetooth y sin necesidad de emparejar los dispositivos.

- 1 En el dispositivo receptor, acceda a **Ajustes > Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**.

- 2 Acceda a **Más ajustes > Wi-Fi Directo** para iniciar la búsqueda de dispositivos cercanos que han habilitado Wi-Fi Directo.
- 3 En el dispositivo que transfiere los archivos, mantenga presionado para seleccionar los archivos que desea compartir, presione  y seleccione **Wi-Fi Directo**.
 -  Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

4 Presione el ícono del dispositivo receptor para establecer una conexión y, a continuación, comparta los archivos.

5 En el dispositivo receptor, acepte la solicitud de transferencia de Wi-Fi Directo.

A continuación, acceda a **Archivos > Explorar > Teléfono > Download > Wi-Fi Direct** para ver los archivos recibidos.

Cómo seleccionar una red usando Wi-Fi+

Cuando la función Wi-Fi+ está habilitada, si su dispositivo detecta una red Wi-Fi a la que previamente se ha conectado o una red gratuita, habilitará automáticamente la función Wi-Fi y se conectará a dicha red. Su dispositivo también evaluará la calidad de la red Wi-Fi actual y pasará a datos móviles si la señal Wi-Fi es débil.

1 Acceda a **Ajustes > Wi-Fi**.

2 Presione **Más ajustes** y habilite o deshabilite **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Lo básico de Bluetooth en su dispositivo

Puede conectar su dispositivo a auriculares, altavoces, sistemas de entretenimiento para automóviles Bluetooth, o bien compartir datos desde su dispositivo a otros dispositivos a través de Bluetooth.

Presentaremos las siguientes funciones Bluetooth de su dispositivo: ① activar o desactivar Bluetooth, ② editar el nombre del dispositivo Bluetooth, ③ emparejar dispositivos Bluetooth, ④ transferir archivos a través de Bluetooth, ⑤ desemparejar dispositivos.

La distancia efectiva de Bluetooth es de 10 metros. Utilice las funciones Bluetooth dentro del rango efectivo.

Activación o desactivación de Bluetooth

- Deslice hacia abajo desde el extremo superior derecho de la pantalla para abrir el Centro de control y habilite o deshabilite **Bluetooth**. Mantenga presionado **Bluetooth** para ingresar a la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Bluetooth**, active o desactive el selector de **Bluetooth**.

Cómo editar el nombre del dispositivo Bluetooth

- 1 Vaya a la pantalla de ajustes de **Bluetooth** y habilite **Bluetooth**.
- 2 Presione **Nombre del dispositivo**, ingrese el nuevo nombre y presione **Aceptar**.

Cómo transferir archivos vía Bluetooth

Puede usar Bluetooth para transferir videos, fotos, contactos, etc., a otro dispositivo siempre y cuando ambos dispositivos se encuentren dentro del rango efectivo de Bluetooth.

- 1 Empareje el dispositivo receptor y el dispositivo emisor por medio de Bluetooth.
- 2 En el dispositivo que realiza el envío, mantenga presionado un archivo, seleccione los archivos que desea compartir, presione  y seleccione **Bluetooth**.
 -  Es posible que las operaciones varíen si está compartiendo archivos desde aplicaciones directamente.
- 3 Presione el nombre de Bluetooth del dispositivo receptor para comenzar a compartir.
- 4 En el dispositivo de destino, acepte la solicitud de transferencia de Bluetooth.

Cómo desemparejar un dispositivo Bluetooth

- 1 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, habilite el selector de **Bluetooth**.
- 2 En la lista de **Dispositivos emparejados**, presione  junto al nombre del dispositivo que desea desemparejar y, a continuación, presione **Desemparejar**.

Red móvil

Conectarse a datos móviles

- 1 Asegúrese de que su tarjeta SIM tenga datos móviles disponibles.
- 2 Conéctese a los datos móviles con uno de los siguientes métodos:
 - Deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Active los **Datos móviles**.
 - Vaya a **Ajustes > Red móvil > Datos móviles** y habilite los **Datos móviles**.

Para ahorrar energía de la batería y datos móviles, deshabilite el servicio de datos móviles cuando no lo necesite.

Cómo gestionar tarjetas SIM

Puede habilitar o deshabilitar tarjetas SIM y asignarles un nombre para facilitar su identificación.

Cómo habilitar o deshabilitar una tarjeta SIM

Acceda a **Ajustes** > **Red móvil** > **Gestión de SIM** y habilite o deshabilite una tarjeta SIM según sea el caso.

Al deshabilitar una tarjeta SIM, no podrá usarla para llamar, enviar mensajes ni acceder a Internet.

Cómo asignar un nombre a su tarjeta SIM

Usted puede asignar un nombre a sus tarjetas SIM para identificar y gestionar las tarjetas más fácilmente. Por ejemplo, puede identificar una tarjeta SIM como “Trabajo” y la otra como “Personal”.

Acceda a **Ajustes** > **Red móvil** > **Gestión de SIM** y presione  para editar el nombre de la tarjeta SIM.

Cómo compartir la conexión de red con otros dispositivos

Una vez habilitada la función **Zona Wi-Fi personal**, usted podrá compartir con otros dispositivos sus datos móviles o la red Wi-Fi a la cual su dispositivo está conectado.

Cómo compartir la red a través de una zona Wi-Fi personal

 Algunas redes Wi-Fi que requieren autenticación no se pueden compartir.

Acceda a **Ajustes** > **Red móvil** > **Zona Wi-Fi personal** y habilite **Zona Wi-Fi personal**. Los datos móviles o la conexión de red Wi-Fi de su dispositivo se compartirán con otros dispositivos.

Usted puede realizar estas acciones en la zona Wi-Fi personal:

- Configurar **Nombre del dispositivo**.
- Configurar **Contraseña**.
- Presionar **Dispositivos conectados** para ver la lista de dispositivos conectados y la lista de bloqueo. Presionar un dispositivo de la lista de **Dispositivos conectados** para moverlo a la **Lista de bloqueo** como se indica. Usted también puede eliminar un dispositivo de la lista.
- Si está compartiendo una red de datos móviles, también puede presionar **Más** para configurar **Límite de datos** y **Banda de AP**.

Cómo compartir la red vía Bluetooth

1 Acceda a **Ajustes** > **Bluetooth** y habilite **Bluetooth**. Seleccione un dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para finalizar el emparejamiento.

2 Acceda a **Ajustes** > **Red móvil** > **Zona Wi-Fi personal** > **Más** y habilite **Compartir Internet por Bluetooth**.

3 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth** del dispositivo emparejado, presione  al lado del nombre del dispositivo y habilite **Acceso a Internet** para compartir la red.

Cómo compartir una red vía USB

- 1 Use un cable USB para conectar su dispositivo a la PC.
- 2 En su dispositivo, acceda a **Ajustes** > **Red móvil** > **Zona Wi-Fi personal** > **Más** y habilite la función **Compartir Internet vía USB** para compartir sus datos móviles o la red Wi-Fi actualmente conectada.

Cómo habilitar o deshabilitar el modo avión

Cuando se suba a un avión, habilite el modo avión si así lo solicita la aerolínea. En modo avión, su dispositivo no podrá hacer llamadas, enviar ni recibir mensajes SMS, como así tampoco usar datos móviles, pero todas las demás funciones estarán disponibles.

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo avión usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Presione  para habilitar o deshabilitar el modo **Modo avión**.
- Acceda a **Ajustes** > **Red móvil** y habilite o deshabilite el **Modo avión**.

Cuando el modo avión está habilitado, las funciones Wi-Fi y Bluetooth se deshabilitarán automáticamente. Usted puede volver a habilitarlas si la aerolínea así lo permite.

Cómo gestionar el consumo de datos

Abra **Administrador del sistema** y, a continuación, presione **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Más conexiones

Proyectar la pantalla de su teléfono de forma inalámbrica

Por motivos de seguridad, después de proyectar la pantalla de su teléfono de forma inalámbrica en una pantalla grande (como la de un televisor) por trabajo o entretenimiento, las notificaciones, como las notificaciones de llamadas entrantes, los mensajes SMS y las alarmas del reloj solo se mostrarán en su teléfono.

- 1 Realice las siguientes acciones según el modelo y las funciones de la pantalla grande:
 - **Si la pantalla grande es compatible con Miracast**, active su selector de proyección inalámbrica.
 - **Si la pantalla grande no es compatible con Miracast**, conecte un adaptador HDMI inalámbrico a ella. Asegúrese de que el adaptador HDMI inalámbrico esté conectado a una fuente de alimentación.

-  Para comprobar si la pantalla grande es compatible con Miracast y conocer la manera de habilitar la proyección inalámbrica en ella, consulte la guía de usuario o comuníquese con el servicio al cliente del fabricante de la pantalla grande.

- 2** En su teléfono, deslice hacia abajo desde el extremo superior derecho de la pantalla para abrir el Centro de control y active  .
- 3** Vuelva a deslizar hacia abajo para ver todos los accesos directos y habilite **Proyección inalámbrica**. Su teléfono comenzará a buscar los dispositivos de visualización disponibles.
- 4** En la lista de dispositivos, presione el nombre correspondiente a la pantalla grande o al adaptador HDMI inalámbrico para completar la conexión de la proyección.

Una vez que la conexión esté configurada, puede colocar el teléfono en modo horizontal para disfrutar de una mejor visualización.

Como alternativa, deslice hacia abajo desde el extremo superior central o izquierdo de la pantalla para abrir el Centro de notificaciones y presione **Desconectar**.

HONOR Share

HONOR Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, videos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten HONOR Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.

Habilitar o deshabilitar HONOR Share

Puede habilitar o deshabilitar HONOR Share de cualquiera de las siguientes maneras:

- Deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control, luego, active o desactive **HONOR Share**. También puede mantener presionado **HONOR Share** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Más conexiones > HONOR Share** para habilitar o deshabilitar **HONOR Share**.

Cómo compartir archivos rápidamente entre dispositivos con HONOR Share

Puede usar HONOR Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos HONOR. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que se hayan recibido. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los videos recibidos en la Galería.

- 1** En el dispositivo receptor, habilite **HONOR Share**.
- 2** En el dispositivo emisor, mantenga presionado para seleccionar el archivo o el álbum que desea compartir y presione  . Presione **HONOR Share** y, a continuación, presione el ícono del dispositivo receptor para enviar el archivo.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

3 En el dispositivo receptor, presione **Aceptar** para aceptar la transferencia.

Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos**, presione la pestaña **Explorar** y acceda a **Teléfono > HONOR Share**.

Las imágenes o los videos recibidos también se pueden ver desde **Galería > Álbumes > HONOR Share**.

Compartir archivos entre su teléfono y una computadora con HONOR Share

Puede utilizar HONOR Share para compartir fácilmente archivos de forma inalámbrica entre su teléfono y una computadora.

Vea y edite archivos de su teléfono en una computadora sin necesidad de un cable de datos, o envíe archivos desde su computadora a su teléfono.

Desde su teléfono a la computadora:

- 1** Habilite Bluetooth y Wi-Fi en la computadora.
- 2** Deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control en su teléfono. Mantenga presionado **HONOR Share** para ir a la pantalla Ajustes y active **HONOR Share**.
- 3** Active **PC Manager > HONOR Share** en su computadora y confirme que **Permitir la detección por parte de otros dispositivos** esté habilitado.
- 4** Mantenga presionado el archivo que compartirá en su teléfono, presione  y seleccione **HONOR Share**. Después de detectar el dispositivo de recepción, toque su nombre para compartir el archivo.

Desde su computadora a su teléfono:

- 1** Habilite Bluetooth y Wi-Fi en la computadora.
- 2** Active **HONOR Share** en el teléfono.
- 3** Seleccione el archivo que se compartirá en la computadora y haga clic con el botón derecho en **Mostrar más opciones > HONOR Share**. La computadora buscará teléfonos que tengan la función **HONOR Share** habilitada. Seleccione su teléfono para recibir el archivo.
- 4** Siga las indicaciones en pantalla para recibir el archivo en los dispositivos (teléfonos).

 Solo se admiten computadoras portátiles HONOR con PC Manager versión 15.0 y posterior. Esta funcionalidad puede variar según el producto, confirme su caso.

Cómo imprimir en un solo paso con HONOR Share

Cuando haya cerca una impresora que admita HONOR Share, use HONOR Share para detectar la impresora e imprimir las imágenes o los archivos en PDF guardados en su dispositivo.

- 1** Dependiendo del tipo de impresora, asegúrese de lo siguiente:
 - Impresoras con Wi-Fi: La impresora debe estar encendida y conectada a la misma red que su dispositivo.
 - Impresoras con WiFi Directo: La impresora debe estar encendida y debe tener habilitada la función WiFi Directo.
 - Impresoras con Bluetooth: La impresora debe estar encendida y debe poder ser detectada vía Bluetooth.
 - 2** En su dispositivo, haga una vista previa del archivo que desea imprimir y, a continuación, acceda a **Compartir > HONOR Share**.
 - 3** Una vez detectada la impresora, presione su nombre en el dispositivo y ajuste la configuración en la pantalla de vista previa. A continuación, presione **IMPRIMIR** para imprimir.
Si usted está conectando una impresora Bluetooth a su dispositivo por primera vez, busque la impresora en su dispositivo, presione el nombre de la impresora y después mantenga presionado el botón de encendido/apagado en la impresora durante 1 segundo aproximadamente para confirmar la conexión.
- i** Para acceder a la lista de impresoras admitidas, presione **Ayuda** en la pantalla para compartir de HONOR Share, seleccione **Impresoras** y presione **¿Qué impresoras se soportan?**.

Pantalla principal y fondo de pantalla

Cómo configurar el fondo de pantalla

Cómo usar un fondo de pantalla preestablecido

- 1** Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Fondo de pantalla**.
- 2** Presione la imagen que desea configurar como fondo de pantalla.
- 3** Configure las siguientes opciones según sus preferencias:
 - **Borroso:** Aplica un efecto borroso que se puede ajustar arrastrando el control deslizante.
 - **Desplazable:** Permite que el fondo de pantalla se desplace por la pantalla principal.
- 4** Presione **Aplicar** y después decida si desea configurar la imagen como fondo de pantalla para **Pantalla de bloqueo, Pantalla principal o Ambas**.

Cómo gestionar el diseño de la pantalla principal

Personalice la pantalla principal del dispositivo para adaptarla a sus hábitos de uso.

Reorganizar íconos en la pantalla principal

Mantenga presionado un ícono hasta que se agrande, luego arrástrelo hasta el posicionamiento deseado en la pantalla principal.

Cómo mantener alineados los íconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes de pantalla principal** y habilite **Alinear automáticamente**. Con esta función habilitada, los espacios vacíos se llenarán automáticamente cuando se eliminen las aplicaciones.

Cómo bloquear las posiciones de los íconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes de pantalla principal** y habilite **Bloquear diseño**.

Cómo seleccionar el diseño de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal, acceda a **Ajustes de pantalla principal > Diseño** y seleccione el patrón de diseño que prefiera.

Pantalla y brillo

Cómo ajustar automáticamente el brillo de la pantalla

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo** y habilite **Automático**.

El dispositivo ajustará automáticamente el brillo de la pantalla según las condiciones de luz del ambiente.

Cómo ajustar manualmente el brillo de la pantalla

Usted puede ajustar manualmente el brillo de la pantalla con uno de estos métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. En la sección , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.
- Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo**. En la sección , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.

Modo Descanso visual

El modo Descanso visual reduce de manera efectiva los daños de la luz azul y ajusta los colores de la pantalla para que sean más cálidos, a fin de aliviar la fatiga visual y proteger la vista.

-  Descanse sus ojos durante, al menos, 10 minutos cada media hora.
 - Dirija la mirada hacia otra parte para que sus ojos descansen de la pantalla y para aliviar la fatiga visual.
 - Tener buenos hábitos de cuidado de la vista lo ayudará a proteger su visión y evitar la miopía.

Cómo habilitar o deshabilitar el modo Descanso visual

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos y, a continuación, active o desactive **Descanso visual**. Mantenga presionado **Descanso visual** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Descanso visual** y habilite o deshabilite **Habilitar todo el día**.

Una vez habilitado el modo Descanso visual, el ícono  aparecerá en la barra de estado, y la pantalla adoptará un tinte amarillento debido a la emisión de menos luz azul.

Cómo configurar un horario para el Modo Descanso visual

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Descanso visual**, habilite **Programado**, configure **Inicio** y **Fin**, según sus preferencias.

Modo oscuro

Atenúe el brillo de la pantalla para disfrutar de una experiencia visual envolvente. Se puede activar y desactivar con el atardecer y el amanecer, lo que le permite ahorrar energía y evitar complicaciones.

Habilitar Modo oscuro

Habilite el Modo oscuro del fondo de la pantalla para reducir el brillo y la irritación.

Puede habilitar o deshabilitar el Modo oscuro mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice hacia abajo desde la barra de estado para acceder al panel de notificaciones (puede continuar deslizando para ver más contenido). Active o desactive el **Modo oscuro**. Mantenga presionado **Modo oscuro** para ingresar a la pantalla Ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo**, presione **Oscuro** para ingresar al **Modo oscuro** y presione **Claro** para salir del **Modo oscuro**.

Activar y desactivar automáticamente el Modo oscuro

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo**, active **Cambiar automáticamente** y presione **Programar**.

Si la opción **Del atardecer al amanecer** está seleccionada, el sistema determinará la hora de la noche según la ubicación geográfica y el reloj. También puede presionar **Tiempo personalizado** para establecer el cambio de hora automático del Modo oscuro según su hábito de uso.

Ajuste de la resolución de pantalla

Ajuste inteligente de la resolución de pantalla

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo** y active **Resolución inteligente**. El sistema aumentará o reducirá la resolución de pantalla según las aplicaciones que se ejecuten.

Sonidos y vibración

Uso del botón de volumen para ajustar el volumen

Presione el botón para subir o bajar el volumen para ajustarlo.

Alternancia de los modos de timbre, de vibración o silencioso con accesos directos

1 Deslice hacia abajo desde la barra de estado en la parte superior de la pantalla para mostrar el panel de notificaciones. Continúe deslizando hacia abajo para ver todo el menú.

2 Toque  **Sonido**,  **Silencioso** o  **Vibración** para alternar entre los diferentes modos.

En el modo de timbre, su dispositivo reproduce todos los sonidos.

En el modo silencioso, su dispositivo silencia las notificaciones, como las alertas y otros sonidos de voz de IA, además de algunas aplicaciones de terceros. Las alarmas, la música, los videos y los juegos no se ven afectados.

En el modo de vibración, su dispositivo se silencia y vibra.

También puede ir a **Ajustes > Sonidos y vibración** para alternar entre **Sonido, Vibración o Silencioso**.

Cómo configurar el volumen predeterminado

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración** para configurar el volumen de:

- **Timbre, notificaciones**
- **Alarmas**
- **Música, videos, juegos**
- **Llamadas**

Presione el botón de encendido/apagado para silenciar el dispositivo cuando suena.

Cuando el dispositivo suena en el caso de una llamada entrante o una alarma, puede presionar el botón de encendido/apagado para silenciarlas.

Voltear para silenciar

Cuando reciba una llamada, voltee su dispositivo para silenciar el dispositivo.

Antes de utilizar esta función, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Silenciar tono/Bajar volumen** y asegúrese de que **Voltear para silenciar el tono** esté activado.

Cambiar tono y vibración

Puede cambiar el tono de los mensajes, las notificaciones y las llamadas, así como personalizar la vibración.

1 Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración** y presione **Tono de llamada** o **Tono de notificación**.

2 Puede realizar cualquiera de las siguientes operaciones:

- Definir un tono.
 Seleccionar un tono preestablecido o presionar **Música en el dispositivo** para seleccionar un sonido local como el tono de mensajes.
 En un teléfono con dos SIM, puede seleccionar SIM 1 y SIM 2 para definir los tonos de manera independiente.
- Definir la vibración
 Presione **Vibración** y seleccione la vibración que desea.

Respuestas táctiles del sistema

El sistema utiliza respuestas táctiles para enviar comentarios cuando se realizan algunas operaciones, por ejemplo cuando mantiene presionado un texto, un contacto u otros elementos en la pantalla.

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes** y habilite o deshabilite **Respuestas táctiles del sistema** según sus preferencias.

Configuración de Más ajustes

Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes** y explore más formas de alerta. Por ejemplo, **Bloqueo de pantalla** y **Captura de pantalla**.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Habilitación o deshabilitación del modo No molestar

Puede habilitar o deshabilitar el modo No molestar mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice hacia abajo desde la barra de estado para acceder al panel de notificaciones (puede continuar deslizando para ver más contenido). Active o desactive **No molestar**. Mantenga presionado **No molestar** para ingresar a la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y active o desactive **No molestar**.

Cuando el modo No molestar está habilitado, aparece un ícono de luna  en la barra de estado. En el modo No molestar, puede ver las notificaciones en el panel de notificaciones desplegable. Deslice la notificación hacia la izquierda y toque  para establecer un recordatorio.

Cuando haya llamadas entrantes, notificaciones y mensajes, su dispositivo no se encenderá ni mostrará notificaciones de banner, y permanecerá en silencio.

Cómo configurar un horario para el modo No molestar

- 1 Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y deshabilite **No molestar**.
- 2 Habilite **Programado**. Su dispositivo accederá al modo No molestar a la hora especificada los sábados y domingos, por defecto.
- 3 Presione **Programado** para configurar el período y el ciclo de repetición.
- 4 También puede presionar **Agregar** para configurar múltiples horas de inicio.

Respuesta de llamadas o mensajes en el modo No molestar

Puede permitir llamadas o mensajes de ciertas personas en el modo No molestar.

Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y active **No molestar** o **Programado**.

Luego, puede realizar lo siguiente:

- Toque **Llamadas** o **Mensajes**, y seleccione una categoría determinada de contactos. En el modo **No molestar**, el tono se reproduce cuando se reciben llamadas o mensajes de personas de esa categoría.
- Active **Llamadas repetidas**. El tono se reproduce para llamadas repetidas del mismo número dentro de los 15 minutos.

Notificaciones

Indicaciones en aplicaciones

Cuando una aplicación recibe notificaciones nuevas, aparecerá una indicación con número en el ícono de la aplicación. También se puede configurar un punto como indicación u ocultar la indicación para algunas aplicaciones o para todas.

Cómo desactivar los símbolos en los íconos de las aplicaciones

- 1 Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** y presione **Símbolos en íconos de aplicaciones**.
- 2 Desactive el selector correspondiente a algunas aplicaciones o a todas.

Cómo cambiar el modo de visualización de los símbolos en los íconos de las aplicaciones

En la pantalla **Símbolos en íconos de aplicaciones**, presione **Modo de visualización del símbolo** y seleccione **Números** o **Puntos** según sus preferencias.

Cómo deshabilitar las notificaciones de aplicaciones

Cómo deshabilitar notificaciones de una aplicación específica

Si no desea que la recepción de las notificaciones de una aplicación lo interrumpan, realice una de las siguientes acciones:

- Después de recibir una notificación de aplicación, deslice el dedo hacia la izquierda sobre dicha notificación en el panel de notificaciones, y acceda a  > **Deshabilitar notificaciones**.
 - Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**, localice y presione la aplicación cuyas notificaciones desea deshabilitar y después deshabilite **Permitir notificaciones**.
-  Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

Cómo deshabilitar notificaciones de aplicaciones por lotes

Para deshabilitar notificaciones de múltiples aplicaciones a la vez, acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Gestionar todo** y desactive el selector ubicado al lado de cada aplicación.

Cómo ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo

Evite que terceros tengan acceso al contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** y habilite **Mostrar pero ocultar contenidos**.

Más ajustes de notificaciones de aplicaciones

Establecer el método de recordatorio para las notificaciones de aplicaciones

Vaya a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**. Seleccione la aplicación para establecer el método de recordatorio para las notificaciones de aplicaciones.

- Habilite **Permitir notificaciones**: recibirá un recordatorio cuando haya nuevas notificaciones disponibles para la aplicación.
- Una vez que la aplicación haya generado notificaciones, también puede establecer más formas de recordatorio.

Por ejemplo, una vez que el **Calendario** haya generado notificaciones, también puede establecer **Recordatorio de alarma de evento**, **Notificación de evento (recordar más tarde)** o **Notificación de evento predeterminada**.

 Los métodos de recordatorio compatibles con cada aplicación pueden ser diferentes.

Las notificaciones activan la pantalla

Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Más ajustes de notificaciones** y habilite **Activar pantalla con notificaciones**. Su dispositivo activará automáticamente la pantalla de bloqueo cuando reciba una notificación.

Cómo ver los íconos de notificación en la barra de estado

Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Más ajustes de notificaciones y habilite Mostrar íconos de notificación en la barra de estado.**

Datos biométricos y contraseña

Uso del ID de huella digital

Puede usar su ID de huella digital para desbloquear la pantalla, ingresar automáticamente números de cuenta y contraseñas, o acceder a información privada como el Bloqueo de aplicaciones.

Cómo registrar una huella digital

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** y siga las instrucciones para configurar o ingresar la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 Presione **Nueva huella digital** para comenzar el proceso de registro de la huella digital.
- 3 Coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales. Cuando sienta una vibración, levante el dedo y vuelva a presionar. Mueva el dedo alrededor del sensor para registrar las diferentes partes.
- 4 Cuando se haya completado el registro, presione **Aceptar**.

Ahora podrá desbloquear la pantalla apoyando su dedo sobre el sensor de huellas digitales.

Cómo cambiar el nombre de una huella digital o eliminarla

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 En la sección **LISTA DE HUELLAS DACTILARES**, presione una huella digital registrada para cambiar su nombre o eliminarla.

Uso de la huella digital para acceder a la caja fuerte

- 1 Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e ingrese su contraseña de pantalla de bloqueo.
- 2 Active el selector de **Acceder a Caja fuerte** y siga las instrucciones en pantalla para vincular su huella digital con la Caja fuerte.

Ahora vaya a **Archivos > Explorar**, presione **Caja fuerte** y, luego, use su huella digital para acceder.

Reconocimiento facial

Reconocimiento facial permite desbloquear el dispositivo o acceder a aplicaciones bloqueadas por medio de su rostro.

Cómo registrar datos faciales

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Reconocimiento facial** e ingrese su contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 Seleccione **Habilitar Levantar para activar**.
 -  Los elementos de los ajustes varían según el dispositivo. Si su dispositivo no proporciona un elemento específico, significa que no se admite la función correspondiente.
- 3 Presione **Comenzar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrar sus datos faciales.

Cómo configurar otro aspecto

Permite agregar otro aspecto para que el reconocimiento facial sea más preciso y práctico. En la pantalla de **Reconocimiento facial**, presione **Configurar otro aspecto** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para registrar otros datos faciales.

Cómo habilitar el Desbloqueo facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, presione **Desbloquear dispositivo** y seleccione un método de desbloqueo.

-  Si usted ha habilitado Espacio Privado o ha agregado múltiples usuarios en el teléfono, la función Desbloqueo facial se podrá utilizar solo en Espacio Principal o con la cuenta del propietario.

Cómo acceder a Bloqueo de aplicaciones con el reconocimiento facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, habilite **Acceder a Bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para agregar sus datos faciales a Bloqueo de aplicaciones.

A continuación, podrá presionar una aplicación bloqueada en la pantalla principal y utilizar el reconocimiento facial para acceder a ella.

Notificaciones inteligentes de la pantalla de bloqueo

En la pantalla de bloqueo, los detalles de las notificaciones con tira de WeChat, QQ y Weibo se ocultarán automáticamente y solo se mostrarán después de que se reconozca su rostro. Esto ayuda a evitar la filtración de mensajes y a proteger la privacidad cuando otros utilizan el dispositivo o cuando está rodeado de otras personas.

- 1 Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Reconocimiento facial**, complete la contraseña de pantalla de bloqueo para ingresar a **Reconocimiento facial** y active **Mostrar notificaciones**.
- 2 Presione **Desbloquear dispositivo** y seleccione el método de desbloqueo de **Deslizar para desbloquear**.

- i** Para eliminar los datos faciales, desactive **Mostrar notificaciones**. Después de asegurarse de que se ha registrado la contraseña de pantalla de bloqueo, active **Mostrar pero ocultar contenidos** para ocultar los detalles de las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Cómo deshabilitar o eliminar datos faciales

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, puede hacer lo siguiente:

- Deshabilitar los datos faciales de determinadas funciones: deshabilite **Desbloquear dispositivo** o **Acceder a Bloqueo de aplicaciones**, según sea el caso. Esta acción no eliminará sus datos faciales.
- Eliminar datos faciales: presione **Eliminar datos del rostro** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar sus datos faciales.

Aplicaciones

Habilitar App gemela

Inicie sesión en dos cuentas de WhatsApp o Facebook al mismo tiempo para separar el trabajo de la vida personal.

- i** Solo algunas aplicaciones admiten **App gemela**.

Si el teléfono tiene varios usuarios agregados, la App gemela solo está disponible para el dueño del dispositivo.

Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > App gemela** y active el selector de una aplicación. El duplicado de dicha aplicación se mostrará en la pantalla principal.

Cómo ver o cambiar los ajustes de las aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones** y seleccione una aplicación. Puede forzar su detención, desinstalarla, verla y cambiar los permisos de la aplicación, configurar los modos de notificación, entre otros.

- i** Algunas aplicaciones no pueden desinstalarse.

Batería

Gestión de energía

En la pantalla **Batería**, se puede verificar la cantidad estimada de batería restante y se puede habilitar el modo de ahorro de energía para prolongar la autonomía de la batería del dispositivo.

Cómo habilitar Modo de ahorro de energía

Si el **Modo de ahorro de energía** está habilitado en su dispositivo y el nivel de batería es superior al 10 %, algunas funciones se deshabilitarán, las aplicaciones en segundo plano se

restringirán y los efectos visuales disminuirán para reducir el consumo de energía. Cuando el nivel de la batería es inferior o igual al 10 %, se toman medidas de ahorro de energía más estrictas para garantizar el mayor tiempo en estado de inactividad. Se recomienda habilitar el **Modo de ahorro de energía** cuando el nivel de la batería sea inferior o igual al 20 %.

Para hacerlo, acceda a **Ajustes > Batería** (o **Administrador del sistema > Batería**), y

habilite el **Modo de ahorro de energía**. Aparecerá en pantalla el ícono  en la barra de estado.

Para ver detalles sobre las mediciones de ahorro de energía, presione **Más información**.

Habilitación del modo **Máximo rendimiento**

Modo Máximo rendimiento configura los ajustes de energía de su teléfono para ofrecer el máximo rendimiento. Esto hará que la batería se agote más rápido, especialmente cuando se utilizan aplicaciones con uso intensivo de gráficos.

Cuando la batería esté lo suficientemente cargada, vaya a **Ajustes > Batería** (o **Administrador del sistema > Batería**) y habilite **Modo Máximo rendimiento**.

Aparecerá un ícono de  en la barra de estado.

-  **Modo Máximo rendimiento** solo está disponible en dispositivos seleccionados. Si la opción de **Modo Máximo rendimiento** no se muestra en **Batería**, esto indica que su dispositivo no admite la funcionalidad.

Cómo habilitar la función **Carga inteligente**

La función **Carga inteligente** aprende los hábitos de carga del usuario y gestiona el proceso de carga de forma inteligente. Esta función reduce el nivel de desgaste de la batería y prolonga la autonomía de la batería al reducir el tiempo que el dispositivo pasa estando completamente cargado. Se recomienda que mantenga esta función habilitada.

Por ejemplo, si usted suele cargar sus dispositivos por la noche o durante un período de tiempo extendido, la función **Carga inteligente** pausará la carga cuando la capacidad de la batería alcance un determinado nivel. Antes de que usted se despierte por la mañana, la función **Carga inteligente** reanudará la carga hasta que su dispositivo esté completamente cargado. Esto reduce el tiempo que su dispositivo pasa estando completamente cargado para ralentizar el desgaste de la batería y prolongar su autonomía.

-  Los datos de sus hábitos de carga solo se utilizarán en su dispositivo y no se hará una copia de respaldo de ellos ni se cargarán en la nube.

Para habilitar esta función, acceda a **Ajustes > Batería > Más ajustes de batería** y habilite **Carga inteligente**.

Cómo habilitar la función Capacidad de batería inteligente

La función Capacidad de batería inteligente ajusta la capacidad de la batería máxima disponible de forma inteligente en función del estado actual de la batería para ralentizar su desgaste y prolongar su vida útil. Se recomienda que mantenga esta función habilitada.

Para habilitar esta función, acceda a **Ajustes > Batería > Más ajustes de batería** y habilite **Capacidad de batería inteligente**.

Cómo personalizar los ajustes de la batería

También puede configurar si desea mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado y si desea mantener una conexión de red cuando la pantalla del dispositivo está apagada.

Cómo mostrar el porcentaje de batería restante en la barra de estado

Acceda a **Ajustes > Batería** (u **Administrador del sistema > Batería**), presione **Porcentaje de batería** y seleccione mostrar el porcentaje de la batería, ya sea dentro o fuera del ícono en la barra de estado.

Cómo permanecer conectado cuando el dispositivo está suspendido

Si desea que el dispositivo siga recibiendo mensajes o descargando datos cuando está en modo de suspensión, configúrelo para que permanezca conectado aunque esté suspendido. Tenga en cuenta que esto puede aumentar el consumo de energía.

En la pantalla de **Batería**, presione **Más ajustes de batería** y habilite o deshabilite **Permanezca conectado cuando el dispositivo está en modo de suspensión**, según se requiera.

Almacenamiento

Cómo consultar el uso del almacenamiento

Acceda a **Ajustes > Almacenamiento** para consultar el uso del almacenamiento y optimícelo cuando lo estime necesario.

Liberar espacio de almacenamiento teléfono

La **Limpieza** de **Administrador del sistema** escaneará el almacenamiento con el fin de encontrar archivos repetidos y archivos grandes, como residuos de aplicaciones, paquetes de instalación repetidos y datos generados por WeChat, y proporcionar sugerencias de limpieza para ayudarlo a liberar espacio.

- 1** Vaya a **Administrador del sistema** y presione **Limpieza**.
- 2** Cuando el análisis esté listo, presione **Limpiar** o **Limpiar** detrás del elemento que desea limpiar y siga las instrucciones para eliminar archivos repetidos.

-  Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y su tableta volverá a escanear el almacenamiento.

Cómo eliminar archivos duplicados

Administrador del sistema Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpieza**, presione **Archivos duplicados** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Seguridad

Cómo usar Gestor de contraseñas para completar automáticamente la contraseña

Gestor de contraseñas guarda sus nombres de usuarios y contraseñas, y completa automáticamente estos campos cada vez que usted inicia sesión en una aplicación. Los datos están encriptados en el hardware y solo se almacenan en su dispositivo. HONOR no tiene acceso a los datos y no los cargará en la red ni en el servidor.

-  Antes de usar Gestor de contraseñas, configure una contraseña de pantalla de bloqueo para su dispositivo.
- Gestor de contraseñas solo es compatible con determinadas aplicaciones.

Rellene automáticamente nombres de usuario y contraseñas

- Vaya a **Ajustes > Seguridad > Gestor de contraseñas** y habilite **Guardar y rellenar automáticamente nombres de usuario y contraseñas**.
- Ingrese los nombres de usuario y las contraseñas cuando inicie sesión en la aplicación por primera vez. Cuando inicie sesión, su teléfono le recordará automáticamente acerca de guardarlos.
 - Si desea guardar el nombre de usuario y la contraseña solo de manera local, presione **GUARDAR SOLO EN DISPOSITIVO** en el elemento emergente.
 - Si desea sincronizar su nombre de usuario y contraseña con otros dispositivos conectados a su ID de HONOR, vaya a **Ajustes > Seguridad > Gestor de contraseñas**, presione **Sincronizar los datos del Gestor de contraseñas** o presione **SINCR CON OTROS DISPOSITIVOS** en el elemento emergente para guardar la contraseña.
- Cuando vuelva a iniciar sesión, supere la autenticación de la pantalla de bloqueo para rellenar automáticamente el nombre de usuario y la contraseña.

Mediante **Device Clone**, se pueden transferir los datos del Gestor de contraseñas a suteléfono HONOR cuando cambie a un nuevo dispositivo. Puede iniciar sesión con rapidez en su nuevo teléfono.

Cómo ver o eliminar contraseñas y nombres de usuarios guardados

Las contraseñas y los nombres de usuario almacenados en Gestor de contraseñas se pueden ver o eliminar en cualquier momento.

Acceda a **Ajustes > Seguridad > Gestor de contraseñas > CUENTAS** para ver o eliminar las contraseñas y los nombres de usuario almacenados.

Deshabilitar el Gestor de contraseñas

Vaya a **Ajustes > Seguridad > Gestor de contraseñas** y deshabilite **Guardar y rellenar automáticamente nombres de usuario y contraseñas**.

Cómo usar Bloqueo de aplicaciones para proteger su privacidad

Esta función permite bloquear aplicaciones que incluyen datos privados, por ejemplo, aplicaciones de chat y de pago, para evitar el acceso no autorizado a ellas.

Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de aplicaciones > Habilitar**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones y seleccione las aplicaciones que desea bloquear.

Si habilitó el desbloqueo facial o con huella digital, puede vincular Bloqueo de aplicaciones con un ID de huella digital o de rostro, tal como se indica.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Privacidad

Cómo usar Servicios de localización

Algunas aplicaciones deben obtener la información de ubicación para ofrecer mejores servicios. Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización y conceder o denegar el permiso a acceder a la información de la ubicación para las aplicaciones que desee.

Habilitar o deshabilitar servicios de localización

Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización de cualquiera de las siguientes maneras:

- Deslice hacia abajo desde el extremo superior derecho de la pantalla para abrir el Centro de control y habilite o deshabilite  .
- Como alternativa, vaya a **Ajustes > Ubicación** y habilite o deshabilite **Acceder a mi ubicación**.

Después de deshabilitar los servicios de localización, su teléfono les impedirá a todas las aplicaciones y servicios recopilar y usar la información de ubicación, con la excepción de algunas aplicaciones integradas. Cuando estas aplicaciones o servicios necesiten utilizar la

información de ubicación, su teléfono le recordará que vuelva a habilitar los servicios de localización.

Cómo permitir o prohibir que las aplicaciones obtengan la información de ubicación

Usted puede permitir o prohibir que una aplicación acceda a la información de ubicación, por ejemplo, concediendo acceso permanente o acceso único, o denegando acceso a la información de ubicación cuando usa la aplicación.

- 1** Acceda a **Ajustes > Privacidad > Gestor de permisos**, presione **Localización** y verifique qué aplicaciones tienen acceso a la información de ubicación.
- 2** Presione la aplicación en la que desea modificar los ajustes y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conceder o denegar los permisos.

Accesibilidad

Cómo usar una aplicación de lector de pantalla

Las aplicaciones de lectores de pantalla han sido diseñadas para asistir a los usuarios con problemas de visión durante el uso del dispositivo.

Cómo habilitar la corrección de color para personalizar el color de la pantalla

La corrección de color ayuda a las personas con problemas visuales a ver el contenido de la pantalla con mayor facilidad.

- 1** Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Corrección de color** y habilite **Corrección de color**.
- 2** Presione **Modo de corrección** para seleccionar un modo de corrección de color.

Gestos de ampliación

Puede acercar la imagen en la pantalla utilizando los gestos de ampliación.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Ampliación** y active el selector de **Ampliación**.

Toque rápidamente la pantalla dos veces con un dedo y, luego:

- Pellizque la pantalla acercando dos o más dedos, o sepárelos para ajustar el acercamiento de la vista de la pantalla.
- Arrastre dos o más dedos para desplazarse por la pantalla.

Habilitar la inversión de colores

La inversión de colores se utiliza para cambiar los colores del texto y del fondo de la pantalla. Cuando esta funcionalidad está habilitada, en su teléfono, se mostrará texto blanco sobre un fondo negro.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad** y active el selector de **Inversión de color**.

Cómo habilitar texto de alto contraste

Esta función puede intensificar el color de fuente y aumentar el contraste entre el texto y el fondo para ayudar a los usuarios con discapacidad visual.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad** y habilite **Texto de alto contraste**.

Habilitar las funciones de accesibilidad mediante un acceso directo

Puede habilitar una función de accesibilidad de su preferencia mediante el acceso directo de la tecla Volumen.

- 1** Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Acceso directo a Accesibilidad**.
- 2** Toque **Seleccionar funciones** y seleccione la función que desea habilitar mediante el acceso directo.
- 3** Habilite **Acceso directo a Accesibilidad**. Mantenga presionadas las teclas para subir y bajar el volumen al mismo tiempo durante 3 segundos para habilitar la función de accesibilidad.

Cómo ajustar el tiempo de respuesta al presionar

Esta función le permite ajustar el tiempo de respuesta de la pantalla cuando presiona y mantiene presionado un lugar en la pantalla.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Presionar** y ajuste **Duración de la presión** y **Duración al mantener presionado** según sea necesario.

Cómo configurar el encendido/apagado programado

Utilice la función **Encendido/apagado programados** para encender y apagar el dispositivo a la hora configurada con el objetivo de ahorrar energía y evitar interrupciones durante el descanso.

- 1** Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Encendido/apagado programados** y habilite **Encendido/apagado programados**.
- 2** Configure las horas de encendido y apagado, así como el ciclo de repetición. El dispositivo se encenderá y se apagará automáticamente a la hora especificada.

Para dejar de usar esta función, deshabilite **Encendido/apagado programados**.

Sistema y actualizaciones

Cambio de la región y el idioma del sistema

- 1** Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma y entrada > Idioma y región** y seleccione un idioma.
- 2** Si el idioma que desea utilizar no está en la lista, presione **Agregar un idioma**, búsquelo, agréguelo a la lista de idiomas y, luego, seleccione el idioma.

- El sistema admite muchos idiomas, pero no todos. Es posible que no encuentre el idioma que desea.
- También puede deslizar hacia arriba en la pantalla hasta la parte inferior de la lista de idiomas y presionar **Actualizar lista** para actualizar los idiomas que admite el sistema.

3 Presione **Región** para seleccionar su país o región. La interfaz del sistema se ajustará de acuerdo con los hábitos culturales del país o región que haya elegido.

Cómo configurar la fecha y la hora del sistema

El dispositivo puede sincronizarse con la fecha, la hora y zona horaria locales a través de una red móvil. La fecha, la hora y la zona horaria del dispositivo también se pueden configurar manualmente.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Fecha y hora** y, a continuación, configure las opciones según sus necesidades.

Cómo configurar la fecha y la hora automáticamente o manualmente

- Habilite **Configuración automática** para que el dispositivo se sincronice con la fecha y la hora locales a través de una red móvil.
- Para configurar la fecha y la hora manualmente, deshabilite **Configuración automática**.

Cómo cambiar la zona horaria

- Habilite **Configuración automática** para que el dispositivo se sincronice con la zona horaria local a través de una red móvil.
- Para configurar la zona horaria manualmente, deshabilite **Configuración automática**.

Cómo cambiar el formato de la hora

- Habilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 24 horas.
- Deshabilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 12 horas.

Uso de Device Clone para mover datos a su nuevo dispositivo

Device Clone le permite mover de forma rápida y sin problemas todos los datos básicos (incluidos contactos, calendario, imágenes y videos) desde su teléfono antiguo a su teléfono nuevo.

Migración de datos desde un dispositivo Android

- 1** En su teléfono nuevo, abra la aplicación **Device Clone**. Opcionalmente, vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Device Clone**, presione **Este es el dispositivo nuevo** y, luego, presione **Honor** o **Otro Android**.
- 2** Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Device Clone** en su dispositivo antiguo.

- 3 En su dispositivo antiguo, abra la aplicación **Device Clone** y presione **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su dispositivo antiguo con su teléfono nuevo. Para ello, escanee un código o conéctese manualmente.
- 4 En su dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y, luego, presione **Transferir** para iniciar la clonación.

 **Device Clone** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o una versión posterior.

Restaurar su teléfono a la configuración predeterminada o de fábrica

Restablecer ajustes de red

Esta operación restablecerá la red de datos móviles, la red Wi-Fi y los ajustes de Bluetooth. No se modificará ningún otro ajuste en el dispositivo ni tampoco se eliminarán datos.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento**, presione **Restablecer ajustes de red** y siga las instrucciones en la pantalla para restablecer los ajustes de red.

Cómo restablecer todos los ajustes

Esta operación restablecerá todos los ajustes de red, la contraseña de pantalla de bloqueo y el diseño de la pantalla principal. Si el dispositivo admite el reconocimiento facial o de huellas digitales, las huellas digitales registradas y los datos faciales también se eliminarán. Los demás datos o archivos no se eliminarán de su dispositivo. Esta operación no restablece los ajustes de Buscar dispositivo, Usuarios y cuentas, Administradores de dispositivos ni ajustes de aplicaciones.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento**, presione **Restablecer todos los ajustes** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla completar la operación.

Cómo restablecer los ajustes de fábrica

Esta operación borrará datos de su dispositivo, como sus cuentas, los datos de aplicaciones y los ajustes del sistema, las aplicaciones instaladas, la música, las imágenes, todos los archivos del almacenamiento interno, los contenidos del chip de seguridad y los datos del sistema, de las aplicaciones y los datos personales almacenados localmente y relacionados con el ID de HONOR. Haga una copia de respaldo de sus datos antes de restaurar el dispositivo a los ajustes de fábrica.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecimiento > Restablecer teléfono**, presione **Restablecer**, y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para restablecer los ajustes de fábrica.

Cómo habilitar o salir del modo simple

El modo simple adopta un diseño más conciso para una navegación sencilla, agranda los íconos y la fuente de la pantalla principal, y maximiza el volumen.

Cómo habilitar el modo simple

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Modo simple** y presione **Habilitar**.

Mantenga presionado cualquier ícono para arrastrarlo a la ubicación deseada o desinstale la aplicación si no es necesaria.

Cómo salir del modo simple

Abra **Ajustes** y presione **Salir del Modo simple**.

Cómo actualizar en línea el sistema del dispositivo

Cuando haya una actualización disponible, el dispositivo le indicará si debe descargar e instalar el paquete de actualización.

- i • Antes de actualizar, asegúrese de que el dispositivo tenga una versión oficial del sistema operativo. De lo contrario, es posible que la actualización falle y el dispositivo experimente problemas desconocidos.
 - Realice una copia de respaldo de sus datos antes de la actualización.
 - Después de la actualización, es posible que las aplicaciones de terceros que no sean compatibles con la nueva versión no estén disponibles. En algunos casos, el lanzamiento de una versión compatible de la aplicación puede tardar algún tiempo.
 - Durante la actualización, no apague ni reinicie el dispositivo, no elimine la tarjeta de memoria ni inserte una tarjeta de memoria.
- 1** Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Actualización de software** y presione **Buscar actualizaciones**.
 - 2** Cuando hay una actualización disponible, puede descargar e instalar manualmente el paquete de actualización o actualizar el dispositivo automáticamente por la noche.
 - Descargue e instale el paquete de actualización: Acceda a **Nueva versión > DESCARGAR E INSTALAR**. Para evitar el consumo de datos, conecte el dispositivo a una red Wi-Fi cuando descargue el paquete de actualización. El dispositivo se reiniciará automáticamente cuando se haya completado la actualización.
 - Actualización por la noche: Presione  y habilite **Descargar automáticamente vía Wi-Fi y Actualizar durante la noche**. El dispositivo se actualizará automáticamente y se reiniciará entre las 2 a. m. y las 4 a. m. Para garantizar una actualización exitosa por la noche, asegúrese de que el dispositivo esté encendido, la pantalla esté bloqueada, no haya alarmas configuradas durante ese período de tiempo y el nivel de batería permanezca por sobre el 35 %. Conecte el dispositivo a un cargador de ser necesario.

Para deshabilitar las actualizaciones automáticas, presione  en la pantalla **Actualización de software** y deshabilite **Descargar automáticamente vía Wi-Fi**.

Acerca del teléfono

Aviso legal

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2024. Todos los derechos reservados.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Modelo: CLK_NX3

MagicOS 7.2_01