

HONOR Pad X9

Kullanım Kılavuzu

HONOR

İçindekiler

Bilgi Edinme

Gezinti Yöntemini Değiştirme	1
Eski Cihazdan Yeni Cihaza Veri Taşıma	2
Kilit Ekranı ve Kilit Açma hakkında bilgi edinme	2
Mobil ağa bağlanma	3
Wi-Fi Ağına Bağlanma	6
Başlangıç Ekranı hakkında bilgi edinme	8
Yaygın Simgeler hakkında bilgi edinme	10
Bildirimleri Görüntüleme ve Devre Dışı Bırakma	12
Ses Seviyesini Ayarlama	12
Açma/Kapatma ve Yeniden Başlatma	13
Telefonu Değiştirme	13

HONOR Connect

HONOR Connect	16
Kolay Projeksiyon	16
HONOR Yazdırma	17
HONOR Share	18
HONOR Kimliğine hızlı giriş	20

Video Oluşturma

Temel Fotoğrafçılık	21
Fotoğraf Çekme	22
Video Çekme	24
Görsel ve Video Görüntüleme	24

Akıllı Yaşamın Keyfini Sürme

Tek Dokunuşla Ses Kanalı Değiştirme	28
-------------------------------------	----

İpuçları

Sık Kullanılan Özelliklere Hızlı Erişim	29
Birden Fazla Pencerede Aynı Anda İşlem Yapma	29

Uygulamalar

Uygulamalar	33
Kişiler	34
Telefon	36
Takvim	40
Saat	42
Notlar	43
E-posta	47
Hesap Makinesi	48

Sistem Yöneticisi	49
Device Clone	50
İpuçları	51

Ayarlar

Wi-Fi	53
Bluetooth	54
Mobil ağ	55
Diğer Bağlantılar	58
Başlangıç Ekranı ve Duvar Kağıdı	62
Ekran ve Parlaklık	64
Sesler ve Titreşim	64
Bildirimler	65
Biyometri ve Şifreler	66
Uygulamalar	67
Pil	67
Depolama	69
Güvenlik	70
Gizlilik	71
Erişilebilirlik	72
Sistem ve Güncellemeler	73
Telefon Hakkında	77

Bilgi Edinme


Gezinti Yöntemini Deęiřtirme

Sistem Gezintisi Modunu Deęiřtirme

Hareketleri Kullanma

Ayarlar > Sistem ve g¼ncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin ve **Hareketler** seçimi yapın.




Ardından řunları yapabilirsiniz:

- Önceki menüye geri dönme: Ekranı sol veya saę kenarından ie doęru kaydırın.
- Bařlangı ekranına geri dönme: Ekranı alt kenarın ortasından yukarıya kaydırın.
- Çoklu görev ekranını açma: Ekranı alt kenarından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- Bir görevi kapatma: Çoklu görev arayüzündeyken görev kartını yukarı kaydırın. Görevi kilitlemek için bir kartı ařaęı kaydırın. Kilitli görevler, çoklu görev arayüzünde  düęmesine dokunularak toplu olarak silinmez.


Ü Tuřla Gezinti Özellięini Kullanma

Ayarlar > Sistem ve g¼ncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin ve **Ü tuřla gezinti** seçimini yapın.

Ardından řunları yapabilirsiniz:

- Önceki menüye geri dönmek veya mevcut uygulamadan çıkmak için  simgesine dokunabilirsiniz. Bu tuřu ekran klavyesini kapatmak için de kullanabilirsiniz.
- Bařlangı ekranına dönmek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- Son görevler ekranına erişmek için  simgesine dokunabilirsiniz.

Daha fazla ayar yapılandırmak için **Ayarlar** öęesine dokunabilirsiniz.

- Bir gezinti tuřu kombinasyonu seçebilirsiniz.
- Bildirim panelini açmak için  (seili gezinti tuřu kombinasyonunda varsa) simgesine dokunabilirsiniz.

Cihazı alıřtırmak için Gezinti Düęmesini Kullanma

Ayarlar > Sistem ve g¼ncellemeler > Sistem gezintisi > Daha fazla bölümüne gidin ve **Gezinti Düęmesi** özellięini etkinleřtirin.

Gezinti düęmesi gör¼nd¼kten sonra, řunları yapabilirsiniz:

- Düęmeyi istedięiniz konuma sür¼kleyin.

- Geri gitmek için düğmeye dokunun.
- Başlangıç ekranına geri gitmek için düğmeyi basılı tutun, ardından bırakın.
- Son görevleri görüntülemek için düğmeyi basılı tutun, ardından sola veya sağa kaydırın.


Eski Cihazdan Yeni Cihaza Veri Taşıma

Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

Device Clone uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski tabletinizden yeni tabletinize hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.


Android Cihazdan Veri Taşıma

- 1 Yeni tabletinizde **Device Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak, **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokunun, ardından **HONOR** veya **Diğer Android cihaz** seçeneğine dokunun.
- 2 Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokunun. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınız ile yeni tabletinizi bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz verileri seçin, ardından klonlamayı başlatmak için **Aktar** düğmesine dokunun.

 **Device Clone** uygulaması yalnızca Android 7.0 veya sonraki sürümlere sahip tabletlerde kullanılabilir.

iPhone veya iPad'den Veri Taşıma

- 1 Yeni tabletinizde **Device Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak, **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokunun, ardından **iPhone/iPad** seçeneğine dokunun.
- 2 Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokunun. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınız ile yeni tabletinizi bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz verileri seçin, ardından klonlamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

 **Device Clone** uygulaması yalnızca iOS 8.0 veya sonraki sürümlere sahip tabletlerde kullanılabilir.

Kilit Ekranı ve Kilit Açma hakkında bilgi edinme

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranı Kilitleme

Tableti bir süre kullanmazsanız ekran otomatik olarak kilitlenecektir.

Aşağıdakileri yaparak ekranı manuel olarak da kilitleyebilirsiniz:

- Güç düğmesine basın veya
- Başlangıç ekranından düzenleme arayüzüne gitmek için iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokununuz, kart listesinin en altına ulaşana kadar ekranı kaydırın, **Klasik araçlar** seçeneğine dokununuz ve ekranı kilitlemek için **Ekran Kilidi** seçeneğine dokununuz.

Ekran Zaman Aşımı Süresini Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uyku bölümüne gidin ve ekran zaman aşımı süresi seçin.

Ekranın Kilidini Şifre ile Açma

Ekran açıldıktan sonra şifre giriş panelini görüntülemek için ekranı ortasından yukarı kaydırın. Ardından kilit ekranı şifrenizi girin.

Kilit Ekranında İmzanızı Görüntüleme

Ayarlar > Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı bölümüne gidin, **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokununuz, ardından kilit ekranında görüntülemek istediğiniz metni girin.

İmzayı silmek için **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokununuz ve metni silin.

Uygulamaları doğrudan kilit ekranından başlatma

Kamera, Hesap Makinesi ve Zamanlayıcı gibi sık kullanılan uygulamaları kilit ekranından açabilirsiniz.

- Ekranı uyandırın, sağ alt köşedeki Kamera simgesini basılı tutun ve **Kamera** uygulamasını açmak için yukarı kaydırın.
- Ekranı uyandırın, hızlı İşlemler panelini açmak için ekranı alt kenarından yukarı kaydırın, ardından uygulamayı açmak için simgesine dokununuz. Buna **Hesap Makinesi**, **Zamanlayıcı** vb. dahildir.

Mobil ağa bağlanma

Mobil Veriye Bağlanma

1 SIM kartınızda mobil verinin kullanılabilir olduğundan emin olun. Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde SIM kartlar desteklenmemektedir.

2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil veriye bağlanın:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Mobil veri** ögesini açık konuma getirin.

- **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri** bölümüne gidin ve **Mobil veri** özelliğini etkinleştirin.

Pil tasarrufu sağlamak ve mobil veri kullanımını azaltmak için ihtiyacınız olmadığında mobil veri servisini devre dışı bırakın.

Ağ Bağlantınızı Diğer Cihazlarla Paylaşma

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde veri servisleri desteklenmemektedir.

Kişisel ortak erişim noktası etkinleştirildiğinde cihazınızı bağlı olduğu mobil veri veya Wi-Fi ağını diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

Kişisel Ortak Erişim Noktası aracılığıyla Ağınızı Paylaşma


 Kimlik doğrulaması gerektiren bazı Wi-Fi ağları paylaşamaz.

Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası bölümüne gidin ve **Kişisel ortak erişim noktası** seçeneğini etkinleştirin. Ardından cihazınızın mobil veri veya Wi-Fi ağ bağlantısı diğer cihazlar ile paylaşılacaktır.

Kişisel ortak erişim noktası için aşağıdaki işlemleri de yapabilirsiniz:

- **Cihaz adı** belirleyebilirsiniz.
- **Şifre** belirleyebilirsiniz.
- **Bağlı cihazlar** seçeneğine dokunarak bağlı cihazların listesini ve engellenenler listesini görüntüleyebilirsiniz. Gerekliğinde **Bağlı cihazlar** listesinde bir cihaza dokunarak cihazı **Engellenenler listesi** listesine taşıyabilirsiniz. Dilerseniz bir cihazı listeden çıkarabilirsiniz.
- Mobil veri ağınıza paylaşıyorsanız **Veri sınırı** ve **AP bandı** belirlemek için **Diğer** seçeneğine dokunabilirsiniz.

Ağınızı Bluetooth Yoluyla Paylaşma

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** bölümüne gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin. Cihazınızı seçin ve ardından eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **Bluetooth bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Eşleştirilen cihazın **Bluetooth** ayarları ekranında cihazınızın adının yanında bulunan  simgesine dokunun ve ardından ağınıza paylaşmak için **İnternet erişimi** özelliğini etkinleştirin.


Ağınızı USB Yoluyla Paylaşma

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanın.
- 2 Cihazınızda **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **USB bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirerek mobil verinizi veya bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını paylaşın.


Uçak Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz.
- **Ayarlar > Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.


-  Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde veri servisleri desteklenmemektedir.
- Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.
- Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde SMS mesaj servisleri desteklenmemektedir.

Veri Kullanımını Yönetme

-  Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde bu özellik desteklenmemektedir.

Sistem Yöneticisi uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokununuz.

Yüksek Miktarda Veri Tüketen Uygulamaları Görüntüleme ve Yönetme

- 1 "Veri kullanım yönetimi" arayüzünün **Bu aya ait veri kullanımı** bölümünde her uygulamanın kullandığı verilerin sıralamasını görüntüleyebilirsiniz.
- 2 Mobil veri, dolaşım verileri, arka plan verileri vb. kullanımını kısıtlamak için yüksek miktarda veri tüketen uygulamaya dokununuz.
 -  Bazı uygulamalar (ikiz Uygulama tarafından oluşturulanlar gibi) "Veri kullanım yönetimi" dahilinde internet erişimini kısıtlayamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar** bölümüne gidin, uygulamanın adını aratın ve internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokununuz.


Uygulamaların İnternet Erişimini Görüntüleme ve Ayarlama

"Veri kullanım yönetimi" arayüzünden **Ağ erişimi** seçeneğine dokununuz, **Mobil veri** seçimini kaldırın ve yüksek miktarda veri tüketen uygulamaları (Video Oynatıcı gibi) yalnızca Wi-Fi ağına bağlıyken kullanılacak şekilde ayarlayın.

- i** "Veri kullanım yönetimi" arayüzünden bazı uygulamalar (İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar gibi) için internet erişimini kısıtlayamazsınız. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar** bölümüne gidin, uygulamanın adını aratın ve internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokununuz.

Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

- 1 Veri kullanımı ekranında **Akıllı Veri Tasarrufu** düğmesine dokununuz, ardından etkinleştirin. Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 2 Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

Mobil Veri Kullanımı Hatırlatıcıları Ekleme

Sistem Yöneticisi dahilinde SIM kart tarife bilgilerini ekleyin ve kullanım hatırlatıcıları ayarlayın. Ardından, **Sistem Yöneticisi** zamanı geldiğinde mobil veri kullanımı konusunda hatırlatıcı gönderecektir.

Tabletiniz çift SIM destekliyse her kart için ayrı tarife ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Veri kullanımı** sayfasından **Diğer veri ayarları > Aylık veri limiti** bölümüne gidin ve ekrandaki talimatlara göre ayarlayın.
- 2 **Diğer veri ayarları** sayfasından **Kullanım hatırlatıcıları** seçeneğine dokununuz. Aylık mobil/dolaşım verisi kullanımı sınırı aşıldığında sistemin hatırlatıcı göndermesini veya internet erişimini doğrudan kesmesini sağlayabilirsiniz.
- 3 **Diğer veri ayarları** sayfasından **Kilit ekranı veri kullanımı hatırlatıcısı** özelliğini de etkileştirebilirsiniz.

Wi-Fi Ağına Bağlanma

Wi-Fi Hakkında Temel Bilgiler

İnternete Wi-Fi üzerinden bağlanmak iyi bir mobil veri tasarrufu yöntemidir. Riskli ortak erişim noktalarından kaçınmak ve güvenli İnternet erişiminden emin olmak için Wi-Fi güvenlik takibi özelliğini de etkinleştirebilirsiniz.

Wi-Fi Ağına Erişim

- i** Gizlilik sızıntısı ve varlık kaybı gibi potansiyel güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için halka açık yerlerde ücretsiz Wi-Fi ağlarına erişirken lütfen dikkatli olun.

Wi-Fi ağına bağlanmak için PIN girişi

- 1 **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- 2 Ayarlar sayfasından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.

- **Kullanılabilir ağlar** bölümünden bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokununuz. Şifreli bir ağ seçilirse şifre girmeniz gerekecektir.
- Menünün alt kısmını aşağı çekin, **Ağ ekle** seçeneğine dokununuz, ardından bağlantıyı tamamlamak üzere ağ adını ve şifreyi girmek üzere ekrandaki talimatları uygulayınız.

Durum çubuğunda  görüntülendiğinde tablet internete Wi-Fi üzerinden bağlı demektir.


Kare kod tarayarak bağlantı


- 1 **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- 2 Ağı paylaşan tablette ayarlar sayfasından **Wi-Fi** bölümüne gidin, bağlı olan ağa dokununuz ve kare kodu alın.
- 3 Ağa bağlamak istediğiniz tabletle kare kodu tarayınız ve ağa bağlanmak için talimatları uygulayınız.

 Bazı şifreli ağlar kod tarayarak bağlanmayı desteklemeyebilir. Lütfen duruma göre hareket ediniz.

Wi-Fi Direct ile Veri Aktarma

HONOR cihazları arasında veri aktarmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct, Bluetooth'a kıyasla daha hızlı bir şekilde ve cihazları eşleştirmek gerekmeden büyük dosyaların yakındaki cihaza aktarılmasını sağlar.

- 1 Alıcı cihazda **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.
- 2 **Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne giderek yakında bulunan ve Wi-Fi Direct özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramaya başlayınız.
- 3 Gönderici cihazda paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin,  simgesine dokununuz ve **Wi-Fi Direct** seçimini yapınız.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

- 4 Bağlantı kurmak için alıcı cihazın simgesine dokununuz, ardından dosyaları paylaşınız.
- 5 Alıcı cihazda Wi-Fi Direct aktarım isteğini kabul ediniz.

Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar > Gezinti > Tabletim > Download > Wi-Fi Direct** bölümüne gidiniz.

Wi-Fi+ Kullanarak Ağ Seçme

Wi-Fi+ etkinleştirildiğinde cihazınız önceden bağlanmış veya ücretsiz bir Wi-Fi ağı tespit ederse Wi-Fi otomatik olarak etkinleştirilecek ve ilgili ağa bağlanılacaktır. Cihazınız aynı zamanda Wi-Fi ağının kalitesini değerlendirecek ve Wi-Fi sinyali zayıfsa mobil veriye geçiş yapacaktır.

- 1 **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidiniz.
- 2 **Diğer ayarlar** seçeneğine dokununuz ve **Wi-Fi+** seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakınız.

Başlangıç Ekranı hakkında bilgi edinme

Başlangıç Ekranını Tanıma

Başlangıç ekranında aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Ekranın üst kısmındaki durum çubuğundan cihazınızın durumunu ve bildirimleri kontrol edebilirsiniz.
- Başlangıç ekranında görüntülenen uygulamaları ve araçları görmek için sola veya sağa kaydırın.

Servis kartları


Uygulamaları açmadan önemli bilgileri alın ve sık kullanılan özelliklere tek dokunmayla erişin. Çok stilli kartlar başlangıç ekranınızı baştan yaratıyor.

Servis kartlarını destekleyen uygulamaların altında varsayılan olarak bir gösterge çubuğu vardır (**Kart çubuğunu göster** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı** > **Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin).

Servis Kartlarını Büyütme veya Küçültme

Servis Kartını büyütmek için uygulama simgesini yukarı kaydırın, küçültmek için diğer kısımlara dokunun.

Uygulama simgelerini yukarı kaydırarak servis kartı ekleme

Servis kartlarını destekleyen uygulama simgelerini yukarı kaydırın, servis kartlarını görüntüleyin (kapatmak için diğer yerlere dokunun) ve kartı başlangıç ekranına sabitlemek için kartın sağ üst köşesindeki  düğmesine dokunun.

Başlangıç ekranını düzenleyerek servis kartı ekleme

Düzenleme ekranını açmak için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokunun, **Galeri**, **Hava Durumu** veya başka bir seçim yapın, tercih ettiğiniz stili seçmek için sola veya sağa kaydırın, ardından **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokunun.

Hava Durumu, Saat ve diğer popüler araçları ekleme

Düzenleme ekranını açmak için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokunun, **Klasik araçlar** seçeneğini bulun ve bu ekranı açın, **Hava Durumu**, **Saat** veya diğer araçlara dokunun ve başlangıç ekranına ekleyin.

Başlangıç ekranındaki uygulamaları servis kartı olarak ayarlama

Örnek olarak Not Defteri verilmiştir:

Not Defteri uygulamasını basılı tutun, açılan listeden **Not Defteri kartları** seçimi yapın, tercih ettiğiniz stili seçmek için sola veya sağa kaydırın, ardından **Genişleyen kart olarak ayarla** düğmesine dokununuz.

Uygulamayı bir sonraki yukarı kaydırışınızda servis kartı tercih edilen stil olarak görüntülenecektir.

Servis Kartını Düzenleme

Örnek olarak Not Defteri alındığında kartları aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz:

Not Defteri kartını basılı tutun ve Not Defteri kategorisini seçmek için açılır listeden Kartı Düzenle seçimi yapın.

Servis kartı stilini ayarlama

Örnek olarak Not Defteri verilmiştir, kart stilini aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz:

- **Not Defteri** uygulamasını basılı tutun, açılan listeden **Not Defteri kartları** seçimi yapın, tercih ettiğiniz stili seçmek için sola veya sağa kaydırın, ardından **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokununuz.
- **Not Defteri** servis kartını basılı tutun, açılan listeden **Diğer Not Defteri kartları** seçimi yapın, tercih ettiğiniz stili seçmek için sola veya sağa kaydırın, ardından **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokununuz.

Servis kartı silme

Servis kartını basılı tutun, açılan listeden **Sil** seçimi yapın, ardından kartı silmek için onay kutucuğundan **Sil** düğmesine dokununuz.

Büyük klasörler

Uygulamalarınızı büyük klasörlerde saklayın. Bunlara klasörü açmadan erişebilir, başlangıç ekranıyla etkileşiminizi daha verimli hale getirebilirsiniz.

Geniş Klasöre Geçme

Küçük klasörü basılı tutun ve **Büyüt** düğmesine dokununuz.



Klasörde 9 taneden fazla uygulama olması durumunda sağ alt köşede "diğer uygulamalar" simgesi görüntülenecektir.


Uygulamayı Geni Klasörde Etkinleştirme

Uygulamayı etkinleştirmek için geniş klasördeki uygulama simgesine dokununuz.

Geniş klasörü büyütme ve daha fazla uygulama görüntülemek veya açmak için geniş klasörün sağ alt köşesindeki "diğer uygulamalar" düğmesine dokununuz.

Geniş Klasörde Daha Fazla İşlem

Geniş klasörleri yeniden adlandırma: Yeniden adlandırmak için geniş klasörü basılı tutun.

Uygulama ekleme veya silme: Geniş klasörü açın,  düğmesine dokunun ve uygulama eklemek veya silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Küçük Klasöre Geçme

Küçük klasöre geçirmek için geniş klasörü basılı tutun ve **Küçült** düğmesine dokununuz.

Uygulama önerileri

Uygulama önerileri günlük hayatınızda ihtiyacınız olan uygulamaları önermektedir. Mevcut ihtiyaçlarınıza göre uygulamalara ve servislere erişimi daha verimli hale getirir.

Uygulama önerileri Özelliğini Etkinleştirme

Uygulama önerileri kartı varsayılan olarak başlangıç ekranında ön yüklüdür.

Ayarlar > Asistan > YOYO Önerileri > Uygulama önerileri bölümüne gidin, **Uygulama önerileri** destekli uygulamaların düğmelerinin açık olduğundan emin olun.

Başlangıç Ekranına Uygulama önerileri ekleme

Daha doğru öneriler ve daha iyi bir deneyim için daha büyük **Uygulama önerileri** kartını seçebilirsiniz.

Düzenleme ekranını açmak için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokununuz ve **YOYO Önerileri** seçimi yapın. Sola kaydırın ve 2x4 **Uygulama önerileri** kart stilini seçin, ardından **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokununuz. Başlangıç ekranında yer yoksa **Kartlar** başka bir ekrana eklenecektir.


Uygulamanın önerilmesini durdurma





Örnek olarak **Ayarlar** verilmiştir:





































Başlangıç ekranındaki **YOYO Önerileri** kartına gidin, iletişim kutucuğu açılana kadar **Ayarlar** uygulamasını basılı tutun ve **İlgilenmiyorum > Tamam** seçeneğine dokununuz. Artık **Ayarlar** uygulaması önerilmeyecektir.

Yaygın Simgeler hakkında bilgi edinme

Yaygın Bildirim ve Durum Simgeleri Hakkında Bilgiler

-  Ağ durumu simgeleri bölgenize veya ağ servisi sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Farklı ürünler farklı işlevler desteklemektedir. Aşağıdaki simgeler tabletinizde olmayabilir. Lütfen gerçek tabletin ekranına bakın.

	4G ağına bağlı		3G ağına bağlı
	2G ağına bağlı		HSPA+ ağına bağlı

	HSPA ağına bağlı		Dolaşım
	Tam sinyal		SIM kart yok
	Veri tasarrufu etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Ortak erişim noktası etkin		Hem 2,4 GHz hem de 5 GHz Wi-Fi ağına bağlı
	Wi-Fi ağına bağlı		Wi-Fi 6 ağına bağlı
	Wi-Fi+ üzerinden otomatik ağ geçişi		Hem 2,4 GHz hem de 5 GHz Wi-Fi 6 ağına bağlı
	Pil yok		Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi
	Şarj oluyor		Pil zayıf
	Süper şarj oluyor		Hızlı şarj oluyor
	Güç Tasarrufu modu etkin		Bluetooth etkin
	Bluetooth cihaza bağlı		Tablette Dijital Denge etkin
	Daha fazla bilgi		Bluetooth cihaz pili
	Konum servisi etkin		VPN ağına bağlı
	Kulaklıklar bağlı		Göz Konforu etkin
	Arama devam ediyor		Ses kanalına bağlanılamıyor ve arama cevaplanamıyor veya yapılamıyor.
	Cevapsız arama		VoLTE HD etkin
	Sessiz		Yeni mesaj
	NFC etkin		Titreşim modu
	Veri senkronizasyonu		Rahatsız Etmeyin etkin

	Performans modu etkin		Veri senkronizasyonu yapılamadı
	Takvim hatırlatıcı alındı		Yeni e-posta alındı
	Alarm etkin		Engellenen arama veya mesaj
	Uçak modu etkin		



Bildirimleri Görüntüleme ve Devre Dışı Bırakma

Bildirimleri Görüntüleme ve Temizleme


Bildirimleri Görüntüleme

Bir bildirim hatırlatıcısı belirdiğinde ekranı açıp durum çubuğundan aşağı kaydırarak bildirim panelini açabilir ve bildirimi görüntüleyebilirsiniz.


Bildirimleri Temizleme

- Bir bildirim üzerinde sağa kaydırarak bildirimi silebilirsiniz.
- Tüm bildirimleri temizlemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
-  Bazı sistem bildirimleri ve ön planda çalışan uygulamalardan gelen bildirimler temizlenemez.

Bildirimleri görüntülememe

Bildirimler tarafından rahatsız edilmemek için istemediğiniz bildirimi sola kaydırın ve  düğmesine dokunun, şunlar arasından seçim yapabilirsiniz:

- **Sessiz bildirimleri kullan**
- **Bildirimleri devre dışı bırak**
- **Diğer ayarlar**

-  Bazı sistem bildirimleri ve kullanılmakta olan uygulamaların bildirimleri kapatılamaz veya ertelenemez.
- Farklı uygulamalar farklı seçenekleri destekleyebilir, lütfen gerçek durumu göz önünde bulundurun.

Ses Seviyesini Ayarlama

Ses Ayarlarını Yapma

Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

Çevirerek sessize alma

Arama geldiğinde tableti sessize almak için çevirin.

Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Zil sesini kapatma** bölümüne gidin ve **Zil sesini sessize almak için çevir** seçeneğinin açık olduğundan emin olun.

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde bu özellik desteklenmemektedir.

Açma/Kapatma ve Yeniden Başlatma

Cihazınızı Açma veya Kapatma ya da Yeniden Başlatma

Cihazınızı Açma ve Kapatma

Cihazınızı kapatmak için birkaç saniye süreyle Güç düğmesini basılı tutun, **Kapat** ve **Kapatmak için dokun** düğmesine dokununuz.

Cihazınızı açmak için cihaz titreyene ve logo görüntülenene kadar birkaç saniye süreyle Güç düğmesini basılı tutun.

Cihazınızı Yeniden Başlatma

Önbelleği silmek ve cihazı ideal durumunda tutmak için cihazınızı düzenli olarak yeniden başlatın. Cihazınız bir sorunla karşılaştığında yeniden başlatmak bazı durumlarda sorunu çözebilir.

Güç düğmesini birkaç saniye basılı tutun, ardından **Yeniden başlat** ve **Yeniden başlatmak için dokun** düğmesine dokununuz.

Tableti zorla yeniden başlatma

Çalışmıyorsa veya doğru şekilde kapanmıyorsa tabletinizi zorla yeniden başlatabilirsiniz. Cihazınızı zorla yeniden başlatmak için ses azaltma düğmesini ve güç düğmesini 10 saniyeden uzun süre boyunca basılı tutun.

Telefonu Değiştirme

Cihazınızı Şarj Etme

Cihazınız pili biterken sizi uyaracaktır. Lütfen pili bittiğinde otomatik olarak kapanmasını önlemek için cihazınızı zamanında şarj ettiğinizden emin olun.

Şarj Önlemleri

- Cihazınızı, cihazınız ile birlikte gelen standart adaptör ve USB kablosunu kullanarak şarj edin. Diğer şarj cihazları veya USB kabloları tekrar eden yeniden başlatmalara, yavaş şarj sürelerine, aşırı ısınmaya ve diğer istenmeyen sonuçlara sebep olabilir.
- Şarj cihazı veya başka bir cihaz USB bağlantı noktasına bağlandığında cihazınız otomatik olarak güvenlik denetimi gerçekleştirecektir. USB bağlantı noktasında nem tespit edilirse cihazınız otomatik olarak güvenlik önlemlerini aktive edecek ve şarj işlemi durdurulacaktır. Telefonunuzun USB bağlantı noktasıyla bağlantısını kesin ve USB bağlantı noktası kuruyana kadar bekleyin.
- Pilin tam olarak şarj edilmesi için gereken süre ortam sıcaklığına ve pilin yaşına göre değişir.
- Pillerin şarj döngüsü sayısı sınırlıdır. Bir pilin ömrü belirgin ölçüde kısaldığında pili değiştirmek için yetkili bir HONOR Müşteri Servisi Merkezine gidin.
- Şarj olurken cihazınızın ya da şarj cihazının üzerini kapatmayın.
- Cihazınız, özellikle yüksek sıcaklıklarda çok uzun süreli kullanımlarda ısınabilir. Bu durumda şarjı durdurun, bazı özellikleri devre dışı bırakın ve cihazı serin bir yere yerleştirin.
- Lütfen şarj olurken cihazınızı kullanmayın.
- Cihazınız, Güç düğmesini basılı tuttuğunuzda tepki vermezse pil tamamen boşalmış olabilir. 10 dakika şarj edin ve tekrar açın.

Cihazınız ile Birlikte Gelen Şarj Cihazını Kullanma





- 1 Cihazınızı adaptöre bağlamak için cihazınız ile birlikte gelen USB kablosunu kullanın.
- 2 Adaptörü elektrik prizine takın.

Cihazınızı Bilgisayar ile Şarj Etme

- 1 Cihazınızı USB kablosu kullanarak bilgisayara veya başka bir cihaza bağlayın.
- 2 Cihazınızda **USB seçenekleri**: iletişim kutucuğu görüntülendiğinde **Sadece şarj** düğmesine dokununuz.
Daha önce başka bir seçenek ayarlanmışsa iletişim kutucuğu açılmayacaktır. Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, **Ayarlar** düğmesine dokununuz, ardından **Sadece şarj** seçin.

Pil Simgelerine Genel Bakış

Pil seviyesini tablet ekranındaki pil simgesinden kontrol edebilirsiniz.

Pil Simgesi	Pil Seviyesi
	Kalan pil %10 seviyesinin altında.
	Kalan pil %10 - %20 arası.
	Şarj oluyor, kalan pil %20 - %90 arası.
	Şarj oluyor, kalan pil %90 veya üzeri. Pil simgesinin yanında %100 yazıyorsa veya kilit ekranında şarj tamamlandı mesajı görüntüleniyorsa pil tamamen şarj olmuş demektir.

HONOR Connect

HONOR Connect

HONOR Connect ile Daha Fazla Cihaz Bağlayın

Öncelikle, bağlanacak tüm cihazları en son sürüme güncelleyin ve hepsinin **HONOR Connect** özelliğini desteklediğinden emin olun.

- 1 Telefonunuzda ve bağlanılacak cihazda aynı HONOR Kimliği ile giriş yapın.
- 2 Telefonunuzda ve bağlanılacak cihazda Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 3 **Ayarlar > HONOR Connect** (telefon/tablet için) bölümüne veya **PC Yöneticisi > HONOR Connect** (dizüstü bilgisayar için) bölümüne gidin, Kullanıcı Sözleşmesi içeriğini kabul edin ve HONOR Connect servislerinin etkin olduğundan emin olun.

Telefondaki **HONOR Connect** ayarları sayfasında "**Yakınlarda**" olarak görüntülenen cihaz bağlı demektir. Bunun adına dokunun ve HONOR Connect'in etkin olduğundan emin olun.

Telefonunuzda/Tabletinizde HONOR Connect Yönetimi

Telefonda/tablette **Ayarlar > HONOR Connect** bölümüne gidin. **Bu cihazdaki servisler** listesinden mevcut cihazda HONOR Connect'i etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin, **Bağlı Uygulamalar** seçeneğine dokunun, **Bağlı Uygulamalar** özelliğini kapatın, ardından uygulamalar ve servisler bu cihaz ile diğerleri arasında geçiş yapmayacaktır.

Diğer Cihazların HONOR Connect'ini Yönetme

Telefonda **Ayarlar > HONOR Connect** bölümüne gidin, **Yakınlarda** olarak görüntülenen cihaza dokunun, tek bir cihaz için HONOR Connect'i etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin, **Yakınlarda** olarak görüntülenen bir dizüstü bilgisayara dokunun, **Bağlı Uygulamalar** özelliğini kapatın, ardından uygulamalar ve servisler telefon ile dizüstü bilgisayar arasında geçiş yapmayacaktır. Diğer cihazlar etkilenmeyecektir.

Telefonunuzda/Tabletinizde HONOR Connect'i Devre Dışı Bırakma



Telefonda/tablette **Ayarlar > HONOR Connect > ⋮ > Hakkında** bölümüne gidin, cihazdaki HONOR Connect servislerini devre dışı bırakmak için **Servisi devre dışı bırak** seçeneğine dokunun. Bunları geri yüklemek isterseniz **Ayarlar > HONOR Connect** bölümüne gidin ve Kullanıcı Sözleşmesi için tekrar **Kabul ediyorum** seçimi yapın.

Kolay Projeksiyon

Tabletinizi Kablosuz Olarak Ekran Yansıtma

Tablet ekranınızı büyük bir ekrana (televizyon gibi) kablosuz olarak yansıtabilirsiniz.

- 1 Büyük ekranın modeline ve işlevlerine göre aşağıdaki adımları uygulayın:
 - **Büyük ekranda Miracast desteği varsa** kablosuz projeksiyon düğmesini açın.
 - **Büyük ekranda Miracast desteği yoksa** kablosuz HDMI adaptörü bağlayın. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

 Büyük ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini kontrol etmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da büyük ekranın üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.
 - 2 Tabletinizde bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve  düğmesini açın.
 - 3 Tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini etkinleştirin. Ardından tabletiniz mevcut ekranları aramaya başlayacaktır.
 - 4 Projeksiyon bağlantısını tamamlamak için cihaz listesinde büyük ekranın veya kablosuz HDMI adaptörünün adına dokununuz.
- Alternatif olarak, durum çubuğunu aşağı kaydırın ve **Bağlantıyı kes** düğmesine dokununuz.

HONOR Yazdırma

Görsel ve Belge Yazdırma



Cihazınızı Yazıcıya Bağlama

- 1 Mopria sertifikalı olduğunu doğrulamak için yazıcı kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın.
Sertifikalı değilse cihazınız için ilgili uygulama veya eklenti yüklemek için üreticiye danışın.
- 2 Cihazınızı ve yazıcınızı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak aynı Wi-Fi ağına bağlayın:
 - Wi-Fi yönlendiricisine bağlanma: Yazıcının Wi-Fi özelliğini etkinleştirin ve Wi-Fi yönlendiricisine bağlayın. Cihazınızda **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, aynı Wi-Fi yönlendiricisine dokununuz ve ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
 - Wi-Fi Direct ile bağlanma: Yazıcınız Wi-Fi Direct'i destekliyorsa bu özelliği etkinleştirmek için yazıcının kılavuzunda yer alan talimatları uygulayın. Cihazınızda **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, **Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne gidin, ardından bağlantıyı kurmak için yazıcıya dokununuz.
 - Yazıcınızın ortak erişim noktasına bağlanma: Yazıcınız kablosuz ortak erişim noktası olarak da kullanılabiliriyorsa ortak erişim noktasını etkinleştirmek ve bir şifre belirlemek için yazıcının kılavuzundaki talimatları uygulayın. Cihazınızda **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, yazıcının ortak erişim noktasına dokununuz ve ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

- 3 Ayarlar > Diğer bağlantılar > Yazdırma > Varsayılan Yazıcı Servisi** bölümüne gidin ve **Varsayılan Yazıcı Servisi** özelliğini etkinleştirin.
- 4** Yazıcıyı eklemek için arama sonuçlarından yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Dosya yazdırma

Galeri ve **Notlar** dahilinde dosya yazdırmak için:

- Fotoğraf yazdırma: **Galeri** etkinse fotoğrafı açın,  > **Yazdır veya PDF'e çıkart** düğmesine dokunun, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- Notları yazdırma: **Notlar** etkinse notu açın,  > **Yazdır** düğmesine dokunun, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere HONOR Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.


HONOR Share'ı Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Aşağıdaki yöntemleri kullanarak HONOR Share'ı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, tüm kısayolları görmek için bir kez daha aşağı kaydırın ve ardından **HONOR Share**'i açın veya kapatın. **HONOR Share**'i basılı tutarak da bu özelliğin ayarlar ekranına erişebilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > HONOR Share** bölümüne giderek **HONOR Share** özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

HONOR Share ile Cihazlar Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

HONOR Share özelliğini kullanarak HONOR cihazları arasında hızlıca dosya paylaşabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir ve dosyalar alındıktan sonra dosyaların tüm içeriğini, görüntüleyebilir. Örneğin, alınan resim veya videoları **Galeri**'de görüntüleyebilir.

- 1** Alıcı cihazda **HONOR Share** özelliğini etkinleştirin.
- 2** Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyayı veya albümü basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokunun. Dosyayı göndermek için **HONOR Share** ögesine ve ardından alıcı cihazın simgesine dokunun.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** ögesine dokununuz.

Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Gezinti** sekmesine dokununuz ve ardından **Tabletim > HONOR Share** bölümüne gidin.


Alınan görüntü veya videoları **Galeri > Albümler > HONOR Share** bölümüne giderek de görüntüleyebilirsiniz.

HONOR Share ile Tabletiniz ve Bilgisayar Arasında Dosya Paylaşma

Tabletiniz ile bilgisayar (Windows veya macOS) arasında kolayca kablosuz dosya aktarmak için HONOR Share özelliğini kullanabilirsiniz.


Veri kablosuna gerek olmadan tabletteki dosyaları bilgisayarınızdan görüntüleyin ve düzenleyin veya bilgisayarınızdan tabletinize dosya gönderin.

Tabletinizden bilgisayara:

- 1 Bilgisayarınızdan Bluetooth ve Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.
- 2 Bildirim panelini açmak için tabletinizin durum çubuğunu aşağı kaydırın (daha fazla içerik için kaydırmaya devam edin). Ayarlar ekranına gitmek için **HONOR Share** düğmesini basılı tutun ve **HONOR Share** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Bilgisayarınızda **PC Yöneticisi > HONOR Share** uygulamasını açın ve **Diğer cihazlar tarafından keşfedilmeye izin ver** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Telefonunuzda paylaşılacak olan dosyayı basılı tutun,  düğmesine dokununuz ve **HONOR Share** seçimi yapın. Alıcı cihaz keşfedildikten sonra dosyayı paylaşmak için adına dokununuz.

Bilgisayarınızdan tablete:

- 1 Bilgisayarınızdan Bluetooth ve Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.
- 2 Telefonda **HONOR Share** özelliğini açın.
- 3 Bilgisayarınızdan paylaşılacak dosyayı seçin ve **Daha fazla seçenek göster > HONOR Share** seçeneğine sağ tıklayın. Bilgisayar **HONOR Share** işlevi etkin olan tabletleri arayacaktır. Dosyayı açmak için tableti seçin.
- 4 Tablette dosyayı almak için ekrandaki talimatları uygulayın.

 Yalnızca PC Yöneticisi 15.0 ve sonraki sürümlere sahip HONOR dizüstü bilgisayarları desteklemektedir. Bu özellik ürüne göre farklılık gösterebilir, lütfen gerçek duruma göre hareket edin.

HONOR Share ile Tek Dokunuşla Yazdırma

Yakında HONOR Share özelliğini destekleyen bir yazıcı bulunuyorsa yazıcıyı bulup cihazınızda bulunan resimleri veya PDF dosyaları yazdırmak için HONOR Share özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Yazıcının türüne bağlı olarak aşağıdakileri doğrulayın:

- Wi-Fi uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve cihazınızla aynı ağa bağlanmalıdır.
- WiFi Direct uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve WiFi Direct özelliği etkinleştirilmelidir.
- Bluetooth uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık ve Bluetooth aracılığıyla keşfedilebilir olmalıdır.

2 Cihazınızda yazdırılacak dosyayı ön izleyin, ardından **Paylaş > HONOR Share** bölümüne gidin.


3 Yazıcı keşfedildiğinde cihazınızda yazıcının adına dokununuz ve ön izleme ekranında ayarları yapın. Ardından yazdırmak için **YAZDIR** ögesine dokununuz. Bir Bluetooth yazıcıyı cihazınıza ilk kez bağlıyorsanız yazıcıyı cihazınızda bulun, yazıcının adına dokununuz, ardından yazıcıdaki Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutarak bağlantıyı onaylayın.

i Desteklenen yazıcıların listesi için HONOR Share paylaşım ekranında **Yardım** ögesine dokununuz, **Yazıcılar** seçimini yapın, ardından **Hangi yazıcılar desteklenmektedir?** ögesine dokununuz.

HONOR Kimliğine hızlı giriş

HONOR Kimliğine Kolay Giriş

Yeni cihazdan **Ayarlar > HONOR Kimliğiniz ile giriş** bölümüne gidin. Aşağıdakileri deneyebilirsiniz:

- Hesaba giriş: Hesap adını girin, **İLERİ** seçeneğine dokununuz ve ekrandaki talimatları uygulayarak şifre veya SMS doğrulama kodu ile giriş yapın.
- Tarayarak giriş: Yeni cihazda yukarıdaki kare kodu simgesine dokununuz, ardından ekranda bir kare kod görüntülenecektir. HONOR Kimliğiyle giriş yapılmış cihazdan **Ayarlar** bölümüne gidin, HONOR Kimliğine, ardından  seçeneğine dokununuz, yeni cihazda kare kodu tarayın ve **GİRİŞ YAP** seçeneğine dokununuz.

Video Oluřturma

Temel Fotoğrafçılık

Kamerayı Bařlatma

Kamera uygulamasını açmak için çok sayıda yol vardır.

Başlangıç Ekranından

Başlangıç ekranından, **Kamera** uygulamasını açın.

Kilit Ekranından

Ekran kilitliyen, ekranı açın, ardından kamerayı açmak için sağ alt köşedeki kamera simgesini yukarı kaydırın.

Kamera Ayarlarını Yapma

Daha hızlı fotoğraf ve video çekmek için kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

 Aşağıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.

Görüntü Oranını Ayarlama

Kamera >  > **Görüntü oranı** bölümüne gidin ve bir görüntü oranı seçin.

 Bu özellik bazı modlarda kullanılamaz.

Konum Etiketini Etkinleştirme

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı konumunuzla etiketlemek için **Konum etiketi** özelliğini etkinleştirin.

Çekildiği yeri görmek için Galeri'deki bir fotoğrafı veya videoyu yukarı kaydırın.

Fotoğraflarınızı Oluřtururken Yardımcı Kılavuzu Kullanma

En iyi çekimi yapabilmek için yardımcı kılavuzu kullanın.

- 1 Kamera ızgarası** özelliğini etkinleştirin. Vizörde kılavuz çizgileri görünecektir.
- 2** Fotoğrafınızın süjesini kesiřim noktalarından birine yerleřtirin, ardından çekim düğmesine dokununuz.

Ayna Yansımasını Etkinleştirme

Ön kameranızı kullanırken **Ayna yansıması** özelliğini etkinleřtirmek veya devre dıřı

bırakmak için  düğmesine dokununuz.

Deklanřör Sesini Kapatma

Kamera deklanřör sesini kapatmak için **Deklanřör sesini kapat** özelliğini etkinleştirin.

 Bu özellik yalnızca bazı ÷lkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Daha İy Kompozisyonlar için Yatay Dengeleyici Kullanma



Vizörde yatay kılavuz çizgiyi görüntülemek için **Yatay seviye** seçeneğini etkinleştirin. Noktalı çizgi düz çizgi ile karşılaştığında kamera yatay seviye ile paralel hale gelmiş olur.

Fotoğraf Çekme

Fotoğraf Çekme

1 Kamera uygulamasını açın.

2 Ardından řu işlemleri uygulayabilirsiniz:


- Odaklanma: Ekranda vurgulamak istediğiniz yere dokunun. Odak noktasıyla ölçüm noktasını ayırmak için vizör çerçevesini basılı tutun ve odak çerçevesiyle ölçüm çerçevesi aynı anda görüntülendiğinde bunları ayrı ayrı istediğiniz yere sürükleyin.
- Parlaklığı ayarlama: Odak çerçevesinin yanındaki  düğmesine dokunun veya düğmeyi yukarı ya da aşağı kaydırın.
- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için ekranda iki parmağınızı sıkıştırın/açın veya ekranın yanındaki yakınlaştırma çubuğunu kaydırın.
- Kamera modu seçme: Mod seçmek için kamera modu alanını sola, sağa, yukarı veya aşağı kaydırın.
- Filtre seçme: Filtre efektini ön izlemek için  düğmesine dokunun.

 Yukarıdaki işlemi tüm modlar desteklememektedir, lütfen ayrıntılar için her moda bakın.

3 Çekim yapmak için çekim düğmesine basın.


Fotoğraf Çekmek için Kayan Çekim Düğmesini Kullanma

Fotoğraf makinesini kullanırken kayan perde özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Hızlı bir şekilde fotoğraf çekmek için bu düğmeyi istediğiniz yere sürükleyin.

- 1 Kamera** >  bölümüne gidin, ardından **Kayan çekim düğmesi** özelliğini etkinleştirin.
- 2** Kayan perde, vizörde görünecektir. Bu düğmeyi istediğini yere sürükleyebilirsiniz.
- 3** Fotoğraf çekmek için kayan perdeye dokunun.



Zaman Ayarlı Fotoğraf Çekme

Kamera zamanlayıcı, geri sayım süresi ayarlamanaız olarak tanır ve böylece perde düğmesine bastıktan sonra yerinizi alabilirsiniz.





- 1 **Kamera** >  > **Zamanlayıcı** bölümüne gidin ve geri sayım seçeneklerinden birini işaretleyin.
- 2 Vizöre geri dönün ve perde düğmesine dokunun. Geri sayım bittiğinde cihazınız bir fotoğraf çeker.

Profesyonel Görünen Fotoğraflar Çekme


AI Fotoğraf; nesneleri ve kareleri (yemek, plaj, ve metin gibi) akıllı şekilde tanımlayarak daha iyi fotoğraflar çekmenize yardımcı olan ve renk ile parlaklık ayarlarını duruma göre optimize eden ön yüklü bir kamera özelliğidir.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- 2 Açmak için  düğmesine dokunun.
- 3 Süreyi vizör çerçevesine yerleştirin. Kamera ne çektiğinizi tanımladığında otomatik olarak bir mod önerecektir (food, beaches veya metin gibi).
- 4 Önerilen modu devre dışı bırakmak düğmesine dokunun  özelliğini kapatın.

Fotoğraflara veya Videolara Filtre Uygulama



- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** veya **Video** modunu seçin.
- 2 Filtre seçmek ve efekti ön izlemek için  veya  simgesine dokunun.
 Bazı cihazlarda  simgesi mevcut değildir.
- 3 Fotoğraf çekmek veya video kaydını başlatmak için perde düğmesine dokunun.


Uzaktan Fotoğraf Çekme

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- 2 Kamerayı fotoğrafını çekmek istediğiniz uzaktaki nesneye doğru tutun. Büyütme seviyesini ayarlamak için yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin ya da parmaklarınızı sıkıştırın veya açın.
- 3 Vizörde odaklanmak istediğiniz noktaya dokunun. Kamera odaklanmış durumdayken  düğmesine dokunun.

Fotoğraflara Çıkartma Ekleme

Fotoğraflarınıza renk katmak için saat, hava durumu, ruh hali veya yemek gibi çıkartmalardan ekleyin.



- 1 **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Çıkartmalar** modunu seçin.
Çıkartmalar seçeneği mevcut değilse  simgesine dokunun ve ardından **Çıkartmalar** ögesini indirin.
- 2  simgesine dokunun ve bir çıkartma seçin. Seçili çıkartma vizörde görüntülenecektir.

- 3 Konumunu deęiřtirmek iin ıkartmayı srkleyin. Bazı ıkartma trlerinin metinleri de dzenlenebilir.
- 4 Fotoęraf ekmek iin  simgesine dokunun.

Video ekme

Kısa Video ekmek iin Hızlandırılmış ekim'i Kullanma

Birka dakika ve hatta saatler iinde yavař bir řekilde grnt yakalamak iin Hızlandırılmış ekim'i kullanabilir ve daha sonra bu grntleri kısa video olarak sıkıřtırabilirsiniz. Bylece aan iekler, hareket eden bulutlar gibi deęiřimin gzellięini yansıtan grntler yakalayabilirsiniz.

- 1 **Kamera** > **Dięer** blmne gidin ve **Hızlandırılmış ekim** modunu sein.
- 2 Cihazınızı istedięiniz konuma yerleřtirin. Kamera titremesini azaltmak iin tripod kullanarak cihazınızı sabit tutun.
- 3 Kayda bařlamak iin  simgesine, ardından kaydı sonlandırmak iin  simgesine dokunun.

Kaydedilen video otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir.

Grsel ve Video Grntleme

Fotoęraf ve Video Grntleme

Galeri uygulamasında fotoęraflarınızı ve videolarınızı grntleyebilir, dzenleyebilir ve paylařabilirsiniz.

ekim Zamanına Gre Grntleme

Galeri uygulamasını aın. **Fotoęraflar** sekmesinde aylık grnme gemek ekran zerinde parmaklarınızla sıkıřtırın, gnlk grnme gemek iin ise parmaklarınızı ayırın.

Zamanı grntlemek iin kenardaki iz topunu da srkleyebilirsiniz.


Albme Gre Grntleme

Fotoęraflar ve videoları **Albmler** sekmesinde albme gre grntleyebilirsiniz.

Bazı fotoęraf ve videolar varsayılan albmlerde depolanır. rneęin, kamera ile kaydedilen videolar **Kamera** albmne kaydedilir. Ekran grntleri ve ekran kayıtları **Ekran grntleri** albmne kaydedilir.



Fotoęrafların ve Videoların Ayrıntılarını Grntleme

- 1 Galeri'de Tam ekran modunda grntlemek iin bir fotoęrafa ya da videoya dokunun. Meny gizlemek iin ekrana tekrar dokunun.

- 2** Tam ekran modundayken fotoğrafin veya videonun depolama yolu, çözünürlüğü ve boyutu gibi ayrıntılarını görüntülemek için  simgesine dokununuz.

Görsel ve Video Paylaşma

Albümler bölümüne gidin, görselleri ve videoları aşağıdaki şekillerde paylaşabilirsiniz:

- Tek görsel veya video paylaşma: Bir görsele veya videoya dokununuz ve paylaşmak için  düğmesine dokununuz.
- Birden fazla fotoğraf veya video paylaşma: Bir albümdeyken çoklu seçim moduna girmek için bir görseli veya videoyu basılı tutunuz, birden fazla görsel ve video seçin, ardından paylaşmak için  düğmesine dokununuz.

Güvenli Fotoğraf Paylaşımı

Güvenli Fotoğraf Paylaşımı, paylaşım esnasında gizlilik sızıntısını engellemek için fotoğraf konumu ve çekim verileri gibi bilgileri silmenize yardımcı olur.

- 1** **Galeri > Albümler** bölümüne gidin.

- 2** Bir veya daha fazla fotoğraf seçin ve  düğmesine dokununuz.

- 3** Paylaşım ekranının sol üst tarafındaki mesajı kontrol edin. Gizlilik korumasının etkin olmaması durumunda **Gizlilik seçenekleri** düğmesine dokununuz, **Gizlilik seçenekleri** penceresi açılacaktır, fotoğrafları güvenli şekilde paylaşmak amacıyla bu özelliği etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayınız.


Akıllı Fotoğraf Kategorizasyonu

Galeri, fotoğraflarınızı otomatik olarak portre, konum ve manzara gibi kategoriler altında sıralar, böylece aradığınızı hızlıca bulabilirsiniz.

Kategori altında düzenlenen fotoğraflarınızı görüntülemek için **Galeri > Keşfet** bölümüne gidin.

Bir albümden fotoğraf silmek için silmek istediğiniz fotoğrafı basılı tutarak seçin, ardından

 (veya portreler için ) simgesine dokununuz.

 Kategori albümlerinden fotoğrafların tümü silinemez.


Kişi Albümlerini Görüntüleme ve Ayarlama

Yeterince fotoğraf çekmenizden ardından Galerî uygulaması fotoğraflarınızdaki yüzleri tanımlayarak kişilere veya gruplara yönelik otomatik Kişî albümleri oluşturacaktır. Bu işlemler cihazınız şarj olurken ve ekranı kapalıyken yapılacaktır.

Bu Kişî albümlerini adlandırabilir ve kişilerle aranızdaki ilişkileri ayarlayabilirsiniz.

Grup fotoğraf albümleri için Kişî albümlerinde adlandırılmış 2 ila 10 arası yüz verisine sahip belirli sayıda fotoğraf olması gerekmektedir.

1 Galeri > Keřfet bölümüne gidin ve oluřturulan Kiři albümlerini görüntüleyin.

2 Bir albüme dokunun,  > **Düzenle** bölümüne gidin, ardından ad ve iliřki (**Bebek** veya **Anne** gibi) ayarlayın.

iřlemi tamamladıđınızda arama çubuđuna ad veya iliřki girerek Kiři albümünü bulabilirsiniz.

Albümleri Organize Etme

Fotoğrafları ve videoları kolayca incelemek için albümler halinde düzenleyin.

Albüm Ekleme

1 Galeri > Albümler bölümüne gidin.

2  simgesine dokunun, albüme isim verin ve ardından **Tamam** düğmesine dokunun.

3 Ekleme istediđiniz fotoğrafları veya videoları seçin ve ardından bunları yeni albüme taşıyın veya kopyalayın.

Albümleri Sıralama

1 Galeri > Albümler >  bölümüne gidin ve **Albümleri sırala** öğesine dokunun.

2 Albümün yanındaki  simgesini istediđiniz konuma sürükleyin. Albümleri tekrar varsayılan sırada görüntülemek için **Sıfırla** öğesine dokunun.


Albüm Gizleme

Albümde görüntülenmemesini istediđiniz gizli fotoğraflarınız ve videolarınız varsa bunları gizleyebilirsiniz.

Albümler sekmesinden bir albüme dokunun, gizlemek istediđiniz fotoğrafı veya videoyu

basılı tutarak seçin ve  > **Gizle > Tamam** bölümüne gidin.

Seçilen fotoğraflar ve videolar gizlenecektir. Ardından řunları yapabilirsiniz:

- Gizli fotoğrafları ve videoları görüntülemek için **Albümler** sekmesinden  > **Albümleri sakla** bölümüne gidin.
- **Albümleri sakla** bölümünden bir fotoğraf veya videoyu basılı tutarak seçin ve **Göster** düğmesine dokunun.

Tekrar görünür hale getirildikten sonra fotoğraflar ve videolar orijinal albümlerine geri yüklenecektir.

 Paylaşımlı albümlerdeki fotoğraflar ve videolar gizlenemez, lütfen duruma göre hareket edin.

Fotoğraf ve Videoları Taşıma

1 Bir albümü açın, ardından taşımak istediđiniz fotoğraf ve videoları basılı tutarak seçin.

2 İstenen albümü seçmek için  > **Taşı** düğmesine dokunun.

3 Öğeler taşındıktan sonra, artık orijinal albümlerinde bulunmaz.

- i** **Tüm fotoğraflar** ve **Videolar** albümleri cihazınızda saklanan tüm fotoğraf ve videoları gösterir. Öğelerin albümler arasında taşınması bu albümlerde görünümünü etkilemez.

Fotoğraf ve Video Silme


Silmek istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin ve ardından **Sil** > **Sil** bölümüne gidin.

- i** **Tüm fotoğraflar**, **Favorilerim**, **Videolar** ve **Kamera** gibi bazı ön tanımlı albümler silinemez.

Silinen fotoğraf ve videolar, 30 gün sonra kalıcı olarak silinmeden önce geçici olarak **Yakın zamanda silinenler** albümüne taşınacaktır.

Bir fotoğrafı veya videoyu manuel olarak kalıcı şekilde silmek için **Yakın zamanda silinenler** albümünde ilgili küçük resmi basılı tutun ve ardından **Sil** > **Sil** bölümüne gidin.



Silinmiş Fotoğraf ve Videoları Geri Alma

Yakın zamanda silinenler albümünde geri almak istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokunarak bunları orijinal albümlerine geri yükleyin. Orijinal albüm silinmişse, yeni bir albüm oluşturulur.

Albümleri Engelleme

Galeri'de görüntülenmemesi için üçüncü taraf uygulama albümlerini engelleyin.

1 **Diğerleri** listesinde engellemek istediğiniz albüme dokunun.

2 En üstte  görüntüleniyorsa albüm engellenebilir demektir.  > **Engelle** bölümüne gidin. Engellenen albümler yalnızca **Dosyalar** uygulamasında görüntülenebilir.

3 Bir albümü engellemek için **Diğerleri** listesini açın, **Engelli albümleri görüntüle** ögesine ve ardından albümün yanındaki **Engellemeyi kaldır** ögesine dokunun.

- i** Yalnızca **Diğerleri** bölümündeki bazı albümler engellenebilir.

Fotoğraf ve Videoları Favorilere Ekleme

Bir fotoğraf veya videoyu açın, ardından  düğmesine dokunun.



Öge hem kendi orijinal albümünde hem de **Favorilerim** albümünde görünür.

Akıllı Yaşamın Keyfini Sürme

Tek Dokunuşla Ses Kanalı Değişirme

Oynatma Esnasında Başka bir Çıkış Cihazına Geçin

Kulaklığınızı kullanarak müzik dinlerken veya video izlerken kablolu kulaklığınızı çıkarmanıza veya Bluetooth kulaklığınızın bağlantısını kesmenize gerek kalmadan hızlıca sesi başka bir cihazdan gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 Cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve kablolu bir kulaklığa veya Bluetooth ses cihazına (Bluetooth kulaklık, Bluetooth hoparlör veya araca monte cihaz gibi) bağlayın.
 - 2 Eşleştirme başarıyla tamamlandıktan sonra cihazınızdaki bildirim panelini aşağıya kaydırıldığınızda **Mevcut ses çıkışı cihazı** veya **Mevcut ses giriş/çıkış cihazı** kartı göreceksiniz. Kullanılabilir ses çıkışı cihazlarını görüntülemek için karttaki  simgesine dokununuz.
Sesi aktarmak istediğiniz cihazı seçin.
-  Cihazınız Tip-C bağlantı noktası olmayan bir kablolu kulaklık destekliyorsa cihazınızın ses çıkış kanalı varsayılan olarak **Bu cihaz** kanalından kablolu kulaklıklara geçecektir.


Sık Kullanılan Özelliklere Hızlı Erişim


Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Başlangıç Ekranından Erişme

Bazı uygulamaların sık kullanılan özelliklerine başlangıç ekranındaki uygulama simgelerinden erişebilirsiniz, hatta bu özellikler için başlangıç ekranında kısayol da oluşturabilirsiniz.

Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim

Ekranı açılır pencere menüsü görüntülenene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun ve ardından erişmek istediğiniz sık kullanılan özelliğe dokununuz.

Örneğin,  simgesini basılı tutun, ardından açılır pencere menüsünde Selfie veya Video gibi erişmek istediğiniz bir çekim moduna dokununuz.

 Uygulamanın simgesini basılı tutmanıza rağmen açılır pencere menüsü görüntülenmiyorsa uygulama bu özelliği desteklemiyor demektir.

Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerini Başlangıç Ekranına Ekleme

Açılır menüyü açmak için başlangıç ekranındaki bir uygulama simgesine basılı tutun. İstediğiniz özelliği basılı tutun ve kısayolunu oluşturmak için başlangıç ekranınıza sürükleyin.

Birden Fazla Pencerede Aynı Anda İşlem Yapma


Bölünmüş Ekran Modunu Etkinleştirme

Çoklu Pencere, çoklu görev için uygulamaları bölünmüş ekranda açmanıza olanak tanır.


Bölünmüş ekran modunu etkinleştirme:

- 1 Çoklu Pencere çekmecesini görüntülemek için bir uygulama açın ve sol veya sağ kenardan içe doğru kaydırıp basılı tutun.
- 2 Bir uygulamanın simgesini Çoklu Pencere çekmecesinden dışarı sürükleyin.

Bölünmüş ekran bölmeleri arasında geçiş yapma:

Bölme küçülene kadar bölünmüş ekran bölmesinin üst kısmındaki  düğmesini basılı tutun, ardından bölmelerin yerini değiştirmek için bölmeyi ekranın diğer tarafına sürükleyin.

Bölünmüş ekran modundan çıkma:

Bölünmüş ekran penceresinin orta satırında bulunan  kısa çubuğunu basılı tutun ve diğer pencere kaybolana kadar sürükleyin.

- Bölünmüş ekran modu desteği uygulamaya göre değişiklik göstermektedir.
- Bölünmüş ekran modu aynı anda iki uygulamayla sınırlıdır.





Çoklu Penceredeki Uygulamalar Arasında Sürükleyip Bırakma İşlemi

Görselleri, metinleri ve belgeleri uygulamalar arasında kolayca sürükleyip bırakmak için Çoklu Pencere özelliğini kullanın.

- Görsel sürükleme ve bırakma: **Not Defteri** ile not alırken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve bu fotoğrafı **Not Defteri** editörüne sürükleyin.
- Metin sürükleme ve bırakma: SMS mesajı gönderirken **Not Defteri** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz metni basılı tutun ve mesaj metni yazma kutusuna sürükleyin.
- Belge sürükleme ve bırakma: E-posta yazarken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz belgeyi seçin ve bu belgeyi e-posta editörüne sürükleyin.

• Tüm uygulamalar Çoklu Pencere ile sürükleyip bırakma işlemini desteklememektedir.

Çoklu Pencere Çekmecesinde Uygulama Ekleme, Taşıma veya Silme İşlemleri

- Uygulama ekleme: Çoklu Pencere çekmecesinden  düğmesine dokunun, eklemek istediğiniz uygulamaya dokunun, ardından **Bitti** düğmesine dokunun.
- Uygulama taşıma: Çoklu Pencere çekmecesinden  düğmesine dokunun, ilgili uygulamayı düğme üzerinde istediğiniz yere taşıyın, ardından **Bitti** düğmesine dokunun.
- Uygulama silme: Çoklu Pencere çekmecesinden  düğmesine dokunun, silmek istediğiniz uygulamanın simgesinin sağ üst köşesindeki  düğmesine, ardından **Bitti** düğmesine dokunun.

Bölünmüş Ekran ve Kayan Pencere Arasında Geçiş Yapma

- Bölünmüş ekran modundan kayan pencereye geçiş: Bölünmüş ekranın üst kısmındaki çubuğu basılı tutun, ardından Dikey modda ekranın sol/sağ kısmına sürükleyin veya Yatay modda alt kenara sürükleyin.
- Kayan pencereden Bölünmüş ekran moduna geçiş: Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutun, ardından Dikey modda ekranın üst/alt kısmına sürükleyin veya Yatay modda sola veya sağa sürükleyin.

Çoklu Pencere Çekmecesini Devre Dışı Bırakma

Çoklu Pencere çekmecesini varsayılan olarak etkindir. Devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu Pencere düğmesi** özelliğini devre dışı bırakın.

Kayan Pencereyi Kullanma

Oyun oynarken kayan pencere açabilir ve oyun heyecanını kesintiye uğratmadan arkadaşınızla sohbet edebilirsiniz.

Kayan pencereyi görüntüleme:

- 1 Çoklu Pencere çekmecesini görüntülemek için sol veya sağ kenardan içe doğru kaydırıp basılı tutun.
- 2 Uygulamayı kayan pencerede açmak için Çoklu Pencere çekmecesindeki bir uygulama simgesine dokununuz.

 Tabletler aynı anda iki kayan pencere görüntülemeyi desteklemektedir.



Kayan pencerenin yerini değiştirme:

Pencereyi istediğiniz yere taşımak için kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu sürükleyin.


Kayan pencereyi yeniden boyutlandırma:

Yeniden boyutlandırmak için kayan pencerenin herhangi bir köşesini ortasına doğru sürükleyin.


Tam ekran görüntüleme:

Tam ekran görüntülemek için kayan pencerenin alt kısmındaki not çubuğunu aşağı kaydırın veya kayan pencerenin üst kısmındaki  >  düğmesine dokununuz.



Kayan pencereyi küçültme:

Kayan pencereyi kayan baloncuk olacak şekilde küçültmek için ekranda kayan pencerenin üst kısmındaki  düğmesini hızlıca iki taraftan birine doğru sallayın veya kayan

pencerenin üst kısmındaki  >  düğmesine dokununuz.

 Kayan balon maksimum 10 tane küçültülmüş kayan pencere içerebilir.


Kayan pencereyi kapatma:

Kapatmak için kayan pencerenin alt kısmındaki not çubuğunu yukarı kaydırın veya kayan pencerenin üst kısmındaki  >  düğmesine dokununuz.

Uygulamaların Kayan Pencerelerini Bulma ve Aralarında Geçiş Yapma


Kayan pencere yönetimi işlevini kullanarak kayan pencereleri hızlıca bulabilir ve bu pencereler arasında geçiş yapabilirsiniz.

- 1 Birden fazla uygulama için kayan pencere açtığınızdan ve onları küçülterek kayan topa yerleştirdiğinizden emin olun.
- 2 Tüm kayan pencerelerin ön izlemesini görmek için kayan topa dokununuz:
 - **Kayan pencere ön izlemelerine bakma:** Aradığınız uygulamanın kayan pencere ön izlemesini bulmak için aşağı veya yukarı kaydırın.

- **Uygulamaların kayan pencerelerini görüntüleme:** Uygulamayı kayan pencerede görüntülemek için uygulamanın kayan pencere ön izlemesine dokununuz.
- **Uygulamaların kayan pencerelerini kapatma:** Kapatmak için kayan penceredeki  düğmesine dokununuz.

Kayan Pencerede Ek Açma

Belirli uygulamalardaki (E-posta veya Not Defteri gibi) bağlantıları veya ekleri kayan pencerede açabilirsiniz.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

- 1** E-posta uygulamasını açın.
- 2** Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir bağlantıya veya eke dokununuz.
 - **Bağlantı açma:** Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir bağlantıya dokununuz.
 - **Ek açma:** Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir eke (belge, görsel veya video gibi) dokununuz.

Uygulamalar

Uygulamalar

Uygulama Temel Bilgileri

Uygulama Kaldırma


Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak bir uygulamayı kaldırabilirsiniz:

- **Standart** stil başlangıç ekranı kullanırken başlangıç ekranında uygulama simgesini basılı tutun, ardından **Kaldır** ögesine dokunun ve talimatları uygulayın.
- **Çekmece** stili başlangıç ekranı kullanırken çekmecedeki uygulama simgesini basılı tutun, ardından **Kaldır** ögesine dokunun ve talimatları uygulayın.
- **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar** bölümüne gidin, uygulamaya dokunun ve ardından **Kaldır** ögesine dokunun.

 Bazı ön yüklü sistem uygulamaları kaldırıldıklarında sistem hataları olduğu için kaldırılamaz.



Arka Plandaki Uygulamaları Yönetme



1 Kullandığınız gezinti yöntemine bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak son görevler ekranına erişebilirsiniz:

- **Hareketler:** Ekranın altından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- **Üç tuşla gezinti:**  düğmesine dokunun.

2 Son görevler ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Uygulama ön izlemelerini görüntülemek için sağa ve sola kaydırabilirsiniz.
- Uygulamaya erişmek için uygulama ön izlemesine dokunabilirsiniz.
- Uygulamayı kapatmak için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.
- Uygulamayı kilitlemek için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.

Uygulama ön izlemesinin üst kısmında  düğmesi görüntülenecektir.  düğmesine basmanız bu uygulamayı kapatmayacaktır.

- Kilidini açmak için tekrar aşağıya kaydırın.  düğmesi kaybolacaktır.
- Tüm uygulamaları kapatmak için (kilitledikleriniz hariç)  düğmesine dokunun.

Bir Uygulamanın Önbelleğini Silme

Depolama alanında yer açmak için uygulamanın önbellek dosyalarını silin.



Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar bölümüne gidin, önbelleğini silmek istediğiniz uygulamayı seçin, ardından **Depolama > Önbelleği sil** bölümüne gidin.

Kişiler


Kişi ekleme ve yönetme

Başlangıç ekranından **Kişiler** uygulamasını açabilir (veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** arayüzüne gidin) ve kişi ekleyebilir, paylaşabilir veya silebilirsiniz.

Manuel olarak kişi oluşturma

Kişiler ekranından  seçeneğine dokunun, **Yeni kişi** arayüzüne gidin, ardından ad, telefon numarası ile diğer bilgileri girin ve kaydetmek için  düğmesine dokunun.


Zaten mevcut olan kişileri birleştirme

Kişiler arayüzünden  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kaydı olan kişileri birleştir** bölümüne gidin, zaten mevcut olan kişileri seçin ve **Birleştir** düğmesine dokunun.

Kişi arama

Kişileri aşağıdaki yöntemleri kullanarak arayabilirsiniz:

- **Kişiler** arayüzünü açın ve sorgulamak istediğiniz anahtar sözcükleri (ör. kişinin soyadının ilk harfleri, telefon numarası, e-posta) üst kısımdaki **Ara** kutucuğuna yazın.
- Arama kutusunu açmak için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın ve sorgulamak istediğiniz anahtar sözcükleri yazın.


 Daha kesin bir arama için bir defada "Ali İstanbul" gibi birden fazla anahtar sözcük de yazabilirsiniz.

Kişi paylaşma

- 1 **Kişiler** arayüzünden paylaşılacak kişileri basılı tutun ve **Kişi paylaş** düğmesine dokunun. Paylaşılacak kişiye dokunup şu düğmeye de dokunabilirsiniz: **Diğer** > **Kişi paylaş**
- 2 Paylaşma yöntemini seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Kişi silme

Kişileri aşağıdaki yöntemleri kullanarak silebilirsiniz (veya topluca silebilirsiniz):

- Kişiler** arayüzünden silinecek kişileri basılı tutun ve **Sil** düğmesine dokunun.
- Silinecek kişilere dokunun ve alt kısımdaki **Diğer** > **Kişiyi sil** düğmesine dokunun.
 -  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kişiyi sil** bölümüne gidin, silinecek kişileri seçin ve alt kısımdaki **Sil** düğmesine dokunun.



Yanlışlıkla silinen kişileri geri yüklemek için **Kişiler** arayüzünü açın, **> Ayarlar > Kişileri düzenle > En son silinenler** bölümüne gidin, geri yüklenecek kişileri basılı tutarak seçin ve **Geri yükle** düğmesine dokununuz.

Kişi gruplarını yönetme

Büyük bir kişi grubunu tercihlerinize göre bir araya gruplayarak yönetebilirsiniz, böylece grup e-postaları veya mesajlarının gönderilmesi kolaylaşır. Sistem kişileri otomatik olarak şirket, şehir ve en son iletişim kurulma zamanına göre gruplamaktadır. Kendi gruplarınızı da oluşturabilirsiniz.

Grup oluşturma

- 1 Kişiler** uygulamasını veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** sekmesini seçin.
- 2 Gruplar** seçimi yapın, **Yeni** seçeneğine dokununuz, Aile gibi bir grup adı yazın ve **Tamam** düğmesine dokununuz.
- 3** Grup ekranından **Üye Ekle** seçeneğine dokununuz, gruba eklenecek kişiyi seçin ve **Ekle** düğmesine dokununuz.



Grup düzenleme

Kişiler arayüzünden **Gruplar** seçimi yapın ve düzenlemek istediğiniz gruba girin.

- Üye ekleme: Gruba üye eklemek için **Üye Ekle** düğmesine dokununuz.
- Üye çıkarma: Çıkarmak istediğiniz üyeyi basılı tutun ve **Gruptan sil** düğmesine dokununuz.
- Diğer işlemler: **Diğer** seçeneğine dokununuz, topluca silmek için **Üyeleri sil** seçimi yapın veya **Grup zil sesi**, **Grubu sil** ve **Yeniden adlandır** seçimi yapın.

Grup mesajı veya e-postası gönderme

Kişiler arayüzünden **Gruplar** seçimi yapın, bir gruba girin:

- Grup mesajı gönderme: Mesajı göndermek ve hedef üyeleri seçmek için  düğmesine dokununuz.
- Grup e-postası gönderme: E-postayı göndermek ve hedef üyeleri seçmek için  düğmesine dokununuz.

Grup silme

Kişiler arayüzünden **Gruplar** bölümüne gidin. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak telefon gruplarını silebilirsiniz:

- Silinecek grubu basılı tutun ve **Sil** düğmesine dokununuz.
- Alt kısımdaki **Sil** seçeneğine dokununuz, silinecek grubu seçin ve **Sil** düğmesine dokununuz.


Kişisel bilgi ekleme

Başkalarıyla paylaşmak için kişisel bilgilerinizi içeren bir kartvizitler oluşturabilirsiniz. Acil durumda yardım almak için acil durum kişisel bilgilerinizi de ekleyebilirsiniz.


Kartvizit oluşturma

- 1 **Kişiler** uygulamasını veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** sekmesini seçin.
- 2 **Kartım** seçeneğine dokununuz ve profil fotoğrafınızı, adınızı, telefon numaranızı ve diğer bilgilerinizi ayarlayın.

- 3 Kare kodlu kartviziti oluşturmak için  düğmesine dokununuz.

 Kare kod kullanarak da kartınızı paylaşabilirsiniz.

Acil durum için kişisel bilgiler ekleme

Kişiler arayüzünden **Kartım** >  **Acil durum bilgileri** bölümüne gidin, **EKLE** seçeneğine dokununuz, ardından kişisel bilgilerinizi, tıbbi bilgilerinizi, acil durum kişilerinizi ve diğer bilgilerinizi doldurun.

 Bilgileri daha sonra değiştirmek için **Acil durum** arayüzüne gidin ve  düğmesine dokununuz.

Acil durum kişileri ayarlandıktan sonra yardım çağırmanız gerekirse kilit ekranı şifresini girdiğiniz ekrandan **Acil durum** > **Acil durum bilgileri** > **Acil durumda ulaşılacak kişiler** bölümüne gidin ve arama yapmak için acil durum kişisini seçin.

Kişi geçmişini silme

- 1 **Kişiler** uygulamasını veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** sekmesini seçin.
- 2 Kişi geçmişi olan bir kişiye tıklayın.
- 3 **Diğer** > **Geçmiş sil**, seçeneğine, ardından **Sil** seçeneğine dokununuz ve kişinin tüm arama kayıtlarını, arama ses kayıtlarını ve mesajlarını silin.

Telefon

Arama Yapma

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.

Arama Yapmak için Numara Çevirme veya Kişi Seçme


Arama yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Telefon** uygulamasını açın, kişiyi veya bulmak üzere telefon numarasının bir kısmını, kişi adının ilk harfini ya da kişinin baş harflerini girin ve ardından arama yapmak için dokununuz.
- **Telefon** uygulamasını açın, **Kişiler** sekmesine dokununuz ve ardından arama yapmak için kişi arayın veya kişi listesinden bir kişiyi seçin.

Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

Hızlı Aramayı Kullanma

Bir kişi için hızlı arama ayarladığınızda bu kişiyi, atanan rakam tuşunu kullanarak hızlıca arayabilirsiniz.

Telefon >  > **Ayarlar** > **Hızlı arama** bölümüne gidin, bir rakam tuşu seçin ve ardından bu hızlı arama rakamı için bir kişi ayarlayın.

Aramayı Sonlandırmak için Güç Düğmesine Basma

Bir arama esnasında aramayı sonlandırmak için Güç düğmesine basın.

Telefon >  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve **Güç düğmesi aramayı sonlandırır** öğesini etkinleştirin.

Arama Arka Planı Ayarlama

Bir duvar kağıdını arama arka planı olarak ayarlamak için aşağıdakileri uygulayın:

1 Ayarlar > **Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı** > **Duvar kağıdı** bölümüne gidin.

2 Bir resim seçin ve duvar kağıdı olarak ayarlayın.

Arama ekranının arka planında kişinin profil fotoğrafının görüntülenmesini de ayarlayabilirsiniz.


1 Telefon uygulamasını açın, **Kişiler** sekmesine dokununuz ve ardından bir kişiyi seçin.

2 Seçili kişiye bir profil fotoğrafı ayarlamak için  simgesine ve ardından  simgesine dokununuz.

Uluslararası Arama Yapma

1 Uluslararası arama servisini aktive etmek ve bu konu hakkında bilgi almak için mobil operatörünüz ile iletişime geçin.


2 Telefon uygulamasını açın, **Kişiler** sekmesine dokununuz ve ardından arama yapılacak kişiyi seçin.

3 Kişiler listesinde olmayan numaralar için numara çevirme ekranına gidin ve **+** simgesi görüntülenene kadar **0** rakamının tuşunu basılı tutun. Ülke kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından uluslararası arama yapmak için  simgesine dokununuz.

VoWi-Fi ile yeni bir arama deneyimi başlatma

VoWi-Fi, internet aramaları için Wi-Fi ağını temel almaktadır ve uçak modundayken kullanılabilir.

1 Bu özelliğin kullanımı için operatörünüzün desteği gereklidir. Lütfen VoWi-Fi özelliğini etkinleştirmek için operatörünüzle iletişime geçin.

- 2 **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Wi-Fi Araması** bölümüne gidin ve **Wi-Fi Araması** özelliğini açın.
- 3 Bu ayarlar otomatik olarak etkin olmazsa ağ ayarlarını geri yükleyin. **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Sıfırlama** > **Ağ ayarlarını sıfırla** bölümüne gidin ve Wi-Fi, mobil veri ve Bluetooth'u sıfırlayın.

Gelen Aramaları Yönetme




 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.

Bir arama yaparken gelen diğer aramaları yanıtlamak için arama bekletme özelliğini kullanabilirsiniz.

Cihazınız arızalı veya ağ sinyali zayıf olduğu için bir aramayı yanıtlayamadığınızda da arama yönlendirmeyi ayarlayarak aramaları başka bir numaraya ya da cihaza yönlendirebilirsiniz.

Gelen Aramayı Yanıtlama veya Reddetme


Ekran kilitli değilken arama gelirse:

- Aramayı yanıtlamak için  simgesine dokununuz.
- Aramayı reddetmek için  simgesine dokununuz.
- Aramayı reddetmek ve bir mesajla yanıtlamak için  simgesine dokununuz.



Arama Bekletmeyi Etkinleştirme

Arama bekletme özelliği, bir arama esnasında bu aramayı beklemeye alarak gelen aramaları yanıtlamanıza olanak tanır. Bu özellik, operatörünüzün desteğini gerektirmektedir. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.

Telefon >  > **Ayarlar** bölümüne ve ardından **Diğer** > **Arama bekletme** bölümüne gidin.


 Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.


Arama Esnasında Gelen Yeni Bir Aramayı Yanıtlama

- 1 Mevcut bir arama yaparken yeni bir arama aldığınızda bu aramayı yanıtlamak için  düğmesine dokununuz.
- 2 Aramalar arasında geçiş yapmak için  düğmesine veya arama listesindeki aramayı bekletme düğmesine dokununuz.


Arama Yönlendirmeyi Etkinleştirme

Arama yönlendirme özelliği etkinleştirildikten sonra ön tanımlı koşullarınızı karşılayan aramalar, otomatik olarak belirtilen telefon numarasına aktarılacaktır. Bu özellik, operatörünüzün desteğini gerektirmektedir. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.

- 1 **Telefon** uygulamasını açın,  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve **Arama yönlendirme** ögesine dokununuz.
- 2 Bir yönlendirme yöntemi seçin ve etkinleştirin, ardından hedef numarayı girin ve onaylayın.

 Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Arama Yönlendirmeyi Devre Dışı Bırakma

- 1 **Telefon** uygulamasını açın,  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve **Arama yönlendirme** ögesine dokununuz.
- 2 Yönlendirme modunu seçin ve devre dışı bırakın.

Acil Durum SOS ve Aramalar

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde bu özellik desteklenmemektedir.

Acil Durum SOS Özelliğini Kullanma

Acil bir durumla karşılaşırsanız acil durum kişilerinize hızlı ve gizli bir şekilde SOS mesajı gönderebilir veya SOS araması yapabilirsiniz.


- 1 **Ayarlar > Güvenlik ve acil durum > Acil durum SOS** bölümüne gidin ve bir acil durum kişisi eklemek için **Acil durumda ulaşılabilecek kişiler** ögesine dokununuz.
- 2 **SOS mesajı da gönderilir** ve **Otomatik SOS araması** öğelerini etkinleştirin ve ilgili izinleri istendiği şekilde ayarlayın.

Acil durum SOS özelliğini etkinleştirmenizin ardından acil bir durumda kalırsanız Güç düğmesine art arda beş defa hızlı bir şekilde bastığınızda cihazınız, otomatik olarak acil durum kişilerinize mevcut konumunuzla birlikte bir mesaj gönderecektir. Ayrıca acil durum kişilerinizi tek tek arayacak ve önceden kaydedilmiş bir SOS mesajını oynatarak aramayı otomatik olarak sonlandıracaktır.


Otomatik SOS araması devre dışı ise mesaj gönderildikten sonra cihazınız, acil durum araması ekranını açar ve bu ekrandan bir acil durum servisini ya da acil durum kişilerinizden birini hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Acil Durum Aramaları Yapma

Acil bir durumda sinyal olmasa bile cihazınızın kilit ekranından doğrudan acil durum araması yapabilirsiniz.

 Acil durum araması özelliği, yerel düzenlemelere ve bağımsız mobil operatörlerine tabidir. Ağ sorunları ya da diğer türde parazitler acil durum aramalarının çalışmamasına sebep olabilir.




- 1 Kilit ekranından şifre girme ekranına erişin ve **Acil durum** ögesine dokununuz. Bulduğunuz yerdeki sinyal iyi durumdaysa ve cihazınızın İnternet bağlantısı varsa konum bilgileriniz otomatik olarak alınacak ve ekranda görüntülenecektir.

- 2** Yerel acil durum numaranızı girin ve numarayı aramak için  simgesine dokunun. Alternatif olarak **Acil durum bilgileri** ögesine dokunup aramak için bir acil durum kişisi seçebilirsiniz.

Arama İçi İşlemler Yapma

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.

Arama esnasında arama içi menüsü gösterilir.



- Başka bir arama başlatmak için  simgesine dokunun. Kullanabilmeniz için bu özelliği operatörünüzün desteklemesi gerekir. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.
- Numara çeviriciyi kullanmak için  simgesine dokunun.
- Arama esnasında arama ekranını gizleyebilir ve cihazınızda mevcut gezinti modunu kullanarak önceki ekrana veya başlangıç ekranına dönerek diğer uygulamalara erişebilirsiniz.
Arama ekranına geri dönmek için durum çubuğundaki yeşil simgeye dokunun.
- Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokunun.

Takvim


Etkinlikleri Kullanma

Etkinlikler; şirket toplantılarına katılmak, sosyal buluşmalar düzenlemek ve kredi kartı ödemeleri yapmak gibi günlük ve iş yaşamınızdaki faaliyetleri programlamanıza yardımcı olur. Programınızı önceden düzenlemenize yardımcı olması için etkinlik ekleyebilir ve hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.


Program Ekleme

- 1** **Takvim** bölümüne gidin, ardından  düğmesine dokunun.
- 2** Program için başlık, konum ile başlangıç ve bitiş zamanı ayarlayın.
- 3** Program için hatırlatıcı ayarlamak için **Daha fazla bilgi ekle**, ardından **Hatırlatıcı** veya **İkinci hatırlatıcı** seçeneğine dokunun.
- 4** Programı kaydetmek için  düğmesine dokunun.


Toplantı Hatırlatıcılarını İçer Aktarma

- 1** **Takvim** >  > **Hesap yönetimi** bölümüne gidin.
- 2** **Hesap ekle** düğmesine dokunun, ardından toplantı hatırlatıcılarını görüntülemek üzere iş e-posta adreslerinizi (Exchange hesabınızdan) takvime eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Etkinlik Arama


- 1 **Takvim** ekranında  düğmesine dokunun.
- 2 Arama kutucuğuna başlık ve konum gibi etkinliğinizle ilgili anahtar sözcükler girin.

Etkinlik Paylaşma

- 1 **Takvim** uygulamasını açın, ardından takvim ekranında veya program sekmesinde bir etkinliğe dokunun.
- 2 İstendiğinde etkinliği tercih ettiğiniz şekilde paylaşmak için  > **Paylaş** düğmesine dokunun.

Etkinlik Silme



Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak etkinlikleri silebilirsiniz:

- **Takvim** ekranında silmek istediğiniz etkinliğe dokunun, ardından  > **Sil** düğmesine dokunun.
- **Programla** ekranında bir etkinliği basılı tutun, silmek istediğiniz etkinlikleri seçin, ardından **Etkinliği sil** düğmesine dokunun.

Önemli Etkinlikler

Önemli etkinliklere odaklanabilmeniz ve onları verimli bir şekilde yönetebilmeniz amacıyla etkinlikleri ayırt etmek ve vurgulamak için bunlara öncelik ekleyin.

Önemli Etkinlik Ekleme

Takvim özelliğini etkinleştirin,  düğmesine dokunun, ardından ayrıntılar arayüzünden etkinliği **Önemli** olarak ayarlamak için **Öncelik** seçeneğine dokunun. Başlık, etkinliğin başlangıç ve bitiş zamanı vb. gibi bilgileri girin ve kaydetmek için  düğmesine dokunun.

Takvim Bildirimi Ayarlama


İhtiyaçlarınıza göre takvim bildirimi türünü ayarlayın. Durum çubuğu bildirimleri, bildirim başlıkları ve sesli bildirimler ayarlayabilirsiniz. Varsayılan hatırlatıcı zamanının ayarlanmasından sonra cihazınız belirtilen zamanda bildirim gönderecektir.

Takvim >  > **Ayarlar** bölümüne gidin.

- Hatırlatıcıların zamanını ayarlamak için **Varsayılan hatırlatma zamanı** veya **Tüm gün süren etkinlikler için hatırlatma zamanı** seçeneğine dokunun.
- **Bildirimler** seçeneğine dokunun ve **Bildirimlere izin ver** düğmesini etkinleştirin. Ardından bildirim türü ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Takvim Görüntüleme Ayarlarını Özelleştirme

Haftanın başlangıç gününü ve hafta numaralarının gösterilip gösterilmeyeceğini belirterek takvim görünümü ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Takvim** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 2 Haftanın başlangıç gününü seçin veya hafta numaralarını göstermek için düğmeyi etkinleştirin.


Alternatif Takvimler Ayarlama

Çin ay takvimi ya da Hicri takvim gibi diğer takvimlere de geçiş yapabilirsiniz.

- Takvim** >  > **Ayarlar** > **Diğer takvimler** bölümüne gidin ve kullanmak istediğiniz takvimi seçin.

Ulusal/Bölgesel Tatilleri Görüntüleme

Seyahatlerinizi planlamaya yardımcı olması için takvimde ulusal/bölgesel tatilleri görüntüleyin.



- 1 **Takvim** >  > **Ayarlar** > **Ulusal/Bölgesel tatiller** bölümüne gidin.
- 2 Bir ülkenin/bölgenin düğmesini açın, tabletiniz otomatik olarak söz konusu ülkeye/bölgeye ait tatil bilgilerini indirecek ve bunları Takvim’de görüntüleyecektir.

Saat

Alarm Kurma

Belirli zamanlarda zil sesi çalması veya titremesi için alarm kurabilirsiniz.

Alarm ekleme

- 1 **Saat** > **Alarm** bölümüne gidin ve alarm eklemek için  düğmesine dokunun.
- 2 Zil sesini, tekrarlama aralığını vb. ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Ayarları kaydetmek için  düğmesine dokunun.

Alarm Değiştirme veya Silme

Düzenlemek veya silmek için mevcut bir alarma dokunun.

Alarm Erteleme

Alarm çaldığında hemen kalkmak istemiyorsanız ertele düğmesine dokunmanız veya Güç düğmesine basmanız yeterlidir.

Erteleme uzunluğu alarm oluşturulurken ayarlanır.



Alarm Kapatma

Alarm çaldığında alarmı susturmak için ekranın alt kısmında görünen düğmeyi sola veya sağa kaydırın.



Zamanlayıcı veya Kronometre Kullanma

Zamanlayıcıyı kullanarak belirtilen bir süreden geri sayım yapabilirsiniz. Bir etkinliğin süresini ölçmek için ise kronometreyi kullanabilirsiniz.

Zamanlayıcı

Saat > Zamanlayıcı bölümüne gidin, süreyi ayarlayın ve zamanlayıcıyı başlatmak için  simgesine dokunun. Durdurmak için  simgesine dokunun.


Kronometre

Saat > Kronometre bölümüne gidin ve kronometreyi başlatmak için  simgesine dokunun. Durdurmak için  simgesine dokunun.

Kilit Ekranında Çift Saat Görüntüleme

Yaşadığınız yerin zaman dilimi dışında olduğunuzda kilit ekranında hem yaşadığınız şehrin hem de mevcut konumun saatini görüntülemek için **Çift saat** özelliğini kullanın.

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Tarih ve saat bölümüne gidin, **Çift saat** özelliğini etkinleştirin ve bir **Yaşadığınız şehir** belirleyin. Artık hem yaşadığınız şehrin hem de mevcut konumun saatleri kilit ekranınızda görüntülenecektir.

 Bulduğunuz yerin saati, yaşadığınız şehrin saatiyle aynı ise kilit ekranında yalnızca bir saat görüntülenecektir.

Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde bu özellik desteklenmemektedir.

Notlar




Not Oluşturma

Düşüncelerinizi ve ilhamlarınızı hızlı bir şekilde takip etmenize yardımcı olması için El Yazısı (içerik yazmak veya çizmek için) ve Belge Tarama modlarını kullanarak notlar oluşturabilirsiniz.

Notlara İçerik Ekleme




1 Notlar > Notlar bölümüne gidin ve  düğmesine dokunun.

2 Notun başlığını ve içeriğini girin. Ardından aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz:

- Kontrol listesi eklemek için  düğmesine dokunun.
- Yazı stilini, paragraf hizalamasını ve arka planı değiştirmek için  düğmesine dokunun.
- Fotoğraf eklemek için  düğmesine dokunun. Fotoğrafı basılı tutun, ardından notun üzerinde istediğiniz konuma sürükleyin.
- Kolay erişmek ve görüntülemek üzere notlarınızı organize etmek için etiket eklemeyi bitirdikten sonra **Kategori yok** seçeneğine dokunun.




3 Notu kaydetmek için  düğmesine dokunun.

Belgeleri Tarayarak Not Ekleme

- 1 Not Defteri** uygulamasını açın ve **Notlar** >  >  > **Belge tara** bölümüne gidin.
- 2** Telefonunuzun kamerasını taramak istediğiniz resim veya dosya ile hizalayın ve taramayı başlatmak için  düğmesine dokunun. Taranan sayfalar Not Defteri uygulamasına kaydedilir.

El Yazısıyla Not Ekleme

Yazı yoluyla aktarılması zor olan düşüncelerinizi ve fikirlerinizi ifade etmek için el yazısıyla not ekleyebilirsiniz.


- 1 Notlar** > **Notlar** bölümüne gidin ve  düğmesine dokunun.
- 2** İçerikleri seçili renkte yazmak veya çizmek için  düğmesine dokunun.
- 3** Notu kaydetmek için  düğmesine dokunun.

Gelişmiş Favoriler


Yazıları ve videoları hızlıca **Notlar** özelliğine kaydetmek için ekranı üç parmağınızla aşağı kaydırın. Bunları istediğiniz zaman kontrol edebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Web Sayfalarını Notlara Kaydedin

Reklamları otomatik filtreleyerek web sayfalarını şuraya kaydetmek için üç parmağınızla aşağı kaydırın: **Notlar** Orijinal URL geçersiz olsa bile sayfaya göz atabilir ve düzenleme yapabilirsiniz.

- 1** Şuraya gidin: **Ayarlar** > **Erişilebilirlik özellikleri** > **Kısayollar ve hareketler** > **Gelişmiş Favoriler** ve **Üç parmakla Gelişmiş Favoriler** ögesinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2** Şuraya gidin: **Ayarlar** > **Gizlilik** > **İzin yöneticisi** >  > **Özel erişim** > **Diğer uygulamaların önüne geçme** > **Notlar** ve **Diğer uygulamaların üzerinde görüntüleme** ögesinin açık olduğundan emin olun.

3 Bir web sitesine göz atarken üç parmağınızla aşağı kaydırın. Ekran web sayfasının kaydedildiğini bildiren bir mesaj gelecek. Notlar'dan kontrol edebilirsiniz.

-  **Notlar**, reklamları ve yorumları otomatik filtreleyecek.
- Bu özelliği tüm web siteleri desteklemez. Arayüz ve işlevler cihaz modeline göre değişiklik gösterebilir.




Yapılacaklar Öğeleri Oluşturma

Günlük alışveriş listeleri, işteki görevler ve ev işleri gibi günlük temel ihtiyaçlarınızı takip etmek için yapılacaklar öğeleri oluşturabilirsiniz.

Yapılacaklar Öğeleri Ekleme

Bir yapılacaklar öğesi ekleyebilir ve öğe için zaman hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.

Yapılacaklar öğesini önemli olarak işaretlediyseniz ilgili hatırlatıcı ekran kilitliken tam ekranda gösterilecektir.

- 1 Not Defteri > Yapılacaklar** bölümüne gidin ve  düğmesine dokunun.
- 2** Yapılacaklar öğesini girin.
- 3**  düğmesine dokunun, zamanı ayarlayın ve **TAMAM** düğmesine dokunun.
- 4** Yapılacaklar öğesini önemli olarak işaretlemek için  düğmesini etkinleştirin.
- 5 Kaydet** düğmesine dokunun.

-  Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Yapılacaklar Öğesi için Tekrarlanan Hatırlatıcılar Ayarlama

Yapılacaklar öğesi için zaman belirlemek isterseniz bir tekrar modu seçin (örneğin, **Hiçbir zaman, Her gün, Haftada bir, Ayda bir** veya **Yılda bir**), ardından cihazınız yapılacaklar öğesini belirlenen zamanda tamamlamanız için size tekrarlı bildirimler gönderecektir.

Eski Notları Aktarma

HONOR Kimliği senkronizasyonu, Device Clone, veri yedekleme ve HONOR Share gibi farklı yollarla **Notlar** dahilindeki notlarınızı eski telefonunuzdan yeni telefonunuza taşıyabilirsiniz.

- **HONOR Kimliği senkronizasyonu:** Eski telefonunuzda HONOR Kimliğinizle giriş yapın ve eski telefonunuzdaki Notlar verilerini bulutla senkronize edin. **Notlar** verilerini senkronize etmek için yeni telefonunuzda aynı HONOR Kimliği ile giriş yapın.
- **Device Clone:**
Eski telefonunuzdan yeni telefonunuza **Notlar** ile diğer verileri taşımak için Device Clone uygulamasını kullanabilirsiniz.

- **Veri yedekleme:** Harici bir depolama cihazı aracılığıyla yedekleyerek verileri harici bir bellek kartına veya USB depolama cihazına yedekleyebilir ve yedekleme tamamlandıktan sonra telefonun harici belleğine geri yükleyebilirsiniz.
- **HONOR Share:** Paylaşmanız gereken notları seçin ve HONOR Share aracılığıyla bunları hızlı bir şekilde yeni telefonunuza taşıyın.

Eski Formatlı Notları Dönüştürme

Eski telefondaki notlar yeni telefona taşındıktan sonra eski formattaki notları yalnızca görüntüleme desteklenir ve bunlar yeni formata dönüştürüldükten sonra düzenlenebilir.

Notlar > Notlar bölümüne gidin, **Tüm notlar** açılır menüsüne dokunun ve **eski formatlı notları** görüntüleyin.

- **Tümünü dönüştürme:** **Eski formatlı notlar > Tümünü dönüştür > Dönüştür** bölümüne gidin, dönüştürme tamamlandıktan sonra **Eski formatlı notlar** kataloğu otomatik olarak kaybolacaktır.
- **Bir tane dönüştürme:** Eski formatlı bir not ilk kez açıldığında ekranda **Bu not dönüştürülsün mü?** uyarısı görüntülenecektir. Dönüştürmek için **Dönüştür** seçeneğine dokunun. İlk seferde dönüştürülmemiş bir formatta uyarısı alınırsa açılan not yalnızca **Sil** ile **Formatı dönüştür** destekler ve düzenlemeyi desteklemez. Düzenlenmesi için dönüştürülmesi gerekmektedir.

Not Defterinizi Yönetme

Not Defteri öğelerinizi kategoriye göre sıralayabilir ve farklı klasörlere yerleştirebilir, istenmeyen öğeleri silebilir ve derseniz öğelerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Not Defterinde bir öğeler listesini veya tek tek öğeleri görüntülerken hızlıca ilk öğeye veya görüntülemekte olduğunuz öğenin başına dönmek için ekranın üst kısmındaki durum çubuğuna dokunun.

Not Defteri için Uygulama Kilidini Kullanın veya Bir Notu Kilitleyin

Not Defteri için uygulama kilidini etkinleştirme: **Ayarlar > Güvenlik > Uygulama Kilidi** bölümüne gidin, istenilen şekilde kilit ekranı şifresini girin veya uygulama kilidi şifresini özelleştirin ve ardından Not Defteri'nin yanındaki düğmeyi açın.

Notlar Öğelerini Kategoriye Göre Sıralama


Notları kategoriye göre farklı klasörler halinde sıralamak amacıyla kategorileri ayırt etmek için farklı renklerde etiketler ekleyebilir ve notlarınızı daha net bir şekilde kategorize etmek ve kolay bulunmasını sağlamak için klasörleri düzenleyebilirsiniz.

Tüm notları görüntüleme:

- **Tüm notlar** listesinin arayüzünde farklı notlar farklı renklerde görüntülenir, ayrıca arama kutusuna anahtar kelimeler girerek görüntülemeniz gereken notları hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.


- **Tüm notlar, Favoriler, En son silinenler** vb. gibi farklı notları görüntülemek için **Tüm notlar** sağ açılır menüsüne dokunun.

Klasör Oluşturma/Düzenleme:


- **Klasörüm** ekranını açın,  > **Yeni klasör** düğmesine dokunarak beğendiğiniz klasör rengini seçin, klasör adını girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
- Sabitlemek, taşımak, düzenlemek veya silmek için bir klasörü sola kaydırabilirsiniz.

Notları taşıma/kilitleme veya Favorilere not ekleme:

- Notlar listesi arayüzünden düzenlemek istediğiniz notu basılı tutun, notların taşınacağı klasörü seçmek için **Taşı** seçeneğine dokunun.
- Bir notu kaydetmek veya sabitlemek için **Diğer** > **Favorilere ekle** seçeneğine dokunun.
- Kilitlenecek notu açın, sağ alttaki **Diğer** > **Kilit ekle** seçeneğine dokunun.
- **Tüm notlar** listesi arayüzündeyken sabitlemek, taşımak, düzenlemek veya silmek için bir notu sola kaydırabilirsiniz.



 Exchange hesabı altındaki klasörde bulunan notların düzenlenmesi desteklenmemektedir.


Not Defteri Öğelerini Yazdırma

- 1 **Tüm notlar** ekranında yazdırmak istediğiniz öğeyi açın.
- 2  > **Yazdır** bölümüne gidin, ardından bir yazıcı seçin ve istendiği şekilde yazdırma ayarlarını yapılandırın.

Not Defteri Öğelerini Silme

Not Defteri öğelerini aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak silebilirsiniz:

- **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** ekranında bir öğeyi sola kaydırın ve silmek için  düğmesine dokunun.
- Silmek istediğiniz notu veya yapılacaklar öğesini basılı tutun, silmek istediğiniz diğer tüm notların veya yapılacaklar öğelerinin onay kutucuklarını seçin veya sürükleyin, ardından  düğmesine dokunun.

Silinmiş bir Not Defteri öğesini geri yüklemek için **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** düğmesine dokunun, **En son silinenler** listesinde geri yüklemek istediğiniz öğeyi seçin, ardından  düğmesine dokunun.

E-posta

E-posta Hesabı Ekleme

Cihazınızı kullanarak e-postalarınıza kolayca erişmek için **E-posta** uygulamasına e-posta hesabınızı ekleyin.

Kişisel E-posta Hesabı Ekleme

- 1 Tabletinizde **E-posta** uygulamasını açın, ardından mevcut posta kutusu sağlayıcıları arasından seçim yapın.
- 2 E-posta adresinizi ve şifrenizi girin, **Giriş yap** düğmesine dokunun ve yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.


Exchange Hesabı Ekleme

Microsoft Exchange, şirket içerisinde dijital mesajlaşmaya olanak tanır. Şirket e-posta kutunuz Exchange sunucusu kullanıyorsa cihazınızda iş e-posta hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

- 1 Alan adını, sunucu adresini, bağlantı noktası numarasını ve güvenlik türünü almak için şirket e-posta sunucusunun yöneticisi ile iletişime geçin.
- 2 **E-posta** uygulamasını açın ve **Exchange** seçimini yapın.
- 3 E-posta adresini, kullanıcı adını ve şifreyi girin.
- 4 **Manuel kurulum** düğmesine dokunun. **Hesap kurulumu** ekranında e-posta alan adını, sunucu adresini, bağlantı noktası numarasını ve güvenlik türünü ayarlayın.
- 5 ✓ düğmesine dokunun ve yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.

E-posta Bildirimlerini Ayarlama

İhtiyaçlarınıza göre e-postalarınız için bildirim modu ayarlayın.

- 1 **E-posta** >  > **Ayarlar** > **Genel** > **Bildirimler** bölümüne gidin ve **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Bildirim ayarlamak istediğiniz e-posta hesabını seçin, **Bildirimlere izin ver** düğmesini açın ve bildirim modu seçin.


Hesap Makinesi

Hesap Makinesi


Temel matematiksel hesaplamalar ile üslü sayılar, logaritmik ve trigonometrik fonksiyon işlemleri yapmak için hesap makinesini kullanın.

Temel Hesap Makinesi Özelliklerini Kullanma





Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak hesap makinesini açabilirsiniz:

- **Hesap Makinesi** uygulamasını **Araçlar** klasöründe bulabilirsiniz.
- Kısayol panelini görüntülemek için kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın, ardından hesap makinesini açmak için  düğmesine dokunun.

Bilimsel Hesap Makinesini Kullanma

Hesap makinesini açın ve  > **Bilimsel** bölümüne gidin.


Sayıları Kopyalama, Silme veya Temizleme

- Hesaplama sonuçlarını kopyalama: Hesaplama sonucunu basılı tutun, **Kopyala** seçeneğine dokunun, ardından sonucu bir not veya mesaj gibi başka bir yere yapıştırın.
- Son haneyi silme:  düğmesine dokunun.
- Ekranı temizleme:  düğmesine dokunun. Hesaplamayı tamamlamak üzere  düğmesine dokunduktan sonra ekranı silmek için dilerseniz  düğmesine dokunabilirsiniz.

Sistem Yöneticisi

Tablet Depolama Alanında Yer Açma

Sistem Yöneticisi dahilindeki **Temizlik** depolamayı uygulama kalıntıları, gereksiz yükleme paketleri ve WeChat tarafından oluşturulan veriler gibi gereksiz dosyalar ve büyük dosyalar için tarar ve yer açmanıza yardımcı olacak temizleme önerileri sunar.

- 1 **Sistem Yöneticisi** bölümüne gidin ve **Temizlik** seçeneğine dokunun.
- 2 Tarama tamamlandığında temizlenecek öğenin arkasındaki **Temizle** veya **Temizle** seçeneğine dokunun ve gereksiz dosyaları silmek için talimatları uygulayın.
 Ekranı üst kısmından aşağı doğru kaydırın, tablet Depolama alanını yeniden tarayacaktır.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

Sistem Yöneticisi uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar** düğmesine dokunun, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.


Veri Kullanımını Yönetme

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde bu özellik desteklenmemektedir.

Sistem Yöneticisi uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokunun.


Yüksek Miktarda Veri Tüketen Uygulamaları Görüntüleme ve Yönetme

- 1 "Veri kullanım yönetimi" arayüzünün **Bu aya ait veri kullanımı** bölümünde her uygulamanın kullandığı verilerin sıralamasını görüntüleyebilirsiniz.
- 2 Mobil veri, dolaşım verileri, arka plan verileri vb. kullanımını kısıtlamak için yüksek miktarda veri tüketen uygulamaya dokunun.

-  Bazı uygulamalar (ikiz Uygulama tarafından oluşturulanlar gibi) "Veri kullanım yönetimi" dahilinde internet erişimini kısıtlayamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar** bölümüne gidin, uygulamanın adını aratın ve internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokunun.


Uygulamaların İnternet Erişimini Görüntüleme ve Ayarlama

"Veri kullanım yönetimi" arayüzünden **Ağ erişimi** seçeneğine dokunun, **Mobil veri** seçimini kaldırın ve yüksek miktarda veri tüketen uygulamaları (Video Oynatıcı gibi) yalnızca Wi-Fi ağına bağlıyken kullanılacak şekilde ayarlayın.

-  "Veri kullanım yönetimi" arayüzünden bazı uygulamalar (ikiz Uygulama tarafından oluşturulanlar gibi) için internet erişimini kısıtlayamazsınız. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar** bölümüne gidin, uygulamanın adını aratın ve internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokunun.

Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

- 1 Veri kullanımı ekranında **Akıllı Veri Tasarrufu** düğmesine dokunun, ardından etkinleştirin. Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 2 Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

Mobil Veri Kullanımı Hatırlatıcıları Ekleme

Sistem Yöneticisi dahilinde SIM kart tarife bilgilerini ekleyin ve kullanım hatırlatıcıları ayarlayın. Ardından, **Sistem Yöneticisi** zamanı geldiğinde mobil veri kullanımı konusunda hatırlatıcı gönderecektir.

Tabletiniz çift SIM destekliorsa her kart için ayrı tarife ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Veri kullanımı** sayfasından **Diğer veri ayarları > Aylık veri limiti** bölümüne gidin ve ekrandaki talimatlara göre ayarlayın.
- 2 **Diğer veri ayarları** sayfasından **Kullanım hatırlatıcıları** seçeneğine dokunun. Aylık mobil/dolaşım verisi kullanımı sınırı aşıldığında sistemin hatırlatıcı göndermesini veya internet erişimini doğrudan kesmesini sağlayabilirsiniz.
- 3 **Diğer veri ayarları** sayfasından **Kilit ekranı veri kullanımı hatırlatıcısı** özelliğini de etkileştirebilirsiniz.


Device Clone

Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

Device Clone uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski tabletinizden yeni tabletinize hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.


Android Cihazdan Veri Taşıma

- 1 Yeni tabletinizde **Device Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak, **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokunun, ardından **HONOR** veya **Diğer Android cihaz** seçeneğine dokunun.
- 2 Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokunun. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınız ile yeni tabletinizi bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz verileri seçin, ardından klonlamayı başlatmak için **Aktar** düğmesine dokunun.

 **Device Clone** uygulaması yalnızca Android 7.0 veya sonraki sürümlere sahip tabletlerde kullanılabilir.

iPhone veya iPad'den Veri Taşıma

- 1 Yeni tabletinizde **Device Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak, **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokunun, ardından **iPhone/iPad** seçeneğine dokunun.
- 2 Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokunun. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınız ile yeni tabletinizi bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz verileri seçin, ardından klonlamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

 **Device Clone** uygulaması yalnızca iOS 8.0 veya sonraki sürümlere sahip tabletlerde kullanılabilir.

İpuçları


İpuçları

İpuçları uygulaması tabletinizi kullanmayı hızlıca öğrenmenize yardımcı olmak için birçok ipucu ve tüyo içermektedir. İstediğiniz zaman kolayca erişmeniz için kullanıcı kılavuzunun tam sürümünü de içermektedir.

İpuçları Bölüm ile ilgili temel bilgiler:

- Görüntülü ipuçları: Bir işlemi tamamen öğrenmenize yardımcı olması için küçük bir video veya net ve anlaşılır metinler içeren bir görsel. Kartlar senaryoya göre kategoriye ayrılmıştır, bu da ilgilendiğiniz bölümü seçmenizi kolaylaştırmaktadır.
- Ayrıntılı ipuçları: Tablet gelişmiş özellikleri hakkında kolay erişilebilir ve kolay anlaşılır talimatlar.

İpuçları Temel işlevler:

- Arama: **İpuçları** bölümündeki tüm ilgili içerikleri bulmak için anahtar sözcük girin, böylece ihtiyacınız olan bilgilere hızlıca erişilebilir. Referans olması için popüler bilgiler de sunmaktadır.
- Beğenme ve yorum yapma: Bilgileri inceleyebilir ve geri bildirim gönderebilirsiniz.
- Deneyin: **Şimdi dene** düğmesi tuş veya karmaşık işlevler için sunulmuştur. Doğrudan işlevin arayüzüne gitmek için dokunun.
-  Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.


Ayarlar

Wi-Fi

Wi-Fi Hakkında Temel Bilgiler

İnternete Wi-Fi üzerinden bağlanmak iyi bir mobil veri tasarrufu yöntemidir. Riskli ortak erişim noktalarından kaçınmak ve güvenli İnternet erişiminden emin olmak için Wi-Fi güvenlik takibi özelliğini de etkinleştirebilirsiniz.

Wi-Fi Ağına Erişim

-  Gizlilik sızıntısı ve varlık kaybı gibi potansiyel güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için halka açık yerlerde ücretsiz Wi-Fi ağlarına erişirken lütfen dikkatli olun.

Wi-Fi ağına bağlanmak için PIN girişi

- Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- Ayarlar sayfasından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.
 - Kullanılabilir ağlar** bölümünden bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokununuz. Şifreli bir ağ seçilirse şifre girmeniz gerekecektir.
 - Menünün alt kısmını aşağı çekin, **Ağ ekle** seçeneğine dokununuz, ardından bağlantıyı tamamlamak üzere ağ adını ve şifreyi girmek üzere ekrandaki talimatları uygulayın.

Durum çubuğunda  görüntülendiğinde tablet internete Wi-Fi üzerinden bağlı demektir.

Kare kod tarayarak bağlantı


- Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- Ağı paylaşan tablette ayarlar sayfasından **Wi-Fi** bölümüne gidin, bağlı olan ağa dokununuz ve kare kodu alın.
- Ağa bağlamak istediğiniz tabletle kare kodu tarayın ve ağa bağlanmak için talimatları uygulayın.


-  Bazı şifreli ağlar kod tarayarak bağlanmayı desteklemeyebilir. Lütfen duruma göre hareket edin.

Wi-Fi Direct ile Veri Aktarma

HONOR cihazları arasında veri aktarmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct, Bluetooth'a kıyasla daha hızlı bir şekilde ve cihazları eşleştirmek gerekmeden büyük dosyaların yakındaki cihaza aktarılmasını sağlar.

- Alıcı cihazda **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.
- Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne giderek yakında bulunan ve Wi-Fi Direct özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramaya başlayın.

- 3** Gönderici cihazda paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin,  simgesine dokunun ve **Wi-Fi Direct** seçimini yapın.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

- 4** Bağlantı kurmak için alıcı cihazın simgesine dokunun, ardından dosyaları paylaşın.

- 5** Alıcı cihazda Wi-Fi Direct aktarım isteğini kabul edin.

Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar > Gezinti > Tabletım > Download > Wi-Fi Direct** bölümüne gidin.

Wi-Fi+ Kullanarak Ağ Seçme

Wi-Fi+ etkinleştirildiğinde cihazınız önceden bağlanmış veya ücretsiz bir Wi-Fi ağı tespit ederse Wi-Fi otomatik olarak etkinleştirilecek ve ilgili ağa bağlanılacaktır. Cihazınız aynı zamanda Wi-Fi ağına kalitesini değerlendirecek ve Wi-Fi sinyali zayıfsa mobil veriye geçiş yapacaktır.

- 1** **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin.

- 2** **Diğer ayarlar** seçeneğine dokunun ve **Wi-Fi+** seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bluetooth

Tablet için temel Bluetooth bilgileri

Tabletinizi Bluetooth kulaklıklara, hoparlörlere, araç eğlence sistemlerine bağlayabilir veya tabletinizdeki verileri Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

Tabletiniz için şu Bluetooth işlevleri piyasaya sürülecektir: ① Bluetooth'u açma veya kapatma; ② Bluetooth cihazın adını düzenleme; ③ Bluetooth cihazları eşleştirme; ④ Bluetooth üzerinden dosya aktarma; ⑤ Cihazların eşleşmesini kaldırma.

Etkin Bluetooth kapsama alanı 10 metredir. Lütfen Bluetooth işlevlerini bu kapsama alanı dahilinde kullanın.

Bluetooth'u açma veya kapatma


- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya kaydırın (aşağıya kaydırılmaya devam edilebilir) ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayarlar ekranını açmak için **Bluetooth** seçeneğini basılı tutun.
- **Ayarlar > Bluetooth** bölümüne gidin ve **Bluetooth** düğmesini açın veya kapatın.

Bluetooth cihazın adını düzenleme

- 1** **Bluetooth** ayarları ekranına gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 2** **Cihaz adı** seçeneğine dokunun, yeni adı yazın ve **TAMAM** düğmesine dokunun.



Bir Bluetooth Cihazı ile Eşleştirme

- 1 Hedef cihazda Bluetooth'u etkinleştirin ve bulunabilir olarak ayarlayın. Ayrıntılı talimatlar için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 2 Cihazınızda, **Bluetooth** ayarları ekranına erişin ve cihazınızın yakındaki Bluetooth cihazlarını otomatik olarak aramasını sağlamak için **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 3 **Kullanılabilir cihazlar** listesinden cihazınızı eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.


Bluetooth ayarları ekranında çeşitli Bluetooth cihazlarının bağlanması ile ilgili ipuçlarını görüntülemek için  düğmesine dokununuz.

Bluetooth üzerinden Dosya Aktarma

İki cihazın da Bluetooth kapsama alanında olması şartıyla video, fotoğraf, kişiler, ve daha fazlasını aktarmak için Bluetooth kullanabilirsiniz.

- 1 Gönderici ve alıcı cihazları Bluetooth aracılığıyla eşleştirin.
- 2 Gönderici cihazda bir dosyayı basılı tutun, paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin,  düğmesine dokununuz ve **Bluetooth** seçeneğini seçin.
 Dosyaları doğrudan uygulamalardan paylaşıyorsanız işlemler farklı olabilir.
- 3 Paylaşımı başlatmak için alıcı cihazın Bluetooth adına dokununuz.
- 4 Alıcı cihazda Bluetooth ile aktarma isteğini kabul edin.

Bluetooth Cihazının Eşleştirmesini Kaldırma

- 1 **Bluetooth** ayarları ekranında **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin.
- 2 **Eşleştirilen cihazlar** listesinde eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz cihazın adının yanındaki  düğmesine dokununuz, ardından **Eşleşmeyi kaldır** düğmesine dokununuz.

Mobil ağ

Mobil Veriye Bağlanma

- 1 SIM kartınızda mobil verinin kullanılabilir olduğundan emin olun. Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde SIM kartlar desteklenmemektedir.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil veriye bağlanın:
 - Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Mobil veri** ögesini açık konuma getirin.
 - **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri** bölümüne gidin ve **Mobil veri** özelliğini etkinleştirin.

Pil tasarrufu sağlamak ve mobil veri kullanımını azaltmak için ihtiyacınız olmadığında mobil veri servisini devre dışı bırakın.

Ağ Bağlantınızı Diğer Cihazlarla Paylaşma

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde veri servisleri desteklenmemektedir.

Kişisel ortak erişim noktası etkinleştirildiğinde cihazınızı bağlı olduğu mobil veri veya Wi-Fi ağını diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

Kişisel Ortak Erişim Noktası aracılığıyla Ağınızı Paylaşma


 Kimlik doğrulaması gerektiren bazı Wi-Fi ağları paylaşamaz.

Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası bölümüne gidin ve **Kişisel ortak erişim noktası** seçeneğini etkinleştirin. Ardından cihazınızın mobil veri veya Wi-Fi ağ bağlantısı diğer cihazlar ile paylaşılacaktır.

Kişisel ortak erişim noktası için aşağıdaki işlemleri de yapabilirsiniz:

- **Cihaz adı** belirleyebilirsiniz.
- **Şifre** belirleyebilirsiniz.
- **Bağlı cihazlar** seçeneğine dokunarak bağlı cihazların listesini ve engellenenler listesini görüntüleyebilirsiniz. Gerekliğinde **Bağlı cihazlar** listesinde bir cihaza dokunarak cihazı **Engellenenler listesi** listesine taşıyabilirsiniz. Dilerseniz bir cihazı listeden çıkarabilirsiniz.
- Mobil veri ağınıza paylaşıyorsanız **Veri sınırı** ve **AP bandı** belirlemek için **Diğer** seçeneğine dokunabilirsiniz.

Ağınızı Bluetooth Yoluyla Paylaşma

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** bölümüne gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin. Cihazınızı seçin ve ardından eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **Bluetooth bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Eşleştirilen cihazın **Bluetooth** ayarları ekranında cihazınızın adının yanında bulunan  simgesine dokunun ve ardından ağınıza paylaşmak için **İnternet erişimi** özelliğini etkinleştirin.


Ağınızı USB Yoluyla Paylaşma

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanın.
- 2 Cihazınızda **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **USB bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirerek mobil verinizi veya bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını paylaşın.


Uçak Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz.
- **Ayarlar > Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.


-  • Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde veri servisleri desteklenmemektedir.
- Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.
- Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde SMS mesaj servisleri desteklenmemektedir.

Veri Kullanımını Yönetme

-  Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde bu özellik desteklenmemektedir.


Sistem Yöneticisi uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokununuz.

Yüksek Miktarda Veri Tüketen Uygulamaları Görüntüleme ve Yönetme

- 1 "Veri kullanım yönetimi" arayüzünün **Bu aya ait veri kullanımı** bölümünde her uygulamanın kullandığı verilerin sıralamasını görüntüleyebilirsiniz.
- 2 Mobil veri, dolaşım verileri, arka plan verileri vb. kullanımını kısıtlamak için yüksek miktarda veri tüketen uygulamaya dokununuz.
 -  Bazı uygulamalar (İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar gibi) "Veri kullanım yönetimi" dahilinde internet erişimini kısıtlayamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar** bölümüne gidin, uygulamanın adını aratın ve internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokununuz.


Uygulamaların İnternet Erişimini Görüntüleme ve Ayarlama

"Veri kullanım yönetimi" arayüzünden **Ağ erişimi** seçeneğine dokununuz, **Mobil veri** seçimini kaldırın ve yüksek miktarda veri tüketen uygulamaları (Video Oynatıcı gibi) yalnızca Wi-Fi ağına bağlıyken kullanılacak şekilde ayarlayın.

-  "Veri kullanım yönetimi" arayüzünden bazı uygulamalar (İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar gibi) için internet erişimini kısıtlayamazsınız. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar** bölümüne gidin, uygulamanın adını aratın ve internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokununuz.

Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

- 1 Veri kullanımı ekranında **Akıllı Veri Tasarrufu** düğmesine dokunun, ardından etkinleştirin. Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 2 Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

Mobil Veri Kullanımı Hatırlatıcıları Ekleme

Sistem Yöneticisi dahilinde SIM kart tarife bilgilerini ekleyin ve kullanım hatırlatıcıları ayarlayın. Ardından, **Sistem Yöneticisi** zamanı geldiğinde mobil veri kullanımı konusunda hatırlatıcı gönderecektir.

Tabletiniz çift SIM destekliyse her kart için ayrı tarife ayarlayabilirsiniz.



- 1 **Veri kullanımı** sayfasından **Diğer veri ayarları** > **Aylık veri limiti** bölümüne gidin ve ekrandaki talimatlara göre ayarlayın.
- 2 **Diğer veri ayarları** sayfasından **Kullanım hatırlatıcıları** seçeneğine dokunun. Aylık mobil/dolaşım verisi kullanımı sınırı aşıldığında sistemin hatırlatıcı göndermesini veya internet erişimini doğrudan kesmesini sağlayabilirsiniz.
- 3 **Diğer veri ayarları** sayfasından **Kilit ekranı veri kullanımı hatırlatıcısı** özelliğini de etkileştirebilirsiniz.

Diğer Bağlantılar

Tabletinizi Kablosuz Olarak Ekrana Yansıtma

Tablet ekranınızı büyük bir ekrana (televizyon gibi) kablosuz olarak yansıtabilirsiniz.

- 1 Büyük ekranın modeline ve işlevlerine göre aşağıdaki adımları uygulayın:
 - **Büyük ekranda Miracast desteği varsa** kablosuz projeksiyon düğmesini açın.
 - **Büyük ekranda Miracast desteği yoksa** kablosuz HDMI adaptörü bağlayın. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

 Büyük ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini kontrol etmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da büyük ekranın üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.
- 2 Tabletinizde bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve  düğmesini açın.
- 3 Tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini etkinleştirin. Ardından tabletiniz mevcut ekranları aramaya başlayacaktır.
- 4 Projeksiyon bağlantısını tamamlamak için cihaz listesinde büyük ekranın veya kablosuz HDMI adaptörünün adına dokununuz.

Alternatif olarak, durum çubuğunu aşağı kaydırın ve **Bağlantıyı kes** düğmesine dokununuz.

HONOR Share

HONOR Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere HONOR Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.

HONOR Share'ı Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Aşağıdaki yöntemleri kullanarak HONOR Share'ı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:


- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, tüm kısayolları görmek için bir kez daha aşağı kaydırın ve ardından **HONOR Share**'ı açın veya kapatın. **HONOR Share**'ı basılı tutarak da bu özelliğin ayarlar ekranına erişebilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > HONOR Share** bölümüne giderek **HONOR Share** özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

HONOR Share ile Cihazlar Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

HONOR Share özelliğini kullanarak HONOR cihazları arasında hızlıca dosya paylaşabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir ve dosyalar alındıktan sonra dosyaların tüm içeriğini, görüntüleyebilir. Örneğin, alınan resim veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

1 Alıcı cihazda **HONOR Share** özelliğini etkinleştirin.

2 Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyayı veya albümü basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokunun. Dosyayı göndermek için **HONOR Share** ögesine ve ardından alıcı cihazın simgesine dokunun.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** ögesine dokunun.

Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Gezinti** sekmesine dokunun ve ardından **Tabletim > HONOR Share** bölümüne gidin.

Alınan görüntü veya videoları **Galeri > Albümler > HONOR Share** bölümüne giderek de görüntüleyebilirsiniz.


HONOR Share ile Tabletiniz ve Bilgisayar Arasında Dosya Paylaşma

Tabletiniz ile bilgisayar (Windows veya macOS) arasında kolayca kablosuz dosya aktarmak için HONOR Share özelliğini kullanabilirsiniz.

Veri kablosuna gerek olmadan tabletteki dosyaları bilgisayarınızdan görüntüleyin ve düzenleyin veya bilgisayarınızdan tabletinize dosya gönderin.


Tabletinizden bilgisayara:

1 Bilgisayarınızdan Bluetooth ve Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.

- 2 Bildirim panelini açmak için tabletinizin durum çubuğunu aşağı kaydırın (daha fazla içerik için kaydırmaya devam edin). Ayarlar ekranına gitmek için **HONOR Share** düğmesini basılı tutun ve **HONOR Share** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Bilgisayarınızda **PC Yöneticisi > HONOR Share** uygulamasını açın ve **Diğer cihazlar tarafından keşfedilmeye izin ver** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Telefonunuzda paylaşılacak olan dosyayı basılı tutun,  düğmesine dokunun ve **HONOR Share** seçimi yapın. Alıcı cihaz keşfedildikten sonra dosyayı paylaşmak için adına dokunun.


Bilgisayarınızdan tablete:

- 1 Bilgisayarınızdan Bluetooth ve Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.
- 2 Telefonda **HONOR Share** özelliğini açın.
- 3 Bilgisayarınızdan paylaşılacak dosyayı seçin ve **Daha fazla seçenek göster > HONOR Share** seçeneğine sağ tıklayın. Bilgisayar **HONOR Share** işlevi etkin olan tabletleri arayacaktır. Dosyayı açmak için tableti seçin.
- 4 Tablette dosyayı almak için ekrandaki talimatları uygulayın.


 Yalnızca PC Yöneticisi 15.0 ve sonraki sürümlere sahip HONOR dizüstü bilgisayarları desteklemektedir. Bu özellik ürüne göre farklılık gösterebilir, lütfen gerçek duruma göre hareket edin.

HONOR Share ile Tek Dokunuşla Yazdırma

Yakında HONOR Share özelliğini destekleyen bir yazıcı bulunuyorsa yazıcıyı bulup cihazınızda bulunan resimleri veya PDF dosyaları yazdırmak için HONOR Share özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Yazıcının türüne bağlı olarak aşağıdakileri doğrulayın:
 - Wi-Fi uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve cihazınızla aynı ağa bağlanmalıdır.
 - WiFi Direct uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve WiFi Direct özelliği etkinleştirilmelidir.
 - Bluetooth uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık ve Bluetooth aracılığıyla keşfedilebilir olmalıdır.
- 2 Cihazınızda yazdırılacak dosyayı ön izleyin, ardından **Paylaş > HONOR Share** bölümüne gidin.
- 3 Yazıcı keşfedildiğinde cihazınızda yazıcının adına dokunun ve ön izleme ekranında ayarları yapın. Ardından yazdırmak için **YAZDIR** öğesine dokunun. Bir Bluetooth yazıcıyı cihazınıza ilk kez bağlıyorsanız yazıcıyı cihazınızda bulun, yazıcının adına dokunun, ardından yazıcıdaki Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutarak bağlantıyı onaylayın.
-  Desteklenen yazıcıların listesi için HONOR Share paylaşım ekranında **Yardım** öğesine dokunun, **Yazıcılar** seçimini yapın, ardından **Hangi yazıcılar desteklenmektedir?** öğesine dokunun.

Cihazınız ve Bilgisayarınız Arasında USB Kablosuyla Veri Aktarma

- 1 Cihazınızı USB kablosuyla bir bilgisayara bağlayın. Sürücü otomatik olarak bilgisayarınıza yüklendikten sonra cihaza karşılık gelen bir sürücü adı görüntülenecektir.
- 2 Cihazınızda bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, tüm kısayol düğmelerini görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın, **Diğer seçenekler için dokunun** bölümüne gidin ve veri aktarmak için USB bağlantı modunu seçin.
 - **Fotoğraf aktarımı:** Cihaz ve bilgisayar arasında fotoğraf aktarmak için Fotoğraf Aktarma Protokolünü (PTP) kullanın. Bilgisayarda görüntülenen yeni sürücüde cihazınızda depolanan fotoğrafları görüntüleyebilir veya fotoğrafları cihaz ile bilgisayar arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
 - **Dosya aktarma / Android Auto:** Cihaz ve bilgisayar arasında medya dosyalarını aktarmak için Medya Aktarma Protokolünü (MTP) kullanın. Bilgisayarda görüntülenen yeni sürücüde cihazınızda depolanan fotoğrafları görüntüleyebilir veya fotoğrafları cihaz ile bilgisayar arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
 -  Cihazınızdaki medya dosyalarını görüntülemek için bilgisayarınıza Windows Media Player 11 veya sonraki bir sürümünü yükleyin.
 - **MIDI Girişi:** Cihazınızı Müzik Enstrümanları Dijital Arabiriminin (MIDI) ses giriş cihazı olarak kullanın ve bilgisayarınızda müzik çalın.

Görsel ve Belge Yazdırma

Cihazınızı Yazıcıya Bağlama

- 1 Mopria sertifikalı olduğunu doğrulamak için yazıcı kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın. Sertifikalı değilse cihazınız için ilgili uygulama veya eklenti yüklemek için üreticiye danışın.
- 2 Cihazınızı ve yazıcınızı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak aynı Wi-Fi ağına bağlayın:
 - Wi-Fi yönlendiricisine bağlanma: Yazıcının Wi-Fi özelliğini etkinleştirin ve Wi-Fi yönlendiricisine bağlayın. Cihazınızda **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, aynı Wi-Fi yönlendiricisine dokunun ve ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
 - Wi-Fi Direct ile bağlanma: Yazıcınız Wi-Fi Direct'i destekliyorsa bu özelliği etkinleştirmek için yazıcının kılavuzunda yer alan talimatları uygulayın. Cihazınızda **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, **Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne gidin, ardından bağlantıyı kurmak için yazıcıya dokunun.
 - Yazıcınızın ortak erişim noktasına bağlanma: Yazıcınız kablosuz ortak erişim noktası olarak da kullanılabiliriyorsa ortak erişim noktasını etkinleştirmek ve bir şifre belirlemek için yazıcının kılavuzundaki talimatları uygulayın. Cihazınızda **Ayarlar >**



Wi-Fi bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, yazıcının ortak erişim noktasına dokunun ve ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

3 Ayarlar > Diğer bağlantılar > Yazdırma > Varsayılan Yazıcı Servisi bölümüne gidin ve **Varsayılan Yazıcı Servisi** özelliğini etkinleştirin.

4 Yazıcıyı eklemek için arama sonuçlarından yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Dosya yazdırma

Galeri ve **Notlar** dahilinde dosya yazdırmak için:

- Fotoğraf yazdırma: **Galeri** etkinse fotoğrafı açın,  > **Yazdır veya PDF'e çıkart** düğmesine dokunun, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- Notları yazdırma: **Notlar** etkinse notu açın,  > **Yazdır** düğmesine dokunun, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Başlangıç Ekranı ve Duvar Kağıdı

Duvar Kağıdınızı Ayarlama

Ön Tanımlı Duvar Kağıdı Kullanma

1 Ayarlar > Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı > Duvar kağıdı bölümüne gidin.

2 Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz görsele dokunun.

3 Aşağıdaki seçenekleri tercihlerinize göre ayarlayın:

- **Bulanıklaştır:** Kaydırıcıyı sürükleyerek ayarlayabileceğiniz bulanıklık efekti uygular.
- **Kaydırılabilir:** Duvar kağıdının başlangıç ekranında kaydırılabilir olmasına olanak tanır.

4 Uygula düğmesine dokunun, ardından duvar kağıdını **İkisi de**, **Başlangıç ekranı** veya **İkisi de** olarak ayarlayın.

Duvar Kağıdınız Olarak Galeriden Görsel Seçme

1 Galeri uygulamasını açın ve duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz görseli açın.

2  > **Şu şekilde ayarla:** > **Duvar kağıdı** bölümüne gidin, ardından ayarı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Başlangıç Ekranı Düzenini Yönetme

Başlangıç ekranı düzeninizi, cihaz kullanım alışkanlıklarınıza uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

Başlangıç ekranındaki simgeleri tekrar düzenleme

Büyük hali görüntülenene kadar bir uygulama simgesini basılı tutun, ardından başlangıç ekranında istediğiniz konuma sürükleyin.

Başlangıç Ekranı Simgelerini Sıralı Tutma

Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Otomatik hizalama** özelliğini etkinleştirin. Bu özellik etkinken uygulamalar kaldırıldığında boş alanlar otomatik olarak doldurulacaktır.

Başlangıç Ekranı Simgelerinin Yerlerini Kilitleme

Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Düzeni kilitle** özelliğini etkinleştirin.

Başlangıç Ekranı Düzeni Deseni Seçme

Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Başlangıç ekranı ayarları** > **Düzen** bölümüne gidin, ardından tercih ettiğiniz düzen desenini seçin.

Başlangıç Ekranınızı Ayarlar Bölümünden Ayarlama

Ayarlar > **Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı** > **Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne de gidebilir, ardından **Otomatik hizalama** ve daha fazlasını etkinleştirebilirsiniz.

Uygulamaları Saklamak için Uygulama Çekmecesini Kullanma

Başlangıç ekranınızı basitleştirmek için uygulamalarınızı çekmeceye koyabilir ve başlangıç ekranında yalnızca sık kullanılan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama Çekmecesini Etkinleştirme

Ayarlar > **Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı** > **Başlangıç ekranı stili** bölümüne gidin ve **Çekmece** özelliğini seçin.

Özelliği etkinleştirdikten sonra başlangıç ekranında yukarı kaydırarak çekmecedeki tüm uygulamalarınıza erişebilirsiniz.

Başlangıç ekranında kısayol oluşturma

Çekmece modundayken çekmeceyi görüntülemek için başlangıç ekranını yukarı kaydırın, büyük hali görüntülenene kadar bir uygulamayı basılı tutun, ardından başlangıç ekranında istediğiniz yere sürükleyin.

Uygulamaları Tekrar Çekmeceye Taşıma

Cihazınız titreyene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokununuz. Bu işlem yalnızca uygulamanın simgesini başlangıç ekranınızdan silecektir, uygulamayı kaldırmayacaktır.

Uygulamayı, uygulama çekmecesinde bulabilirsiniz.

Çekmece modunu devre dışı bırakma

Standart başlangıç ekranına geri dönmek için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı > Başlangıç ekranı stili** bölümüne gidin ve **Standart** düğmesine dokununuz.

Ekran ve Parlaklık



Ekran Parlaklığını Otomatik Olarak Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık bölümüne gidin ve **Otomatik** özelliğini etkinleştirin.

Cihazınız, ortamdaki ışık koşullarına göre ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayacaktır.

Ekran Parlaklığını Manuel Olarak Ayarlama

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekran parlaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın.  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin.  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

Koyu mod

Size sürükleyici bir görsel deneyim sunmak için ekran parlaklığı yumuşatılır ve güneş doğuşu ile güneş batışında otomatik olarak açılıp kapanarak hem güç tasarrufu yapılır hem de manuel olarak işlem yapmanıza gerek kalmaz.

Koyu Modu Etkinleştirme

Parlaklığı ve rahatsızlığı azaltmak için ekran arka planının Koyu modu etkinleştirin.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak Koyu modu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın (bir kez daha aşağı kaydırabilirsiniz). **Koyu mod** özelliğini açın veya kapatın. Ayarlar ekranını açmak için **Koyu mod** seçeneğini basılı tutun.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin, **Koyu mod** özelliğini etkinleştirmek için **Koyu** seçeneğine dokununuz, **Koyu mod** özelliğini devre dışı bırakmak için ise **Açık** seçeneğine dokununuz.

Sesler ve Titreşim

Ses Ayarlarını Yapma

Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

Çevirerek sessize alma

Arama geldiğinde tableti sessize almak için çevirin.

Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Zil sesini kapatma** bölümüne gidin ve **Zil sesini sessize almak için çevir** seçeneğinin açık olduğundan emin olun.

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde bu özellik desteklenmemektedir.

Bildirimler

Uygulama Simge Bildirimleri

Bir uygulamayla ilgili yeni bildirimler geldiğinde, uygulama simgesinde numaralı bir simge bildirimini görünür. Ayrıca, simge bildirimini nokta olarak ayarlayabilir veya simge bildirimini bazı ya da tüm uygulamalar için gizleyebilirsiniz.

Uygulama Simge Bildirimlerini Kapatma

- 1 **Ayarlar > Bildirimler** bölümüne gidin ve **Uygulama simge bildirimleri** düğmesine dokunun.
- 2 Bazı uygulamaların veya tüm uygulamaların düğmesini kapatın.


Simge Bildirimi Görüntüleme Modunu Değiştirme

Uygulama simge bildirimleri ekranında **İşaret görüntüleme modu** düğmesine dokunun ve tercihinize uygun olarak **Sayı** veya **Nokta** özelliğini seçin.

Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Belirli bir Uygulamadan Gelen Bildirimleri Devre Dışı Bırakma

Bir uygulamaya ait bildirimlerle rahatsız edilmek istemiyorsanız aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Uygulamadan bildirim aldıktan sonra bildirim panelindeki uygulama üzerinde sola kaydırın ve  > **Bildirimleri devre dışı bırak** bölümüne gidin.
- **Ayarlar > Bildirimler** bölümüne gidin, bildirimlerini devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı bulup dokunun ve ardından **Bildirimlere izin ver** özelliğini devre dışı bırakın.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

Uygulamalarından Bildirimleri Toplu olarak Devre Dışı Bırakma

Birden fazla uygulamadan gelen bildirimleri tek seferde devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Bildirimler > Tümünü yönet** bölümüne gidin ve her bir uygulamanın yanındaki anahtarı kapatın.

Diğer Uygulama Bildirim Ayarları

Uygulama Bildirimleri için Hatırlatma Yöntemini Ayarlama

Ayarlar > Bildirimler bölümüne gidin. Hatırlatma yöntemini ayarlamak istediğiniz uygulama bildirimlerini seçin.

- **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirme: Uygulama için yeni bildirimler mevcut olduğunda size hatırlatılacaktır.
- Uygulama bildirimleri oluşturduktan sonra daha fazla hatırlatma yöntemi de ayarlayabilirsiniz.

Örneğin, **Takvim** bildirim gönderdikten sonra **Etkinlik alarmı hatırlatıcısı**, **Etkinlik bildirimi (daha sonra hatırlat)** veya **Varsayılan etkinlik bildirimi** ayarı da yapabilirsiniz.

 Her uygulamanın desteklediği hatırlatma yöntemi farklı olabilir.

Bildirimlerle Ekranın Açılması

Ayarlar > Bildirimler > Diğer bildirim ayarları bölümüne gidin ve **Ekranı uyandır** ögesini etkinleştirin. Artık bir bildirim alındığında cihazınız kilit ekranını otomatik olarak açacaktır.

Durum Çubuğunda Bildirim Simgelerini Gösterme

Ayarlar > Bildirimler > Diğer bildirim ayarları bölümüne gidin ve **Durum çubuğunda bildirim simgelerini göster** ögesini etkinleştirin.

Biyometri ve Şifreler

Kilit Ekranı Şifresi

Bir sayısal, desen veya karma şifreyi kilit ekranı şifreniz olarak ayarlayabilirsiniz.

Kilit Ekranı Şifresini Ayarlama

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresi** özelliğine dokunun.
- 2 6 haneden oluşan bir şifre girin.
- 3 Alternatif olarak, **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun ve bir şifre türü seçin, ardından ekrandaki talimatlara uyarak yeni şifreyi girin.

Kilit ekranı şifresini değiştirme

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresini değiştir** düğmesine dokununuz.
- 2 Mevcut kilit ekranı şifresini girin.
- 3 Yeni bir şifre girin veya seçim yapmak ve yeni bir şifre girmek için **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokununuz.

Kilit ekranı şifresini kapatma

Ayarlar > Biyometri ve şifreler bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresini devre dışı bırak** düğmesine dokununuz.

Kilitlemeyi etkinleştirme

Tabletinizin kilidini açmanın birçok yolu vardır. Bazı durumlarda (toplu taşımada uyuduğunuz zamanlar gibi) şifreyle kilit açma diğer kilit açma yöntemlerinden daha güvenlidir. Kilitleme modu etkin olduğunda tabletinizin kilidi yalnızca kilit ekranı şifreniz ile açılacaktır. Diğer kilit açma yöntemleri geçici olarak devre dışı bırakılacaktır.

Bu özelliği kullanmak için kilit ekranı şifresi ayarlamanız gerekmektedir.

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Güvenlik kilidi ayarları** bölümüne gidin ve **Güvenli kilit seçeneğini göster** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Ekranda **Güvenli Kilit** seçeneği görüntülenene kadar Güç düğmesini basılı tutun.
- 3 **Güvenli Kilit** seçeneğine dokununuz ve Kilitleme modu etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın. Kilitleme modu etkin olduğunda kilit yalnızca kilit ekranı şifresi ile açılacaktır.
- 4 Kilitleme modu, cihazın kilidini açtığınızda otomatik olarak devre dışı bırakılmaktadır, cihazın kilidini bir sonraki açışınızda normal şekilde diğer kilit açma yöntemlerini kullanabilirsiniz.
Kilitleme modunu tekrar etkinleştirmeniz gerekiyorsa Güç düğmesini basılı tutun ve **Güvenli Kilit** seçeneğine tekrar dokununuz.

Uygulamalar

Uygulama Ayarlarını Görüntüleme veya Değiştirme

Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar bölümüne gidin ve bir uygulamaya dokununuz. Bu uygulamayı zorla kapatabilir, kaldırabilir, uygulama izinlerini görüntüleyebilir ya da değiştirebilir, bildirim modlarını ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

 Bazı uygulamalar kaldırılamaz.


Pil

Güç Yönetimi

Pil ekranında tahmini kalan pil ömrünü kontrol edebilir ve cihazınızın pil ömrünü uzatmak için güç tasarrufu modunu etkinleştirebilirsiniz.

Güç Tasarrufu Modunu Etkinleştirme

Cihazınızda **Güç tasarrufu modu** etkinse ve pil seviyesi %10'un üstündeyse güç tüketimini azaltmak için bazı işlevler devre dışı bırakılır, arka plan uygulamaları sınırlandırılır ve görsel efektler azaltılır. Pil seviyesi %10 ise veya %10'un altındaysa bekleme süresinin daha uzun olmasını sağlamak için daha sıkı güç tasarrufu önlemleri alınır. Pil seviyesi %20 ise veya %20'nin altındaysa **Güç tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirmeniz önerilir.


Bunun için **Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin ve **Güç tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirin. Bu işlemden sonra durum çubuğunda  simgesi gösterilir.

Performans Modunu Etkinleştirme

Performans modu, maksimum performans sunmak için tabletinizin güç ayarlarını yapılandırır. Bu işlem, özellikle yoğun grafik kullanan uygulamalar kullanılırken pilin daha hızlı bitmesine neden olacaktır.

Pil yeterince doluyken **Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin ve **Performans modu** özelliğini etkinleştirin.


Ardından durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir.

 **Performans modu** yalnızca belirli cihazlarda mevcuttur. **Performans modu** seçeneği **Pil** cihazında görüntülenmiyorsa cihazınız bu özelliği desteklemiyor demektir.

Akıllı Şarj'ı Etkinleştirin

Akıllı Şarj sizin şarj etme alışkanlıklarınızdan öğrenir ve şarj etme sürecini akıllı bir biçimde yönetir. Bu özellik, cihazınızın tam şarjlı olarak harcadığı zamanı azaltarak pil yıpranma seviyesini düşürür ve pil ömrünü uzatır. Bu özelliği etkin tutmanız önerilir.

Örneğin, cihazlarınızı gece boyunca ya da uzun bir süre için şarj etmeye alışkınsanız, Akıllı Şarj özelliği pil seviyesi belli bir düzeye ulaştığında şarj işlemini duraklatacaktır. Sabah siz kalkmadan önce Akıllı Şarj özelliği, cihazınızın şarjı tam olana kadar şarjı devam ettirecektir. Bu özellik pil yıpranmasını yavaşlatmak ve pil ömrünü uzatmak için cihazınızın tam şarjlı olarak harcadığı zamanı azaltır.

 Şarj etme alışkanlıklarınızla ilgili veriler yalnızca cihazınızda kullanılacak ve yedeklenmeyecek ya da buluta yüklenmeyecektir.

Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları** bölümüne gidin ve **Akıllı Şarj** özelliğini etkinleştirin.

Akıllı Pil Kapasitesi'ni Etkinleştirin

Akıllı Pil Kapasitesi, pilin yıpranmasını yavaşlatmak ve pil ömrünü uzatmak için mevcut pilin durumuna göre maksimum kullanılabilir pil kapasitesini akıllı bir biçimde düzenler. Bu özelliği etkin tutmanız önerilir.

Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları** bölümüne gidin ve **Akıllı Pil Kapasitesi** özelliğini etkinleştirin.

Pil Ayarlarını Özelleştirme

Pil yüzdesinin durum çubuğunda görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve cihaz ekranı kapalıyken ağ bağlantısının devam edip etmeyeceğini de ayarlayabilirsiniz.

Durum Çubuğunda Pil Yüzdesini Görüntüleme

Ayarlar > Pil (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin, **Pil yüzdesi** düğmesine dokunun ve pil yüzdesinin durum çubuğundaki pil simgesinin içinde veya dışında görüntüleneceği şekilde seçim yapın.

Cihazınız Uyurken Ağa Bağlı Kalma

Cihazınızın uyku modundayken mesaj almaya veya veri indirmeye devam etmesini istiyorsanız cihazınızı uyuduğunda bağlı kalacak şekilde ayarlayın. Lütfen bu işlemin güç tüketimini artıracağını unutmayın.

Pil ekranında **Diğer pil ayarları** düğmesine dokunun, ardından gerektiği şekilde **Cihaz uyuduğunda İnternete bağlı kal** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Depolama

Depolama Kullanımını Kontrol Etme


Depolama kullanımını kontrol etmek ve gerekli gördüğünüzde optimize etmek için **Ayarlar > Depolama** bölümüne gidin.

Tablet Depolama Alanında Yer Açma

Sistem Yöneticisi dahilindeki **Temizlik** depolamayı uygulama kalıntıları, gereksiz yükleme paketleri ve WeChat tarafından oluşturulan veriler gibi gereksiz dosyalar ve büyük dosyalar için tarar ve yer açmanıza yardımcı olacak temizleme önerileri sunar.

1 Sistem Yöneticisi bölümüne gidin ve **Temizlik** seçeneğine dokununuz.

2 Tarama tamamlandığında temizlenecek öğenin arkasındaki **Temizle** veya **Temizle** seçeneğine dokununuz ve gereksiz dosyaları silmek için talimatları uygulayınız.

 Ekranı üst kısmından aşağı doğru kaydırın, tablet Depolama alanını yeniden tarayacaktır.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

Sistem Yöneticisi uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar** düğmesine dokunun, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

Güvenlik

Gizliliğinizi Korumak için Uygulama Kilidi Kullanma

Sohbet ve ödeme uygulamaları gibi gizli veriler içeren uygulamaları yetkisiz erişimi engellemek için kilitleyebilirsiniz.

Uygulama Kilidini Etkinleştirme

Ayarlar > Güvenlik > Uygulama Kilidi > Etkinleştir bölümüne gidin, ardından Uygulama Kilidi şifresini ayarlamak ve kilitlenecek uygulamaları seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz ile veya parmak izi ile kilit açmayı etkinleştirdiyseniz sorulduğunda Uygulama Kilidini yüz kimliği veya parmak izi kimliği ile bağlayabilirsiniz.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.


Uygulama Kilidi Şifresini veya Güvenlik Sorularını Değiştirme

Uygulama Kilidi ayarları ekranına girin,  > **Şifre türü** bölümüne gidin ve Uygulama Kilidi şifresi olarak **Kilit ekranı şifresi** veya **Özel PIN kodu** seçin.

Özel PIN kodu seçerseniz devam ederek yeni şifre ve güvenlik soruları ayarlayabilirsiniz.

Uygulama Kilidini İptal Etme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulama Kilidi ayarları ekranında şu işlemleri gerçekleştirin:

- Uygulama Kilidini İptal Etme: Kilitli uygulama listesinde kilidini iptal etmek istediğiniz uygulamaların yanındaki düğmeleri kapatın.
- Uygulama Kilidini Sıfırlama:  > **Uygulama Kilidini devre dışı bırak > DEVRE DIŞI BIRAK** bölümüne gidin. Bu işlem tüm kilitleri iptal edecek ve uygulama kilidi ayarlarını silecektir.

SIM PIN Kilidi Ayarlama

PIN kodu, bir SIM kartın kimlik kodudur ve SIM kart kilidi olarak ayarlanabilir. Bu kodu ayarladıktan sonra, yetkisiz erişimi önlemek için cihazınızı her açtığınızda veya yeni bir cihaza geçiş yaptığınızda SIM kartın kilidini açmak için doğru PIN kodunu girmeniz gerekecektir.

Yanlış PIN kodu girmeniz ve PIN kilidini açmak için izin verilen maksimum deneme sayısını aşmanız halinde PIN'i sıfırlamak için PIN Kilit Açma Anahtarı (PUK) kodunu girmeniz gerekecektir. PUK kilidini açmak için izin verilen maksimum deneme sayısını aşmanız halinde SIM kartınız kalıcı olarak bloke edilecektir.

SIM kartınızın PIN ve PUK kodları operatörünüz tarafından sağlanmaktadır. Kodun hane sayısı ile PIN ve PUK kilidini açmak için izin verilen maksimum deneme sayısı operatörünüze bağlıdır.

- 1 SIM kilit ayarları ekranına girmek için **Ayarlar > Güvenlik > Diğer ayarlar > SIM kilidi ayarla** bölümüne gidin.
- 2 **SIM kartı kilit**le özelliğini etkinleştirin, PIN'i girin ve ardından **Tamam** seçeneğine dokunun.
PIN'i değiştirmek için **SIM PIN kodunu değiştir** öğesine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde bu özellik desteklenmemektedir.

Gizlilik

İzin yönetimi

Uygulamalar, size ilgili servisleri sunmak amacıyla Konum izni gibi bazı izinler gerektirebilir. Bununla birlikte, bazı uygulamalar aşırı izinler alarak gizlilik ve güvenlik bilgileriniz açısından risk teşkil edebilir. Her bir uygulamaya verilen izinleri kontrol edebilir ve gereksiz gördüklerinize izin vermeyebilirsiniz.

Gizlilik erişim kayıtlarını inceleme

Daha iyi servisler için makul olmayan izinleri iptal etmek amacıyla gerektiği şekilde gizlilik erişim kayıtlarını kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

İzin yöneticisi ekranından etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere izinlerden birine dokunun.

Konum İznini Yönetme

Bir uygulamaya Konum izni verdikten sonra bu uygulama herhangi bir zamanda konum bilgilerinizi alabilir. Örneğin, bir harita uygulamasına konum izni verilmişse bu uygulama size konum ve navigasyon servisleri sunabilir. Bu servislere ihtiyacınız yoksa izni iptal edebilirsiniz.


- 1 **Ayarlar > Uygulamalar > İzin yöneticisi** bölümüne gidin.
- 2 **İzin yöneticisi** ekranından **Konum** seçeneğine dokunun, ilgili uygulamanın simgesine dokunun, ardından erişim izni seçeneklerinden birini seçin.

Konum Servislerini Kullanma

Bazı uygulamaların daha iyi servisler sunmak için konum bilgilerinizi alması gerekir. Gerektiğinde konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve belirli uygulamaların konum bilgilerini erişmesine izin verebilir ya da erişimi reddedebilirsiniz.

Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Aşağıdaki yöntemleri kullanarak konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayol düğmelerini görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın. Bu işlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz.
- Alternatif olarak **Ayarlar** > **Konum** bölümüne gidin ve **Konumuma eriş** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Konum servisleri devre dışı bırakıldıktan sonra cihazınız, yerleşik bazı uygulamalar hariç tüm uygulamaların ve servislerin konum bilgilerinizi toplamasını ve kullanmasını engelleyecektir. Bu uygulamaların konum bilgilerini kullanması gerektiğinde cihazınız size tekrar konum servislerini etkinleştirmenizi hatırlatacaktır.

Konum Servislerinin Doğruluğunu Artırma

Uygulamaların ve servislerin yakınlardaki Wi-Fi ağlarını ve Bluetooth cihazlarını taramasına veya küresel navigasyon uydu sistemi (GNSS) tamamlayıcı verilere erişmesine izin vererek tabletinizin konumlandırma doğruluğunu iyileştirebilirsiniz.

 Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.

Ayarlar > **Konum** > **Gelişmiş ayarlar** bölümüne gidin, ardından seçenekleri gerektiği şekilde ayarlayın.

Uygulamaların Konum Bilgisi Almasına İzin Verme veya Konum Bilgisi Almasını Engelleme

Tek seferlik veya kalıcı erişim verme veya uygulamanın kullanımı sırasında konum bilgisine erişimi reddetme gibi işlemler dahil olmak üzere bir uygulamanın konum bilgisine erişimine izin verebilir veya bunu engelleyebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Gizlilik** > **İzin yöneticisi** bölümüne gidin, **Konum** seçeneğine dokununuz ve konum bilgisine erişimi olan uygulamaları kontrol edin.
- 2 Ayarlarını değiştirmek istediğiniz uygulamaya dokununuz ve izin vermek veya izni iptal etmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Erişilebilirlik

Programlı Açma/Kapamayı Ayarlama

Dinlenirken güç tasarrufu sağlamak ve kesintileri önlemek amacıyla cihazınızı ayarlanan saatlerde açmak ve kapatmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini kullanın.


- 1 **Ayarlar** > **Erişilebilirlik özellikleri** > **Programlı açma/kapama** bölümüne gidin ve **Programlı açma/kapama** özelliğini etkinleştirin.

- 2** Açma ve kapatma saatlerinin yanı sıra tekrarlama döngüsünü ayarlayın. Cihazınız belirtilen saatlerde otomatik olarak açılır ve kapanır.

Bu özelliği kullanmayı durdurmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini devre dışı bırakın.

Sistem ve Güncellemeler

Sistem dilini ve bölgesini değiştirme

- 1** **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Dil ve bölge** bölümüne gidin ve bir dil seçin.
- 2** Kullanmak istediğiniz dil listede yoksa **Dil ekle** seçeneğine dokununuz, arayın ve dil listesine ekleyin, ardından dili seçin.
 -  Sistem tüm dilleri olmasa da birçok dili desteklemektedir. İsteddiğiniz dili bulamayabilirsiniz.
 - Ekranı dil listesinin alt kısmından yukarı kaydırabilir ve **Listeyi güncelle** seçeneğine dokunarak sistemin desteklediği dilleri güncelleyebilirsiniz.
- 3** Ülkenizi/bölgenizi seçmek için **Bölge** seçeneğine dokununuz. Sistem arayüzü seçilen ülkenin veya bölgenin kültürel alışkanlıklarına göre ayarlanacaktır.

Başka bir Giriş Yöntemi Kullanma

Üçüncü kişi giriş yöntemi indirebilir ve bunu varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1** Giriş yöntemini resmi bir uygulama mağazasından indirin.
- 2** Varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlamak üzere ekrandaki talimatları uygulayın veya **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Varsayılan klavye** bölümüne gidin ve giriş yöntemini seçin.

Sistem Tarihi ve Saatini Ayarlama

Cihazınız bir mobil ağ üzerinden yerel tarih, saat ve zaman dilimi ile senkronize olabilir. Tarih, saat ve zaman dilimini cihazınız için manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Tarih ve saat bölümüne gidin, ardından seçenekleri gereksinimlerinize uygun olarak ayarlayın.

Tarih ve Saati Otomatik veya Manuel Olarak Ayarlama

- Otomatik tarih ve saat** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel tarih ve saat ile senkronize olacaktır.
- Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için **Otomatik tarih ve saat** özelliğini devre dışı bırakın.

Zaman Dilimini Değiştirme

-  Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

- **Otomatik tarih ve saat** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel zaman dilimi ile senkronize olacaktır.
- Zaman dilimini manuel olarak ayarlamak için **Otomatik tarih ve saat** özelliğini devre dışı bırakın.

Saat Formatını Değiştirme


- **24 saat biçimi** özelliğini etkinleştirin, cihazınız saati 24 saat formatında görüntüleyecektir.
- **24 saat biçimi** özelliğini devre dışı bırakın, cihazınız saati 12 saat formatında görüntüleyecektir.

Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

Device Clone uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski tabletinizden yeni tabletinize hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.


Android Cihazdan Veri Taşıma

- 1 Yeni tabletinizde **Device Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak, **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokununuz, ardından **HONOR** veya **Diğer Android cihaz** seçeneğine dokununuz.
- 2 Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınız ile yeni tabletinizi bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz verileri seçin, ardından klonlamayı başlatmak için **Aktar** düğmesine dokununuz.

 **Device Clone** uygulaması yalnızca Android 7.0 veya sonraki sürümlere sahip tabletlerde kullanılabilir.

iPhone veya iPad'den Veri Taşıma


- 1 Yeni tabletinizde **Device Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak, **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokununuz, ardından **iPhone/iPad** seçeneğine dokununuz.
- 2 Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınız ile yeni tabletinizi bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz verileri seçin, ardından klonlamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

 **Device Clone** uygulaması yalnızca iOS 8.0 veya sonraki sürümlere sahip tabletlerde kullanılabilir.

Harici Depolama Cihazı ile Yedekleme

USB depolama cihazlarına veri yedekleme

Tabletin depolama alanı azaldığında önemli verilerinizi düzenli olarak bir USB depolama cihazına (ör. USB flaş bellek, kart okuyucu) yedeklemeniz gerekmektedir.

- 1 Tableti USB OTG kablosuyla USB depolama cihazına bağlayın.
 - 2 Tablet **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Veri yedekleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Harici depolama alanı** ekranından **USB depolama cihazı** seçimi yapın.
 - 3 **YEDEKLE** seçeneğine dokununuz, yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve **Yedekle** düğmesine dokununuz.
 - 4 İlk defa yedekleme yaparken şifre ve şifre ipucu ayarlamak üzere ekrandaki talimatları uygulayın. Veriler yedeklenirken şifrelenecektir. Lütfen şifreyi yedeklemeyi unutmayın: Yedekleme şifresi ayarlandıktan sonra yapacağınız diğer yedeklemeler için şifre girmeniz gerekmeyecektir, fakat dosyaları geri alırken doğrulama amacıyla girilmesi gerekecektir.
- Şifreyi sıfırlamak için **USB depolama cihazı** yedekleme ekranına gidin, **Şifreyi sıfırla** düğmesine dokununuz ve sıfırlamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
-  Şifre sıfırlama yalnızca gelecekte yapılacak yedeklemeler için geçerlidir, önceki yedeklemelerin şifresi sıfırlanmaz.

USB depolama cihazlarında yedeklenmiş olan verileri geri alma

- 1 Tableti USB OTG kablosuyla USB depolama cihazına bağlayın.
- 2 Tablet **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Veri yedekleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Harici depolama alanı** ekranından **USB depolama cihazı** seçimi yapın.
- 3 **GERİ YÜKLENEBİLİR YEDEKLEMELER** listesinden uygun yedekleme kaydını seçin ve açın.
- 4 Geri almak istediğiniz verileri seçin, **Geri yükle** düğmesine dokununuz, şifreyi girin ve verileri geri alın.

Tabletin Varsayılan Ayarlarını veya Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Ağ Ayarlarını Sıfırlama

Bu işlem Wi-Fi, mobil veri ağı ve Bluetooth ayarlarınızı sıfırlayacaktır. Cihazınızın başka bir ayarını değiştirmeyecek veya herhangi bir veri silmeyecektir.

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama bölümüne gidin, **Ağ ayarlarını sıfırla** düğmesine dokununuz, ardından ağ ayarlarını sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde veri servisleri desteklenmemektedir.

Tüm Ayarları Geri Yükleme

Bu işlem tüm ağ ayarlarını, kilit ekranı şifrenizi ve başlangıç ekranı düzenini sıfırlayacaktır. Cihazınız parmak izi veya yüz tanıma özelliklerini destekliorsa kayıtlı parmak izleri ve yüz verileri de silinecektir. Diğer veriler veya dosyalar cihazınızdan silinmeyecektir. Bu işlem Cihaz Bul, Kullanıcılar ve hesaplar, Cihaz yöneticileri veya uygulama ayarlarını geri yüklemeyi.

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama bölümüne gidin, **Tüm ayarları sıfırla** düğmesine dokununuz ve işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.


Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Bu işlem; hesaplarınız, uygulama verileri ve sistem ayarları, yüklü uygulamalar, müzik, görseller, dahili depolama alanındaki tüm dosyalar, güvenlik çipi içerikleri ve cihazda depolanan sistem ve uygulama verileri ile HONOR Kimliklerine ilişkin kişisel veriler dahil olmak üzere cihazınızdaki verileri silecektir. Cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklemeyi önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.

Fabrika ayarlarını geri yüklemek için **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama > Tableti sıfırla** bölümüne gidin, **Tableti sıfırla** öğesine dokununuz ve ekrandaki talimatları uygulayınız.

Cihaz Sisteminizi Çevrimiçi Güncelleme


Güncelleme mevcut olduğunda cihazınız size güncelleme paketini indirmeniz ve yüklemeniz için bildirim gönderecektir.

-  Güncelleme öncesinde cihazınızın resmi sistem sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Değilse güncelleme başarısız olabilir ve cihazınızda bilinmeyen sorunlar ortaya çıkabilir.
- Güncellemeden önce kullanıcı verilerinizi yedekleyin.
- Güncelleme sonrasında yeni sistem sürümüyle uyumlu olmayan üçüncü kişi uygulamaları kullanılamaz. Bazı durumlarda uyumlu bir uygulama sürümünün piyasaya sürülmesi biraz zaman alabilir.
- Güncelleme esnasında cihazınızı kapatmayın ya da yeniden başlatmayın veya bellek kartını çıkarmayınız ya da bellek kartı takmayınız.

1 Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yazılım güncellemesi bölümüne gidin ve **Yazılım güncellemesi** düğmesine dokununuz.


2 Güncelleme mevcut olduğunda güncelleme paketini manuel olarak indirebilirsiniz ve yükleyebilirsiniz ya da cihazınızı gece otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.

- Güncelleme paketini indirme ve yükleme: **Yeni sürüm > İNDİR VE YÜKLE** bölümüne gidin. Veri kullanımını engellemek için güncelleme paketini indirmeden önce cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayınız. Güncelleme tamamlandığında telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

- Gece güncelleme:  düğmesine dokunun ve **Wi-Fi üzerinden otomatik indir** ve **Gece güncelle** özelliklerini etkinleştirin.

Cihazınız saat 02:00 ila 04:00 arasında otomatik olarak güncellenecek ve yeniden başlatılacaktır.

Gece güncellemenin başarıyla tamamlanması için cihazınızın açık, ekranın kilitli, pil seviyesinin %35 üzerinde olduğundan ve bu saatler için herhangi bir alarm ayarlanmadığından emin olun. Gerekliyorsa cihazınızı şarj cihazına bağlayın.

Otomatik güncellemeyi devre dışı bırakmak için **Yazılım güncelleme** ekranında  düğmesine dokunun, ardından **Wi-Fi üzerinden otomatik indir** özelliğini devre dışı bırakın.

Telefon Hakkında

Yasal Uyarılar

Telif Hakkı © Honor Device Co., Ltd. 2023. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Model: ELN-W09

MagicOS 7.1_01