

HONOR X7c

دليل المستخدم

HONOR

المحتويات

معلومات سريعة

١	تغيير أسلوب التوجيه
٢	ترحيل البيانات من الجهاز القديم إلى الجهاز الجديد
٢	التعرف على شاشة القفل وإلغاء القفل
٣	الاتصال بشبكة الجوال
٦	الاتصال بالشبكة اللاسلكية
٧	التعرف على الشاشة الرئيسية
١٠	عرض الإشعارات وتعطيلها
١٠	ضبط مستوى الصوت
١١	التشغيل/إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل
١٢	شحن هاتفك

الاتصال من HONOR

١٤	وضع العرض
١٤	HONOR Share
١٦	تسجيل الدخول إلى حساب HONOR

إنشاء فيديو

١٧	أساسيات التصوير
١٨	التقاط الصور
٢٢	تصوير مقاطع الفيديو
٢٣	تحرير الصور
٢٤	تحرير مقاطع الفيديو
٢٦	عرض الصور ومقاطع الفيديو

التلميحات

٣٠	تمكين الميزات المستخدمة بشكل متكرر في التطبيق بسرعة
٣٠	تسجيل الشاشة ولقطة شاشة
٣٢	إتمام مهام في النوافذ المتعددة في الوقت نفسه

التطبيقات

٣٧	التطبيقات
٣٧	جهات الاتصال
٣٩	الهاتف
٤٢	التقويم
٤٤	الساعة
٤٥	المفكرة
٤٨	مسجل الصوت
٤٩	البريد الإلكتروني
٤٩	الآلة الحاسبة
٥٠	المصباح
٥٠	البوصلة

٥١	مدير النظام
٥٢	استنساخ الجهاز
٥٢	التلميحات
	الإعدادات
٥٣	الشبكة اللاسلكية
٥٤	البلوتوث
٥٤	شبكة الجوال
٥٧	طرق توصيل أخرى
٦٠	الشاشة الرئيسية والخلفية
٦٣	الشاشة والسطوع
٦٥	الأصوات
٦٧	الإشعارات
٦٨	قفل الجهاز وكلمات المرور
٧٠	التطبيق
٧١	البطارية
٧٢	وحدة التخزين
٧٣	الأمان
٧٤	الخصوصية
٧٥	إمكانية الوصول
٧٧	المساحة المفضلة
٧٨	النظام والتحديثات
٨١	حول الهاتف

معلومات سريعة

تغيير أسلوب التوجيه


تغيير وضع التوجيه في النظام

استخدام توجيه الإيماءة

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > أزرار التنقل وحدد الإيماءات.

يمكنك:

- العودة إلى القائمة الأصلية: اسحب للداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى للشاشة.
- العودة إلى الشاشة الرئيسية: اسحب لأعلى من منتصف الحافة السفلية للشاشة.
- الوصول إلى المهام المتعددة: اسحب لأعلى من الحافة السفلية للشاشة وتوقف مؤقتاً.
- إغلاق مهمة: في واجهة المهام المتعددة، اسحب بطاقة مهمة لأعلى. اسحب بطاقة لأسفل من أجل قفل المهمة، ولن


يتم مسح المهام المقفلة على دفعات من خلال النقر على  في واجهة المهام المتعددة.


- التبديل السريع بين التطبيقات: اسحب لأسفل الشاشة في شكل قوس للتبديل بين التطبيقات؛ أو انتقل إلى الإعدادات، وشغل مفتاح لتبديل بين التطبيقات عبر السحب أفقياً على الحافة السفلية للشاشة، ثم اسحب لأسفل الشاشة.

استخدام التنقل بثلاثة أزرار

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > أزرار التنقل، وحدد ثلاثة أزرار افتراضية.

يمكنك بعد ذلك:


- النقر على  للرجوع إلى الشاشة السابقة أو الخروج من التطبيق الحالي. يمكنك أيضاً استخدام هذا المفتاح لإغلاق لوحة المفاتيح على الشاشة.

- انقر على  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

- انقر على  للوصول إلى شاشة المهام الحديثة.

يمكنك النقر على الإعدادات لتكوين المزيد من الإعدادات.

- حدد مجموعة زر التنقل.

- انقر على  (إذا كان متوفراً في مجموعة زر التنقل المحددة) لفتح لوحة الإشعارات.

استخدام الزر العائم لتشغيل الجهاز

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > أزرار التنقل > المزيد، ومكّن الزر العائم.

بعد ظهور الزر العائم، يمكنك:

- اسحب الزر إلى الموضع المطلوب.
- انقر على الزر للرجوع.
- انقر مطولاً على الزر، ثم حرره للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.


- انقر مطولاً على الزر، ثم اسحب اليسار أو اليمين لعرض المهام الحديثة.

ترحيل البيانات من الجهاز القديم إلى الجهاز الجديد

استخدام استنساخ الجهاز لنقل بياناتك إلى جهاز جديد

يسمح لك استنساخ الجهاز بنقل جميع البيانات الأساسية بسرعة وسهولة (بما في ذلك جهات الاتصال والتقويم والصور ومقاطع الفيديو) من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد.

ترحيل البيانات من جهاز يعمل بنظام أندرويد

- ١ في هاتفك الجديد، افتح تطبيق استنساخ الجهاز . أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > استنساخ الجهاز، أو انقر على هذا هو الجهاز الجديد، أو انقر على HONOR أو جهاز أندرويد آخر.
 - ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل استنساخ الجهاز وتثبيته على جهازك القديم.
 - ٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق استنساخ الجهاز وانقر على هذا هو الجهاز القديم. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم هاتفك الجديد عن طريق مسح رمز ضوئياً أو الاتصال يدوياً.
 - ٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم انقر على نقل لبدء الاستنساخ.
-  يكون استنساخ الجهاز متاحاً فقط في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد ٧.٠ أو أحدث.

التعرف على شاشة القفل وإلغاء القفل

قفل شاشتك وفتح قفلها

شاشة القفل

إذا لم تستخدم الهاتف لفترة من الوقت، فسيتم قفل الشاشة تلقائياً.

ويمكنك أيضاً قفل الشاشة يدوياً عن طريق اتباع ما يلي:

- اضغط على زر التشغيل؛ أو
- ضع إصبعين وضمهما لبعضهما للدخول إلى واجهة التحرير في الشاشة الرئيسية، وانقر على البطاقات، واسحب لأعلى الشاشة وصولاً إلى أسفل قائمة البطاقات، وانقر على التطبيقات المصغرة الكلاسيكية، وانقر على قفل الشاشة لقفل الشاشة.

تعيين فترة مهلة الشاشة

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع > توقف الشاشة وحدد فترة مهلة الشاشة.

تشغيل الشاشة

يمكنك تشغيل الشاشة بأي من الطرق التالية:

- اضغط على زر الطاقة.
- انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > الاختصارات والإيماءات > إيقاظ الشاشة، ومكّن رفع الجهاز لإيقاظه أو النقر المزدوج على الشاشة لإيقاظها

فتح قفل الشاشة باستخدام كلمة المرور

بمجرد تشغيل الشاشة، اسحب لأعلى من منتصف الشاشة لعرض لوحة إدخال كلمة المرور. ثم، أدخل كلمة مرور شاشة القفل.

استخدام فتح القفل باستخدام الوجه

افتح الشاشة وقم بمحاذاتها مع وجهك. سيتم فتح جهازك بمجرد التعرف على وجهك.

افتح قفل جهازك باستخدام بصمة إصبعك

اضغط على إصبع مُسجّل في قارئ بصمات الأصابع لفتح قفل جهازك.

عرض توقيعك على شاشة القفل

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والنمط، والمس توقيع شاشة القفل، ثم اكتب النص لعرضه على شاشة القفل.

لإزالة التوقيع، المس توقيع شاشة القفل واحذف النص.

تشغيل التطبيقات من شاشة القفل


- يمكنك تشغيل التطبيقات الشائعة، مثل الكاميرا والآلة الحاسبة والمؤقت من شاشة القفل.
- قم بإضاءة الشاشة، وانقر مطولا على أيقونة الكاميرا في الزاوية السفلية اليسرى واسحب لأعلى لفتح الكاميرا.
- قم بإضاءة الشاشة، واسحب لأعلى من الحافة السفلية للشاشة لفتح لوحة التشغيل السريع، واضغط على أحد الأيقونات لتشغيل التطبيق. يشمل ذلك المصباح، والآلة الحاسبة، والمؤقت، وغير ذلك.

الاتصال بشبكة الجوال

الاتصال ببيانات الجوال

- 1 تأكد من توفر بيانات الجوال على بطاقة SIM الخاصة بك.
 - 2 يمكنك الاتصال ببيانات الجوال باستخدام أي من الطرق التالية:
 - اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم. شغل بيانات الجوال.
 - انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > بيانات الجوال، ومكّن بيانات الجوال.
- لتوفير طاقة البطارية وبيانات الجوال، عطل خدمة بيانات الجوال في حال عدم احتياجها.

تمكين تقنية الجيل الخامس

-  خدمات الجيل الخامس متوفرة فقط في بعض البلدان والمناطق.
- لا تدعم كل الأجهزة الجيل الخامس.


شبكات الجوال من الجيل الخامس، أو أنظمة الجيل الخامس اللاسلكية، أو الجيل الخامس (5G) هي تقنية لاتصالات الجوال بتقنية الجيل الخامس. بالمقارنة مع شبكة الجيل الرابع، توفر تقنية الجيل الخامس معدلات نقل بيانات أعلى وزمن انتقال أقصر.

عند إدخال بطاقي SIM، إذا كانت هناك بطاقة واحدة فقط تدعم تقنية الجيل الخامس وتم تحديدها كبطاقة افتراضية لبيانات الجوال، فإن البطاقة الافتراضية فقط للبيانات تدعم تقنية الجيل الخامس والبطاقة الأخرى تدعم الجيل الرابع/الجيل الثالث/الجيل الثاني.

- ١ يرجى تأكيد ما إذا كانت بطاقتك تدعم الجيل الخامس بناءً على شبكة شركة الاتصالات ونشر الخدمة ذات الصلة والاتصال بشركة الاتصالات التي تتبعها لتمكين تقنية الجيل الخامس.
 - ٢ إذا تم إدخال بطاقتي SIM في هاتفك، فانتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM واضبط بطاقة SIM ١ أو بطاقة SIM ٢ كبطاقة افتراضية للبيانات.
- قد لا تتوفر ميزات تقنية الجيل الخامس في بعض البيئات والمواقع الجغرافية للشبكة بسبب تداخل نطاق شبكة شركة الاتصالات.

تكوين إدارة بطاقات SIM

إذا كان جهازك يحتوي على بطاقتي SIM مدخلتين، فيمكنك تعيين بطاقة SIM افتراضية لبيانات الجوال وبطاقة SIM افتراضية للاتصال أو تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي SIM.


 تنطبق هذه الميزة على الأجهزة المزودة ببطاقتي SIM فقط.

قم بتعيين بطاقات SIM افتراضية لبيانات الجوال وبطاقات SIM افتراضية للاتصال

انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM وقم بتعيين بطاقة SIM ١ أو SIM ٢ كبطاقة SIM افتراضية لبيانات الجوال أو بطاقة SIM افتراضية للاتصال.

تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقات SIM

بعد تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي SIM، إذا تعذر على المكالمات الواردة الوصول إلى إحدى بطاقات SIM، فستتم إعادة توجيهها إلى البطاقة الأخرى.

 تتطلب هذه الميزة دعماً من شركة الاتصالات الخاصة بك. لمزيد من التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.

١ انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM < تحويل المكالمات بين بطاقات SIM.


٢ حدد وضع إعادة توجيه المكالمات وشغل المفتاح المقابل.

سيتم تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي SIM عند تكوينها لبطاقتي SIM.

تبديل بطاقة SIM الافتراضية لبيانات الجوال بسرعة

إذا تم تثبيت بطاقتي SIM في هاتفك، فيمكنك استخدام اختصار لتبديل بطاقة SIM الافتراضية لبيانات الجوال بسرعة.

١ اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم. شغل بيانات الجوال.


٢ انقر على النص الموجود أسفل  لحين عرض مطالبة، ثم حدد بطاقة SIM وانقر على موافق.

 عند عرض المطالبة، انقر على الإعدادات للوصول إلى شاشة إدارة بطاقات SIM.

مشاركة اتصال الشبكة مع أجهزة أخرى

بمجرد تمكين نقطة اتصال شخصية، يمكنك مشاركة بيانات الجوال أو الشبكة اللاسلكية التي يتصل بها جهازك حالياً مع أجهزة أخرى.

مشاركة الشبكة لديك عبر نقطة اتصال شخصية


 لا يمكن مشاركة بعض شبكات Wi-Fi التي تتطلب مصادقة.

انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال > نقطة اتصال شخصية، ومكّن نقطة اتصال شخصية. ستتم مشاركة بيانات الجوال أو اتصال شبكة Wi-Fi بجهازك مع أجهزة أخرى.

يمكنك أيضاً إجراء ما يلي للحصول على نقطة اتصال شخصية:

- عين اسم الجهاز.
- عين كلمة المرور.
- انقر على **الأجهزة المتصلة** لعرض قائمة الأجهزة المتصلة وقائمة الحظر. انقر على الجهاز من قائمة **الأجهزة المتصلة** لتحريكها إلى قائمة **قائمة الحظر** كما هو مطلوب. يمكنك أيضاً إزالة الجهاز من القائمة.
- إذا كنت تشارك شبكة بيانات الجوال، فيمكنك أيضاً النقر على **إعدادات إضافية** لتعيين **حد البيانات وتردد نقطة الاتصال**.

مشاركة شبكتك عبر البلوتوث

- 1 انتقل إلى **الإعدادات > البلوتوث**، وقم بتمكين **تشغيل البلوتوث**. حدد جهاز ما ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الاقتراح.
- 2 انتقل إلى **الإعدادات > شبكة الجوال > نقطة اتصال شخصية > إعدادات إضافية**، وقم بتمكين **مشاركة الإنترنت عبر البلوتوث**.
- 3 على شاشة إعدادات **البلوتوث** الخاصة بالجهاز المقترن، انقر على  بجوار اسم الجهاز، ثم مكن **الاتصال بالإنترنت** لمشاركة شبكتك.

مشاركة شبكتك عبر USB

- 1 استخدم كابل USB لتوصيل جهازك بالكمبيوتر الخاص بك.
- 2 على جهازك، انتقل إلى **الإعدادات > شبكة الجوال > نقطة اتصال شخصية > إعدادات إضافية**، ومكن **مشاركة الإنترنت عبر USB** لمشاركة بيانات الجوال الخاصة بك أو شبكة Wi-Fi المتصلة حالياً.

تمكين وضع الطائرة أو تعطيله

عند استقلال طائرة، يمكنك تمكين وضع الطائرة عندما تطلب شركة الطيران القيام بذلك. في وضع الطائرة، لن يتمكن جهازك من إجراء مكالمات، أو إرسال رسائل نصية أو تلقيها، أو استخدام بيانات الجوال، ولكن ستكون كل الوظائف الأخرى متاحة.

يمكنك تمكين وضع الطائرة أو تعطيله باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لعرض جميع الاختصارات. انقر

على  لتمكين وضع الطائرة أو تعطيله.

- انتقل إلى **الإعدادات > شبكة الجوال**، ومكن أو عطل **وضع الطائرة**.

عند تمكين وضع الطائرة، سيتم تلقائياً تعطيل Wi-Fi والبلوتوث. يمكنك إعادة تمكينهما إذا سمحت شركة الطيران بذلك.

إدارة استخدام البيانات

افتح **مدير النظام**، ثم انقر على **بيانات الجوال** لعرض استخدام البيانات وإدارة الوصول إلى الشبكة.

عرض التطبيقات التي تستهلك قدراً كبيراً من البيانات وإدارتها

- 1 في **استخدام البيانات لهذا الشهر** في واجهة "إدارة استخدام البيانات"، يمكنك عرض ترتيب البيانات التي تستخدمها كل تطبيق.

- 2 انقر على التطبيق الذي يستهلك قدراً كبيراً من البيانات لتقييد استخدامه لبيانات الجوال، وبيانات التجوال، وبيانات الخلفية، وما إلى ذلك.

i لا يمكن تقييد وصول بعض التطبيقات (مثل التطبيقات التي تنشأ عن الدخول المتعدد للتطبيقات) إلى الإنترنت في "إدارة استخدام البيانات". يُرجى الانتقال إلى **الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات**، والبحث عن اسم التطبيق، والنقر على **استخدام البيانات** لتقييد وصوله إلى الإنترنت.

عرض وصول التطبيقات إلى الإنترنت وتعيين مدته

في واجهة "إدارة استخدام البيانات"، انقر على **الاتصال بالإنترنت**، وألغ تحديد **بيانات الجوال**، وحدد التطبيقات التي تستهلك قدرًا كبيرًا من البيانات (مثل مشغل مقاطع الفيديو) لاستخدامها فقط في أثناء تشغيل الشبكة اللاسلكية. **i** لن تتمكن من تقييد وصول بعض التطبيقات (مثل تلك التي تنشأ عن الدخول المتعدد للتطبيقات) إلى الإنترنت في واجهة "إدارة استخدام البيانات". يُرجى الانتقال إلى **الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات**، والبحث عن اسم التطبيق، والنقر على **استخدام البيانات** لتقييد وصوله إلى الإنترنت.

تمكين موفر البيانات الذكي أو تعطيله

مكن موفر البيانات الذكي لمنع التطبيقات من استخدام بيانات الجوال في الخلفية.

- 1 على شاشة استخدام البيانات، انقر على **موفر البيانات الذكي**، ثم مكنه. لا تظهر أيقونة **11** بعد ذلك في شريط الحالة.
- 2 إذا كنت تريد السماح بالوصول غير المقيد إلى البيانات لبعض التطبيقات حتى عند تشغيلها في الخلفية، فشغل مفاتيح هذه التطبيقات.

الاتصال بالشبكة اللاسلكية

مقدمة عن الشبكة اللاسلكية


إن التوصل بالإنترنت عبر الشبكة اللاسلكية يعد طريقة فعالة للحفاظ على بيانات الجوال. يمكنك أيضًا تمكين مراقبة أمان الشبكة اللاسلكية لتجنب نقاط الاتصال الخطرة وضمان الوصول الآمن إلى الإنترنت.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

i يُرجى توخي الحذر عند الاتصال بشبكة Wi-Fi مجانية في الأماكن العامة لتجنب مخاطر الأمان المحتملة مثل تسرب الخصوصية وفقد الممتلكات.

إدخال رقم دخول للاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 انتقل إلى **الإعدادات > الشبكة اللاسلكية** وشغل Wi-Fi.
- 2 في صفحة الإعدادات، يمكنك الاتصال بشبكة Wi-Fi بأي من الطرق التالية:
 - انقر على شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها ضمن **الشبكات المتاحة**. في حال اختيار شبكة مُشفرة، تحتاج إلى إدخال كلمة المرور.
 - اسحب للأسفل حتى نهاية القائمة، وانقر على **إضافة شبكة**، واتبع المطالبات على الشاشة لإدخال اسم الشبكة وكلمة مرورها لإكمال الاتصال.

عند عرض  على شريط الحالة، فهذا يشير إلى أن هاتفك متصل بالإنترنت عبر Wi-Fi.

الاتصال من خلال مسح رمز QR ضوئيًا

- 1 انتقل إلى **الإعدادات > الشبكة اللاسلكية** وشغل Wi-Fi.

٢ انتقل إلى صفحة إعدادات **Wi-Fi** على الهاتف الذي يشارك الشبكة، وانقر على الشبكة المتصلة، واحصل على رمز QR.

٣ امسح رمز QR ضوئياً باستخدام الهاتف لتتصل بالشبكة وتتبع المطالبات على الشاشة للوصول إلى الشبكة.


٤ قد لا تدعم بعض الشبكات المشفرة الاتصال من خلال مسح الرمز ضوئياً. يُرجى الرجوع إلى الوضع الفعلي.

نقل البيانات باستخدام Wi-Fi Direct

يمكنك استخدام Wi-Fi Direct لنقل البيانات بين أجهزة HONOR. يسمح لك Wi-Fi Direct بنقل الملفات الكبيرة إلى جهاز قريب أسرع من البلوتوث ودون الحاجة إلى اقتران الأجهزة.

١ في جهاز الاستقبال، انتقل إلى **الإعدادات > الشبكة اللاسلكية** وقم بتمكين **Wi-Fi**.

٢ انتقل إلى **إعدادات إضافية > اتصال Wi-Fi المباشر** لبدء البحث عن الأجهزة القريبة التي تم تمكين Wi-Fi Direct عليها.

٣ في جهاز الإرسال، انقر مطولاً لتحديد الملفات التي تريد مشاركتها، وانقر على ، وحدد **اتصال Wi-Fi المباشر**.
٤ قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.

٤ انقر على أيقونة جهاز الاستقبال لإنشاء اتصال، ثم شارك الملفات.

٥ في جهاز الاستقبال، اقبل طلب النقل عبر Wi-Fi Direct.

ثم انتقل إلى **مدير الملفات > استعراض > الهاتف > Wi-Fi Direct > Download** لعرض الملفات المستلمة.

التعرف على الشاشة الرئيسية

اكتشاف شاشتك الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، يمكنك:

- التحقق من حالة هاتفك أو عرض الإشعارات على شريط الحالة أعلى الشاشة.
 - السحب لليمين واليسار لعرض التطبيقات، والبطاقات التي تظهر على الشاشة، والتطبيقات المصغرة.
- يمكنك وضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية، والانتقال إلى **إعدادات الشاشة الرئيسية** لتغيير نمط التخطيط.

مركز التحكم

يمكنك استخدام وظائف اختصارات /الهاتف أو إجراء إعدادات سريعة في **مركز التحكم**.

اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم. اسحب للأسفل من أعلى منتصف الشاشة أو يمينها لفتح مركز الإشعارات. اسحب لليمين أو اليسار على المساحة الفارغة للتبديل بينهما.

استخدام مفاتيح الاختصارات

انقر على مفتاح الاختصار لتمكين أو تعطيلها. اضغط مطولاً على مفتاح الاختصار للدخول إلى صفحة إعداد الوظيفة بسرعة (في حال وجود صفحة إعداد). على سبيل المثال؛ عند الضغط مطولاً على **Wi-Fi**، يمكنك الدخول مباشرة إلى صفحة إعداد **"الإعدادات > Wi-Fi"**.

اسحب للأسفل أيقونة لوحة مفتاح الاختصار السفلية لإظهار المزيد من مفاتيح الاختصارات.

بطاقات الخدمة

ابق مطلعاً على المعلومات المهمة و ميزات الوصول بلمسة واحدة المستخدمة بشكل متكرر دون فتح التطبيقات. تميز البطاقات متعددة الأنماط شاشتك الرئيسية عن غيرها.


تحتوي بطاقات الخدمة الداعمة للتطبيقات على شريط مؤشر موجود في الجزء السفلي افتراضياً (انتقل إلى الإعدادات < الشاشة الرئيسية والنمط > إعدادات الشاشة الرئيسية؛ لتمكين/تعطيل عرض شريط البطاقات).

إضافة بطاقات الخدمة عن طريق تحرير الشاشة الرئيسية

ضع إصبعين على الشاشة الرئيسية وضمهما لبعضهما للدخول إلى شاشة التحرير **البطاقات**، ثم حدد **المعرض**، **الطقس**، أو غيرها، واسحب لليمين واليسار لتحديد النمط المفضل لديك، ثم انقر على **إضافة إلى الشاشة الرئيسية**.

اسحب أيقونات التطبيقات لأعلى لإضافة بطاقات الخدمة

اسحب أيقونات التطبيقات التي تدعم بطاقات الخدمة للأعلى، وافتح بطاقات الخدمة (انقر على المناطق الأخرى

لتقليصها)، وانقر على  في الزاوية اليسرى العلوية للبطاقة لتثبيتها على الشاشة الرئيسية.

تعديل بطاقات الخدمة

باستخدام المفكرة على سبيل المثال، يمكنك تعديل البطاقات بالطرق التالية:
اضغط مطولاً على بطاقة المفكرة وحدد تعديل البطاقة في القائمة المنبثقة لتحديد فئة المفكرة.

كدسة بطاقات سطح المكتب

اسحب بطاقة إلى بطاقة أخرى بنفس الحجم لإنشاء كدسة. تدعم هذه الميزة تكديس ما يصل إلى ١٠ بطاقات. اسحب بطاقة إلى مجموعة بطاقات تحتوي على بطاقات من نفس الحجم. يتم توسيع البطاقات المكدسة تلقائياً، ويمكنك ضبط ترتيب تكديس البطاقات. يمكنك أيضاً:

- تبديل البطاقات: اسحب لأعلى أو لأسفل البطاقات المكدسة لعرض جميع البطاقات.
- عرض البطاقات: اضغط على بطاقة لعرض التفاصيل.
- توسيع البطاقات: يمكنك توسيع جميع البطاقات عن طريق السحب مطولاً لأعلى أو لأسفل.
- إزالة البطاقات: اضغط مطولاً على البطاقة ثم حدد خيار إزالتها.
- إزالة مجموعة بطاقات: اضغط مطولاً على البطاقات المكدسة وحدد خيار إزالة مجموعة البطاقات.

إزالة بطاقات الخدمة


اضغط مطولاً على بطاقة الخدمة، ثم حدد **إزالة هذه البطاقة** في القائمة المنبثقة، وانقر على **إزالة** في مربع التأكيد لإزالة البطاقة.

المجلدات الكبيرة

احفظ تطبيقاتك في مجلد كبير يمكنك الوصول إليها دون الحاجة إلى فتح المجلد، مما يجعل التفاعل مع الشاشة الرئيسية أكثر كفاءة.

التبديل إلى مجلد كبير

اضغط مطولاً على مجلد صغير وانقر على **تكبير**.


 إذا وجدت أكثر من تسع تطبيقات في المجلد، فسوف تظهر أيقونة "المزيد من التطبيقات" في الركن السفلي الأيسر.

مكنّ التطبيق في المجلد الكبير

انقر على أيقونة التطبيق الموجودة في المجلد الكبير لتمكين التطبيق.
انقر على "المزيد من التطبيقات" في الزاوية السفلية اليسرى للمجلد الكبير لتوسيعه ولعرض المزيد من التطبيقات أو فتحها.

المزيد من العمليات للمجلد الكبير

إعادة تسمية المجلدات الكبيرة: اضغط مطولاً على مجلد كبير لإعادة تسميته.

إضافة التطبيقات أو إزالتها: افتح المجلد الكبير، وانقر على ، واتبع الإرشادات الموضحة على الشاشة لإضافة التطبيقات أو إزالتها.


التبديل إلى مجلد صغير


اضغط مطولاً على المجلد الكبير وانقر على **تصغير** لتبديله إلى مجلد صغير.

تخصيص الشاشة الرئيسية لديك


صمم شاشتك الرئيسية لتناسب احتياجاتك وتفضيلاتك. بفضل الاختصارات المخصصة للتطبيقات وميزات التطبيقات الفردية، يمكنك الوصول إلى مجموعة كبيرة من الخدمات بنقرة واحدة فقط. سواء أكان الأمر يتعلق بأدوات مكتبية، أو بث فيديو، أو تطبيقات دفع، أو روتين لياقة بدنية، فكل سيناريو يمكن تخصيصه بكل سهولة. يمكنك أيضاً ضبط حجم مجلداتك حسب رغبتك وبما يعبر عن أسلوبك.

توسيع الوصول السريع إلى الخدمات السريعة

١ اضغط مطولاً على أيقونة التطبيق المطلوب، ثم حرره للدخول في وضع التعديل .

٢ اسحب أي زاوية  لتوسيع الوصول السريع إلى الخدمات السريعة، مثل المسح الضوئي لرموز الدفع أو عرضها.

٣ انقر على الخدمات المطلوبة للوصول إليها على الفور.

 لا يمكن إجراء السحب إلا نحو المناطق الفارغة على شاشتك. يُرجى العلم بأن بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الميزة.


تعديل الوصول السريع إلى الخدمات السريعة

في حال توسيعها، اضغط مطولاً على البطاقة، ثم انقر على **تعديل الاختصارات** للوصول إلى العمليات التالية:

- الضغط مطولاً على الوصول السريع في قائمة **شاشة العرض** لضبط ترتيبها.
- سحب الوصول السريع من قائمة **إخفاء** إلى قائمة العرض، أو العكس لتغيير إمكانية رؤيتها.

تخصيص أحجام أيقونة المجلد

اضغط مطولاً على أيقونة مجلد للدخول في وضع التعديل ، ثم اسحب أي زاوية من الأيقونة لتغيير حجمها وشكلها وفقاً لتفضيلاتك.

 لا يمكن إجراء السحب إلا نحو المناطق الفارغة على شاشتك. إذا لم تكن هناك مساحة فارغة حول المجلد الهدف، فلن تتمكن من تكبيره.


عرض الإشعارات وتعطيها

عرض الإشعارات ومسحها


عرض الإشعارات

عند وجود تذكير بالإشعارات، يمكنك فتح الشاشة والسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات وعرض الإشعار.

مسح الإشعارات

- يمكنك إزالة الإشعار عن طريق سحبه نحو اليمين.
- يمكنك النقر على  لمسح جميع الإشعارات.
- لا يمكن مسح بعض إشعارات النظام والإشعارات الواردة من التطبيقات التي تظهر في المقدمة.

عدم إظهار الإشعارات

حتى لا تنزعج من الإشعارات، اسحب لليمين من الإشعار الذي تريد معالجته، وانقر على ، ويمكنك تحديد:

- التذكير بلطف
- إيقاف الإشعارات
- إعدادات إضافية
- يتعذر إغلاق بعض إشعارات النظام وإشعارات تطبيقات المقدمة أو تأخيرها.
- قد تدعم التطبيقات المختلفة خيارات مختلفة، يرجى الرجوع إلى الأوضاع الفعلية.

تعيين نمط عرض لوحة الإشعارات




انتقل إلى إعدادات < الإشعارات وشريط الحالة وقم بتعيين نمط عرض لوحة الإشعارات في منطقة شاشة القفل.

ضبط مستوى الصوت

ضبط إعدادات الصوت

اضغط على زر رفع الصوت لضبط مستوى الصوت
اضغط على زر رفع أو خفض الصوت لضبط مستوى الصوت.

تبديل وضع الصوت عبر مركز التحكم

- 1 اسحب للأسفل من الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لفتح مركز التحكم.
- 2 انقر على  رنين، أو  صامت، أو  اهتزاز للتبديل بين أوضاع الصوت المختلفة.
في وضع الصوت، يقوم الهاتف بتشغيل جميع الأصوات.

في الوضع الصامت، يقوم الهاتف بكتم نغمات رنين المكالمات، والرسائل، والإشعارات، وتذكيرات تطبيقات الطرف الثالث. لا تتأثر بذلك التنبيهات، والاتصالات، والموسيقى، ومقاطع الفيديو، والألعاب. في وضع الاهتزاز، يتم كتم الهاتف، ولكنه يهتز بدلاً من ذلك، ما يساعدك على عدم فقدان المكالمات أو الرسائل المهمة. كما يمكنك الانتقال إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز > للتبديل بين أوضاع رنين، واهتزاز، وصامت.

تعيين مستوى الصوت الافتراضي

انتقل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز >، ويمكنك بعد ذلك ضبط مستوى صوت العناصر التالية:

- الرنين والإشعارات
- المنبه
- الموسيقى والفيديو والألعاب
- المكالمات

اضغط على زر الطاقة لكتم صوت جهازك أثناء رنينه

عندما يرن جهازك بسبب مكالمات واردة أو منبه، يمكنك الضغط على زر الطاقة لكتم الصوت.

تغيير نغمة الرنين والاهتزاز

يمكنك تغيير نغمة رنين الرسائل والإشعارات والمكالمات وتخصيص الاهتزاز.

1 انتقل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز > وانقر على نغمة رنين الهاتف أو نغمة الإشعارات.

2 يمكنك تنفيذ أي من العمليات التالية:

- تعيين نغمة رنين.
- حدد نغمة معينة مسبقاً، أو انقر على الموسيقى على الجهاز لتحديد الأصوات على هذا الجهاز على أنها نغمة رسائل.
- بالنسبة للهاتف الذي يتضمن بطاقتي SIM، يمكنك تحديد بطاقتي SIM واحد و SIM اثنين لتعيين نغمة رنين لهما كل على حدة.
- تعيين الاهتزاز
- انقر على الاهتزاز وحدد الاهتزاز الذي تريده.

لمسات النظام

تستخدم لمسات النظام لتقديم ملاحظات عند اكتمال عمليات معينة، على سبيل المثال عندما تنقر مطولاً على نص أو جهة اتصال أو بعض العناصر الأخرى على الشاشة.

انتقل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز > إعدادات إضافية ومكّن أو عطل تفاعل النظام عند اللمس حسب تفضيلاتك.

إعداد إعدادات إضافية

انتقل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز > إعدادات إضافية واستكشف المزيد من طرق التنبيه.. مثل نغمة قفل الشاشة، صوت لقطة الشاشة.

i قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

التشغيل/إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل

تشغيل جهازك وإيقافه أو إعادة تشغيله

تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط مطولاً على زر التشغيل لمدة خمس ثوانٍ، ثم انقر على إيقاف التشغيل وانقر لإيقاف التشغيل.

لتشغيل جهازك، اضغط مطولاً على زر التشغيل لبضع ثوانٍ حتى يهتز جهازك ويعرض الشعار.

إعادة تشغيل جهازك

أعد تشغيل جهازك بشكل منتظم لمسح ذاكرة التخزين المؤقت والحفاظ على الجهاز في أفضل حالة. يمكن أن تؤدي إعادة التشغيل في بعض الأحيان إلى حل المشكلة عندما يواجه جهازك مشكلة.

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل فقط لبضع ثوانٍ، ثم انقر على إعادة التشغيل و انقر لإعادة التشغيل.

فرض إعادة تشغيل هاتفك

يمكنك فرض إعادة تشغيل هاتفك إذا كان لا يعمل أو يتم إيقاف تشغيله بشكل صحيح. اضغط ضغطة طويلة على أزرار خفض الصوت والطاقة لأكثر من ١٠ ثوانٍ لفرض إعادة تشغيل جهازك.

شحن هاتفك

شحن جهازك

سيقوم جهازك بتنبيهك عندما تنفذ طاقته. يُرجى التأكد من شحن جهازك في الوقت المناسب لمنعه من إيقاف التشغيل تلقائياً عند نفاذ طاقته.

تنبيهات بشأن الشحن

- اشحن هاتفك باستخدام المحول العادي وكابل USB المرفقين مع جهازك. قد يؤدي استخدام شواحن أو كابلات USB أخرى إلى تكرار عمليات إعادة التشغيل، أو الشحن البطيء، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو تأثيرات أخرى غير مرغوب فيها.
- سيُجري هاتفك فحصاً للسلامة تلقائياً عند توصيل شاحن أو جهاز آخر بمنفذ USB. إذا تم اكتشاف وجود رطوبة في منفذ USB، فسيقوم هاتفك بتنفيذ تدابير السلامة وتقييد عملية الشحن تلقائياً. اقطع اتصال هاتفك بمنفذ USB وانتظر حتى يجف منفذ USB.
- يعتمد الوقت اللازم لشحن البطارية بالكامل على درجة الحرارة المحيطة وعمر البطارية.
- تمتاز البطاريات بعدد محدود من دورات الشحن. عندما يصبح عمر البطارية أقصر بصورة ملحوظة، انتقل إلى مركز خدمة عملاء معتمد من HONOR لاستبدال البطارية.
- تجنب تغطية هاتفك أو شاحنك خلال الشحن.
- قد ترتفع درجة حرارة هاتفك عندما تستخدمه لفترة طويلة من الوقت، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة. في هذه الحالة، أوقف عملية الشحن، وعطل بعض الميزات، وضع هاتفك في مكان بارد.
- يُرجى عدم استخدام هاتفك خلال الشحن.
- إذا لم يستجب هاتفك بعد الضغط مطولاً على زر التشغيل، فربما يكون قد نفذ شحن البطارية، لذا اشحن جهازك لفترة تزيد عن ثلاثين دقيقة.

استخدم الشاحن المرفق مع هاتفك




- ١ استخدم كابل USB المرفق مع جهازك لتوصيل جهازك والمحول.
- ٢ قم بتوصيل المحول في مقبس الطاقة.

شحن هاتفك باستخدام حاسوب

- ١ صل هاتفك بحاسوب أو جهاز آخر باستخدام كابل USB.
- ٢ عند ظهور مربع الحوار استخدام كابل USB لـ على هاتفك، انقر على الشحن فقط. إذا تم تعيين خيار آخر مسبقاً، فلن ينبثق مربع الحوار. اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم، وانقر على الإعدادات، ثم حدد الشحن فقط.

نظرة عامة على أيقونات البطارية

يمكنك التحقق من مستوى البطارية من أيقونة البطارية على شاشة الهاتف.

أيقونة البطارية	مستوى البطارية
	يتبقى أقل من ١٠% من طاقة البطارية.
	يتبقى ما بين ١٠% إلى ٢٠% من طاقة البطارية.
	جارٍ الشحن، يتبقى ما بين ٢٠% إلى ٩٠% من طاقة البطارية.
	جارٍ الشحن، يتبقى ٩٠% على الأقل من طاقة البطارية. إذا تم عرض ١٠٠% بجوار أيقونة البطارية، أو عرض رسالة اكتمال الشحن على شاشة القفل، فهذا يعني أن البطارية مشحونة بالكامل.

الاتصال من HONOR


وضع العرض

عرض شاشة هاتفك لاسلكياً

لأسباب تتعلق بالأمان، بعد عرض شاشة هاتفك لاسلكياً على شاشة عرض كبيرة (كالتلفزيون) بغرض العمل أو الترفيه، ستعرض الإشعارات مثل إشعارات المكالمات الواردة، والرسائل النصية، وتنبيهات الساعة على هاتفك فقط.

١ قم بإجراء ما يلي حسب طراز شاشة العرض الكبيرة ووظائفها:

- إذا كانت شاشة العرض الكبيرة تدعم البث اللاسلكي Miracast، فشغل مفتاح العرض اللاسلكي الخاص بها.
- إذا كانت شاشة العرض الكبيرة لا تدعم البث اللاسلكي Miracast، فصل مهائئ HDMI اللاسلكي بها. تأكد من توصيل مهائئ HDMI اللاسلكي بمصدر طاقة.

 للتحقق مما إذا كانت شاشة العرض الكبيرة تدعم البث اللاسلكي Miracast ومعرفة طريقة تمكين العرض اللاسلكي عليها، راجع دليل المستخدم أو خدمة العملاء الخاصة بالشركة المصنعة للشاشة الكبيرة.



٢ من هاتفك، اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم شغل .

٣ اسحب للأسفل مرة أخرى لعرض جميع الاختصارات، ومكّن **عرض لاسلكي**. سيبدأ هاتفك في البحث عن أجهزة الشاشات المتاحة.

٤ من قائمة الأجهزة، انقر على الاسم المقابل لشاشة العرض الكبيرة أو مهائئ HDMI اللاسلكي لإكمال اتصال العرض.

بعد إعداد الاتصال، يمكنك وضع هاتفك في الوضع الأفقي للحصول على عرض أفضل.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share هي تقنية مشاركة لاسلكية تتيح لك نقل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وأنواع أخرى من الملفات بين الأجهزة بسرعة. تستعين هذه التقنية بالبلوتوث لاكتشاف الأجهزة القريبة التي تدعم HONOR Share وWi-Fi Direct لنقل الملفات دون استخدام بيانات الجوال.

تمكين وظيفة HONOR Share أو تعطيلها


يمكنك تمكين وظيفة HONOR Share أو تعطيلها بأي من الطرق التالية:


- اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم، ومكّن وظيفة **HONOR Share** أو عطّلها. يمكنك الضغط مطوّلاً على **HONOR Share** للوصول إلى شاشة الإعدادات الخاصة بها.
- انتقل إلى **الإعدادات > طرق توصيل أخرى > HONOR Share** ومكّن **HONOR Share** أو عطّلها.

مشاركة الملفات بسرعة بين الأجهزة باستخدام HONOR Share

يمكنك استخدام HONOR Share لمشاركة الملفات بسرعة بين أجهزة HONOR. يمكن للمستلم معاينة الملفات قبل إرسالها، ثم عرض محتوى الملفات بالكامل بمجرد استلامها. على سبيل المثال، يمكن للمستلم عرض الصور أو مقاطع الفيديو في المعرض.

١ على جهاز الاستقبال، مكن HONOR Share.

٢ على جهاز الإرسال، انقر مطولاً لتحديد ملف أو ألبوم تريد مشاركته، ثم انقر على . انقر على HONOR Share، ثم انقر على أيقونة جهاز الاستقبال لإرسال الملفات.

 قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.

٣ على جهاز الاستقبال، انقر على موافق لقبول النقل.

لعرض الملفات المستلمة، افتح مدير الملفات، وانقر على علامة التبويب استعراض، ثم انتقل إلى الهاتف < HONOR Share.

يمكنك أيضاً عرض الصور أو مقاطع الفيديو المستلمة بالانتقال إلى المعرض < الألبومات < HONOR Share.

مشاركة الملفات بين هاتفك وجهاز كمبيوتر باستخدام HONOR Share


يمكنك استخدام HONOR Share لمشاركة الملفات لاسلكياً بسهولة بين هاتفك وجهاز كمبيوتر. يمكنك عرض ملفات الهاتف وتحريرها على حاسوبك دون الحاجة إلى استخدام كابل بيانات، أو إرسال ملفات من الكمبيوتر إلى هاتفك.

من هاتفك إلى الحاسوب:

١ مكن البلوتوث و Wi-Fi على الحاسوب.

٢ اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم على هاتفك. اضغط مطولاً على HONOR Share للانتقال إلى شاشة الإعدادات وتشغيل HONOR Share.

٣ شغل مدير الحاسوب < HONOR Share على حاسوبك وتأكد من تمكين السماح بالظهور للأجهزة الأخرى.

٤ اضغط على الملف ضغطاً مطولاً لمشاركته على هاتفك، وانقر على , وحدد HONOR Share. بعد اكتشاف جهاز الاستقبال، انقر فوق اسمه لمشاركة الملف.


من هاتفك:

١ مكن البلوتوث و Wi-Fi على الحاسوب.

٢ شغل HONOR Share على الهاتف.

٣ حدد الملف المراد مشاركته من حاسوبك وانقر بزر الماوس الأيمن عرض المزيد من الخيارات < HONOR Share. سيبحث الحاسوب على الهواتف التي تم تمكين وظيفة HONOR Share بها. حدد الهاتف لاستلام الملف.

٤ اتبع المطالبات الظاهرة على الشاشة لاستلام الملف على الهاتف.

 هذه الميزة تدعم فقط مفكرات HONOR في الإصدار خمس عشر فأحدث من مدير الحاسوب. قد تختلف هذه الميزة حسب المنتج، لذا يرجى الرجوع إلى الحالة الفعلية.

الطباعة بنقرة واحدة باستخدام ميزة HONOR Share

عند وجود طباعة تدعم HONOR Share في مكان قريب، يمكنك استخدام HONOR Share للعثور على الطباعة وطباعة الصور أو ملفات PDF المخزنة على جهازك.

١ وفقاً لنوع الطابعة، تأكد مما يلي:

- طابعات تدعم شبكة Wi-Fi: يجب تشغيل الطابعة وتوصيلها بنفس الشبكة التي على جهازك.
- طابعات تدعم اتصال WiFi Direct: يجب تشغيل الطابعة وتمكين WiFi Direct.
- الطابعات التي تدعم البلوتوث: يجب تشغيل الطابعة وأن تكون قابلة للاكتشاف.

٢ على جهازك، قم بمعاينة الملف الذي ستتم طباعته، ثم انتقل إلى مشاركة < HONOR Share.

٣ بمجرد اكتشاف الطابعة، انقر على اسمها في جهازك واضبط الإعدادات في شاشة المعاينة. ثم انقر على طباعة للطابعة.


إذا كنت تقوم بتوصيل طابعة عبر البلوتوث بجهازك لأول مرة، فابحث عن الطابعة على جهازك، وانقر على اسم الطابعة، ثم اضغط مطولاً على زر التشغيل في الطابعة لمدة ثانية واحدة لتأكيد الاتصال.

للحصول على قائمة بالطابعات المدعومة، انقر على مساعدة في شاشة مشاركة HONOR Share، وحدد الطابعات، ثم انقر على ما هي الطابعات المدعومة؟.

تسجيل الدخول إلى حساب HONOR

تسجيل الدخول إلى حساب HONOR بسهولة

على الجهاز الجديد، انتقل إلى الإعدادات < تسجيل الدخول إلى حساب HONOR. يمكنك تجربة ما يلي:

- تسجيل الدخول إلى الحساب: أدخل اسم الحساب، وانقر على التالي وسجل الدخول باستخدام كلمة المرور أو رمز التحقق المرسل عبر رسالة نصية باتباع التعليمات على الشاشة.
- المسح الضوئي لتسجيل الدخول: على الجهاز الجديد، انقر على أيقونة رمز QR أعلاه وسيظهر رمز QR على الشاشة. على الجهاز الذي تم تسجيل الدخول إلى حساب HONOR من خلاله، انتقل إلى الإعدادات، وانقر على حساب HONOR، ثم انقر على ، وامسح رمز QR على الجهاز الجديد ضوئياً، وانقر على تسجيل الدخول.

إنشاء فيديو

أساسيات التصوير

تشغيل الكاميرا

هناك طرق متعددة لفتح تطبيق الكاميرا.

من الشاشة الرئيسية


من الشاشة الرئيسية، افتح الكاميرا.

من شاشة القفل

عند قفل الشاشة، شغل الشاشة، ثم اسحب رمز الكاميرا لأعلى في الزاوية السفلية اليمنى لفتح الكاميرا.

ضبط إعدادات الكاميرا


يمكنك ضبط إعدادات الكاميرا لالتقاط صور ومقاطع فيديو بسرعة أكبر.

 قد لا تتوفر الميزات التالية في بعض طرازات الكاميرات.

الوصول السريع إلى الوظائف المستخدمة بشكل متكرر


للوصول بسرعة إلى الوظائف المستخدمة بشكل متكرر، انتقل إلى شاشة الكاميرا التي تعرض أوضاع التصوير (على سبيل المثال، بورتريه، صورة). ويمكنك ضبط المعلامات المستخدمة بشكل متكرر لديك في منطقة التشغيل السريع. خذ الوضع "صورة" كمثال:

١ انتقل إلى الكاميرا وحدد وضع صورة.

٢ انقر على  ، وقم بتوسيع منطقة التشغيل السريع.

٣ يمكنك تعيين الأبعاد للصورة بسرعة، وتشغيل الفلاش والمزيد. يمكنك أيضا النقر على  لتعيين المزيد من المعلامات.

تمكين وسم الموقع

انتقل إلى الكاميرا <  ، ومكن وسم الموقع الجغرافي لوسم موقعك في الصور ومقاطع الفيديو. اسحب لأعلى على الصورة أو الفيديو في المعرض لعرض موقع التصوير.

استخدام شبكة خطوط الكاميرا لتركيب صورك

استخدم شبكة خطوط الكاميرا لمساعدتك في ترتيب اللقطة المثالية.


١ انتقل إلى الكاميرا <  ، وقم بتمكين شبكة خطوط الكاميرا. بعد ذلك، ستظهر خطوط الشبكة في شاشة تحديد المنظر.

٢ ضع موضوع صورتك في إحدى النقاط المتقاطعة، ثم المس زر الغالق.


تمكين انعكاس المرآة

عند استخدام الكاميرا الأمامية، المس  لتمكين أو تعطيل عكس الصورة.


كتم صوت الغالق

قم بتمكين **كتم** لكتم صوت غالق الكاميرا.
 هذه الميزة متاحة فقط في بعض البلدان والمناطق.

تصوير الوجوه المبتسمة تلقائياً

اضغط على **الكاميرا** <  < **الالتقاط الذكي** لتمكين تصوير الوجوه المبتسمة. ستلتقط الكاميرا صورة تلقائياً عندما تكتشف ابتسامة في شاشة تحديد المنظر.

استخدام المستوى الأفقي للحصول على تركيبات أفضل








انتقل إلى **الكاميرا** <  ، وقم بتمكين **موازنة الصورة** لعرض خط توجيه أفقي على شاشة تحديد المنظر. عندما يتداخل الخط المنقط مع الخط المتصل، فهذا يشير إلى أن الكاميرا موازية للمستوى الأفقي.

التقاط الصور


التقاط صور

١ افتح الكاميرا.

٢ يمكنك إجراء العمليات التالية:

- التركيز: انقر على الشاشة على الموضع الذي تريد إبرازه.
- لفصل نقطة التركيز ونقطة مقياس الضوء، اضغط مطولاً في إطار شاشة تحديد المنظر، وعندما يظهر إطار التركيز وإطار مقياس الضوء في نفس الوقت، اسحبهما إلى الموضع المطلوب بشكل منفصل.
- ضبط السطوع: انقر على الشاشة أو اسحب لأعلى أو لأسفل  بجوار إطار التركيز.
- التكبير أو التصغير: افتح/ضع إصبعين على الشاشة وضمهما لبعضهما أو حرك شريط التكبير/التصغير بجوار الشاشة للتكبير/التصغير.
- تحديد وضع الكاميرا: في منطقة وضع الكاميرا، اسحب اليسار أو اليمين أو لأعلى أو لأسفل لتحديد وضع.
- تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله  وحدد  (تلقائي)،  (تشغيل)، أو  (إيقاف تشغيل)، أو  (مفعّل دائماً).
- عند تحديد  (تلقائي)، إذا اكتشفت الكاميرا أنك في بيئة مظلمة، سيظهر تنبيه فلاش في شاشة تحديد المنظر وسيتم تشغيل الفلاش تلقائياً عند التصوير.

- تحديد عامل تصفية: انقر على  لمعاينة تأثير عامل التصفية.

 لا تدعم جميع الأوضاع العملية المذكورة أعلاه، يُرجى الرجوع إلى كل وضع للحصول على التفاصيل.

٣ انقر على الغالق للتصوير.

استخدام زر التقاط الصور العائم لالتقاط الصور

يمكنك تمكين عرض زر التقاط الصور العائم عند استخدامك للكاميرا. اسحبه إلى أي مكان تريده لالتقاط الصور بسرعة.

١ انتقل إلى الكاميرا >  ، ثم مكن زر التقاط الصور العائم.


٢ سيظهر زر التقاط الصور العائم في شاشة تحديد المنظر. يمكن أن تسحبه إلى أي مكان تريده.

٣ انقر على زر التقاط الصور العائم لالتقاط صورة.

التقاط صور متتابعة



استخدم وضع التقاط الصور المتتابعة لالتقاط سلسلة من الصور في تتابع سريع بحيث يمكنك اختيار أفضل واحدة منها.

١ افتح الكاميرا، وحدد وضع صورة، وتأكد من استخدام الكاميرا الخلفية.


٢ انقر مطولاً على  أو اضغط مع الاستمرار على أحد زرَي الصوت لالتقاط صور متتابعة. عند التصوير، سترى عدداً يشير إلى عدد الصور التي التقطتها حتى الآن.

٣ ارفع إصبعك لإيقاف التصوير.

تحديد الصور الملتقطة في وضع التصوير المستمر التي ترغب في الاحتفاظ بها

١ افتح المعرض. انقر على صورة من الصور الملتقطة في وضع التصوير المستمر (التي تم تمييزها بـ )، ثم انقر على .


٢ اسحب للتمرير عبر الصور الملتقطة في وضع التصوير المستمر، وحدد الصور التي ترغب في الاحتفاظ بها، ثم انقر على **حفظ كـ** واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

لحذف جميع الصور الملتقطة في وضع التصوير المستمر، اضغط مطولاً لتحديد الصورة، ثم انقر على .

التصوير باستخدام الإيماءات

عند التقاط صورة ذاتية بالكاميرا الأمامية، ارفع راحة يدك لمواجهة شاشة المعاينة لالتقاط الصورة.

١ افتح الكاميرا، وحدد وضع صورة أو بورترية ثم انقر على  للتبديل إلى الكاميرا الأمامية.

٢ انقر على  < الالتقاط الذكي لتشغيل التحكم عبر الإيماءات.

٣ ارجع إلى شاشة المعاينة وافرغ راحة يدك بالكامل إلى الأعلى (بحيث تكون أطراف الأصابع للأعلى، وراحة اليد في مواجهة الشاشة) بالقرب من وجهك على مسافة حوالي عشرين سنتيمتراً من الشاشة، وثبتها على هذا الوضع للحظة للتأكد من أن الكاميرا الأمامية تتعرف على راحة اليد بأكملها.

٤ بعد أن تتعرف الكاميرا الأمامية على الإيماءة، انتظر العد التنازلي لمدة ثانيتين وسيتم التقاط الصورة تلقائياً.

التقاط لقطات ليلية

يمنح الوضع الليلي صوراً أكثر تفصيلاً وأكثر حدة وألواناً أكثر تفتيحاً حتى عند التصوير في الإضاءة المنخفضة أو في الليل.

١ افتح الكاميرا وحدد وضع ليلي.

٢ ثبت هاتفك ثم انقر على زر الغالق.

٣ سيضبط هاتفك وقت التعريض الضوئي على أساس السطوع المحيط. حافظ على ثبات هاتفك حتى انتهاء العد التنازلي.



التقط صوراً ذات مظهر احترافي

وضع التصوير الذكي هي ميزة كاميرا مسبقاً تساعدك على التقاط صور أفضل عن طريق التعرف بذكاء على الأشياء والمشاهد (مثل الطعام والشواطئ و النص) وتحسين إعدادات اللون والسطوع وفقاً لذلك.

١ افتح الكاميرا وحدد وضع صورة.

٢ انقر على  للتشغيل.

٣ ضع الهدف المراد تصويره في إطار ضمن شاشة تحديد المنظر. بمجرد أن تحدد الكاميرا ما تقوم بتصويره ، فإنها ستوصي تلقائياً بوضع (مثل طعام، شواطئ، أو نص).

٤ لتعطيل الوضع الموصى به، انقر على  بجوار نص الوضع، أو قم بإيقاف تشغيل .


التقاط صور بانورامية

أضف اتساعاً للمناظر الطبيعية أو الصور الجماعية باستخدام ميزة صور البانوراما. تلتقط الكاميرا صوراً متعددة للكائنات في مجال الرؤية وتجمعها معاً في صورة بانورامية واحدة.

استخدام الكاميرا الخلفية لالتقاط صور بانورامية

يجمع وضع بانوراما لقطات متعددة في صورة بانورامية سلسلة. ما عليك سوى تحريك الكاميرا أثناء التصوير وستتولى الكاميرا باقي الأمر.

١ انتقل إلى الكاميرا < المزيد وحدد وضع بانوراما.

٢ انقر على  وقم بتعيين وضع اتجاه الدوران.

٣ وجه الكاميرا عند نقطة البداية، ثم انقر على  لبدء التصوير. حرك الكاميرا في اتجاه السهم المعروض على الشاشة. احتفظ بالسهم في خط الوسط عند التقاط الصورة.


٤ انقر على  عندما تنتهي.



استخدم الوضع الاحترافي

١ افتح الكاميرا وحدد وضع المزيد < احترافي.

٢ يمكنك ضبط المعلومات التالية:




• ضبط طريقة مقياس الضوء: انقر على M لتحديد طريقة مقياس الضوء.


طريقة مقياس الضوء	سيناريوهات قابلة للتطبيق
 مقياس ضوء المصفوفة	مقياس ضوء الصورة كاملة. مناسبة لتصوير المناظر الطبيعية.

طريقة مقياس الضوء	سيناريوهات قابلة للتطبيق
 مقياس ضوء مركز التركيز	التركيز على مقياس ضوء المنطقة المركزية للإطار. مناسب لتصوير البورتريه.
 مقياس ضوء النقطة	مقياس ضوء لمساحة صغيرة جداً في وسط الإطار (مثل عيون الشخص).



- ضبط حساسية ISO: انقر على **ISO** واسحب منطقة ضبط ISO. عندما يكون الضوء منخفضاً، زد حساسية ISO؛ وعندما يكون هناك الكثير من الضوء، اخفض حساسية ISO لتجنب التشويش المفرط في الصورة.
- ضبط سرعة الغالق: انقر على **S** واسحب منطقة ضبط سرعة الغالق. ستؤثر سرعة الغالق على كمية الضوء في الكاميرا، عند تصوير المناظر الطبيعية الثابتة والبورتريه، اخفض سرعة الغالق؛ عند تصوير المناظر الطبيعية المتحركة والبورتريه، زد سرعة الغالق.
- اضبط قيمة مقدار التعريض الضوئي: انقر على **EV** واسحب منطقة ضبط EV. عندما يكون الضوء منخفضاً، زد قيمة EV؛ وعندما يكون الضوء مرتفعاً، اخفض قيمة EV.
- ضبط التركيز: انقر على **AF** وحدد وضع التركيز.

وضع التركيز	سيناريوهات قابلة للتطبيق
تركيز أحادي (AF-S)	أشياء ثابتة ومناظر طبيعية وما إلى ذلك.
تركيز مستمر (AF-C)	أشياء متحركة ومناظر طبيعية وما إلى ذلك.
تركيز يدوي (MF)	انقر على المنطقة التي تريد إبرازها (مثل وجه شخص ما) لالتقاطها في بؤرة التركيز.

- ضبط درجة الألوان: انقر على **WB** وحدد توازن اللون الأبيض. يمكنك تحديد  في ضوء النهار، وتحديد  في ظروف الإضاءة الغائمة أو المظلمة.
- انقر على  لتغيير درجة حرارة اللون لإضفاء درجة حرارة أكثر برودة أو دفئاً على الصورة.
- ٣** انقر على الغالق للتصوير.

 ستتغير بعض المعلومات عند ضبط المعلومات الأخرى. يُرجى ضبطها وفقاً لاحتياجاتك.

مسح المستندات ضوئياً

- انتقل إلى الكاميرا < المزيد، وحدد مسح المستند ضوئياً، ثم شغل .
- ضع المستند بالكامل أمام الكاميرا واقبل الصفحات. سيقوم الجهاز تلقائياً بمسح كل صفحة ضوئياً، وإزالة الظلال، بالإضافة إلى إجراء التعديلات. يمكنك أيضاً النقر على  للمسح الضوئي يدوياً.

٣ على شاشة مسح المستند ضوئياً، افتح الصورة المصغرة في الزاوية اليمنى السفلية. اضغط على **تصدير** واحفظ المستند بالتنسيق الذي تريده.

١ انتقل إلى **مدير الملفات** لعرض المستند الذي تم تصديره.

تصوير مقاطع الفيديو

تصوير مقاطع الفيديو


في وضع الفيديو، يمكنك استخدام وظائف مساعدة مثل التكبير والتصغير والتركيز والتجميل، ويمكنك أيضاً ضبط دقة الفيديو ومعدل الإطار.

١ افتح **الكاميرا** وحدد وضع **فيديو**.

٢ يمكنك إجراء أي مما يلي للاستعداد للتصوير:


- التكبير أو التصغير: ضع إصبعين على الشاشة وضمهما لبعضهما أو باعد بينهما أو اسحب شريط التكبير/التصغير للتكبير أو التصغير.
- التركيز: اضغط على الشاشة في المكان الذي تريد إبرازه. اضغط مطولاً على الشاشة لقفل التعريض الضوئي والتركيز.


- تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله: اضغط على  لتحديد الفلاش باعتباره في وضع  (التشغيل دائماً) أو في وضع  (إيقاف التشغيل).

عند التسجيل باستخدام الكاميرا الأمامية، يمكنك تحديد الفلاش بحيث يكون في وضع  (التشغيل دائماً) في ظروف الإضاءة المنخفضة. عند تشغيلها، ستستخدم الكاميرا تقنية إضاءة تعبئة الحلقة من خلال تعزيز سطوع الشاشة لتحسين سطوع الوجه.

- تحديد فلتر: اضغط على  لمعاينة تأثير الفلتر.

- تشغيل تأثير التجميل: اضغط على  واسحب لضبط تأثير التجميل.


• ضبط دقة الفيديو ومعدل الإطار: انتقل إلى  < **دقة الفيديو** وحدد الدقة المطلوبة. كلما زادت الدقة، كان الفيديو أكثر وضوحاً، وكان ملف الفيديو النهائي الذي تم إنشاؤه أكبر، يرجى الاختيار وفقاً لاحتياجاتك الفعلية. يمكنك أيضاً الضغط على **معدل الإطار** لتحديد معدل الإطار المطلوب.


- تحديد تنسيق الفيديو الموفر للمساحة: اضغط على  ثم شغل **تنسيق الفيديو الأمثل**. عند تشغيل هذا المفتاح، سيستخدم الهاتف تنسيق فيديو أكثر كفاءة لمساعدتك في توفير مساحة تخزين. ومع ذلك، قد لا تتمكن أجهزة أخرى من تشغيل هذا التنسيق، لذا يرجى الاختيار وفقاً لاحتياجاتك الفعلية.



١ لا تدعم جميع المنتجات الميزات المذكورة أعلاه، يرجى الرجوع إلى منتجك للحصول على التفاصيل.

٣ اضغط على  لبدء التصوير.

أثناء التسجيل، افرد/ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة أو حرك شريط التكبير والتصغير لتكبير الشاشة أو تصغيرها.

 قد لا تكون ميزة التكبير والتصغير متاحة للكاميرا الأمامية في بعض الطرز.

اضغط على  لالتقاط الإطار الحالي.


٤ اضغط على  لإيقاف التصوير مؤقتاً، واضغط على  لإنهاء التصوير.

تحرير الصور

تحرير الصور ومقاطع الفيديو

يوفر المعرض مجموعة واسعة من ميزات التحرير للصور ومقاطع الفيديو.

التحرير الأساسي

١ افتح **المعرض**، انقر على الصورة المصغرة للصورة التي تريد تحريرها، ثم انقر على  للوصول إلى ميزات التحرير.

• القص والتدوير: انقر على **اقتصاص**، وحدد إطاراً، ثم اسحب الشبكة أو زواياها لتحديد الجزء الذي تريد الاحتفاظ به.

لتدوير الصورة، انقر على **اقتصاص** واسحب عجلة الزاوية إلى الاتجاه المطلوب.


لتدوير الصورة بمقدار تسعين درجة، انقر على . لعرض الصورة في وضع العرض المتطابق، انقر على



- إضافة تأثير فلتر: انقر على **فلتر** لتحديد فلتر.
- ضبط تأثيرات الصورة: انقر على **ضبط** لضبط مستوى سطوع الصورة، وتباينها، وتشبع لونها، وجوانبها الأخرى.
- غير ذلك: يمكنك تحرير الصورة بطرق أخرى، مثل إضافة تأثير رش اللون، أو تمويه الصورة، أو إنشاء رسم عابث، أو إضافة علامة.

٢ انقر على  أو **حفظ** لحفظ تعديلاتك.

بكسلة الصور

١ في المعرض، انقر على صورة، ثم انتقل إلى  < **فسيفساء**.

٢ حدد نمط الفسيفساء وحجمها لتغطية أجزاء من الصورة.

٣ لإزالة الفسيفساء، انقر على **ممحاة** وامسحها من الصورة.

٤ انقر على **حفظ** لحفظ الصورة.

إعادة تسمية الصور

١ في المعرض، انقر على الصورة المصغرة للصورة التي تود إعادة تسميتها.

٢ انتقل إلى  < **إعادة التسمية** وأدخل اسماً جديداً.

٣ انقر على **موافق**.


تحرير مقاطع الفيديو

تعديل مقاطع الفيديو


١ • يرجى التأكد من تحديث جهازك إلى أحدث إصدار للنظام.

• قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

١ انتقل إلى **المعرض > الألبومات**، والمس مقطع الفيديو الذي تريد تعديله.


٢ اضغط على  لعرض شاشة تعديل الفيديو، حيث يمكنك:

- تحديد سمة: المس **النماذج** وحدد سمة معينة مسبقاً.
- تعديل المقاطع: المس **تحرير**، ثم المس المخطط الزمني واسحب أشرطة التمرير من الطرفين لقص الفيديو وصولاً إلى الطول المطلوب.
- تحديد فلتر: اضغط على **الفلتر** وحدد تأثير فلتر. اسحب شريط التمرير لضبط تأثير الفلتر.
- تعديل الموسيقى الخلفية: المس **الموسيقى**، ثم المس **إضافة موسيقى** للاختيار من بين الموسيقى الخلفية المعينة مسبقاً أو الموسيقى المحفوظة على جهازك. يمكنك أيضاً لمس **استخراج الصوت** لاستخراج الصوت من الفيديو وإرفاقه بمقطعك.
- بعد إضافة الموسيقى الخلفية، في **تعديل**، يمكنك الضغط على **مستوى الصوت** لضبط مستوى الصوت للصوت الأصلي أو الموسيقى الخلفية. مكنّ **تلاشي للداخل** أو **تلاشي للخارج** لرفع صوت الموسيقى الخلفية المضافة أو خفضه بشكل تدريجي.
- لإزالة قسم من الموسيقى الخلفية أو حذفه، أضف **قص** قبل الموسيقى التي تريد إزالتها وبعدها وحدد القسم، ثم اضغط مطولاً على شريط المعاينة لسحبه إلى الموضع الذي تريده، أو اضغط على **حذف**.
- إضافة نص: انقر على **نص > إضافة نص** لإضافة نص إلى الفيديو. بعد إدخال نص في مربع النص، يمكنك تحديد قوالب، أو أنماط أو نص بنمط معين في الأسفل لإنهاء الإضافة. بعد ذلك انقر على شريط معاينة النص، واسحب أشرطة التمرير على كلا الجانبين لتخصيص مدة النص.
- إضافة تأثيرات: انقر على **تأثير** لإضافة تأثيرات إلى الفيديو.
- إضافة صورة ضمن صورة: انقر على **وضع الصورة داخل الصورة** لإضافة المواد التي تريدها. بعد الإضافة بنجاح، ستعرض المواد في مقطع الفيديو القصير كصورة ضمن صورة.
- ضبط حجم الإطار: انقر على **الإطار** لتحديد حجم الإطار الذي تريده.
- إضافة خلفية: انقر على **الخلفية** لإضافة خلفية بلون خالص أو أنماط أخرى. أو اسحب شريط التمرير الموجود على صفحة **ضبابي** لتمويه الخلفية. يمكنك أيضاً النقر على المعرض لتحديد صورة من الألبوم وتعيينها خلفية.
- ضبط المواصفات: اضغط على **ضبط** لضبط مواصفات مثل سطوع الفيديو، والتباين، وتشبع اللون، والوضوح.

٣ عندما تنتهي، المس  لمعاينة وتصدير لحفظ الفيديو. عند حفظ الفيديو، يمكنك تحديد دقة الفيديو كما هو مطلوب.

إنشاء مقاطع باستخدام الصور ومقاطع الفيديو


في المعرض، يمكنك تحديد الصور ومقاطع الفيديو المفضلة لديك، ومن ثم استخدم مجموعة متنوعة من القوالب لإنشاء مقاطع مع إضافة موسيقى في الخلفية. يمكنك أيضاً إضافة عوامل تصفية، وانتقالات، ونص مكتوب، وتأثيرات أخرى إلى مقاطعك.


•  يُرجى التأكد من تحديث جهازك إلى أحدث إصدار للنظام.

• قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

• تتطلب هذه الميزة الاتصال بالإنترنت. قم بالاتصال بشبكة Wi-Fi لتجنب تكبد رسوم بيانات غير ضرورية.

١ انتقل إلى المعرض، ومن ثم يمكنك الوصول إلى الإنشاء بأي من الطرق التالية.

• انتقل إلى إنشاء > فيديو جديد لتحديد صور ومقاطع فيديو. انتقل إلى  في الجزء العلوي على يمين الشاشة.


• في صفحة الصور أو الألبومات اضغط مطولاً لتحديد الصور أو مقاطع الفيديو. انقر على  > فيديو.

٢ سينشئ الهاتف مقطعاً. يمكنك فعل ما يلي:

• حدد قالباً: انقر على نماذج لتحديد قالباً.

• تعديل: لاقتصاص مقطع الفيديو أو تغيير وقت عرض الصورة، انقر على تحرير. اضغط على شريط المعاينة واسحب أشرطة التمرير في نهايات المقطع.

• تغيير ترتيب اللقطات: اضغط مطولاً على مقطع في شريط المعاينة، ثم اسحب المقطع إلى الموضع الذي تريده.

• إضافة تأثيرات انتقال: انقر على  بين مقاطع الفيديو لإضافة تأثيرات انتقال، أو انقر على تحرير، واسحب شريط التمرير. عندما يكون الخط الأبيض الفاصل في الموضع الذي سيتم إضافة الانتقال إليه، انقر على قص مع

إضافة فواصل الانتقال، انقر على  في شريط المعاينة لإضافة تأثيرات انتقال.

إذا كنت قد أضفت مزيداً من الفواصل، فيمكنك اختيار تطبيق الانتقال على الفيديو بأكمله.

• ضبط إطار الفيديو: انقر على الإطار لتحديد حجم الإطار الذي تريده.

• تصدير صورة ذات إطار واحد: في تحرير، اسحب الفيديو إلى الخط الأبيض الفاصل، ثم انقر على إطار الفيديو لتصدير الصورة.

• حذف المقاطع: حدد المقطع الذي تريد حذفه وانقر على حذف أو تحرير لإضافة فواصل إلى بدايته ونهايته. ثم حدد المقطع وانقر على حذف.

• تحديد عامل تصفية: انقر على الفلاتر لتحديد من تأثيرات عوامل التصفية الكلاسيكية، والخاصة بالأطعمة، والمناظر الطبيعية، وتأثيرات التصفية الأخرى. اسحب شريط التمرير لضبط تأثير التصفية. يمكنك أيضاً النقر لضبط السطوع والتباين وما إلى ذلك.


• تعديل الخلفية الموسيقية: انقر على الموسيقى، ثم انقر على إضافة موسيقى لإضافة خلفية موسيقية محددة مسبقاً أو موسيقى على الجهاز، أو انقر على استخراج الصوت لاستخراج صوت الخلفية لمقطع فيديو ووضعه في مقطع الفيديو الخاص بك.


بعد إضافة خلفية موسيقية في تعديل، انقر على مستوى الصوت لضبط مستوى صوت الصوت الأصلي أو الخلفية. مكنّ تلاشي للداخل أو تلاشي للخارج للدخول أو الخروج الهادئ للموسيقى المضافة في الخلفية. لعمل تقاطع أو حذف مقطوعة من الخلفية الموسيقية، فقم بإضافة قص إلى بدايتها ونهايتها. حدد الموسيقى واضغط مطولاً على شريط المعاينة لسحبها إلى الموضع الذي تريده، أو انقر على حذف.

• إضافة نص: انقر على نص > إضافة نص لإضافة نص إلى الفيديو. بعد إضافة النص في المربع المخصص للنص، حدد نمط القالب أدناه لإضافته. ثم اضغط على شريط معاينة النص واسحب أشرطة التمرير في كلا الطرفين لتعيين وقت عرض النص.

• إضافة تأثيرات بصرية: انقر تأثير لإضافة تأثيرات بصرية إلى الفيديو.

- إضافة خلفية: انقر على **الخلفية** لإضافة خلفية ملونة صلبة أو خلفية تتكون من أنماط مختلفة إلى الفيديو الخاص بك أو اسحب شريط التمرير على صفحة **ضبابي** الصفحة لتمويه الخلفية. يمكنك أيضاً النقر على المعرض وتحديد صورة من الألبوم لتعيينها كخلفية.
- ضبط المعلومات: انقر على **ضبط** لضبط السطوع، والتباين، والتشبع، والحدة وغيرها من المعلومات.

٣ بعد التعديل، انقر على  للمعاينة انقر على **تعيين غلاف** لضبط الغلاف. يمكنك أيضاً تحديد الدقة ومعدل الإطارات، ثم النقر على **تصدير** لتصدير مقطع الفيديو الخاص بك.

 بالنسبة لبعض العناصر، يلزم وجود عضوية مميزة مدفوعة.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

عرض الصور والفيديوهات

في المعرض، يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وتحريرها ومشاركتها.

العرض حسب وقت التصوير

افتح **المعرض**. في علامة التبويب **الصور**، ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة للتبديل إلى العرض الشهري وباعد بينهما للتبديل إلى العرض اليومي.

يمكنك أيضاً سحب كرة التتبع إلى الحافة لعرض الوقت.

العرض حسب الألبوم

يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو بحسب الألبوم في علامة التبويب **الألبومات**.


يتم تخزين بعض الصور ومقاطع الفيديو في الألبومات الافتراضية. على سبيل المثال، يتم حفظ مقاطع الفيديو المسجلة بالكاميرا في ألبوم **الكاميرا**. يتم حفظ لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة في ألبوم **لقطات الشاشة**.

بطاقة المعرض الموجودة على الشاشة الرئيسية

زيّن شاشتك الرئيسية بعرض مخصص للصور من خلال بطاقة المعرض.

إضافة بطاقة المعرض:

- ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية لتدخل في شاشة التعديل، وانقر على **البطاقات**، وحدد بطاقة **المعرض**. اسحب ليسار ولليمين لتحديد نمط البطاقة وانقر على **إضافة إلى الشاشة الرئيسية**.


- اسحب للأعلى على أيقونة **المعرض** على الشاشة الرئيسية، ثم انقر على  لإضافة بطاقات الشاشة الرئيسية.
- اضغط مطولاً على **المعرض** على الشاشة الرئيسية، وحدد بطاقات **المعرض**، واسحب ليسار ولليمين لتحديد نمط البطاقة، وانقر على **إضافة إلى الشاشة الرئيسية**.


تحرير بطاقة المعرض: اضغط مطولاً على بطاقة المعرض، وانقر على **تحرير بطاقة**، وحدد محتوى العرض الخاص بطاقة المعرض.

- **تحديد تلقائي:** اعرض الصور المميزة المحددة من الألبومات عن طريق الهاتف.
- **تحديد ألبوم:** اعرض كل الصور في ألبوم محدد.
- **اختيار صورة:** اعرض صورة محددة.
- **إزالة بطاقة المعرض:** اضغط مطولاً على بطاقة المعرض، وانقر على **إزالة**، وأزل البطاقة غير المرغوب فيها.

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو

انتقل إلى المعرض < الألبومات، يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بالطرق التالية:



- مشاركة صورة أو مقطع فيديو واحد: انقر على صورة أو مقطع فيديو وانقر على  للمشاركة.
- مشاركة صور أو مقاطع فيديو متعددة: في أحد الألبومات، اضغط مطولاً على صورة أو مقطع فيديو للدخول في وضع

التحديد المتعدد، وحدد صوراً ومقاطع فيديو متعددة، ثم انقر على  للمشاركة.

التصنيف الذكي للمعرض

يتعرف الهاتف تلقائياً على الصور الموجودة في المعرض عندما تكون الشاشة قيد إيقاف التشغيل في أثناء عملية الشحن. ويجمعها حسب الفئات مثل المواقع، والأشياء (المناظر الطبيعية، والطعام، وما إلى ذلك) لمساعدتك في تنظيمها وعرضها.


انتقل إلى المعرض < إنشاء لعرض الصور حسب الفئة.

لنقل صورة خارج الألبوم، اضغط مطولاً لتحديد الصورة في الألبوم، ثم انقر على .  لا يمكن إزالة بعض الصور من الألبوم.

عرض ألبومات الأشخاص وتعيينها

بمجرد التقاط عدد كافٍ من الصور، سيقوم المعرض تلقائياً بإنشاء ألبومات الأشخاص من الأفراد أو المجموعات عن طريق تحديد الوجوه في صورتك. سيحدث هذا عندما يتم شحن جهازك والشاشة مغلقة. يمكنك تسمية ألبومات الأشخاص هذه وتعيين علاقات الأفراد معك. تتطلب ألبومات الصور الجماعية عدداً محدداً من الصور التي تحتوي على وجهين إلى ١٠ وجوه تم تسميتها بالفعل في ألبومات الأشخاص.

١ انتقل إلى المعرض < إنشاء واعرض ألبومات الأشخاص المنشئة.

٢ انقر على ألبوم، وانتقل إلى  < تعديل، ثم قم بتعيين الاسم والعلاقة (مثل طفلي أو أُمي). بمجرد الانتهاء، يمكنك العثور على ألبوم الأشخاص عن طريق إدخال الاسم أو العلاقة في شريط البحث.

ألبوم المجموعة

سيتم إنشاء ألبوم مجموعة للصور التي تحتوي على أشخاص مماثلين عند استيفاء الشروط التالية:

- ١ تظهر الصورة من شخصين إلى ١٠ أشخاص.
- ٢ تمت تسمية كل شخص في الصورة في ألبوم شخصي.
- ٣ هناك أكثر من ٥ صور تظهر نفس المجموعة من الأشخاص.

تنظيم الألبومات

نظم الصور والفيديوهات في ألبومات لتصفحها بسهولة.

إضافة ألبومات


١ انتقل إلى المعرض < الألبومات.

٢ انقر على  ، وقم بتسمية الألبوم، ثم انقر على موافق.


٣ حدد الصور أو الفيديوهات التي تريد إضافتها، ثم انقلها أو انسخها إلى الألبوم الجديد.

غلاف ألبوم مخصص

١ انتقل إلى المعرض < الألبومات.


٢ انتقل إلى الألبوم الذي ترغب في تخصيص الغلاف له وانقر على  < تغيير الغلاف.

٣ حدد الصورة التي ترغب في تعيينها بصفحتها الغلاف.

٤ لاستعادة الغلاف الافتراضي، انتقل إلى هذا الألبوم وانقر على  < صورة الغلاف الافتراضية.

فرز الألبومات

١ انتقل إلى المعرض < الألبومات <  وانقر على فرز الألبومات.


٢ اسحب  المجاور للألبوم إلى الموضع المطلوب. انقر على استعادة الترتيب الافتراضي لإعادة تعيين الألبومات على الترتيب الافتراضي.

إخفاء الألبومات

إذا كانت لديك صور أو مقاطع فيديو خاصة لا تريد عرضها في الألبوم، فيمكنك إخفاؤها. انقر على علامة تبويب الألبومات، وقم بفتح أحد الألبومات، واضغط مطولاً على الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد

إخفاءها، ثم انقر على  < إخفاء < موافق.

سيتم إخفاء الصور ومقاطع الفيديو المحددة. يمكنك تنفيذ ما يلي:

- على صفحة الألبومات، انقر على  < عناصر مخفية للتحقق من الصور ومقاطع الفيديو المخفية.
- اضغط مطولاً على الصور أو مقاطع الفيديو المحددة في عناصر مخفية، وانقر على إلغاء الإخفاء. بعد إلغاء الإخفاء، ستتم استعادة الصور ومقاطع الفيديو المخفية إلى الألبوم الأصلي.
- لا يمكن إخفاء الصور ومقاطع الفيديو في الألبومات المشتركة. يُرجى الرجوع إلى الوضع الفعلي.
- لحماية خصوصيتك، لا يمكن لتطبيقات الطرف الثالث الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الألبومات المخفية.

نقل الصور ومقاطع الفيديو

١ افتح ألبوماً، ثم انقر مطولاً لتحديد الصور ومقاطع الفيديو التي تريد نقلها.

٢ انقر على  < نقل لتحديد الألبوم المطلوب.

٣ بمجرد نقل العناصر، لن تكون في ألبومها الأصلي.

٤ تعرض الألبومات جميع الصور والفيديوهات كل الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على جهازك. لن يؤثر نقل العناصر بين الألبومات على العرض في هذه الألبومات.

حذف الصور والفيديوهات


انقر مطولاً لتحديد العناصر التي تريد حذفها، ثم انتقل إلى **حذف >**

i لا يمكن حذف بعض الألبومات الموجودة مثل ألبومات **جميع الصور**، و**المفضلة**، و**الفيديوهات**، و**الكاميرا**.

سيتم نقل الصور والفيديوهات المحذوفة مؤقتاً إلى ألبوم **المحذوفة مؤخراً** قبل حذفها نهائياً بعد ٣٠ يوماً.

لحذف صورة أو مقطع فيديو بشكل دائم يدوياً، انقر مطولاً على مصغر الصورة أو مقطع الفيديو في ألبوم **المحذوفة مؤخراً**، ثم انتقل إلى **حذف > الحذف بشكل دائم**.

استرجاع الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة



في ألبوم **المحذوفة مؤخراً**، انقر مطولاً على العناصر التي تريد استرجاعها، ثم انقر على  لاستعادتها إلى ألبوماتها الأصلية.

إذا كان الألبوم الأصلي قد تم حذفه، فسوف يتم إنشاء ألبوم جديد.

حظر الألبومات

حظر ألبومات تطبيقات الأطراف الثالثة لمنع عرضها في المعرض.


١ في قائمة **ألبومات أخرى**، انقر على الألبوم الذي تريد حظره.

٢ في حال عرض  في الأعلى، يشير هذا إلى إمكانية حظر الألبوم. انتقل إلى  < **حظر**. يمكن عرض الألبومات المحظورة في **مدير الملفات** فقط.

٣ لإلغاء حظر ألبوم، افتح قائمة **ألبومات أخرى**، وانقر على **عرض الألبومات المحظورة**، ثم انقر على **إلغاء الحظر** الموجود إلى جوار الألبوم.

i يمكن حظر بعض الألبومات فقط في **ألبومات أخرى**.

إضافة صور ومقاطع فيديو إلى المفضلة

افتح صورة أو مقطع فيديو، ثم انقر على .

سيظهر العنصر في كل من الألبوم الأصلي وألبوم **المفضلة**.


تمكين الميزات المستخدمة بشكل متكرر في التطبيق بسرعة


الوصول إلى ميزات التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر من الشاشة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى الميزات المستخدمة بشكل متكرر لبعض التطبيقات من أيقونات التطبيقات على الشاشة الرئيسية، وحتى إضافة اختصارات لهذه الميزات إلى الشاشة الرئيسية.

الوصول السريع إلى ميزات التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر

انقر مطولاً على أيقونة تطبيق حتى تظهر قائمة منبثقة، ثم انقر على إحدى الميزات المستخدمة بشكل متكرر للوصول إليها.

على سبيل المثال، انقر مطولاً على أيقونة ، ثم انقر على وضع تصوير مثل صورة ذاتية أو فيديو من القائمة المنبثقة للوصول إليه.

 إذا لم يتم عرض قائمة منبثقة بعد النقر المطول على أيقونة التطبيق، فإن التطبيق لا يدعم هذه الميزة.

إضافة ميزات التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر إلى الشاشة الرئيسية

انقر مطولاً على أيقونة تطبيق على شاشتك الرئيسية لإظهار القائمة المنبثقة. انقر مطولاً على الميزة المطلوبة واسحبها إلى شاشتك الرئيسية لإنشاء اختصار.

تسجيل الشاشة ولقطة شاشة

التقاط لقطة شاشة

استخدام عقلة إصبعك لالتقاط لقطة شاشة


١ انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاختصارات والإيماءات < لقطة شاشة/المفضلة العامة، وتأكد من تمكين لقطة شاشة باستخدام برُجمة الإصبع.

٢ انقر على الشاشة مرتين في تتابع سريع بعقلة إصبع واحدة لالتقاط لقطة شاشة.

استخدام مجموعة مفاتيح لالتقاط لقطة شاشة

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل وزر خفض مستوى الصوت في وقت واحد لالتقاط لقطة شاشة.

التقط لقطات شاشة باستخدام زر الاختصار

اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم. انقر على  لالتقاط لقطة شاشة كاملة.

مشاركة لقطة شاشة وتحريرها أو التبديل إلى لقطة شاشة طويلة

بعد أن تلتقط لقطة شاشة، سيتم عرض صورة مصغرة في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة. يمكنك بعد ذلك:

- السحب لأسفل على الصورة المصغرة لالتقاط لقطة شاشة طويلة.
- السحب لأعلى على الصورة المصغرة لمشاركة لقطة الشاشة مع أصدقائك.


- انقر على الصورة المصغرة لتحريرها أو حذفها. يمكنك أيضاً النقر على **لقطة شاشة طويلة** لالتقاط لقطة شاشة طويلة.

يتم حفظ لقطات الشاشة في **المعرض** بشكل افتراضي.

أخذ لقطات شاشة طويلة باستخدام إيماءات البرجمة

- 1 انقر على الشاشة ببرجمة واحدة مع إبقاء برجتك على الشاشة، واستخدم القليل من القوة في رسم شكل "S"، وستقوم الشاشة تلقائياً بالتمرير لأسفل لأخذ لقطة شاشة.
- 2 عند استخدام هذه الوظيفة لأول مرة، يُرجى اتباع تعليمات النظام للتمكين **لقطة شاشة طويلة**.
- 2 أثناء التمرير، انقر على منطقة التمرير للتوقف عن أخذ لقطة الشاشة.

التقاط لقطة شاشة جزئية

- 1 انقر على الشاشة بعقلة إصبع مع الاستمرار لرسم مخطط تفصيلي حول جزء الشاشة الذي تريد التقاطه. تأكد من عدم ترك عقلة إصبعك للشاشة.
- 2 ستقوم الشاشة بعرض مسار حركة عقلة إصبعك وستلتقط لقطة شاشة للمنطقة المحددة. يمكنك بعد ذلك:
 - سحب الإطار إلى الموضع المطلوب أو تغيير حجمه.
 - النقر على أيقونة الشكل لتحديد شكل لقطة الشاشة الجزئية أو الاحتفاظ بالشكل الحالي.
- 3 انقر على  لحفظ لقطة الشاشة.

تدابير وقائية لاستخدام ميزة أخذ لقطات شاشة باستخدام مفاصل الأصابع

- يُرجى النقر على الشاشة مرتين على التوالي بمفصل الإصبع في نفس المكان بسرعة مناسبة.
- أبقِ مفصل إصبعك في وضع عمودي بالنسبة للشاشة.
- إذا أردت أخذ أكثر من لقطة شاشة، فانتظر لمدة ثانيتين قبل النقر على الشاشة مجدداً بمفصل إصبعك.
- إذا وُجدَ واقٍ للشاشة على الشاشة، فقم بالنقر على الشاشة بمفصل إصبعك بقوة أكبر، أو أزل واقٍ الشاشة وأعد المحاولة.

تسجيل الشاشة

يمكنك تسجيل العمليات على الشاشة كفيديو ومشاركته مع أصدقائك وعائلتك.

استخدام مجموعة المفاتيح لبدء تسجيل الشاشة

اضغط مع الاستمرار على زرّي التشغيل ورفع الصوت في وقت واحد لبدء تسجيل الشاشة. لإيقاف التسجيل، اضغط مع الاستمرار على كلا الزرين مرة أخرى.

استخدام اختصار لبدء تسجيل الشاشة

- 1 اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم.
- 2 انقر على **تسجيل الشاشة** لبدء تسجيل الشاشة.
- 3 لإيقاف التسجيل، انقر على المؤقت أعلى الشاشة.
- 4 سيتم حفظ التسجيل في **المعرض**.

استخدام عقلي الإصبع لبدء تسجيل الشاشة


١ انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاختصارات والإيماءات < تسجيل الشاشة، وتأكد من أن تسجيل الشاشة ممكن.

٢ انقر على الشاشة مرتين في تتابع سريع بعقلي إصبع لبدء تسجيل الشاشة. لإيقاف التسجيل، انقر مرتين مرة أخرى.

تسجيل صوتك أثناء تسجيل الشاشة

يمكنك تمكين الميكروفون لتسجيل صوتك أثناء تسجيل الشاشة.


بمجرد بدء تسجيل الشاشة، انقر على أيقونة الميكروفون وتأكد من عرضه ك . يمكنك الآن تسجيل صوتك.

إذا تم تعطيل الميكروفون (أي إذا كان معروضاً ك )، فستتمكن فقط من تسجيل أصوات النظام مثل الموسيقى. إذا كنت لا تريد سماع أي أصوات نظام عند تسجيل شاشتك، فقم بكنم صوت جهازك وأقف تشغيل أي موسيقى أو أصوات وسائط أخرى قبل بدء تسجيل الشاشة.

إتمام مهام في النوافذ المتعددة في الوقت نفسه

النوافذ المتعددة

يساعدك تصفح التطبيقات في نافذة عائمة أو وضع تقسيم الشاشة على أداء المهام المتعددة بصورة أسهل وأكثر مرونة وكفاءة.

- النافذة العائمة: يمكنك عرض أحد التطبيقات في وضع ملء الشاشة في النافذة العائمة.
- النافذة المصغرة: هي أصغر نموذج لعرض النافذة العائمة. تساعدك على تقليل حجم عرض التطبيق إلى الحد الأدنى وإعادته حسب رغبتك.
- تقسيم الشاشة: يمكن استخدام تطبيقين في الوقت نفسه في الشاشة.
- النافذة المزدوجة: يمكنك استخدام تطبيقين في الوقت نفسه في وضع تقسيم الشاشة.
-  قد تختلف التطبيقات التي تدعم النوافذ المتعددة حسب طراز الجهاز وإصداره.

النوافذ العائمة تعني سهولة أكثر في التبديل بين المهام

هل تريد استخدام تطبيقات التواصل دون مغادرة اللعبة؟ ما عليك سوى تمكين النوافذ العائمة. قبل الاستخدام، انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < النوافذ المتعددة وتأكد من تشغيل شريط النوافذ المتعددة.


فتح نافذة عائمة

اسحب على الشاشة باتجاه الداخل من أحد جانبيها مع الاستمرار في الضغط لفتح شريط النوافذ المتعددة. انقر على أحد التطبيقات لفتح النافذة العائمة.

ضبط الحجم




اسحب الزاويتين السفليتين للنافذة العائمة.

تحريك النافذة العائمة

اسحب  في الجزء العلوي للنافذة العائمة.




تصغير حجم النافذة العائمة

جرب الطرق التالية:

- اسحب  في الجزء العلوي للنافذة العائمة بسرعة إلى أحد جانبي الشاشة لتصغير حجمها لتصبح كرة مساعدة.
- انقر على  <  في الجزء العلوي للنافذة العائمة لتصغير حجمها لتصبح كرة مساعدة.


إغلاق النافذة العائمة

جرب الطرق التالية:

- اسحب  الموجودة أسفل النافذة العائمة للأعلى لإغلاقها. اسحبها للأسفل للتبديل إلى وضع ملء الشاشة.
- انقر على  <  في الجزء العلوي للنافذة العائمة لإغلاقها.
- لا تدعم بعض التطبيقات ميزة النافذة العائمة.
- يمكن تضمين ما يصل إلى عشر نوافذ عائمة (بما في ذلك النوافذ المصغرة) في الكرة المساعدة.

المهام المتعددة في النوافذ العائمة


يمكنك البحث عن النوافذ العائمة والتبديل بينها بسرعة باستخدام مدير مهام النافذة العائمة.

- 1 تم فتح العديد من مهام النافذة العائمة وتصغير حجمها لتصبح كرة مساعدة.
- 2 انقر على الكرة المساعدة لفتح مدير مهام النافذة العائمة.
 - العثور على نافذة عائمة: مرر للأعلى أو للأسفل حتى تعثر على النافذة المطلوبة.
 - التبديل إلى نافذة عائمة أخرى: انقر على بطاقة النافذة العائمة المراد استعادتها لفتحها.
 - إغلاق نافذة عائمة: انقر على  على النافذة العائمة لإغلاقها.



النافذة المصغرة

تعمل النوافذ المصغرة، باعتبارها طريقة العرض المدمجة للنوافذ العائمة، على توفير المساحة وتعزيز الكفاءة أثناء تنفيذ مهام متعددة. يمكنك تنشيط نافذة مصغرة من وضع ملء الشاشة أو وضع النافذة العائمة:

من وضع ملء الشاشة:


أثناء استخدام تطبيق في وضع ملء الشاشة، اسحب لأعلى من الحافة السفلية إلى موضع ، ثم حرر إصبعك لتنشيط نافذة مصغرة.

من وضع النافذة العائمة:

- اسحب  في أعلى النافذة العائمة إلى الزاوية العلوية اليسرى أو اليمى، وحرر إصبعك لتنشيط نافذة مصغرة.
- اسحب نحو الداخل من الزاويتين السفليتين للنافذة العائمة لتصغيرها، وحرر إصبعك لتنشيط نافذة مصغرة.
- اسحب  في أسفل النافذة العائمة لتصغيرها، ثم حرر إصبعك لتنشيط نافذة مصغرة.
- اضغط على نافذة مصغرة مرة واحدة للتبديل إلى نافذة عائمة؛ اضغط عليها مرتين للتبديل إلى وضع ملء الشاشة.

فتح مرفق في نافذة عائمة

يمكنك فتح رابط أو مرفق داخل تطبيقات معينة (مثل البريد الإلكتروني أو الملاحظات) في نافذة عائمة.



 هذه الميزة غير متاحة في بعض التطبيقات.


- ١ افتح تطبيق البريد الإلكتروني.
- ٢ انقر على رابط أو مرفق في تطبيق البريد الإلكتروني لفتحه في النافذة العائمة.
 - **فتح رابط:** انقر على رابط في تطبيق البريد الإلكتروني لعرضه في نافذة عائمة.
 - **فتح مرفق:** انقر على مرفق (مثل مستند أو صورة أو فيديو) في تطبيق البريد الإلكتروني لعرضه في نافذة عائمة.

تقسيم الشاشة لتنفيذ مهام متعددة دون عناء

استخدم تطبيقين معاً في وضع تقسيم الشاشة. قبل التعمق في استخدام تقسيم الشاشة، تأكد من تشغيل المفتاح شريط النوافذ المتعددة بالانتقال إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > النوافذ المتعددة.


تنشيط وضع تقسيم الشاشة في ملء الشاشة بنقرة واحدة

في أثناء استخدام التطبيقات في وضع ملء الشاشة، اسحب للأعلى من الحافة السفلية إلى الموضع  أو  ثم أبعد إصبعك عن الشاشة للدخول إلى وضع تقسيم الشاشة إلى نصفين. سيتم تصغير التطبيق إلى حافة شاشتك، إما إلى الجانب الأيسر وإما إلى الأعلى، وستعرض الشاشة الرئيسية. انقر على تطبيق آخر يدعم تقسيم الشاشة لبدء وضع تقسيم الشاشة.


 للخروج من وضع تقسيم الشاشة إلى نصفين والعودة إلى استخدام التطبيقات في وضع ملء الشاشة، ما عليك إلا النقر على الزر "رجوع" أو النقر على التطبيق المصغر الموجود على حافة الشاشة.


تنشيط وضع تقسيم الشاشة عبر شريط النوافذ المتعددة


في أثناء استخدام تطبيق في وضع ملء الشاشة، اسحب باتجاه الداخل من حافتي الشاشة الطويلتين، وتوقف مؤقتاً لحين ظهور شريط النوافذ المتعددة. بعد ذلك، اضغط على التطبيق واسحبه على الشاشة، ثم أبعد إصبعك عن الشاشة للدخول في وضع تقسيم الشاشة. يمكنك أيضاً:


- **تغيير موضع عرض التطبيق:** لتبديل مواضع التطبيقات، اضغط على الأيقونة  في أعلى التطبيقات واسحبها إلى الجانب الآخر من الشاشة. بدلاً من ذلك، يمكنك تبديل مواضع التطبيقات من خلال الضغط على مقسم التطبيقات

 ثم تحديد 1 أو =.

- **حفظ أزواج التطبيقات:** انقر على مقسم التطبيقات، ثم اختر ، لإضافة زوج التطبيقات الحالي المعروض في وضع تقسيم الشاشة إلى الشاشة الرئيسية.

- **ضبط حجم النافذة:** اسحب مقسم التطبيقات  لضبط حجم النافذة.

- **الخروج من وضع تقسيم الشاشة:** اسحب مقسم التطبيقات  إلى حافة الشاشة العلوية أو السفلية.


 هناك تطبيقات لا تدعم العرض في وضع تقسيم الشاشة.

- يدعم وضع تقسيم الشاشة تطبيقين فقط في آن واحد.
- عندما تزيل تثبيت أحد التطبيقات، سيتم حذف أزواج التطبيقات المرتبطة به لاحقاً.








السحب والإفلات بين التطبيقات باستخدام النوافذ المتعددة

استخدم ميزة النوافذ المتعددة لسحب الصور والنصوص والمستندات وإفلاتها بسهولة بين التطبيقات.

- سحب صورة وإفلاتها: عند تدوين ملاحظات باستخدام **الملاحظات**، افتح **مدير الملفات**، وحدد الصورة المراد إضافتها، واسحبها إلى **محرر الملاحظات**.
- سحب نص وإفلاته: عند إرسال رسالة نصية، افتح **الملاحظات**، واضغط مطولاً على النص المراد إرساله واسحبه إلى مربع إدخال نص الرسالة.
- سحب مستند وإفلاته: عند كتابة رسالة بريد إلكتروني، افتح **مدير الملفات**، وحدد المستند المراد إرفاقه، واسحبه إلى **محرر البريد الإلكتروني**.


 بعض التطبيقات لا تدعم السحب والإفلات باستخدام النوافذ المتعددة بشكل كامل.

إضافة تطبيق أو نقله أو إزالته من شريط النوافذ المتعددة

- إضافة تطبيق: من شريط النوافذ المتعددة، انقر على  < ، وانقر على التطبيق الذي تريد إضافته، ثم انقر على **تم**.
- نقل تطبيق: من شريط النوافذ المتعددة، انقر على  < ، واسحب التطبيق المطلوب إلى أي موقع في الشريط، ثم انقر على **تم**.
- إزالة تطبيق: من شريط النوافذ المتعددة، انقر على  < ، وانقر على  في الزاوية اليسرى العلوية من أيقونة التطبيق الذي تريد إزالته، ثم انقر على **تم**.


التبديل بين عرض تقسيم الشاشة وعرض النافذة العائمة

التبديل من عرض تقسيم الشاشة إلى النافذة العائمة

اسحب  في الجزء العلوي للتطبيق إلى أحد جانبي الشاشة ثم ارفع يدك.


التبديل من نافذة عائمة إلى عرض تقسيم الشاشة

جرب الطرق التالية:

إذا كان التطبيق المفتوح يدعم تقسيم الشاشة، فاضغط مطولاً على  في الجزء العلوي لنافذته العائمة مع السحب إلى أسفل أو أعلى الشاشة ثم أبعد إصبعك عن الشاشة.

عرض النوافذ المتعددة لتطبيق واحد

يمكنك إنشاء نافذتي مهام للتطبيق نفسه (مثل البريد الإلكتروني والملاحظات)، وسحب الصور أو النصوص أو المستندات بينهما.

 هذه الميزة غير متاحة في بعض التطبيقات.

1 ادخل إلى عرض تقسيم الشاشة في أحد التطبيقات.

- افتح تطبيق البريد الإلكتروني.
- اسحب للداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى لشاشة هاتفك مع الاستمرار في الضغط لإظهار شريط النوافذ المتعددة.
- اضغط مطولاً على أيقونة البريد الإلكتروني، واسحبه إلى الشاشة للدخول إلى عرض تقسيم الشاشة.

٢ اسحب الصور أو النصوص أو المستندات بين نوافذ تقسيم الشاشة.

- **سحب صورة:** حدد صورة من نافذة تقسيم شاشة واحدة واسحبها إلى النافذة الأخرى.
- **سحب نص:** اضغط مطولاً على النص وحدد الجزء المطلوب من نافذة تقسيم شاشة واحدة، ثم اضغط مطولاً على النص مرة أخرى واسحبه إلى النافذة الأخرى.
- **سحب مستند:** حدد مستنداً من نافذة تقسيم شاشة واحدة واسحبه إلى النافذة الأخرى.


تعطيل شريط النوافذ المتعددة

يتم تمكين شريط النوافذ المتعددة بشكل افتراضي. لتعطيله، انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول > النوافذ المتعددة، ثم عطل شريط النوافذ المتعددة.

أساسيات التطبيق

إزالة تثبيت أحد التطبيقات

يمكنك إزالة تثبيت أحد التطبيقات باستخدام أي من الطرق التالية:

- عند استخدام الشاشة الرئيسية ذات نمط **قياسي**، انقر مطولاً على أيقونة التطبيق على الشاشة الرئيسية، ثم انقر على **إزالة التثبيت** واتبع التعليمات.
- عند استخدام الشاشة الرئيسية ذات نمط **درج التطبيقات**، انقر مطولاً على أيقونة التطبيق في درج التطبيقات، ثم انقر على **إزالة التثبيت** واتبع التعليمات.
- انتقل إلى **الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات**، وانقر على التطبيق، ثم انقر على **إزالة**.
-  تنعذر إزالة تثبيت بعض تطبيقات النظام المثبتة مسبقاً، لأن إزالة تثبيتها قد تسبب أخطاء في النظام.

إدارة التطبيقات في الخلفية


١ قم بالوصول إلى شاشة المهام الحديثة باستخدام أي من الطرق التالية، وفقاً لطريقة التوجيه التي تستخدمها:


- **الإيماءات:** اسحب مطولاً للأعلى من أسفل الشاشة.


- **ثلاثة أزرار افتراضية:** انقر على .

٢ من شاشة المهام الأخيرة، يمكنك:

- السحب لعرض معاينات التطبيق.
- لمس معاينة تطبيق للوصول إلى تطبيق.
- اسحب لأعلى في معاينة تطبيق لإغلاقه.
- اسحب لأسفل في معاينة التطبيق لقفله. سيظهر  في الجزء العلوي من معاينة التطبيق. لن يؤدي لمس

 إلى إغلاق هذا التطبيق.

- اسحب لأسفل مرة أخرى لإلغاء قفله. سيظهر .

- انقر على  لإغلاق جميع التطبيقات (باستثناء التطبيقات التي قمت بقفله).

مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق



احذف ملفات ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق لتحرير مساحة التخزين.

انتقل إلى **الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات**، وحدد التطبيق الذي تريد مسح ذاكرة تخزينه المؤقت، ثم انتقل إلى **التخزين > مسح ذاكرة التخزين المؤقت**.


إضافة جهات الاتصال وإدارتها

يمكنك فتح **جهات الاتصال** في الشاشة الرئيسية (أو فتح **الهاتف**، والانتقال إلى واجهة **جهات الاتصال**) وإضافة جهات الاتصال، أو مشاركتها، أو حذفها.

إنشاء جهات اتصال يدوياً

في شاشة **جهات الاتصال**، انقر على ، ثم انتقل إلى واجهة **جهة اتصال جديدة**، بعد ذلك أدخل الاسم، ورقم الهاتف، وغيرها من المعلومات، وانقر على  للحفظ.


دمج جهات الاتصال المكررة

في واجهة **جهات الاتصال**، انتقل إلى  < الإعدادات < تنظيم جهات الاتصال < دمج جهات الاتصال المكررة، وحدد جهات الاتصال المكررة، ثم انقر على **دمج**.

البحث في جهات الاتصال

يمكنك البحث في جهات الاتصال بالطرق التالية:

- افتح واجهة **جهات الاتصال** وأدخل الكلمات المفتاحية التي تريد الاستعلام عنها (على سبيل المثال: الأحرف الأولى من الاسم الأخير، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني لجهات الاتصال) في مربع الإدخال **بحث...** بالجزء العلوي.
- اسحب للأسفل في منتصف الشاشة الرئيسية لإظهار مربع البحث وإدخال الكلمات المفتاحية التي تريد الاستعلام عنها.

 يمكنك أيضاً إدخال كلمات مفتاحية متعددة في وقت واحد لإجراء بحث أدق، مثل "جون بكين".

مشاركة جهات الاتصال


- 1 في واجهة **جهات الاتصال**، اضغط مطولاً على جهات الاتصال لمشاركتها، ثم انقر على **مشاركة جهة الاتصال**. أو انقر على جهات الاتصال التي تريد مشاركتها، ثم انقر على **المزيد** < **مشاركة جهة الاتصال**.
- 2 حدد طريقة المشاركة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.



حذف جهات الاتصال

يمكنك حذف جهات الاتصال (أو حذفها جماعياً) بالطرق التالية:

في واجهة **جهات الاتصال**،

- اضغط مطولاً على جهات الاتصال المراد حذفها، ثم انقر على **حذف**.
- انقر على جهات الاتصال المراد حذفها، ثم انقر على **المزيد** < **حذف جهة الاتصال** في الجزء السفلي.

- انتقل إلى  < الإعدادات < تنظيم جهات الاتصال < حذف جماعي لجهات الاتصال، وحدد جهات الاتصال المراد حذفها، ثم انقر على **حذف** في الجزء السفلي.

 لاستعادة جهات الاتصال المحذوفة عن طريق الخطأ، افتح واجهة **جهات الاتصال**، وانتقل إلى  < الإعدادات < تنظيم جهات الاتصال < المحذوفة مؤخراً، ثم اضغط مطولاً لتحديد جهات الاتصال التي تريد استعادتها، ثم انقر على **استعادة**.

إدارة مجموعات جهات الاتصال

يمكنك إدارة عدد كبير من جهات الاتصال عن طريق تجميعها وفقاً لتفضيلاتك؛ ما يسهل إرسال الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني الجماعية. يقوم النظام بتجميع جهات الاتصال حسب الشركة، والمدينة، وآخر وقت للاتصال تلقائياً. يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات خاصة بك.



إنشاء مجموعات

- ١ افتح **جهات الاتصال** أو **الهاتف**، وحدد التبويب **جهات الاتصال**.
- ٢ **حدد المجموعات**، وانقر على **مجموعة جديدة**، وأدخل اسم المجموعة، على سبيل المثال "العائلة"، ثم انقر على **موافق**.
- ٣ في شاشة المجموعة، انقر على **إضافة عضو**، حدد جهة الاتصال لإضافتها إلى المجموعة، ثم انقر على **إضافة**.

تحرير المجموعات

- في واجهة **جهات الاتصال**، حدد **المجموعات**، وأدخل المجموعة التي ترغب في تحريرها.
- **إضافة عضو**: انقر على **إضافة عضو** لإضافة أعضاء إلى المجموعة.
- **إزالة عضو**: اضغط مطولاً على العضو الذي ترغب في إزالته، ثم انقر على **إزالة من المجموعة**.
- **المزيد من العمليات**: انقر على **المزيد**، وحدد **إزالة الأعضاء** للقيام بإزالة جماعية، أو حدد **نغمة رنين المجموعة**، **حذف المجموعة**، و**إعادة التسمية**.

إرسال رسائل أو رسائل بريد إلكتروني جماعية

- في واجهة **جهات الاتصال**، حدد **المجموعات**، ثم أدخل مجموعة:
- إرسال رسالة جماعية: انقر على  لإرسال الرسالة وتحديد الأعضاء المستهدفين.
- إرسال رسالة بريد إلكتروني جماعية: انقر على  لإرسال رسالة البريد الإلكتروني وتحديد الأعضاء المستهدفين.

حذف المجموعات

- في واجهة **جهات الاتصال**، انتقل إلى **المجموعات**. يمكنك حذف مجموعات الهاتف بأي من الطرق التالية:
- اضغط مطولاً على المجموعة المراد حذفها وانقر على **حذف**.
- انقر على **حذف** في الجزء السفلي، وحدد المجموعة المراد حذفها، ثم انقر على **حذف**.

حذف محفوظات جهات الاتصال

- ١ افتح **جهات الاتصال** أو **الهاتف**، وحدد التبويب **جهات الاتصال**.
- ٢ انقر على جهة اتصال لديها محفوظات جهة اتصال.
- ٣ انقر على **المزيد** > **حذف السجلات**، ثم انقر على **حذف**، واحذف جميع سجلات المكالمات، وتسجيلات المكالمات، والرسائل الخاصة بجهة الاتصال.

الهاتف

إجراء مكالمة

الاتصال برقم هاتف أو تحديد جهة اتصال للاتصال بها


استخدم أي من الطرق التالية لإجراء مكالمة:

- افتح **الهاتف**، وأدخل جزءاً من رقم الهاتف، أو الحرف الأول من اسم جهة اتصال، أو الأحرف الأولى من اسمها للعثور على رقم جهة الاتصال، ثم انقر عليه لإجراء مكالمة.
- افتح **الهاتف**، وانقر على علامة التبويب **جهات الاتصال**، ثم ابحث عن جهة اتصال أو حدد جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال لإجراء مكالمة.

انقر على  لإنهاء المكالمة.

استخدام الاتصال السريع

بمجرد إعداد الاتصال السريع لجهة اتصال، يمكنك الاتصال بسرعة بجهة الاتصال هذه باستخدام مفتاح الرقم المحدد.


انتقل إلى **الهاتف** >  > **الإعدادات** > **الاتصال السريع**، ثم حدد زر رقم ما، ثم قم بتعيين جهة اتصال لرقم الاتصال السريع هذا.

اضغط على زر الطاقة لإنهاء مكالمة

أثناء المكالمة، اضغط زر الطاقة لإنهاء المكالمة.

انتقل إلى **الهاتف** >  > **الإعدادات** > **المزيد من الإعدادات**، ومكّن **إنهاء الاتصال بزر التشغيل**.

إجراء مكالمة دولية

- 1 تواصل مع شركة اتصالات الجوال التي تتبعها لتنشيط خدمة الاتصال الدولي والاستفسار عنها.
- 2 افتح **الهاتف**، وانقر على علامة التبويب **جهات الاتصال** ثم حدد جهة اتصال لإجراء مكالمة معها.
- 3 بالنسبة للأرقام غير الموجودة في قائمة جهات الاتصال، افتح لوحة الاتصال واضغط مطولاً على زر الرقم ٠ حتى يتم عرض أيقونة +. أدخل رمز البلد ورقم الهاتف ثم انقر على  لإجراء مكالمة دولية.

إدارة المكالمات الواردة

يمكنك استخدام ميزة انتظار المكالمات للرد على المكالمات الواردة عندما تكون مشتركاً بالفعل في مكالمة سابقة. إذا لم تتمكن من الرد على مكالمة بسبب عطل في جهازك أو أن إشارة الشبكة ضعيفة، فيمكنك أيضاً تعيين إعادة توجيه المكالمات لإعادة توجيه المكالمات إلى رقم أو جهاز آخر.

الرد على مكالمة واردة أو رفضها


إذا تلقيت مكالمة عندما تكون الشاشة مفتوحة:

- انقر على  للرد على المكالمة.
- انقر على  لرفض المكالمة.
- انقر على  لرفض المكالمة والرد بإرسال رسالة.


تمكين انتظار المكالمات


تتيح لك ميزة انتظار المكالمات الرد على المكالمة الواردة عندما تكون المكالمة قيد التنفيذ بالفعل من خلال وضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. تتطلب هذه الميزة دعماً من شركة الاتصالات الخاصة بك. للحصول على التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.

انتقل إلى الهاتف > ⋮ > الإعدادات، ثم انتقل إلى المزيد من الإعدادات > وضع المكالمات في الانتظار.

 في حالة وجود بطاقي SIM في هاتفك، قم بتكوين إعدادات منفصلة لبطاقة SIM ١ وبطاقة SIM ٢. قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.

الرد على مكالمة واردة جديدة أثناء إجراء مكالمة

١ عندما تتلقى مكالمة واردة عندما تكون مشتركاً بالفعل في مكالمة سابقة، المس  للإجابة عليها.


٢ المس  أو المس مكالمة معلقة في قائمة المكالمات للتبديل بين المكالمتين.

تمكين إعادة توجيه المكالمات

بعد تمكين ميزة إعادة توجيه المكالمات، يتم تلقائياً نقل المكالمات التي تفي بمجموعة من الشروط المعينة مسبقاً إلى رقم هاتف محدد. تتطلب هذه الميزة دعماً من شركة الاتصالات الخاصة بك. للحصول على التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.

١ افتح الهاتف، وانتقل إلى ⋮ > الإعدادات، وانقر على تحويل المكالمات.

٢ حدد طريقة إعادة التوجيه ومكثها، ثم أدخل الرقم المستهدف وقم بتأكيد.

 في حالة وجود بطاقي SIM في هاتفك، قم بتكوين إعدادات منفصلة لبطاقة SIM ١ وبطاقة SIM ٢. قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.

تعطيل إعادة توجيه المكالمات

١ افتح الهاتف، وانتقل إلى ⋮ > الإعدادات، وانقر على تحويل المكالمات.

٢ حدد وضع إعادة التوجيه وقم بتعطيله.

مكالمات الطوارئ ونداء الاستغاثة

استخدام نداء الاستغاثة


إذا واجهتك حالة طارئة، فيمكنك إرسال نداء استغاثة بسرعة وأمان أو إجراء مكالمة نداء استغاثة إلى جهات اتصال الطوارئ.

١ انتقل إلى الإعدادات > السلامة والطوارئ > نداء استغاثة، وانقر على جهات التواصل عند الطوارئ لإضافة جهة اتصال الطوارئ.

٢ مكن إرسال رسالة نداء استغاثة وإجراء مكالمة نداء الاستغاثة آلياً، وعين الأذونات ذات الصلة كما هو مطلوب. بمجرد تمكين خاصية نداء الاستغاثة وكنت في حالة طارئة، اضغط على زر الطاقة خمس مرات في تتابع سريع، ومن ثم سيرسل جهازك تلقائياً رسالة بموقعك الحالي إلى جهات اتصال الطوارئ. كما سيقوم تلقائياً بالاتصال بجهات اتصال الطوارئ الخاصة بك واحدة تلو الأخرى وتشغيل رسالة نداء استغاثة مسجلة مسبقاً، ثم سينهي المكالمة تلقائياً.

إذا تم تعطيل إجراء مكالمة نداء الاستغاثة آلياً بعد إرسال تلك الرسالة، فسيقوم جهازك بعرض شاشة إجراء مكالمة الطوارئ حيث يمكنك الاتصال بسرعة بخدمة الطوارئ أو أي من جهات اتصال الطوارئ.

إجراء مكالمات الطوارئ


في حالة وقوع حادث طارئ، يمكنك إجراء مكالمات الطوارئ مباشرةً من شاشة القفل في جهازك، حتى لو لم توجد إشارة.  تخضع خاصية مكالمات الطوارئ للوائح المحلية واللوائح الفردية لشركات اتصالات الجوال. قد تؤدي مشكلات الشبكة أو الأنواع الأخرى من التداخل إلى عدم التمكن من إجراء مكالمات الطوارئ.


١ من شاشة القفل، قم بالوصول إلى شاشة إدخال كلمة المرور المرور الخاصة بك، وانقر على **جهات التواصل عند الطوارئ**. إذا كنت في منطقة بها إشارة جيدة وكان جهازك يحتوي على اتصال بالإنترنت، فسيقوم تلقائياً بالحصول على موقعك وعرضه على الشاشة.

٢ أدخل رقم الطوارئ المحلي الخاص بك وانقر على  للاتصال بالرقم. بدلاً من ذلك، انقر على **معلومات الطوارئ** وحدد إحدى جهات اتصال الطوارئ كي تتصل بها.

إجراء عمليات أثناء المكالمة

أثناء إجراء مكالمة، سيتم عرض قائمة داخل المكالمة.

• انقر على  لتبديل قناة الصوت إلى مكبر الصوت.

• انقر على  لبدء مكالمة أخرى. تتطلب هذه الميزة دعماً من شركة الاتصالات الخاصة بك. لمزيد من التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.

• انقر على  لاستخدام لوحة الاتصال.

• أثناء إجراء مكالمة، يمكنك إخفاء شاشة المكالمة والدخول إلى تطبيقات أخرى، من خلال العودة إلى الشاشة السابقة أو الشاشة الرئيسية باستخدام وضع التنقل الحالي على جهازك. للعودة إلى شاشة المكالمة، انقر على الأيقونة الخضراء الموجودة في شريط الحالة.

• انقر على  لإنهاء المكالمة.

التقويم

استخدام الأحداث

تساعدك الأحداث في جدولة الأنشطة في حياتك اليومية والعملية، مثل حضور اجتماعات الشركة وترتيب التجمعات الاجتماعية وسداد أقساط البطاقات الائتمانية. يمكنك إضافة أحداث وإعداد تذكيرات لمساعدتك في ترتيب جدولك الزمني مسبقاً.

إضافة جداول أعمال

١ انتقل إلى **التقويم**، ثم انقر على .

٢ أدخل التفاصيل الخاصة بجدول الأعمال، مثل العنوان، والموقع، ووقت البدء، والانتهاء.

٣ انقر على **إضافة حقل آخر**، ثم انقر على **تذكير** أو **تذكير ثاني** لتعيين تذكير بجدول الأعمال.

٤ انقر على ✓ لحفظ جدول الأعمال.

استيراد تذكيرات الاجتماع

١ انتقل إلى **التقويم** > ⋮ > **إدارة الحسابات**.

٢ انقر على + ، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإضافة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل (من حساب Exchange) إلى التقويم لعرض التذكيرات بالاجتماع.

البحث عن حدث

١ من شاشة **التقويم**، انقر على 🔍 .

٢ أدخل الكلمات الأساسية لهذا الحدث في مربع البحث، مثل العنوان والموقع.

مشاركة حدث

١ افتح **التقويم**، ثم انقر على حدث ما من شاشة التقويم أو ضمن علامة التبويب المجدولة.

٢ انقر على ⋮ > **مشاركة** لمشاركة الحدث بالطريقة التي تفضلها عندما يُطلب منك ذلك.

حذف الجداول

على شاشة **التقويم**، اضغط على الجدول الذي تريد حذفه، ثم اضغط على ⋮ > **حذف**.

الأحداث المهمة

أضف الأولوية إلى الأحداث لتمييزها وإبرازها ليتمكنك التركيز على الأحداث المهمة والتعامل معها بكفاءة.

إضافة الأحداث المهمة

مكن **التقويم**، وانقر فوق ⊕ ، وانقر على **الأولوية** لتعيين الحدث **مهم** في صفحة التفاصيل. أدخل التفاصيل مثل

العنوان والموقع ووقت بدء الحدث وانتهائها وما إلى ذلك، وانقر فوق ✓ لحفظها.

تمييز الأحداث الحالية كأحداث مهمة

التمييز يدوياً

افتح **التقويم**، وانقر على حدث وانتقل إلى صفحة التفاصيل الخاصة به، وانقر على **الأولوية** وحدد **مهم**. ويمكنك أيضاً

الانتقال إلى صفحة المعاينة الخاصة بحدث ما، والنقر على القائمة المنسدلة في الجانب الأيسر لهذا الحدث > ✓ < **الأولوية** لضبط الإعدادات.

التمييز تلقائياً

إذا كان الحدث يحتوي على **العضوية المميزة**، فسيتعرف التقويم على الحدث بطريقة ذكية وسيميزه كحدث مهم.

إعداد إشعار التقويم

عين نوع إشعار التقويم وفقاً لمتطلباتك. يمكنك تعيين إشعارات شريط الحالة، وشريط الإشعارات، ونغمة رنين الإشعارات. بعد تعيين وقت التذكير الافتراضي، سيرسل جهازك إشعاراً في الوقت المحدد.

انتقل إلى التقويم > ⋮ > الإعدادات.

- انقر على وقت التذكير الافتراضي أو وقت التذكير لكافة أحداث اليوم لتعيين وقت التذكير.
- انقر على الإشعارات ومكن السماح لجميع الإشعارات. ثم اتبع التعليمات على الشاشة لتعيين نوع الإشعارات.

تخصيص إعدادات عرض التقويم

يمكنك تخصيص إعدادات عرض التقويم، مثل تحديد يوم بداية الأسبوع، وما إذا كنت تريد إظهار أرقام الأسبوع.

١ انتقل إلى التقويم > ⋮ > الإعدادات.

٢ حدد يوم بداية الأسبوع، أو مكن المفتاح لإظهار أرقام الأسبوع.

تعيين تقويمات بديلة

يمكنك التبديل إلى تقويم آخر مثل التقويم القمري الصيني أو التقويم الإسلامي.

انتقل إلى التقويم > ⋮ > الإعدادات > تقويمات أخرى، وحدد التقويم الذي تريد استخدامه.

عرض العطل الوطنية/الإقليمية

اعرض العطل الوطنية/الإقليمية في التقويم للمساعدة في التخطيط لسفرك.

١ انتقل إلى التقويم > ⋮ > الإعدادات > العطل الوطنية/الإقليمية.

٢ شغل زر البلد/الإقليم، وسيقوم اللوح بتحميل معلومات العطل لذلك البلد أو الإقليم وعرضها في التقويم تلقائياً.

الساعة

تعيين المنبهات

يمكنك ضبط المنبهات لتشغيل الصوت أو الاهتزاز في أوقات محددة.

إضافة تنبيه

١ انتقل إلى الساعة > المنبه، وانقر على ⊕ لإضافة تنبيه.

٢ اتبع المطالبات لتعيين نغمة الرنين وتكرار الفاصل الزمني وغير ذلك.

٣ انقر على ✓ لحفظ الإعدادات.

تعديل أو حذف منبه

انقر على المنبه الموجود لتعديله أو حذفه.

غفوة المنبه

إذا كنت لا تريد الاستيقاظ عندما يصدر المنبه رنيناً، كل ما عليك فعله هو النقر على زر الغفوة أو الضغط على زر التشغيل.
يتم تعيين مدة الغفوة عند إنشاء المنبه.

إيقاف تشغيل المنبه

عندما يصدر المنبه رنيناً، اسحب لليسار أو لليمين على الزر الظاهر أسفل الشاشة لإيقاف تشغيله.

استخدام المؤقت أو ساعة الإيقاف

يمكنك استخدام المؤقت للعد التنازلي من وقت محدد. يمكنك أيضاً استخدام ساعة الإيقاف لقياس مدة الحدث.

المؤقت

انتقل إلى **الساعة > المؤقت**، وقم بتعيين مدة من الوقت وانقر على  لبدء المؤقت. لإيقافه، انقر على .


ساعة الإيقاف

انتقل إلى **الساعة > ساعة إيقاف**، وانقر على  لبدء ساعة الإيقاف. لإيقافها، انقر على .

عرض ساعة مزدوجة على شاشة القفل

عندما تكون بعيداً عن منطقتك الزمنية، استخدم **الساعة المزدوجة** لعرض وقت كلا من مدينتك الأساسية والموقع الحالي على شاشة القفل.


انتقل إلى **الإعدادات > النظام والتحديثات > التاريخ والوقت**، ومكّن **الساعة المزدوجة**، وقم بتعيين **المدينة الأساسية**. سيتم عرض وقت كل من مدينتك الأساسية وموقعك الحالي على شاشة القفل.

 سيتم عرض ساعة واحدة فقط على شاشة القفل إذا كان موقعك الحالي في نفس المنطقة الزمنية لمدينتك الأساسية.

المفكرة

المفضلة العامة

يمكن أن تساعدك المفضلة العامة باستخدام ثلاث أصابع على حفظ الصور، أو النصوص، أو صفحات الويب، أو المستندات بسرعة في **الملاحظات** أو **المساحة المفضلة**. يمكنك التحقق منها ومراجعتها بسهولة في أي وقت.

 • انتقل إلى **الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > المساحة المفضلة**، إذا مكّنت **عرض العناصر من المفضلة العامة**، فسيتم أيضاً عرض المحتوى المجمع من خلال المفضلة العامة باستخدام ثلاث أصابع في **المساحة المفضلة**. تختلف عناصر الإعدادات حسب الجهاز. إذا لم يوفر جهازك عنصراً معيناً، فهذا يشير إلى أن الميزة المقابلة غير مدعومة.


• انتقل إلى **الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > الاختصارات والإيماءات > لقطة شاشة/المفضلة العامة > السحب لأسفل باستخدام ثلاثة أصابع**، إذا حددت **التقاط لقطة شاشة**، يتم تمكين لقطة شاشة باستخدام ثلاثة أصابع.

حفظ صفحات الويب

اسحب للأسفل باستخدام ثلاث أصابع لحفظ مقالات الويب في **الملاحظات** مع تصفية الإعلانات تلقائياً. يمكنك التحقق من المقالة وتعديلها حتى إذا كان الرابط الأصلي غير صالح.

١ انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاختصارات والإيماءات < لقطة شاشة/المفضلة العامة < السحب للأسفل باستخدام ثلاثة أصابع، وحدد المفضلة العامة.

٢ اسحب للأسفل باستخدام ثلاث أصابع عند تصفحك صفحة ويب. ستظهر رسالة منبثقة أسفل الشاشة لإعلامك بحفظ صفحة الويب.

•  **الملاحظات** ستقوم بتصفية الإعلانات والتعليقات تلقائياً.

• لا تدعم بعض صفحات الويب هذه الميزة. قد تختلف الواجهة والوظائف حسب طراز الجهاز. يُرجى الرجوع إلى الوضع الفعلي.

تحويل تنسيق الملاحظات

بعد ترحيل الملاحظات من الهاتف القديم إلى هاتف جديد، إذا كان الاسم الموجود في الهاتف القديم هو "الملاحظات"، فلا يلزم تحويل التنسيق. إذا كان اسم الملاحظة في الهاتف القديم هو "المفكرة" (تنسيق قديم)، فإن الهاتف الجديد سيدعم عرض الملاحظة فقط ولن يدعم تعديلها بعد التحويل إلى التنسيق الجديد.

افتح **الملاحظات**، وانقر على القائمة المنسدلة على الجانب الأيسر لـ **جميع الملاحظات** للتحقق من **الملاحظات ذات التنسيقات القديمة**.

• تحويل جميع الملاحظات: افتح **الملاحظات ذات التنسيقات القديمة** < **تحويل الكل** < **تحويل**، وبعد التحويل، ستختفي قائمة **الملاحظات ذات التنسيقات القديمة**.

• تحويل ملاحظة تلو الأخرى: عند فتح ملاحظة بتنسيق قديم لأول مرة، سيكون هناك تعليمات لـ **هل تريد تحويل هذه الملاحظة؟**، ويمكنك النقر على **تحويل**. إذا لم تُحول التنسيق بعد الاطلاع على التعليمات، فستدعم الملاحظة التي تفتحها حذف و**تحويل التنسيق** فقط، وليس التعديل. يمكنك تعديلها فقط بعد تحويل التنسيق.

إدارة مفكرتك

يمكنك فرز عناصر مفكرتك من خلال تصنيفها إلى فئات ثم وضعها في مجلدات مختلفة، وحذف العناصر غير المرغوب فيها، ومشاركة العناصر مع أشخاص آخرين.

عند عرض قائمة العناصر أو عنصر منفرد في المفكرة، انقر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للرجوع بسرعة إلى العنصر الأول أو إلى بداية العنصر الذي تعرضه.

تعيين كلمة مرور للملاحظات



قفل الملاحظات: انتقل إلى الإعدادات < الأمان والخصوصية < حماية الجهاز < **قفل التطبيقات**، واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لإدخال كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك أو تخصيص كلمة مرور قفل التطبيقات، وشغل المفتاح الموجود بجوار ملاحظاتك.

تصنيف الملاحظات


يمكنك تصنيف ملاحظاتك في مجلدات مختلفة وإضافة ملصقات ملونة لتمييز المجلدات وتعديلها لتصنيف ملاحظاتك بصورة أوضح والعثور عليها بكل سهولة.

عرض جميع الملاحظات:

- في قائمة **جميع الملاحظات**، تظهر ملاحظات مختلفة بألوان مختلفة. يمكنك أيضاً إدخال الكلمات الأساسية في مربع البحث للعثور على الملاحظات التي تحتاج إليها بسرعة.
- انقر على القائمة المنسدلة في الجانب الأيسر لـ **جميع الملاحظات** للتحقق من **جميع الملاحظات**، و**المفضلة**، و**المحذوفات مؤخراً**، والأنواع الأخرى من الملاحظات.
- إ إنشاء/تعديل مجلد:




- افتح القائمة المنسدلة الموجودة على الجانب الأيسر من **جميع الملاحظات**، وانقر على  في الزاوية العلوية اليسرى، وانقر على  < **مجلد جديد** في صفحة التحرير، وحدد لون المجلد المفضل لك، واكتب اسم المجلد، ثم انقر على **حفظ**.

نقل الملاحظات وجمعها وقفلها:


- في صفحة قائمة الملاحظات، اضغط مطولاً على الملاحظة المراد تحريرها، وانقر على **نقل**، وحدد المجلد الذي تريد نقل الملاحظة إليه، ثم انقر على **المزيد** < **المفضلة**، واجمع الملاحظة أو ثبتها.
- افتح الملاحظة المراد قفلها، وانقر على **المزيد** < **إضافة قفل** في الزاوية السفلية اليسرى.
- في صفحة قائمة **جميع الملاحظات**، اسحب ملاحظة لليمين لتثبيتها، أو نقلها، أو إضافتها للمفضلة، أو حذفها.
-  قد تختلف الوظيفة والواجهة حسب طراز الجهاز. يُرجى الرجوع إلى الوضع الفعلي.

مشاركة الملاحظات

لديك خيارات متعددة لمشاركة ملاحظتك:



- مشاركة ملاحظة واحدة: في صفحة قائمة **جميع الملاحظات**، افتح الملاحظة المراد مشاركتها، وانقر على  وشاركها من خلال اتباع المطالبات.
- يمكن مشاركة الملاحظات من خلال **كصورة**، و**كنص**، و**كملف**.
-  يمكن تصدير المستندات بتنسيق TXT أو HTML عند تحديد **كملف** وحفظها في **مدير الملفات** < **ملفاتي** < **الملاحظات من HONOR Share > HONOR** بشكل افتراضي.
- مشاركة ملاحظات متعددة: في صفحة قائمة **جميع الملاحظات**، اضغط مطولاً على ملاحظة يُراد مشاركتها، وحدد الملاحظات الأخرى المراد مشاركتها، ثم انقر على  وشاركها من خلال اتباع المطالبات.

طباعة عناصر من المفكرة

- 1 في شاشة **جميع الملاحظات**، افتح العنصر الذي تريد طباعته.
- 2 انتقل إلى  < **طباعة**، ثم حدد طباعة وهيئ إعدادات الطباعة حسب المطلوب.

حذف الملاحظات

يمكنك حذف الملاحظات باستخدام أي من الطرق التالية:

- في صفحة قائمة **جميع الملاحظات**، اسحب لليمين على سجل واحد، ثم انقر على  للحذف.
- اضغط مطولاً على الملاحظة أو المهمة التي تريد حذفها، وحدد مربع الاختيار أو اسحب بطول مربع الاختيار لتحديد سجلات متعددة لحذفها، ثم انقر على .

إذا أردت استرجاع الملاحظات المحذوفة عن طريق الخطأ، فانقر على **جميع الملاحظات**، وحدد السجلات التي تريد حفظها في مجلد **المحذوفات مؤخرًا**، ثم انقر على .

مسجل الصوت

مسجل الصوت

يساعدك مسجل الصوت على حفظ الصوت بحيث يمكنك الاستماع إليه في أي وقت.

تسجيل الصوت



- ١ افتح **مسجل الصوت** في مجلد **الأدوات**. انقر على  لبدء التسجيل.
- ٢ يمكنك النقر على  لتمييز النقاط الرئيسية في أثناء التسجيل.
- ٣ كما يمكنك النقر على . يشير التحول إلى  إلى أنه قد تم تمكين **تحسين الصوت**. يتم تقليل الضوضاء المحيطة في أثناء التسجيل، ما يجعل الصوت البشري أكثر وضوحًا.
- ٤ انقر على  لإنهاء التسجيل.
- ٥ يمكنك الضغط مطولاً على ملف التسجيل لمشاركته، أو إعادة تسميته، أو حذفه. كما يمكنك الدخول إلى **مدير الملفات** < **استعراض** < **الهاتف** < **Sounds** لعرض الملفات المسجلة.

تشغيل التسجيل الصوتي


سيتم عرض ملفات التسجيل كقائمة على الصفحة الرئيسية ويمكن تشغيلها عن طريق النقر على **مسجل الصوت**. في شاشة المشغل، يمكنك:

- النقر على  لتخطي الأجزاء تلقائياً بدون صوت.
- النقر على  لتغيير سرعة التشغيل.
- النقر على  لتحديد النقاط الرئيسية.
- انقر على اسم العلامة لإعادة تسميتها.

تحرير ملفات التسجيل الصوتي

- ١ انتقل إلى الصفحة الرئيسية لـ **مسجل الصوت**. انقر على ملف التسجيل.
- ٢ انقر على . يتم عرض الشكل الموجي الكامل للتسجيل.
- ٣ اسحب أشرطة تمرير وقت البدء والانتهاج الخاصة بالتسجيل لتحديد أحد الأجزاء. يمكنك أيضاً تكبير/ تصغير منطقة الشكل الموجي بإصبعين لضبط المنطقة ثم حدد الجزء.
- ٤ انقر على . حدد الاحتفاظ بالجزئية المحددة أو حذف الجزئية المحددة.

مشاركة ملفات التسجيل الصوتي

- انتقل إلى الصفحة الرئيسية لـ **مسجل الصوت**. يمكنك مشاركة ملفات التسجيل الصوتي بأي من الطرق التالية:
- اضغط مطولاً على ملف التسجيل للدخول إلى وضع التحديد المتعدد، وتحقق من ملفات التسجيل الفردية أو المتعددة التي تريد مشاركتها، وانقر على **مشاركة**، ثم حدد طريقة المشاركة.
- انقر على أحد ملفات التسجيل التي تريد مشاركتها للدخول إلى واجهة التشغيل، ثم انقر على  < **مشاركة** واختر طريقة المشاركة.

البريد الإلكتروني


إضافة حسابات بريد إلكتروني

أضف حساب بريدك الإلكتروني في **البريد الإلكتروني**، لبدء استخدام جهازك من أجل الوصول المناسب إلى البريد الإلكتروني.

إضافة حساب بريد إلكتروني شخصي

- 1 افتح **البريد الإلكتروني** على هاتفك، ثم حدد من بين المزوّدين المتاحين لصندوق البريد.
- 2 أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة مرورك، وانقر على **تسجيل الدخول**، واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال التكوين. سيتصل النظام تلقائياً بالخادم ويتحقق من إعداداته.

إضافة حساب Exchange

- يتيح Microsoft Exchange المراسلة الرقمية داخل شركة. إذا كان صندوق بريد شركتك يستخدم خادم Exchange، فيمكنك تسجيل الدخول إلى حساب البريد الإلكتروني لشركتك من على جهازك.
- 1 اتصل بمسؤول خادم البريد الإلكتروني بالشركة للحصول على اسم المجال وعنوان الخادم ورقم المنفذ ونوع الأمان.
 - 2 افتح **البريد الإلكتروني**، وحدد **Exchange**.
 - 3 أدخل عنوان البريد الإلكتروني، واسم المستخدم، وكلمة المرور.
 - 4 انقر على **إعداد يدوي**. على الشاشة **إعداد الحساب** أدخل اسم مجال البريد الإلكتروني، وعنوان الخادم، ورقم المنفذ، ونوع الأمان.
 - 5 انقر على ، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال التكوين. سيتصل النظام تلقائياً بالخادم ويتحقق من إعداداته.

الآلة الحاسبة



الآلة الحاسبة

استخدم الآلة الحاسبة على جهازك لإجراء العمليات الحسابية الأساسية ولحساب الدوال الأسية واللوغاريتمية والدوال المثلثية.

استخدام الآلة الحاسبة العلمية

- افتح الآلة الحاسبة وانتقل إلى  < **حاسبة علمية**.

نسخ الأرقام أو حذفها أو مسحها

- نسخ نتيجة عملية حسابية: انقر مطولاً على ناتج العملية الحسابية، وانقر على **نسخ**، ثم الصق الناتج في مكان آخر، مثل في مفكرة أو رسالة.
- حذف الرقم الأخير: انقر على .
- مسح الشاشة: انقر على **C**. كما يمكنك النقر على  لمسح الشاشة بعد النقر على **=** لإكمال العملية الحسابية.

المصباح

المصباح

يمكنك استخدام إحدى الطرق التالية لفتح المصباح:

- **مركز التحكم:** اسحب للأسفل من الزاوية العلوية اليسرى في جهازك لفتح **مركز التحكم** وانقر على **المصباح** لتشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله.
- **التطبيق المصغر لشاشة القفل:** في شاشة القفل، اسحب للأعلى من حافة الشاشة السفلى لفتح لوحة الوصول السريع و  لتشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله.
- **اختصار الشاشة الرئيسية:** ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية للدخول إلى شاشة التعديل، وانقر على **البطاقات**. اسحب إلى أسفل الشاشة وانقر على **التطبيقات المصغرة الكلاسيكية**. في **تطبيقات مصغرة سريعة**، انقر على **المصباح** لإضافة **المصباح** إلى الشاشة الرئيسية. بعد ذلك، انقر على **المصباح** لتشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله.
- **الأزرار الفعلية:** انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاختصارات والإيماءات < التشغيل السريع لتمكين **التشغيل السريع** واختيار **تشغيل/إيقاف تشغيل المصباح**. عند إيقاف تشغيل الجهاز أو عندما تكون شاشته مطفأة والصوت قيد التشغيل، اضغط مرتين متتاليتين على زر خفض الصوت لتشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله.

بعد تشغيل المصباح، سيظهر إشعار على شاشة القفل. يمكنك النقر على  لإيقاف تشغيل المصباح.

البوصلة

البوصلة

تعرض البوصلة اتجاه الهاتف وخط العرض وخط الطول لموقعه الحالي.

١ يمكنك فتح البوصلة بالطريقة التالية:

- اسحب لأسفل من منتصف الشاشة الرئيسية لفتح مربع البحث، وأدخل **البوصلة**، وستكون النتيجة الأعلى بحثاً هي **البوصلة** الخاصة بالنظام.
- افتح **البوصلة** في مجلد **الأدوات**.

٢ الآن يمكنك عرض الاتجاه والإحداثيات.

- ضع الهاتف في وضع أفقي، وسوف يظهر الاتجاه وخط العرض وخط الطول الحاليين على الشاشة.

- ضع الهاتف في وضع رأسي، وسوف يظهر الاتجاه وخط العرض وخط الطول الحاليين أسفل مشهد حي.
- ٣ لقفل الاتجاه الحالي، انقر فوق قرص البوصلة المدرج. سيتم عرض منطقة مدرجة زرقاء عندما ينحرف الاتجاه عن الأصل.
- للحصول على معلومات أكثر دقة عن الاتجاه، يُرجى محاولة إبقاء البوصلة في وضع أفقي أو رأسي على الأرض بدون انحراف الزاوية.


مدير النظام

تحرير المساحة على الهاتف

سيعمل تنظيف في مدير النظام على فحص وحدة التخزين للبحث عن الملفات المتكررة والملفات الكبيرة مثل المحتوى المتبقي بعد حذف التطبيق، وحزم التثبيت المتكررة، والبيانات التي يتم الحصول عليها من WeChat وسيوفر لك اقتراحات للتنظيف لمساعدتك على تحرير مساحة.

١ انتقل إلى مدير النظام وانقر على تنظيف.

٢ عند اكتمال الفحص، انقر على تنظيف أو تنظيف خلف العنصر المراد تنظيفه واتبع التعليمات لحذف الملفات المتكررة.

 اسحب لأسفل من أعلى الشاشة وسيعيد الهاتف عملية فحص وحدة التخزين.


تنظيف الملفات المكررة

يمكن أن يحدد مدير النظام الملفات المكررة على جهازك.
من شاشة تنظيف، انقر على ملفات مكررة، ثم حدد الملفات غير المرغوب فيها لحذفها.

إدارة استخدام البيانات


افتح مدير النظام، ثم انقر على بيانات الجوال لعرض استخدام البيانات وإدارة الوصول إلى الشبكة.

عرض التطبيقات التي تستهلك قدرًا كبيرًا من البيانات وإدارتها

- ١ في استخدام البيانات لهذا الشهر في واجهة "إدارة استخدام البيانات"، يمكنك عرض ترتيب البيانات التي تستخدمها كل تطبيق.
 - ٢ انقر على التطبيق الذي يستهلك قدرًا كبيرًا من البيانات لتقييد استخدامه لبيانات الجوال، وبيانات التجوال، وبيانات الخلفية، وما إلى ذلك.
-  لا يمكن تقييد وصول بعض التطبيقات (مثل التطبيقات التي تنشأ عن الدخول المتعدد للتطبيقات) إلى الإنترنت في "إدارة استخدام البيانات". يُرجى الانتقال إلى الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات، والبحث عن اسم التطبيق، والنقر على استخدام البيانات لتقييد وصوله إلى الإنترنت.

عرض وصول التطبيقات إلى الإنترنت وتعيين مدته

في واجهة "إدارة استخدام البيانات"، انقر على الاتصال بالإنترنت، وألغ تحديد بيانات الجوال، وحدد التطبيقات التي تستهلك قدرًا كبيرًا من البيانات (مثل مشغل مقاطع الفيديو) لاستخدامها فقط في أثناء تشغيل الشبكة اللاسلكية.

 لن تتمكن من تقييد وصول بعض التطبيقات (مثل تلك التي تنشأ عن الدخول المتعدد للتطبيقات) إلى الإنترنت في واجهة "إدارة استخدام البيانات". يُرجى الانتقال إلى الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات، والبحث عن اسم التطبيق، والنقر على استخدام البيانات لتقييد وصوله إلى الإنترنت.

تمكين موفر البيانات الذكي أو تعطيله

مكن موفر البيانات الذكي لمنع التطبيقات من استخدام بيانات الجوال في الخلفية.

١ على شاشة استخدام البيانات، انقر على **موفر البيانات الذكي**، ثم مكنه. لا تظهر أيقونة  بعد ذلك في شريط الحالة.


٢ إذا كنت تريد السماح بالوصول غير المقيد إلى البيانات لبعض التطبيقات حتى عند تشغيلها في الخلفية، فشغل مفاتيح هذه التطبيقات.

استنساخ الجهاز

استخدام استنساخ الجهاز لنقل بياناتك إلى جهاز جديد

يسمح لك استنساخ الجهاز بنقل جميع البيانات الأساسية بسرعة وسهولة (بما في ذلك جهات الاتصال والتقويم والصور ومقاطع الفيديو) من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد.

ترحيل البيانات من جهاز يعمل بنظام أندرويد

- ١ في هاتفك الجديد، افتح تطبيق استنساخ الجهاز . أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > استنساخ الجهاز، أو انقر على هذا هو الجهاز الجديد، أو انقر على HONOR أو جهاز أندرويد آخر.
 - ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل استنساخ الجهاز وتثبيته على جهازك القديم.
 - ٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق استنساخ الجهاز وانقر على هذا هو الجهاز القديم. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم هاتفك الجديد عن طريق مسح رمز ضوئياً أو الاتصال يدوياً.
 - ٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم انقر على نقل لبدء الاستنساخ.
-  يكون استنساخ الجهاز متاحاً فقط في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد ٧.٠ أو أحدث.

التلميحات

التلميحات

يحتوي التلميحات على مجموعة من التلميحات والحيل لمساعدتك في تعلم كيفية استخدام اللوح بسرعة. كما يوفر نسخة كاملة من دليل المستخدم لتسهيل الرجوع إليه في أي وقت.

مقدمة حول قسم التلميحات:

- تلميحات مصورة: فيديو صغير أو صورة تحمل نصاً واضحاً ومختصراً لمساعدتك على إتقان إحدى العمليات. يتم تصنيف البطاقات حسب السيناريو؛ ما يسهل عليك اختيار القسم الذي تريده.
- تلميحات مفصلة: تعليمات سهلة الوصول والفهم حول الميزات المتقدمة للوح.

وظائف التلميحات الرئيسية:

- البحث: إدخال كلمة أساسية لاسترداد كل المحتوى ذي الصلة في التلميحات؛ ما يمنحك وصولاً سريعاً إلى المعلومات التي تحتاجها. كما يمنحك معلومات حديثة للرجوع إليها.
- إعجاب وتعليق: يمكنك تقييم المعلومات وإبداء رأيك فيها.
- جرب الآن: توفير زر تجربة الآن للوظائف الرئيسية أو المعقدة. انقر للانتقال مباشرة إلى واجهة الوظيفة.

-  يختلف توفر الميزة حسب الجهاز.

الشبكة اللاسلكية

مقدمة عن الشبكة اللاسلكية

إنّ التّوصيل بالإنترنت عبر الشبكة اللاسلكية يعد طريقة فعالة للحفاظ على بيانات الجوال. يمكنك أيضاً تمكين مراقبة أمان الشبكة اللاسلكية لتجنب نقاط الاتصال الخطرة وضمان الوصول الآمن إلى الإنترنت.

الاتصال بشبكة Wi-Fi


i يُرجي توخي الحذر عند الاتصال بشبكة Wi-Fi مجانية في الأماكن العامة لتجنب مخاطر الأمان المحتملة مثل تسرب الخصوصية وفقد الممتلكات.

إدخال رقم دخول للاتصال بشبكة Wi-Fi

1 انتقل إلى الإعدادات > الشبكة اللاسلكية وشغل Wi-Fi.

2 في صفحة الإعدادات، يمكنك الاتصال بشبكة Wi-Fi بأي من الطرق التالية:

- انقر على شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها ضمن **الشبكات المتاحة**. في حال اختيار شبكة مشفرة، تحتاج إلى إدخال كلمة المرور.
- اسحب للأسفل حتى نهاية القائمة، وانقر على **إضافة شبكة**، واتبع المطالبات على الشاشة لإدخال اسم الشبكة وكلمة مرورها لإكمال الاتصال.

عند عرض  على شريط الحالة، فهذا يشير إلى أن هاتفك متصل بالإنترنت عبر Wi-Fi.

الاتصال من خلال مسح رمز QR ضوئياً

1 انتقل إلى الإعدادات > الشبكة اللاسلكية وشغل Wi-Fi.

2 انتقل إلى صفحة إعدادات Wi-Fi على الهاتف الذي يشارك الشبكة، وانقر على الشبكة المتصلة، واحصل على رمز QR.

3 امسح رمز QR ضوئياً باستخدام الهاتف لتتصل بالشبكة وتتبع المطالبات على الشاشة للوصول إلى الشبكة.


i قد لا تدعم بعض الشبكات المشفرة الاتصال من خلال مسح الرمز ضوئياً. يُرجى الرجوع إلى الوضع الفعلي.

نقل البيانات باستخدام Wi-Fi Direct

يمكنك استخدام Wi-Fi Direct لنقل البيانات بين أجهزة HONOR. يسمح لك Wi-Fi Direct بنقل الملفات الكبيرة إلى جهاز قريب أسرع من البلوتوث ودون الحاجة إلى اقتران الأجهزة.

1 في جهاز الاستقبال، انتقل إلى الإعدادات > الشبكة اللاسلكية وقم بتمكين Wi-Fi.

2 انتقل إلى إعدادات إضافية > اتصال Wi-Fi المباشر لبدء البحث عن الأجهزة القريبة التي تم تمكين Wi-Fi Direct عليها.

3 في جهاز الإرسال، انقر مطولاً لتحديد الملفات التي تريد مشاركتها، وانقر على ، وحدد اتصال Wi-Fi المباشر.

i قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.

4 انقر على أيقونة جهاز الاستقبال لإنشاء اتصال، ثم شارك الملفات.

٥ في جهاز الاستقبال، اقبل طلب النقل عبر Wi-Fi Direct.

ثم انتقل إلى مدير الملفات < استعراض < الهاتف < Wi-Fi Direct < Download لعرض الملفات المستلمة.

البلوتوث

أساسيات البلوتوث الهاتف

يمكنك توصيل هاتفك بسماعات الأذن، ومكبرات الصوت، وأنظمة الترفيه في السيارة التي تعمل بالبلوتوث، أو مشاركة البيانات من الهاتف إلى الأجهزة الأخرى عبر البلوتوث. سنقدم وظائف البلوتوث التالية لهاتفك: ① تشغيل أو إيقاف تشغيل البلوتوث، ② تعديل اسم جهاز البلوتوث، ③ اقتران أجهزة البلوتوث، ④ نقل الملفات عبر البلوتوث، ⑤ إلغاء اقتران الأجهزة. المسافة الفعالة للبلوتوث هي ١٠ أمتار. يرجى استخدام وظائف البلوتوث ضمن النطاق الفعال.

تشغيل البلوتوث أو إيقاف تشغيله



- اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم، ومكّن **البلوتوث** أو عطلها. اضغط على **البلوتوث** مطولاً للدخول إلى شاشة الإعدادات.
- انتقل إلى **الإعدادات > البلوتوث**، وشغل مفتاح **تشغيل البلوتوث** أو أوقف تشغيله.

تعديل اسم جهاز البلوتوث


- ١ انتقل إلى شاشة الإعدادات لـ **البلوتوث** ومكّن **تشغيل البلوتوث**.
- ٢ انقر على **اسم الجهاز**، وأدخل الاسم الجديد ثم انقر على **موافق**.

نقل الملفات عبر البلوتوث

يمكنك استخدام البلوتوث لنقل الفيديوهات والصور وجهات الاتصال والمزيد إلى جهاز آخر بشرط أن يكون كلا الجهازين ضمن نطاق البلوتوث الفعال.

- ١ قم بإقران أجهزة الإرسال والمستلم عبر البلوتوث.
- ٢ على جهاز الإرسال، انقر مطولاً على ملف وحدد الملفات التي ترغب في مشاركتها وانقر على ، وحدد **البلوتوث**.
 قد تختلف العمليات إذا كنت تشارك الملفات من التطبيقات مباشرة.
- ٣ انقر على اسم البلوتوث الخاص بجهاز المستلم لبدء المشاركة.
- ٤ على جهاز المستلم، اقبل طلب نقل البلوتوث.

إلغاء اقتران جهاز بلوتوث

- ١ على شاشة إعدادات **البلوتوث**، مكّن مفتاح **تشغيل البلوتوث**.
- ٢ في قائمة **الأجهزة المقترنة**، انقر على  بجانب اسم الجهاز الذي ترغب في إلغاء اقترانه، ثم انقر على **إلغاء الاقتران**.


شبكة الجوال

الاتصال ببيانات الجوال

- ١ تأكد من توفر بيانات الجوال على بطاقة SIM الخاصة بك.
 - ٢ يمكنك الاتصال ببيانات الجوال باستخدام أي من الطرق التالية:
 - اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم. **شغل بيانات الجوال.**
 - انتقل إلى **الإعدادات > شبكة الجوال > بيانات الجوال**، ومكّن **بيانات الجوال**.
- لتوفير طاقة البطارية وبيانات الجوال، عطل خدمة بيانات الجوال في حال عدم احتياجها.

تكوين إدارة بطاقات SIM

إذا كان جهازك يحتوي على بطاقتي SIM مدخلتين، فيمكنك تعيين بطاقة SIM افتراضية لبيانات الجوال وبطاقة SIM افتراضية للاتصال أو تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي SIM.


 تنطبق هذه الميزة على الأجهزة المزودة ببطاقتي SIM فقط.

قم بتعيين بطاقات SIM افتراضية لبيانات الجوال وبطاقات SIM افتراضية للاتصال

انتقل إلى **الإعدادات > شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM** وقم بتعيين بطاقة SIM ١ أو SIM ٢ كبطاقة SIM افتراضية لبيانات الجوال أو بطاقة SIM افتراضية للاتصال.

تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقات SIM

بعد تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي SIM، إذا تعذر على المكالمات الواردة الوصول إلى إحدى بطاقات SIM، فستتم إعادة توجيهها إلى البطاقة الأخرى.

 تتطلب هذه الميزة دعماً من شركة الاتصالات الخاصة بك. لمزيد من التفاصيل، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.

١ انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال > إدارة بطاقات SIM > تحويل المكالمات بين بطاقات SIM.


٢ حدد وضع إعادة توجيه المكالمات وشغل المفتاح المقابل.

سيتم تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي SIM عند تكوينها لبطاقتي SIM.

تبديل بطاقة SIM الافتراضية لبيانات الجوال بسرعة

إذا تم تثبيت بطاقتي SIM في هاتفك، فيمكنك استخدام اختصار لتبديل بطاقة SIM الافتراضية لبيانات الجوال بسرعة.

١ اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم. شغل بيانات الجوال.


٢ انقر على النص الموجود أسفل  1. لحين عرض مطالبة، ثم حدد بطاقة SIM وانقر على **موافق**.

 عند عرض المطالبة، انقر على **الإعدادات** للوصول إلى شاشة **إدارة بطاقات SIM**.

مشاركة اتصال الشبكة مع أجهزة أخرى

بمجرد تمكين نقطة اتصال شخصية، يمكنك مشاركة بيانات الجوال أو الشبكة اللاسلكية التي يتصل بها جهازك حالياً مع أجهزة أخرى.

مشاركة الشبكة لديك عبر نقطة اتصال شخصية

 لا يمكن مشاركة بعض شبكات Wi-Fi التي تتطلب مصادقة.

انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال > نقطة اتصال شخصية، ومكن نقطة اتصال شخصية. ستتم مشاركة بيانات الجوال أو اتصال شبكة Wi-Fi بجهازك مع أجهزة أخرى.


يمكنك أيضاً إجراء ما يلي للحصول على نقطة اتصال شخصية:

- عين اسم الجهاز.
- عين كلمة المرور.
- انقر على الأجهزة المتصلة لعرض قائمة الأجهزة المتصلة وقائمة الحظر. انقر على الجهاز من قائمة الأجهزة المتصلة لتحريكها إلى قائمة قائمة الحظر كما هو مطلوب. يمكنك أيضاً إزالة الجهاز من القائمة.
- إذا كنت تشارك شبكة بيانات الجوال، فيمكنك أيضاً النقر على إعدادات إضافية لتعيين حد البيانات وتردد نقطة الاتصال.

مشاركة شبكتك عبر البلوتوث

١ انتقل إلى الإعدادات < البلوتوث، وقم بتمكين تشغيل البلوتوث. حدد جهاز ما ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الاقتراح.

٢ انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال > نقطة اتصال شخصية < إعدادات إضافية، وقم بتمكين مشاركة الإنترنت عبر البلوتوث.

٣ على شاشة إعدادات البلوتوث الخاصة بالجهاز المقترن، انقر على  بجوار اسم الجهاز، ثم مكن الاتصال بالإنترنت لمشاركة شبكتك.

مشاركة شبكتك عبر USB

١ استخدم كابل USB لتوصيل جهازك بالكمبيوتر الخاص بك.

٢ على جهازك، انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال > نقطة اتصال شخصية < إعدادات إضافية، ومكن مشاركة الإنترنت عبر USB لمشاركة بيانات الجوال الخاصة بك أو شبكة Wi-Fi المتصلة حالياً.

تمكين وضع الطائرة أو تعطيله

عند استقلال طائرة، يمكنك تمكين وضع الطائرة عندما تطلب شركة الطيران القيام بذلك. في وضع الطائرة، لن يتمكن جهازك من إجراء مكالمات، أو إرسال رسائل نصية أو تلقيها، أو استخدام بيانات الجوال، ولكن ستكون كل الوظائف الأخرى متاحة.

يمكنك تمكين وضع الطائرة أو تعطيله باستخدام أي من الطرق التالية:

• اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لعرض جميع الاختصارات. انقر

على  لتمكين وضع الطائرة أو تعطيله.

• انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال، ومكن أو عطل وضع الطائرة.

عند تمكين وضع الطائرة، سيتم تلقائياً تعطيل Wi-Fi والبلوتوث. يمكنك إعادة تمكينهما إذا سمحت شركة الطيران بذلك.

إدارة استخدام البيانات

افتح مدير النظام، ثم انقر على بيانات الجوال لعرض استخدام البيانات وإدارة الوصول إلى الشبكة.

عرض التطبيقات التي تستهلك قدراً كبيراً من البيانات وإدارتها

١ في استخدام البيانات لهذا الشهر في واجهة "إدارة استخدام البيانات"، يمكنك عرض ترتيب البيانات التي تستخدمها كل تطبيق.

٢ انقر على التطبيق الذي يستهلك قدرًا كبيرًا من البيانات لتقييد استخدامه لبيانات الجوال، وبيانات التجوال، وبيانات الخلفية، وما إلى ذلك.

١ لا يمكن تقييد وصول بعض التطبيقات (مثل التطبيقات التي تنشأ عن الدخول المتعدد للتطبيقات) إلى الإنترنت في "إدارة استخدام البيانات". يُرَجى الانتقال إلى الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات، والبحث عن اسم التطبيق، والنقر على استخدام البيانات لتقييد وصوله إلى الإنترنت.

عرض وصول التطبيقات إلى الإنترنت وتعيين مدته

في واجهة "إدارة استخدام البيانات"، انقر على الاتصال بالإنترنت، وألغ تحديد بيانات الجوال، وحدد التطبيقات التي تستهلك قدرًا كبيرًا من البيانات (مثل مشغل مقاطع الفيديو) لاستخدامها فقط في أثناء تشغيل الشبكة اللاسلكية. ١ لن تتمكن من تقييد وصول بعض التطبيقات (مثل تلك التي تنشأ عن الدخول المتعدد للتطبيقات) إلى الإنترنت في واجهة "إدارة استخدام البيانات". يُرَجى الانتقال إلى الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات، والبحث عن اسم التطبيق، والنقر على استخدام البيانات لتقييد وصوله إلى الإنترنت.

تمكين موفر البيانات الذكي أو تعطيله

مكن موفر البيانات الذكي لمنع التطبيقات من استخدام بيانات الجوال في الخلفية.

١ على شاشة استخدام البيانات، انقر على موفر البيانات الذكي، ثم مكنه. لا تظهر أيقونة 11 بعد ذلك في شريط الحالة.

٢ إذا كنت تريد السماح بالوصول غير المقيد إلى البيانات لبعض التطبيقات حتى عند تشغيلها في الخلفية، فشغل مفاتيح هذه التطبيقات.

طرق توصيل أخرى

نبذة عن NFC

يُعد الاتصال قريب المدى (NFC) تقنية اتصالات لاسلكية قصيرة المدى تسمح للجوال والأجهزة الإلكترونية الأخرى بالاتصال بطرق لا حصر لها، ما يسمح لك بنقل البيانات وإجراء عمليات الدفع عبر الجوال بسهولة.

- ١ لا تدعم كل الأجهزة NFC.
- مكن القراءة والكتابة/نقطة إلى نقطة على شاشة إعدادات NFC في حال توفرها. قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.

تمكين NFC أو تعطيله

يمكنك تمكين NFC أو تعطيله كما يلي:

- اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم مكن NFC أو عطله. يمكنك الضغط مطولاً على NFC للوصول إلى إعدادات الشاشة.
- انتقل إلى الإعدادات > طرق توصيل أخرى > NFC، ثم مكن NFC أو عطله.

تحقيق أقصى استفادة من NFC

- افتح NFC وانتقل إلى NFC، ثم حدد التطبيق الافتراضي.
- أضف بطاقات NFC.

٣ ضع مستشعر NFC (موجود بالقرب من الكاميرا الخلفية) الموجود في/هاتفك أمام محطة نقطة بيع متنقلة لإظهار شاشة الدفع تلقائياً.

عرض شاشة هاتفك لاسلكياً

لأسباب تتعلق بالأمان، بعد عرض شاشة هاتفك لاسلكياً على شاشة عرض كبيرة (كالتلفزيون) بغرض العمل أو الترفيه، ستعرض الإشعارات مثل إشعارات المكالمات الواردة، والرسائل النصية، وتنبيهات الساعة على هاتفك فقط.

١ قم بإجراء ما يلي حسب طراز شاشة العرض الكبيرة ووظائفها:

- إذا كانت شاشة العرض الكبيرة تدعم البث اللاسلكي Miracast، فشغل مفتاح العرض اللاسلكي الخاص بها.
- إذا كانت شاشة العرض الكبيرة لا تدعم البث اللاسلكي Miracast، فصل مهائئ HDMI اللاسلكي بها. تأكد من توصيل مهائئ HDMI اللاسلكي بمصدر طاقة.

٢ للتحقق مما إذا كانت شاشة العرض الكبيرة تدعم البث اللاسلكي Miracast ومعرفة طريقة تمكين العرض اللاسلكي عليها، راجع دليل المستخدم أو خدمة العملاء الخاصة بالشركة المصنعة للشاشة الكبيرة.



٣ من هاتفك، اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم شغل .

٣ اسحب للأسفل مرة أخرى لعرض جميع الاختصارات، ومكّن عرض لاسلكي. سيبدأ هاتفك في البحث عن أجهزة الشاشات المتاحة.

٤ من قائمة الأجهزة، انقر على الاسم المقابل لشاشة العرض الكبيرة أو مهائئ HDMI اللاسلكي لإكمال اتصال العرض.

بعد إعداد الاتصال، يمكنك وضع هاتفك في الوضع الأفقي للحصول على عرض أفضل.

HONOR Share

HONOR Share هي تقنية مشاركة لاسلكية تتيح لك نقل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وأنواع أخرى من الملفات بين الأجهزة بسرعة. تستعين هذه التقنية بالبلوتوث لاكتشاف الأجهزة القريبة التي تدعم HONOR Share وWi-Fi Direct لنقل الملفات دون استخدام بيانات الجوال.

تمكين وظيفة HONOR Share أو تعطيلها

يمكنك تمكين وظيفة HONOR Share أو تعطيلها بأي من الطرق التالية:


- اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم، ومكّن وظيفة HONOR Share أو عطّلها. يمكنك الضغط مطوّلًا على HONOR Share للوصول إلى شاشة الإعدادات الخاصة بها.
- انتقل إلى الإعدادات > طرق توصيل أخرى < HONOR Share ومكّن HONOR Share أو عطّلها.

مشاركة الملفات بسرعة بين الأجهزة باستخدام HONOR Share

يمكنك استخدام HONOR Share لمشاركة الملفات بسرعة بين أجهزة HONOR. يمكن للمستلم معاينة الملفات قبل إرسالها، ثم عرض محتوى الملفات بالكامل بمجرد استلامها. على سبيل المثال، يمكن للمستلم عرض الصور أو مقاطع الفيديو في المعرض.

١ على جهاز الاستقبال، مكّن HONOR Share.

٢ على جهاز الإرسال، انقر مطوّلًا لتحديد ملف أو ألبوم تريد مشاركته، ثم انقر على . انقر على HONOR Share، ثم انقر على أيقونة جهاز الاستقبال لإرسال الملفات.

 قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.

٣ على جهاز الاستقبال، انقر على **موافق** لقبول النقل.

لعرض الملفات المستلمة، افتح **مدير الملفات**، وانقر على علامة التبويب **استعراض**، ثم انتقل إلى **الهاتف > HONOR Share**.

يمكنك أيضاً عرض الصور أو مقاطع الفيديو المستلمة بالانتقال إلى **المعرض > الألبومات > HONOR Share**.

مشاركة الملفات بين هاتفك وجهاز كمبيوتر باستخدام HONOR Share

يمكنك استخدام HONOR Share لمشاركة الملفات لاسلكياً بسهولة بين هاتفك وجهاز كمبيوتر.


يمكنك عرض ملفات الهاتف وتحريرها على حاسوبك دون الحاجة إلى استخدام كابل بيانات، أو إرسال ملفات من الكمبيوتر إلى هاتفك.

من هاتفك إلى الحاسوب:

١ مكن البلوتوث و Wi-Fi على الحاسوب.

٢ اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم على هاتفك. اضغط مطوياً على **HONOR Share** للانتقال إلى شاشة الإعدادات وتشغيل **HONOR Share**.

٣ شغل **مدير الحاسوب > HONOR Share** على حاسوبك وتأكد من تمكين **السماح بالظهور للأجهزة الأخرى**.

٤ اضغط على الملف ضغطاً مطوياً لمشاركته على هاتفك، وانقر على ، وحدد **HONOR Share**. بعد اكتشاف جهاز الاستقبال، انقر فوق اسمه لمشاركة الملف.


من هاتفك:

١ مكن البلوتوث و Wi-Fi على الحاسوب.

٢ شغل **HONOR Share** على الهاتف.

٣ حدد الملف المراد مشاركته من حاسوبك وانقر بزر الماوس الأيمن **عرض المزيد من الخيارات > HONOR Share**. سيبحث الحاسوب على الهواتف التي تم تمكين وظيفة **HONOR Share** بها. حدد الهاتف لاستلام الملف.

٤ اتبع المطالبات الظاهرة على الشاشة لاستلام الملف على الهواتف.

 هذه الميزة تدعم فقط مفكرات HONOR في الإصدار خمس عشر فأحدث من مدير الحاسوب. قد تختلف هذه الميزة حسب المنتج، لذا يُرجى الرجوع إلى الحالة الفعلية.

الطباعة بنقرة واحدة باستخدام ميزة HONOR Share

عند وجود طابعة تدعم HONOR Share في مكان قريب، يمكنك استخدام HONOR Share للعثور على الطابعة وطباعة الصور أو ملفات PDF المخزنة على جهازك.

١ وفقاً لنوع الطابعة، تأكد مما يلي:

- طابعات تدعم شبكة Wi-Fi: يجب تشغيل الطابعة وتوصيلها بنفس الشبكة التي على جهازك.
- طابعات تدعم اتصال WiFi Direct: يجب تشغيل الطابعة وتمكين WiFi Direct.
- الطابعات التي تدعم البلوتوث: يجب تشغيل الطابعة وأن تكون قابلة للاكتشاف.

٢ على جهازك، قم بمعاينة الملف الذي ستم طباعته، ثم انتقل إلى **مشاركة > HONOR Share**.

٣ بمجرد اكتشاف الطابعة، انقر على اسمها في جهازك واضبط الإعدادات في شاشة المعاينة. ثم انقر على **طباعة للطابعة**.

إذا كنت تقوم بتوصيل طابعة عبر البلوتوث بجهازك لأول مرة، فابحث عن الطابعة على جهازك، وانقر على اسم الطابعة، ثم اضغط مطولاً على زر التشغيل في الطابعة لمدة ثانية واحدة لتأكيد الاتصال.

للحصول على قائمة بالطابعات المدعومة، انقر على **مساعدة** في شاشة مشاركة HONOR Share، وحدد **الطابعات**، ثم انقر على **ما هي الطابعات المدعومة؟**.

الشاشة الرئيسية والخلفية

تعيين خلفيتك

استخدام خلفية معينة مسبقاً

- ١ انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والنمط، وانقر على تحديد خلفية.
- ٢ حدد صورة ترغب في تعيينها كخلفية.
- ٣ تعيين ما يلي بناءً على تفضيلاتك:
 - وضع توفير الطاقة: يطبق تأثيراً ضبابياً، والذي يمكن ضبطه من خلال سحب شريط التمرير.
- ٤ انقر على زر "تطبيق" في الصفحة لتطبيق مجموعة خلفية سطح المكتب وشاشة القفل.

تعيين صورة من المعرض كخلفيتك

- ١ افتح المعرض، وافتح الصورة التي تريد تعيينها كخلفيتك.
- ٢ انتقل إلى **⋮** > تعيين ك > خلفية، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الإعداد.

إدارة تخطيط الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص تخطيط الشاشة الرئيسية ليناسب عادات استخدام جهازك.

إعادة ترتيب الأيقونات على الشاشة الرئيسية

انقر مطولاً على أيقونة حتى تكبر، ثم اسحبها إلى الموضع الذي ترغب فيه على الشاشة الرئيسية.

الحفاظ على محاذاة أيقونات الشاشة الرئيسية

ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية للوصول إلى وضع إعدادات الشاشة الرئيسية، ثم قم بتمكين **المحاذاة التلقائية**. عند تمكين هذه الميزة، سيتم ملء المساحات الفارغة تلقائياً عند إزالة التطبيقات.

مواضع أيقونة شاشة القفل الرئيسية

ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية للوصول إلى وضع إعدادات الشاشة الرئيسية، ثم قم بتمكين **تثبيت تخطيط الشاشة الرئيسية**.

تحديد نمط تخطيط الشاشة الرئيسية

ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية، وانتقل إلى إعدادات الشاشة الرئيسية > تخطيط الشاشة الرئيسية، ثم حدد نمط تخطيط تفضله.

الخلفية السحرية

خلفية شاشة قفل مخصصة وقابلة للملاءمة، مما يسمح لك بعرض مجموعة متنوعة من العناصر وفقاً لتفضيلاتك. يمكنك تخصيص خلفية شاشة القفل، على سبيل المثال، إضافة تأثير عمق. شغل الشاشة واستمتع بمؤثرات بصرية مذهلة. يمكنك إنشاء شاشة قفل رائعة خاصة بك.

 تأثير العمق غير مدعوم في بعض المنتجات. الرجاء الرجوع إلى الوضع الفعلي.


الانتقال إلى إعدادات قفل الشاشة

يمكنك الانتقال إلى صفحة إعدادات **شاشة القفل** باستخدام أي عملية من العمليات أدناه.

- ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على واجهة قفل الشاشة، (بعد إلغاء قفل الجهاز)، ثم انتقل إلى صفحة إعدادات **شاشة القفل**.
- ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية للدخول إلى شاشة التعديل **الخلفيات**، ثم اسحب ليسار أو اليمين للتبديل إلى صفحة إعدادات **شاشة القفل**.
- انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة الرئيسية والنمط**، واضغط على **نوع قفل الشاشة أو تحديد خلفية**، ثم اسحب ليسار أو اليمين للتبديل إلى صفحة إعدادات **شاشة القفل**.


تغيير خلفية شاشة القفل

على شاشة إعدادات **شاشة القفل**، اضغط على **نوع قفل الشاشة**. ويمكنك:

- تحديد خلفيات معينة مسبقاً.
 - تحديد صور في **المعرض** كخلفية.
 - الضغط على **المزيد** للدخول إلى التطبيق **السمات**، ويمكنك عرض المزيد من الخلفيات المجانية أو المدفوعة.
-  قد تختلف خلفيات شاشة القفل باختلاف طرز الأجهزة وإصداراتها. الرجاء الرجوع إلى الوضع الفعلي.

تعيين خلفية مخصصة

على شاشة إعدادات **شاشة القفل**، اضغط على **زخرفة**. ويمكنك:

- تبديل الخلفية **النمط**.
 - تبديل الخلفية **لون القلب**.
 - تحديد صورتك المفضلة لتحل محل الجزء الرئيسي من خلفية شاشة القفل الحالية.
- يمكنك أيضاً الضغط على الساعة على واجهة معاينة شاشة القفل، أو تخصيص أنماط النص، مثل الخط واللون.
-  لا تدعم جميع خلفيات شاشة القفل **زخرفة**. الرجاء الرجوع إلى الوضع الفعلي.

استخدام إلغاء قفل المجلة

يؤدي إلغاء قفل المجلة إلى تغيير الصورة المعروضة على شاشة القفل في كل مرة يتم فيها تشغيل الشاشة. يمكنك الوصول السريع إلى الأدوات في لوحة الاختصارات، وعرض توقييع، وقراءة عدد خطواتك على شاشة القفل.

تمكين مجلة الشاشة

انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة الرئيسية والنمط > مجلة الشاشة**، ومكن **مجلة الشاشة**.

عندما يكون هاتفك متصلاً بشبكة لاسلكية (Wi-Fi)، سينزل تلقائياً صور مجلة الشاشة.

الاشتراك في صور إلغاء قفل المجلة


انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والنمط > مجلة الشاشة، ثم حدد أو قم بإلغاء تحديد أنواع الصور مجلة الشاشة حسب تفضيلاتك.

تعيين صورة محلية كصورة إلغاء قفل المجلة

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والنمط > مجلة الشاشة > المضافة من المعرض، والمس + ، ثم حدد صورة محلية، ثم المس إضافة.

تثبيت صورة مجلة الشاشة أو إزالتها

شغل الشاشة، ثم اسحب لأعلى من أسفل شاشة القفل للوصول إلى شاشة إدارة مجلة الشاشة.

انقر على  في الجزء العلوي من الشاشة. يمكنك بعد ذلك:

• انقر على تثبيت، ولن تتغير صورة مجلة الشاشة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الشاشة. لإلغاء تثبيت الصورة، انتقل

إلى  > إلغاء التثبيت.

• انقر على إزالة، وستتم إزالة صورة مجلة الشاشة الحالية من المكتبة ولن تظهر مرة أخرى على شاشة القفل.

• انقر على إعجاب، ولن يتم مسح خلفية الشاشة الحالية بعد تنزيل صور شاشة القفل الجديدة. سيتم حفظ الصورة أيضاً في المعرض.

لإزالة الصورة من المفضلة، انتقل إلى  > إزالة من المفضلة، وسيتم مسح الصورة بعد تنزيل صور شاشة القفل الجديدة.

• انقر على مشاركة، واختر طريقته المفضلة لمشاركة الصورة.

 لا يمكن إضافة صور مجلة الشاشة المعينة مسبقاً إلى المفضلة أو مشاركتها.

إذا تم تمكين فتح القفل باستخدام الوجه، فلا تنظر مباشرة إلى هاتفك عند تشغيل الشاشة. تأكد من أن هاتفك لا يزال مقفلاً قبل التمرير لأعلى للوصول إلى شاشة إدارة مجلة الشاشة.

إذا أزلت صورة من المفضلة، فلن تتم إزالتها من المعرض.

تعطيل مجلة الشاشة

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والنمط > مجلة الشاشة، وعطل مجلة الشاشة.

لن يبدل هاتفك صور مجلة الشاشة تلقائياً. لن تمسح الصور المحفوظة في المفضلة والصور المحلية المضافة إلى مكتبة مجلة الشاشة.

استخدام درج التطبيقات لتخزين التطبيقات

يمكنك وضع تطبيقاتك في درج وعرض التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر فقط على شاشتك الرئيسية لتبسيط شاشتك الرئيسية.

تمكين درج التطبيقات

انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية والنمط > نمط الشاشة الرئيسية، وحدد درج التطبيقات.

بمجرد تمكين هذه الخاصية، يمكنك السحب لأعلى على الشاشة الرئيسية للوصول إلى جميع تطبيقاتك في الدرج.

إنشاء اختصارات على الشاشة الرئيسية

في وضع درج التطبيقات، اسحب لأعلى من الشاشة الرئيسية لعرض درج التطبيقات، وانقر مطولاً على أحد التطبيقات حتى يكبر ثم اسحبه إلى الموضع الذي ترغب فيه على الشاشة الرئيسية.

نقل التطبيقات مرة أخرى إلى الدرج

المس أيقونة تطبيق مع الاستمرار حتى يهتز جهازك، ثم المس **إزالة**. ستؤدي هذه العملية فقط إلى إزالة أيقونة التطبيق من شاشتك الرئيسية، ولكن لن تقوم بإلغاء تثبيته. لا يزال بإمكانك العثور عليها في درج التطبيق.


تعطيل وضع درج التطبيقات

للعودة إلى الشاشة الرئيسية العادية، انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة الرئيسية والنمط > نمط الشاشة الرئيسية** وحدد **قياسي**.

الشاشة والسطوع

ضبط الخط

ضبط نمط الخط

-  تتطلب هذه الميزة الاتصال بالإنترنت. قم بالاتصال بشبكة Wi-Fi لتجنب تكبد رسوم بيانات غير ضرورية.
- يجب شراء بعض الخطوط.

١ انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة والسطوع > الخطوط**.

٢ نزل الخط الذي تريده أو اشتريه.

ضبط حجم الخط وعرضه

- انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة والسطوع > إعدادات الخط** ويمكنك ضبط ما يلي عن طريق سحب وحدة التحكم:
- **حجم النص** : حجم النص على الشاشة.
 - **عرض النص والأيقونة** : عرض النص والأيقونات على الشاشة.

ضبط حجم العرض

انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة والسطوع > حجم العرض**، ويمكنك ضبط حجم الصور والعناصر الأخرى على الشاشة عن طريق سحب وحدة التحكم.

ضبط وضع الألوان

- انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة والسطوع > نمط وحرارة الألوان**، وحدد وضع اللون الذي تفضله. سيكون وضع **عادي** أسهل على عينيك وبالتالي يُوصى به.
- **عادي**: درجات الألوان الطبيعية
 - **ساطع**: درجات الألوان الزاهية

ضبط حرارة الألوان

انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < نمط وحرارة الألوان، وحدد حرارة اللون التي تفضلها. سيكون وضعي افتراضية ودافئة أسهل على عينيك وبالتالي يُوصى بهما.

- افتراضية: درجة الألوان الطبيعية
- دافئة: درجة اللون المائل للأصفر
- باردة: درجة اللون المائل للأبيض
- يمكنك النقر على أي مكان في دائرة اللون أو سحب البقعة لضبط درجة حرارة الألوان.

الوضع الليلي

قلل من سطوع الشاشة لتقديم تجربة بصرية غامرة، حيث يمكن تشغيله وإيقافه تلقائياً مع غروب الشمس وشروقها، مما يوفر الطاقة ويقلل المشاكل.

تمكين الوضع الليلي

مكن الوضع الليلي لخلفية الشاشة بغرض حماية عينيك من خلال تقليل السطوع والإضاءة المزعجة.

يمكنك تمكين الوضع الليلي أو تعطيله باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لفتح مركز التحكم، وشغل الوضع الليلي أو أوقف تشغيله. اضغط مطولاً عليها للدخول إلى صفحة إعدادات الوضع الليلي.
- انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع، وانقر على دأكن للدخول في الوضع الليلي، ثم انقر على الوضع النهاري للخروج من الوضع الليلي.

تشغيل الوضع الليلي أو إيقاف تشغيله تلقائياً

انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع، وشغل تبديل تلقائي، وانقر على جدول زمني. إذا تم تحديد من غروب الشمس إلى شروقها، فسيختار النظام وقت الليل بناءً على موقعك الجغرافي وساعتك. كما يمكنك النقر على وقت مخصص لضبط وقت التبديل التلقائي للوضع الليلي حسب عادات استخدامك.

المزيد من الإعدادات للوضع الليلي

انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع، وتأكد من تشغيل دأكن، وانقر على إعدادات الوضع الليلي، ويمكنك اختيار تمكين وظائف مثل تعميق الخلفية في الوضع الليلي أو لا.


عند تمكين تعميق الخلفية في الوضع الليلي، سيتغير سطوع الخلفية حسب البيئة.

تشغيل وضع الكتاب الإلكتروني

بعد تمكين وضع الكتاب الإلكتروني، ستظهر شاشة هاتفك باللونين الأبيض والأسود للتخفيف من إجهاد عينيك.

يمكنك تمكين الوضع أو تعطيله باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم. شغل وضع الكتب الإلكترونية أو أوقف تشغيله (إذا لم

يظهر مفتاح سريع لوضع الكتب الإلكترونية على اللوحة، فانقر على  < تعديل مفتاح الاختصار، وستجد مفتاح وضع الكتب الإلكترونية في اللوحة أدناه).

- انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع وشغل وضع الكتب الإلكترونية أو أوقف تشغيله.

- في حال تمكين وضع الكتب الإلكترونية وحماية البصر في الوقت نفسه، سيعمل وضع الكتب الإلكترونية فقط.
- في حال تمكين وضع الكتب الإلكترونية والوضع الليلي في الوقت نفسه، ستصبح خلفية الشاشة معتمة وسيظهر النص باللون الأبيض.

ضبط معدل تحديث الشاشة

- انتقل إلى الإعدادات > الشاشة والسطوع > معدل تحديث الشاشة، وحدد معدل التحديث وفق احتياجاتك:
- ديناميكي: يحقق هذا الخيار توفير الطاقة ويحسن سلاسة الشاشة.
 - قياسي: يساعد هذا الخيار على توفير الطاقة.
 - مرتفع: يحسن هذا الخيار سلاسة الشاشة ولكنه يزيد من استهلاك الطاقة.

الأصوات

ضبط إعدادات الصوت

- اضغط على زر رفع الصوت لضبط مستوى الصوت.
اضغط على زر رفع أو خفض الصوت لضبط مستوى الصوت.

تبديل وضع الصوت عبر مركز التحكم

١ اسحب للأسفل من الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لفتح مركز التحكم.

٢ انقر على  رنين، أو  صامت، أو  اهتزاز للتبديل بين أوضاع الصوت المختلفة.

في وضع الصوت، يقوم الهاتف بتشغيل جميع الأصوات.

في الوضع الصامت، يقوم الهاتف بكتم نغمت الرنين المكالمات، والرسائل، والإشعارات، وتذكيرات تطبيقات الطرف الثالث. لا تتأثر بذلك التنبيهات، والاتصالات، والموسيقى، ومقاطع الفيديو، والألعاب.

في وضع الاهتزاز، يتم كتم الهاتف، ولكنه يهتز بدلاً من ذلك، ما يساعدك على عدم فقدان المكالمات أو الرسائل المهمة. كما يمكنك الانتقال إلى الإعدادات > الأصوات والاهتزاز للتبديل بين أوضاع رنين، واهتزاز، وصامت.

تعيين مستوى الصوت الافتراضي

انتقل إلى الإعدادات > الأصوات والاهتزاز، ويمكنك بعد ذلك ضبط مستوى صوت العناصر التالية:

- الرنين والإشعارات
- المنبه
- الموسيقى والفيديو والألعاب
- المكالمات

اضغط على زر الطاقة لكتم صوت جهازك أثناء رنينه

عندما يرن جهازك بسبب مكالمة واردة أو منبه، يمكنك الضغط على زر الطاقة لكتم الصوت.

تغيير نغمة الرنين والاهتزاز

يمكنك تغيير نغمة رنين الرسائل والإشعارات والمكالمات وتخصيص الاهتزاز.

١ انتقل إلى الإعدادات > الأصوات والاهتزاز وانقر على نغمة رنين الهاتف أو نغمة الإشعارات.

٢ يمكنك تنفيذ أي من العمليات التالية:

- تعيين نغمة رنين.

حدد نغمة معينة مسبقاً، أو انقر على **الموسيقى على الجهاز** لتحديد الأصوات على هذا الجهاز على أنها نغمة رسائل.

بالنسبة للهاتف الذي يتضمن بطاقتي SIM، يمكنك تحديد بطاقتي SIM واحد و SIM اثنين لتعيين نغمة رنين لهما كل على حدة.

- تعيين الاهتزاز

انقر على **الاهتزاز** وحدد الاهتزاز الذي تريده.


لمسات النظام

تستخدم لمسات النظام لتقديم ملاحظات عند اكتمال عمليات معينة، على سبيل المثال عندما تنقر مطولاً على نص أو جهة اتصال أو بعض العناصر الأخرى على الشاشة.

انتقل إلى الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > إعدادات إضافية ومكّن أو عطل تفاعل النظام عند اللمس حسب تفضيلاتك.

إعداد إعدادات إضافية

انتقل إلى الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > إعدادات إضافية واستكشف المزيد من طرق التنبيه.. مثل **نغمة قفل الشاشة**، **صوت لقطة الشاشة**.

 قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

تعيين وضع عدم الإزعاج

يساعدك **وضع عدم الإزعاج** على منع المقاطعات عندما تحتاج إلى التركيز. عند تمكين هذا الوضع، سيتم كتم المكالمات والرسائل ولن يتم عرض إشعارات الشعار.

تمكين وضع عدم الإزعاج أو تعطيله

يمكنك تمكين وضع عدم الإزعاج أو تعطيله باستخدام أي من الطرق التالية:

- اسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لفتح مركز التحكم، وشغل **عدم الإزعاج** أو أوقف تشغيله. اضغط مطولاً عليها للدخول إلى صفحة إعدادات **عدم الإزعاج**.
- انتقل إلى الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > **عدم الإزعاج** وشغل **عدم الإزعاج** أو أوقف تشغيله.

عند تمكين وضع عدم الإزعاج، تظهر أيقونة القمر  على شريط الحالة. افتح مركز الإشعارات من خلال السحب



لأسفل من أعلى منتصف الشاشة أو يمينها لعرض إشعارات عدم الإزعاج. اسحب الإشعار إلى اليمين وانقر على **لتعيين تذكير**.

عند وجود مكالمات، وإشعارات، ورسائل واردة، لن يقوم الهاتف بتشغيل الشاشة أو عرض إشعارات الشعار وسيتم كتم صوته.

تعيين جدول لعدم الإزعاج

١ انتقل إلى الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > **عدم الإزعاج**، وعطل **عدم الإزعاج**.

٢ مكن تشغيل **مجدول**. سيدخل جهازك في وضع عدم الإزعاج في وقت محدد في أيام السبت والأحد بشكل افتراضي.

٣ انقر على **تشغيل مجدول** لتعيين الإطار الزمني وتكرار الدورة.

٤ كما يمكنك النقر على **إضافة** لتعيين أوقات بدء متعددة.

الرد على المكالمات أو الرسائل في وضع عدم الإزعاج

يمكنك السماح بالمكالمات أو الرسائل من أشخاص معينين في وضع عدم الإزعاج.

انتقل إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > عدم الإزعاج** وقم بتشغيل **عدم الإزعاج** أو **تشغيل مجدول**. يمكنك بعد ذلك:

- انقر على **المكالمات أو الرسائل** وحدد فئة معينة من جهات الاتصال. في وضع **عدم الإزعاج**، يتم تشغيل نغمة الرنين عند تلقي مكالمة أو رسالة من الأشخاص الموجودين في الفئة.
- **شغل المكالمات المكررة**. يتم تشغيل نغمة الرنين للمكالمات المتكررة من نفس الرقم خلال ١٥ دقيقة.

الإشعارات

شارات التطبيقات

عند وصول إشعارات جديدة لتطبيق ما، ستظهر شارة مرقمة على أيقونة التطبيق. يمكنك أيضاً تعيين نقطة كشارة أو إخفاء الشارة لبعض التطبيقات أو جميعها.

إيقاف التشغيل شارات التطبيقات

- ١ انتقل إلى **الإعدادات > الإشعارات وشريط الحالة**، وانقر على شارة أيقونات التطبيقات.
- ٢ أوقف تشغيل المفتاح لبعض التطبيقات أو جميعها.


تغيير وضع عرض الشارات


على شاشة شارة أيقونات التطبيقات، انقر على **طريقة عرض شارة الإشعارات** وحدد رقم أو نقطة وفقاً لتفضيلاتك.

تعطيل إشعارات التطبيقات

تعطيل الإشعارات من تطبيق معين

إذا كنت لا تريد أن تزعجك الإشعارات الواردة من أحد التطبيقات، فقم بإجراء أي مما يلي:

- بعد تلقي إشعار من التطبيق، اسحبه نحو اليسار في لوحة الإشعارات، وانتقل إلى  **إيقاف الإشعارات**.
- انتقل إلى **الإعدادات > الإشعارات وشريط الحالة**، وقم بتحديد موقع التطبيق الذي تريد تعطيل إشعاراته، ثم عطل **السماح لجميع الإشعارات**.

 هذه الميزة غير متاحة في بعض التطبيقات.

تعطيل الإشعارات الواردة من التطبيقات على دفعات

لتعطيل الإشعارات من عدة تطبيقات في وقت واحد، انتقل إلى **الإعدادات > الإشعارات وشريط الحالة > إدارة جماعية**، وأوقف تشغيل المفتاح المجاور لكل تطبيق.

المزيد من إعدادات إشعار التطبيق

الوضع الواضح لشريط الحالة

انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات وشريط الحالة > شريط الحالة، ومكّن وضع Pure mode. في حال تشغيل وضع Pure mode، يعرض شريط الحالة الوقت، والشبكة اللاسلكية، وإشارة الهاتف المحمول، ومستوى البطارية فقط.

تعيين طريقة التذكير لإشعارات التطبيقات

انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات وشريط الحالة. حدد أحد التطبيقات لتعيين طريقة التذكير بإشعارات التطبيقات.

- مكن السماح بتلقي الإشعارات: سيتم تذكيرك عند توفر إشعارات جديدة للتطبيق.
- بمجرد أن ينشئ التطبيق إشعارات، يمكنك أيضاً إعداد المزيد من طرق التذكير.
- على سبيل المثال، بمجرد أن ينشئ التقويم إشعارات، يمكنك أيضاً تعيين تذكير منبه الحدث، أو إشعار الحدث (تذكير في وقت لاحق)، أو إشعار الحدث الافتراضي.
- ❗ قد تختلف طرق التذكير التي يدعمها كل تطبيق.

تشغيل الشاشة عند تلقي الإشعارات

انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات وشريط الحالة، ومكّن إيقاظ الشاشة للإشعارات. سيقوم جهازك تلقائياً بتشغيل شاشة القفل عندما يتلقى إشعاراً.

إظهار أيقونات الإشعارات في شريط الحالة

انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات وشريط الحالة > شريط الحالة، ومكّن عرض أيقونة الإشعار.

قفل الجهاز وكلمات المرور

بصمة إصبع المستخدم

يمكنك استخدام بصمة إصبعك لفتح قفل الشاشة، وإدخال أرقام الحساب وكلمات المرور تلقائياً، أو الوصول إلى المعلومات الخاصة مثل قفل التطبيقات.

إنشاء بصمة إصبع

- 1 انتقل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمات المرور > بصمة الإصبع واتبع التعليمات لتعيين كلمة مرور شاشة القفل أو إدخالها.
 - 2 المس بصمة إصبع جديدة لبدء إنشاء بصمة إصبعك.
 - 3 ضع أنملة إصبعك على قارئ بصمات الأصابع. عندما تشعر بالاهتزاز، ارفع إصبعك ثم اضغط مرة أخرى. حرك إصبعك حولها لتسجيل أجزاء مختلفة منه.
 - 4 عند اكتمال التسجيل، المس حسناً.
- يمكنك الآن وضع إصبعك على قارئ بصمات الأصابع لفتح قفل الشاشة.

إعادة تسمية بصمة الإصبع أو حذفها

- 1 انتقل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمات المرور > بصمة الإصبع وأدخل كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك.
- 2 في القسم قائمة بصمات الأصابع، المس بصمة إصبع تم إنشاؤها مسبقاً لإعادة تسميتها أو حذفها.

تحديد بصمة إصبع

يتيح لك تعريف بصمة الإصبع مطابقة أصابعك ببصمات الأصابع المسجلة.

- ١ انتقل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمات المرور < بصمة الإصبع وأدخل كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك.
- ٢ في القسم قائمة بصمات الأصابع، المس التعرف على بصمة الإصبع.
- ٣ المس مستشعر بصمة الإصبع بإصبعك. سيتم تمييز بصمة الإصبع التي تم التعرف عليها.

استخدام بصمة إصبعك للوصول إلى خزانة

- ١ انتقل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمات المرور < بصمة الإصبع وأدخل كلمة مرور شاشة القفل.
 - ٢ شغل مفتاح الوصول الآمن واتبع التعليمات على الشاشة لربط بصمة إصبعك بالخزانة.
- يمكنك الآن الانتقال إلى مدير الملفات < استعراض، والنقر على الخزانة ثم استخدام بصمة إصبعك للوصول إليها.

استخدام بصمة إصبعك للوصول إلى تطبيق مقفل


- ١ انتقل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمات المرور < بصمة الإصبع وأدخل كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك.
 - ٢ قم بتشغيل الزر ل الوصول إلى قفل التطبيقات واتبع التعليمات على الشاشة لربط بصمة إصبعك بقفل التطبيق.
- يمكنك الآن لمس تطبيق مقفل على شاشتك الرئيسية واستخدام بصمة إصبعك للوصول إليه.

التعرف على الوجه

يسمح لك التعرف على الوجه بفتح قفل جهازك أو الوصول إلى التطبيقات المقفلة باستخدام بيانات وجهك.

إنشاء بيانات الوجه

- ١ انتقل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمات المرور < التعرف على الوجه، وأدخل كلمة مرور شاشة القفل.
- ٢ حدد تشغيل ميزة "رفع الجهاز لإيقاظه".

 تختلف عناصر الإعدادات حسب الجهاز. إذا لم يوفر جهازك عنصراً معيناً، فهذا يشير إلى أن الميزة المقابلة غير مدعومة.

- ٣ انقر على إدراج صورة الوجه واتبع التعليمات على الشاشة لإنشاء بيانات وجهك.


تعيين مظهر بديل

يمكنك إضافة مظهر بديل لمزيد من الدقة والراحة في التعرف على الوجه.

في شاشة التعرف على الوجه، انقر على تعيين مظهر بديل لوجهك، واتبع التعليمات على الشاشة لإنشاء بيانات بديلة للوجه.

مكن فتح القفل باستخدام الوجه

في شاشة التعرف على الوجه وانقر على فتح قفل الجهاز، ثم حدد طريقة فتح القفل.

 إذا كنت قد أضفت عدة مستخدمين إلى هاتفك، فيمكنك استخدام ميزة "فتح القفل باستخدام الوجه" مع حساب المالك فقط.


الوصول إلى قفل التطبيقات بالتعرف على الوجه

على شاشة التعرف على الوجه، مكن الوصول إلى قفل التطبيقات، واتبع التعليمات على الشاشة لإضافة بيانات وجهك إلى قفل التطبيقات.

يمكنك بعد ذلك النقر على تطبيق مقفل على شاشتك الرئيسية واستخدام التعرف على الوجه للوصول إلى التطبيق.

إشعارات شاشة القفل الذكية

على شاشة القفل، ستُخفى تفاصيل الإشعارات العلوية الخاصة بـ WeChat، وQQ، وWeibo تلقائياً وستظهر فقط بعد التعرف على وجهك. يساعد هذا على تجنب كشف الرسائل وحماية الخصوصية في حال استخدام الآخرين لجهازك أو إذا كنت محاطاً بالآخرين.

- 1 انتقل إلى الإعدادات > قفل الجهاز وكلمات المرور > التعرف على الوجه، وقم بتعبئة كلمة مرور شاشة القفل للدخول إلى التعرف على الوجه، ثم قم بالتبديل إلى إظهار الإشعارات.
 - 2 انقر على فتح قفل الجهاز وحدد طريقة إلغاء قفل السحب لفتح القفل.
-  لحذف بيانات الوجه، قم بإيقاف تشغيل إظهار الإشعارات. بعد التأكد من تسجيل كلمة مرور، قم بتشغيل إظهار وجود إشعارات مع إخفاء محتواها لإخفاء تفاصيل الإشعارات الموجودة على شاشة القفل.

تعطيل بيانات الوجه أو حذفها

- في شاشة التعرف على الوجه، يمكنك القيام بما يلي:
- تعطيل استخدام بيانات الوجه في خصائص معينة: عطل فتح قفل الجهاز أو الوصول إلى قفل التطبيقات حسب المطلوب. لن يحذف هذا بيانات وجهك.
 - حذف بيانات الوجه: انقر على حذف بيانات الوجه واتبع التعليمات على الشاشة لحذف بيانات وجهك.

كلمة مرور شاشة القفل

يمكنك تعيين كلمة مرور رقمية أو نمط أو مختلطة ككلمة مرور شاشة القفل.

تعيين كلمة مرور شاشة القفل

- 1 انتقل إلى الإعدادات > قفل الجهاز وكلمات المرور وانقر على قفل الشاشة.
- 2 أدخل كلمة مرور تحتوي على ٦ أرقام.
- 3 وبدلاً من ذلك، انقر على تغيير طريقة القفل وحدد نوع كلمة مرور، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإدخال كلمة مرور جديدة.

تغيير كلمة مرور قفل الشاشة.

- 1 انتقل إلى الإعدادات > قفل الجهاز وكلمات المرور، وانقر على تغيير قفل الشاشة.
- 2 أدخل كلمة مرور شاشة القفل الحالية.
- 3 ثم أدخل كلمة مرور جديدة أو انقر على تغيير طريقة القفل لتحديد كلمة مرور جديدة وإدخالها.

إيقاف تشغيل كلمة مرور شاشة القفل.

انتقل إلى الإعدادات > قفل الجهاز وكلمات المرور وانقر على إيقاف قفل الشاشة.

التطبيق

تمكين الدخول المتعدد للتطبيقات

تسمح لك ميزة الدخول المتعدد للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى حسابين في واتساب أو فيسبوك في الوقت نفسه، مما يسمح لك بالفصل بين حياتك العملية وحياتك الخاصة.

i ميزة الدخول المتعدد للتطبيقات مدعومة في بعض التطبيقات فقط.

انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > الدخول المتعدد للتطبيقات، وقم بتشغيل المفتاح إلى جانب التطبيق. سيظهر عندئذٍ التطبيق التوأم على الشاشة الرئيسية.

عرض إعدادات التطبيق أو تغييرها

انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات وانقر على أحد التطبيقات. يمكنك فرض إيقافه، وإلغاء تثبيته، وعرض أذونات التطبيق وتغييرها، وتعيين أوضاع الإشعارات وغير ذلك الكثير.

i تتعذر إزالة تثبيت بعض التطبيقات.

البطارية

إدارة الطاقة

في شاشة البطارية، يمكنك التحقق من وقت البطارية المقدّر، وتمكين وضع توفير الطاقة لتمديد عمر بطارية جهازك.

تمكين وضع توفير الطاقة

إذا تم تمكين وضع توفير الطاقة على جهازك وكان مستوى البطارية أعلى من ١٠٪، فسيتم تعطيل بعض الوظائف وتقييد تطبيقات الخلفية وإضعاف التأثيرات المرئية لتقليل استهلاك الطاقة. عندما يكون مستوى البطارية أقل من أو يساوي ١٠٪، يتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة لتوفير الطاقة لضمان أطول مدة في وضع الاستعداد. يوصى بتمكين وضع توفير الطاقة عندما يكون مستوى البطارية أقل من أو يساوي ٢٠٪.

للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات > البطارية (أو مدير النظام > البطارية)، وقم بتمكين وضع توفير الطاقة. سيتم

بعد ذلك عرض أيقونة  في شريط الحالة.

يمكنك النقر على > معرفة المزيد لعرض التفاصيل حول تدابير توفير الطاقة.

تمكين وضع توفير الطاقة الفائق

بعد تمكين وضع توفير الطاقة الفائق، ستتحول شاشة العرض إلى الوضع الليلي. سيؤدي هذا إلى تعطيل معظم الميزات والتطبيقات التي قد تستهلك الطاقة وتحد من أداء الهاتف، مع الاحتفاظ فقط بالميزات الأساسية؛ مثل المكالمات والرسائل لإطالة وقت الاستعداد. يمكنك أيضاً إضافة التطبيقات المتكررة الاستخدام لعمليات الطوارئ. جرب الطرق التالية لتمكين وضع توفير الطاقة الفائق:

- انتقل إلى الإعدادات > البطارية (أو انتقل إلى مدير النظام > البطارية)، ومكّن وضع توفير الطاقة الفائق.
- عندما تكون نسبة الشحن المتبقية للبطارية أقل من عشرة بالمائة، انقر على تشغيل وضع توفير الطاقة الفائق في شريط الإشعارات الموجود أعلى الشاشة.
- في وضع توفير الطاقة الفائق، انقر على خروج في الزاوية العلوية اليسرى للخروج من وضع توفير الطاقة الفائق.

تمكين وضع الأداء

يضبط وضع الأداء العالي إعدادات الطاقة هاتفك لتقديم أقصى أداء. يتسبب ذلك في استنزاف البطارية بسرعة أكبر، خصوصاً عند استخدام التطبيقات التي تستخدم الرسومات بكثافة.

عندما يتوفر قدر كافٍ من الطاقة في البطارية، انتقل إلى الإعدادات > البطارية (أو مدير النظام > البطارية) ومكّن وضع الأداء العالي.

ستظهر بعد ذلك أيقونة  في شريط الحالة.

i يتوفر وضع الأداء العالي في الأجهزة المحددة فقط. إذا لم يظهر خيار وضع الأداء العالي في البطارية ، فهذا يشير إلى عدم دعم هاتفك لهذه الميزة.

تمكين وضع الشحن الذكي

يتعلم وضع الشحن الذكي من عادات الشحن الخاصة بك ويدير عملية الشحن بكفاءة. تقلل هذه الميزة من مستوى تآكل البطارية وتطيل عمر البطارية عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه جهازك ليكون مشحوناً بالكامل. يُنصح بتمكين هذه الميزة دائماً.

على سبيل المثال، إذا كنت معتاداً على شحن أجهزتك طوال الليل أو لفترة زمنية طويلة، فسيقوم وضع الشحن الذكي بإيقاف الشحن مؤقتاً عندما تصل سعة البطارية إلى مستوى معين. وقبل أن تستيقظ في الصباح، سيستأنف وضع الشحن الذكي عملية الشحن حتى يتم شحن جهازك بالكامل. يقلل هذا الأمر من الوقت الذي يتم فيه شحن جهازك بالكامل لإبطاء تآكل البطارية وإطالة عمرها.

i سيتم استخدام البيانات المتعلقة بعاداتك عند الشحن فقط ولن يتم نسخها احتياطياً أو رفعها إلى السحابة.

لتمكين هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات < البطارية < إعدادات إضافية، ومكّن وضع الشحن الذكي.

تمكين الإدارة الذكية لسعة البطارية

تعمل الإدارة الذكية لسعة البطارية على ضبط الحد الأقصى لسعة البطارية المتاحة بكفاءة بناءً على حالة البطارية الحالية لإبطاء تآكل البطارية وإطالة عمرها. يُنصح بتمكين هذه الميزة دائماً.

لتمكين هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات < البطارية < إعدادات إضافية، ومكّن الإدارة الذكية لسعة البطارية.

تخصيص إعدادات البطارية

يمكنك أيضاً تعيين ما إذا كنت تريد عرض نسبة مستوى شحن البطارية في شريط الحالة، وما إذا كنت تريد الحفاظ على اتصال الشبكة عند إيقاف تشغيل شاشة الجهاز.

عرض نسبة مستوى شحن البطارية في شريط الحالة

انتقل إلى الإعدادات < البطارية (أو مدير النظام < البطارية)، وانقر على نسبة البطارية، واختر عرض نسبة مستوى شحن البطارية، إما داخل أيقونة البطارية أو خارجها في شريط الحالة.

البقاء متصلاً أثناء دخول جهازك في وضع السكون

إذا كنت ترغب في أن يستمر جهازك في تلقي الرسائل أو تنزيل البيانات أثناء وجوده في وضع السكون، فقم بتعيين جهازك على البقاء متصلاً عند الدخول في وضع السكون. يُرجى ملاحظة أن هذا قد يزيد من استهلاك الطاقة.

من الشاشة البطارية، انقر على إعدادات إضافية، ثم مكّن استمرار الاتصال عند انطفاء شاشة الجهاز أو تعطيله كما هو مطلوب.

وحدة التخزين

التحقق من استخدام التخزين


انتقل إلى الإعدادات < التخزين للتحقق من استخدام سعة التخزين وتحسينها عند الضرورة.

تحرير المساحة على الهاتف

سيعمل **تنظيف** في **مدير النظام** على فحص وحدة التخزين للبحث عن الملفات المتكررة والملفات الكبيرة مثل المحتوى المتبقي بعد حذف التطبيق، وحزم التثبيت المتكررة، والبيانات التي يتم الحصول عليها من WeChat وسيوفر لك اقتراحات للتنظيف لمساعدتك على تحرير مساحة.

١ انتقل إلى **مدير النظام** وانقر على **تنظيف**.

٢ عند اكتمال الفحص، انقر على **تنظيف** أو **تنظيف** خلف العنصر المراد تنظيفه واتبع التعليمات لحذف الملفات المتكررة.

 اسحب لأسفل من أعلى الشاشة وسيعيد الهاتف عملية فحص وحدة التخزين.

تنظيف الملفات المكررة


يمكن أن يحدد **مدير النظام** الملفات المكررة على جهازك.

من شاشة **تنظيف**، انقر على **ملفات مكررة**، ثم حدد الملفات غير المرغوب فيها لحذفها.

الأمان

استخدام مخزن كلمات المرور لملء كلمة المرور تلقائياً

يحفظ مخزن كلمات المرور أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بك ويقوم بالملء التلقائي لها في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى تطبيق. هذه البيانات هي مكونات مشفرة ومخزنة على جهازك فقط. لا تملك HONOR حق الوصول إليها، ولن تقوم برفعها على الشبكة أو الخادم.

 قبل استخدام مخزن كلمات المرور، عين كلمة مرور شاشة القفل لجهازك.

• لا يتوافق مخزن كلمات المرور إلا مع تطبيقات معينة.

تعبئة أسماء المستخدمين وكلمات المرور تلقائياً

١ انتقل إلى **الإعدادات** > **الحماية** > **مخزن كلمات المرور**، ومكّن **حفظ أسماء المستخدمين وكلمات المرور** وتعبئتها آلياً.

٢ أدخل أسماء المستخدمين وكلمات المرور عند تسجيل الدخول إلى التطبيق للمرة الأولى. عند تسجيل الدخول، سيذكرك الهاتف بالتخزين تلقائياً.

• إذا كنت ترغب في تخزين اسم المستخدم وكلمة المرور على الجهاز فقط، فيرجى النقر على **حفظ على الجهاز فقط** في النافذة المنبثقة.

• إذا كنت ترغب في مزامنة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك مع الأجهزة الأخرى التي سجلت دخولها إلى حساب HONOR نفسه، فانتقل إلى **الإعدادات** > **الحماية** > **مخزن كلمات المرور**، وانقر على **مزامنة بيانات مخزن كلمات المرور**، أو انقر على **مزامنة مع أجهزة أخرى** في النافذة المنبثقة لتخزين كلمة المرور.

٣ عندما تسجل دخولك مرة أخرى، تجاوز مصادقة شاشة القفل لتعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور تلقائياً.

من خلال **استنساخ الجهاز**، يمكن نقل البيانات الموجودة في مخزن كلمات المرور إلى الهاتف من HONOR عند تغيير جهاز جديد. يمكنك تسجيل دخول الهاتف الجديد سريعاً.


تعطيل مخزن كلمة المرور

انتقل إلى الإعدادات > الحماية > كلمة المرور ومفتاح المرور > مخزن كلمات المرور، وعطل حفظ أسماء المستخدمين وكلمات المرور وتعبئتها آلياً.


استخدام قفل التطبيقات لحماية خصوصيتك

يمكنك قفل التطبيقات التي تحتوي على معلومات خاصة، مثل تطبيقات الدردشة والدفع، لمنع الدخول غير المصرح به.


تمكين قفل التطبيقات

انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > حماية الجهاز > قفل التطبيقات > تشغيل، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لتعيين كلمة مرور قفل التطبيقات وحدد التطبيقات المراد قفلها. إذا قمت بتمكين فتح القفل باستخدام الوجه أو بصمة الإصبع، فيمكنك ربط قفل التطبيقات بمعرف وجه أو معرف بصمة الإصبع كما هو مطلوب.  قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

تغيير كلمة مرور قفل التطبيقات أو أسئلة الأمان

ادخل إلى شاشة الإعدادات قفل التطبيقات، وانتقل إلى  > طريقة القفل، وحدد كلمة مرور شاشة القفل أو رقم دخول مخصص ككلمة مرور قفل التطبيقات. إذا قمت بتحديد رقم دخول مخصص، فيمكنك متابعة تعيين كلمة مرور جديدة وأسئلة الأمان.

إلغاء قفل التطبيقات أو تعطيله

- في شاشة الإعدادات قفل التطبيقات، قم بعمل الآتي:
- إلغاء قفل التطبيقات: في قائمة التطبيقات المقفلة، قم بإيقاف الأزرار الموجودة بجانب التطبيقات التي تريد إلغاء قفلها.
 - إعادة ضبط قفل التطبيقات: انتقل إلى  > إيقاف تشغيل قفل التطبيقات > إيقاف. سيؤدي هذا إلى إلغاء جميع الأقفال، ومسح جميع إعدادات قفل التطبيقات.

الخصوصية

إدارة الأذونات

قد تتطلب التطبيقات أذونات معينة مثل إذن الموقع من أجل تزويدك بالخدمات المعنية. ومع ذلك، قد تحصل بعض التطبيقات على أذونات زائدة، مما ينتج عنه مخاطر محتملة بشأن خصوصية معلوماتك وأمانها. يمكنك التحقق من الأذونات الممنوحة لكل تطبيق ورفض تلك الأذونات التي تعتبرها غير ضرورية.

تقييم سجلات الوصول إلى الخصوصية

يمكنك التحقق من سجلات الوصول إلى الخصوصية وإدارتها عند اللزوم لإزالة الأذونات غير المبررة للحصول على خدمات أفضل.

في شاشة مدير الأذونات، انقر على إذن لتمكينه أو تعطيله.

إدارة إذن الموقع

بعد منح إذن الموقع لأحد التطبيقات، يمكنه الحصول على معلومات موقعك في أي وقت. على سبيل المثال، إذا تم منح إذن الموقع لتطبيق الخرائط، فيمكنه تزويدك بخدمات الموقع والتوجيه. يمكنك إبطال الإذن إذا لم تكن بحاجة إلى هذه الخدمات.

١ انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > مدير الأذونات.

٢ في شاشة مدير الأذونات، انقر على الموقع، وانقر على أيقونة التطبيق المقابل، ثم حدد أحد خيارات إذن الوصول.

تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها

يمكنك تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها بأي من الطرق التالية:

- اسحب للأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح مركز التحكم، ومكّن أو عطّلها.
 - أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > الوصول إلى الموقع ومكّن استخدام الموقع أو عطّلها.
- بعد تعطيل خدمات الموقع، سيمنع هاتفك جميع التطبيقات والخدمات من جمع معلومات الموقع واستخدامها، باستثناء بعض التطبيقات المضمنة في نظام التشغيل. وعندما تتطلب هذه التطبيقات أو الخدمات استخدام معلومات الموقع، سيزدرك هاتفك بتمكين خدمات الموقع مرة أخرى.

السماح للتطبيقات بالحصول على معلومات الموقع أو حظر ذلك

يمكنك السماح لأي تطبيق بالوصول إلى معلومات الموقع أو حظر ذلك، بما في ذلك منح الوصول لمرة واحدة أو الوصول الدائم، أو رفض الوصول إلى معلومات الموقع أثناء استخدام التطبيق.

١ انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > مدير الأذونات وانقر على الموقع، وتحقق من التطبيقات التي تم منحها إمكانية الوصول إلى معلومات الموقع.

٢ انقر على التطبيق الذي تريد تغيير إعداداته واتبع التعليمات على الشاشة لمنح الأذونات أو رفضها.

إمكانية الوصول

استخدام تطبيق قارئ الشاشة

تم تصميم تطبيقات قارئ الشاشة لمساعدة المستخدمين ضعاف البصر على استخدام الجهاز.

تمكين تصحيح الألوان لتخصيص لون الشاشة

يساعد تصحيح الألوان الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر على رؤية محتوى الشاشة بسهولة أكبر.

انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > إمكانية الوصول > تصحيح الألوان ومكّن تصحيح الألوان.

إيماءات التكبير

يمكنك تكبير الشاشة باستخدام إيماءات التكبير.

انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول > إمكانية الوصول > التكبير، وشغل مفتاح التكبير.

انقر على الشاشة مرتين بسرعة باستخدام إصبع واحد، ثم:

- ضع إصبعين وضمهما لبعضهما أو باعد بينهما لتكبير الشاشة.
- اسحب إصبعين أو أكثر لتمرير الشاشة.

تمكين عكس اللون

يُستخدم عكس اللون لتغيير ألوان النص وخلفية الشاشة. عند تمكين هذه الميزة، سيعرض الهاتف نصاً باللون الأبيض على خلفية سوداء.

انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول < إمكانية الوصول، وشغل مفتاح عكس الألوان.

تمكين نص عالي التباين

يمكن لهذه الميزة زيادة قتامة لون الخط وتحسين التباين بين النص والخلفية لمساعدة المستخدمين ضعاف البصر. انتقل إلى الإعدادات > ميزات إمكانية الوصول < إمكانية الوصول، ومكّن نص ذو درجة تباين عالية.

تمكين ميزات إمكانية الوصول عن طريق الاختصار

يمكنك تمكين ميزة إمكانية الوصول باختيارك عن طريق اختصار مفتاح مستوى الصوت.

١ انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < إمكانية الوصول < اختصار إعدادات إمكانية الوصول.

٢ انتقل إلى تحديد الخدمة، واختر تمكين الميزة عن طريق الاختصار.

٣ تمكين اختصار إعدادات إمكانية الوصول. انقر مطولاً على مفتاحي رفع الصوت وخفض الصوت في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ لتمكين ميزات إمكانية الوصول.

ضبط وقت استجابة اللمس

تتيح لك هذه الميزة ضبط وقت استجابة الشاشة عندما تلمس الشاشة وتنقر مطولاً عليها.

انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < إمكانية الوصول < إعدادات النقر، واضبط مدة النقر ومدة الضغط مطولاً حسب الحاجة.

اضغط مرتين على زر خفض الصوت لتمكين التشغيل السريع

في مربع الحوار الذي يظهر بعد أن تنتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاختصارات والإيماءات < التشغيل السريع، اضغط على تشغيل/إيقاف تشغيل المصباح.

تشغيل الوظائف كثيرة الاستخدام من خلال السحب للأسفل بثلاث أصابع

يمكنك تخصيص الميزات المشغلة من خلال السحب للأسفل بثلاث أصابع

انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاختصارات والإيماءات، وانقر على لقطة شاشة/المفضلة العامة ثم على السحب لأسفل باستخدام ثلاثة أصابع. بعد ذلك، حدد الميزات المراد تشغيلها من خلال السحب للأسفل بثلاث أصابع أو أوقف تشغيل السحب لأسفل باستخدام ثلاثة أصابع.

بدء تسجيل الشاشة السريع

انقر مرتين على الشاشة بمفصل إصبعك لبدء تسجيل الشاشة بسرعة.

انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاختصارات والإيماءات، وانقر على تسجيل الشاشة لتشغيل تسجيل الشاشة.

الإيقاف السريع

ارفع جهازك أو انقر مرتين متتاليتين على الشاشة لإيقاف شاشة جهازك سريعاً.

انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاختصارات والإيماءات وانقر على إيقاف الشاشة لتشغيل رفع الجهاز لإيقافه والنقر المزدوج على الشاشة لإيقافها.

تعيين التشغيل/إيقاف التشغيل المجدول

استخدم ميزة التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول لتشغيل جهازك وإيقاف تشغيله في أوقات محددة من أجل توفير الطاقة ومنع الانقطاعات أثناء وقت الاستراحة.

١ انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول، ومكّن التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول.

٢ قم بتعيين أوقات التشغيل وإيقاف التشغيل، وكذلك دورة التكرار. سيتم تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله تلقائيًا في الأوقات المعينة.

للتوقف عن استخدام هذه الميزة، عطل التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول.

المساحة المفضلة

باستخدام المساحة المفضلة، يمكنك جمع الصور وصفحات الويب ومقاطع الفيديو والمستندات والمواد الأخرى بسرعة في مكان واحد لمراجعتها وتنظيمها بسهولة.

سحب المحتوى المضاف إلى المفضلة

• انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < المساحة المفضلة، وتأكد من تمكين جميع الوظائف.

١ سحب المحتوى إلى المفضلة: اضغط مطولاً على الصور، أو مقاطع الفيديو، أو النصوص، أو المستندات حتى تصبح عائمة، ثم اسحبها إلى حافة الشاشة **المساحة المفضلة** وحررها، وسيُحفظ المحتوى عندئذٍ في **المساحة المفضلة**.

٢ سحب المحتوى خارج المفضلة: انقر من حافة الشاشة لتوسيع **المساحة المفضلة**. اضغط مطولاً على المفضلة لسحبها للخارج إلى تطبيقات أخرى.

٣ تتوقف إمكانية سحب المحتوى الذي تم جمعه إلى تطبيقات أخرى على نوع المحتوى والتطبيقات بحد ذاتها. يرجى التحقق من التوافق الفعلي.

إدارة مساحة المفضلة

انقر لتوسيع **المساحة المفضلة** من حافة الشاشة، ويمكنك البحث عن المحتويات المضافة، وتصنيفها، ومشاركتها، وتصديرها.

• انقر لتوسيع **المساحة المفضلة**، من حافة الشاشة، وانقر على الزاوية العلوية اليسرى : < **الدخول في وضع**

ملء الشاشة، وانقر على 🔍 وأدخل الكلمات الأساسية للبحث عن المحتويات المضافة، ثم انقر على 🔍 لتصفية المحتويات حسب النوع.


• في **المساحة المفضلة**، انقر على الزاوية العلوية اليسرى : < **تحديد**، ويمكنك اختيار واحد أو أكثر من المحتويات المضافة التي يمكن مشاركتها، وتصديرها، ونقلها، وحذفها.

• انقر على الزاوية العلوية اليسرى : < **الحافظة**، ويمكنك عرض النص المنسوخ والمقصود فقط والبحث عنه في المفضلة.

• انقر على الزاوية العلوية اليسرى : < **إضافة إلى الشاشة الرئيسية لإنشاء اختصار للشاشة الرئيسية**.

النظام والتحديثات

تغيير لغة النظام والمنطقة

- ١ انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > اللغة والإدخال > اللغة والمنطقة وحدد لغة.
- ٢ إذا لم تكن اللغة التي تريد استخدامها موجودة في القائمة، فانقر على إضافة لغة، وابحث عنها ثم أضفها إلى قائمة اللغات، وحدد اللغة.
 -  يدعم النظام العديد من اللغات، وليس كل اللغات. قد لا تجد اللغة التي تريدها.
 - يمكنك أيضاً تمرير الشاشة سريعاً إلى أسفل قائمة اللغات والنقر على تحديث قائمة اللغات لتحديث اللغات التي يدعمها النظام.
- ٣ انقر على المنطقة لتحديد بلدك/منطقتك. ستُعدّل واجهة النظام وفقاً للعادات الثقافية للبلد أو المنطقة التي اخترتها.

ضبط تاريخ ووقت النظام

- يستطيع جهازك مزامنة التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية المحلية عبر شبكة جوال. يمكنك أيضاً ضبط التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية لجهازك يدوياً.
- انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > التاريخ والوقت، ثم قم بتعيين الخيارات وفقاً لمتطلباتك.

ضبط التاريخ والوقت تلقائياً أو يدوياً

- مكنّ الضبط التلقائي، وسيقوم جهازك بمزامنة التاريخ والوقت المحليين عبر شبكة جوال.
- لضبط التاريخ والوقت يدوياً، عطلّ الضبط التلقائي.

تغيير المنطقة الزمنية

- مكنّ الضبط التلقائي، وسيقوم جهازك بمزامنة المنطقة الزمنية المحلية عبر شبكة جوال.
- لضبط لمنطقة الزمنية يدوياً، عطلّ الضبط التلقائي.

تغيير تنسيق الوقت

- مكنّ تنسيق الوقت ٢٤ ساعة وسيعرض جهازك الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة.
- عطلّ تنسيق الوقت ٢٤ ساعة وسيعرض جهازك الوقت بتنسيق ١٢ ساعة.

استخدام استنساخ الجهاز لنقل بياناتك إلى جهاز جديد

يسمح لك استنساخ الجهاز بنقل جميع البيانات الأساسية بسرعة وسهولة (بما في ذلك جهات الاتصال والتقويم والصور ومقاطع الفيديو) من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد.

ترحيل البيانات من جهاز يعمل بنظام أندرويد

- ١ في هاتفك الجديد، افتح تطبيق استنساخ الجهاز . أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > استنساخ الجهاز، أو انقر على هذا هو الجهاز الجديد، أو انقر على HONOR أو جهاز أندرويد آخر.
- ٢ اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل استنساخ الجهاز وتثبيته على جهازك القديم.
- ٣ على جهازك القديم، افتح تطبيق استنساخ الجهاز وانقر على هذا هو الجهاز القديم. اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك القديم هاتفك الجديد عن طريق مسح رمز ضوئياً أو الاتصال يدوياً.

٤ حدد البيانات التي تريد استنساخها على جهازك القديم، ثم انقر على **نقل** لبدء الاستنساخ.

٥ يكون استنساخ الجهاز متاحاً فقط في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد ٧.٠ أو أحدث.

النسخ الاحتياطي باستخدام جهاز تخزين خارجي

نسخ البيانات احتياطياً إلى أجهزة تخزين USB

عندما تكون مساحة تخزين اللوحي منخفضة، يجب عليك إجراء نسخ احتياطي للملفات الكبيرة أو البيانات المهمة بانتظام إلى جهاز تخزين USB (على سبيل المثال، فلاشة USB، قارئ بطاقات).

١ قم بتوصيل اللوحي بجهاز تخزين USB باستخدام كابل USB OTG.

٢ انتقل إلى اللوحي الإعدادات > النظام والتحديثات > النسخ الاحتياطي والاستعادة > النسخ الاحتياطي للبيانات > وحدة تخزين خارجية، وحدد وحدة تخزين USB على شاشة وحدة تخزين خارجية.

٣ انقر على **نسخ احتياطي**، وتحقق من البيانات التي ترغب في نسخها احتياطياً، وانقر على **نسخ احتياطي**.

٤ عند إجراء النسخ الاحتياطي لأول مرة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين كلمة المرور وتلميح كلمة المرور. سيتم تشفير البيانات عند النسخ الاحتياطي. يُرجى تذكر كلمة مرور النسخ الاحتياطي: بعد تعيين كلمة مرور النسخ الاحتياطي، لن تحتاج إلى إدخال كلمة المرور لعمليات النسخ الاحتياطي اللاحقة، ولكنك ستحتاج إلى إدخالها بغرض التحقق لاسترجاع الملفات.

إعادة تعيين كلمة المرور، انتقل إلى شاشة النسخ الاحتياطي وحدة تخزين USB، ثم انقر على **إعادة تعيين كلمة المرور**، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال إعادة التعيين.

٥ تُعد عملية إعادة تعيين كلمة المرور صالحة فقط لعمليات النسخ الاحتياطي اللاحقة، وليس لعمليات النسخ الاحتياطي السابقة.

استرجاع بيانات النسخ الاحتياطي من أجهزة تخزين USB

١ قم بتوصيل اللوحي بجهاز تخزين USB باستخدام كابل USB OTG.

٢ انتقل إلى اللوحي الإعدادات > النظام والتحديثات > النسخ الاحتياطي والاستعادة > النسخ الاحتياطي للبيانات > وحدة تخزين خارجية، وحدد وحدة تخزين USB على شاشة وحدة تخزين خارجية.

٣ حدد الإدخال المناسب لسجل النسخ الاحتياطي في قائمة استعادة البيانات من نسخة احتياطية موجودة، وافتحه.

٤ حدد البيانات التي تحتاج إلى استرجاعها، وانقر على **استعادة**، واتبع المطالبات لإدخال كلمة المرور، ثم استرجع البيانات.

استعد هاتفك إلى الإعدادات الافتراضية أو إعدادات المصنع

إعادة ضبط إعدادات الشبكة

ستؤدي هذه العملية إلى إعادة تعيين إعدادات الشبكة اللاسلكية، وشبكة بيانات الجوال، وإعدادات البلوتوث. لن تغير أي إعدادات أخرى على جهازك أو تحذف أي بيانات.

انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > إعادة الضبط، والمس **إعادة ضبط إعدادات الشبكة**، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإعادة ضبط إعدادات الشبكة.

استعادة جميع الإعدادات

ستؤدي هذه العملية إلى إعادة تعيين جميع إعدادات الشبكة، إلى جانب كلمة مرورك لشاشة القفل وتخطيط الشاشة الرئيسية. إذا كان جهازك يدعم ميزة التعرف على بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، فسيتم حذف بصمات الأصابع

المسجلة وكذلك بيانات الوجه. لن يتم حذف بيانات أو ملفات أخرى من جهازك. لا تؤدي هذه العملية إلى استعادة الإعدادات الخاصة بميزة إيجاد الجهاز، أو ميزة المستخدمين والحسابات، أو مديري الجهاز، أو الإعدادات الأخرى للتطبيقات.

انتقل إلى **الإعدادات > النظام والتحديثات > إعادة الضبط**، وانقر على **استعادة جميع الإعدادات الافتراضية**، واتبع التعليمات على الشاشة لإتمام العملية.

استعادة إعدادات المصنع

ستؤدي هذه العملية إلى مسح البيانات الموجودة على جهازك، بما في ذلك حساباتك وبيانات التطبيقات وإعدادات النظام والتطبيقات المثبتة والموسيقى والصور وجميع الملفات الموجودة في وحدة التخزين الداخلية ومحتويات شريحة الأمان والنظام والتطبيق والبيانات الشخصية المخزنة على الجهاز المتعلقة بحسابات HONOR. تأكد من عمل نسخة احتياطية لبياناتك قبل استعادة جهازك لإعدادات المصنع الخاصة به.

انتقل إلى **الإعدادات > النظام والتحديثات > إعادة الضبط > إعادة ضبط الهاتف**، واتبع التعليمات على الشاشة لاستعادة إعدادات المصنع.

تمكين الوضع البسيط أو الخروج منه

يعتمد الوضع البسيط على تخطيط أكثر إيجازاً لسهولة التوجيه، وتكبير الأيقونات، والخطوط للشاشة الرئيسية، ويزيد من مستوى الصوت.

تمكين الوضع البسيط

انتقل إلى **الإعدادات > النظام والتحديثات > الوضع البسيط والمس تشغيل**.

انقر مطولاً على أي أيقونة لسحبها إلى الموقع المطلوب أو قم بإلغاء تثبيتها إذا لم تكن تطبيقاً إلزامياً.

الخروج من الوضع البسيط

افتح **الإعدادات والمس الخروج من الوضع البسيط**.

تحديث نظام جهازك عبر الإنترنت

عندما يتوفر تحديث، سيطالبك جهازك بتنزيل حزمة التحديث وتثبيتها.



• قبل التحديث، تأكد من تشغيل جهازك لإصدار نظام رسمي. وإلا، فقد يفشل التحديث وقد يواجه جهازك مشكلات غير معروفة.

- انسخ بياناتك المستخدم احتياطياً قبل التحديث.
- بعد التحديث، قد لا تتوفر تطبيقات الطرف الثالث غير المتوافقة مع إصدار النظام الجديد. في بعض الحالات، قد يستغرق إصدار إصدار تطبيق متوافق بعض الوقت.
- أثناء التحديث، لا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز أو إعادة تشغيله، أو إخراج بطاقة الذاكرة، أو إدخال بطاقة ذاكرة.

1 انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديث النظام، وقم بلمس تحديث النظام.

2 عندما يتوفر تحديث، يمكنك إما تنزيل حزمة التحديث وتثبيتها يدوياً، وأما تحديث جهازك تلقائياً ليلاً.

- تنزيل حزمة التحديث وتثبيتها: انتقل إلى **نسخة جديدة > التنزيل والتثبيت**. لتجنب استخدام البيانات، قم بتوصيل جهازك بشبكة لاسلكية عند تنزيل حزمة التحديث. ستتم إعادة تشغيل جهازك تلقائياً بمجرد اكتمال التحديث.

- التحديث الليلي: انقر على  ، وقم بتمكين التنزيل التلقائي عبر الشبكة اللاسلكية و التحديث الليلي. سيقوم جهازك تلقائياً بالتحديث وإعادة التشغيل بين الساعة ٠٢:٠٠ إلى ٠٤:٠٠. لضمان تحديث ناجح ليلاً، تأكد من أن جهازك قيد التشغيل، وأن الشاشة مقفلة، وعدم ضبط منبهات في هذه الفترة الزمنية، وأن مستوى البطارية سيظل أعلى من ٣٥٪. وصل جهازك بشاحن، إذا لزم الأمر.
- لتعطيل التحديثات التلقائية، انقر على  على شاشة إعدادات الجهاز، ثم قم بتعطيل التنزيل التلقائي عبر الشبكة اللاسلكية.

حول الهاتف

ملاحظة قانونية

حقوق الملكية © Honor Device Co., Ltd. 2024. جميع الحقوق محفوظة.

هذا الدليل هو للأغراض المرجعية. قد يختلف المنتج الفعلي، من حيث ولكن ليس على سبيل الحصر، اللون والحجم وتصميم الشاشة. لا تشكل جميع البيانات والمعلومات والتوصيات المذكورة في هذا الدليل ضماناً من أي نوع، صراحة كان أم ضمنياً.

الطراز: ALT-LX2

MagicOS 8.0_01