

# 荣耀平板 V6

## 用户指南

HONOR

# 目 录

## 基础使用

系统导航	1
锁屏与解锁	1
快捷开关	2
打开应用常用功能	3
桌面窗口小工具	3
更换壁纸	3
截屏和录屏	4
查看和关闭通知	5
调整音量	5
输入文本	6
平行视界	8
开关机和重启	8
充电	8

## 智慧功能

智慧语音	10
智慧视觉	14
智慧识屏	17
智慧搜索	20
荣耀分享	20
音频通道一键切换	22

## 相机图库

打开相机	23
拍照	23
全景拍摄	24
HDR 拍摄	25
照片添加水印	25
专业相机	25
拍视频	27
延时摄影	28
相机设置	28
管理图库	29
图库智能分类	34

## 应用

应用管理	35
联系人	36
日历	37
时钟	39

备忘录	39
录音机	42
电子邮件	43
应用分身	46
平板管家	46
玩机技巧	47
教育中心	48
儿童乐园	48

## 设置

搜索设置项	50
WLAN	50
蓝牙	51
移动网络	52
更多连接	52
桌面和壁纸	56
显示和亮度	58
声音和振动	59
通知	59
生物识别和密码	60
应用	61
电池	62
存储	63
安全	64
隐私	66
健康使用平板	67
辅助功能	68
系统和更新	69
关于平板	71

# 基础使用

## 系统导航

### 更改系统导航方式

#### 使用手势导航


进入**设置 > 系统和更新 > 系统导航方式**，选择**手势导航**。

您可以：

- 返回上一级菜单：从屏幕左边缘或右边缘向内滑动。
- 返回桌面：从屏幕底部边缘中间上滑。
- 进入多任务：从屏幕底部边缘向上滑并停顿。
- 结束单个任务：进入多任务界面后，上滑单个任务卡片。下滑卡片可锁定任务，锁定后，在多任

务界面点击时不会被批量清除。




您还可以开启**显示提示条**开关，用导航条辅助手势操作。

 此功能因产品而异，请以实际情况为准。



#### 使用屏幕内三键虚拟导航

进入**设置 > 系统和更新 > 系统导航方式**，选择**屏幕内三键导航**。

开启屏幕内三键导航后，您可以：

- 点击，返回上一级菜单或退出应用程序。
- 点击，返回主屏幕。
- 点击，进入多任务管理界面。

您还可以根据使用习惯，进入**更多设置**，进行更多操作：

- 选择不同的导航键组合。
- 打开**导航键可隐藏**开关，在不使用导航键时将其隐藏。
- 点击（若所选导航键组合中包含），打开通知面板。

## 锁屏与解锁

### 锁屏与解锁

#### 锁定屏幕

一段时间不操作平板，平板将自动锁屏。

您也可以通过以下方式手动锁定屏幕：


- 按电源键锁定屏幕。
- 在主屏幕，双指捏合进入主屏幕编辑模式，点击**窗口小工具**，将**一键锁屏**快捷图标添加到主屏幕。然后点击**一键锁屏**图标锁屏。

## 设置自动锁屏时间

进入**设置 > 显示和亮度 > 休眠**，选择对应的屏幕自动休眠时长。

## 点亮屏幕

您可以通过以下方式点亮屏幕：

- 按电源键点亮屏幕。
- 进入**设置 > 辅助功能 > 快捷启动及手势 > 亮屏**，开启并使用**拿起设备亮屏**、**双击亮屏**。  
 若您的平板中无此菜单，则不支持该功能。请以实际情况为准。

## 输入密码解锁

点亮屏幕后，从屏幕中部向上滑动，会出现密码输入面板。输入锁屏密码即可。

## 使用人脸解锁

点亮屏幕后，将平板对准人脸。平板会自动进行人脸识别校验，校验成功后即可解锁。

## 从锁屏界面快速打开应用

在锁屏界面，您可以快速打开相机、录音机、计算器等常用应用。


- 点亮屏幕，按住右下角相机图标并上滑，打开**相机**。
- 点亮屏幕，从屏幕底部边缘向上滑动，打开快捷操作面板，您可根据需要点击应用图标。例如**计算器**、**计时器**等。

# 快捷开关

## 使用快捷开关

### 打开快捷开关

从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单。

- 点击快捷开关，开启或关闭相应功能。
- 长按快捷开关，进入对应功能的设置页面（部分功能支持）。
- 点击进入设置界面。

### 自定义快捷开关

点击，然后长按并拖动快捷开关调整位置。


## 打开应用常用功能


### 从桌面快速打开应用常用功能

部分应用支持直接从桌面打开常用功能，还可以将常用功能添加到桌面。

### 快速启动应用常用功能

长按应用图标，在弹出的常用功能列表中，点击即可使用对应的功能。

例如，长按  图标，会出现常用功能列表，例如：自拍、录像等。点击即可直接进入对应的拍照模式。

 若长按应用图标未弹出功能列表，说明应用不支持快速启动。

### 将常用功能添加到桌面

长按应用图标，在弹出的常用功能列表中，长按功能并拖动至桌面，即可为该功能创建桌面快捷图标。

## 桌面窗口小工具


### 添加、移动或删除窗口小工具

您可以根据需要添加、移动或删除桌面窗口小工具，包括一键锁屏、天气、备忘录预览、联系人、日历等。

### 添加天气、时钟等桌面小工具

- 1 在桌面上双指捏合，进入桌面编辑状态。
- 2 点击窗口小工具，向左滑动可查看所有小工具。
- 3 部分小工具（如天气）会有多种样式，点击该图标可以展开所有的样式，向右滑动可以收拢。
- 4 点击需要的小工具图标，即可将其添加到当前屏幕。若当前屏幕没有空间，可长按并拖动该图标，添加到其它屏幕。

 若您想对天气进行设置，请进入天气APP，选择 ，根据界面提示进行设置。

例如在摄氏温度和华氏温度间切换：选择  > 温度单位，点击摄氏度(°C)或华氏度(°F)。


### 移动或删除窗口小工具

在桌面，长按一个窗口小工具直到平板振动，然后可将其拖动到桌面的任意位置。或点击移除将其删除。


## 更换壁纸

## 更换壁纸

### 使用自带的壁纸

- 1 进入**设置 > 桌面和壁纸 > 壁纸**。
- 2 选择一张图片。
- 3 根据需要选择：
  - **虚化**：让壁纸呈现出模糊、虚化的效果。滑动滑块可以调节虚化程度。
  - **滚动**：让壁纸能跟随屏幕滑动。
- 4 点击 ，选择将其**设为锁屏**、**设为桌面**或**同时设置**。

### 将图库中的照片设为壁纸

- 1 进入**图库**，找到您喜欢的图片。
- 2 点击  > **设置为** > **壁纸**，根据屏幕提示完成设置。

## 截屏和录屏

### 截取屏幕

#### 使用组合键截取屏幕


同时按下电源键和音量下键截取完整屏幕。

#### 使用快捷开关截取屏幕

从状态栏向下滑出通知面板（可继续下滑），点击**截屏**，截取完整屏幕。

#### 分享、编辑或继续滚动截长图

截屏完成后，左下角会出现缩略图。您可以：

- 向下滑动缩略图，可以继续滚动截长屏。
-  横屏下不支持该功能。
- 向上滑动缩略图，选择一种分享方式，快速将截图分享给好友。
- 点击缩略图，可以编辑、删除截屏，可以点击**滚动截屏**。

截屏图片默认保存在**图库**中。

### 使用三指下滑截屏

- 1 进入**设置 > 辅助功能 > 快捷启动及手势 > 截屏**，确保**三指下滑截屏**开关已开启。
- 2 使用三指从屏幕中部向下滑动，即可截取完整屏幕。

### 录制屏幕

您可以将屏幕操作过程录制成视频，分享给亲朋好友。

## 使用组合键录屏


同时按住**电源键**和**音量上键**启动录屏，再次按住结束录屏。



## 使用快捷开关录屏

- 1 从状态栏向下滑出通知面板（可继续下滑），点击**屏幕录制**，启动录屏。
- 2 点击屏幕上方的红色计时按钮，结束录屏。
- 3 进入**图库**查看录屏结果。

## 边录屏，边解说

录屏时，您还可以开启麦克风，边录屏，边解说。

启动录屏后，点击麦克风图标让其处于 ，就可以同步记录声音。

-   表示麦克风关闭。此时仅可以收录系统音（如：音乐）。如您不想收录任何系统音，请在录屏前将平板调成静音并关闭音乐等媒体音。



# 查看和关闭通知

## 查看和清除通知


### 查看通知

当有通知提醒时，您可以解锁屏幕，从状态栏向下滑动，打开通知面板，查看各类消息。

### 清除通知

- 若您不想查看某条通知，可快速向右滑动通知，清除该通知。
- 若通知太多需清理，可点击通知面板底部的 ，清除所有通知。
-  部分系统通知和前台运行应用的通知不能被清除。

## 免于通知打扰

若不想被通知打扰，可向左滑动需要处理的通知，点击 ，选择**关闭通知**、**设为静默通知**、**延后提醒**等。

-  部分系统通知和前台运行应用的通知不能被关闭或延后提醒。

# 调整音量

## 调整音量

### 按音量键调整音量

按音量上键或下键即可调大、调小音量。



## 设置默认音量

进入**设置 > 声音和振动**，您可以分别设置各类声音的默认值。


## 输入文本

### 使用百度输入法荣耀版输入文字

百度输入法荣耀版由百度和荣耀联合开发，支持多种输入方式、键盘布局、输入语言、皮肤等，满足您的多种输入需求。


### 输入文本

当您需要输入文本时，点击屏幕，平板会自动弹出输入键盘。


-  使用百度输入法荣耀版的不同皮肤，按键快捷功能会有差异。如需完整体验上述快捷功能，请切换至默认皮肤。

### 更改键盘布局或输入方式


您可以通过以下任意一种方式切换键盘布局或输入方式：

- 长按左下角的中英文切换键，然后选择**拼音26键**、**拼音9键**、**手写**、**五笔**等。
- 点击 > **输入方式**，然后选择**拼音26键**、**拼音9键**、**手写**、**五笔**等。

### 使用手写输入

- 1 长按左下角的中英文切换键，选择**手写**。
- 2 在手写面板内书写文字，点击上方的文字联想确认您要输入的文字。
- 3 您还可以点击，选择全屏或半屏作为手写面板。

### 输入 AR 表情

- 1 点击键盘面板中的 > **AR表情**。
- 2 选择要拍摄的表情格式（GIF动图、视频或图片）、贴纸等，根据界面提示录制个性化的 AR 表情。
- 3 若已安装微信程序，您可点击**发送**，将表情快速分享给好友。

### 切换输入语言


长按左下角的中英文切换键，在弹出的快捷面板中选择一种语言。

或点击**更多语言**，根据提示下载并勾选需要的语言，将其添加到快捷面板。再次打开输入面板，平板会提示您切换为新的语言。

### 使用语音输入

说出要输入的内容，平板会自动转成文本，还支持将说出的内容翻译成其他语言。

- 1 长按空格键，待平板振动后，进入语音输入界面。

2 点击 ，根据提示选择输入语言，或要翻译的语言。

3 点击 ，对着麦克风开始说话。

4 点击返回关闭语音输入。

## 开启短信验证码自动填充

百度输入法荣耀版可直接提取短信中的验证码，无需从短信中复制再粘贴。

首次在信息中使用输入法时，平板会提示您开启**短信验证码自动填充**，请根据提示选择**下一步 > 始终允许**。

如您错过初次设置，也可以点击  > **更多设置 > 界面设置 > 候选区短信验证码自动填充**。

当收到短信验证码时，验证码会自动出现在输入面板的候选词条中，点击即可填充。

 部分应用发送的验证码无法提取，需要手动复制粘贴。

WLAN only 版本的平板不支持此功能，请以实际情况为准。

## 更换输入法皮肤

输入法支持多种个性化皮肤，如 CHERRY 经典黑、经典版皮肤等。


不同皮肤的视觉效果、数字键盘布局、符号键布局、快捷按键等存在差异，您可以按照个人喜好选择适合的皮肤。

点击  > **超级皮肤**，在**本地**或**精品**下查找并启用需要的皮肤。


## 使用仿真键盘输入

仿真键盘是荣耀联合百度和 CHERRY 打造的全感官模拟体验键盘，从视、听、触觉上模拟真实键盘，带给您更震撼的输入体验。

使用前，请将百度输入法荣耀版升级至最新版本。


点击  > **仿真机械键盘**，打开**仿真机械键盘**开关。


开启后，您还可以在**仿真机械键盘**界面选择需要的仿真键盘外观和轴体。



 仿真键盘仅部分产品支持，若输入法界面无仿真机械键盘菜单，说明不支持此功能。

## 选择、复制、粘贴或分享文本

您可以对文本进行选取、复制、剪切、粘贴和分享等操作。

1 在要选择的文字上长按，直至出现 。

 在不同的应用程序中长按文字出来的结果可能不一样。请根据界面提示进行操作。

2 拖动  和  选择文字，或点击**全选**选择全部文字。

3 根据需要，点击**复制**或**剪切**。

4 在要插入文本的位置长按直至出现**粘贴**，然后点击**粘贴**。

# 平行视界

## 开关机和重启

### 开关机和重启

#### 将平板开机或关机

若要将平板关机，请长按电源键几秒钟，直至平板弹出关机菜单，依次点击**关机**和**点击关机**。

若要将平板重新开机，请长按电源键几秒钟，直到平板振动、出现开机标志。

#### 重启平板

经常重启平板，可以清理平板缓存，让平板保持在良好状态。如果平板不能正常工作，也可以尝试重启平板。

长按电源键几秒钟，直至平板弹出重启菜单，依次点击**重启**和**点击重启**。

#### 强制重启平板

如果平板不能正常工作，也无法正常关机，可以尝试同时长按电源键和音量下键 10 秒以上，强制重启平板。

## 充电

### 给平板充电

当电池电量过低时，平板会提示您及时充电。为避免电量不足，导致平板自动关机，请及时充电。

#### 充电注意事项

- 请使用随机配送的充电器和数据线给平板充电。使用非原装充电器或数据线，可能会导致重启、充电慢、充电器过热或其他异常情况发生。
- 通过数据线将平板连接到充电器或其他设备后，平板会自动检测 USB 端口。如端口潮湿，平板会启动保护措施而停止充电。此时请断开连接，待端口干燥后再充电。
- 充电时间会随温度和电池使用情况而变化。
- 电池属于易损耗品，如果发现待机时间大幅度降低，则需要更换电池。请联系本公司授权的客户服务中心更换。
- 请勿在平板和充电器上覆盖物体。
- 平板在长时间或高温环境下工作后，可能出现发热，这属于正常现象。感觉发热时，请停止充电并关闭部分应用，并将平板移至阴凉处。
- 建议您在充电时，避免使用平板。
- 若按下电源键平板无任何反应，表明电池电量已耗尽。请充电 10 分钟以后再开机。

## 使用标配的充电器充电





- 1 使用随机配送的数据线连接充电器和平板。
- 2 将充电器插入电源插座。

## 通过电脑为平板充电

- 1 通过数据线将平板连接至电脑或其他设备。
- 2 当平板弹出 **USB 连接方式** 对话框时，点击**仅充电**。  
如果 USB 连接方式已经设置为其他模式，从屏幕顶端状态栏下滑出通知面板，点击**设置**，选择**仅充电**。

## 了解电池图标含义

您可以通过平板屏幕上的电量图标，判断当前的电池状态。

电池图标	电池电量状态
	电池电量小于 4%。
	充电过程中，电池电量小于 10%。
	充电过程中，电池电量介于 10% 和 90% 之间。
	充电过程中，电池电量大于 90%。 当状态栏上电量显示 100% 或在锁屏界面上有已充满提示时，表示电池电量已经充满。

## 通过 OTG 功能给其它设备反向充电

OTG (On-The-Go) 是一种 USB 传输技术，通过 OTG 数据线，可以让平板直接访问 U 盘或数码相机等设备中的文件，还可以连接到键盘、鼠标等外接设备。

您可以通过 OTG 数据线用平板给其他设备充电。

- 1 通过 OTG 数据线连接平板和其他待充电设备。
- 2 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，轻触**点击查看更多选项**，选择**反向充电**。
- 3 在待充电设备上，根据提示选择充电。

# 智慧功能

## 智慧语音

### 智慧语音

智慧语音是一个可以通过自然语言和平板进行互动的功能。

当您不方便动手，或者希望平板自动完成任务时，唤醒平板上的智慧语音说出指令即可。

 此功能只有部分国家和地区支持，请以实际情况为准。

### 唤醒智慧语音

您可以通过多种方式唤醒智慧语音。

#### 按电源键 1 秒唤醒智慧语音


1 进入设置 > 智慧助手 > 智慧语音 > 电源键唤醒，开启电源键唤醒开关。

2 按住电源键 1 秒，唤醒智慧语音。

#### 说出唤醒词唤醒智慧语音


1 进入设置 > 智慧助手 > 智慧语音 > 语音唤醒，开启语音唤醒开关，按照屏幕提示录入唤醒词。

2 需要唤醒智慧语音时，说出唤醒词。

-  当使用平板通话时，智慧语音无法被唤醒。
- 当使用平板录音，或开启麦克风录屏时，无法通过唤醒词唤醒智慧语音，此时您可以通过电源键唤醒。
- 此功能只有部分国家和地区支持，请以实际情况为准。

### 离线状态下使用智慧语音

无网络连接时，您也可以使用智慧语音，实现打电话、发短信、闹钟设置、添加日程等操作。

-  设置项因产品而异，若您的平板中无对应项，则不支持该功能。
- 离线状态下，无法使用需联网的操作（如搜索网络资源等）。
- 此功能只有部分国家和地区支持，请以实际情况为准。

### 与智慧语音对话


智慧语音存在静默、聆听、思考三种状态，当智慧语音处于聆听状态时，您可以与智慧语音对话。

- 静默：智慧语音不收音。
- 聆听：智慧语音开始收音，此时您可以进行对话。
- 思考：智慧语音结束收音，开始执行指令。

 此功能只有部分国家和地区支持，请以实际情况为准。

## 与智慧语音畅聊



您可以设置与智慧语音连续对话，无需每次对话前都重复唤醒。

- 1 进入设置 > 智慧助手 > 智慧语音 > 更多 > 连续对话，开启连续对话开关。
  - 2 唤醒智慧语音，开始与智慧语音对话。例如：“查一下今天深圳的天气”，待智慧语音播报完毕，您可以继续说“提醒我下午去超市购物”。  
直到您在一段时间内不再发出命令，或者说“退出”，智慧语音才结束与您的对话。
-  部分场景下无法使用连续对话（如扬声器和麦克风被占用），请以实际情况为准。

## 查看智慧语音技能

### 查看智慧语音自带的技能


您可通过以下方式查看智慧语音自带的技能。

- 唤醒智慧语音后，说出指令：“你能做什么”。智慧语音将打开技能中心，显示自带的技能。
  - 唤醒智慧语音后，按照屏幕提示上滑，进入全屏模式。进入  > 技能中心，查看智慧语音自带的技能。
-  此功能只有部分国家和地区支持，请以实际情况为准。

### 教智慧语音学习新技能

除了智慧语音默认的技能外，您还可以教智慧语音学习新的技能，帮您完成更多任务。



例如，您可以教智慧语音学习“今晚加班”技能。

- 1 唤醒智慧语音后，说出指令：“我教你今晚加班。”
- 2 待智慧语音回应：“开始学习指令：今晚加班”后，根据屏幕提示录入操作。  
例如，打开微信，搜索到妈妈，发消息“今晚加班，晚饭在单位吃，你们早点休息吧”。
- 3 操作完成后，点击  保存技能。
- 4 有需要时，唤醒智慧语音，说出指令：“今晚加班”，智慧语音会按照您录入的操作完成任务。

### 设置智慧语音组合技能

您可以把智慧语音的多个技能组合成一个技能，只需说出一次指令，即可实现多个操作。

例如，将“查天气”、“查看日程”和“开启导航”等技能组合为“上班”技能。上班前，唤醒智慧语音后说“上班”，智慧语音会为您播报当天的天气和日程安排，并开启导航服务。

- 1 进入设置 > 智慧助手 > 智慧语音 > 我的技能，点击  新建技能。
- 2 输入语音指令。您可以输入多条指令，例如“上班”、“上班去了”、“出门”等。
- 3 点击个性回复，添加指令响应时的答复。
- 4 点击快捷设置，添加要执行的操作。例如，点击天气 > 查天气，或点击日程 > 查看日程。  
若添加了多个操作，可点击排序调整执行顺序。
- 5 点击  保存。

**6 唤醒智慧语音说出指令：**“上班”，智慧语音会执行您设置的操作。

### 查看智慧语音自定义技能

在教智慧语音学习了新技能，或者创建组合技能后，您可以查看或编辑这些自定义技能。

进入**设置 > 智慧助手 > 智慧语音 > 我的技能**，点击一条技能，可查看技能详情，或编辑、分享、删除技能。

### 语音设置闹钟

您可以通过智慧语音创建、关闭、查询闹钟。

唤醒智慧语音，说出指令，例如：“设置明早 8 点的闹钟”、“创建 20 分钟后的闹钟”、“取消早上 8 点的闹钟”、“查看明天的闹钟”等。

### 语音设置计时器

使用智慧语音可快速创建和控制计时任务。

唤醒智慧语音，说出指令，例如：“计时 30 秒”、“倒计时 5 分钟”、“暂停计时”、“取消计时”等。

### 语音播放音乐或视频

想听音乐或者看视频，唤醒智慧语音，直接说出指令。

#### 语音播放音乐

您可以通过指令，让智慧语音为您播放歌曲。

唤醒智慧语音，说出指令，例如：“播放歌曲”、“播放歌曲我的梦”、“播放周杰伦的七里香”、“下一首”等。

#### 语音播放视频

唤醒智慧语音，说出指令，例如：“播放视频”、“播放电影绿野仙踪”、“暂停播放”等。


### 使用 AI 字幕将声音转为字幕

AI 字幕可以帮您将平板内的视频或他人说的话实时转为文字，并以字幕的形式呈现在屏幕上，还可以将外文翻译成中文。


#### 识别视频声音自动生成字幕


浏览视频，如视频无字幕，又不方便听视频声音时，您可以使用 **AI 字幕**，识别视频声音，实时生成字幕，让您看视频更方便。


**1** 您可以通过以下任一方式进入 **AI 字幕**：

- 从状态栏向下滑出通知面板（可继续下滑），点击，将**AI 字幕**拖动到上方的快捷面板中，并开启此功能。
- 唤醒智慧语音，说出指令，例如：“帮我听一下”、“字幕”等。



2 开启后，视频播放界面将出现字幕悬浮窗，在悬浮窗中，点击 ，进入字幕设置界面，确认声音源为媒体声音，然后根据视频语种选择声音源语言。如源语言是英文，您还可以在字幕设置中开启翻译。


3 设置完成后，回到视频播放界面，字幕将按您的设置呈现。长按并拖动字幕悬浮窗上的横条，可改变悬浮窗的位置。拖动悬浮窗边框，可改变悬浮窗的大小。点击  关闭字幕。


 字幕翻译目前仅支持英文，请以实际情况为准。



## 使用 AI 字幕将他人的话转成文字


AI 字幕可以帮助听力不佳人士将他人说的话转换成字幕，并实时呈现在平板上。在平板上输入文字时，还可实时转换成语音播放。


1 您可以通过以下任一方式进入 AI 字幕：


- 从状态栏向下滑出通知面板（可继续下滑），点击 ，将 AI 字幕拖动到上方的快捷面板中，并开启此功能。
- 唤醒智慧语音，说出指令，例如：“帮我听一下”、“字幕”等。

2 开启后，平板将出现字幕悬浮窗，在悬浮窗中，点击 ，将声音源切换为麦克风声音，平板将开始倾听，在识别到有人说话后，自动将语音转成文字呈现在屏幕上。

若要将文字转成语音播放，点击 ，输入文字后点击 ，平板会将文字转成语音并播放。

3 点击 ，进入字幕设置界面，可以设置字幕的字体大小。设置完成后，回到字幕悬浮窗，字幕将按您的设置呈现。

长按并拖动字幕悬浮窗上的横条，可改变悬浮窗的位置。拖动悬浮窗边框，可改变悬浮窗的大小。点击  关闭字幕。

 设备外的字幕识别目前仅支持中文。

## 语音打开应用

使用智慧语音可快速打开应用，还可直接调用相机的某个模式拍照。

 此功能只有部分国家和地区支持，请以实际情况为准。

### 语音打开相机

唤醒智慧语音，说出指令。例如：“打开相机”、“自拍”、“录像”等。

### 语音打开或关闭应用

唤醒智慧语音，说出指令，例如：“打开录音机”、“关闭录音”、“打开微信”、“支付宝付款”等。

## 语音搜索和分享照片

想快速找到照片，只需唤醒智慧语音，说出指令。您也可以在图库中，唤醒智慧语音，让智慧语音分享照片。



## 搜索照片

唤醒智慧语音，说出指令，例如：“搜一下今年 1 月的照片”、“搜索美食照片”、“找一下身份证照片”、“查看我今天拍的照片”等。

## 分享照片

进入**图库 > 相册**，点开某个相册，唤醒智慧语音，说出指令，例如：“把前三张照片发送给妈妈”、“微信发送第二张照片到第四张照片给李总”等。

 云端的照片和回收站内的照片不支持语音搜索和分享。

## 语音翻译

唤醒智慧语音后，您可通过语音或文字输入要翻译的内容，还可用面对面翻译与外国友人实时沟通。

 此功能只有部分国家和地区支持，请以实际情况为准。

## 语音翻译

使用语音翻译，说出要翻译的内容或输入文字，智慧语音会帮您快速翻译成对应语种的语音和文字。

1 唤醒智慧语音，说出指令：“语音翻译”。


2 说出或文字输入要翻译的内容。

3 智慧语音会实时显示并语音播报翻译结果。

## 面对面翻译，沟通更轻松

出国旅游或参加国际会议时，面对面翻译可以帮您快速翻译语音对话，让您实时沟通。

1 唤醒智慧语音，说出指令：“面对面翻译”，进入翻译界面。

2 点击让屏幕适合双向操作。

3 按住自己面前的按钮，说出要翻译的内容，说完后松开，智慧语音会实时显示并用语音播报翻译结果。

## 语音设置日程和提醒

您可通过智慧语音创建、查询日程，还可以让智慧语音创建提醒。

唤醒智慧语音，说出指令，例如：“创建明天上午 9 点 20 开会的日程”、“提醒我晚上 8 点半取快递”、“查看日程”、“查一下我明天上午的日程安排”等。

## 语音完成系统设置

您可通过智慧语音进行系统设置，如调节音量、开关 WLAN、调节屏幕亮度等。


唤醒智慧语音，说出指令，例如：“调大音量”、“打开 WLAN”、“提高亮度”、“设置省电模式”等。

# 智慧视觉


## 开启智慧视觉

您可以通过多个入口进入智慧视觉。


### 相机入口

打开相机，选择拍照模式，点击，进入智慧视觉。

### 搜索栏入口

屏幕解锁状态下，在屏幕中部向下滑动，打开搜索框，点击搜索框旁边的，进入智慧视觉。

### 锁屏入口

在锁屏界面下，点亮屏幕，从屏幕底部边缘向上滑动，打开快捷操作面板，点击，解锁屏幕后进入智慧视觉。





## 扫描物品快速购买同款

逛街或者翻看杂志，当看到心仪的物品或服饰穿搭时，您可使用智慧视觉的购物功能，扫描物品，快速获取同款购买链接，还可在不同购物平台比价。

### 使用智慧语音扫物购买同款

- 1 唤醒智慧语音，说出指令，例如：“我要买这个”、“找一下同款”等。
- 2 将镜头对准要购买的物品，静待识别结果。
- 3 智慧视觉会为您呈现识别到的物品购买链接，点击链接可跳转购买。





### 使用相机扫物购买同款

- 1 进入相机 > 拍照，点击，然后点击.
- 2 将镜头对准要购买的物品，静待识别结果，或点击拍照识别。  
点击，可选择图库中的图片进行识别。
- 3 智慧视觉会为您呈现识别到的物品购买链接，点击链接可跳转购买。

## 扫外文快速翻译

到国外旅游看不懂路牌或者菜单，或是读不懂化妆品瓶上的外文说明时，使用智慧视觉的翻译功能，用相机扫描外文，即可快速翻译。

### 使用相机扫外文翻译


- 1 进入相机 > 拍照，点击，然后点击.
- 2 在语言选择列表中选择原语言和译文语言。
- 3 将镜头对准要翻译的文字，静待翻译结果，或者点击拍照翻译。  
点击，可选择图库中的图片扫描翻译。

- 4 点击  分享和保存翻译结果。






## 扫物识百科

遇到没见过的植物、动物，不了解的汽车、名画、地标建筑，或是陌生的餐厅等，打开**智慧视觉**的识物功能，用相机扫描目标，可轻松识别并搜索相关信息。

### 使用智慧语音扫物识百科



- 1 唤醒**智慧语音**，说出指令，例如：“这是什么”、“看看这是谁”等。
- 2 将镜头对准要识别的目标，静待识别结果。
- 3 点击识别结果中的服务卡片，可获取更多信息。  
点击  可分享和保存识别结果。

### 使用相机扫物识百科

- 1 进入**相机 > 拍照**，点击 ，然后点击 。
- 2 将镜头对准要识别的目标，静待识别结果，或点击  拍照识别。  
点击 ，可选择图库中的图片进行识别。
- 3 点击识别结果中的服务卡片，可获取更多信息。  
点击  可分享和保存识别结果。



### 扫餐厅招牌获取评分和优惠券

遇到陌生的餐厅，想了解该餐厅的评分如何，是否有优惠券等信息，您可使用**智慧视觉**的扫物功能，用相机扫描餐厅的招牌，获取餐厅信息。

- 1 进入**相机 > 拍照**，点击 ，然后点击 。
- 2 将镜头对准餐厅的招牌扫描，**智慧视觉**会为您显示餐厅的评分、人均消费、优惠券信息等卡片。
- 3 点击卡片，可进一步查看详细信息。

## 扫描文档智慧识文

您可以使用**智慧视觉**的识文功能，实现扫描文档、提取文档内容、分词搜索、翻译等操作，或获取更多第三方服务。

- 1 进入**相机 > 拍照**，点击 ，然后点击 。
- 2 将镜头对准文档，静待识别后，点击屏幕，点选某一行，或拖动光标选择识文范围。
- 3 点击**复制文字**，可复制所选择的文字。
- 4 点击**智慧识屏**，可对所选文字进行分词、搜索或翻译；点击**扫题**，可实现扫题等操作。

除此之外，识文还可以为您提供以下帮助：

- 扫名片：把联系人增加到通讯录中。


- 扫文档：提取纸质文档上的内容。此外，智慧视觉会为一些特殊词语提供第三方应用链接，方便您快速访问。

例如：名人的名字（可访问百科、微博等）、餐厅名称（可提供评分、人均消费、联系电话、导航等信息）、歌曲或电视剧名（可跳转到其他应用查看）。




## 扫食物获取卡路里信息

使用智慧视觉的卡路里功能，将相机对准食物扫描，即可预估它的卡路里和营养成分。

### 使用智慧语音扫食物获取卡路里

- 1 唤醒智慧语音，说出指令，例如：“识别卡路里”、“看看这块蛋糕的卡路里含量”等。
- 2 将镜头对准食物，可查看食物的单位重量卡路里和营养成分等信息。
- 3 点击 ，可分享和保存识别结果。


### 使用相机扫食物获取卡路里

- 1 进入相机 > 拍照，点击 ，然后点击 .
- 2 将镜头对准食物，可查看食物的单位重量卡路里和营养成分等信息。
- 3 点击 ，可分享和保存识别结果。




## 扫码获取更多服务信息

智慧视觉支持扫描多种二维码和条形码，扫描后，您可点击跳转页面，获取更多服务和信息。

### 用智慧语音扫码

- 1 唤醒智慧语音，说出指令，例如：“扫码”、“扫二维码”、“扫条码”等。
- 2 将相机对准二维码或条形码，等待扫码结果呈现。
- 3 点击 ，可识别保存在图库中的二维码或条形码图片。

### 用相机扫码

- 1 进入相机 > 拍照，点击 ，然后点击 .
- 2 将相机对准二维码或条形码，等待扫码结果呈现。
- 3 点击 ，可识别保存在图库中的二维码或条形码图片。

## 智慧识屏

### 开启智慧识屏

当您在浏览平板，看到感兴趣的动植物、或是想购买的衣服时，您可使用智慧识屏，双指长按屏幕，获取物体信息，或实现搜图、购物等操作。

进入**设置 > 智慧助手 > 智慧识屏**，开启智慧识屏开关。

## 识别屏幕上的物品

浏览平板时，当您看到未见过的植物、动物，或是想详细了解的汽车、名画、地标建筑时，可以使用**智慧识屏**的识物功能，快速识别物品，获取百科信息。

### 用智慧语音识物

- 1 进入**设置 > 智慧助手 > 智慧识屏**，开启智慧识屏开关。
- 2 在平板看到感兴趣的物品时，唤醒**智慧语音**，说出指令，例如：“屏幕里的是什么”、“屏幕上是什么东西”等。
- 3 当图片中有多个可识别的物品时，您可以点击**选择识别区域**，拖动选框调整识别区域，提升识别准确性。
- 4 点击识别结果，可查看该物品的详细信息。

### 双指长按屏幕识物

- 1 进入**设置 > 智慧助手 > 智慧识屏**，开启智慧识屏开关。
- 2 双指同时长按要识别的图片，选择**识物**。
- 3 当图片中有多个可识别的物品时，您可以点击**选择识别区域**，拖动选框调整识别区域，提升识别准确性。
- 4 点击识别结果，可查看该物品的详细信息。


## 购买屏幕上的物品

在平板上看到感兴趣的图片，想购买图中的物品时，使用**智慧识屏**的识图购物功能，可快速在多个购物平台上搜索和购买同款物品。

### 用智慧语音购买屏幕上的物品

- 1 进入**设置 > 智慧助手 > 智慧识屏**，开启智慧识屏开关。
- 2 在平板上看到想购买物品的图片时，唤醒**智慧语音**，说出指令，例如：“屏幕里的多少钱”、“我要买屏幕里的包包”等。
- 3 当图片中有多个可识别的物品时，您可以点击**选择识别区域**，拖动选框调整识别区域，提升识别准确性。
- 4 平板识别后，会显示该物品在购物平台上的相关链接，点击链接，可查看和购买物品。

### 双指长按屏幕识图购物

- 1 进入**设置 > 智慧助手 > 智慧识屏**，开启智慧识屏开关。
- 2 双指同时长按想购买物品的图片，选择**识图购物**。
- 3 当图片中有多个可识别的物品时，您可以点击**选择识别区域**，拖动选框调整识别区域，提升识别准确性。  
如图片中有**人物**时，平板可同时识别出人物身上的多个物品（如衣服、裤子等），您可点击不同物品上的 ，快速切换和查看识别结果。

4 平板识别后，会显示该物品在购物平台上的相关链接，点击链接，可查看和购买物品。

## 双指长按屏幕识文

在平板上浏览内容，遇到想进一步了解的内容时，使用**智慧识屏**的识文功能，可将屏幕上的文字内容分解为词语。您可以选中某段文字或某个词语，实现搜索、复制、翻译、分享等操作。

1 进入**设置 > 智慧助手 > 智慧识屏**，开启**智慧识屏**开关。

2 双指同时长按要识别的文字。如果屏幕上同时有图和文字，点击**文字识别**。

3 点击分解后的词语，可进行搜索、复制、翻译、分享等操作。若要选中一段文字，可点选某一行，或拖动光标选择；您也可以点击**选择识别区域**，框选需要的内容，进行更多操作。

如内容中有特殊词语，**智慧识屏**会为您提供第三方应用链接，点击应用链接，可获取更多服务。

当识别内容中有某些特殊词语（如地名、餐厅名称、人名等）时，**智慧识屏**会为这些特殊词语提供第三方应用链接，方便您快速访问。

例如：电话号码（可快速创建联系人）、名人的名字（可访问百科、微博等）、餐厅名称（可提供评分、人均消费、联系电话、导航等信息）、歌曲或电视剧名（可跳转到其他应用查看）。


## 选中应用中的文字快速翻译

浏览应用，当您遇到不认识的外文单词、短语或句子时，可以单指长按，选中该段文字，让平板帮您快速翻译。

1 在应用中，单指长按要翻译的文本，拖动光标选择识别范围，然后点击**翻译**。

2 根据提示，可选择源语言和目标语言，还可以让平板朗读原文和译文，或复制和分享。

3 若翻译文本为单词时，您还可以上滑翻译窗口，查看更多单词释义和例句等。

 部分应用和语种不支持翻译，请以实际情况为准。

## 多屏滚动翻译

在平板上浏览外文内容时，**智慧识屏**的全屏翻译功能，可为您快速翻译屏幕上的一屏或多屏内容，让您轻松阅读。



### 用智慧语音翻译屏幕上的内容

1 进入**设置 > 智慧助手 > 智慧识屏**，开启**智慧识屏**开关。

2 需要翻译时，唤醒**智慧语音**，说出指令，例如：“全屏翻译”、“翻译屏幕内容”等，平板将自动翻译屏幕上的内容。

如果原文内容有多屏，平板将自动滚屏翻译。




3 翻译完成后，点击屏幕可在原文和译文之间灵活切换，方便您对照阅读。

4 点击  可复制翻译结果，点击  可分享和保存翻译结果。

## 双指长按屏幕滚动翻译

1 进入**设置 > 智慧助手 > 智慧识屏**，开启**智慧识屏**开关。

2 双指同时长按要翻译的内容，选择**全屏翻译**。

- 3 选择原文语言和译文语言。如果原文内容超过一屏，可点击  滚屏翻译。屏幕滚动时，可单击屏幕中断滚动。  
翻译完成后，点击屏幕可在原文和译文之间灵活切换，方便您对照阅读。
- 4 点击  可复制翻译结果，点击  可分享和保存翻译结果。

## 识别屏幕上的二维码

需要识别屏幕上的二维码时，使用智慧识屏可快速实现扫码功能，简化您的操作。

### 用智慧语音识别屏幕上的二维码

- 1 进入设置 > 智慧助手 > 智慧识屏，开启智慧识屏开关。
- 2 需要扫码时，唤醒智慧语音，说出指令，例如：“扫描屏幕上的二维码”、“识别屏幕上的二维码”等。
- 3 扫码结果将自动呈现。

### 双指长按屏幕识别二维码

- 1 进入设置 > 智慧助手 > 智慧识屏，开启智慧识屏开关。
- 2 双指同时长按屏幕上要识别的二维码，平板在识别到二维码后将自动呈现扫码结果。

## 智慧搜索

### 搜索平板中的应用、设置项等

想在平板快速搜索应用、设置项、文件、联系人、玩机技巧等内容，您可以使用全局搜索，输入关键词快速查找。

从屏幕中部向下滑，在搜索框中输入关键词，如应用名称、设置项等，即可找到对应的内容。

如您搜索的是本机上的应用时，点击  可定位到该应用的具体位置。

若要恢复误删除的预置应用，可输入应用名称搜索，然后点击恢复。

## 荣耀分享

### 使用荣耀分享快速共享文件

荣耀分享是一种设备间无线快速共享图片、视频、文档等文件的技术。它通过蓝牙发现周边其他支持荣耀分享的设备，然后通过 WLAN 直连传输文件，传输过程不需要流量。

### 开启或关闭荣耀分享

执行以下任一操作开启或关闭荣耀分享：


- 从状态栏下滑出通知面板（可继续下滑），点亮或关闭荣耀分享。长按进入荣耀分享设置界面。
- 进入设置 > 更多连接 > 荣耀分享，开启或关闭荣耀分享开关。




## 通过荣耀分享在平板间极速共享文件

通过荣耀分享可在荣耀平板间快速共享文件，接收端在接收前可预览，接收后直接呈现接收到的内容。例如：图片/视频接收成功后，直接调用图库预览此图片/视频；APP 接收成功后，直接进入安装界面等。

1 在接收设备上，开启**荣耀分享**。

2 在发送设备上，长按选中待分享单个文件或相册，点击。然后点击 **荣耀分享**，发现接收设备后，点击接收设备名称发送文件。

 如果在应用中直接分享，操作路径可能有所不同，请以实际情况为准。

3 在接收设备上点击**接收**开始接收文件。

在接收设备上，进入**文件管理器 > 浏览 > 我的平板 > HONOR Share** 查看接收到的文件。

接收到的图片或视频也可以进入**图库 > 相册 > 荣耀分享**中直接查看。

## 通过荣耀分享在平板与电脑间共享文件

无需数据线，通过荣耀分享即可在平板和电脑（PC/MAC）间无线快速共享文件。


1 平板和电脑接入同一 WLAN 网络。

2 在平板上进入**荣耀分享**设置界面，开启**荣耀分享**和**共享至电脑**开关。

3 查看并记录**电脑端显示名**和**电脑端访问验证**的用户名和密码。

4 在 Windows 系统电脑（台式或笔记本）和 mac OS 系统电脑（笔记本）分别按如下操作：

- Windows 系统：在电脑上打开**此电脑（计算机） > 网络**。
- mac OS 系统：在电脑上打开 **Finder > 前往 > 网络**。

 此功能目前仅支持在装有 mac OS 10.8 到 10.14 之间版本的 MAC 上使用。

5 在电脑上，用鼠标双击平板在电脑端的显示名，并输入记录的用户名和密码来验证。

6 进入**内部存储**或**相册**等共享文件夹，查看、编辑或复制文件至电脑，也可以将电脑上的文件复制到此文件夹中共享给平板。

在共享文件夹中编辑文件，可以在电脑和平板端同步显示。

## 通过荣耀分享进行一键打印

当周围有支持荣耀分享一键打印的打印机时，打开平板荣耀分享便能轻松发现并一键打印存于平板中的图片、PDF 文件。

1 针对不同类型的打印机，需做好如下准备：

- WLAN 打印机：启动打印机，并确保打印机与平板接入同一网络。
- WLAN 直连打印机：启动打印机，在面板中选择 WLAN Direct 进入，然后进入设置，开启 WLAN Direct 开关。
- 蓝牙打印机：启动打印机，并确保打印机蓝牙处于可发现状态。

2 在平板上预览要打印的文件，点击**分享 > 荣耀分享**。

3 平板发现打印机后，点击打印机名称，在预览界面调整参数，点击**开始打印**。



若使用蓝牙打印机，首次连接时，需要在平板发现打印机并点击打印机名称后，按住打印机电源键 1 秒左右确认连接。

- ① 如需了解支持荣耀分享一键打印的打印机型号，请在荣耀分享的分享界面，点击**找不到接收方？**，然后选择打印机，点击**支持的打印机型号有哪些？**。

## 通过荣耀分享在平板与智慧屏间共享文件


无需 USB 数据线，通过荣耀分享即可在平板和荣耀智慧屏快速共享图片、视频。

- 1 平板开启**荣耀分享**开关。
- 2 在智慧屏**首页**点击右上角设置图标，选择**网络与联接 > 荣耀分享**（或**通用 > HONOR Share**）。根据界面提示，开启智慧屏**荣耀分享**（或**HONOR Share**）开关。
- 3 您可以按照以下方式互传图片或视频：
  - **从平板传到智慧屏：**
    - a 在平板端打开任意图片/视频，点击**分享**。
    - b 在设备列表中，选择对应的智慧屏名称。
    - c 在智慧屏提示框中，点击**接收**。
    - d 文件传输完成后，在智慧屏提示框中，点击**查看**，即可查看已传输的图片或视频。
  - **从智慧屏传到平板：**
    - a 在智慧屏**首页**选择**全部应用 > 媒体中心 > 本地**。
    - b 选择任意图片，全屏播放。按遥控器菜单键，在底部提示框中选择**分享**。
    - c 在设备列表中，选择对应的平板名称。
    - d 在平板提示框中，点击**接收**。

## 音频通道一键切换

### 多设备间音频通道一键切换

带着耳机播放音乐、视频时，如果想将音频投放到其他设备播放，或与朋友共同欣赏，无需拔下有线耳机或断开蓝牙音频设备，一键即可切换。

- 1 打开平板蓝牙，将平板与有线耳机或蓝牙音频设备（如蓝牙耳机、蓝牙音箱或车载设备等）连接。
- 2 连接成功后，下拉平板通知栏可显示**当前音频输出设备**或**当前音频输入输出设备**。点击，弹出可切换的音频输出设备列表。  
如果需要切换多媒体播放的音频通道，在弹出的音频输出设备列表中，选择相应的音频通道即可。
- ① 若平板支持非 Type-C 接口的有线耳机，连接后平板自带音频输出通道由**本机**默认切换为有线耳机。

# 相机图库

## 打开相机

### 打开相机

您可以通过多种方式启动相机。

#### 在桌面打开相机

在桌面上，打开**相机**。

#### 在锁屏界面打开相机

锁屏时，点亮屏幕，按住右下角的相机图标并上滑，启动相机。

#### 使用智慧语音打开相机


唤醒智慧语音，说出指令，例如：“打开相机”、“自拍”、“后置拍照”、“夜景模式”等。


## 拍照

### 拍照

1 打开**相机**。

2 您可以进行以下操作：

- 对焦：轻触屏幕中想要重点突出的位置。  
若要分离对焦点和测光点，可在取景框中长按，待对焦框和测光框同时出现时，分别拖动到需要的位置。
- 调节画面明暗：轻触屏幕，上下滑动对焦框旁的.
- 放大或缩小画面：在屏幕上，双指张开/捏合，或滑动屏幕旁的变焦条，放大/缩小画面。
- 选择相机模式：在相机模式区域，左右或上下滑动，选择一种模式。
- 

 并非所有模式支持以上操作，请以实际情况为准。

3 点击快门拍摄。

#### 使用悬浮快门键拍照

使用相机时，您可以开启悬浮快门，将悬浮快门键拖动到惯用的位置，方便拍照。

1 进入**相机** > ，开启**悬浮快门键**开关。


2 开启后，取景框侧边会出现悬浮快门键，长按悬浮快门键并拖动，可以将其移动到您要的位置。

3 点击悬浮快门键拍照。

## 连拍照片

使用连拍功能，连续拍下运动的过程，从中选择最精彩的那一张。

1 打开**相机**，选择**拍照**模式，并切换到后置摄像头。


2 长按  或音量键进行连拍。  
连拍过程中，取景框中会显示所拍摄的照片数量。

3 抬起手指，停止连拍。

## 选择要保留的连拍照片

1 进入**图库**，点击带有  标记的连拍照片，然后点击 .

2 滑动照片列表，勾选要保留的照片，然后点击 ，根据提示操作。

若要删除整组连拍照片，长按勾选该组照片，然后点击 .

## 设置定时拍照

开启定时拍照，只需定好取景画面，按下快门，相机将在倒计时结束后自动拍摄。

1 进入**相机** >  > **定时拍摄**，选择需要的定时时长。

2 回到拍摄界面，点击快门，平板将在倒计时结束后自动拍摄。

## 使用声控拍照

无需手动点击快门，说出拍照口令，即可拍照。

1 进入**相机** >  > **声控拍照**，选择需要的拍照口令。

2 回到拍照界面，说出设置的口令拍照。

# 全景拍摄


## 拍摄全景照片


当拍摄壮丽河山、集体合照等大幅照片时，您可使用全景模式，在拍摄过程中移动相机，将捕获的画面合成一幅宽广的全景照片。


## 使用后置摄像头拍摄全景照片

使用**全景**模式，在拍摄时移动相机，将捕获的画面合成一幅宽广的全景照片。

1 进入**相机** > **更多**，选择**全景**模式。

2 点击 ，选择相机移动方向为水平或垂直。

3 对准拍摄起点，点击  开始拍摄，沿箭头方向移动取景框，保持箭头顶点始终在中心线上。

4 取景完成后，点击  完成拍摄。

## HDR 拍摄

### 使用 HDR（高动态范围图像）拍照

当在逆光、明暗光反差比较大的场景下拍摄时，使用相机 HDR 模式，可以同时提升照片暗部和亮部的效果，让照片细节更出众。

1 进入**相机 > 更多**，选择 HDR 模式。

2 使用三脚架固定或持稳平板。


3 点击  拍摄。


## 照片添加水印

### 拍摄带水印的照片

您可以为相片增加时间、天气、心情、美食等水印。

1 进入**相机 > 更多**，选择水印模式。

如您在**更多**中没有找到水印，请在**更多**中点击 ，下载水印。

2 点击 ，选择水印，选择的水印会出现在取景框内。

3 拖动水印，可改变水印的位置。部分水印的文字可点击修改。

4 点击  拍照。



## 专业相机


### 使用专业模式拍照

1 打开**相机 > 更多**，选择专业模式。

2 您可以设置以下参数：

- 调整测光方式：点击 **M**，选择测光方式。

测光方式	适用场景
 矩阵测光	对画面整体测光。适合拍摄自然风光。
 中央重点测光	重点对画面中央区域测光。适合拍摄人像等。

测光方式	适用场景
 点测光	对画面中心极小的区域测光（如人物的眼睛等）。

- 调节 ISO 感光度：点击 **ISO**，滑动 ISO 调节区。  
当光线较弱时，可提高 ISO 感光度；当光线充足时，可降低 ISO 感光度，避免画面出现过多噪点。
- 调节快门速度：点击 **S**，滑动快门速度调节区。  
快门速度会影响相机的进光量，当拍摄静止风景、人像时，可调低快门速度；当拍摄运动风景、人像时，可调高快门速度。
- 调节曝光补偿值：点击 **EV**，滑动 EV 调节区。  
当光线较弱时，可以调高 EV 值；当光线较强时，调低 EV 值。
- 调节对焦：点击 **AF**，选择对焦模式。


对焦模式	适用场景
<b>AF-S 单次对焦</b>	静止人物、风景等。
<b>AF-C 连续对焦</b>	运动人物、风景等。
<b>MF 手动对焦</b>	点击需要突出的部位（如人物面部）进行对焦拍摄。

- 调节色彩基调：点击 **WB**，选择白平衡。

如在日光下，可选择 ；在阴天或阴暗环境下，选择 .

点击 ，可改变色温，让画面呈现较冷或较暖的色调。


- 调节存储格式：您可以根据需要将存储的格式设置为 JPG 或 RAW，RAW 格式的照片保留了更多照片细节，方便对照片进行后期处理，但占用较多内存；JPG 格式的照片占用内存相对较小，您也可以根据需要进行选择保存为高分辨率 JPG 或默认 JPG。

点击 ，选择不同的存储格式。



### 3 点击快门拍照。


 部分参数会随着其他参数的调节而变化，请您根据实际情况调整。

## 使用专业模式录像

1 在专业模式下，点击  切换到录像，您可以设置以下参数：

- 调整测光方式：点击 **M**，选择测光方式。


测光方式	适用场景
 矩阵测光	对画面整体测光。适合拍摄自然风光。
 中央重点测光	重点对画面中央区域测光。适合拍摄人像等。

测光方式	适用场景
 点测光	对画面中心极小的区域测光（如人物的眼睛等）。

- 调节 ISO 感光度：点击 **ISO**，滑动 ISO 调节区。  
当光线较弱时，可提高 ISO 感光度；当光线充足时，可降低 ISO 感光度，避免画面出现过多噪点。
- 调节快门速度：点击 **S**，滑动快门速度调节区。  
快门速度会影响相机的进光量，当拍摄静止风景、人像时，可调低快门速度；当拍摄运动风景、人像时，可调高快门速度。
- 调节曝光补偿值：点击 **EV**，滑动 EV 调节区。  
当光线较弱时，可以调高 EV 值；当光线较强时，调低 EV 值。
- 调节对焦模式：点击 **AF**，选择对焦模式。

对焦模式	适用场景
<b>AF-S 单次对焦</b>	静止人物、风景等。
<b>AF-C 连续对焦</b>	运动人物、风景等。
<b>MF 手动对焦</b>	点击需要突出的部位（如人物面部）进行对焦拍摄。

- 调节色彩基调：点击 **WB**，选择白平衡。

如在日光下，可选择 ；在阴天或阴暗环境下，选择 .

点击 ，可改变色温，让画面呈现较冷或较暖的色调。

## 2 点击 录像。


 部分参数会随着其他参数的调节而变化，请您根据实际情况调整。


# 拍视频

## 拍摄视频

1 打开相机，选择录像模式。


2 您可以执行以下任一操作，为拍摄做准备：



- 放大或缩小：在屏幕上双指张开/捏合，或滑动变焦条以放大或缩小。
- 对焦：轻触屏幕中想要重点突出的位置。在屏幕中长按，可锁定曝光和对焦。
- 调整视频分辨率和帧率：进入  > 视频分辨率，选择所需分辨率。分辨率越高，视频越清晰，最后生成的视频文件越大，请根据实际需要选择。  
您还可以点击视频帧率，选择需要的帧率。

 并非所有产品支持以上功能，请以实际情况为准。

3 点击  开始拍摄。

录像过程中，长按  或 ，可平滑放大或缩小画面。

点击  可拍下当前画面。

4 点击  暂停拍摄，点击  结束拍摄。



## 延时摄影

### 拍摄延时摄影短片

使用延时摄影，可将连续几分钟、几小时的视频压缩成一段快速播放的短片，记录下花蕾绽放、云卷云舒等变化过程。

1 进入 **相机 > 更多**，选择**延时摄影**模式。

2 在要拍摄的位置放置好平板。为减小拍照过程中的抖动，建议您使用三脚架固定平板。


3 点击  开始拍摄，点击  结束拍摄。

拍摄完成后，您可以在图库中查看生成的延时摄影短片。

## 相机设置


### 调整相机设置

根据使用习惯调整相机设置，可以让您更快捷地拍摄。

 并非所有模式支持以下设置，请以实际情况为准。

### 调整照片比例

进入 **相机 >  > 照片比例**，选择需要的照片比例。

 部分模式下无法调整照片比例，请以平板实际功能为准。

### 开启地理定位

开启**记录地理位置信息**开关。开启后，拍摄的照片和视频会带有地理位置信息。

您可以在图库中，点击照片或视频后上滑，查看照片和视频的地理位置。

### 使用参考线辅助拍照

使用参考线辅助取景，可以帮您更好地构图。

1 开启**参考线**开关，开启参考线后，取景框将出现九宫格参考线。

2 将拍摄主体放在交叉点上，点击快门拍摄。

### 开启或关闭自拍镜像

使用前置摄像头自拍时，进入 ，开启或者关闭**自拍镜像**。

## 静音拍照

根据需要，开启或者关闭**拍摄静音**开关。开启后，拍照和录像时会关闭快门音。

 此功能只有部分国家和地区支持，请以实际情况为准。

## 自动抓拍笑脸

开启**笑脸抓拍**开关。拍照时，相机检测到取景框内出现笑脸时，将自动抓拍。

## 使用水平仪辅助构图

开启**水平仪**开关，开启后，取景界面将出现水平辅助线。

当水平辅助线的虚线与实线重合时，表明平板处于水平位置，帮您避免因平板不正导致的构图倾斜。

# 管理图库

## 查看图片和视频

在图库中，您可以查看、编辑、分享图片和视频。

## 按拍摄时间查看


进入**图库**，点击**照片**页签，两指分开或合拢，缩放屏幕，可以按月视图或日视图布局，查看图片和视频。

您还可以滑动屏幕旁的滑块，快速拖动到对应的时间查看。

## 按拍摄地点查看

若在拍摄时，**相机**设置页面的**记录地理位置信息**开关已打开，您可以在**图库**中通过地图模式查看这些图片和视频。

 此功能只有部分国家和地区支持，请以实际情况为准。

- 1 在**图库**中，点击**照片**页签，然后点击，您可以在地图中查看拍摄于不同地点的照片和视频。
- 2 两指分开放大地图，可查看图片的详细拍摄地点。点击图片缩略图，可查看在该地点拍摄的所有图片和视频。

## 按相册查看

在**相册**页签，您可以按相册查看图片和视频。

部分图片和视频存放在系统指定的默认相册内。例如，使用相机拍摄的照片、视频保存在**相机**内，截屏、录屏文件保存在**截屏录屏**内。


## 按图库智能分类查看

在**发现**页签，图库会智能识别图片内容并分类展示。

您可以点击已识别的分类相册查看，如人像、地点、美食、风景等。




## 查看图片和视频详细信息

- 1 在图库中，点击任意图片或视频，可进入全屏查看，再次点击屏幕隐藏菜单。
- 2 全屏查看时，您可以点击 ，在弹出的详细信息窗口中，查看图片或视频的存储路径、分辨率、大小等参数信息。

若查看的图片位于云端，默认查看缩略图的信息。

## 在图库中快速搜索图片






在图库搜索栏中输入时间、地点、事物等关键词，可以快速搜图。

- 1 进入**图库**，在屏幕顶端的搜索栏输入要搜索的关键词。
- 2 输入图片关键词（如“美食”、“风景”、“身份证”、“银行卡”等）。若要搜索聊天截图，可输入对话中的关键词。  
 此功能因产品而异，请以实际情况为准。
- 3 图库会为您呈现与关键词相关的图片，并推荐相关的关键词。点击关键词，或继续输入关键词，可进行更精确的搜索。




## 编辑图片和视频

使用图库的编辑功能，您可以对图片和视频实现自定义编辑。




### 基本图片编辑

- 1 打开**图库**，点击一张要编辑的图片，然后点击 ，您可以实现以下操作。
  - 修剪和旋转图片：点击**修剪**，然后点击一个修剪框，拖动网格工具选框或边角，选择保留的部分。  
若要旋转图片，点击**修剪**后，滑动角度滑条，自定义图片的旋转角度。  
若要固定旋转或镜像翻转图片，可点击  或 .
  - 添加滤镜效果：点击**滤镜**，选择滤镜效果。
  - 调节图片效果：点击**调节**，调节图片的亮度、对比度、饱和度等参数。
  - 其他图片编辑：点击**更多**，进行保留色彩、虚化图片、涂鸦图片、为图片添加标注等操作。
- 2 点击  或  保存编辑。


### 给图片添加水印

- 1 在图库中，点击要编辑的图片，然后点击  > **更多** > **水印**，进入水印编辑。
- 2 选择要添加的水印信息，如**时间**、**天气**、**心情**等。
- 3 选择水印后，将水印拖动到合适的位置。部分水印文字可编辑，点击水印，输入内容。
- 4 点击  保存当前编辑，点击  保存图片。


## 给图片添加马赛克


- 1 在图库中，点击要编辑的图片，然后点击  > **更多** > **马赛克**，进入马赛克编辑界面。
- 2 选择马赛克样式和粗细，在图片上涂抹。
- 3 若要擦除已添加的马赛克，点击**橡皮擦**后擦除。
- 4 点击  保存当前编辑，点击  保存图片。

## 重命名图片

- 1 在图库中，点击要重命名的图片。
- 2 点击  > **重命名**，输入该图片的新名称。
- 3 点击**确定**。




## 视频编辑

-  使用该功能前，请将您的设备升级到最新版本。
- 此功能因产品而异，请以实际情况为准。

- 1 进入**图库** > **相册**，选择要编辑的视频。
- 2 点击  进入视频编辑界面，您可以执行以下操作：
  - 选择视频主题：点击**主题**，选择预置视频主题。
  - 剪辑视频：点击**剪辑**，在预览条上轻点，然后拖动视频裁剪区两端的滑块，选择要保留的视频片段。


## 分享图片和视频

进入**图库**，您可以通过以下方式分享图片和视频：

- 分享单个图片或视频：点击某个图片或视频，然后点击  分享。
- 分享多个图片或视频：在某个相册中，长按勾选多个图片和视频，点击  分享。
-  当要分享的图片或视频位于云端时，需下载到本地后才能分享。此功能需要在联网状态下进行，建议您将设备连接 WLAN 网络以避免消耗数据流量。

## 安全分享照片

照片安全分享，可帮你去除照片位置信息、时间、设备、照片名称等信息，让你在分享时不用担心隐私泄露。





- 1 进入**图库**。
- 2 选择单个或多个图片，点击 .
- 3 点击分享界面左上方的隐私保护开关，弹出**分享隐私保护**窗口，按照屏幕提示开启**去除照片拍摄数据**和**去除照片位置信息**开关，点击**确定**，即可安全分享照片。

- i** 如果拍照时未开启记录地理位置信息开关，分享隐私保护窗口则不会显示去除照片位置信息开关。

## 创建共享相册

创建共享相册并邀请好友加入，让您和好友都可以在共享相册中随时上传、查看图片和视频。

- i** 此功能只有部分国家和地区支持，请以实际情况为准。


- 1 进入**图库 > 相册 > **，点击**设置**，登录荣耀帐号，打开**图库数据同步开关**。
- 2 回到**相册**页签，点击****，选择**共享相册**，输入共享相册的名称，然后点击**确定**创建相册。
- 3 选择要分享的图片或视频，按提示添加到共享相册。  
位于云端的图片或视频不支持直接添加到共享相册，若要共享，请先将图片或视频下载到本地。
- 4 在共享相册中，点击**** > **相册成员**，按照屏幕提示邀请好友加入共享相册。
- 5 相册成员点击收到的链接，即可选择加入该共享相册。或查看共享相册中的图片、视频。  
若要相册成员都能上传图片，请打开**允许所有成员上传照片**开关。
- 6 在共享相册中，点击****，可删除或重命名共享相册，或查看相册详情。

## 同步云端与平板图库

开启云图库，您可以将平板本地的图片和视频同步到云端。还可以通过任意设备登录您的荣耀帐号，随时查看云图库上的图片和视频。

- i** 此功能需要在联网状态下进行，建议您将设备连接 WLAN 网络以避免消耗数据流量。
- 此功能只有部分国家和地区支持，请以实际情况为准。

## 开启云图库

- 1 进入**图库 > 相册 > **，点击**设置**。
  - 2 登录荣耀帐号，打开**图库数据同步开关**。
  - 3 开启后，**相机**和**截屏录屏**相册将默认开启同步，在 WLAN 网络下自动同步到云端。
  - 4 若您想在使用移动数据时也能同步照片和视频，可打开**使用移动网络数据**开关。  
同步需要耗费较多流量，建议您在 WLAN 环境下同步。
- i** 电量低于 10% 时，云图库将不会进行自动同步。

## 将指定相册同步至云端


进入 **** > **设置 > 其他需要同步的相册**，打开要同步相册旁的开关。

## 筛选本地或云端照片

点击要查看的相册，然后点击相册上方的**所有**，选择**本地**或**云端**查看。

## 释放平板相册存储空间


已同步到云端的图片和视频，您可以仅在平板保留缩略图，节约平板存储空间。

进入  > **设置**，点击**释放本地存储空间**，平板会自动扫描并压缩已同步到云图库的图片和视频。

 同步到云图库 30 天以上的图片和视频才会被释放。

## 将云图库源文件下载到本地


进入某个相册，长按勾选您要下载到本地的图片或视频，然后点击  > **下载**。

若要下载整个相册的云端文件，长按勾选某个相册，然后点击 。



## 整理相册

当图片和视频比较多时，您可以通过相册管理图片和视频，方便查看。



### 新建相册

- 1 进入**图库 > 相册**。
- 2 点击 ，输入新相册名称，然后点击**确定**。
- 3 选择要添加到相册的图片或视频，将所选文件移动或复制至新相册中。

### 给相册排序

- 1 进入**图库 > 相册 > **，点击**相册排序**。
- 2 长按并拖动相册旁的  进行排序，点击**恢复默认排序**，可重置相册为默认排序。

### 移动图片和视频

- 1 点击一个相册，长按勾选要移动的图片或视频。
  - 2 点击  > **移动**，选择要移入的相册。
  - 3 移动完成后，原相册中将不再保留已移出的文件。
-  **所有照片和视频**相册中，会聚合显示图库中的所有图片和视频。  
移动图片或视频，不会影响该相册中的显示。

### 删除图片和视频


长按勾选要删除的图片、视频或相册，然后点击**删除 > 删除**。

 部分系统预置的相册无法删除，如**所有照片**、**我的收藏**、**视频和相机**等。

删除的图片和视频会在**最近删除**相册中保留一段时间（最长 30 天），超过该时间后会被永久删除。


若要在保留期内永久删除图片或视频，请在**最近删除**中长按勾选要删除的图片或视频，然后点击**删除 > 删除**。

## 恢复删除的图片和视频

在**最近删除**相册中，长按勾选要恢复的图片或视频，点击，图片或视频将恢复到原来的相册中。

若原相册被删除，平板会为您重新创建该相册。


## 收藏图片和视频

点击要收藏的图片或视频，然后点击.


收藏后，原相册中的文件不会被移动，收藏后的图片和视频会呈现在**我的收藏**相册中，方便您查看。

## 隐藏相册

若您有隐私图片和视频不希望显示在相册中，可以将其隐藏。

在**相册**页签，点开某个相册，长按勾选要隐藏的图片或视频，然后点击 > **隐藏** > **确定**。

选中的图片和视频将被隐藏。您可以：

- 在**相册**页签，点击 > **隐藏相册**，查看已隐藏的图片 and 视频。
- 在**隐藏相册**中长按勾选图片或视频，然后点击**取消隐藏**。

取消隐藏后，图片和视频将恢复到原相册中。


 共享相册中的图片和视频无法被隐藏，请以实际情况为准。

## 图库智能分类

### 图库智能分类

平板可自动识别图库中的图片，并按人像、地点、风景等类别智能分类，帮助您更快捷地整理和查看图片。

进入**图库 > 发现**，可按分类查看图片。

 部分分类相册中的图片无法移除。

# 应用


## 应用管理

### 应用管理

#### 安装应用

进入应用市场，搜索或在相应分类中查找所需应用，点击**安装**，应用安装后会自动在桌面创建图标。

#### 查找应用

从主屏幕中部向下滑动，在搜索框中输入应用名称，在搜索列表中点击  可快速找到应用。


#### 恢复预置应用

从主屏幕中部向下滑动，在搜索框中输入应用名称。在搜索列表中，点击预置应用旁边的**恢复**。

#### 卸载程序


通过以下任一方式卸载应用：

- 若为**标准风格**时，在桌面长按要卸载的应用图标，然后点击**卸载**，根据屏幕提示操作。
- 若为**抽屉风格**时，在抽屉界面中长按要卸载的应用图标，然后点击**卸载**，根据屏幕提示操作。
- 进入**设置 > 应用 > 应用管理**，点击要卸载的应用，点击**卸载**。





 为确保系统正常运行，部分系统预置的应用无法卸载。

#### 管理后台应用

1 通过以下任一方式操作：

- 当您使用**手势导航**时，从屏幕底部边缘向上滑并停顿。
- 当您使用**屏幕内三键导航**时，点击 。

2 查看、切换、结束或锁定最近运行的后台应用：

- 左右滑动屏幕查看后台运行的应用程序。
- 点击应用页签进入应用。
- 上滑应用页签结束对应的应用。
- 下滑某个应用可锁定该应用，应用上方出现 。点击  时，不会结束被锁定的应用。
- 下滑已锁定的应用，可解除锁定，应用上方不出现 。
- 点击  结束全部未锁定的应用。

## 清空应用缓存

删除应用的缓存文件，释放存储空间。


进入**设置 > 应用 > 应用管理**，选择应用，然后点击**存储 > 清空缓存**。

## 联系人

### 添加和管理联系人

通过多种方式添加联系人，并查看和管理联系人列表。


#### 手工创建联系人

- 1 进入**电话**，选择**联系人**页签，点击<sup>+</sup>。  
如果是首次创建联系人，请点击**新建联系人**开始添加联系人。  
 对于WLAN only 版本的平板，请在**实用工具**文件夹中打开**联系人**。
- 2 设置联系人头像，输入联系人姓名、公司、电话号码等信息，点击<sup>✓</sup>。

#### 导入联系人

- 1 在**联系人**界面，点击<sup>⋮</sup> > **设置 > 导入/导出**。
- 2 您可根据屏幕提示，导入联系人。例如**通过蓝牙导入**、**通过 WLAN 直连导入**或**从存储设备导入**等。

#### 合并重复联系人

- 1 在**联系人**界面，点击<sup>⋮</sup> > **设置 > 整理联系人 > 合并重复联系人**。  
 对于WLAN only 版本的平板，请在**实用工具**文件夹中打开**联系人**。
- 2 选择要合并的重复联系人，点击**合并**。

#### 搜索联系人

- 1 在**联系人**界面，进入<sup>⋮</sup> > **设置 > 显示联系人**，点击**所有联系人**，确保其尾部图标已点亮。
- 2 通过以下任一方式搜索联系人：
  - 从桌面中部向下滑动调出搜索框，输入要查找的关键字（如联系人姓名、姓名首字母或邮箱等）。
  - 您还可以输入多个关键字进行更精确的搜索，如“张三 北京”。
  - 在**联系人**界面顶部的搜索框中，输入要查找的关键字。

#### 分享联系人

- 1 在**联系人**界面：
  - 长按要分享的联系人，点击**分享联系人**。



- 点击要分享的联系人，继续点击  > 分享联系人。

2 选择一种分享方式，按照屏幕提示完成分享。

## 导出联系人




1 在联系人界面，点击  > 设置 > 导入/导出。



2 选择导出到存储设备，根据屏幕提示，导出联系人。

您可以进入文件管理器 > 分类 > 内部存储，查看导出的 .vcf 文件。

## 删除联系人

通过以下任一方式删除联系人：

- 长按要删除的联系人，点击删除。
- 点击要删除的联系人，继续点击  > 删除联系人。
- 在联系人界面，点击  > 设置 > 整理联系人 > 批量删除，选择要删除的联系人，点击 。



如果想恢复误删的联系人，点击  > 设置 > 整理联系人 > 最近删除，长按勾选要恢复的联系人，点击 。

# 日历

## 添加和管理日程

日程帮助您规划日常生活和工作中的各项活动，例如公司会议、朋友聚会、银行还贷等。添加日程并设置提醒，提前安排好日程计划。

### 添加日程


- 1 进入日历，点击 。
- 2 输入日程的标题、地点、开始、结束时间等详细信息。
- 3 点击添加提醒，设置日程的提醒时间。
- 4 点击  保存。

### 导入会议提醒


- 1 进入日历 >  > 日历帐户管理。
- 2 点击添加帐户，根据界面提示，将工作邮箱（Exchange 帐户）添加到日历，可以通过日历查看会议提醒。



## 搜索日程



- 1 在日历界面，点击 .
- 2 在搜索框输入待搜索日程的关键字，如日程的标题、地点等。

## 分享日程

- 1 在日历界面，在视图或日程中点击某个日程。
- 2 点击 , 根据屏幕提示，通过多种方式分享日程。

## 删除日程

通过以下任一方式删除日程：

- 在日历界面，点击要删除的日程，然后点击 .
- 在日程界面，长按一条日程进入多选界面，勾选想要删除的日程，然后点击 .

## 设置日历通知


根据需要设置日历的通知方式，如状态栏显示、横幅通知或者铃声通知等。修改默认提醒时间后，平板会在相应时间发送提醒通知。

点击日历 >  > 设置。

- 点击默认提醒时间和全天事件默认提醒时间，设置提醒时间。
- 点击通知，开启允许通知开关。根据界面提示，设置日历的通知方式。


## 自定义日历显示方式

根据个人习惯，设置日历视图中的周数显示、一周开始日等。

- 1 点击日历 >  > 设置。
- 2 设置在日历中是否显示周数、一周开始日等。
- 3 选择国家（地区）节日，可以在日历中查看节假日安排。


## 更改历法显示

根据个人需要，设置在日历中显示其他历法，例如中国农历、佛历等。

进入日历 >  > 设置 > 其他历法，选择其他历法。

## 查看全球节假日

开启全球节假日，提前了解当地的节假日情况，更好地规划您的出行计划。

- 1 进入日历 >  > 设置 > 国家 (地区) 节日。
- 2 开启对应国家旁边的开关，平板会自动下载节假日信息并在日历中显示。

## 时钟

### 闹钟

您可以设定几个在特定时间响铃或振动的闹钟。

#### 添加闹钟

- 1 进入**时钟 > 闹钟**，点击<sup>+</sup>，添加一个闹钟。
- 2 按照屏幕提示，设置闹钟铃声、振动方式、重复周期等。
- 3 点击<sup>✓</sup>保存。

#### 修改或删除闹钟

点击设定好的闹钟，可进行修改或者删除操作。

#### 让闹钟稍后提醒

闹钟响起时，如果您想小睡几分钟，可按屏幕提示点击稍后提醒按钮，或者按下电源键。  
闹钟再次响起的时间间隔，是添加闹钟时设置的。

#### 关闭闹钟

闹钟响起时，您可以按屏幕上的提示左右滑动按钮关闭闹钟。

### 计时器或秒表

您可以使用计时器从特定时间开始倒数。您还可以使用秒表计量事件的持续时间。

#### 计时器

进入**时钟 > 计时器**，设定倒计时时长，点击<sup>▶</sup>开始计时，点击<sup>⏸</sup>停止。

#### 秒表

进入**时钟 > 秒表**，点击<sup>▶</sup>开始计时，点击<sup>⏸</sup>停止。

#### 查看世界各地的时间

您可以使用时钟查看世界各地不同时区的当地时间。

进入**时钟 > 世界时钟**，点击<sup>+</sup>，输入城市名称或从城市列表中选择城市，即可查看该城市的时间。

## 备忘录

## 创建笔记

用书写、扫描文档、多设备共同协作、语音记事或手绘涂鸦等多种方式记录笔记，帮您快速留住一闪而过的想法和灵感。

### 书写笔记

- 1 进入**备忘录 > 笔记**，点击<sup>+</sup>。
- 2 输入笔记的标题和需要记录的内容。根据需要，您可以进行以下操作：
  - 点击<sup>✓</sup>，添加核对清单。
  - 点击<sup>A≡</sup>，更改文字样式、段落对齐或背景等。
  - 点击<sup>🖼️</sup>，插入图片。长按图片，拖动图片在笔记中的显示位置。
  - 如果您希望笔记分类更清晰、方便查看，记录完成后点击<sup>🏷️</sup>，给笔记添加标签。
- 3 点击<sup>✓</sup> 保存笔记。

### 使用手绘涂鸦记事

有些想法和灵感不方便用文字表达，可以使用手绘涂鸦生动地画出来。

- 1 进入**备忘录 > 笔记**，点击<sup>+</sup>。
- 2 点击<sup>🖋️</sup>，手写或手绘要记录的内容，根据需要选择书写的颜色。
- 3 点击<sup>✓</sup> 保存笔记。

## 创建待办事项

创建待办事项用于跟踪日常购物清单、工作项目、家务琐事以及任何想要跟踪的事项。


### 创建待办

将计划要做的事情记录在待办事项中，并设置在具体时间或者位置提醒您完成待办。

如果您指定了提醒位置，当经过设置的目的地有效范围并超过 1 分钟时，平板会发出通知，提醒您完成要做的事项。

如果您设置了重要提醒，锁屏时会全屏提醒您完成待办事项。

- 1 进入**备忘录 > 待办**，点击<sup>+</sup>。
- 2 输入待办事项。
- 3 设置待办的提醒方式。
  - 点击<sup>🕒</sup>，设置计划提醒的时间，点击**确定**。

4 点击  设置重要提醒。

5 点击保存。

### 设置待办重复提醒

如果您指定了待办提醒时间，即可同时选择重复提醒方式（如不重复、每天、每周、每月、每年等），平板会在指定时间并按照已设定的重复周期发出通知，自动生成新的待办重复提醒您完成待办事项。



### 管理备忘录


您可以将备忘录分类整理到不同的文件夹中，删除不需要的记录，还可以将备忘录分享给他人。

查看浏览备忘录时，点击屏幕顶部状态栏，可以快速返回顶部。

### 设置备忘录密码

**锁定备忘录应用：**进入设置 > 安全 > 应用锁，按照屏幕提示，输入锁屏密码或自定义应用锁密码，开启备忘录旁的开关。






**锁定单条笔记：**在笔记列表界面，打开要锁定的笔记，点击  > 添加笔记锁，按照屏幕提示完成锁定。如果要解锁笔记，点击  > 移除笔记锁。

若您的设备支持指纹、人脸且已录入，可进入备忘录 >  > 设置 > 笔记锁，开启关联指纹解锁和关联人脸解锁开关，便可快速认证解锁。

### 分类整理备忘录

将备忘录按照不同类别整理到不同的文件夹中。您可添加不同的颜色标签来区分类别，使分类更清晰。

通过以下任一方式整理备忘录：

- 在全部笔记列表界面，向左滑动一条记录，点击  或 ，选择置顶或标星笔记。
  - 在全部笔记或全部待办列表界面，向左滑动一条记录，点击 ，选择您要的标签进行归类。
  - 长按待整理的笔记或待办，勾选或者沿着勾选框滑动选择多条待分类的记录，点击  进行分类。
-  Exchange 帐号文件夹下的记录不支持移动。


### 同步备忘录

在Exchange邮件列表中下拉刷新，即可同步该帐号中的便签和任务数据到备忘录，生成相对应的笔记和待办。

备忘录中会自动生成该Exchange帐号命名的文件夹，便于管理。

### 分享备忘录

您可以通过多种方式分享备忘录：


- 分享单个笔记或待办：在**全部笔记**或**全部待办**列表界面，打开要分享的记录，点击，按照提示完成分享。

笔记可以通过**分享为图片**、**分享为文本**、**导出为文档**或**分享至其他设备**等多种方式进行分享。


### 导出为文档时需注意以下事项：

如果您的设备未安装WPS，则只能导出TXT或HTML格式文档，且默认保存在**实用工具 > 文件管理器 > 我的平板 > Documents > NotePad**。

如果您的设备已安装WPS，则支持导出PDF、DOC等更多格式，且支持自定义保存路径。




- 分享多个笔记：在**全部笔记**列表界面，长按待分享的笔记，勾选多条待分享的笔记，点击，按照提示完成分享。

## 打印备忘录

- 1 在**全部笔记**列表界面，打开想要打印的笔记。
- 2 点击 > **打印**，按照屏幕提示选择打印机和打印参数开始打印。



## 删除备忘录

通过以下任一方式删除备忘录：

- 在**全部笔记**或**全部待办**列表界面，向左滑动一条记录，点击删除。
  - 长按要删除的笔记或待办，勾选或者沿着勾选框滑动选择多条待删除的记录，点击。
- 如果想恢复误删的备忘录，点击**全部笔记**或**全部待办**，在**最近删除**文件夹中选择想要保留的记录，点击。

# 录音机

## 录音机

- 1 在**实用工具**文件夹中打开**录音机**，点击，启动录音。
  - 2 录音过程中，您可以点击**标记**在关键位置添加录音标记。
  - 3 点击结束录音。
  - 4 您可以长按录音文件，然后分享、重命名、删除该录音。
- 您还可以进入**文件管理器 > 浏览 > 我的平板 > Sounds**，查看录音文件。

## 播放录音

录音文件会以列表的形式展示在**录音机**首页，点击即可播放。

在录音播放界面，您还可以：


- 点击**跳过静音**，播放时会自动跳过静音部分。

- 点击**倍速播放**，可以快速或慢速播放。
- 点击**标记**，可以给关键位置添加标识。
- 点击已经添加的标签名称，可以重命名标签。

## 编辑录音文件

- 1 在**录音机**首页，点击录音文件。
- 2 点击**编辑**，显示录音的全部波形。
- 3 拖动录音的起始和结束时间条，选择需剪辑的录音区域。您还可以在波形区域，放大和合拢双指，调节波形显示区域后再选择裁剪区域。
- 4 点击**裁剪**，选择**保留选中区域**或**删除选中区域**。

## 分享录音文件


- 1 在**录音机**首页，点击要分享的录音文件进入播放界面。
- 2 点击  > **分享**。
- 3 选择一种分享方式，按提示完成分享。

# 电子邮件

## 添加邮件帐户

在**电子邮件**中添加邮箱帐户，使用平板随时随地查看邮件。

### 添加个人邮箱帐户

- 1 在平板上进入**电子邮件**，选择已有的邮箱服务提供商或点击**其他**。
- 2 输入电子邮件地址和密码（或独立密码、授权码），点击**登录**，按照提示进行配置，系统会自动连接服务器并检查服务器设置。
  -  由于网易、QQ等邮箱的登录策略，在平板预置的邮箱客户端登录时需要使用授权码。您可以通过以下方式获得：
    - 在平板**帐户设置**页面，点击**快速获取授权码**。
    - 也可以在电脑上登录网页版邮箱，在**设置 > 帐户**，开启**POP3/SMTP/IMAP**服务开关，根据界面提示手动获取授权码。

## 添加 Exchange 帐户

Exchange 是微软公司开发的用于企业内部的邮件交换系统，如果您的公司邮箱使用 Exchange 服务器，您可以在平板上登录公司邮箱。

- 1 联系公司邮箱服务器的管理员，获取域名、服务器地址、端口和安全类型等信息。
- 2 进入**电子邮件**，选择**Exchange**。
- 3 输入电子邮件地址、用户名和密码。





4 点击**手动设置**，在**帐户设置**界面，设置邮箱域名、服务器地址、端口和安全类型等参数。

5 点击**下一步**，按照提示进行配置，系统会自动连接服务器并检查服务器设置。


## 发送电子邮件

选取邮件帐户，编写邮件发送给朋友、家人或同事。




### 发送邮件

- 1 进入**电子邮件**，点击 .
- 2 输入收件人邮箱地址，或者点击 ，选择邮件联系人或群组，点击 .
- 3 添加抄送、密送的邮件地址。  
如果有多个邮件帐户，选择要使用的发件人邮箱。
- 4 输入主题和邮件内容，点击 .

### 保存邮件为草稿


在**新建邮件**界面，输入收件人邮箱地址、主题或邮件内容后，点击 ，将邮件存为草稿。  
点击**收件箱** > **显示全部文件夹** > **草稿箱**，查看保存为草稿的邮件。

### 回复邮件

- 1 在**收件箱**界面，打开要回复的邮件。
- 2 点击  单独回复发件人，或者点击  回复此邮件中的所有联系人。
- 3 输入要回复的内容后，点击 .

## 设置邮件通知


根据需要，设置邮件的通知方式。

- 1 进入**电子邮件** >  > **设置** > **通用设置** > **通知**，开启**允许通知**开关。
- 2 选择要设置的邮件帐户，开启**允许通知**开关，设置通知方式。

## 查看和管理邮件

在收件箱中，收取和查看电子邮件，并对邮件进行整理。

### 查看邮件

- 1 进入**电子邮件**，在**收件箱**界面，向下滑动刷新邮件列表。  
如果有多个邮箱帐户，点击**收件箱**，选择要查看的邮件帐户。
- 2 打开一封邮件，可对该邮件进行查看、回复、转发、删除等操作。  
如果邮件收到重要事项，点击  > **添加事件到日程**，将重要事项导入到日历。

**3** 在打开的邮件页面，左右滑动屏幕，即可查看下一封或上一封邮件。

### 按主题聚合邮件


在收件箱界面，点击  > 设置 > 通用设置，开启按主题聚合开关。

### 添加邮件联系人到群组

创建不同的邮件群组进行交流，可以提高沟通效率。

**1** 在收件箱界面，打开一封邮件，点击添加至群组。


**2** 选择将发件人或收件人添加入群组，点击确定。

**3** 在群组选择界面，选择已有群组，点击  保存。  
或者点击新建群组，输入群组名称后，点击保存。

创建群组后，在收件人中选择群组，可以群发邮件给组内成员。

### 设置邮件自动同步

设置邮件自动同步后，平板中的邮件内容会定期和邮箱服务器的内容自动同步。

**1** 在收件箱界面，点击  > 设置。


**2** 点击要设置的帐户，开启同步电子邮件开关。

**3** 点击同步周期，设置自动同步时间。

### 搜索邮件

在收件箱界面，点击搜索栏，输入关键字搜索，如邮件的主题、内容等。

### 删除邮件

在收件箱界面，长按要删除的邮件，勾选或者沿着勾选框滑动选择要删除的邮件，点击 。

### 管理多个邮件帐户

当有多个邮件帐户时，可以添加和管理多个帐户。

### 添加多个邮件帐户

**1** 进入电子邮件 >  > 设置 > 添加帐户。

**2** 选择已有的邮箱服务提供商或点击其他，按照提示输入信息，添加邮件帐户。

### 切换邮件帐户

在收件箱界面，点击收件箱，选择要使用的邮件帐户。

### 更改帐户名称和签名

在收件箱界面，点击  > 设置，选择一个帐户，设置帐户名称、签名和默认帐户等。



## 退出邮件帐户


在收件箱界面，点击  > 设置，选择一个帐户，点击删除帐户。

## 管理邮件 VIP 联系人




将重要的联系人添加到 VIP 列表，VIP 联系人的邮件会被自动放置到 VIP 收件箱。

### 添加 VIP 联系人

通过以下任一方式添加 VIP 联系人：

- 进入电子邮件 >  > 设置 > VIP 联系人，在 VIP 联系人列表界面，点击添加 > 手动添加或从联系人添加，按照屏幕提示完成添加。
- 打开一封邮件，点击发件人或收件人，在弹出的菜单中，点击添加至 VIP 联系人。


### 删除 VIP 联系人

- 1 进入电子邮件 >  > 设置 > VIP 联系人。
- 2 在 VIP 联系人列表界面，点击 .
- 3 选择要删除的 VIP 联系人，点击 .

## 应用分身

### 开启应用分身

同时登录两个微信或 QQ 帐号，轻松区分工作和生活。

 仅部分应用支持应用分身。

进入设置 > 应用 > 应用分身，开启应用分身开关。开启后，桌面将生成两个应用图标。

## 平板管家

### 清理平板空间

平板管家的清理加速会扫描存储空间中冗余文件和大文件，如应用残留、多余的安装包、微信产生的数据等，并提供清理建议，帮助您释放存储空间。

- 1 进入平板管家，点击清理加速。
- 2 待扫描完毕后，点击清理项后的去清理或立即清理，根据提示删除多余的文件。

### 下拉自动清理

- 1 进入平板管家，点击清理加速。
- 2 从屏幕上部向下拉，平板会自动清理系统垃圾。

## 手动清理垃圾文件

平板在自动清理完垃圾后，还会识别到一些可以清理的垃圾文件，推荐您按需清理。

在**清理加速**，点击垃圾文件后的**去清理**，然后选择需要清理的项目，点击**删除**。

## 清理微信数据

长时间使用微信，会产生大量的数据，如微信缓存、聊天视频、语音、表情等。**平板管家**可以识别缓存数据类型，并允许您按数据类型或按微信群清理不需要的数据。

在**清理加速**界面，点击**微信清理**。您可以：

- 清理**缓存文件**、**网络视频**、**收藏夹**。
- 前往微信清理聊天数据。
- 对**聊天图片**、**聊天视频**、**聊天语音**等进行专项清理。

## 清理重复文件

**平板管家**还可以识别平板中的重复文件。

在**清理加速**界面，点击**重复文件**，点击浏览重复的文件，然后按界面提示勾选删除。

## 病毒查杀

病毒查杀默认开启。随时全盘扫描设备，轻松查杀隐藏病毒，净化使用环境。

## 查看平板安全状态

进入**平板管家**，点击**病毒查杀**，可查看设备当前的安全状态。

## 开启或关闭联网病毒查杀

进入**平板管家** > ，点击**联网病毒查杀**，选择联网状态。

您也可选择**关闭**来禁用此功能。

## 一键优化平板

通过**平板管家**的**一键优化**，自动对平板进行全面智能体检，让平板时刻保持最佳状态。

- 1 进入**平板管家**，点击**一键优化**。
- 2 优化完毕后，**平板管家**会显示优化结果。

# 玩机技巧

## 玩机技巧


**玩机技巧**为您精选各种平板使用小窍门，帮助您快速了解平板使用技巧。

**玩机技巧**主要功能：

- 搜索：输入关键字即可检索**玩机技巧**中的所有内容，让您快速获取需要的信息。同时还提供热点信息供您参考。

- 分享：您可将精彩功能分享给好友或家人。
- 点赞和吐槽：您可互动点评，给出反馈意见。
- 立即体验：针对重难点功能，提供**立即体验**按钮。点击可一步直达功能的使用界面，助您一步到位。

获取**玩机技巧**内容更多方法：

- 从主屏幕中部向下滑动，打开搜索框，输入要查找的内容关键字。
- 长按电源键 1 秒打开智慧助手，说“平板有什么特色功能”。
-  不同产品所支持的功能可能有差异，请以实物为准。

## 教育中心

### 教育中心

教育中心提供丰富的学习工具和内容，给孩子一个纯净的学习环境。

#### 使用教育中心

打开  教育中心。

#### 退出教育中心


在教育中心主界面上，连续按2次返回键，即可退出教育中心。

## 儿童乐园



### 儿童乐园

担心孩子沉迷平板，您可以开启儿童乐园，统一管理孩子使用平板的时长、时段和应用等，还可设置视力保护，让孩子科学地使用平板。

#### 使用儿童乐园



打开  儿童乐园。初次进入时，若未设置系统锁屏密码，请先根据提示设置。设置完成后，进入儿童乐园。

在儿童乐园中，您可以：

- 访问儿童商店：点击**儿童商店**，平板会跳转到应用市场的儿童专区。您可以下载应用后，在**综合**页签或对应页签中查看。
- 查看或下载专区应用：点击下方的**安全自理**、**情商认知**或**数学**等页签，可以查看已下载的该类别应用，或点击**添加应用**跳转至对应专区下载。
- 设置家长控制：点击  > ，输入锁屏密码，进入**家长控制**。  
您可以在该页面开启视力保护，设置使用时间、可用应用及可查看的图片或视频等，管理孩子使用平板的情况。

- 开启或关闭背景音乐：点击右上角的  图标，可开启或关闭背景音乐。
- 退出儿童乐园：点击  >  ，输入锁屏密码，退出儿童乐园。

## 设置家长控制

在儿童乐园中，点击  >  ，输入锁屏密码，进入家长控制界面。

在家长控制界面，您可以：

- 编辑宝贝信息：点击**宝贝档案** > **编辑宝贝信息**，编辑宝贝昵称、性别和生日信息，上传孩子头像。
- 查看使用报告：点击**宝贝档案**，查看应用使用时长等情况。
- 设置视力保护：点击**视力保护**，开启或关闭需要的模式开关。
- 设置使用时长、休息时长和周期：点击**时间管理**，设置允许孩子使用平板的使用时长、休息时长和周期等。
- 管理应用程序：点击**应用管理**，勾选允许孩子使用的应用，开启儿童乐园后，孩子只能使用您允许的应用程序。  
点击**不限时应用**，可在此添加或移除不限时应用。  
点击**自定义首页**，可将常用应用放置在儿童乐园首页，快速开启。
- 设置内容权限：点击**内容管理** > **添加**，可以添加或移除允许孩子查看的照片和视频。
- 设置参数：点击**系统设置**，设置儿童乐园的网络连接和充电保护。
- 防止第三方短信扣费：点击**系统设置**，打开**禁止外发信息**的开关后，可以防止孩子误操作导致第三方应用通过短信方式扣费。WLAN only 版本的平板不支持此功能，请以实际情况为准。

# 设置

## 搜索设置项

### 快速查找设置项

无需层层点击以查找设置项，通过搜索可一步直达设置项，简化您的操作。


- 在屏幕中部向下滑动，打开搜索框。输入要查找的设置项名称，平板会显示找到的设置项。
- 进入**设置**，在顶部搜索栏中，输入设置项名称。平板会显示找到的设置项及设置项所在路径。
- 长按电源键 1 秒打开智慧语音，直接说出您要调整的设置项。例如：“打开护眼模式”。智慧语音会直接帮您完成设置。

## WLAN

### 连接至 WLAN 网络

通过无线局域网（Wireless Local Area Network，简称为 WLAN）连接网络，有效的节约数据流量，还可开启 WLAN 安全检测，过滤风险热点，让接入网络更安全。

### 接入 WLAN 网络

 请谨慎接入公共场所的免费 WLAN 网络，避免造成个人隐私数据泄露及财产损失等安全隐患。

**1** 进入**设置 > WLAN**，开启 WLAN 开关。

**2** 在 WLAN 设置界面，通过以下任一方式连接 WLAN 网络：

- 在**可用 WLAN 列表**中，点击要连接的 WLAN 网络。如果选择了加密的网络，则需输入密码。
- 下拉到菜单底部，点击**添加其他网络**，按照屏幕提示输入网络名称及接入密码，完成 WLAN 连接。

状态栏显示 ，表示平板正通过 WLAN 方式上网。

### WLAN 安全检测


进入 WLAN 设置界面，点击**更多 WLAN 设置**，开启 WLAN 安全检测开关。平板管家将对已连接的热点进行联网安全监测，并暂停自动连接存在安全风险的热点。

### 通过 WLAN 直连传输数据

WLAN 直连支持在荣耀设备之间快速传输数据。相比蓝牙传输，WLAN 直连无需配对且速度更快，更适合近距离传输大型文件。

**1** 在接收设备上，进入**设置 > WLAN**，开启 WLAN 开关。

**2** 点击**更多 WLAN 设置 > WLAN 直连**，开启 WLAN 直连检测。

- 3 在发送设备上长按选中待分享文件，点击，选择 **WLAN 直连**。  
 ⓘ 如果在应用中直接分享，操作路径可能有所不同，请以实际情况为准。

4 点击接收设备名称建立连接，并发送文件。

5 在接收设备上接受 WLAN 直连传输请求。

在接收设备上，进入**文件管理器 > 浏览 > 我的平板 > WLAN Direct**，查看接收到的文件。

## 蓝牙

### 蓝牙基础使用

您可以将平板与蓝牙耳机、音箱、车载等设备连接，丰富平板功能。也可以通过蓝牙将平板中的数据共享给其他设备。

蓝牙有效距离为 10 米，请在有效范围内使用。

### 开启或关闭蓝牙

执行以下任一操作开启或关闭蓝牙：

- 从状态栏下滑出通知面板（可继续下滑），点亮或关闭**蓝牙**。长按进入**蓝牙**设置界面。
- 进入**设置 > 蓝牙**，开启或关闭**蓝牙**开关。


### 修改蓝牙名称

给平板蓝牙起一个易识别的名称，方便连接时查找。

- 1 在**蓝牙**设置界面，开启**蓝牙**开关。
- 2 点击**设备名称**，输入新名称后点击**确定**。


### 配对蓝牙设备

- 1 按照蓝牙设备附带的说明，打开设备蓝牙并将其置于可被发现状态。
- 2 在平板的**蓝牙**设置界面，开启**蓝牙**开关，平板会自动搜索周边的蓝牙设备。
- 3 在**可用设备**列表中点击要配对的设备，根据屏幕提示完成配对。


在**蓝牙**设置界面，点击，可查看车载、耳机、音箱等更多蓝牙设备的连接帮助。

### 通过蓝牙传输文件

在有效传输距离内，您可以通过蓝牙传输视频、图片、联系人、APP 等类型的文件给其他设备。


- 1 将发送设备和接收设备通过蓝牙配对。
- 2 在发送设备上长按选中待分享文件，点击，选择**蓝牙**。  
 ⓘ 如果在应用中直接分享，操作路径可能有所不同，请以实际情况为准。
- 3 点击接收设备的蓝牙名称开始发送文件。
- 4 在接收设备上接受蓝牙传输请求。

## 解除设备配对

- 1 在**蓝牙**设置界面，开启**蓝牙**开关。
- 2 在**已配对的设备**列表中，点击需要解除绑定的设备名称旁边的，然后点击**取消配对**。


## 移动网络

### 共享网络给其他设备

 **WLAN only** 版本的平板不支持数据业务，请以实际情况为准。

开启**个人热点**，平板会自动识别当前连接的网络（如移动网络或 WLAN 网络），并将其共享给其他设备。

### 通过个人热点共享网络

-  设置项因产品而异，若您的平板中无对应项，则不支持该功能。
- 部分需要认证的 WLAN 网络无法分享，请以实际情况为准。

进入**设置 > 移动网络 > 个人热点**，开启**个人热点**开关，平板移动网络或已连接的 WLAN 网络将以**热点**形式共享给其他设备。

根据需要，您还可以对个人热点进行以下设置：


- 点击**设备名称**，可给个人热点修改一个独有的名称方便识别。
- 点击**密码**，可重新修改个人热点密码。
- 点击**已连接设备**，可查看**已连接设备**列表及**黑名单**。点击**已连接设备**列表中的任一设备，可根据提示将其移入**黑名单**，反之，也可将**黑名单**中的设备移出。
- 若共享的是移动网络，点击**更多共享设置**，还可设置热点的**单次流量限制**和**AP 频段**。

## 更多连接

### 开启或关闭飞行模式

搭乘飞机时，可按照航空公司要求，开启飞行模式。飞行模式会禁止平板接打电话、收发短信、使用数据流量，其他功能仍可正常使用。

您可以通过以下任一方式开启或关闭飞行模式：

- 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单。点击 开启或关闭**飞行模式**。
- 进入**设置 > 移动网络**，开启或关闭**飞行模式**开关。

首次开启飞行模式后，平板 WLAN 和蓝牙功能会自动关闭。

在航空公司允许的情况下，您可在飞行模式下手动开启或关闭平板 WLAN 和蓝牙功能，平板在您下次开启飞行模式时保持这一设置。

 使用该功能前，请将您的设备升级到最新版本。



## 使用荣耀分享快速共享文件

荣耀分享是一种设备间无线快速共享图片、视频、文档等文件的技术。它通过蓝牙发现周边其他支持荣耀分享的设备，然后通过 WLAN 直连传输文件，传输过程不需要流量。

### 开启或关闭荣耀分享


执行以下任一操作开启或关闭荣耀分享：

- 从状态栏下滑出通知面板（可继续下滑），点亮或关闭**荣耀分享**。长按进入**荣耀分享**设置界面。
- 进入**设置 > 更多连接 > 荣耀分享**，开启或关闭**荣耀分享**开关。

### 通过荣耀分享在平板间极速共享文件

通过荣耀分享可在荣耀平板间快速共享文件，接收端在接收前可预览，接收后直接呈现接收到的内容。例如：图片/视频接收成功后，直接调用图库预览此图片/视频；APP 接收成功后，直接进入安装界面等。

1 在接收设备上，开启**荣耀分享**。

2 在发送设备上，长按选中待分享单个文件或相册，点击。然后点击**荣耀分享**，发现接收设备后，点击接收设备名称发送文件。

 如果在应用中直接分享，操作路径可能有所不同，请以实际情况为准。

3 在接收设备上点击**接收**开始接收文件。

在接收设备上，进入**文件管理器 > 浏览 > 我的平板 > HONOR Share** 查看接收到的文件。

接收到的图片或视频也可以进入**图库 > 相册 > 荣耀分享**中直接查看。

### 通过荣耀分享在平板与电脑间共享文件

无需数据线，通过荣耀分享即可在平板和电脑（PC/MAC）间无线快速共享文件。


1 平板和电脑接入同一 WLAN 网络。

2 在平板上进入**荣耀分享**设置界面，开启**荣耀分享**和**共享至电脑**开关。

3 查看并记录**电脑端显示名**和**电脑端访问验证**的用户名和密码。

4 在 Windows 系统电脑（台式或笔记本）和 mac OS 系统电脑（笔记本）分别按如下操作：

- Windows 系统：在电脑上打开**此电脑（计算机） > 网络**。
- mac OS 系统：在电脑上打开**Finder > 前往 > 网络**。

 此功能目前仅支持在装有 mac OS 10.8 到 10.14 之间版本的 MAC 上使用。

5 在电脑上，用鼠标双击平板在电脑端的显示名，并输入记录的用户名和密码来验证。

6 进入**内部存储**或**相册**等共享文件夹，查看、编辑或复制文件至电脑，也可以将电脑上的文件复制到此文件夹中共享给平板。

在共享文件夹中编辑文件，可以在电脑和平板端同步显示。

### 通过荣耀分享进行一键打印

当周围有支持荣耀分享一键打印的打印机时，打开平板荣耀分享便能轻松发现并一键打印存于平板中的图片、PDF 文件。




## 1 针对不同类型的打印机，需做好如下准备：

- WLAN 打印机：启动打印机，并确保打印机与平板接入同一网络。
- WLAN 直连打印机：启动打印机，在面板中选择 WLAN Direct 进入，然后进入设置，开启 WLAN Direct 开关。
- 蓝牙打印机：启动打印机，并确保打印机蓝牙处于可发现状态。

## 2 在平板上预览要打印的文件，点击分享 > 荣耀分享。

## 3 平板发现打印机后，点击打印机名称，在预览界面调整参数，点击开始打印。

若使用蓝牙打印机，首次连接时，需要在平板发现打印机并点击打印机名称后，按住打印机电源键 1 秒左右确认连接。

-  如需了解支持荣耀分享一键打印的打印机型号，请在荣耀分享的分享界面，点击找不到接收方？，然后选择打印机，点击支持的打印机型号有哪些？。

## 通过荣耀分享在平板与智慧屏间共享文件

无需 USB 数据线，通过荣耀分享即可在平板和荣耀智慧屏快速共享图片、视频。

### 1 平板开启荣耀分享开关。

### 2 在智慧屏首页点击右上角设置图标，选择网络与联接 > 荣耀分享（或通用 > HONOR Share）。根据界面提示，开启智慧屏荣耀分享（或HONOR Share）开关。

### 3 您可以按照以下方式互传图片或视频：

- 从平板传到智慧屏：
  - a 在平板端打开任意图片/视频，点击分享。
  - b 在设备列表中，选择对应的智慧屏名称。
  - c 在智慧屏提示框中，点击接收。
  - d 文件传输完成后，在智慧屏提示框中，点击查看，即可查看已传输的图片或视频。
- 从智慧屏传到平板：
  - a 在智慧屏首页选择全部应用 > 媒体中心 > 本地。
  - b 选择任意图片，全屏播放。按遥控器菜单键，在底部提示框中选择分享。
  - c 在设备列表中，选择对应的平板名称。
  - d 在平板提示框中，点击接收。

## 通过 USB 数据线在平板和电脑间互传数据

### 1 通过 USB 数据线连接平板和电脑。待电脑上的驱动程序自动安装完成后，会出现以平板命名的盘符。

### 2 从（平板）状态栏下滑出通知面板（可继续下滑），点击点击查看更多选项，选择合适的 USB 连接方式互传数据：

- 传输照片：通过 PTP（Picture Transfer Protocol）在平板和电脑之间互传照片。在电脑上新出现的盘符中，可查看及复制平板中的图片至电脑。也可将电脑图片复制到平板盘符。

- **传输文件：**通过MTP（Media Transfer Protocol）协议在平板和电脑之间互传文件。在电脑上新出现的盘符中，可查看及复制平板中的文件至电脑。也可将电脑文件复制到平板盘符。
  - ❗ 使用前，请先在电脑上安装 Windows Media Player 11 或以上版本。连接成功后也可使用 Windows Media Player 查看平板上的媒体文件。
- **MIDI：**将平板用作 MIDI（Musical Instrument Digital Interface，乐器数字接口）输入设备，在电脑上播放音乐。

## 通过 USB OTG 数据线在平板和 USB 设备间传输数据

- ❗ 此功能仅适用于支持 USB OTG 数据线的平板。
  - 如果平板采用 Type-C 接口，请购买荣耀认可的 Micro USB 转 Type-C 接头，或者带 Type-C 接口的 USB OTG 数据线。

## 平板和 U 盘间传输数据

- 1 通过 USB OTG 数据线将平板和 U 盘连接。
- 2 打开**文件管理器 > 浏览 > U 盘**，浏览 U 盘的数据，选择需要复制的数据，拷贝到目标文件夹。
- 3 拷贝完毕，点击**设置 > 存储 > U 盘 > 弹出**。

## 连接 VPN 网络

VPN（Virtual Private Network，虚拟专用网络）是在公用互联网中建立一个临时的、安全的通讯连接网络，并对数据加密传输，确保网络安全。

外出办公或异地出差时，通过 VPN 网络接入公司内部网络，可在保证信息安全的前提下，获取公司内部资料。

目前支持接入以下几种服务器类型的网络：

- **PPTP**（Point to Point Tunneling Protocol，点对点隧道协议）：提供 MPPE 加密认证。
- **L2TP**（Layer 2 Tunneling Protocol，二层隧道协议）：面向数据链路层的多隧道协议，提供 IPsec PSK、IPsec RSA 加密认证。
- **IPsec Xauth**（IPsec Extended Authentication，IPsec扩展认证）：支持使用 PSK、RSA、Hybrid RSA 加密认证。

## 接入 PPTP 类型的服务器

- 1 请向 VPN 服务器管理者获取服务器名称、地址等数据。
- 2 进入**设置 > 更多连接 > VPN > 添加 VPN 网络**，根据提示，输入 VPN 网络名称，选择服务器类型为 **PPTP**，输入服务器地址。
- 3 若 VPN 服务器没有 DNS 地址，点击**显示高级选项**，输入 DNS 域、DNS 服务器地址、转发路线信息。
- 4 点击**保存**。
- 5 点击已完成设置的 VPN 网络，输入 VPN 网络的用户名和密码，点击**连接**。

## 接入 L2TP/IPSec PSK 类型的服务器

- 1 请向 VPN 服务器管理者获取服务器名称、地址、L2TP 密钥（选填）、IPSec 标识符（选填）、IPSec 预共享密钥等数据。
- 2 进入**设置 > 更多连接 > VPN > 添加 VPN 网络**，根据提示，输入 VPN 网络名称，选择服务器类型为 **L2TP/IPSec PSK**，输入服务器地址、L2TP 密钥或IPSec 标识符、IPSec 预共享密钥等信息。
- 3 若 VPN 服务器没有 DNS 地址，点击**显示高级选项**，输入 DNS 域、DNS 服务器地址、转发路线信息。
- 4 点击**保存**。
- 5 点击已完成设置的 VPN 网络，输入 VPN 网络的用户名和密码，点击**连接**。

## 桌面和壁纸

### 整理桌面

让平板桌面更符合自己的使用习惯，您可以通过以下方式管理桌面布局。

### 调整桌面图标位置

长按应用图标，然后根据需要将其拖动到桌面任意位置。

### 自动对齐桌面图标

在主屏幕双指捏合，进入**桌面设置**，开启**自动对齐**功能。当您删除某个应用后，桌面图标将自动补齐空位。

### 锁定桌面图标位置

在主屏幕双指捏合，进入**桌面设置**，开启**锁定布局**功能，桌面图标位置将被锁定。

### 选择桌面图标排列数目

在主屏幕双指捏合，进入**桌面设置 > 桌面布局**，选择您喜欢的桌面图标排列形式。

### 通过设置进入桌面设置


进入**设置 > 桌面和壁纸 > 桌面设置**，开启**自动对齐**功能等。

### 通过文件夹管理桌面图标

将应用分类放在文件夹中，并给文件夹取名，方便您管理桌面图标。

- 1 长按应用图标，然后将其拖动到另一个图标上，两个图标将集合在一个新文件夹中。
- 2 打开文件夹，点击文件夹名称，输入便于记忆的名称。

### 添加或移除桌面文件夹中的图标

打开文件夹，点击 。您可以：

- 勾选要添加的应用，然后点击**确定**，勾选的应用将被自动添加到该文件夹。

- 取消勾选要删除的应用，点击**确定**，将应用移除文件夹。若将应用全部取消勾选，此文件夹将被删除。

## 使用杂志锁屏

杂志锁屏可以在每次亮屏时自动切换锁屏壁纸。

### 开启杂志锁屏

进入**设置 > 桌面和壁纸 > 杂志锁屏**，开启**开启杂志锁屏**开关。

当平板连接至 WLAN 网络后，将自动下载锁屏壁纸。当有新壁纸时，历史壁纸会被自动清理，不再占用空间。


### 关闭杂志锁屏


进入**设置 > 桌面和壁纸 > 杂志锁屏**，关闭**开启杂志锁屏**开关。


关闭杂志锁屏后，平板将不再自动切换锁屏壁纸。但收藏的图片及从本地添加到杂志锁屏的图片不会被清除。

### 锁定、移除杂志锁屏图片

点亮屏幕后，从屏幕底部边缘向上滑动进入杂志锁屏管理界面。

点击屏幕上方的 ，您可以：

- 点击**锁定**，亮屏将不再切换杂志锁屏图片。再次点击  > **取消锁定**，可以取消锁定。
- 点击**移除**，当前显示的杂志锁屏图片将被移除，亮屏时自动切换的锁屏图片中将不再显示已移除的图片。
- 点击**分享**，然后选择您需要的方式共享锁屏图片。

 预置的杂志锁屏图片不支持收藏和分享。

当您开启了人脸解锁后，点亮屏幕后可能直接解锁平板，导致您无法上滑进入杂志锁屏。如需进入杂志锁屏管理界面，请避免脸部正对平板。

取消收藏壁纸后，该壁纸不会从**图库**中删除。

### 订阅杂志图片

进入**设置 > 桌面和壁纸 > 杂志锁屏**，根据喜好，勾选或取消订阅杂志类型。

当您取消所有勾选后，平板将只展示之前已经下载的壁纸，不再下载新壁纸。

### 添加本地的图片作为杂志锁屏图片

进入**设置 > 桌面和壁纸 > 杂志锁屏 > 添加到锁屏的图片**，点击 ，选择本地图片，然后点击 。


### 清理收藏的杂志锁屏图片

1 打开**图库**，点击**相册**页签，进入**其他相册 > 我收藏的杂志锁屏**。

2 长按勾选要删除的杂志锁屏图片，点击**删除**。

## 使用抽屉风格的桌面

您可以将应用放置到抽屉中，桌面只保留常用应用快捷图标，让屏幕更简洁。

 此功能因产品而异，请以实际情况为准。

### 开启抽屉风格桌面

进入**设置 > 桌面和壁纸 > 桌面风格**，选择**抽屉风格**。

在抽屉桌面，向上滑动可以进入抽屉，查看所有应用。

### 在桌面创建应用快捷方式

在抽屉风格桌面向上滑动进入抽屉，长按要添加的应用，即可将其拖出到桌面任意位置。

### 移除桌面上的应用快捷图标

长按要移除的应用图标，点击**移除**。此操作只移除桌面快捷图标。

应用依然保存在抽屉中，不会被卸载。


### 关闭抽屉风格桌面

若要切换回标准桌面，请在**桌面风格**界面选择**标准风格**。

## 显示和亮度


### 使用护眼模式

护眼模式能有效降低蓝光辐射，调整屏幕光为更加温和的暖光，可缓解用眼疲劳，保护视力。

-  每使用半小时平板后，休息眼睛 10 分钟时间。
  - 休息时，请向远处眺望，调节眼部睫状肌，避免眼部疲劳。
  - 请养成做眼保健操的良好习惯，保护视力，预防近视。

### 开启或关闭护眼模式

- 从状态栏下滑出通知面板（可继续下滑），点亮或关闭**护眼模式**。长按**护眼模式**进入设置界面。
- 进入**设置 > 显示和亮度 > 护眼模式**，开启或关闭**全天开启**。

护眼模式开启后，状态栏中将显示 图标，因滤除部分蓝光，屏幕显示颜色会偏黄。

### 定时开启护眼模式

进入**设置 > 显示和亮度 > 护眼模式**，开启**定时开启**开关，根据需要设置护眼模式的**开始时间**和**结束时间**。

## 调整护眼模式蓝光过滤

进入**设置 > 显示和亮度 > 护眼模式**，打开**全天开启**或**设置定时开启**，然后滑动**蓝光过滤**下的滑块调整蓝光过滤强度。

## 开启深色模式

将屏幕背景调为深色调，可以降低屏幕过亮对人眼的刺激，护眼又省电。

进入**设置 > 显示和亮度 > 深色模式**，请根据需要选择开启时间段。

 不同产品所支持的功能可能有差异，请以实物为准。

## 调整字体

您可以调节字体大小、屏幕文字和图片的显示大小，还可以将字体修改为自己喜欢的样式。

### 放大或缩小字体

进入**设置 > 显示和亮度 > 字体与显示大小**，拖移滑块调整**字体大小**。

### 放大或缩小屏幕内容

**显示大小**可等比放大或缩小应用内显示的内容（如文字、图片等）。

进入**设置 > 显示和亮度 > 字体与显示大小**，拖移滑块调整**显示大小**。

### 更换字体

进入**设置 > 显示和亮度 > 字体样式**，查看正在使用的字体，或者选择其他字体。

## 声音和振动

### 为某些应用单独设置通知铃声

部分应用支持单独设置通知铃声。您可以通过以下方式查看并为应用设置通知铃声。

- 1 进入**设置 > 应用 > 应用管理**。
- 2 选择一个应用（以**备忘录**为例）。
- 3 点击**通知管理 > 待办通知 > 通知铃声**。
- 4 您可执行如下操作：
  - 设置铃声  
选择一首系统铃声，或点击**选择本地音乐**，选择一首本地歌曲作为信息铃声。

## 通知

### 应用图标上的“小红点”

部分应用图标上会有“小红点”的数字角标出现，表示该应用有新的通知消息。您可以关闭“小红点”提示，或改变“小红点”的显示样式。



## 关闭应用角标

- 1 进入**设置 > 通知**，点击**桌面图标角标**。
- 2 关闭全部或部分应用后的角标开关。


## 选择应用角标显示方式

在桌面图标角标界面，点击**角标显示方式**，选择**数字角标**或**圆点角标**。

## 关闭应用推送通知

### 关闭单个应用推送通知

若您不想被某个应用通知打扰，可通过以下任一方式关闭应用推送通知：

- 当您收到应用通知后，在通知面板中向左滑动通知，然后点击 > **关闭通知**。
- 进入**设置 > 通知**，找到并点击您要禁止推送通知的应用，然后关闭**允许通知**开关。

### 批量关闭应用推送通知

若您想要一次关闭多个应用推送通知，进入**设置 > 通知 > 批量管理**，关闭应用旁边的开关。

## 隐藏锁屏通知内容

锁屏时，自动隐藏通知内容。

进入**设置 > 通知**，开启**隐藏通知内容**开关。

## 更多应用通知设置

### 收到通知时自动亮屏

进入**设置 > 通知 > 更多通知设置**，开启**通知亮屏提示**开关。平板在熄屏状态下收到锁屏通知将自动亮屏。

### 状态栏显示通知图标

进入**设置 > 通知 > 更多通知设置**，开启**状态栏显示通知图标**开关。

# 生物识别和密码

## 人脸识别

将人脸录入平板，录入的人脸信息可代替密码，用来解锁屏幕、访问应用锁等。

### 录入人脸数据


- 1 进入**设置 > 生物识别和密码 > 人脸识别**，输入锁屏密码。  
如果您未设置锁屏密码，除了可设置 6 位数字密码外，还可以点击**其他密码类型**，选择更多密码类型。
- 2 勾选打开“**拿起设备亮屏**”，提升解锁体验。

 设置项因产品而异，若您的平板中无对应项，则不支持该功能。

**3** 点击**开始录入**，面部正对平板，按照屏幕提示完成人脸录入。

### 开启人脸解锁

进入人脸识别界面，点击**解锁屏幕**，选择解锁方式完成设置。

 当您的平板添加了多用户，仅在主空间和登录用户为机主时可以使用人脸解锁。

### 设置人脸访问应用锁

进入人脸识别界面，开启**访问应用锁**开关，按照屏幕提示关联人脸与应用锁。

设置成功后，在桌面上点击被锁定的应用，使用人脸即可访问该应用。

### 禁用或删除人脸数据

进入人脸识别界面，可根据需求执行以下操作：

- 暂停特定项目使用人脸：关闭**解锁屏幕**或**访问应用锁**等开关，将禁止人脸数据在此功能上的使用，但不会删除人脸数据。
- 删除人脸数据：点击**删除面部**，根据屏幕提示完成操作，将彻底删除人脸数据。

## 锁屏密码

您可以设置数字、图案或混合密码作为锁屏密码。

### 设置锁屏密码

您可以设置数字、图案或混合密码。

- 1** 进入**设置 > 生物识别和密码**，点击**锁屏密码**。
- 2** 输入6位数字作为密码。
- 3** 或点击**其他密码类型**，选择一种密码类型，根据提示录入密码。

### 更改锁屏密码

- 1** 再次进入**生物识别和密码**，点击**更改锁屏密码**。
- 2** 输入旧锁屏密码。
- 3** 然后输入新密码，或点击**其他密码类型**，选择并录入新密码。


### 关闭锁屏密码

进入**生物识别和密码**，点击**关闭锁屏密码**。

## 应用

### 开启应用分身

同时登录两个微信或 QQ 帐号，轻松区分工作和生活。

 仅部分应用支持**应用分身**。



进入**设置 > 应用 > 应用分身**，开启**应用分身**开关。开启后，桌面将生成两个应用图标。


## 查看或修改应用设置

进入**设置 > 应用 > 应用管理**，点击某个应用，可根据界面提示修改应用设置。例如停止或卸载应用、查看或修改应用的权限、修改通知方式等。

 部分应用程序不能卸载，请以实际情况为准。

## 电池

### 查看平板耗电情况

进入**设置 > 电池**（或进入**平板管家 > **），您可以：

- 查看**电量使用情况**，了解过去24小时用电情况和各应用耗电排行。
- 点击电池电量图中某个时段，了解此时段内应用耗电情况。
- 点击一个应用记录，查看**应用耗电详情**；点击**结束运行**，可关闭此应用。



 部分系统预置应用，禁止结束应用。

### 省电管理

在**电池**界面，您可以查看待机时间，并通过启用低电量模式，延长平板待机时间。


#### 开启低电量模式


**低电量模式**：当电池电量大于 10% 时，将会关闭部分功能、限制应用后台活动、减弱视觉效果等省电调控措施来降低耗电量。当电池电量低于等于 10% 时，会实施更严格的省电调控措施，以保证您获得最长的待机时间。当电池电量低于等于 20% 时，建议您开启此功能。

进入**设置 > 电池**（或进入**平板管家 > **），开启**低电量模式**开关。开启后，状态栏会出现  图标。

#### 开启性能模式

**性能模式**会根据不同的场景，自动平衡平板性能和功耗，以保障使用体验。例如，在游戏场景下，为让您获得更佳的视听体验，平板耗电量会增加。

当电量充足时，您可以进入**设置 > 电池**（或进入**平板管家 > **），开启**性能模式**。


开启后，状态栏会出现  图标。

 **性能模式**仅部分产品支持。若**平板管家**界面无**性能模式**菜单，则说明不支持此功能。

#### 开启智能充电模式

开启智能充电模式，系统会自动学习您的充电习惯，进行智能充电管理，避免电池长时间处于满电状态，以延缓电池老化速度和延长电池使用寿命。建议您开启该功能。

例如：智能充电针对习惯夜间充电或者长期充电的用户，当用户在夜间休息时，充电至一定比例后会暂停充电；当用户起床前一段时间，又恢复充电到100%充满，减少了夜间电池满电时间，以延缓电池老化速度和延长电池使用寿命。

 您的充电习惯信息只会在本机使用，不会进行任何备份或上传云端，请您放心使用。

进入**设置 > 电池 > 更多电池设置**，确保**智能充电模式**开关开启。

### 开启智能峰值容量


开启智能峰值容量，系统会根据电池的健康状态，智能调节电池当前状态下的最大可用容量，以延缓电池老化速度和延长电池使用寿命。建议您开启该功能。

进入**设置 > 电池 > 更多电池设置**，确认**智能峰值容量**开关开启。

## 电池设置

您还可以设置在电池中显示电量百分比，以及当平板休眠时，是否保持网络连接。

### 在状态栏显示电量百分比

进入**设置 > 电池**（或进入**平板管家 > **），点击**电量百分比显示方式**，选择在状态栏的电池内或电池外显示电量百分比。

### 在休眠状态下保持网络连接

如果想平板在休眠状态下，仍然接收消息或者继续下载数据，需要设置休眠时仍然保持网络连接。但开启此开关会增加耗电量。

在**电池**界面，点击**更多电池设置**，开启或关闭**休眠时始终保持网络连接**开关。

## 存储

### 查看存储空间使用情况

进入**设置 > 存储**，查看存储空间使用情况，并根据存储空间的情况，及时清理空间。

### 清理平板空间

**平板管家**的**清理加速**会扫描存储空间中冗余文件和大文件，如应用残留、多余的安装包、微信产生的数据等，并提供清理建议，帮助您释放存储空间。

**1** 进入**平板管家**，点击**清理加速**。

**2** 待扫描完毕后，点击清理项后的**去清理**或**立即清理**，根据提示删除多余的文件。

### 下拉自动清理

**1** 进入**平板管家**，点击**清理加速**。

**2** 从屏幕上部向下拉，平板会自动清理系统垃圾。

## 手动清理垃圾文件

平板在自动清理完垃圾后，还会识别到一些可以清理的垃圾文件，推荐您按需清理。

在**清理加速**，点击垃圾文件后的**去清理**，然后选择需要清理的项目，点击**删除**。

## 清理微信数据

长时间使用微信，会产生大量的数据，如微信缓存、聊天视频、语音、表情等。**平板管家**可以识别缓存数据类型，并允许您按数据类型或按微信群清理不需要的数据。

在**清理加速**界面，点击**微信清理**。您可以：

- 清理**缓存文件**、**网络视频**、**收藏夹**。
- 前往微信清理聊天数据。
- 对**聊天图片**、**聊天视频**、**聊天语音**等进行专项清理。

## 清理重复文件

**平板管家**还可以识别平板中的重复文件。

在**清理加速**界面，点击**重复文件**，点击浏览重复的文件，然后按界面提示勾选删除。

# 安全

## 支付保护中心，保障支付安全

使用支付保护中心可自动检测支付环境，隔离恶意程序，识别风险 WLAN，还可以保护应用的支付密码和短信验证码不被窃取，有效保障支付安全。

### 添加或移除支付保护中心的应用

支付保护中心默认开启。当您在使用支付类应用时，平板会自动提醒您将该应用加入支付保护中心。

您也可以进入**设置 > 安全 > 支付保护中心**，手动添加或移除应用。

### 查看并修复支付风险

支付保护中心会随时检测支付风险。

如果系统检测出存在安全风险，可进入**支付保护中心**界面，点击**立即修复**查看检测结果、修复安全风险。

### 开启或取消受保护应用的安全角标

若想开启或取消应用的安全角标，请进入**支付保护中心**界面，开启或关闭**安全提示**开关。


## 开启应用锁，保护私密应用

给聊天、支付等隐私应用加把“锁”，有效防止别人未经允许访问。


### 启用应用锁

进入**设置 > 安全 > 应用锁 > 开启**，按照屏幕提示设置应用锁密码并选择加锁应用。

如果您已设置了人脸或指纹解锁，还可以根据弹框提示将应用锁关联人脸或指纹，通过刷脸或指纹进入应用。

 此功能因产品而异，请以实际情况为准。


## 更改应用锁密码或密保

进入应用锁设置界面，点击  > **密码类型**，可重新选择**锁屏密码**或**自定义密码**来作为应用锁密码。

如果选择了**自定义密码**，可以继续修改自定义密码和自定义密码保护。

## 取消或关闭应用锁

进入应用锁设置界面，请执行以下任一操作：

- 取消应用锁：在加锁应用列表中，关闭需要取消应用锁的应用尾部的开关。
- 关闭应用锁：点击  > **关闭应用锁** > **重置**。此操作会取消所有应用的应用锁，同时清除应用锁的所有数据。

## 开启智能解锁

开启智能解锁屏幕功能，当您的平板检测到可用于解锁的蓝牙设备（如手环）时，平板解锁方式将自动切换为滑动解锁，方便快捷。

- 1 将平板与解锁设备配对连接。
- 2 在平板上，进入**设置 > 生物识别和密码 > 智能解锁**，请开启**智能解锁**开关。
- 3 按照屏幕提示，完成锁屏密码设置。如已设置锁屏密码，请跳过此操作。
- 4 在**已配对的设备**列表中，点击需用于解锁设备名称，根据提示将其设置为**用于解锁的设备**。

在智能解锁界面，点击  可了解智能解锁的更多内容。

## 启用安全输入键盘


开启安全输入功能，当您在登录社交应用、转账支付等需要输入密码时，平板会自动启用安全输入键盘，有效防止恶意程序窃取您的密码信息。




进入**设置 > 系统和更新 > 语言和输入法**，开启或关闭**安全输入**开关。

## 屏幕固定

当您希望专注于一个应用，比如：玩游戏、看视频等，可以通过屏幕固定功能，让平板固定在当前应用界面。

进入**设置 > 安全 > 更多安全设置 > 屏幕固定**，开启**屏幕固定**开关。

- 在手势导航方式下，单指从屏幕底部边缘上滑并停顿到多任务界面时，点击任务卡片上的  将其固定。屏幕一旦固定后，需从屏幕底部边缘上滑两次取消固定屏幕。

- 在三键导航方式下，点击  最近键，进入多任务界面时，点击任务卡片上的  将其固定。屏幕一旦固定后，需长按  返回键，取消固定屏幕。

## 隐私

### 管理应用访问权限

应用在使用时可能需要获取一些数据和访问权限，例如获取位置信息、悬浮窗权限等，以便为您提供相应的服务。

但部分应用也可能会获取过多不必要的权限，存在隐私安全和信息泄露的风险。您可以查看各应用的权限，关闭不合理的权限。

#### 管理应用获取位置信息的权限

当授权某个应用获取您的位置信息权限后，此应用将可读取您的位置信息。如地图获取位置信息权限，可为您提供定位和导航服务，不需要时可随时关闭。

 不同应用程序支持的访问权限选项不同，请以实际情况为准。

进入**设置 > 应用 > 权限管理**，通过以下任一方式设置应用获取位置信息的权限：

- 在**应用**页签下，点击需要修改权限的应用图标，然后进入**位置信息**，选择**始终允许**、**仅使用期间允许**或**禁止**。
- 在**权限**页签下，进入**位置信息**，点击需要修改权限的应用图标，选择**始终允许**、**仅使用期间允许**或**禁止**。

#### 管理应用的悬浮窗权限


悬浮窗权限，是指允许应用弹出悬浮窗口。例如，社交软件的视频悬浮窗口，应用的系统提醒窗口等。某些提醒窗口可能会占据整个屏幕，请根据实际情况合理授权。

进入**权限管理**界面，通过以下任一方式设置应用的悬浮窗权限：

- 在**应用**页签下，点击需要修改权限的应用图标，然后进入**悬浮窗**，选择**允许**或**禁止**。
- 在**权限**页签下，进入**悬浮窗**，开启或关闭需要修改权限的应用图标旁的开关。

#### 管理应用访问其他私人数据的权限

您还可以根据需要，合理管理应用访问“通讯录”、“信息”、“通话记录”、“健身运动”、“日历”、“相机”等更多私人数据的权限，以便获取更好的服务，同时保证隐私安全，防止信息泄露。

 WLAN only 版本的平板不支持通话业务，请以实际情况为准。

进入**权限管理**界面，通过以下任一方式设置应用的更多权限：


- 在**应用**页签下，点击需要修改权限的应用图标，然后进入相应权限，选择**允许**或**禁止**。
- 在**权限**页签下，进入相应权限，开启或关闭应用对此权限的访问。

## 使用定位服务

部分应用在使用时需要获取您的位置信息，以便为您提供更好的服务。您可以根据需要开启或关闭定位服务，或设置某个应用的位置信息权限。

### 开启和关闭定位服务

您可以通过以下任一方式，开启或关闭定位服务：

- 从状态栏向下滑出通知面板（可继续下滑），点亮或关闭 。
- 进入 **设置 > 隐私 > 定位服务**，打开或关闭 **访问我的位置信息** 开关。

关闭定位服务后，除了指定的预置应用（如**查找设备**）外，平板将阻止所有应用和服务收集和使用位置信息。当您尝试使用它们时，平板会提醒您再次开启定位服务。

### 提高定位服务精确度

开启提高定位服务精确度后，平板将允许应用和服务随时扫描 WLAN 网络、蓝牙设备或访问 GNSS 辅助数据，以提供定位辅助，帮助提高定位的精确度。

 不同产品所支持的功能可能有差异，请以实物为准。

进入 **设置 > 隐私 > 定位服务 > 提高精确度**，您可根据需要进行设置。

### 允许或限制应用获取位置信息

您可允许或禁止某个应用访问位置信息的权限，可设置仅在使用期间允许获取、始终允许或禁止。

- 1 进入 **设置 > 隐私 > 权限管理 > 权限**，点击 **位置信息**，查看可授予位置信息权限的应用。
- 2 点击要设置的应用，按提示选择权限。

## 健康使用平板

### 健康使用平板

通过**健康使用平板**，可以随时了解自己花费在平板上的时间。并可设置平板可用时长、应用使用限制以及停用时间。

#### 为自己设置平板使用时间

通过屏幕时间管理，帮助您平衡平板使用时间。

- 1 进入 **设置 > 健康使用平板**，点击**开启**。
- 2 选择**我使用**，点击**确定**。
- 3 您还可以：
  - 点击**可用时长**，设置每天允许使用平板的总时长。
  - 点击**应用限额**，选择需要设置的应用，设置允许使用该应用的时长。
  - 点击**停用时间 > 添加停用时间**，并根据提示设置停用平板的时间段。

到达限定时间后，不可用的应用图标会变成灰色。



如需继续使用某应用，点击应用图标，然后点击**延时使用**，可选择延长使用 15 分钟，或今日使用不受限。

如需关闭健康使用平板，请进入**健康使用平板**界面，点击**关闭健康使用平板**。

### 查看平板使用统计报告

通过**健康使用平板**查看您花费在各应用上的时间分布，助您健康用机。

进入**设置 > 健康使用平板 > 使用统计**，点击**今天**或**过去七天**，您可以查看平板：

- 使用时间
- 应用使用排行
- 解锁统计
- 延时统计

## 辅助功能

### 无障碍使用平板

通过使用读屏软件、放大手势、屏幕色彩校正等无障碍功能，可以帮助视力不佳人士使用平板。

#### 开启屏幕朗读

开启屏幕朗读后，平板将自动读出您触摸、选择和启用的具体内容，让您在看不清屏幕的情况下，也能使用平板。

**1** 进入**设置 > 辅助功能 > 无障碍 > 屏幕朗读**，开启 **屏幕朗读** 开关。

**2** 点击**确定**。

**3** 开启后，您可以使用如下手势操作平板：

- 浏览屏幕：双指上下滑动滚动屏幕，左右滑动翻页或翻页。
- 单击选择项目：使用单指单击项目，可以选中该项目，但不能打开。此时平板会朗读点击到的具体内容。
- 双击开启项目：单击选择后，再使用单指双击屏幕上的任意地方，开启选中的项目。例如，若要开启**设置**，先单指单击**设置**图标，然后在屏幕任意位置双击。
- 返回上一层：在任意界面单指向下滑动一段距离后，不要抬起手指，继续向左滑动，实现返回操作。

**4** 您还可以在屏幕朗读界面，点击**更多设置 > 新手教程**，学习更多手势。

**5** 您也可以在**更多设置**界面，自定义屏幕朗读的其它设置项，如语音提示、声音反馈等。

#### 关闭屏幕朗读

长按电源键直至平板弹出**关机**和**重启**菜单，双指长按屏幕 3 秒 即可关闭屏幕朗读。

#### 开启色彩校正，定制屏幕色彩

色彩校正可以帮助视力偏弱的人士更方便识别屏幕。

1 进入**设置 > 辅助功能 > 无障碍 > 色彩校正**，开启**色彩校正**开关。

2 点击**校正模式**，根据需要选择色彩校正模式。

### 放大手势

您可以通过放大手势，放大屏幕显示的内容。

在**无障碍 > 放大手势**设置界面，开启**放大手势**开关。

单指连续快速点击屏幕三次后，您可以：

- 开合两指或更多手指进行屏幕的缩放。
- 拖动两指或更多手指平移屏幕。

### 开启颜色反转

颜色反转可以更改屏幕上文字和背景显示颜色。开启后，平板会变成黑底白字。

在**无障碍**设置界面，开启**颜色反转**开关。

### 通过快捷方式启动无障碍功能

您可以设置通过音量键快速启动无障碍的某项功能。

1 在**无障碍**设置界面，点击**无障碍快捷方式**。

2 点击**选择功能**，选择需要通过快捷方式启动的功能。

3 开启**无障碍快捷方式**。当您需要启动无障碍功能时，同时按住音量上下键3秒即可开启对应的功能。

### 调整点击和按住的延迟时间

通过该功能，可以调整点击和按住屏幕时的响应时间。

在**无障碍**设置界面，点击**点击和按住延迟**，选择适合自己的延迟时间。

### 设置定时开关机

定时开关机，既可以省电，又可以确保夜间好好休息。

1 进入**设置 > 辅助功能 > 定时开关机**，开启**定时开关机**开关。

2 设置开机时间、关机时间及重复周期。系统将在设定的时间自动关机或开机。

若要取消定时开关机功能，请关闭**定时开关机**开关。

## 系统和更新

### 更改系统语言和地区

1 进入**设置 > 系统和更新 > 语言和输入法 > 语言和地区**，选择要使用的语言。

2 如果语言列表中没有您要使用的语言，请点击**添加语言**，搜索并添加至语言列表后，再选择语言。

3 点击**地区**选择国家和地区，系统界面会根据您选择地区的文化习惯进行显示。



## 选用其他输入法

您可将已下载的第三方输入法设置为默认输入法。

- 1 从应用市场下载需要的输入法。
- 2 根据屏幕提示将其设为默认输入法。或进入**设置 > 系统和更新 > 语言和输入法 > 默认**，勾选您安装的输入法，将其设为默认输入法。

## 设置系统日期和时间

平板会通过网络获得正确的时间，并根据您所在的时区来更新时间。您可以根据需要，手动调整日期、时间、时区。

进入**设置 > 系统和更新 > 日期和时间**，按需设置。

### 设置 12 小时制或 24 小时制

- 开启**24小时制**开关，时间将以 24 小时格式显示。
- 关闭**24小时制**开关，时间将以 12 小时格式显示。

## 将平板还原至默认状态

### 还原网络设置

此操作主要可还原 WLAN 、蓝牙的设置，不会删除其他数据或修改其它设置。

进入**设置 > 系统和更新 > 重置**，点击**还原网络设置**，根据屏幕提示还原。

### 还原所有设置

此操作主要还原网络设置、锁屏密码等，若平板支持指纹或人脸，还会还原指纹和人脸信息，不会删除其他类型数据或文件。查找设备、用户和帐户、设备管理器、应用设置等也不会被还原。

进入**设置 > 系统和更新 > 重置**，点击**还原所有设置**，根据屏幕提示还原。

### 恢复出厂设置

此操作会删除您平板内部存储空间中的数据，包括帐户、系统及应用数据和设置、已安装的应用、音乐、图片、内部存储空间上的所有文件、安全芯片中的信息、与帐号关联并存储在本设备上的系统、应用和个人数据。请在恢复出厂设备之前，及时备份您的数据。

进入**设置 > 系统和更新 > 重置 > 恢复出厂设置**，点击**重置平板电脑**，根据屏幕提示重置。


## 在线升级平板系统版本


当您的平板有新的软件版本发布时，平板会提示您下载并安装更新。

- 在线升级前，请确认平板未安装过非官方版本，否则存在升级失败的风险，且可能引入未知问题。
- 请在升级前备份个人信息。
- 升级后，部分第三方应用程序可能对新系统不兼容而导致不可用。这是因为部分第三方应用程序对新系统响应较慢，请耐心等待第三方应用程序的新版本。
- 升级过程中，请勿进行手动关机或重启平板、插拔存储卡（若支持）等操作。

1 进入**设置 > 系统和更新**，点击**软件更新**。

2 当系统检测到新版本时，您可以手动下载升级包更新版本，或通过夜间升级功能更新版本：

- 手动下载升级包：点击**新版本 > 下载并安装**。下载升级包会消耗一定的流量，建议您在 WLAN 环境下进行操作。  
升级完成后，平板会自动重启。
- 夜间自动升级：点击，同时开启**WLAN 下自动下载**和**夜间安装**开关。  
平板将在凌晨 2:00 至 4:00 时自动安装升级包，并重启平板。  
在此时间段内，平板需处于开机锁屏状态，且未设置 2:00 至 4:00 之间的闹钟。升级电量需大于 35%，如果电量不足，请提前插入充电器。

如需关闭系统自动更新，请在**软件更新**界面点击，关闭**WLAN 下自动下载**开关。

## 关于平板

### 法律声明

版权所有 © 荣耀 2021。保留一切权利。

*Android 是 Google LLC. 的商标。*

本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括但不限于颜色、大小、屏幕显示等）请以实物为准。

型号: KJR-W09

MagicUI 4.0\_01